

**Hisense**


# **MANUAL DO UTILIZADOR**

Leia o manual cuidadosamente para entender na totalidade o seu conteúdo antes de utilizar a sua televisão pela primeira vez.

***Português***

### Aviso Importante

Os parágrafos que comecem com o símbolo  indicam instruções importantes, dicas ou condições para as seguintes definições.

 **Para sua própria segurança e para o desempenho ideal da sua televisão, leia cuidadosamente as instruções de segurança antes de realizar qualquer instalação.**

Não garantimos o funcionamento e desempenho de dispositivos periféricos de outros fabricantes. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos que possam surgir do funcionamento e/ou desempenho devido à utilização desses periféricos de outros fabricantes.

A gravação e reprodução de conteúdo neste ou em outro aparelho podem requerer autorização da parte do proprietário dos direitos de autor ou outros direitos sobre esse conteúdo. É da sua responsabilidade garantir que utiliza este ou outros aparelhos em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis no que diz respeito a direitos de autor no seu país. Caso seja aplicável, contacte o detentor dos direitos sobre o conteúdo que pretende gravar ou reproduzir.

O Índice/Glossário explica determinados termos utilizados neste manual de utilizador e no menu da televisão.

**Leia estas instruções.**

**Siga todas as instruções.**

**Cumpra todas as advertências.**

**Guarde estas instruções.**


Todos os direitos reservados.





### Instruções de segurança


Para garantir o uso seguro e adequado deste produto, siga sempre as seguintes precauções para evitar situações de perigo e danos ao seu aparelho:

	<b>CUIDADO</b> RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR	
<b>CUIDADO:</b> PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU PARTE TRASEIRA). NÃO EXISTEM PEÇAS UTILIZÁVEIS NO INTERIOR. PARA REPARAÇÃO, CONSULTE PESSOAL DE ASSISTÊNCIA QUALIFICADO.		

 O trovão com uma seta, dentro de um triângulo destina-se a alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada dentro da estrutura do produto, que pode ter magnitude suficiente para constituir risco de choque eléctrico.

 O ponto de exclamação dentro de um triângulo destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento e de manutenção (reparação) importantes na literatura que acompanha o aparelho.

 Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal marcada com este símbolo é a tensão CA.

 Produto de Classe II: Este símbolo indica que não requer de uma ligação de segurança com protecção terra (ligação terra).

### Finalidade e condições ambiente

Esta televisão destina-se à transmissão de sinais de vídeo e áudio. Pode ser colocada numa mesa ou montada na parede, num ambiente doméstico ou de escritório. Não deve ser utilizada em divisões com um elevado nível de humidade ou concentração de poeiras. A garantia só é válida se a televisão for utilizada para a finalidade a que se destina.



#### AVISO

**Um elevado nível de humidade e concentração de poeiras pode provocar falhas eléctricas no aparelho. Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico:**

- **Não exponha a televisão à chuva, humidade, queda de água ou salpicos e não coloque objectos com líquidos, como vasos, chávenas, etc., em cima do aparelho.**
- **Não toque na televisão com as mãos molhadas.**
- **Não exponha directamente ao ar condicionado e mantenha sempre velas ou outras chamas vivas afastadas da televisão.**

Se a televisão for movida de um ambiente frio para um ambiente quente, deixe-a desligada durante pelo menos uma hora, para evitar condensação. Se for utilizada no exterior, certifique-se de que está protegida contra humidade.

Se verificar algo estranho, remova imediatamente a ficha da tomada eléctrica.

Em caso de incêndio, utilize de preferência um extintor de gás ou pó de CO<sub>2</sub>. Se não tiver esse tipo de extintores disponível, tente isolar a fonte eléctrica antes de utilizar um extintor líquido.

#### AVISO

Nunca coloque uma televisão num local instável. A televisão pode cair, provocando graves ferimentos pessoais ou até a morte. Muitos ferimentos, em especial a crianças, podem ser evitados ao tomar simples precauções, como:

- Utilizar armários ou bases recomendads pelo fabricante da televisão.
- Utilize apenas mobiliário que possa suportar em segurança a televisão.
- Garantir que a televisão não fica colocada na extremidade do mobiliário de apoio.
- Não colocar a televisão em cima de mobiliário alto (por exemplo, armários ou estantes de livros) sem ancorar a mobília e a televisão a um suporte adequado.
- Não colocar a televisão em cima de tecidos ou outros materiais que possam estar entre a televisão e o mobiliário de apoio.
- Eduque as crianças sobre os perigos de subir em cima de mobília para chegar à televisão ou aos controlos.

Se for guardar a sua televisão existente e relocalizá-la, deve aplicar as mesmas considerações acima indicadas.

### ■ Mover/Transporte

Antes de mover esta televisão, desligue todos os cabos e mantenha o aparelho na vertical.

- Não pressione nem aplique tensão ao painel dianteiro da televisão. Pode ser necessárias duas pessoas para transportar televisões de maiores dimensões.

Pode colocar por breves instantes a televisão virada para baixo, numa mesa ou banco plano. Certifique-se de que coloca uma almofada ou pano suave por baixo, para não riscar o ecrã da televisão.

O ecrã LED pode quebrar se não for manuseado devidamente. Utilize sempre luvas para transportar o aparelho. Se o ecrã LED se danificar, pode haver derrame de cristal de líquidos. Em caso de contacto com a pele, lave imediatamente com bastante água.

### ■ Fonte de alimentação

Uma tensão incorrecta pode danificar a televisão. Ligue apenas a uma fonte de alimentação com a tensão correcta e a frequência indicada na placa informativa, ao utilizar o cabo eléctrico fornecido.

A ficha eléctrica deve ser de fácil acesso, de modo a poder desligar o aparelho a qualquer momento. O aparelho tem energia, mesmo em modo standby, desde que esteja ligado a uma tomada eléctrica.

Recomendamos que utilize um circuito dedicado para a televisão.

- Não sobrecarregue as tomadas eléctricas ao ligar demasiados aparelhos à mesma tomada. As tomadas, cabos de extensão, etc. sobrecarregados são perigosos e podem resultar em choque eléctrico e incêndio.

Depois de uma falha eléctrica, não ligue o aparelho dentro de 5 segundos. Ligar/desligar frequentemente uma televisão num breve espaço de tempo pode provocar avaria da televisão.

### ■ Ficha eléctrica e cabo eléctrico

- Não toque na ficha eléctrica com as mãos molhadas.
- Não coloque objectos pesados em cima do cabo eléctrico. Direcione o cabo devidamente, para evitar que se danifique devido a dobrar excessivo, objectos afiados, esmagamento ou exposição a químicos, etc. Um cabo eléctrico danificado pode provocar um choque eléctrico e incêndio.
- Remova a ficha eléctrica ao segurar pela ficha e não pelo cabo; caso contrário pode danificar o cabo e provocar um curto-circuito.
- Não coloque o cabo perto de um objecto com temperatura elevada.
- Não mova a televisão com o cabo eléctrico ligado a uma tomada eléctrica.
- Não utilize um cabo eléctrico danificado ou largo, nem uma tomada eléctrica danificada.
- Não utilize outros cabos eléctricos além daquele fornecido com a televisão.

### ■ Posicionamento e instalação

Tem de instalar o suporte para utilizar a televisão na vertical, em cima de uma superfície plana que possa suportar o peso do aparelho. Não deixe qualquer parte da televisão de fora da extremidade da superfície. Não coloque este aparelho num carrinho, suporte ou mesa inclinado ou instável, para evitar que caia.

- Coloque o aparelho numa posição horizontal direita normal. Não monte este aparelho virado para baixo, para cima, de lado ou suspenso.
- Não coloque a televisão exposta a luz solar directa nem perto de fontes de calor.

Quando montar a televisão na parede, siga as instruções fornecidas com o suporte de montagem na parede. Proteja o cabo eléctrico e os cabos de transmissão de sinal na parte traseira da televisão quando utiliza um suporte de montagem na parede.


### ■ Ventilação de ar e temperaturas elevadas

Garanta a devida ventilação para a televisão. Deixe pelo menos 10 cm de espaço livre nas laterais e 20 cm por cima da televisão. O calor excessivo e obstrução da ventilação pode provocar um incêndio ou falha precoce de alguns componentes eléctricos.

- Não bloqueie os orifícios de ventilação na tampa traseira.
- Não toque na tampa traseira quando a televisão está ligada, pois irá ficar quente.
- Impeça qualquer líquido de entrar na televisão através dos orifícios de ventilação.
- Não insira objectos estranhos na televisão através dos orifícios de ventilação.

### ■ O suporte

- Não utilize outro suporte além daquele fornecido com a televisão.
- Não modifique o suporte. Não utilize o suporte caso esteja deformado ou fisicamente danificado.
- Certifique-se de que todos os parafusos estão devidamente apertados quando monta o suporte.
- Proteja a televisão de arranhões ou de outros danos quando monta o suporte.
- Certifique-se de que as crianças não sobem para cima do suporte.
- O suporte deve ser montado ou removido por pelo menos duas pessoas.



Impeça que itens pequenos entrem no interior da televisão através dos orifícios de ventilação. Esses objectos podem provocar curtos-circuitos, o que poderá originar um incêndio.

Se algo entrar dentro do aparelho, desligue imediatamente a ficha eléctrica e contacte o serviço de apoio.

### ■ O ecrã LED

O ecrã é fabricado com tecnologia avançada. Ocasionalmente, podem surgir no ecrã alguns pixels não activos. Estes não podem ser considerados como defeito do aparelho em termos da garantia. Não irão afectar o desempenho e segurança da televisão.

Deve evitar a exibição das mesmas imagens estáticas durante longos períodos, uma vez que pode ocorrer retenção de imagem permanente ou queimar do ecrã. Para impedir "imagem queimada no ecrã", evite exibir as mesmas imagens durante longos períodos de tempo. Se a taxa de aspecto estiver definida para 4:3 durante um longo período de tempo, pode ocorrer imagem queimada nas áreas pretas do ecrã. Estes danos não estão cobertos pela garantia.

- Não aplique demasiada pressão ao painel do ecrã.

Evite tocar no ecrã do LED para impedir que se risque. Ao fazer isto, pode provocar alguns efeitos de distorção temporários no ecrã.

### ■ Ondas de rádio

- Não utilize a televisão perto de equipamento médico. As ondas de rádio podem interferir com o equipamento médico e provocar avaria do aparelho.
- Não utilize a televisão perto de qualquer equipamento de controlo automático, por exemplo, portas automáticas ou alarmes de incêndio. As ondas de rádio podem interferir com o equipamento de controlo automático e provocar avaria do aparelho.

Se utilizar um pacemaker cardíaco, mantenha uma distância de pelo menos 22 cm da televisão. As ondas de rádio podem interferir com o funcionamento de um pacemaker.

### ■ Aviso sobre libertação de gases

Novo mobiliário, carpetes, tinta, materiais do edifício e eletrónica podem libertar químicos para o ar através da evaporação. Depois de prepara o seu televisor e de o ligar pela primeira vez, pode notar um ligeiro odor durante algumas horas. Isto deve-se ao facto de alguns componentes da TV estarem a aquecer pela primeira vez. Os materiais que utilizamos cumprem na íntegra os requisitos e regulamentos ambientais. O seu televisor está a funcionar corretamente e os fumos da libertação de gases irá eventualmente diminuir.

### ■ Supervisão

- Não deixe as crianças estarem perto da televisão, pois podem empurrar, puxar ou deixar cair a televisão.
- Não deixe que uma televisão ligada fique sem supervisão.

### ■ Volume

Evite um volume alto para evitar danos aos seus ouvidos, especialmente quando utiliza auscultadores.

Se ouvir tinir nos ouvidos, reduza o volume ou pare temporariamente de utilizar auscultadores.

### ■ Tempestades

Desligue a ficha eléctrica e o cabo da antena da televisão durante uma tempestade. A sobre tensão provocada por relâmpagos pode danificar a televisão através do sistema da antena, assim como pela tomada eléctrica.

### ■ Longos períodos de ausência

Desde que a ficha esteja ligada a uma tomada eléctrica, a TV irá consumir energia, mesmo em standby. A ficha eléctrica e todos os cabos da antena ligados devem ser desligados durante longos períodos de ausência.

### ■ Limpeza e manutenção

#### CUIDADO:

#### Desligue o cabo eléctrico antes de limpar a televisão.

Não utilize produtos químicos para limpar a televisão, o ecrã e o controlo remoto.

- Não sujeite as superfícies a repelente de insectos, solventes, diluentes ou outras substâncias voláteis. Isto pode degradar a qualidade da superfície.
- Não pulverize água ou outros líquidos directamente na televisão. Se entrar líquido no interior da televisão pode provocar avaria do produto.
- A superfície do painel de visualização pode ser facilmente danificada. Tenha cuidado para não riscar o painel com as unhas ou outros objectos afiados.
- Limpe a ficha eléctrica com um pano seco em intervalos regulares.

### ■ Manutenção/Reparação

Nunca desmonte você mesmo a televisão. Não existem peças que possam ser utilizadas no interior. Para qualquer tipo de reparação, consulte um técnico de reparações qualificado.

### ■ Embalagem

Mantenha a embalagem de sílica e os sacos de plástico fora do alcance de crianças.

Os sacos de plástico podem provocar asfixia e a embalagem de sílica é prejudicial caso seja ingerida. Se for ingerida por engano, force o paciente a vomitar e dirija-se ao hospital mais próximo.

### ■ Modificação

A modificação da televisão pode provocar choque eléctrico e incêndio. Não tente modificar este produto de qualquer forma, caso contrário irá anular a garantia.

### ■ Pilhas do controlo remot

- A instalação incorrecta das pilhas pode provocar derrame das mesmas, corrosão ou explosão.
- Substitua apenas por pilhas iguais ou de tipo equivalente.
- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture diferentes tipos de pilhas.
- Não utilize pilhas recarregáveis.
- Não queime nem desmonte as pilhas.
- Certifique-se de que elimina as pilhas corretamente.
- Não exponha as pilhas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou fatores semelhantes.

### ■ Ligação a terra da antena exterior

Se utilizar uma antena exterior, certifique-se de que o sistema da antena está protegido contra picos de tensão e acumulação de cargas estáticas.

### ■ Eliminação

Consulte a secção sobre reciclagem no presente manual.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA EU

A Hisense Czech s.r.o vem por este meio declarar que o tipo de equipamento rádio [ H32B5100 / H32B5120 / H32B5140 / H32B5160 / H32BE5000 / H32BE5010 / H32BE5030 / H32BE5050 / H32B5000UK ] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade da EU está disponível no seguinte endereço da internet: <http://global.hisense.com/downloads>.

**A imagem do produto serve apenas para referência, o produto real pode variar no aspeto.**

**As funções do software podem ser alteradas com a atualização do sistema.**

## Conteúdo

---

---

Lista de acessórios.....	1
Instalar a base ou suporte de montagem na parede.....	2
Frente da TV.....	4
Traseira da TV.....	5
Fazer as ligações .....	6
Controlo remoto.....	8
Ligação da TV pela primeira vez.....	11
Especificações.....	12
Outra informação.....	13

## Lista de acessórios

---

---

Os seguintes acessórios estão incluído com a televisão:

Manual do utilizador × 1	Garantia Europeia × 1	Base de Suporte × 2
Controlo remoto × 1	Pilhas AAA × 2	Parafuso × 4
Cabo de tomada RCA para AV × 1		

### **NOTA**

Os acessórios podem ser diferentes da lista acima, devido a diferentes modelos, países/regiões. Consulte o saco real de acessórios.




## Instalação do suporte

### ⚠ CUIDADO

- Garanta que desliga o cabo eléctrico CA antes da instalação do suporte ou suportes de parede.
- O ecrã LED é muito frágil e deve estar sempre protegido enquanto instalar o suporte da base. Garanta que nenhum objecto rígido ou afiado, ou alguma coisa que possa arranhar ou danificar o ecrã LED, se aproxime do mesmo. **NÃO** exerça nunca pressão na parte da frente da TV porque o ecrã poderá rachar.
- Após a instalação estar concluída, certifique-se de que a TV está estável numa mesa ou fixa firmemente a um suporte de montagem na parede, antes de remover toda a película de proteção, caso exista.


1. Coloque a sua TV virada para baixo numa superfície suave e nivelada para evitar danos na TV ou riscos no ecrã.
2. Remova as 2 bases do saco de acessórios e insira nas ranhuras inferiores da TV.
3. Segure devidamente a base à TV com os 4 parafusos incluídos.



## Instalar a base ou suporte de montagem na parede

### Instalar o suporte de montagem na parede

Padrão de orifícios de montagem na parede (mm)	100 × 200
Tamanho do parafuso de montagem na parede (mm)	M6




Siga as instruções facultadas com o suporte de montagem na parede.




#### **NOTAS**

- O diâmetro e comprimento dos parafusos diferem dependendo do modelo do suporte de montagem na parede.
- O suporte de montagem na parede é opcional. O seu aparelho pode não ter suporte de montagem na parede, consulte os acessórios reais.

## Frente da TV




Tecla multifunções (Sensor remoto / Indicador de ligado / Standby)

Item	Descrição
<b>Sensor remoto</b>	Recebe sinais remotos a partir do controlo remoto. Não coloque nada perto do sensor, porque a sua funcionalidade poderá ser afectada.
<b>Indicador de ligado</b>	A luz fica vermelha no modo standby.
 <b>Standby / Entrada</b> ⏻ / ⏪	Prima o botão para ligar a TV, mantenha premido para desligar a TV. Prima o botão para mover o foco para “⏪”, mantenha premido para seleccionar entre as diferentes entradas de sinal digital.
 <b>VOL + / -</b>	Prima o botão para mover o foco para “+” ou “-”, mantenha premido para ajustar o volume.
 <b>CH ^ / v</b>	Prima o botão para mover o foco para “^” ou “v”, mantenha premido para mudar de canal.

### 📌 NOTA


- Ligar a TV requer vários segundos para carregar o programa. Não desligue rapidamente a TV porque poderá fazê-la trabalhar incorrectamente.

### Traseira da TV



#### NOTAS

- Verifique o tipo e local de ligação das fichas antes de estabelecer qualquer ligação. Ligações soltas poderão originar problemas de imagem ou cor. Garanta que todas as ligações estão bem presas e protegidas.
- Nem todos os dispositivos A/V têm capacidade de ligação a uma TV, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo A/V para verificar a compatibilidade e procedimentos de ligação.
- Antes da ligação ao equipamento externo, retire as fichas da tomada. Isto poderá provocar choque eléctrico.



# Fazer as ligações

<p><b>ANT</b></p>	<p>ANT 2 DVB-T/T2/C</p> <p>ou</p> <p>(não incluído)</p> <p>Cabo da Antena (75 Ω)</p> <p>Antena exterior</p> <p>Cabo</p> <p>ANT OUT</p> <p>Antena VHF/UHF</p> <p>13/18V --- 400mA</p> <p>ANT 1 DVB-S/S2</p> <p>(não incluído)</p> <p>Antena de satélite</p>						
<p><b>DIGITAL AUDIO OUT</b></p>	<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>Cabo áudio digital (não incluído)</p> <p>Amplificador de áudio/Coluna</p>						
<p><b>HDMI</b></p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="171 707 267 826"> <p><b>HDMI (ARC)</b></p> </td> <td data-bbox="267 707 799 826"> <p>Cabo HDMI (não incluído)</p> </td> <td data-bbox="799 707 985 826"> <p>Amplificador de áudio/Coluna</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="171 826 267 946"> <p><b>HDMI</b></p> </td> <td data-bbox="267 826 799 946"> <p>Cabo HDMI (não incluído)</p> </td> <td data-bbox="799 826 985 946"> <p>DVD/Blu-Ray/Receptor AV/ Set-top box</p> </td> </tr> </table>	<p><b>HDMI (ARC)</b></p>	<p>Cabo HDMI (não incluído)</p>	<p>Amplificador de áudio/Coluna</p>	<p><b>HDMI</b></p>	<p>Cabo HDMI (não incluído)</p>	<p>DVD/Blu-Ray/Receptor AV/ Set-top box</p>
<p><b>HDMI (ARC)</b></p>	<p>Cabo HDMI (não incluído)</p>	<p>Amplificador de áudio/Coluna</p>					
<p><b>HDMI</b></p>	<p>Cabo HDMI (não incluído)</p>	<p>DVD/Blu-Ray/Receptor AV/ Set-top box</p>					
<p><b>AV</b></p>	<p>AV IN</p> <p>Vermelho (R) (não incluído)</p> <p>Branco (L) (não incluído)</p> <p>Amarelo (Video) (não incluído)</p> <p>Leitor VCR/DVD/ Gravador/Set-top box/ Receptor Satélite/ Câmara de Vídeo</p>						
<p><b>HEADPHONE</b></p>	<p>HEADPHONE</p> <p>Auscultadores (não incluído)</p> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressão sonora excessiva dos auscultadores e auriculares pode provocar perda auditiva.</li> </ul>						

## Fazer as ligações


### COMMON INTERFACE



#### NOTAS

- Antes de inserir/retirar o módulo CI+, garanta que a TV é desligada. Depois insira o cartão CI no módulo CI+ de acordo com as instruções do Fornecedor de Serviços.
- Não insira ou retire repetidamente o Módulo de Acesso Comum porque poderá danificar a interface e provocar uma avaria.
- Deve obter um módulo CI+ e cartão de um fornecedor de serviço dos canais que deseja ver.
- Inserir o módulo CI+ com Cartão inteligente na direcção marcada no módulo e Cartão inteligente.
- CI+ não é suportado nalguns países e regiões, consulte o seu vendedor autorizado.

### USB



#### NOTAS

- Ao ligar um disco rígido ou um concentrador USB, ligue sempre o adaptador eléctrico do dispositivo ligado à corrente eléctrica. Se exceder o total de consumo de corrente poderá provocar danos. O consumo máximo de corrente dos dispositivos USB 1.1 e USB 2.0 é de 500 mA.
- Para discos-rígidos móveis de alta capacidade não convencionais, se a sua corrente de impulso for superior a ou igual a 1 A, poderá provocar o reinício ou auto-bloqueio da TV. Desta forma, a TV não o suporta.
- A porta USB suporta uma tensão de 5 V.

## Controlo remoto



- ① Janela do sensor remoto.
  - ② POTÊNCIA: Liga a televisão ou coloca em modo standby.
  - ③ Source: Selecionar fontes de entrada.
  - ④ TV/DTV: Aceder à entrada TV/DTV.
  - ⑤ TV/Radio: Aceder à entrada TV/Rádio.
  - ⑥ Mute: Silenciar ou restaurar o som da TV.
  - ⑦ Zoom: Selecionar a relação de aspeto do ecrã.
  - ⑧ ● : Tecla iniciar gravação.
- NOTA: A informação irá variar dependendo do modelo do controlo remoto.**
- ⑨ Media: Aceder ao modo leitor multimédia USB-Digital.
  - ⑩ Sleep: Definir o tempo de hibernar da TV para desligar automaticamente à hora designada.
  - ⑪ I/II: Selecionar Estéreo ou Mono no modo ATV.
  - ⑫ Lang.: Selecionar o idioma de áudio.
  - ⑬ Subtitle: Ativar ou desativar o modo de legenda.
  - ⑭ FAV/FAV-/FAV+: Acesso rápido a programas favoritos que guardou.
  - ⑮ Teclas coloridas para seleção direta de opções.
  - ⑯ Menu: Exibe o menu de configuração rápida.
  - ⑰ Exit: Sair do menu.
  - ⑱ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK: Permite-lhe navegar pelos menus OSD e ajustar as definições do sistema para as suas preferências Confirma a seleção nos menus OSD/Confirma a seleção nos menus OSD.
  - ⑲ Info: Exibe a informação do programa atual.
  - ⑳ EPG: Exibe o menu do guia de programa eletrónico.
  - ㉑ CH + /-: Muda de canal.
  - ㉒ Picture: Acesso rápido ao menu de configuração da imagem.
  - ㉓ VOL + /-: Ajustar o volume.
  - ㉔ Sound: Acesso rápido ao menu de configuração do som.

## Controlo remoto




- 25 Teclas numéricas: Seleção direta do canal ou introdução dos números.
- 26 Still: Congela o vídeo.
- 27 Recall: Retorna ao último programa visualizado.
- 28 T.Shift: Time shift no modo DTV.  
**NOTA: A informação irá variar dependendo do modelo do controlo remoto.**
- 29 As teclas Text, Hold, Index, Size, Reveal, Subpage podem ser utilizadas no modo multimédia (consulte a função texto).
- 30 Teclas de função de controlo do conteúdo multimédia.  
**NOTA: A informação irá variar dependendo do modelo do controlo remoto.**
- 31 Pvr list: Exibe a lista do gravador de vídeo no ecrã.  
**NOTA: A informação irá variar dependendo do modelo do controlo remoto.**
- 32 (Tailândia) AD: Define a áudio-descrição em ligado ou desligado.  
**NOTA: A tecla é AD para a área de Tailândia. A informação irá variar dependendo do modelo do controlo remoto.**

### NOTAS


- A tecla informação irá variar dependendo do modelo do controlo remoto.
- A Imagem serve apenas como referência. Verifique a informação de acordo com o controlo remoto real no saco de acessórios.




### ► Instalar as pilhas no controlo remoto



1. Deslize a tampa traseira para abrir o compartimento das pilhas do controlo remoto.



2. Insira duas pilhas de tamanho AAA. Certifique-se de as polaridades (+) e (-) das pilhas coincidem com as polaridades (+) e (-) indicadas no compartimento da pilha.



3. Feche a tampa do compartimento das pilhas.


### ☒ NOTAS

- As imagens do produto servem apenas para referência, a aparência do produto real pode variar.

#### Manusear as pilhas

- O uso incorreto das pilhas pode provocar corrosão ou fuga das pilhas, o que pode originar incêndio, ferimentos pessoais ou danos à propriedade.
- Utilize apenas o tipo de pilhas indicado neste manual.
- Não misture pilhas usadas com pilhas novas nem diferentes tipos de pilhas.
- Não elimine as pilhas usadas junto com o lixo doméstico. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

### ► Gama de Operação do Controlo Remoto



## Ligação da TV pela primeira vez

### Ligação da TV pela primeira vez

---

1. Ligar o cabo eléctrico à tomada eléctrica depois de ter efectuado todas as ligações.
2. A primeira vez que liga a televisão, irá diretamente para o Guia de instalação.
3. Pressione os botões [ **^** / **v** / **<** / **>** ] para navegar no menu e alterar as configurações que desejar. Pressione o botão [**OK**] para confirmar.

<b>Idioma</b>	Escolha o idioma com que deseja o menu exibido.
<b>País</b>	Utilizando as setas D do seu comando, escolha o seu país.
<b>Modo Loja</b>	Escolha modo loja para áreas comerciais, mantenha o modo loja desligado para utilização doméstica.
<b>Completar</b>	Confirmar a sua definição.
<b>Configurar Sintonizar</b>	Definir modo sintonizar.
<b>Sintonizar canal</b>	Sintonizar canal.

## Especificações

Funcionalidades, especificações e desenho estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

Item		32"
Dimensão (L x A x P)	Sem suporte	28,7 x 17,0 x 2,9 polegadas (730 x 432 x 72,8 mm)
	Com suporte	28,7 x 18,8 x 7,6 polegadas (730 x 479 x 193 mm)
Peso	Sem suporte	8,6 lbs (3,9 kg)
	Com suporte	8,8 lbs (4,0 kg)
Dimensão de ecrã ativo (Diagonal)		80 cm
Resolução do ecrã		1366 x 768
Potência áudio		6 W + 6 W
Potência consumida		Por favor consulte a etiqueta de classificação.
Alimentação		Por favor consulte a etiqueta de classificação.
Sistemas de recepção	Analógico	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Condições ambientais		Temperatura: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humidade: 20% - 80% RH Pressão atmosférica: 86 kPa - 106 kPa
Entrada HDMI		RGB / 60 Hz (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I) YUV / 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I)

### Reciclagem/Licenças

**REEE (Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos)**

**Directiva europeia 2012/19/EU**



O significado do símbolo no produto, os seus acessórios ou embalagem indicam que este produto não deverá ser tratado como lixo doméstico. Recicle este equipamento no seu ponto de recolha aplicável para reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos. Na União Europeia e noutros países Europeus existem sistemas de recolha separada para produtos eléctricos e electrónicos. Ao garantir a reciclagem adequada deste produto, irá ajudar a prevenir perigos potenciais para o ambiente e para a saúde humana, o que poderia ser provocado ao deitar fora este produto de forma incorrecta. A reciclagem de materiais irá ajudar a conservar recursos naturais. Por isso, não se livre do seu equipamento eléctrico e electrónico velho com o lixo doméstico. Para informação mais detalhada sobre reciclagem deste produto, consulte os serviços municipais locais, os serviços de reciclagem de electrodomésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

### Pilhas



Em conformidade com a Directiva de baterias, as pilhas usadas não devem ser eliminadas junto com o lixo doméstico. Elimine as suas pilhas nos recipientes de recolha específicos para esta finalidade, disponíveis nas lojas de distribuição.

**RoHS (restrição de substâncias perigosas)**

**Directiva europeia 2011/65/EU**



Esta diretiva europeia limita a utilização de substâncias perigosas que são difíceis de reciclar.

Isto permite reciclar facilmente os EEE e contribuir para a proteção do ambiente.

As substâncias incluídas neste produto estão conforme a diretiva RoHS.



Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, e o símbolo de D duplo são marcas registadas da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.