

Γενική περιγραφή

1. Κουμπί ακύρωσης
2. Κουμπί αναθέρμανσης
3. Κουμπί απόψυξης
4. Κουμπιά ελέγχου φρυγανίσματος
5. Μοχλός θερμοιγνόμενης σχάρας
6. Μοχλός φρυγανίσματος
7. Θερμοιγνόμενη σχάρα
8. Υποδοχές φέτας ψωμιού
9. Δίσκος για ψίχουλα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
Μην τοποθετείτε υπερβολικές ποσότητες τροφής ή συσκευασίες τυλιγμένες σε αλουμινοχαρτο μέσα στη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.
 - Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου.
 - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιτηρούνται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
 - Επιτηρείτε τα παιδιά κατά τη χρήση της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με αυτή. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εισαγάγει αντικείμενα στη συσκευή.
 - Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν
- της συσκευής, εκτός εάν είναι τουλάχιστον 8 ετών.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από κουρτίνες ή κοντά σε άλλα εύφλεκτα υλικά. Επίσης, μην τη χρησιμοποιείτε κάτω από έπιπλα τοποθετημένα στον τοίχο, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρκαγιά.
 - Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω της όταν είναι ενεργοποιημένη ή ζεστή, καθώς μπορεί να υποστεί ζημιά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά.
 - Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αφαιρείτε τακτικά τα ψίχουλα από τον δίσκο με τα ψίχουλα.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος με τα ψίχουλα είναι σωστά τοποθετημένος.
 - Εάν παρατηρήσετε φωτιά ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα.
 - Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμές επιφάνειες.
 - Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από την Gorenje, το εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης και επισκευών της Gorenje ή από έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία.
 - Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για φρυγάνισμα ψωμιού. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, μην τοποθετείτε άλλα υλικά σε αυτή.
 - Μην αποθηκεύετε ποτέ τη συσκευή με τρόπο που θα μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
 - Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή σε περίπτωση που πέσει στο νερό. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε αμέσως το φιν από την πρίζα.
 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή

υγρά και μην αγγίζετε ποτέ το

φίς του καλωδίου τροφοδοσίας με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη, χρονοδιακόπτη νυκτός ή ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο τοποθετείται η συσκευή.
- Τα μεταλλικά μέρη της φρυγανιέρας μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης. Επομένως, μην τα αγγίζετε. Αγγίξτε μόνο το κουμπιά ελέγχου.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θερμή επιφάνεια.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε νοικοκυριά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Δεν προορίζεται για οποιαδήποτε βιομηχανική χρήση ή εφαρμογή, όπως εμπορική/επιχειρηματική χρήση, οποιαδήποτε εφαρμογή παρόμοια με τη χρήση για οικιακή χρήση, όπως σε κουζίνες εργαζομένων σε καταστήματα, γραφεία και άλλες εμπορικές εγκαταστάσεις, γεωργικές επιχειρήσεις ή για χρήση από επισκέπτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, bed and breakfast περιβάλλοντα τύπου, ή σε οποιαδήποτε άλλα παρόμοια καταστήματα που προσφέρουν διαμονή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν είναι σύμφωνη με τον σκοπό της συσκευής και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά ή ακόμη και σε σωματικό τραυματισμό. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι για παιδιά.
- Εάν μια φέτα ψωμιού έχει κολλήσει μέσα στη συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή

από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει εντελώς πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη φέτα. Μη χρησιμοποιείτε μαχαίρια ή αιχμηρά αντικείμενα, καθώς αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στα θερμαντικά στοιχεία.

- Η σχάρα αναθέρμανσης προορίζεται μόνο για την αναθέρμανση ψωμιού (bread roll) ή κρουασάν. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, μην τοποθετείτε άλλα υλικά σε αυτή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή (αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα) όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, μετά από κάθε χρήση, πριν από τον καθαρισμό της συσκευής ή την αποθήκευσή της, σε περίπτωση εμφανούς βλάβης κατά τη λειτουργία και κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα σε περίπτωση βλάβης.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις συλλογής και διαχείρισης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ισχύουν σε ολόκληρη την

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της και καθαρίστε την με ένα νωπό πανί. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, σας συνιστούμε να τη χρησιμοποιήσετε στο υψηλότερο επίπεδο φρυγανίσματος χωρίς φέτες ψωμιού, σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο. Επαναλάβετε τη διαδικασία τρεις φορές. Κάθε φορά, περιμένετε να απενεργοποιηθεί η συσκευή και να κρυώσει. Αυτό θα απομακρύνει τυχόν σκόνη από τα θερμαντικά στοιχεία και θα αποτρέψει τυχόν δυσάρεστες οσμές κατά τη χρήση της συσκευής.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, μακριά από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα αντικείμενα ή ουσίες. Εισαγάγετε το φίς σε μια πρίζα.
2. Πριν από κάθε χρήση, ξετυλίξτε τελείως το

καλώδιο τροφοδοσίας.

Φρυγάνισμα ψωμιού

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.

1. Τοποθετήστε μία ή δύο φέτες ψωμί στις υποδοχές.

2. Ξεκινήστε τη διαδικασία ψησίματος πιέζοντας τον μοχλό ψησίματος προς τα κάτω.

Ο μοχλός θα παραμείνει σε χαμηλωμένη θέση μόνο εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Όλες οι λυχνίες ελέγχου θα ανάψουν για σύντομο διάστημα. Τότε, θα ανάψει μόνο η λυχνία ελέγχου του επιπέδου φρυγανίσματος 3.

1. Τοποθετήστε μία ή δύο φέτες κατεψυγμένου ψωμιού στη συσκευή.
2. Πιέστε τον μοχλό φρυγανίσματος προς τα κάτω. Όλες οι λυχνίες ελέγχου θα ανάψουν για σύντομο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, θα ανάψει μόνο η λυχνία ελέγχου του επιπέδου αναθέρμανσης 3. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναθέρμανσης.
3. Το επίπεδο αναθέρμανσης μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας τα κουμπιά ελέγχου 1–6.
4. Όταν το φρυγανισμένο ψωμί είναι έτοιμο, θα εκτιναχθεί από την υποδοχή και η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.

Για να αναθερμάνετε ψωμάκια (bread roll) και κρουασάν

1. Πιέστε τον μοχλό της σχάρας αναθέρμανσης προς τα κάτω για να ανυψώσετε τη σχάρα αναθέρμανσης. Μην τοποθετείτε ποτέ τα ψωμάκια ή τα κρουασάν που πρόκειται να ξαναζεσταθούν απευθείας πάνω στις υποδοχές ψωμιού στη συσκευή, χωρίς να ανεβάζετε πρώτα τις σχάρες αναθέρμανσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
2. Τοποθετήστε τα ψωμάκια ή τα κρουασάν στη σχάρα αναθέρμανσης. Μην αναθερμαίνετε περισσότερα από δύο τεμάχια τη φορά.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας τον μοχλό ψησίματος προς τα κάτω. Όλες οι λυχνίες ελέγχου θα ανάψουν για σύντομο διάστημα. Στη συνέχεια, θα ανάψει μόνο η λυχνία ελέγχου του επιπέδου αναθέρμανσης 3.
4. Το επίπεδο αναθέρμανσης μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας τα κουμπιά ελέγχου 1–6.
5. Για να ξαναζεσταίνετε ψωμάκια ή κρουασάν και από τις δύο πλευρές, γυρίστε τα όταν απενεργοποιηθεί η συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πιέστε τον μοχλό ψησίματος προς τα κάτω.

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου φρυγανίσματος 1–6 για να ρυθμίσετε το επίπεδο φρυγανίσματος. Η ρύθμιση 1 έχει ως αποτέλεσμα ελαφρώς φρυγανισμένο, ενώ η ρύθμιση 6, καλά φρυγανισμένο ψωμί.

Τα μεταλλικά μέρη της φρυγανιέρας μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης. Επομένως, μην τα αγγίζετε.

4. Όταν το φρυγανισμένο ψωμί είναι έτοιμο, θα εκτιναχθεί από την υποδοχή και η συσκευή θα σβήσει αυτόματα. Η διαδικασία ψησίματος μπορεί να διακοπεί και να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί ακύρωσης (X). Όταν πατηθεί το κουμπί ακύρωσης, το ψωμί θα εξαχθεί από τη συσκευή. Εάν έχει κολλήσει ψωμί μέσα στη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, περιμένετε να κρυώσει εντελώς η συσκευή και στη συνέχεια αφαιρέστε προσεκτικά το ψωμί. Μην χρησιμοποιείτε μαχαίρι ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα για να το κάνετε αυτό και μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής.

Ψήσιμο κατεψυγμένου ψωμιού

Σημείωση: Το ψήσιμο κατεψυγμένου ψωμιού διαρκεί περισσότερο από το ψήσιμο ζεσταγμένου ψωμιού.

1. Τοποθετήστε μία ή δύο φέτες κατεψυγμένου ψωμιού στη συσκευή.
2. Πιέστε τον μοχλό φρυγανίσματος προς τα κάτω. Όλες οι λυχνίες ελέγχου θα ανάψουν για σύντομο διάστημα. Τότε, θα ανάψει μόνο η λυχνία ελέγχου του επιπέδου φρυγανίσματος 3. Πατήστε το κουμπί απόψυξης.
3. Το επίπεδο φρυγανίσματος μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας τα κουμπιά ελέγχου φρυγανίσματος 1–6.
4. Όταν το φρυγανισμένο ψωμί είναι έτοιμο, θα εκτιναχθεί από την υποδοχή και η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.

Εκ νέου ζέσταμα φρυγανισμένου ψωμιού

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Περιμένετε να κρυώσει εντελώς η συσκευή.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα νωπό πανί για να την καθαρίσετε. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με συμράπινα σφουγγαράκια, καυστικά ή διαβρωτικά καθαριστικά ή επιθετικά υγρά όπως βενζίνη ή ακετόνη. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
4. Για να αφαιρέσετε τυχόν ψίχουλα από τη συσκευή, αποσύρετε το δίσκο με τα ψίχουλα και αδειάστε τον. Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε τα ψίχουλα από τη συσκευή γυρνώντας την ανάποδα και ανακινώντας την.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μετά τη λήξη της ωφέλιμης ζωής της, μην απορρίπτετε τη συσκευή με κοινά οικιακά

απορρίμματα. Αντιθέτως, μεταφέρετέ τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης. Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Gorenje στη χώρα σας (αριθμός τηλεφώνου που αναφέρεται στο Διεθνές Δελτίο Εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει τέτοιο κέντρο στη χώρα σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή το τμήμα μικρών και καινοτόμων οικιακών συσκευών της Gorenje.

**Διατηρούμε το δικαίωμα για
οποιοσδήποτε τροποποιήσεις.**

**Η GORENJE
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ.**