

KONTAKTINIS GRILIS



1. VIRŠUTINĖ KAITINIMO PLOKŠTĖ
2. APATINĖ VIRŠUTINĖ KAITINIMO PLOKŠTĖ
3. GROVELIO IŠTUŠTINIMAS
4. RANKENA
5. TEMPERATŪROS REGULIAVIMO REŽIMAS
6. FUNKCINĖ LEMPUTĖ

SAUGOS INSTRUKCIJOS



Įspėjimas!

Jungtas prietaisas yra karštas – saugokitės odos deginimo! Prieš padėdami prietaisą, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

- Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite instrukcijas.
- Niekada nejunkite šio prietaiso prie išorinio laikmačio jungiklio arba nuotolinio valdymo sistemos, kad būtų išvengta pavojingos situacijos.

- Jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai turi būti toliau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su buitiniu prietaisu.
- Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus.
- Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- Jaunesniems kaip 8 metų vaikams be priežiūros draudžiama valyti ir imtis priežiūros darbų.

Šis prietaisas atitinka Europos EC/2002/96, Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvą (EEJ atliekų direktyvą). Šios gairės galioja visoje Europoje grąžinant ir perdirbant naudotą elektros ir elektroninę įrangą ir jos atliekas.

- Laikykite laisvų rankų įrangą ir jos priedus mažiems, jaunesniems kaip 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį. Negalima pertvarkyti jokių jo komponentų.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neliečia jokių karštų prietaiso dalių.
- Gerai išvalykite prieš pirmąjį naudojimą.
- Prieš sumontuodami grilio plokštes, patikrinkite, ar jos visiškai sausos.
- Patikrinkite, ar grilio plokštės tvirtai pritvirtintos ant paviršiaus ir ar tvirtinimo spaustuvas yra fiksavimo padėtyje.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite be priežiūros, kai prietaisas yra įjungtas.
- Visada atjunkite maitinimą:
- prieš laikydami ar nuimdami grilio plokštes,
- prieš valydami
- po naudojimo.
- Visada naudokite sertifikuotus ilgintuvus.
- Naudoti tik patalpose.
- Norėdami atjungti kištuką, traukite už kištuko, o ne laido.
- Įjunkite, kai grilio plokštės yra sureguliuotos.
- Prieš laikant, atvėsinkite iki patalpos temperatūros.
- Nelieskite grilio plokščių metaliniais arba kitais aštriais daiktais.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Gorenje“ įgaliotas paslaugų centras arba kiti kvalifikuoti „Gorenje“ asmenys.

PIRMAS NAUDOJIMAS

- Įsitikinkite, kad transportavimo metu prietaisas nebuvo sugadintas.
- Dėkite prietaisą ant tvirto, sauso, kieto pagrindo, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Aukšta temperatūra, kai prietaisas yra įjungtas!
- Užtikrinkite:
- Tinkama elektros įtampa ir dažnis. Patikrinkite informacinę lentelę.
- Srovė yra mažiausiai 10 A.
- Kištukas tinkamas į lizdą.
- Kištukas yra įžemintas. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už netinkamą naudojimą.
- Prieš pirmą kartą grilį palikite įjungtoje padėtyje 10 minučių. Oras patalpoje, jei yra nepageidaujamas kvapas.

KAIP NAUDOTI KONTAKTINĮ GRILĮ

„Gorenje“ KR 1800SDP / KR1800SM kontaktinį grilį galite naudoti trimis skirtingais būdais.

I. DARBINĖ PADĖTIS

Viršutinę kaitinimo plokštę padėkite į vertikalią padėtį. Dėkite skrebučius ant apatinės plokštės paviršiaus ir uždėkite viršutinę kaitvietę ant viršaus. Jei naudojate pagal mažesnį paviršiaus pajėgumą, dėkite juos viduryje. Skrudinimo metu niekuomet nespauskite viršutinės rankenos jėga.

II. KEPIMO PADĖTIS

Taip pat galite kepti ir skrudinti ant kontaktinio grilio paviršiaus padėję viršutinę kepimo plokštę vertikaloje padėtyje viršutiniame lygyje ant apatinės plokštės. Įdėkite maistą ant padėklo ir/arba ant apatinės plokštės. Uždenkite viršutinę kepimo plokštę ant viršaus esančios plokštės. Išimdami dėklą naudokite audinio skiautę.

III. ATIDARYTA KEPIMO PADĖTIS

Atidarykite viršutines groteles pakeldami jas aukštyn arba 180° kampu. Padėkite maistą ant grotelių paviršiaus ir palikite jį ant grotelių. Pakepinę vieną maisto pusę ant grotelių, apverskite jį. Tam naudokite medinę, plastikinę šakutę, kad nepažeistumėte dengto grilio paviršiaus.

GRILIO PLOKŠČIŲ NUĖMIMAS

- Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
- Palaukite, kol jis atvės iki patalpos temperatūros.

- Visiškai atidarykite grilį, tarsi norėtumėte juo kepti.
- Paspauskite fiksavimo spaustuką ir nuimkite plokštę.

GRILIO PLOKŠČIŲ PADĖJIMAS Į DARBINĘ PADĖTĮ

- Įdėkite plokščių galinį kraštą į prietaisą.
- Nuleiskite grotelių plokštę į savo padėtį ir pritvirtinkite spaustuką fiksavimo padėtyje.

VALYMAS

Prieš valydami grilį, atvėsinkite iki patalpos temperatūros. Išimkite plokštes iš grilio. Pamirkykite plokšteles šiltu vandeniu ir nuvalykite riebalus. Plaukite plokštes karštu vandeniu arba indaplovėje. Prietaiso išorė valoma drėgnu skudurėliu. Nenaudokite jokių agresyvių valymo medžiagų.

LAIKYMAS

Laikykite šį prietaisą sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

APLINKA

Neišmeskite prietaiso su įprastomis buitinėmis atliekomis kai jo nebenaudojate, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Tokiu būdu galite padėti saugoti aplinką.

GARANTINIS APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

Jei reikia informacijos ar turite klausimų, prašome kreiptis į „Gorenje“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Gorenje“ pardavėją arba į „Gorenje“ buitinės technikos techninio aptarnavimo skyrių.
Tik buitiniam naudojimui!

Linkime jums daug džiaugsmo naudojant „Gorenje“ kontaktinį grilį!

Mes pasiliekame teisę daryti bet kokius pakeitimus!

