



1. ΑΝΩ ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
2. ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
3. ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
4. ΛΑΒΗ
5. ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
6. ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



### Προειδοποίηση!

Η συσκευή είναι ζεστή όταν είναι ενεργοποιημένη – κίνδυνος εγκαυμάτων! Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν την αποθηκεύσετε.

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση.
- Μη συνδέετε ποτέ αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου προκειμένου να αποφύγετε μια επικίνδυνη κατάσταση.
- Διατηρείτε μακριά τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιτηρούνται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Μην αλλάξετε κανένα από τα εξαρτήματά της.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν αγγίζει κανένα θερμό μέρος της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
- Πριν τοποθετήσετε τις πλάκες ψησίματος, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνές.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες ψησίματος είναι καλά στερεωμένες στην επιφάνεια της και ότι το κλιπ στερέωσης βρίσκεται στη θέση ασφάλισης.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι ενεργοποιημένη.
- Αποσυνδέετε πάντα:
- Πριν αποθηκεύσετε ή αφαιρέσετε τις πλάκες ψησίματος,
- Πριν από τον καθαρισμό,
- Μετά τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα πιστοποιημένα καλώδια προέκτασης.
- Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.
- Για να αποσυνδέσετε το φις, τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή αφού έχετε στερεώσει τις πλάκες ψησίματος.
- Αφήστε τη συσκευή να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση.
- Μην αγγίζετε τις πλάκες ψησίματος με μεταλλικά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από την Gorenje, ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από την Gorenje ή από άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί το πλαίσιο επιστροφής και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο.

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, στεγνή σκληρή βάση μακριά από παιδιά. Αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα!
- Βεβαιωθείτε ότι:
- Η ηλεκτρική τάση και συχνότητα είναι κατάλληλη. Ελέγξτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων για αναφορά.
- Το ρεύμα είναι τουλάχιστον 10Α.
- Το φις είναι κατάλληλο για την πρίζα.
- Η πρίζα είναι γειωμένη. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κακή χρήση.
- Πριν από την πρώτη χρήση, ενεργοποιήστε τη συσκευή στη λειτουργία ψησίματος για 10 λεπτά. Αερίστε το δωμάτιο αν παραχθεί κάποια ανεπιθύμητη μυρωδιά.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ/ΓΚΡΙΛΙΕΡΑΣ ΣΑΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοστιέρα/γκριλιέρα Gorenje KR 1800SDP/KR1800SM με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

### I. ΘΕΣΗ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ

Τοποθετήστε την άνω πλάκα ψησίματος σε κατακόρυφη θέση. Τοποθετήστε τις φέτες του τوست/ψωμιού στην επιφάνεια της κάτω πλάκας και κλείστε τις με την άνω πλάκα ψησίματος. Αν καταλαμβάνουν χώρο μικρότερο από την επιφάνεια της πλάκας, τοποθετήστε τις στη μέση. Όση ώρα φρυγανίζεται το ψωμί, μην πιέζετε τη λαβή της άνω πλάκας με δύναμη προς τα κάτω.

### II. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Μπορείτε επίσης να μαγειρέψετε και να ψήσετε στην επιφάνεια της τοστιέρας/γκριλιέρας, τοποθετώντας την άνω πλάκα μαγειρέματος σε κατακόρυφη θέση στο ανώτερο επίπεδο της κάτω πλάκας. Τοποθετήστε το φαγητό στον δίσκο ή/και στην κάτω πλάκα. Κλείστε το φαγητό με την άνω πλάκα

ψησίματος. Όταν αφαιρείτε το δίσκο να χρησιμοποιείτε ένα κομμάτι ύφασμα.

### III. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

Ανοίξτε την άνω πλάκα κατά 180°. Τοποθετήστε το φαγητό στην επιφάνεια της πλάκας και αφήστε το να ψηθεί. Όταν το φαγητό ψηθεί από τη μία πλευρά, γυρίστε το από την άλλη. Χρησιμοποιήστε ξύλινο ή πλαστικό πιρούνι, για να μην προκαλέσετε ζημιά στην επίστρωση της πλάκας.

### ΑΦΑΪΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Περιμένετε να κρυώσει μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου.
- Ανοίξτε εντελώς τη συσκευή σαν να θέλετε να εκτελέσετε τη λειτουργία ψησίματος με ανοιχτό καπάκι.
- Πιέστε το κλιπ στερέωσης και αφαιρέστε την πλάκα.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ/ΓΚΡΙΛΙΕΡΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Τοποθετήστε το πίσω άκρο των πλακών ψησίματος στη συσκευή.
- Χαμηλώστε την πλάκα ψησίματος στη θέση της και στερεώστε το κλιπ στη θέση ασφάλισης.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν από τον καθαρισμό, αφήστε την τοστιέρα/γκριλιέρα να κρυώσει μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Αφαιρέστε τις πλάκες από τη τοστιέρα/γκριλιέρα.

Βυθίστε τις πλάκες σε ζεστό νερό και στραγγίστε το λίπος. Καθαρίστε τις πλάκες με ζεστό νερό ή στο πλυντήριο πιάτων. Το εξωτερικό της συσκευής καθαρίζεται με νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής της. Αντ' αυτού, παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

### ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Gorenje στη χώρα σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο παγκόσμιο φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, μεταβείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών οικιακών συσκευών της Gorenje.

**Αποκλειστικά για προσωπική χρήση!**

**Σας ευχόμαστε ευχαριστηθείτε την τοστιέρα/γκριλιέρα της Gorenje!**

**Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιοσδήποτε τροποποιήσεις!**