

KONTAKTGRILL



1. ÜLEMINE KÜPSETUSPLAAT
2. ALUMINE KÜPSETUSPLAAT
3. KUIVENDUSSOON
4. KÄEPIDE
5. TEMPERAATUURI REGULEERIMISE NUPP
6. FUNKTSIOONITULI

OHUTUSJUHISED



Hoiatus!

Seade on sisselülitatult kuum – naha põletamisoht! Enne seadme hoiule panemist laske sellel täielikult maha jahtuda.

- Enne esmakordset kasutust lugege hoolikalt juhised läbi.
- Ohtliku olukorra ära hoidmiseks ärge ühendage seadet välise taimerülitiga või kaugjuhtimissüsteemiga.
- Alla 8aastased lapsed tuleb hoida seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui nende järele pidevalt vaadatakse.

- Laste järele tuleb vaadata, et nad ei mängiks seadmega.
- Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliselt, sensoorselt või vaimselt piiratud või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama või neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja nende järele vaadatakse.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8aastaste laste käeulatuses eemal.
- Kasutage seadet vaid ettenähtud otstarbel. Ärge muutke ühtegi selle osa.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku grilli kuumade osadega.

- Enne esmakordset kasutust puhastage hoolikalt.
- Enne grillplaatide külge panemist, kontrollige, et need oleksid täiesti kuivad.
- Kontrollige, kas grillplaadid on kindlalt kinnitatud ja kas kinnitusklamber on lukustusasendis.
- Hoidke laste käeulatusest eemal. Ärge jätke sisselülitatult järelevalveta.
- Võtke alati vooluvõrgust välja:
- enne hoiustamist või grillplaatide eemaldamist,
- enne puhastamist,
- pärast kasutust.
- Kasutage alati sertifitseeritud pikendusjuhtmeid.
- Vaid sisetingimustes kasutamiseks.
- Pistiku seinakontaktist välja võtmiseks tõmmake pistikust mitte juhtmest.
- Lülitage sisse pärast grillplaatide kinnitamist.
- Enne hoiule panemist laske toatemperatuurini maha jahtuda.
- Ärge puudutage grillplaate metall- või muude teravate esemetega.
- Kui juhe on kahjustunud, peate ohu ärahoidmiseks laskma selle välja vahetada Gorenjel, Gorenje volitatud teeninduskeskusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

Seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Käesolev juhend on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja uuesti ringlussevõtu üleeuroopalise kehtivuse alus.

ESMAKORDNE KASUTUS

- Veenduge, et seade ei ole saanud transportimise ajal kahjustada.
- Asetage grill kindlale, kuivale ja kõvale pinnale, laste käeulatusest eemale. Sisselülitatult kõrge temperatuur!!!
- Veenduge:
- Vooluvõrgu pinget ja sagedust on sobilikud.

- Kontrollige seadme andmesildiit.
- Voolutugevus on vähemalt 10 A.
- Pistik on sobiv seinakontakti ühendamiseks.
- Pistik on maandatud. Tootja ei võta mingit vastutust vale kasutuse eest.
- Enne esmakordset kasutust jätke grill grillimisasendisse 10 minutiks. Ebameeldiva lõhna tekkimise korral tuulutage ruumi.

KUIDAS KASUTADA KONTAKTGRILLI

Gorenje KR 1800SDP / KR 1800SM kontaktgrilli saate kasutada kolmel erineval moel.

I. RÖSTIMISASEND

Pange ülemine küpsetusplaat vertikaalsesse asendisse. Asetage röstitavad tooted alumise plaadi peale ja sulgege nende peale jääv ülemine küpsetusplaat. Kui kasutatava toidu kogus on pinna mahutavusest väiksem, asetage toit keskele. Ärge suruge röstimise ajal kunagi jõuga ülemist käepidet alla.

II. KÜPSETAMISASEND

Saate ka küpsetada ja grillida kontaktgrilli peal. Pange ülemine küpsetusplaat vertikaalsesse asendisse alumise plaadi ülemisele tasemele. Pange toit kandikule ja/või alumisele plaadile. Sulgege ülemine küpsetusplaat alumise plaadi peale. Kandiku eemaldamisel kasutage käterätti.

III. LAHTISELT GRILLIMISE ASEND

Avage ülemine grill 180° või üle selle. Pange toit grillile ja jätke see grillima. Toidu grillimisel pöörake tükke ümber. Selleks kasutage puu-, plastkahlit, et mitte kahjustada kattekihiga kaetud grilli pinda.

GRILLPLAATIDE EEMALDAMINE

- Võtke seade seinakontaktist välja.
- Laske sellel jahtuda toatemperatuurini.
- Avage grill täielikult, nagu sooviksite grillida avatud kaanega.
- Suruge fikseerimisklambrit ja eemaldage plaat

GRILLPLAATIDE TÖÖASENDISSE PANEMINE

- Asetage küpsetusplaatide tagumine serv seadme peale.
- Laske grillplaadil langeda oma kohale ja fikseerige klamber lukustusasendisse.

PUHASTAMINE

Enne puhastamist laske grillil jahtuda toatemperatuurini. Eemaldage grillilt plaadid. Kastke plaadid sooja vette ja loputage rasv

ära.

Puhastage plaate kuuma veega või nõudepesumasinas. Puhasta seadet väljastpoolt niiske lapiga. Ärge kasutage agressiivseid puhastusmaterjale

HOIUSTAMINE

Hoidke seadet kuivas kohas, laste käeulatuses eemal.

KESKKOND

Ärge visake seadet pärast selle kasutusea lõppu ära koos olmejäätmetega, vaid andke see uuesti ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nii tehes aitate säästa keskkonda.

GARANTII JA TEENINDUS

Kui Teil on vaja teavet või kui Teil on probleem, palun pöörduge oma riigi Gorenje klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiате ülemaailmselt garantiikaardilt). Kui Teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, minge kohaliku Gorenje edasimüüja juurde või võtke ühendust Gorenje kodumajapidamisseadmete teenindusüksusega.

Vaid isiklikuks kasutamiseks!

Me soovime Teile mõnusat Gorenje kontaktgrilli kasutust!

Jätame endale muudatuste tegemise õiguse!