



1. Καπάκι
2. Διακόπτης On/off
3. Βάση
4. Φίς
5. Δείκτης στάθμης νερού
6. Στόμιο
7. Φίλτρο κατά της καθαλάτωσης

Σημαντική ειδοποίηση

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Ελέγχετε αν η τάση που αναγράφεται στη βάση του βραστήρα αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου τροφοδοσίας πριν συνδέσετε τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο σε συνδυασμό με την αρχική του βάση. Τοποθετείτε πάντα τη βάση και τον βραστήρα σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιτηρούνται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της

συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη.

Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου εργασίας. Το πλεονάζον καλώδιο μπορεί να αποθηκευτεί στη βάση της συσκευής.

Διατηρείτε το καλώδιο, τη βάση και τη συσκευή μακριά από θερμές επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φίς, η βάση ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί ζημιά.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από την Gorenje, ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από την Gorenje ή από άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

Μη βυθίζετε τη συσκευή ή τη βάση σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για βράσιμο νερού. Μην τον χρησιμοποιείτε για να ζεστάνετε σούπες ή άλλα υγρά, ή τροφές σε βάζα, φιάλες ή κονσέρβες.

Το βραστό νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Προσέχετε όταν ο βραστήρας περιέχει ζεστό νερό.

Μη γεμίζετε ποτέ τον βραστήρα πέρα από την ένδειξη μέγιστου επιπέδου. Αν ο βραστήρας έχει υπερπληρωθεί, μπορεί να εκτιναχθεί βραστό νερό από το στόμιο και να προκληθεί έγκαυμα.

Μην ανοίγετε το καπάκι ενώ βράζει νερό. Προσέχετε όταν ανοίγετε το

καπάκι αμέσως μετά τον βρασμό του νερού: ο ατρός που εξέρχεται από τον βραστήρα είναι πολύ ζεστός.

Αποφύγετε να αγγίζετε το σώμα του βραστήρα, καθώς ζεσταίνεται πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Σηκώνετε πάντα τον βραστήρα από τη λαβή του.

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το νερό στον βραστήρα καλύπτει τουλάχιστον τον πυθμένα του για να αποτρέψετε τη λειτουργία του βραστήρα χωρίς νερό. Στη βάση του βραστήρα μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν σημαίνει ότι ο βραστήρας είναι ελαττωματικός. Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας, μπορεί να εμφανιστούν μικρές κηλίδες στο θερμαντικό στοιχείο του βραστήρα σας μετά τη χρήση του. Αυτό το φαινόμενο είναι το αποτέλεσμα της συσσώρευσης αλάτων στο θερμαντικό στοιχείο και στο εσωτερικό του βραστήρα με την πάροδο του χρόνου. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο πιο γρήγορα θα συσσωρευτούν άλατα. Τα άλατα μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορα χρώματα. Παρόλο που τα άλατα είναι ακίνδυνα, η υπερβολική ποσότητα αλάτων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του βραστήρα σας. Αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από τον βραστήρα σας ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο κεφάλαιο «Αφαλάτωση».

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ)

Αυτή η συσκευή Gorenje συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ). Αν ο χειρισμός είναι σωστός και σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής για χρήση με βάση τα

επιστημονικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα σήμερα.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EΕ για τα Απτόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί το πλαίσιο επιστροφής και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με πανευρωπαϊκή ισχύ.

Προστασία ξηρού βρασμού

Αυτός ο βραστήρας είναι εξοπλισμένος με προστασία ξηρού βρασμού. Αυτή η συσκευή θα απενεργοποιήσει αυτόματα τον βραστήρα αν ενεργοποιηθεί κατά λάθος όταν δεν υπάρχει νερό ή δεν υπάρχει αρκετό νερό σε αυτόν. Ο διακόπτης on/off θα παραμείνει στη θέση on, αλλά ο φωτεινός δακτύλιος ενεργοποίησης θα σβήσει. Θέστε τον διακόπτη on/off στην θέση off και αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει για 10 λεπτά. Στη συνέχεια, ανασκηώστε τον βραστήρα από τη βάση του για να επαναφέρετε την προστασία ξηρού βρασμού. Ο βραστήρας είναι ετοιμός για χρήση και πάλι.

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα από τη βάση ή τον βραστήρα.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε μια στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
3. Ξεπλύνετε τον βραστήρα με νερό.
4. Γεμίστε τον βραστήρα με νερό μέχρι το μέγιστο επίπεδο και βράστε το νερό μία φορά (βλ. «Χρήση της συσκευής»).
5. Αδειάστε το ζεστό νερό και ξεπλύνετε τον βραστήρα για άλλη μία φορά.

Χρήση της συσκευής

1. Ανοίξτε το καπάκι.
2. Γεμίστε τον βραστήρα με νερό.
Μπορείτε να γεμίστε τον βραστήρα είτε μέσω του στομίου είτε μέσω του ανοιχτού καπακιού.
3. Κλείστε το καπάκι.
Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σωστά κλεισμένο για να αποτρέψετε τη λειτουργία του βραστήρα χωρίς νερό.
4. Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση του.
5. Τοποθετήστε το φίς στην πρίζα.
6. Θέστε τον διακόπτη on/off στη θέση «I».

Ο φωτεινός δακτύλιος ενεργοποίησης ανάβει και ο βραστήρας αρχίζει να ζεσταίνεται.

Ο βραστήρας απενεργοποιείται αυτόματα όταν το νερό φτάσει στο σημείο βρασμού.

Καθαρισμός και αφαλάτωση

Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, συρμάτινα σφουγγαράκια κλπ. για να καθαρίσετε τον βραστήρα.
Μη βυθίζετε ποτέ τον βραστήρα ή τη βάση του σε νερό.

Αφαλάτωση του βραστήρα

Η τακτική αφαλάτωση θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του βραστήρα.
Σε περίπτωση κανονικής χρήσης (έως 5 φορές την ημέρα), συνιστάται η ακόλουθη συχνότητα αφαλάτωσης:

- Μία φορά κάθε 3 μήνες για περιοχές με μαλακό νερό (έως 18 dH).
- Μία φορά τον μήνα για περιοχές με σκληρό νερό (άνω των 18 dH).

1. Γεμίστε τον βραστήρα με νερό μέχρι τα τρία τέταρτα του μέγιστου επιπέδου και βράστε το νερό.
2. Αφού ο βραστήρας απενεργοποιηθεί, προσθέστε λευκό ξίδι (8% οξικό οξύ) μέχρι το μέγιστο επίπεδο.
3. Αφήστε το διάλυμα στον βραστήρα όλη τη νύχτα.
4. Αδειάστε τον βραστήρα και ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του.
5. Γεμίστε τον βραστήρα με καθαρό νερό και βράστε το νερό.
6. Αδειάστε τον βραστήρα και ξεπλύνετε τον ξανά με καθαρό νερό.

Επαναλάβετε τη διαδικασία αν υπάρχουν ακόμη άλατα στον βραστήρα.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο προϊόν αφαλάτωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος αφαλάτωσης.

Περιβάλλον

Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής

της. Αντ' αυτού, παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Gorenje στη χώρα σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο παγκόσμιο φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, μεταβείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών οικιακών συσκευών της Gorenje.

GORENJE ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις!