



Γενική περιγραφή (εικόνα 1)

1. ΛΑΒΗ
2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
3. ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ»
4. ΑΝΩ ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
5. ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
7. ΛΑΒΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προειδοποίηση! 

Η συσκευή είναι ζεστή όταν είναι ενεργοποιημένη – κίνδυνος εγκαυμάτων! Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν την αποθηκεύσετε.

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση.
- Μη συνδέετε ποτέ αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου προκειμένου να αποφύγετε μια επικίνδυνη κατάσταση.
- Διατηρείτε μακριά τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιτηρούνται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Μην αλλάξετε κανένα από τα εξαρτήματά της.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν αγγίζει κανένα θερμό μέρος της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι ενεργοποιημένη.
- Αποσυνδέετε πάντα:
 - Πριν την αποθήκευση,
 - Πριν από τον καθαρισμό,
 - Μετά τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα πιστοποιημένα καλώδια προέκτασης.
- Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.
- Για να αποσυνδέσετε το φις, τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο.
- Αφήστε τη συσκευή να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση.
- Μην αγγίζετε τις πλάκες ψησίματος με μεταλλικά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από την Gorenje, ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από την Gorenje ή από άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί το πλαίσιο επιστροφής και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με πανευρωπαϊκή ισχύ.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, στεγνή σκληρή βάση μακριά από παιδιά. Αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα!
- Βεβαιωθείτε ότι:
- Η ηλεκτρική τάση και συχνότητα είναι κατάλληλη. Ελέγξτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων για αναφορά.
- Το ρεύμα είναι τουλάχιστον 10Α.
- Το φις είναι κατάλληλο για την πρίζα.
- Η πρίζα είναι γειωμένη. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κακή χρήση.
- **Πριν από την πρώτη χρήση, ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να ζεσταθεί χωρίς φαγητό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αερίστε το δωμάτιο αν παραχθεί κάποια ανεπιθύμητη μυρωδιά. Η συσκευή ενδέχεται να βγάλει καπνό όταν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό.**

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

- Κλείστε τη συσκευή και τοποθετήστε το φις στην πρίζα. Οι φωτεινές ενδείξεις τροφοδοσίας και ψησίματος ανάβουν.
- Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση όταν σβήσει η φωτεινή ένδειξη «Έτοιμη για χρήση».
- Ανοίξτε τη συσκευή και τοποθετήστε το σάντουιτς στην κάτω πλάκα.
- Κλείστε το καπάκι και κλειδώστε τη συσκευή.
- Ανοίξτε τη συσκευή μετά από 2-4 λεπτά για να ελέγξετε αν το χρώμα του σάντουιτς είναι χρυσό και καφέ.
- Αφαιρέστε το σάντουιτς με ξύλινο ή πλαστικό πιρούνι για να μην καταστραφούν οι πλάκες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν από τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Ανοίξτε τη συσκευή και καθαρίστε τις πλάκες με ένα νωπό πανί.

Το εξωτερικό της συσκευής καθαρίζεται με νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από το τμήμα αποθήκευσης και αποθηκεύστε τη συσκευή σε κάθετη ή οριζόντια θέση.

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής της. Αντ' αυτού, παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Gorenje στη χώρα σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο παγκόσμιο φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, μεταβείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών οικιακών συσκευών της Gorenje.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ GORENJE!

Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιοσδήποτε τροποποιήσεις!