

1. Κουμπί για ταχύτητα 1
2. Κουμπί για ταχύτητα 2
3. Καλώδιο τροφοδοσίας
4. Σώμα μονάδας μοτέρ
5. Λαβή άνεσης
6. Εξάρτημα ανάμειξης από ανοξείδωτο ασάλι

Τρόπος χρήσης

Αυτό το ραβδομπλέντερ είναι οικιακή συσκευή και δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Είναι κατάλληλο για την επεξεργασία τροφίμων στις συνήθεις ποσότητες για οικιακή χρήση.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος και μεταβίβαστε τις σε περίπτωση που αλλάξει ο κάτοχος της συσκευής. Πριν από την πρώτη χρήση, σκουπίστε τη λαβή του μπλέντερ με ένα νωπό πανί. Συναρμολογήστε σωστά τη συσκευή πριν τοποθετήσετε το φινι στην πρίζα. Κόβετε τα μεγάλα υλικά σε κομμάτια περίπου 2 εκ. πριν τα επεξεργαστείτε. Αφήνετε τα ζεστά υλικά να κρυώσουν πριν τα κόψετε ή τα τοποθετήσετε στο δοχείο (μέγιστη θερμοκρασία 80°C).

Σημαντικά μέτρα ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή/και τραυματισμού, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Διαβάστε προσεκτικά το σύνολο των οδηγιών, ακόμη και αν είστε

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί το πλαίσιο επιστροφής και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με πανευρωπαϊκή ισχύ.

- Για προστασία του εαυτού σας από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ΜΗ ΒΥΘΪΖΕΤΕ τη συσκευή, το καλώδιο ή το φινι σε νερό ή άλλο υγρό.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, σκουπίστε το εξωτερικό της με ένα

- Μην αφήνετε ποτέ μια συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται.
- Απενεργοποιήστε και αφαιρέστε το φινι από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πιάστε το φινι και τραβήξτε το από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Μη λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φινι, μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή αν πέσει ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία επισκευών για έλεγχο, ηλεκτρική επισκευή, μηχανική επισκευή ή ρύθμιση.
- Η χρήση εξαρτημάτων ή παρελκομένων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή αυτής της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή προσωπικό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να έρχεται σε επαφή θερμές επιφάνειες.
- Αποφύγετε την επαφή με θερμές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε τις λαβές και τους διακόπτες.
- Μη λειτουργείτε ή τοποθετείτε οποιοδήποτε μέρος αυτής της συσκευής πάνω ή κοντά σε οποιαδήποτε θερμή επιφάνεια (όπως κουζίνα αερίου ή ηλεκτρική κουζίνα ή σε φούρνο που είναι ζεστός).
- Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο και μην το τραβάτε για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Αντ'

αυτού, πιάστε το φιν και τραβήξτε το, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

- Κατά τη χρήση του καλωδίου προέκτασης με τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο προέκτασης έχει συνδεθεί σωστά και φέρει την κατάλληλη βαθμονόμηση για τη χρήση του.

- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αντ' αυτού, μεταφέρετέ την στο πλησιέστερο κέντρο επισκευών ή στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών για επισκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιτηρούνται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Να χειρίζεστε προσεκτικά τις κοφτερές λεπίδες, ειδικά κατά την αφαίρεση και το άδειασμα του δοχείου και κατά τον καθαρισμό.
- Μην αγγίζετε τις λεπίδες του ραβδομπλέντερ, ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές.
- Αν οι λεπίδες μπλοκάρουν,

αποσυνδέστε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε τα συστατικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.

- Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ή καθαρίζετε τις λεπίδες ή τον δίσκο συνδυασμού. Οι άκρες κοπής τους είναι πολύ κοφτερές. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό και όταν αδειάζετε το δοχείο.

Περιβάλλον

Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής της. Αντ' αυτού, παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Gorenje στη χώρα σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο παγκόσμιο φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, μεταβείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών οικιακών συσκευών της Gorenje.

Αποκλειστικά για προσωπική χρήση!

**H GORENJE
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ**

**Διατηρούμε το δικαίωμα για
οποιοσδήποτε
τροποποιήσεις!**