



1. Διακόπτης λειτουργίας (παλμών)
2. Μονάδα του μοτέρ
3. Καπάκι ασφαλείας
4. Μπολ
5. Λεπίδα κοπής
6. Δακτύλιος από καουτσούκ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση: οποιαδήποτε χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες θα απαλλαγεί από οποιαδήποτε ευθύνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική ισχύς της συσκευής σας ταιριάζει με εκείνη του ηλεκτρικού σας συστήματος.
- Η συσκευή σας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, σε εσωτερικούς χώρους.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή σας μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση της και όταν την καθαρίζετε.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή πριν εισάγετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει υποστεί βλάβη. Αν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με ένα εγκεκριμένο κέντρο επισκευών.
- Μην ανοίγετε μέχρι να σταματήσει εντελώς η λεπίδα.
- Οποιαδήποτε παρέμβαση, εκτός των συνηθισμένων εργασιών καθαρισμού και συντήρησης από τον πελάτη, πρέπει να πραγματοποιείται από ένα εγκεκριμένο κέντρο επισκευών.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φως μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται κοντά σε παιδιά.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει ποτέ να βρίσκεται κοντά ή σε επαφή με τα θερμά μέρη της συσκευής σας, κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε αιχμηρή άκρη.
- Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φως είναι κατεστραμμένο. Για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο, η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα εγκεκριμένο κέντρο επισκευών.

- Για τη δική σας ασφάλεια, χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά που είναι κατάλληλα για τη συσκευή σας.
- Όλες οι συσκευές υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Πραγματοποιούνται πρακτικές δοκιμές χρηστών με συσκευές που επιλέγονται τυχαία, γεγονός που εξηγεί τυχόν σημάδια χρήσης.
- Να χειρίζεστε τη λεπίδα με μεγάλη προσοχή· είναι εξαιρετικά κοφτερή.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη λεπίδα εκτός του μπολ.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιτηρούνται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Στάθμη θορύβου: $L_c < 72 \text{ dB(A)}$

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί το πλαίσιο πιστοποίησης και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με πανευρωπαϊκή ισχύ.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Με τη συσκευή αποσυνδεδεμένη.

- Τοποθετήστε το μπολ στον δακτύλιο από καουτσούκ.
- Τοποθετήστε τη λεπίδα ή το εξάρτημα ανάδευσης στον άξονα του μπολ κρατώντας το από το πλαστικό μέρος.
- Τοποθετήστε το καπάκι ασφαλείας στο μπολ.
- Τοποθετήστε τη μονάδα του μοτέρ πάνω στο καπάκι ασφαλείας.
- Για να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε πρώτα τη μονάδα του μοτέρ και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα συναρμολόγησης με την αντίστροφη σειρά.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

- Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε το μπολ στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με νερό και απορρυπαντικό πιάτων.
- Ξεπλύνετε και στεγνώστε με προσοχή.
- Συναρμολογήστε εκ νέου.

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ

Με τη λεπίδα:

- Τοποθετήστε τα υλικά στο μπολ. Μην υπερβαίνετε ποτέ την ένδειξη των 500 ml στο μπολ.
- Για να επιτύχετε ψιλό και ομοιόμορφο τεμάχισμα, πιέστε το κουμπί παλμών. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, διαχωρίζετε τις τροφές σε τακτά χρονικά διαστήματα και απλώνετε τις σε ολόκληρο το μπολ χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα.
- Το πόσο ψιλοκομμένο θα είναι το τελικό προϊόν εξαρτάται από τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Με τη λεπίδα

- Τοποθετήστε τα υλικά στο μπολ. Μην υπερβαίνετε ποτέ την ένδειξη των 500 ml στο μπολ.
- Πιέστε το κουμπί (1) για να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή και αφήστε το κουμπί για να σταματήσει.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Με το εξάρτημα ανάδευσης

- Τοποθετήστε τα υλικά στο μπολ. Μην υπερβαίνετε ποτέ την ένδειξη των 500 ml στο μπολ.
- Πιέστε το κουμπί (1) για να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή και αφήστε το κουμπί για να σταματήσει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για να προστατέψετε τα άκρα της λεπίδας, μην επεξεργάζεστε σκληρά τρόφιμα (σκληρή σοκολάτα, κύβους ζάχαρης κλπ.)
- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν χειρίζεστε τη λεπίδα: είναι πολύ κοφτερή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Καθαρίστε το μπολ στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα με χλωρίο (όπως, χλωρίνη)
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα του μοτέρ (2) σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό. Σκουπίστε την με ένα ελαφρώς νωπό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μετά τη χρήση, τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και διατηρήστε το στη θέση του με τη βεντούζα.
- Το καπάκι (3) μπορεί να τοποθετηθεί στο μπολ (4) για τη διατήρηση του φαγητού στο ψυγείο.

Περιβάλλον

Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής της. Αντ' αυτού, παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Gorenje στη χώρα σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο παγκόσμιο φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, μεταβείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών οικιακών συσκευών της Gorenje.

Αποκλειστικά για προσωπική χρήση!

GORENJE ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις!