


RO

gorenje

**INSTRUCȚIUNI
DETALIATE DE
UTILIZARE**
A FRIGIDERULUI



Vă mulțumim pentru încrederea pe care ați arătat-o achiziționând aparatul nostru, care este conceput pentru a vă simplifica viața. Pentru a ușura utilizarea produsului, am furnizat instrucțiuni detaliate de utilizare și instrucțiuni de instalare furnizate pe o foaie separată. Instrucțiunile vă vor permite să cunoașteți noul dumneavoastră aparat cât mai curând posibil.

Vă dorim să îl utilizați cu multă plăcere.

Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic.

Frigiderul este destinat depozitării alimentelor proaspete la temperaturi de peste 0°C.

Vizitați site-ul nostru unde puteți introduce numărul modelului aparatului dumneavoastră, indicat pe plăcuța cu date tehnice sau în fișa de garanție, pentru a găsi o descriere detaliată a aparatului dumneavoastră, sfaturi privind utilizarea, depanarea, informații despre service, instrucțiuni de utilizare etc.



<http://www.gorenje.com>



Avertizare de siguranță importantă

CUPRINS

4 ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII IMPORTANTE

INTRODUCERE

4 Informații de siguranță și avertisment

12 INSTALAREA NOULUI DUMNEAVOASTRĂ APARAT ELECTROCASNIC

DESCRIEREA APARATULUI

14 DESCRIEREA APARATULUI

15 SCHIMBAREA DIRECTIEI DE DESCHIDERE A UȘII

20 PANOU DE COMANDĂ

22 UTILIZAREA APARATULUI

25 SFATURI SI RECOMANDĂRI UTILE

DEZGHEȚAREA ȘI CURĂȚAREA APARATULUI

26 CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

27 DEPANARE

DIVERSE

29 ELIMINAREA APARATULUI

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII IMPORTANTE



INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENT

Pentru siguranța dumneavoastră, citiți cu atenție acest manual, inclusiv indicațiile și avertismentele, înainte de instalarea și prima utilizare a aparatului electrocasnic. Pentru a evita greșelile inutile și accidentele, este important să vă asigurați că toate persoanele care vor folosi aparatul sunt familiarizate cu modul de funcționare al acestuia și cu dispozitivele de siguranță. Păstrați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că rămân împreună cu aparatul în cazul în care acesta este mutat sau vândut, astfel încât oricine îl folosește de-a lungul duratei sale de viață utilă, să fie informat asupra modului de utilizare și a avertismentelor de siguranță. Pentru a garanta siguranța oamenilor și a bunurilor, respectați avertismentele incluse în acest manual de utilizare, având în vedere că producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate prin omisiune.

Siguranța copiilor și a altor persoane vulnerabile

Conform standardelor EN

Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau psihice reduse sau persoane căror le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate sau să fi primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie lăsate în seama copiilor.

fără supraveghere.

Copiii cu vîrstă între 3 și 8 ani pot încărca și scoate alimente în/din aparatele de răcit.

Conform standardelor IEC

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau psihice reduse sau persoane căror le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de către sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă pentru securitatea lor.

- Țineți toate ambalajele la distanță de copii, din cauza riscului de sufocare.
- Când aruncați aparatul, scoateți ștecărul din priză, tăiați cablul de conectare (cât mai aproape de aparat cu puțință) și scoateți ușa pentru a evita situațiile în care copii care se joacă să sufere un șoc electric sau să se închidă în interiorul unității.
- Dacă acest aparat cu garnituri de ușă magnetice va înlocui un aparat mai vechi cu încuietoare (sistem de închidere) cu arc pe ușă sau pe capac, asigurați-vă că încuietoarea cu arc este inutilizabilă înainte de a arunca aparatul vechi. Aceasta pentru a evita ca aparatul să devină o capcană mortală pentru copii.



Siguranță generală

- AVERTISMENT — Acest aparat este destinat uzului casnic sau în medii similare, cum ar fi -bucătării pentru angajați în magazine, birouri și alte medii de lucru; -ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte tipuri

- de medii rezidențiale;
 - medii de tip pensiune;
 - livrare la domiciliu și moduri de vânzare diferite de cele cu amănuntul.
- AVERTISMENT — Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive cum ar fi pulverizatoare cu lichid inflamabil.
 - AVERTISMENT — În cazul defectării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, un reprezentant autorizat sau persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolele.
 - AVERTISMENT — Nu blocați orificiile de aerisire în montura aparatului sau în orice structură în care acesta este încastrat.
 - AVERTISMENT — Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a grăbit procesul de dezghețare, cu excepția celor recomandate de producător.
 - AVERTISMENT — Nu avariati circuitul frigorific.
 - AVERTISMENT — Nu folosiți aparate electrice în compartimentele de depozitare a alimentelor, cu excepția celor de tipul recomandat de producător.
 - AVERTISMENT — Agentul frigorific și gazul izolant sunt inflamabile. Pentru a vă debarașa de aparat, contactați un centru autorizat de eliminare a deșeurilor. Nu expuneți flăcărilor.
 - AVERTISMENT — Când poziționați aparatul, asigurați-vă că nu blocați sau defectați cablul de alimentare.
 - AVERTISMENT — Nu amplasați multiple prize portabile sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.

Înlocuirea becului LED

- AVERTISMENT — Becul LED nu trebuie înlocuit de utilizator! În cazul în care becul LED se defectează, contactați serviciul de asistență pentru consumatori.

Agentul frigorific

Agentul frigorific (R600a) este păstrat în circuitul frigorific al aparatului, un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, fiind totuși inflamabil. Asigurați-vă că nici unul dintre elementele circuitului frigorific nu este avariat în timpul transportului și instalării aparatului.

Agentul frigorific (R600a) este inflamabil.

- **AVERTISMENT** — Frigiderele conțin agent frigorific și gaze în izolație. Agentul frigorific și gazele trebuie eliminate de persoane calificate, deoarece pot produce vătămare oculară sau incendiu. Asigurați-vă că sistemul de țevi al circuitului agentului frigorific nu este avariat înainte de eliminare.



Atenție: risc de incendiu

În cazul în care circuitul frigorific este avariat:

- Evitați flăcările deschise și sursele de inflamare.
- Aerisiți bine încăperea în care se află aparatul.

Este periculos să schimbați specificațiile sau să modificați produsul în orice fel.

Orice defectiune a cablului poate provoca un scurtcircuit, incendiu și/sau şoc electric.



Siguranța electrică

- Cablul de alimentare nu trebuie prelungit.
- Asigurați-vă că ștecarul nu este strivit sau avariat. Un ștecher strivit sau avariat se poate supraîncălzi și poate provoca incendiu.
- Asigurați-vă că puteți accesa fișa aparatului conectată la rețeaua electrică.
- Nu trageți de cablul de alimentare.

- Dacă priza murală este slăbită, nu introduceți ștecărul în ea. Există riscul de soc electric sau incendiu.
- Nu utilizați aparatul fără capacul lămpii de iluminat din interior.
- Frigiderul trebuie alimentat numai cu curent alternativ monofazat de 220~240V/50Hz. Dacă fluctuația tensiunii în sectorul utilizatorului este atât de mare încât tensiunea să depășească acest interval, ca măsură de siguranță, trebuie să folosiți un stabilizator de tensiune cu curent alternativ de mai mult de 350W. Frigiderul trebuie să folosească o priză dedicată, nu una comună cu alte aparete electrocasnice. Ștecărul trebuie să corespundă prizei cu împământare.

Utilizarea cotidiană

- Nu țineți în frigider gaz sau lichide inflamabile. Există riscul de explozie.
- Nu utilizați dispozitive electrice în aparatul electrocasnic (ex. mașini electrice de înghețată, mixere, etc.).
- Când deconectați aparatul, scoateți întotdeauna ștecărul din priza electrică. Nu trageti de cablu.
- Nu puneți obiecte fierbinți în apropierea pieselor din plastic ale acestui aparat.
- Nu puneți produse alimentare direct în dreptul orificiului de evacuare a aerului aflat pe peretele din spate.
- Depozitați alimentele congelate preambalate conform instrucțiunilor producătorului alimentelor congelate.
- Respectați cu strictețe recomandările producătorului privind depozitarea. Consultați instrucțiunile de depozitare relevante.
- Nu țineți băuturi carbonatare sau gazoase în congelator, deoarece se creează presiune asupra recipientului, ceea ce îl poate face să explodeze producând daune aparatului.

- Nu puneți alimente direct în dreptul orificiului de evacuare a aerului aflat pe peretele din spate, deoarece aceasta poate cauza explozia alimentelor producând daune aparatului.
- Alimentele congelate pot produce degerături dacă sunt consumate imediat după scoaterea din congelator.
- Nu țineți aparatul în lumina directă a razelor soarelui.
- Țineți lumânările aprinse, lămpile și alte obiecte cu flacără deschisă departe de aparat.
- Aparatul este destinat numai alimentelor și/sau băuturilor pentru uz casnic obișnuit, conform instrucțiunilor din acest manual.
- Aparatul este greu. Procedați cu precauție când îl mutați.
- Nu scoateți și nici nu atingeți obiecte aflate în congelator dacă aveți mâinile umede/ude, deoarece acest lucru poate cauza iritația pielii sau degerături.
- Nu vă urcați niciodată pe baza, sertarele, ușile, etc. aparatului, și nici nu le folosiți ca suport.
- Alimentele congelate nu trebuie recongelate odată ce au fost dezghețate.
- Nu consumați înghețată pe băț sau cuburi de gheață direct din congelator, aceasta putând provoca degerături ale gurii și buzelor.
- Pentru a evita căderea obiectelor, care poate produce vătămare corporală sau daune aparatului, nu supraîncărcați rafturile de pe uși și nu puneți prea multe alimente în compartimentul pentru produse proaspete.
- AVERTISMENT - Alimentele trebuie ambalate în pungi înainte de a fi puse în frigider. Lichidele trebuie depozitate în sticle sau în recipiente închise pentru a evita scurgerea deoarece produsul nu este ușor de curătat.

Atenție!

Întreținere și curățare

- Înainte de a efectua activități de întreținere, opriți aparatul și deconectați fișa principală de la priza electrică.
- Nu curățați aparatul cu obiecte metalice, aparate de curățare cu aburi, uleiuri eterice, solvenți organici sau produse de curățenie abrazive.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din aparat. Folosiți o racletă din plastic.

Observații importante privind instalarea!

- Pentru conexiunea electrică, urmați cu atenție instrucțiunile din acest manual.
- Dezambalați aparatul și asigurați-vă că nu prezintă defecțiuni. Nu conectați aparatul dacă este defect. Informați imediat comerciantul de orice potențială defecțiune. Într-o astfel de situație, păstrați ambalajul.
- Este recomandat să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta aparatul pentru a permite uleiului să curgă înapoi în compresor.
- Este important să asigurați o ventilație corespunzătoare în jurul aparatului, în caz contrar existând pericolul de supraîncălzire. Pentru a asigura un nivel suficient de ventilație, urmați instrucțiunile relevante pentru instalare.
- În măsura în care este posibil, spatele produsului nu trebuie să fie prea aproape de perete pentru a evita atingerea sau agățarea pieselor care se încălzesc (compresor, condensator), pentru a evita pericolul de incendiu, urmați instrucțiunile relevante pentru instalare.
- Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea radiatoarelor sau a dispozitivelor de gătit.
- Asigurați-vă că puteți accesa fișa conectată la rețeaua electrică după instalarea aparatului.

Depanare

- Orice intervenție electrică necesară pentru depanarea aparatului trebuie efectuată de un electrician calificat sau de o persoană competentă.
- Acest produs trebuie depanat de un centru sau de un agent autorizat, și nu trebuie folosite decât piese de schimb originale.
 - 1) Dacă aparatul este un „sistem fără gheăță”.
 - 2) Dacă aparatul conține un congelator.


INSTALAREA NOULUI DUMNEAVOASTRĂ APARAT ELECTROCASNIC

- Înainte de a folosi aparatul prima dată, ar trebui să citiți următoarele indicații:

Ventilarea aparatului

Pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de răcire și pentru a economisi energie, este necesar să se mențină o bună ventilație în jurul aparatului pentru a disipa căldura. Din acest motiv, este necesar un spațiu liber suficient de mare în jurul frigiderului.

Sugestie: Se recomandă un spațiu de 50-70 mm între perete și spatele aparatului, cel puțin 100 mm față de partea de sus, cel puțin 100 mm între părțile laterale și perete și un spațiu liber în fața aparatului pentru a permite deschiderea ușilor la un unghi de 135 °. Consultați diagramele următoare



Notă:


- Instalați aparatul într-o încăpere uscată și bine aerisită. Aparatul funcționează corect dacă temperatura mediului se încadrează în intervalul specificat în tabel. Clasa relevantă a aparatului este indicată pe plăcuța/eticheta cu informațiile tehnice de bază despre aparat.

Class	Temperature
SN	+10 °C pană la +32 °C
N	+16 °C pană la +32 °C
ST	+16 °C pană la +38 °C
T	+16 °C pană la +43 °C


- Țineți aparatul în loc uscat pentru a evita deteriorarea provocată de umezeală.
- Țineți aparatul departe de expunerea directă la lumină solară, ploaie sau îngheț. Țineți aparatul la distanță de surse de căldură precum plite, foc sau elemente de încălzire.

Nivelarea aparatului

- Pentru o nivelare corespunzătoare și pentru a permite circularea aerului în zona de jos din spate a aparatului, piciorușele pot fi ajustate. Le puteți ajusta cu degetele sau cu o cheie corespunzătoare.
- Pentru ca ușile să se închidă singure, înclinați partea superioară înspre spate cu 10 mm.



DESCRIEREA APARATULUI



- 1. Unitate control și lumină LED
- 2. Raft frigider
- 3. Capac sertar legume
- 4. Sertar legume





- 5. Piciorușe ajustabile
- 6. Raft ușă superioară
- 7. Raft ușă inferioară
- 8. Ușă frigider

Observație: Datorită evoluției constante a gamei noastre de produse, frigiderul dumneavoastră poate diferi ușor de informațiile din acest manual de utilizare, dar funcțiile și modul de folosire sunt aceleași.

SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE DESCHIDERE A UȘII

Partea în care se deschide ușa poate fi schimbată de la dreapta (așa cum este livrat aparatul) către stânga, dacă locul de instalare cere acest lucru. Atenție! Când schimbați direcția de deschidere a ușilor, aparatul nu trebuie să fie conectat la electricitate. Asigurați-vă că ștecherul este scos din priză.


Instrumentele de care veți avea nevoie::

		
cheie tubulară 8 mm	șurubelnită cu cap plat	Spatulă
		
șurubelnită în cruce	Cheie franceză	cheie 8mm
Piese adiționale (în pungă de plastic)		
		
Capac balama stânga		


Notă: Dacă este necesar, puteți pune frigidierul cu partea din spate pe podea pentru a avea acces la baza acestuia, este indicat să îl punetă pe un material moale sau de ambalare din spumă moale pentru a evita deteriorarea părții din spate. Pentru a inversa ușa, următorii pași sunt recomandați.

1. Puneți frigidierul în poziție verticală. Deschideți ușa superioară pentru a scoate rafturile (pentru a evita deteriorarea) și apoi închideți ușa.


Îndepărtați sertarul de pe ușă.




2. Folosiți o spatulă sau o șurubelnită cu cap plat pentru a prinde capacul care acoperă orificiul pentru șurub care este în colțul stânga sus al frigiderului și capacul balamalei superioare care este în colțul dreapta sus al frigiderului.



3. Deșurubați șuruburile auto-filetante care sunt utilizate pentru fixarea balamalei superioare dreapta cu o șurubelnită de 8 mm sau o cheie de piulițe (țineți de ușa superioară cu mâna cînd faceți acest lucru)




4. Îndepărtați axa balamalei superioare, transferați-o pe partea opusă și strângeți bine, apoi puneți-o la loc sigur.




5. Scoateți ușa din balmaua inferioară.

NOTĂ: Când scoateți ușa aveți grijă la șaibele de la balama din mijloc și partea inferioară a ușii care se pot lipi de ușă. Nu le pierdeți.




6. Puneți ușa pe o suprafață moale cu panoul în sus. Desfaceți șurubul (2) și componenta (1), apoi instalați-le pe partea stângă și strângeți-le bine.




7. Puneți frigiderul pe un material moale sau ceva asemănător. Scoateți ambele piciorușe reglabile și balamaua inferioară deșurubând șuruburile auto-filetante.




8. Înlocuiți balamaua inferioară pe partea stângă și fixați-o cu șuruburile auto-filetante. Înlocuiți piciorușele reglabile pe partea cealaltă și fixați-le.




9. Mutați ușa în poziția corectă, reglați piesa inferioară a balamalei, introducețि axa balamalei în gaura inferioară a ușii.




10. Transferați balamaua superioară și aliniați axa balamalei superioare pe orificiul de pe partea superioară de pe ușa superioară, ajustați poziția ușii superioare (sustineți cu mâna ușa în timp ce lucrați) fixând balamaua superioară cu șuruburile auto-filetante.



11. Instalați capacul pentru orificile pentru șuruburi pe colțul dreapta sus al frigiderului. Instalați capacul balamalei superioare (care este în punga de plastic) pe colțul din stânga. Puneți capacul balamalei superioare în punga de plastic.




12. Mutați mânerul de pe partea stângă a ușii pe partea dreaptă.



13. Deschideți ușa superioară și instalați rafturile, apoi închideți-o.


Atenționare! Când schimbați direcția de deschidere a ușilor, aparatul nu trebuie să fie conectat la electricitate. Scoateți cablul de alimentare din priză. Înainte de a începe lucrul!

PANOUL DE COMANDĂ



A Buton de setare a temperaturii și de pornire/oprire


PORNIREA/OPRIREA APARATULUI




Pentru a porni: rotați butonul **A** în sensul acelor de ceasornic.

Oprire: Rotiți butonul A înapoi în poziția în care săgeata este aliniată cu simbolul • (atenție: aparatul va rămâne pornit,
De ex. Încă va mai fi curent electric în aparat).

AJUSTAREA TEMPERATURII



- Pentru a seta temperatura dorită, rotiți butonul **A** în sensul acelor de ceasornic, de ex. Către dreapta.
- O schimbare a temperaturii ambientale va afecta temperatura din aparat. Ajustați temperatura corespunzător folosind butonul **A**. Pozițiile corespunzătoare liniilor mai lungi semnifică o temperatură mai joasă în aparat (mai rece). Setările corespunzătoare liniilor mai scurte semnifică o temperatură mai ridicată în aparat (mai cald).
- Setarea recomandată pentru butonul **A** este poziția **eco** (vezi figura)



UTILIZAREA APARATULUI

Accesorii

Rafturi/ tăvi detașabile


- Diferite rafturi sau tăvi pentru depozitare din sticlă sau plastic sunt incluse în aparatul dvs. – diferite modele au diferite combinații și caracteristici diferite.
- Pereții frigiderului sunt dotați cu o serie de glisiere, astfel încât rafturile pot fi poziționate în funcție de nevoi.



Scoaterea și instalarea rafturilor de pe ușă


Atenționare! Raftul de pe ușă nu trebuie îndepărtat și mutat de utilizator! Dacă raftul este deteriorat, central de asistență pentru clienți. Pentru a înlocui raftul, trebuie să respectați pașii următori:

Scoateți raftul



Apăsați pe partea dreaptă a ușii înspre interior în timp ce țineți de partea stângă. Când canelura raftului s-a detășat de ușa frigiderului, scoateți trageți de raft oblic, în sus.

Instalarea raftului ușii



Întâi, înclinați partea stângă a raftului de pe ușă și asigurați-vă că este prins de ușă. Apoi apăsați partea dreaptă înspre interior, împingeți pentru a o fixa corect.

Sertarul pentru legume

- The Sertarul este potrivit pentru depozitarea fructelor și legumelor.

Frigider

- Pentru depozitarea alimentelor care nu necesită congelare și a altor tipuri de alimente.

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni

- Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate cauza o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați regulat suprafețele care vin în contact cu alimentele și sistemele de evacuare accesibile.
- Depozitați carne crudă și peștele în recipiente adecvate din frigider, astfel încât să nu intre în contact cu alte alimente sau să se scurgă pe acestea.

Ordine	Tipuri de Compartimente	Temperatură de depozitare [°C]	Alimente potrivite
1	Frigider	+2 ≤ +8	Ouă, alimente gătite, alimente ambalate, fructe și legume, produse lactate, prăjitură, băuturi și alte alimente care nu sunt potrivite pentru a fi congelate.
2	Alimente proaspete	0 ≤ +4	Carne de porc, vită, pește, pasăre, alimente gătite proaspete, etc. (Se recomandă consumul în aceeași zi, preferabil nu mai mult de 3 zile)
3	Vin	+5 ≤ +20	Vin roșu, vin alb, vin spumant etc.

Notă: depozitați diferitele alimente în funcție de compartimente sau de temperatura de depozitare a produselor achiziționate.

- Dacă aparatul de refrigerare este lăsat gol pentru perioade lungi de timp, opriti-l, decongelați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului în aparat.

SFATURI SI RECOMANDĂRI UTILE

Sfaturi pentru economisirea energiei

Vă recomandăm să respectați indicațiile de mai jos pentru a economisi energia.

- Încercați să evitați să țineți ușa deschisă pentru perioade mari de timp.
- Asigurați-vă că aparatul se află la distanță de surse de căldură (Lumină solară direct, cupor sau aragaz electric,etc)
- Nu setați o temperatură mai scăzută decât este necesar.
- Nu depozitați în frigider mâncare caldă sau lichide care se evaporă.
- Poziționați aparatul într-o cameră bine ventilată, fără umiditate. Consultați capitolul Instalarea noului dvs. aparat
- Dacă diagrama arată combinația corectă pentru sertare și rafturi, nu ajustați combinația încrucișată aceasta este creată pentru cea mai eficientă configurație de economisire a energiei.

Sfaturi pentru refrigerare

- Nu puneți mâncare caldă direct în frigider sau congelator, temperatura din interior va crește ceea ce va duce la o mare activitate a compresorului și va consuma mai multă energie.
- Acoperiți sau ambalați mâncarea, în special dacă are o aromă puternică.
- Așezați mâncarea corespunzător astfel încât aerul să poată circula liber în jurul ei.
- Carnea (toate tipurile) Ambalată în polietilenă: ambalați și așezați pe raftul de sticlă deasupra sertarului pentru legume. Întotdeauna respectați durata de depozitare și folosiți în funcție de datele sugerate de producător.
- Alimentele gătite, felurile de mâncare reci, etc: Acestea trebuie acoperite și pot fi așezate pe orice raft.
- Fructe și legume: Acestea trebuie depozitate în sertarul special.
- Unt și brânză: Trebuie acoperite ermetic în folie de plastic.
- Sticlele cu lapte: Trebuie să fie acoperite cu capac și depozitate pe rafturile de pe ușă.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

Din motive de igienă, interiorul aparatului, inclusive accesoriile anterioare, trebuie curățat regulat. Aparatul trebuie curățat cel puțin la fiecare două luni.

Atenționare!

Aparatul nu trebuie să fie conectat la rețeaua de electricitate în timpul curățării. Înainte de curățare, opriți aparatul și scoateți cablul din priză sau opriți alimentarea cu curent electric.

Atenție!

- Scoateți alimentele din frigider înainte de a-l curăța. Depozitați-le la loc rece și acoperiți-le bine.
- Nu curățați niciodată aparatul cu un aparat de curățare cu abur. Umiditatea se poate acumula în componentele electrice.
- Vaporii fierbinți pot duce la deteriorarea componentelor din plastic.
- Uleiurile eterice și solvenții organic pot ataca piesele din plastic, de ex. Sucul de lărmăie sau sucul din coaja de portocală, acidul butiric sau agenții de curățare care conțin acid acetic.
- Nu folosiți agenți de curățare abrazivi.
- Curățați aparatul și accesoriile din interior cu o lavetă și apă caldă. Pot fi folosiți și detergenții de vase din comerț.
- După curățare, curățați cu apă curată și ștergeți cu o lavetă curată.
- Acumularea de praf pe condensator crește consumul de energie; curățați condensatorul de pe spatele aparatului o dată pe an cu o perie moale sau aspirator (Doar pentru produsele cu condensatorul în exterior)
- Verificați orificiul pentru scurgerea apei de pe peretele din spate a frigiderului.
- Curățați orificiul de scurgere dacă este blocat cu ajutorul unui obiect moale și aveți grijă să nu deteriorați aparatul folosind obiecte ascuțite.

După ce totul este uscat, porniți aparatul.

Decongelare

Decongelarea în compartimentul pentru depozitarea alimentelor proaspete

- Apa din opțiunea de decongelare va fi automat evacuată într-o tavă colectoare printr-o conductă de pe spatele aparatului.

Scoaterea aparatului din uz

- Goliți aparatul.
- Scoateți din priză.
- Curățați bine (vezi secțiunea: Curățare și Îngrijire).
- Lăsați ușa deschisă pentru a preveni mirosurile.

DEPANARE

În cazul în care întâmpinați probleme cu aparatul sau aveți motive să credeți că aparatul nu funcționează corect, puteți efectua câteva verificări înainte de a solicita asistență, conform indicațiilor de mai jos. Puteți efectua câteva verificări conform acestei secțiuni, înainte de a solicita asistență.

Avertisment! DNu încercați să reparați singuri aparatul. Dacă problema persistă și după ce ati efectuat verificările de mai jos, contactați un electrician calificat, un depanator autorizat sau magazinul de unde ati achiziționat produsul.

Problemă:	Posibilă cauză	Soluție
Aparatul nu funcționează	• Aparatul nu este pornit.	• Porniți aparatul.
	• Ștecherul nu este conectat sau nu este bine conectat	• Conectați aparatul la priză.
	• A ars o siguranță sau este defectă.	• Verificați siguranța, înlocuiți dacă este necesar.
	• Priza este defectă.	• Componentele defecte trebuie reparate de un electrician.
Aparatul răcește prea mult.	• Temperatura este setată pe o treaptă prea rece.	• Rotiți butonul de reglare a temperaturii pe o poziție cu temperatură mai ridicată temporar.
Mâncarea este prea caldă	• Temperatura nu este corect ajustată.	• Consultați secțiunea Setarea Temperaturii.
	• Ușa a rămas deschisă pentru o perioadă mare de timp.	• Deschideți ușa doar atât cât este necesar.
	• O cantitate mare de alimente calde a fost pusă în aparat în ultimele 24 de ore.	• Rotiți butonul de reglare a temperaturii pe o poziție cu temperatură mai scăzută temporar.
	• Aparatul este aproape de o sursă de căldură.	• Consultați secțiunea privind locul de instalare.

Problemă:	Posibilă cauză	Soluție
LED-ul nu funcționează:	<ul style="list-style-type: none"> Lampa LED este defectă. 	<ul style="list-style-type: none"> Dacă nu funcționează LED-ul, sunați la un tehnician de service. Nu încercați să reparați singuri LED-ul, deoarece există pericolul contactului cu tensiune înaltă!
Acumulare mare de gheață, posibil și pe garnitura ușii.	<ul style="list-style-type: none"> Garnitura ușii nu este ermetică (posibil după schimbarea direcției ușilor). 	<ul style="list-style-type: none"> Încălziți cu grijă secțiunile cu scurgeri de pe garnitură ușii folosind un uscător de păr (pe treapta rece). În același timp, dați formă garniturii încălzite cu mâna astfel încât să se aşeze corect.
Zgomote neobișnuite	<ul style="list-style-type: none"> Aparatul nu este nivelat 	<ul style="list-style-type: none"> Reajustați piciorușele
	<ul style="list-style-type: none"> Aparatul atinge peretele sau alte obiecte. 	<ul style="list-style-type: none"> Mutați aparatul.
	<ul style="list-style-type: none"> O componentă, de ex. o conductă de pe spatele aparatului atinge o altă componentă a aparatului sau peretele 	<ul style="list-style-type: none"> Dacă este necesar, îndoiați cu grijă componentele astfel încât să nu mai prezinte un obstacol.
Compresorul nu pornește imediat după schimbarea setării temperaturii.	<ul style="list-style-type: none"> Acest lucru este normal, nu este nicio eroare. 	<ul style="list-style-type: none"> Compresorul pornește după o perioadă de timp.
Apa pe podea sau pe rafturile de depozitare.	<ul style="list-style-type: none"> Orificiul de evacuare a apei este blocat. 	<ul style="list-style-type: none"> Consultați capitolul “Curățare și Îngrijire” .

ELIMINAREA APARATULUI

Este interzisă aruncarea aparatului ca deșeu menajer.

Ambalaje

Ambalajele cu simbolul Reciclare sunt reciclabile. Depuneți ambalajele într-un container de colectare a deșeurilor pentru reciclare.

Înainte de a arunca aparatul

1. Scoateți ștecărul din priză.
- 2.Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l împreună cu ștecărul.

Avertisment! Frigiderele conțin agent frigorific și gaze în izolație. Agentul frigorific și gazele trebuie eliminate de persoane calificate, deoarece pot produce vătămare oculară sau incendiu. Asigurați-vă că sistemul de țevi al circuitului agentului frigorific nu este avariat înainte de eliminare.

ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI	
	Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la un centru de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ati eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informații detaliate despre eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați organismul municipal responsabil cu gestionarea deșeurilor, serviciul pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.

Gorenje, d.o.o.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com