

ES-A20121G

— — — — —
| | | | |
└ └ └ └ └

ЛЕД Телевізор з фоновою підсвіткою

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перш ніж використовувати цей пристрій вперше, уважно прочитайте посібник та переконайтесь, що його вміст повністю вам зрозумілий.

Українська

Зміст

Важливі застереження та Запобіжні заходи

Утилізація використаного електричного та електронного обладнання	3
Попередження	3
Захисні заходи.....	4

1-Інструкції до кнопок швидкого доступу

Увімкнення і вимкнення телевізора	6
Вибір джерела сигналу	6
Використання прямої трансляції	6
Використання Меню функцій	7
EPG	8
T.Shift.....	8

2-Налаштування

Використання налаштувань.....	9
Мережа й Інтернет	9
Канал	10
Облікові записи та вхід	10
Додатки.....	10
Параметри пристрою	10
Пульти дистанційного керування й аксесуари	10

3-Параметри пристрою

Про пристрій.....	11
Дата й час.....	11
Таймер	11
Мова	11
Клавіатура	11
Входи	11
Живлення	12
Зображення.....	12
Звук	12

Зміст

3-Параметри пристрою

Пам'ять	13
Головний екран	13
Режим роздрібної торгівлі	13
Google	13
Вбудований Chromecast	13
Заставка	13
Місцезнаходження	13
Використання та діагностика	13
Спеціальні можливості	13
Скинути	13

4-Додаткові функції

Ознайомлення з головним екраном	14
Програми	15
Мультимедійний програвач	16

5-Інші відомості

Усунення несправностей	17
------------------------------	----

Важливі застереження та Запобіжні заходи



Цей символ попереджає користувача про наявність небезпечної напруги, яка не ізольована всередині продукту, яка може бути досить потужною, щоб становити небезпеку ураження електричним струмом.



Цей символ попереджає користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування в документах, що містяться в пакеті.



УВАГА

РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ



Не відкривайте задню кришку.

Ні в якому разі не виконуйте самостійно ремонтних робіт всередині телевізора.

Лише кваліфікований технічний спеціаліст виробника має право ремонтувати телевізор.

Утилізація використаного електричного та електронного обладнання



Упаковка та електричні товари не є побутовим сміттям і повинні бути утилізовані належним чином. Утилізуйте дане обладнання в пункті збору для утилізації відходів електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію даного продукту, Ви допоможете запобігти потенційним небезпекам для навколошнього середовища і здоров'я людини, які можуть виникнути внаслідок неправильної утилізації. Повторна переробка матеріалів допоможе зберегти довкілля. Не утилізуйте вживані електричні та електронні засоби разом з побутовим сміттям. Для отримання більш докладної інформації про переробку цього продукту, зверніться в локальну міську адміністрацію, службу з утилізації побутових відходів або в магазин, де був придбаний продукт.

Попередження

Не розміщуйте телевізор у нестабільному місці. Телевізор може власті та завдати серйозних травм чи спричинити смерть. Багато травм, особливо дитячих, можна уникнути, вживши простих запобіжних заходів, таких як:

- Використання підставок, рекомендованих виробником телевізора.
- Використовуйте лише ті меблі, які можуть безпечно тримати телевізор.
- Переконайтесь, що телевізор не виступає за край меблів.
- Не розміщуйте телевізор на високих меблях (наприклад, шафах або книжкових полицях) без закріплення і меблів, і телевізора для забезпечення відповідної стійкості.
- Не встановлювати телевізор на тканину або інші матеріали, які можуть розташовуватися між телевізором і меблями.
- Розкажіть дітям про небезпеку, яку несе в собі намагання залазити на меблі, щоб дістатися телевізора або його елементів керування.

При зберіганні та переміщенні телевізора слід дотримуватися тих самих міркувань безпеки, що наведені вище.

Важливі застереження та Запобіжні заходи

Захисні заходи

Прочитайте наступні заходи безпеки для Вашого телевізора і збережіть їх для подальшого використання. Завжди дотримуйтесь всіх вказівок і попереджень на екрані телевізора.

1. Примітка щодо безпеки та інструкції з експлуатації

Уважно читайте та виконуйте всі інструкції з безпеки і експлуатації, а також зберігайте їх для використання в майбутньому.

2. Звертайте увагу на попередження

Дотримуйтесь усіх попереджень вказаних на приладі і в інструкції з експлуатації.

3. Чищення

Від'єднайте телевізор від розетки перед чищенням. Не використовуйте рідкі, абразивні, або аерозольні засоби для чищення. Засоби для чищення можуть пошкодити корпус та екран. Використовуйте трохи зволожену тканину для чищення.

4. Настінний кронштейн

Настінні кронштейни не постачаються з цим виробом. Кронштейни можуть бути придбані після покупки у місцевому магазині. Зверніться до розділу специфікації розмірів.

5. Вода і вологість

Уникайте потрапляння крапель або бризок води на продукт. Не ставте об'єкти, наповнені рідиною, наприклад, вази, на виріб.

6. Налаштування

Не ставте телевізор на нестійку поверхню, підставку або стіл. Розміщення телевізора на нестійкій поверхні може привести до його падіння, що може стати причиною серйозних травм, а також пошкодження телевізора. Використовуйте тільки рекомендовані виробником або продавцем підставки, кронштейни або столи.

7. Вентиляція

Щілини та отвори в корпусі призначенні для вентиляції та забезпечення надійного функціонування вашого телевізора, а також для захисту його від перегріву. Не накривайте вентиляційні отвори в корпусі та ніколи не розміщайте телевізор в замкненому просторі, наприклад, у вбудованій шафі, без забезпечення надійної вентиляції. Залишайте як мінімум 10 см відстань з усіх боків телевізора.

8. Джерело живлення

Використовуйте джерело живлення вказане на маркуванні. Якщо ви не впевнені в тому, який тип живлення в вашому домі, зверніться до постачальника електроенергії або в місцеву енергетичну компанію.

9. Захист кабелю живлення

Кабелі живлення повинні бути прокладені так, щоб уникати ступання на них або затиснення предметами, розташованими на або навпроти них, звертайте особливу увагу на кабелі на вилки, розетки в місцях, де вони виходять з телевізора. Кабель живлення використовується в якості пристрою відключення, пристрій відключення повинен бути в робочому стані.

10. Бліскавка

Для забезпечення додаткового захисту телевізора під час грози, або коли він залишається без нагляду і не використовується протягом тривалого часу, відключіть його від розетки та від'єднайте антenu або кабельну систему. Це дозволить запобігти пошкодженню телевізора через бліскавку або коливання напруги в лінії електропередач.

11. Лінії електропередачі

Зовнішня антена не повинна розташовуватися в безпосередній близькості від повітряних ліній електропередачі або інших електричних або силових мереж, або там, де вона може впасти на такі лінії

Важливі застереження та Запобіжні заходи

електропередачі або мережі. В місцях установки зовнішньої антени слід бути особливо обережними, щоб не торкнутися ліній електропередач або мереж, оскільки такий контакт може привести до летальних випадків.

12. Перевантаження

Не перевантажуйте розетки та подовжувачі. Це може привести до ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

13. Потрапляння предметів і рідин

Ніколи не вставляйте будь-які предмети в телевізор через отвори, вони можуть торкнутися місць з небезпечною напругою або викликати коротке замикання, що може привести до пожежі або ураження електричним струмом. Не допускайте потрапляння будь-якої рідини на телевізор або всередину телевізора.

14. Заземлення зовнішньої антени

Якщо зовнішня антена або кабельна система підключена до телевізора, переконайтесь, що антена або кабельна система заземлені для забезпечення захисту від сплесків напруги та статичних розрядів.

15. Технічне обслуговування

Не намагайтесь ремонтувати телевізор самостійно, оскільки відкриття або знімання кришки може привести до ураження електричним струмом або інших небезпек. З приводу обслуговування звертайтеся до кваліфікованих фахівців.

16. Пошкодження, що вимагає обслуговування

Від'єднайте телевізор від електромережі й зверніться до кваліфікованого персоналу у наступних випадках:

- (а) При пошкодженні кабелю живлення або вилки.
- (б) При потраплянні рідини або сторонніх предметів у телевізор.
- (в) При потраплянні води або дощу на телевізор.
- (г) Якщо телевізор не працює належним чином, як вказано в інструкції з експлуатації. Налаштуйте тільки ті елементи управління, які описані в інструкції з експлуатації, неправильне регулювання інших органів керування може привести до пошкодження і часто вимагає тривалої роботи кваліфікованого фахівця для відновлення телевізора для його нормальної експлуатації.
- (д) Якщо телевізор впустили або корпус був пошкоджений.
- (е) Коли телевізор демонструє помітне зміна в роботі - це вказує на необхідність проведення технічного обслуговування.

17. Запасні частини

При необхідності заміни деталей, переконайтесь, що кваліфікований фахівець використовував запасні частини, зазначені виробником або такі, що мають ті ж характеристики, що й оригінальні деталі.

Несанкціонована заміна може привести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або інших небезпек.

18. Перевірка безпеки

Після завершення обслуговування або ремонту телевізора попросіть фахівця з обслуговування виконати перевірку безпеки, щоб визначити, чи телевізор перебуває в робочому стані.

19. Нагрівання

Пристрій повинен розташовуватися далеко від джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші (включно з підсилювачами), які виробляють тепло.

20. Пожежна безпека

Виріб слід розміщувати подалі від джерел відкритого вогню, таких як запалені свічки.

21. Виділення газів

Запах пластику від телевізора є нормальним явищем. З часом інтенсивність запаху зменшиться.

Інструкції до кнопок швидкого доступу

Відмова від відповіальності:

Всі ілюстрації у цьому документі подано виключно задля наочності і вони можуть не співпадати з конкретним виробом.

Ви можете використовувати кнопки швидкого доступу на пульті дистанційного керування для пришвидшення роботи. За додатковою інформацією зверніться до «Інструкції зі швидкого налаштування».

Увімкнення і вимкнення телевізора

Щоб увімкнути або вимкнути телевізор:

1. Підключіть кабель живлення змінного струму до розетки змінного струму.
2. Коли телевізор увімкнено, натисніть кнопку [**>Main**] на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути або вимкнути телевізор.

■ ПРИМІТКИ

- Коли телевізор перебуває в режимі очікування, він все ще витрачає енергію. Для повного відключення живлення, витягніть вилку з розетки.
- Якщо Ваш телевізор не отримує вхідний сигнал протягом декількох хвилин, він автоматично переходить в режим очікування.

Вибір джерела сигналу

Оберіть джерело сигналу в залежності від відеопристрою, підключеного до телевізора.

Для вибору джерела сигналу:

1. Увімкніть ваш телевізор, а тоді натисніть клавішу [**INPUT**] на пульті дистанційного керування, щоб відобразити список джерел.
2. Натисніть кнопки [**↑ / ↓**], щоб обрати джерело сигналу.
3. Натисніть кнопку [**OK**] для підтвердження вибору.

Використання прямої трансляції

Для перегляду програм, що транслюються натисніть кнопку [**Direct**] на пульті дистанційного керування, натисніть на іконку Входи на головному екрані та виберіть Канали в якості джерела вхідного потоку.

Меню пошуку каналів

При виборі Канали в якості входу (якщо раніше не було збережено телевізійних каналів) вам буде запропоновано виконати пошук каналів. Щоб змінити налаштування каналу, можна також перейти до розділу Налаштування > Канал.

Перегляд інформації про канал

Якщо використовувати кнопку [**CH+ / CH-**] / [**CH↑ / CH↓**] на пульті дистанційного керування для перемикання каналів, то на верхній частині екрану з'являється інформаційний банер.

Перегляд списку каналів

Після того, як Ви здійснили автоматичне сканування каналів (якщо Ви використовуєте антенну) або отримуєте свої канали через провайдера послуг кабельного телебачення, Ви можете переглянути список каналів, натиснувши [**OK**] на пульті дистанційного керування. З'явиться список каналів з правої стороні екрану.

Інструкції до кнопок швидкого доступу

Створення списку Виbrane каналів

Щоб швидко отримати доступ до найпопулярніших каналів, Ви можете створити список Виbrane.

Для створення списку Виbrane каналів:

1. Натисніть кнопку [] на пульті дистанційного керування, щоб відкрити **Меню** в джерелах каналів.
2. Натисніть клавішу [], щоб вибрати «Канали», та натисніть клавішу [**OK**], щоб додати до вибраних.

Перегляд списку обраного

Щоб переглянути канали, які ви додали до списку уподобань, натисніть кнопку [**OK**] на пульті дистанційного керування, щоб викликати список каналів.

На екрані з'явиться список каналів. Натисніть спеціальну «Синій» кнопку для перегляду свого списку обраного.

Використання Меню функцій

Натисніть кнопку [] на пульті дистанційного керування, щоб перейти до **Опції ТБ** в режимі ТБ.

Режим зображення

Оберіть з попередньо налаштованих режимів зображення той, який найкраще відповідає типу контенту, що ви переглядаєте. Далі доступні сім режимів зображення: **Користувачъкий, Стандартний, Висока чіткість, Спорт, Фільм, Гра, та Енергозбереження.**

Режим відображення

Регулювання співвідношення сторін для розтягування або збільшення зображення. Ви можете вибрати один з наступних параметрів: **Автоматичний, Максимальний масштаб, 4:3, Фільми (14:9), Фільми (16:9), Широкий екран, Повний або Немасштабований.**

Колонки

Налаштування **Колонок телевізора** або **Зовнішньої аудіосистеми**.

Живлення

Регулювання таймера відповідно до власних потреб. Ви можете встановити Таймер переходу в режим очікування, Зображення вимк., Таймер вимкнення, Автоматичне вимкнення за відсутності сигналу.

Карта CI

Огляд розширених налаштувань меню.

- Меню SAM
- Пін-код SAM
- Уподобання користувача

OAD у ручному режимі

Обновіть версію ПЗ за допомогою OAD.

Розширені параметри

Ви можете налаштувати «Саундтреки», «Вимкнути звук», «Захист MHEG PIN-кодом», Налаштування HBBTV», «Субтитри», «Телетекст», «OAD», «Автоматичний режим сну», «Інформація про систему», «Інформація про версію».

Налаштування

Налаштування ТВ. Ви можете встановити наступне: Мережа й Інтернет, Канал, Облікові записи та вхід, Додатки, Параметри пристрою, Пульти дистанційного керування й аксесуари.

Інструкції до кнопок швидкого доступу

EPG

Забезпечує зручність перевірки телевізійних програм, що будуть доступні протягом наступних 7 днів. Інформація, яка відображається EPG є доступною комерційним телевізійним мережам тільки для цифрових каналів. (Наявність і кількість інформації про програму буде варіюватися в залежності від конкретної телекомпанії).

Перегляд	Коли вибрано поточну програму, натисніть клавішу [OK] для перегляду.
Попередня сторінка / Наступна сторінка	Клацніть кнопки [CH+ / CH-] / [CH^ / CH^] для переміщення сторінки з переліском програм вгору / вниз.
Попередній день	Клацніть ЧЕРВОНИЙ значок для повернення до попереднього дня.
Наступний день	Клацніть ЗЕЛЕНИЙ значок для переходу до наступного дня.
Див. деталі	Клацніть ЖОВТИЙ значок, щоб відобразити детальну інформацію щодо вибраної програми.
Тип фільтра	Клацніть СИНІЙ значок, щоб вказати різні жанри у Програмі передач для швидкого та простого перегляду.

T.Shift

Використовуючи затримку часу, можна тимчасово перервати перегляд прямої трансляції ТБ, а потім відновити його. Ця функція використовує тимчасовий запис на накопичувальний пристрій. Накопичувальний пристрій необхідно підключити, і на ньому має бути достатньо вільного місця для запису. Якщо ці умови не виконати, запис програми не розпочнеться.

Натисніть кнопку [**■**] на пульті дистанційного керування, потім виберіть режим Time Shift, натиснувши на пульті кнопку [**▼**]. Увімкніть режим Time Shift і натисніть кнопку [**◀**] / [**▶**], щоб повернутись. Далі натисніть на кнопку [**II**], з'явиться меню, натисніть на іконку **II**, щоб призупинити трансляцію в прямому ефірі, натисніть на іконку **▶** для відтворення. Натисніть на іконку **◀◀**, щоб перемотати назад, і натисніть на іконку **▶▶**, щоб перемотати вперед. Щоб припинити роботу функції і увімкнути відтворення програми, яка трансплюється в даний час, натисніть на іконку **■**.

▣ ПРИМІТКИ

- Підключаючи жорсткий диск, завжди підключайте мережевий адаптер пристрою, підключеного до джерела живлення.
- У разі під'єднання зовнішнього жорсткого диска, будь ласка, використовуйте, де можливо, зовнішнє електричне живлення. Перевищення загального споживання струму може спричинити пошкодження. Максимальне споживання струму роз'єму USB3.0 становить 1 А, а максимальне споживання струму роз'ємами USB1.1 та USB2.0 — 500 мА.
- Максимальний підтримуваний дисковий простір на жорсткому диску 2 ТБ.
- Функція «Зсув у часі» не підтримується аналоговими каналами.
- Функція T.Shift відключена для заблокованих каналів (через Блокування каналів) або закодованих каналів (через модуль CI або пароль).
- Функція «Зсув у часі» доступна тільки у певних моделях в деяких країнах / регіонах.

Використання налаштувань

1. Натисніть кнопку [□] на пульті дистанційного керування, щоб перейти до головного екрана, а потім виберіть іконку  , щоб відкрити меню налаштувань. Ви також можете натиснути кнопку [☰] на пульті дистанційного керування, щоб перейти до **Меню** в режимі ТБ, а потім вибрати меню налаштувань.

Меню налаштувань містить подані нижче параметри налаштування:

- **Мережа й Інтернет**
- **Канал**
- **Облікові записи та вхід**
- **Додатки**
- **Параметри пристрою**
- **Пульти дистанційного керування й аксесуари**

2. В кожному з пунктів меню можна виконати подані нижче дії:

- Щоб вибрати пункт меню, використовуйте кнопки [^ / ^].
- Щоб увійти в субменю або встановити значення параметра «Увімкнено» чи «Вимкнено», натисніть кнопку [OK].
- Натисніть кнопку [←] / [↵], щоб повернутися у попереднє меню.

Мережа й Інтернет

- **Wi-Fi:** Увімкніть WiFi для доступу до Інтернету через бездротове підключення.
Оберіть доступну мережу і натисніть [OK] для підтвердження. Якщо це необхідно, з'явиться екран з проханням ввести пароль.
- **Показати все / Показати менше:** Натисніть [OK], щоб бачити всі доступні мережі або лише кілька.
- **Додати нову мережу:** Можна додати безпровідну мережу.
- **Постійний пошук мереж:** Відмітьте для пошуку мереж, навіть якщо WiFi вимкнено.
- **Wow:** Пробудження по сигналу з бездротової мережі.
- **Wol:** Пробудження по сигналу з локальної мережі
- **Підключено / Не з'єднано:** Відображає наявність Ethernet-з'єднання.
- **Налаштування проксі-сервера:** Ви можете налаштовувати проксі-сервер.

ПРИМІТКА

- Проксі-сервер HTTP використовується браузером, але не може використовуватися іншими додатками.
- **Налаштування IP-адреси:** Конфігурація параметрів IP для підключення до мережі.

Налаштування

Канал

- **Канали:** Налаштуйте пошук каналів, оновлень, окремих радіочастот тощо відповідно до власних уподобань.
- **Режим встановлення каналів:** Виберіть режим встановлення каналу: Антена або кабель.
- **Автоматичне оновлення каналу:** Телевізор автоматично оновлятиме дані програм у нічний час, коли він перебуватиме в режимі очікування.
- **Батьківський контроль:** Параметр «Батьківський контроль» дозволяє блокувати вміст, який не підходить для перегляду дітьми.
- **Мова звукової доріжки:** Можливість обрати мову аудіо в режимі DTV.
- **Друга мова аудіо:** Можливість обрати мову аудіо в режимі DTV.
- **Ліцензії відкритого коду:** Натисніть, щоб прочитати детальну інформацію про ліцензії.
- **Версія:** Версія каналу.

Облікові записи та вхід

Використовуйте свій телевізор максимально ефективно. Виберіть тип облікового запису й увійдіть, щоб отримати нові додатки, рекомендовані фільми тощо.

Додатки

Перегляд відомостей про додаток або інший елемент у списку. Доступні відомості та елементи керування відрізняються між різними типами додатків.

Параметри пристрою

Додаткові відомості про ці налаштування див. у інших розділах.

Пульти дистанційного керування й аксесуари

Щоб підключити ваш пульт дистанційного керування по Bluetooth, перед створенням пари з вашими пристроями Bluetooth переконайтесь, що вони знаходяться в режимі створення пари.

Параметри пристрою

Про пристрій

- **Оновлення системи:** Ми випускатимемо оновлення програмного забезпечення, щоб постійно вдосконалювати телевізор і виправляти будь-які проблеми, які можуть вплинути на досвід користувача. Тому рекомендуємо підключити телевізор до Інтернету для автоматичного оновлення, при наявності таких оновлень.
- **Назва пристрою:** Зміна назви телевізора, ви також можете вибрати «Не змінювати». Ім'я буде відображатися для пристріїв, доступних для обміну даними.
- **Перезапустити:** Перезапуск телевізора.
- **Статус:** Перегляд системних повідомлень, включаючи: IP-адресу, MAC-адресу, Bluetooth-адресу, серійний номер тощо.
- **Правова інформація:** Натисніть для перегляду правової інформації.
- **Модель / Версія / Версія програмного забезпечення / Netflix ESN / Дата виправлення системи безпеки Android / Версія ядра / Складання:** Перегляд інформації про відповідне меню.

Дата й час

- **Автоматичні дата й час:** Використання онлайн-даних щодо часу. Ви також можете встановити поточний час вручну, коли вибрано значення «Вимк».
- **Установити дату:** Встановлення дати.
- **Установити час:** Встановлення часу.
- **Установити часовий пояс:** Встановлення часового поясу.
- **24-годинний формат:** Встановлення 12- або 24-годинного формату відображення часу.

Таймер

- **Ввімкнення у вибраний час:** Встановлення типу «Вимк», «Увімк», «Одного разу».
- **Автоматичне ввімкнення у вибраний час:** Встановлення часу таймера, коли ТВ буде автоматично увімкнення.
- **Тип часу вимкнення:** Встановлення типу «Вимк», «Увімк», «Одного разу».
- **Час автоматичного вимкнення:** Встановлення часу таймера, коли ТВ буде автоматично вимикатися.

Мова

Регулювання параметрів мови ТВ за замовчуванням.

Клавіатура

Регулювання параметрів клавіатури за замовчуванням.

Входи

Можна побачити стан підключених до ТВ пристрій: Підключені входи, входи в режимі очікування, не підключені входи тощо.

Керування побутовою електронікою (CEC)

- **Керування HDMI:** Дозволяє ТВ керувати пристроями HDMI.
- **Автоматичне вимкнення пристрою:** Вимкнення пристрій HDMI за допомогою ТВ.
- **Автоматичне ввімкн. телевізора:** Увімкнення ТВ за допомогою пристроя HDMI.
- **Список пристройів CEC:** Ви побачите список пристройів CEC, якщо на ТВ доступний пристрой CEC.

☒ ПРИМІТКИ

- Для підключення до ТВ пристройів, які підтримують HDMI CEC, необхідно використовувати HDMI-кабелі.
- У підключеному пристройі має бути увімкнена функція HDMI CEC.

Параметри пристрою

- Якщо підключити HDMI-пристрій, який не підтримує HDMI CEC, неможливо буде використовувати жодну функцію HDMI-CEC.
- HDMI-CEC функція керування може не працювати з деякими HDMI-пристроїми.

Живлення

- Таймер сну:** Встановлення таймера переходу в режим очікування для автоматичного вимкнення телевізора протягом визначеного часу: Вимк., 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин, 40 хвилин, 50 хвилин, 60 хвилин, 90 хвилин і 120 хвилин.
- Вимкнути екран:** Якщо вибрати цей параметр, зображення не буде відображатися на екрані. Можна слухати лише аудіо. Натисніть будь-яку кнопку, крім кнопки [] та кнопок [VOL + / -] і [], щоб відновити роботу.
- Таймер вимкнення:** Встановлення таймера для автоматичного вимкнення телевізора протягом визначеного часу: Вимкнено, 30 хвилин, 60 хвилин, 90 хвилин, 120 хвилин, 150 хвилин, 180 хвилин, 210 хвилин і 240 хвилин.
- Автоматичне вимкнення, коли немає сигналу:** Можна встановити через який період часу за відсутності сигналу телевізор автоматично вимкнеться.

Зображення

- Режим зображення:** Якщо ви хочете налаштувати параметри зображення, доступні сім режимів зображення: Користувачъкий, Стандартний, Висока чіткість, Спорт, Фільм, Гра та Енергозбереження.
- Автоматичне підсвічування:** Можна встановити: Вимк., Низький, Середній або Високий рівень.
- Підсвічування:** Регулювання рівня підсвічування для зміни загальної яскравості екрана.
- Яскравість:** Регулювання рівня яскравості, щоб зображення було світлішим або темнішим.
- Контраст:** Регулювання рівня контрасту для збільшення або зменшення яскравості зображення.
- Насиченість:** Регулювання насиченості кольору.
- Відтінок:** Регулювання відтінку кольору.
- Різкість:** Регулювання рівня різкості або м'якості відтворення краївих ділянок зображення.
- Гама:** Регулювання гами для налаштування відтворення вмісту у градаціях сірого кольору на екрані телевізора.
- Температура кольорів:** Встановлення попередньо налаштованої температури кольору. Визначає наскільки теплий (Червоний) або холодний (Синій) вигляд мають білі ділянки зображення.
- Розширені налаштування відео:** Розширені налаштування відео.
- Налаштування кольорів:** Регулювання параметрів налаштовувача кольору.
- Корекція балансу білого за 11 параметрами:** Регулювання інтенсивності основних кольорів – червоного, зеленого і синього, щоб колір всіх ділянок зображення був природним.
- Скинути налаштування:** Скидання поточних параметрів зображення до заводських налаштувань.

Звук

- Стиль звуку:** Оберіть один з попередньо налаштованих режимів звуку, який оптимально підходить до вмісту, який ви прослуховуєте: Користувачъкий, Стандартний, Висока чіткість, Спорт, Фільм, Музика, Новини.
- Баланс:** Регулювання гучності лівого і правого динаміків для оптимізації звуку у певному місці.
- Деталі еквалайзера:** Забезпечує підсилення гучності на різних частотах.
- Колонки:** Налаштування Колонок телевізора або Зовнішньої аудіосистеми.
- Цифровий вихід:** Вибір формату цифрового аудіовиходу, що найкраще підходить для типу аудіопристрою. Виберіть PCM, якщо у вас є підсилювач, який не підтримує технологію Dolby Digital.
- Затримка SPDIF:** Регулювання затримки SPDIF.
- Автоматичне керування гучністю:** Увімкнення або вимкнення режиму автоуправління гучністю.
- Режим зведення каналів:** Встановлення режиму понижувального мікшування.
- DTS-StudioSound:** Увімкнення DTS-StudioSound.
- Скинути налаштування:** Скидання поточних параметрів аудіо до заводських налаштувань.

Параметри пристрою

Пам'ять

Перегляд інформації про внутрішнє загальне сховище.

Головний екран

- **Налаштування каналів:** Додавання або видалення іконок додатків на головному екрані.
- **Увімкнення попереднього перегляду відео:** Увімкнення або вимкнення попереднього перегляду відео.
- **Увімкнення попереднього прослуховування аудіо:** Увімкнення або вимкнення попереднього прослуховування аудіо.
- **Змінити порядок додатків / ігор:** Перевпорядкування екрану додатків.
- **Android TV Home / Android TV Core Services:** Перегляд інформації про ліцензії на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом.

Режим роздрібної торгівлі

Увімкнення або вимкнення деморежimu.

Google

Перегляд дозволів про облікові записи та обмеження результатів пошуку.

Вбудований Chromecast

Перегляд ліцензій відкритого коду та номеру версії.

Заставка

Увімкнення та встановлення заставки, коли телевізор не використовується.

Місцезнаходження

Ваш телевізор може використовувати різні режими доступу до інформації про місцезнаходження. Кожен режим використовує різні джерела для оцінки розташування телевізора.

Використання та діагностика

Допоможить покращити продуктивність Android, автоматично надсилаючи діагностичну інформацію.

Спеціальні можливості

- **Голосовий супровід:** Увімкнення або Вимкнення функції аудіоопису.
- **Я маю вади зору:** Увімкнення або вимкнення режиму для людей з порушенням зору. Функцію можна використовувати для задоволення потреб людей з порушенням зору.
- **Вади слуху:** Увімкнення або вимкнення режиму для людей з вадами слуху. Функцію можна використовувати для задоволення потреб людей із вадами слуху.
- **Субтитри:** Відображення та встановлення субтитрів телевізора.
- **Висококонтрастний текст:** Покращує контрастність для людей з порушенням зору. Функцію можна використовувати для задоволення потреб людей з порушенням зору.

Скинути

Відновлює заводські налаштування телевізора за замовчуванням.

Ознайомлення з головним екраном

Простий дизайн меню головного екрана полегшує навігацію. Ви можете легко додавати або видаляти додатки в інтерфейсі головного екрана відповідно до своїх потреб.

Щоб відкрити головний екран, натисніть кнопку [□] на пульті дистанційного керування та скористайтеся кнопками зі стрілками для вибору елементів.

Індикатори та іконки у верхній частині головного екрана

- **Google Assistant:** Дозволяє шукати фільми, програми та багато іншого за допомогою голосових команд.
- **Google Search:** Дозволяє шукати фільми, програми та багато іншого шляхом введення тексту.
- **Сповіщення:** Повідомлення можуть надходити від системи, зовнішнього пристроя, додатку, мультимедійного програвача тощо.
- **Входи:** Вибір джерела вхідного сигналу залежно від підключеного до телевізора пристроя.
- **Підключено / Роз'єднано:** Відображає стан підключення до мережі.
- **Налаштування:** Можливість налаштовувати ТВ, встановлювати параметри додатків, додавати облікові записи та змінювати інші уподобання.
- **Час:** Наголовному екрані завжди можна бачити поточний час.

Найменування розділів, які відображаються на головному екрані

На головному екрані відображаються наступні розділи:

- Додатки
- У тренді
- Рекомендовано

ПРИМІТКА

- Назви розділів змінюються згідно з програмним забезпеченням Google.

Програми

Для Вас доступна велика кількість встановлених виробником додатків, щоб Ви могли вибрати одну з Ваших улюблених розваг.

Встановлення додатків

Щоб встановити додаток:

1. Натисніть кнопку **Додатки** на головному екрані та виберіть пункт **Отримати більше додатків**.
2. Використовуйте навігаційні кнопки на пульті дистанційного керування, щоб вибратидодаток, який потрібно встановити.
3. Натисніть **ВСТАНОВИТИ**.

Видалення додатків

Можна видаляти лише додатки, які ви встановили на телевізор. Заводські додатки не можна видалити.

Для видалення додатка:

1. На екрані додатків використовуйте навігаційні кнопки пульта дистанційного керування, щоб вибратидодаток, який потрібно видалити. Натисніть утримуйте кнопку [**OK**] на пульті дистанційного керування.
2. Натисніть **Видалити**.
3. Відобразиться діалогове повідомлення із запитанням, чи дійсно ви бажаєте видалити цей додаток.
Підтвердіть, іконку буде видалено з екрана додатків.

■ ПРИМІТКА

- При видалення додатку, інформація, пов'язана з цим додатком, також видаляється.

Переміщення іконок додатків

Для переміщення додатка:

1. На екрані додатків використовуйте навігаційні кнопки пульта дистанційного керування, щоб вибратидодаток, який потрібно перемістити. Натисніть утримуйте кнопку [**OK**] на пульті дистанційного керування.
2. Натисніть **Перемістити**.
3. Використовуйте навігаційні кнопки на пульті дистанційного керування, щоб змінити місце розташування додатка. Натисніть кнопку [**OK**], щоб підтвердити вибір.

Мультимедійний програвач

Мультимедійний програвач – це основне місце для перегляду або прослуховування різних типів вмісту (наприклад, ваших фото, музики, фільмів), використовуючи наступний спосіб:

- USB флеш-накопичувач або жорсткий диск.

Формати файлів, які можуть підтримуватися

☒ ПРИМІТКА

- Через відмінності в засобах програмування та інших чинниках, деякі з форматів файлів перерахованих нижче можуть не підтримуватися.

Середній	Формат файлу
Відео	.avi (Mpeg2, H.264), .mkv (H.264, H.265), .mpg (Mpeg2), .ts (H.264, H.265)
Зображення	.jpg
Музика	.mp3

Перегляд вмісту

- Коли пристрій USB під'єднано до телевізора, на якому не відображається сторінка мультимедія, натисніть кнопку [□] на пульті дистанційного керування та перейдіть нижче, щоб вибрати **Мультимедіаплеєр**.

Щоб відфільтрувати вміст за типом вмісту до якого ви бажаєте отримати доступ:

1. Перейдіть до відповідної вкладки меню на екрані та виберіть **Відео, Фотографія, Музика** або **Текст**.
2. Виберіть папку, в якій знаходиться ваш вміст.
3. Зробіть свій вибір стосовно відтворення чи перегляду вмісту.

Щоб закрити **Мультимедіаплеєр**, натисніть кнопку [←] / [↩] на пульті дистанційного керування.

Усунення несправностей

Якщо телевізор не працює як зазвичай, або здається, що він несправний, уважно прочитайте цей розділ. Багато операційних проблем можуть бути вирішені самими користувачами.

Також рекомендується відключити телевізор від розетки на 60 секунд або більше, а потім підключати знову і вмикати телевізор заново. Ця проста процедура допомагає відновити стабільні умови для електричних ланцюгів і програмно-апаратних засобів пристрою.

Зверніться до Служби підтримки клієнтів, якщо проблему не вдалося вирішити самостійно, або з'явилися інші проблеми.

ОЗНАКИ НЕСПРАВНОСТЕЙ	МОЖЛИВІ РІШЕННЯ
Відсутній звук або зображення.	<ul style="list-style-type: none">● Перевірте, чи увімкнений кабель живлення у розетку.● Перевірте, чи горить світлодіод. Якщо горить, живлення телевізора в нормі.
Я підключив зовнішнє джерело до телевізора, але зображення та/або звук відсутні.	<ul style="list-style-type: none">● Перевірте, чи відповідає з'єднання на виході зовнішнього джерела з'єднанню на вході телевізора.● Переконайтесь, що Ви обрали правильний режим для вхідного сигналу.
Коли я вмикаю телевізор, є кількасекундна затримка до появи зображення. Чи це нормальні?	Так, це нормальні. Це означає, що телевізор шукає інформацію про попередні налаштування та здійснює ініціалізацію.
Зображення відтворюється нормально, але звук відсутній.	<ul style="list-style-type: none">● Перевірте встановлений рівень гучності.● Перевірте, чи не було прибрано звук ТВ.
Звук є, але немає зображення або зображення чорно-біле.	<ul style="list-style-type: none">● Якщо зображення чорно-біле, відключіть телевізор з розетки на 60 секунд, а потім підключіть знову.● Переконайтесь, що колір встановлений на рівні 50 або вище.● Спробуйте різні телевізійні канали.
Звук і зображення спотворене або з перешкодами.	<ul style="list-style-type: none">● Електроприлади можуть впливати на роботу телевізора. Вимкніть всі прилади, якщо спостерігаються перешкоди, а також перемістіть прилад подалі від телевізора.● Вставте вилку телевізора в іншу розетку.
Звук і зображення нечіткі або пропадають на мить.	<ul style="list-style-type: none">● При використанні зовнішньої антени перевірте напрямок, положення і підключення антени.● Відрегулюйте напрямок Вашої антени або точніше налаштуйте канал, або скиньте налаштування каналу.
Горизонтальна/вертикальна смуга на зображенні або тремтіння зображення.	Перевірте, чи є джерела перешкод поблизу, такі як електроприлади або інструменти.
Пластиковий корпус телевізора може викликати «клацання».	Причиною «клацання» може бути зміна температури телевізора. Така зміна призводить розширення або стискання корпусу, що спричиняє такий звук. Це нормальні і телевізор в нормі.

Інші відомості

Пульт дистанційного керування не працює.	<ul style="list-style-type: none">● Переконайтесь, що телевізор підключений до живлення і увімкнений.● Замініть батареї в пульті дистанційного керування.● Переконайтесь, що батареї правильно встановлені.
Smart телевізор з функцією бездротової мережі Wi-Fi не приєднується до локальної мережі.	<ul style="list-style-type: none">● Налаштуйте бездротовий роутер або точку доступу для WPA-PSK перш ніж намагатися підключити телевізор до мережі Wi-Fi.● Дотримуйтесь Інструкції зі швидкого налаштування телевізора для настройки бездротового з'єднання.