

PARAMETER			
Model	WNHEI62SAS	WNHEI72SAS	WNHEI74SAS
Kapaciteta pranja/sušenja	6.0kg	7.0kg	7.0kg
Maks. hitrost ožemanja	1200rpm	1200rpm	1400rpm
Neto teža	59kg		
Dimenzija (ŠxDxV)	595X465X845mm		
Nazivna napetost	220-240V ~		
Moč ogrevanja	1500W		
Moč pranja	200W		

Dodajte detergent, zaprite vrata in nastavite program

Oblačila za pranje naložite v bobn in zaprite vrata. Dodajte detergent v ustrezne prekate za vrsto programa, ki ga boste izbrali in dodajte detergent, kot je opisano v poglavju

Detergent in dodatki v uporabniškem priročniku.

- Vključite napajanje.
- Gumb za izbiro programa zavrtite na zeleni program. Če začetni položaj položaj kazalca ni na "izklop", mora za zagon kazalec mimo "izklop".
- S pritiskom gumbov "temp", "ožemi" izberite temperaturo pranja in hitrost ožemanja.
- Pritisnite gumb "možnosti" za izbor dodatnih funkcij.
- Po zagonu programa se na zaslonu prikaže dolžina programa (ure: minute) in dodatne funkcije v zaporedju.

Izbira dodatnih funkcij

V stanju pripravljenosti pritisnite gumb "možnosti" za izbor dodatnih funkcij za trenutni program. Za vsak pritisk izberite samo eno funkcijo, nato prične ustrezna ikona utripati. Po zagonu, programa ni več mogoče spremeniti.

Predpranje

Izberite funkcijo za predpranje, da izboljšate učinke pranja in bolje odstranite madeže. Ta funkcija je primerna za močno umazana oblačila.

Pred začetkom programa lahko v prekat za predpranje dodate detergent/pralni prašek, pralni prašek pa mora biti dodan v za glavno pranje.

Dodatno izpiranje

Ko nastavite funkcijo dodatnega izpiranja, program se enkrat zažene postopek izpiranja, preden zažene mehčanje, skupni čas delovanja programa pa se temu ustrezno poveča.

Intenzivno

To funkcijo lahko uporabite za podaljšanje časa pranja, izboljšanje učinka pranja in boljše odstranjevanje madežev.

Opozorilo za dovodno vodo

Če pipa ni odprta ali je tlak vode prenizek, se na zaslonu prikaže "F01", da sproži opozorilo.

Opozorilo o črpanju vode iz stroja

Če je cev stisnjena, je črpanje vode onemogočeno. V primeru, da dalj časa ne pride do popolnega črpanja, se na zaslonu prikaže opozorilo "F03", da sproži opozorilo.

Ikona zaklepanja vrat

Po zagonu programa zasveti ikona zaklepanja vrat in vrata se zaklenejo.

Po zaključku programa se vrata samodejno odklenejo. Če je med prekinitvijo mogoče pogoje odpiranja vrat izpolniti do polovice, se vrat odklenejo in lučka ugasne.

Ko lučka za zaklepanje vrat utripa, se vrata ne smejo odpirati na silo, da se ne bi poškodovala.

Funkcija odložitve pranja

Funkcija odložitve konca pranja omogoča zagon stroja po željah potrošnika, na primer ponoči, ko je elektrika cenejša.

Gumb je za izbiro časa zamika možen samo v stanju pripravljenosti.

Ko je izbrana funkcija zamika, se čas poveča za 1 uro ob vsakem pritisku na gumb zamika. Če čas programa pred zamikom ne dosega večkratnika 1 ure, pritisnite na tipko, nato pa se čas ob vsakem pritisku gumba poveča za 1 uro. Če je izbran zamik časa konca pranja, lahko pred zagonom programa trenutni zamik prekličete tako, da z gumbom izberete druge programe.

Čas odložitve mora biti daljši od dolžine programa pranja, saj je čas odložitve čas, ko se program konča. Na primer: če je izbrani čas programa 02:28, mora biti izbrani čas zakasnitve med 03:00 in 24:00.

Ko bo potekal postopek zamika, bo prikazana ikona "čas zamika". Ko je postopek zamika končan, ikona "čas zamika" ne bo več prikazana.

Priljubljeno

Po izbiri programa ter nastavitvi vsakega parametra in zagonu, dolgo pritisnite tipko Priljubljeno za 3 sekunde, da shranite izbrani program, temperaturo, hitrost vrtenja in druge povezane nastavitve, nato pa svetila lučka za simbol Priljubljeno.

Če lučka Priljubljeno ne sveti, na kratko pritisnite tipko Priljubljeno in program se bo preklopil na nazadnje shranjen program; medtem pa se temperatura, hitrost vrtenja in drugi parametri samodejno spremenijo v nazadnje shranjene parametre.

Če v tem trenutku preklonite program ali pritisnete druge tipke, se bo na plošči prikazal nov program in parametri, lučka za za simbol Priljubljene pa bo ugasnila.

Ko ga uporabnik prvič uporabi in če nikoli ni dolgo pritisnil tipke Priljubljeno za zbiranje programov, lahko na kratko pritisne tipko Priljubljeno in nato se program za bombažno perilo in njegove privzete nastavitve zberejo privzeto.

Funkcija izklopa zvoka

Ko je stroj v stanju pripravljenosti, premora ali delovanja, pritisnite gumba »ožemi+ priljubljeno« za 2 sekundi. Na zaslonu se prikaže ikona napake funkcije utišanja. Izklopijo se vsi zvoki, razen alarmov.

Ko je naprava v stanju brez zvoka, za 2 sekundi pritisnite gumba »ožemi+ priljubljeno«, dokler ikona napake funkcije utišanja ne ugasne. Aktivirali se bodo vsi zvoki.

Samodejno tehtanje

Na pralnem stroju se po zagonu prikaže »—« , kar pomeni, da se tehtanje izvede samodejno. Dolžino programa (ure: minute) bo samodejno prilagodil glede na težo oblačil.

Otroška zaščita

Za večjo varnost otrok je ta stroj opremljen s funkcijo Otroška zaščita.

Ko se program zažene, pritisnite gumba »temp. +ožemi« za 2 sekundi. Ikona za otroško varovalo bo zasvetila in nato je otroško varovalo nastavljeno. Ponovite isti postopek, otroško varovalo se sprosti.

Ko je Otroška zaščita nastavljena, bodo vsi funkcijski gumbi zaščiteni.

Ko stroj izklopi z vrtenjem gumba za izbiro programa "izklop", se Otroška zaščita sprosti.

Po zaključku programa se Otroška zaščita samodejno odklene.

Za zagon programa

Ko izberete svoje možnosti in dozirno posodo vstavite pralno sredstvo, odprite pipo in pritisnite gumb "zagon/premor". Na zaslonu se prikaže trenutno napredovanje programa z ikonami od leve proti desni. Prikaže tudi preostali čas programa.

Če želite preklicati program ali znova izbrati možnosti


- Za izklop naprave za 3 sekunde zavrtite program v položaj "izklop".
- Izberite nov program in možnosti.
- Pritisnite gumb "zagon/premor", da vklopite stroj brez dodajanja dodatnega detergenta.


Zaključek programa

Ko so vrata odklenjena, se na pralnem stroju na koncu programa izpiše »END«. Če je gumb obrnjen na »Izklop«, se izklopi tudi napajanje. Če v 2 minutah ne ne aktivirate gumba ali vrtljivega gumba, se program samodejno izklopi.

Postopek ponovnega nalaganja

Če želite med postopkom pranja ponovno naložiti oblačila, pritisnite gumb "zagon/premor".

Če zasveti ikona za ponovno nalaganje  , lahko vrata med postopkom odprete. Preostali čas in ikona zaklepanja vrat bosta utripala na zaslonu. Nato se ikona zaklepanja vrat ugasne in vrata lahko odprete.

Če ikona za ponovno nalaganje  ne zasveti, ikona zaklepanja vrat ne utripa, kar pomeni, da je trenutna temperatura nad 50°C ali pa je potekel čas za ponovno nalaganje. V stroj ni dovoljeno nalaganje oblačil.

Priporočila za varčno rabo pralno sušilnega stroja

- Program eco 40-60 lahko očisti normalno umazano bombažno perilo, ki je označeno kot pralno pri približno od 40°C do 60 °C, skupaj v istem ciklu, in da se ta program uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi.
- Poraba energije v izklopljenem načinu znaša 0,49 W.
- Najbolj učinkoviti programi glede porabe energije so praviloma
- Polnjenje gospodinjanskega pralnega stroja do zmogljivosti, ki jo navede proizvajalec za ustrezne programe, bo prispevalo k prihranku energije in vode.
- Pravilna uporaba detergenta, mehčalcev in drugih dodatkov. Ne uporabljajte preveč detergenta. To lahko negativno vpliva na rezultate pranja.
- Redno čiščenje, vključno z optimalno pogostostjo, ter preprečevanje in postopek vodnega kama.
- Na hrup in preostalo vlago vpliva hitrost ožemanja: višja kot je hitrost ožemanja v fazi izpiranja, višji je hrup in nižja je preostala vlaga.
- Podatki o izdelku in QR koda so navedeni na nalepki o porabi energije, podatke o registraciji izdelka lahko dobite s skeniranjem QR kode.
- Informacije o standardnih programih.

Program	Največja količina perila (kg)	Izbrana temperatura (°C)	Nazivna količina (kg)	Najv. temperatura v bobnu (°C)	Trajanje programa (h:min)	Poraba energije kWh/cikel	Poraba vode l/cikel	Preostala vsebnost vlage (%)	Največja dovoljena hitrost vrt./min
Eco 40-60 polna obremenitev	6 kg	—	6	37	3:16	0.620	43.0	51.55	1200
	7 kg	—	7	37	3:16	0.710	55.0	52.49	1200
	—	—	7	36	3:16	0.700	55.0	51.01	1400
Eco 40-60 polovična obremenitev	6 kg	—	3	33	2:36	0.320	37.0	52.36	1200
	7 kg	—	3.5	31	2:40	0.370	40.0	52.71	1200
	—	—	3.5	30	2:40	0.370	40.0	53.59	1400
Eco 40-60 1/4 obremenitve	6 kg	—	1.5	26	2:36	0.160	28.0	52.05	1200
	7 kg	—	2	26	2:40	0.154	26.0	52.85	1200
	—	—	2	26	2:40	0.160	26.0	53.98	1400
20°C	6 kg	20	6	20	1:50	0.170	78.0	60.00	1200
	7 kg	20	7	20	1:50	0.180	82.0	59.00	1200
	—	20	7	20	1:50	0.190	82.0	55.00	1400
Cotton	6 kg	60	6	58	3:49	1.600	78.0	60.00	1200
	7 kg	60	7	58	3:49	1.600	82.0	59.00	1200
	—	60	7	58	3:49	1.650	82.0	55.00	1400
Mix	6 kg	40	3	40	1:58	0.500	50.0	45.00	1200
	7 kg	40	3	40	1:58	0.550	52.0	48.00	1200
	—	40	3	40	1:58	0.580	52.0	45.00	1400
Speed 15'	6 kg	40	1	40	0:30	0.300	17.0	60.00	800
	7 kg	40	1	40	0:30	0.320	18.0	60.00	800
	—	40	1	40	0:30	0.320	18.0	60.00	800

Navedene vrednosti za programe, ki niso program eco 40-60, so samo okvirne.