BG

Инструкция за употреба



Хладилник - Фризер



Благодарим Ви, че закупихте този уред. Надяваме се, че той ще Ви служи успешно дълги години.

Хладилникът с фризер е предназначен само за домашна употреба.
Долната част на уреда е хладилник, който се използва за съхраняване на прясна храна при температури около и над 0°C .
Горната част е фризер и се използва за замразяване и съхраняване на замразена храна за по-дълъг период от време (до една година, в зависимост от вида на храната). Отделението за дълбоко замразяване е маркирано с четири звездички.

Преди употреба 3
Съвети как да пестим енергия с вашия хладилник 4
Описание на уреда 5
Поставяне и монтаж 8
Смяна на посоката на отваряне на вратата 10
Контролен панел 11
Контролен панел – механично управление на уреда 13
Препоръки за подреждане на храната 15
Съхраняване на прясна храна в хладилника 16
Замразяване и съхранение на замразена храна 18
Размразяване на уреда 20
Почистване 21
Проблеми които можете да разрешите сами 22

Преди употреба

- Уредът е произведен в съответствие със стандарти за безопасност; въпреки това се препоръчва хора с умствени, физически или други увреждания да не използват уреда без помощ или наблюдение от трети лица. Не оставяйте също възратсни хора да работят самостоятелно с уреда.
- Уредът е произведен съгласно всички стандарти за безопасност, но се препоръчва при хора с психологически проблеми да се използват уреда под наблюдение.
- Преди да свържете уреда прочетете внимателно тези инструкции. Те са предназначени за потребителите. Те описват уреда и неговата правилна и безопасна употреба. Изготвени са за различни модели/типове уреди, затова може да откриете описания на функции или аксесоари, които липсват във Вашия уред.
- Свалете ъгловите ограничители и стериопора и свалете всички пакетиращи материали и лепенки.
- Преди да включите уреда към електрическата мрежа, оставете го най-малко за 2 часа в изправено положение - това ще намали вероятността от проблеми в охладителната система, причинени от транспортирането (само при някои модели).
- Уредът трябва да бъде включен правилно към електрическата мрежа в съответствие със съществуващите стандарти.
- Уредът не може да се използва на открито или да се излага на вредни атмосферни влияния.
- Винаги изключвайте уреда от захранването преди да го почиствате или да сменяте крушката.
- Ако кабелът е повреден трябва да бъде подменен от квалифициран специалист, за да се избегне риска от нараняване.
- Ако уредът няма да се използва за дълго време първо изключете уреда от копчето за включване/изключване (ON/OFF) и го изключете от захранването. Изпразнете го и почистете добре отвътре, след което оставете вратата открехната.
- След като уредът ви е окончателно износен, молим Ви да не замърсявате околната среда с него а да го оставите предвидените за това места.
- Използваните за нашите продукти опаковки са екологично чисти и могат да бъдат рециклирани или унищожени по начин, безопасен за околната среда.
- За предпазване на околната среда бъдете внимателни да не повредите задната стена на уреда (кондензатора) или друга част от охладителната система, когато премествате уреда.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Самозатваряща се панта на вратата плътно затваря вратата, като не и позволява остане открехната. Тя ограничава и ъгъла на отваряне на вратата, като така я предпазва от повреди.
- Практичната алуминиева дръжка по цялата дължина на вратата позволява лесно отваряне (особено за децата), а може и да има различен дизайн (украсена с дърво, инокс)
- Ароматизиращ филтър предпазва (само при някои модели) от неприятни миризми в хладилника и поемането им от храните в него. След около 3 месеца гелът в него трябва да се подмени.
- Специален ароматизиращ филтър (само при някои модели) премахва неприятните миризми във вътрешността на хладилника и не позволява те да се поглъщат от храните. Филтърът премахва неприятните миризми и не позволява абсорбирането им от други продукти съхранявани в хладилника. След около 3 месеца гелът съдържащ се във филтъра се изразходва и е необходима подмяна. Може да бъде закупен от оторизираните сервизни бази на Gorenje.

149832

- Стикерът с информация се намира във вътрешността на уреда. Ако стикерът не е подходящ и е на друг език различен от вашия, свалете го и го подменете с този от комплекта.
- **Внимание:** Слотовете за вентилация на уреда или на вградените елементи трябва винаги да се поддържат чисти и да не бъдат покривани с нищо.
- **Внимание:** Не използвайте никакви приспособления за размразяване, освен тези, които са препоръчани от производителя.
- **Внимание:** За да се предотвратят замърсявания не нарушавайте изолацията и отворите на стената при инсталация или почистване.
- **Внимание:** Не използвайте никакви електрически уреди във вътрешността на уреда, освен тези които са препоръчани от производителя.




Символът върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакинските отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне като отпадък на този продукт. За по-подробна информация за рециклиране на този продукт се обърнете към местната градска управа, службата за вторични суровини или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Съвети как да пестим енергия с вашия хладилник

- Прочетете внимателно инструкциите за инсталация.
- Не отваряйте често вратата на хладилника ако това не е наобходимо.
- Проверявайте периодично дали в пространството зад хладилника свободно циркулира въздух.
- Отделението за кондензирана вода в задната част на хладилника трябва да се почиства редовно. (виж „Почистване на уреда")
- Ако уплътнението е повредено или отлепено, подменете го възможно най-бързо.
- Съхранявайте храната в затворени съдове или подходяща опаковка.
- Преди да поставите храната в хладилника, оставете я да се охлади до стайна температура.
- Размразявайте храната в хладилното отделение.
- Извадете чекмеджетата на фризера и вратите както е описано в инструкцията, за да освободите повече пространство за съхранение.
- Размразявайте фризерното отделение, когато по повърхностите се натрупа лед с дебелина 3-5 милиметра.
- Уверете се, че полиците са правилно разпределени и храната е подредена така, че да позволява въздуха да циркулира свободно (препоръчителното разпределение на храната ще намерите в инструкцията).
- За уреди с вентилатор, внимавайте да не блокирате отворите на вентилатора.

Описание на уреда



A Хладилник

B Фризер

1 Вентилатор*

2 Вътрешно осветление

3 Полици в хладилника (различна височина)

4 Сгъваща се поставка за яйца (затворена - 6 яйца, отворена - 12 яйца)

5 Съд за зеленчуци

6 Поставка за бутилки*

7 Разположение на рафтовете на вратата (опции: дълбоки, плитки; с капак или без капак)

8 Рафт за бутилки със защитна преграда*

9 Поставка за тубички*

10 Полици във камерата (различна височина)

11 Рафтове на вратата на камерата


12 Съд за лед

13 Крачета

14 Колелца*

• Аксесоарите към хладилника могат да бъдат различни в зависимост от модела.

* Само при някои модели.




A Хладилник
B Фризер

1 Вентилатор*
2 Вътрешно осветление
3 Полици в хладилника (различна височина)
4 Вадеща се лесно полица (максимално 12 кг)
5 Сгъваща се поставка за яйца (затворена - 6 яйца, отворена - 12 яйца)
6 Съд за зеленчуци
7 Поставка за бутилки*
8 Разположение на рафтовете на вратата (максимум. 6 кг)
9 Поднос ГОТОВО ЗА СЕРВИРАНЕ с капак над дълбоката полица
10 Поднос за сирена
11 Рафт за поставяне на бутилки в два реда със защитна преграда*
12 Поставка за тубички*
13 Полици във камерата (различна височина)
14 Рафтове на вратата на камерата
15 Съд за лед
16 Крачета
17 Колелца*

- Аксесоарите към хладилника могат да бъдат различни в зависимост от модела. Съд за зеленчуци се задния край на чекмеджето и се вади при ъгъл 45°.

* Само при някои модели.



A Хладилник
B Фризер

1 Вентилатор*
2 Вътрешно осветление
3 Полици в хладилника (различна височина)
4 Сгъваща се поставка за яйца (затворена - 6 яйца, отворена - 12 яйца)
5 Съд за зеленчуци
6 Поставка за бутилки*
7 Разположение на рафтовете на вратата (опции: дълбоки, плитки; с капак или без капак)
8 Рафт за бутилки със защитна преграда*
9 Поставка за тубички*
10 Полици във камерата (различна височина)
11 Рафтове на вратата на камерата
12 Съд за лед
13 Крачета
14 Колелца*

- Аксесоарите към хладилника могат да бъдат различни в зависимост от модела.
- Чекмеджетата не могат да бъдат извадени случайно. За да извадите чекмеджето издърпайте напред повдигнете нагоре и окончателно извадете чекмеджето. Издърпва се задния край на чекмеджето и се вади при ъгъл 45°. Някои модели имат различен вид на изваждане на чекмеджето.

* Само при някои модели.


Поставяне и монтаж


Избор на подходящо място

- Поставете уреда на сухо място с добра вентилация. Околната температура се определя от модела (класа) на уреда, който е изписан на стикера с информация.

Клас	Околна температура
SN (умерено континентален)	От +10°C до +32°C
N (умерен)	От +16°C до +32°C
ST (субтропичен)	От +16°C до +38°C
T (тропичен)	От +16°C до +43°C


Поставяне на уреда





При поставянето на уреда са необходими двама души, за да се избегнат наранявания или повреда на уреда.

- Поставете уреда на здрава и равна основа. Нивелирайте го с регулируемите крачета, разположени отпред. Колелцата на задната страна на уреда Ви улесняват при позиционирането на уреда на желаното място (само при някои модели).
- Над уреда трябва да има най-малко 5 см празно пространство, за да се осигури добра вентилация на кондензатора.
- Никога не поставяйте уреда близо до нагревателни устройства (печки, радиатори, бойлери или други подобни) и не го излагайте на директна слънчева светлина. Ако това е невъзможно поставете съответната изолация.
- От долната предна страна на уреда има дръжки, които улесняват преместването. Уредът може да бъде поставен самостоятелно или в близост до стена или друг модул. Оставете достатъчно място между уреда и околните мебели за отваряне на вратата, за да се избегне повреда на уреда или нараняване на хора.Оставете достатъчно място за отваряне на вратата и свободното изваждане на полиците (виж схемата за монтаж).



Забележка:
* Уредите от серията OLD TIMER (в модела е маркирано …O…)

Свързване към електрическата инсталация


- Свържете уреда с кабел към контакта (контактът трябва да бъде обезопасен). Волтажът и честотата на тока са отбелязани на стикера на уреда.
- Връзката към електрическата мрежа и заземяването трябва да бъдат съгласно действащите стандарти.


Уредът е устойчив на колебания на волтажа в граници от -6% до +6%, но не и в по-големи.

Смяна на посоката на отваряне на вратата









Необходими инструменти: отверка 25, гаечен ключ 8.
Внимание! След като развиете винтовете задръжте вратата, за да не падне и да не се повреди.

1. Свалете капачето, което покрива пантата (запазете го за следваща употреба), свалете тапите на противоположната страна на горната панта (от другата страна поставете капачетата при сглобяването) и накрая свалете капачето на противоположната страна на горната част на вратата.
2. Развийте горния винт на пантата на вратата и извадете вратата от долната панта.
3. Развийте стопера на пантата от долната страна на вратата (A) и го запазете. Завийте стопера на пантата на противоположната страна на вратата.
4. Развийте системата за затваряне на вратата (B) и я завийте на противоположната страна на вратата (само при някои модели).
5. Развийте винтовете на средната панта и извадете вратата от долната панта.
6. Развийте винтовете държащи крачетата.
7. Наклонете уреда назад под ъгъл (max. 35°) за да се опре на задната страна. Отвийте винтовете, които държат крачетата (C) - ляво и дясно, свалете капака (D) и го преместете на противоположната страна. Развийте и свалете частите след което сменете местата на ключа (E) и декоративния панел (F) (за модели при които има подсилена система на затваряне на вратата). Развийте трите винта държащи долната панта и поставете и завийте пантата на противоположната страна.
8. Повторете процедура 3 и 4 на долната врата. В случай че няма щифт на долната врата, прехвърлете държача (G) и подложката на противоположната страна на вратата. (виж промяна посоката на отваряне).
9. Сглобяването става по обратния ред.


Забележка:
За уредите при които дръжката е вертикална по цялата височина не е възможна промяна посоката на отваряне на вратата.

Забележка:
- Уредите от серията OLD TIMER (в модела е маркирано …O…) не е възможна смяна на посоката на отваряне на вратата.


Контролен панел

Управление на контролния панел

МОДЕЛ С КОПЧЕТА





МОДЕЛ БЕЗ КОПЧЕТА



A Копче за избор на температура и включване/изключване (ON/OFF)
B Зелен дисплей LED: свети когато уреда е включен
C Бутон за изключване алармата на фризера
D Червен дисплей LED: мига с алармата на фризера
E Бутон за бързо замразяване
F Оранжев дисплей LED: включен по време на процедурата бързо замразяване.
G дигитален дисплей показващ действителната температура в уреда +1°C до - 9°C*
* Само при някои модели.

Включване/изключване







Уредът се включва като се завърти копчето **A** в положение Max. Зеления дисплей LED светва. Уредът е изключен, когато стрелката на копчето за включване/изключване е поставено в положение ⏻ (уредът все още е под напрежение).

Избор на температура

- Температурата на уреда се настройва като се завърти копчето **A** в позиция между **Min** и **Max.**
- Препоръчителната позиция на копчето (**A**) е **Eco** (около +5°C на уреди с цифров дисплей)
- Ако температурата в помещението, в което е поставен уреда е по-ниска от +16°C, препоръчителната позиция е **Max**.

Бързо замразяване






При модели с копчета интензивна работа на фризера се активира с натискане на копче **E**, а при модели без с натискане на копче **A** (позиция **SF**)
При модели с копчета оранжевата лампа **F** свети. Ако функцията не бъде изключена ръчно тя се изключва автоматично (след около два дни).

- Функцията бързо замразяване се използва при първоначално включване на уреда или при поставяне на голямо количество прясна храна в уреда.

Аларма на фризера
(само при някои модели)




Звукова аларма се включва ако температурата във фризера падне под допустимото ниво (**сигнал с прекъсване**) и червения дисплей мига (**D**).

- Алармата може да се изключи с натискане на бутона за изключване **C**, докато червения дисплей изгасне, когато температурата във фризера достигне необходимото ниво и няма опасност за нетрайните продукти.
- Ако до 24 след изключване на алармата температурата във фризера не е достигнала необходимото ниво, звуковата аларма се включва отново и се изключва автоматично когато температурата падне до необходимото ниво.
- При първото включване на уреда, през първите 24 часа по подразбираме алармата не се включва, за да не свири напразно, тъй като фризерът не може веднага да достигне нужната ниска температура.

Контролен панел – механично управление на уреда

Бутон за включване и изключване ON/OFF


Уредът е включен/изключен при завъртане на ключа за температура (вижте фигурата) до позиция от 0 до 7. Оперирането на уреда се контролира от термостат (копче за регулиране на температурата), разположен в корпуса на хладилника, работещ от позиция STOP (0) до позиция 7 и обратното.



Настройки на температурата

- Колкото по –висока е позицията на ключа за температурата (позиция 7) толкова по-ниска е температурата във вътрешността на уреда. Вътрешната температура на хладилника може да достигне до 0°C. Такива настройки се използват когато температурата на помещението е под 16°C. При нормална температура на помещението препоръчваме средните настройки.
- Промяната на температурата на помещението влияе на температурата на хладилника , така че позицията на ключа трябва да се съблюдава.
- Позиция STOP (0) на уреда е изключена (системата за изстудяване е изключена). Но уредът продължава да е включен (крушката светва, ако отворите вратата на хладилника).

Вентилатор
(само за някои модели)




- Вентилаторът спомага за по-добро разпределение на температурата и по-бързото изстудяване, както и намаляване формирането на скреж по полиците. Той функционира само когато компресорът е активен.
- Включването на вентилатора е препоръчително като допълнителна функция при следните случаи:
  - покачване на температурата в помещението (над 30°C),
  - повишаване на влажността (през лятото),
  - когато се прибират по-големи количества продукти (бързо изстудяване).

- **Включване/изключване на вентилатора**

Вентилатор		**бързо изстудяване**
	0	
Включване	**Изключване**	**Включване**

Забележка: Когато вентилаторът е активиран консумацията на енергия се увеличава и температурата в хладилника/фризера пада.



Препоръчваме Ви да направите следните настройки за температурните режими:
- Когато е активиран вентилатора: позиция 1-4,
- Когато не е активиран вентилатора: позиция 4-7.

Настройките на температурата за хладилника също влияе върху температурата на фризерното отделение.

Препоръки за подреждане на храната

Препоръки за подреждане на храната

Хладилно отделение

- **горна секция:** консерви, хляб, вино,кейкове …
- **средна секция:** млечни продукти, сирене, готова храна, десерти, сокове, бира, вечеря за пред телевизора ….
- **долна секция:** месо, местни продукти, деликатеси ….
- **съдове за зеленчуци:** пресни плодове, зеленчуци, салати, за уреди които нямат градуса и свежо се съхраняват и: репи, картофи, лук, чесън, домати, тропически плодове, кисело зеле …

Отделения на вратата на хладилника

- **горна/средна секция:** яйца, масло, сирене …
- **долна секция:** безалкохолни напитки, бутилки ….

Отделения на вратата на фризера

- **Горно положение на рафта:** замразяване
- **Долно положение на рафта:** съхраняване.
- **полици на вратата:** пакетирани зеленчуци, сладолед, лед



149832

Съхраняване на прясна храна в хладилника

Важни препоръки за съхраняване на прясна храна!

⚠ **Правилното използване на уреда, добре опакованата храна, подходящата температура и съобразяването с хигиенните предписания ще осигурят значително подобрение на качеството на съхраняваната храна.**

⚠ **Винаги следете срока на годност изписан на опаковката.**

⚠ **Храната, която се съхранява в хладилника, трябва да се опакова добре, за да се предотврати смесване на различни степени на влажност и миризми.**

⚠ **Не съхранявайте в хладилника запалими или експлозивни вещества.**


⚠ **Напитки с високо алкохолно съдържание да се съхраняват в добре затворени бутилки и във вертикално положение.**

⚠ **Някои органични вещества като летливи масла в обелки от лимон и портокал, киселини в масло и др., могат да причинят вреда при по-дълготраен контакт с пластмасови повърхности или уплътнения.**

⚠ **Неприятна миризма в хладилника е признак, че нещо не е в ред със съхраняваната храна и е необходимо да го почистите. Неприятната миризма може да бъде отстранена като измиете хладилника със слаб разтвор от вода и оцет. Препоръчваме и използване на активни карбонови филтри, които поемат и неутрализират неприятната миризма.**

⚠ **Ако планирате по-дълго пътуване и отсъствие от дома си, извадете бързо развалящите се храни, преди да заминете.**

Аксесоари




149832

Вида и броя на аксесоарите зависят от модела.

- Полиците се разпределят по желание във вътрешността на уреда.Те са обезопасени от случайно изваждане. За да ги извадите повдигнете задния край и издърпайте напред. По-нетрайните храни поставяйте по-близо да задната страна на хладилника, където е по-студено.
- Специално вадещо се чекмедже позволява директно от хладилника да се сервира на масата като поднос.
- Съда под стъклената полица в долния край на уреда се използва за съхранение на зеленчуци и плодове. Той осигурява необходимото ниво на влажност и предотвратява изсъхването им. Може да го използвате за съхраняване на различни бутилки или консерви,а също като за основа.







Някои модели имат метална поставка за бутилки, като по този начин бутилките не се поставят директно на корка. Това е предпазна мярка против случайно изваждане. Поставката може да бъде извадена ако е празна с издърпване към вас. Поставката се слага така че да не пречи на затварянето на вратата при поставяне на бутилки. На поставката могат да се сложат максимално 9 бутилки от 0.75 л или не повече от 13 кг, виж етикета на уреда.

- Поставка за бутилки (само в някои модели) може да се поставя на избрано от Вас място във вътрешността на хладилника и служи за различни видове бутилки, дори може да се използва като поднос за бутилки.
  При някои модели, отделението е монтирано на телескопични релси/могат да бъдат две отделни или едно отделение/(зависи от модела); това позволява да се разделят различните видове храни, за да отговори съхраняването им на вашия режим и навици.
- Вратата на уреда разполага с различни полици и поставки използвани за съхранение на сирене, масло, яйца, кисело мляко, тубички и други стоки в малки опаковки. Най-долната поставка се използва за съхраняване на бутилки. При някои модели има поставка за тубички, за тяхното лесно съхраняване.
- Преносими кутии с капаци са поставени на дълбоки полици. Те се използват за съхранение на малки количества често използвана храна. Може да се съхраняват различни по вкус храни - сладки, солени и др. Някои от капаците имат дървен ръб.
- Отделението на вратата на хладилника (само при някои модели) за поставяне на продукти на два реда се използва за често употребявани продукти. Отпред се подреждат по-ниските опаковки, а отзад по-високите.
- Вентилатор (намира се под горната част на корпуса) осигурява по добро разпределение на температурата и намалява влагата по повърхността на съхраняваните продукти.

Срокове за съхранение на прясна храна в хладилника

Храна	Време
Яйца, пушено месо, маринати	До 10 дни
Сирене	До 10 дни
Моркови и др….	До 8 дни
Масло	До 7 дни
Кексове, плодове,нарязано на парчета месо	До 2 дни
Риба, мляно месо, морски храни	До 1 ден

149832

Замразяване и съхранение на замразена храна

Аксесоари на вратата на фризера

- Вратата на фризера има различни полици за съхраняване на че сто използвани замразени храни

Процедура по замразяване



- Включете интензивна работа на фризера 24 часа преди замразяване на прясна храна
- **контрол I и II:** натиснете копчето E или завъртете бутона A до позиция SF;
- **механично управление с или без вентилатор:** завъртете бутона A в позиция между 4 и 6 и настройте на (❄).
  След този период съхранявайте храната на полицата която да бъде в горно положение. Прясна храна не трябва да се допира до вече замразена. Не допирайте новите пакети с прясна храна до вече замразените.
- След 24 часа прехвърлете храната на долния рафт и повторете процедурата за замразяване.
- Когато замразявате малки количества храна (1 -2 кг) не е необходимо да включвате функцията за бързо замразяване.

Важни препоръки за замразяване на свежи продукти

⚠ **Внимателно избирайте храната, която искате да замразите. Тя трябва да бъде подходяща за замразяване.**

⚠ **Използвайте подходящи опаковки според вида на храната.**

⚠ **Опаковките трябва да са обезвъздушени добре и да не допускат дехидратиране на храната и загуба на витамини.**

⚠ **Отбелязвайте на опаковката следните данни: вид и количество на храната и дата на поставяне във фризера.**

⚠ **Много важно е храната да бъде замразена възможно най-бързо. Затова препоръчваме пакетите с храна да не бъдат много големи и да бъдат охладени, преди да ги поставите в камерата за дълбоко замразяване.**

⚠ **Количеството прясна храна, което може да бъде поставено във фризера за период от 24 часа е отбелязано на стикера (капацитет на замразяване). Ако поставите по-голямо количество, това рефлектира на качеството на замразяване.**

Готова замразена храна

Времето за съхранение и препоръчителните температури са отбелязани на опаковката на купената от Вас замразена храна. За съхранение и употреба, съблюдавайте инструкциите на производителя Когато купувате, бъдете внимателни и избирайте храни, на които са маркирани всички необходими данни и са съхранявани във фризер при температура не по-висока от -18°C.
Не купувайте замразена храна, ако тя е покрита със замръзнал слой. Това е сигурен признак, че храната се е размразявала поне веднъж. Внимавайте замразената храна да не започне да се размразява по пътя до дома.

Приблизително време на съхранение на замразена храна

Храна	Време
Плодове, говеждо	От 10 до 12 месеца
Зеленчуци,телешко, пилешко	От 8 до 10 месеца
Месо от сърна	От 6 до 8 месеца
Свинско месо	От 4 до 6 месеца
Мляно месо	До 4 месеца
Риба, хляб, тесто,сладкиши	До 3 месеца
Карантия	До 2 месеца
Пушени меса, колбаси,мазни риби	До 1 месец

Размразяване на замразена храна

Частично размразена храна трябва да се употреби възможно най-бързо. Студеният въздух помага за доброто съхранение на храната, но не унищожава микроорганизмите, които се активират при размразяване и допринасят за бързото разваляне на храната.
Частичното размразяване намалява хранителните качества на храната, особено на плодовете, зеленчуците и готовите.

Правене на лед



Свалете капачката на формичката за лед (само при някои модели) и я напълнете до отбелязаното място с вода или друга течност която искате да замразите. Затворете и поставете формичката на предназначеното за нея място. Формичката за лед прави 8 кубчета лед.
Времето необходимо за ставане на леда зависи от външната температура, положението на термостата и честотата на отваряне на вратата. Най-лесния начин да извадите леда от формичката за лед е като обърнете формичката надолу, полеете я със студена вода и леко я огънете в едната и другата посока.

Размразяване на уреда

Автоматично размразяване

Уредът не се нуждае от специално размразяване, ледът на задната стена на хладилника се размразява автоматично. Когато компресора спре да работи, конденза се оттича през отвора към задната стена и се събира в съд над компресора, откъдето се изпарява.


В случай на събиране на лед по задната стена на хладилника (3-5мм), изключете уреда от копчето за включване/ изключване и го оставете да се размрази ръчно.

- Трябва да размразите фризера ако се образува слой лед с дебелина между 3-5 мм.
- 24 часа преди размразяване включете копчето за интензивна работа (виж раздел Управление - Интензивно замразяване) за бързо замразяване на храната която е поставена в уреда. Изпразнете фризера и се погрижете пакетите да останат замръзнали.
- Изключете уреда като поставите ключа (**A**) в положение ⏻
- Оставете вратата отворена толкова време колкото е необходимо за да отстраните лесно натрупалият се лед по повърхността. Може да използвате пластмасови шпакли, като работите внимателно при отстраняване на леда без да деформирате повърхността. Избършете добре след като се е разтопил леда.
- Никога не използвайте нагревателни уреди за да размразявате фризера
- Избягвайте употребата на спрейове за размразяване, тъй като те могат да повредят пластмасовите части, а някои са вредни за Вашето здраве.
- Почистете вътрешността и я подсушете(виж “почистване”)
- Включете уреда и подредете отново храната във фризера


Почистване

Преди да започнете да почиствате уреда го изключете от захранването (извадете щепсела от контакта). Специално антибактериално покритие на вътрешните стени на уреда предотвратява развитието на бактерии и поддържа вътрешността чиста.
Отстранете всички следи от препаратите които сте използвали.

- Почиствайте корпуса на **хладилника** с вода и препарат.
- Избягвайте използването на абразивни препарати при почистване на пластмасовите и алуминиевите повърхности, иначе може да ги повредите.
- Почиствайте с мека кърпа и препарат съдържащ алкохол (за почистване на прозорци). Почиствайте отвора за оттичане на водата към съда на задната стена на хладилника (със сламка за да почистите дупката).
- **Вътрешността се** почиства с топла вода, в която са разтворят една-две лъжици оцет.
- Редовно почиствайте кондензатора на задната стена. Използвайте мека четка или прахосмукачка.
- Почиствайте **съда над компресора, в който се събира водата**. Ако сваляте съда го върнете на точно същото място в хоризонтално положение.




- Натрупването на лед по задната стена над 3-5 мм увеличава консумацията на енергия, така че при появата му трябва да се почиства. Не използвайте остри предмети за тази цел.
- Почистете водното съединение като използвате специален препарат за съдомиялни машини. Съединението на помпата се откача като се използва отвертка и се сваля капака.
- След почистване включете уреда в контакта и подредете храната.



Проблеми които можете да разрешите сами

Проблем	Причина
Уредът не работи, след като е включен в електрическата мрежа:	• Проверете дали контактът работи и дали уредът е включен.
Охладителната система работи продължително без да спира:	• Околната температура е прекалено висока.
	• Вратата на хладилника се отваря често или се задържа за дълго време.
	• Вратата не е затворена плътно (вратата е увиснала или уплътнението е повредено или замърсено).
	• Презаредили сте уреда с голямо количество прясна храна наведнъж.
	• Проверете циркулацията на въздуха и избършете кондензатора.
	• “Интензивно замразяване” или “Интензивно охлаждане” опцията включена.
Прекалено количество лед се е натрупало на задната стена на хладилника:	• Вратата на хладилника се отваря често.
	• В хладилника е сложена гореща храна.
	• Храна се допира до стената на хладилника.
	• Уплътнението е повредено или замърсено.
Вода тече извън хладилника:	• Отвора за изтичане на водата е запушен.
	• Почистете отвора със сламка. За модели с функцията Нула градуса и прясно повикайте специалист от сервизен център.
	• Почистете леда ръчно (Виж глава размразяване).
Прекъсване или продължителна работа на алармата (комбиниран хладилник):	• Вратата на хладилника се отваря често или се задържа за дълго време.
	• Вратата не е затворена плътно (вратата е увиснала или уплътнението е повредено или замърсено).
	• Презаредили сте уреда с голямо количество прясна храна наведнъж.
	• Токът е спирал за дълго време.
	• Сензор (A) на хладилника е зацапан с прясна храна. Освободете сензора така че въздухът да циркулира свободно около него.
Трудно се отваря вратата:	• Ако не успеете да отворите вратата веднага след като сте я затворили, това е нормално. Дължи се на влезлия топъл въздух докато вратата е била отворена и създалия се вакуум. Положението се нормализира след мин. и можете нормално да отворите вратата.

Проблем	Причина
Подмяна на крушката:  	• Преди да подмените крушката изключете уреда от захранването. Свалете пластмасовото капаче и сменете крушката с нова (E14, волтажът да отговаря на фабричния), поставете отново капачето.
	• Не хвърляйте крушката заедно с органични отпадъци.
	• Крушката е консуматив и не се покрива от гаранцията.
	• Крушките, използвани в този уред са предназначени единствено за употреба в електродомакински уреди. Те не са подходящи за домашно осветление.
На дисплея се появява код на грешка:	• Ако на дисплея се появи **E1** извикайте сервизен техник.
Зеления дисплей мига:	• Ако зеления дисплей LED мига повикайте сервизен техник.
Полезни съвети:	• Ако не можете да решите проблемите със горните съвети, извадете кабела от контакта, изчакайте 10 минути и свържете уреда отново. Ако проблемът съществува обадете се в най-близкия сервизен център, като им дадете информация за типа, модела и серийния номер на уреда, намитащи се трайно вписани на стикера с параметри за уреда.