

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Gorenje. Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε αυτό το προϊόν για πολλά χρόνια.

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική χρήση.

Προβλεπόμενη χρήση

Η ζυγαριά κουζίνας σας έχει σχεδιαστεί για τη ζύγιση τροφίμων.

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Σημαντικά μέτρα προστασίας

Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω, για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, διαρροής μπαταριών, προσωπικού τραυματισμού και υλικής ζημιάς.

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Η χρήση για την οποία προορίζεται η συσκευή περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ ή πρόσθετου εξαρτήματος ή οποιαδήποτε εργασία διαφορετική από αυτή που συνιστάται σε αυτό το εγχειρίδιο, ενέχει κίνδυνο υλικών ζημιών.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά.

Χρήση της συσκευής σας

- * Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- * Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- * Προστατεύετε πάντα τη συσκευή από το νερό ή την υπερβολική υγρασία.
- * Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 10 °C ή άνω των 30 °C.

Μετά τη χρήση

- * Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- * Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό μέρος. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένες συσκευές.

Έλεγχος και επισκευές

- * Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή για κατεστραμμένα ή ελαττωματικά μέρη. Ελέγξτε για

κατεστραμμένα εξαρτήματα και οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της.

- * Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν κάποιο εξάρτημα είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό.
- * Τυχόν κατεστραμμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα θα πρέπει να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό επισκευών.
- * Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- * Για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος, μη βυθίζετε τη συσκευή ή τις μπαταρίες σε νερό ή άλλο υγρό.
- * Χρησιμοποιείτε μόνο τον σωστό τύπο μπαταριών για τη συσκευή (ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα).
- * Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- * Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα εντός της συσκευής ενδέχεται να επηρεάζονται από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση, όπως κινητά τηλέφωνα ή φούρνοι μικροκυμάτων. Αν συμβεί αυτό, η οθόνη θα εμφανίσει εσφαλμένα δεδομένα.
- * Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, απενεργοποιήστε ή απομακρύνετε τη συσκευή που προκαλεί παρεμβολές.

Πριν από τη χρήση

- * Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή.
- * Ανοίξτε το τμήμα μπαταριών στο κάτω μέρος της ζυγαριάς και αφαιρέστε τις μικρές πλαστικές ταινίες που είναι τοποθετημένες μεταξύ των μπαταριών και των επαφών.
- * Στη συνέχεια, κλείστε το τμήμα μπαταριών περιμένοντας να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο που κάνει όταν ασφαλίζει το κάλυμμα του τμήματος μπαταριών.
- * Η ζυγαριά εμφανίζει το βάρος σε γραμμάρια (g), kg, lb (ουγγιά) ή lb:oz. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα μέτρησης που εμφανίζεται πιέζοντας το πλήκτρο UNIT.

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Η σταθερή τοποθέτηση αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή ζύγιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Αυτή η συσκευή διαθέτει αντιολισθητικά πέλματα από καουτσούκ. Καθώς οι επιφάνειες των επίπλων μπορεί να είναι κατασκευασμένες από διάφορα υλικά και να έχουν υποστεί επεξεργασία με πολλούς διαφορετικούς τύπους καθαριστικών, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς το

ενδεχόμενο ορισμένες ουσίες να περιέχουν συστατικά που μπορούν να διαβρώσουν και να μαλακώσουν τα πέλματα από καουτσούκ. Αν είναι δυνατόν, τοποθετήστε ένα αντιολισθητικό υλικό κάτω από τα πέλματα της συσκευής.

Χρήση

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

- * Πιέστε το κουμπί ON / OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- * Πιέστε ξανά το κουμπί ON / OFF για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Καθορισμός απόβαρου

- * Πιέστε το κουμπί ON / OFF για να μηδενίσετε την ένδειξη στην οθόνη.
- * Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο στη ζυγαριά και πιέστε το κουμπί ON / OFF για να μηδενίσετε την ένδειξη στην οθόνη.

Ζύγιση

- * Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη επιφάνεια.
- * Τοποθετήστε το αντικείμενο που πρόκειται να ζυγίσετε πάνω στη ζυγαριά και διαβάστε το βάρος στην οθόνη.
- * Όταν χρησιμοποιείτε ένα δοχείο, καθορίστε πρώτα το απόβαρο όπως περιγράφεται παραπάνω. Τοποθετήστε το τρόφιμο που θα ζυγιστεί στο δοχείο, τοποθετήστε το δοχείο στην ζυγαριά και διαβάστε το βάρος.
- * Αν το βάρος υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα ζύγισης, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «EEEE». Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή, αποσύρετε αμέσως το βάρος από τη ζυγαριά.

Καθαρισμός, συντήρηση και αποθήκευση

Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο ήπιο σαπούνι και ένα νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή καθαριστικά που έχουν ως βάση διαλύτη. Μη βυθίζετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.

Έλεγχος και αντικατάσταση μπαταριών

- * Αν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Lo», η στάθμη των μπαταριών είναι πολύ χαμηλή και πρέπει να αντικατασταθούν.
- * Ανοίγετε περιοδικά το τμήμα μπαταριών και ελέγχετε τις μπαταρίες για σημάδια διάβρωσης.
- * Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το τμήμα μπαταριών και αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες.
- * Τοποθετήστε νέες μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα μέσα στο τμήμα μπαταριών.

- * Κατά την απόρριψη των μπαταριών, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Προστασία του περιβάλλοντος».

Περιβάλλον

Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής της. Αντ' αυτού, παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις συλλογής και διαχείρισης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Gorenje στη χώρα σας (θα βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο παγκόσμιο φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή με το τμήμα επισκευών οικιακών συσκευών της Gorenje.

Εύρος βάρους: ελάχιστο 1γρ. – μέγιστο 10 κ.

Υποδιάρεση: 1 γρ.

Μπαταρία: 3 x LR03 (AAA)

GORENJE

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιοσδήποτε τροποποιήσεις!