

ELEKTRISKAIS KONTAKTGRILS



1. AUGŠĒJĀ SILDVIRSMĀ
2. APAKŠĒJĀ SILDVIRSMĀ
3. NOTECES RIEVA
4. ROKTURIS
5. TEMPERATŪRAS REGULĒŠANAS POGA
6. DARBĪBAS LAMPIŅA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



Brīdinājums!

Pēc ieslēgšanas ierīce sakarst – ievērojiet piesardzību, lai neapdedzinātu ādu! Pirms ierīces novietošanas uzglabāšanā ļaujiet tai pilnībā atdzist.

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet norādījumus.
- Lai nepieļautu bīstamu situāciju, neizveidojiet šīs ierīces savienojumu ar ārēju taimera slēdzi vai tālvadības pulti.

- Uzmaniet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Jārūpējas, lai bērni nespēlētos ar ierīci.
- Ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām maņām, fiziskām vai garīgajām spējām, kā arī bez pieredzes un zināšanām, ja tos uzrauga pieaugušais vai tie ir apmācīti par drošu ierīces lietošanu un apzinās iespējamo bīstamību.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez pieauguša uzraudzības.
- Uzglabājiet ierīci un tās vadu vietā, kur tiem nevar piekļūt bērni līdz 8 gadu vecumam.
- Lietojiet ierīci tikai tai paredzētajam nolūkam. Nepārveidojiet ierīces detaļas.
- Nodrošiniet, ka strāvas vads nepieskaras grila karstajām detaļām.

- Pirms grila pirmās lietošanas reizes to kārtīgi iztīriet.
- Pirms grila sildvirsmu uzstādīšanas pārliecinieties, ka tās ir pilnīgi sausas.
- Pārbaudiet, vai grila sildvirsmas ir cieši nostiprinātas uz grila virsmas un vai stiprinājuma skava atrodas bloķēšanas stāvoklī.
- Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Ieslēgtu ierīci neatstāriet bez uzraudzības.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas tīkla:
pirms sildvirsmu uzglabāšanas vai noņemšanas,
pirms tīrīšanas,
pēc lietošanas.
- Vienmēr lietojiet sertificētus vadu pagarinātājus.
- Tikai lietošanai iekšstelpās.
- Lai atvienotu kontaktdakšu, pavelciet kontaktdakšu, nevis vadu.
- Ieslēdziet grilu pēc sildvirsmu nostiprināšanas.
- Pirms novietojat grilu uzglabāšanai, atdzesējiet to līdz istabas temperatūrai.
- Nepieskarieties grila sildvirsmām ar metāla priekšmetiem vai citiem asiem priekšmetiem.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Gorenje pārstāvim, Gorenje pilnvarotam servisa pārstāvim vai citai līdzīgi kvalificētai personai, lai neradītu bīstamību.

Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2002/96/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šīs vadlīnijas ir Eiropā spēkā esošo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atgriešanas un pārstrādes noteikumu pamatā.

PIRMĀ LIETOŠANA

- Pārliecinieties, ka pārvadājot ierīce nav tikusi bojāta.
- Novietojiet grilu uz stingras, sausas un cietas pamatnes bērniem nepieejamā vietā. Pēc ieslēgšanas grils sasniedz augstu temperatūru!
- Pārliecinieties, vai ir ievēroti šādi nosacījumi:

- atbilstošs strāvas spriegums un frekvence. Salīdziniet elektrotīkla vērtības ar vērtībām tehnisko datu plāksnītē.
- Strāvas stiprums ir vismaz 10 A.
- Kontaktdakša ir piemērota kontaktligzdai.
- Kontaktdakša ir zemēta. Ražotājs neuzņemas atbildību par ierīces nepareizas lietošanas izraisītajām sekām.
- Pirms pirmās lietošanas atstāriet ieslēgtu grilu 10 minūtes grilēšanas pozīcijā. Izvēdiniet telpu, ja rodas nepatīkama smaka.

KONTAKTGRILA LIETOŠANA

GorenjeKR 1800SDP /KR1800SM kontaktgrilu var lietot trīs dažādos veidos.

I. GRAUZDĒŠANA

Novietojiet augšējo sildvirsmu vertikālā stāvoklī. Novietojiet grauzdīņus uz apakšējās sildvirsmas un aizveriet vīrs tiem augšējo sildvirsmu. Ja grauzdīņš ir mazāks par virsmas laukumu, novietojiet to sildvirsmas vidusdaļā. Grauzdēšanas laikā nespiediet augšējo rokturi uz leju ar spēku.

II. CEPŠANA

Uz kontaktgrila virsmas var arī cept un grilēt — novietojiet augšējo sildvirsmu vertikālā stāvoklī augšējā līmenī uz apakšējās virsmas. Ievietojiet gatavojamo ēdienu paplātē un/vai uz apakšējās sildvirsmas. Aizveriet augšējo sildvirsmu vīrs apakšējās sildvirsmas. Lai izņemtu paplāti, izmantojiet drānas gabalu.

III. GRILĒŠANA AR ATVĒRTU GRILU

Atveriet augšējo grilu līdz 180° pozīcijai. Novietojiet ēdienu uz grila virsmas un atstāriet grilēties. Kad ēdiena viena puse ir gatava, apgrieziet to uz otru pusi. Lai nebojātu grila virsmas pārklājumu, apgriešanai izmantojiet koka vai plastmasas dakšu.

GRILA SILDVIRSMU NOŅEMŠANA

- Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Pagaidiet, kamēr grils atdziest līdz istabas temperatūrai.
- Pilnībā atveriet grilu — tāpat kā pirms grilēšanas sākšanas.
- Pabīdiet stiprinājuma skavu un izņemiet sildvirsmu.

GRILA SILDVIRSMU NOVIETOŠANA DARBA STĀVOKLĪ

- Novietojiet sildvirsmas uz ierīces, vispirms novietojot tālāko malu.

- Nolaidiet grila sildvirsmu tai paredzētajā pozīcijā un nostipriniet skavu bloķēšanas stāvoklī.

TĪRĪŠANA

Pirms tīrīšanas atdzesējiet grilu līdz istabas temperatūrai. Izņemiet no grila sildvirsmas. Iemērciet sildvirsmas siltā ūdenī un noteciniet taukus.

Nomazgājiet sildvirsmas ar karstu ūdeni vai trauku mazgājamajā mašīnā. Ierīces ārpusi notīriet ar mitru drānu. Nelietojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus.

UZGLABĀŠANA

Uzglabājiet ierīci sausā un bērniem nepieejamā vietā.

APKĀRTĒJĀ VIDE

Beidzoties ierīces darbmužam, neizmetiet to kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet nododiet oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Šāda rīcība palīdz saglabāt apkārtējo vidi.

GARANTIJA UN APKOPE

Ja nepieciešama plašāka informācija vai radusies problēma, lūdzu, sazinieties ar savā valstī esošo Gorenje klientu apkalpošanas centru (centra tālrunis ir norādīts starptautiskās garantijas informatīvajā lapā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Gorenje sadzīves tehnikas pārdevēja vai sazinieties ar Gorenje sadzīves tehnikas apkalpošanas nodaļu.

Tikai personīgai lietošanai!

**Vēlam, lai Gorenje kontaktgrila
lietošana jums sagādā daudz priecīgu
mirkļu!**

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas!