


ET

ÜKSIKASJALIKUD JUHISED PESUMASINA KASUTAMISEKS

gorenje



Tänapäeva elu on keeruline. Las siis vähemalt pesupesemine olla lihtne! Teie uues pesumasinas **WaveActive** on kasutatud pesupesemise innovatiivseid tehnoloogiaid ja uusimaid saavutusi, et teie majapidamistööd oleksid lihtsamad. **WaveActive**-tehnoloogia tagab iga rõiva õrna hooldamise, nii et ükski ese ei jääks kortsu. Samas ei ole pesumasin keskkonnale kahjulik tänu väga tõhusale energia-, vee- ja pesuvahendikasutusele.

Pesumasin on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumajapidamistes. Mitte kasutada esemete pesemiseks, mis on märgistatud kui pesumasinas pesemiseks ebasobivad.

Kasutusjuhendis kasutatakse läbivalt järgmiste tähendustega sümboleid.



Teave, nõuanne, nipp või soovitus



Hoiatus – üldine oht



Hoiatus – elektrilöögi oht



Hoiatus – kuumade pindade oht



Hoiatus – tuleoht



On tähtis, et te kasutusjuhendi hoolikalt läbi loeksite.

SISUKORD

4 OHUTUSALASED ETTEVAATUSABINÕUD 10 PESUMASINA KIRJELDUS 11 Tehnilised andmed 12 Juhtseade	SISSEJUHATUS
14 PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE 14 Transportpoltide eemaldamine 15 Paigaldamisjärgne kolimine ja transport 16 Ruumi valimine 16 Pesumasina jalgade reguleerimine 17 Pesumasina kohaleasetamine 19 Veevõrguga ühendamine 20 Aqua - stop 20 Täielik aqua - stop 21 Vee väljavooluvooliku ühendamine ja fikseerimine 23 Seadme vooluvõrku ühendamine	PESUMASINA ETTEVALMISTAMINE ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
24 ENNE SEADME ESMAKASUTAMIST	
25 PESEMISE ETAPID (1–7) 25 1. samm. Vaadake pesul olevat silti 26 2. samm. Pesuprotsessi ettevalmistus 28 3. samm. Programmi valimine 32 4. samm. Seadistuste valimine 35 5. samm. Lisafunktsioonide valimine 37 6. samm. Pesuprogrammi käivitamine 38 7. samm. Pesuprogrammi muutmine või manuaalne (käsitsi) tühistamine 39 8. samm. Pesuprogrammi lõpp	PESUPROTSESSI SAMMUD
40 KATKESTAMINE JA PROGRAMMI VAHETAMINE	
43 HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE 43 Pesuvahendi dosaatori puhastamine 44 Sissevooluvooliku, pesuvahendi dosaatori korpuse ja ukse kummitihendi puhastamine 45 Pumba filtri puhastamine 46 Pesumasina väljast puhastamine	PESUMASINA PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
47 RIKKEOTSING 47 Mida teha ...? 48 Rikkeotsingu ja tõrgete tabel 52 Teenindus	RIKKEOTSING
53 SOOVITUSED PESEMISEKS JA OMA PESUMASINA SÄÄSTLIKUKS KASUTAMISEKS 57 Nõuanded plekkide eemaldamiseks 59 KASUTUSEST KÕRVALDAMINE 60 PROGRAMMIDE PIKKUSE JA TSENTRIFUUGIMISE KIIRUSE TABEL	MITMESUGUST

OHUTUSALASED ETTEVAATUSABINÕUD



Enne pesumasina kasutamist tutvuge põhjalikult kasutusjuhendiga.

Ärge kasutage pesumasinat, kui te pole kasutusjuhendiga tutvunud või sellest aru saanud.

Käesolev kasutusjuhend on kaasas pesumasinate erinevate tüüpide või mudelitega. Seetõttu võib see sisaldada seadistuste kirjeldusi või seadmeid, mis ei ole teie pesumasinal saadaval.

Pesumasina kasutusjuhendi eiramine või pesumasina vale kasutamine võib põhjustada kahju pesule või seadmele või vigastusi kasutajale. Hoidke kasutusjuhend masina lähedal käepärast.

Kasutusjuhised on saadava ka meie kodulehel www.gorenje.com.

Teie pesumasin on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumajapidamistes. Kui masinat kasutatakse professionaalses, kasumi teenimisele suunatud keskkonnas või normaalset kasutust ületaval eesmärgil või kui pesumasinat kasutab muu isik kui tarbija, siis on garantiiperiood lühim seadusega lubatud garantiiperiood.

Järgige Gorenje pesumasina õige paigaldamise ning vee- ja elektrisüsteemiga ühendamise juhiseid (vt ptk »PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE«).

Vee- ja elektrisüsteemiga ühendamise töid võib teostada üksnes piisava ettevalmistusega tehnik või asjatundja.

Hoolduse või toimimisega seotud hooldus- ja remonditöid võivad teostada ainult vastava väljaõppega asjatundjad.

Ohutuse huvides võib **kahjustatud toitejuhtmeid** asendada ainult tootja, hooldustehnik või volitatud isik.

Enne pesumasina vooluvõrku ühendamist tuleb oodata vähemalt kaks tundi, kuni masin on saavutanud toatemperatuuri.

Rikete korral kasutada ainult heakskiidetud volitatud tootja varuosasid.

Pesumasina vale ühendamise, kasutamise või selle volitamata isiku hooldamise korral kannab kasutaja kahjustest tingitud kulud, kuna garantii selliseid kahjusid ei kata.

Pesumasinat ei või vooluvõrku pikendusjuhtme abil ühendada.

Pesumasinat ei tohi vooluvõrku ühendada välise lülitusseadme, näiteks programmeeritava taimeri abil; samuti ei tohi seda ühendada vooluvõrku, mida elektritarnija regulaarselt sisse ja välja lülitab.

Mitte ühendada habemeajamismasinale või föönile mõeldud pistikuga.

Ärge paigaldage pesumasinat ruumi, kus temperatuur võib langeda alla 5°C, kuna vee külmumise korral võivad pesumasina osad kahjustusi saada.

Paigaldage pesumasin lamedale ja stabiilsele tugevale (betoonist) alusele.

Kui pesumasin paigaldatakse kõrgendatud stabiilsele alusele, siis tuleb seda täiendavalt ümberminemise vastu kindlustada.

Enne pesumasina esimest kasutust eemaldada transportpoldid. Blokeeritud masina käivitamine võib põhjustada korvamatut kahju (vt ptk »PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE/Transportpoltide eemaldamine«). Sellisel puhul garantii ei kehti.

Kui ühendate oma pesumasina veevarustusega, kasutage kindlasti kaasasolevaid vee sissevooluvoolikut ja tihendeid. Veesurve peab olema vahemikus 0,05–0,8 MPa (0,5–8 bar).

Kasutage pesumasina veevõrku ühendamisel alati uut vee sissevooluvoolikut. Kasutatud voolikut mitte uuesti kasutada.

Vee väljavooluvooliku ots peab ulatuma vee äravoolutorusse.

Enne pesutsükli käivitamist lukustage uks, vajutades selleks ettenähtud punktile. Pesutsükli ajal ei saa ust avada.

Soovitame enne kasutuselevõttu kõrvaldada mustuse jäägid trumlist, kasutades programmi Cotton 90°C (Puu vill 90°C) (vt PROGRAMMITABELIT).

Pärast pesutsükli sulgege veekraan ja tõmmake pesumasina pistik pesast välja.

Puhastage pumba filter alati, kui ekraanil kuvatakse sümbol .

Kasutage masinat üksnes pesu pesemiseks, nii nagu kasutusjuhendis kirjeldatud. Masin ei ole mõeldud kuivpuhastuseks.

Kasutage ainult masinpesuks ettenähtud pesuvahendeid ja pehmendajaid. Tootja ei kannu vastutust kahjustuste või plastikosade ning tihendite värvimuutuste eest, mis on põhjustatud pleegitus- või värvainete valest kasutamisest.

Katlakivijääkide eemaldamiseks kasutage ainult aineid, mis sisaldavad roostetõrje aineid. (Kasutage ainult mittekorrosiivseid katlakivi eemaldamise vahendeid). Järgige tootja juhiseid. Lõpetage katlakivi eemaldamise protsess mitmekordse loputusega kasutamist käivitada Steril tub (Isepuhastusprogrammi), et eemaldada kõik võimalikud happejäägid (nt äädikas jms).

 Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad eraldada toksilisi gaase, mis võivad kahjustada masinat ning põhjustada süttimise või plahvatuse.

See toode ei eralda pesutsükli ajal hõbedaioone.

Pesumasin ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on füüsiline, meele- või vaimupuue või kellel puuduvad kogemused ja teadmised. Nende turvalisuse eest vastutav isik peaks neid pesumasina kasutamise tingimustest teavitama.

Garantii ei laiene tarvikutele, väikestele värvimuutustele, seadme vanusest tingitud suurenenud müratasemele, mis ei mõjuta seadme funktsionaalsust, või esteetilistele puudustele, mis ei mõjuta seadme funktsionaalsust ja ohutust.

LASTE OHUTUS

Enne pesumasina ukse sulgemist ja pesutsükli käivitamist veenduge, et trumlis ei oleks midagi muud peale pesu (nt võib olla laps trumlisse roninud ja ukse seestpoolt sulgenud).

Hoidke pesu- ja pehmendamisvahendid lastele kättesaamatus kohas.

Aktiveerige lapselukk. Vt ptk »SEADISTUSTE VALIMINE/ Lapselukk«.

Alla kolmeaastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida juhul, kui nad pole pideva järelevalve all.

See pesumasin on toodetud vastavalt kõikidele asjakohastele ohutusstandarditele.

Pesumasinat võivad kasutada üle 8 aasta vanused lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete ja vaimsete võimetega või väheste oskuste ja teadmistega isikud, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või neid on õpetatud seadet kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamise seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadet tohivad lapsed puhastada vaid järelevalve all.

KUUMADE PINDADE OHT

Klaasist uks kuumeneb kõrgetel pesutemperatuuridel. Olge ettevaatlik, et end mitte põletada. Lapsed ei tohi klaasukse lähedal mängida.

VEE ÜLEVOOLUKAITSE (TÖÖTAVA PESUMASINAGA)

Kui veetase ületab normaalse taseme, aktiveeritakse vee ülevoolukaitse. See lülitab veevarustuse välja ja hakkab vett välja pumpama. Programm katkestatakse ja teatatakse tärkest (vt RIKKEOTSINGU TABELIT).


TRANSPORT/PAIGALDAMISJÄRGNE TRANSPORT

Kui soovite masinat transportida pärast seda, kui masinat on juba kasutatud, blokeerige trummel vähemalt ühe transportpoldiga (vt ptk »PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE/ Kolimine ja transport«). Enne transportpoldi paigaldamist eemaldage pesumasin vooluvõrgust!

PESUMASINA KIRJELDUS


ESIOSA

1. Juhtseade
2. Käivitamise/katkestamise nupp
3. Programmi valits
4. Sisse/välja/lähtestamise nupp
5. Dosaator
6. Uks
7. Andmeplaat
8. Pumba filter



TAGAKÜLG

1. Vee sissevooluvoolik
2. Toitejuhe
3. Vee väljavooluvoolik
4. Reguleeritavad jalad



TEHNILISED ANDMED

(VASTAVALT MUDELILE)

Andmesilt koos pesumasina põhiandmetega asub pesumasina ukse esiküljel (vt ptk »PESUMASINA KIRJELDUS«).

Maksimaalne pesukogus	Vt andmeplaati		
Laius	600 mm	600 mm	600 mm
Kõrgus	850 mm	850 mm	850 mm
Pesumasina sügavus (a)	430 mm	465 mm	545 mm
Sügavus suletud uksega	462 mm	495 mm	577 mm
Sügavus avatud uksega (b)	947 mm	980 mm	1062 mm
Pesumasina kaal	X kg (vastavalt mudelile)		
Nimipinge	Vt andmeplaati		
Nimivõimsus	Vt andmeplaati		
Ühendus	Vt andmeplaati		
Veesurve	Vt andmeplaati		
Vool	Vt andmeplaati		
Sagedus	Vt andmeplaati		

Andmeplaat

gorenje

TYPE: PS15/XXXXX

MODEL: XXXXXX.X

Art.No.: XXXXXX

Ser.No.: XXXXXXXX

220-240 V ~ XX Hz

XX A

Pmax.: XXXX W

XXXX W

XXXX/min


X kg

0,05-0,8 MPa

IPX4

MADE IN SLOVENIA

JUHTSEADE



1 SISSE/VÄLJA/LÄHTESTAMISE NUPP


Kasutage seda nuppu pesumasina sisse- ja väljalülitamiseks ning pesuprogrammi lähtestamiseks.

2 PROGRAMMI VALITS

3 KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE NUPP

Kasutage seda nuppu programmi käivitamiseks või katkestamiseks.

Pesumasina käivitamisel või katkestamisel hakkab nupp vilkuma; kui programm on käivitunud ja töö, jääb nupu valgustus pidevalt põlema.



4 □ MODE ≡ (REŽIIM) (PESUREŽIIM)

4a **TIMECARE** (AJALINE)

4b □ **POWERCARE**

5 SPIN ⌚ (TSENTRIFUUG) (TSENTRIFUUGIMISKIIRUS)

1400/TÜHJENDAMINE Ø/

PUMBA PEATAMINE ☺)

Tsentrifuugimise kiiruse
määramise võimalus.

6 PUMBA FILTRI PUHASTAMISE

sümboli ☼ tuli

7 LAPSELUKU

sümboli =○ tuli

Vajutage positsioonidele 4+8 ja
hoidke neid 3 sekundit all.

8 EXTRAS + (LISAFUNKTSIOONID)

8a **PREWASH** (EELPESU)


8b **WATER+** (KÕRGE
VEETASE)

PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

⚠ Eemaldage kogu pakend. Pakendi eemaldamise ajal kandke hoolt, et te seadet terava esemega ei vigastaks.

TRANSPORTPOLTIDE EEMALDAMINE

⚠ Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb eemaldada transportpoldid. Blokeeritud pesumasin võib esmakordsel sisselülitamisel kahjustada saada. Sellisel puhul garantii ei kehti!



PAIGALDAMISJÄRGNE KOLIMINE JA TRANSPORT

☼ Kui soovite masinat pärast paigaldamist liigutada, siis tuleb nurkdetailid ja vähemalt üks transportpolt tagasi paigaldada, et vältida transpordiaegset vibratsiooni tingitud kahjustusi (vt ptk »PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE/Transportpoltide eemaldamine«). Kui nurkdetailid või transportpoldid peaksid olema kaotsi läinud, saate need tootjalt tellida.

⚠ Pärast transporti peaks pesumasinal vähemalt kaks tundi enne vooluvõrguga ühendamist seista lasta, et see saavutaks toatemperatuuri. Seadme peab paigaldama ja ühendama väljaõppinud tehnik.

⚠ Enne pesumasina ühendamist tutvuge põhjalikult kasutusjuhendiga. Pesumasina valest ühendamisest või kasutamisest tingitud remondi- ja garantiinõuded ei ole garantiiga kaetud.


RUUMI VALIMINE

☼ Seade tuleb paigaldada betoonipõhisele põrandale Põrand peab olema puhas ja kuiv, et vältida libisemist. Reguleeritavad jalad tuleb samuti puhastada.

☼ Pesumasin tuleb paigaldada lamedale ning stabiilsele tugevale pinnale.

PESUMASINA JALGADE REGULEERIMINE

Kasutage mutrivõtit nr 32 (jalgadele) ja 17 (mutrile).



1 Paigaldage pesumasin piki- ja põikisuunas, keerates reguleeritavaid jalgasid.

2 Pärast jalgade kõrguse reguleerimist, pingutage mutreid (vastumutreid) mutrivõtme nr 17 abil, keerates neid pesumasinale alumise osa poole ↑ (vt joonist).

☼ Pesumasinale ebaõige tasakaalustamine reguleeritavate jalgade kaudu võib põhjustada vibratsiooni, seadme paigast liikumist ja tugevat müra töötamisel. Pesumasinale ebaõige tasakaalustamise tõttu tekkinud probleemid ei kuulu garantii alla.

☼ Mõnikord võib seadme töötamise ajal kostuda ebatavalist või valjemat müra; tavaliselt on selle põhjuseks vale paigaldus.


PESUMASINA KOHALEASETAMINE

Kui teil on ka sama suur Gorenje kuivati, siis võib selle paigaldada Gorenje pesumasinale (sellisel juhul tuleb kasutada vaakumjalgu) või selle kõrvale (joonised 1 ja 2).



Kui teie Gorenje pesumasin (minimaalne sügavus 545 mm) on teie Gorenje kuivatist väiksem, siis tuleb osta kuivati tugi (joonis 2). Vaakumjalgade kasutamine on kohustuslik! Teeninduskeskusest saab osta lisatarvikuid (kuivati tugi (a) ja vaakumjalad (b)).

Pind, millele seade paigaldatakse, peab olema puhas ja ühetasane.

Gorenje pesumasin, mille peale te soovite paigaldada Gorenje kuivati, peaks taluma Gorenje kuivati raskust (vt ptk »PESUMASINA KIRJELDUS/Tehniline teave«).



Pesumasin paigaldamisel jäetav vaba ruum




☼ Pesumasin ei tohi kokku puutuda seina ega külgneva mööbliga. Pesumasin optimaalseks tööks soovitame järgida joonisel osutatud vaba ruumi nõudeid.

Minimaalse vaba ruumi nõude eiramisel ei ole võimalik tagada pesumasin ohutut ja nõuetekohast töötamist. Lisaks võib masin ülekuumeneda (joonised 1 ja 2).

☼ Pesumasinat ei soovitata paigaldada tööpinna alla.

Pesumasin ukse avamine (vaade linnulennult)



Vt ptk »PESUMASINA KIRJELDUS/Tehniline teave«.


a = pesumasin sügavus

b = sügavus avatud uksega

⚠ Enne pesumasin vooluvõrku ühendamist tuleb oodata vähemalt kaks tundi, kuni masin on saavutanud toatemperatuuri.

VEEVÕRGUGA ÜHENDAMINE

Kinnitage voolik veekraaniga, kruvides selle keermele.



☞ Et tagada pesumasina korrektne toimimine, peab veesurve jääma vahemikku 0,05 ja 0,8 MPa (0,5–8 bar). Minimaalset dünaamilist veesurvet saab mõõta jooksva vee koguse abil. Täielikult avatud kraanist peab 15 sekundi jooksul välja voolama 3 liitrit vett.

☞ Kui teie mudelil on ühendused nii külmale kui kuumale veele, siis ühendage üks voolik külma veevarustusega (sinine liblikmutter või sinise märgistusega voolik) ja teine kuumale veevarustusega (punane liblikmutter või punase märgistusega voolik), nagu on näidatud seadme tagaküljel. Ühendused on märgitud tähtedega C ja H (C-cold – külm; H-hot – kuum).


Kuum vesi (kuuma ja külma vee segu) lisatakse ainult programmidele temperatuuriga 40° ja kuumemad.

☞ Sissevooluvoolik tuleb pingutada käsitsi ja piisavalt tugevalt (max 2 Nm), et vältida lekkeid. Pärast vooliku pingutamist kontrollige, et poleks lekkeid. Vooliku paigaldamisel ei tohi kasutada tange või muid selliseid tööriistu, kuna tööriistadega võite kahjustada mutrikeeret.

☞ Kasutage ainult seadmele ettenähtud sissevooluvoolikut. Ärge kasutage kasutatud ega muud tüüpi voolikuid.


AQUA - STOP (AINULT TEATUD MUDELITEL)

Sisemise toru või vooliku vigastuse korral tõkestatakse lekkimine sulgemissüsteemi poolt, mis peatab vee sissevoolu masinasse. Sellisel juhul muutub ekraan (a) punaseks. Sisemine veetoru tuleb vahetada.



TÄIELIK AQUA - STOP (AINULT TEATUD MUDELITEL)

Sisemise toru või vooliku vigastuse korral, kui pesumasina põhjas on vett, tõkestatakse lekkimine sulgemissüsteemi poolt, mis peatab vee sissevoolu masinasse. Sellisel juhul peatatakse pesemine, vee sissevool masinasse suletakse, masin lülitab tööle pumba ja annab veateate.




⚠ Ärge kastke Aqua - stop-süsteemi sissevooluvoolikut vette, kuna sellesse on paigaldatud elektriline klapp!

⚠ Veevooliku ühendamisel tuleb seda teha selliselt, et veevarustus oleks piisav ja takistustevaba.

VEE VÄLJAVOOLUVOOLIKU ÜHENDAMINE JA FIKSEERIMINE


Kinnitage vee väljavooluvoolik kraanikaussi või vanni või ühendage see otse äravoolu (väljavooluvooliku diameeter min 4 cm). Väljavooluvooliku ots peab asetsema vertikaalselt minimaalselt 60 cm ja maksimaalselt 100 cm kõrgusel põrandast. Selle võib kinnitada kolmel viisil (A, B, C).




A Vee väljavooluvooliku ots juhitakse kraanikaussi või vanni. Kinnitage voolik nõõri abil nurktoe külge, et vältida selle libisemist põrandale.

B Tühjendusvooliku võib kinnitada ka otse kraanikausi äravoolu.

C Tühjendusvooliku võib samuti kinnitada seinääravoolu klapi abil, mis on korrektselt paigaldatud ja võimaldab puhastamist.






.....

D Äravooluvoolik tuleb kinnitada ja fikseerida pesumasina tagaküljel oleva varda külge, nagu joonisel on näidatud.

⚠ Kui äravooluvoolik ei ole korrektselt kinnitatud, ei ole võimalik tagada pesumasina ohutut ja nõuetekohast töötamist.

SEADME VOOLUVÕRKU ÜHENDAMINE



⚠ Enne pesumasinavooluvõrku ühendamist tuleb oodata vähemalt kaks tundi, kuni masin on saavutanud toatemperatuuri.

Ühendage pesumasin maandatud pistikupesaga. Paigaldamisjärgselt peab seinapistik olema vabalt juurdepääsetav. Pistikul peaks olema maanduskontakt (kooskõlas asjakohaste eeskirjadega).

Teavet pesumasinakohta leiab andmeplaadilt (vt ptk »PESUMASINA KIRJELDUS/Tehniline teave«).

⚠ Et vältida vigastusi äikeselöögist tekkiva ülepinge eest, soovitame paigaldada ülepingekaitset.

⚠ Pesumasinat ei või vooluvõrku pikendusjuhtme abil ühendada.

💡 Mitte ühendada habemeajamismasinale või föönile mõeldud pistikuga.


💡 Hoolduse või toimimisega seotud hooldus- ja remonditöid võivad teostada ainult vastava väljaõppega asjatundjad.

💡 Kahjustatud toitejuhtme võib asendada ainult tootja volitatud isik.


ENNE SEADME ESMAKASUTAMIST

Veenduge, et pesumasin oleks vooluvõrgust lahti ühendatud, avage uks seda enda poole tõmmates (joonised 1 ja 2).

Enne esmakordset kasutamist puhastage pesumasin trummel pehme niiske lapi ja veega või kasutage programmi »Cotton 90°C (Puuviil 90°C)«. Pesumasin trumli ei tohi olla pesu; trummel peab olema tühi (joonised 3 ja 4).




1



2



3



4

⚠ Ärge kasutage pesumasinat kahjustada võivaid lahusteid või puhastusvahendeid (järgige puhastusvahendi tootja soovitusi ja hoiatusi).


PESEMISE ETAPID (1–7)

1. SAMM. VAADAKE PESUL OLEVAT SILTI

Tavaline pesu, õrn pesu	Maksi- maalne pesutem- peratuur 95°C  	Maksi- maalne pesutem- peratuur 60°C  	Maksi- maalne pesutem- peratuur 40°C  	Maksi- maalne pesutem- peratuur 30°C  	Ainult käsipesu 	Mitte pesta 
Valgendamine	Valgendamine külmas vees 			Valgendamine keelatud 		
Kuivpuhastus	Kuivpuhastus kõigi ainetega 	Naftalahus R11, R113 		Kuivpuhastus keroseeni, puhta alkoholi ja R 113 	Kuivpuhastus keelatus 	
Triikimine	Kuumtriikimine max 200°C 	Kuumtriikimine max 150°C 		Kuumtriikimine max 110°C 	Triikimine keelatud 	
Kuivatamine	Asetage tasasele pinnale 	Riputage niiskelt  Riputage nõõrile 		Kõrge temperatuur  Madal temperatuur 	Trummelkuiva- tus keelatud 	

2. SAMM. PESUPROTSESSI ETTEVALMISTUS


1. Sorteerige pesu selle materjali tüübi, värvuse, määrdumisastme ja lubatud pesemistemperatuuri järgi (vt PROGRAMMITABELIT).
2. Kiude ja ebemeid rohkelt eraldavat pesu tuleks pesta muust pesust eraldi.
3. Sulgege nööbid ja lukud, siduge kinni kõik paelad ja tõmmake taskud välja; eemaldage kõik metallklambrid, mis võiksid vigastada teie pesu või pesumasinat või ummistada äravoolu.
4. Asetage väga õrn pesu ja väikesed esemed spetsiaalsesse pesukotti.
(Eriotstarbeline tekstiilkott tuleb eraldi soetada.)



PESUMASINA SISSELÜLITAMINE

Ühendage pesumasin toitejuhtme abil vooluvõrku ja ühendage veevarustusega.

Vajutage pesumasina sisselülitamiseks (1) **SISSE/VÄLJA/LÄHTESTAMISE** nuppu (joonised 1 ja 2).




PESUMASINA LAADIMINE

Avage pesumasina uks, tõmmates ust käepidemest enda poole (joonis 1).

Asetage pesu trumlisse (kontrollige, kas trummel on tühi) (joonis 2).

Veenduge, et ukse ja kummitihendi vahel ei oleks riideesemeid. Sulgege pesumasina uks (joonis 3).




Trumlit mitte liiga täis laadida! Vaadake PROGRAMMITABELIT ja pidage kinni andmeplaadil näidatud nimikoormusest.


Kui pesumasin trummel on liiga täis, ei pesta pesu piisavalt põhjalikult.

3. SAMM. PROGRAMMI VALIMINE

Programmi valimiseks keerake programmi valitsat (2) vasakule või paremale (vastavalt pesutüübile ja selle määrdumisastmele). Vt PROGRAMMITABELIT.



2



2

☼ Töötamise ajal valitsat (2) automaatselt ei pöörata.

☼ Pesuprogrammid on tervikprogrammid, mis sisaldavad kõiki pesemisetappe, sh pehmendamist ja tsentrifugimist (see ei kehti Osaliste programmide kohta).

☼ Osalised programmid on sõltumatud programmid. Kasutage neid, kui puudub vajadus täisprogrammi kasutamiseks.

PROGRAMMITABEL

Programm (vastavalt mudelile)		Max kogus	Soovitav kogus	Programmi kirjeldus
	Cotton (Puu vill) 20°C - 90°C	* MAX		Pesuprogramm normaalselt või raskelt määratud valge või värvilise pesu pesemiseks. Temperatuuri saab määrata eraldi, seega järgige esemetel olevaid juhiseid. Valige temperatuur 40°C, kui pesu on vaid veidi määratud. Tsentrifugimise kiirus valige oma eelistuste kohaselt. Programmi kestust ja vee kogust kohandatakse vastavalt pesu kogusele.
	Mix (Segu) (Segapesu/ Süntetika) 30°C - 40°C	3,5 kg		Pesuprogramm õrnadele esemetele, mis on valmistatud sünteetilisest ja segakiududest või viskoosist, ning puuvilla hoolduspesuks. Järgige esemetel olevaid juhiseid. Sünteetilisest kiust rõivaid pestakse enamasti temperatuuril 40°C.
	Steril tub (Isepuhastusprogramm)	0 kg		Pesuprogramm trumli puhastamiseks ning pesuainete jääkide ja bakterite eemaldamiseks. Programmi valimiseks pöörake valitsat vasakule või paremale asendisse Steril tub (Isepuhastusprogramm). Muid lisafunktsioone ei saa valida. Trummel peab olema tühi. Võite lisada natuke destilleeritud (piiritus) äädikat (umbes 2 dl) või naatriumkarbonaati (1 supilusikatäis või 15 g). Soovitame seda programmi kasutada vähemalt kord kuus.
	Softening (Pehmendamine) (Osaline programm)	/		Pestud pesu pehmendamiseks, tärgeldamiseks või impregneerimiseks. Seda saab kasutada ka loputuseks ilma pehmendusainet lisamiseta. See lõpetatakse täiendava loputusega. Saate lisafunktsiooni valimisel kasutada ka programmi WATER+ (KÕRGE VEETASE).
	Rinse (Loputamine) (Osaline programm)	/		Programm koosneb ühest külmas vees loputamisest ja lühikesest tsentrifugimistsüklist. Programm sobib ainult loputamist vajavale pesule ning lappide või moppide puhastamiseks. Saate lisafunktsiooni valimisel kasutada ka programmi WATER+ (KÕRGE VEETASE).

* Maksimaalne pesukogus (MAX)

** Pool kogusest (1/2)

/ Ükskõik milline kogus (0 kg–MAX kg)

Programm (vastavalt mudelile)		Max kogus	Soovitav kogus	Programmi kirjeldus
1400	Spin/Drain (Tsentrifuug) (Tsentrifuugimis-kiirus/ Tühjendamine) (Osaline programm)	/		Kasutage seda programmi, kui soovite ainult pesu tsentrifuugida. Kui soovite ainult pesumasinast vee välja pumbata, siis vajutage tsentrifuugimisnupule SPIN (5), et valida pesumasina tühjendamineØ.
	Eco 40-60	* MAX		Pesutsükkel, mis võimaldab puhastada normaalselt määratud puuvillast pesu, mis on pestav temperatuuril 40°C või 60°C.
	Wool (Villane) 30°C	2 kg		Villased rõivaesemed ja villasegu (kampsunid, sallid, pearätid jms), mida on lubatud masinas pesta.
	Handwash (Käsipesu) 30°C	2 kg		Õrnad esemed, mis on valmistatud linasest, siidist, villasest või viskoossiidist (kleidid, särgid, pluusid jne), mis vajavad käsipesu, ja kardinad. Väga õrn programm, mis kaitseb teie riiete kangast.
	Allergy care (Kaitse allergeenide eest) 60°C	** (1/2)		Pesuprogramm normaalselt kuni raskelt määratud riiete pesemiseks, mis vajavad erihooldust, näiteks väga tundliku naha või nahaallergiatega inimeste riided. Soovitame esemed pahupidi pöörata, kuna nii pestakse põhjalikult välja kõik naha- ja muud jäägid. Võite valida ka võimaluse pesta maksimaalsel temperatuuril ja maksimaalsel tsentrifuugimiskiirusel.
	Speed 20' (Kiirpesu 20') 30°C	2,5 kg		Kiirpesuprogramm riidele, mis vajavad üksnes värskendamist.

* Maksimaalne pesukogus (MAX)

** Pool kogusest (1/2)

/ Ükskõik milline kogus (0 kg–MAX kg)

	Maksimaalne doseerimine (70 ml/g)
	Pool doseerimiskogusest (40 ml/g)
	Vähene doseerimine (20 ml/g)

☼ Lisage pesupulbrit või vedelat pesuvahendit vastavalt tootja juhistele, võttes arvesse pesemistemperatuuri, pesuprogrammi, pestava pesu määrdumisastet ja vee karedust.

☼ Maksimaalne pesukogus kilogrammides (puuvilla pesuprogrammi jaoks) on toodud pesumasina ukse alla paigaldatud andmeplaadil (vt ptk »PESUMASINA KIRJELDUS/Tehniline teave«).

☼ Maksimaalne voi nimikoormus kehtib pesu suhtes, mis on ette valmistatud vastavalt standardile IEC 60456.

☼ Parema tulemuse saavutamiseks soovitame puuvillaste esemete pesuprogrammide puhul kasutada trumlis 2/3 kogust vett.

4. SAMM. SEADISTUSTE VALIMINE

Enamikul programmidest on põhiseadistused, kuid neid saab muuta.


Et muuta seadistusi, vajutage vastavale funktsiooninupule (enne KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE nupule (3) vajutamist).

Funktsioonid, mida valitud pesuprogrammis muuta ei saa, kuvatakse näidikutes hämardatult.

Teatavaid funktsioone ei saa mõnede programmidega valida. Nende funktsioonide näidikud ei sütti ja vastav nupp hakkab vajutamisel vilkuma (vt FUNKTSIOONITABELIT).

Valitud programmi funktsioonide märgutulede oleku kirjeldus:

- **Põleb** (Põhi-/vaikeseadistus);
- **Hämardatud** (Reguleeritavad funktsioonid);
- **Ei põle** (Mittevalitavad funktsioonid).



4

□ **MODE** (REŽIIM) (PESUREŽIIM)

NORMALCARE (TAVALINE) (põhi-/vaikeseadistus)

TIMECARE (AJALINE) (4a) (See režiim säästab aega, kuna programm on lühem, kuid kasutab rohkem vett.)

Soovitame puuvillaste esemete pesemiseks mõeldud programmis laadida pool kogust.

□ **POWERCARE** (4b) (See režiim säästab energiat; pesemisaeg on pikem ja veekulu väiksem.)


Valitud pesemisrežiimi nupul põleb tuli.

SPIN (TSENTRIFUUG) (TSENTRIFUUGIMISKIIRUS/ TÜHJENDAMINE/PUMBA PEATAMINE)

Tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks, ainult tühjendamiseks ja pumba peatamiseks (5). Eelnevalt seadistatud või valitud tsentrifuugimise kiirusel süttib näidikupaneelil (5a). Kui valite tühjendamise ilma tsentrifuugita, siis kuvatakse näidikupaneelil sümbol ⌀ (5b). Kui teete valiku »Pumba peatamine«, siis kuvatakse näidikul sümbol ☹ (5c).

Valige Pumba peatamine ☹ (5c), kui soovite, et pesu jääks pärast viimast loputussüklit vee sisse, et see ära ei kortsuks, kui teil ei ole võimalik kohe pärast programmi lõppemist pesu masinast välja võtta. Võite määrata soovitud tsentrifuugimise kiiruse. Programmi jätkamiseks vajutage valgustatud (3) **KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE** nuppu. Vesi voolab ära (pumbatakse välja) ja rakendub lõplik tsentrifuugimistsükkel.

Mõnedel mudelitel saab valida tsentrifuugimiskiiruse 800+ (+ näitab, et tsentrifuugimisega pikendatakse 1 minuti võrra).






LAPSELUKK


Ohutusfunktsioon. Lapseluku aktiveerimiseks vajutage samaaegselt nuppudele (4) **MODE** (REŽIIM) (PESUREŽIIM) ja (8) **EXTRAS** + (LISAFUNKTSIOONID) ning hoidke neid vähemalt kolm sekundit. Valiku kinnitamiseks süttib märgutuli (sümbol ) (7)). Sama protseduuriga saate lapseluku välja lülitada. Niikaua kuni lapselukk on aktiivne, pole võimalik muuta programme, seadistusi või lisafunktsioone.

Lapselukk jääb aktiivseks ka siis, kui pesumasin on välja lülitatud.

Ohutuse tagamiseks ei takista lapselukk pesumasina SISSE/VÄLJA/LÄHTESTAMISE nupust (1) välja lülitamist. Uue pesuprogrammi valimiseks tuleb kõigepealt lapselukk välja lülitada.



5. SAMM. LISAFUNKTSIOONIDE VALIMINE



☼ Funktsioonide käivitamiseks/väljalülitamiseks vajutage nuppu (8) **EXTRAS +** (LISAFUNKTSIOONID) (enne kui vajutate KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE nuppu (3)).

☼ Teatud programmide puhul ei saa mõningaid seadeid valida. Selliste seadete puhul ei lähe nupu tuli põlema või vajutamisel hakkab see vilkuma (vt FUNKTSIOONITABEL).

8a

PREWASH (EELPESU)

Väga määrdunud pesu pesemiseks, eriti tugevate pindmiste plekkidega pesu jaoks.

☼ Kui valite EELPESU, lisage pesupulber eelpesu sahtlisse ☺.

8b

WATER+ (KÕRGE VEETASE)

Kasutage seda funktsiooni suurema veekogusega pesemiseks ja osade programmide puhul kaheks täiendavaks loputuseks.

☼ Kui pesumasin välja lülitada, siis naasevad kõik lisafunktsioonid põhi- või kohandatud seadistustele.


FUNKTSIOONITABEL

Programmid (vastavalt mudelile)		Temp [°C]	NORMALCARE (TAVALINE) (põhi-/vaikeseadistus)	☐ POWERCARE	TIMECARE (AJALINE)	WATER+ (KÕRGE VEETASE)	PREWASH (EELPESU)	PUMBA PEATAMINE	SPIN © (TSENTRIFUUG) (TSENTRIFUUGIMISKIIRUSE MÄÄRAMINE)
	Cotton (Puu vill)	90	•	•	•	•	•	•	•
		☐ 60	•	•	•	•	•	•	•
		☐ 40	•	•	•	•	•	•	•
		30	•	•	•	•	•	•	•
		20	•	•	•	•		•	•
	Mix (Segu) (Segapesu/Sünteetika)	40	•	•	•	•	•	•	•
		30	•	•	•	•	•	•	•
	Steril tub (Isepuhastusprogramm)	-	•						
	Softening (Pehmendamine) (Osaline programm)	-	•			•		•	•
	Rinse (Loputamine) (Osaline programm)	-	•			•		•	•
1400	Spin/Drain (Tsentrifuug) (Tsentrifuugimiskiirus/ Tühjendamine) (Osaline programm)	-	•						•
	Eco 40-60	-	•					•	•
	Wool (Villane)	30	•		•	•		•	•
	Handwash (Käsipesu)	30	•		•	•		•	•
	Allergy care (Kaitse allergeenide eest)	60	•					•	•
	Speed 20´ (Kiirpesu Speed 20´)	30	•					•	•

- Lisafunktsioonide kasutamine võimalik
- ☐ Standardprogramm

6. SAMM. PESUPROGRAMMI KÄIVITAMINE

Vajutage (3) **KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE** nuppu.




Valitud funktsioonide sümbolid süttivad.

Pärast (3) **KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE** nupule vajutamist saab reguleerida tsentrifuugimise kiirust (välja arvatud Steril tub (Isepuhastusprogramm) ja **SPIN** ☺ (**TSENTRIFUUG**) (TSENTRIFUUGIMISKIIRUS/TÜHJENDAMINE/PUMBA PEATAMINE) kasutamisel) ning lapseluku sisse või välja lülitada, muid seadistusi samas muuta ei saa.

☼ Kui ekraanil midagi vilgub, siis tähendab see seda, et pesumasina uks on avatud või ei ole korralikult suletud. Sulgege pesumasina uks ja pesuprogrammi jätkamiseks vajutage uuesti (3) **KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE** nuppu.

7. SAMM. PESUPROGRAMMI MUUTMINE VÕI MANUAALNE (KÄSITS) TÜHISTAMINE



1 Pesuprogrammi peatamiseks ja tühistamiseks vajutage (1) SISSE/VÄLJA/LÄHTESTAMISE nuppu ja hoidke seda vähemalt 3 sekundit.


2 Pesuprogramm katkestatakse ajutiselt, kui näidikupaneelil olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid vaheldumisi põlevad ja ei põle. Samal ajal pumpab pesumasin vee trumlist välja. Kui vesi on välja pumbatud, siis lukustub pesumasin lahti. Kui pesumasinas olev vesi on kuum, siis jahutab pesumasin selle automaatselt ja pumpab välja/laseb välja voolata.

8. SAMM. PESUPROGRAMMI LÕPP

Lisafunktsioonide tuled vilguvad, kuni pesumasin lülitub vähese energiatarbega ooterežiimi või kuni see välja lülitatakse. Viie minuti pärast kustuvad lisafunktsioonide tuled.



1. Avage pesumasina uks.
2. Võtke pesu trumlist välja.
3. Pühkige ukse kummitihend ja ukseklaasi üle.
4. Sulgege uks!
5. Sulgege veekraan.
6. Lülitage pesumasin välja (vajutage (1) SISSE/**VÄLJA**/LÄHTESTAMISE nuppu).
7. Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.



KATKESTAMINE JA PROGRAMMI VAHETAMINE

KÄSITSI KATKESTAMINE

Pesuprogrammi peatamiseks ja tühistamiseks vajutage (1) **SISSE/VÄLJA/LÄHTESTAMISE** nuppu ja hoidke seda vähemalt 3 sekundit. Näidikul hakkavad vilkuma märgutuled. Samal ajal pumpab pesumasin vee trumlist välja. Kui vesi on välja pumbatud, siis lukustub pesumasin lahti. Kui pesumasinas olev vesi on kuum, siis jahutab pesumasin selle automaatselt ja pumpab välja/laseb välja voolata.

PERSONAALSED SEADISTUSED

Iga pesuprogrammi põhi- või vaikeseadistusi saab muuta. Programmi ja lisafunktsioonide valimisel võite kombinatsiooni salvestada, kui vajutate (3) **KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE** nuppu ja hoiate seda viis sekundit. Kui pesuprogramm on salvestatud, siis hakkavad kõik tuled vilkuma. Täiendavalt valitud funktsioonid hakkavad perioodiliselt (3 korda) näidikupaneelil vilkuma.

Kui pesuprogramm on salvestatud, siis süttib (3) **KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE** nupp 2 sekundiks.

Programm jääb salvestatuks, kuni seda sama protseduuriga muudetakse.

Kasutajamenüüst on võimalik personaalsed seadistused ka tehaseseadetele lähtestada.

PERSONAALSETE SEADISTUSTE MENÜÜ

Lülitage pesumasin sisse, vajutades (1) **SISSE/VÄLJA/LÄHTESTAMISE** nuppu. Samal ajal vajutage alla nupud (5) **SPIN** Ⓢ (**TSENTRIFUUG**) (**TSENTRIFUUGIMISKIIRUS/TÜHJENDAMINE/PUMBA PEATAMINE**) ja (8) **EXTRAS** + (**LISAFUNKTSIOONID**). Näidikul süttivad järgmiste programmide märgutuled: □ **POWERCARE**, **TIMECARE** (AJALINE), **WATER+** (KÕRGE VEETASE) ja **PREWASH** (EELPESU). Personaalsete seadistuste menüüs saab kõik personaalsed programmeerimised lähtestada tehaseseadetele, kui vajutada (5) **SPIN** Ⓢ (**TSENTRIFUUG**) (**TSENTRIFUUGIMISKIIRUS/TÜHJENDAMINE/PUMBA PEATAMINE**); sammu võrra tagasiminemiseks, vajutada (4) □ **MODE** ≡ (**REŽIIM**) (**PESUREŽIIM**). Kui soovitud seadistusi ei valita 20 sekundi jooksul, siis naaseb pesumasin automaatselt põhimenüüsse.

KATKESTAMISE NUPP

Pesuprogrammi saab alati peatada, kui vajutada (3) **KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE** nuppu.

Pesuprogramm **katkestatakse ajutiselt**, kui näidikupaneelil olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid vaheldumisi põlevad ja ei põle. Kui trumlis vett ei ole ja vee temperatuur ei ole liiga kõrge, siis teatava aja möödumisel ukse lukk avaneb ja ust saab avada. Pesuprogrammi jätkamiseks sulgege kõigepealt uks ja vajutage siis (3) **KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE** nuppu.

PESUMASINA TÖÖTAMISE AJAL PESU LISAMINE/EEMALDAMINE

Teatava aja möödumisel saab pesumasina ukse avada, kui veetase ja -temperatuur on allpool eelnevalt kindlaksmääratud taset.

Kui allpool tingimused on täidetud, siis elektrooniline lukk vabastatakse ja pesumasina ukse saab avada:

- vee temperatuur trumlis peab olema sobiv;
- vee tase trumlis peab olema teatavast väärtusest väiksem;

Pesumasinasse pesutsükli ajal pesu lisamiseks või selle välja võtmiseks toimige järgmiselt:

1. vajutage (3) **KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE** nuppu;
2. kui kõik elektroonilise ukسلuku vabastamise tingimused on täidetud, saate pesumasinaga ukse avada ning trumli pesu lisada või sealt pesu välja võtta;
3. sulgege pesumasinaga uks;
4. vajutage (3) **KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE** nuppu;

Pesuprogramm jätkab tööd.

☞ Kui pesutsükli ajal suuremas koguses pesu lisada, siis ei pruugi tulemus nii tõhus olla, kuna algselt tuvastas pesumasin väiksema pesukoguse ja lisas vähem vett. Pesukogusega võrreldes ebapiisav veekogus võib pesu ühtlasi kahjustada (kuiva pesu hõõrumine); ka pesemisaeg võib osutuda pikemaks.

☞ Pesuprogramm jätkab poolelijäänud kohast.

TÕRKED

Tõrke või rikke korral programm katkestatakse.


Sellest annavad märku vilkuvad märgutule (vt TÕRKETABELIT).

ELEKTRIKATKESTUS

Elektrikatkestuse korral pesuprogramm peatub. Kui elekter tagasi tuleb hakkavad näidikupaneelil vilkuma funktsioonid □ **POWERCARE**, **TIMECARE** (AJALINE), **WATER+** (KORGE VEETASE) ja **PREWASH** (EELPESU) ning (3) **KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE** nupp. Pesuprogrammi jätkamiseks vajutage (3) **KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE** nuppu.

Pesuprogramm jätkab poolelijäänud kohast.

UKSE KÄSITSI AVAMINE ELEKTRIKATKESTUSE KORRAL – PROGRAMMI PEATUMISE KORRAL (AINULT TEATUD MUDELITEL)



1 Kui programm on peatunud või katkestatud, avage sobiva tööriistaga (lameda peaga kruvikeeraja või muu sarnane tööriist) filtri kaas.

2 Pesumasina ust saab avada ainult samal ajal spetsiaalset kangi (asub filtri juures) ja ukse käepidet tõmmates.

3 Avage pesumasina uks käsitsi, tõmmates seda käepidemest enda poole.

UKSE AVAMINE (PROGRAMMI PEATUMINE/TÜHISTAMINE – MUUTMINE)

Pesumasina ust saab avada, kui selles on piisavalt vähe vett ja selle temperatuur ei ole liiga kõrge. Muul juhul katkestage programm käsitsi (füüsiliselt) (vt ptk »KATKESTAMINE JA PROGRAMMI VAHETAMINE/Käsitsi (füüsiliselt) katkestamine«).

⚠ Kui pärast elektrikatkestust on pesumasinas ikka veel vett, ärge avage ust enne, kui olete vee pesumasinast pumba filtri kaudu manuaalselt välja lasknud (vt ptk »HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE/Pumba filtri puhastamine«).


HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

⚠ Enne puhastamist eemaldage pesumasin vooluvõrgust.

☀ Ärge lubage lastel pesumasinat puhastada ega hooldustöid teha ilma nõuetekohase järelevalveta!


PESUVAHENDI DOSAATORI PUHASTAMINE

☀ Dosaatori sektsiooni tuleb vähemalt kaks korda kuus puhastada.



☀ Ärge peske dosaatorit nõudepesumasinas.

SISSEVOOLUVOOLIKU, PESUVAHENDI DOSAATORI KORPUSE JA UKSE KUMMITIHENDI PUHASTAMINE




1 Puhastage filtrit regulaarselt jooksva vee all.

2 Puhastage harjaga kogu pesumasina loputusala, eriti loputuskambri ülaosas asuvad otsikud.

3 Pärast igat pesukorda pühkige üle ukse kummitihend. Sellega pikendate oma pesumasina kasutusaega.

PUMBA FILTRI PUHAŠTAMINE

☼ Puhastamise ajal võib veidi vett välja voolata. Seetõttu soovitame enne alustamist asetada põrandale vett imava rätiku.



1 Avage pumba filtri kaas, kasutades sobivat tööriista (lamedat kruvikeerajat või muud sarnast tööriista).

2 Eemaldage vee väljalaskeava lehter enne pumba filtri puhastamist. Keerake pumba filtrit aeglaselt vastupäeva. Tõmmake filter välja ja laske veel aeglaselt välja voolata.

3 Puhastage pumba filter põhjalikult jooksva vee all.

4,5 Eemaldage filtri korpusest ja pumba propellerist kõik esemed ja kogu mustus. Asetage pumba filter tagasi, nagu on joonisel kujutatud ja pingutage see vastupäeva keeramisega. Hea tiheduse tagamiseks peab tihendi pind olema puhas.

⚠ Puhastage pumba filter ja seina sees olev vesilukk alati, kui näidikul kuvatakse sümbol (6).

☼ Pumba filtrit tuleb aeg-ajalt puhastada, eriti peale tugevalt pulstunud, villaste või vanade pesuesemete pesemist.


PESUMASINA VÄLJAST PUHASTAMINE

⚠ Enne puhastamist eemaldage pesumasin alati vooluvõrgust.

Puhastage pesumasin korpus ja näidikupaneel pehme niiske puuvillalapi ja veega.

⚠ Ärge kasutage pesumasinat kahjustada võivaid lahusteid või puhastusvahendeid (järgige puhastusvahendi tootja soovitusi ja hoiatusis).

☼ Ärge kasutage pesumasinat puhastamiseks veejuga!



RIKKEOTSING

MIDA TEHA ...?

Pesumasin kontrollib pesutsükli ajal automaatselt erinevate funktsioonide toimimist. Anomaalia tuvastamisel teatatakse tõrkest näidikul pidevalt põlevate või kindlas rütmis vilkuvate märgutuledega. Masin teatab tõrkest, kuni see välja lülitatakse. Erinevad häired keskkonnas (nt elektrilised seadmed) võivad põhjustada tõrketeate tekkimise (vt RIKKEOTSINGU TABELIT). Sellisel juhul:

- lülitage pesumasin välja ja oodake mõned sekundid;
- lülitage seade tööle ja korrake pesuprogrammi;
- enamiku tõrgetest saab kasutaja ise lahendada (vt RIKKEOTSINGU TABELIT);
- vea kordumisel helistage volitatud teenindustöökotta;
- remonti võib teostada ainult piisava väljaõppega isik;
- pesumasina valest ühendamisest või kasutamisest tingitud remondi- ja garantiinõuded ei ole garantiiga kaetud. Sellisel juhul kannab remondikulud kasutaja.

☹ Garantii ei kata keskkonna häiretest põhjustatud kahjustusi (äike, elektrilühis, loodusõnnetused jms).

RIKKEOTSINGU JA TÕRGETE TABEL

Probleem/ tõrge	Teave näidikupaneelil ja probleemi kirjeldus	Mida teha?
E0	Vale seadistus Näidikul olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid põlevad.	Käivitage programm uuesti. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik.
E1	Temperatuurianduri tõrge Näidikul olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid vilguvad ühtlase vahe tagant üks kord.	Sisselaskevesi liiga külm. Korrake pesuprogrammi. Kui pesumasin teatab sellest tõrkest uuesti, kutsuge tehnik.
E2	Tõrge ukse lukustamisel Näidikul olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid vilguvad ühtlase vahe tagant kaks korda.	Veenduge, et pesumasina uks on suletud. Eemaldage toitejuhe seinakontaktist; seejärel lükake juhe kontakti tagasi ning lülitage pesumasina sisse. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik
E3	Tõrge veega täitmisel Näidikul olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid vilguvad ühtlase vahe tagant kolm korda.	Kontrollige järgmist: • kas vee sisselaskeklapp on avatud; • kas vee sissevooluvooliku filter on puhas; • kas vee sissevooluvoolik on deformeerunud (kärbitud, ummistunud jne); • kas veesüsteemis jääb veesurve vahemikku 0,05 ja 0,8 MPa (0,5–8 bar). Pesuprogrammi jätkamiseks vajutage seejärel (3) KÄIVITAMISE/KATKESTAMISE nuppu. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik.
E4	Mootori tõrge Näidikul olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid vilguvad ühtlase vahe tagant neli korda.	Käivitage programm uuesti. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik.
E5	Mootori tõrge Näidikul olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid vilguvad ühtlase vahe tagant viis korda.	Käivitage programm uuesti. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik.
E6	Vee soojendamise viga Näidikul olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid vilguvad ühtlase vahe tagant kuus korda.	Käivitage programm uuesti. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik.

Probleem/ tõrge	Teave näidikupaneelil ja probleemi kirjeldus	Mida teha?
E7	Vee äravoolu tõrge Näidikul olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid vilguvad ühtlase vahe tagant seitse korda.	Kontrollige järgmist: • kas pumba filter on puhas; • kas väljavooluvoolik on ummistunud; • kas äravool on ummistunud; • kas väljavooluvoolik on paigaldatud madalamale kui maksimaalne ja kõrgemale kui minimaalne kõrgus (vt ptk »PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE/ Vee väljavooluvooliku ühendamine ja fikseerimine«);; seejärel vajutage uuesti (3) KÄIVITAMISE/ KATKESTAMISE nuppu. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik.
E9	Pesumasina põhjas tuvastatud vesi (süsteem Total Aqua Stop)	Lülitage pesumasin välja ja siis uuesti sisse. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik.
E10	Veetaseme anduri tõrge Näidikupaneelil olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid ja näidik □ POWERCARE põlevad pidevalt.	Eemaldage toitejuhe seinakontaktist; seejärel lükake juhe kontakti tagasi ning lülitage pesumasin sisse. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik.
E11	Vee ülevoolamine Näidikupaneelil olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid vilguvad ühtlase vahe tagant üks kord ja näidik □ POWERCARE põleb pidevalt.	Kui trumlis on vett üle teatava taseme ja näidikupaneelil teatatakse tõrkest, siis pesuprogramm peatatakse ja vesi pumbatakse pesumasinast välja. Käivitage programm uuesti. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik. Kui trumlis on vett üle teatava taseme ja näidikupaneelil teatatakse tõrkest, kuid pesumasin jätkab vee lisamist, sulgege veekraan ja kutsuge teenindustehnik.
E22	Tõrge ukse lukustamise ajal Näidikupaneelil olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid vilguvad ühtlase vahe tagant kaks korda ja näidik TIMECARE (AJALINE) põleb pidevalt.	Uks on suletud, kuid seda ei saa lukustada. Lülitage pesumasin välja. Lülitage see tagasi sisse ja käivitage pesuprogramm uuesti. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik.
E23	Tõrge ukse avamise ajal Näidikupaneelil olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid vilguvad ühtlase vahe tagant kolm korda ja näidik TIMECARE (AJALINE) põleb pidevalt.	Uks on suletud, kuid seda ei saa lukust lahti teha. Lülitage pesumasin välja ja siis uuesti sisse. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik. Ukse avamise kohta vt ptk »KATKESTAMINE JA PROGRAMMI VAHETAMINE/Ukse käsitsi avamine«.

Probleem/ tõrge	Teave näidikupaneelil ja probleemi kirjeldus	Mida teha?
	Vee äravoolusüsteemi hoiatus Kuvatakse sümbol 	Hoiatus vähenenud veevoolu kohta pumpamisetapis. Kontrollige järgmist: • kas pumba filter on puhas; • kas väljavooluvoolik on ummistunud; • kas äravool on ummistunud; • kas väljavooluvoolik on paigaldatud madalamale kui maksimaalne ja kõrgemale kui minimaalne kõrgus (vt ptk »PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE/ Vee väljavooluvooliku ühendamine ja fikseerimine«);
	Ebaühtlaselt jaotunud pesu Pärast pesuprogrammi lõppemist jääb sümbol  näidikupaneelil põlema.	Jaotage pesu käsitsi ümber ja käivitage tsentrifuugimisprogramm. Vt täiendavat kirjeldust TÕRKEOTSINGU TABELIST.
	Elektrikatkestuse hoiatus Vt ptk »KATKESTAMINE JA PROGRAMMI VAHETAMINE/ Elektrikatkestus«.	Elektrikatkestuse tõttu on pesemine katkenud. Uuesti käivitamiseks vajutage (3) KÄIVITAMISE /KATKESTAMISE nuppu.
	Paneelinäidik ja ükski nupp ei reageeri	Peatage programm manuaalselt (käsitsi), vajutades (1) SISSE/VÄLJA/ LÄHTESTAMISE nuppu ja hoides seda vähemalt 3 sekundit. Eemaldage toitejuhe seinakontaktist; seejärel lükake juhe kontakti tagasi ning lülitage pesumasina sisse. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik.
	Pesumasin ooterežiimis, valmis pesuprogrammi jätkama Näidikul olevad tsentrifuugimise kiiruse seadistuste sümbolid vaheldumisi põlevad ja ei põle.	Pesuprogrammi jätkamiseks vajutage (3) KÄIVITAMISE /KATKESTAMISE nuppu või peatage programm manuaalselt (käsitsi), vajutades (1) SISSE/VÄLJA/ LÄHTESTAMISE nuppu ja hoides seda vähemalt 3 sekundit.
	Valmistumine ukse avamiseks Näidikupaneelil vilguvad järgmiste programmide märgutuled: □ POWERCARE , TIMECARE (AJALINE), WATER+ (KÕRGE VEETASE) ja PREWASH (EELPESU).	Oodake protsessi lõppemiseni. Kui seejärel tõrget ei kuvata, siis saan käivitada uue pesuprogrammi. Vesi tuleb välja lasta. Oodake ukse lukust avanemiseni.
	Müra ja vibratsioon	Veenduge, et seade oleks ühetasaselt, kasutades reguleeritavaid jalgu, ja et lukustusmutrid oleksid kindlalt kinni keeratud.

Ebaühtlaselt jaotunud pesu või suured esemed pesumasina trumlis võivad tekitada probleeme nagu vibratsioon ja müra töötamisel. Seade tajub selliseid probleeme ja aktiveerib funktsiooni UKS* (*stabiilsuse juhtimise süsteem).

Väikeseid koguseid (nt üks käterätik, üks sviiter, üks hommikumantel jne) või erilistest kangastest valmistatud, eriliste geomeetriliste omadustega esemeid on praktiliselt võimatu jaotada pesumasina trumlis ühtlaselt (sussid, suured esemed jne). Seetõttu üritab pesumasin mitmel korral trumlit tasakaalustada, mis omakorda pikendab pesutsükli kestust. Äärmuslikel, eriti ebasoodsate tingimustega juhtudel lõpetab programm ilma tsentrifuugimise tsükklita.

UKS* (*stabiilsuse juhtimise süsteem) võimaldab stabiilsemat töötamist ja pikendab seadme kasulikku eluiga.

Kui teil pole õnnestunud eespool olevas tabelis toodud nõuannete abil oma probleemi kõrvaldada, kutsuge volitatud teenindustehnik. Pesumasina valest ühendamisest või kasutamisest tingitud remondi- ja garantiinõuded ei ole garantiiga kaetud. Sellisel juhul kannab remondikulud kasutaja.

TEENINDUS


Enne teenindustehniku kutsumist

Teeninduskeskusega ühendus võtmisel teatage oma pesumasina tüüp (1), kood/tunnus (2), mudeli number (3) ja seerianumber (4).

Tüüp, kood/tunnus, mudeli ja seerianumber on näidatud pesumasina ukse esiküljel asuval andmeplaadil (tüüpandmesildil).

- ⚠ Rikete korral kasutada ainult heakskiidetud volitatud tootja varuosasid.

⚠ Pesumasina valest ühendamisest või kasutamisest tingitud remondi- ja garantiinõuded ei ole garantiiga kaetud. Sellisel juhul kannab remondikulud kasutaja.



1

2

3

4

gorenje

TYPE: PS15/XXXXX MODEL: XXXXXX.X
Art.No.: XXXXXX Ser.No.: XXXXXXXX IPX4
220-240 V ~ XX Hz XX A Pmax.: XXXX W
 XXXX W XXXX/min X kg 0,05-0,8 MPa

MADE IN SLOVENIA

Lisaseadmeid ja hooldustarvikuid näeb meie veebilehelt www.gorenje.com

SOOVITUSED PESEMISEKS JA OMA PESUMASINA SÄÄSTLIKUKS KASUTAMISEKS

Peske uusi värvilisi riideid esimest korda eraldi.

Peske väga määratud esemeid väiksemates kogustes, suurema pesuvahendi kogusega ja eelpesutsükliga.

Töödelge plekki enne pesemist spetsiaalse plekieemaldusvahendiga. Soovitame kasutada NÕUANDEID PLEKKIDE EEMALDAMISEKS.

Soovitame kasutada kergelt määratud pesu pesemiseks ilma eelpesuta lühemat programmi (nt **TIMECARE**) (AJALINE) madalal temperatuuril.

Kui pesete pesu sageli madalatel temperatuuridel, kasutades vedelaid pesuaineid, võivad pesumasinas hakata arenema bakterid. Ebameeldiva lõhna eemaldamiseks soovitame aeg-ajalt käivitada programm Steril tub (Isepuhastusprogramm) (vt PROGRAMMITABELIT).

Soovitame vältida väikeste pesukoguste pesemist, kuna sellega kulutate liigselt energiat ja pesemistulemus on halvem.

Raputage kokkuvolditud pesu enne trumlistesse asetamist lahti.
Kasutage ainult masinpesuks sobivaid pesuvahendeid.

Kui pesumasinas tekib liiga palju vahtu või kui vahtu hakkab pesuvahendi jaotussahkli kaudu välja lekkima, tuleb pestud pesu põhjalikult suures koguses vees loputada. Valige pesuprogramm, kuid ärge pesuvahendit lisage.

Lisage pesupulbrit või vedelat pesuvahendit vastavalt tootja juhistele, võttes arvesse pesemistemperatuuri, pesuprogrammi, pestava pesu määrumisastet ja vee karedust.

Kui vee karedus ületab 14°dH kraadi, tuleks kasutada veepehmendajat. Kahjustused, mis on tekitatud küttekehale veepehmendaja mittekasutamise tõttu, ei kuulu garantii alla. Täpsemat teavet kasutatava vee kareduse kohta saate oma kohalikust vee-ettevõttest.

Ei soovitata kasutada klooripõhiseid valgendeid, kuna need võivad kahjustada küttekeha.

Ärge pange karestatud pesuainepalli pesuvahendi dosaatorisse, kuna need võivad ummistada pesumasina torustiku.


Kui kasutate tiheda konsistentsiga vedelat loputusvahendit, soovitame seda eelnevalt veega lahjendada, et vältida dosaatori kanalite ummistumist.

Vedelad pesuvahendid on ette nähtud ainult põhipesuks ilma eelpesuta.

Suurem tsentrifuugimise kiirus jätab pesusse vähem niiskust. Seetõttu kuivab pesu trummelkuivatis kiiremini ja nii säästate energiat.

Vee karedus	Kareduse skaala			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 – pehme	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 – normaalne	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 – kare	> 14	> 2,5	> 25	> 250

☼ Täpsemat teavet kasutatava vee kareduse kohta saate oma kohalikust vee-ettevõttest.



1 Pesumasinal on eraldaja/jaotur, mis võimaldab pesuvedelikku peamisse pesusektsiooni lisada ☼ (vasakpoolne sektsioon).

2 Pesupulbri kasutamisel tuleks eraldaja/jaoturi klapp üles tõsta.

3 Vedela pesuaine kasutamisel tuleks eraldaja/jaoturi klapp alla lasta.

Pesuvahendi dosaatori sektsioonide sümbolid

☼	eelpesu
☼	põhipesu
☼	pehmendamine

☼ Soovitame pesupulbri lisada vahetult enne pesutsükli. Kui lisate selle varem, siis veenduge enne lisamist, et dosaatori pesupulbri sektsioon oleks täiesti kuiv. Vastasel juhul võib pulber enne pesemist klompi tõmbuda.

☼ Valage pehmendaja dosaatori sektsiooni sümboliga ☼. Järgige pakendil olevaid soovitusi.

☼ Ärge lisage pehmendajat rohkem kui sektsioonis näidatud maksimaalse taseme märk. Vastasel juhul lisatakse pehmendajat pesule liiga vara, mis muudab pesemistulemuste halvemaks.

NÕUANDED PLEKKIDE EEMALDAMISEKS

Enne eriotstarbeliste plekieemaldusvahendite kasutamist, proovige kasutada looduslikke meetodeid, mis kahjustavad vähem keskkonda.

Samas on vajalik viivitamata tegutseda! Leotage plekki niiske käsna või paberrätikuga, seejärel loputage külma (leige) veega – kuid mitte kunagi kuuma veega.

Plekk	Pleki eemaldamine
Pori	Kui plekk on kuivanud, kaapige see enne pesumasinas pesemist riidelt maha. Kui plekk on tugev, leotage seda enne pesemist ensüümpõhises plekieemaldis. Kui plekk tuleb maha, peske riidet enne masinas pesemist pesupulbri või -vedeliku ja veega.
Antiperspirant	Enne pesumasinas pesemist kandke riidele vedelat pesuvahendit. Tugevatele plekkidele kandke plekieemaldit. Alternatiivselt kasutage pesemiseks hapnikupõhist valgendajat.
Tee	Leotage või loputage riidet külma veega ja vajadusel kasutage plekieemaldit.
Šokolaad	Leotage või loputage riidet leige seebiveega. Seejärel niisutage sidrunimahla ja loputage.
Tint	Enne pesumasinas pesemist kandke riidele plekieemaldit. Võib kasutada ka denatureeritud alkoholi. Pöörake riide pahupidi ja pange pleki alla paberrätik. Kasutage pleki tagaküljel alkoholi. Protsessi lõpus loputage riidet põhjalikult.
Viltpliats	Lahjendage vees veidi tärklisi ja kandke plekile. Kui plekk on kuivanud, kaapige see harjaga maha; seejärel peske riidet pesumasinas.
Beebitoit (uriin, pori, toiduplekid)	Enne pesumasinas pesemist leotage plekke vähemalt pool tundi leiges vees. Plekkide lihtsamaks eemaldamiseks lisage ensüümpõhist plekieemaldit.
Muru	Enne pesumasinas pesemist leotage riidet ensüümpõhises plekieemaldis. Muruplekke saab eemaldada ka leotamisega (umbes 1 tund) lahjendatud sidrunimahlas või destilleeritud äädikas.
Muna	Leotage riidet ensüümpõhises plekieemaldis. Leotage külmas vees vähemalt 30 minutit või mitu tundi, kui plekk on tugev. Seejärel peske ese pesumasinas.
Kohv	Leotage riidet soolvees. Kui plekk ei ole värske, leotage seda glütseriini, ammoniaagi ja alkoholi segus.
Kingaviks	Kandke plekile toiduõli ja loputage.
Veri	Värske plekk – leotage riidet külmas vees ja peske pesumasinas. Kuivanud plekk – leotage riidet ensüümpõhises plekieemaldis. Seejärel peske ese pesumasinas. Kui plekk ei kao, katsuge seda eemaldada riidele sobiva valgendajaga.
Liim, närimiskumm	Pange riide kotti ja siis sügavkülma, kuni plekk muutub kõvaks. Eemaldage see nüri noaga. Lahjendage plekki seejärel eelpesuks mõeldud plekieemaldiga ja loputage põhjalikult. Seejärel peske riidet nagu tavaliselt.

Plekk	Pleki eemaldamine
Jumestusvahendid	Kasutage eelpesuks mõeldud plekieemaldit, seejärel peske pesumasinas.
Või	Enne pesumasinas pesemist kandke riidele plekieemaldit. Seejärel loputage kuuma veega (nii kuuma veega, kui selle riide puhul lubatud).
Piim	Leotage riiet ensüümpõhises plekieemaldis. Leotage vähemalt 30 minutit või mitu tundi, kui plekk on tugev. Seejärel peske ese pesumasinas.
Puuviljamahl	Kandke plekile vee ja soola segu. Jätke mõjuma, seejärel loputage. Enne pesumasinas pesemist võite plekile kanda naatriumvesinikkarbonaati, destilleeritud äädikat või sidrunimahla. Kasutage vanadel plekkidel glütseriini. 20 minuti pärast loputage külma veega, seejärel peske riie pesumasinas.
Vein	Leotage riiet külmas vees vähemalt 30 minutit. Kasutage ka plekieemaldit. Seejärel peske ese pesumasinas.
Vaha	Asetage riie sügavkülmikus, kuni vaha kõvastub. Seejärel kaapige see maha. Eemaldage järelejäänud vaha, asetades plekile paberrätiku ning kuumutades seda triikrauaga, kuni paber vaha endasse imab.
Higi	Enne pesumasinas pesemist hõõruge vedel pesuaine põhjalikult pleki sisse.
Närimiskumm	Asetage riie sügavkülmikus, kuni närimiskumm kõvastub. Siis kaapige see maha. Seejärel peske ese pesumasinas.

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Pakendid on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab ringlusse võtta või utiliseerida ilma keskkonda kahjustamata. Selleks on kõik pakendid vastavalt märgistatud.



Sümbol tootel või selle pakendil tähistab, et seda toodet ei tohi ära visata olmeprügi hulka. See tuleb üle anda vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kui **utiliseerite** vananenud pesumasinat, eemaldage toitejuhe ja lõhkuge ukseelüliti ja lukustusmehhanism, et vältida ukse sulgumist (laste turvalisuse tagamiseks).

Kandes hoolt selle seadme korrektse **kasutusest kõrvaldamise** eest, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võib põhjustada selle seadme vale jäätmekäitlus. Selle seadme utiliseerimise kohta täpsema informatsiooni saamiseks palun võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega, majapidamisjäätmete kogumise teenistusega või kauplusega, kust te seadme soetasite.

PROGRAMMIDE PIKKUSE JA TSENTRIFUUGIMISE KIIRUSE TABEL

Programm (vastavalt mudelile)		Temp [°C]	NORMALCARE (TAVALINE) (Põhi-/vaikeseadistus)	SPIN (TSENTRIFUUG) (TSENTRIFUUGIMIS- KIIRUS)
			Pesemisaeg [minutes]	[p/min]
	Cotton (Puu vill)	90	218	* 1200
		□ 60	182	
		□ 40	192	
		30	106	
		20	97	
	Mix (Segu) (Segapesu/Süntetika)	40	117	** 1000
		30	114	
	Steril tub (Isepuhastusprogramm)	-	112	-
	Softening (Pehmendamine) (Osaline programm)	-	20	* 1200
	Rinse (Loputamine) (osaline programm)	-	32	* 1200
1400	Spin/Drain (Tsentrifuug) (Tsentrifuugimiskiirus/ Tühjendamine) (Osaline programm)	-	17	* 1200
	Eco 40-60	-	175	* 1200
	Wool (Villane)	30	49	** 800
	Handwash (Käsespesu)	30	62	** 1200
	Allergy care (Kaitse allergeenide eest)	60	118	* 800

* Pöörlemiskiirust saab muuta ja uue kiiruse võib seada kuni maksimaalse tasemeni

** Vastavalt mudelile

□ Standardprogramm

Programm (vastavalt mudelile)	Temp [°C]	NORMALCARE (TAVALINE) (Põhi-/vaikeseadistus)	SPIN (TSENTRIFUUG) (TSENTRIFUUGIMIS- KIIRUS)
		Pesemisaeg [minutes]	[p/min]
Speed 20' (Kiirpesu Speed 20')	30	20	** 1000

* Pöörlemiskiirust saab muuta ja uue kiiruse võib seada kuni maksimaalse tasemeni

** Vastavalt mudelile

□ Standardprogramm

☼ Madal veetemperatuur, madal võrgupinge ja erinevad pesukogused võivad pesemiseks kuluvat aega mõjutada; kuvatavat programmi lõpuni jäävat aega kohandatakse pesutsükli kestel.

⚠ Kuna tegelikult pestava pesu tüüp ja kogus, tsentrifuugimiskiirus, toitepinge muutused, ümbritseva keskkonna temperatuur ja niiskusetase on erinevad testimise tingimustest, võivad lõppkasutaja programmi kestus ja energiakulu mõnevõrra erineda tabelis esitatud väärtusest.

TOOTEKIRJELDUS vastavalt ELi määrusele nr 2019/2014

(vastavalt mudelile)

Tarnija nimi või kaubamärk:					
Tarnija aadress ^(b):					
Mudelitähis:					
Toote üldnäitajad:					
Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus ^(a) (kg)	x,x		Mõõtmed (cm)	Kõrgus	x
				Laius	x
				Sügavus	x
EEI _w ^(a)	x,x		Energiatõhususe klass ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
Pesemistõhususe indeks ^(a)	x,xx		Loputamistõhusus (g/kg) ^(a)	x,x	
Energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmiga »eco 40-60«. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist.	x,xxx		Veetarbimine (l tsükli kohta) programmiga »eco 40-60«. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.	x	
Kõrgeim temperatuur töödeldavas pesus ^(a) (°C)	Nimitäite-kogus	x	Jääkniiskusesisaldus ^(a) (%)	Nimitäite-kogus	x
	Pool	x		Pool	x
	Veerand	x		Veerand	x
Tsentrifuugimiskiirus ^(a) (p/min)	Nimitäite-kogus	x	Tsentrifuugimistõhususe klass ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
	Pool	x			
	Veerand	x			
Programmi kestus ^(a) (h:min)	Nimitäite-kogus	x:xx	Tüüp	[sisseehitatud/eraldisesev]	
	Pool	x:xx			
	Veerand	x:xx			
Õhus leviv müra tsentrifuugimisfaasis ^(a) (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)	x		Õhus leviva müra klass ^(a) (tsentrifuugimisfaasis)	[A/B/C/D] ^(c)	
Väljalülitatud seisund (W)	x,xx		Ooteseisund (W)	x,xx	
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	x,xx		Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	x,xx	

Tarnija pakutava garantii miinimumkestus ^(b):	
See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsükklis	[JAH/EI]

Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2023 ^(a) II lisa punkti 9 kohane teave ^(b):

- ^(a) Programmi »eco 40-60« korral.
- ^(b) Nende elementide muudatusi ei käsitata määruse (EL) 2017/1369 artikli 4 lõike 4 kohaldamisel asjakohastena.
- ^(c) Kui toodete andmebaas tekitab selle lahtri lõpliku sisu automaatselt, ei pea tarnija neid andmeid sisestama.

MADALA ENERGIATARBEGA OOTEREŽIIM

Kui Te ei kasuta ühtegi programme või valite seadistused pärast pesumasina sisselülitamist (SISSE/**VALJA**/LAHTESTAMISE nupp (1)), lülitatakse näidik 5 minuti pärast välja ning see lülitub elektri säästmiseks ooterežiimi.

Näidik läheb uuesti aktiivseks, kui pöörate programmivalija nuppu (2) või vajutate (1) SISSE/VALJA/LAHTESTAMISE nuppu. Kui Te ei tee midagi 5 minutit pärast programmi lõppu, lülitatakse näidik elektri säästmiseks välja.

P_o = kaalutud elektritarbimine väljalülitatud olekus [W]	< 0,5
P_l = kaalutud elektritarbimine ooterežiimis [W]	< 0,5
T_l = ooteaeg [min]	5,00

Jätame endale õiguse teha kasutusjuhendis mis tahes muudatusi ja ei vastuta võimalike vigade eest.

