

gorenje



АСХАНА КОМБАЙНЫ

**SB800LBW
SB801W**

Пайдалану жөніндегі басшылық KZ

KZ Пайдалану жөніндегі басшылық ... 00

Нұсқаулықтың басындағы А фотосын қараңыз.

1. Мотор блогы
2. Қосу/Өшіру батырмалары және жылдамдық батырмасы / ауыстырып қосқышы
3. Ұсақтағыш тостағаны
4. Қозғалтқыш осі (білік)
5. Ұсақтағыш пышақ
6. Қамырға арналған пышақ
7. көпіртуге арналған пластмасса құрал
8. пышақ жүзінің ұстағышы
9. Пышақтар (жұқа және қалың турау, жұқа және қалың кесу ...)
10. Ұсақтағыш қақпағы
11. Ұсақтағыш итергіші

Маңызды! Қауіпсіздік шаралары

Назар аударыңыз! Желіден жұмыс жасайтын аспаптарды қолдану кезінде әрқашан негізгі қауіпсіздік шараларын сақтаған, соның ішінде өрт, электр тоғынан зақым алу және жарақат алу қауіптерінің алдын алу үшін келесілерді орындаған жөн:

- Аспап таныс болса да барлық нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз және оларды болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.
- Жалғар алдында зауыттық жапсырмада көрсетілген кернеудің желідегі нақты параметрлерге сәйкес келетіндігін тексеріп алу қажет.
- Қозғалтқыш блогын, шнурды және штепсельді суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға, сонымен қатар ағын су астында жууға тыйым салынады.
- Аспап балалардың жанында қолданылған немесе тұрған кезде қатаң қадағалау қажет. Аспапты ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспап қолданылмайтын кезде, құрастыру немесе бөлшектеу алдында, сонымен қатар тазаламас бұрын аспапты өшіріңіз және штепсельді розеткадан ажыратыңыз. Ажырату үшін штепсельден ұстаңыз және оны розеткадан ажыратыңыз. Ешқашан шнурдан тартпаңыз.
- Аспаптың қозғалып тұрған бөліктеріне қолыңызды тигізбеңіз.
- Егер аспап жұмысында ақаулар бар болса, сонымен қатар оны құлатып алсаңыз немесе қандай да бір басқа тәсілдермен зақымдап алсаңыз, шнуры немесе штепсельі бүлінген аспапты пайдаланбаңыз. Мұндай жағдайларда аспапты толық жинағымен жақын жердегі авторлық құқығы бар сервис орталығына қарап-тексеруге, электрлік жөндеуге, механикалық жөндеуге немесе баптауға жіберіңіз.
- Осы аспапты өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды немесе толықтыруларды қолдану өртке, электр тоғынан зақым алуға немесе жарақатқа алып келуі мүмкін.
- Тек ғимараттарда ғана қолданыңыз.
- Шнурды үстелдің бетінен салбыраған немесе қызып тұрған беттермен жанасқан күйде қалдырмаңыз.
- Жарақат алу қауіпінің алдын алу үшін жұмыс барысында қолыңыз бен асхана керек-жарақтарын қозғалып тұрған пышақтар мен дисктерден алыс ұстаңыз. Аспапты қырғышпен тазалауға болады, бірақ ол кезде аспап жұмыс жасамауы және желіден ажыратылуы тиіс.
- Пышақтар өткір. Сақ болып қолданыңыз. Пышақты қолыңызға ұстап тұрған кезде оны арнайы пластик бөлігінен ұстаңыз.
- Жарақат алу қауіпін азайту үшін тостағанды алдымен тиісті тәсілмен орналастырып алмайынша, пышақтар мен дисктерді ешқашан негізге қоймаңыз.
- Қолдануды бастамас бұрын қақпақтың орнына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Ешқашан тағамдарды аспапқа қолыңызбен салмаңыз. Итергішті қолданыңыз.
- Блоктау механизмін бөлшектеуге тырыспаңыз.
- Қолданар алдында блендерді әрқашан қақпақпен жабыңыз.
- Ыстық сұйықтықтармен жұмыс жасау кезінде екі жақты қақпақтың орталық бөлігін алып тастаңыз.
- Егер шырын сыққыштың сүзгісі бүлінген не болмаса сынған болса, аспапты қолданбаңыз.

ҰСАҚТАҒЫШ

- Бұл аспап сенсорлы жүйесінің мүмкіндіктері шектелген немесе интеллектуалды мүмкіндіктері шектелген адамдардың (балаларды қоса), сонымен қатар олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамдар тарабынан жауап берілетін жағдайларды қоспағанда, тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың қолдануына арналмаған. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Шу деңгейі: $L_c < 83$ дБ (А).

БҰЛ НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ! ТЕК ҮЙДЕ ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН!

Блоктау жүйесі

Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін SBR1000BE моделінің кірістірілген блоктау жүйесі бар. Егер аспап дұрыс құрастырылмаған болса, жүйе оның жұмысын блоктайды. Керек-жарақтарды таңдаған кезде (мысалы, блендер) оны мотор блогына дұрыс орналастырған жөн. Уақыт бірлігінде тек бір керек-жарақты ғана қолдана аласыз. Мотор блогы мен керек-жарақтағы белгілер бір бағытқа қарап тұрған жерде таңдалған керек-жарақ дұрыс орналасқан. Содан соң сырт еткен дыбыс шыққанға дейін керек-жарақты сағат тілі бағытында бұраған жөн. Жұмыс аяқталған кезде керек-жарақты сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, ағытып алыңыз. В, С, D және Е фотоларды зерттеп шығыңыз.

Басқару панелі

- Керек-жарақты мотор блогына орналастырғаннан кейін басқару батырмасын бұраңыз, ауыстырып қосқышты Өшіру күйіне бұраңыз. Қажетті жылдамдықты таңдаңыз.

ЕСКЕРТУ: Кез келген керек-жарақты ағытып алу немесе тазарту алдында мотор блогының желіге жалғанбағанын және жұмыс батырмасының “ӨШІРУ” күйінде тұрғанына көз жеткізіңіз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Барынша сақ болыңыз, пышақтары өткір.

- **МАҢЫЗДЫ:** Егер ұсақтағыш тостағанының қақпағы мотор блогына дұрыс орнатылмаған немесе орналастырылмаған болса, ол жұмыс жасамайды.
- **АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!** Жарақат алу қауіпі азайту үшін тостағанды алдын ала дұрыс қойып алмай, ешқашан Кесетін пышақты мотор блогына орналастырмаңыз.
- Қозғалтқыш білігін мотор блогына орналастырыңыз. Содан соң ұсақтағыш тостағанын мотор блогына дұрыс орналастырыңыз. Мотор блогы мен керек-жарақтағы белгілер бір бағытқа қарап тұрғанына көз жеткізіңіз. Содан соң сырт еткен дыбыс шыққанға дейін керек-жарақты сағат тілі бағытында бұраған жөн.
- Кесетін пышақты тостаған ішіндегі білікке орналастырыңыз.
- Кесетін пышақтың дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Кесетін пышақ орналасқан кезде тағамдарды тостағанға салыңыз. Содан соң қақпақты ұсақтағышқа орналастырып, бұраңыз.

- АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!** Барынша сақ болыңыз – Пышақтар өткір, оларды дұрыстап ұстаңыз. Кесетін пышақты әрқашан пластик бөлігінен ұстаңыз. Кесетін пышақты қолданғаннан кейін оны әрқашан тағамды алмас бұрын суырып алыңыз.
- Жарақат алу қауіпінің алдын алу үшін жұмыс барысында қолыңыз бен асхана керек-жарақтарын қозғалып тұрған пышақтар мен дисктерден алыс ұстаңыз. Аспапты қырғышпен тазалауға болады, бірақ ол кезде аспап жұмыс жасамауы және желіден ажыратылуы тиіс.
 - Ешқашан тағамдарды аспапқа қолыңызбен салмаңыз. Итергішті қолданыңыз.
 - Аспап қосылып тұрған кезде оны қараусыз қалдырмаңыз.

Турау / Кесу

ЕСКЕРТУ: Керек-жарақтарды ағытып алмас және қайта орнатпас бұрын аспаптың өшірілгеніне және батырманың “ӨШІРУ” күйінде тұрғанына көз жеткізіңіз.

- Ұсақтағыштың орнына пышақтарды (дисктерді) қолдану кезіндегі процедуралар

ұсақтағышқа арналған процедуралармен бірдей. Кесетін пышақтың орнына сәйкес келетін дискті қолдану қажет. Дискті таңдау тағамды қалай дайындағыңыз келетіне байланысты.

- **АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!** Барынша сақ болыңыз - Пышақтары өткір.

Керек-жарақ	Сурет	Функция	Жылдамдық	Саны (МАКС)	Жұмыс уақыты	Демалыс уақыты
Кесетін пышақ		Кесу (ет, көкөніс, ...)	Мин. – Макс.	500 г	30 сек.	1 мин.
Қамырға арналған пышақ		Қамыр дайындау	Мин.	500 г ұн 280 мл су	30 сек.	1 мин.
Пышақтар		Қалыңдап және жұқалап кесу / турау / фри картоп дайындау және тағамдарды араластыру	Орт. – Макс.	1200 мл	1 мин.	2 мин.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалауды бастамас бұрын құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

Қозғалтқыш блогын суға батырмаңыз және ағын сумен жумаңыз. Қозғалтқыш блогын дымқыл матамен сүртіңіз. Мұқият кептіріңіз.

- Ыдыс жуу машинасында тек тот баспайтын болаттан жасалған бөлшектерді ғана жууға болады.
- Қалған бөліктерін ыдыс жууға арналған сұйықтық қосылған жылы сумен шайып алған жөн.
- Блендерді тазалау:
 - Сабынды сумен жуыңыз.
 - Қақпақты орналастырыңыз.
 - Блендерді максималды жылдамдықпен қатарынан 30 секундтан асырмай қолданыңыз.

Егер қажет болса, жуып алып, қайталаңыз.

Қоршаған ортаны қорғау

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Оны одан әрі жою үшін мамандандырылған жерге жіберіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғай аласыз.

Кепілдік және қызмет көрсету

Ақаулар туындаған кезде авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз. Авторлық сервис орталықтарының тізімін «Кепілді міндеттемелер» кітапшасынан және www.gorenje.ru сайтынан таба аласыз.

Тек үйде қолдануға арналған!

GORENJE
АСПАПТЫ АСҚАН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚПЕН
ҚОЛДАНУЫҢЫЗДЫ ТІЛЕЙМІЗ!

Өндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!

ЕАС