


KZ

gorenje

МҰЗДАТҚЫШ ЛАРДЫ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ



Бізге сенім білдіргеніңізге **АЛҒЫС АЙТЫП**, жаңа аспап сатып алуыңызбен құттықтаймыз.

Аспапты барынша ыңғайлы және қарапайым қолдану үшін біз пайдалану жөніндегі толық нұсқаулықты дайындадық. Ол жаңа аспаппен жылдам танысып шығуға көмектеседі. Сондай-ақ жеке парақта аспапты орнату жөніндегі нұсқаулық ұсынылады.

Аспапты өз қажеттілігіңізге қолдануыңызды тілейміз.

Аспап үй шаруашылығында қолдануға арналған.

Мұздатқыш ларь үй шаруашылығында қолданылатын балғын өнімдерді мұздатуға және мұздатылған өнімдерді ұзақ уақыт (тағам түріне байланысты бір жылға дейін) сақтауға арналған. Аспап ішіндегі температура -18°C және төмен.

Біздің сайтқа кіріңіз, мұнда шильдада немесе кепілдік талонында көрсетілген аспабыңыздың моделінің атауын көрсетіңіз, осылайша Сіз аспаптың толық сипаттамасын, қолдану, кедеге жарату, ақауларды жою жөніндегі кеңестерді, сервистік ақпараттарды және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды аласыз.



<http://www.gorenje.ru>



Қауіпсіздік жөніндегі маңызды ескерту



Ақпарат, кеңес



Қоршаған ортаны қорғау

МАЗМҰНЫ

| | |
|---|----------------------------------|
| 4 ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 4 АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫҢДА 5 ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР 8 ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ 9 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ | КІРІСПЕ |
| 10 ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР | |
| 11 ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ 13 АСПАП СИПАТТАМАСЫ 15 АСПАПТЫ БАСҚАРУ | АСПАПТЫ ҚОЛДАНУ |
| 18 МҰЗДАТУ ЖӘНЕ МҰЗДАТЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ САҚТАУ 18 Мұздату 18 Балғын өнімдерді мұздату жөніндегі маңызды ескертулер 19 Тағам өнімдерінің ластануының алдын алу 19 Өнеркәсіптік тәсілмен мұздатылған өнімдерді сақтау 19 Мұздатылған өнімдерді сақтау мерзімі 20 Қатырылған тағамдарды еріту | ӨНІМДЕРДІ САҚТАУ ЖӘНЕ МҰЗДАТУ |
| 21 ЖІБІТУ 22 ТАЗАЛАУ | АСПАПТЫ ЖІБІТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ |
| 23 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ 25 ШУ ДЕҢГЕЙІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ | ҚОСЫМША АҚПАРАТ |

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ


АЛФАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

Аспапты жалғар және қолданар алдында аспап сипаттамасынан және оны дұрыс әрі қауіпсіз қолдану жөніндегі нұсқаулардан тұратын нұсқалықтармен мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулық аспаптың бірнеше типі үшін әзірленген, сондықтан сіздің моделіңізде жоқ жабдық пен жекелеген функциялардың сипаттамаларынан тұруы мүмкін.

Одан әрі қолдану үшін нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

Аспапты қандай да бір бұзылуларсыз алғандығыңызды тексеріңіз. Бұзылуларды анықтаған кезде аспапты сатып алған сауда ұйымына хабарласыңыз.

Тасымалдаудан кейін электр желісіне жалғар алдында аспапты кемінде екі сағат вертикаль күйде қалдырыңыз. Бұл тасымалдау кезінде салқындату жүйесіне әсер етуі салдарынан аспап жұмысындағы ақаулардың алдын алуға көмектеседі.



Аспаптың бүйір қабырғасында аспапты тасымалдауға арналған ұяшық бар. Ларьді жылжыту кезінде кабельдің ығысып кетпеуі үшін ашаны осы ұяшыққа салыңыз (кейбір модельдерде).



ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР



ЕСКЕРТУ! Өртену қауіпі бар/тез жанатын заттар.

Аспапты электр желісіне жалғау және жерге тұйықтау қолданыстағы стандарттар мен ескертпелерге сәйкес орындалуы тиіс.

Ескерту! Аспап артына көп розеткалы ұзартқыштарды және тасымалданатын қорек көздерін орнатпаңыз.

Тазалауды бастамас бұрын аспапты электр желісінен міндетті түрде ажыратыңыз (байланыстыру кабелінің ашасын розеткасынан ажыратыңыз).

Ескерту! Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін байланыстыру кабелін ауыстыруды өндіруші, авторлық құқығы бар сервис орталығы немесе білікті маман ғана орындай алады.

Ескерту! Аспапты орнату кезінде байланыстыру кабелінің қысылып қалмауын немесе бүлінбеуін қадағалаңыз.

Егер жарық диодты жарықтандыру жұмыс жасамаса, сервис орталығына хабарласыңыз. Жарық диодты жарықтандыруды өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз, бұл электр тоғынан зақым алуға алып келуі мүмкін.



ЕСКЕРТУ! Аспап ішінде өндіруші рұқсат етпеген электрлік құрылғыларды қолданбаңыз.



ЕСКЕРТУ! Еріту үшін өндіруші ұсынбаған механикалық заттар мен тәсілдерді қолданбаңыз.



ЕСКЕРТУ! Аспаптың тұрақсыздығынан туындаған қауіптердің алдын алу үшін оны орнату нұсқаулықтарға сәйкес орындалуы тиіс.

Үсіріп алу қауіпі!

Үсіріп алудың алдын алу үшін мұздатылған өнімдерге қолыңызды тигізбеңіз және аузыңызға салмаңыз.

Адамдар мен балалардың қауіпсіздігі

Аспап физикалық, сенсорлық және ақыл-ой қабілеттері шектелген немесе білімі немесе тәжірибесі жетіспейтін адамдардың (балаларды қоса) олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамдардың қарауымен немесе басшылығымен ғана қолдануына арналған.

Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.

Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

Аспаптан қаптамасын алыңыз (қаптама аспапты және оның жекелеген компоненттерін тасымалдау кезінде қорғау үшін қолданылады), бұл ретте балалардың жақын жерде жүрмеуін қадағалаңыз. Жарақат алу немесе тұншығу қауіпі бар!

Қызметі ету мерзімі өткен бұйымды қолдануға жарамсыз ету қажет. Ол үшін аспапты электр желісінен ажыратыңыз, байланыстыру кабелін кесіп тастаңыз, аспаптың есігі мен ішіндегі қалған сөрелерін алып тастаңыз. Өйткені балалар аспап ішінде қалып қоюы мүмкін.

Еуропа стандарттарына жатады

Аспапты 8 жастан асқан балалардың және физикалық, сенсорлық және ақыл-ой қабілеттері шектелген немесе білімі немесе тәжірибесі жетіспейтін адамдардың қандай да бір тұлғалардың қарауында болған немесе аспапты қауіпсіз қолдану жөніндегі нұсқауларды алған және оны пайдалануға байланысты қауіптерді түсінген жағдайларда ғана қолдануына болады.

Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

3 және 8 жас аралығындағы балаларға тоңазытқыш аспаптарға тағамдарды салуға және алуға рұқсат етіледі.

Хладагент туралы ескерту

Бұл аспап қоршаған орта үшін қауіпсіз, бірақ жанғыш изобутан газының (R600a) аз ғана мөлшерінен тұрады. Салқындату контуры компоненттерінің бүлінбеуін қадағалаңыз. Хладагенттің ағуы қоршаған ортаға қауіп төндірмейді, бірақ көздің жарақат алуына немесе жануына алып келуі мүмкін!

Хладагенттің ағуын анықтаған кезде бөлмені жақсылап желдетіңіз, аспапты электр желісінен ажыратыңыз және сервис орталығына хабарласыңыз!

ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ

Ескерту! Аспап тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, жекелегенде:

- дүкендердегі, кеңселердегі асхана аймақтарында және басқа да өндірістік жағдайларда,
- ауыл шаруашылығы фермаларында, қонақүйлердегі, мотельдердегі және тұрғын үй түріндегі басқа да инфрақұрылымдағы тұрғындарға,
- ұйықтайтын және таңғы ас ішетін орындарда,
- қоғамдық тамақтануды ұйымдастыру кезінде және бөлшек сауда қарастырылмаған басқа да ұқсас жағдайларда.

i ЕСКЕРТУ! Аспаптың және аспап кірістірілген асхана шкафының желдету саңылауларын бітемеңіз; оларды таза күйде ұстаңыз.

Аспапты ашық кеңістікке орнатуға болмайды. Аспапқа жаңбыр тамшылары мен шашырандылары тимеуі тиіс.

Аспап ішінде жарылғыш заттарды, мысалы, қысыммен толтырылған балмандардағы жанатын газдарды сақтамаңыз.

Егер аспапты ұзақ уақыт бойы қолданбайтын болсаңыз, оны сөндіріп, байланыстыру кабелін розеткадан ажыратыңыз. Тағамдарды алыңыз, аспапты ерітіңіз және тазалаңыз, есігін ашылған күйінде қалдырыңыз.

Ақаулар болған немесе электр энергиясын ажыратқан жағдайда тоңазытқышты 16 сағат бойы ашпаңыз. Егер осы уақыт ішінде ақау жойылмаса немесе электр энергиясын беру қалпына келтірілмесе, өнімдерді қолдану немесе басқа тоңазытқышқа немесе салқын жерге орналастырыңыз.

Техникалық деректер, аспап шильді

Аспаптың негізгі деректері бар шильд аспап ішінде орналасқан және кернеу, брутто және нетто көлем, хладагент типі мен мөлшері, аспаптың климаттық класы туралы ақпараттардан тұрады. Берілген заттаңба өзіңіздің тіліңізге сәйкес келмесе, оны жиынтықта ұсынылған басқасымен алмастырыңыз.



ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама экологиялық таза материалдардан жасалған, оларды қоршаған ортаға зиян келтірмей қайта өңдеуге, қалдықтарды сақтауға арналған арнайы полигондарда жинауға және кәдеге жаратуға болады.



Қызметі ету мерзімі өткен аспапты кәдеге жарату

Қызметі ету мерзімі өткен аспапты Қызметі ету мерзімі өткен аспаптарды бақылау пунктіне тапсырыңыз.

Бұл ретте:

- аспапты электр желісінен ажыратыңыз және байланыстыру кабелін ажыратыңыз
- қызметі ету мерзімі өткен аспаппен балалардың ойнауына жол бермеңіз.



ЕСКЕРТУ! Аспапты орнату, тазалау және кәдеге жарату кезінде оқшаулағыштың және салқындататын контурдың бүлінуіне жол бермеңіз. Бұл арқылы сіз қоршаған ортаға зиян келтірудің алдын аласыз.



Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы символ оның тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жаратуға жатпайтындығын көрсетеді. Бұйымды одан ары кәдеге жарату үшін электронды және электрлік жабдықтарды қабылдауға арналған тиісті орындарға тапсырған жөн.

Бұйымды кәдеге жарату ережелерін сақтай отырып, осы сияқты қалдықтарды тиісті түрде жоймау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын алуға көмектесе аласыз. Бұйымды кәдеге жарату туралы барынша толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, қалдықтарды шығару және кәдеге жарату жөніндегі қызметке немесе бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР


- Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта берілген орнату жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.
- Бүлінген немесе бүтін емес нығыздағышты тез арада ауыстыру қажет.
- Тағамдарды аспапқа салмас бұрын, оларды бөлме температурасына дейін салқындатып алыңыз.
- Аспапты жылына 1-2 рет еріту және тазалау ұсынылады.
- Қажет болмаса, есікті ашпаңыз. Есікті жиі ашу аспап ішіндегі температураның жоғарылауына, мұздың шектен тыс көбеюіне және электр энергиясын тұтынудың жоғары болуына алып келеді.
- Есікті ұзақ уақыт бойы, әсіресе жылы әрі ылғал ауа райында ашып тұрмаңыз.
- «Орнату және жалғау» және «Электр энергиясын үнемдеу жөніндегі кеңестер» бөлімдерінің нұсқауларын орындамау электр энергиясын көп тұтынуға алып келуі мүмкін.
- Аспаптың айналасында ауаның еш кедергісіз айналуын қамтамасыз ететін кемінде 2-3 сантиметр кеңістік қалуы тиіс.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ


БӨЛМЕНІ ТАҢДАУ

- Аспапты құрғақ, желдетілетін бөлмеге орнатыңыз. Аспаптың дұрыс жұмыс жасауына арналған қоршаған ортаның қол жетімді температурасы оның климаттық класына байланысты болады. Климаттық класс аспап шильдінде көрсетілген.


| Наименование | Климаттық класс | Диапазон температур окружающей среды °С | Салыстырмалы ылғалдылық |
|----------------|-----------------|---|-------------------------|
| Субнормальный | SN | от +10 до +32 | ≤ 75% |
| Нормальный | N | от +16 до +32 | |
| Субтропический | ST | от +16 до +38 | |
| Тропический | T | от +16 до +43 | |

 Бұл аспап төменде берілген нұсқауларды қатаң ұстанған жағдайда қоршаған ортаның -15°C дейінгі температурасында жұмыс жасайды.

- Орнатып болған соң аспаптың байланыстыру кабелінің ашасына еркін қатынау қамтамасыз етілуі тиіс.
- Аспапты жылу шығаратын құрылғыларға, мысалы, плиталарға, жылыту радиаторларына, бойлерлерге жақын жерлерге, сонымен қатар күн сәулесі тікелей әсер ететін жерлерге орналастырмаңыз. Аспап пен электр немесе газ плитасы арасындағы минималды арақашықтық 3 сантиметр, май пешіне немесе қатты отынмен жұмыс жасайтын құрылғыларға дейін 30 сантиметр. Егер аталған арақашықтықты ұстану мүмкін болмаса, арнайы оқшаулау панелін орнатыңыз.
- Ылғалдығы жоғары жерлерге, сонымен қатар балконға және күн сәулесі тіке түсетін басқа да бөлмелерге аспапты орнатуға болмайды. Аспапты толығымен толтырған кезде оның тұрақты горизонталь күйді сақтап қалуы үшін аспапты құрғақ қатты бетке орналастырыңыз.
- Аспап асхана жиһазына кірістіруге арналмаған. Аспаптың айналасында ауаның еш кедергісіз айналуын қамтамасыз ететін кемінде 2-3 сантиметр кеңістік қалуы тиіс.
- Аспап артындағы қабырғадан арақашықтық есік топсасына байланысты болады.
- Аспап жан жағына жылу шығаратын конденсатормен жабдықталған. Конденсатор артқы және алдыңғы қабырғаларға орнатылған. Аспаптың дұрыс жұмыс жасауы үшін осы беттерді тиісті түрде салқындатуды қамтамасыз ету керек, сондықтан оны заттармен қоршап тастамау керек.


 Аспаптың блоктауға болмайтын дөңгелектері бар, сондықтан оның өздігінен жылжып кетуінің және жарақат алудың алдын алу үшін оны тегіс бетке орналастыру аса маңызды.

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ЖАЛҒАУ



- Аспапты электр желісіне байланыстыру кабелінің көмегімен жалғаңыз. Қабырға розеткасы жерге тұйықтайтын контактқа ие болуы тиіс (жерге тұйықтайтын штепсельді розетка). Жалғар алдында зауыттық кестеде көрсетілген кернеу мен жиіліктің желінің нақты параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріп алу қажет.
- Аспапты электр желісіне жалғау және жерге тұйықтау қолданыстағы стандарттар мен ескертпелерге сәйкес орындалуы тиіс. Аспап номиналды кернеудің -6% - $+6\%$ аралығындағы диапазондағы қысқа уақытқа ауытқуына шыдайды.


АСПАП СИПАТТАМАСЫ



- 1 Басқару панелі
- 2 Есіктер
- 3 Себет (себет саны моделіне байланысты болады)
- 4 Құлпы бар тұтқа
- 5 Еріген суды ағызу бітемесі
- 6 Дөңгелектер
- 7 Кабель ашасына арналған ұяшық

Құлыпты және құлып ілмегін орнату


1. Тұтқаны орнату



1. Тұтқа қақпағы
2. Құлып тілшесі
3. Бұранда
4. Тұтқа
5. Құлып ілмегі


1. Аспап есігіндегі шайбасы бар 4 бұранданы босатыңыз.
2. Тұтқаны орнатыңыз және шайбаларды салып, бұрандалармен қатты бұраңыз.

2. Құлып ілмегін орнату




1. Аспап корпусындағы 2 бұранданы бұраңыз.
2. Құлып ілмегін крест тәрізді шлицтері бар бұрандалармен бекітіңіз.

3. Тұтқа қақпағын тұтқаға орнатыңыз.




АСПАПТЫ БАСҚАРУ




- A** Температураны ауыстырып қосқыш, аспапты қосу және өшіру
- B** Индикатор шам жанады: «Жылдам қатыру» қосылған
- C** Индикатор шам жанады: рұқсат етілген температурадан асыру туралы сигнализация
- D** Индикатор шам жанады: аспап кернеумен жұмыс істейді.

АСПАПТЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ



Аспапты қосу. А ауыстырып қосқышын **MAX** белгісіне қарай сағат тілі бағытында бұраңыз.




Аспапты сөндіру. А ауыстырып қосқышын кейін қарай **eco** күйіне бұраңыз (аспап өшірілген, бірақ кернеу беріліп тұр).

ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОРНАТУ



- Аспапты қосқан кезде орнатылған температураға жету үшін бірнеше сағат қажет болады, сондықтан тағамдарды аспапқа салмаңыз.




- Температураны орнату үшін **A** ауыстырып қосқышын қажетті баптауға дейін айналдырыңыз.
- Ауыстырып қосқыштың **MAX** белгісіне жақын күйі айтарлықтай төмен (салқын) температураны, ауыстырып қосқыштың **min** белгісіне жақын күйі айтарлықтай жоғары (жылы) температураны білдіреді.
- Ауыстырып қосқыштың ұсынылатын күйі **eco** белгісіне қарсы. Бұл режимде аспап оңтайлы баптаулармен жұмыс жасайды.



- Қоршаған орта температурасы және есікті ашу жиілігі аспап ішіндегі температураға әсер етеді. Осыған сәйкес аспаптағы температураны А ауыстырып қосқышымен реттеңіз.

ЖЫЛДАМ ҚАТЫРУ




Функцияны қосу үшін А ауыстырып қосқышын * күйіне бұраңыз. В индикатор шамы жанды.



- «Жылдам қатыру» функциясын қосқан кезде аспап біраз уақыт максималды қуатпен жұмыс жасайды, сондықтан дыбысы бұрынғыға қарағанда қаттырақ болады.

- Аспапты алғаш қоспас, тазалауды бастамас бұрын және көп мөлшердегі өнімдерді салар алдында 24 сағат бұрын «Жылдам қатыру» функциясын қосыңыз.
- «Жылдам қатыру» функциясының жұмысы кезінде басқа функция орнатылса, «Жылдам қатыру» функциясы автоматты түрде сөнеді.
- «Жылдам қатыру» функциясын өшіру үшін А ауыстырып қосқышын қажетті күйге орнатыңыз. В индикатор шамы сөнеді.
- Егер функцияны қолмен өшірмесе, ол шамамен екі күннен кейін автоматты түрде өшеді. Температура осыған дейін орнатылған мәнге оралады және В индикатор шамы сөнеді (А ауыстырып қосқышы * күйінде қалады).
- Егер «Жылдам қатыру» функциясының жұмысы кезінде электр энергиясында ауытқулар болса, электр энергиясын беру жалғасқан кезде функцияны орындау қайталанады.

РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ТЕМПЕРАТУРАДАН АСЫРУ ТУРАЛЫ СИГНАЛИЗАЦИЯ



Рұқсат етілген температурадан асырған кезде аспапта С индикатор шамы қосылады/ жыпылықтай бастайды. Аспаптағы температура тағамдардың бұзылу қаупі болмайтын мәнге жеткен кезде индикатор шам өшеді.

МҰЗДАТУ ЖӘНЕ МҰЗДАТЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ САҚТАУ

МҰЗДАТУ



Бір тәулікте мұздатуға болатын балғын өнімдердің максималды мөлшері аспаптың зауыттық жапсырмасында көрсетілген. Тағамдарды көп мөлшерде жүктеу мұздату сапасын нашарлатуға, сонымен қатар мұздатылған тағамдардың сапасын жоғалтып алуға алып келеді.

- Балғын өнімдерді мұздатар алдында 24 сағат бұрын «Жылдам мұздату» функциясын қосыңыз:
 - **A** ауыстырып қосқышын * күйіне орнатыңыз (**B** индикатор шамы жанады).

Балғын өнімдердің қаптамалары мұздап тұрған тағамдармен жанаспауы тиіс.

- «Жылдам мұздату» функциясын 2 килограммға дейінгі балғын өнімдерді мұздату кезінде қолдану қажет емес.
- Қатыруды аяқтағаннан кейін **A** ауыстырып қосқышымен **B** шам индикаторы жанбаса да, қажетті температураны орнатыңыз (бұл төмен температураға жеткенін білдіреді).

БАЛҒЫН ӨНІМЕРДІ МҰЗДАТУ ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР



Мұздату үшін жарамды тағамдарды ғана мұздатыңыз. сапалы әрі балғын тағамдарды қолданыңыз.

Сәйкес келетін қаптаманы қолданыңыз және тағамдарды дұрыстап қаптаңыз.

Тағамдардың кеуіп қалуының және витаминдерді жоғалтуының алдын алу үшін қаптама ауа және ылғал өткізбеуі тиіс.

Қаптамада ішіндегі тағамдардың түрі мен мөлшерін, сонымен қатар мұздату күнін көрсетіңіз.

Өнімдердің барынша жылдам мұздатылуы аса маңызды. Сондықтан өнімдерді алдын ала салқындатып алып, шағын қаптамаларда мұздату ұсынылады.

ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНІҢ ЛАСТАНУЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ

Тағамдардың ластануының алдын алу үшін төменде берілген нұсқауларды орындаңыз.

- Есікті ұзақ уақыт ашып тұру аспап бөліктеріндегі температураның айтарлықтай жоғарылауына алып келуі мүмкін.
- Тағам өнімдерімен және қолжетімді дренаж жүйелерімен байланыста болуы мүмкін беттерді жүйелі түрде тазалап отырыңыз.
- Егер аспап ұзақ уақыт бойы қолданылмайтын болса, оны өшіріңіз, ерітіңіз, тазалаңыз, кептіріңіз және аспап ішінде зеңнің пайда болуының алдын алу үшін есігін ашылған күйде қалдырыңыз.

ӨНЕРКӘСІПТІК ТӘСІЛМЕН МҰЗДАТЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ САҚТАУ

- Өнімдерді дұрыс сақтау және қолдану жөніндегі өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Қаптамада оларды сақтау мерзімі мен температурасы көрсетілген.
- Сатып алу кезінде қаптамасы бүлінбеген, мұздатқыштарда -18°C аспайтын температурада сақталатын өнімдерді таңдаңыз.
- Қырау басқан өнімдерді сатып алмаңыз, өйткені олар бірнеше рет мұздатылған.
- Тасымалдау кезінде өнімдерді мұздаудан сақтандырыңыз, өйткені температураның жоғарылауы өнімдерді сақтау мерзімін қысқартады және сапасын нашарлатады.

МҰЗДАТЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ САҚТАУ МЕРЗІМІ

ӨНІМДЕРДІ МҰЗДАТУ БӨЛІГІНДЕ САҚТАУДЫҢ ҰСЫНЫЛАТЫН МЕРЗІМДЕРІ

| Өнімдер | Сақтау мерзімі |
|--|-----------------------|
| Жемістер, сиыр еті | 10 - 12 ай аралығында |
| Көкөністер, бұзау еті, тауық еті | 8 - 10 ай аралығында |
| Жабайы құс еті | 6 - 8 ай аралығында |
| Шошқа еті | 4 - 6 ай аралығында |
| Тартылған ет | 4 ай |
| Нан, пісірме, дайын тағамдар, майлы емес балық | 3 ай |
| Ішек-қарын | 2 ай |
| Ысталған шұжық, майлы балық | 1 ай |

ҚАТЫРЫЛҒАН ТАҒАМДАРДЫ ЕРІТУ

- Еріту - қатырылған өнімдерді сақтаудың маңызды аспекті. Тағамдарды дұрыс еріту қажет.
- Төменде берілген тәсілдердің бірін қолданыңыз:
 - тоңазытқышта,
 - салқын суда,
 - ерітудің арнайы бағдарламасын қолдана отырып, қысқа толқынды немесе конвекциялы пеште.
- Кейбір қатырылған өнімдерді алдын ала ерітпей-ақ дайындауға болады. Бұл өнім қаптамасында көрсетілген.
- Тағамдарды аз мөлшерде қаптаңыз. Бұл оларды жылдам ерітуге мүмкіндік береді.
- Ери бастаған немесе еріген тағамдарды барынша жылдам қолданған жөн. Суық тағамдарды «консервілейді», бірақ оның құрамындағы ерігеннен кейін белсенді бола түсетін және қысқа уақыт ішінде тағамды бұзып жіберетін микроорганизмдерді жоймайды. Бұл әсіресе жемістерге, көкөністерге және дайын тағамдарға қатысты.
- Ери бастаған немесе еріген тағамдарды қайта қатыруға тыйым салынады.

ЖІБІТУ

Аспапты жылына 1-2 рет немесе есігі жиі ашылған жағдайда одан да жиі ерітіңіз. Аспап ішіндегі кейбір жерлерде, әсіресе шығару клапанының айналасында айтарлықтай қалың мұз немесе қырау қабаты түзілуі мүмкін. Бұл ылғал ауаның енуі салдарынан қалыпты құбылыс. Жиынтықта ұсынылатын қырғыш көмегімен қырауды әлсін-әлсін тазалап тұрыңыз.

- Ерітуді бастар алдында 24 сағат бұрын тағамдарды қосымша салқындатып алу үшін А ауыстырып қосқышын «Жылдам қатыру» күйіне орнатыңыз (В шамы жанады).
- Байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.
- Тағамдарды аспаптан алып, еріп кетпеу үшін қоңыр салқын жерге қойыңыз.

Мұзды еріту арқылы кетіру

Егер қырау қабатын қырғышпен кетіру мүмкін болмаса, қырауды еріту қажет.

- Аспаптың алдыңғы бөлігіндегі бітемені алып тастаңыз.
- Еріген суды жинап алу үшін саңылау астына ыдыс қойыңыз.
- Аспаптың түбінде орналасқан бітемені алып тастаңыз.
- Еріту процесін жылдамдату үшін аспап есігін ашылған күйде қалдырыңыз. Ішкі беттерді матамен сүртіңіз және бітеменің екеуін де орнына орнатыңыз.
- Еріту үшін ерітуге арналған аэрозольдарды қолданбаңыз, өйткені олар пластик бөлшектерді ерітіп жіберуі мүмкін, оның үстіне олар денсаулыққа зиян келтіреді. Тазалауды бастамас бұрын міндетті түрде байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз!

ТАЗАЛАУ



Тазалауды бастамас бұрын аспапты сөндіріңіз («Аспапты қосу және сөндіру» бөлімін қараңыз) және байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.

- Аспаптың барлық беттерін тазалау үшін жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Беттердің бүлінуінің алдын алу үшін абразивтік тазалау құралдарын және құрамында қышқыл мен еріткіштер бар тазалау құралдарын қолдануға болмайды!

Сыртқы беттерді сумен немесе сұйық жуу құралының әлсіз ерітіндісімен тазалаңыз. Боялған және алюминий беттерді жұмсақ жуу құралы қосылған жылы сумен тазалауға болады. Спирт мөлшері көп емес тазалау құралдарын да (мысалы, әйнекке арналған тазалау құралдары) қолдануға рұқсат етіледі.

Пластик беттерді тазалау үшін құрамында спирт бар құралдарды қолдануға болмайды.



Аспаптардың ішкі беттерін біраз мөлшердегі сірке қышқылы қосылған жылы сумен тазалаңыз.


Есік нығыздағышын әлсіз сабын ерітіндісімен тазалаңыз.

- Қалыңдығы 3-5 миллиметр мұз немесе қырау қабаты электр энергиясын тұтынуды арттырады, сондықтан оны уақытылы ерітіп тұру ұсынылады. Өткір заттарды, аэрозольдарды және еріткіштерді қолданбаңыз.
- Тазалап болған соң аспапты электр желісіне жалғап, қосыңыз және тағамдарды салыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Аспапты қолдану кезінде оның жұмысында ақаулар туындауы мүмкін.

Жұмыстағы олқылықтарға ұсақ ақаулар себеп болуы мүмкін. Сервис орталығына хабарласпас бұрын оларды өз бетіңізше түзете алатыныңызды тексеріңіз.

| Ақаулық | Ықтимал себебі | Ақауды жою |
|---|---|---|
| Аспап электр желісіне жалғағаннан кейін жұмыс жасамайды. | Розеткада кернеу жоқ. | |
| | Аспап қосылмаған. А ауыстырып қосқышы  , күйінде тұр, аспап өшірілген. | Аспапты қосу үшін А ауыстырып қосқышын бұраңыз («Аспапты басқару» бөлімінен қараңыз). |
| | | А ауыстырып қосқышын сағат тілі бағытында бұраңыз және min және MAX белгілерінің арасына орнатыңыз. |
| Компрессор ұзақ уақыт бойы үздіксіз жұмыс жасайды. | Есіктер ұзақ уақыт бойы ашылып тұрған. | |
| | Өте төмен температура орнатылған. | A ауыстырып қосқышын min бағытында бұраңыз. |
| | Конденсатор жеткілікті салқындатпайды. | Аспаптың алдыңғы және артқы қабырғаларынан ауа айналымын тексеріңіз. |
| | Ауыстырып қосқыш «Жылдам қатыру» күйінде тұр (B шамы жанады). | |
| Жұмыс кезінде аспап дірілдейді немесе қатты дыбыс шығарады. | Дұрыс орнатылмаған. | Аспапты тиісті негізге орнатыңыз. |
| | Аспап қабырғамен немесе көршілес заттармен жанасып тұр. | Аспапты жылжытыңыз. |
| Сыртқы беттерінде конденсат түзіледі. | Ылғал бөлме. | |
| | | Аспаптың айналасында ауаның еркін айналуын қамтамасыз ету үшін аспапты қабырғадан жылжытыңыз немесе көтеріңкі орналастырыңыз. |
| | | Ауыстырып қосқышпен айтарлықтай төмен температураны орнатыңыз. |
| | Еден оқшаулағышы нашар. | |
| | Ұзақ уақыт бойы ылғалдығы жоғары ыстық ауа райы сақталуда. | |

| Ақаулық | Ықтимал себебі | Ақауды жою |
|---|--|--|
| Индикатор * күйінде тұрғанымен, шам индикатор жанбайды. | «Жылдам қатыру» функциясы жұмысын аяқтады, бірақ ауыстырып қосқыш * күйінде қалды. | Ауыстырып қосқышты қажетті күйге орнатыңыз. |
| Аспапта мұз шектен тыс көп түзіледі. | Есік өте жиі ашылады немесе есік ұзақ уақытқа ашылады. | |
| | Мұздатылмаған өнімдер өте көп салынған. | |
| С индикатор шамы жанады. | Есіктер нашар жабылады. | Пластик тіректердің алынғанына, тағамдардың қаптамаларының есікті жабуға кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз. |
| | <p>Әлі де тағайындалған температураға жеткен жоқ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мұздатылмаған өнімдер өте көп салынған. Тағамдар тағайындалған температураға дейін салқындаған кезде шам сөнеді. • Электр энергиясы ұзақ уақытқа өшірілген. • Есік өте жиі ашылады немесе есік ұзақ уақытқа ашылады. | |
| Аспаптың бүйір қабырғалары жылы. | <ul style="list-style-type: none"> • Бұл қалыпты құбылыс. Бүйір қабырғалар арқылы аспап жұмысы кезінде қызып тұратын түтіктер өткізілген. | |

ШУ ДЕҢГЕЙІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Салқындату-мұздату аспаптарындағы тиісті климаттық жағдайды компрессоры бар салқындату жүйесі қамтамасыз етеді. Компрессор жұмысы белгілі бір шуыл тудырады. Шу деңгейі аспапты орнатуға, дұрыс пайдалануға және қызмет ету мерзіміне байланысты болады.

- Аспапты қосқаннан кейін компрессор жұмысы (сұйықтық шуылы) немесе хладагент қозғалысынан туындайтын шуыл әдеттегіден қаттырақ болады. Бұл ақаулық белгісі болып табылмайды және аспаптың қызмет ету мерзіміне әсер етпейді. Уақыт өткен сайын аспап жұмысы кезіндегі шу деңгейі төмендейді.
- Кейде аспап жұмысы кезінде аспапқа тән емес әдеттегіден тыс немесе өте қатты шуыл пайда болады және ол дұрыс орнатпау салдары болып табылады:
 - Аспап қатты негізде тегіс және тұрақты тұруы тиіс;
 - Аспап көршілес тұрған заттар мен жиһаздардың қабырғасына тимеуі тиіс;
 - Ішкі жабдықтардың орнында тұрғандығын тексеріңіз. Темір банкалар, бөтелкелер, контейнерлер және басқа да ыдыстар бір біріне тиіп тұрған болуы мүмкін - оларды бір бірінен алыстатыңыз.
- Егер тоңазытқыш есігін жиі ашатын болсаңыз, оны ұзақ уақыт бойы ашылған күйінде ұстап, балғын өнімдердің көп мөлшерін алыңыз немесе «Қарқынды салқындату» немесе «Жылдам мұздату» функциясын қоссаңыз, салқындату жүйесіне түсетін жүктеме артады және аспап бірақ уақыт бойы қатты дыбыс шығарып жұмыс жасауы мүмкін.

ӨНДІРУШІ АСПАПТЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫНА ӘСЕР ЕТПЕЙТІН
ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНЕ ҚАЛДЫРАДЫ.

EAC



820538

ZS-20

kk (01-21)