Pokyny k distribučnímu systému WiFi

Hisense



Hisense

[Jak aktivovat funkci WiFi?]

- 1. Stisknutím tlačítka napájení [A] zapněte zařízení.
- 2. Stiskněte současně tlačítka [Prací prostředek] a [Teplota] a podržte 3 sekundy, abyste aktivovali funkci WiFi.
- 3. Dlouze stiskněte tlačítko [Teplota] a na displeji se zobrazí BON.
- 4. Po krocích 1-3 je vaše zařízení připraveno k připojení k internetu a můžete postupovat podle návodu na další straně.
- 5. Jinak můžete zařízení vypnout a začít od prvního kroku.

[2 způsoby připojení mého zařízení k APP?]

- * Vyhledejte ConnectLife v obchodě s aplikacemi.
- * Přes Bluetooth (nejdříve musíte aktivovat Bluetooth):

13:46 L	16:33	•11 4G 🚱	•	13:47 C	13:47 L	14:01 C	13:47 L	13:48 🥑 💼 🖬
\equiv ConnectLife	Ajouter un appare	91	C Scannez le QR/BAR code ?	Ajouter un appareil	Ajouter un appareil	Ajouter un appareil	Ajouter un appareil	Ajouter un appareil
ConnectLife	Recherche d'appareils dans votre réseau 🧳			AJOUTER NOUVEL APPAREIL Configurez les réglages du Wi-Fi domestique de l'appareil et associez-le à votre compte.	CONNECTER L'APPAREIL AU WIFI Étape 1	EN RECHERCHE DE NOUVEAUX APPAREILS	EN RECHERCHE DE NOUVEAUX APPAREILS Un appareil a été trouvé, sélectionnez le pour l'ajouter.	IDENTIFICATION DE L'APPAREIL Entrez les identifiants de votre réseau domestique pour connecter l'appareil.
Il y a tellement de choses que vous pouvez faire ave				CONFIGURER L'APPAREIL	simultanément sur [Détergent] et [Temp.]			Veuillez sélectionner parmi les réseaux
Connectez-vous et explorez les possibilités.	88	5		Associez l'appareil à votre compte. L'appareil est configuré au Wi-Fi de votre domicile.	Passez cette étape si l'icône Wi-Fi sa aluniea. Clignotante ou allumée en continu.		Lave-linge HIS-8296	oisponibles. Seuis les reseaux 2,4 GHz sont pris en charge.
	Plaque	Lave-vaisselle		APPAIRER LAPPAREIL	Image: New York State State Note: New York State Image: New York State Note: New York State			×
		ō						Entrer le mot de passe WIFI
	Réfrigérateur	Lave-linge						
	ō	ō						
0 0 0	Sèche-linge	Série PRO						
Commencez ici Ajouter des appareils	Scennez le QR/BAR code > Satiste manuelle >				Barris bon 535			
			ENTRER LE CODE AUID/SN		Image: Start			CONNEXION
Krok 1	Kro	ok 2	Krok 3	Krok 4	Krok 5	Krok 6	Krok 7	Krok 8

Hisense

1. Po registraci a přihlášení začněte kliknutím na Přidat spotřebiče.

2. Vyberte možnost Domácí spotřebiče.

3. Naskenujte QR/BAR kód na spotřebiči nebo můžete AUID/SN KÓD zadat manuálně. Pokud čárový kód nemůžete najít, klikněte na ikonu "Help" 🥐.

- 4. Klepněte na položku Nastavit zařízení.
- 5. Přečtěte si pokyny a klepněte na tlačítko Dále.
- 6. Začněte hledat nové spotřebiče.
- 7. Vyberte spotřebič, který potřebujete.
- 8. Vyberte si vlastní domácí WiFi, zadejte heslo a můžete ovládat spotřebiče přes APP.

Další způsob:

13:46 L	16:33	.11 4 G 😿	•	13:47 C	۲∎ 13:47 د ا	in≎∎ 13:51 <i>4</i>	13:48 🥑 👘 🖬 🕆 🔳
E ConnectLife Δ	Ajouter un appareil		Scannez le QR/BAR code ?	Ajouter un appareil	Ajouter un appareil	Ajouter un appareil	Ajouter un appareil
ConnectLife	Recherche d'appareils d	dans votre réseau 🛛 🧳		AJOUTER NOUVEL APPAREIL Configurez les réglages du Wi-Fi domestique d l'appareil et associez-le à votre compte.	CONNECTER L'APPAREIL AU WIFI ^e Étape 1		IDENTIFICATION DE L'APPAREIL Entrez les identifiants de votre réseau
ll y a tellement de choses que vous pouvez faire ave	ADD			CONFIGURER L'APPAREIL	 Mettez l'appareil sous tension, appuyez simultanément sur [Détergent] et [Temp.] pendant 3 secondes, l'icône Wi-Fi s'allum 		Veuillez sélectionner parmi les réseaux disponibles. Seuls les réseaux 2.4 GHz
Connectez-vous et explorez les possibilités.	88	0		Associez l'appareil à votre compte. L'appareil e configuré au Wi-Fi de votre domicile.	Passez cette étape si l'icône Wi-Fi est déj st clignotante ou allumée en continu.		sont pris en charge.
	Plaque	Lave-vaisselle		APPAIRER L'APPAREIL	> Softener Prevenish Extensione Proversione		×
		ð			3 sec Consequent Single 4 avoid the Delay find 1	Sélectionnez le Wi-Fi	Entrer le mot de passe WIFI
	Réfrigérateur	Lave-linge				Veuillez connecter le WIFI du téléphone portable à « HIS-xxxx » et revenir à l'application.	
	ō	ð			Étape 2 Appuyez sur le bouton Temp, pendant 3 secondes, l'icône Wi-Fi clianotera et l'écr	OUVRIR LES PARAMÈTRES	
	Sèche-linge	Série PRO			affichera « bon ».		
Commoneoz ici	Scannez le QR/BAR code		and the second		bon 5360		
Ajouter des appareils	Saisie manuelle	manuelle > ENTRER LE CODE AUID/SN >			Detarger Trans Spin Party of the spin of		
					SUIVANT	SUIVANT	CONNEXION
Krok 1	Krok 2		Krok 3	Krok 4	Krok 5	Krok 6	Krok 7

Hisense

- 1. Po registraci a přihlášení začněte kliknutím na Přidat spotřebiče.
- 2. Vyberte možnost Domácí spotřebiče.
- 3. Naskenujte QR/BAR kód na spotřebiči nebo můžete AUID/SN KÓD zadat manuálně. Pokud čárový kód nemůžete najít, klikněte na ikonu "Help" 🥐.
- 4. Klepněte na položku Nastavit zařízení.
- 5. Přečtěte si pokyny a klepněte na tlačítko Dále.
- 6. Přečtěte si pokyny a klepněte na položku Nastavení, poté vyberte položku WiFi "HIS-XX-XXXX".
- 7. Vraťte se do APP, vyberte si vlastní domácí WiFi, zadejte heslo a můžete ovládat spotřebiče přes APP.

[Připojení více uživatelů]

- 1. Stisknutím tlačítka napájení [A] zapněte zařízení.
- 2. Zapněte přepínač WiFi a povolte modulu WiFi normální připojení k síti.
- 3. Stiskněte současně Předpírka [K] a Extra máchání (L) a podržte 3 sekundy, na displeji se zobrazí "BON". Zařízení přejde do stavu připojení.
- 4. Jeden spotřebič může být připojen k více domácnostem.

[Odpojit vše]

- 1. Stisknutím tlačítka napájení [A] zapněte spotřebič.
- 2.Zapněte přepínač WiFi a povolte modulu WiFi normální připojení k síti.
- 3. Stiskněte současně Úspora času [M] a Extra máchání (L) a podržte 3 sekundy, na displeji se zobrazí "C-B".
- 4. Potom se deaktivuje propojení mezi spotřebičem a všemi domácnostem.

[Poznámka]

Při každém zapnutí zařízení se stav spínače WiFi modulu nastaví na poslední manuální nastavení uživatele. Návrat na výchozí výrobní nastavení je vypnutý.