


gorenje

M400ORAB / M400ORAW



Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛ

1. Ενδεικτική λυχνία
2. Κουμπί εξαγωγής
3. Κουμπί αύξησης ταχύτητας
4. Κουμπί μείωσης ταχύτητας
5. Κουμπί ON/OFF
6. Αναδευτήρες
7. Άγκιστρα ζυμώματος

Προβλεπόμενη χρήση

Το μίξερ χειρός σας έχει σχεδιαστεί για ανακάτεμα, ανάδευση, χτύπημα και ζύμωμα. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Σημαντικά μέτρα προστασίας

- Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση συσκευών που τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων, θα πρέπει πάντα να ακολουθούνται για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και σωματικών βλαβών.
- Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η χρήση για την οποία προορίζεται η συσκευή περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ ή πρόσθετου εξαρτήματος ή οποιαδήποτε εργασία διαφορετική από αυτή που συνιστάται σε αυτό το εγχειρίδιο, ενέχει κίνδυνο τραυματισμού.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Χρήση της συσκευής σας

- Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από τη σύνδεση ή την αποσύνδεση από

- Προσέχετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε το φιλ από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα, λάδια και αιχμηρές άκρες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Προστατεύετε πάντα τη μονάδα του μοτέρ από το νερό ή την υπερβολική υγρασία.
- Χειριστείτε τη συσκευή μόνο με στεγνά χέρια.
- Μην αποσυνδέετε ποτέ τους αναδευτήρες, τα άγκιστρα ζυμώματος και το εξάρτημα ανάμειξης από το κυρίως σώμα, ενώ η συσκευή εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Αποσυνδέετε πάντα πρώτα τη μονάδα από την παροχή ρεύματος.
- Μην καθαρίζετε ποτέ τους αναδευτήρες, τα άγκιστρα ζυμώματος και το εξάρτημα ανάμειξης κάτω από τρεχούμενο νερό ενώ είναι ακόμα συνδεδεμένα με το κυρίως σώμα.
- Προσέξτε να μην ακουμπήσουν οι αναδευτήρες, τα άγκιστρα ζυμώματος και το εξάρτημα ανάμειξης με το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη λειτουργία της μονάδας.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά κατά τη χρήση, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας προτού πραγματοποιήσετε αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την

παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό.

- Όλες οι επισκευές ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι ακατάλληλες επισκευές μπορεί να οδηγήσουν σε Σημαντικούς κινδύνους για τον χρήστη.
- Σε περίπτωση βλάβης, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αλλάξει μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν χρησιμοποιούν το προϊόν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για την χρήση της συσκευής με

ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.

- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί το πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής ισχύος επιστροφής και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και

την πρίζα πριν αφήσετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη και πριν αλλάξετε, καθαρίσετε ή ελέγξετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.

- Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό μέρος. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένες συσκευές.

Έλεγχος και επισκευές

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή για κατεστραμμένα ή ελαττωματικά μέρη. Ελέγξτε για κατεστραμμένα εξαρτήματα, βλάβες σε διακόπτες και οποιοσδήποτε άλλες συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της.
- Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν κάποιο εξάρτημα είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό.
- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για σημάδια ζημιάς, παλαιότητας και φθοράς.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι κατεστραμμένα ή ελαττωματικά.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πριν από τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.

Επιλογή αναδευτήρων, άγκιστρων ζυμώματος ή εξαρτήματος ανάμειξης

- Χρησιμοποιήστε αναδευτήρες για το ανακάτεμα, την ανάδευση, το χτύπημα και το χτύπημα σε κρέμα των υγρών υλικών και των μειγμάτων.
- Χρησιμοποιήστε άγκιστρα ζυμώματος για την ανάμειξη και το ζύμωμα της ζύμης.
- Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα ανάμειξης για ανάμειξη.

Τοποθέτηση των αναδευτήρων ή των άγκιστρων ζυμώματος

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εισαγάγετε το στέλεχος του αναδευτήρα σε μία από τις οπές στερέωσης στη μονάδα του μοτέρ.
- Ωθήστε και περιστρέψτε τον αναδευτήρα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- Επαναλάβετε για τον άλλον αναδευτήρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

!!!Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από

Μετά τη χρήση

- Απενεργοποιήστε και αφαιρέστε το φις από

την πρίζα.

- Πλύνετε τους αναδευτήρες, τα άγκιστρα ζυμώματος και το εξάρτημα ανάμειξης σε ζεστό σαπουνόνερο και στεγνώστε καλά.
- Σκουπίστε τη μονάδα του μοτέρ με ένα νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή καθαριστικά που έχουν ως βάση διαλύτη.

Μη βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ σε νερό ή σε άλλο υγρό.

Περιβάλλον

Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής της. Αντ' αυτού, παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Gorenje στη χώρα σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο παγκόσμιο φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, μεταβείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών οικιακών συσκευών της Gorenje.

Αποκλειστικά για προσωπική χρήση!

GORENJE
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ
ΝΕΑ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιοσδήποτε τροποποιήσεις!