


gorenje
Life Simplified




**STEAM IRON
STEAMCARE PLUS
SIH 2200DGT / SIH 2200BBC / SIH 2200RBC /
SIH 2200BLC / SIH 2200TQC**

Lygintuvas

Gludeklis

Triikraud



LT
-3-LV
-5-ET
-7-**1.** Lygintuvas**2.** 

Jungtis

Patikrinkite tinklo įtampą, nurodytą ant lygintuvo. Prieš naudodami išvyniokite ir ištiesinkite maitinimo laidą.

Svarbu

Lygindami neleiskite vaikams liesti lygintuvo ar maitinimo laido. Patikrinkite, ar maitinimo lizdas yra tinkamas (230V/16A). Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų šiuo prietaisu. Šį prietaisą vyresni nei 8 m. vaikai bei žmonės su sumažintomis fizinėmis, jutiminėmis bei protinėmis galimybėmis, taip pat žmonės neturintys žinių ir patirties gali naudoti tik prižiūrimi arba jei yra apmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta iš to kylančius pavojus. Laikykite lygintuvą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje, kai jis prijungtas prie tinklo arba vėsta. Prietaiso valymo ir techninio aptarnavimo darbus draudžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams. Niekada nelieskite šildymo prietaisų paviršių. Veikimo metu jie įkais. Vaikus laikykite saugiu atstumu. Yra nudegimų pavojus! Jei maitinimo laidas pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis gamintojas, jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos asmuo. Nepalikite lygintuvo be priežiūros, kai jis prijungtas prie maitinimo lizdo. Nenaudokite ilginamojo maitinimo laido rinkinio, nebent jį patvirtino kompetentinga institucija. Nepilkite į vandens indą sumaišytų, acto ar kitų cheminių skysčių, nes jie gali rimtai sugadinti lygintuvą. Siekiant išvengti pavojingų situacijų, niekada nejunkite šio prietaiso prie išorinės laiko rėlės ar valdymo sistemos nuotoliu. Nemerkite lygintuvo į vandenį ar kitą skystį. Nenaudokite lygintuvo, kai jis yra pažeistas arba veikia netinkamai. Nevyniokite maitinimo laido aplink lygintuvą, kol jis visiškai neatvės. Nebandykite atidaryti dangtelių ar išardyti jokių dalių iš lygintuvo. Viduje nėra aptarnaujamos dalies. Lygintuvas turi būti naudojamas ir pastatytas ant stabilaus paviršiaus. Nenaudokite lygintuvo, jei jis buvo numestas, jei yra matomų pažeidimo požymių arba jei jis nesandarus.

Dėmesio:

Dėl saugumo geriausia jį prijungti arba atjungti, kai lygintuvas pilnai atvėsus. Po kiekvieno naudojimo visada nuimkite tekstilinę apsaugą, kad vidus pilnai išdžiūtų. Po kiekvieno naudojimo visada išvalykite lygintuvą.

Ši įranga paženklinta pagal Europos direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų – EEJ atliekų. Direktyva nustato elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir tvarkymo reikalavimus, galiojančius visoje Europos Sąjungoje.

APLINKA

Pasibaigus prietaiso naudojimo laikui, neišmeskite jo su įprastomis buitinėmis atliekomis. Nuvežkite į įgaliotą perdirbimo centrą. Tai padės išsaugoti aplinką.

GARANTIJA IR TAISYMAS

Norėdami gauti daugiau informacijos arba iškilus problemų, apsilankykite „Gorenje“ svetainėje adresu www.gorenje.com arba susisiekite su „Gorenje“ klientų aptarnavimo tarnyba savo šalyje (telefonų numeriai nurodyti Tarptautiniame garantijos lape). Jei tokio centro jūsų šalyje nėra, susisiekite su vietiniu „Gorenje“ pardavėju arba „Gorenje“ smulkios ir modernios buitinės technikos skyriumi.

**Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui butyje.
Mes pasiliegame teisę atlikti pakeitimus.**

**„GORENJE“ LINKI NAUDOTI
PRIETAISĄ SU MALONUMU**

gorenje
Life Simplified

LT
-3-LV
-5-ET
-7-

1. Gludeklis

2.

Pieslēgšana

Pārbaudiet tīkla spriegumu, kas norādīts uz gludekļa. Atritiniet un iztaisnojiet kabeli pirms lietošanas.

Svarīgi

Gludināšanas laikā nelaijiet bērniem pieskarties gludeklim vai strāvas vadam. Pārbaudiet, vai elektrotīkla kontaktligzdai ir atbilstošā jauda (230 V/16 A). Bērni jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nerotatājas ar ierīci. So iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, manu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir instruēti par iekārtas lietošanu drošā veidā un apzinās ar to saistītos riskus. Kad tā pieslēgta strāvai glabājiet sulu spiedi un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. Nekad pieskarieties sildīšanas vai ēdiena gatavošanas iekārtu virsmām. Darbības laikā tās sakarst. Turiet bērnus drošā attālumā. Pastāv apdegumu risks! Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no kaitējuma. Neatstājiet gludekli bez uzraudzības, kad tas ir pievienots strāvai. Neizmantojiet pagarinātāju strāvas vadu, ja vien to nav apstiprinājusi kompetentā iestāde. Nepievienojiet ūdens tvertnē smaržinātājus, etiķi vai citus ķīmiskus šķidrumus; tie var nopietni bojāt gludekli. Lai nepielautu bīstamu situāciju, neizveidojiet šīs ierīces savienojumu ar ārēju taimera slēdzi vai tālvadības pultī. Nemērciet gludekli ūdenī vai jebkurā citā šķidrumā. Nelietojiet gludekli, ja tas ir bojāts vai nedarbojas pareizi. Netiniet strāvas vadu ap gludekli uzglabāšanai, kamēr tas nav pilnībā atdzisis. Nemēģiniet atvērt skapjus vai demontēt no gludekļa daļas; iekšā nav nevienas apkopjamas daļas. Gludeklis ir jāizmanto un jātur uz stabilas virsmas. Gludekli nedrīkst lietot, ja tas ir nokritis, ja ir redzamas bojājuma pazīmes vai no tā sūcas ūdens.

Uzmanību:

Drošības apsvērumu dēļ vislabāk to uzlikt vai noņemt, kad gludeklis ir pilnīgi auksts. Vienmēr noņemiet tekstīla aizsargu pēc katras lietošanas reizes, lai ļautu iekšpusei pilnībā izžūt. Notīriet gludekli pēc katras lietošanas reizes.

Šī ierīce ir markēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EĒIA). Šī vadlīnija nosaka Eiropas mērogā spēkā esošus noteikumus elektrisko un elektronisko iekārtu atgriešanas un pārstrādei.- (EĒIA).

VIDE

Pēc ierīces derīguma termiņa beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nogādājiet to pilnvarotā pārstrādes centrā. Tas palīdzēs saglabāt vidi.

GARANTĪJA UN REMONTS

Lai iegūtu papildinformāciju vai problēmu gadījumā, lūdzu, apmeklējiet Gorenje vietni www.gorenje.com vai sazinieties ar Gorenje klientu apkalpošanas dienestu savā valstī (tālruna numuri ir norādīti starptautiskajā garantijas lapā). Ja jūsu valstī šāda centra nav, lūdzu, sazinieties ar vietējo Gorenje izplatītāju vai Gorenje mazās sadzīves tehnikas nodaļu.

**Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājāsaimniecībās.
Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas!**

**GORENJE VĒL JUMS DAUDZ
PRIEKA IEKĀRTAS LIETOŠANĀ**

gorenje
Life Simplified

LT
-3-LV
-5-ET
-7-

1. Triikraud

2.

Ühendus

Veenduge, et vooluvõrgu pingeline vastab triikraual näidatule. Kerige toitejuhe enne kasutamist lahti ja asetage sirgelt.

Oluline

Ärge lubage lastel triikimise ajal triikrauda ega toitekaablit puudutada. Veenduge, et pistikupesal on õige nimiväärtus (230 V / 16 A). Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad kodumasinaga ei mängiks. See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele või isikutele, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid ei ole selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Hoidke triikraud ja selle juhe alla 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas, kui see on elektrivõrku ühendatud või jahtumas. Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puhastada või hooldada. Ärge kunagi puudutage kodumasinaga soojenevaid pindu. Töö ajal need kuumenevad. Hoidke lapsed ohutus kauguses. Põletuste oht! Ohtude vältimiseks peab defektse toitejuhtme välja vahetama tootja, teenindus või samaväärse kvalifikatsiooniga isik. Ärge jätke triikrauda järelevalveta kui see on ühendatud vooluvõrku. Ärge kasutage pikendusjuhtmete komplekti, kui pädev asutus ei ole seda heaks kiitnud. Ärge lisage veepaaki parfüümi, äädikat või teisi kemikaale, sest need võivad triikrauda tõsiselt kahjustada. Ärge kunagi ühendage seda kodumasinat välise taimerilüliti või kaugjuhtimispuldiga, et vältida ohtlikku olukorda. Ärge sukeldage triikrauda vette või muusse vedelikku. Kahjustatud või valesti töötavat triikrauda ei tohi kasutada. Ärge kerige toitejuhet hoiustamiseks ümber triikrauda enne, kui see on täielikult jahtunud. Ärge püüdke korpust avada ega triikrauda osi demonteerida; sees ei ole ühtegi hooldatavat osa. Triikrauda tuleb kasutada ja toetada stabiilsel pinnal. Triikrauda ei tohi kasutada, kui see on maha kukkunud, kui sellel on nähtavaid kulumise märke või kui see lekib.

Tähelepanu:

ohutuse tagamiseks on kõige parem see paigaldada või eemaldada, kui triikraud on täiesti külm. Eemaldage pärast iga kasutamist alati tekstiilikaitse, et lasta sisemusel täielikult kuivada. Puhastage triikraud alati pärast iga kasutamist.

See kodumasin on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kohta. Direktiivis määratletakse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumise ja käitlemise nõuded, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus.- WEEE.

KESKKOND

Ärge visake triikrauda pärast kasutusaja lõppu tavalise olmeprügi hulka. Selle asemel viige see volitatud ringlussevõtukeskusesse. Seda tehes aitate säilitada keskkonda.

GARANTII JA REMONT

Lisateabe saamiseks või probleemide korral vaadake Gorenje'i veebisaiti aadressil www.gorenje.com või võtke ühendust Gorenje'i kõnekeskusega oma riigis (telefoninumber on loetletud rahvusvahelisel garantiilehel). Kui teie riigis sellist keskust ei ole, siis võtke ühendust kohaliku Gorenje'i edasimüüjaga või Gorenje'i väikeste ja uuenduslike kodumasinade osakonnaga.

**See kodumasin on mõeldud kasutamiseks ainult isiklikus kodumajapidamises.
Jätame endale õiguse teha mistahes muudatusi.**

**GORENJE SOOVIB TEILE KODUMASINA
MEELDIVAT KASUTAMIST**

gorenje
Life Simplified

gorenje
Life Simplified



**GARO LYGINTUVAS | TVAIKA GLUDEKLIS | AURUTRIIKRAUD
STEAMCARE PLUS**
SIH 2200DGT / SIH 2200BBC / SIH 2200RBC /
SIH 2200BLC / SIH 2200TQC
