


gorenje


Life Simplified

**INSTRUCTION
MANUAL**



**TOCTEP
T2300CLIN**

SI	HR/BIH	SRB/BIH/ MNE	MK	GB	BG
PL	RO	SK	CZ	HU	UA
RU	DE	FR	SQ		





SI - 3 -	HR / BIH - 5 -	SRB / BIH / MNE - 7 -	MK - 9 -	GB - 11 -	BG - 13 -	PL - 15 -	RO - 17 -	SK - 19 -	CZ - 21 -
HU - 23 -	UA - 25 -	RU - 27 -	DE - 29 -	FR - 33 -	SQ - 35 -				

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ❶ Қиқымдарға арналған түп | ❷ Қыздыру батырмасы |
| ❸ STOP батырмасы | ❹ Еріту батырмасы |
| ❺ Тосттарды алуға арналған иінтірек | ❻ Қуыру дәрежесін реттегіш |

Назар аударыңыз

Аспапты қолдануды бастамас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз және оны алдағы уақытта анықтамалық материал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпті

Аспапты суға батыруға тыйым салынады.// Тостерге өлшемі сәйкес келмейтін тағамдарды және металл фольгадағы өнімдерді салуға тыйым салынады, өйткені бұл өртке немесе электр тогынан зақым алуға себеп болуы мүмкін.

Ескерту

Аспапты жалғау алдында аспаптың төменгі панелінде көрсетілген номиналды кернеудің жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.// Бұл аспапты 8 жастан асқан балалар; физикалық, ақыл-ой және сезіну қабілеттері шектелген адамдар; құрылғымен жұмыс жасау тәжірибесі жоқ және оны қалдай қолдану керегін білмейтін адамдар қауіпсіз қолдануды және онымен байланысты қауіптерді қамтамасыз ететін адамның бақылауымен және басшылығымен ғана қолдана алады.// Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.// Тазалауды және қызмет көрсетуді 8 жасқа толмаған балалар орындамауы не болмаса ересектердің бақылауымен жасауы тиіс. // Жұмыс жасап тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. // Жұмыс жасап тұрған аспапты жапқыштың немесе басқа да тез жанатын материалдардың жанына немесе астына, сонымен қатар аспалы шкафтың астына орналастырмаңыз, өйткені бұл өрттің туындауына алып келуі мүмкін. // Құрылғы қосылып тұрған немесе әлі де суымаған кезде тостерді қақпақпен (арнайы қақпақты қоспағанда) немесе тағы да басқа заттармен жаппаңыз, өйткені бұл оның бұзылуына немесе өрттің туындауына алып келуі мүмкін. // Жану қауіпінің алдын алу үшін түптегі нан қиқымдарын жиі тазалап тұрыңыз. Түптің дұрыс орнатылуын қадағалаңыз. // Жалын немесе түтін пайда болған кезде тез арада аспапты электр желісінің розеткасынан ажыратыңыз. Шнурды ыстық беттердің жанына орналастырмаңыз. // Желілік шнур бүлінген жағдайда оны ауыстыру қажет. // Аспапты қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін шнурды Gorenje сауда ұйымында, авторлық құқығы бар Gorenje сервис орталығында немесе осыған

ұқсас біліктілігі бар қызметкерлер жұмыс жасайтын сервис орталықта ауыстырыңыз. // Бұл аспап тек нанды қызартуға ғана арналған! Тостерге басқа ешқандай тағам салмаңыз. Бұл қауіпті салдарға алып келуі мүмкін.

Назар аударыңыз

Шнурдың үстел жиегінен немесе аспап орнатылған жерден салбырап тұруына жол бермеңіз. // Қосылып тұрған аспаптың қатты қызып тұрған металл бөлшектеріне қолыңызды тигізбеңіз. // Тек басқару батырмалары мен тұтқаларына ғана қол тигізуге болады. // Тостерді ыстық бетке қоюға тыйым салынады. // Аспапты тек жерге тұйықталған розеткаға ғана жалғаңыз. // Жұмысты аяқтағаннан кейін аспапты электр желісінің розеткасынан ажыратыңыз. // Тостер жабық ғимараттарда үй жағдайларында ғана қолдануға арналған. Ол коммерциялық немесе өнеркәсіптік қолдануға арналмаған. // Егер нан тілімі тостердің ішінде тұрып қалса, аспапты электр желісінен ажыратыңыз және оны суытып алыңыз, содан соң нанды тостерден алыңыз. Нанды тостерден алу үшін пышақты немесе басқа да өткір заттарды қолдануға болмайды, өйткені олармен қыздырғыш элементтерді бүлдіріп алуыңыз мүмкін. // Қыздыру тұғыры тек рогаликтерді немесе круассандарды ғана қыздыруға арналған. // Аспапты пайдалану қауіпсіздігі үшін тұғырға басқа тағамдар қоймаңыз.

Бұл жабдық Электрлік және электронды жабдықтардың қалдықтары туралы 2012/19/EU еуропа деректемесіне сәйкес таңбаланған (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Осы директива барлық ЕО елдерінде қолданылатын электрлік және электронды жабдықтардың қалдықтарын жинау және кәдеге жарату бойынша талаптарды анықтайды.

Қоршаған ортаны қорғау

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Оны одан әрі жою мамандандырылған жерге жіберіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

Кепілдік және қызмет көрсету

Қосымша ақпарат алу үшін немесе қандай да бір мәселелер туындаған жағдайда өз еліңіздегі Сатып алушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз (орталық телефонының нөмірі кепілдік талонында көрсетілген). Егер мұндай орталық еліңізде болмаса, жергілікті Gorenje сауда ұйымына немесе Gorenje Domestic Appliances компаниясының сатып алушыларды қолдау бөліміне хабарласыңыз.

Авторлық құқығы бар сервис орталықтарының мекенжайлары мен телефон нөмірлері “Кепілді міндеттемелер” кітапшасында немесе кепілдік талонында көрсетілген.

**Тек үйде қолдануға арналған!
Өндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!**

Импорттаушы: «Горенье БТ» ЖШҚ
119180, Мәскеу, Якиманская жағ., 4-үй, 1-құр.

