


WFQA8014EVJMW*
WFQA9014EVJMW*
WFQA1014EVJMW*

Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které zajistí včasnou detekci a diagnostiku a odpovídající reakci.

- A. Výběr programu
- B. Okno zobrazující stav programu a funkce
- C. Tlačítko „Teplota“
- D. Tlačítko „Odstředování“
- E. Tlačítko „Oblíbený“



Hisense

- F. Tlačítko „Možnosti“
- G. Tlačítko „Odložený konec“
- H. Tlačítko „Start/Pauza“
- I. Dětská pojistka

| Program | Štítek označení péče | Materiál / úroveň znečištění | Maximální dávka prádla kg | Příhrádka na prací prostředek | | | Funkce pracího programu | | | | | | Maximální rychlost odstředování ot./m | |
|--|----------------------|--|---------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | Předpírka | Hlavní praní | Změkčovač | Odložený konec | Předpírka | Extra máchání | Základní doba máchání | Intenzivní | Odstředování | | Teplota |
| Bavlna --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C | | Silně a středně zašpiněná bavlna nebo len. U velmi silně znečištěných kusů prádla zvolte funkci „Předpírka“. | 8/9/10 | * | Ano | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 1400 |
| Syntetika --,20°C, 30°C, 40°C,60°C | | Mírně znečištěná syntetika, směšové tkaniny s bavlnou. | 8/9/10 | * | Ano | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 1200 |
| Pro alergiky (2) 40°C, 60°C | | Program je vhodný pro látky odolné vůči vysoké teplotě a méně blednoucí látky, pomoci vysokoteplotní páry odstraňuje alergeny, jako jsou pyly, roztoci a paraziti. | 2.0 | * | Ano | * | * | * | * | 4 | * | * | * | 1400 |
| Eco40-60 (1) | — | Běžně znečištěné bavlněné prádlo. | 8/9/10 | — | Ano | — | * | — | — | 2 | — | * | — | 1400 |
| Vlna --,20°C, 30°C, 40°C | | Vlna pratelná v pračce. (Viz štítek s informací o praní připevněný k oděvu). | 2.0 | — | Ano | * | * | — | * | 2 | — | * | * | 600 |
| Dětský program pára (2) 40°C, 60°C, 90°C | | Program je vhodný pro dětské oblečení a spodní prádlo atd., které sterilizuje a dezinfikuje vysokoteplotní párou. | 2.0 | * | Ano | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 1400 |
| Tmavé prádlo --,20°C, 30°C, 40°C,60°C | — | Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou | 4/4/4 | * | Ano | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 1000 |
| 15 min --,20°C, 30°C, 40°C | | Bavlna, směsné látky. Krátce nošené nebo nově zakoupené oblečení. | 1.0 | — | Ano | * | * | — | * | 1 | — | * | * | 800 |
| Mix --,20°C, 30°C, 40°C | | Směšené dávky středně znečištěné bavlny a syntetických tkanin. | 4/4.5/5 | * | Ano | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 1400 |
| Sport --,20°C, 30°C, 40°C | | Sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z látek z mikrovláken. | 2.0 | * | Ano | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 1000 |
| 20°C | — | Tento program je vhodný pro bavlněné oblečení se světlými skvrnami a je energeticky úsporný. | 8/9/10 | * | Ano | * | * | * | * | 2 | * | * | — | 1400 |
| Čištění bubnu 90°C | — | Program na odstranění nečistot a zbytků bakterií, které se mohou po určité době používání v pračce nahromadit, zejména pokud jsou pravidelně používány programy praní při nízké teplotě. | — | — | Ano | — | * | — | — | 1 | — | — | — | 800 |
| Máchání + odstředování | — | Tento program je standardně nastaven na dvě máchání a odstředování. | 8/9/10 | — | — | * | * | — | * | 2 | — | * | — | 1400 |
| Odstředování | — | Ručně vyberte délku a rychlost odstředování. | 8/9/10 | — | — | — | * | — | — | 0 | — | * | — | 1400 |

* : Volitelné funkce Ano: Je vyžadován prací prostředek — : Nelze vybrat -- : Teplota neohříváné vody

(1) Programy testování výkonu praní jsou: Eco 40-60.

(2) Program Pro alergiky a Dětský program pára jsou vhodné ke sterilizaci barevně stálých oděvů. Pokud uvidíte za sklem dveří vodní mlhu, nepokládejte ruku na sklo dveří ani neotevírejte dávkovač, aby nedošlo k popálení.

