



# SIMPLICITY PRANJE

gorenje



 Pamuk 95  
pretpranje



 Pamuk 80



 Pamuk 60  
pretpranje



 Pamuk 60



 Pamuk 40



 Pamuk 30  
(+skraćenje na  
QuickWash 17')

NEOSJETLJIVE TKANINE; JAČE ZAPRLJANO RUBLJE



OSJETLJIVE TKANINE; MANJE ZAPRLJANO RUBLJE



 Mix 60



 Mix 40



 Mix 30



 Mix 20  
Hladno pranje



 Osjetljivo 30

Najčešće korišteni  
programi



 Vuna 30



 Ručno pranje  
30

280719/hr (09-09)



## DODATNE FUNKCIJE

gorenje

|                                                          |  |                                           |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| <b>EasyIroning</b><br>Smanjivanje brzine centrifugiranja |  |                                           |
| <b>EcoCare</b><br>Kraćenje programa                      |  | <b>QuickWash 17'</b><br>Brzo i Eco        |
| <b>AntiAllergy</b><br>Dodatno ispiranje                  |  | <b>Steril Tub</b><br>Program samočišćenja |
| <b>Start Pauza</b>                                       |  |                                           |

## 5 JEDNOSTAVNIH KORAKA DO ZAISTA ČISTOG RUBLJA

Više korisnih savjeta za njegu rublja na:  
[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

- 1. SORTIRAJTE RUBLJE PO BOJAMA I TKANINAMA.**  
Jednostavno: poštujte oznake na etiketama!
- 2. UKLONITE MRLJE PRIJE PRANJA.**  
Još bolje: uklonite ih odmah kada nastanu!
- 3. NAPUNITE PERILICU OPTIMALNO.**  
S velikim i malim komadima rublja.
- 4. UPOTRIJEBITE PRAVO SREDSTVO ZA PRANJE.**  
Prašak za bijelo, nježne gelove za osjetljivo rublje.
- 5. UKLJUČITE PROGRAM.**  
Pamuk 60 °C, miješano 40 °C, osjetljivo 30 °C.  
Djeluje pouzdano!