SIMPLICITY ПРИГОТОВЛЕНИЕ

gorenje

Хлеб: 200 °C

Рыба: 240 °C

Быстрый нагрев духовки: 160 - 275 °C

Функция AquaClean: 70 °C

Подогрев посуды: 60 °C

Размораживание

Шницели: 240 °C

Цыпленок: 170 °C

Пицца: 200 °C

Мелкая выпечка/ кексы: 160 °C

ОДИН ШАГ ДО АРОМАТНОЙ ПИЦЦЫ

gorenje

Выберите программу «Пицца»

A Класс энерго-потребления

Класс энергопотребления A, экономичная работа.

HomeMADE

Духовка HomeMADE: единственный аналог дровяной печи!

BigSpace

BigSpace — просторная духовка.

PerfectGrill

PerfectGrill — для равномерного пропекания.

Dynamic Cooling

DynamiCooling — для охлаждения наружных поверхностей духовки.

Cool Door

Холодная дверца духовки, без опасности ожогов.

Больше полезных советов по приготовлению блюд вы найдете на www.gorenje.com