





Navodilo za uporabo in vzdrževanje
Naputak za korištenje i održavanje
Uputstvo za korišćenje i održavanje
Udhëzues përdorimi dhe i mirëmbajtjes
Прирачник за работење и одржување
Manualul de utilizare și întreținere
Упътване за обслужване и поддръжка
Mode d'emploi et d'entretien




①





②




③





④




b




⑤




⑥



⑦



⑧



UDHËZUES PËRDORIMI DHE I MIRËMBAJTJES

I nderuar Klient,

Keni blerë produkt nga linja jonë e thithësve të tymit. Dëshirojmë, që produkti jonë t'Ju shërbejë mirë dhe gjatë. Ju rekomandojmë ta studioni udhëzuesin dhe ta përdorni produktin konform tij.

INFORMACIONE TË RËNDËSISHME DHE REKOMANDIME

- Thithësi nuk duhet të lidhet me oxhakun, që nxjerr gaze nga burime energjetike të tjera ndryshe nga ato elektrike.
- Pajisja mund të përdoret ose në llojin thithës (thithja e avujve në kanalin thithës) ose pas blerjes së filtrit të gymyrit dhe kompletit të ricirkulimit sipas modelit ricirkulues (ricirkulimi nëpërmje filtrit të karbonit).
- Nëse është njëkohësisht në punë me thithësin (në llojin thithës) në dhomë një pajisje e modelit B- burimi me nxehtësi (p.sh. gazi, vaji, naftë, lëndë djegëse e ngurtë), që merr ajrin e përdorur nga dhoma, duhet të llogaritet, që këto pajisje gjatë djegjes formojnë nënpresion të caktuar. Prandaj duhet të sigurohet sjellje e mjaftueshme e ajrit nga mjedisi i jashtëm.
- Mos manipuloni me zjarrin e hapur poshtë thithësit (p.sh. gjatë gatimit me flakë)!
- Duhet pastruar rregullisht sasitë e mëdha të yndyrës të depozituara në filtrin kundra yndyrës, që krijohen gjatë fërgimit.
- Ndërrimi i filtrave duhet bërë konform udhëzimit të dhënë.
- Pajisja është caktuar që të përdoret nga persona të rritur.
- Pajisja përdoret për pastrim të zakonshëm në shtëpi.
- Pajisja nuk mund të përdoret nga persona (përfshi fëmijët), që kanë paafësi fizike, ndjesore ose mendore ose përvojë të pamjaftueshme, kështu njohuritë nuk bëjnë të mundur përdorimin e mjetit me siguri, deri sa nuk do të ketë mbikqyrje ose nuk janë instruktuar për përdorimin e mjetit. Fëmijët duhet të mbikqyren, që të mos lozin me pajisjen.
- Gjatë përdorimit të pajisjeve që përdoren për zierje, pjesë që preken mund të bëhen të nxehta.
- Thithësi është i tipit Y. Nëse kordoni i energjisë është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, nga tekniku i tij i mirëmbajtjes ose persona të tjerë të kualifikuar, që të parandalohet krijimi i situatave të rrezikshme.
- Prodhuesi nuk përgjigjet për dëmet e shkaktuara nga instalimi i gabuar ose nga përdorimi gabimisht i thithësit.

KUJDES

- Para montimit të thithësit në mur, fusni spinën në prizë dhe kontrolloni nëse punon motori, ndriçimi dhe shkallët e fuqisë.
- Kontrolloni nëse motori nuk ka shumë zhurmë, nëse punon siç duhet dhe nuk bën zhurmë jo të rregullt.

- Mos e hiqni folien mbrojtëse nga thithësi dhe oxhakun.
- Kontrolloni dëmtimin vizual të sipërfaqes (gërricje, shtypje) dhe nëse nuk është e dëmtuar kutija.

NË RAST SE GJENI DËMTIME, MOS E MONTONI THITHËSIN DHE BËNI REKLAMIMIN TEK SHITËSI !!!

- Gjatë montimit të thithësit gjithmonë ruajeni folien mbrojtëse. Vetëm pas montimit të thithësit dhe lartësisë së duhur të oxhakut, hiqeni folien nga thithësi.
- Nëse do të lëvizni me oxhakun pa folien mbrojtëse, ai do të gërricet.

Duke ju përmbytur këtyre rregullave, Ju i largoheni reklamimit të panevojshëm.

PËRSHKRIMI –(FIG.1)

- A - Thithësi
- B - Pjesa e poshtme e oxhakut dekorativ
- C - Pjesa e sipërme e oxhakut dekorativ
- D - Dera e ngritjes
- E - Filtri i karbonit (vetëm për ricirkulim)
- F - Filtri kundra yndyrnave
- H - Kaloni

INSTALIMI ELEKTRIK

- Para instalimit të mjetit duhet të jeni i sigurtë, që tensioni në rrjetin tuaj elektrik përputhet me të dhënat në shënimet mbi prodhimin brënda në pajisje.
- Pajisja shoqërohet me kabllin ushqyes, që mbaron me spinën e klasit të I të mbrojtur nga aksidentet e rrymës elektrike.
- Pajisjen lidheni me prizën, që përputhet me normat kombëtare në fuqi.

INSTALIMI

Largësia midis thithësit dhe pllakës vluese nuk duhet të jetë më pak se 650mm mbi pllakën vluese të gazit (fig. 2)

VINI RE!

- Vidat dhe mbështetëset shoqëruese janë caktuar për instalimin e thithësit në mur me tulla betoni ose të plota. Për material tjetër të murit duhen tip dhe madhësi tjetër.
 - Instalimin e thithësit lejani specialistit.
 - Para instalimit largoni foljen mbrojtëse nga thithësi dhe filtri kundra yndyrës.
- Foljen mbrojtëse hiqeni nga pjesët e oxhakut dekorativ para instalimit të tij përfundimtar!

MONTIMI I THITHËSIT

- Shpaketoj aparatin nga paketimit
- Shpuar vrima për fasteners sipas vizatim 3
- Tap fasteners për gropat e shpuara.
- Fix pajisjen me vida të ofruara throu vrima "G"

VINI RE!

Është e domosdoshme që të sigurohet pozicioni horizontal i thithësit.

VERSIONI THITHËS

- Gjatë përdorimit të versionit thithës, fig. 4, tymrat derdhen në vrimën tërheqëse të tubit tërheqës, që është i montuar me një flanaxhe në thithës. Është e nevojshme të bleni tubin thithës dhe lidhësen.
- Thithja kryhet me anë të dalësit të sipërm të thithësit, të cilin e lidhim me tubin e gomës nga njëra anë dhe anën tjetër të tubit e lidhim me vrimën thithëse. Diametri i tubit të gomës thithës duhet të jetë i njëjtë me diametrin e lidhësit-Ø150mm ose me zvoglim Ø120mm (kur përdoret tubi i gomës Ø120mm bëhet ulja e rendimentit thithës dhe rritja e zhurmës).

MONTIMI I VERSIONIT THITHËS DHE OXHAKUT DEKORATIV (FIG. 5)

- Tek thithësi i varur me ndihmën e tubit të gomës lidhës instalojmë njërin anë të tubit të gomës thithës, anën tjetër e instalojmë tek vrima thithëse.
- Të dyja pjesët (e sipërmja C dhe e poshtme B) e oxhakut dekorativ të futura njëra tek tjetra, vendosini tek thithësi i varur.
- Pjesën e sipërme C vendoseni në lartësinë e duhur, shënoni pozicionin e sipërm dhe shënoni vrimat kapëse të konzolës (K).
- Lëvizini oxhakun dekorativ dhe hapni vrimat e shënuara për të futur vidat.
- Vidhosni konzolën (K) dhe mbulesën e oxhakut dekorativ (M).
- Përforcojini përsëri të dyja pjesët e oxhakut dekorativ dhe pjesën e sipërme të tij futeni dhe fiksojeni me dy shtretër vidash tek konzola.

E RËNDËSISHME

Foljen mbrojtëse të pjesëve të oxhakut hiqeni në fund para instalimit përfundimtar të oxhakut dekorativ!

E RËNDËSISHME:

Tek versioni tërheqës filtri i karbonit nuk duhet të jetë instaluar tek thithësi.

VERSIONI RIQARKULLUES

- Për riqarkullim është e nevojshme, që për thithësin të blehet kompleti për riqarkullim. Avujt thithen nëpërmjet filtrit të karbonit (E (fig.1)). Erërat largohen nëpërmjet tubit të gomës dhe shpërndarësit dhe ato nëpërmjet vrimave të ajrimit në pjesën e sipërme të oxhakut dekorativ lëshohen në dhomë.
- Ky version përdoret në rastet kur nuk ka oxhak thithës.

VINI RE!

Për riqarkullimin thithësi duhet të pajiset me filtrin e karbonit.

VENDOSJA NIVELIN E PUSHTETIT

- Fuqia niveli 1, 2, 3 vendos duke rrotulluar çelës kontrollit.
- Nëse çelës kontrolli është vendosur në ventilim 1L, 2L, 3L dhe të lehta është mundësuar së bashku.

HAPJA NË DRITAT

Drita është ON kur çelës i kontrollit është në "L" pozicion

TURNING OFF KAPUÇ

Individualitet është ulje kur çelës kontrolli është në pozitë "O"

MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI

- Gjatë mirëmbajtjes dhe pastrimit hiqeni pajisjen nga rrjeti elektrik ose duke e hequr nga priza, ose duke mbyllur siguresën e rrymës.
- Mirëmbajtja dhe pastrimi i regullt i pajisjes siguron rendiment, siguri dhe kohëzgjatje të funksionimit të pajisjes.
- Kujdes të veçantë kushtojini filtrave kundra yndyrës dhe atyre të karbonit.
- Për pastrimin e thithësit mos përdorni mjete, që përmbajnë lëndë agresive, sidomos klor dhe tretës.

FILTRI METALIK KUNDRA YNDYRËS

- Filtri metalik kundra yndyrës (F) kap pjesëzat e yndyrës.
- Filtri metalik duhet të pastrohet me dorë ose në lavastovile në temperaturën 65⁰ C, me ndihmën e sapuneve të përshtatshme.
- Gjatë larjes në lavastovile, filtrat kundra yndyrës ndërrojnë lehtë ngjyrën, por ky ndryshim nuk sjell ndryshime në funksionimin e tyre.
- Lëjini filtrat të thahen siç duhet pas larjes dhe pastaj vendosini mbrapsht tek thithësi.

FILTRI I KARBONIT

- Filtri i karbonit (E) thith erërat e kuzhinës.
- Filtri i karbonit nuk duhet të lahet asnjë herë!**

INSTALIMI I FILTRIT TË KARBONIT

- Shikoni fig. 1

SHËNIM!

Yndyra e kapur në filtër jo vetëm që ndikon në fuqinë e thithësit, por në raste të mirëmbajtjes jo siç duhet, mund të shkaktojë djegjen e pajisjes. Prandaj rekomandojmë që të veproni konform udhëzimeve për pastrimin dhe ndërrimin e filtrave.

LIKUIDIMI I FILTRAVE TË KARBONIT PAS MBARIMIT TË JETËGJATËSISË

- Filtrat e përdorur mund të likuidohen duke i hedhur tek plehrat e përgjithshme.
- Likuidimi duhet të bëhet në përputhje me normat dhe udhëzimet qytetare.

NDRIÇIMI

Thithësi është i pajisur me ndriçim me llampa halogjene 2 X 20 W (typ 12V/20W - G4).

NDËRRIMI I LLAMPAVE FIG. 7

- Hiqenii pajisjen nga rrjeti elektrik.
- Vegëlën e sheshtë (mund të jetë kacavidë e vogël ose brishtë, thikë) me kujdes futeni midis rrathëve të ndriçimit halogjen. Me lëvizje të lehtë çlirojeni rrethin e brendshëm të mbuluar me xham ndriçimi.
- Bëni ndërrimin e llampës halogjene.
- Rrethin e mbuluar me xham ndriçimi kthejeni në vendin fillestar.

KUJDES!

Mos e prek llampën halogjene me duar pa doreza

PASTRIMI

- Pjesët e brendshme dhe të jashtme të thithësit pastrojeni rregullisht me mjete të buta pastrimi.
- Asnjëherë mos përdorni për pastrim mjete të ashpra.
- Sipërfaqet e xhamit të thithësit pastrojeni me mjete speciale për xham, pasqyra ose dritare.

MËNYRAT E PËRDORIMIT DHE TË ZHDUKJES SË PAKETIMIT

Ngjitësja, letra mblëshetjellëse
-shitini tek qendrat e grumbullimit të lëndës së parë,
-hidhini tek kontejnerët e letrës,
-për përdorim tjetër,
Polistireni
-tek kontejnerët grumbulluese
Foliet paketuese dhe qeskat plastike
-tek kontejnerët për lëndë plastike

LIKUIDIMI I PAJISJES PAS MBARIMIT TË JETËGJATËSISË



Kjo pajisje është regjistruar në përputhje me rekomandimet europiane 2012/19/EU për ruajtjen e pajisjeve elektrike dhe elektronike (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Ky udhëzim përcakton kornizën unifikuese të Bashkimit Europian për marrjen mbarsht dhe reciklimin e pajisjeve të përdorura. Pajisja përmban materiale të vlefshme, të cilat pas mbarimit të jetëgjatësisë së pajisjes mund të përdoren përsëri – pajisja le të shitet tek qendrat e grumbullimit të lëndëve të para.

REKLAMIMI

Nëse gjatë kohës së garancisë në pajisje shfaqet ndonjë difekt, mos e riparoni vetë. Bëni reklamimin në dyqanin ku e keni blerë ose në vendet e caktuara të servisit, të cilat shënohen në fletën e garancisë. Në rast reklamimi veproni konform kushteve të përcaktuara në GARANCI.

SHËNIM

Prodhuesi rezervon të drejtën e ndryshimeve të vogla, që rrjedhojnë nga ndryshimet e rinovimit ose teknologjike të produktit.

TË DHËNAT BAZË TEKNIKE

Tipi	DT6SY2B DT6SY2W
Sasia e motorëve	1
Kapaciteti maksimal i motorit	200 W
Ndriçimi- halogen	2 x 20 W
Sasia e përgjithëshme e harxhimit	240 W
Tensioni elektrik	230 V ~
Shkalla e mbrojtjes kundra zënjës së rrymës elektrike	I.
Përmasat (mm) gj x th x l	600 x 420 x 352
Niveli i zhurmës	66 dBA
Ngjyra – lloji	nuk ndryshket-xham
Filtri kundra yndyrës	2 copë metalike
Kontrollimi	KALONI
Numëri I shkallëve të fuqisë	3
Thithja	Ø 150 mm
Thithje me zvogëlim	Ø 120 mm
Thithja	- sipërme - riqarkullim

PJESËT SHITESË TË THITHËSIT

Shtretër vidash për montim të thithësit në mur dhe vida për instalimin e oxhakut dekorativ

Vida 5 x 50 mm (4 copë)

Vida 3,9 x 8 mm (2 copë)

Shtretër vidash L 8 (4 copë)

Mbulesa e sipërme e oxhakut dekorativ për riciklim

Konzola për instalimin e oxhakut dekorativ

Oxhaku dekorativ

Valva kthyese – pjesë e motorit të ventilatorit

Reduktimi Ø 150/120

TË DHËNAT BAZË TEKNIKE

Tipi	DT9SY2B DT9SY2W
Sasia e motorëve	1
Kapaciteti maksimal i motorit	200 W
Ndriçimi- halogen	2 x 20 W
Sasia e përgjithëshme e harxhimit	240 W
Tensioni elektrik	230 V ~
Shkalla e mbrojtjes kundra zënjës së rrymës elektrike	I.
Përmasat (mm) gj x th x l	900 x 420 x 352
Niveli i zhurmës	66 dBA
Ngjyra – lloji	nuk ndryshket-xham
Filtri kundra yndyrës	3 copë metalike
Kontrollimi	KALONI
Numëri I shkallëve të fuqisë	3
Thithja	Ø 150 mm
Thithje me zvogëlim	Ø 120 mm
Thithja	- sipërme - riqarkullim

PJESË TË THITHËSIT QË POROSITEN

Filtri i karbonit – seri SAP 428642

Tubi i gomës thithëse

Ø 120 ose 150 mm + lidhësja e kapjes

Komplet për riqarkullimin SAP 431926

Vlera e deklaruar e zhurmës së pajisjes është 66 dB(A), që përfaqëson nivelin A të fuqisë akustike krahasuar me nivelin akustik referues 1pW.

343882sq

www.gorenje.com



SI HR SR SQ MK RO BG FR

OP DT6SY2B, DT9SY2B, DT6SY2W, DT9SY2W / 2015 12 01/ **SAP 343882**