

gorenje

Sesalnik za prah

Uisisivač prašine

Uisisivač za prašinu

Правосмукалка

Vacuum cleaner

Aspirator

Porszívó

Пилосос

Прахосмукачка



VCK 2322AP-R
VCK 2323AP-DY
VCK 2321AP-BK
VCK 1622AP-ECO

Navodila za uporabo

SI

Upute za uporabu

BIH HR

Uputstvo za upotrebu

BIH SRB MNE

Упатства за употреба

MK

Instruction manual

GB

Manual de utilizare

RO

Használati útmutató

H

Інструкція з експлуатації

UA

Инструкции за употреба


BG

SL	Navodila za uporabo	2
HR BIH	Upute za uporabu	7
SRB MNE	Uputstvo za upotrebu	12
MK	Упатства за употреба	17
EN	Instruction manual	22
RO	Instructiuni de utilizare	27
HU	Használati utasítás	32
UA	Інструкції з експлуатації.....	37
BG	Инструкции за употреба	42

NAVODILA ZA UPORABO

SI

DIAGRAM



Opis sesalnika

1. Teleskopska cev
2. Upogljiva cev
3. Stikalo za vklop/izklop
4. Gumb za nastavitev sesalne moči
5. Stikalo za navijanje priključne vrvice
6. Sesalna odprtina
7. Talna krtka

POMEMBNA OPOZORILA

Pri uporabi sesalnika morate vedno upoštevati naslednje temeljne nasvete za varnost:

- Natančno preberite ta navodila in uporabljajte aparat le skladno z navodili.
 - Raven hrupa: Lc < 80 dB (A)
 - Ne zapuščajte sesalnika brez nadzora med uporabo.
 - **Pozor:** preden začnete uporabljati aparat, natančno sestavite vse njegove dele.
 - Ne zapuščajte sesalnika dokler je vklopljen v električno omrežje. Izvlecite vtič iz omrežja po uporabi ali med vzdrževalnimi deli.
 - Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
 - Aparat uporabljajte le v zaprtih in suhih prostorih. Aparata ne smete uporabljati za sesanje tekočin.
 - Aparat uporabljajte le z deli, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne uporabljajte aparata, ki je padel na tla, ki je poškodovan, ki je bil hranjen na odprttem, ali ki je padel v vodo.
 - Ne premikajte sesalnika po sobi tako, da ga vlečete za vrvico ali sesalno cev. Zaščitite priključno vrvico pred vročimi površinami in drugimi poškodbami, in ne pregibajte vrvice.
 - Nikoli ne izklapljaljajte aparata tako, da ga vlečete za priključno vrvico.
 - Ne dotikajte se aparata ali priključne vrvice oz. vtiča z mokrimi rokami.
 - Ne vstavljaljajte nobenih predmetov v odprtine.
 - V odprtinah ne sme biti prahu, las, ali česar drugega, kar lahko zamaši pretok zraka in zmanjša sesalno moč.
 - Pazite, da vam lasje, viseči deli oblačil, prsti ali drugi deli telesa ne pridejo v stik z odprtinami ali premičnimi deli aparata.
 - Izklopite aparat preden izvlecete priključno vrvico iz vtičnice.
 - Pri čiščenju stopnic bodite še posebej previdni.
 - Nikoli ne uporabljajte sesalnika za čiščenje gorečih delcev ali opilkov, cigaretnih ogorkov, vžigalic, tekočih snovi (npr. pene za preproge), ostrih, koničastih predmetov (razbitin stekla, ipd...).
 - Ne uporabljajte aparata z neustreznim podaljškom.
 - Odprtino sesalne cevi in druge odprtine ne približujte obrazu in telesu.
 - Aparata nikoli ne uporabljajte brez vrečke za prah, filtra izhodnega zraka, ali filtra za zaščito motorja.
 - Aparat hranite v suhih zaprtih prostorih. Odložite ga po uporabi.
 - Pri uporabi samodejnega navijalca kabla, vrvico spremljajte z roko.
 - Izklopite aparat preden priključujete ali menjate sesalno cev oz. nastavke.
 - Aparata ne uporabljajte za sesanje prahu tonerjev ali podobnih materialov.
 - Da bi preprečili morebitne poškodbe, med delovanjem aparata ne približujte sesalne cevi in nastavkov Vaši glavi.
 - Pri daljši uporabi izvlecite najmanj 2/3 priključne vrvice, ker s tem preprečite pregrevanje in poškodbe.

- Aparat ustreza veljavnim nemškim in evropskim standardom za elektriko, kot tudi predpisom za motenje radijskih signalov.
- Sesalnika ne uporabljajte na gradbišču. Posesan gradbeni material lahko povzroči poškodbe aparata.
- Ko uporabljate sesalnik več ur skupaj, izvlecite priključni kabel do konca.
- Aparata ne priklapljamte na zunanjou časovno stikalo ali sistem z daljinsko upravljanje, da ne povzročite nevarnosti.

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte sesalnika brez filtrov!

Sesalnik uporabljajte samo za domačo uporabo in v notranjih prostorih!

Sesalnik ne uporabljajte v zelo umazanih prostorih, saj boste takoj zamašili HEPA filter!

Priklučitev na električno omrežje

Preverite, če podatki o napetosti, navedeni na napisni tablici, odgovarjajo podatkom Vaše hišne napeljave.

Priklučni kabel

Če je priključni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati z ustreznim kablom oz. kompletom za navijanje kabla, ki ga dobite v najbližjem servisu Gorenje.

Podatki o skladnosti z evropskimi standardi

Preizkus tega tipa aparata je potrdil, da odgovarja naslednjim evropskim direktivam:

- 73/23/EEC Nizka napetost
- 93/68/EEC Oznaka CE
- 89/336/EEC Direktiva o elektromagnetski skladnosti – EMC

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

OKOLJE

Aparata po preteku življenjske dobe ne zavržite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomoretate k ohranitvi okolja.

Sestavljanje sesalnika

Pred nameščanjem ali snemanjem nastavkov vedno izvlecite vtič priključne vrvice iz električnega omrežja. Preden vklopite aparatu preverite, ali so vsi filtri pravilno nameščeni.

NAMEŠČANJE UPOGLJIVE SESALNE CEVI

- Upogljivo cev vstavite v vhodno odprtino za zrak in jo pritisnite, dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.

SNEMANJE CEVI

- Sesalno cev odstranite tako, da pritisnete gumb na spodnjem delu upogljive sesalne cevi in jo izvlečete iz ležišča.

ODVIJANJE IN NAVIJANJE PRIKLJUČNE VRVICE

- Pred uporabo aparata odvijte zadostno dolžino priključne vrvice za nemoteno delo. Sedaj priključite aparat na vir napajanja. Priključno vrvice navijete nazaj tako, da pritisnete gumb za samodejno navijanje. Vrvico spremljajte z roko, da bi preprečili opletanje in poškodbe.

NAMEŠČANJE TELESKOPSKE CEVI IN NASTAVKOV

- S pritiskom na gumb razvlecite teleskopsko cev na želeno dolžino.
- Upogljivo cev vstavite v teleskopsko.
- Na teleskopsko cev pritrdite sesalno krtačo:
 - Talna krtača je namenjena čiščenju ravnih talnih površin in talnih oblog.
 - Nastavek za špranje/pohištvo je namenjen čiščenju vogalov in prostorov med pohiščenimi blazinami. Za čiščenje zaves ali sesanje prahu s pohištva obrnite nastavek skladno z oznako do položaja za krtačo.

NAVODILA ZA UPORABO

- Pred uporabo aparata odvijte zadostno dolžino priključne vrvice in vklopite aparat v električno omrežje.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop in vklopite aparat. Za izklop pritisnite isti gumb še enkrat.
- Moč pretoka zraka lahko nastavite z regulatorjem na upogljivi cevi:
 - pri čiščenju zaves, prahu s knjig, pohištva, ipd., zmanjšajte pretok;

- pri čiščenju ravnih talnih površin povečajte pretok zraka.


Priklučno vrvico navijete tako, da pritisnete gumb za navijanje. Vrvico spremljajte z roko, da bi preprečili opletanje kot pri udarcu biča in s tem morebitne poškodbe.

Vzdrževanje


1. Menjava vrečke za prah

*odvisno od opreme

- Vedno uporabljajte sesalnik z vstavljenou vrečko za prah.
 - Pokrov sesalnika za prah se morda ne bo pravilno zaprl, v kolikor pozabite vstaviti vrečko za prah ali jo vstavite napačno.
1. Po odstranitvi upogljive cevi, odprite sprednji pokrov.
 2. Zavrtite držalo vrečke v pravilno pozicijo.
 3. Odstranite vrečko za prah.



4. Vrečko zamenjajte z novo kadar je polna.
5. S pritiskom zaprite pokrov dokler se ne zaklene.




2. Izpraznjevanje posode za prah


*odvisno od opreme

- Vedno uporabljajte sesalnik z vstavljenou posodo za prah in filtrirane.
- Pokrov sesalnika za prah se morda ne bo pravilno zaprl v kolikor pozabite vstaviti posodo za prah ali posodo za prah vstavite nepravilno.


1. Ko odstranite upogljivo cev, dvignite ročaj posode, da odklenete zapiralni mehanizem.
2. Dvignite posodo s filtrom.



3. Odmaknite posodo od aparata in jo izpraznjite tako, da pritisnete zapiralo na posodi, da se le ta odpre.




4. Izpraznjite posodo in jo zaprite nazaj.
5. Posodo vstavite nazaj v sesalnik.



3. Čiščenje in menjava filtra

- Filter očistite oz. zamenjajte vsaj dvakrat na leto oz. ko je vidno izrabljen.
 - Vedno uporabljajte sesalnik le z vstavljenou posodo in vsemi filteri.
 - Uporaba sesalnika brez filterov lahko poškoduje aparat.
 - Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja preden odpirate posodo za filtriranje.
1. Vrečko za prah povlecite navzgor.
 2. Povlecite nosilec filtra navzgor.

- Odstranite filter.




- Vstavite novi ali očiščeni filter nazaj.

4. Menjava HEPA filtra

*odvisno od opreme

- HEPA filter očistite oz. zamenjajte vsaj dvakrat na leto oz. ko je vidno izrabiljen.**
- Priporočamo, da HEPA filter očistite po vsakem daljšem sesanju.
- Z rednim čiščenjem in vzdrževanjem HEPA filtra, boste dosegli dobre rezultate sesanja in s tem tudi daljšo življenjsko dobo aparata. Da boste to dosegli priporočamo naslednje metode čiščenja:
 - čiščenje z metlico,
 - iztepanje filtra ali s stresanjem umazanje, izpihanje s komprimiranim zrakom.
- Čist HEPA filter zagotavlja nemoten pretok zraka in omogoča optimalno sesalno moč.




- Odstranite HEPA filter.
- Odstranite filter gobico.
- Očiščen filter gobico vstavite nazaj na nastavek ter enako ponovite še za očiščen ali nov HEPA filter.

Menjava izhodnega HEPA filtra

*odvisno od opreme

- Odprite pokrov sesalca.
- Izhodni filter se nahaja na vrhu sesalca.
- Filter zamenjajte z novim, ki ga nastavite na njegovo mesto.

- Po namestitvi filtra, zaprite pokrov sesalca.



Prednosti vašega sesalnika za prah

Vaš sesalnik je opremljen z večplastnim sistemom filtriranja:

- HEPA filter** prestreza prašne delce in poskrbi, da se v okolje vrača čist zrak. Da bi učinkovito deloval, ga morate menjati v rednih presledkih (vsaj na vsakih šest mesecev). **HEPA filter** zamenjate tako, da odprete posodo, v kateri se **HEPA filter** nahaja. Dvignite rešetko, zamenjajte **HEPA filter**, in vrnite rešetko na svoje mesto. **HEPA filter**, nameščen na izhodu zraka iz sesalnika, ima dvojno funkcijo:

- prečisti zrak;
- delno ščiti pred alergijami;

Multi-filtrski sistem zanesljivo obdrži nabранo umazanijo v notranjosti sesalnika in s tem omogoča maksimalno in higienično čiščenje.

Čiščenje in nega aparata

Aparat izklopite in izvlecite priključno vrvico iz vtičnice.

Zunanost aparata očistite z mehko krpo in blagim čistilom. Groba in hrapava čistila bodo poškodovala zunanjou površino.

Aparata ali priključne vrvice nikoli ne namakajte v vodo ali druge tekočine.

POZOR:

Kadar kazalec napolnjenosti pride do polovice okanca, morate izprazniti posodo za prah.

Nikoli ne uporabljajte aparata brez filtrov.

Filtrov ne izpirajte v pralnem stroju in ne sušite jih s sušilnikom za lase.

Odlaganje

Aparat postavite v navpično lego.

Pridržite ročaj in zasučite cev okoli teleskopske cevi.

Teleskopsko cev vstavite v luknjo na ohišju.

Za lažje odlaganje in za prenos aparata, obesite zatič teleskopske cevi v režo na spodnjem delu aparata.

Parkirni sistem je namenjen odlaganju cevi/talne krtiče med krajšimi prekinittvami pri delu. V tem primeru vstavite nosilec talne krtiče v parkirno odprtino na aparatu.

GARANCIJA IN SERVIS


Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

Samo za osebno uporabo!

**GORENJE VAM ŽELI VELIKO
UŽITKOV
PRI UPORABI VAŠEGA SESALNIKA**

Pridržujemo si pravico do sprememb!

DIAGRAM



Opis usisivača

1. Teleskopska cijev
2. Savitljiva cijev
3. Sklopka za uključiti/isključiti
4. Gumb za regulaciju usisne snage
5. Sklopka za namatanje priključnog kabla
6. Usisni otvor
7. Podna četka

Važna upozorenja

Pri uporabi usisivača morate uvijek poštivati sljedeće temeljne savjete za sigurnost:

Pri uporabi usisivača morate uvijek poštivati sljedeće temeljne savjete za sigurnost:

- Temeljito proučite savjete i koristite uređaj sukladno savjetima.
- Razina buke: Lc < 80 dB (A)
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Ne ostavljajte usisavač bez nadzora za korištenja.
- Pozor: prije no što počnete koristiti uređaj, ispravno sastavite sve njegove dijelove.
- Ne ostavljajte usisavač dok je uključen u električnu struju. Izvucite utikač iz mreže po uporabi ili u vrijeme dok mijenjate dijelove.
- Ne dozvolite djeci da uređaj koriste kao igračku. Ne ostavljajte uređaj dok su djeca u blizini i čuvajte ga van dosega djece.
- Uređaj koristite u zatvorenim i suhim prostorima. Uređaj ne smijete koristiti za usisavanje tekućina.
- Uređaj koristite za radnje koje deklarira proizvođač.
- Ne koristite uređaj koji je padao na tlo, koji je oštećen, koji je stajao na otvorenom ili koji je pao u vodu.
- Ne krećite se usisavačem po sobi tako da ga vučete za kabel ili usisnu cijev. Čuvajte priključni kabel vrućih površina i drugih sličnih opasnosti i ne savijajte ga.
- Nikad ne isključujte uređaj tako da ga potežete za priključni kabel.
- Ne dotičite uređaj, priključni kabel ili utikač mokrim rukama.
- Ne stavljate nikakve predmete u otvore.
- Na otvorima ne smije biti prašine, dlaka, ili čega drugog, što bi moglo ometati protok zraka i smanjiti usisnu snagu.
- Pazite da vam kosa, viseći dijelovi odjeće, prsti ili drugi dijelovi tijela ne dođu u dodir s otvorenim ili pomičnim dijelovima uređaja.
- Isključite uređaj prije no što kabel izvučete iz utičnice.
- Pri čišćenju stepenica budite osobito pažljivi.
- Nikad ne koristite usisavač za čišćenje gorućih predmeta, strugotina, opušaka, šibica, tekućih tvari(npr. pjene za tepihe), oštih, šilatih predmeta (razbijeno staklo itd).
- Ne spajajte uređaj na neprikladni produžni kabel.
- Otvor usisne cijevi i druge otvore ne približujte licu i tijelu.
- Uređaj nikad ne koristite bez vrećice za prašinu, filtera izlaznoga zraka ili filtera za zaštitu motora.
- Uređaj čuvajte u suhim i zatvorenim prostorima. Odložite ga po uporabi.
- Kod korištenja samo namatanja, kabel pospremajte s rukom.
- Isključite uređaj prije no što priključite ili zamjenite usisnu cijev ili nastavke.
- Uređaj ne koristite za usisavanje praha tonera ili sličnih materijala.
- Da bi spriječili moguće nevolje, za vrijeme rada uređaja ne približujte usisnu cijev i nastavke Vašoj glavi.

- Pri duljoj uporabi izvucite najmanje 2/3 priključnog kabela jer time spričavate pregrijavanje i oštećenja.
- Ako usisavač radi duže vrijeme, npr. više sati zajedno, odmotajte (izvucite) priključni kabel do kraja.
- Usisavač ne koristite na gradilištima. Usisan građevinski materijal može uzrokovati oštećenja uređaja.
- Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na vanjski prekidač kojim upravlja mjerič vremena ili sustav daljinskog upravljanja.

POSEBNO UPOZORENJE:

Usisavač nikad ne upotrebljavajte bez filtera!
Usisavač koristite samo za kućnu uporabu, i u zatvorenim prostorijama!

Usisavač ne upotrebljavajte u izrazito prljavim prostorijama, jer ćete time odmah blokirati HEPA filter!

Priklučak na električnu mrežu

Provjerite da li podaci o naponu, navedeni u tablici na uređaju, odgovaraju podacima o naponu mreže kućnih instalacija kod Vas.

Priklučni kabel

Ako je priključni kabel oštećen, nužno ga je zamjeniti ispravnim kablom ili kompletom za namatanje kabla, koji možete nabaviti u najbližem servisu Gorenje.

Podaci o sukladnosti s europskim standardima

Ispitivanje tok tipa uređajaje potvrdilo da odgovara sljedećim europskim direktivama:

- 73/23/EEC Niskom naponu
- 93/68/EEC Oznaka CE
- 89/336/EEC Direktiva o elektromagnetskoj sukladnosti – EMC

Okolina

Simbol na proizvodu ili na njegovoj

Ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije

postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada



ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Sklapanje usisivača

Prije no što sklopite ili rasklopite nastavke, uvijek izvucite utikač priključnog kabla iz mreže. Prije no što uključite uređaj, provjerite da li su svi filteri ispravno namješteni.

SPAJANJE SAVITLJIVE USISNE CIJEVI

- Savitljivu cijev umetnite u ulazni otvor za zrak i pritisnite ju dok se ne smjesti u pravilan položaj.

SKIDANJE USISNE CIJEVI

- Usisnu cijev odstranite pritiskom na gumb donje dijela savitljive cijevi, te ju izvucite iz ležišta.

ODMATANJE I NAMATANJE PRIKLJUČNOG KABLA

- Prije uporabe uređaja izvucite dovoljnu duljinu priključnog kabla za nesmetan rad.
- Sad priključite uređaj na izvor napajanja. Priklučni kabel smotajte tako da pritisnete gumb za samonamatanje. Kabel pospremajte rukom da bi sprječili zapletanje i oštećenja.

SPAJANJE TELESKOPSKE CIJEVI I NASTAVAKA

- Pritiskom na gumb podesite teleskopsku cijev na željenu duljinu.
- Savitljivu cijev spojite s teleskopskom cijevi.
- Na teleskopsku cijev pričvrstite četku za usisavanje:
 - Podna četka je namjenjena za čišćenje ravnih podnih površina i podnih obloga.
 - Nastavak za uskropolazeći namještaj je namjenjen čišćenju kutova i prostora među dušecima i jastucima. Za čišćenje zavesa ili prašine s namještajem okrenite nastavak sukladno oznaci položaja četke.

Uputstvo za uporabu

- Prije uporabe uređaja izvucite dovoljnu duljinu priključnog kabla i uključite ga u struju.

- Pritisnite gumb za uključiti/isključiti te uključite uređaj. Za isključivanje pritisnite isti gumb još jednom.
- Količinu protoka zraka jednostavno upravljavajte s regulatorom na savinutoj cijevi:
 - pri čišćenju zavjesa, prašine s knjiga, namještaja, itd., smanjite protok;
 - pri čišćenju ravnih podnih površina povećajte protok zraka.

Priklučni kabel pospremite tako da pritisnete gumb za namatanje. Kabel čuvajte rukom da bi spriječili mogućnost udarca zamahom i time moguća oštećenja.


Održavanje

1. Zamjena vrećice za prašinu


* ovisno o opremi

- Usisavač upotrebljavajte samo s umetnutom vrećicom za prašinu.
- Poklopac posude za prašinu možda se neće pravilno zatvoriti ako ste zaboravili umetnuti vrećicu za prašinu, ili ako je vrećica stavljena nepravilno.

- Nakon skidanja savitljive cijevi, otvorite prednji zatvarač.
- Okrenite držać vrećice u pravilan položaj.
- Izvadite vrećicu za prašinu.




- Kad se papirnata vrećica napuni prašinom, zamijenite je novom.
- Pritiskom zatvorite poklopac, da se čujno zaključa.




2. Pražnjenje posude za prašinu

* ovisno o opremi


- Uvijek rabite usisavač s umetnutom posudom za prašinu i filtriranje.
- Ako zaboravite umetnuti HEPA-filter odnosno ako ga umetnete naopake, zrak se ne će čistiti. Možete i oštetiti aparat.
 - Kada uklonite savitljivu cijev, podignite ručku posude kako biste odbravili zaporni mehanizam.
 - Podignite posudu s filtrom.



- Odmaknite posudu od aparata i ispraznite je, tako da pritisnete zatvarač, čime ćete otvoriti posudu.




- Ispraznite posudu i zatim ju ponovno zatvorite.
- Posudu umetnите natrag u usisavač.



3. Čišćenje i zamjena filtera

- Filter očistite odnosno zamijenite uvijek dvaput godišnje odnosno kada je vidljivo potrošen.
 - Uvijek rabite usisavač samo s umetnutom posudom i sa svim filterima.
 - Uporaba usisavača bez filtera može oštetiti aparat.
 - Aparat uvijek isključite iz električne mreže prije otvaranja posude za filtriranje.
1. Vrećicu za prašinu povucite nagore.
 2. Izvucite ulazni filter prema gore.
 3. Odstranite filter.



4. Umetnite novi ili očišćeni filter nazad.


4. Čišćenje i zamjena HEPA filtera

* ovisno o opremi

- Filter očistite odnosno zamijenite uvijek dvaput godišnje odnosno kada je vidljivo potrošen.
- Preporučujemo da HEPA filter očistite nakon svakog dužeg usisivanja.
- Redovitim čišćenjem i održavanjem HEPA filtra postići ćete dobre rezultate usisivanja, a time i duži životni vijek uređaja. Da bi to postigli, preporučujemo slijedeće metode čišćenja:

- čišćenje metlicom,

- isprašivanje filtra, ili stresanje prljavštine,
 - ispuhanje komprimiranim zrakom.
- Čist HEPA filter omogućuje nesmetan protok zraka i omogućava optimalnu usisnu snagu.




1. Odstranite posudu za prašinu.
2. Izvucite ulazni filter prema gore.
3. Umetnite novi ili očišćeni filter nazad.

5. Promjena izlaznog filtra

* ovisno o opremi

1. Otvorite poklopac usisavača.
2. Izlazni filter nalazi se na vrhu usisavača.
3. Filter zamijenite novim, kojeg uvučete na njegovo mjesto.
4. Nakon namještanja filtra, zatvorite poklopac usisavača.



Prednosti vašeg usisivača za prašinu

Vaš usisivač je opremljen s višestrukim sustavom filtriranja:

- **HEPA filter** skuplja sitnu prašinu i brine da se u okoliš vraća čisti zrak. Da bi učinkovito radio, morate ga redovito mijenjati (svakih šest mjeseci). **HEPA filter** zamenjajte tako da otvorite posudu u kojoj se nalazi HEPA filter. Podignite rešetku, zamjenite **HEPA filter**, i vratite rešetku na njeno mesto. **HEPA filter** se nalazi na izlazu zraka iz usisivača i ima dvojnu funkciju:
- prečišćava zrak;

- djelomično štiti od alergija;
Multi-filter sustav pouzdano zadržava skupljenu prašinu unutar usisivača i tako omogućuje potpuno i higijensko čišćenje.

Čišćenje i održavanje uređaja

Uredaj isključite i izvucite priključni kabel iz utičnice.

Izvana uređaj očistite mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Gruba i hrapava sredstva za čišćenje bi oštetila vanjsku površinu.

Uredaj ili priključni kabel nikad ne namačite u vodi ili kojoj drugoj tekućini.

POZOR:

Kada indikator napunjenoosti vrećice dođe do polovice, morate izprazniti posudu za prašinu.

Nikad ne koristite uređaj bez filtera.

Filtere ne perite u stroju za pranje, i ne sušite ih sušilom za kosu.

Odlaganje

Uredaj postavite u okomit položaj.

Pridržite ručicu i namotajte cijev oko teleskopske cijevi. Teleskopsku cijev umetnите u ovor na kućištu uređaja.

Za lakše pospremanje i za prijenos uređaja, utaknite zubič teleskopske cijevi u otvor na donjem dijelu uređaja.

Parkirni sustav je namjenjen odlaganju cijevi/podne četke pri prekidima kod rada. U tom slučaju stavite nosač podne četke u parkirni otvor na uređaju.

Garancija i servis


Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparatе.

Nije za profesionalnu uporabu!

**GORENJE VAM ŽELI
VELIKI UŽITAK PRI UPORABI
VAŠEGA USISIVAČA**

Pridržavamo pravo do promjena!

DIAGRAM



Opis usisivača

1. Rastegljivo crevo
2. Elastična cev
3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
4. Dugme za podešavanje snage usisavanja
5. Prekidač za namotavanje priključnog kabla
6. Otvor za usisavanje
7. Podna četka

Važna upozorenja

Prilikom upotrebe usisivača, uvek morate poštovati sledeće osnovne savete za Vašu bezbednost:

- Pažljivo pročitajte ova uputstva i koristite aparat samo u skladu sa uputstvima.
- Jačina buke: Lc < 80 dB (A)
- Ne ostavljajte usisivač bez nadzora u toku upotrebe.
- Pažnja: pre korišćenja aparata precizno spojite sve njegove delove.
- Ne ostavljajte usisivač dok je uključen u električnu mrežu. Izvucite utikač iz mreže posle upotrebe ili u toku održavanja.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Aparat koristite samo u zatvorenim i suvim prostorijama. Aparat ne smete koristiti za usisavanje tečnosti.

- Aparat koristite samo sa delovima koje preporuči proizvođač.
- Nemojte koristiti aparat koji je pao na zemlju, koji je oštećen, koji je stajao napolju ili koji je pao u vodu.
- Nemojte pomerati usisivač po sobi tako što ćete ga vući za kabl ili cev za usisavanje. Zaštite priključni kabl od vrelih površina i drugih oštećenja, i ne savijajte kabl.
- Nikada nemojte isključivati aparat tako što ćete ga vući za priključni kabl.
- Nemojte dodirivati aparat ili priključni kabl odnosno utikač mokrim rukama.
- Ne stavljajte nikakve predmete u otvore.
- U otvorima ne smete biti prašina, kosa ili bilo šta drugo što može sprečavati protok vazduha ili smanjiti snagu usisavanja.
- Pazite da vam kosa, komotni delovi odeće, prsti ili drugi delovi tela ne dođu u dodir sa otvorima ili pokretnim delovima aparata.
- Isključite aparat pre nego što izvučete priključni kabl iz utičnice.
- Prilikom čišćenja stepenica budite posebno pažljivi.
- Nemojte nikada koristiti usisivač za čišćenje zapaljenih čestica ili opiljaka, opušaka od cigareta, šibica, tečnih materija (npr. pene za tepihe), oštih, šiljatih predmeta (razbijenog stakla, i sl.).
- Nemojte upotrebljavati aparat sa neodgovarajućim produžetkom.
- Otvor cevi za usisavanje i druge otvore nemojte približavati licu i telu.
- Aparat nemojte nikada koristiti bez kese za prašinu, filtera izlaznog vazduha ili filtera za zaštitu motora.
- Aparat čuvajte na zatvorenom suvom mestu. Odložite ga posle upotrebe.
- Prilikom upotrebe automatskog uređaja za namotavanje kabla, kabl pratite rukom.
- Isključite aparat pre priključivanja ili promene cevi za usisavanje odnosno dodataka.
- Aparat nemojte koristiti za usisavanje praha tonera ili sličnih materijala.
- Radi sprečavanja eventualnih oštećenja, u toku rada aparata nemojte približavati cev za usisavanje i dodatke Vašoj glavi.

- Kod duže upotrebe, izvucite najmanje 2/3 priključnog kabla, jer time sprečavate pregrevanje i oštećenja.
- Aparat odgovara važećim nemačkim i evropskim standardima za električnu energiju, kao i propisima za sprečavanje smetnji radio signala.
- Ako usisivač koristite duži period, npr. više časova, odmotajte priključni kabl do kraja.
- Usisivač ne smete koristiti na gradilištima. Usisan građevinski materijal može da uzrokuje oštećenja sprave.
- Da se ne biste izlagali opasnosti, aparatu nikada ne priključujte na spoljni prekidač kontrolisan tajmerom niti na sistem sa daljinskom kontrolom.

POSEBNO UPOZORENJE:

Nikada nemojte koristiti usisivač bez filtera!
Usisivač nikad ne koristite bez filtera!
Usisivač koristite samo za kućnu upotrebu, i u zatvorenim prostorijama!
Usisivač ne upotrebljavajte u izrazito prljavim prostorijama, jer ćete time odmah blokirati HEPA filter!

Priklučivanje na električnu mrežu

Proverite da li podaci o naponu navedeni na pločici odgovaraju podacima za Vašu kućnu instalaciju.

Priklučni kabl

Ako je priključni kabl oštećen, treba ga zameniti adekvatnim kablom odnosno kompletom za namotavanje kabla koji ćete nabaviti u najbližem servisu "Gorenje".

Podaci o usklađenosti sa evropskim standardima

Ispitivanje ovog tipa aparata je potvrdilo da odgovara sledećim evropskim direktivama:

- 73/23/EEC Niski napon
- 93/68/EEC Oznaka CE
- 89/336/EEC Direktiva o elektromagnetnoj usklađenosti – EMC

Ova je oprema označena u skladu s evropskom smernicom 2002/96/EG o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za sabiranje i rukovanje otpadnom električnom i elektronskom opremom, koji su na snazi u celokupnoj Evropskoj Uniji.

Zaščita okoline

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnijih informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.



Sklapanje usisivača

Pre postavljanja ili skidanja dodataka, uvek izvucite utikač priključnog kabla iz električne mreže. Pre uključivanja aparata proverite da li su svi filteri pravilno postavljeni.

NAMEŠTANJE ELASTIČNE CEVI ZA USISAVANJE

- Nameštanje cevi: elastičnu cev stavite u ulazni otvor za vazduh i pritisnite je dok ne šklocne u pravilan položaj.

SKIDANJE CEVI

- Cev za usisavanje skinite tako što ćete pritisnuti dugme na kraju elastične cevi za usisavanje i povući je iz ležišta.


ODVIJANJE I NAMOTAVANJE PRIKLJUČNOG KABLA

- Pre upotrebe aparata ostavite dovoljnu dužinu priključnog kabla za nesmetan rad. Sada priključite aparat na izvor napajanja. Priključni kabl namotaćete nazad tako što ćete pritisnuti dugme za automatsko namotavanje. Kabl pratite rukom da biste sprečili obmotavanje i oštećenja.

NAMEŠTANJE TELESKOPSKE CEVI I DODATAKA

- Pritiskom na dugme razvucite teleskopsku cev na željenu dužinu.
- Elastičnu cev umetnите u teleskopsku.

- Na teleskopsku cev pričvrstite četku za usisavanje:
 - Podna četka je namenjena čišćenju ravnih podnih površina i podnih obloga.
 - Dodatak za otvore/nameštaj je namenjen za čišćenje uglova i prostora između tapacirunga. Za čišćenje zavesa ili usisavanje prašine sa nameštaja, okrenite dodatak u skladu sa oznakom za položaj četke.



Uputstvo za upotrebu

- Pre upotrebe aparata ostavite dovoljnu dužinu priključnog kabla i uključite aparat u električnu mrežu.
- Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje aparata Za isključivanje, pritisnite isto dugme još jedanput.
- Snagu vazdušnog protoka možete podešiti pomoću regulatora na elastičnoj cevi:
 - kod čišćenja zavesa, prašine sa knjiga, nameštaja i sl., smanjite protok;
 - kod čišćenja ravnih podnih površina, povećajte protok vazduha.

Priklučni kabl namotajte tako što ćete pritisnuti dugme za namotavanje. Kabl pratite rukom da biste sprečili obmotavanje kao kod udarca bićem i time eventualna oštećenja.

Održavanje

1. Zамена кесице за прашина

* зависно од опремљености уређаја

- Usisivač koristite samo s kesićom za prăsinu na svom mestu.
- Poklopac posude za prăsinu možda se neće pravilno zatvoriti ako ste zaboravili da stavite kesiću za prăsinu, ili ako je kesić stavljena nepravilno.

1. Nakon skidanja savitljivog creva, otvorite prednji zatvarač.
2. Okrenite držać kesiće u pravilan položaj.
3. Izvadite kesiću za prăsinu.


4. Kad se kesića iz hartije napuni prăsinom, zamenite je novom.
5. Pritiskom zatvorite poklopac da se čujno zabravi.




2. Pražnjenje suda za prăsinu

* зависно од опремљености уређаја


- Pre upotrebe, uvek proverite da li ste u usisivač prethodno stavili sud za prăsinu i filtriranje.
 - Ako zaboravite da stavite HEPA filter odnosno ako ga pogrešno postavite, vazduh se neće prečišćavati a možete i oštetiti aparat.
1. Kada skidate elastičnu cev, podignite ruciču suda da biste odblokirali mehanizam za zatvaranje.
 2. Podignite sud sa filterom.



3. Odmaknite posudu od aparata i ispraznite je, tako da pritisnete zatvarač, čime ćete otvoriti posudu.




4. Ispraznite sud i ponovo ga zatvorite.
5. Sud ponovo stavite u usisivač.



3. Čišćenje i zamena filtera

- Filter redovno čistite i menjajte ga bar dva puta godišnje odnosno kada je vidno pohaban.
 - Uvek koristite usisivač sa prethodno stavljenim sudom i svim filterima.
 - Upotreba usisivača bez filtera može oštetiti aparat.
 - Aparat uvek isključite iz električne mreže pre otvaranja suda za filtriranje.
1. Kescicu za prašinu povucite nagore.
 2. Izvucite nosilec filtera nagore.
 3. Odstranite filter.




4. Umetnute novi ili očišćeni filter nazad.

4. Čišćenje i zamena HEPA filtera

* zavisno od opremljenosti uređaja


- Filter redovno čistite i menjajte ga bar dva puta godišnje odnosno kada je vidno pohaban.
 - Preporučujemo da HEPA filter očistite nakon svakog dužeg usisavanja.
 - Redovitim čišćenjem i održavanjem HEPA filtera postići ćete dobre rezultate usisavanja, a time i duži životni vek uređaja. Da bi to postigli, preporučujemo sledeće metode čišćenja:
 - čišćenje metlicom,
 - isprašivanje filtera, ili istresanje prljavštine,
 - izdvavanje komprimiranim vazduhom.
 - Čist HEPA filter omogućuje nesmetan protok vazduha i omogućava optimalnu usisnu snagu.
1. Odstranite posudu za prašinu.
 2. Izvucite ulazni filter nagore.
 3. Umetnute novi ili očišćeni filter nazad.



5. Izmjena izlaznog filtera

* zavisno od opremljenosti uređaja

1. Otvorite poklopac usisivača.
2. Izlazni filter nalazi se na vrhu usisivača.
3. Filter zamenite novim, kojeg uvučete na njegovo mesto.
4. Nakon nameštanja filtera, zatvorite poklopac usisivača.



Prednosti vašeg usisivača za prašinu

Vaš usisivač je opremljen višeslojnim sistemom za filtriranje.

- **HEPA filter** presreće čestice prašine i stara se o tome da se u sredinu vraća čist vazduh. Da bi efikasno delovao, morate ga menjati u redovnim razmacima (bar na svakih šest meseci). **HEPA filter** zamenite tako što ćete otvoriti sud u kome se nalazi **HEPA filter**. Podignite rešetku, zamenite **HEPA filter**, i vratite rešetku na svoje mesto. **HEPA filter** koji se nalazi na izlazu vazduha iz usisivača, ima dvostruku funkciju:
 - prečišćava vazduh;
 - delimično štiti od alergija.

Multifilterski sistem pouzdano zadržava nakupljenu nečistoću u unutrašnjosti usisivača i time omogućava maksimalno i higijensko čišćenje.

Čišćenje i nega aparata

Aparat isključite i izvucite priključni kabl iz utičnice.

Spoljašnost aparata očistite mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Gruba i hrapava sredstva za čišćenje će oštetiti spoljnju površinu. Aparat ili priključni kabl nemojte nikada potapati u vodu ili drugu tečnost.

PAŽNJA!

Sud treba isprazniti kada pokazivač punjenja suda dođe do polovine prozorčeta.

Nikada nemojte koristiti aparat bez filtera

Filtere nemojte prati u mašini za pranje i nemojte ih sušiti fenom za kosu.

Čuvanje

Aparat stavite u uspravan položaj.

Pridržite ručku i okrenite cev oko teleskopske cevi.

Teleskopsku cev stavite u otvor na kućištu.

Za lakše čuvanje i prenošenje aparata, okačite priključak teleskopske cevi za otvor na donjem delu aparata.

Sistem za pakovanje je namenjen odlaganju cevi/podne četke u toku kraćih prekida u radu. U tom slučaju, stavite nosač podne četke u otvor držača na aparatu.


Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za komercijalnu upotrebu!

**GORENJE VAM ŽELI
MNOGO ZADOVOLJSTVA U
KORIŠĆENJU VAŠEG USISIVAČA**

Pridržavamo pravo do promena!

DIAGRAM**Опис на правосмукалката**

1. Телескопска цевка
2. Цевка се витка
3. Копче за вклучување / исклучување
4. Копче за избор на моќ на смукање
5. Копче за намотување на приклучниот кабел
6. Отвор за смукање
7. Четка за под

Важни предупредувања

При употреба на правосмукалката треба секогаш да ги почитувате следните основни совети за безбедност:

- Детално прочитајте ги овие упатства и употребувајте го апаратот во согласност со нив.
- Ниво на бучава Lc < 80 dB (A)
- Не ја оставајте правосмукалката без надзор во тек на употреба.
- Внимание: пред да започнете да го употребувате апаратот, составете ги точно сите негови делови.
- Не ја оставајте правосмукалката додека е вклучена во електрична мрежа. Извлечете го кабелот од мрежата по употреба или при неговото одржување.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (вклучително деца) с намалени физички усещания или умствени недѣлji или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговаряющо за тяхната безбедност лице относно начина на

използване на уреда. Нагледждайте децата, за да не си играат с уреда.

- Користете го апаратот само во затворени и суви простории. Апаратот не смее никогаш да се користи за смукање течности.
- Користете го апаратот само со делови што ги препорачува производителот.
- Не употребувајте апарат кој паднал на земја, кој е оштетен, кој бил чуван на отворено или кој паднал во вода.
- Не го движете апаратот низ собата со негово влечење за кабел или цевка за смукање. Защитете го приклучниот кабел од жешки површини и други оштетувања и не го превиткувајте кабелот.
- Никогаш не го исклучувајте апаратот со извлекување на кабелот од штекер.
- Не го допирајте апаратот, приклучниот кабел или штекерот со мокри раце.
- Не ставајте никакви предмети во отворите.
- Во отворите не смее да има прав, коса или нешто друго што може да го спречи протокот на воздух или да ја намали моќта на смукање.
- Внимавајте вашата коса, висечки делови од облека, прсти или други делови од телото да не дојдат во допир со отворите или подвижните делови од апаратот.
- Исклучете го апаратот пред да го извлечете приклучниот кабел од штекерот.
- Особено внимавајте при чистење на скали.
- Никогаш не ја користете правосмукалката за чистење на запалени делови или струготини, отпушоци од цигари, кибрити, запаливи материи (н.пр. пена за подови), остри шилести предмети (парчиња стакло и сл.)
- Не го користете апаратот со несоодветни додатоци.
- Не го приближувајте отворот на цевката за смукање и другите отвори до лицето и телото.
- Никогаш не го користете апаратот без вреќа за прав, филтер за излезен воздух или филтер за заштита на моторот.

- Чувајте го апаратот во суви затворени простории. Ставете го на страна по употребата.
- При употреба на автоматскиот намотувач на кабелот, придржувајте го кабелот со рака.
- Исклучете го апаратот пред да ја приклучувате или менувате цевката за смукање или додатоците.
- Не го користете апаратот за смукање на прав од тонери или слични материјали.
- За да спречите евентуални оштетувања, при работа на апаратот не ја приближувајте цевката за смукање или додатоците до вашата глава.
- При подолга употреба извлечете најмалку 2/3 од приклучниот кабел, бидејќи со тоа се спречува загревање и оштетување.
- Апаратот одговара на важечките германски и европски стандарди за електрична струја, како и на прописите за пречки на радио сигнали.
- При повеќечасовна употреба на правосмукалата, извлечете го приклучниот кабел докрај.
- Правосмукалата да не ја употребувате на градилиште. Исмукан градежен материјал може да предизвика оштетување на апаратот.

ВНИМАНИЕ: Никогаш не ја користете правосмукалата без филтер!
ПОСЕБНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
 Никогаш да не ја употребувате правосмукалата без филтри!
 Правосмукалата употребувајте ја само за домашна употреба и во внатрешни простории!
 Правосмукалата да не ја употребувате во многу валкани простории, бидејќи веднаш ќе го затните НЕРА филтерот!

Приклучување во струја

Проверете дали податоците за напонот, наведени на табелата, одговараат на податоците од вашата домашна електрична мрежа.

Приклучен кабел

Ако приклучниот кабел е оштетен, треба да се замени со соодветен кабел, што може да го најдете во најблискиот сервис на Горење.

Податоци за усогласеност со европските стандарди

Тестирањето на овој апарат потврди дека одговара на следните европски директиви

- 73/23/EEC Низок напон
- 93/68/EEC Ознака CE
- 89/336/EEC Директива за електромагнетна усогласеност – EMC

Овој апарат е означен според европскиот пропис 2002/96/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Прописот ја дава рамката за вракање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Не го фрлјајте на апаратот во нормален домашен отпад, туку во официјална колекција наменета за рециклирање. Со ова, вие помагате да се зачува животната средина.

Составување на правосмукалката

Пред местоње или вадење на продолжетоците, секогаш исклучете го приклучниот кабел од електричната мрежа. Пред да го вклучите апаратот, проверете дали сите филтри се правилно наместени.

МЕСТЕЊЕ НА ПРЕВИТКАНА ЦЕВКА ЗА СМУКАЊЕ

- Свртаната цевка ставете ја во влезниот отвор за воздух и притиснете додека не се вклопи во правилна положба.

ВАДЕЊЕ НА ЦЕВКАТА

- Цевката за смукање извадете ја со притискање на копчето на крајот од свртаната цевка за смукање и извлекување од лежиштето.

ОДМОТУВАЊЕ И НАМОТУВАЊЕ НА ПРИКЛУЧНИОТ КАБЕЛ

- Пред употреба на апаратот одврткајте доволна должина на приклучен кабел за непречена работа. Сега приклучете го апаратот на изворот на напојување. Приклучниот кабел са намотува назад со притисок на копчето за автоматско намотување. Придржувајте го кабелот со рака, за да спречите заплеткување и оштетување.

МЕСТЕЊЕ НА ТЕЛЕСКОПСКАТА ЦЕВКА И ПРОДОЛЖЕТОЦИТЕ

- Со притисок на копче развлечете ја телескопската цевка на сакана должина.
- Ставете ја свитканата цевка во телескопската.
- Прицврстете ја четката за смукање на телескопската цевка:
 - Четката за под е наменета за чистење на рамни подни површини и обложени подови.
 - Продолжетокот за мебел е наменет за чистење на агли и простори помеѓу мебелот. За чистење на завеси или смукање прав од мебел, свртете го продолжетокот во согласност со ознаката до положбата за четка.

Упатства за употреба

- Пред употреба на апаратот одвитејте доволна должина на приклучниот кабел и вклучете го апаратот во струја.
- Притиснете го копчето за вклучување/исклучување и вклучете го апаратот. За исклучување притиснете го уште еднаш истото копче.
- Моќта на проток на воздух може да се избере со регулаторот на свитканата цевка:
 - при чистење на завеси, прав од книги, мебел и сл. намалете го протокот
 - при чистење на рамни подни облоги зголемете го протокот на воздух.

Приклучниот кабел се намотува со притискање на копчето за намотување. Придржувајте го кабелот со рака, за да спречите негово заплетување како при удар со бич, а и евентуалните оштетувања со тоа.

Употреба


1. МЕНУВАЊЕ НА ЂЕСИЧКАТА ЗА ПРАВ

* Во зависност од нивото на опременост

- Секогаш да ја употребувате правосмукалката со ставена ќесичка за прав.
- Капакот на садот за прав можеби нема да биде правилно затворен, доколку

заборавите да ставите ќесичка за прав или ја ставите погрешно.

1. По отстранување на свитливата цевка, отворите го предниот капак.
2. Завртите го држачот на ќесичката во правилна позиција.
3. Отстраните ја ќесичката за прав.




4. Хартиената ќесичка замените ја со нова кога е полна.
5. Со притискање затворите го капакот додека не се заклучи.




2. Празнење на садот за прав


- Правосмукалката секогаш треба да се употребува со наместен сад за прав и филтрирање.
- Доколку заборавите да го ставите ХЕПА-филтерот односно го ставите погрешно, воздухот нема да се прочистува. Со тоа може да се оштети апаратот.

1. Кога ќе ја отстраните свитливата цевка, кренете ја раката на садот за да го отклучите механизмот за затворање.
2. Подигнете го садот со филтерот.

3. Отстранете го садот од апаратот и изпразнете го така што ќе притиснете на затварачот на садот за да се отвори.
- 

4. Испразнете го садот и затворете го повторно.
 5. Ставете го садот назад во правосмукалката.
- 

3. Отстраните го филтерот.



4. Ставете нов или вратете го исчистениот филтер.



4. Менување на влезниот филтер

- Отворете го капакот на правосмукалката.
- Препорачуваме НЕРА филтерот да го исчистите по секое подолго шмукање.
- Со редовно чистење и одржување на НЕРА филтерот, ќе постигнете добри резултати на шмукање и со тоа и подолг век на траење на апаратот. За до го постигнете тоа ги препорачуваме следниве методи на чистење:

- чистење со метле,
- чукање на филтерот или со тресење на нечистотијата,
- издување со компримиран воздух.

Чист НЕРА филтер обезбедува непречен проток на воздухот и овозможува оптимална моќност за шмукање.

1. Отстранете го садот за прав.
2. Извлечете го влезниот филтер нагоре.
3. Ставете нов или вратете го исчистениот филтер.




3. ЧИСТЕЊЕ И МЕНУВАЊЕ НА ФИЛТЕРОТ

- Отворете го капакот на правосмукалката.
 - Излезниот филтер се наоѓа на врвот на правосмукалката.
 - Филтерот заменете го со нов, кој што ќе го ставите на неговото место.
 - Откако ќе го наместите филтерот, затворете го капакот на правосмукалката.
1. Ќесичката за прав повлечете ја нагоре.
 2. Повлечете го носачот на филтерот нагоре.

Менување на излезниот филтер

1. Отворете го капакот на правосмукалката.
2. Излезниот филтер се наоѓа на врвот на правосмукалката.
3. Филтерот заменете го со нов, кој што ќе го ставите на неговото место.

4. Откако ќе го наместите филтерот, затворете го капакот на правосмукалката.



Предности на вашата правосмукалка

Вашата правосмукалка е опремена со повеќеслоен систем на филтрирање:

- **ХЕРА филтер**, го пресретнува правот и се грижи во животната средина да се враќа чист воздух. За да функционира ефикасно, треба да се менува во редовни интервали (барам на секои шест месеци). ХЕРА филтерот се заменува со отворање на садот во кој се наоѓа. Подигнете ја решетката, заменете го ХЕРА филтерот и вратете ја решетката на свое место. ХЕРА филтерот, сместен на излезот на воздухот од правосмукалката, има двојна функција:
- прочистување на воздухот,
- делумна заштита од алергии.

Повеќеслојниот филтерски систем безбедно ја задржува насобраната нечистотија во внатрешноста на правосмукалката и со тоа овозможува максимално и хигиенско чистење.

Чистење и нега на апаратот

Исклучете го апаратот и извлечете го приклучниот кабел од штекерот. Исчистете ја надворешноста на апаратот со мека крпа и благо средство за чистење. Грубите и рапави средства за чистење ќе ја оштетат надворешната површина. Никогаш не го натопувajте апаратот или приклучниот кабел во вода или друга течност.

ВНИМАНИЕ:

Кога индикаторот на наполнетост на садот ќе дојде до половина од прозорецот, садот за прав треба да се испразни.

Никогаш не го употребувајте апаратот без ставени филтри.

Не ги мијте филтрите во машина за перење и не ги сушете со фен за коса.

Чување

Поставете го апаратот во исправена положба. Придржете ја раката и замотајте ја цевката околу телескопската цевка.

Ставете ја телескопската цевка во дупката на кукиштето.

За полесно чување и пренесување на апаратот, закачете ја телескопската цевка во отворот на долниот дел од апаратот.

Паркирниот систем е наменет за чување на цевката / четката за под при кратки прекини во работата. Во тој случај ставете го носачот на четката за под во отворот на паркирање во апаратот.


ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

Ако ви требаат информации, или ако имате проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje центарот за грижа на корисници во вашата земја (види телефонски број во меѓународната гаранција). Ако вашата земја нема таков центар, контактирајте го вашиот локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за домаќинство.

Не е за комерцијална употреба!

ГОРЕЊЕ ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБАТА НА ВАШАТА ПРАВОСМУКАЛКА.

Го задржуваме правото на промени!

DIAGRAM**Description**

1. Telescopic tube
2. Hose
3. On/Off button
4. Power control button
5. Cord rewind button
6. Air inlet
7. Floor brush

Important safeguards

When using this appliance, basic precautions should always be followed:

- Please read the safety instructions carefully and use the appliance only in accordance with these instructions.
- Noise level: Lc < 80 dB(A)
- Do not leave the appliance unattended during use.
- Caution: Assemble the appliance carefully before using it.
- Do not leave the appliance unattended when it is plugged in. Pull the plug after use or when performing maintenance work.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is only to be used indoors, in dry rooms. The appliance must not be used for liquids.
- Operate the appliance only with parts recommended by the manufacturer.
- Do not use the device if it has been dropped, damaged, kept outdoors, or has fallen into water.
- Do not pull or carry the appliance by holding the cable only. Protect the cable from hot surfaces or other damages and do not wedge it.
- Do not pull the cable to unplug the appliance.
- Do not operate or touch the appliance or cable with wet hands.
- Do not insert any object into the openings.
- Keep the opening free from dust, hairs or other objects which might reduce the cleaning power.
- Keep your hair, loose clothes, fingers and any other body parts away from openings or moving parts.
- Switch out the device before pulling the plug.
- When cleaning stairs apply particular attention.
- Do not use the vacuum cleaner for: embers, burning cigarette stubs, matches, ect.-liquid materials (e.g.wet carpet foam)-hard, sharp objects (e.g.splinters of glass).
- Do not use the appliance in connection with a non-permissible extension cable.
- Keep the suction hose opening an other openings away from your face and body.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag, outlet air filter or motor filter.
- The appliance is to be stored indoors, in dry rooms only, put the appliance aside after use.
- Hold the plug when using the automatic cable rewinder.
- Switch out the device when connecting or changing the suction hose or nozzles.
- The appliance is not to be used for toner dust or similar materials.
- During use keep the suction tube, suction hose and nozzles away from your head to prevent injuries.
- For longer use pull out at least 2/3 of the cable length to avoid overheating and damage.
- The appliance fulfils the applicable German and European electrical standards as well as the radio interference suppression regulation.

- Do not use a vacuum cleaner on the site. Absorbed building material can damage your appliance.
- When you are using the vacuum cleaner together for several hours, pull the connecting cable to the end.
- Never connect this appliance to an external timer switch or remote control system in order to avoid a hazardous situation.

CAUTION: Never use the vacuum cleaner without the filters.

Vacuum cleaner use only for home and in the inner rooms!

Do not use a vacuum cleaner in very dirty places, it will immediately obstruct HEPA filter!

Connection to the mains supply

Check, please, whether the voltage stated on the data plate comply with the data of your house mains supply.

Supply cord

If the supply cord is damaged, it must be replaced with the suitable cord, or a set for coiling the cable, which you can get in the nearest Gorenje's service outlet.

Data on compliance with european standards

Test for this type of appliance confirmed that it complies with the following European directives:

- 73/23/EEC Low voltage
- 93/68/EEC CE Marking
- 89/336/EEC Directive on Electromagnetic Compatibility– EMC

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Vacuum cleaner assembling

Always remove the plug from the power supply before fitting or removing accessories. Before

putting the appliance into service, please check if all filters are inserted correctly.

ASSEMBLY OF THE SUCTION HOSE

- Insert the flexible suction hose into the connection opening at the top of the housing until you can feel it lock.

HOSE REMOVING

- To remove flexible hose from the vacuum cleaner, press the buttons situated on the flexible hose base, then pull to remove it from the attachment point.

ROLLING THE CABLE OUT AND UP

- Pull out the cable to such a length that easy working is ensured. Now connect the appliance to the main supply. Press the switch to activate the automatic rewinder and hold on the mains plug for safety reason.

FITTING TELESCOPIC TUBE AND ACCESSORIES

- Extend the telescopic tube to the desired length by pressing on button.
- Insert a flexible hose into a telescopic tube.
- Fit a nozzle to telescopic tube:
 - Floor brush is intended for cleaning bare floor and floor coverings.
 - Crevice/furniture nozzle is for cleaning corners and between cushions. According to the mark rotate the nozzle to brush position to clean curtain or dust on the decorating surfaces.

Instruction for use

- Before using the appliance, unwind a sufficient length of cord and insert the plug into the power supply.
- Press the On/Off button to switch the unit on. To stop it press the On/Off button again.
- You can adjust the air flow using the air flow regulator on the flexible hose:
 - decrease power for cleaning curtains, books, furniture, etc.
 - increase power for cleaning bare floor.

To rewind the cord, press the rewind button and guide the cord with hand to ensure that it does not whip causing damage.


Maintenance

1. Changing of the dust bag


* depending on model

- Always operate the cleaner with dust bag installed.
- If you forget to attach the dust bag or attach it in the wrong manner, the dust cover may not close completely.

1. After removing the flexible tube, open the front cover.
2. Rotate the support of the bag to the correct position.
3. Remove the dust bag.



4. Replace the paper bag when it is full of dirty and put in a new one.
5. Close the cover by passing down until it is locked.




2. Spilling rubbish from the dust compartment subassembly


* depending on model

- Always operate the cleaner with the dust compartment subassembly whole installed.
- If you forget to attach HEPA and filter or attach its in the wrong manner, the dust compartment subassembly may not rinse.


1. After removing the flexible tube, handhold handle and press the locking button.
2. Carry the dust compartment subassembly.



3. Press the lock of dust cup.





4. Carry away the dust-glass cap and Spill rubbish.
5. Replace the dust compartment subassembly until it is locked.



3. Cleaning and changing filter

- Filter should be cleaned at least twice a year or when it becomes visible solid.
- Always operate the cleaner with filter installed.
- Otherwise, reduced suction or motor damage may be result.
- Disconnect from electrical outlet, before cleaning filter.

1. Pull dust bag upward.
2. Pull filter supporter upward.
3. Remove filter.




- Put the filter back.

Cleaning and changing HEPA filter

* depending on model

- Filter should be cleaned at least twice a year or when it becomes visible solid.
- We suggest to clean HEPA filter after every long use.
- With regular cleaning and maintenance of HEPA filter, you will achieve good results of cleaning, and hence the longer life of the appliance.
- To achieve this we recommend the following cleaning methods:
 - Cleaning with brush,
 - Shaking the dust from filter,
 - Cleaning the dust from HEPA with compressed air.
- Clean HEPA filter provides a smooth air flow and allows optimal suction power.

- Pull dust cup upward.
- Remove HEPA filter.
- Put the HEPA filter back.



Changing HEPA filter for air-outlet

* depending on model

- Open the front cover.
- When open the front cover, the filter air-outlet is found.
- Take the filter out and change a clean one.
- Close the front cover.

Advantages of your vacuum cleaner

Your vacuum cleaner is equipped with multi filtration system:

- HEPA filter** ensures that air is kept clean when the cleaner is in use. To keep it working efficiently it should be changed at regular intervals (at least every six months). Change the **HEPA filter** by opening the dust containing the **HEPA filter**. Lift the grip, replace the **HEPA filter**, lose the grid and refit the entire assembly in the location provided. The **HEPA filter** established on an air outlet of an airflow from a vacuum cleaner, makes air more:
 - cleanly atmospheric;
 - partly protects you from alergetics

The multi filtration system reliably keeps a soaked up dust inside a vacuum cleaner that provides maximum careful and hygienic tidying up.

Care and cleaning

Switch off the appliance and pull out the plug from the power supply.

Clean the outside of the appliance with a soft cloth with mild detergent. Harsh or abrasive detergent will damage the outside surface. Never immerse the appliance or cord into water and other liquids.

CAUTION:

When the dust bin full indicator reaches the middle of the window, clean the dust bin.

Never use the appliance without filters.

Do not use a washing machine to rinse filters. Do not use a hair drier to dry them.

STORAGE

Place the appliance vertically.

Holding the handle, rotate the hose around the telescopic tube.

Insert the telescopic tube into the hole on the body.

To facilitate stowing and for transportation of device, please insert the clip of the telescopic tube into the arrangement rail at the bottom of the device.

Parking system serves for parking suction tube/floor nozzle during short-term interruptions.

For this purpose, please insert the holder of the floor nozzle into parking rail of the device.

Guarantee & service


If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

Household use only!

**GORENJE WISHES YOU A LOT OF
PLEASURE WHEN USING YOUR
APPLIANCE**

We reserve the right to any modifications!

DIAGRAM



Descriere

1. Tub telescopic
2. Furtun
3. Buton întrerupător ON/OFF
4. Regulator de putere
5. Butonul derulatorului cablului de alimentare
6. Gură de intrare
7. Perie de podea

Măsuri de siguranță importante

Ori de câte ori folosiți acest aparat, trebuie să respectați măsurile de siguranță fundamentale:

- Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și folosiți aparatul numai în conformitate cu aceste instrucțiuni.
 - Nivel de zgomot: Lc < 80 dB (A)
 - Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul folosirii.
 - Atenție: Asamblați aparatul cu grijă înainte de a-l folosi.
 - Nu lăsați aparatul nesupravegheat atât timp cât este conectat la priza de curent.
Scoateți aparatul din priză după utilizare, sau atunci când efectuați operații de întreținere.
 - Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Acest aparat poate fi folosit numai în incinte acoperite și uscate. Acest aparat nu poate fi folosit pentru a aspira lichide.
 - Folosiți aparatul numai cu piesele recomandate de producător.
 - Nu folosiți aparatul dacă acesta a fost scăpat pe jos, deteriorat, lăsat afară sau dacă a căzut în apă.
 - Nu trageți sau transportați aparatul ținându-l de cablu. Protejați cablul de suprafetele încins sau de alte deteriorări și întepături.
 - Nu trageți de cablu pentru a scoate aparatul din priză.
 - Nu folosiți și nu atingeți aparatul atât timp cât aveți mâinile ude.
 - Nu introduceți nici un obiect în orificii.
 - Mențineți orificiile libere de praf, fire de păr sau alte obiecte care ar putea diminua puterea de curățare.
 - Țineți departe părul, hainele largi, degetele sau alte părți ale corpului de orificiile sau componente mobile ale aparatului.
 - Oprîți aparatul înainte de a-l scoate din priză.
 - Acordați o atenție deosebită atunci când curățați scări.
 - Nu folosiți aspiratorul pentru: cărbuni înciniși, ţigări nestinse, chibrituri, etc., lichide (cum ar fi spuma de pe covorul ud) – obiecte ascuțite, solide (cum ar fi cioburi de sticla).
 - Nu folosiți aparatul împreună cu un cablu prelungitor nepermis.
 - Țineți furtunul de aspirare și alte orificii ale aparatului departe de față și alte părți ale corpului.
 - Nu folosiți aspiratorul fără sacul de praf, filtrul de evacuare a aerului sau filtrul de motor.
 - Acest aparat trebuie depozitat în incinte acoperite și uscate.
 - Ghidați cablu cu mâna atunci când folosiți derulatorul de cablu.
 - Oprîți aparatul înainte de a racorda sau de a schimba furtunul de aspirare sau accesorile.
 - Aparatul nu trebuie folosit pentru praf de coloranți sau alte materiale similare.
 - Pe durata utilizării, țineți tubul de aspirare, furtunul de aspirare și accesorile departe de cap, pentru a preîntâmpina rănirea.

- Pentru o utilizare mai îndelungată, derulați cel puțin 2/3 din lungimea cablului, pentru a evita supraîncălzirea și deteriorările.
- Aparatul respectă standardele germane și europene aplicabile aparatelor electrice, precum și reglementările privind eliminarea interferențelor radio.
- Nu utilizați aspiratorul pe sănzier. Materialul de construcție aspirat poate avaria aparatul.
- Atunci când utilizați aspiratorul timp de câteva ore, rulați cablul de conectare la maximum.
- Nu conectați niciodată acest aparat la un ceas electronic extern sau un sistem de comandă de la distanță pentru a evita situațiile periculoase.

ATENȚIE: Nu folosiți niciodată aspiratorul de praf fără filtre.

Aspirator este conceput pentru uz casnic și în camerele interioare!

Nu utilizați aspiratorul în locurile foarte murdare, filtrul HEPA se va înfunda imediat!

Conecțarea la rețeaua de curent electric

Vă rugăm să verificați dacă tensiunea specificată pe plăcuța de date a aparatului corespunde datelor rețelei dumneavoastră de alimentare cu curent electric.

Caboul de alimentare

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu adecvat, sau un set de înfășurare a cablului, care poate fi achiziționat de la cel mai apropiat magazin Gorenje.

Date privind conformitatea cu standardele europene

Testele efectuate asupra acestui tip de aparat au confirmat conformitatea cu prevederile următoarelor directive europene:

- 73/23/CEE privind joasa tensiune
- 93/68/CEE privind marcajele CE
- Directiva 89/336/CEE privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)

Acest aparat electrocasnic este marcat în conformitate cu prevederile directivei europene 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Aceste liniile directoare constituie cadrul legislativ aplicabil la nivel european, returnări și reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Mediul înconjurător

Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânați-l la un punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel ajutați la conservarea mediului.

Asamblarea aspiratorului

Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a ataşa sau de scoate accesorii. Înainte de a pune aparatul în funcționare, verificați dacă toate filtrele sunt montate corect.

Asamblarea furtunului de aspirat

Introduceți furtunul flexibil în orificiul de racordare de pe partea superioară a carcasei, până când simțiți că s-a blocat.

Scoaterea furtunului

- Pentru a demonta furtunul flexibil al aspiratorului, apăsați butoanele situate la baza furtunului flexibil, apoi trageți pentru a-l scoate din punctul de racordare.

Derularea și rularea cablului

- Pentru derulare, trageți de cablu până la o lungime care permite o operare ușoară. Apoi conectați aparatul la priza de curent. Pentru rulare, apăsați întrerupătorul pentru a activa derulatorul automat și ghidați cablul pentru a preveni accidentele.


Montarea tubului telescopic și a accesoriilor

- Extindeți tubul telescopic până la lungimea dorită, apăsând butonul.
- Introduceți furtunul flexibil în tubul telescopic.
- Montați accesoriul la tubul telescopic:
 - Peria de podea este destinată curățării podelelor neacoperite, dar și a covoarelor.
 - Duza pentru spații înguste/mobilă este destinată curățării colțurilor și a spațiilor dintre pernele canapelelor. Pentru a curăța perdele sau praful de pe suprafete decorative, rotiți duza în poziția cu perie, indicată de semn.

Instrucțiuni de utilizare

- Înainte de a folosi aparatul, derulați suficient de mult cablul de alimentare și introduceți ștecherul în priză.

- Apăsați întrerupătorul On/Off pentru a pune aparatul în funcție. Pentru a-l opri, apăsați din nou butonul On/Off.
- Puteți regla fluxul de aer folosind regulatorul de flux de aer aflat pe furtunul flexibil:
 - reduceți puterea atunci când curățați perdele, cărți, mobilă, etc.
 - măriți puterea pentru a curăța podeaua.



Pentru a rula cablul de alimentare, apăsați buton derulator și ghidați cablul cu mâna, pentru a vă asigura că mișcările lui violente nu cauzează daune.


Întreținere

1. SCHIMBAREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF

* În funcție de model

- Folosiți întotdeauna aspiratorul cu recipientul pentru praf instalat.
- Dacă uitați să ataşați punga de praf sau o ataşați într-o manieră nepotrivită, capacul nu se va închide complet.

1. După ce ati îndepărtat tubul flexibil, deschide-ți capacul frontal.
2. Rotiți suportul pungii în poziția corectă.
3. Îndepărtați punga de praf.




4. Înlocuiți punga de hârtie când aceasta este plină sau murdară, cu alta nouă.
5. Închide-ți capacul, apăsând până se închide.


2. Aruncarea gunoiului din compartimentul de praf

* În funcție de model


- Manipulați mereu aparatul cu ansamblu de depozitare a prafului ,complet instalat.
- Dacă ați uitat să ataşați filtrul Hepa sau dacă l-ați atașat incorrect, s-ar putea să nu curețe cum trebuie.
- 1. După ce scoateți tubul flexibil, țineți de mâner și apăsați butonul de blocare.
- 2. Scoateți compartimentul de depozitare a prafului.



3. Apăsați siguranța compartimentului de depozitare a prafului.




4. Aruncați gunoiul și fixați apoi din nou compartimentul de praf.
5. Fixați până când se blochează.



3. CURĂȚAREA ȘI ÎNLOCUIREA FILTRULUI

- Filtrul orificiului de intrare a aerului ar trebui să fie cuățat de cel puțin de 2 ori pe an sau când este vizibil solid.
- Filtrul HEPA al orificiului de intrare sau de ieșire a aerului sunt schimbate
- Manipulați aparatul întotdeauna cu filtrele și filtrul Hepa instalate. În caz contrar, motorul sau forță de aspirare poate fi redusă.
- Înainte de a curăța filtrul, deconectați aparatul de la priză.

1. Trageți afară punga de praf.
2. Trageți afară suportul filtrului.
3. Îndepărtați filtrul.



4. Puneți filtrul înapoi.


4.Curățarea și schimbarea filtrului Hepa

* În funcție de model

- Vă sugerăm să curățați filtrul HEPA după fiecare utilizare îndelungată.
- Dacă veți asigura o curățare și o menenanță regulată a filtrului HEPA, veți obține rezultate bune ale curățării, prin urmare o viață mai lungă a aparatului.
- Pentru a îndeplini acest lucru, vă recomandăm următoarele metode de curățare:

- Curătați cu peria,
- Scuturați praful din filtru,
- Curătați praful din filtrul HEPA cu ajutorul aerului compresat.


- Curățarea filtrului HEPA permite fluiditatea fluxului de aer care asigură o putere optimă de absorbție.
1. Scoateți sacul de praf sau ridicați carcasa aspiratorului
 2. Îndepărtați filtrul.
 3. Puneți filtrul înapoi.



5. Schimbarea filtrului de ieșire a aerului.

* În funcție de model

1. Deschideți carcasa frontală.
2. Când deschideți carcasa frontală veți putea găsi filtrul de ieșire a aerului.
3. Scoateți filtrul afară și schimbați-l cu unul curat.
4. Închideți carcasa frontală.



Avantajele aspiratorului

- Aspiratorul dvs. este echipat cu un multi-sistem de filtrare:
 - Filtrul **HEPA** păstrează aerul curat atunci când aspiratorul este în funcțiune. Pentru o eficiență cât mai bună, filtrul trebuie schimbat la intervale regulate (cel puțin o dată la 6 luni). Filtrul HEPA se schimba prin

deschiderea compartimentului pentru praf. Scoateți grilajul, înlocuiți filtrul HEPA, puneți la loc grilajul și asamblați la loc întreg ansamblul. Filtrul HEPA se află la o gaură de evacuare a aerului și are ca rol:

- păstrarea unei atmosfere curate;
- vă protejează parțial împotriva alergiilor.

Acest sistem cu mai multe filtre păstrează praful în interiorul aspiratorului, ceea ce asigură o curățenie maximă.

Curățare și întreținere

Oriți aparatul și scoateți ștecherul din priză. Curățați partea exterioară a aparatului cu o cărpă moale și cu detergent neutru. Un detergent agresiv poate deteriora suprafața aspiratorului. Nu puneți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide.

ATENȚIE:

Atunci când indicatorul pentru sacul de praf ajunge la mijloc, trebuie să curățați recipientul pentru praf.

Aparatul nu trebuie folosit fără filtre.

Filtrele nu se pot spăla în mașina de spălat și nu pot fi uscate cu uscătorul pentru păr.

Depozitare

Aparatul trebuie pus vertical.

Tineți de mâner și rotiți furtunul în jurul tubului telescopic.

Introduceți tubul telescopic în gaura din aparat. Pentru o depozitare mai ușoară, sau atunci când doriti să transportați aparatul, vă rugăm să introduceți clapeta de pe tubul telescopic în suportul din partea de jos a aparatului.

Sistemul de parcare este util pentru a pune deosebit tub/capătul pentru podea atunci când se întârpește utilizarea aparatului un timp scurt. În acest scop vă rugăm să introduceți suportul capătului pentru podea în suportul de parcare de pe aparat.

Garanție & service


Dacă aveți nevoie de informații sau aveți o problemă, contactați Centrul Relații Clienti Gorenje din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relații Clienti în țara dumneavoastră,

mergeți la dealer-ul local Gorenje sau contactați Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje

Numai pentru uz casnic!

GORENJE
VĂ DOREȘTE SĂ FOLOSIȚI CU
PLĂCERE ACEST APARAT

Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!

DIAGRAM**Ismertetés**

1. Teleszkópos cső
2. Szívócső
3. Bekapcsolás/ kikapcsolás gomb
4. Szíváserősség gomb
5. Kábel visszacsévélő gomb
6. Levegő beszívó
7. Szívófej (padlókefével)

Fontos biztonsági előírások

A készülék használata során tartsa be az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:

- Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, a készüléket ezen előírásoknak megfelelően működtesse.
- Zajlábocását: Lc < 80 dB(A)
- A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül.
- Figyelem: Körültekintően szerelje össze a készüléket használat előtt.
- Amikor a tápkábel csatlakoztatva van ne hagyja felügyelet nélkül. Használat után vagy karbantartási munka megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel. Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

- A készüléket csak fedél alatt, száraz helyiségben használja. A porszívót ne használja folyadék felszívására!
- Csak a gyártó által javasolt tartozékokat, alkatrészeket használja!
- Ne használja a készüléket, ha előtte leejtette, vízbe ejtette, kültéren használta, vagy megrongálódott!
- Ne húzza vagy szállítsa a porszívót a kábelnél fogva! Védje a kábelt a forró felületektől, illetve sérülésekkel!
- Ne húzza ki a tápkábelnél fogva a készüléket a falai aljzatból!
- Nedves kézzel ne működtesse a készüléket vagy érintse meg a tápkábelt!
- Ne illesszen tárgyat a készülék nyílásaiba!
- Tartsa tisztán a légbeszívó nyílást (por, haj, egyéb olyan tárgy amely csökkentheti a szívőröt)!
- Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata, ujjai vagy egyéb testrésze ne érintkezzen a készülék nyílásaival, illetve mozgó alkatrészeivel!
- A villásdugó kihúzása előtt kapcsolja ki a készüléket!
- Lépcső tisztítása során fokozott figyelemmel járjon el!
- A porszívót ne használja: parázs, cigarette-csíkk, gyufa, stb., folyékony anyagok (nedves szőnyegtitkító) – éles, kemény tárgyak (pl.: üvegszilánkok) felszívására!
- A készüléket ne csatlakoztassa fali aljzathoz a gyártó által nem elfogadott hosszabbító kábelén keresztül!
- A szívócső nyílását és egyéb nyílásait ne fordítás arca vagy teste felé!
- A porszívót ne használja porzsák, kiáramló levegő szűrő, illetve motor szűrő nélkül!
- A készüléket használat után csak fedél alatt, száraz helyiségben tárolja!
- Amikor visszacsévéli a kábelt a villásdugót ne engedje el!
- Kapcsolja ki a készüléket amikor szívócsövet vagy porszívófejet cserél.
- A készülékkel ne szívjon fel tonerport, vagy más, hasonló anyagot!
- Használat közben a személyi sérülés elkerülése végett a szívócsövet valamint a porszívófejet ne tartsa feje közelében!
- Amikor huzamosabb ideig kívánja használni a készüléket a tápkábel

- hosszának 2/3-át húzza ki, elkerülendő a túlmelegedést!
- A készülék megfelel a német és európai elektromos és a rádióhullám interferencia szabványoknak.
- A porszívót ne használjuk építési területen. A felszívből építési anyag kárt okozhat a készülékben.
- Ha a készüléket több órán át használjuk, minden húzzuk ki teljesen a csatlakozó kábelt.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa külső időzítőkapcsolóra, vagy távvezérlőrendszerre.

FIGYELEM: A porszívót ne használja szűrő nélkül.

A porszívót csak a háztartásban, belső helyiségekben használjuk!

A porszívót ne használjuk nagyon szennyezett helyiségekben, mert a HEPA filter eltömődhet!

A tápkábel csatlakoztatása fali aljzathoz

Ellenőrizze, az adatkártyán szereplő tápfeszültség specifikáció alapján, hogy a porszívó működtethető-e az Ön háztartásában.

Tápkábel

Amennyiben a tápkábel sérült, cserélje ki, vagy szigetelje le megfelelő módon.

Pótalkatrész illetve szigetelő csomagot a legközelebbi Gorenje szervizben szerezhet be.

Megfeleltetés az európai szabványoknak

A készülék gyártása során elvégzett vizsgálatok alapján a porszívó a következő európai direktíváknak felel meg:

- 73/23/EEC alacsony feszültség
- 93/68/EEC CE jelölés
- 89/336/EEC Elektromágneses kompatibilitás direktíva – EMC

A készülék jelölései megfelelnek a WEEE (elektronikus készülékek hulladékairól szóló) 2002/96/EC európai direktíva előírásainak. Ez az előírás gyakorlatilag egy Európa szerte elfogadott elektronikus készülékek hulladékairól és azok újrafeldolgozásáról szóló irányelv.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék selektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

A porszívó összeállítása

Mindig húzza ki a tápkábelt mielőtt a porszívó tartozékait fel- vagy leszerelné. Ellenőrizze, hogy minden szűrőt pontosan helyezett-e be, mielőtt a szervizhez fordulna.

A SZÍVÓCSŐ FELSZERELÉSE

- Illessze a rugalmas szívócsövet a készülékházon található nyílásba. A tökéletes illeszkedést kattanó hang jelzi.

A SZÍVÓCSŐ LESZERELÉSE

- A szívócső eltávolításához nyomja meg a cső torkolatán található két gombot, majd húzza ki a porszívóból.

A TÁPKÁBEL FELCSÉVÉLÉSE

- Cséveljen ki a munkához elegendő hosszúságú tápkábelt. Csatlakoztassa a villásdugót fali aljzathoz. Nyomja meg az automatikus visszacsévő kapcsolót, a villásdugót biztonsági okokból ne engedje el.

A TELESZKÓPOS CSŐ ÉS A TARTOZÉKOK ILLESZTÉSE

- Nyomja meg a gombot és a kívánt hosszúságra húzza ki a teleszkópos csövet.
- Illessze a rugalmas szívócsövet a teleszkópos csőbe.
- Illesszen porszívófejet a teleszkópos csőre:
 - A padlókefe szívófejet sima padló, vagy más, sima felület tisztításához ajánlják a gyártó.
 - A rés/bútortisztító fej segítségével sarkokat, vagy nehezen elérhető helyeket tisztíthat. A jelölésnek megfelelően a fejet tetszőlegesen állíthatja így függönyt, vagy dekoratív felületeket is könnyedén tisztíthat.

Használati utasítás

- A készülék használata előtt csévéljen ki elegendő hosszúságú kábelt, majd csatlakoztassa a villásdugót fali aljzatba.
- Kapcsolja be a porszívót a Bekapcsolás gomb megnyomásával. A készülék leállításához nyomja meg ismét a gombot.
- Az áramlás erősségét a rugalmas csövön található áramlás szabályzóval állíthatja be:
 - csökkentse a szívőrőt ha függönyt, könyvet, bútor, stb. tisztít.
 - növelje a szívőrőt ha padlót tisztít.

Nyomja meg a kábel visszacsévélő gombot majd futtassa végig kezét a kábelben így biztosíthatja, hogy a kábel túl gyors mozgása ne okozzon kárt a készüléken.


Karbantartás

1. A porzsák cseréje


* típus függvényében

- A készüléket minden behelyezett porzsákkal működtesse!
- Ha nem helyez be porzsákat, vagy az nem megfelelően került a készülékebe a fedél nem záródik tökéletesen.

1. Húzza ki a rugalmas szívőcsövet és nyissa ki a felelet.
2. Forgassa el a zsáktartót a kívánt irányba.
3. Húzza ki a porzsákat.



4. Cserélje ki a porzsákat, ha az megtelt, vagy túl szennyezett. Helyezzen be új porzsákat.
5. Zárja le a felelet, a fedél tökéletes illeszkedését és záródását kattanó hang jelzi.




2. A szűrő tisztítása


* típus függvényében

- Tisztítsa meg a szűrőt legalább évente kétszer, illetve amikor szemmel láthatóan szennyezett válik.
- A porszívót csak behelyezett porzsákkal üzemeltesse.
- Ellenkező esetben a szívőrő csökkenhet, illetve a motor károsodhat .
- A szűrő tisztítása előtt a tápkábelt húzza ki a fail aljzatból.
- A szűrőt ne mossa ki mosógépen.
- Hajszárítóval ne száritsa meg a szűrőt.


1. Húzza felfelé a porzsákat.
2. Húzza felfelé a szűrő tartó egységet.



3. Húzza ki a szűrőt.




4. Langyos vízben öblítse ki a szűrőt, majd teljesen száritsa ki.
5. Helyezze vissza a szűrőt.



3. A szűrő tisztítása

- Tisztítsa meg a szűrőt legalább évente kétszer, illetve amikor szemmel láthatóan szennyezetté válik.
- Ellenkező esetben a szívőerő csökkenhet, illetve a motor károsodhat.
- A szűrő tisztítása előtt a tápkábelt húzza ki a fail aljzatból.

1. Húzza felfelé a porzsákat.
2. Húzza felfelé a szűrő tartó egységet.
3. Húzza ki a szűrőt.




4. Helyezze vissza a szűrőt.

4. A szűrő tisztítása és cseréje

* típus függvényében

- Tisztítsa meg a szűrőt legalább évente kétszer, illetve amikor szemmel láthatóan szennyezetté válik.
- Javasolt a HEPA filtert minden egyes hosszabb használat után megtisztítani.
- A HEPA filter rendszeres tisztításával és karbantartással jó porszívzási eredményeket érhetsünk el és a készülék élettartama is hosszabb lesz. Ennek elérése érdekében a következő tisztítási módszerek javasoltak:
 - tisztítás kefével,


- a szennyeződés kiráása a filterből,
 - a szennyeződés kifújása sűrített levegővel.
- A tiszta HEPA filter zavarlan illegáramlást biztosít és optimális szívőerőt tesz lehetővé.



5. A kiáramló levegő szűrő cseréje

* típus függvényében

1. Nyissa le az előlapot.
2. Az előlap lenyitása után a kiáramló levegő szűrő láthatóvá válik.
3. Húzza ki a szűrőt és cserélje ki.
4. Zárja le az előlapot.



A porszívó előnyei

Az Ön porszívóját többkörös szűrőrendszerrel szerelték fel:

- **A HEPA szűrő** biztosítja, hogy a levegő tiszta maradjon a porszívó használata közben. Ahhoz, hogy a szűrő hatékonyan működjön rendszeres időközönként tisztítani szükséges (legalább félévente). A **HEPA szűrő** a porkamra kinyitása után válik hozzáérhetővé. Emelje ki a rácsot, cserélje ki a **HEPA szűrőt** lazítsa meg a rácsot, majd helyezze be az új szűrőt a megfelelő helyre. A porszívó kiáramló levegő nyílását is tisztító **HEPA szűrő** használata miatt a levegő:
 - tisztábbá válik;
 - részleges védelmet nyújt az allergizáló részecskék ellen

A többkörös szűrő rendszer révén a felszívott por a porszívó porkamráján belül marad, így a

takarítás higiéniája és hatékonysága maximális.

Karbantartás és tisztítás

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a fal aljzatból.

A készülék külső borítását puha, kímélő tisztítósszerrel átitatott ruhával tisztítsa. Az erősen maró hatású tisztítószer károsíthatja a készülék burkolatát.

Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készüléket vagy a tápkábelt.

FIGYELEM:

Amikor a porzsák telítettség jelző eléri az ablak középső állását cserélje ki a porzsákat.

A készüléket ne használja szűrő nélkül.

Mosógében ne mossa ki a szűrőket.

Hajszárítóval ne száritsa a szűrőket.

TÁROLÁS

A készüléket függőlegesen tárolja.

A fogónál fogva forgassa el a szívócsövet a teleszkópos cső körül.

Illessze a teleszkópos csövet a készülékházba.

A készülék tárolásához és szállításához helyezze be a teleszkópos cső klipszét a készülék alján található vezetősínbe.

A parkoló-rendszer a szívócső/szívófejek rövid idejű tárolására szolgál munka közben.

A szívófejet illessze a porszívó parkolósínére.


Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

Csak otthoni felhasználásra!

**A GORENJE SOK ÖRÖMÖT
KÍVÁN A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATÁHOZ**

A változtatások jogát fenntartjuk!



Опис

1. Трубка для збільшення довжини шланга
2. Шланг
3. Кнопка вкл./викл.
4. Кнопка регулювання потужності
5. Кнопка перемотування проводу
6. Вхідний отвір
7. Щітка

Важливі застереження

Використовуючи даний прилад, дотримуйтесь наступних правил безпеки:

- Уважно прочитайте інструкцію перед використанням приладу і дотримуйтесь вимог, які в ній зазначені, впродовж всього строку користування приладом.
- Рівень шуму: Lc < 80 дБ (A)
- Не залишайте прилад без нагляду під час його використання.
- Увага: складіть прилад належним чином перед використанням.
- Не залишайте прилад без нагляду, якщо його увімкнено в електромережу. Витягніть провід з розетки після використання або під час складання.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя. Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм. Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
- Пилосос призначений лише для використання в побутових умовах. Використовуйте згідно інструкції.
- Користуйтесь приладом тільки в комплекті з деталями, рекомендованими виробником.
- Не використовуйте прилад після падіння, при ушкодженні, після зберігання надворі або після падіння у воду.
- Не тягніть прилад за провід. Зберігайте провід подалі від гарячих поверхонь та інших небезпечних місць, не перегинайте його.
- Для вимкнення приладу з електромережі не тягніть його за провід.
- Не торкайтесь приладу і проводу вологими руками.
- Не вставляйте в отвори приладу сторонні предмети.
- Стежте, щоб в отвір не потрапляв пил, волосся або інші предмети, здатні знищити потужність.
- Стежте, щоб волосся, одяг, пальці або інші частини тіла не торкались отвору та рухомих деталей.
- Вимкніть пристрій перед тим, як витягнути провід з розетки.
- При чищенні сходів будьте особливо уважні.
- Не використовуйте пилосос для гасіння недопалків, сірників та збирання рідких матеріалів (наприклад, волога піна для кіліма), твердих, гострих предметів (наприклад, осколки скла).
- Не використовуйте прилад в комплекті з подовжувачем.
- Стежте, щоб шланг в процесі роботи не був поряд з обличчям або іншими частками тіла.
- Не використовуйте пилосос без мішки для сміття, фільтру для повітря або фільтру двигуна.
- Зберігайте прилад тільки всередині будинку, в сухому приміщенні. Складіть пилосос після використання.
- Утримуйте провід при змотуванні.
- Вимикайте пристрій під час заміни шлангу або насадок.

- Не використовуйте прилад для прибирання пилу з тонера або подібних матеріалів.
- При використанні приладу стежте, щоб шланг та насадки були подалі від обличчя, щоб запобігти поранення.
- При тривалому використанні витягніть провід принаймні на 2/3, щоб запобігти перегрівання.
- Прилад відповідає Німецьким та Європейськими стандартам з електрики та зменшенню радіоперешкод.
- Не користуйтесь пилососом, якщо він лежить на боку. Пил та інші субстанції, що всмоктуються пилососом, можуть пошкодити Ваш прилад.
- Якщо загальний час користування Вашим пилососом складає кілька годин, витягніть кабель живлення до кінця.
- Для уникнення небезпеки ніколи не під'єднуйте цей пристрій до зовнішнього таймера або системи дистанційного керування.

УВАГА: В жодному разі не використовуйте прилад без фільтрів.

Пилосос призначений тільки для домашнього використання та прибирання лише усередині приміщення!

Не користуйтесь пилососом для прибирання надто забруднених місць, це приведе до миттєвого забруднення НЕРА фільтру!

Підключення до електромережі

Перевірте, чи співпадає напруга приладу, що зазначена в таблиці основних даних, з показниками вашої електромережі.

З'єднувальний провід

При ушкодженні проводу замініть його на відповідний, який ви можете придбати в найближчому сервісному центрі.

Відповідність європейським стандартам

Тестування даного типу приладу підтвердило, що він відповідає таким Європейським стандартам:

- 73/23/EEC Низька напруга
- 93/68/EEC СЕ Маркування

- 89/336/EEC Вимога щодо Електромагнітної Сумісності – EMC

Цей апарат марковано відповідно Європейській Директиві 2002/96/EC щодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE). Ця директива – це основа Все європейських стандартів по поверненні і переробці Використаного Електричного та Електронного Обладнання.

Навколошнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля

Складання приладу

Завжди виймайте вилку з розетки перед тим, як знімати або надівати насадки на пилосос. Перед тим, як віддавати прилад до сервісного центру, перевірте, чи всі фільтри вставлені правильно.

УСТАНОВКА ШЛАНГУ

Вставте гнуцкий шланг в отвір зверху приладу, доки Ви не відчуєте, що він заблокований.

ДЕМОНТАЖ ШЛАНГУ

- Щоб зняти гнуцкий шланг з приладу, натисніть на кнопки, розташовані біля основи гнучкого шлангу, та потягніть шланг.


ПЕРЕМОТУВАННЯ КАБЕЛЮ

- Витягніть кабель на таку довжину, щоб забезпечити легку роботу приладу. Підключіть прилад до електромережі. Натисніть кнопку для активації перемотування проводу і тримайте вилку у цілях безпеки.

НАСАДКИ ТА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА

- Витягніть телескопічну трубку на бажану довжину за допомогою натиснення на кнопку.
- Вставте гнуцкий шланг в елескопічну трубку.
- Прилагодьте насадку до телескопічної трубки:
 - Щітка для підлоги створена для чищення голої підлоги та покриття.

- Насадка з вузьким отвором / насадка для меблів створена для чищення кутів та закутків між меблями. Відповідно до позначок, обертаєте насадку для чищення штор або декоративних поверхонь.
- 4. Коли паперовий мішок заповнений пилом, його треба зняти і замінити на новий.
- 5. Закрійте кришку, натискаючи на неї, доки вона не закриється.



Інструкція з експлуатації

- Перед тим, як використовувати прилад, витягніть кабель на потрібну довжину і вставте вилку в розетку.
- Натисніть кнопку вкл./викл., щоб активізувати прилад. Для дезактивації натисніть кнопку вкл./викл. знову.
- Ви можете регулювати потужність роботи приладу за допомогою кнопки, яка знаходиться на гнучкому шлангу:
 - зменшіть потужність при чищенні занавісок, книг, меблів та ін.
 - збільшіть потужність для чищення голої підлоги.

Для змотування проводу натисніть кнопку перемотування кабелю і спрямуйте його рукою, щоб впевнитись, що кабель не загнувся і не зазнав таким чином ушкодження.



Догляд

1. Заміна мішка для пилу

* В залежності від моделі

- Завжди користуйтесь приладом з установленим мішком для пилу.
- Якщо Ви забули помістити мішок для пилу, або установили його неправильно, кришка повністю не закріється.

1. Після того, як Ви зняли гнучкий шланг, відкрийте передню кришку.
2. Поверніть опорну стійку мішка для пилу у правильне положення.
3. Витягніть мішок для пилу.




2. ВИПОРОЖНЕННЯ КОНТЕЙНЕРУ ДЛЯ ЗБОРУ ПИЛУ


* В залежності від моделі

- Не включайте прилад, якщо контейнер для сміття повністю не встановлений.
- Якщо Ви випадково забули вставить HEPA фільтр та основний фільтр або вставили їх некоректно, контейнер для пилу може не закриватися повністю.

1. Після того, як Ви зняли гнучкий шланг, утримуйте ручку і натисніть кнопку відкривання контейнеру для пилу.
2. Витягніть контейнер




3. Натисніть засувки кришки контейнеру для пилу.



4. Викиньте пил і поставте кришку на місце.


5. Вставте контейнер для пилу у прилад. Ви маєте відчути, що він заблокований.



3. Чищення фільтра

- Фільтр треба чистити не менше двох разів на рік, або коли помітно, що він забруднений.
- Завжди користуйтесь приладом з установленим фільтром.
- Якщо не почистити фільтр вчасно, можуть виникнути перешкоди із всмоктуванням або мотор може вийти з ладу.

1. Витягніть мішок для пилу.
2. Витягніть блок фільтра.
3. Зніміть фільтр.



4. Установте фільтр на місце.


4. ЧИЩЕННЯ ТА ЗАМІНА ФІЛЬТРУ АБО ФІЛЬТРУ

* В залежності від моделі

- Фільтр треба чистити не менше двох разів на рік, або коли помітно, що він забруднений.
- Ми радимо чистити НЕРА фільтр після кожного тривалого користування.
- Завдяки регулярному чищенню та дбайливому догляду за НЕРА фільтром,

Ви отримаєте відмінні результати прибирання, а також забезпечите тривалий термін роботи Вашого приладу.


- Для цього ми рекомендуємо наступні методи прибирання:
 - Чищення за допомогою щітки,
 - Видалення пилу з фільтра,
 - Видалення пилу з НЕРА фільтру за допомогою стислого повітря.
- Чистий НЕРА фільтр забезпечує рівномірний потік повітря і забезпечує оптимальну потужність всмоктування.
- Зніміть фільтр НЕРА.
- Вийміть губчастий фільтр.
- Уставте губчастий фільтр в передню кришку ємкості для пилу. Потім вставте НЕРА фільтр в передню кришку ємкості для пилу або замініть НЕРА фільтр на новий.



5. Заміна фільтру для виходу повітря

* В залежності від моделі

1. Відкрийте передню кришку.
2. Після відкриття кришки, Ви маєте доступ до фільтру для виходу повітря.
3. Витягніть фільтр та замініть його на чистий.
4. Закрійте передню кришку.



Переваги вашого пилососу

Ваш пилосос обладнаний системою мультифільтрації:

- **HEPA фільтр** створює чисте повітря при роботі приладу. Для забезпечення ефективної роботи фільтр слід регулярно міняти (принаймні, раз у півроку). Поміння **HEPA фільтр** можна, відкривши контейнер, в якому він знаходитьться. Підніміть решітку, замініть **HEPA фільтр**, поставте захисну решітку на місце. **HEPA фільтр** встановлений на виході повітря з пилососу. Це робить повітря більш:
 - атмосферно чистим;
 - частково захищає від алергії.

Система мультифільтрації надійно утримує всмоктаний пил всередині пилососу, що забезпечує максимально ефективне та гігієнічне прибирання.

Чищення та догляд

Вимкніть пилосос і витягніть вилку з розетки. Очистіть зовнішню поверхню пилососу м'якою ганчіркою та середнім розчином миючого засобу. Агресивні або абразивні засоби можуть ушкодити поверхню приладу. В жодному разі не занурюйте прилад або провід у воду чи інші рідини.

УВАГА:

Коли індикатор наповнення контейнера сягає половини віконця, почистіть контейнер. Ніколи не використовуйте прилад без фільтрів. Не періть фільтри у пральній машині. Не використовуйте фен для сушіння фільтрів.

Зберігання

Зберігайте прилад у вертикальному положенні.


Притримуючи пилосос за ручку, обкрутіть шланг навколо телескопічної труби. Вставте телескопічну трубу в отвір на корпусі. Для полегшення складання і транспортування приладу, помістіть защіпку телескопічної трубки у спеціальне відділення на дні корпусу. Система паркування труби / насадки служить для зберігання впродовж короткого часу. З цією метою, вставте утримувач насадки в спеціальний отвір на пристрій.

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

Тільки для домашнього використання!

**GORENJE БАЖАЄ ВАМ
ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД
КОРИСТУВАННЯ ВАШИМ
ПРИЛАДОМ**



Описание

1. Телескопична тръба
2. Маркуч
3. Бутона за включване/изключване
4. Бутона на контрол
5. Бутона за кабела
6. Въздушовод
7. Четка

Важни съвети

Когато използвате уреда, е необходимо да спазвате следните основни правила :

- Моля, прочетете инструкциите внимателно и използвайте уреда само в съответствие с инструкциите за употреба.
- Ниво на шума: Lc < 80 dB[A]
- Не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен.
- Внимание: Сглобете внимателно уреда преди употреба.
- Не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен в контакта. След употреба извадете от контакта.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя. Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм. Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
- Уредът е пригоден да работи само вънре, в суhi помещения. Не бива да използвате уреда за почистване на течности.
- Используйте уреда само с частите, препоръчани от производителя.
- Не използвайте уреда ако е бил изпускан, повреден, държан на открито или е имал допир с вода.
- Не дърпайте или носете уреда само чрез придвижване на кабела. Пазете кабела от горещи повърхности и не го прегъвайте.
- Не изключвате уреда, като дърпate кабела.
- Не използвайте или докосвайте уреда, докато сте с мокри ръце.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите.
- Почиствайте отворите от прах, косми и други предмети, които могат да намалят почистващата сила.
- Пазете косата си, дрехите, пръстите и други части от тялото си от отворите или движещите се части.
- Изключете уреда от бутона, преди да го изключите от захранването.
- Бъдете особено внимателни, когато почиствате стълби.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на: въглени, цигарени угарки, кибритени клечки, мокри матери (например мокри килими или подови настилки), остра предмет, като счупени стъклa.
- Не използвайте уреда с непозволени удължители или разклонители.
- Пазете лицето и тялото си от всмукателния маркуч и другите отвори.
- Не употребявайте уреда без торбичка, въздущен филтър и филтър около мотора.
- Съхранявайте уреда само вънре, в суho помещение.
- Придвижайте кабела, когато използвате бутона за навивана на кабела.
- Изключете уреда от захранването, когато сменяте консумативи и накрайници.
- Не използвайте уреда за почистване на разпилян тонер от принтер или ксерокс касети, както и за почистване на подобни материали.
- По време на употреба пазете всмукателната тръба, маркуча и накрайниците от главата си, за да не се нараните.
- За да съхраните уреда за по-дълга употреба изваждайте най-малко 2/3 от кабела, за да го преадпазите от прегряване и увреждане.
- Уредът отговаря на изискванията на германските и европейски електрически стандарти за смущение на радио сигнал.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на строителни отпадъци.

- Отпадъчните материалите могат да повредят уреда Ви.
- Когато ще използвате прахосмукачката за няколко часа, издърпайте кабела до край.
 - За да се избегне евентуална опасност, този уред не бива никога да се свързва към външен таймерен ключ или система за дистанционно управление.

ВНИМАНИЕ: Никога не използвайте прахосмукачката без филтри.

Прахосмукачката е предназначена за домашна употреба, в затворени помещения!

Не използвайте прахосмукачката в много замърсени помещения, това незабавно ще доведе до запушване на НЕРА филтър!

Свързване с електрическата мрежа

Моля, проверете дали напрежението посочено на стикера на уреда отроваря на напрежението на електрическата мрежа в дома Ви.

Свързваш кабел

Ако захранващия кабел е повреден, трябва да бъде сменен с подходящ, обрънете се към най-близката сервизна база на Gorenje.

Данни съгласно Европейските стандарти

Тестовете на уреда потвърждават, че е в съответствие със следните европейски директиви:

- 73/23/EEC Нисковолтово напрежение
- 93/68/EEC СЕ Маркировка
- 89/336/EEC Директива за електромагнитна съвместимост – EMC

Този уред е маркиран съгласно Европейска директива 2002/96/EC за Оползотворяване на електронното и електрическо оборудване (WEEE).
Тази принцип е част от действащите наредби за връщане на излезли от употреба електрически уреди.

Опазване на околната среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда

Сглобяване на прахосмукачката

Винаги изключвайте уреда от захранването преди да поставяте или сменяте аксесоарите му. Преди да започнете работа с уреда се уверете, че всички части са правилно поставени на местата им.

Сглобяване на всумукателния маркуч

- Вмъкнете гъвквия всумукателен маркуч в свързващия отвор отгоре докато се убедите, че е поставен добре.

Сваляне на маркуча

- За да свалите маркуча от прахосмукачката, натиснете бутона, който се намира в основата на маркуча и издърпайте докато се откачи от отвора. За да свалите маркуча натиснете бутона който се намира до основата и след това издърпайте и я извадете от отвора.

Изваждане и прибиране на кабела

- Издърпайте кабела толкова, че дължината му да Ви позволява удобно да оперирате с уреда. След това свържете кабела със захранването. Натиснете бутона, за да активирате автоматичното навиване на кабела и за безопасност придържайте основния кабел.

Поставяне на телескопичната тръба и аксесоарите

- Изтеглете телескопичната тръба до желаното от Вас положение, чрез натискане на бутона.
- Поставете гъвкавия маркуч в тръбата.
- Поставете приставка към телескопичната тръба:
 - Четката за под е предназначена за почистване на непокрит под и под с килими.
 - Накрайникът за почистване на мебели и ъгли е предназначен за почистване на ъгли и между възглавници . В зависимост от маркировката завъртете на крайника за почистване нха пердата или на прах от декоративни повърхности.


Експлоатация

1. промяна на прах чанта


* в зависимост от модела

- Винаги се управлява с чисти прах чанта инсталирани.
- Ако сте пропуснали да поставите пръстта как или се прикрепи в грешен начин пръстта не могат да покриват близо напълно.

1. След отстраняване на гъвкава тръба, отворете предния капак.
2. Завъртане подкрепата на чанта за правилното положение.
3. Отстранете праха чантата.



4. Замяна на хартията сакове, когато тя е пълна с мръсни и въведе нова.
5. Затваряне на корицата минавайки определяне unitil тя е заключена.




2. Почистване и смяна на филтър

* в зависимост от модела

- Филтърът на отвора за отвеждане на въздуха трябва да се почиства най-малко два пъти в годината или когато е видимо много замърсен.
- HEPA филтъра на входа и на изхода на въздуха са сменяеми.

- Винаги използвайте уреда с поставен филтър и инсталиран HEPA.
- В противен случай ще се намали всмукателната сила или ще се повреди мотора.
- Изключете от захранването преди да почистите филтъра.

1. Издърпайте прах чувал нагоре.
2. Издърпайте филтър поддръжник нагоре.
3. Премахване на филтър.




4. Сложи филтъра обратно.

3. Смяна на HEPA филтъра на изходния отвор


* в зависимост от модела

- Препоръчително е да почиствате HEPA филтъра след по-дълга употреба.
- С редовно почистване и поддръжка на HEPA филтъра, ще постигнете по-добри резултати при почистване и ще осигурите по-дълъг живот на уреда.
- За да постигнете това препотъчваме следните начини на почистване:
 - Почистване с четка,
 - Изтръскване на праха от филтъра,
 - Почистване на праха от филтъра с въздух под налягане.
- Чистият HEPA филтър осигурява по-добра циркулация на въздуха и оптимизира всмукателната сила.

1. Отворете решетката на изходния отвор на въздуха.
2. Когато отворите решетката ще намерите филтъра.
3. Извадете филтъра и го заменете с нов.
4. Затворете решетката за изходния отвор на въздуха.



3. Смяна на HEPA филтъра на изходния отвор



Предимства на Вашата прахосмукачка

- Вашата прахосмукачка е оборудвана с мултифильтрираща система:

С помощта на **HEPA филтъра** въздуха остава чист, докато уреда работи. За да

- обратния начин. **HEPA филтъра** поставен на изхода на въздушния поток, който минава през прахосмукачката, прави въздуха:
 - По-чист в атмосферата;
 - защитава Ви от алергии.

Мултифильтриращата система надеждно задържа праха вътре в уреда, което осигурява внимателно и хигиенично почистване.

Почистване

- Изключете уреда от бутона и от захранването.
- Почистете външната повърхност на уреда с мека кърпа и мек препарат. Силните и абразивни препарати могат да повредят повърхността на прахосмукачката.
- Никога не потапяйте уреда или кабела във вода или течности.

ВНИМАНИЕ:

- Когато съда за събиране на прах е пълен до средата на прозорчето, почистете съда.
- Никога не използвайте уреда без филтри.
- Не почиствайте филтрите в перална машина. Не използвайте сешоар за подсушаване на филтрите

Съхранение

- Поставяйте уреда във вертикално положение.
- Придържайки дръжката, навийте маркуча около телескопичната тръба.
- Поставете телескопичната тръба в отвора на основния корпус.
- За по-лесно поставяне или транспортиране, вкарайте клипса на тръбата в релсата на дъното на уреда.

Системата за съхраняване на прахосмукачката когато не я използвате е работи ефективно филтъра е необходимо да се сменя редовно (най-малко на шест месеца). Сменете филтъра или почистете праха. В HEPA филтъра.. Повдигнете дръжката, сменете филтъра и слободете по много удобна. Поставете телескопичната тръба в предназначено за нея място.

Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances.

САМОЗА ДОМАКИНСКА УПОТРЕБА!

**GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ДА
ПОЛЗВАТЕ С УДОВОЛСТВИЕ
НОВИЯ СИ УРЕД**