

gorenje




B800HC

Nastavni mešalnik	Navodila za uporabo	SI
Mikser	Upute za uporabu	BIH HR
Mikser	Uputstvo za upotrebu	BIH SRB MNE
Миксер	Упатства за употреба	MK
Blender	Instruction manual	GB
Mixer	Manual de utilizare	RO
Mixér	Návod na použití	CZ
Mixér	Návod na obsluhu	SK
Mixer	Használati utasítás	H
Миксер	Инструкции за употреба	BG
Mixer	Instrukcja obsługi	PL
Змішувач	Інструкція з експлуатації	UA
Мешалка	Інструкція по експлуатації	RUS
Frullatore	Istruzioni per l'uso	I
Mixer	Gebrauchsanweisung	D


SL	Navodila za uporabo	3
HR	Upute za uporabu	7
SRB - MNE	Uputstvo za upotrebu	11
MK	Упатства за употреба	15
EN	Instruction manual	19
RO	Instrucțiuni de utilizare	22
CS	Návod k obsluze	26
SK	Návod na obsluhu	30
HU	Használati útmutató	34
BG	Инструкция за употреба	38
PL	Instrukcja obsługi.....	42
UA	Інструкції з експлуатації	46
РУС	Руководство пользования.....	50
IT	Istruzioni d'uso	54
DE	Gebrauchsanweisung	58

Splošni opis



1. Notranji pokrov
2. Pokrov
3. Vrč
4. Tesnilni obroč vrča
5. Rezilo s podnožjem
6. Pritrdilni obroč (nastavek) za vrč
7. Pogonska enota (ohišje z motorjem)
8. Upravljalna plošča na dotik
9. Rezilo za mletje
10. Tesnilo mlinčka
11. Posoda mlinčka

Upravljalna plošča na dotik:



Legenda simbolov:



Stikalo za vklop/izklop (ON/OFF)



Tipka za izbiro (SELECT)



Tipka za pripravo smoothiejev (SMOOTHIE)



Tipka za kratkotrajno (pulzirajoče) delovanje (PULSE)

1. Z dotikom tipke "SELECT" izberite hitrost "1", "2", "3" ali "4". "1" je najnižja hitrost, "4" je najvišja.
2. Dotaknite se tipke za vklop/izklop da zaženete ali izklopite aparat.
3. Za pripravo smoothiejev ali ledu se dotaknite tipke "SMOOTHIE".
4. Z izbiro tipke PULSE, izberete kratkotrajno hitro delovanje. Uporabite jo tudi za čiščenje. Po uporabi v vrč nalijte vodo, izberite funkcijo "PULSE", da očistite vrč in rezilo.

Pomembno

Pred uporabo aparata pozorno preberite za priročnik za uporabo. Priročnik shranite, če bi ga v prihodnje še potrebovali.

Nevarnost

Nikoli ne potopite ohišja z motorjem v vodo in ne pomivajte ga pod tekočo vodo.

Pozor

1. Ta aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
2. Pred uporabo preberite vsa navodila in diagrame. Navodila shranite, če bi jih v prihodnje še potrebovali.

3. Aparat naj pod večjo obremenitvijo ne deluje neprekinjeno več kot 60 sekund. Po tem času počakajte dovolj dolgo, da se ohladi.
4. Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, če se napetost, navedena na napisni tablici, ujema z napetostjo v električni napeljavi.
5. Ne pustite, da priključna vrstica visi čez rob mize ali delovne površine. Prav tako pazite, da se priključna vrstica ne dotika vročih površin, npr. štedilnika oz. kuhališča.
6. Nikoli ne uporabljajte pripomočkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih ne priporoča ali proizvaja proizvajalec tega aparata, saj lahko to povzroči osebne poškodbe.
7. Ne uporabljajte aparata, če je priključna vrstica, vtičač, rezilo ali kateri koli drugi del poškodovan. V primeru poškodbe priključne vrstice ali rezila tega proizvoda je poškodovani del dovoljeno zamenjati le s posebnim delom, namenjenim za uporabo s tem proizvodom, ali pa ga mora zamenjati pooblaščen servisler podjetja Gorenje.
8. Med delovanjem aparata ne segajte z rokami v vrč.
9. Ne odstranite vrča ali rezila s pogonske enote, ko aparat še deluje.
10. Pred vklopom aparata se pripravite, da so vsi deli pravilno nameščeni.
11. Preden razstavite motor ali ga očistite, se pripravite, da motor in rezilo mirujeta.
12. Ne dotikajte se ostrih rezil, še posebej, ko je aparat vklopljen.
13. Ne potopite pogonske enote (ohišja z motorjem), vtičača ali priključne vrvice v vodo ali katero koli drugo tekočino.
14. Otroci, stari osem let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmoglostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustrežna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata.
15. Otroci naj se ne igrajo z aparatom, naj ga ne čistijo ali kakorkoli rokujejo z njim brez ustreznega nadzora.
16. Poškodovano priključno vrstico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščen servisler oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.
17. Pred menjavo pripomočkov ali preden se približate premičnim delom aparata, le tega izklopite in ga izključite iz električnega omrežja.
18. Prosimo, upoštevajte zgoraj navedena varnostna opozorila.

Aparat je označen v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/ES o Odpadni električni in elektronski opremi. Ta direktiva določa okvir vračila in recikliranja odpadne


Uporaba aparata

Priprava na uporabo:

1. Pomijte vse snemljive dele (glej poglavje "Čiščenje").
2. Pred uporabo se pripravite, da so vsi deli ustrezno sestavljeni.
3. Temperatura hrane, ki jo sekjate oz. mešate, ne sme presegati 60 °C, količina pa ne sme segati preko oznake za največjo količino na vrču.

UPORABA MEŠALNIKA:

1. Namestite tesnilni obroč preko rezila s podnožjem.



2. Rezilo s podnožjem namestite na pogonsko enoto.



3. Namestite vrč na pogonsko enoto tako, da ga obmete v smeri, ki jo kaže puščica.



4. V vrč dodajte sestavine. Posamezni kosi naj ne bodo večji od 2 cm.



5. Namestite pokrov.



6. Vrč namestite na pogonsko enoto.



Nasvet: Če želite dodati sestavine med delovanjem motorja, lahko:



I. Odprete notranji pokrov, tako da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.



II. Dodate sestavine v vrč skozi odprtino v pokrovu.

7. Ko ste sesekljali sestavine, pritisnite na gumb "ON / OFF" za izklop aparat ter vsebino prelijte. Nato aparat izklopite iz omrežnega napajanja.

NASVETI ZA UPORABO:

1. Tekoče sestavine: mlečni izdelki, sokovi, juhe, pijače, paste, mlečni napitki itd.
2. Kombinacija mehkih sestavin: mleko, papaja, majoneza
3. Priprava kašaste kuhane hrane: hrana za dojenčke

Uporaba mlinčka

1. Izklopite aparat iz električnega omrežja.
2. Mlinček obrnite na glavo (s spodnjim delom navzgor).
3. Podstavek mlinčka zasučite v smeri urinega kazalca, da ga sprostite, nato pa ga privzdignite iz mlinčka.
4. Sestavine, ki jih želite zmleti, postavite v posodo. Za mletje so primerne le suhe sestavine.

Za najboljše rezultate posode ne napolnite več kot do ene tretjine.

5. Ponovno namestite podstavek mlinčka in ga zasučite v nasprotni smeri urinega kazalca, da se zaklene v svoj položaj.
6. Mlinček obrnite pravilno, s spodnjim delom navzdol.
7. Namestite mlinček na motor in ga zasučite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči.
8. Pritisnite tipko "PULSE", da uporabite pulzno delovanje. Aparat bo deloval, dokler boste držali tipko. Ko ga ustavite, počakajte, da se rezila povsem zaustavijo.
9. Mlinček zasučite v nasprotni smeri urinega kazalca, da se odklene in ga privzdignite iz ohišja motorja.
10. Mlinček obrnite na glavo (s spodnjim delom navzgor).
11. Nekajkrat nežno udarite po mlinčku, da stresete celotno vsebino v posodo.

12. Podstavek mlinčka zasučite v smeri urinega kazalca, da ga sprostite, nato pa ga privzdignite iz mlinčka.
13. Izpraznite posodo.

Čiščenje in vzdrževanje

ČIŠČENJE

Aparat je lažje očistiti, če to storite takoj po uporabi.

1. Izklopite aparat, odstranite vrč ali mlinček za mletje s pogonske enote, odstranite komplet rezila iz vrča ter odstranite komplet rezila za mletje iz posode za mletje.
2. Očistite posamezne dele s ščetko v topli vodi z majhno količino detergenta za ročno pomivanje posode, nato pa jih sperite pod tekočo vodo.
3. Pogonsko enoto očistite z vlažno krpo. Nikoli ne potopite pogonske enote (ohišja z motorjem) v vodo in ne spirajte ga pod tekočo vodo.
4. Ne dotikajte se ostrih rezil, še posebej, ko je aparat vklopljen.

VZDRŽEVANJE IN NEGA

1. Aparat hranite v suhem okolju.
2. Nikoli ne uporabljajte vrča ali katerega koli drugega dela v mikrovalovni pečici.

Odpravljanje težav

1. Če med delovanjem pride do nenormalnih pojavov, kot so hrup, nenavaden vonj, dim ter povišana temperatura, izklopite aparat iz napajanja in prenehajte z uporabo.
2. Če aparat ne deluje, preverite, če je pravilno priključen na električno omrežje, če je stikalo obrnjeno na položaj za vklop in če so nastavki pravilno nameščeni.
3. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Zaščita okolja

Ta oznaka pomeni, da proizvoda v Evropski uniji ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Da preprečite morebitno škodo za okolje in človeško zdravje, ki jo lahko povzroči nekontrolirano odlaganje odpadkov, poskrbite za bo aparat ustrezno recikliran in prispevajte k trajnostni ponovni uporabi materialnih virov. Aparat vrnite preko sistema za vračanje in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili aparat. Prodajalec lahko poskrbi za recikliranje aparata, ki bo varno za okolje.



Garancija in servis


Če potrebujete informacije ali imate težave pri uporabi aparata, pokličite Gorenjev Center za stik s strankami v svoji državi (telefonska številka je navedena na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni Centra za stik s strankami, pokličite Gorenjev servisni oddelek za aparate za dom.

Samo za osebno uporabo!

**GORENJE
VAM ŽELI OBILO UŽITKA PRI
UPORABI VAŠEGA APARATA.**


Pridržujemo si pravico do kakršnih koli sprememb.

Detaljan opis uređaja



1. Unutarnji poklopac
2. Pokrov
3. Vrč
4. Obruč brtve vrča
5. Komplet oštrica za miksanje
6. Podnožje vrča
7. Postolje
8. Konzola za upravljanje na dodir
9. Nož za mljevanje
10. Obruč brtve
11. Posuda za mljevanje

Konzola za upravljanje na dodir:



Legenda simbola:



Tipka za uključenje/isključenje (ON-OFF)



Izborna tipka



Tipka za izradu kašice (SMOOTHIE)



Tipka za trenutno (kratkotrajno) djelovanje

1. Dodirom izborne tipke "SELECT" birate brzinu rada "1", "2", "3", ili "4". Postavka "1" je najniža brzina, a postavka "4" je najveća.
2. Dodirom tipke za uključenje/isključenje "ON/OFF" pokrećete ili zaustavljate rad uređaja.
3. (3). Dodirom tipke za izradu kašice "SMOOTHIE" možete praviti led.
4. (4). Dodirom tipke za trenutno djelovanje čistite vrč i oštrice za miješanje, uz dodatak malo vode.

Važno

Prije početka uporabe uređaja detaljno se upoznajte s korisničkim priručnikom i sačuvajte ga za možebitno kasnije korištenje.

Opasnost

Motorni pogon uređaja ne smijete uranjati u vodu, niti ga ispirati pod mlazom tekuće vode.

Upozorenja

1. Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu.
2. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu, proučite sve dijagrame, i sačuvajte ovaj korisnički priručnik za kasniju uporabu.
3. Kada miješate ili miksate teže namirnice odnosno veće količine, uređaj ne smije raditi neprekidno

- duže od 60 sekundi. Nakon tog vremena dozvolite mu da se dovoljno ohladi prije ponovne uporabe.
4. Prije priključenja uređaja na električnu instalaciju, provjerite dali napon uređaja naveden na postolju odgovara naponu vaše kućne električne instalacije.
 5. Pazite da vam priključni kabel ne visi preko rubova radnog pulta, ili tako da dođe u dodir s bilo kakvim vrućim dijelovima ili drugim izvorima toplote, uključujući i peć, odnosno štednjak.
 6. Nikad nemojte koristiti nikakve druge priključke, odnosno nastavke drugih proizvođača koji nisu izričito dozvoljeni, jer time možete dovesti u opasnost od ozljeda osobe koje koriste uređaj.
 7. Uređaj ne smijete koristiti ukoliko utvrdite da je oštećen bilo priključni kabel, njegov utikač, ili rotirajuća oštrica. Ukoliko dođe do oštećenja priključnog kabela ili oštrice, te specijalne dijelove smije zamijeniti isključivo stručno osposobljen servisni centar, odnosno serviser Gorenja.
 8. Kad je uređaj u pogonu nemojte gurati ruke u vrč.
 9. Također nemojte skidati vrč sa postolja kad je uređaj u pogonu.
 10. Prije pokretanja uređaja provjerite da li su svi dijelovi pravilno montirani i učvršćeni.
 11. Uređaj nije namijenjen tome da ga koriste mala djeca ili bolesne osobe bez odgovarajućeg nadzora.
 12. Prije no što započnete rastavljati dijelove i čistiti uređaj, dobro provjerite da li je pogonski motor zaustavljen i da li su se svi pomični dijelovi prestali micati.
 13. Izbjegavajte dodir s oštrim rubovima oštrica, naročito ako je uređaj ukopčan u utičnicu električne instalacije.
 14. Motomi pogon, utikač ili priključni kabel ne smijete uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
 15. Djeca starija od osam godina, te osobe (uključujući i djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom iskustava i znanja u rukovanju uređajem, smiju koristiti ovaj uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom osoba, odgovornih za njihovu sigurnost, i ako su dobile odgovarajuće upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja, i ako razumiju opasnosti povezane s korištenjem uređaja.
 16. Ne dozvolite djeci da koriste uređaj kao igračku. Također nemojte dozvoliti da djeca sudjeluju u čišćenju i održavanju uređaja bez odgovarajućeg nadzora.
 17. Uređaj nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe s nedostatnim iskustvom i znanjem, osim ako su pod nadzorom, odnosno ako su od osoba zaduženih za njihovu sigurnost dobile odgovarajuće upute u vezi s pravilnom uporabom uređaja.
 18. Djeca moraju biti pod stalnim nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.

19. Da bi izbjegli opasnosti od ozljeda, oštećen priključni kabel smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov ovlaštenu servis, ili neka druga odgovarajuće stručno osposobljena osoba.
20. Prije promjene nastavaka i pomagala, kao i prije nego što se rukama približite pomičnim dijelovima, obavezno isključite pogon uređaja i iskopčajte ga iz utičnice električne instalacije.
21. Molimo vas da se pridržavate svih gore navedenih sigurnosnih predostrožnosti.

Ovaj uređaj označen je sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU u vezi otpadne električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment - engl. skraćeno WEEE). Te smjernice opredjeljuju zahtjeve koji se primjenjuju u čitavoj Europskoj Uniji za zbrinjavanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme.


Rukovanje uređajem

Priprema za uporabu:


1. Dobro operite sve odvojive dijelove (prema uputama u poglavlju 'Čišćenje uređaja').
2. Prije početka uporabe provjerite da li su svi dijelovi pravilno montirani i na svom mjestu.
3. Temperatura hrane koju namjeravate miješati (miksati) ne bi smjela premašivati 60°C, a količina (zapremina) hrane koju želite obraditi ne smije premašiti odgovarajuću oznaku maksimalne količine na vrču.

UPORABA BLENDERA:

1. Najprije stavite brtveći obruč vrča preko kompleta oštrica za miksiranje.



2. Sada komplet oštrica montirajte na podnožje vrča.



3. Podnožje vrča montirajte na vrč i pričvrstite ga zaokrenuvši ga u smjeru streljice.



4. U vrč posložite namirnice koje su izrezane na komadiće koji nisu veći od 2 cm.



5. Pritiskom odozgo uglavite pokrov vrča na svoje mjesto.



6. Postavite vrč na podnožje.



Savjet: ukoliko želite dodavati sastojke dok se motor okreće, to možete napraviti na slijedeći način:



I: Unutrašnji poklopac na pokrovu vrča zaokrenite u suprotnom smjeru od kazaljki na satu.



II: Kroz otvor na pokrovu dodajte potrebne namirnice u vrč.

7. Kada ste završili sa obradom hrane, pritisnite tipku za uključenje/isključenje i isključite rad uređaja, a zatim izvucite i priključni kabel.

KORISNI SAVJETI:

1. Tekući sastojci su: mliječni proizvodi, sokovi, juhe, razna pića, paste, mliječni frapei, itd.
2. Kombinacija mekih sastojaka: mlijeko, papaja, majoneza.
3. Možete raditi i kuhane sastojke poput kašica: npr. za dječju hranu.

Uporaba mlinca

1. Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
2. Mlinac preokrenite naopačke.
3. Podnožje mlinca oslobodite zaokrenuvši ga u smjeru kazaljki na satu, i izvadite ga iz mlina.
4. U mlinac stavite sastojke za mljevenje. Koristite isključivo suhe sastojke.

Najbolje rezultate ćete dobiti ako mlinac ne napunite više od jedne trećine njegove zapremine.

5. Stavite postolje mlinca natrag u posudu i zaokrenite ga u suprotnom smjeru od kazaljki na satu da ga zabravite u ležište.
6. Sada posudu mlinca okrenite da stoji uspravno.
7. Stavite mlinac na motorni pogon i zaokrenite ga u smjeru kazaljki na satu da ga zabravite u ležište.
8. Pritiskom tipke „PULSE“ birate kratkotrajno, pulsirajuće djelovanje. Uređaj će raditi sve dok tipku držite pritisnutu. Kada tipku ispustite, pričekajte da se okretni noževi posve zaustave.
9. Zaokrenite mlin u suprotnom smjeru od kazaljki na satu i tako oslobodite zasun, a zatim ga podignite sa motorne jedinice.
10. Preokrenite posudu mlina naopačke.
11. Nekoliko puta lagano udarite po mlincu da svi samljeveni sastojci ispadnu u posudu.
12. Sada podnožje mlinca zaokrenite u smjeru kazaljki na satu i tako oslobodite zasun, te ga izvadite iz mlina.
13. Ispraznite posudu (zdjelu) mlinca.

Čišćenje i održavanje uređaja

ČIŠĆENJE

Uređaj ćete najlakše očistiti ako to učinite netom nakon uporabe.

1. Izvucite priključni kabel iz utičnice, skinite vrč odnosno posudu za mljevenje sa postolja, odstranite komplet oštrica iz vrča, odnosno izvadite komplet oštrica za mljevenje iz posude.
2. Te dijelove očistite koristeći četku i toplu vodu, kojoj ste dodali nešto deterdženta za pranje posuđa, te ih nakon toga isperite pod tekućom vodom.
3. Postolje uređaja obrišite vlažnom krpom. Motorni pogon, odnosno postolje uređaja ne smijete uranjati u vodu niti ispirati pod mlazom tekuće vode.
4. Izbjegavajte dodir s oštricama, naročito ako je priključni kabel uređaja ukopčan u utičnicu.

NJEGA I ČUVANJE

1. Kada nije u uporabi, uređaj držite na suhom mjestu.
2. Vrč i druge dijelove uređaja nemojte nikad stavljati u mikrovalnu pećnicu.

Otklanjanje kvarova

1. Ukoliko tijekom uporabe uređaja opazite bilo kakve nenormalne pojave, kao što je neobična buka, neprijatan vonj, ili povećana temperatura, smjesta iskopčajte uređaj iz utičnice električne energije i prestanite ga koristiti.
2. Ako ne možete pokrenuti rad uređaja, provjerite da li je pravilno priključen na napajanje električnom energijom, i da li je gumb za pokretanje u položaju uključeno, odnosno da li su svi dijelovi pravilno pričvršćeni na svoje mjesto.
3. Ukoliko uređaj usprkos tome ne funkcionira pravilno nakon gornjih provjera, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

Briga za okolinu

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da u cjelokupnoj Europskoj Uniji ovim proizvodom ne smijete postupati kao i s ostalim kućanskim otpacima. Da bi spriječili potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovornim zbrinjavanjem, postupite odgovorno i uručite uređaj prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električnih aparata, i time pridonosite k održivom rješenju ponovne uporabe sirovina. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, službu za odvoženje otpada iz kućanstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Vaš će trgovac postupiti na ispravan način i pobrinuti se za okolini prijazno recikliranje.



Garancija i servisiranje uređaja

Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u vezi uređaja, ili ako naletite na neki problem u vezi njegova rada, obratite se Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u globalnom garancijskom listu koji važi u čitavom svijetu). Ukoliko u vašoj državi nema Centra za korisnike Gorenje, obratite se vašem lokalnom prodavaču Gorenje, ili pozovite odjel Gorenja za servisiranje kućanskih aparata.


Uređaj je namijenjen isključivo za osobnu uporabu!

GORENJE

**VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM
UPORABE VAŠEG NOVOG UREĐAJA**


Pridržavamo pravo na izmjene!

Detaljan opis aparata



1. Unutrašnji poklopac (zapašać)
2. Poklopac vrča
3. Vrč
4. Okrugao zaptivač vrča
5. Komplet sečiva za miksanje
6. Obruč (podnožje) vrča
7. Postolje
8. Kontrolna tabla na dodir
9. Postolje mlinca
10. Zaptivač
11. Posuda mlinca

Kontrolna tabla na dodir:



Legenda simbola:



Taster za uključenje/isključenje (ON-OFF)



Taster za izbor



Taster za izradu kašice (SMOOTHIE)



Taster za momentalan rad

1. Dodirom izbornog tastera "SELECT" birate brzinu rada "1", "2", "3", ili "4". Položaj "1" je najniža brzina, a položaj "4" je najveća.
2. Dodirom tastera za uključenje/isključenje "ON/OFF" upućujete ili zaustavljate rad aparata.
3. (3). Dodirom tastera za izradu kašice "SMOOTHIE" možete praviti led.
4. (4). Dodirom tastera za momentalan rad čistite vrč i sečiva za miksanje, uz dodatak malo vode.

Važno

Pre početka upotrebe aparata detaljno proučite ovaj priručnik s uputstvima za upotrebu i sačuvajte ga jer ga možete eventualno koristiti i kasnije.

Opasnost

Motorni pogon aparata ne smete potapati u vodu, niti ga ispirati pod mlazom tekuće vode.

Upozorenja

1. Ovaj aparat namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu.
2. Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu, proučite sve dijagrame, i sačuvajte ovaj korisnički priručnik za kasniju upotrebu.
3. Kada mešate ili miksate teže namirnice odnosno veće količine, aparat ne sme raditi neprekidno duže

od 60 sekundi. Nakon tog vremena dozvolite mu da se dovoljno ohladi pre ponovnog upućivanja u rad.

4. Pre priključenja aparata na električnu instalaciju, proverite da li napon aparata naveden na postolju odgovara naponu vaše kućne električne instalacije.
5. Pazite da vam priključni kabl ne visi preko ivica radnog pulta, ili tako da bi mogao da dođe u dodir sa bilo kakvim vrućim delovima ili drugim izvorima toplote, uključujući i peć, odnosno šporet.
6. Nikad nemojte koristiti nikakve druge priključke, odnosno nastavke drugih proizvođača koji nisu izričito dozvoljeni, jer time možete dovesti u opasnost od povreda lica koje koriste aparat.
7. Aparat ne smete koristiti ukoliko utvrdite da je oštećen bilo priključni kabl, njegov utikač, ili rotirajuće sečivo. Ukoliko dođe do oštećenja priključnog kabla ili sečiva, te specijalne delove sme da zameni isključivo stručno osposobljen servisni centar Gorenje.
8. Kada je aparat u pogonu nemojte gurati ruke u vrč.
9. Takođe nemojte skidati vrč sa postolja kada je aparat u pogonu.
10. Pre upućivanja aparata u rad proverite da li su svi delovi pravilno montirani i uglavljeni.
11. Aparat nije namenjen tome da ga koriste mala deca ili bolesna lica bez odgovarajućeg nadzora.
12. Pre no što započnete skidati delove i čistiti aparat, dobro proverite da li je pogonski motor zaustavljen i da li su se svi rotirajući delovi prestali pomerati.
13. Izbegavajte dodir s oštrim ivicama sečiva, naročito ako je aparat ukopčan u utičnicu električne instalacije.
14. Motomi pogon, utikač ili priključni kabl ne smete potapati u vodu ili bilo kakvu drugu tečnost.
15. Deca starija od osam godina, kao i lica (uključujući decu) smanjenih fizičkih, osetljivih ili mentalnih sposobnosti, ili lica sa nedostatkom iskustava i znanja u rukovanju aparatom, smeju da koriste ovaj aparat isključivo pod odgovarajućim nadzorom lica odgovornih za njihovu bezbednost, i ako su dobila odgovarajuća uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom aparata, i ako su svesne opasnosti povezanih sa korišćenjem aparata.
16. Ne dozvolite deci da koriste aparat kao igračku. Takođe nemojte dozvoliti da deca učestvuju u čišćenju i održavanju aparata bez odgovarajućeg nadzora.
17. Aparat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) smanjenih psiho-fizičkih sposobnosti, ili lica sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, izuzev ukoliko su pod nadzorom, odnosno ako su od lica zaduženih za njihovu bezbednost dobila odgovarajuća uputstva u vezi s pravilnom upotrebom aparata.
18. Deca treba da budu pod stalnim nadzorom kako se ne bi igrala aparatom.
19. Da bi izbegli opasnosti od povreda, oštećen priključni kabl sme zameniti isključivo proizvođač,

njegov ovlašćeni servis, ili neko drugo odgovarajuće stručno osposobljeno lice.

20. Pre promene nastavaka i pomagala, kao i pre nego što se rukama približite rotirajućim delovima, obavezno isključite pogon aparata i izvadite kabl iz utičnice električne instalacije.
21. Molimo vas da se pridržavate svih gore navedenih bezbednosnih predostrožnosti.

Ovaj aparat označen je u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU u vezi otpadne električne i elektronske opreme (engl. skraćenica WEEE). Smernice iz te direktive opredeljuju zahteve za postupke sakupljanje i recikliranje otpadne električne i elektronske opreme, važeće u celoj Evropskoj Uniji.

Rukovanje aparatom

Priprema za upotrebu:


1. Dobro operite sve delove koji mogu da se skinu (prema uputstvima iz poglavlja 'Čišćenje aparata').
2. Pre početka upotrebe proverite da li su svi delovi pravilno montirani i na svome mestu.
3. Temperatura hrane koju nameravate mešati (miksati) ne bi smela da pređe 60°C, a količina (zapremina) hrane koju želite obraditi ne sme preći preko odgovarajuće oznake maksimalne količine na vrču.

UPOTREBA BLENDERA:

1. Najpre stavite okrugao zaptivač vrča preko kompleta sečiva za miksiranje.



2. Sada komplet sečiva montirajte na obruč (podnožje) vrča.



3. Podnožje vrča montirajte na vrč i pričvrstite ga obmuvši ga u smeru strelice.



4. U vrč sipajte namirnice isečene na parčiće koji nisu veći od 2 cm.



5. Pritiskom odozgo uglavite poklopac vrča na svoje mesto.



6. Vrč stavite na postolje.



Savet: ukoliko želite dodavati sastojke dok se motor okreće, to možete uraditi na sledeći način:



I: Unutrašnji čep na poklopcu vrča obrnite u suprotnom smeru od kazaljki na satu.



II. Kroz otvor na poklopcu dodajte potrebne namirnice u vrč.

7. Kada ste završili sa obradom hrane, tasterom za upravljanje brzine dovedite aparat u položaj "0", izvucite priključni kabl, i sipajte piće (sadržaj vrča).

KORISNI SAVETI:

1. Tečni sastojci su: mlečni proizvodi, sokovi, supe, razna pića, paste, mlečni šejkovi, i slično.
2. Kombinacija mekih sastojaka: mleko, papaja, majonez.
3. Možete da obradite i kuvane sastojke poput kašica: npr. za dečju hranu.

Upotreba mlinca

1. Aparat iskopčajte iz električne mreže.
2. Mlinac preokrenite naopačke.
3. Podnožje mlina oslobodite obmuvši ga u smeru kazaljki na satu, i izvadite ga iz mlinca.
4. U mlinac stavite sastojke za mlevenje. Koristite isključivo suve sastojke.
Najbolje rezultate dobićete ako mlinac ne napunite više od jedne trećine njegove zapremine.
5. Stavite postolje mlinca natrag u posudu i obrnite ga u suprotnom smeru od kazaljki na satu da ga zabravite u ležište.
6. Sada posudu mlinca obrnite da stoji uspravno.
7. Stavite mlin na motorni pogon i obrnite ga u smeru kazaljki na satu da ga zabravite u ležište.
8. Pritiskom tastera „PULSE“ birate kratkotrajan, pulsirajući način rada. Aparat će raditi sve dok taster držite pritisnut. Kada taster ispustite, pričekajte da se okretna sečiva posve zaustave.
9. Mlinac obrnite u suprotnom smeru od kazaljki na satu i tako oslobodite zasun, a zatim ga podignite sa motorne jedinice.
10. Preokrenite posudu mlinca naopačke.
11. Nekoliko puta lagano udarite po mlincu da svi samleveni sastojci ispadnu u posudu.
12. Sada podnožje mlinca obrnite u smeru kazaljki na satu i tako oslobodite zasun, te ga izvadite iz mlinca.
13. Ispraznite posudu mlinca.

Čišćenje i održavanje aparata

ČIŠĆENJE

Aparat ćete najlakše očistiti ako to uradite odmah nakon upotrebe.

1. Izvucite priključni kabl iz utičnice, skinite vrč odnosno posudu za mlevenje sa postolja, odstranite komplet sečiva iz vrča, odnosno izvadite komplet sečiva za mlevenje iz posude.
2. Te delove očistite koristeći četku i toplu vodu, kojoj ste dodali nešto deterdženta za pranje sudova, a nakon toga isperite ih pod tekućom vodom.
3. Postolje aparata obrišite vlažnom krpom. Motorni pogon, odnosno postolje aparata ne smete nikako potapati u vodu niti ispirati pod mlazom tekuće vode.
4. Izbegavajte dodir sa sečivima, naročito ako je priključni kabl aparata ukopčan u utičnicu.

NEGA I ČUVANJE

1. Kada nije u upotrebi, aparat držite na suvom mjestu.
2. Vrč i druge delove aparata nemojte nikad stavljati u mikrotalasnu peć.

Otklanjanje kvarova

1. Ukoliko u toku upotrebe aparata opazite bilo kakve nenormalne pojave, kao što su neobični šumovi, neprijatan vonj, ili povećana temperatura, smesta iskopčajte aparat iz utičnice električne energije i prestanite ga koristiti.
2. Ako aparat ne možete uputiti u rad, proverite da li je pravilno priključen na napajanje električnom energijom, i da li je dugme za upućivanje u položaju uključeno, odnosno da li su svi delovi pravilno složeni na svoje mesto.
3. Ukoliko aparat uprkos tome nakon gornjih provera ne funkcioniše pravilno, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

Briga za životnu sredinu

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da u celoj Evropskoj Uniji ovim proizvodom ne smete postupati kao sa običnim otpadom iz domaćinstva. Da bi sprečili potencijalne negativne posledice na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovornim odlaganjem, postupite odgovorno i uručite aparat sabirnim centrima za recikliranje elektroničkih i električnih aparata, čime ćete pridoneti ka održivom rešenju ponovne upotrebe sirovina. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaše lokalne gradske vlasti, službu za odvoz smeća iz domaćinstava, ili radnju u kojoj ste kupili proizvod. Vaš prodavac će postupiti na ispravan način i pobrinuti se za okolini prijazno recikliranje.




Garancija i servisiranje aparata

Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u vezi aparata, ili ako naletite na neki problem u vezi njegovog rada, obratite se Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u globalnom garantnom listu koji važi u celom svetu). Ukoliko u vašoj državi nema Centra za korisnike Gorenje, obratite se vašem lokalnom prodavcu Gorenje, ili pozovite odjeljenje Gorenja za servisiranje kućanskih aparata.

Aparat je namenjen isključivo za ličnu upotrebu!


GORENJE
VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM
UPOTREBE VAŠEG NOVOG APARATA
Pridržavamo pravo na izmene!

Општ опис



1. Внатрешен капак
2. Капак
3. Сад
4. Прстен-осигурувач
5. Перки за блендирање
6. Подлога на садот
7. Основа
8. Контролен панел на допир
9. Дел за мелење
10. Гума
11. Сад

Контролен панел на допир:



Легенда на симболите:



1. Допрете го копчето "SELECT" за да оберете една од брзините "1" "2" "3" "4". "1" е мала брзина, "4" е голема.
2. Допрете го копчето "ON/OFF" за да го вклучите или исклучите апаратот.
3. (3). Допрете го копчето "SMOOTHIE" за да направите мраз.
4. (4). Допрете го копчето "PULSE" за да го исчистите садот и перките со вода.

Важно

Прочитајте го упатството внимателно пред да почнете да го употребувате апаратот и сочувајте го за во иднина.

Опасност

Не потопувајте го делот со моторот во вода и не плакнете го под чешма.

Предупредување

1. Апаратот е наменет исклучиво за употреба во домаќинството.
2. Прочитајте ги сите инструкции пред употреба и погледнете ги сите дијаграми, а упатството чувајте го за во иднина.

3. Не пуштајте го апаратот да работи повеќе од 60 секунди во еден циклус и оставете го доволно да се излади по употребата.
4. Проверете дали напонот назначен на основата на апаратот одговара на локалниот извор на напон пред да го приклучите апаратот.
5. Не оставајте го струјниот кабел да виси над работ на работната маса, не дозволувајте кабелот да дојде во контакт со врела површина, вклучително и шпоретот.
6. Никогаш не користете помошни приклучоци или делови произведени од други производители, кои тој ниту ги препорачува, ниту ги продава; тоа може да доведе до ризик од повреда на лицата што ракуваат со него.
7. Не користете го апаратот ако неговиот струен кабел, приклучокот, перките или друг дел се оштетени. Во случај на оштетување на струјниот кабел или перките на овој производ, истите може да се заменат единствено со специјалните делови кои се наменети за овој производ или од страна на специјалниот сервис на Мидеа.
8. Не ставајте ги рацете во садот додека апаратот работи.
9. Не вадете го садот од подлогата додека апаратот работи.
10. Проверете дали сите делови се прописно монтирани пред да го вклучите апаратот.
11. Апаратот не е наменет за употреба од страна на мали деца или немоќни лица без надзор.
12. Проверете дали моторот и перките сосема престанале да работат пред да го расклопите и да го исчистите.
13. Одбегнувајте да ги допирате острите перки, особено кога апаратот е вклучен во струја.
14. Не потопувајте го моторот, приклучокот или кабелот во вода или во друга течност.
15. Апаратот може да го користат деца на возраст од 8 години нагоре и лица со намалени физички, сетилни и ментални способности или без искуство и знаење, доколку имаат надзор или им се дадени упатства во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и доколку ги разбираат можните опасности.
16. Деца не смеат да играат со апаратот. Деца без надзор не смеат да го чистат и да го одржуваат апаратот без надзор.
17. Апаратот не е наменет за употреба од страна на лица (вклучително и деца) со намалени физички, сетилни и ментални способности или без искуство и знаење, доколку немаат надзор или не им се дадени упатства во врска со употребата на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.
18. Децата треба да го употребуваат под надзор, за да се осигури дека не си играат со апаратот.
19. Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да се замени од страна на производителот,

сервисниот агент или слично, квалификувано лице, за да се избегнат опасности.

20. Исклучете го апаратот и извадете го кабелот од струја пред да ги промените помошните делови или деловите кои се движат при употреба.
21. Ве молиме следете ги горе наведените безбедносни предупредувања.

Апаратот е означен согласно Европската директива 2012/19/EU за Електричен и електронски отпад (WEEE). Овие насоки се рамката за враќање и рециклирање на електричен и електронски отпад во целата ЕУ.

Употреба на апаратот

Подготовки за употреба:


1. Измијте ги сите делови што се вадат (види поглавје „чистење“)
2. Проверете дали сите делови се прописно монтирани и на свое место пред употребата.
3. Температурата на храната што се блендира не смее да надминува 60°C, а количината на храна што треба да се обработи не смее да ја надмине ознаката за максимум на садот.

КОРИСТЕЊЕ НА БЛЕНДЕРОТ:

1. Ставете го прстенестиот осигурувач на делот за блендирање.



2. Ставете го делот за блендирање на неговата подлога на садот.



3. Закачете го садот на подлогата така што ќе го завртите во насока на стрелката.




4. Ставете ги состојките (кои не се поголеми од 2 сантиметри) во садот.



5. Ставете го капакот на место.



6. Ставете го садот на основата.



Совети: додека моторот работи, ако сакате да додадете состојки, можете:



I. да го завртите внатрешниот капак во насока обратна од стрелките на часовникот



II. да ги додадете состојките во садот преку отворот на капакот

7. Откако сте ја завршиле работата, дотерајте го контролното копче до позиција „0“, исклучете го апаратот од струја и сипете го напитокот.

СОВЕТИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Течни состојки: млечни производи, сок, супа, пијалак, каша, милк-шејк и така натаму.
2. Комбинација на меки состојки: млеко, папаја, мајонез.
3. Сварени, кашести состојки: бебешка храна.

Користење на делот за мелење

1. Исклучете го апаратот од струја.
 2. Превртете го делот за мелење наопаку.
 3. Завртете ја осовината на делот за мелење во насока на стрелките на часовникот за да ја ослободите и извадете ја.
 4. Ставете ги продуктите што ќе се мелат во садот. Ставајте само суви продукти. **За најдобри резултати, не ставајте повеќе од една третина од садот.**
 5. Вратете ја основата на делот за мелење во самиот дел и завртете ја во насока спротивна од стрелките на часовникот, за да ја заклучите.
 6. Свртете го делот за мелење како што треба.
 7. Спуштете го делот за мелење на моторот и потоа завртете го во насока на стрелките на часовникот, за да го заклучите.
 8. Завртете го копчето за контрола на брзината до „P“ со отсечни потези, за да ја постигнете саканата големина на мелење на состојките.
 9. Оставете го контролното копче на брзината да се врати на 0 и почекајте додека ножевите да престанат да се вртат.
 10. Завртете го делот за мелење во насока спротивна на стрелките на часовникот за да го отклучите и извадете го од моторот.
 11. Завртете го делот за мелење наопаку.
 12. Потчукнете го делот за мелење неколку пати за да сите сомелени состојки се истурат во садот.
 13. Завртете ја осовината на делот за мелење во насока на стрелките на часовникот за да ја ослободите и извадете ја.
- Испразнете го садот.

Чистење и чување

ЧИСТЕЊЕ

Апаратот лесно се чисти ако го правите тоа веднаш по употребата.

1. Исклучете го апаратот од струја, извадете го садот и чашката за блендирање од основата, извадете ги перките за блендирање од садот и извадете ги перките од чашката.
2. Исклучете ги тие делови со четка за чистење во топла вода со течност за миене и исплакнете ги под чешма.
3. Исклучете ја основата со влажна крпа, никогаш не потопувајте ја основата на моторот во вода и не плакнете ја под чешма.
4. Одбегнувајте да ги допирате острите перки, особено кога апаратот е вклучен во струја.

ЧУВАЊЕ

1. Ве молиме чувајте го апаратот на суво место.
2. Никогаш не ставајте го садот и другите делови во микробранова печка.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

1. Доколку во текот на користењето производот работи невообичаено, т.е. испушта звуци, мирис, чад или му се покачи температурата, исклучете го кабелот од струја и престанете да го користите.
2. Во случај апаратот да не работи, ве молиме проверете дали струјниот кабел е правилно приклучен, дали когчето е свртено во вистинската позиција и дали сите делови се на свое место.
3. Доколку апаратот и натаму не работи добро по горните проверки, консултирајте се со овластен сервис.

Животна средина

Оваа ознака значи дека овој производ не треба да се одлага заедно со другиот отпад од домаќинството на територијата на ЕУ. За да спречите евентуално штета по животната средина или човечкото здравје со неконтролирано одлагање на отпадот, рециклирајте го одговорно, за да промовирате одржливо користење на материјалните ресурси. За да го вратите искористениот апарат, ве молиме користете ги системите за прибирање и враќање или контактирајте ја продавницата во која производот е купен. Тие можат да го однесат производот на рециклирање кое е безбедно во поглед на животната средина.



Гаранција и сервис


Доколку ви се потребни информации или имате проблем, ве молиме контактирајте со Центарот за грижа за корисниците на Гореење во вашата земја (телефонските броеви се наведени во Меѓународната гаранција). Ако во вашата земја нема Центар за грижа за корисниците, отидете до вашиот локален дистрибутер на Гореење или контактирајте го овластениот сервис на Гореење.

Само за лична употреба!

**ГОРЕЊЕ
ВИ ПОСАКУВА МНОГУ
ЗАДОВОЛСТВО ВО КОРИСТЕЊЕТО
НА АПАРАТОТ**

Го задржуваме правото на измени!

General description



1. Inner lid
2. Lid
3. Jar
4. Jar sealing ring
5. Blending blade assembly
6. Jar base
7. Base
8. Touch control panel
9. Mill base
10. Seal
11. Bowl

Touch control panel:



Legend of symbols:



1. Touch "SELECT" to choose between four speeds. "1" is low speed, "4" is high speed.
2. Touch "ON/OFF" to start or stop appliance.
3. Touch "SMOOTHIE" to make smoothie, ice, etc.
4. Touch "PULSE" for pulse function and for cleaning after the use.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.

Warning

1. This appliance is intended for household use only.
2. Read all instructions before use, and see all diagrams, and keep these instructions for further reference.
3. Don't operate the appliance for more than 60 seconds at a time when blending heavy loads and let it cool down sufficiently afterwards.
4. Check if the voltage indicated on the base of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

5. Don't let cord hang over edge of table or counter, do not let cord contact hot surface, including the stove.
6. Never use accessories or parts made by other manufactures not recommended or sold; may cause a risk of injury to persons.
7. Do not use the appliance if it's power cord, plug, blade device or other part is damaged. In the event of any damage to the power cord or blade device of this product, it can only be replaced with a special one for use with this product or Gorenje special servicing agency.
8. Do not place hands in the jar while the appliance is operating.
9. Do not remove the jar or grinding cup from the base when the appliance is in operation.
10. Make sure all parts are correctly mounted before you switch on the appliance.
11. Make sure the motor and blade have completely stopped before disassembling and cleaning.
12. Avoid touching the sharp blades, especially when the appliance is plugged in.
13. Don't immerse the motor base, plug or cord in water or any other liquid.
14. This appliance can be used by children aged from 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
15. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
16. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
17. Please follow the above safety precautions

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.


Using the appliance

Preparing for use:


1. Wash all detachable parts (see chapter cleaning)
2. Be sure all parts are properly assembled and in place before use.
3. The temperature for the food to be mixed shall not exceed 60°C, the volume of food to be processed shall not exceed the maximum mark level on the jar.

USING BLENDER:

1. Install the jar sealing ring over the blending blade assembly.



2. Install the blending blade assembly over the jar base.



3. Attach the jar base to the jar by turning it in the direction of the arrow.




4. Put the ingredients that are not bigger than 2 centimeter in the jar.



5. Press the lid into place.



6. Install the jar onto the base.



Tips: While the motor is running, if you want to add ingredients you can:



I: Turn the inner lid off the lid in the direction of anticlockwise



II. Add the ingredients into the jar through the opening in the lid

7. After you have done your work, push "ON / OFF button", unplug the appliance, and pour out the content.

TIPS FOR USE:

Liquid ingredients: dairy produce, juice, soup, drink, paste, milk shake etc.

A combination of soft ingredients: milk, papaya, mayonnaise etc.

Make cooked pulpy ingredients: baby food etc.

Using the mill

1. Unplug the appliance.
2. Turn the mill upside down.
3. Turn the mill base clockwise, to release it, and lift it out of the mill.
4. Put the goods to be ground into the bowl. Dry goods only.
For best results, don't fill in more than one third.
5. Replace the mill base, inside the mill, and turn it anti-clockwise, to lock it in place.
6. Turn the mill right way up.
7. Lower the mill onto the motor unit, then turn it clockwise, to lock it in place.
8. Choose the PULSE function and use short bursts till you achieve the size of grind you want.
9. After releasing the button PULSE wait till the blades stop moving.
10. Turn the mill anti-clockwise to unlock it, and lift it off the motor unit.
11. Turn the mill upside down.
12. Tap the mill a couple of times to move all the grounds into the bowl.
13. Turn the mill base clockwise, to release it, and lift it out of the mill.
14. Empty the bowl.

Cleaning and caring

CLEANING

The appliance is easier to clean if you do so immediately after use.

1. Unplug the appliance, remove the jar, grinding cup from the base, remove the blending blade assembly from the jar, and remove the grinding blade assembly from the grinding cup.
2. Clean these parts with the cleaning brush in warm water with some washing-up liquid and rinse them under the tap.
3. Clean the base with a damp cloth, never immerse the motor base in water nor rinse it under the tap caring.
4. Avoid touching the sharp blades, especially when the appliance is plugged in.

CARING

1. Please store the appliance in dry environment.
2. Never put the jar, or any other parts in microwave oven.

Troubleshooting

1. If, during use, the product is subjected to such abnormality as noise, smell, smog and increased temperature, disconnect the power supply and stop the use.
2. In case the appliance fails to work, please check whether the power supply is properly connected, whether the switch is rotated to the on position and whether the fittings are in place.
3. If the appliance can not still function well after the above in specifications, consult the designated servicing agency.

Environment

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



Guarantee & service


If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

For personal use only!

GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
WHEN USING YOUR APPLIANCE


We reserve the right to any modifications!

Descriere generală



1. Capac interior
2. Capac
3. Cană
4. Inel de etanșare cană
5. Set de lame
6. Bază pentru cană
7. Bază
8. Panou de control tactil
9. Baza rășniței
10. Garnitura de etanșare
11. Pahar

Panoul de control tactil:



Legendă simboluri:

- Buton ON/OFF
- Buton SELECT
- Buton SMOOTHIE
- Buton PULSE

1. Atingeți „SELECT” pentru a alege între vitezele „1” „2” „3” „4”. „1” reprezintă viteza scăzută, iar „4” reprezintă viteza ridicată.
2. Atingeți „ON/OFF” pentru a porni sau opri aparatul.
3. (3). Atingeți „SMOOTHIE” pentru gheață.
4. (4). Atingeți „PULSE” pentru a curăța cana și lamele cu apă.

Informații importante

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

Nu introduceți unitatea motorului în apă și nu o clătiți sub jet de apă.

Avertisment

1. Acest aparat este exclusiv pentru uz casnic.
2. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare și consultați toate diagramele. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referință ulterioară.
3. Nu folosiți aparatul pentru mai mult de 60 de secunde atunci când mixați cantități mari și permiteți răcirea corespunzătoare după acest interval.

4. Verificați dacă tensiunea indicată pe baza aparatului corespunde tensiunii de alimentare locale înainte de a conecta aparatul.
5. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau blatului sau să atingă suprafețe fierbinți, inclusiv aragazul.
6. Nu utilizați niciodată accesorii sau componente fabricate de alți producători nerecomandați sau comercializați; acestea prezintă risc de vătămare a persoanelor.
7. Nu folosiți aparatul în cazul în care cablul de alimentare, ștecherul, dispozitivul de lamă sau orice altă componentă este avariata. În cazul oricărei avarii la nivelul cablului de alimentare sau a dispozitivului de lamă a acestui produs, înlocuirea se poate face doar cu componente special create pentru acest produs sau de agenția specială de service Gorenje.
8. Nu introduceți mâinile în cană atunci când aparatul este în funcțiune.
9. Nu înlăturați cana sau accesoriul de râșnit cafea de pe bază atunci când aparatul este în funcțiune.
10. Asigurați-vă că toate componentele sunt montate corect înainte de a porni aparatul.
11. Acest aparat nu va fi utilizat de către copii sau persoane cu dizabilități, fără supraveghere.
12. Asigurați-vă că motorul și lama s-au oprit complet înainte de dezasamblare și curățare.
13. Evitați atingerea lamelor ascuțite, în special atunci când aparatul este conectat la priză.
14. Nu scufundați unitatea motorului, ștecherul sau cablul în apă sau orice alt lichid.
15. Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dețin experiența și cunoștințele necesare pentru a-l utiliza, numai sub supravegherea sau îndrumarea referitoare la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și luând la cunoștință riscurile implicate.
16. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Curățarea și întreținerea se va efectua de către copiii numai cu supraveghere.
17. Acest aparat poate fi utilizat de către persoane (incluzând copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dețin experiența și cunoștințele necesare pentru a-l utiliza, numai sub supravegherea sau îndrumarea referitoare la utilizarea aparatului oferită de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
18. Supravegheați copiii pentru a evita utilizarea aparatului de către aceștia.
19. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, reprezentantul său de service sau persoane cu calificare similară pentru a evita pericolul.
20. Opriți aparatul și scoateți-l din priză înainte de a schimba accesoriile sau înainte de a vă apropia de părțile care se mișcă în timp ce sunt folosite.
21. Vă rugăm respectați măsurile de precauție de mai sus.

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest ghid reprezintă cadrul european de valabilitate pentru returnarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Utilizarea aparatului

Pregătirea pentru utilizare:

1. Spălați toate componentele detașabile (consultați capitolul curățare)
2. Asigurați-vă că toate componentele sunt asamblate corect și adecvat înainte de utilizare.
3. Temperatura alimentelor ce urmează să fie mixate nu va depăși 60°C, iar volumul alimentelor ce urmează să fie procesate nu va depăși marcajul maxim de pe cană.

UTILIZAREA MIXERULUI:

1. Montați garnitura de etanșare a căinii peste ansamblul lamei de mixare.



2. Montați ansamblul lamei de mixare peste baza pentru cană.



3. Atașați baza căinii la cană, răsucind în direcția indicată de săgeată.




4. Introduceți ingredientele fără a depăși 2 centimetri în cană.



5. Apăsați capacul la loc.



6. Așezați cana pe bază.



Recomandare: În cazul în care doriți să adăugați ingrediente în timp ce motorul este în funcțiune:



I: Puteți roti capacul interior pentru a-l înlătura, în direcția inversă acelor de ceasornic.



II. Adăugați ingredientele în cană prin deschizătura din capac

7. După ce ați terminat de adăugat, setați comutatorul de control în poziția „0”, scoateți din priză aparatul și turnați băutura.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE:

1. Ingredientele lichide: produse lactate, sucuri, supe, băuturi, paste, milkshake-uri, etc.
2. O combinație de ingrediente moi: lapte, papaya, maioneză.
3. Prepararea ingredientelor cu pulpă: mâncare pentru bebeluși

Curățare și întreținere

CURĂȚARE

Aparatul este ușor de curățat imediat după utilizare.

1. Scoateți aparatul din priză, scoateți cana, demontați accesoriul de răsniț cafea de pe bază, înlăturați ansamblul lamei de mixare de pe cană și înlăturați ansamblul lamei de mixare de pe accesoriul de răsniț cafea.
2. Curățați aceste componente cu o perie de curățare, cu apă caldă, folosind puțin lichid de curățare și clătind sub jet de apă.
3. Curățați baza cu o cârpă umedă. Nu introduceți niciodată unitatea motorului în apă, nici nu clătiți sub jet de apă.
4. Evitați atingerea lamelor ascuțite, în special atunci când aparatul este conectat la priză.

ÎNTREȚINEREA

1. Aparatul va fi depozitat în mediu uscat.
2. Nu introduceți cana sau alte componente ale aparatului într-un cuptor cu microunde.

Utilizarea râșniței

1. Scoateți din priză aparatul.
2. Răsturnați râșnița cu fața în jos.
3. Rotiți baza râșniței în sensul acelor de ceasornic pentru eliberare și ridicați-o din râșniță.
4. Introduceți alimentele de măcinat în pahar. Folosiți doar produse uscate.
Pentru a obține cele mai bune rezultate, nu umpleți decât o treime din pahar.
5. Reintroduceți baza râșniței în interiorul râșniței și rotiți în sensul invers acelor de ceasornic pentru fixare în poziție.
6. Răsturnați râșnița în poziția corectă.
7. Coborâți râșnița pe unitatea motorului, apoi rotiți-o în sensul acelor de ceasornic, pentru blocare în poziție.
8. Comutați pe P pentru scurte intervale, până va obțineți granularitatea dorită.
9. Lăsați comutatorul să revină la 0 și așteptați până la oprirea lamelor.
10. Rotiți râșnița în sensul invers acelor de ceasornic pentru deblocare și ridicați-o de pe unitatea motorului.
11. Răsturnați râșnița cu fața în jos.
12. Bateți de câteva ori pentru a muta întreaga cantitate de produs în pahar.
13. Rotiți baza râșniței în sensul acelor de ceasornic pentru eliberare și ridicați-o din râșniță.
14. Goliți paharul.

Depanare

1. În cazul în care, în timpul utilizării sale, produsul prezintă anormalități precum zgomot, miros, fum și temperatură ridicată, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și opriți utilizarea.
2. Dacă aparatul nu mai funcționează, vă rugăm verificați ca sursa de alimentare să fie conectată în mod corect, dacă comutatorul este rotit în poziția „on” și dacă garniturile sunt în poziția corectă.
3. În cazul în care aparatul nu funcționează corespunzător în urma verificărilor de mai sus, contactați agenția de service desemnată.

Mediul înconjurător

Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului sau a sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să folosiți sistemele



de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul. Acestea pot prelua produsul pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Garanție și service


Pentru mai multe informații sau dacă aveți o problemă, vă rugăm să contactați Centrul de Asistență pentru Clienți Gorenje din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție internațională). Dacă nu există astfel de centru în țara dumneavoastră, adresați-vă distribuitorului local Gorenje sau contactați departamentul de service pentru aparate de uz casnic al Gorenje.

Acest produs este exclusiv pentru uz casnic!

GORENJE
VĂ DOREȘTE UTILIZARE PLĂCUTĂ!

Ne rezervăm dreptul la orice modificare a acestui manual!

Obecný popis



1. Vnitřní víčko
2. Víčko
3. Nádoba
4. Těsnicí kroužek nádoby
5. Krájecí čepele
6. Základna nádoby
7. Základna
8. Dotykový ovládací panel
9. Základna mlýnku
10. Těsnění
11. Mísa

Dotykový ovládací panel:



Význam symbolů:

-  Vypínač (ZAP/VYP)
-  Tlačítko pro výběr
-  Tlačítko SMOOTHIE
-  Tlačítko PULSE

1. Stiskem tlačítka "SELECT" zvolte rychlost "1" "2" "3" nebo "4."
- "1" je nízká rychlost, "4" je vysoká rychlost.
2. Tlačítkem "ON/OFF" se spotřebič zapíná a vypíná.
3. (3). Stisknutím tlačítka "SMOOTHIE" se připravuje led.
4. (4). Stiskem tlačítka "PULSE" se nádoba a čepele vyčistí s pomocí vody.

Důležité

Před používáním spotřebiče si tento návod k obsluze důkladně přečtěte a uložte ho na bezpečné místo, abyste do něho mohli v budoucnu nahlédnout.

Nebezpečí

Motorový blok nikdy neponořujte do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

Varování

1. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
2. Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a všechny obrázky. Návod uchovejte pro pozdější použití.
3. Nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 60 sekund, jestliže mixujete velké dávky surovin, a poté nechte mixér dostatečně vychladnout.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení (WEEE). Tato směrnice je rámcem s celoevropskou platností pro sběr a recyklaci odpadů z elektrických a elektronických zařízení.

4. Před zapojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní strany spotřebiče odpovídá místnímu síťovému napětí.
5. Nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a zabraňte dotyku kabelu s horkými povrchy, například sporákem.
6. Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo náhradní díly od jiných výrobců, jinak hrozí nebezpečí poranění osob.
7. Nepoužívejte spotřebič, jestliže jsou přívodní kabel, zástrčka, čepele nebo jiná součást poškozené. V případě jakéhokoli poškození přívodního kabelu nebo čepelí je nutné je vyměnit za díly vyrobené speciálně pro tento výrobek nebo požádat o pomoc specializovaný servis Gorenje.
8. Nedávejte ruce do nádoby za provozu spotřebiče.
9. Nesnímejte za provozu nádobu nebo mlýnek ze základny.
10. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že jsou všechny části správně smontovány.
11. Děti nebo nemožoucí osoby by neměly spotřebič používat bez dozoru.
12. Před rozebráním a čištěním se ujistěte, že se motor i čepele zcela zastavily.
13. Nedotýkejte se ostrých čepelí, především je-li spotřebič zapojen do zásuvky.
14. Nevkládejte základnu s motorem, zástrčku nebo přívodní kabel do vody ani do žádné jiné kapaliny.
15. Děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí smí používat tento spotřebič pouze v případě, že jsou pod dohledem nebo dostanou poučení o správném používání spotřebiče a chápou rizika s ním spojená.
16. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí vykonávat děti bez dozoru.
17. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností ani pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba nedává pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče.
18. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
19. Pokud dojde k poškození přívodní šňůry, je třeba požádat výrobce, jeho odborného opraváře nebo podobně kvalifikovanou osobu, aby šňůru vyměnili, protože by mohlo dojít k těžkému úrazu.
20. Před výměnou příslušenství nebo před kontaktem se součástmi, které se za provozu pohybují, je nutné spotřebič vypnout a odpojit od přívodu elektrické energie.
21. Dodržujte výše uvedené bezpečnostní pokyny

Použití spotřebiče

Příprava k používání:

1. Omyjte všechny odpojitelé součásti (viz kapitola věnovaná čištění)
2. Před použitím se ujistěte, že všechny součásti jsou správně sestavené a na svém místě.
3. Teplota zpracovávaných potravin nesmí překročit 60 °C a jejich objem nesmí překročit značku maxima na nádobě.

POUŽITÍ MIXÉRU:

1. Nasadte těsnicí kroužek nádoby na krájecí čepele.



2. Nasadte krájecí čepele na základnu nádoby.



3. Přešroubujte základnu k nádobě otáčením ve směru šipky.



4. Vložte do nádoby ingredience. Kousky nesmí být větší než 2 centimetry.



5. Zatačte víčko na místo.



6. Nasadte nádobu na základnu.



Tipy: Chcete-li přidat ingredience za běhu, postupujte následovně:



I: Vytáhněte vnitřní víčko z vnějšího otáčením proti směru hodinových ručiček



II. Otvorem ve víčku přidejte do nádoby ingredience

7. Po skončení práce nastavte ovládací prvek do polohy "0", odpojte spotřebič a nalijte nápoj do sklenice.

TIPY NA POUŽITÍ:

1. Tekuté výrobky: mléčné výrobky, polévky, drinky, kaše, mléčné koktejly atd.
2. Kombinace měkkých surovin: mléko, papája, majonéza.
3. Příprava vařených dužnatých surovin: dětské pokrm

Čištění a péče

ČIŠTĚNÍ

Tento spotřebič se snadněji čistí, pokud to provedete okamžitě po použití.

1. Odpojte spotřebič, sejměte nádobu či mlýnek ze základny, vyjměte z nádoby krájecí čepele nebo z mlýnku mlecí čepele.
2. Vyčistěte tyto součásti kartáčem v teplé vodě s přísadou čistícího prostředku a omyjte pod tekoucí vodou.
3. Očistěte základnu navlhčenou látkou. Nikdy nevkládejte základnu s motorem do vody ani ji neoplachujte pod tekoucí vodou.
4. Nedotýkejte se ostrých čepelí, především je-li spotřebič zapojen do zásuvky.

PÉČE

1. Uskladněte spotřebič na suchém místě.
2. Nikdy nevkládejte nádobu ani jiné části spotřebiče do mikrovlnné trouby.

Práce s mlýnkem

3. Spotřebič vypojte ze zásuvky.
4. Otočte mlýnek vzhůru nohama.
5. Uvolněte základnu mlýnku otáčením ve směru hodinových ručiček a sejměte ji z mlýnku.
6. Vložte suroviny, které chcete namlít do mísy. Pouze suché suroviny.
Aby byl výsledek co nejlepší, je třeba mísu neplnit více než do jedné třetiny.
7. Vložte zpět základnu mlýnku a zajistěte ji otáčením proti směru hodinových ručiček.
8. Otočte mlýnek zpět do správné polohy.
9. Usaďte mlýnek na motor a otáčením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte na místě.
10. Opakovaně krátce otáčejte ovladač rychlosti do polohy P, dokud nedocílíte požadované velikosti kousků namletých surovin.
11. Vraťte ovladač rychlosti zpět do polohy 0 a vyčkejte, dokud se čepele nezastaví.
12. Otáčejte mlýnek proti směru hodinových ručiček a sejměte jej z motoru.
13. Otočte mlýnek vzhůru nohama.
14. Několikrát klepněte mlýnkem, aby veškeré namleté suroviny spadly do mísy.

15. Uvolněte základnu mlýnku otáčením ve směru hodinových ručiček a sejměte ji z mlýnku.
16. Vyprázdněte mísu.

Řešení potíží

1. Jestliže se během provozu objeví nadměrný hluk, zápach a kouř nebo se zvýší teplota mixéru, odpojte přívod ze zásuvky a přestaňte spotřebič používat.
2. V případě, že spotřebič přestane fungovat, ověřte, zdali je správně zapojen do zásuvky, zdali je spínač otočen do zapnuté polohy a zdali jsou jednotlivé díly na svém místě.
3. Pokud spotřebič i nadále nefunguje, kontaktujte specializované servisní středisko.

Ochrana životního prostředí

Toto označení znamená, že tento výrobek se nesmí v rámci celé EU likvidovat s ostatním odpadem z domácností. Aby nedošlo k případné škodě na životním prostředí nebo k poškození lidského zdraví v důsledku neřízené likvidace odpadu, provádějte recyklaci odpovědným způsobem, abyste tak podpořili udržitelné opětivé použití materiálových zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Zajistí ekologicky bezpečnou recyklaci.



Záruka a servis


S případnými žádostmi o informace nebo v případě problémů se prosím obraťte na centrum péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi (telefonní číslo na centrum péče o zákazníky najdete na univerzálním záručním listě). Jestliže se ve vaší zemi žádné centrum péče o zákazníky nenachází, obraťte se na svého místního obchodního zástupce společnosti Gorenje nebo na servisní oddělení společnosti Gorenje pro domácí spotřebiče.

Pouze pro osobní použití!

**SPOLEČNOST GORENJE
VÁM PŘEJE MNOHO PŘÍJEMNÝCH
ZÁŽITKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO
SPOTŘEBIČE**


Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy!

Všeobecný popis



1. Veko na nalievanie
2. Veko
3. Nádoba
4. Kruhové tesnenie
5. Krájacia čepeľ
6. Kotúč pre nádobu
7. Základňa
8. Dotykový ovládací panel
9. Základňa mlynčeka
10. Tesnenie
11. Nádoba

Dotykový ovládací panel:



Legenda symbolov:

-  Tlačidlo ON/OFF
-  Tlačidlo SELECT
-  Tlačidlo SMOOTHIE
-  Tlačidlo PULSE

1. Stlačte tlačidlo „SELECT“, aby ste vybrali rýchlosti „1“, „2“, „3“ alebo „4“. „1“ je nízka rýchlosť a „4“ je vysoká rýchlosť.
2. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“ pre zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.
3. Stlačte tlačidlo „SMOOTHIE“ pre drvenie ľadu.
4. Stlačte tlačidlo „PULSE“ pre vyčistenie nádoby a čepeľí vodou.

Dôležité

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uchovajte ho pre potrebu do budúcnosti.

Nebezpečenstvo

Jednotku motora neponárajte do vody ani neoplachujte pod tečúcou vodou.

Upozornenie

1. Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.
2. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny, pozrite si všetky schémy a návod na použitie si uschovajte pre použitie do budúcnosti.
3. Nepoužívajte spotrebič sústavne viac ako 60 sekúnd pri mixovaní väčšieho množstva potravín a následne ho nechajte dostatočne vychladnúť.

4. Pred zapojením spotrebiča do elektriny skontrolujte, či sa menovité napätie uvedené na základni spotrebiča zhoduje s menovitým napätím miestnej siete.
5. Nedovoľte, aby napájací kábel visel zo stola alebo pultu, dotýkal sa horúceho povrchu vrátane sporáka.
6. Nikdy nepoužívajte príslušenstvo alebo súčiastky iného ako nami predávaného alebo odporúčaného výrobcu; môže to spôsobiť nebezpečenstvo alebo zranenie osôb.
7. Nepoužívajte spotrebič v prípade, že sú napájací kábel, zásuvka, čepele alebo iná súčiastka poškodené. V prípade akéhokoľvek poškodenia napájacieho kábla alebo čepelí ich môžete vymeniť za špeciálne súčiastky určené na použitie s týmto výrobkom alebo sa obráťte na špeciálne servisné stredisko Gorenje.
8. Nevkladajte počas prevádzky spotrebiča ruky do nádoby.
9. Nádobu alebo nádobku mlynčeka nevyberajte zo základne, kým je spotrebič v prevádzke.
10. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že sú všetky súčiastky správne upevnené.
11. Tento spotrebič nie je určený na použitie pre malé deti alebo nevládne osoby bez dozoru.
12. Pred rozobratím a čistením spotrebiča sa uistite, že sa motor a čepele úplne zastavili.
13. Nedotýkajte sa ostrých čepelí, najmä keď je spotrebič zapojený.
14. Neoplachujte jednotku motora alebo napájací kábel vodou alebo inou tekutinou.
15. Spotrebič môžu používať osoby so slabšími fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ktoré sú pod dozorom alebo boli oboznámené s bezpečným použitím spotrebiča a uvedomujú si možné nebezpečenstvá.
16. So spotrebičom by sa deti nemali hrať. Deti bez dozoru by nemali vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu zariadenia.
17. Spotrebič nie je určený na použitie pre osoby (vrátane detí) so slabšími fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, s výnimkou prípadov, keď sú pod dozorom alebo boli oboznámené s použitím spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
18. Nenechávajte deti bez dozoru, aby sa so spotrebičom nehrali.
19. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa tak zabránilo nebezpečenstvu.
20. Pred výmenou príslušenstva alebo pri dotyku pohyblivých častí spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.

21. Dodržiavajte, prosím, bezpečnostné opatrenia uvedené vyššie.

Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Táto smernica tvorí rámec pre recyklovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení platný pre celú Európu.


Použitie spotrebiča

Príprava na použitie:

1. Umyte všetky odnímateľné súčiastky (viď. kapitolu „Čistenie“)
2. Uistite sa, že sú všetky súčiastky pred použitím správne upevnené.
3. Teplota potravín, ktoré chcete mixovať, by nemala presiahnuť 60°C, objem potravín na spracovanie by nemal presiahnuť maximálne množstvo označené na nádobe.

POUŽITIE MIXÉRA:

1. Umiestnite kruhové tesnenie na krájaciu čepeľ.



2. Krájaciu čepeľ umiestnite na kotúč pre nádobu.



3. Kotúč pre nádobu upevnite na nádobu otočením v smere šípky.



4. Do nádoby nedávajte ingrediencie, ktoré sú väčšie ako 2 centimetre.



5. Nádobu uzavrite vekom.



6. Umiestnite nádobu na základňu.



Tipy: Ak chcete pridať ingrediencie počas toho, ako beží motor, môžete:



I: vybrat' veko na nalievanie z veka mixéra otočením proti smeru hodinových ručičiek.



II. Pridať ingrediencie do nádoby cez otvor na veku.

7. Potom nastavte kontrolný gombík do pozície „0“, odpojte spotrebič zo siete a vylejte nápoj.

TIPY PRE POUŽITIE:

1. Tekuté ingrediencie: mliečne výrobky, džús, polievka, nápoj, pasta, mliečny koktail atď.
2. Kombinácia jemných ingrediencií: mlieko, papája, majonéza.
3. Varené kašovitité ingrediencie: výživa pre deti

Použitie mlynčeka

1. Odpojte spotrebič zo siete.
2. Mlynček otočte dolu hlavou.
3. Základňu mlynčeka otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste ju uvoľnili, a vyťahnite ju z mlynčeka.
4. To, čo chcete zomlieť, dajte do nádoby. Používajte len suché potraviny.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, nenapĺňajte mlynček viac ako do jednej tretiny.

5. Základňu mlynčeka vráťte späť a uzamknite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek.
 6. Otočte mlynček smerom nahor.
 7. Položte mlynček na jednotku motora a uzamknite ho otočením v smere hodinových ručičiek.
 8. Otočte kontrolku rýchlosti do pozície P v krátkych intervaloch, až kým nedosiahnete požadovanú veľkosť zomletých ingrediencií.
 9. Vráťte kontrolku rýchlosti späť do pozície 0 a počkajte, kým sa čepele úplne nezastavia.
 10. Mlynček otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili, a vyťahnite ho z jednotky motora.
 11. Mlynček otočte dolu hlavou.
 12. Párkrát mlynček pobúchajte, aby ste všetky zomleté ingrediencie dostali do nádoby.
 13. Základňu mlynčeka otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste ju uvoľnili, a vyťahnite ju z mlynčeka.
- Nádobu vyprázdňte.

Čistenie a starostlivosť

ČISTENIE

Čistenie spotrebiča je jednoduchšie, keď sa vykoná hneď po použití.

1. Odpojte spotrebič zo siete, vyberte nádobu, nádobku mlynčeka zo základne, z nádoby vyberte krájaciu čepeľ a mlieciu čepeľ z nádobky mlynčeka.
2. Umyte tieto súčiastky čistiacou kefkou v teplej vode pomocou čistiaceho prostriedku a opláchnite pod tečúcou vodou.
3. Základňu umyte navlhčenou utierkou, jednotku motora nikdy neponárajte do vody ani neoplachujte pod tečúcou vodou.
4. Nedotýkajte sa ostrých čepeľí, najmä keď je spotrebič zapojený.

STAROSTLIVOSŤ

1. Spotrebič uschovávajte na suchom mieste.
2. Nádobu alebo iné súčiastky nikdy nedávajte do mikrovlnnej rúry.

Riešenie problémov

1. Ak počas používania výrobok vykazuje abnormality, ako hluk, smrad, smog alebo zvýšenú teplotu, odpojte ho od elektrickej siete a prestaňte ho používať.
2. Ak spotrebič nefunguje, skontrolujte, či je správne zapojený do elektrickej siete, či je zapínač otočený do pozície „ON“ a či je príslušenstvo správne umiestnené na svojom mieste.
3. Ak po kontrole vyššie uvedeného spotrebič stále nefunguje, kontaktuje príslušné servisné stredisko.

Životné prostredie

Toto označenie v EÚ znamená, že výrobok by sa nemal vyhadzovať s bežným domácim odpadom. Aby ste likvidáciou odpadu predišli možnému ohrozeniu zdravia alebo životného prostredia, zodpovedne výrobok recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Na vrátenie použitého spotrebiča, prosím, využite systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte svojho predajcu. Ten sa postará o recyklovanie šetrné k životnému prostrediu.



Záruka a servis


Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, kontaktujte stredisko pre starostlivosť o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje alebo kontaktujte servisné oddelenie spoločnosti Gorenje pre domáce spotrebiče.

Určené len pre osobné účely!

GORENJE
VÁM ŽELÁ MNOHO RADOSTI PRI
POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA

Vyhradujeme si právo na akékoľvek zmeny

Általános leírás



1. Belső fedél
2. Fedél
3. Edény
4. Edény tömítő gyűrű
5. Penge szerkezet
6. Edény talp
7. Talp
8. Érintésre reagáló vezérlő panel
9. Daráló talp
10. Tömítés
11. Edény

Érintésre reagáló vezérlő panel:



Jelmagyarázat:

-  BE/KIKAPCSOLÁS gomb
-  KIVÁLASZTÁS gomb
-  SMOOTHIE gomb
-  PULSE gomb

1. Érintse meg a "KIVÁLASZTÁS" gombot az »1«, »2«, »3« vagy a »4« fokozat kiválasztásához. Az »1« a legkisebb, a »4« a legnagyobb fokozat.
2. A készülék elindításához vagy leállításához érintse meg a »BE/KIKAPCSOLÁS« gombot.
3. (3). Jég készítéséhez nyomja meg a "SMOOTHIE" gombot.
4. (4). Az edény és a készülék pengéinek vízzel történő megtisztításához nyomja meg a "PULSE" gombot.

Fontos

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.

Veszély

Ne merítse vízbe a motor egységet és ne is öblítse le folyó víz alatt.

Figyelmeztetés

1. A készülék kizárólag háztartásban való használatra készült.
2. Használat előtt olvassa el az utasításokat és tanulmányozza át az ábrákat, illetve őrizze meg a használati utasítást, mert később is szüksége lehet rá.

3. Ne működtesse a készüléket folyamatosan 60 másodpercnél hosszabb ideig, ha nagy mennyiségű alapanyagot tumixol, és azt követően hagyja megfelelően lehűlni.
4. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a talpon feltüntetett feszültség megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek.
5. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó kábel ne lógjon túl az asztal vagy a munkalap szélén és hogy ne érintkezzen forró felületekkel, beleértve a tűzhelyet is.
6. Soha ne használjon a készülék gyártója által nem ajánlott, illetve értékesített, más gyártók által gyártott kiegészítőket vagy alkatrészeket; ezek használata sérülésveszélyt jelenthet.
7. Ne használja a készüléket, ha annak csatlakozó kábele, villásdugója vagy penge szerkezete, illetve más része sérült. Ha a készülék csatlakozó kábele vagy penge szerkezete megsérült, azt csak speciális, ehhez a termékhez használatos alkatrésze szabad kicserélni, vagy a cserét a Gorenje speciális szervizre kell bízni.
8. Ne nyúljon az edénybe a készülék működése közben.
9. A készülék működése közben ne próbálja meg eltávolítani az edényt a talpról.
10. A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy valamennyi alkatrész megfelelően a helyén van-e.
11. A készüléket felügyelet nélkül nem használhatják kisgyerekek vagy fogyatékkal élő személyek.
12. A készülék szétszerelése és tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a motor és a penge működése teljesen leállt.
13. Ne érintse meg az éles pengéket, különösen, ha a készülék csatlakoztatva van a hálózatra.
14. A motort, a csatlakozó kábelt és a villásdugót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
A készüléket abban az esetben használhatják 8 évnél idősebb gyerekek, illetve csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal a készülék használatához, ha felügyeletük biztosított, illetve ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették az azzal járó veszélyeket.
15. A gyerekek nem szabad, hogy játszzanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
16. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a készülék használatához szükséges tudásuk és tapasztalatuk – kivéve, ha felügyeletük biztosított, vagy megfelelő utasításokat kaptak a készülék használatáról a biztonságukért felelős személy részéről.
17. A gyerekeket felügyelni szükséges, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
18. Ha a csatlakozó kábel sérült, azt csak a gyártó, annak szakszervize vagy más megfelelően képzett személy cserélheti ki, a veszélyek elkerülése érdekében.
19. Tartozékok vagy mozgó alkatrészek cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a villásdugót a konnektorból.
20. Kérjük, tartsa be a fenti biztonsági előírásokat.

Ez a készülék a 2012/19/EU számú, hulladék elektromos és elektronikus felszerelésekről szóló (WEEE) Európai Uniósi irányelvnek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv alkotja a keretét a hulladék elektromos és elektronikus felszerelések EU-szerte érvényes begyűjtésének és újrahasznosításának.


A készülék használata

Felkészülés a készülék használatára:

1. Mosogassa el a levehető részeket (lásd a tisztítás fejezetet)
2. Ügyeljen rá, hogy használat előtt a készülék valamennyi része megfelelően a helyére kerüljön.
3. A tumixolni kívánt étel hőmérséklete nem lehet 60°C-nál magasabb, a mennyisége pedig nem lépheti túl az edényen feltüntetett maximum jelölést.

A TURMIX HASZNÁLATA:

1. Helyezze el a tömítőgyűrűt a pengeszerkezet körül.



2. Helyezze a penge szerkezetet az edény talpra.



3. Csatlakoztassa az edény talpat az edényhez úgy, hogy elforgatja a nyíl irányába.



4. Helyezze a 2 cm-nél kisebbre darabolt hozzávalókat az edénybe.



5. Nyomja a fedelet a helyére.



6. Helyezze az edényt a talpra.



Tipp: A motor működése közben az alábbi módon helyezhet további hozzávalókat az edénybe:



I: Forgassa el fedél belső fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba.



II. A fedél nyílásán keresztül töltsön további hozzávalókat az edénybe.

7. A munka befejeztével állítsa a vezérlő gombot "0" helyzetbe, húzza ki a villásdugót a konnektorból és töltsse ki az italt.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ TIPPEK:

1. Folyékony hozzávalók: tejtermékek, gyümölcslevek, leves, ital, krém, turmix, stb.
2. Puha hozzávalók kombinációja: tej, papaya, majonéz.
3. Főtt rostos hozzávalók elkészítése: bébiétel

A daráló használata

1. Húzza ki a készülék villásdugóját a konnektorból.
2. Fordítsa a darálót fejfelé.
3. Helyezze a darálendő ételt az edénybe. Csak száraz hozzávalókat használjon.

A legjobb teljesítmény elérése érdekében csak egyharmadát töltsen meg az edényt.

4. Helyezze a daráló alját a darálóba és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a helyére nem kerül.
5. Fordítsa felfelé a darálót.
6. Helyezze a darálót a motor egységre és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére kerüljön.
7. Forgassa el a sebesség-szabályozó gombot P helyzetbe és tartsa ott, amíg a kívánt eredményt el nem éri.
8. Engedje vissza sebesség-szabályozót 0 helyzetbe és várja meg, amíg a pengék működése leáll.
9. Forgassa el a darálót az óramutató járásával ellentétes irányba és emelje le a motor egységről.
10. Fordítsa a darálót fejfelé.
11. Ütögesse meg néhányszor a darálót, hogy az örlemény az edénybe hulljon.
12. Forgassa el a daráló talpát az óramutató járásával megegyező irányba, hogy kilazuljon és emelje le a darálóról.
13. Űrítse ki az edényt.

Tisztítás és ápolás

TISZTÍTÁS

A készülék könnyebben tisztítható közvetlenül a használatot követően.

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból, távolítsa el az edényt a talpról és vegye ki a penge szerkezetet az edényből.
2. A tisztítófeje segítségével tisztítsa meg az alkatrészeket meleg víz és mosogatószer használatával, majd öblítse le őket folyó víz alatt.
3. A talpat nedves ruhával tisztíthatja. Soha ne merítse a motor egységet vízbe és ne próbálja folyó víz alatt leöblíteni.
4. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg az éles pengéket, különösen, ha a készülék csatlakoztatva van a hálózatra.

ÁPOLÁS

1. A készüléket száraz környezetben tárolja.
2. Soha ne tegye az edényt vagy a készülék más részeit mikrohullámú sütőbe.

Hibaelhárítás

1. Ha használat közben olyan furcsa jelenségeket tapasztal, mint szokatlan zaj, szag, füst vagy megemelkedett hőmérséklet, áramtalanítsa a készüléket és ne használja tovább.
2. Ha a készülék nem működik, ellenőrizze, hogy a csatlakozó kábel megfelelően van-e csatlakoztatva, a kapcsoló megfelelő helyzetben van-e, illetve hogy a készülék minden része megfelelően a helyén van-e.
3. Ha a fentiek ellenőrzését követően a készülék még mindig nem működik, vegye fel a kapcsolatot a kijelölt szakszervizzel.

Környezetvédelem

Ez a jel azt jelenti, hogy a készüléket az Európai Unióban nem szabad közösséges háztartási hulladékként kezelni. A nem megfelelő hulladékkezelés következtében a környezet és az emberi egészség vonatkozásában jelentkező esetleges károk elkerülése érdekében cselekedjen felelősen, így hozzájárulhat az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításához. A már nem használt készüléket vigye el egy gyűjtőhelyre vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől a terméket megvásárolta. Ők környezetbarát módon tudnak gondoskodni a készülék újrahasznosításáról.



Garancia & szerviz

Ha további információra van szüksége vagy problémája van, vegye fel a kapcsolatot az országában működő Gorenje ügyfélszolgálati


központtal (ennek telefonszámát a garancialevélen találhatja meg). Amennyiben az ön országában nem működik ilyen ügyfélszolgálat, forduljon a helyi Gorenje márkakereskedőhöz vagy vegye fel a kapcsolatot a Gorenje háztartási készülékek szervizével.

Kizárólag személyes használatra!

**A GORENJE
SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN!**


A módosítások jogát fenntartjuk!

Общо описание



1. Вътрешен капак
2. Капак
3. Кана
4. Уплътнителен пръстен на каната
5. Сглобка с ножове за смесване
6. Основа на каната
7. Основа
8. Сензорен контролен панел
9. Основа на мелничката
10. Уплътнение
11. Купа

Сензорен контролен панел:



Легенда за символите:



Бутон ON/OFF (Вкл./Изкл.)



Бутон SELECT (Избор)



Бутон SMOOTHIE (Смути)



Бутон PULSE (Импулс)

4. Докоснете "SELECT", за да изберете скорост от "1", "2", "3", "4". "1" е ниска скорост, "4" е висока скорост.
5. Докоснете "ON/OFF", за да стартирате или спрете уреда.
6. (3) Докоснете "SMOOTHIE", за да направите
7. (4) Докоснете "PULSE", за да почистите каната и ножовете с малко вода.

Важно

Прочетете внимателно ръководството преди употреба на уреда и го запазете за бъдещи справки.

Опасност

Не потапяйте отделението с мотора във вода и не го мийте под течаща вода.

Предупреждение

1. Уредът е предназначен само за домашна употреба.
2. Прочетете всички инструкции преди употреба, вижте всички диаграми и запазете инструкциите за бъдещи справки.
3. Не работете с уреда без прекъсване повече от 60 секунди, когато смесвате тежки съставки, и

- го оставате да се охладят достатъчно след това.
4. Преди да свържете уреда, проверете дали напрежението, указано върху основата на уреда, съответства на напрежението на местната електрическа мрежа.
 5. Не позволявайте кабела да виси от ръба на масата или работния плот; не позволявайте да влиза в контакт с горещи повърхности, включително с печката.
 6. Не използвайте аксесоари или други части, предоставени от други производители, които не са препоръчани или продавани; това може да предизвика риск от нараняване.
 7. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел, щепсел, слобката с ножове или друга част е повредена. В случай на повреда на захранващия кабел или слобката с ножове на този продукт, той може да бъде заменен със специална част за ползване с този уред или от обслужване на уреди Gorenje.
 8. Не поставяйте ръце вътре в каната, когато уредът работи.
 9. Не отстранявайте каната или чашката за мелене от основата, когато уредът работи.
 10. Уверете се, че всички части са правилно монтирани преди да включите уреда.
 11. Уредът не е предназначен за ползване от малки деца или хора с увреждания, оставени без надзор.
 12. Уверете се, че моторът и ножовете са спрели напълно преди да разглобявате и почиствате.
 13. Избягвайте докосването на остриите ножове, особено когато уредът е включен в електрическата мрежа.
 14. Не потапяйте основата с мотора, щепсела или захранващия кабел във вода или други течности.
Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст, или по-големи, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с недостатъчно опит и познания за работа с уреда само под наблюдение или след инструкции за безопасна употреба и ако същите са наясно с евентуалните опасности при неговата употреба.
 15. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца без наблюдение от възрастен.
 16. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или от хора без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

17. Децата трябва да бъдат нагледжани, за да се уверите, че не си играят с уреда.
18. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов упълномощен сервиз или квалифициран техник, за да се избегне всякаква опасност.
19. Изключвайте уреда и прекъсвайте електрическото захранване преди да смените аксесоар или да хванете части, които се движат по време на употреба.
20. Моля, следвайте горните предпазни мерки

Този уред има маркировка съгласно европейска директива 2012/19/ЕС относно изхвърлянето на използвано електрическо и електронно оборудване (WEEE). Тази маркировка представлява обозначение за валидност в цяла Европа на възможността за връщане и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване.


Използване на уреда

Подготовка за употреба:


1. Измийте всички части, които могат да бъдат отделени (вижте раздела Почистване).
2. Уверете се, че всички части са правилно слобени и на мястото си преди да ползвате уреда.
3. Температурата на продуктите, които предстои да бъдат смесени, не трябва да надвишава 60°C, а количеството на продуктите не трябва да надвишава обозначението за максимално ниво на каната.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛЕНДЕРА:

1. Поставете уплътнителния пръстен на каната върху сглобката с ножове за смесване.



2. Поставете сглобката с ножове за смесване върху основата за каната.



3. Прикрепете основата за каната към каната, като я завъртите по посока на стрелката.



4. Поставете продуктите, които не трябва да са по-големи от 2 см, в каната.



5. Натиснете капака на мястото му.



6. Поставете каната върху основата.



Съвети: Докато моторът работи, ако желаете да добавите продукти, можете да направите следното:



I: Завъртете вътрешния капак, за да го извадите от капака, в посока обратна на часовниковата стрелка



II. Добавете продуктите в каната през отвора в капака.

7. След като сте приключили с работата си, поставете контролното копче в позиция "0", изключете от електрическата мрежа и налейте напитката.

СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Течни продукти: млечни продукти, сок, супа, питиета, пастети, млечни шейкове и т.н.
2. Комбинация от меки продукти: мляко, папая, майонеза.
3. Приготвяне на кашави продукти: храна за бебета

Използване на мелничката

1. Изключете уреда от контакта.
2. Обърнете мелничката с горната част надолу.
3. Завъртете основата ѝ по посока на часовниковата стрелка, за да я освободите и я изтеглете от мелничката.
4. Поставете продуктите, които ще се мелят, в купата. Слагайте само сухи продукти.
За най-добър резултат не я пълнете повече от една трета.
5. Върнете основата на мелничката вътре и я завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка, за да я заключите на мястото ѝ.
6. Върнете мелничката в нормално положение.
7. Поставете мелничката върху основата с мотора, после завъртете мелничката по посока на часовниковата стрелка и я заключете на мястото ѝ.
8. Завъртете регулатора на скоростта в позиция P за кратки завъртания, докато получите желаната степен на смилане.
9. Върнете регулатора на скоростта в позиция 0 и изчакайте ножовете да спрат да се движат.
10. Завъртете мелничката в посока обратна на часовниковата стрелка, за да я отключите и я вдигнете от основата с мотора.
11. Обърнете мелничката с горната част надолу.
12. Потупайте мелничката няколко пъти, за да изсипете цялото съдържание в купата.
13. Завъртете основата ѝ по посока на часовниковата стрелка, за да я освободите и я изтеглете от мелничката.
14. Изпразнете купата.

Почистване и поддръжка

ПОЧИСТВАНЕ

Уредът се почиства по-лесно, ако го направите веднага след ползване.

1. Изключете от електрическата мрежа, отстранете каната, чашката за мелене от основата, извадете сглобката с ножове за смесване от каната и сглобката с ножове за мелене от чашката.
2. Почиствайте тези части с почистваща четка в топла вода с малко препарат за миене на съдове и ги изплакнете под течаща вода.
3. Почистете основата с влажна кърпа, никога не потапяйте основата с мотора във вода, нито я изплаквайте под течаща вода.
4. Избягвайте докосването на остриите ножове, особено когато уредът е включен в електрическата мрежа.

ПОДДРЪЖКА

1. Съхранявайте уреда в суха среда.
2. Никога не поставяйте каната или други части в микровълнова фурна.

Отстраняване на проблеми

1. Ако по време на употреба се получи необичайно състояние като шум, мирис, дим или повишена температура, изключете от електрическото захранване и спрете да ползвате уреда.
2. В случай че уредът не работи, проверете дали захранващият кабел е правилно свързан, дали ключът е в положение "Включено" и дали принадлежностите са на мястото си.
3. Ако уредът продължава да не функционира правилно след горните проверки, консултирайте се с посочената агенция за сервизно обслужване.

Околна среда

Този знак указва, че продуктът не трябва да бъде изхвърлян заедно с обикновените домакински отпадъци в страните от Европейския съюз. За предотвратяване на евентуални вреди върху околната среда и човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте уреда отговорно за насърчаване на устойчивата повторна употреба на материалите. За да върнете обратно своя използван уред, използвайте системите за събиране и връщане на електрически уреди



или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Те могат да предадат уреда за безопасно за околната среда рециклиране.

Гаранция и сервиз


Ако имате нужда от допълнителна информация или възникне някакъв проблем при употребата на уреда, моля, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (ще намерите съответния телефонен номер в гаранционната книжка за международна гаранция на уреда). Ако във вашата страна няма център за обслужване на клиенти, отидете при местния представител на Gorenje или се свържете със специализирания сервиз на домакински уреди Gorenje.

Само за лична употреба!

GORENJE
ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНО
ПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД.


Запазваме си правото на всякакви промени!

Opis ogólny



1. Pokrywka wewnętrzna
2. Pokrywka
3. Dzbanek
4. Pierścień uszczelniający dzbanek
5. Zespół ostrzy rozdrabniających
6. Podstawa dzbanka
7. Podstawa
8. Dotykowy panel sterowania
9. Podstawa młynka
10. Uszczelka
11. Miska

Dotykowy panel sterowania:



Objaśnienie symboli:

-  Wyłącznik
-  Przycisk wyboru
-  Przycisk koktajlu
-  Przycisk pracy impulsowej

1. Przycisk wyboru służy do wybierania prędkości „1”, „2”, „3” i „4”. „1” oznacza małą prędkość, natomiast „4” oznacza dużą prędkość.
2. Wyłącznik służy do uruchamiania lub zatrzymywania urządzenia.
3. Przycisk koktajlu służy do robienia lodu.
4. Przycisk pracy impulsowej służy do przemywania dzbanka i ostrzy niewielką ilością wody.

Ważne

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, którą należy zachować do późniejszego wykorzystania.

Niebezpieczeństwo

Nie zanurzać zespołu napędowego w wodzie, ani nie płukać go pod kranem.

Ostrzeżenie

1. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
2. Przed przystąpieniem do korzystania z niego proszę zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i schematami. Zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

3. Przy rozdrabnianiu dużych porcji nie używać urządzenia jednorazowo przez dłużej niż 60 sekund, a następnie pozostawić je, by odpowiednio ostygło.
4. Przed podłączeniem urządzenia sprawdzić, czy napięcie podane na podstawie urządzenia jest zgodne z napięciem lokalnej sieci elektrycznej.
5. Nie dopuszczaj do tego, by kabel zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu kuchennego lub dotykał gorącej powierzchni, w tym kuchenki.
6. Nigdy nie używać akcesoriów lub części innych producentów, które nie są zalecane lub sprzedawane, ponieważ mogą one doprowadzić do obrażeń ciała.
7. Nie korzystać z urządzenia, gdy uszkodzony jest jego kabel zasilający, zespół ostrzy lub inna część. W przypadku, gdy uszkodzeniu ulegnie kabel zasilający lub zespół ostrzy urządzenia, wymienić go można wyłącznie na nowy kabel lub zespół ostrzy, który jest przeznaczony specjalnie do tego urządzenia, lub zlecić jego wymianę specjalnej firmie serwisowej Gorenje.
8. W czasie pracy urządzenia nie wkładać rąk do dzbanka.
9. Nie zdejmować dzbanka lub naczyń mielącego z podstawy, gdy urządzenie jest uruchomione.
10. Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że wszystkie części zostały prawidłowo zamontowane.
11. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby zniedołężniałe bez nadzoru.
12. Przed przystąpieniem do demontażu i czyszczenia upewnić się, że silnik i zespół ostrzy całkowicie zatrzymały się.
13. Unikać dotykania ostrzy, zwłaszcza gdy urządzenie jest podłączone do prądu.
14. Nie zanurzać zespołu napędowego, wtyczki lub kabla zasilającego w wodzie lub w innym płynie.
15. Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z niniejszego urządzenia, o ile będą one znajdować się pod nadzorem lub zostaną pouczone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i uświadomią sobie towarzyszące temu niebezpieczeństwa.
16. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom bez dozoru nie wolno powierzać czyszczenia i przewidzianych dla użytkownika czynności konserwacyjnych.
17. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą się one znajdować pod nadzorem lub zostaną pouczone odnośnie zasad korzystania z urządzenia przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
18. Dzieci powinny być pod nadzorem, być mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
19. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, dla uniknięcia niebezpieczeństwa musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
20. Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów lub zbliżeniem się do części pozostających w ruchu wyłączyć urządzenie i odłączyć je z prądu.
21. Proszę przestrzegać powyższych środków bezpieczeństwa.

Niniejsze urządzenie zostało oznaczone zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dyrektywa ta określa ramy prawne europejskiej polityki dotyczącej zbiórki i ponownego przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Obsługa urządzenia

Przygotowanie do użytku:

1. Przemyc wszystkie demontowalne części (patrz punkt dotyczący czyszczenia)
2. Upewnić się, że przed użyciem wszystkie części zostały prawidłowo zamontowane i założone.
3. Temperatura miksowanej żywności nie powinna przekraczać 60°C. Jej objętość nie powinna przekraczać oznaczenia maksymalnego poziomu na dzbanku.

KORZYSTANIE Z BLENDERA:

1. Założyć pierścień uszczelniający dzbanka na zespół ostrzy rozdrabniających.



2. Założyć zespół ostrzy rozdrabniających na podstawę dzbanka.



3. Podstawę dzbanka przymocować do dzbanka obracając nim w kierunku wskazanym przez strzałkę.



4. Umieścić w dzbanku składniki nie przekraczające wielkością 2 cm.



5. Założyć pokrywkę.



6. Założyć dzbanek na podstawę.



Wskazówki: Aby dodać składników w czasie pracy silnika, można:



I:Przekręcić wewnętrzną pokrywę pokrywy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



II. Dodać składników do dzbanka poprzez otwór w pokrywie.

7. Po zakończeniu pracy ustawić pokrętko sterujące w pozycji „0”, odłączyć urządzenie z prądu i rozlać napój.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA:

1. Płynne składniki: nabiał, soki, zupy, napoje, pasty, koktajle mleczne, itp.
2. Kombinacja miękkich składników: mleko, papaja, majonez.
3. Rozdrobnione składniki po ugotowaniu: jedzenie dla niemowląt

Czyszczenie i pielęgnacja

CZYSZCZENIE

Urządzenie łatwiej się czyścić bezpośrednio po użytku.

1. Odłączyć urządzenie z prądu, wyjąć dzbanek, zdjąć naczynie mielące z podstawy, odłączyć zespół ostrzy rozdrabniających od dzbanka, a

zespół ostrzy mielących od naczynia rozdrabniającego.

2. Przeczyścić te części szczoteczką do czyszczenia w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do zmywania naczyń, a następnie opłukać pod kranem.
3. Przeczyścić podstawę wilgotną szmatką. Nigdy nie zanurzać zespołu napędowego w wodzie, ani nie płukać go pod bieżącą wodą.
4. Unikać dotykania ostrzy, zwłaszcza gdy urządzenie jest podłączone do prądu.

PIELĘGNACJA

1. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.
2. Nigdy nie wkładać dzbanka lub innych części do kuchenki mikrofalowej.

Korzystanie z młynka

1. Odłączyć urządzenie z prądu.
2. Przewrócić młynek do góry nogami.
3. Przekręcić podstawę młynka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zwolnić i wyjąć z młynka.
4. Umieścić w misce składniki, które mają zostać zmielone. Składniki muszą być suche.
5. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, nie napełniać więcej niż jednej trzeciej miski.
6. Założyć podstawę młynka z powrotem w młynku i przekręcić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, by zablokować ją w tym położeniu.
7. Obrócić młynek właściwą stroną do góry.
8. Opuścić młynek na zespół napędowy, a następnie obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, by zablokować go w tym położeniu.
9. Krótkimi seriami przestawić regulator prędkości na P, tak by uzyskać żądaną grubość mielenia.
10. Pozwolić regulatorowi prędkości, by powrócił do 0, i poczekać aż ostrza przestaną się poruszać.
11. Przekręcić młynek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak by go odblokować, a następnie wyjąć z zespołu napędowego.
12. Przewrócić młynek do góry nogami.
13. Kilka razy stuknąć w młynek, by strząsnąć zmielone składniki do miski.
14. Przekręcić podstawę młynka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zwolnić i wyjąć z młynka.
15. Opróżnić miszkę.

Wykrywanie i usuwanie usterek

1. Jeśli w czasie korzystania z urządzenia dojdzie do wystąpienia nieprawidłowości takich jak hałas, śwąd, dym czy podwyższona temperatura, odłączyć zasilanie i zaprzestać korzystania z urządzenia.
2. W razie awarii urządzenia proszę sprawdzić, czy zostało odpowiednio podłączone zasilanie, czy wyłącznik został ustawiony w pozycji ON oraz czy odpowiednio założone zostały poszczególne podzespoły.
3. Jeśli pomimo opisanych powyżej kontroli urządzenie nadal nie działa prawidłowo, proszę zasięgnąć porady odpowiedniego punktu serwisowego.

Ochrona środowiska

Oznaczenie to oznacza, że w UE produktu tego nie wolno utylizować razem z innymi odpadami domowymi. Dla zapobieżenia ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów przekazać produkt do zakładu utylizacji odpadów, aby w sposób odpowiedzialny promować zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców wtórnych. Aby zwrócić używane urządzenie, proszę skorzystać z systemów przyjmowania i zbierania odpadów lub skontaktować się z punktem sprzedaży, gdzie produkt został nabyty. Produkt może zostać przyjęty do bezpiecznego dla środowiska przetworzenia.



Gwarancja i serwis


Jeśli potrzebują Państwo informacji lub w razie problemów, proszę kontaktować się z centrum obsługi klienta Gorenje w swoim kraju (jego numer telefoniczny znajdują Państwo w ulotce dotyczącej obowiązującej na całym świecie gwarancji). Jeśli w danym kraju brak jest centrum obsługi klienta, proszę udać się do najbliższego dystrybutora Gorenje lub skontaktować się z działem serwisu artykułów gospodarstwa domowego Gorenje.

Wyłącznie do użytku osobistego!

**GORENJE
ŻYCZY PAŃSTWU DUŻO
PRZYJEMNOŚCI Z UŻYWANIA
URZĄDZENIA**

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian!

Опис елементів



1. Внутрішня кришка
2. Кришка
3. Глечик
4. Ущільнювальне кільце глечика
5. Блок подрібнювальних ножів
6. Підставка глечика
7. Основа
8. Сенсорна панель керування
9. Основа кавомолки
10. Прокладка
11. Кавомолка

Сенсорна панель керування



Значення символів:

-  Кнопка «ON/OFF» (УВІМК./ВИМК.)
-  Кнопка «SELECT» (ВИБІР)
-  Кнопка «SMOOTHIE» (СМУЗИ)
-  Кнопка «PULSE» (ІМПУЛЬСНИЙ РЕЖИМ)

1. Натисніть кнопку «SELECT», щоб вибрати швидкість «1», «2», «3» або «4» (де «1» — найнижча швидкість, а «4» — найвища).
2. Натисніть кнопку «ON/OFF», щоб увімкнути або вимкнути прилад.
3. (3). Натисніть кнопку «SMOOTHIE», щоб подрібнити лід.
4. (4). Натисніть кнопку «PULSE», щоб очистити глечик та ножі водою.

Важливо!

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цей посібник користувача та збережіть його для використання в майбутньому.

Небезпечно!

Не занурюйте блок двигуна у воду та не промивайте його проточною водою.

Увага!

1. Цей прилад призначено виключно для побутового використання.
2. Перед використанням приладу прочитайте всі інструкції та діаграми й збережіть їх для використання в майбутньому.

3. Якщо прилад працює з високим навантаженням, умикайте його не більше ніж на 60 секунд, після чого дайте йому охолонути.
4. Перед підключенням приладу переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на його основі.
5. Слідкуйте, щоб шнур не звисав із країв стола або стійки та не торкався гарячих поверхонь, зокрема пічки.
6. Ніколи не використовуйте насадки чи деталі інших виробників, окрім таких, що рекомендовані або продаються компанією Gorenje, оскільки це може призвести до травмування людей.
7. Не користуйтеся приладом, якщо пошкоджено шнур живлення, штепсельну вилку, блок ножів тощо. У разі пошкодження шнура живлення або блока ножів замінити їх можна лише на такі, що спеціально призначені для використання в цьому пристрої або встановлюються авторизованим центром Gorenje.
8. Слідкуйте, щоб під час роботи приладу рука не потрапила в глечик.
9. Не знімайте глечик для блендера або кавомолку з основи, коли прилад працює.
10. Перед увімкненням приладу переконайтеся, що всі його частини належним чином закріплені.
11. Цей прилад не призначено для використання малими дітьми або особами з вадами фізичного чи розумового розвитку без нагляду.
12. Перш ніж розбирати й чистити прилад, зачекайте, доки двигун і ножі повністю зупиняться.
13. Не торкайтеся гострих ножів, особливо коли прилад підключено до електромережі.
14. Не занурюйте блок двигуна, штепсельну вилку або шнур живлення у воду чи будь-яку іншу рідину.
15. Цей прилад можна використовувати дітям від 8 років і старше, а також особам з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими здібностями чи без належних знань і досвіду, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки стосовно безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку.
16. Не дозволяйте дітям грати з приладом. Чистення пристрою й догляд за ним не слід доручати дітям без нагляду.
17. Цей прилад не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими можливостями чи без належних знань і досвіду, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали

інструкції від осіб, відповідальних за їхню безпеку.

18. Стежте, щоб діти не гралися з приладом.
19. Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки необхідно, щоб його замінив виробник, агент з обслуговування або інший кваліфікований спеціаліст.
20. Якщо потрібно змінити насадку або дістатися рухомих частин приладу, вимкніть його та від'єднайте від електромережі.
21. Дотримуйтеся наведених вище правил техніки безпеки.

Цей прилад позначено відповідно до Директиви ЄС 2012/19/EU щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Ця директива є основою законодавства щодо збору та вторинної переробки відходів електричного й електронного обладнання в країнах Європи.


Використання

Перед використанням


1. Промийте всі знімні деталі (див. розділ «Чищення»).
2. Переконайтеся, що прилад зібрано правильно й усі його частини на місці.
3. Температура продуктів, які закладаються в блендер, має бути не більше 60 °C, а їх об'єм не повинен перевищувати позначку рівня максимального завантаження на глечику.

ВИКОРИСТАННЯ БЛЕНДЕРА

1. Установіть ущільнювальне кільце на блок ножів.



2. Установіть блок ножів на підставку глечика.



3. Приєднайте підставку до глечика, повернувши її в напрямку стрілки.



4. Покладіть у глечик інгредієнти розміром не більше 2 сантиметрів.



5. Щільно закрийте глечик кришкою.



6. Установіть глечик на основу.



Поради: Якщо потрібно додати інгредієнти, коли двигун працює, це можна зробити таким чином:



I. Вийміть із кришки внутрішню кришку, повернувши її проти годинникової стрілки.



II. Додайте інгредієнти в глечик через отвір у кришці.

7. Після завершення роботи встановіть регулятор у положення «0», від'єднайте прилад від електромережі та вилийте з нього напій.

ПОРАДИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ

1. Рідкі інгредієнти: молочні продукти, соки, супи, напої, пасти, молочні коктейлі тощо.
2. Поєднання м'яких інгредієнтів: молоко, папайя, майонез.
3. Соковиті готові інгредієнти: дитяче харчування.

Чищення та догляд

ЧИЩЕННЯ

Прилад легше очищувати одразу після використання.

1. Від'єднайте прилад від електромережі, зніміть з основи глечик для блендера або кавомолку та вийміть із глечика блок подрібнювальних ножів.

2. За допомогою щітки очистіть ці частини в теплій воді з додаванням невеликої кількості мийного засобу та промийте їх проточною водою.
3. Протріть основу вологою тканиною. Ніколи не занурюйте блок двигуна у воду та не промивайте його проточною водою.
4. Не торкайтеся гострих ножів, особливо коли прилад підключено до електромережі.

ДОГЛЯД

1. Зберігайте прилад у сухому місці.
2. Ніколи не ставте глечик чи будь-які інші частини блендера в мікрохвильову піч.

Використання кавомолки

1. Від'єднайте прилад від електромережі.
2. Переверніть кавомолку догори дном.
3. Поверніть основу кавомолки за годинниковою стрілкою, щоб від'єднати її.
4. Покладіть у чашу продукти, які потрібно змолоти. Вони мають бути сухими.
5. **Для кращого результату не заповнюйте чашу більше ніж на третину.**
6. Помістіть основу кавомолки на місце та поверніть її проти годинникової стрілки до фіксації.
7. Переверніть кавомолку у звичайне положення.
8. Поставте кавомолку на блок двигуна та поверніть її за годинниковою стрілкою до фіксації.
9. За допомогою коротких натискань кнопки імпульсного режиму отримайте бажаний помел.
10. Відпустіть кнопку та зачекайте, доки ножі зупиняться.
11. Поверніть кавомолку проти годинникової стрілки для розблокування та зніміть її з блоку двигуна.
12. Переверніть кавомолку догори дном.
13. Злегка постукайте по кавомолці, щоб усе змелене потрапило в чашу.
14. Поверніть основу кавомолки за годинниковою стрілкою, щоб від'єднати її.
15. Спорожніть чашу.

Усунення несправностей

1. Якщо під час роботи прилад перегрівається та видає аномальний шум, запах чи дим, від'єднайте його від електромережі й не користуйтеся ним.
2. Якщо прилад не вмикається, перевірте, чи його належним чином приєднано до електромережі, чи перемикач знаходиться в положенні «Увімк.» та чи всі насадки на місці.
3. Якщо після цього нормальну роботу пристрою не відновлено, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Захист довкілля

Ця позначка означає, що відповідно до норм ЄС цей прилад не можна викидати разом із побутовим сміттям. Щоб уникнути можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей, а також задля екологічно безпечного повторного використання матеріалів слід забезпечити належну утилізацію приладу. Після закінчення терміну служби приладу зверніться до служби збору побутових відходів або продавця, у якого був придбаний виріб. Вони можуть забезпечити екологічно безпечну переробку приладу.



Гарантія та обслуговування


Якщо у вас виникнуть запитання або проблеми, зверніться в Центр обслуговування споживачів Gorenje у своїй країні (його номер телефону можна знайти на талоні всесвітньої гарантії). Якщо у вашій країні немає Центру обслуговування споживачів, зверніться до місцевого дилера компанії Gorenje або сервісного центру, де обслуговуються побутові прилади Gorenje.

Лише для особистого використання!

**КОМПАНІЯ GORENJE
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ
МАКСИМАЛЬНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ
ВІД КОРИСТУВАННЯ ЦИМ
ПРИЛАДОМ**

**Ми залишаємо за собою право вносити
будь-які зміни.**

Описание прибора



1. Крышка загрузочного отверстия
2. Крышка
3. Кувшин блендера
4. Уплотнительное кольцо
5. Ножевой блок
6. Основание кувшина
7. Блок электродвигателя
8. Панель управления
9. Основание измельчителя
10. Уплотнительное кольцо
11. Чаша измельчителя

Панель управления



Описание символов



1. Нажмите на ВЫБОР и выберите нужную скорость: 1, 2, 3 или 4. 1 — минимальная скорость, 4 — максимальная скорость.
2. ВКЛ./ВЫКЛ. включает и выключает работу прибора.
3. СМУЗИ для измельчения льда и приготовления напитков с большим количеством льда.
4. ИМПУЛЬСНЫЙ режим: с небольшим количеством воды помогает очистить кувшин и лезвия ножа.

Важно

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее вместе с гарантийным талоном для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасность

Не погружайте блок электродвигателя в воду, не мойте под струей воды.

Предупреждения

1. Данный прибор предназначен только для использования в быту.
2. Внимательно прочитайте данную инструкцию и ознакомьтесь с рисунками перед первым использованием прибора. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

3. Максимальное время работы прибора при перемалывании большого объема продуктов 60 секунд. Спустя максимальное время работы следует выключить прибор, и оставить мотор остывать.
4. Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
5. Следите, чтобы сетевой шнур не свисал с края стола или рабочей поверхности, не касался горячих поверхностей, в том числе конфорок.
6. Используйте только оригинальные аксессуары и запчасти, если иное не указано производителем, в противном случае возможны травмы.
7. Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, вилка, лезвия ножа и другие детали прибора повреждены. Замену сетевого шнура и ножевого блока может производить только специалист сервисного центра.
8. Запрещается опускать пальцы внутрь кувшина во время работы блендера.
9. Запрещается снимать кувшин и чашу измельчителя с моторного блока во время работы прибора.
10. Убедитесь, что все части прибора собраны и установлены правильно на блок электродвигателя.
11. Прибор не предназначен для использования маленькими детьми и людьми с ограниченными способностями без присмотра.
12. Перед разборкой и очисткой прибора убедитесь, что мотор и ножевой блок полностью остановились.
13. Избегайте прикосновения к лезвиям ножа, особенно, когда прибор подключен к электросети.
14. Не погружайте блок электродвигателя, сетевого шнура и вилку в воду и любую другую жидкость.
15. Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.
16. Не позволяйте детям играть с прибором! Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!
17. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
18. Следите, чтобы дети не играли с прибором!
19. Замену поврежденного сетевого шнура может производить только специалист сервисного центра.

20. Всегда выключайте прибор и отключайте его от электросети, прежде чем сменить аксессуары или прикоснуться к движущимся деталям.
21. Следуйте приведенным выше предупреждениям по безопасности.

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE). Данная директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие во всех странах ЕС.

Использование

Перед началом использования


1. Перед первым использованием прибора тщательно промойте все съемные детали (см. раздел «Очистка»).
2. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он правильно собран.
3. Не помещайте в кувшин ингредиенты, температура которых выше 60°C. Объем добавленных продуктов не должен превышать отметку MAX.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

1. Наденьте уплотнительное кольцо на ножевой блок.



2. Установите ножевой блок на блок электродвигателя.



3. Закрепите ножевой блок на блок электродвигателя, повернув ножевой блок по стрелке, как показано на рисунке.



4. Поместите в кувшин ингредиенты, порезанные кубиками размером не более 2x2x2 сантиметра.



5. Накройте кувшин крышкой.



6. Установите кувшин на блок электродвигателя.



Совет: Во время перемалывания можно добавлять ингредиенты в кувшин.



- I. Поверните крышку загрузочного отверстия против часовой стрелки.



- II. Добавьте ингредиенты через загрузочное отверстие.
7. После завершения перемалывания установите скорость работы на 0, отключите прибор от электросети и вылейте содержимое из кувшина.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Жидкие смеси: молочные продукты, сок, суп, напитки, молочные коктейли и т. п.
2. Взбивание мягких консистенций: молоко, папайя, майонез.
3. Пюрирование: детское пюре.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

1. Отключите прибор от электросети.
2. Переверните измельчитель.
3. Открутите основание измельчителя по часовой стрелке и снимите.
4. Поместите ингредиенты в стакан измельчителя. Используйте только сухие продукты.
Для эффективной работы наполняйте измельчитель не более чем на одну треть.
5. Установите основание и закрутите против часовой стрелки.
6. Обратоно переверните измельчитель.
7. Установите измельчитель на блок электродвигателя и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке.
8. Включайте импульсный режим на короткие интервалы времени, пока не достигнете нужной степени измельчения.
9. Установите скорость на 0 и подождите, пока нож остановится.
10. Открутите измельчитель против часовой стрелки и снимите с блока электродвигателя.
11. Переверните измельчитель.
12. Встряхните измельчитель, чтобы измельченные продукты осели на дне.
13. Открутите основание по часовой стрелке и снимите.
14. Извлеките продукты из чаши измельчителя.

Очистка и хранение

ОЧИСТКА

Очищайте прибор сразу после использования.

1. Отключите прибор от электросети, снимите кувшин блендера/чашу измельчителя с блока электродвигателя. Отсоедините ножевой блок от кувшина или чаши измельчителя.
2. Очистите эти детали влажной мягкой тканью и мягким чистящим средством и сполосните под водой.
3. Протрите блок электродвигателя мягкой влажной тканью. Запрещается погружать блок электродвигателя в воду и промывать его под струей воды.
4. Не прикасайтесь к лезвиям ножа, когда прибор подключен к электросети.

ХРАНЕНИЕ

1. Храните прибор в сухом безопасном месте.
2. Не помещайте кувшин и другие части прибора в микроволновую печь.

Устранение неисправностей

1. Немедленно прекратите пользование прибором и отключите его от электросети, если во время работы появился дым, неприятный запах, шум или прибор сильно нагрелся.
2. Если прибор не работает, проверьте, подключен ли он к электросети, установлена ли рабочая скорость и правильно ли собраны части прибора.
3. Если не удалось устранить неисправности в соответствии с приведенными рекомендациями, обратитесь в сервисный центр.

Окружающая среда

Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Его следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы сможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей.



Гарантия и сервис

При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров вы можете найти в брошюре «Гарантийные обязательства» и на сайте www.gorenje.com.


Только для личного использования!

GORENJE

**ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ
УДОВОЛЬСТВИЕ!**


**Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений!**

Descrizione generale



1. Coperchio interno
2. Coperchio
3. Contenitore
4. Guarnizione di tenuta del contenitore
5. Lama con base
6. Anello di sicurezza del contenitore (bocchetta)
7. Unità di azionamento (telaio con motore)
8. Pannello di controllo touch screen
9. Base del macinino
10. Guarnizione
11. Contenitore

Pannello di controllo touch screen:



Legenda dei simboli:



Tasto per accendere/spegnere (ON/OFF)



Tasto per selezionare (SELECT)



Tasto per preparare frullati (SMOOTHIE)



Tasto per il funzionamento breve (PULSE)

1. Toccando il tasto "SELECT" selezionare la velocità di "1", "2", "3" o "4". "1" è la velocità più bassa, "4" è la più alta.
2. Toccando l'interruttore on/off si accende o spegne l'apparecchio.
3. (3). Per preparare il ghiaccio, toccare il tasto "SMOOTHIE".
4. (4). Dopo l'uso, versare un po' d'acqua nel contenitore, poi toccare "PULSE" per pulire il contenitore e la lama.

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale di istruzioni. Conservare questo manuale per poterlo leggere anche in futuro.

Pericolo

Non immergere mai il telaio con il motore in acqua e non lavarlo sotto l'acqua corrente.

Attenzione

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico.
2. Prima dell'uso, leggere tutte le istruzioni e gli schemi. Conservare queste istruzioni per rileggerle in futuro.
3. L'apparecchio non funziona per più di 60 secondi ininterrottamente quando ha la massima velocità. Dopo questo tempo attendere che si raffreddi.

4. Prima di collegare l'apparecchio alla corrente, controllare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione del sistema elettrico.
5. Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo del tavolo e di una superficie di lavoro. Inoltre, assicurarsi che il cavo di alimentazione non tocchi superfici calde, per esempio il piano di cottura o i fornelli.
6. Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori che non sono raccomandati o non sono prodotti dal produttore di questo apparecchio, in quanto potrebbe causare danni alle persone.
7. Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione, la spina, la lama o qualsiasi altra parte è danneggiata. In caso di danno del cavo di alimentazione o della lama di questo prodotto, è consentito sostituire la parte danneggiata solo con pezzi speciale destinati ad essere utilizzati con questo prodotto, o farlo sostituire da un servizio assistenza clienti autorizzato della Gorenje.
8. Durante il funzionamento dell'apparecchio non mettere le mani dentro il contenitore.
9. Non rimuovere il contenitore o la lama dall'unità di azionamento quando l'apparecchio è in funzione.
10. Prima di accendere l'apparecchio assicurarsi che tutti i pezzi siano installati correttamente.
11. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini e di persone particolarmente deboli.
12. Prima di smontare il motore o di pulirlo, assicurarsi che il motore e le lame siano fermi.
13. Non toccare le lame affilate, soprattutto quando l'apparecchio è acceso.
14. Non immergere l'unità di azionamento (telaio con il motore), la spina o il cavo in acqua o altri liquidi.
15. I bambini di età di otto anni e più, e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con conoscenze ed esperienze insufficienti possono utilizzare questo apparecchio sotto adeguato controllo, o se hanno ricevuto adeguate istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se capiscono i pericoli associati all'uso dell'apparecchio.
16. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono pulire l'apparecchio e non effettuare lavori di manutenzione senza una adeguata supervisione.
17. Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o da persone con esperienze e conoscenze insufficienti, tranne se l'apparecchio viene usato sotto adeguato controllo, o se hanno ricevuto adeguate istruzioni da persone responsabili della loro sicurezza.
18. Controllare i bambini quando sono in prossimità dell'apparecchio e impedite loro di giocarci.
19. Il cavo danneggiato deve essere sostituito solo dal produttore, dall'assistenza clienti autorizzata o da un tecnico professionista abilitato, in caso contrario un tale compito può risultare pericoloso.
20. Prima di sostituire gli accessori o prima di avvicinarsi alla parte mobile dell'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente.
21. Si prega di seguire le precauzioni di sicurezza di cui sopra.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La presente direttiva stabilisce l'ambito della gestione dei rifiuti e del riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche che si applica a tutta l'Europa.


Uso dell'apparecchio

Preparazione per l'uso:


1. Lavare tutte le parti staccabili (vedere il capitolo "Pulizia").
2. Prima dell'uso, assicurarsi che tutte le parti siano assemblate.
3. La temperatura del cibo che viene tagliuzzata o miscelata non deve superare i 60° C, la quantità non deve superare il segno indicante la massima quantità nel contenitore.

USO DEL MIXER:

1. Posizionare la guarnizione di tenuta attraverso la lama con la base.



2. Inserire la lama con la base nell'unità di azionamento.



3. Mettere il contenitore sull'unità di azionamento ruotandolo nella direzione indicata dalla freccia.



4. Aggiungere nel contenitore gli ingredienti. I singoli pezzi non devono essere più grandi di 2 cm.



5. Posizionare il coperchio.



6. Mettere il contenitore nell'unità di azionamento.



Consiglio: Se si desidera aggiungere ingredienti durante il funzionamento del motore:



I. Alzate il coperchio interno girandolo in senso antiorario.



II. Aggiungete gli ingredienti nel contenitore attraverso l'apertura nel coperchio.

7. Una volta tritati gli ingredienti, premere il tasto "ON / OFF" per spegnere l'apparecchio e versare la bibita; quindi scollegare l'apparecchio dalla corrente.

CONSIGLI PER L'USO:

1. Ingredienti liquidi: latticini, succhi di frutta, zuppe, bevande, paste, bevande al latte, ecc.
2. Combinazione di ingredienti morbidi: latte, papaia, maionese.
3. Preparazione di cibi cotti fatti a pappa: alimenti per neonati.

Uso del macinino

1. Spegner l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Capovolgere il macinino a testa in giù (con la parte inferiore in alto).
3. Girare la base del macinino in senso orario per sbloccarlo, quindi rimuoverlo dal macinino.
4. Mettere gli ingredienti che si desidera macinare nel contenitore. Solo gli ingredienti secchi sono adatti per essere macinati.

Per ottenere i migliori risultati, non riempire il contenitore più di un terzo.

5. Rimettere la base del macinino e girare in senso antiorario per bloccarlo.
6. Girare il macinino nella corretta posizione con la parte inferiore verso il basso.

7. Posizionare il macinino sul motore e ruotarlo in senso orario fino allo scatto.
8. Premere il tasto "PULSE" per usare la funzione breve a impulso. L'apparecchio funzionerà fin quando terrete premuto il tasto; poi attendere che le lame si fermino del tutto.
9. Girare il macinino in senso antiorario per sbloccarlo e quindi rimuoverlo dal corpo col motore.
10. Mettere il macinino a testa in giù (con il fondo in alto).
11. Un paio di volte scuotere delicatamente il macino per versare tutta la polvere (ingredienti macinati) nel contenitore.
12. Girare la base del macinino in senso orario per sbloccarlo, quindi rimuoverlo dal macinino. Svuotare il contenitore.

Pulizia e manutenzione

PULIZIA

L'apparecchio è più facile da pulire se lo fate subito dopo l'uso.

1. Spegner l'apparecchio, togliere il contenitore o recipiente per la macinazione dall'unità di azionamento, rimuovere il set di lame dal contenitore e il set di lame per la macinazione dal recipiente per macinare.
2. Pulire le singole parti con una spazzola in acqua calda con una piccola quantità di detergente per detersivi per piatti, poi risciacquare in acqua corrente.
3. Pulire l'unità di azionamento con un panno umido. Non immergere mai l'unità di azionamento (telaio col motore) in acqua e non sciacquarlo sotto l'acqua corrente.
4. Non toccare le lame affilate, soprattutto quando l'apparecchio è acceso.

MANUTENZIONE E CURA

1. Conservare in un ambiente asciutto.
2. Non utilizzare mai il contenitore o qualsiasi altra parte nel forno a microonde.

Risoluzione dei problemi

1. Se durante il funzionamento si verificano situazioni anomale, come un rumore, odore insolito, fumo e il surriscaldamento, scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica e interrompere l'uso.
2. Se l'apparecchio non funziona, controllare se è collegato correttamente alla corrente, se l'interruttore è messo nella posizione per accendersi e se i pezzi sono installati correttamente.
3. Se l'apparecchio continua a non funzionare, contattare il centro assistenza autorizzato.

Protezione dell'ambiente

Questo contrassegno indica che il prodotto entro l'Unione europea non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici.



Per evitare eventuali danni all'ambiente e alla salute umana, che potrebbe provocare uno smaltimento dei rifiuti incontrollato, assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente riciclato, contribuendo in tal modo al riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. L'apparecchio deve essere smaltito attraverso il sistema di restituzione e raccolta o rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio. Il rivenditore può occuparsi di un riciclaggio dell'apparecchio sicuro per l'ambiente.

Garanzia e assistenza clienti


Se avete bisogno di informazioni o avete problemi con l'uso dell'apparecchio, si prega di chiamare il Centro Gorenje per il contatto con i clienti del proprio Paese (il numero di telefono è riportato sul certificato di garanzia internazionale). Se nel vostro Paese non vi è un Centro di contatto con i clienti, contattate il servizio assistenza di elettrodomestici domestici Gorenje.

Solo per uso personale!

**LA GORENJE
VI AUGURA MOLTO PIACERE
UTILIZZANDO QUESTO APPARECCHIO**

Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi cambiamento

Beschreibung



1. Innendeckel
2. Abdeckung
3. Behälter
4. Dichtungsring Behälter
5. Schneidwerk mit Untersatz
6. Befestigungsring (Aufsatz) Behälter
7. Antriebseinheit (Gehäuse mit Motor)
8. Touch-Bedienfeld
9. Mühlenuntersatz
10. Dichtung
11. Mühle

Touch-Bedienfeld:



Symbole:

-  Ein-/Aus-Taste (ON/OFF)
-  Auswahltaste (SELECT)
-  Smoothie-Taste (SMOOTHIE)
-  Taste Pulsbetrieb (PULSE)

1. Stellen Sie durch Berühren der Taste „SELECT“ die Betriebsstufe (1, 2, 3 oder 4) ein. Stufe 1 ist die langsamste, Stufe 4 die schnellste.
2. Berühren Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
3. (3). Drücken Sie zur Zubereitung von Eis die Taste „SMOOTHIE“.
4. (4). Gießen Sie nach dem Gebrauch etwas Wasser in den Behälter und berühren Sie die Taste „PULSE“, um den Behälter und das Messer zu reinigen.

Wichtig

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die vorliegende Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachlesen auf.

Gefahr

Tauchen Sie das Gehäuse des Geräts (samt Motor) niemals ins Wasser und spülen Sie es nicht mit fließendem Wasser aus.

Achtung

1. Das Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.
2. Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanleitung samt Diagrammen sorgfältig

durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachlesen auf.

3. Das Gerät im Fall von größerer Belastung nicht länger als 60 Sekunden ohne Unterbrechung betreiben. Gerät ausschalten und warten Sie, bis der Motor abkühlt.
4. Vor dem Anschluss an das Stromnetz überprüfen, ob die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit der tatsächlichen Netzspannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
5. Lassen Sie es nicht zu, dass das Anschlusskabel über den Rand des Tisches bzw. der Arbeitsfläche hängt. Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel keine heißen Oberflächen berührt (Kochfeld).
6. Benutzen Sie niemals Zubehör oder Teile von anderen Herstellern, die nicht vom Hersteller dieses Geräts empfohlen werden, da dies zu Verletzungen führen kann.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Anschlusskabel oder das Gerät selbst defekt ist. Falls das Anschlusskabel oder das Schneidwerk des Geräts beschädigt ist, dürfen die beschädigten Teile nur durch Original-Ersatzteile ersetzt werden bzw. muss diese ein autorisierter Kundendiensttechniker des Unternehmens Gorenje austauschen.
8. Während des Betriebs nicht mit der Hand in die Einfüllöffnung fassen.
9. Den Behälter oder das Schneidwerk nicht von der Antriebseinheit abnehmen während das Gerät in Betrieb ist.
10. Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß zusammengesetzt sind.
11. Das Gerät darf nicht von Kleinkindern oder schwächlichen Personen betrieben werden.
12. Bevor Sie den Motor zerlegen oder reinigen, prüfen Sie, ob der Motor und das Schneidwerk ruhen.
13. Auf keinen Fall die scharfen Messer mit den Fingern berühren, insbesondere, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
14. Die Antriebseinheit (Gehäuse samt Motor), Stecker oder Anschlusskabel auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
15. Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen ohne Aufsicht von Erwachsenen das Gerät nicht reinigen oder Instandhaltungsarbeiten am Gerät durchführen.
16. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder in die sichere Benutzung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder sind zu beaufsichtigen und sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und

Benutzerwartung darf nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und stehen dabei unter Aufsicht.

17. In der Nähe des Geräts spielende Kinder sollten beaufsichtigt werden.
18. Ein beschädigtes Anschlusskabel darf nur vom Hersteller, von seinem autorisierten Kundendienst oder von einer anderen fachlich befähigten Person ausgetauscht werden, da ein solcher Eingriff für Laien sehr gefährlich sein kann.
19. Bevor sie die Anschlüsse austauschen oder sich beweglichen Teilen des Geräts nähern, sollten Sie das Gerät unbedingt ausschalten und vom Stromnetz trennen.
20. Wir bitten Sie, alle oben angeführten sicherheitsrelevanten Hinweise zu beachten.

Das Gerät ist in Einklang mit der Richtlinie der Europäischen Union 2012/19/EG über die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten gekennzeichnet. Diese Richtlinie legt die Rahmenbedingungen für die Rückgabe und Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten fest, die für ganz Europa gelten.


Verwendung des Geräts

Vorbereitungen:


1. Spülen Sie alle abnehmbaren Teile des Geräts (siehe Kapitel „Reinigung“).
2. Überprüfen sie vor dem Reinigen, ob alle Teile ordnungsmäßig zusammengesetzt sind.
3. Die Temperatur der Lebensmittel, die zerkleinert oder gerührt werden, darf 60 C nicht überschreiten; ebenso darf die Menge die Markierung MAX. am Behälter nicht überschreiten.

GEBRAUCH DES RÜHRWERKS:

1. Setzen Sie den Dichtring auf das Schneidwerk mit Untersatz auf.



2. Setzen Sie das Schneidwerk mit Untersatz auf die Antriebseinheit auf.



3. Setzen Sie den Behälter auf die Antriebseinheit, indem Sie ihn in Richtung des Pfeils drehen.



4. Füllen Sie die Zutaten in den Behälter; die einzelnen Stücke sollten nicht größer als 2 cm sein.



5. Setzen Sie den Deckel auf.



6. Setzen Sie den Behälter auf die Antriebseinheit auf.



Tipp: Wenn Sie während des Betriebs Zutaten einfüllen möchten:



- I. Öffnen Sie den Innendeckel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.



- II. Füllen Sie die Zutaten durch die Öffnung im Deckel.

7. Nachdem Sie die Zutaten zerkleinert haben, drücken Sie die Taste „ON/OFF“, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie darauf den Stecker des Anschlusskabels aus der Wandsteckdose.

TIPPS:

1. Flüssige Zutaten: Milchprodukte, Säfte, Suppen, Getränke, Pasten, Milchgetränke usw.
2. Kombination von weichen Zutaten: Milch, Papaya, Mayonnaise
3. Zubereitung von Brei: Babynahrung

Gebrauch der Mühle

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Drehen Sie die Mühle um (mit dem unteren Teil nach oben).
3. Drehen Sie den Untersatz der Mühle im Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und heben Sie ihn aus der Mühle heraus.
4. Füllen Sie die Zutaten, die Sie mahlen möchten, in den Behälter. Zum Mahlen sind nur trockene Zutaten geeignet.
Um das beste Ergebnis zu erhalten, sollten Sie den Behälter nur bis zu einem Drittel füllen.
5. Setzen Sie den Untersatz der Mühle auf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, damit er in seiner Stellung einrastet.
6. Drehen Sie die Mühle wieder um (der untere Teil zeigt nach unten).
7. Setzen Sie die Mühle auf das Grundgerät auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.
8. Drücken Sie die Taste „PULSE“, um den Pulsbetrieb einzuschalten. Das Gerät ist nur so lange in Betrieb, während Sie die Taste gedrückt halten. Warten Sie nach der Bearbeitung, bis das Mahlwerk anhält.
9. Um die Mühle abzunehmen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie entriegelt ist und heben Sie sie dann vom Grundgerät ab.
10. Drehen Sie die Mühle um (mit dem unteren Teil nach oben).
11. Schlagen Sie ein paar Mal mit der Hand behutsam auf die Mühle, damit das Malgut in den Behälter entleert wird.
12. Drehen Sie den Untersatz der Mühle im Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und heben Sie ihn aus der Mühle heraus.
Entleeren Sie den Behälter.

Reinigung und Pflege

REINIGUNG

Das Gerät lässt sich leichter reinigen, wenn Sie es gleich nach dem Gebrauch reinigen.

1. Schalten Sie das Gerät aus, demontieren Sie den Behälter bzw. den Fleischwolf von der Antriebseinheit, entfernen Sie die Messer aus dem Behälter bzw. die Messer und Scheiben aus dem Fleischwolf.
2. Reinigen Sie alle Teile mit einer Bürste in warmem Wasser und etwas Geschirrspülmittel und spülen Sie alle Teile danach unter fließendem Wasser gut ab.
3. Reinigen Sie die Antriebseinheit mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie das die Antriebseinheit (Gehäuse samt Motor) niemals ins Wasser und spülen Sie sie nicht unter fließendem Wasser aus.
4. Auf keinen Fall die scharfen Messer mit den Fingern berühren, insbesondere, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen Raum auf.
2. Verwenden Sie den Behälter oder andere Teile des Geräts niemals im Mikrowellenherd.

Beseitigung von Störungen

1. Falls es während des Betriebs zu ungewöhnlichen Ereignissen kommen sollte, wie zum Beispiel Lärm, ungewöhnliche Gerüche, Rauch und erhöhte Temperatur, trennen Sie das Geräts umgehend vom Stromnetz und verwenden Sie es nicht mehr.
2. Falls das Gerät nicht funktioniert, prüfen Sie, ob es ordnungsgemäß an das Stromnetz angeschlossen ist, ob der Schalter auf die Position EIN eingestellt ist und alle Anschlüsse ordnungsgemäß angebracht sind.
3. Falls das Gerät noch immer nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Umweltschutz

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.



Um eventuelle Schäden an Menschen und an der Umwelt zu verhindern, die durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen entstehen kann, sorgen Sie bitte dafür, dass das Gerät vorschriftsmäßig entsorgt bzw. recycelt wird. Übergeben Sie das Gerät einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Er wird dafür sorgen, dass das Gerät vorschriftsmäßig entsorgt oder recycelt wird.

Garantie und Wartung

Wenden Sie sich für weitere Informationen oder bei Problemen bitte an das Gorenje Kundendienst-Center in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es in Ihrem Land kein Gorenje Kundendienst-Center gibt, kontaktieren Sie den Gorenje Kundendienst für Haushaltsgeräte an.

Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt!

**GORENJE
WÜNSCHT IHNEN VIEL FREUDE
BEIM GEBRAUCH IHRES NEUEN
GERÄTS!**

Wir behalten uns das Recht zu Änderungen vor.