

gorenje

Aparat za kuhanje turške kave
Kuhalo za tursko kavu

Aparat za kafu

Буће воде

Turkish Coffee Maker

Ibric

Kanvica

Vízforraló

Czajnik

Varné konvice

Чайници

Чайник

Кофеварка

Türkisher Kaffebereiter

TCM330B



Navodila za uporabo SI

Upute za uporabu BIH HR

Upustva za upotrebu BIH SRB MNE

Упатства за употреба MK

Instruction manual GB

Manual de instrucțiuni RO

Návod na obsluhu SK

Használati útmutató HU

Instrukcja obsługi PL

Návod k obsluze CZ

Инструкции за употреба BG

Інструкції з експлуатації UA

Руководство по эксплуатации RU

Gebrauchsanleitung DE

Udhëzime për përdorim AL

| | | |
|-----------|--|-----------|
| SI | Navodila za uporabo | 2 |
| HR | Upute za uporabu | 5 |
| SRB - MNE | Upustva za upotrebu | 8 |
| MK | Упатства за употреба | 11 |
| GB | Instruction manual | 14 |
| RO | Instrucțiuni de utilizare | 17 |
| SK | Návod na obsluhu | 21 |
| HU | Használati utasítás | 23 |
| PL | Instrukcja obsługi | 26 |
| CS | Návod k obsluze | 30 |
| BG | Инструкции за употреба | 33 |
| UA | Інструкції з експлуатації | 36 |
| RUS | Руководство пользователя ... | 39 |
| DE | Gebrauchsanleitung..... | 43 |
| AL | Udhëzime për përdorim | 43 |

Splošen opis

1. Priključni kontakti za lonček
2. Podstavek
3. Lonček vsebine 3-4 skodelice (330 ml)
4. Signalna lučka
5. Ročaj
6. Gumb za vklop/izklop

*220 – 240 V ~ 50/60 Hz / 550 W

Maksimalna količina: 330 ml.

Pomembno

Pred uporabo aparata pozorno preberite priročnik za uporabo. Priročnik shranite, če bi ga v prihodnje še potrebovali.

Opozorilo

1. Preverite, ali se napetost naprave ujema z napetostjo vaše hišne električne napeljave. Naša družba ne more prevzeti odgovornosti za morebitne okvare, ki bi nastale kot posledica omenjene razlike. Ravno tako garancija ne pokriva takšnih okvar.
2. Ta kavni lonček je namenjen rabi v gospodinjstvih in se ne sme uporabljati v komercialne ali industrijske namene.
3. Aparat hranite izven dosega otrok.

4. Aparat priklopite na ozemljeno vtičnico. Zaradi varnosti in zaščite nikoli ne uporabljajte neustreznih podaljškov. Če uporabljate podaljšek, mora biti njegova vtičnica ozemljena, presek kablov pa najmanj 0,75 mm².
5. Aparata ne postavljajte na neposredni vir topote ali v bližino takšnega vira, kot sta npr. grelec ali pećica.
6. Aparat postavite na ravno in stabilno površino. Ne postavljajte ga poleg mize ali delovnega pulta.
7. Priklučna vrvica ne sme viseti čez rob mize ali delovnega pulta in ne sme priti v stik z drugimi vročimi napravami.
8. Pazite, da ne poškodujete priključne vrvice ali njenega vtiča. Aparata ne smete nositi obešenega za priključno vrvico; pri izklopu priključne vrvice iz vtičnice primite za vtič. Nikoli ne vlecite za vrvice.
9. Aparata ne odpirajte, razen v primeru čiščenja ali vzdrževanja. Če sta priključna vrvica ali vtič iz katerega koli vzroka v okvari ali poškodovana, aparata ne smete uporabljati. Aparata ne popravljajte sami, temveč popravila prepustite pooblaščeni servisni službi. Poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo proizvajalec oziroma pooblaščeni serviser, da se s tem prepreči nevarnost.
10. Če aparata ne uporabljate ali če ga želite očistiti, ga izklopite iz električnega omrežja in pustite, da se pred čiščenjem povsem ohladi.
11. Lonček za turško kavo lahko uporabljate le z originalnim priključnim podstavkom. Ne postavljajte ga na podstavke drugih podobnih električnih naprav.
12. Kadar lonček polnite z vodo, ga privzdignite s priključnega podstavka.

13. Po končani pripravi kave izklopite aparat.
14. Lonček za kavo lahko uporabljate tudi kot vrč za segrevanje vode. Ko voda začne vreti, izključite aparat z gumbom za izklop, saj se ta ne bo izkloplil samodejno.
15. Če ostane lonček za kavo pri delovanju brez zadostne količine vode, vgrajeni zaščitni mehanizem samodejno izklopi dovod električne energije. V takšnih primerih pustite, da se lonček za kavo povsem ohladi. Nato ga lahko ponovno napolnite z vodo.
16. Lončka za kavo, njegovega priključnega podstavka in priključne vrvice ter vtiča NIKOLI ne potapljaljite v vodo ali kakšno drugo tekočino. Ne smete jih tudi pomivati v pomivalnem stroju, niti uporabljati v kopalnici ali drugih prostorih z visokim odstotkom vlažnosti.
17. Priključni podstavek in priključni kontakti aparata ne smejo biti nikoli mokri. Če se zmočijo, aparat najprej izklopite, nato pa ga čim temeljite obrišite. Ne uporabljajte ga, dokler se povsem ne posuši.
18. Pri čiščenju aparate bodite previdni zaradi ostrih robov.
19. Ne dotikajte se vročega dela vrča. Za prijemanje uporabite temu namenjen ročaj.
20. Pred izklopom aparata odstranite vrč z električnega podstavka
21. Otroci stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustreznna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo.
22. Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njim ne bodo igrali.
23. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, razen če so starji 8 let ali več in so pod nadzorom.
24. **Aparat ni namenjen pogrevanju mleka.**
25. **POZOR:** Nikoli ne napolnite lončka za kavo čez maksimalno raven, saj lahko pena vroče kave ali druge tekočine (npr. mleka) med segrevanjem prekipi.

Uporaba lončka za kavo

1. Ročaj kavnega lončka pritrdite na lonček.
2. Pred prvo uporabo očistite notranjost lončka in ga še zatem napolnite z vodo. Vodo pustite, da zavre, nato aparat izklopite.
3. Vodo izlijte in pustite, da se lonček ohladi. Pri tem postopku naj bo lonček povsem napoljen z vodo (330 ml).
4. Po končanem postopku boste v lončku opazili usedline prevrete vode v obliki prahu. To je povsem normalno in je odvisno od stopnje trdote vode v vašem kraju. Pojav ni škodljiv za zdravje ljudi.
5. Lončka nikoli ne vključujte, če v njem ni vode.
6. Pred naslednjim segrevanjem vode do vreliča počakajte 15-20 sekund in še zatem ponovno vključite aparat.
7. Kavni lonček napolnite do maksimalne ravni – **MAX** – (330 ml) oziroma skladno z vašimi potrebami.



8. Lonček za kavo postavite na priključni podstavek.
9. Pritisnite gumb za vklop/izklop, prizge se signalna lučka delovanja in voda se začne segrevati. Ko zavre, napravo izključite z gumbom za vklop/izklop.
10. Ne dotikajte se vročega dela vrča. Za prijemanje uporabite temu namenjen ročaj.
11. Pred izklopom aparata odstranite vrč z električnega podstavka

Priprava kave

1. S kavnim lončkom lahko pripravite kavo za 3 do 4 osebe.
2. Kavni lonček napolnite s primerno količino vode glede na število želenih skodelic kave (največ 330 ml, za 3 do 4 osebe). Za eno osebo srednje sladke kave potrebujete 1 skodelico vode, 1 kocko sladkorja in 1 kavno žličko zmlete turške kave.
3. Postavite vrč na električni podstavek in nastavite gumb na želeno moč gretja, odvisno od tega, za koliko ljudi kuhat kavo.
4. Nekajkrat premešajte vsebino lončka.
5. Ko kava zavre, aparat izkllopite in nekaj spenjene kave s površine odlijte v skodelice (zaradi pene).
6. Lonček vrnite na priključni podstavek, aparat vklopite in pustite, da kava še enkrat zavre, nato pa jo nalijte v skodelice.
7. Ne dotikajte se vročega dela vrča. Za prijemanje uporabite temu namenjen ročaj.
8. Pred izklopom aparata odstranite vrč z električnega podstavka
9. Glede na vaš okus menjate količino dodane kave.
10. **Aparat ni namenjen pogrevanju mleka.**
11. **POZOR:** Nikoli ne napolnite lončka za kavo čez maksimalno raven, saj lahko pena vroče kave ali druge tekočine (npr. mleka) med segrevanjem prekipi.

ČIŠČENJE

Pri čiščenju aparate bodite previdni zaradi ostrih robov.

Pred čiščenjem izključite lonček za kavo z gumbo za vklop/izklop, nato pa izkllopite aparat iz električnega omrežja in pustite, da se povsem ohladi.

Odlijte morebitno vodo iz lončka, zunanjost pa obrišite s suho ali nekoliko vlažno krpo.

Lončka za kavo ali priključnega podstavka nikoli ne potapljaljite v vodo. Prav tako ju ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Pri čiščenju posameznih delov naprave se izogibajte uporabi grobih ali močnih kemijskih čistilnih sredstev (tekoče belilo, klorovodikova kislina itn.).

Odstranjevanje vodnega kamna:

Iz higieniskih razlogov in zaradi varčevanja z energijo je iz lončka za kavo občasno treba odstraniti vodni kamen, saj se bodo sicer usedline vodnega kamna nalagale in zapekle na dno, kjer bo nastala rijava plast, ki vpliva na učinkovitost delovanja aparata.

Tanjše plasti vodnega kamna enostavno odstranite s ščetko (ne pozabite predhodno izkloniti naprave iz električnega omrežja). Lahko uporabljate sredstva za odstranjevanje vodnega kamna ali beli kis za domačo rabo. Čiščenje aparata s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna: potem, ko ste zavreli nekaj vode, sredstvo za odstranjevanje kamna dodajte v prekuhanoto vodo v lončku za kavo in premešajte. Počakajte nekaj trenutkov, nato pustite, da voda vre še 2 – 3 minute, izlijte vsebino lončka in zaporedoma 2 – 3 krat izperite notranjost s čisto vodo.

Čiščenje lončka s kisom: napolnite lonček za kavo s kisom in ga pustite stati eno uro. Zatem izlijte kis in lonček 2 – 3 krat zaporedoma temeljito izperite s čisto vodo.

Čiščenje aparata s citronsko kislino: v lončku zavrite približno 200 ml vode. Nato dodajte citronsko kislino ter jo pustite delovati 15 minut. Izlijte vsebino lončka in notranjost 2 – 3 krat zaporedoma izperite s čisto vodo. Če je potrebno, postopek ponovite. Lončka za kavo nikoli ne čistite le s citronsko kislino in brez vode.

Zaščita okolja

Aparata po koncu življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga predajte uradnemu zbirališču za recikliranje. Tako boste prispevali k ohranitvi okolja.

Aparat je označen v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o Odpadni električni in elektronski opremi. Ta direktiva določa okvir vračila in recikliranja odpadne električne in elektronske opreme, ki velja za vso Evropo.

Garancija in servis

Če potrebujejo informacije ali imate težave pri uporabi aparata, pokličite Gorenjev center za stik s strankami v svoji državi (telefonska številka je navedena na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni Centra za stik s strankami, pokličite Gorenjev servisni oddelok za aparate za dom.

Samo za osebno uporabo!

**GORENJE
VAM ŽELI OBILO UŽITKA
PRI UPORABI VAŠEGA APARATA.**

Opći opis



1. Električni kontakti
2. Podnožje
3. Kuhalo zapremine 3-4 šalice (330 ml)
4. Signalna lampica
5. Drška
6. Gumb za uključenje/isključenje

*220 – 240V ~ 50/60 Hz / 550 W

Maksimalna količina: 330 ml.

Važno

Prije uporabe aparata pozorno pročitajte priručnik za uporabu. Priručnik spremite kako biste ga mogli koristiti kasnije.

Upozorenje

1. Provjerite da li se napon uređaja podudara s naponom vaše kućne električne instalacije. Naša tvrtka ne može preuzeti odgovornost za možebitne kvarove koji bi nastali kao posljedica spomenutih razlika. Garancija također ne pokriva takve kvarove.
2. Ovo električno kuhalo za kavu namijenjeno je kućnoj uporabi i ne smije se koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.
3. Uređaj držite izvan domaćaja djece.

4. Uređaj ukopčajte u uzemljenu utičnicu. Zbog vaše sigurnosti i zaštite nemojte koristiti neodgovarajuće i neprikładne produžne kablove. Ako koristite produžni kabel, njegova utičnica biti uzemljena, a presjek kabela mora biti najmanje 0,75mm².
5. Uređaj ne postavljajte na ili u blizinu neposrednog izvora toplote, kao što je npr. grijač ili pećnica.
6. Uređaj stavite na ravnu i stabilnu površinu. Ne stavljamte ga uz stol ili radni pult.
7. Priklučni kabel ne smije visjeti preko ruba stola ili radnog pulta, i ne smije doći u dodir s drugim vrućim uređajima.
8. Pazite da ne oštetite priključni kabel ili njegov utikač. Uređaj ne smijete nositi obješen na priključnom kablu; kad iskopčavate priključni kabel iz utičnice držite utikač i nikad ne vucite za kabel.
9. Uređaj ne dirajte, osim u slučaju čišćenja ili održavanja. Ako je priključni kabel ili utikač iz bilo kojeg razloga u kvaru ili je oštećen, uređaj ne smijete koristiti. Uređaj ne popravljajte sami, nego popravak prepustite ovlaštenoj servisnoj službi.
10. Ako uređaj ne koristite ili ako ga želite očistiti, iskopčajte ga iz električne mreže i ostavite da se prije čišćenja posve ohladi.
11. Kuhalo za tursku kavu možete koristiti samo s njegovim originalnim priključnim postoljem. Ne stavljajte ga na postolja drugih sličnih električnih uređaja.
12. Kad lonac punite vodom, podignite ga s priključnog postolja.
13. Nakon završene pripreme kave isključite uređaj.
14. Kuhalo za kavu možete koristiti i kao vrč za zagrijavanje vode. U tom slučaju, kad voda počne ključati isključite uređaj gumbom za isključenje, jer se uređaj neće isključiti automatski.
15. Ako kuhalo za kavu u radu ostane bez dovoljne količine vode, ugrađeni zaštitni

mehanizam automatski isključi dovod električne energije. U takvim slučajevima ostavite da se kuhalo za kavu posve ohladi prije no što ga ponovno napunite vodom.

16. Kuhalo za kavu, njegovo priključno postolje i priključni kabel te utikač NIKAD nemojte uranjati u vodu niti bilo koju drugu tekućinu. Uređaj također ne smijete prati u perilici posuđa, niti koristiti u kupatilu, ili nekim drugim prostorijama s visokim postotkom vlažnosti.
17. Priključno postolje i priključni kontakti uređaja ne smiju nikad biti mokri. Ako se smoči, uređaj isključite prije no što ga pokušate obrisati, i ne koristite ga dok se posve ne osuši.
18. Zbog oštih rubova budite oprezni prilikom čišćenja uređaja.
19. Nemojte dodirivati vrući dio vrča. Za hvatanje koristite dršku koja je tome namijenjena.
20. Prije isključenja uređaja odstranite vrč sa električnog postolja.
21. Aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa aparatom.
22. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom.
23. **Uređaj nije namijenjen podgrijavanju mlijeka.**
24. **PAŽNJA!** Vrč aparata za kavu ne smijete nikad napuniti iznad oznake za maksimalnu razinu, inače bi vrela zapunjena kava (ili neka druga tekućina, npr. mlijeko) tijekom zagrijavanja mogla prekipjeti preko ruba.

Rukovanje kuhalom za tursku kavu

1. Pričvrstite dršku kuhalo za kavu na lončić.
2. Prije prve uporabe očistite unutrašnjost lončića, a zatim ga napunite vodom. Vodu ostavite da proključa, a zatim uređaj isključite.
3. Vodu izlijte i ostavite da se kuhalo ohladi. Pri tom postupku neka kuhalo bude napunjeno vodom do oznake maksimalne količine.
4. Nakon završenog postupka u lončiću možda opazite ostatke proključale vode (kamenca) u obliku praha. To je posve normalno i ovisi o stupnju tvrdoće vode u vašoj sredini. Pojava nije štetna za zdravlje ljudi.
5. Kuhalo nemojte nikad uključivati bez vode.
6. Prije slijedećeg kuhanja vode pričekajte 15–20 sekundi, i tek zatim ponovno uključite uređaj.
7. Kuhalo za kavu napunite do maksimalne količine **–MAX–**(330 ml.) vode, sukladno vašim potrebama.



8. Kuhalo stavite na priključno postolje.
9. Pritisnite gumb za uključenje, upali se signalna lampica djeđelovanja i voda se počne zagrijavati. Kad prokuha, isključite uređaj gumicom za uključenje/isključenje.
10. Nemojte dodirivati vrući dio vrča. Za hvatanje koristite dršku koja je tome namijenjena.
11. Prije isključenja uređaja odstranite vrč sa električnog postolja.

Priprema kave

1. U ovom kuhalu možete spremiti kavu za 3 do 4 osobe.
2. Kuhalo napunite primjerenom količinom vode glede na broj željenih šalica kave (najviše 330 ml., za 3 do 4 osobe).
3. Za srednje slatku kavu za jednu osobu natočite 1 šalicu vode, 1 kocku šećera i jednu žličicu turske kave u prahu.
4. Vrč stavite na električno postolje i gumbom izaberite željenu snagu zagrijavanja, ovisno o tome za koliko ljudi kuhate kavu.
5. Nekoliko puta promiješajte sadržaj lončića.
6. Kad kava uzavre, isključite uređaj i malo pjene s površine odlijte u šalice.

- Kuhalo vratite na priključno postolje, uređaj uključite i ostavite da kava još jednom uzavre, a zatim je naliјte u šalice.
- Nemojte dodirivati vrući dio vrča. Za hvatanje koristite dršku koja je tome namijenjena.
- Prije isključenja uređaja odstranite vrč sa električnog postolja.
- Količinu dodane kave možete prilagođavati vašem osobnom ukusu.
- Uređaj nije namijenjen podgrijavanju mlijeka.**
- PAŽNJA!** Vrč aparata za kavu ne smijete nikad napuniti iznad oznake za maksimalnu razinu, inače bi vrela zapjenjena kava (ili neka druga tekućina, npr. mlijeko) tijekom zagrijavanja mogla prekipjeti preko ruba.

ČIŠĆENJE

Zbog oštih rubova budite oprezni prilikom čišćenja uređaja.

Prije čišćenja isključite kuhalo za kavu gumbom za uključenje/isključenje, a zatim iskopčajte uređaj iz električne mreže i ostavite da se posve ohladi.

Izljite možebitnu vodu iz lončića, a vanjštinu obrišite suhom ili malo vlažnom krpom.

Lončić za kavu ili priključno postolje ne smijete uranjati u vodu, a ne smijete ih prati ni u perilici za posude.

Pri čišćenju pojedinih dijelova uređaja nemojte koristiti gruba ili agresivna kemijska sredstva (tekuće bijelilo, klorovodična kiselina, itd.).

Uklanjanje kamenca:

Iz higijenskih razloga i zbog štednje energije, povremeno je potrebno iz uređaja odstraniti kamenac, inače će se naslage kamenca iz vode sakupljati i zapeći, te napraviti smeđu naslagu na dnu, što će imati negativan utjecaj na učinkovitost uporabe uređaja.

Tanje slojeve kamenca jednostavno odstranite četkom (ne zaboravite prethodno isključiti uređaj iz električne mreže!).

Možete koristiti i sredstva za uklanjanje kamenca, ili bijeli ocet za domaću uporabu.

Čišćenje uređaja sredstvom za uklanjanje kamenca: nakon što ste uzavreli nešto vode, u kuhalo za kavu stavite sredstvo za uklanjanje kamenca u prekuhanu vodu i promiješajte.

Pričekajte nekoliko trenutaka, a zatim ostavite da voda prokuha još 2-3 minute; zatim izlјite

sadržaj lončića i isperite unutrašnjost čistom vodom 2-3 puta zaredom.

Čišćenje kuhalo octom: napunite kuhalo za kavu octom i ostavite da stoji sat vremena. Zatim izlјite ocet iz lončića i temeljito isperite unutrašnjost čistom vodom 2-3 puta zaredom. Čišćenje uređaja citronskom kiselinom: nakon što ste u lončiću prokuhali 200 ml vode, dodajte citronsku kiselinu i ostavite da djeluje 15 minuta.

Zatim izlјite sadržaj lončića i isperite unutrašnjost čistom vodom 2-3 puta zaredom. Ako je potrebno, ponovite postupak. Pri uporabi citronske kiseline uvije u kuhalo ulije i nešto vode, nikad ga ne čistite bez vode.

Zaštita okoliša

Aparat pri kraju životnog vijeka ne bacajte zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom nego ga predajte službenom skupljalištu za recikliranje. Na takav način doprinijeti očuvanju okoliša.

Aparat je označen sukladno Europskoj smjernici 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i električnoj opremi. Ta smjernica određuje okvir vraćanja i recikliranja otpadne električne i električke opreme koja vrijedi za svu Europu.

Jamstvo i servis

Ako trebate informacije ili imate probleme pri uporabi aparata, nazovite Centar tvrtke Gorenje za kontakt s korisnicima u svojoj državi (telefonski broj naveden je na međunarodnom jamstvenom listu). Ako u Vašoj državi nema Centra za kontakt s korisnicima, nazovite servisni odjel tvrtke Gorenje za male kućanske aparate.

Samo za osobnu uporabu!

**GORENJE
VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA
PRI KORIŠTENJU VAŠEGA APARATA.**

Zadržavamo pravo na bilo kakve promjene.

Opšti opis

1. Električni kontakti
2. Osnova
3. Džezva zapremine 3-4 šolje (330 ml)
4. Signalna lampica
5. Drška
6. Dugme za uključenje/isključenje

***220–240V ~ 50/60 Hz / 550 W**

Maksimalna količina: 300 ml.

Važno

Pre korišćenja uređaja obavezno pročitajte priručnik za korišćenje. Sačuvajte priručnik ako bi vam bio potreban u budućnosti.

Upozorenje

1. Proverite da li se napon aparata podudara s naponom vaše kućne električne instalacije. Naše preduzeće ne može preuzeti odgovornost za eventualne kvarove koji bi nastali kao posledica spomenutih razlika. Garancija takođe ne pokriva takve kvarove.
2. Ova električna džezva za kafu namenjena je upotrebi u domaćinstvu, i ne sme se koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.
3. Aparat držite izvan domaćaja dece.
4. Aparat ukopčajte u uzemljenu utičnicu. Zbog vaše bezbednosti i zaštite nemojte

koristiti neodgovarajuće i neprikładne produžne kablove. Ako koristite produžni kabl, njegova utičnica biti uzemljena, a presek kabla mora biti najmanje $0,75\text{mm}^2$.

5. Aparat ne postavljajte na ili u blizini direktnog izvora toplote, kao što je npr. grejač ili rema.
6. Aparat stavite na ravnu i stabilnu površinu. Ne stavljamte ga uza sto ili radni pult.
7. Priklučni kabl ne sme da visi preko ivice stola ili radnog pulta, i ne sme doći u dodir s drugim vrućim aparatima.
8. Pazite da ne oštetite priključni kabl ili njegov utikač. Aparat ne smete nositi tako da bude obešen na priključnom kablu; kad iskopčavate priključni kabl iz utičnice držite utikač i nikad ne vucite za kabl.
9. Aparat ne dirajte, osim u slučaju čišćenja ili održavanja. Ako je priključni kabl ili utikač iz bilo kog razloga u kvaru ili je oštećen, aparat ne smete koristiti. Aparat ne popravljajte sami, nego popravak prepustite ovlašćenoj servisnoj službi.
10. Ako aparat ne koristite ili ako želite da ga očistite, najpre ga iskopčajte iz električne mreže i ostavite da se pre čišćenja sasvim ohladi.
11. Džezvu za tursku kafu možete koristiti samo s njenom originalnom priključnom bazom. Ne stavljamte je na bazu drugih sličnih električnih aparatova.
12. Kad u džezvu sipate vodu, podignite je s priključne baze.
13. Nakon završene pripreme kafe isključite aparat.
14. Džezvu za kafu možete koristiti i kao bokal za zagrevanje vode. U tom slučaju kad voda uzavri, isključite aparat dugmetom za isključenje, jer se aparat neće isključiti automatski.
15. Ako džezva za kafu u radu ostane bez dovoljne količine vode, ugrađeni zaštitni mehanizam automatski isključi dovod

električne energije. U takvim slučajevima ostavite da se džezva za kafu sasvim ohladi pre no što je ponovno napunite vodom.

16. Džezvu za kafu, njenu priključnu bazu i priključni kabl te utikač NIKAD nemojte uranijati u vodu niti bilo koju drugu tečnost. Aparat također ne smete prati u mašini za pranje sudova, niti koristiti u kupatilu, ili nekim drugim prostorijama s visokim procentom vlažnosti.
17. Priključna baza i priključni kontakti aparata ne smeju nikad da budu mokri. Ako se smoče, aparat isključite pre no što ga pokušate obrisati, i ne koristite ga dok se sasvim ne osuši.
18. Zbog oštih ivica budite oprezni kod čišćenja aparata.
19. Nemojte dodirivati vruć deo bokala. U to svrhu koristite dršku.
20. Pre isključenja aparata uklonite vrč sa električnog postolja.
21. Deca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti, osim ako su pod stalnim nadzorom.
22. Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila najmanje 8 godina i osobe sa smanjenim fizickim, culnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja na bezbedan nacin i razumeju povezane opasnosti.
23. Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.
24. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja nisu pod nadzorom.
25. **Aparat nije namenjen podgrejavanju mleka.**
26. **UPOZORENJE!** Bokal aparata za kafu ne sme nikada biti napunjen iznad oznake za maksimalan nivo, inače bi vrela penušava kafa (ili neka druga tečnost, npr. mleko) tokom zagrejavanja mogla prekipeti preko ivice bokala.

Upotreba džezve za tursku kafu

1. Pričvrstite dršku džezve za kafu na kućište.
2. Pre prve upotrebe očistite unutrašnjost džezve, a zatim je napunite vodom. Vodu ostavite da prokuva, a zatim aparat isključite.
3. Vodu izlijte i ostavite da se džezva ohladi. U toku ovog postupka neka džezva bude napunjena vodom do oznake maksimalne količine.
4. Nakon završenog postupka u džezvi možda opazite ostatke prokuvane vode (kamenca) u obliku praha. To je sasvim normalno i ovisi o stepenu tvrdoće vode u vašoj sredini. Pojava nije štetna za zdravlje ljudi.
5. Džezvu nemojte nikad uključivati bez vode.
6. Pre narednog kuvanja vode pričekajte 15-20 sekundi, i tek zatim ponovno uključite aparat.
7. Džezvu za kafu napunite do maksimalne količine – **MAX–** (330 ml.) vode, u skladu s vašim potrebama.



8. Džezvu stavite na priključnu bazu.
9. Pritisnite dugme za uključenje, upali se signalna lampica rada i voda počne da se zagревa. Kad prokuva, isključite aparat dugmetom za uključenje/isključenje.
10. Nemojte dodirivati vruć deo bokala. U to svrhu koristite dršku.
11. Pre isključenja aparata uklonite vrč sa električnog postolja.

Priprema kafe

1. Ovom džezvom možete da skuvate kafu za 3 do 4 lica.
2. Džezvu napunite određenom količinom vode obzirom na broj planiranih šolja kafe (najviše 330 ml., za 3 do 4 lica).
3. Za srednje slatku kafu za jedno lice sipajte u džezvu 1 šolju vode, dodajte 1 kocku šećera i jednu kašiku turske kafe u prahu.
4. Bokal stavite na električno postolje i dugmetom izaberite proizvoljnu snagu zagrejavanja, ovisno o tome za koliko ljudi kuvate kafu.
5. Nekoliko puta promešajte sadržaj džezve.
6. Kad kafa uzavri, isključite aparat i malo pene površine odlijite u šolje.
7. Džezvu vratite na priključnu bazu, aparat uključite i ostavite da kafa još jednom uzavri, a zatim ju sipajte u šolje.

8. Nemojte dodirivati vruć deo bokala. U to svrhu koristite dršku.
9. Pre isključenja aparata uklonite vrč sa električnog postolja.
10. Količinu dodane kafe možete da prilagodite vašem ličnom ukusu.
11. **Aparat nije namenjen podgrejavanju mleka.**
12. **UPOZORENJE!** Bokal aparata za kafu ne sme nikada biti napunjen iznad oznake za maksimalan nivo, inače bi vrela penušava kafa (ili neka druga tečnost, npr. mleko) tokom zagrejavanja mogla prekipeti preko ivice bokala.

ČIŠĆENJE

Zbog oštih ivica budite oprezni kod čišćenja aparata.

Pre čišćenja isključite džezvu za kafu dugmetom za uključenje/isključenje, a zatim iskopčajte aparat iz električne mreže i ostavite da se sasvim ohladi.

Izljite eventualnu vodu iz džezve, a spoljašnji deo aparata obrišite suvom ili malo vlažnom krpom.

Džezvu za kafu ili priključnu bazu ne smete uranjati u vodu, a ne smete ih prati ni u mašini za pranje sudova.

Pri čišćenju pojedinih delova aparata nemojte koristiti gruba ili agresivna hemijska sredstva (tečno belilo, klorovodična kiselina, itd.).

Uklanjanje kamenca

Iz higijenskih razloga i zbog štednje energije, povremeno je potrebno iz aparata odstraniti kamenac, inače će se naslage kamenca iz vode sakupljati i zapeći, te napraviti smeđu naslagu na dnu, što će imati negativan uticaj na efikasnost rada aparata.

Tanje slojeve kamenca jednostavno odstranite četkom (ne zaboravite prethodno isključiti aparat iz električne mreže!).

Možete koristiti i sredstva za uklanjanje kamenca, ili belo sirće za domaću upotrebu. Čišćenje aparata sredstvom za uklanjanje kamenca: nakon što ste uzavreli nešto vode, u džezvu za kafu stavite sredstvo za uklanjanje kamenca u prokuvanu vodu i promešajte. Pričekajte neko vreme, a zatim ostavite da voda prokuva još 2-3 minuta; zatim izlјite sadržaj džezve i isperite unutrašnjost čistom vodom 2-3 puta zaredom. Čišćenje džezve sirćetom: napunite džezvu za kafu sirćetom i ostavite da stoji jedan čas. Zatim izlјite sirće iz džezve i temeljito isperite unutrašnjost čistom vodom 2-3 puta zaredom. Čišćenje aparata citronskom kiselinom: nakon što ste u džezvi prokuvali 200 ml vode,

dodajte citronsку kiselinu i ostavite da deluje 15 minuta. Zatim izlјite sadržaj džezve i isperite unutrašnjost čistom vodom 2-3 puta zaredom. Ako je potrebno, ponovite postupak. Ako koristite citronsku kiselinu uvek u džezvu sipajte i nešto vode, nikad je ne čistite bez vode.

Zaštita čovekove okoline

Uređaj posle kraja životnog veka nemojte baciti zajedno sa običnim otpacima za domaćinstvo, već ga predajte zvaničnom sakupljaču za reciklažu. Na taj način ćete doprineti zaštiti čovekove okoline.

Uređaj je obeležen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi. Ova direktiva određuje okvir vraćanja i recikliranja otpadne električne i elektronske opreme koji važi za celu Evropu.

Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate probleme sa korišćenjem uređaja, pozovite Gorenje Centar za kontakt sa klijentima u svojoj zemlji (telefonski broj je naveden na međunarodnom garantnom listu). Ukoliko u vašoj zemlji nema Centra za kontakt sa klijentima, pozovite Gorenje servisno odeljenje za kućne uređaje.

Samo za ličnu upotrebu!

**GORENJE
VAM ŽELI OBILJE UŽITKA
U KORIŠĆENJU VAŠEG UREĐAJA.**

Zadržavamo prava na bilo kakve izmene.

Општ опис

1. Енергетски контакти
2. Основа
3. Ѓезве со содржина 3-4 филцани (330 ml)
4. Сигнална ламба
5. Рачка
6. Копче за вклучување/исклучување

***220 – 240V ~ 50/60 Hz / 550 W**

Максимално количество: 330 ml.

Важно

Пред употреба на апаратот внимателно прочитајте го прирачникот за употреба. Прирачникот чувајте го, ако во иднина би ви бил повторно потребен.

Предупредување

1. Проверите дали напонот на направата се софнаѓа со напонот на електричната инсталација во вашиот дом. Нашата компанија не може да преземе одговорност за евентуални дефекти кои би настанале како последица од споменатата разлика. Исто така гаранцијата не ги покрива таквите дефекти.
2. Ова ѓевзето за кафе е наменето за домашна употреба и не смее да се употребува во комерцијални или индустриски намени.
3. Направата чувајте ја да не е на дофат на деца.
4. Направата приклучите ја на заземјена приклучница. Заради безбедност и заштита никогаш да не употребувате непримерни продолжетоци. Ако употребувате продолжеток, неговата приклучница мора да биде заземјена, пресекот на каблите па најмалку $0,75\text{mm}^2$.
5. Направата не ставајте ја на или во близина на директен извор на топлина, како што е на пр. грејач или рерна.
6. Направата ставите ја на рамна и стабилна површина. Не ставајте ја покрај маса или работен пулт.
7. Приклучниот кабел не смее да виси преку работ на маса или работен пулт и не смее да дојде во контакт со други жешки направи.
8. Внимавајте да не го оштетите приклучниот кабел или неговиот втакнувач. Направата не смеете да ја носите обесена на приклучниот кабел; при исклучување на приклучниот кабел од приклучница фатите за втакнувачот и никогаш да не влечете за кабелот.
9. Направата да не ја отворате, освен во случај на чистење и одржување. Ако се приклучниот кабел или втакнувачот од која било причина во дефект или оштетени, направата не смеете да ја употребувате. Направата да не ја поправате сами, туку поправките препуштите им ги на овластена сервисна служба.
10. Ако направата не ја употребувате, или ако сакате да ја исчистите, исклучите ја од електричната мрежа и оставите ја пред чистење сосема да се олади.
11. Ѓевзето за турско кафе можете да го употребувате само со неговото оригинално приклучно подноžје. Не ставајте го на подноžја од други слични електрични направи.
12. Кога ѓевзето го пополните со вода, дигните го од приклучното подноžје.
13. По завршеното варење кафе исклучите ја направата.
14. Ѓевзето за кафе можете да го употребувате и како бокал за загревање вода. Во овој случај, кога водата почне да врие исклучите ја направата со копчето за исклучување, бидејќи направата нема да се исклучи самодејно.
15. Ако остане ѓевзето за кафе при работењето без доволно количество вода, вградениот заштитен механизам самодејно ќе го исклучи доводот на електрична енергија. Во такви случаи оставите го ѓевзето за кафе сосема да се олади пред повторно да го пополните со вода.
16. Ѓевзето за кафе, неговото приклучно подноžје и приклучниот кабел и втакнувачот НИКОГАШ да не ги потопувате во вода или некоја друга течност. Не смеете исто така

да ги миете во машина за миење садови, ниту да ги употребувате во бања или други простории со висок процент на влажност.

17. Приклучното подножје и приклучните контакти на направата не смеат никогаш да бидат мокри. Ако се наводенат, исклучите ја направата пред да се обидете да ја избришите и да не ја употребувате додека сосема не се исуши.
18. При чистење на апаратот, внимавајте на острите работи.
19. Не допирајте го врелиот дел од ѓезвето. Држете го за раката.
20. Пред да го исклучите апаратот, тргнете го ѓезвето од ринглата.
21. Овој апарат можат да го користат деца кои веќе наполните 8 години, лица со намалени физички, сетилни или ментални способности како и лица кои немаат доволно искуство и знаење ако се под надзор или биле обучени како да го користат апаратот на безбеден начин и ги разбразле опасностите кои можат да се појават. Децата мора постојано да се под надзор за да се осигурат дека тие не си играат со апаратот.
22. Чистењето и корисничкото одржувањето не треба да го изведуваат деца кои не наполните 8 години и кои не се под надзор.

Апаратот е означен согласно Европската директива 2012/19/EU за Отпадни електрични и електронски опреми. Оваа директива одредува рамка за враќање и рециклирање на отпадна електрична и електронска опрема, кој важи за цела Европа.

УПОТРЕБА НА ЃЕЗВЕТО ЗА КАФЕ

1. Рачката на ѓезвето за кафе прицврстите ја на ѓезвето.
2. Пред првата употреба ичистите ја внатрешноста на ѓезвето и потоа наполните го со вода. Оставите ја водата да заврье, потоа исклучите ја направата.
3. Излејте ја водата и оставите го ѓезвето да се опади. Кај оваа постапка ѓезвето да биде наполнето со вода до ознаката за максимално количество.
4. По завршната постапка во ѓезвето ќе забележите талози од превриена вода во облик на прав. Тоа е сосема нормално и е зависно од степеност на тврдост на водата во вашето место. Појавата не е штетна по здравјето на луѓето.
5. Ќезвето никогаш да не го вклучувате без вода.

6. Пред наредното вриење вода почекајте 15-20 секунди, и дури потоа повторно вклучите ја направата.

7. Ѓезвето за кафе наполните го до максимално количество – **MAX** – (330 ml.) вода, согласно вашите потреби.



8. Ѓезвето за кафе ставите го на приклучното подножје.
9. Притиснете го копчето за вклучување, ќе се запали сигналната ламба на работење и водата ќе почне да се загрева. Штом заврье, исклучите ја направата со копчето за вклучување/исклучување.
10. Не допирајте го врелиот дел од ѓезвето. Држете го за раката.
11. Пред да го исклучите апаратот, тргнете го ѓезвето од ринглата.

ВАРЕЊЕ КАФЕ:

1. Со ѓезвето за кафе можете да сварите кафе за 3 до 4 лица.
2. Ѓезвето за кафе наполните го со примерно количество вода со оглед на бројот на сакани филцани кафе (330 ml. најмногу, за 3 до 4 лица).
3. За средно благо кафе за едно лице налејте 1 филцан вода, една коцка шеќер и едно лажиче турско кафе во прав.
4. Ставете го садот (ђезвето) на електричната плоча и завртете ја раката на саканата јачина на струјата, во зависност од количината кафе што се вари.
5. Неколкупати измешајте ја содржината во ѓезвето.
6. Штом кафето заврье, исклучите ја направата и нешто од пената на кафето од површината одлејте во филцани (заради пена).
7. Вратите го ѓезвето на приклучното подножје, вклучите ја направата и оставите уште еднаш да заврье кафето, а потоа налејте го во филцани.
8. Не допирајте го врелиот дел од ѓезвето. Држете го за раката.
9. Пред да го исклучите апаратот, тргнете го ѓезвето од ринглата.
10. Можете да го менувате количеството додадено кафе според вашиот сопствен вкус.
11. **Апаратот не е наменет за загревање млеко.**

- 12. ВНИМАНИЕ:** Никогаш не го полните садот на апаратот за кафе над максималното ниво бидејќи топлото кафе со пена или другите течности (на пример млекото) може да се прелеа во текот на загревањето.

ЧИСТЕЊЕ

При чистење на апаратот, внимавајте на острите работи.

Пред чистење исклучите го ѓевзето за кафе со помош на копчето за вклучување/исклучување, а потоа исклучите ја направата од електрична мрежа и оставите ја сосема да се олади.

Одлејте ја евентуалната вода од ѓевзето, а надворешноста избришите ја со сува или малку влажна крпа.

Ѓевзето за кафе или приклучното подножје никогаш да ги потопувате во вода. Исто така не смеете да ги миете во машина за миење садови.

При чистење поединечни делови на направата избегнувајте употреба на груби или јаки хемиски средства за чистење (течно белило, хлороводоводна киселина, итн.).

Отстранување на бигорот:

Од хигиенски причини и заради штедење со енергија повремено од ѓевзето за кафе треба да се отстрани бигорот, во спротивно талози од бигор од водата ќе се таложат и запечат и ќе направат кафеав пласт на дното, што ќе влијае врз ефикасното искористување на направата.

Потенци слоеви бигор единствено ќе отстраните со четка (да не заборавите претходно да ја исклучите направата од електричната мрежа).

Можете да употребувате средства за отстранување бигор, или бел оцет за домашна употреба.

Чистење на направата со средство за отстранување бигор: откако сте завреале нешто вода, во ѓевзето за кафе додадите средство за отстранување бигор во завриена вода и премешајте. Почекајте неколку моменти, потоа оставите водата да врие уште 2-3 минути, излејте ја содржината на ѓевзето и исплакните ја внатрешноста со чиста вода 2-3 пати едноподруго.

Чистење на ѓевзето со оцет: наполните го ѓевзето за кафе со оцет и оставите го да стои еден час. Потоа излејте го оцетот и ѓевзето темелно исплакните го со чиста вода 2-3 пати едноподруго.

Чистење на направата со цитронска киселина: откако во ѓевзето сте завреале

200 ml вода, додадете цитронска киселина и оставите да делува 15 минути. Потоа излејте ја содржината на ѓевзето и исплакните ја внатрешноста со чиста вода 2-3 пати едноподруго. Ако е потребно, повторите ја постапката. При употреба на цитронска киселина секогаш додавајте во ѓевзето нешто вода, никогаш да не го чистите без вода.

Заштита на животната средина

Апаратот по крајот на векот на траење да не го фрлите заедно со обични отпадоци од домаќинство, туку предадете му го на службен собирен центар за рециклирање. Така ќе придонесете да се зачува животната средина.

Гаранција и сервис

Ако ви се потребни информации или имате тешкотии при употреба на апаратот, викните Центар за контакт со странки на Gorenje (телефонски број е наведен на меѓународниот гарантен лист). Ако во вашата држава нема Центар за контакт со странки, викните сервисно одделение за апарати за дом на Gorenje.

Само за лична употреба!

**GORENJE
ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО
ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБА
НА ВАШИОТ АПАРАТ.**

Си придржуваме право до било какви промени.

General description

1. Power contacts
2. Power base
3. Coffee pot with capacity for 3–4 cups (330 ml)
4. Indicator light
5. Handle
6. On/Off switch

*220–240 V ~ 50/60 Hz / 550 W

*Maximum capacity: 330 ml.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Warning

1. Make sure that the voltage indicated on the coffee maker corresponds to the mains voltage in your home. Our company shall not be liable for any failures resulting from any discrepancy in this respect. Moreover, such failures shall not be covered by the guarantee.
2. Your appliance is intended for home use. It should not be used for commercial or industrial purposes.
3. Keep your appliance out of reach of children.
4. Plug the appliance to a grounded socket. To protect your appliance, do not use any extension cords with

inadequate current capacity. When using an extension cord, make sure to use one with grounded sockets and cable cross section of no less than 0.75 mm².

5. Do not place the coffee maker over or near direct heat sources such as a heater or an oven.
6. Place your appliance on a stable and flat surface. Do not place it near the table or counter.
7. Do not let the cord hang over the edge of table or counter and make sure it is not in contact with other appliances.
8. Avoid any actions that could damage the cable and plug of your appliance. Do not carry the appliance by holding only its cable. When unplugging the heater, hold the plug and never pull by the cord.
9. Never tamper with your appliance beyond cleaning and maintenance. Do not operate your appliance if its cable or plug are faulty or damaged for any reason. Do not try to repair them by yourself. Contact Apply to an authorized service centre.
10. When your appliance is not in use or during cleaning, unplug the appliance from the socket and make sure that it has cooled down before cleaning it.
11. Use your coffee maker only with its own power base. Do not place it on the bases of any other appliances.
12. While filling water into your appliance, receive your appliance from the top of power base.
13. When you are done cooking coffee, switch off the appliance.
14. You can also use your coffee maker as a kettle. In this case, when the water begins to boil, switch off your appliance using the switch off button as your appliance will not switch off automatically.

15. If the coffee maker operates without a sufficient amount of water in it, an overheating protection system will be activated and cut off the power automatically. In such cases, allow the appliance to cool down completely before filling it with water again.
16. NEVER immerse the appliance, its power base and cable with plug in water or any other liquid; do not wash them in a dishwasher; and do not use the appliance in the bathroom or any other place with high air humidity.
17. NEVER leave the power base and electrical connecting tips of your appliance wet. If they get wet, unplug the appliance before trying to dry them, and do not operate the appliance before they are completely dry.
18. When cleaning the appliance, mind the sharp edges.
19. Do not touch the hot part of the pot. Hold it by the handle.
20. Before switching off the appliance, remove the pot from the electric base.
21. This appliance can be used by children aged 8 years and more, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance and if they understand the hazards involved.
22. Children may not play with the appliance.
23. Cleaning and maintenance may not be done by children unless they are older than 8 years and supervised.
24. The appliance is not intended for heating milk.
25. **CAUTION:** Never fill the pot coffee-maker above the maximum level since hot foaming coffee or other liquids (e.g. milk) might overflow during heating.

Using coffee maker

1. Attach the coffee maker handle onto its place on the coffee pot.
2. Clean the water heater before using it for the first time; then fill, the pot with water. Boil the water and then switch off the appliance.
3. Pour the water and then wait for the appliance to cool down. During this process, make sure the water is filled to the maximum level.
4. After boiling the water, it is normal for a powder-like residue to accumulate on the bottom of the pot, depending on the degree of water hardness. This residue does not constitute any hazard to human health.
5. Do not operate your coffee maker without water.
6. If you want to boil water again, wait for 15–20 seconds before operating your appliance.
7. Fill the coffee maker with the amount of water that you require, up to a maximum OD 330 ml –MAX–.



8. Place the coffee maker on the power base.
9. When you turn on the switch, the indicator light will turn on and the water will begin to warm up. When the water boils, set the switch to the "off" position.
10. Do not touch the hot part of the pot. Hold it by the handle.
11. Before switching off the appliance, remove the pot from the electric base.

Preparing coffee:

1. You can use your coffee maker to prepare up to 3 or 4 cups of coffee. Add sufficient quantity of cold water into your coffee maker, depending on the number of cups of coffee you need (up to 330 ml, which suffices for 3 to 4 persons).

- If you wish to prepare medium-sugar coffee for 1 person, use 1 cup of water, 1 cube of sugar, and 1 teaspoon of Turkish coffee powder.
- Place the pot (cezve) on the electric base and set the knob to the desired heating power, depending on the amount of coffee you are making.
- At this time, stir your coffee once or twice.
- When the coffee starts to boil, turn off the appliance and pour a little coffee into the cups (for foam).
- Return the pot to the power base and heat it up again. When the coffee starts to boil again, pour the remaining coffee into the cups.
- Do not touch the hot part of the pot. Hold it by the handle.
- Before switching off the appliance, remove the pot from the electric base.
- You can use a different amount of coffee or sugar according to your personal taste
- The appliance is not intended for heating milk.**
- CAUTION: Never fill the pot coffee-maker above the maximum level since hot foaming coffee or other liquids (e.g. milk) might overflow during heating.**

CLEANING

When cleaning the appliance, mind the sharp edges.

Before cleaning, turn off the on/off switch located on your coffee maker. Unplug the power cord and allow the appliance to cool down.

Pour out the water from your appliance and wipe its exterior with a dry or slightly moist cloth.

Never immerse the power base unit and the pot into water, and do not wash them in a dishwasher.

Avoid using abrasive and chemical cleaning agents (liquid bleach, hydrochloric acid etc.) for cleaning of any part of the appliance.

Descaling:

Periodically removing the lime accumulating in your water heater is important for hygiene and energy economy.

Lime contained in the water will accumulate and burn onto the coffee pot, and form a brown layer on the heating base. This may reduce the effectiveness of your appliance.

Light formation of lime can easily be removed by brushing (do not forget to unplug the appliance before doing so).

You can use lime removers or white vinegar for home appliances.

To clean your appliance with a descaling agent: boiled some water in your coffee maker; then, add the descaling agent into boiled water and stir. Waiting for one moment, boil for 2–3 minutes more, empty the appliance, and rinse the coffee pot 2–3 times with clean water.

To clean with white vinegar: fill your appliance with white vinegar and wait for one hour. Then, pour the vinegar out and rinse the coffee pot 2–3 times with clean water.

To clean with citric acid: boil 200 ml of water in the coffee pot; then, add 25 grams of citric acid and wait for 15 minutes. Then, empty the coffee pot and rinse it 2–3 times with clean water. Repeat the process if necessary. Always add water when using citric acid, and do not clean without water.

Environment

Do not discard the appliance with regular household waste at the end of its useful life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you will help preserve the environment.

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline establishes the framework of a European-wide validity of return and recycling of Waste Electrical and Electronic Equipment.

Guarantee and service

If you need any further information or in case of a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the service department of Gorenje domestic appliances.

**For personal use only!
GORENJE
WISHES YOU A LOT OF
PLEASURE WHEN USING YOUR
APPLIANCE**

We reserve the right to any modifications!

Descriere generală

1. Contacte transmițătoare de energie
2. Bază
3. Capacitate de 3-4 cesti (330 ml)
4. Bec indicator
5. Mâner
6. Buton Pornire/Oprire

*220 – 240 V ~ 50/60 Hz /550W

Capacitate maximă: 330 ml

Informații importante

Cititi cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

Avertisment

1. Asigurați-vă că tensiunea indicată pe cafetieră corespunde cu tensiunea de alimentare din casa dumneavoastră. Societatea noastră nu își asumă răspunderea pentru eventualele discrepanțe. Următoarele defecțiuni nu sunt acoperite de garanție.
2. Acesta este un aparat pentru uz casnic. Nu se va folosi în scop comercial sau industrial.
3. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

4. Conectați dispozitivul la o priză cu împământare. Pentru a proteja aparatul nu folosiți prelungitoare care furnizează curent inadecvat. Atunci când utilizați prelungitoare, asigurați-vă că folosiți o priză cu împământare, cu un cablu având o secțiune transversală de 0,75mm².
5. Nu amplasați cafetiera deasupra sau în apropierea surselor de căldură precum calorifere sau cuptoare.
6. Așezați aparatul pe o suprafață stabilă și netedă. Nu așezați aparatul în apropierea mesei sau a blaturilor de lucru.
7. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului de lucru, nici în contact cu alte aparete.
8. Evitați deteriorarea cablului și a ștecherului aparatului. Nu transportați aparatul ținând de cablu, iar pentru a scoate din priză încălzitorul, țineți de ștecher și nu trageți de cablu.
9. Nu interveniți asupra aparatului cu excepția operațiunilor de curățare și întreținere. Nu folosiți aparatul în cazul în care cablul sau ștecherul este defect sau deteriorat, indiferent de motiv. Nu încercați să reparați aparatul pe cont propriu. Adresați-vă unui Service Autorizat.
10. Atunci când nu utilizați aparatul sau în timpul curățării acestuia, scoateți-l din priză și, înainte de curățare, asigurați-vă că acesta s-a răcit.
11. Utilizați cafetiera exclusiv pe suprafață de încălzire furnizată împreună cu produsul dumneavoastră. Nu folosiți

- suprafețe de încălzire de la alte aparate.
12. În timpul umplerii cu apă a aparatului, țineți aparatul de partea de sus a suprafeței de încălzire.
 13. După ce ati terminat de pregătit cafeaua și ati finalizat procesul de preparare, opriți aparatul.
 14. De asemenea, poți folosi aparatul drept fierbător. În acest caz, atunci când apa începe să fierbă, opriți aparatul prin comutarea butonului în poziția de oprire, dat fiind că acesta nu se opreste automat.
 15. În cazul în care cafetiera este pornită fără a avea apă în vas sau cu cantitate insuficientă de apă, se va activa sistemul de protecție automată împotriva funcționării în gol și aparatul se va opri automat. Într-o astfel de situație, răciți complet cafetiera înainte de a introduce apă pentru reutilizare.
 16. NU SCUFUNDĂȚI aparatul, suprafața de încălzire sau cablul în apă sau alte lichide. Nu folosiți mașina de spălat vase pentru curătare. Nu utilizați aparatul în băi sau alte spații cu un nivel ridicat de umezeală.
 17. Asigurați-ă suprafața de încălzire sau contactele electrice ale aparatului nu prezintă urme de apă. În caz contrar, scoateți din priză, lăsați la uscat și nu utilizați aparatul până ce acesta nu s-a uscat complet.
 18. Atunci când curătați aparatul, aveți grijă la marginile ascuțite.
 19. Nu atingeți partea încinsă a vasului. Țineți-l de mâner.
 20. Înainte să opriți aparatul, îndepărtați vasul de pe bază electrică.
 21. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe numai cu condiția supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și numai dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheați, pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Curătarea și întreținerea ce cade în sarcina utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii dacă aceștia nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt supravegheați.
- Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest ghid reprezintă cadrul european de valabilitate pentru returnarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Utilizarea cafetierei

1. Poziționați mânerul cafetierei în poziția corespunzătoare.
2. Curătați ibricul înainte de prima utilizare, apoi umpleți cu apă. Fierbeți apa și opriți aparatul.
3. Turnați apa și așteptați până la răcirea completă a aparatului. Pe durata acestui proces, asigurați-vă că apa nu depășește nivelul maxim.
4. După fierberea apei este normal să detectați reziduuri sub formă de pudră din apa fiartă, în funcție de nivelul de duritate al apei. Apa produce acest efect și nu este dăunătoare sănătății umane.
5. Nu utilizați cafetiera fără a o umple cu apă.
6. Dacă doriti să repetați procesul de fierbere al apei, așteptați timp de 15-20 de secunde înainte de reutilizare.
7. Umpleți cafetiera cu cantitatea maximă --MAX-- (330 ml.) de apă, în funcție de cantitatea dorită.



- Așezați cafetiera pe suprafața de încălzire.
- La pornirea aparatului, becul indicator se va aprinde, iar procesul de încălzire al apei va începe. Atunci când apa ajunge la punctul de fierbere, comutați butonul în poziția de oprire.
- Nu atingeți partea încinsă a vasului. Țineți-l de mâner.
- Înainte să opriți aparatul, îndepărtați vasul de pe baza electrică.

Prepararea cafelei:

- Această cafetieră a fost concepută pentru prepararea unei cantități de cafea pentru 3-4 persoane.
- Umpleți cafetiera cu cantitatea suficientă de apă rece, în funcție de numărul de cesti dorite (maxim 330 ml. pentru 3-4 persoane).
- În cazul în care doriți să preparați cafea cu nivel mediu de zahăr pentru 1 persoană, introduceți 1 ceșcătă de apă, 1 tabletă de zahăr și 1 lingurită de cafea turcească măcinată.
- Puneți vasul (cezve) pe baza electrică și setați butonul la poziția de încălzire dorită, în funcție de cantitatea de cafea pe care o preparați.
- Amestecați o dată sau de două ori.
- Atunci când cafeaua dă în clopot, opriți aparatul și turnați puțină cafea în ceșcute (pentru spumă).
- Reașezați aparatul pe suprafața de încălzire și porniți din nou, apoi turnați cantitatea rămasă de cafea după ce dați în clopot încă o dată.
- Nu atingeți partea încinsă a vasului. Țineți-l de mâner.
- Înainte să opriți aparatul, îndepărtați vasul de pe baza electrică.
- Puteți prepara cafeaua în diferite măsuri, după gust.
- Aparatul nu este destinat încălzirii laptelui.**
- ATENȚIE:** Nu umpleți niciodată vasul cafetierei peste nivelul maxim deoarece s-ar putea revârsa în timpul încălzirii spumă fierbinte de cafea sau alte lichide (ex. lapte).

CURĂȚAREA

Atunci când curătați aparatul, aveți grijă la marginile ascuțite.

Înainte de curățare, comutați butonul de Pornire/Oprire al cafetierei în poziția de oprire. Asigurați-vă că aparatul este scos din priză și lăsați-l să se răcească.

Eliminați apa din aparat și ștergeți componentele externe cu o lăvă uscată sau umedă.

NU SCUFUNDAȚI suprafața de încălzire sau cafetiera în apă. Nu folosiți mașina de spălat vase pentru curățare.

Evități folosirea de agenți de curățare abrazivi sau chimici (înălbitor lichid, acid clorhidric, etc.) pentru curățarea accesoriilor aparatului.

Detartrarea:

Eliminarea regulată a depunerilor de calcar de pe încălzitor este importantă pentru menținerea igienei și a economiei energetice.

Calcarul, prezent în apele uzate, se va depune și va arde, apoi va forma un strat maroniu pe suprafața de încălzire, reducând astfel eficiența aparatului dumneavoastră.

Depunerile superficiale de calciu pot fi eliminate prin periere (Nu uitați să scoateți din priză aparatul înainte de această operație).

Puteți utiliza detartrante sau oțet alb pentru aparatelor de uz casnic.

Curățarea aparatului dumneavoastră cu un agent detartrant: După ce ati fieri o anumită cantitate de apă în cafetieră, adăugați agentul detartrant în apa fierătă și amestecați. Așteptați, apoi fierbeiți timp de 2-3 minute. Goliți aparatul și clătiți interiorul cu apă curată, de 2-3 ori.

Curățarea cu oțet alb: Umpleți aparatul cu oțet alb și așteptați o oră. Apoi, vărsați oțetul și clătiți cu apă curată, de 2-3 ori.

Curățarea cu acid citric: După ce ati fieri 200 ml. de apă în aparat, adăugați 25 grame de acid citric și lăsați amestecul să acioneze timp de 15 minute. Apoi, goliți ibricul și clătiți cu apă curată, de 2-3 ori. Repetați procesul, dacă este cazul. Întotdeauna adăugați apă la folosirea de acid citric. Nu curătați fără a amesteca cu apă.

Protejarea mediului

Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere, la finalul duratei sale de viață, ci predăți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. Astfel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător.

Garanție și service

Pentru mai multe informații sau dacă aveți o problemă, vă rugăm să contactați Centrul de Asistență pentru Clienți Gorenje din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în brosura de garanție internațională). Dacă nu există astfel de centru în țara dumneavoastră, adresați-vă distribuitorului local Gorenje sau contactați departamentul de service pentru apарат de uz casnic al Gorenje.

Acest produs este exclusiv pentru uz casnic!

Základný popis

1. Kontakty prenášajúce energiu
2. Napájacia základňa
3. Kapacita 3 – 4 šálky (330 ml)
4. Kontrolka
5. Rukoväť
6. Hlavný vypínač On/Off

220 – 240 V ~ 50/60 Hz / 550 W
Maximálna kapacita: 330 ml.

Dôležité

Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu pred použitím spotrebiča a odložte ho pre budúce použitie.

Upozornenie

1. Uistite sa, že napätie uvedené na kávovare sa zhoduje s napäťom elektrickej siete vo vašej domácnosti.
Naša spoločnosť nie je zodpovedná za poruchy vyplývajúce z týchto odchýlok.
A tieto poruchy nie sú kryté zárukou.
2. Váš spotrebič je určený na domáce použitie. Nemali by ste ho používať na komerčný alebo priemyselný účel.
3. Udržujte spotrebič mimo dosahu detí.
4. Zapojte vaše zariadenie do uzemnej zásuvky. Aby ste ochránili váš spotrebič, nepoužívajte predĺžovacie káble, poskytujúce nevhodný prúd. Keď používate predĺžovacie káble, uistite sa,

že používate uzemnenú zásuvku s prierezom vodičov 0,75mm².

5. Neodkladajte kávovar na alebo v blízkosti priamych zdrojov tepla, ako sú radiátor alebo rúra na pečenie.
6. Položte váš spotrebič na pevný a rovný povrch. Neodkladajte ho v blízkosti stola alebo pultu.
7. Nenechajte kábel visieť cez hrany stola alebo pultu ani v kontakte s inými spotrebičmi.
8. Vyhnete sa činnostiam, ktoré poškodzujú kábel a zástrčku vášho spotrebiča.
Neťahajte spotrebič za jeho kábel, aby ste odpojili ohrievač, chyťte zástrčku a nikdy neťahajte za kábel.
9. Nikdy nezasahujte do spotrebiča, iba za účelom čistenia alebo údržby.
Neprevádzkujte spotrebič, ak sú jeho kábel alebo zástrčka chybne alebo sú poškodené z akéhokoľvek iného dôvodu.
Nepokúšajte sa spotrebič opravovať svojpomocne. Odovzdajte spotrebič do autorizovaného servisu.
10. Keď váš spotrebič nepoužívate alebo počas čistenia, odpojte zástrčku spotrebiča a uistite sa, že je chladný pred čistením.
11. Používajte váš kávovar iba s jeho vlastnou napájacou základňou.
Nezapájajte ho na základne iných spotrebičov.
12. Pri naplnení spotrebiča vodou, spotrebič držte od vrcholu napájacej základne.
13. Po uvarení kávy a ukončení vašej práce, zavorte váš spotrebič.
14. Váš kávovar môžete použiť tiež ako varnú kanvicu. V tomto prípade, keď voda začne vrieť, vypnite váš spotrebič hlavným vypínačom, pretože spotrebič sa nezavŕší automaticky.
15. Ak kávovar pracuje, keď sa v ňom nenachádza dostatočné množstvo vody, zapne sa ochrana proti vareniu naprázdno a odpojí automaticky elektrické napájanie. V takých prípadoch,

nechajte spotrebič úplne vychladnúť, kým začnete znova do neho liať vodu.

16. NIKDY spotrebič, jeho napájaciu základňu a kábel so zástrčkou neponárajte do vody alebo iných kvapalín, ani ho neumývajte v umývačke riadu, ani nepoužívajte v kúpeľni alebo na iných miestach s vysokou vlhkosťou.
17. NIKDY nenechávajte napájaciu základňu a elektrické pripojenia spotrebiča mokré. Ak zvlhnú, ihned spotrebič odpojte, kým sa ho pokúsite osušiť a neprevádzkujte ho, kým sa úplne nevysuší.
18. Pri čistení spotrebiča dávajte pozor na ostré hrany.
19. Nedotýkajte sa horúcej časti hrnca. Držte ho za držadlo.
20. Pred vypnutím prístroja, odstráňte hrniec z elektrickej základne.
21. Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či mentálnou schopnosťou či osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo pokiaľ im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a pokiaľ poznajú súvisiace riziká.
22. Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru.

POUŽITIE KÁVOVARU

1. Pripojte rukoväť kávovaru na jej miesto na spotrebiči.
2. Vycistite ohrievač vody pred jeho prvým použitím a potom nalejte vodu. Uvarte vodu a potom spotrebič vypnite.
3. Vylejte vodu a potom nechajte váš spotrebič vychladnúť. V priebehu tohto procesu sa uistite, že voda je naplnená po maximálnej úroveň.
4. Po zovretí vody je normálne, že v uvarenej vode sa nachádzajú zvyšky v podobe prášku, podľa stupňa tvrdosti vody. Toto spôsobuje voda a nie je to zdraviu škodlivé.
5. Neprevádzkujte váš kávovar bez vody.
6. Ak chcete znova uvariť vodu, počkajte 15 – 20 sekúnd pred opäťovným spustením spotrebiča.
7. Napľňte kávovar po maximálnu úroveň vody –MAX– (330 ml), v závislosti od množstva vody, ktoré si želáte.



8. Založte kávovar na napájaciu základňu.
9. Keď zapnete hlavný vypínač, rozsvieti sa kontrolka a voda za začne variť. Keď voda zovrie, vypnite hlavný vypínač z polohy „ON“ do polohy „OFF“.
10. Nedotýkajte sa horúcej časti hrnca. Držte ho za držadlo
11. Pred vypnutím prístroja, odstráňte hrniec z elektrickej základne.

PRÍPRAVA KÁVY:

1. Použitím vášho kávovaru môžete pripraviť kávu pre 3 až 4 osoby.
2. Nalejte dostatočné množstvo studenej vody do vášho kávovaru podľa počtu šállok (max. 300 ml pre 3 – 4 osoby).
3. Ak si želáte pripraviť stredne sladkú kávu pre 1 osobu, nalejte 1 šálku vody, 1 kocku cukru a 1 kávovú lyžicu tureckej mletej kávy.
4. Umiestnite hrniec (cezve) na elektrickú základňu a nastavte gombík na požadovaný vykurovací výkonu v závislosti na množstve kávy ktoré chcete pripraviť. Teraz zamiešajte vašu kávu jeden alebo dvakrát.
5. Keď sa káva začne nafukovať, vypnite spotrebič a nalejte malú kávu do šállok (kvôli pene).
6. Založte váš spotrebič do napájacej základne a spusťte váš spotrebič znova a nalejte zvyšnú kávu, keď sa káva začne nafukovať.
7. Nedotýkajte sa horúcej časti hrnca. Držte ho za držadlo.
8. Pred vypnutím prístroja, odstráňte hrniec z elektrickej základne.
9. Môžete pripraviť kávu v rôznych silách podľa vašej chuti.
10. **Prístroj nie je určený pre ohrievanie mlieka.**
11. **POZOR: Nikdy nenaplňajte kanvicu kávovaru nad maximálnu úroveň, horúca spenená káva alebo iná tekutina (napr. mlieko) môžu počas zahrievania pretieciť.**

ČISTENIE

Pri čistení spotrebiča dávajte pozor na ostré hrany.

Pred čistením vypnite spotrebič hlavným vypínačom, umiestneným na vašom kávovare. Ihneď odpojte zástrčku a nechajte vychladnúť.

Vylejte vodu z vášho spotrebiča a utrite jeho vonkajšie časti suchou alebo navlhčenou handrou.

Nikdy neponárajte napájaciu základňu a kávovar do vody, ani ich neumývajte v umývačke riadu.

Vyhnite sa použitiu drhnúcich a chemických čistiacich prostriedkov (tekuté bielidlo, kyselina soľná atď.) pri čistení akejkoľvek súčasti spotrebiča.

Odvápenie:

Pravidelné odstraňovanie vápna, usadeného vo vašom ohreviaca vody je dôležité z hygienických a energetických dôvodov. Vápno, obsiahnuté vo vode sa hromadí a pripaluje a potom vytvára hnedú vrstvu na ohrevacom povrchu, čo zníží účinnosť vášho spotrebiča.

Jemná tvorba vápna sa dá ľahko odstrániť kefkou (nezabudnite predtým odpojiť spotrebič).

Môžete použiť odstraňovač vápna alebo biely ocot pre domáce spotrebiče. Na vyčistenie vášho spotrebiča s odvápňovačom: Po uvarení určitého množstva vody vo vašom kávovare, pridajte odvápňovač do uvarenej vody a zmiešajte ich. Po chvíľke čakania, varte vodu o 2 – 3 minúty dlhšie, vyprázdnite spotrebič a vypláchnite vnútro opakovane 2 – 3 krát čistou vodou.

Cistenie s bielym octom: Naplňte váš spotrebič octom a čakajte jednu hodinu. Potom vylejte ocot a opakovane vypláchnite 2 – 3 krát čistou vodou.

Cistenie kyselinou citrónovou: Po uvarení 200 ml vody vo vašom spotrebiči pridajte 25 gramov kyseliny citrónovej a počkajte 15 minút. Potom vyprázdnite kanvicu a opakovane vypláchnite 2 – 3 krát čistou vodou. Opakujte tento postup, ak je to potrebné. Vždy pridávajte vodu, keď používate kyselinu citrónovú a nečistite bez vody.

Životné prostredie

Neodhadzujte spotrebič s bežným domácim odpadom na konci jeho životnosti, ale odovzdajte ho oficiálnej zberni na recykláciu. Takto pomôžete chrániť životné prostredie.

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EU o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Táto smernica je rámcom celoeurópskej platnosti pre vrátenie a recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení .

Záruka a servis

Ak potrebujete informáciu alebo máte problém, spojte sa, prosím so strediskom starostlivosti o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (jeho telefónne číslo nájdete v celosvetovom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza žiadne stredisko starostlivosti o zákazníkov, navštívte vášho miestneho predajcu Gorenje alebo sa spojte so servisným strediskom domáčich spotrebičov Gorenje. **Iba na osobné použitie!**

GORENJE VÁM ŽELÁ VELÁ POTEŠENIA PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek úpravy!

Általános leírás



1. Energia-átadó csatlakozó
2. Talpatzat
3. 3-4 csészényi ürtartalom (330 ml)
4. Jelfény
5. Nyél
6. Be/kikapcsoló gomb

***220 – 240 V ~ 50/60 Hz / 550 W**
Maximális ürtartalom: 330 ml.

Fontos

A készülék első használata előtt olvassa át figyelmesen a használati utasítást és örizze meg, mert később is szüksége lehet rá.

Figyelmeztetés

1. Ellenőrizze, hogy a kávégőn feltüntetett feszültség megfelel-e az On otthonában lévő hálózati feszültségének. Cégünk nem tehető felelőssé a különbözőkből eredő hibákért. Az ilyen hibák nem képezik a garancia tárgyát.
2. A készülék háztartásban való használatra készült. Nem szabad kereskedelmi vagy ipari célokra használni.
3. A készüléket tartsa a gyerekektől távol.
4. A készüléket földelt konnektorba csatlakoztassa. A kávégő védelme

érdekében ne használjon nem megfelelő áramot biztosító hosszabbítót. Ha hosszabbítót használ, ügyeljen rá, hogy olyan földelt konnektort használjon, amelynél a kábel-keresztmetszet felülete 0,75mm².

5. Ne tegye a készüléket közvetlen hőforrások – úgymint fűtőtest vagy sütő – közelébe vagy mellé.
6. A kávégőt stabil, vízszintes felületen helyezze el. Ne tegye az asztal vagy a munkalap mellé.
7. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó kábel ne lógjon az asztal vagy a munkalap széle felett és ne érintkezzen más készülékekkel.
8. Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a csatlakozó kábelben vagy a villásdugóban. A villásdugót soha ne a kábelnél fogva próbálja kihúzni a konnektorból – mindenkor fogja meg és úgy húzza ki.
9. Ne babrálja a készüléket – kizárálag a tisztítási és karbantartási feladatokat végezze el rajta. Ne működtesse a készüléket, ha a csatlakozó kábel vagy a villásdugót meghibásodott vagy megsérült. Ne próbálja saját maga megjavítani, forduljon erre felhatalmazott szervizhez.
10. Ha a készüléket nem használja, a vagy tisztítja, húzza ki a készülék villásdugóját és tisztítás előtt ellenőrizze, hogy kihült-e már a kávégő.
11. A kávégőt csak a saját talpával együtt használja. Soha ne próbálja más készülékek talpára helyezni és úgy működtetni.
12. Ha vizet szeretne tölteni a kávégőbe, emelje le a talpról.
13. Ha a kávé elkészült, kapcsolja ki a készüléket.
14. A kávégő vízforralóként is használható. Ilyen esetben, ha a víz elkezd formi, kapcsolja ki a

készüléket a kikapcsoló gomb elforgatásával, mert az magától nem fog kikapcsolódni.

15. Ha a kávégőzöt úgy kezdi el működtetni, hogy nincs, vagy túl kevés víz van benne, egy védőmechanizmus fog bekapcsolni, ami automatikusan megszakítja az áram-ellátást. Ilyen esetben hagyja a készüléket teljesen kiühülni és csak utána töltse fel újra vízzel.
16. SOHA ne merítse a készüléket, annak talpát és a csatlakozó kábelt a villásdugoval vízbe vagy más folyadékba, ne mosogassa mosogatógépben és ne használja fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségeiben.
17. Ugyeljen rá, hogy a készülék talpa, illetve elektromos csatlakozó pontjai SOHA ne legyenek nedvesek. Ha mégis nedvesek lesznek, kapcsolja ki a készüléket és szárítsa fel a nedvességet. Csak akkor működtesse a kávégőzöt, ha a felületek teljesen szárazak.
18. A készülék tisztítása során ügyeljen az éles szélekre.
19. Ne érintse meg az edény forró részét. Tartsa a nyelénél fogva.
20. A készülék kikapcsolása előtt vegye le az edényt a talpról.
21. A 8 évnél fiatalabb gyermeket tartsa távol a készüléktől, vagy biztosítsa folyamatos felügyeletüket. 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent fizikai-, értelmi-, vagy mentális képességű személyek, illetve megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos üzemeltetéséről útmutatást kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat megértették.
22. Figyelni kell a gyermekre, hogy ne játszanak a készülékkel.
23. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 évnél

idősebb gyerekek végezhetik, de csak felügyelet mellett.

A készülék a hulladék elektromos és elektronikus felszerelésekről szóló (WEEE), 2012/19/EU számú európai uniós irányelvnek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv képezi a keretet a hulladék elektromos és elektronikus készülékek Európa-szerte érvényes begyűjtésének és újrahasznosításának.

A kávégőző használata

1. Rögzítse a kávégőző nyelét a készülék testére.
2. Az első használattal előtt tisztítsa meg a vízforraló belsejét, majd töltse meg vízzel. Forralja fel a vizet, majd kapcsolja ki.
3. Öntse ki a vizet és várja meg, amíg a készülék lehűl. Ekkorban az edény legyen teljesen feltöltve vízzel (330 ml).
4. A folyamat végén az edényben por alakú lerakódás észlelhető és forralt vízből – ennek mennyisége a víz keménységétől függ. Ezt a víz okozza és nem káros az emberi egészségre.
5. Ne működtesse a kávégőzöt víz nélkül.
6. Ha újra szeretne vizet forralni, várjon 15-20 másodpercet a készülék ismételt bekapcsolása előtt.
7. A kávégőzöt maximális -- MAX -- (330 ml) vagy annál kevesebb vízzel töltse fel – szükség szerint.



8. Helyezze a kávégőzöt az elektromos talpra.
9. Bekapcsoláskor a jelfény kigyullad és a víz forralása megkezdődik. Ha a víz felforr, forgassa el a kapcsolót »ON« pozícióból »OFF« pozícióba.
10. A kávégőző két főzési fokozatot tesz lehetővé – attól függően, hogy mennyi kávét szeretne készíteni. Lassú főzéshez állítsa a gombot 1-2 pozícióba; gyorsabb főzéshez 1-2 pozícióba.
11. Ne érintse meg az edény forró részét. Tartsa a nyelénél fogva.
A készülék kikapcsolása előtt vegye le az edényt a talpról..

Kávégőkészítés:

1. A készülék segítségével 3-4 adag kávé főzhető.
2. Töltsön megfelelő mennyiségű hideg vizet a kávégőbe – annak megfelelően, hogy hány adag kávét szeretne készíteni (3-4 adag kávéhoz max. 330 ml).
3. Ha közepesen édes kávét szeretne készíteni, 1 személy részére, a következőt töltse az edénybe: 1 csésze víz, 1 kockacukor, 1 teáskanál török kávé (darált).
4. Helyezze az edényt az elektromos talpra és állítsa a gombot a kívánt fokozatra, az elkészíteni kívánt kávé mennyiségtől függően. Keverje meg néhány szor az edény tartalmát.
5. Ha a kávé felborult, kapcsolja ki a készüléket és öntsön egy kis kávéhabot minden egyes csészébe (a hab miatt).
6. Helyezze vissza a készüléket a talpra, kapcsolja be újra és forralja fel ismét a kávét, majd töltse a csészékbe.
7. Ne érintse meg az edény forró részét. Tartsa a nyelénél fogva.
8. A készülék kikapcsolása előtt vegye le az edényt a talpról.
9. A kávét izlés szerint más adagolással is elkészítheti.
10. A készülék nem alkalmas tej melegítésére.
11. FIGYELEM: Soha ne töltse az edényt a maximális szint fölött, mivel a forró kávé vagy más folyadék (pl. tej) kifuthat a melegítés során.

TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása során ügyeljen az éles szélekre.

A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket a be/kikapcsolás gomb segítségével. Húzza ki a villásdugót a konnektorból és várja meg, amíg a készülék lehűl.

Öntse ki a készülékből az esetlegesen benne maradt vizet és törölje át a külső részeit nedves vagy száraz ronggyal.

Soha ne merítse az elektromos talpat vagy az edényt vízbe és ne próbálja mosogatógépben tisztítani a készülék egyetlen részét sem.

Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy erős vegyi anyagokat a készülék tisztítására (folyékony fehérítő, sósav, stb.).

Vízkötelenítés:

A higiénia és az energia-takarékkosság érdekében időnként szükség van a vízmelegítőben képződő vízkő eltávolítására.

A vízben lévő vízkő összegyűlik és ráég az edény aljára, barna réteget képezve, ami csökkenti a készülék hatékonyságát. A vékonyabb lerakódások kefél könyedén eltávolíthatók (ne felejtse el tisztítás előtt kihúzni a villásdugót a konnektorból). A vízkő eltávolítására használhat vízkötelenítő szereket vagy háztartási ecsetet is.

A készülék tisztítása vízkötelenítő szerrel: Forraljon vizet az edényben, majd adja hozzá a vízkötelenítőt és keverje fel. Várjon egy kicsit, majd forralja 2-3 percig a keveréket. Ezutá öntse kia folyadékot az edényből és öblítse ki 2-3-szor tiszta vízzel.

A készülék tisztítása ecettel: Töltsé meg a készüléket ecettel és várjon egy órát. Ezután öntse ki az ecsetet és öblítse ki az edényt tiszta vízzel 2-3-szor.

Tisztítás citromsavval: Forraljon fel 200 ml vizet a készüléken, majd adjon hozzá 25 gramm citromsavat és várjon 15 percet. Ezután ürtse ki az edényt és öblítse ki 2-3-szor tiszta vízzel. Ha szükséges, ismételje meg a folyamatot. Ha citromsavval tisztítja a készüléket, minden adjon hozzá vizet, soha ne próbálja víz nélkül tisztítani.

Környezetvédelem

A készüléket hasznos élettartama végén ne kezelje hagyományos háztartási hulladékként, hanem adja le egy, az elektromos készülékek begyűjtésével foglalkozó gyűjtőhelyen. Ezzel Ön is hozzájárul környezetünk védelméhez.

Garancia és szerviz

Ha további információkra van szüksége, vagy valamilyen problémája van, vegye fel a kapcsolatot az országban működő Gorenje ügyfélszolgállal (ennek telefonszámát a garancialevélen találhatja meg). Ha az Ön országában nem működik Gorenje ügyfélszolgálat, forduljon a helyi Gorenje márkaképviselethez vagy vegye fel a kapcsolatot a Gorenje háztartási készülékek márkaszervizével.

Opis ogólny

1. Złącze elektryczne
2. Podstawa
3. Zaparzacz o pojemności 3-4 filiżanek (300 ml)
4. Lampka kontrolna
5. Uchwyt
6. Włącznik On/Off

220 – 240 V ~ 50/60 Hz / 550 W

Maksymalna pojemność: 330 ml.

Uwaga

Prosimy o uważną lekturę niniejszej instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenie

1. Należy sprawdzić, czy napięcie urządzenia odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w instalacji domowej. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne usterki, które mogą powstać w wyniku różnic napięcia, a gwarancja nie obejmuje takich uszkodzeń.
2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych lub przemysłowych.

3. Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
4. Urządzenie należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony, nigdy nie należy używać nieodpowiednich przedłużaczy. W przypadku używania przedłużacza, należy się upewnić, iż jest on wyposażony w złącza z uziemieniem i przewody o przekroju co najmniej 0,75mm².
5. Nie należy stawiać urządzenia na lub w pobliżu źródeł ciepła (np. grzałki albo kuchenki).
6. Urządzenie należy umieścić na równym i stabilnym podłożu. Nie należy stawiać go obok stołu lub blatu.
7. Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilania zwisał z krawędzi stołu lub blatu czy też dotykał gorących powierzchni.
8. Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego lub jego wtyczki. Urządzenia nie należy przenosić wiszącego na przewodzie zasilającym. Podczas odłączania urządzenia od prądu należy trzymać za wtyczkę, nigdy za przewód.
9. Urządzenia nie należy otwierać, za wyjątkiem czyszczenia lub konserwacji. Urządzenia nie należy używać jeżeli wykazuje ono jakiekolwiek oznaki uszkodzenia czy wady przewodu zasilającego lub wtyczki. Urządzenia nie należy naprawiać na własną rękę, naprawa powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis.
10. Gdy urządzenie nie jest używane oraz przed przystąpieniem do jego czyszczenia, należy je odłączyć od prądu i przed czyszczeniem zostawić do zupełnego ostygnięcia.

11. Zaporacz do kawy należy używać wyłącznie z załączoną oryginalną podstawką. Nie należy go używać z podstawkami innych urządzeń elektrycznych podobnego typu.
12. Nie należy wlewać wody do zaparzacza, jeśli stoi on na podstawce.
13. Urządzenie należy wyłączyć po zakończeniu przygotowywania kawy.
14. Zaparzacz może być także stosowany jako czajnik do podgrzewania wody. Gdy woda zagotuje się, należy wyłączyć urządzenie poprzez naciśnięcie włącznika, ponieważ urządzenie nie wyłączy się automatycznie.
15. Jeżeli w zaparzaczu podczas grzania nie będzie wystarczającej ilości wody, wbudowany mechanizm bezpieczeństwa automatycznie wyłączy zasilanie. W takich przypadkach należy zostawić zaparzacz do zupełnego ostygnięcia. Dopiero potem można ponownie napełnić go wodą.
16. NIGDY nie należy zanurzać w wodzie ani żadnej innej cieczy zaparzacza, podstawki, przewodu zasilającego i wtyczki. Nie wolno ich myć w zmywarce lub używać w łazienkach czy innych pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
17. Nie wolno dopuścić, by podstawa lub styki urządzenia zamoczyły się. Jeśli tak się stanie, należy wyłączyć urządzenie, a następnie dokładnie je wytrzeć. Nie należy używać urządzenia dopóki całkowicie ono nie wyschnie.
18. W czasie czyszczenia urządzenia uważać na ostre krawędzie.
19. Nie dotykać gorącej części naczynia. Trzymać je za uchwyt.
20. Przed wyłączeniem urządzenia zdjąć naczynie z podstawki elektrycznej.
21. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez osoby niedoświadczane lub o niewystarczającej wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają niebezpieczeństwów związane z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.

Urządzenie jest oznaczone zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/EU o utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Dyrektywa ta określa wymagania dotyczące zberania i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Używanie zaparzacza

1. Przymocować uchwyt do zaparzacza.
2. Przed pierwszym użyciem należy oczyścić wnętrze zaparzacza, a dopiero potem napełnić go wodą. Wodę zagotować, po czym wyłączyć urządzenie.
3. Wylać wodę i zostawić do zupełnego ostygnięcia. Podczas wyparzania zaparzacz powinien być maksymalnie wypełniony wodą (330 ml).
4. Po zakończeniu procedury można w zaparzaczu zauważyc osad wytrącający się z zagotowanej wody. Jest to zupełnie normalne zjawisko i zależy od stopnia twardości wody w Państwa okolicy. Nie jest to szkodliwe dla ludzkiego zdrowia.
5. Urządzenia nigdy nie należy włączać bez wody.
6. Przed kolejnym podgrzewaniem wody należy odczekać 15-20 sekund i dopiero potem ponownie wyłączyć urządzenie.
7. Zaparzacz do kawy należy wypełnić woda maksymalnie -- MAX -- (330 ml) lub wedle potrzeb.



CZYSZCZENIE

Urządzenie nie jest przeznaczone do podgrzewania mleka.

Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie poprzez naciśnięcie włącznika (przycisku On/Off), następnie odłączyć je od zasilania i zostawić do zupełnego ostygnięcia.

Ewentualnie wylać wodę z zaparzacza, wytrzeć powierzchnię zewnętrzną przy pomocy suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.

Zaparzacza do kawy i podstawki nigdy nie należy zanurzać w wodzie ani myć w zmywarce.

Podczas czyszczenia poszczególnych elementów urządzenia niedopuszczalne jest stosowanie silnie żrących chemicznych środków czyszczących (np. wybielacza, kwasu solnego itp.).

Usuwanie kamienia kotłowego:

Ze względów higienicznych i dla oszczędności energii, należy co jakiś czas usunąć z zaparzacza usunąć osady wapienne. Kamień kotłowy gromadzi się i osadza na ściankach, a z czasem tworzy brązową warstwę na dnie, zmniejszając skuteczność działania urządzenia.

Cienkie warstwy kamienia można łatwo usunąć za pomocą szczotki (przed tym należy odłączyć urządzenie od zasilania).

Można także użyć środka do usuwania kamienia kotłowego lub zwykłego octu spożywczego.

Czyszczenie urządzenia środkiem do usuwania kamienia kotłowego: zagotować wodę w zaparzaczu, po czym dodać środek do usuwania kamienia kotłowego i wymieszać. Chwilę poczekać i gotować wodę jeszcze przez 2-3 minuty. Następnie wylać zawartość zaparzacza i 2-3 razy przepłukać go czystą wodą.

Czyszczenie urządzenia octem: włać do zaparzacza ocet i zostawić na godzinę, po czym wylać zawartość zaparzacza i dokładnie 2-3 razy przepłukać go czystą wodą. Czyszczenie urządzenia kwaskiem cytrynowym: zagotować w zaparzaczu około 200 ml wody, do zagotowanej wody dodać kwasek cytrynowy i zostawić na około 15 minut.

Następnie wylać zawartość z zaparzacza i 2-3 razy go przepłukać go czystą wodą. Jeśli to potrzebne, powtórzyć procedurę. Zaparzacza do kawy nie należy czyścić kwaskiem cytrynowym bez wody.

8. Zaparacz do kawy postawić na podstawce.
9. Po naciśnięciu włącznika (przycisku On/Off) automatycznie włączy się lampka kontrolna i woda zacznie się podgrzewać. Gdy woda osiągnie temperaturę wrzenia, należy wyłączyć urządzenie tym samym przyciskiem.
10. Nie dotykać gorącej części naczynia. Trzymać je za uchwyty.
11. Przed wyłączeniem urządzenia zdjąć naczynie z podstawki elektrycznej.

Przygotowanie kawy

1. Przy pomocy zaparzacza można przygotować kawę dla 3-4 osób.
2. Zaparacz wypełnić odpowiednią ilością wody, w zależności od pożąданiej liczby filiżanek kawy (maksymalnie 330 ml, dla 3-4 osób).
3. Do przyrządzania średnio słodkiej kawy dla jednej osoby potrzebna jest 1 filiżanka wody, 1 kostka cukru i 1 łyżeczkę mielonej kawy tureckiej.
4. Postawić dżezwę (naczynie do parzenia kawy po turecku) na podstawce elektrycznej i ustawić przy użyciu pokrętła żądaną moc grzania w zależności od ilości przygotowywanej kawy.
5. Kilka razy zamieszać zawartość zaparzacza.
6. Gdy kawa osiągnie temperaturę wrzenia, wyłączyć urządzenie i odlać do filiżanek trochę spienionej kawy z powierzchni (z powodu pianki).
7. Zaparacz ponownie postawić na podstawce, włączyć urządzenie i pozwolić, aby kawa jeszcze raz się zagotowała. Na końcu przelać ją do filiżanek.
8. Nie dotykać gorącej części naczynia. Trzymać je za uchwyty.
9. Przed wyłączeniem urządzenia zdjąć naczynie z podstawki elektrycznej.
10. Ilość użytej kawy to kwestia indywidualnego gustu.
11. **Urządzenie nie jest przeznaczone do podgrzewania mleka.**
12. **UWAGA:** Nigdy nie napełniać ekspresu do kawy powyżej maksymalnego poziomu, ponieważ w czasie podgrzewania może dojść do wycieku gorącej spienionej kawy lub innych płynów (np. mleka).

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać urządzenia razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz należy je oddać do oficjalnego punktu zbiórki i recyklingu. Dzięki temu wniosą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian!

Gwarancja i serwis

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z użytkowaniem urządzenia, prosimy o skontaktowanie się z centrum obsługi klienta Gorenje w Państwa kraju (numer telefonu podany jest na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeśli w Państwa kraju nie ma centrum obsługi klienta, prosimy zadzwonić do działu serwisowego AGD Gorenje.

Wyłącznie do użytku domowego!

**GORENJE
ŻYCZY PAŃSTWU WIELE
PRZYJEMNOŚCI
PRZY UŻYTKOWANIU Z
URZĄDZENIA.**

Základní popis

1. Kontakty přenášející energii
3. Napájecí základna
4. Kapacita 3 - 4 šálky (330 ml)
5. Kontrolka
6. Rukojeť
7. Hlavní vypínač On / Off

***220 – 240 V ~ 50/60Hz /550 W**

Maximální kapacita: 330 ml.

Důležité

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze před použitím spotřebiče a uschověte jej pro budoucí použití.

Upozornění

1. Ujistěte se, že napětí uvedené na kávovaru se shoduje s napětím elektrické sítě ve vaší domácnosti. Naše společnost není zodpovědná za poruchy vyplývající z těchto odchylek. A tyto poruchy nejsou kryty zárukou.
2. Váš spotřebič je určen pro domácí použití. Neměli byste jej používat na komerční nebo průmyslový účel.
3. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí.
4. Zapojte vaše zařízení do uzemněné zásuvky. Aby ste ochránili váš spotřebič nepoužívejte prodlužovací kabely, poskytující nevhodný proud.

Když používáte prodlužovací kabely, ujistěte se, že používáte uzemněnou zásuvku s průrezem vodičů 0,75mm².

5. Neodkládejte kávovar na nebo v blízkosti přímých zdrojů tepla, jako jsou radiátor nebo trouba.
6. Položte váš spotřebič na perný a rovný povrch. Neodkládejte jej v blízkosti stolu nebo pultu.
7. Nenechte kabel viset přes hrany stolu nebo pultu ani v kontaktu s jinými spotřebiči.
8. Vyhnete se činnostem, které poškozují kabel a zástrčku vašeho spotřebiče. Netahejte spotřebič za jeho kabel, abyste odpojili ohřívač, chyťte zástrčku a nikdy netahejte za kabel.
9. Nikdy nezasahujte do spotřebiče, pouze za účelem čištění nebo údržby. Neprovozujte spotřebič, pokud jsou jeho kabel nebo zástrčka vadné nebo poškozené z jakéhokoliv jiného důvodu. Nepokoušejte se spotřebič opravovat svépomocí. Odevzdajte spotřebič do autorizovaného servisu.
10. Když váš spotřebič nepoužíváte nebo během čištění, odpojte zástrčku spotřebiče a ujistěte se, že je chladný před čištěním.
11. Používejte váš kávovar pouze s jeho vlastní napájecí základnou. Nezapojujte jej na základny jiných spotřebičů.
12. Při naplňování spotřebiče vodou, spotřebič držte od vrcholu napájecí základny.
13. Po uvaření kávy a ukončení vaší práce, zavřete váš spotřebič.
14. Váš kávovar můžete použít také jako varnou konvici. V tomto případě, kdy voda začne vrít, vypněte váš spotřebič hlavním vypínačem, protože spotřebič se nezavře automaticky.
15. Pokud kávovar pracuje, když se v něm nenachází dostatečné množství vody, zapne se ochrana

proti vaření naprázdno a odpojí automaticky elektrické napájení. V takových případech, nechte spotřebič zcela vychladnout, dokud začnete znova do něj lít vodu.

16. NIKDY spotřebič, jeho napájecí základnu a kabel se zástrčkou neponořujte do vody nebo jiných kapalin, ani jej nemýjte v myčce, ani nepoužívejte v koupelně nebo na jiných místech s vysokou vlhkostí.
17. NIKDY nenechávejte napájecí základnu a elektrické připojení spotřebiče mokré. Pokud zvlhnou, ihned spotřebič odpojte, dokud se ho pokusíte osušit a neprovozujte ho, dokud se zcela nevysuší.
18. Při čištění spotřebiče dávajte pozor na ostré hrany.
19. Nedotýkejte se horké části hrnce. Držte ho za držadlo.
20. Před vypnutím přístroje, odstraňte hrnec z elektrické základny.
21. Děti ve veku do 8 let je třeba udržovat mimo dosah, nejsou-li pod trvalym dohledem.
22. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou či mentální schopností či osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny ohledně bezpecného používání zařízení a pokud znají související rizika. Děti by mely být pod dohledem, aby si nemohly stímat spotřebicem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dozoru.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Tato směrnice je rámcem celoevropské platnosti pro vracení a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení.

POUŽITÍ KÁVOVARU

1. Připojte rukojet kávovaru na její místo na spotřebici.
2. Vycistěte ohřívač vody před jeho prvním použitím a pak nalijte vodu. Uvařte vodu a poté spotřebič vypněte.
3. Vylijte vodu a pak nechte váš spotřebič vychladnout. V průběhu tohoto procesu se ujistěte, že voda je naplněna po maximální úrovni.
4. Po sevření vody je normální, že v uvařené vodě se nachází zbytky v podobě prášku, podle stupně tvrdosti vody. Toto způsobuje voda a není to zdraví škodlivé.
5. Neprovozujte váš kávovar bez vody
6. Pokud chcete znova uvařit vodu, vyčkejte 15 - 20 sekund před opětovným spuštěním spotřebiče.
7. Napříte kávovar po maximální úrovni vody - **- MAX -** (330 ml), v závislosti na množství vody, které si přejete.



8. Položte kávovar na napájecí základnu
9. Když zapnete hlavní vypínač, rozsvítí se kontrolka a voda se začne vařit. Když voda sevře, vypněte hlavní vypínač z polohy "ON" do polohy "OFF".
10. Nedotýkejte se horké části hrnce. Držte ho za držadlo.
11. Před vypnutím přístroje, odstraňte hrnec z elektrické základny.

PŘÍPRAVA KÁVY:

1. Použitím vašeho kávovaru můžete připravit kávu pro 3 až 4 osoby.
2. Nalijte dostatečné množství studené vody do vašeho kávovaru podle počtu šálků (max. 330 ml pro 3 - 4 osoby).
3. Pokud si přejete připravit středně sladkou kávu pro 1 osobu, nalijte 1 šálek vody, 1 kostku cukru a 1 kávovou žláži turecké mleté kávy.
4. Umístěte hrnec (cezve) na elektrickou základnu a nastavte knoflík na požadovaný topný výkon v závislosti na množství kávy, které chcete připravit.
5. Nyní zamíchejte vaši kávu jeden nebo dvakrát.
6. Když se káva začne naafukovat, vypněte spotřebič a nalijte malou kávu do šálků (kvůli pěně).

- Založte váš spotřebič do napájecí základny a spusťte váš spotřebič znovu a nalije zbylou kávu, když se káva začne znovu naufukovat.
 - Nedotýkejte se horké části hrnce. Držte ho za držadlo.
 - Před vypnutím přístroje, odstraňte hrnec z elektrické základny.
 - Můžete připravit kávu v různých silách podle vaší chuti.
- 11. Přístroj není určen pro ohřívání mléka.**
- 12. POZOR: Nikdy nenaplňujte konvici kávovaru nad maximální úroveň, horká zpěněná káva nebo jiná tekutina (např. mléko) mohou během zahřívání protéci.**

ČIŠTĚNÍ

Při čištění spotřebiče dávejte pozor na ostré hrany.

Před čištěním vypněte spotřebič hlavním vypínačem, umístěným na vašem kávovaru. Ihned odpojte zástrčku a nechte vychladnout. Vylijte vodu z vašeho spotřebiče a otřete jeho vnější části suchým nebo navlhčeným hadrem. Nikdy neponořujte napájecí základnu a kávovar do vody, ani je nemyjte v myčce.

Vyhnete se použití drhnúcích a chemických čisticích prostředků (tekuté bělidlo, kyselina solná atd.) Při čištění jakékoli součásti spotřebiče.

Odvápnění:

Pravidelné odstraňování vápna, usazeného ve vašem ohříváči vody je důležité z hygienických a energetických důvodů.

Vápnové obsažené ve vodě se hromadí a připaluje a pak vytváří hnědou vrstvu na ohřívacím povrchu, což sníží účinnost vašeho spotřebiče. Pokud potřebujete informaci nebo máte problém, spojte se prosím se střediskem péče

spotřebiče.

Jemná tvorba vápna se dá snadno odstranit kartáčkem (nezapomeňte předtím odpojit spotřebič).

Můžete použít odstraňovač vápna nebo bílý ocet pro domácí spotřebiče.

Na vyčištění vašeho spotřebiče s odvápnovačem: Po uvaření určitého množství vody ve vašem kávovaru, přidejte odvápnovač do uvařené vody a smíchejte je. Po chvilce čekání, vařte vodu o 2 - 3 minuty déle, vyprázdněte spotřebič a vypláchněte vnitřek opakovaně 2 - 3 krát čistou vodou.

Čištění s bílým octem: Napláňte vás spotřebič octem a čekejte jednu hodinu. Potom vylijte oct a opakovaně vypláchněte 2 - 3 krát čistou vodou.

Čištění kyselinou citronovou: Po uvaření 200 ml vody ve vašem spotřebiči přidejte 25 gramů kyseliny citrónové a počkejte 15 minut. Potom vyprázdněte konvici a opakovaně vypláchněte 2 - 3 krát čistou vodou. Opakujte tento postup, pokud je to nutné. Vždy přidávejte vodu, když používáte kyselinu citrónovou a nečistěte bez vody.

Životné prostredie životní prostredí

Pokud potřebujete informaci nebo máte problém, spojte se prosím se střediskem péče o zákazníky Gorenje ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v celosvětovém záručním listě).

Pokud se ve vaší zemi nenachází žádné středisko péče o zákazníky, navštivte místního prodejce Gorenje nebo se spojte se servisním střediskem domácích spotřebičů Gorenje.

Pouze pro osobní použití!

GORENJE VÁM PŘEJE HODNĚ POTĚŠENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE,

Vyhrazujeme si právo na jakékoliv úpravy!

Общо описание

1. Захранващи контакти
2. Нагряваща плоча
3. Вместимост: 3-4 чаши (330 ml)
4. Светлинен индикатор
5. Дръжка
6. Бутон за включване/изключване

***220 – 240 V ~ 50/60 Hz / 550 W**
Максимална вместимост: 330 ml

Важно

Прочетете внимателно ръководството преди употреба на уреда и го запазете за бъдещи справки.

Предупреждение

1. Уверете се, че напрежението, посочено на кафеварката, отговаря на напрежението на електрическото захранване в дома ви. Нашата компания не е отговорна за повреди поради несъответствие. Тези повреди няма да бъдат покрити от гаранцията.
2. Уредът е за домашна употреба. Той не трябва да се използва за търговски или индустриални цели.

3. Пазете уреда далеч от деца.
4. Включете уреда към заземен контакт. За да предпазите уреда, не използвайте разклонители, които не предоставят адекватно захранване. Когато използвате разклонители, се уверете, че използвате заземен контакт с напречно сечение на кабела 0.75 mm².
5. Не поставяйте кафеварката над или близо до преки източници на топлина като печки или фурни.
6. Поставете уреда върху стабилна и равна повърхност. Не го поставяйте близо до масата или работния плот.
7. Не позволявайте кабела да виси от ръба на масата или работния плот или да се допира до други уреди.
8. Избягвайте действия, повреждащи кабела и щепсела на уреда ви. Не носете уреда за кабела. За да изключите нагревателната кана от захранването, хванете щепсела. Никога не дърпайте за кабела.
9. Никога не разглобявайте уреда, освен за почистване и поддръжка. Не работете с уреда, ако кабелът или щепсельт са повредени по никаква причина. Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Занесете го в оторизиран сервиз.
10. Когато не използвате уреда или докато го почиствате, го изключвайте от електрическата мрежа и се уверете, че е изстинат преди да го почистите.
11. Използвайте кафеварката единствено с нейната захранваща

- основа. Не я поставяйте върху друг уред.
12. Докато пълните уреда с вода, го вдигнете от захранващата основа.
13. След като сте приготвили кафето и сте приключили с работата, изключете уреда.
14. Можете да използвате кафеварката и като нагревателна кана. В този случай, когато водата заври, изключете уреда, като натиснете бутона за изключване, тъй като уредът няма да се изключи автоматично.
15. Ако кафеварката работи без да има вода в нея или количеството вода е недостатъчно, ще се задейства система за защита срещу работа на нагревателя без вода, която автоматично ще изключи захранването. В тези случаи я оставете да изстине напълно преди отново да я напълните с вода.
16. НИКОГА не потапяйте уреда, захранващата основа и кабела с щепсела във вода или други течности, не мийте в съдомиялна, не използвайте в банята или на други места с висока влажност.
17. НИКОГА не оставяйте захранващата основа на уреда и накрайниците за свързване към електрическата мрежа мокри. Ако се намокрят, задължително изключете уреда от електрическата мрежа преди да ги подсушите и не го включвайте преди да са изсъхнали напълно.
18. При почистване на уреда, внимавайте с острите ръбове.
19. Не докосвайте горещата част на съда. Хващайте за дръжката.
20. Преди изключване на уреда, махнете съда от електрическата основа.
21. Този уред може да се използва от лица над 8 години и хора с намалени физически, психически или сензорни способности, или такива без опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани по повод рисковете, които носи употребата на уреда.
22. Деца не бива да си играят с уреда.
23. Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършват от деца под 8 години и не са под надзор.

Този уред има маркировка съгласно европейска директива 2012/19/EU относно изхвърлянето на използвано електрическо и електронно оборудване (WEEE). Тази маркировка представлява обозначение за валидност в цяла Европа на възможността за връщане и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване.

Използване на кафеварката

- Поставете дръжката на кафеварката на мястото й върху корпуса на уреда.
- Почистете нагревателната кана преди да я използвате за пръв път, след това напълнете с вода. Оставете водата да заври и изключете.
- Излейте водата и изчакайте уреда да изстине. Докато извършвате този процес, се уверете, че уредът е пълен с вода до нивото за максимална вместимост.
- След като водата заври е нормално да се появят прахообразни остатъци в нея в зависимост от твърдостта ѝ. Това се дължи на самата вода и не е вредно за човешкото здраве.
- Не работете с кафеварката без вода.

6. Ако искате да кипнете водата отново, изчакайте 15-20 секунди преди да включите уреда.
7. Напълнете кафеварката максимално – **MAX** – (330 ml) в зависимост от количеството вода, което желаете.



8. Поставете кафеварката върху захранващата основа.
9. Когато натиснете бутона за включване, светлинният индикатор ще се включи и водата ще започне да се затопля. Когато водата заври, задайте бутона за включване в позиция "изключено".
10. Не докосвайте горещата част на съда. Хващайте за дръжката.
11. Преди изключване на уреда, махнете съда от електрическата основа.
12. Уредът не е предназначен за затопляне на мляко.

Приготвяне на кафе:

1. С кафеварката можете да пригответе кафе за 3-ма до 4-ма человека.
2. Сложете достатъчно количество студена вода в кафеварката в зависимост от броя на чашите кафе (максимум 330 ml за 3-4-ма человека).
3. Ако желаете да пригответе средно подсладено кафе за 1 човек, сложете 1 чаша вода, 1 бучка захар и 1 чаена лъжица смляно турско кафе.
4. Поставете съда на електрическата основа и настройте бутона на желаната мощност, в зависимост от количеството кафе, което пригответе.
5. След това разбъркайте кафето веднъж или два пъти.
6. Когато кафето започне да кипи, изключете уреда и налейте малко кафе в чашите (за каймак).
7. Отново поставете уреда върху захранващата основа и го включете. Когато отново започне да кипи, налейте и останалото кафе.
8. Можете да използвате различни количества на продуктите в зависимост от личния си вкус.

9. Не докосвайте горещата част на съда. Хващайте за дръжката.
10. Преди изключване на уреда, махнете съда от електрическата основа.
11. **Уредът не е предназначен за затопляне на мляко.**
12. **ВНИМАНИЕ: Никога не наливайте каната на кафе машината над отбелязаното максимално ниво, тъй като горещата пяна на кафето или други течности (например мляко) могат да прелеят по време на загряването.**

ПОЧИСТВАНЕ

При почистване на уреда, внимавайте с острите ръбове.

Преди да почистите кафеварката я изключете от бутона за включване/изключване. Задължително изключете от електрическата мрежа и оставете да изстине. Изсипете водата от уреда и избръшете външните части със сула или влажна кърпа. Никога не потапяйте захранващата основа и кафеварката във вода, нито ги мийте в съдомиялна. Избягвайте употребата на абразивни и химически почистващи препарати (течна белина, солна киселина и др.), когато почиствате аксесоарите на уреда.

Почистване на котления камък:

Периодично премахване на котления камък, натрупан в нагревателната кана, е важно за хигиената и пестенето на енергия. Котленият камък, съдържащ се в използвана вода, ще се натрупа и ще загори, образувайки кафяв слой върху нагревателната основа, което ще намали ефективността на уреда. Лекото натрупване на котлен камък може лесно да се отстрани с помощта на четка (Не забравяйте преди това да изключите уреда от електрическата мрежа). Можете да използвате препарати за премахване на котлен камък или бял оцет за домакинските уреди. За да почистите уреда си с препарат за премахване на котлен камък: След като сте кипнали известно количество вода в кафеварката, добавете препарата към връялата вода и разбъркайте. Изчакайте за момент и кипнете водата за още 2-3 минути, изпразнете уреда и го изплакнете отвътре 2-3 пъти с чиста вода.

За да почистите с бял оцет: Напълнете уреда с бял оцет и изчакайте един час. След това излейте оцета и изплакнете 2-3 пъти с чиста вода.

За да почистите с лимонена киселина: След като кипнете 200 ml вода в уреда, добавете 25 грама лимонена киселина и оставете за 15 минути. След това изпразнете каната и я изплакнете 2-3 пъти с чиста вода. Повторете процеса, ако е необходимо. Винаги добавявайте вода, когато използвате лимонена киселина, не почиствайте без вода.

Околна среда

Не изхвърляйте уреда заедно с обикновените битови отпадъци, в края на неговия жизнен цикъл, а го предайте в специализиран пункт за рециклиране на използвани електрически уреди. По този начин ще помогнете за опазване на околната среда.

Гаранция и сервис

Ако имате нужда от допълнителна информация или възникне някакъв проблем при употребата на уреда, моля, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (ще намерите съответния телефонен номер в гаранционната книжка за международна гаранция на уреда). Ако във вашата страна няма център за обслужване на клиенти, отидете при местния представител на Gorenje или се свържете със специализирания сервис на домакински уреди Gorenje.

Само за лична употреба!

**GORENJE
ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНО
ПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД.**

Запазваме си правото на всякакви промени.

Опис елементів



1. Електричні контакти
2. Платформа
3. Ємність: 3–4 чашки (330 мл)
4. Індикатор
5. Ручка
6. Перемикач «увімк/вимк»

220–240В ~ 50/60 Гц / 550 Вт

Максимальна ємність: 330 мл.

Важливо

Перед першим використанням приладу уважно прочитайте цей посібник користувача та збережіть його для використання в майбутньому.

Попередження

1. Переконайтесь, що рівень напруги, зазначений на кавоварці, відповідає напрузі в електромережі. Наша компанія не несе відповідальності на несправності, спричинені невиконанням умов експлуатації. На такі несправності гарантія не розповсюджується.
2. Цей прилад призначений для домашнього використання. Його не слід використовувати в комерційних або промислових цілях.
3. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
4. Підключайте прилад до заземленої розетки. Щоб захистити прилад, не використовуйте подовжуваči, не розраховані на необхідну

силу струму. Використовуйте лише подовжуваči із заземленою розеткою та поперечним перерізом кабелю 0,75 мм².

5. Не встановлюйте кавоварку поблизу джерел прямого нагрівання, наприклад калорифера або печі.
6. Встановіть кавоварку на стійкій і пласкій поверхні. Не встановлюйте її поблизу столу або стійки.
7. Слідкуйте, щоб шнур не звисав із країв стола або стійки та не торкався інших пристріїв.
8. Уникайте дій, які можуть привести до пошкодження кабелю та штепсельної вилки пристрію. Під час перенесення пристрію не тримайте його за кабель. Від'єднуючи пристрій від розетки, тримайтесь за штепсель і ніколи не тягніть за шнур.
9. Розбирайте пристрій лише для чищення або обслуговування. Не використовуйте пристрій, якщо його кабель або штепсель із будь-якої причини несправні або пошкоджені. Не намагайтесь ремонтувати пристрій самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру.
10. Якщо пристрій не використовується або його потрібно почистити, від'єднуйте його від розетки та зачекайте, доки він охолоне, перед тим як чистити.
11. Використовуйте кавоварку лише з живильною підставкою, що входить у комплект постачання. Не встановлюйте його на підставки інших пристріїв.
12. Під час наливання води у пристрій зніміть його з живильної підставки.
13. Після приготування кави та завершення роботи закривайте пристрій.
14. Кавоварку можна також використовувати як чайник. У такому разі, коли вода почне закипати, вимкніть пристрій за допомогою перемикача, оскільки пристрій автоматично не вимкнеться.
15. У разі використання кавоварки з недостатньою кількістю води спрацює система захисту від роботи «насухо» і живлення буде автоматично вимкнено. У такому разі зачекайте, доки пристрій повністю охолоне, а потім знову наливте воду у пристрій.
16. **НІКОЛИ** не поміщайте пристрій, його підставку живлення, кабель і штепсельну вилку у воду або інші рідини, а також не мийте їх у посудомийній машині, не використовуйте у ванній кімнаті та інших приміщеннях із високою вологістю повітря.
17. **НІКОЛИ** не залишайте підставку живлення та електричні контакти пристрію вологими.

Якщо вони намокли, обов'язково від'єднайте прилад, після чого висушіть їх. Не використовуйте прилад, доки вони повністю не висохнуть.

18. Під час чищення пристрою пам'ятайте про гострі краї.
19. Не торкайтесь гарячої частини ємності. Тримайте її за ручку.
20. Перш ніж вимкнути прилад, зніміть ємність з електричної основи.
21. Дітей, молодших 8 років, не варто допускати до прибору, лише за умови постійного нагляду дорослого. Стежте, щоб діти не гралися з приладом. За умови чітких інструкцій, роз'яснень з приводу безпечного використання або під наглядом дорослої здоровою людини, даним приладом можуть користуватись діти старші за 8 років, люди з послабленими фізичними, чутливими та психічними здібностями, особи без досвіду використання прилада.

Цей пристрій позначено відповідно до Директиви ЄС 2012/19/EU щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Ця директива є основою законодавства щодо повернення та вторинної переробки відходів електричного та електронного обладнання у країнах Європи.

ВИКОРИСТАННЯ КАВОВАРКИ

1. Приєднайте ручку кавоварки до призначеного для неї місця на корпусі.
2. Перед першим використанням приладу помийте його, а потім наповніть водою. Скип'ятіть воду та вимкніть прилад.
3. Вилийте воду та зачекайте, доки прилад охолоне. Під час цієї процедури напливайте воду до максимального рівня.
4. Після кип'ятіння води може утворитися порошкоподібний залишок, який залежить від рівня жорсткості води. Це спричинено водою та не шкодить здоров'ю людини.
5. Не використовуйте кавоварку без води.
6. Якщо потрібно скип'ятити воду знову, зачекайте 15–20 секунд, перш ніж знову використовувати прилад.
7. Налийте в кавоварку необхідну кількість води (але не більше 330 мл) — **MAX**.



8. Помістіть кавоварку на підставку живлення.
9. Увімкніть прилад за допомогою перемикача, після цього загориться індикатор і вода почне грітися. Коли вода закипить, вимкніть прилад за допомогою перемикача.
10. Не торкайтесь гарячої частини ємності. Тримайте її за ручку.
11. Перш ніж вимкнути прилад, зніміть ємність з електричної основи.

ПРИГОТОУВАННЯ КАВИ

1. За допомогою кавоварки можна приготувати каву на 3–4 особи.
2. Налийте необхідну кількість холодної води в кавоварку відповідно до кількості чашок кави (щонайбільше — 330 мл на 3–4 особи).
3. Щоб приготувати помірно солодку каву по-турецьки на 1 особу, налийте 1 чашку води, покласти 1 шматочок цукру та 1 чайну ложку кави.
4. Помістіть прилад на підставку живлення та ввімкніть кавоварку за допомогою перемикача «увімкніти».
5. На цьому етапі перемішайте каву один або два рази.
6. Коли кава почне підійматися, вимкніть прилад і налийте трохи кави в чашки (для піни).
7. Знову помістіть прилад на підставку живлення та ввімкніть прилад. Коли кава знову почне підійматися, налийте решту кави в чашки.
8. Не торкайтесь гарячої частини ємності. Тримайте її за ручку.
9. Перш ніж вимкнути прилад, зніміть ємність з електричної основи.
10. Можна готувати різну кількість кави за смаком.
11. **Пристрій не призначений для нагрівання молока.**
12. **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Ніколи не наповнюйте кавоварку більше за допустимий максимальний рівень, оскільки у процесі кипіння кава або інша рідина (напр. молоко) може збити.

ЧИЩЕННЯ

Під час чищення пристрою пам'ятайте про гострі краї.

Перед чищенням вимкніть прилад за допомогою перемикача «увімкніти». Обов'язково від'єднайте прилад від розетки та зачекайте, доки він охолоне. Вилийте воду із приладу та витріть його зовнішні частини сухою або вологою тканиною.

Ніколи не розміщуйте підставку живлення та кавоварку у воді та не мийте їх у посудомийній машині.

Не використовуйте абразивні та хімічні засоби для чищення (хлор, соляну кислоту тощо) будь-яких частин приладу.

Видалення накипу

Необхідно періодично очищати прилад від накипу, який утворюється на водонагрівачі, для гігієнічного використання та заощадження енергії.

Накип, який міститься у воді, накопичуватиметься та пригоратиме, утворюючи коричневий шар на нагрівальній поверхні, зменшуючи ефективність приладу. Незначні утворення накипу можна легко видалити за допомогою щітки (не забудьте від'єднати прилад від розетки, перш ніж виконувати цю процедуру).

Можна скористатися засобами для видалення накипу або білим оцтом.

Для очищення приладу за допомогою засобу для видалення накипу виконайте наведені нижче дії. Скип'ятівши в кавоварці невелику кількість води, додайте в неї засіб для видалення накипу та помішайте. Зачекайте кілька хвилин, після чого кип'ятіть воду ще впродовж 2–3 хвилин, потім вилийте воду із приладу та сполосніть внутрішню частину чистою водою 2–3 рази поспіль.

Для очищення приладу за допомогою білого оцту виконайте наведені нижче дії. Налійте у прилад білий оцет і зачекайте одну годину. Потім вилийте оцет і сполосніть внутрішню частину приладу чистою водою 2–3 рази поспіль.

Для очищення приладу за допомогою лимонної кислоти виконайте наведені нижче дії. Скип'ятівши у приладі 200 мл води, додайте в нього 25 грамів лимонної кислоти та зачекайте 15 хвилин. Потім вилийте воду та сполосніть внутрішню частину приладу чистою водою 2–3 рази поспіль. За необхідності повторіть цю процедуру.

Використовуючи лимонну кислоту, завжди додавайте воду. Не виконуйте чищення без води.

Довкілля

Не викидайте прилад разом із побутовим сміттям після завершення його строку експлуатації. Замість цього передайте його в офіційний центр збору для подальшої утилізації. Цим Ви посприяєте збереженню довкілля.

Гарантія та обслуговування

У разі виникнення питань або проблем звертайтеся в Центр підтримки споживачів Gorenje у вашій країні (відповідний номер телефону можна знайти на всесвітньому гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру підтримки споживачів, зверніться до місцевого дилера Gorenje або центр технічного обслуговування побутових приладів Gorenje.

Лише для персонального використання!

**КОМПАНІЯ GORENJE
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ
МАКСИМАЛЬНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ
ВІД КОРИСТУВАННЯ ЦИМ
ПРИСТРОЄМ**

Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни.

Общее описание элементов



1. Электрические контакты
2. Подставка
3. Емкость: 3–4 чашки (330 мл)
4. Индикатор
5. Ручка
6. Переключатель «вкл/выкл»

220–240 В ~ 50/60 Гц / 550 Вт
Максимальная емкость: 330 мл

Важно

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед началом использования прибора и сохраните его для получения справочной информации в будущем.

Предупреждение

1. Убедитесь, что уровень напряжения, указанный на кофеварке, совпадает с напряжением в электросети. Наша компания несет ответственность за неисправности, вызванные невыполнением условий эксплуатации. На такие неисправности гарантия не распространяется.
2. Этот прибор предназначен для домашнего использования. Его не следует использовать в коммерческих или промышленных целях.
3. Храните прибор в недоступном для детей месте.
4. Подключайте прибор к заземленной розетке. Чтобы защитить прибор, не используйте удлинители, не рассчитанные на необходимую силу тока. Используйте удлинители только с заземленной розеткой и с поперечным сечением кабеля 0,75 мм².
5. Не устанавливайте кофеварку на источники прямого тепла, например радиаторы или печи, либо возле них.
6. Устанавливайте прибор на устойчивой и ровной поверхности. Не устанавливайте его возле стола или стойки.
7. Следите, чтобы шнур не свисал с краев стола или стойки и не касался других приборов.
8. Избегайте действий, которые могут привести к повреждению кабеля и штекера прибора. Не переносите прибор, держа его за кабель. При отсоединении прибора от розетки держитесь за штепсельную вилку и никогда не тяните за шнур.
9. Разбирайте прибор только для его очистки и технического обслуживания. Не используйте прибор, если по какой-либо причине его кабель или штепсельная вилка неисправны или повреждены. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
10. Если прибор не используется или его необходимо почистить, отсоедините его от розетки и убедитесь, что он остыл, прежде чем приступить к чистке.
11. Используйте кофеварку только вместе с прилагаемой питающей подставкой. Не устанавливайте ее на подставки от других приборов.
12. При наполнении прибора водой, снимайте его с питающей подставки.
13. Закрывайте прибор после приготовления кофе и прекращения его использования.
14. Данную кофеварку также можно использовать в качестве чайника. В таком случае, когда вода начнет кипеть, выключите прибор с помощью переключателя, поскольку он не выключается автоматически.
15. Если при использовании кофеварки в ней нет или недостаточно воды, сработает система защиты от работы «всухую» и питание будет автоматически выключено. В таком случае дождитесь полного охлаждения прибора, прежде чем снова наливать в него воду.
16. НИКОГДА не помещайте прибор, его подставку питания и кабель со штепсельной вилкой в воду или другие жидкости, а также не мойте его в посудомоечной машине, не

используйте в ванной комнате или в других помещениях с высокой влажностью.

17. НИКОГДА не оставляете подставку питания и электрические контакты прибора влажными. Если они влажные, обязательно отсоедините прибор от розетки, а затем выслушите их. Не пытайтесь использовать прибор, пока они полностью не высохнут.
18. Будьте осторожны, не порежьтесь об острые края прибора при очистке!
19. Не прикасайтесь к горячим частям турки. Держите турку за ручку
20. Перед выключением прибор из электросети снимите турку с электрической подставки.
21. Этим прибором могут пользоваться дети, старше 8 лет; лица с ограниченными физическими, чувствительными и умственными способностями; лица, не имеющие опыта работы с устройством и не знающие как им пользоваться только под контролем и руководством лиц, обеспечивающих безопасное использование и связанных с ним рисков.
22. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
23. Чистка и обслуживание не должны проводиться детьми младше 8 лет, либо под контролем взрослых.

Это устройство промаркировано в соответствии с Директивой ЕС 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Эта директива является основой Европейского законодательства о возврате или вторичной переработке отходов электрического и электронного оборудования.

7. Налейте в кофеварку необходимое количество воды (но не более 330 мл) **-MAX-**.



8. Установите кофеварку на подставку питания.
9. После установки переключателя в положение «Вкл.» загорится индикатор и вода начнет нагреваться. Когда вода закипит, установите выключатель в положение «Выкл.».
10. Не прикасайтесь к горячим частям турки. Держите турку за ручку.
11. Перед выключением прибор из электросети снимите турку с электрической подставки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

1. С помощью этой кофеварки можно приготовить кофе для 3–4 человек.
2. Налейте в кофеварку необходимое количество холодной воды в зависимости от необходимого количества чашек кофе (максимум — 330 мл на 3–4 человека).
3. Чтобы приготовить кофе с умеренным количеством сахара на 1 человека, налейте 1 чашку воды, положите 1 кусочек сахара и 1 чайную ложку молотого кофе по-турецки.
4. Установите турку на электрическую подставку, выберите режим работы в зависимости от количества приготовляемого напитка.
5. Помешайте кофе один-два раза.
6. Когда кофе начнет подниматься, выключите прибор и налейте немного кофе в чашки (для пены).
7. Снова установите прибор на подставку питания и включите его. Налейте в чашки оставшийся кофе, когда кофе снова поднимется.
8. Не прикасайтесь к горячим частям турки. Держите турку за ручку.
9. Перед выключением прибор из электросети снимите турку с электрической подставки.
10. Можно готовить кофе в разных пропорциях по собственному вкусу.
11. **Прибор не предназначен для подогрева молока.**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕВАРКИ

1. Присоедините ручку кофеварки к предназначенному для нее месту на корпусе.
2. Перед первым использованием прибора помойте его, а затем наполните водой. Вскипятите воду, затем выключите его.
3. Вылейте воду и подождите, пока прибор остынет. При выполнении этого процесса необходимо наливать воду до максимального уровня.
4. После кипения в воде может остаться порошковидный осадок, который зависит от жесткости воды. Это нормально. Его появление вызвано водой и не влияет на здоровье человека.
5. Не используйте кофеварку без воды.
6. Если нужно вскипятить воду снова, подождите 15–20 секунд, прежде чем использовать прибор.

- 12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не наполняйте кофеварку выше максимального уровня, так как поднимающийся горячий кофе или другая жидкость (например, молоко) может убежать.

ЧИСТКА

Будьте осторожны, не порежьтесь об острые края прибора при очистке!

Перед чисткой выключите кофеварочную машину с помощью переключателя «вкл/выкл». Обязательно отсоедините прибор от розетки и подождите, пока он остынет.

Вылейте из прибора воду и вытрите его внешнюю поверхность сухой или влажной тканью.

Никогда не помещайте подставку питания или кофеварочную машину в воду и не мойте их в посудомоечной машине.

Не используйте абразивные или химические чистящие средства (хлор, соляную кислоту и т. д.) для очистки деталей прибора.

Удаление накипи

Необходимо периодически удалять накипь из прибора для поддержания гигиены и экономии электроэнергии.

Накипь, которая содержится в использованной воде, будет накапливаться и пригорать, создавая коричневый налет на нагревающейся поверхности, что приведет к снижению эффективности прибора. Незначительный налет накипи можно с легкостью удалить, используя щетку (не забудьте предварительно отсоединить прибор от розетки).

Для очистки прибора также можно воспользоваться средствами для удаления накипи или белым уксусом. Чтобы очистить прибор с помощью средства для удаления накипи, выполните следующее. Вскипятите в кофеварочной машине небольшое количество воды, добавьте в нее средство для удаления накипи и перемешайте. Подождите

несколько секунд, затем кипятите воду еще 2–3 минуты, после чего вылейте воду из прибора и ополосните его внутреннюю поверхность чистой водой 2–3 раза подряд. Для очистки прибора с помощью белого уксуса выполните следующее. Налейте в прибор белый уксус и подождите один час. Затем вылейте уксус и сполосните внутреннюю поверхность чистой водой 2–3 раза подряд.

Для очистки прибора с помощью лимонной кислоты выполните следующее. Вскипятите в приборе 200 мл воды, добавьте 25 г лимонной кислоты и подождите 15 минут. Затем вылейте воду и сполосните внутреннюю поверхность чистой водой 2–3 раза подряд. Если необходимо, повторите эту процедуру. При использовании лимонной кислоты всегда добавляйте воду — не выполняйте чистку без воды.

Окружающая среда

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный пункт сбора для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances.

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

Только для домашнего использования! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!



Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

GORENJE

**ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ
УДОВОЛЬСТВИЕ!**

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!

Beschreibung

1. Kontakte
2. Untersatz
3. Kaffeekocher für 3-4 Tassen (330 ml)
4. Indikatorlämpchen
5. Handgriff
6. Taste Ein/Aus,

220-240 V ~ 50/60Hz /550 W

Maximale Menge: 330 ml.

Wichtig

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die vorliegende Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachlesen auf.

Hinweis

1. Prüfen Sie, ob die elektrischen Eigenschaften des Geräts mit den Daten Ihrer elektrischen Installation übereinstimmen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die wegen Unvereinbarkeit der elektrischen Daten entstehen; solche Schäden werden nicht von der Garantie gedeckt.
2. Dieser Kaffeekocher ist für Gebrauch im Haushalt bestimmt und darf nicht zu

gewerblichen Zwecken eingesetzt werden.

3. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Falls Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss dieses geerdet sein, der Kabeldurchmesser muss mindestens 0,75 mm² betragen.
5. Stellen nicht das Gerät nicht direkt auf eine Wärmequelle oder in die unmittelbare Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizung oder Backofen.
6. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und feste Unterlage.
7. Das Anschlusskabel darf nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen und darf nicht in Kontakt mit anderen heißen Geräten kommen.
8. Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel oder der Stecker nicht beschädigt wird. Tragen Sie das Gerät niemals am Kabel und ziehen Sie es nicht am Kabel, wenn Sie es vom Stromnetz trennen möchten, sondern ziehen Sie am Stecker des Anschlusskabels.
9. Öffnen Sie das Gerät nur, wenn Sie es reinigen. Falls das Anschlusskabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen Sie das Gerät nicht benutzen. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern überlassen Sie Reparaturen dem autorisierten Kundendienst. Ein beschädigtes Anschlusskabel darf aus Sicherheitsgründen nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einem autorisierten

- Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.
10. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden oder wenn Sie reinigen möchten, ziehen sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es vollständig abkühlen.
 11. Der Kaffeekocher für Türkischen Kaffee darf nur mit dem Original-Untersatz verwendet werden. Stellen Sie ihn niemals auf Untersätze von anderen Geräten auf.
 12. Um den Kaffeekocher mit Wasser füllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz ab.
 13. Schalten Sie das Gerät nach Beendigung der Zubereitung aus.
 14. Sie können den Kaffeekocher auch zum Erhitzen von Wasser verwenden. Schalten Sie das Gerät mit der Taste aus, sobald das Wasser zu sieden beginnt, da es sich nicht automatisch abgeschaltet wird. Falls während der Zubereitung des Kaffees der Kaffeekocher zu wenig Wasser enthält, schaltet ein eingebauter Schutzmechanismus automatisch die Stromversorgung ab. Lassen Sie in einem solchen Fall den Kaffeekocher vollständig abkühlen. Danach können Sie Wasser nachfüllen.
 15. Tauchen Sie den Kaffeekocher und seinen Untersatz NIEMALS ins Wasser oder andere Flüssigkeiten! Sie dürfen diese auch nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen oder im Badezimmer oder anderen Feuchtbereichen verwenden.
 16. Der Untersatz und die Anschlusskontakte des Gerätes dürfen nicht nass werden. Falls diese nass werden, schalten Sie das Gerät aus und wischen Sie es trocken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor es vollständig trocken ist.
17. Seien Sie bei der Reinigung des Geräts wegen der scharfen Kanten vorsichtig.
 18. Den heißen Teil des Kaffeekochers nicht berühren. Verwenden Sie zum Tragen des Kaffeekochers immer den Handgriff.
 19. Nehmen Sie vor dem Abschalten den Kaffeekocher vom Untersatz.
 20. Dieses Gerät darf von Kindern über acht Jahren wie auch von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Wissen bedient werden, jedoch nur, wenn sie das Gerät unter entsprechender Aufsicht gebrauchen oder entsprechende Anweisungen über den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die mit dem Gebrauch des Geräts verbundenen Gefahren verstanden haben.
 21. Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie das Gerät bedienen und achten Sie darauf, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 22. Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, außer sie sind über acht Jahre alt und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
 23. **Das Gerät ist nicht zum Erhitzen von Milch bestimmt.**
 24. **ACHTUNG:** Füllen Sie den Kaffeekocher niemals über die maximale Menge, da der Schaum des heißen Kaffees während des Erhitzens überlaufen kann.

Gebrauch des Kaffeekochers

1. Befestigen Sie den Handgriff an den Kaffeekocher.
2. Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch das Innere des Kaffeekochers und füllen Sie ihn danach mit Wasser. Schalten Sie das Gerät aus, sobald das Wasser zu sieden beginnt.
3. Entleeren Sie den Kaffeekocher und lassen Sie ihn abkühlen. Bei diesem Verfahren können Sie den Wasserkocher vollständig mit Wasser füllen (330 ml).
4. Nach Abschluss des Vorgangs sind im Kaffeekocher Kalkablagerungen in Form von weißem Pulver sichtbar. Dies ist völlig normal und ist vom Härtegrad des Wassers in Ihrem Haushalt abhängig. Diese Erscheinung ist für die Gesundheit nicht schädlich.
5. Schalten Sie den Kaffeekocher niemals ein, wenn er leer ist.
6. Warten Sie vor dem nächsten Gebrauch 15-20 Sekunden, bevor Sie das Gerät einschalten.
7. Füllen Sie den Kaffeekocher voll (330 ml) – **MAX** – bzw. nach Bedarf.



8. Stellen Sie den Kaffeekocher auf seinen Untersatz.
9. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, die Betriebsanzeige leuchtet auf und das Wasser wird erhitzt. Schalten Sie das Gerät mit der Taste Ein/Aus ab, sobald das Wasser zu sieden beginnt.
10. Den heißen Teil des Kaffeekochers nicht berühren. Verwenden Sie zum Tragen des Kaffeekochers immer den Handgriff.
11. Nehmen Sie vor dem Abschalten des Geräts den Kaffeekocher vom Untersatz.

Kaffee zubereiten

1. Sie können 3 bis 4 Tassen Kaffee mit dem Kaffeekocher zubereiten.
2. Füllen Sie den Kaffeekocher mit der gewünschten Menge Wasser (maximal 330 ml für 3 bis 4 Tassen).

Zum Zubereiten einer Tasse türkischen Kaffees (mittelstüß) benötigen Sie 1 Tasse Wasser, 1 Würfel Zucker und 1 Teelöffel gemahlenen türkischen Kaffees.

3. Stellen Sie den Kaffeekocher auf den elektrischen Untersatz und stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Kochstufe, je nachdem, für wie viele Personen Sie Kaffee zubereiten.
4. Rühren Sie den Inhalt des Kaffeekochers ein paar Mal um.
5. Schalten Sie das Gerät aus, sobald der Kaffee aufkocht. Gießen Sie etwas Schaum in jede Tasse.
6. Stellen Sie den Kaffeekocher wieder auf den Untersatz, schalten Sie ihn ein und lassen Sie den Kaffee noch einmal aufkochen. Gießen Sie danach den türkischen Kaffee in die Tassen.
7. Den heißen Teil des Kaffeekochers nicht berühren. Verwenden Sie zum Tragen des Kaffeekochers immer den Handgriff.
8. Nehmen Sie vor dem Abschalten den Kaffeekocher vom Untersatz.
9. Sie können nach Geschmack die Menge des Kaffees hinzufügen.
10. **Das Gerät ist nicht zum Erhitzen von Milch bestimmt.**
11. **ACHTUNG:** Füllen Sie den Kaffeekocher niemals über die maximale Menge, da der Schaum des heißen Kaffees während des Erhitzens überlaufen kann.

REINIGUNG UND PFLEGE

Seien Sie bei der Reinigung des Geräts wegen der scharfen Kanten vorsichtig.

Schalten Sie vor der Reinigung den Kaffeekocher mit der Taste Ein/Aus ab, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Entleeren Sie den Kaffeekocher und wischen Sie ihn außen mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Tauchen Sie den Kaffeekocher oder seinen Untersatz niemals ins Wasser. Die Teile dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden. Bei der Reinigung der Teile des Geräts keine groben oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden (flüssige Bleichmittel, Salzsäure usw.).

Entkalken

Aus hygienischen Gründen und um Energie zu sparen ist der Kaffeekocher in regelmäßigen Abständen zu entkalken, da sich im Gegenfall Kalkablagerungen im Gerät bilden, welche die Leistung des Geräts beeinträchtigen.

Dünnerne Schichten von Kalkablagerungen können Sie mit einer Bürste entfernen (vergessen Sie nicht, das Gerät vorher vom Netz zu trennen).

Zum Entkalken des Geräts können Sie spezielle Reinigungsmittel oder weißen Essig verwenden.

Reinigung des Geräts mit einem Entkalkungsmittel: Wasser im Gerät zum Sieden bringen, Entkalker hinzufügen und umrühren. Warten Sie ein paar Minuten und lassen Sie das Wasser weitere 2-3 Minuten lang kochen. Entleeren Sie den Kaffeekocher und spülen Sie ihn zwei- bis dreimal mit Wasser aus.

Entkalken mit Essig: Füllen Sie den Kaffeekocher mit weißem Essig und lassen Sie den Essig eine Stunde lang einwirken. Entleeren Sie den Kaffeekocher und spülen Sie ihn zwei- bis dreimal mit Wasser aus.

Entkalken mit Zitronensäure: Kochen Sie im Kaffeekocher ca. 200 ml Wasser auf. Fügen Sie Zitronensäure dazu und lassen Sie sie 15 Minuten einwirken. Entleeren Sie den Kaffeekocher und spülen Sie ihn zwei- bis dreimal mit Wasser aus. Bei Bedarf das Verfahren wiederholen. Reinigen Sie den Kaffeekocher niemals nur mit Zitronensäure, ohne Wasser.

UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie das ausgediente Gerät nicht zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll, sondern liefern Sie es bei einem Recyclingunternehmen ab. So tragen auch Sie zum Umweltschutz bei.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Wenden Sie sich für weitere Informationen oder bei Problemen bitte an das Kundendienstcenter von Gorenje in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es in Ihrem Land kein solches Kundendienstcenter gibt, wenden Sie sich an den lokalen Händler von Gorenje oder an die Abteilung für kleine Haushaltsgeräte Gorenje.

Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt!

**GORENJE WÜNSCHT IHNEN VIEL
FREUDE BEIM GEBRAUCH IHRES
NEUEN GERÄTS!**

Wir behalten uns das Recht zu Änderungen

Përshkrim i përgjithshëm

1. Kontaktet me rrymën elektrike
2. Baza e energjisë
3. Xhezvia e kafesë me kapacitet për 3 – 4 filxhanë (330 ml)
4. Drita treguese
5. Doreza
6. Çelësi i ndezjes/flikjes

***220–240 V ~ 50/60 Hz / 550 W**

***Kapaciteti maksimal: 330 ml.**

E rëndësishme

Përpala se të përdorni pajisjen, lexojeni me kujdes këtë manual përdorimi dhe ruajeni atë për referencë në të ardhmen

Kujdes

1. Sigurohuni që tensioni i treguar në aparatin e kafesë të korrespondojë me tensionin e rrjetit të shtëpisë suaj. Kompania jonë nuk do të jetë përgjegjëse për asnjë defekt që rezulton nga ndonje mospërputhje në këtë drejtim. Për më tepër, defekte të tillë nuk do të mbulohen nga garancia.
2. Pajisja juaj është synuar për përdorim shtëpiak. Nuk duhet të përdoret për qëllime tregtare apo industriale.
3. Mbajeni pajisjen tuaj larg fëmijëve.

4. Pajisjen lidheni me një prizë të tokëzuar. Për të mbrojtur pajisjen tuaj, mos përdomi asnjë kabell zgjatues me kapacitet të papërshtatshëm rryme. Kur përdorni një kabell zgjatues, sigurohuni që të përdorni një me linjë tokëzimi dhe prerje tërthore të kabllit jo më pak se 0.75 mm^2 .
5. Mos e vendosni aparatin e kafesë mbi ose pranë burimeve të drejtpërdrejta të nxehësisë si p.sh. një ngrohës apo furrë.
6. Pajisjen tuaj vendoseni në një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të rrafshët. Mos e vendosni pranë tavolinës ose banakut.
7. Mos e lini kabllin që të varet në cepat e tryezës apo banakut dhe sigurohuni që të mos jetë në kontakt me pajisjet e tjera.
8. Shmangni çdo veprim që mund të dëmtojë kabllin dhe prizën e pajisjes tuaj. Mos e lëvizni pajisjen duke e kapur vetëm pas kabllit të saj. Kur ta hiqni ngrohësin nga priza, mbajeni prizën dhe mos e tëriqni kurrë nga kablli.
9. Mos ndërhyjni asnjëherë në pajisjen tuaj më shumë se pastrimi dhe mirëmbajtja. Mos e përdorni pajisjen tuaj në qoftë se kablli apo priza e saj janë me defekt ose të cëmtuar për çfarëdo arsy. Mos u mundoni t'i riparoni vetë ato. Kontaktoni me një qendër të autorizuar shërbimi.
10. Kur pajisja juaj nuk është në përdorim ose gjatë pastrimit, hiqeni

pajisjen nga priza dhe sigurohuni që përpara se ta pastroni ajo të jetë e ftotë.

11. Aparatin tuaj të kafesë përdoren i vetëm me bazën e vet të energjisë. Mos e vendosni në bazat e asnjej pajisjeje tjetër.
12. Kur ta mbushni me ujë pajisjen tuaj, hiqeni atë nga baza e energjisë.
13. Pasi të mbaroni përgatitjen e kafesë, fikni pajisjen.
14. Ju mund ta përdorni aparatin tuaj të kafesë edhe si ibrik. Në këtë rast, kur uji të fillojë të vlojë, fikni pajisjen tuaj duke përdorur butonin e fikjes, pasi pajisja juaj nuk fiket automatikisht.
15. Në qoftë se aparati i kafesë funksionon pa pasur sasinë e mjaftueshme të ujit, do të aktivizohet një sistem mbrojtjeje nga mbinxehja dhe do të ndërpresë automatikisht energjinë. Në raste të tilla, para se ta mbushni përsëri me ujë, lëreni pajisjen që të ftohet plotësisht.
16. ASNJËHERË mos e zhysni pajisjen, bazën e saj të energjisë dhe kabllin me prizën në ujë ose në ndonjë lëng tjetër; mos i lani në pjatalarëse; dhe mos e përdorni pajisjen në banjë apo në ndonjë vend tjetër me lagështirë të lartë ajri.
17. ASNJËHERE mos i lini të lagura bazën e energjisë dhe kunjat e kontaktit elektrik të pajisjes tuaj. Në qoftë se lagen, përpara se të përpinqeni t'i thani, hiqeni pajisjen nga priza dhe mos e përdorni pajisjen përpara se ato të thahen plotësisht.
18. Kur të pastroni pajisjen, keni parasysh cepat e mprehtë.
19. Mos e prekni pjesën e nxeh të xhevzes. Mbajeni atë nga doreza.
20. Përpara se të fikni pajisjen, hiqeni enën nga baza elektrike.
21. Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të reduktuara fizike, shqisore ose mendore apo me mungesë të përvjoses dhe njohurive, në qoftë se mbikëqyren ose u janë dhënë udhëzime në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes dhe nëse i kuptojnë rreziqet e përfshira.
22. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
23. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk mund të bëhet nga fëmijët në qoftë se nuk janë më të mëdhenj se 8 vjeç dhe të pa mbikëqyrur.
24. **Pajisja nuk është synuar për të ngrohur qumësht.**
25. **KUJDES: Asnjëherë mos e mbushni aparatin e kafesë mbi nivelin maksimal, pasi kafeja me shkumë të nxeh të ose lëngjet e tjera (p.sh. qumështi) mund të derdhen gjatë nxehjes.**

Përdorimi i aparatit të kafesë

1. Vendoseni dorezën e aparatit të kafesë në vendin e saj në xhevzen e kafesë.
2. Përpara se ta përdorni për herë të parë, pastrojeni ngrohësin e ujit; pastaj mbushni, xhevzen me ujë. Ziejeni ujin dhe pastaj fikni pajisjen.
3. Zbrazeni ujin dhe pastaj prisni që pajisja të ftohet. Gjatë këtij procesi, sigurohuni që uji të jetë mbushur deri në nivelin maksimal.
4. Pas zierjes së ujit, është normale që në fundin e xhevzes të grumbullohet një mbetje e ngjashme me pluhurin, në varësi të shkallës së

fortësisë së ujtit. Kjo mbetje nuk përbën asnjë rrëzik për shëndetin e njeriut.

5. Mos e përdorni aparatin tuaj të kafesë pa ujë.
6. Në qoftë se dëshironi të vloni përsëri ujë, prisni 15-20 sekonda para se të përdorni pajisjen tuaj.
7. Mbusheni aparatin e kafesë me sasinë e ujit që ju nevojitet, deri në një maksimum prej 330 ml

--MAX--



8. Vendoseni aparatin e kafesë në bazën e energjisë.
9. Pasi të ndizni çelësin, do të ndizet drita treguese dhe uji do të fillojë të nxehet. Kur vlon uji, vendoseni çelësin në pozicionin "off".
10. Mos e prekni pjesën e nxehëtë të xhevzes. Mbajeni atë nga doreza.
11. Përparrë se ta fikni pajisjen, hiqeni xhevzen nga baza elektrike.

Përgatitja e kafesë:

1. Ju mund ta përdorni aparatin tuaj të kafesë për të përgatitur deri në 3 ose 4 filxhanë kafe. Hidhni një sasi të mjaftueshme uji të ftotë në aparatin tuaj të kafesë, në varësi të numrit të filxhanëve me kafe që ju nevojiten (deri në 330 ml, e cila mjafton për 3 deri në 4 persona).
2. Në qoftë se dëshironi të përgatisni kafe të mesme për 1 person, përdorni 1 filxhan ujë, 1 kub sheqer dhe 1 lugë çaji kafe turke të bluar.
3. Vendoseni xhevzen në bazën elektrike dhe vendoseni çelësin në fuqinë e dëshiruar të nxehjes, në varësi të sasisë së kafesë që po bëni.
4. Në këtë kohë, përzgjedjen kafenë tuaj një ose dy herë.
5. Kur kafeja të fillon të vlojë, fikni pajisjen dhe hidhni pak kafe në filxhanë (për ajkë).
6. Rivendoseni xhevzen në bazën e energjisë dhe nxeheni përsëri. Kur kafeja të fillojë të ziejë përsëri, hidheni kafenë e mbetur në filxhanë.
7. Mos e prekni pjesën e nxehëtë të xhevzes. Mbajeni atë nga doreza.
8. Përparrë se ta fikni pajisjen, hiqeni xhevzen nga baza elektrike.
9. Ju mund të përdorni sasi të ndryshme kafeje ose sheqeri sipas shijes tuaj personale
10. **Pajisja nuk është synuar për të ngrohur qumësht.**
11. **KUJDES: Asnjëherë mos e mbushni aparatin e kafesë mbi nivelin maksimal, pasi kafeja e nxehëtë me shkumë ose lëngjet e**

tjera (p.sh. qumështi) mund të derdhen gjatë nxehjes.

PASTRIMI

Gjatë pastrimit të pajisjes, keni parasysh cepat e mprehtë.

Përparrë pastrimit, fikni çelësin e ndezjes/fikjes që ndodhet në aparatin tuaj të kafesë. Hiqeni kabllin elektrik dhe lereni pajisjen që të ftohet.

Zbrazeni ujin nga pajisja juaj dhe fshijeni pjesën e saj të jashqme me një leckë të thatë ose pak të lagur.

Mos e zhysni asnjëherë njësinë e bazës elektrike dhe xhevzen në ujë, si dhe mos i lani në pjatalarëse.

Për pastrimin e çfarëdo pjese të pajisjes, shmangeni përdorimin e mjeteve kimike pastruese dhe gërryese (zbardhues i lëngshëm, acid klorhidrik etj.).

Heqja e smërcit:

Heqja periodike e gëlqeres që grumbullohet në ngrohësin tuaj të ujit është e rendësishme për higjienën dhe ekonominë e energjisë.

Gëlgjereja që përmban uji do të grumbullohet dhe do të digjet në xhevzen e kafesë, si dhe do të formojë një shtresë kafe në bazën nxehhëse. Kjo mund të zvogëlojë efektivitetin e pajisjes suaj.

Formacionet e vogla të gëlqeres mund të hiqen me lehtësi duke e fshirë me furçë (mos harroni që përparrë se ta bëni këtë, të hiqni pajisjen nga priza).

Për pajisjet shtëpike mund të përdorni heqës gëlgjereje ose uthull të bardhë.

Për të pastruar pajisjen tuaj me një agjent për heqjen e smërcit: vloni pak ujë në aparatin tuaj të kafesë; pastaj, në ujin e vuar hidheni agjentin për heqjen e smërcit dhe trajozjeni.

Prisni një moment, vlojeni 2-3 minuta të tjera, zbrazeni pajisjen dhe shpërlajeni xhevzen e kafesë 2-3 herë me ujë të pastër.

Për ta pastruar me uthull të bardhë: mbusheni pajisjen tuaj me uthull të bardhë dhe prisni një orë. Pastaj, derdheni uthullën dhe shpërlajen xhevzen e kafesë 2-3 herë me ujë të pastër.

Për ta pastruar me acid citrik: vloni 200 ml ujë në xhevzen e kafesë; pastaj, hidhni 25 gramë acid citrik dhe prisni 15 minuta. Pastaj, zbrazeni xhevzen e kafesë dhe shpërlajeni 2-3 herë me ujë të pastër. Përsëriteni procesin nëse është e nevojshme. Kur përdorni acid citrik, gjithmonë hidhni ujë dhe mos e pastroni pa ujë.

Mjedisi

Në fund të jetës së përdorimit të pajisjes, mos e hidhni atë me mbeturinat e zakonshme shtëpiake, por shpjereni në një pikë zyrtare grumbullimi për riciklim. Duke vepruar kështu, ju do të ndihmoni në ruajtjen e mjedisit.

Kjo pajisje është etiketuar në përputhje me Direktivën Evropiane 2012/19/EU për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike - WEEE. Kjo direktivë përcakton kuadrin e vlefshëm në të gjithë Evropën për kthimin dhe riciklimin e Mbetjeve të Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike.

Garancia dhe shërbimi

Në qoftë se keni nevojë për informacion apo nëse keni ndonjë problem, ju lutemi të kontaktoni Qendrën Gorenje për Kujdesin ndaj Klientit në vendin tuaj (numrin e saj të telefonit do ta gjeni në broshurën e garancisë për të gjithë botën). Në qoftë se në vendin tuaj nuk ka Qendër për Kujdesin ndaj Klientit, shkoni te shitësi juaj lokal i Gorenje-s ose kontaktoni departamentin e Shërbimit të pajisjeve shtëpiake të Gorenje-s.

Vetëm për përdorim personal!
GORENJE

**JU URON SHUMË KËNAQËSI
GJATË PËRDORIMIT TË PAJISJES
SUAJ**

Ne rezervojmë të drejtën për të bërë çdo modifikim!

2105003