



Штрих-код

Hisense

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием телевизора внимательно прочтайте это руководство и сохраните его для использования в будущем.



Найдите то, что нужно

С этим телевизором поставляется Краткое руководство пользователя, а также встроенное Электронное руководство.

Перед использованием телевизора прочтите следующую документацию.

Краткое руководство пользователя

Прочтите Краткое руководство пользователя для ознакомления со следующим содержанием:

При надежности
Установка
Характеристики



Электронное руководство

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Электронным руководством.

Электронное руководство можно найти в разделе **Настройки > Поддержка > Электронное руководство**.



Электронное руководство поддерживает такие функции



Поиск

Найдите нужную вам информацию.



Попробовать

Перейдите прямо на страницу функции, чтобы испытать ее.



QR-код

Отсканируйте, чтобы открыть Электронное руководство на мобильном телефоне.

Декларация

Декларация

Любой контент и любые сервисы, доступные через это устройство, предназначенные только для личного использования не в коммерческих целях, являются собственностью соответствующих владельцев и защищаются законами об авторском праве, патентах, торговых знаках и другими нормативами. Запрещается изменять, копировать, публиковать, загружать, распространять, переводить, продавать или использовать и распространять продукты на их основе без предварительного разрешения владельца контента или поставщика сервиса.

Вы подтверждаете, что несете исключительную ответственность за риски, связанные с использованием этого устройства, а также риски, связанные с удовлетворительным качеством, производительностью и точностью любого контента и сервиса, доступного через это устройство. В максимально допустимой действующим законодательством степени это устройство и контент и сервисы сторонних поставщиков предоставляются «как есть» без какой-либо гарантии, явной или подразумеваемой.

Производитель прямо заявляет, что он не несет ответственности за любые гарантии и условия, явные или подразумеваемые, связанные с этим устройством и любым контентом и сервисом, включая в том числе гарантию пригодности для продажи, удовлетворительного качества, пригодности для определенной цели, точности, тишины и ненарушения прав третьих сторон. В степени, максимально допустимой действующим законодательством, производитель отказывается от гарантии точности, допустимости, своевременности, легитимности и полноты любого контента или сервиса, предоставляемого через это устройство, или соответствия устройства, контента или сервиса вашим требованиям, а также защиты от прерываний и ошибок при использовании устройства, контента или сервиса. В степени, максимально допустимой действующим законодательством, производитель в любой ситуации, в том числе из-за халатности или ошибки, не несет ответственности за юридические действия или обязательства по возмещению убытков, которые возникают в результате или в связи с информацией, загруженной на данное устройство, или в связи с использованием устройства, контента или сервиса вами или любой третьей стороной.

Любой контент и сервис предоставляется «как есть» и является собственностью соответствующей третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии изменения, приостановки, отмены, завершения соответствующих контентов и сервисов и не несет ответственности за юридические последствия и обязательства по возмещению убытков, которые возникают в связи с их использованием.

Производитель сохраняет за собой право на ограничение использования или доступа к определенному контенту или сервису. Так как контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.

Важные указания по технике безопасности



Этот символ означает наличие опасного напряжения, не изолированного внутри продукта, которое может привести к травмам при ударе электрическим током.



Этот символ означает важные инструкции по эксплуатации и обслуживанию.



ВНИМАНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



Не открывайте заднюю крышку.

Ни при каких обстоятельствах пользователю не разрешается выполнять какие-либо процедуры внутри телевизора. Их может выполнять только квалифицированный специалист.



Переменное напряжение: этот символ означает, что приведенное номинальное напряжение - переменное.



Продукт класса I: этот символ означает, что для устройства требуется подключать защитное заземление.

Утилизация использованного электрического и электронного оборудования



Упаковочные материалы и электрические приборы следует утилизировать соответствующим образом, а не как бытовые отходы. Сдайте это устройство на утилизацию в соответствующей точке сбора для утилизации электрических и электронных отходов. Правильно утилизируя устройство, вы поможете защитить окружающую среду и предотвратите возможные угрозы для здоровья. Утилизация материалов позволяет сохранять природные ресурсы. Поэтому не выбрасывайте старые электрические и электронные стройства как бытовые отходы. Подробную информацию об утилизации этого продукта можно получить в местной администрации, службе по утилизации бытовых отходов или в магазине, где вы приобрели продукт.

Предупреждение

Телевизор может упасть, что может привести к серьезной травме или смерти. Вы можете избежать многих травм, в том числе у детей, следуя простым мерам предосторожности, например:

- ВСЕГДА используйте стеллажи или подставки, или методы крепления, рекомендованные изготовителем телевизора.
- ВСЕГДА используйте такие предметы мебели, которые могут надежно поддерживать телевизор.
- ВСЕГДА проверяйте, не выступает ли нижняя часть основания телевизора за край опорной поверхности.
- ВСЕГДА разъясняйте детям опасности, возникающие при попытке взобраться на мебель, на которой установлен телевизор, чтобы дотянуться до него или до элементов управления им.
- ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору так, чтобы о них нельзя было зацепиться, потянуть их или схватить.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор в неустойчивом положении.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, на шкафах), не закрепив надежно как мебель, так и телевизор.
- НИКОГДА не размещайте под телевизором любую ткань или другой материал.
- НИКОГДА не кладите на верх телевизора или мебели, на которой размещен телевизор, предметы, которые могут привлечь детей, например, игрушки и пульты дистанционного управления.

Такие же меры предосторожности следует соблюдать при хранении и перемещении телевизора.

Меры предосторожности

Изучите следующие меры предосторожности при использовании телевизора и сохраните их.

Всегда следуйте данным инструкциям и обращайте внимание на предупреждения.

1. Меры предосторожности и инструкции по эксплуатации

Прочитайте все меры предосторожности и инструкции по эксплуатации и сохраните их.

2. Предупреждения

Обращайте внимание на все предупреждения в инструкции по эксплуатации и на устройстве.

3. Очистка

Отсоедините телевизор от розетки перед очисткой. Не используйте жидкые, абразивные или аэрозольные средства для очистки, они могут повредить корпус и экран телевизора. Используйте слегка влажную ткань для очистки.

4. Настенный кронштейн

Настенный кронштейн доступен только для некоторых моделей. Если настенный кронштейн не поставляется вместе с этим изделием, вы можете купить его отдельно в местном магазине.

Размеры указаны на странице Установка настенного кронштейна.

5. Вода и влага

Не допускайте попадания жидкости и капель на устройство. Не следует ставить предметы, заполненные жидкостью, например, вазы, на устройство.

6. Место установки

Не размещайте телевизор на неустойчивом основании, подставке или столе.

Это может привести к падению и повреждению телевизора и серьезной травме.

Используйте только рекомендуемые производителем или продавцом подставки и кронштейны.

7. Вентиляция

Разъемы и отверстия на корпусе предназначены для вентиляции, обеспечения надежной работы телевизора и его защиты от перегрева. Не закрывайте вентиляционные отверстия и никогда не размещайте телевизор в замкнутой области, например во встроенным шкафу, без соответствующей вентиляции.

Расстояние от всех сторон устройства до других предметов должно составлять не меньше 10 см, задняя стенка телевизора должна быть на расстоянии 6 см от стены.

8. Источник питания

Для этого телевизора следует использовать только источник питания, указанный на маркировке. Если вы не уверены в том, какой источник питания у вас дома, обратитесь к продавцу телевизора или в местную электротехническую компанию.

Важные указания по технике безопасности

9. Защита кабеля питания

Кабели питания следует прокладывать таким образом, чтобы никто не наступал на них и чтобы они не были зажаты. Особое внимание следует уделить местам подключения кабеля к розетке и разъемам. СЕТЕВОЙ штепсель на шнуре питания используется как устройство отсоединения; устройство отсоединения и розетка должны всегда оставаться доступными.

10. Гроза

Для защиты телевизора во время грозы или в длительные периоды бездействия отсоедините его от розетки и отключите antennу или кабельную систему. Это защитит телевизор при ударе молнии или скачках напряжения в сети.

11. Линии питания

Внешнюю antennу не следует размещать вблизи линий электропередач или других электрических силовых цепей, а также в местах, где она может упасть на такие линии и цепи. При установке внешней antennы следует убедиться, что она не касается таких линий и цепей, так как контакт с ними может привести к серьезной травме.

12. Перегрузка

Не допускайте перегрузки сетевых розеток и удлинителей, так как это может привести к возгоранию или удару электрическим током.

13. Попадание жидкости и других предметов

Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия телевизора, так как они могут прикоснуться к компонентам под напряжением или вызвать короткое замыкание, что приведет к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на поверхность или внутрь телевизора.

14. Заземление внешней antennы

Если к телевизору подключена внешняя antennа или кабельная система, их следует заземлить для защиты от скачков напряжения и статического напряжения.

15. Сервис

Не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно и не открывайте корпус телевизора, так как вы можете получить травму в результате удара электрическим током. Все сервисные процедуры должен выполнять квалифицированный специалист.

16. Ситуации, требующие обращения в сервисный центр

Отсоедините телевизор от розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих ситуациях:

- (а) Если кабель питания или штепсель повреждены.
- (б) Если на телевизор пролилась жидкость или внутри попали какие-то предметы.
- (в) Если телевизор был намочен (например, под дождем).

Важные указания по технике безопасности

- (г) Если телевизор не работает, как ожидается. Используйте только те настройки телевизора, которые описаны в настоящем руководстве, так как попытка изменения других настроек может привести к неисправностям, устранить которые сможет только квалифицированный специалист.
- (д) Если телевизор уронили или корпус телевизора был поврежден.
- (е) Если в работе телевизора появились существенные изменения — это означает, что требуется обращение в сервисный центр.

17. Замена компонентов

Если требуется замена компонентов, необходимо убедиться, что специалист использует компоненты, указанные производителем, или компоненты с такими же характеристиками. Использование других компонентов может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим опасностям.

18. Проверка безопасности

После завершения процедуры обслуживания или ремонта попросите специалиста выполнить проверку безопасности телевизора.

19. Источники тепла

Устройство следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, плиты и других устройств (в том числе усилителей), излучающих тепло.

20. Источники огня

Устройство следует размещать вдали от открытых источников огня, таких как зажженные свечи.

21. Остаточные запахи

Исходящий от телевизора запах пластика — это нормальное явление. Со временем он исчезнет.



Не используйте вместе старые и новые батарейки или батарейки разного типа. Не подвергайте батарейки воздействию тепла, например, прямых солнечных лучей или открытого огня. Убедитесь, что положительный и отрицательный полюса батареек расположены в правильном положении.



Устройство не должно подвергаться воздействию жидкости в виде капель или спрея; также нельзя ставить на устройство предметы, наполненные жидкостью.



Чтобы полностью отключить телевизор от питания, извлеките вилку электропитания из розетки. Убедитесь, что розетка и вилка электропитания легко доступны.



Устройство КЛАССА I следует подключать к розетке с защитным заземлением.

Содержание

Рисунки и иллюстрации в предоставленном руководстве могут отличаться от фактического вида устройства.

Часть функций программного обеспечения может быть изменена в процессе обновления системы.

Содержание

Список аксессуаров.....	1
Установка подставки.....	2
Установка настенного кронштейна.....	6
Лицевая сторона телевизора.....	7
Задняя сторона телевизора	8
Подключение.....	10
Пульт дистанционного управления	14
Первое включение телевизора	23
Спецификации	24
Прочее	25

Список аксессуаров

С телевизором поставляются следующие аксессуары:

Краткое руководство пользователя × 1	Пульт дистанционного управления × 1
Батарейки AA или AAA × 2	Кабель питания × 1
Кабель RCA-AV × 1	Винты × 12 (65")
Винты × 11 (75")	Основание × 1 (включая две детали)

Аксессуары могут отличаться от списка, приведенного выше, в зависимости от модели, страны и региона.

Установка подставки или настенного кронштейна

(!) ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Обязательно отсоедините шнур питания перед установкой стойки или кронштейна для крепления на стене.
- Дисплей телевизора - это очень хрупкий компонент. Убедитесь, что на экране телевизора нет царапин или повреждений от твердых предметов или от давления.
- После завершения установки убедитесь, что телевизор надежно установлен на подставке или прикреплен к настенному креплению, прежде чем снимать всю защитную пленку, если таковая имеется.


Установка подставки

Следуйте иллюстрации и текстовым инструкциям ниже, чтобы закончить установку:


Для 65"

- Осторожно разместите телевизор экраном вниз на мягкой плоской поверхности, чтобы не повредить телевизор и не поцарапать экран.


- Выньте деталь основания A и откройте ее сверху, затем разделите ее на деталь a1 и деталь a2.



- Установите деталь a1 на заднюю крышку телевизора.




- Закрепите деталь a1 4 винтами (M5 × 12) на задней крышке телевизора.




Установка подставки или настенного кронштейна


5. Прикрепите деталь В к детали а1, как показано на рисунке. Обратите внимание, что сторона с 4 опорными прокладками должна быть направлена наружу.




6. Затем закрепите деталь В 6 винтами (M5 × 16).




7. Затем закрепите деталь В 2 винтами (ST4 × 12).



8. Вы можете убрать кабели в пазы детали а1.




9. Разместите деталь а2 на детали а1.



Установка подставки или настенного кронштейна


10. Слегка нажмите на центр детали а2, затем слегка сдавите обе стороны.




11. Теперь вы можете поставить телевизор на поверхность и снять все защитные пленки.

Для 75"


1. Извлеките верхние блоки а1 и а2 вместе с боковыми блоками b1 и b2.



2. Поместите верхний блок а1 и боковой блок b1, как показано на рисунке, и вложите в них детали основания А и В, чтобы подготовиться к установке основания.





3. Совместите выпуклую часть детали В, как показано на рисунке, с соответствующим местом детали А.





Установка подставки или настенного кронштейна

4. Рукой соедините детали основания А и В вместе. Затем с помощью 7 винтов (M5 × 16) плотно скрепите их.




7 Винты
(M5 × 16)

5. Поместите все 4 верхних и боковых блока в коробку, как показано на рисунке.




Собранная коробка


6. Возьмитесь одной рукой за боковую часть телевизора, а другой — за нижнюю часть, как показано на рисунке, и с помощью второго человека, который стоит с другой стороны, осторожно поднимите телевизор.



7. Вдвоем положите телевизор на собранную коробку экраном вниз. Убедитесь, что поверхность собранной коробки чистая и гладкая.




8. Совместите собранную деталь основания, обозначенную кругом, с телевизором, как показано на рисунке.



Установка подставки или настенного кронштейна

9. С помощью четырех винтов (M5 × 16) плотно прикрепите собранное основание к телевизору.



10. Установка закончена. Теперь вы можете поставить телевизор на поверхность и снять все защитные пленки.

Установка настенного кронштейна


Перед монтажом телевизора снимите подставку, если она была установлена, и убедитесь, что настенный кронштейн выдерживает вес телевизора.

⚠ ОСТОРОЖНО

При монтаже телевизора на стену придерживайтесь инструкций, которые прилагаются к настенному кронштейну. В случае неправильного монтажа телевизор может упасть и нанести материальный ущерб или телесные повреждения.

- Разместите промежуточные вставки между телевизором и кронштейном.
- Ниже приведены стандартные размеры.

Схема расположения отверстий для крепления на стене (мм)	400 × 400 (55") 600 × 400 (75")
Размер винта для крепления на стене	M6 (65") M8 (75")



- Не рекомендуется установка телевизора на наклонной стене, и при установке телевизора на стену убедитесь, что телевизор расположен параллельно относительно стены и не наклоняется вперед.




☒ ПРИМЕЧАНИЯ

- Диаметр и длина винтов зависит от модели кронштейна.
- Настенный кронштейн является дополнительной принадлежностью. Ваше устройство может поставляться без кронштейна, см. наличие фактических аксессуаров.

Лицевая сторона телевизора

Лицевая сторона телевизора



Датчик пульта управления / Датчик освещения / Индикатор питания / Многофункциональная кнопка (Режим ожидания / Источник)

Элемент	Описание
Датчик пульта управления	Принимает сигналы от пульта управления. Не размещайте ничего рядом с датчиком, это может помешать его работе.
Индикатор питания	В режиме ожидания подсветка экрана белого цвета.
Режим ожидания / Источник	 Нажмите кнопку, чтобы включить телевизор. Нажмите ее еще раз, чтобы открыть меню управления и выбрать источник сигнала. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выбрать.

☒ ПРИМЕЧАНИЯ

- Изображение приводится исключительно в справочных целях.
- После включения телевизора необходимо несколько секунд для загрузки программы. Не выключайте телевизор сразу после включения, это может вызвать неполадки.

Задняя сторона телевизора

Задняя сторона телевизора

Для 65"





■ ПРИМЕЧАНИЯ

- Разъем ANT2 подает питание для спутниковой антенны (13/18 В, 0,5 А макс.)
- Проверьте расположение и тип разъемов перед подключением каких-либо кабелей и устройств. Плохо зафиксированные соединения могут привести к ухудшению качества изображения или цветов. Убедитесь, что все кабели подключены надежно.
- Телевизор может быть не совместим с некоторыми внешними устройствами. Сведения о совместимости см. в руководстве пользователя внешнего устройства.
- Не подключайте внешнее оборудование, когда шнур питания телевизора подключен к розетке. Это может вызвать удар электрическим током.
- Сервисное гнездо недоступно для подключения внешних устройств. Оно используется только на нашем заводе для тестирования.

Задняя сторона телевизора

Для 75"




AV IN	ANT 2 DVB-S/S2 13/18V±0.5A	ANT 1 DVB-T/T2/C	HDMI 4 4K@120Hz	HDMI 3(eARC) 4K@120Hz	COMMON INTERFACE	USB 1 HDMI 1 (4K@60Hz) SERVICE	DC 5V=1A(MAX)

■ ПРИМЕЧАНИЯ

- Разъем ANT2 подает питание для спутниковой антенны (13/18 В, 0,5 А макс.)
- Проверьте расположение и тип разъемов перед подключением каких-либо кабелей и устройств. Плохо зафиксированные соединения могут привести к ухудшению качества изображения или цветов. Убедитесь, что все кабели подключены надежно.
- Телевизор может быть не совместим с некоторыми внешними устройствами. Сведения о совместимости см. в руководстве пользователя внешнего устройства.
- Не подключайте внешнее оборудование, когда шнур питания телевизора подключен к розетке. Это может вызвать удар электрическим током.
- Сервисное гнездо недоступно для подключения внешних устройств. Оно используется только на нашем заводе для тестирования.

Подключение

- **ANT** Подключите внешнюю антенну или кабель.



- **HDMI / AV**

Подключение HDMI / AV-кабеля от внешнего аудио/видеоустройства. При использовании HDMI подключать отдельный аудиокабель не требуется. Если разрешение сигнала не соответствует указанным в таблице спецификациям, необходимо изменить настройки устройства в соответствии с таблицей.

Инструкции см. в руководстве пользователя соответствующего устройства.


- Чтобы выбрать HDMI / AV

Нажмите кнопку [**INPUT**], чтобы открыть список источников сигнала. С помощью кнопок [**Λ / √ / < / >**] выберите источник **HDMI / AV** и нажмите кнопку **OK** для подключения.

Видеоэффект: ЛУЧШИЙ (HDMI)



Видеоэффект: ХОРОШИЙ (AV)



Подключение

- **HEADPHONE** Подключите наушники к аудиовыходу телевизора.



ВНИМАНИЕ

Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к потере слуха.

- ☒ **ПРИМЕЧАНИЕ**

Убедитесь, что подключенные наушники не имеют функции микрофона, так как они могут не поддерживаться.

- **DIGITAL AUDIO OUT** Подключите к внешней цифровой аудиосистеме.

Перед подключением цифровой аудиосистемы к DIGITAL AUDIO OUT следует уменьшить громкость как телевизора, так и системы, чтобы избежать внезапного увеличения громкости.



- **eARC** Подключите HDMI-кабель от внешней цифровой аудиосистемы.

Технология eARC позволяет телевизору воспроизводить цифровые звуковые сигналы с помощью HDMI-кабеля. Обратите внимание, что эта функция работает, только если телевизор подключен к аудиоресиверу с поддержкой eARC (Audio Return Channel).

Если этот порт используется для функции eARC, он не может одновременно применяться как источник сигнала.




Подключение

▶ USB

Подключение устройств USB 1.1 и USB 2.0, таких как жесткие диски, USB-флешки и цифровые камеры, для просмотра фотографий и фильмов, а также прослушивания музыки.

ТВ-РАЗЪЕМ



▣ ПРИМЕЧАНИЯ

- При подключении жесткого диска или USB-концентратора всегда подключайте адаптер питания подключенного устройства к электрической сети. Если для устройства USB 1.1 или USB 2.0 требуется больше 500 мА или 5 В, USB-устройство может не поддерживаться. Максимальный поддерживаемый ток для устройств USB 3.0 — 1 А (только для некоторых моделей). Превышение максимального поддерживаемого тока может привести к повреждению или потере данных.
- Некоторые цифровые камеры не совместимы с этим телевизором.

▶ COMMON INTERFACE



▣ ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед установкой/извлечением модуля CI+ убедитесь, что телевизор выключен. Затем вставьте Smart Card в модуль CI+ в соответствии с инструкциями поставщика услуг.
- Не вставляйте и не удаляйте модуль CI+ слишком часто, это может вывести интерфейс из строя.
- Вы можете получить CI+ модуль и Smart Card у поставщика соответствующих услуг.
- Вставьте модуль CI+ с картой SmartCard в направлении, указанном на модуле и карте SmartCard.
- CI+ не поддерживается в некоторых странах и регионах. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Подключение

► LAN (проводное подключение)

Подключите телевизор к сети, соединив порт LAN в задней части телевизора с внешним модемом или маршрутизатором, используя кабель Ethernet категории 5. Смотрите рисунок ниже.

- Рекомендуется использовать модем или маршрутизатор, поддерживающие протокол динамической конфигурации хоста (DHCP). Модемы и маршрутизаторы с поддержкой DHCP автоматически предоставляют IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS, поэтому вам не нужно будет вводить их вручную. В большинстве домашних сетей уже есть DHCP.



Беспроводное подключение

Вы можете подключить телевизор к беспроводной сети, для этого потребуется беспроводной маршрутизатор или модем. См. рисунок ниже.

- Встроенный адаптер беспроводной локальной сети поддерживает протоколы связи IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax.



▣ ПРИМЕЧАНИЯ

- Для подключения к беспроводной сети необходимо использовать встроенный адаптер беспроводной связи, так как внешние USB-адAPTERЫ не поддерживаются.
- Использование беспроводного маршрутизатора с поддержкой DHCP упрощает подключение телевизора к беспроводной сети.
- Если вы используете систему безопасности, не указанную ниже, она не будет работать с данным телевизором.
Система безопасности: WPA, WEP, WPA2.
- Для оптимальной работы сети расстояние между роутером и телевизором должно быть меньше 10 метров.

Пульт дистанционного управления



■ ПРИМЕЧАНИЕ

Прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели и страны. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.


Пульт дистанционного управления



▣ ПРИМЕЧАНИЕ

Прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели и страны. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.

Пульт дистанционного управления



■ ПРИМЕЧАНИЕ

Прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели и страны. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.

Пульт дистанционного управления



*Если вы не используете бесконтактную функцию таймерного включения, выключите физический переключатель, чтобы продлить срок службы батареек.

■ ПРИМЕЧАНИЕ

Прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели и страны. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.


Пульт дистанционного управления



■ ПРИМЕЧАНИЕ

Прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели и страны. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.


Пульт дистанционного управления



■ ПРИМЕЧАНИЕ

Прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели и страны. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.

Пульт дистанционного управления




■ ПРИМЕЧАНИЕ

Прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели и страны. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.


Пульт дистанционного управления

► Установка батареек в пульт управление


ПРИМЕЧАНИЕ: проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.



1. Отодвиньте заднюю крышку, чтобы открыть батарейный отсек в пульте дистанционного управления.



2. Вставьте две батарейки АА или ААА. Сопоставьте концы батареек с символами (+) и (-) с символами (+) и (-) в батарейном отсеке.



3. Закройте крышку батарейного отсека.

▣ ПРИМЕЧАНИЯ

- Изображения продукта представлены только для справки, фактический внешний вид устройства может отличаться.
- Утилизируйте батареи в специальном пункте сбора. Не бросайте батареи в огонь.
- Не смешивайте батареи разных типов, а также новые и старые батареи.
- Разряженные батареи следует незамедлительно извлечь из пульта, чтобы кислота не попала в батарейный отсек.
- Если вы не собираетесь использовать пульт управления длительное время, извлеките из него батареи.
- Следует защищать батареи от воздействия тепла, например солнечного света, батарей отопления и огня.
- Химикаты в батареях могут вызвать сыпь. В случае протечки батареи очистите батарейный отсек тряпкой. Если химикаты попали на кожу, немедленно ее промойте.

► Сопряжение пульта дистанционного управления (только для пультов ДУ, поддерживающих функцию Bluetooth)

Включите телевизор и выполните сопряжение с пультом дистанционного управления. Держите пульт дистанционного управления на расстоянии 3 метров от телевизора. Нажмите любую кнопку для сопряжения (кроме кнопок питания и активации микрофона).

▣ ПРИМЕЧАНИЯ


- В особых случаях для сопряжения можно нажать и удерживать кнопку [**≡**].
- Если во время сопряжения произошла неизвестная ошибка, это могло быть вызвано помехами. Попробуйте устранить источник помех и выполните сопряжение снова.

Пульт дистанционного управления

- Если с пультом дистанционного управления произошла неизвестная ошибка при нормальном уровне заряда батареек, извлеките батарейки, нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 1-2 секунд, а затем вставьте их обратно. Пульт дистанционного управления должен работать нормально.
- Пульт дистанционного управления не может быть сопряжен с телевизором, когда тот находится в режиме ожидания.

► Рабочий диапазон пульта дистанционного управления

1. Пульт дистанционного управления может работать на расстоянии до 8 метров перед телевизором.
2. Рабочий угол пульта дистанционного управления: принимая датчик дистанционного управления за вершину, на расстоянии 6 метров его контролируемый горизонтальный угол находится в пределах $\pm 30^\circ$, а вертикальный угол - в пределах $\pm 15^\circ$.
3. Рабочее расстояние может варьироваться в зависимости от уровня освещенности комнаты.



Утилизация пульта дистанционного управления

Изделие запрещается повреждать, разбирать или выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Его необходимо упаковать и передать в соответствующий пункт для переработки.

Первое включение телевизора

Первое включение телевизора

1. После выполнения всех соединений подключите кабель питания к электрической розетке.
2. При первом включении телевизора будет показано руководство по установке.
3. С помощью кнопок [\wedge / \vee / $<$ / $>$] можно перемещаться по меню и менять настройки. Для подтверждения используйте кнопку [OK].

Выбор языка	Выберите желаемый язык отображения меню. Нажмите кнопку меню, чтобы установить для телевизора режим «в магазине».
Настройка на мобильном телефоне или на телевизоре	Отсканируйте QR-код и загрузите мобильное приложение на свое смарт-устройство, а затем настройте функцию; вы также можете продолжить настройку на телевизоре.
Подключение к Интернету	Подключайтесь к вашим любимым приложениям, фильмам и программам в Интернете через WLAN.
Выбор местоположения	Информация о вашем местонахождении поможет нам подобрать для вас рекомендуемый контент.
Условия и положения, политика конфиденциальности	Использование этого устройства регулируется Лицензионным соглашением с конечным пользователем. Если вы не примите Лицензионное соглашение с конечным пользователем, все смарт функции этого устройства будут отключены. Внимательно ознакомьтесь со всеми деталями перед тем, как сделать свой выбор.
Вход в аккаунт VIDAA	С помощью аккаунта VIDAA вы можете управлять своими предпочтениями в отношении контента, подписками и многим другим.
Выбор голосового помощника	Вы можете выбрать голосового помощника для своего телевизора.
Назовите свой телевизор	Дайте своему телевизору уникальное имя, которое поможет идентифицировать его при трансляции или подключении к нему с других устройств.
Добро пожаловать в VIDAA	Поздравляем! Вы закончили настройку. Выберите один из вариантов на экране, чтобы начать работу в соответствии с вашими предпочтениями.

ПРИМЕЧАНИЕ: вышеуказанные инструкции представлены только для справки и могут отличаться в зависимости от модели, страны и региона.

Спецификации

Характеристики, внешний вид и спецификации могут изменяться без уведомления.

Если у вас возникли трудности при настройке телевизора, рекомендуем изучить советы по устранению неполадок в руководстве пользователя или электронном руководстве.

Элемент	65"	75"
Размеры (мм)	Без стойки (Ш × В × Г) 1452 × 858 × 78	1674 × 984 × 82
	Со стойкой (Ш × В × Г) 1452 × 914 × 300	1674 × 1039 × 344
Вес (кг)	Без стойки 26,5	38,5
	Со стойкой 31,5	48,0
Размер активного экрана (по диагонали) (см)	164	189
Разрешение экрана	3840 × 2160	3840 × 2160
Мощность динамиков	2 × 18 Вт + 25 Вт + 2 × 8 Вт	2 × 18 Вт + 25 Вт + 2 × 8 Вт
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку.	
Источник питания	100 – 240 В ~ 50/60 Гц	
Питание в режиме ожидания	0,5 Вт	
Телевизионные системы	Аналоговые PAL-D/K, B/G, I SECAM-D/K, B/G	
	Цифровые DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Условия эксплуатации		
Температура: 5 °C - 45 °C Влажность: 20 % - 80 % относительной влажности Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа		
HDMI-вход		
60 Гц (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) 60 Гц (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) 50 Гц (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Гц 25 Гц 30 Гц 50 Гц 60 Гц (3840 × 2160) 120 Гц (3840 × 2160 Для HDMI 3, 4) 120 Гц (2560 × 1440 Для HDMI 3, 4) 120 Гц (1920 × 1080 Для HDMI 3, 4)		



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и логотип с двумя «D» являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ является товарным знаком Dolby Laboratories Licensing Corporation. Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Конфиденциальные неизданные работы. © Dolby Laboratories, 2012–2022. Все права защищены.



Сведения о патентах DTS см. на веб-сайте <http://patents.dts.com>. Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X и логотип DTS-HD являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками DTS, Inc. в США и других странах. © DTS, Inc., 2021. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



Произведено по лицензии IMAX Corporation. IMAX® является зарегистрированным торговым знаком IMAX Corporation в США и (или) других странах. Сведения о патентах DTS см. на веб-сайте <http://patents.dts.com>. Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS и логотип DTS являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками DTS, Inc. в США и других странах. © DTS, Inc., 2020. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>