

gorenje



Шыны керамикалық индукциялық
пісіру панелі

ICE3500DP

Пайдалану жөніндегі басшылық

KZ

KZ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ... 00

Ескі аспапты көдеге жарату



Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы символ — оның тұрмыстық қалдықтар ретінде көдеге жаратылмауы тиіс екенін көрсетеді. Оның орнына оны одан ары көдеге жарату үшін оны электронды және электрлік жабдықтардың тиісті орындарына тапсырған жөн. Бұйымды көдеге жарату ережелерін сақтау арқылы осы сияқты қалдықтармен тиісті түрде әрекет жасамау салдарынан қоршаған ортага және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдың ала аласыз. Бұйымды көдеге жарату туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, шақырылатын және қалдықтарды көдеге жаратын қызметке немесе осы бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыныз.

Дұрыс қолдану

Бұл пісіру панелін тек үй жағдайында тағам пісіру үшін қолданған жөн.

Маңызды ақпарат

Аспапты қолдануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз. Ол аспапты ұзақ жылдар бойы қолдану үшін қауіпсіздік техникасы туралы және аспапты қалай қолдану және оған қалай күтім жасау керегі туралы ақпараттардан тұрады.

Пісіру панелінің жұмысында кідірістер болған жағдайда ең алдымен «Ақаулар туындаған кезде не істей керек?» бөлімін оқып шығыныз. Көбінесе ұсақ ақауларды сервис қызметіне жүгінбей-ақ өз бетініше шеше аласыз. Бұл нұсқаулықты сенімді жерде сақтаңыз, ал аспапты жана пайдаланушыға берген кезде оған осы нұсқаулықты да қоса беріңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Орнату және жалғау

- Біздің аспаптар қауіпсіздік техникасының барлық талаптарына сай келеді.
- Қолданылмайтын бұйымды қолдануға жарамсыз ету қажет. Ол үшін пісіру панелін электр желисінен ажыратыңыз, байланыстыру кабелін кесіп тастаңыз, өйткені ол ойнап жүрген балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
- Аспапты желіге қосуды, оны жөндеуді және қызмет көрсетуді қолданыстағы ескертулерге сәйкес тек білікті маман ғана жүргізу тиіс. Әзініздің қауіпсіздігініз үшін сервис қызметінің мамандарынан басқа адамдарға аспапты орнатуға, қызмет көрсетуге және жөндеуге рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны қосар алдында электрлік желі розеткасындағы қорек параметрлерінің (16A, 230В) дұрыстығын тексеріңіз. Үйдеңгі электрлік желі 16A сәйкес келген жағдайда ғана құрылғыны қолдануға рұқсат етіледі.
- Шу деңгейі: $Lc = 70 \text{ dB (A)}$

Пісіру панелінің жұмысы бойынша маңызды ескертпелер



Тағам дайындау барысында аспаптың беттеріне және оның қыздыру элементтеріне қолыңызды тигізбеңіз. Жұмыс кезінде беттер қызып кетеді. Балаларды қауіпсіз арақашықтықта ұстаңыз. Күю қауіпі бар.

- Қосылып түрған пісіру панелін қараусыз қалдырмаңыз, өйткені қуаттың жоғарғы деңгейін (power max.) орнату кезінде қызу жылдамдығы өте жоғары.
- Аспапты тегіс, көлденен, құрғақ әрі тұрақты бетке орнатының және қолданыңыз.
- Дайындау барысында ыдыстағы сұйықтықтың буланып кетуінің алдын алу үшін конфоркалардың қызу жылдамдығын қадағалаңыз!!
- Қосылып түрған конфоркаларға бос қастрюльдер мен табаларды қоймаңыз.
- Баяу отта пісіру барысында сұйықтықтың буланып кетпеуін қадағалаңыз, өйткені бұл ыдыстың немесе пісіру панелінің бүлінуіне алып келуі мүмкін, оған кепілдік міндеттемелері қолданылмайды.
- Дайындау аяқталғаннан кейін міндетті түрде аспапты өшіріңіз.
- Қызу кезінде май мен өсімдік майы тез жанады, сондықтан тағамдарды майда және өсімдік майында дайындау кезінде пісіру панелін қараусыз қалдырмаңыз. Егер өрт туындаса, оны сумен сөндіруге әрекет жасамаңыз! Ыдыстың қақпағын жауып, конфорканы өшіріңіз.
- Пісіру панелінің шыны-керамикалық беті өте берік, дегенмен, оның үстіне қатты заттарды құлатпаңыз, оның өткір жиектері жабынды сындырып жіберуі мүмкін.
- Пісіру панелінде сызаттар, сынықтар немесе басқа да бүлінулер пайда болған кезде аспапты тез арада өшіріңіз. Оны желіден ажыратыңыз және сервис қызметіне хабарласыңыз.
- Егер пісіру панелі сенсорлы басқару панеліндегі ақаулардың салдарынан қосылмайтын болса, тез арада аспапты өшіріп, сервис қызметіне хабарласыңыз.
- Басқа асхана аспаптарын қолдану кезінде қорек шнурларының конфоркаға тиіп тұрмасын қадағалаңыз.
- Үдысты және басқа да заттарды пісіру панелінде қалдырмаңыз.
- Конфоркаға фольганы және пластиктен жасалған заттарды қоймаңыз. Балқып немесе еріп кетуі мүмкін (фольга, пластик және әсіресе, қант және құрамында қант бар өнімдер) заттардың ыстық конфоркалармен жанасуына жол берменіз. Пісіру панелінің бүлінуінің алдын алу үшін тез арада күйіп кеткен қантты беттен (әлі де ыстық болған кезде) әйнекке арналған арнайы қырғыш көмегімен тазалап алыңыз. Пісіру панелінде бос металл заттарды (кастрюльдер, табалар, асхана аспаптары) қалдырмаңыз, өйткені олар қатты қызып кетуі мүмкін. Күю қауіпі бар!

- Тез жанатын және жылу әсерінен түрін өзгертетін материалдардан жасалған заттарды пісіру панеліне тікелей жақын қоюға болмайды.
- Пісіру панеліне тікелей жақын тұрған кездे киімдегі немесе денедегі металл заттар қатты қызып кетуі мүмкін. Абай болыңыз! Күйіп қалмаңыз! Мұның күміс және алтын сақиналарға қатысы жоқ.
- Ешқашан пісіру панелінде банкалардағы консервілерді немесе композициялық материалдардан жасалған қаптамалардағы өнімдерді қыздырманыз. Олар жарылуы мүмкін!
- Сенсорлы басқару панелін таза күйде ұстаңыз, аспап ласты саусақтың әсері ретінде қабылдауы мүмкін. Басқару панеліне ешқашан ешнәрсе (таба, асхана сұлгісі) қоймаңыз! Егер тасыған өнімдер сенсорды датчиктерге тиіп кетсе, OFF батырмасын басуды ұсынамыз.
- Үстық таба сенсорлы датчиктерге тиіп кетпеуі тиіс, әйтпесе аспап автоматты түрде өшіп қалады.
- Егер балалар немесе үй жануарлары қосылып тұрған пісіру панелінің жанында қараусыз қалатын болса, қорғайтын блоктауды қосыныз.
- Кірістірілген духовканы пиролитикалық тазалау кезінде индукциялық пісіру панелін қоспаңыз.
- Аспап сыртқы таймерге және сыртқы қашықтықтан басқару блогына жалғауға арналмаған.
- Аспап сыртқы таймерге және сыртқы қашықтықтан басқару блогына жалғауға арналмаған.
- Желілік кабельдің шэйнек орнатылған үстелдің немесе жұмыс бетінің жиегінен салбырап тұрмасын қадағалаңыз.

Адамдардың қауіпсіздігі жөніндегі маңызды ескертулер

Абай болыңыз!

Назар аударыңыз, аспап және оның бөлшектері қолдану кезінде қыздады. Сақ болыңыз, қыздыры элемменттеріне қолыңызды тигізбеніз. 8 жасқа толмаған балаларға бұл аспапты ересектердің тұрақты бақылауысыз қолдануға тыйым салынады.

Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.

Бұл аспапты 8 жастан асқан балалар қолдана алады; физикалық, сезімталдық және ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдар; құрылғымен жұмыс жасау тәжірибесі жоқ және оны қалай қолдану керегін білмейтін адамдар тек бақылаумен және қауіпсіз қолдануды және оған байланысты қауітерді қамтамасыз ететін адамдардың бақылауымен және басшылығымен ғана қолдана алады.

Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.

Тазалауды және қызмет көрсетуді 8 жасқа толмаған балалар орындаамауы не болмаса ересектердің бақылауымен жасауы тиіс.

Аспапты және оның желілік шнурын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Назар аударыңыз

- Электрокардиостимулаторлары және инсулин дозаторлары бар науқастар имплантталған аспаптарға индукцияның әсер етпейтініне көз жеткізуі тиіс (индукциялық пісіру панелінің жиілік диапазоны 20-50 кГц құрайды).

АСПАП СИПАТТАМАСЫ

Пісіру панелі

Пісіру панелі индукциялық қызу жүйесімен жабдықталған. Шыны керамикалық бет астында орналасқан индуктор ауыспалы электр магнитті өріс тудырады, нәтижесінде ыдыс түбінде ток индукцияланады, бұл қызуға алып келеді. Жылу конфоркаларды аралық қыздырусыз тікелей ыдыс түбінде түзіледі.

Индукциялық пісіру панелдерінің артықшылықтары

- Жылудың ыдысқа тікелей берілүнің арқасында дайында барысында электр энергиясы үнемделеді (магниттегейтін материалдардан жасалған ыдысты қолдану қажет).
- Энергияның конфоркада ыдыс болған кезде ғана берілүнің арқасында қауіпсіздік жогары.
- Энергияны конфоркадан ыдыс түбіне жоғары тиімділікпен беру.
- Жеделдетілген қыздыру.
- Қыю қауіп тәмен, ейткені конфорка ыдыс түбінде ғана қызады. Тасып кеткен жағдайда тағам бетте қүйіп кетпейді.
- Энергия беруді жылдам реттеу.

ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПІСІРУ ПАНЕЛІН ҚОЛДАНУ

Индукциялық пісіру панельге арналған ыдыс

Индукциялық панельде дайында үшін ферромагнитті қасиеттері бар металл ыдыстарды қолданған жөн. ыдыс түбінің диаметрі жеткілікті болуы тиіс.

Түбі индукциялық панельде пісіру үшін жарамды кастрюльдерді ғана қолданыңыз.


Ыдыстың индукциялық панельдер үшін жарамды екенін қалай анықтаймыз:

Сәйкес келетін ыдыс	Сәйкес келмейтін ыдыс
Негізі қалың эмаль болаттан жасалған ыдыс.	Мыстан, тот баспайтын болаттан, алюминийден, ыстықта тәзімді шыныдан, ағаштан, керамика мен терракоттан жасалған ыдыс.
Эмаль негізі бар шойын ыдыс.	
Көп қабатты тот баспайтын болаттан, ферромагнитті болаттан немесе арнайы негізі бар алюминийден жасалған ыдыс.	

Төменде берілген магнитті сынақты орындаңыз немесе ыдыста индукция көмегімен дайындауға жарамдылығы белгісінің бар-жоғын тексеріңіз.

Магнитпен тест

Магнитті ыдыс негізіне жақындатыңыз. Егер ол тартылса, ыдысты индукциялық панельде қолдануға болады.



Ескертпе

Кейбір өндірушілердің индукция үшін жарамды ыдысты қолдану кезінде осы ыдыстың конструкциясына байланысты шуыл туындауы мүмкін.

Баяу отта дайындау кезінде сақ болыңыз, ейткені сұйықтық байқамай буланып кетуі мүмкін, бұл ыдыстың немесе индукциялық панельдің бүлінүіне алып келеді, оларға кепілдік міндеттемелері берілмейді.

Конфорка диаметрі	Ыдыс тубінің минималды диаметрі
Ø 200 мм	Ø 120 мм

Индукциялық пісіру панелінде дайындау сәйкес келетін ыдысты қолданған жағдайда ғана мүмкін болады. Индукциялық пісіру панелінде дайындау үшін ферромагнитті материалдардан жасалған ыдыстарды қолдануға болады. Бұл болат, болат эмальды ыдыс және құйылған болат ыдыс. Мыс немесе алюминий тубі бар қоспалы болат ыдыстарды және әйнек ыдыстарды қолдануға болмайды.




Қыздыру қуатын тандау

Пісіру панелінде конфоркаларды қыздырудың түрлі деңгейлерін орнатуға болады. Төменде берілген кестеде түрлі деңгейлерді қолданудың бірнеше мысалы берілген.


Қыздыру деңгейі	Мақсаты
1	Тағам температурасын ұстап тұру. Тағамның аз мөлшерін дайындауды аяқтау (минималды қуат).
2	Баяу отта дайындау.

3-4	Баяу отта тағамдардың көп мәлшерін дайындау немесе еттің үлкен тілімдерін дайын болғанша бұқтыру.
5-6	Шырынын шығарып қуыру.
7	Қуыру.
8	Қуыру (максималды қуат).

ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПІСІРУ ПАНЕЛІ



ПАНЕЛЬДІ СЕНСОРЛАР КӨМЕГІМЕН БАСҚАРУ



1. ҚОСУ/СӨНДІРУ
2. Балалардан қорғайтын блоктау
3. Слайдерлі сенсор
4. Функцияны таңдау
5. Таймер
6. Дисплей
7. Оң жақтағы пісірү панелін таңдау
8. Сол жақтағы пісірү панелін таңдау

Аспапты басқару

Аспапты электр желісіне жалғағаннан кейін дыбысты сигнал беріледі және аспаптың электр желісіне жалғанғанын және күту режимінде тұрғанын көрсететін сенсор [ҚОСУ/ӨШІРУ] астында индикатор жылпылықтай бастайды. Конфорканың ортасына сәйкес келетін ыдысты орнатыңыз, егер [ҚОСУ/ӨШІРУ] сенсоры басылса, дисплейде [---] жанады. Аспап функцияны таңдау режимінде аудысады және [ҚОСУ/ӨШІРУ] сенсорының астында индикатор жаңып тұрады. Сенсормен қажетті функцияны таңдап, жұмысты бастаңыз. Жұмысты тоқтату және аспапты өшіру үшін [ҚОСУ/ӨШІРУ] сенсорын басыңыз.

Жұмыс режимдері

Куаты

- 7 немесе 8 сенсорын басыңыз, қуат индикаторы жанады, дисплейде әдепкі қалпы бойынша орнатылған қуатты көрсететін [-] индикациясы жанады. Куатты слайдерді сенсор көмегімен 3-ке өзгертуге болады.
- Қуаттың 7 деңгейі бар:
P1: 300 Вт, P2: 600 Вт, P3: 1000 Вт, P4: 1300 Вт, P5: 1500 Вт, P6: 1800 Вт, P7: 2000 Вт.
- Басқа режимді таңдау үшін [ФУНКЦИЯНЫ ТАҢДАУ] сенсорын басыңыз. Аспапты сөндіру үшін [ҚОСУ/ӨШІРУ] сенсорын басыңыз.

Температурасы

- Слайдерді сенсор көмегімен өзгертуге болатын температура индикаторы жанбайынша [ФУНКЦИЯНЫ ТАҢДАУ] сенсорын баса берініз
- Қуаттың 7 деңгейі бар:
60°C, 90°C, 120°C, 150°C, 180°C, 210°C, 240°C.
- Басқа режимді таңдау үшін [ФУНКЦИЯНЫ ТАҢДАУ] сенсорын басыңыз. Аспапты сөндіру үшін [ҚОСУ/ӨШІРУ] сенсорын басыңыз.

Корғайтын блоктау

- Блоктауды қосу үшін сенсорды басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз. Блокты алу үшін жарықтандыру сенсорларын тағы басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз.

Таймер

Егер конфоркада жұмыс режимі таңдалған болса, аспап дайындау уақытын орнатуға мүмкіндік береді. [Таймер] сенсорын басыңыз, сенсордың сол жағында [Таймер] индикаторы жанады. Дисплейде әдепкі қалпы бойынша [00:30] жанады, оны слайдерлі сенсор көмегімен өзгертуге болады. Таймерді тоқтату үшін [ҚОСУ/ӨШІРУ] сенсорын басуға және күту режиміне оралуға және қуат немесе температура режиміне оралу үшін [Таймер] сенсорын басып, ұстап тұруға болады.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ



- Тазалауды бастамас бұрын пісіру панелін өшіріп, ол суығанша күтіңіз.
- Шыны керамиканы ешқашан бу тазалағышпен және сол сияқты аспаптармен тазаламаңыз.
- Тазалау кезінде On/Off сенсорының айналасындағы бетті аса сақтықпен сүртіңіз. Әйтпесе панель қосылмауы мүмкін!

Шыны керамикалық бет

Маңызды! Ешқашан қатты әсер ететін және абразивтік тазалау құралдарын, еріткіштерді, қатты щеткаларды және т.б. қолданбаңыз.

Колданып болған соң тазалау

Ластанған пісіру панелін әрқашан толықтай тазалаңыз. Мұны әр қолданудан кейін жасап тұру үсынылады. Тазалау кезінде дымқыл шүберек пен жұмсақ жуу құралын қолданыңыз, содан соң бетте тазалау құралының іздері қалмауы үшін панельді таза құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Апта сайын тазалау

Пісіру панелін аптасына бір рет шыны керамикаға арналған арнайы құралдармен мүқият сүртіп тұрыңыз.

Өндіруші нұсқауларын мүқият орындаудың көмегінде жүргізу мүмкін.

Панельге жағылған тазалау құралы оның бетінде су мен ластан қорғайтын қорғаныс пленкасын түзеді. Ластың барлығы пленкада қалады және тез тазаланады. Содан соң панельді таза матамен құрғатып сүртіңіз. Панель бетінде тазалау құралы қалдықтарының қалмағанына көз жеткізіңіз, ейткені панель қызған кезде химиялық реакция орын алады, соның нәтижесінде бет бүлінеді.


Ластың кейбір түрлері

Қатты ластану және дақтар (қақ және металл жылтыры бар беліктер) панель сәл ғана жылы болған кезде жақсы тазартылады. Тазалау үшін арнайы тазалау құралдарын қолданыңыз.

Одан әрі 2-тармақта сипатталғандай әрекет етіңіз.

Алдымен тасып кеткен өнімдердің қалдықтарын дымқыл матамен кетіріп алышыз, содан соң қалған ласты шыны керамикалық панельдерге арналған арнайы қырғыш көмегімен кетіріңіз.

Одан әрі 2-тармақта сипатталғандай әрекет етіңіз.



Күйіп кеткен қантты және балқыған пластикті ол әлі де ыстық болған кезде арнайы қырғыш көмегімен тез арада тазалап алу қажет. Одан әрі 2-тармақта сипатталғандай әрекет етіңіз.

Пісіру панеліне түсіу мүмкін **қырышқыштар**, мысалы картоп тазалау кезіндегі, кастрюльдерді жылжыту кезінде оның бетіне сыйат түсіреді. Сондықтан панельде қырышқыштардың болмауын қадағалаңыз.

Панель **түсінің өзгеруі** оның жұмысына және шыны керамика беріктігіне әсер етпейді. Ол материалға емес, тазартылмаған және бетке жабысып қалған тағам қалдықтарына байланысты.

Металл жылтырлары бар беліктер ыдыс түбімен үйкелу нәтижесінде, әсіресе алюминий түбі бар ыдыстарды немесе сәйкес келмейтін тазалау құралдарын қолданған кезде түзеледі. Панельді бірнеше рет тазалау қажет болуы мүмкін. Ұақыт өткен сайын декор сзызылып, түбі сәйкес келмейтін ыдыстарды немесе қатты әсер ететін тазалау құралдарын қолдану салдарынан қара дақтар пайда болады.

АҚАУЛАР ТҮҮНДАҒАН КЕЗДЕ НЕ ИСТЕУ КЕРЕК



Маңызды ескертпе

Ақаулар туындаған кезде мәселені тәменде берілген нұсқаулар көмегімен өз бетінізше шешіп көріңіз.

Тәменде берілген кейбір ақауларды өз бетінізше жоя аласыз! Сақтандырғыштар тұрақты

іске қосылады?

Сервис орталығына хабарласыңыз немесе электрикті шақырыңыз.

Пісіру панелі қосылмайды?

- Тарапту қалқанындағы сақтандырғыштың іске қосылмағанын тексеріп алышыз?
- Пісіру панелінің желіге жалғанғанын тексеріңіз?
- Басқару панелінің дымқыл шуберекпен жабылып тұрмаганын, оған сұйықтықтың ағып кетпегенін, олардың үстінде металл заттардың тұрмаганын тексеріңіз? Егер солай болса, оларды жойыңыз.
- Сәйкес келмейтін ыдысты қолданған болуыңыз мүмкін? «Индукциялық пісіру панеліне арналған ыдыс» бөлімін қараңыз.

Сіз қолданатын ыдыс шу шығара ма?

Себептері техникалық сипатқа ие, бұл ретте пісіру панелі мен ыдысқа қауіп төнбейді.

Салқындататын желдектіш өшіргеннен кейін де жұмысын жалғастырады?

Бұл қалыпты жағдай, өйткені электроника блогы салқындауын жалғастырады.

панель жұмысы барысында шуыл пайда болады (сатырлау)?

Себепті техникалық сипатқа ие және жою мүмкін емес.

Панельде сызаттар немесе сынықтар пайда болды?

Егер шыны керамикалық бетте сызаттар, сынықтар немесе басқа да жанама бүлінулер пайда болса, пісіру панелін тез арада өшіріңіз. Оны желіден ажыратыңыз және сервис орталығына хабарласыңыз.

Ақаулықтарды жою

Аспаптың дұрыс жұмыс жасамауы оның бұзылып қалғанын білдірмейді. Ақауды төменде берілген кестелерді басшылыққа ала отырып, өз бетінізше жойып көріңіз.

Ақаулық	Ықтимал себебі	Ақаулықтарды жою
Электр желісіне қосқан және ҚОСУ/ӨШІРУ сенсорын басқан соң аспап жұмыс істемейді.	Электр энергиясында кідірістер бар. Сақтандырыпш іске қосылған. Байланыстыру кабелінің ашасы розеткаға дұрыс салынған.	Электр энергиясын беру қалпына келтірілген соң Ақау себебін анықтаңыз. Егер ақауды өз бетінізше жою мүмкін болмаса, сервис орталығына хабарласыңыз.
Қыздыру үзіліп қалды, дыбысты сигнал беріледі.	Сәйкес келмейтін ыдыс немесе ыдыс мүлде жоқ. Ыдыс конфорканың ортасына қойылмаған. Ыдыс қыздырылды, бірақ ол конфорқадан алынған	Индукциялық пісіруге арналған ыдысты Ыдысты конфорканың ортасына қойыңыз. Ыдысты конфорқаға қойыңыз
Қыздыру қосылып тұрған кезде жұмыс жасамайды.	Ыдыс бос немесе температура ете Желдетьту саңылаупары блокталған немесе ластанған. Аспап екі сағаттан артық басқаруызы жұмыс жасап	Аспаптың мақсатына сай қолданылатынын тексеріңіз. Желдетьту саңылаупарын бітеп тұрған заттарды алып тастаңыз. Жұмысты аспап сұыған соң жалғастырыңыз. Жұмыс жасау режимін әдепкі қалпына келтіріңіз немесе
Қате кодтары пайда болады:	E0: ыдыс жоқ. E1: төмен кернеу. E2: жоғары кернеу. E3: терморезистор ашилған. E4: терморезистордың қысқаша тұйықталуы. E5: БТИЗ транзисторы ашилған. E6: БТИЗ транзисторының қысқаша тұйықталуы; E7: қызып кетуден қорғау. E8: температуралық датчиктің қызып кетуі. E9: терморезистордың	E0 қатесінің индикациясы кезінде ыдыстың индукциялық дайындаға сай келетінін тексеріңіз немесе аспап сұыған соң қайта қосыңыз. E1-E8 қателерінің индикациясы кезінде сервис орталығына хабарласыңыз.

Ақаулықты берілген ұсыныстарға сәйкес жою мүмкін болмаған кезде сервис орталығына хабарласыңыз, бұл ретте қате кодын хабарланыңыз. Қауіп пен жарақаттардың алдын алу үшін аспапты бөлшектеменің және оны өз бетінізше жөндеменің.

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Қосымша ақпарат алу үшін немесе қандай да бір мәселелер туындаған жағдайда өз еліңіздегі Сатып алушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз (орталық телефонның нөмірі кепілдік талонында көрсетілген). Егер мұндай орталық еліңізде болмаса, жергілікті Gorenje сауда үйіміна немесе Gorenje Domestic Appliances компаниясының сатып алушыларды қолдау бөліміне хабарласыңыз. Авторлық құқыбы бар сервис орталықтарының мекенжайлары мен телефон нөмірлері "Кепілді міндеттемелер" кітапшасында немесе кепілдік талонында көрсетілген.

Тек үйде қолдануға арналған!

ӨНДІРУШІ АСПАПТЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫНА ӘСЕР ЕТПЕЙТИН
ӘЗГЕРИСТЕР ЕҢГІЗУГЕ ҚҰҚЫЛЫ.



GORENJE

АСПАПТЫ АСҚАН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚПЕН ҚОЛДАНУЫҢЫЗДЫ ТІЛЕЙМІЗ!