

MULTI_IL_60



A standard linear barcode is positioned above the number 780609. The barcode consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

780609

ar (11-19)

التخلص من الجهاز

مواد التغليف مصنعة من مواد ملائمة بيئياً والتي يمكن إعادة تدويرها أو تجميعها أو التخلص منها دون أي خطر على البيئة. لهذا الغرض، تم تعريف مواد التعبئة والتغليف بشكل مناسب.



يشير الرمز على المنتج، أو على ملصقة التغليف، على أنه لا يجب التعامل مع هذا الجهاز كنفاية منزلية. بل يجب تسليميه إلى مراكز تجميع النفايات المتخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بطريقة صحيحة، فإنك تساهم في الحيلولة دون حدوث عواقب سلبية محتملة ناجمة عن معالجة النفايات بشكل غير ملائم والتي تهدد البيئة وصحة الإنسان. والتي قد تنتج بسبب التخلص الغير صحيح من المنتج. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، يُرجى الاتصال بمجلس البلدية المحلي أو بخدمة التخلص من النفايات المنزلية أو بالمتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

نحتفظ بالحق لإجراء أيّة تغييرات وأخطاء في تعليمات الاستخدام.

جدول الأخطاء

الخطأ	السبب
أجهزة الاستشعار لا تستجيب، المعلومات على الشاشة مجدها ...	أفصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي لبعض دقائق (قم بفك الفاصلية أو فصل المفتاح الرئيسي)، ثم قم بإعادة وصله إلى الشبكة الكهربائية وتشغيل الفرن.
القاطع المنزلي يفصل باستمرار...	اتصل بخدمة العملاء
الأضاءة الداخلية للفرن لا تعمل...	انظر طريقة تبديل اللامبة المدرجة في فصل "التنظيف والصيانة".
المعجنات غير مطهوة جيداً...	هل قمت بضبط وضعية التشغيل ودرجة الحرارة ونظام التسخين بشكل صحيح؟ هل باب الفرن مغلق جيداً؟
يتم عرض رمز خطأ E1، E2، E3 (...)	لقد حدث خطأ في عمل الوحدة الإلكترونية. أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي لبعض دقائق، ثم أعد توصيله وأضبط إعدادات الوقت. إذا استمر عرض الخطأ، اتصل بفني الخدمة المعتمد.


إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع النصائح المذكورة أعلاه، اتصل بفني الخدمة المعتمد. لا تعطي الكفالات إصلاح الأعطال أو الشكاوى الناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للجهاز. في مثل هذه الحالات، ينكلف المستهلك بدفع التكاليف المترتبة عليه.

قبل البدء بعمليات الإصلاح، قم بفصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي (وذلك بإزالة الفيوز أو عن طريق فصل شريط التيار الكهربائي من مقبس الحائط).




استبدال اللمة

تعتبر اللمة مادة مستهلكة ولا يغطيها الضمان! قبل استبدال اللمة، أزل الصوانى، والشبكات والأدلة.
استخدم مفك براigi مصلب.
(لمبة هالوجين: G9, 230 V, 25 W)




1 باستخدام مفك براigi مسطح قم بتحرير غطاء اللمة وإزالته.



ملاحظة: احرص من عدم إتلاف المينا.

2 اسحب لمبة الماوجين.



استخدم واقي لتجنب الحرائق.




إزالة وإعادة تركيب زجاج الباب

يمكن أيضاً تنظيف لوح الباب الزجاجي من الداخل؛ ولكن، يجب أولاً أن تتم إزالة الباب. لإزالة باب الفرن (انظر فصل إزالة وإعادة تركيب باب الفرن).

- 1** حرر المشابك الموجودة على الجانب الأيسر والأيمن من الباب قليلاً (المحدد بعلامة 1 على الداعم) واسحبها بعيداً عن الزجاج (المحدد بعلامة 2 على الداعم)




- 2** امسك لوح الباب الزجاجي من حافته السفلية، ارفعه قليلاً بحيث يتحرر عن الداعم، وأزله.



- 3** لإزالة لوح الباب الزجاجي الداخلي الثالث (في بعض الموديلات فقط)، أزله كالتالي، ارفعه وأزله. أزل أيضاً الجوانة المطاطية عن الزجاج.

- أعد تركيب الزجاج بنفس الطريقة ولكن في ترتيب عكسي، تأكّد من تواافق العلامات (النصف دائريّة) على الباب والزجاج



فتح الباب اللطيف (حسب الموديل)

تم تجهيز باب الفرن بنظام يمتص الصدمات عند فتح الباب (من زاوية 75 درجة وما فوق).

إغلاق الباب اللطيف (حسب الموديل)


تم تجهيز باب الفرن بنظام يمتص الصدمات عند إغلاق الباب. يسمح بإغلاق الباب بسهولة، وبهدوء ولطف. دفعه خفيفة (بزاوية 15 درجة، بحسب وضعية فتح الباب)، تكفي لغلق الباب أوتوماتيكياً وبشكل لطيف.

إذا كانت قوة إغلاق أو فتح الباب كبيرة جداً، تقل فعالية النظام أو يقلل الأمان.



قفل الباب (حسب الموديل)

لفتح قفل الباب ادفعه بطف بواسطة إبهام يدك إلى اليمين وبنفس الوقت اسحب الباب إلى الخارج.




عندما يتم إغلاق باب الفرن، يعود قفل الباب أتوماتيكياً إلى وضعه الأول.


إلغاء تفعيل وتفعيل قفل الباب

يجب أن يبرد الفرن تماماً.


افتح أو لا باب الفرن.



ادفع قفل الباب إلى اليمين بزاوية 90 درجة بواسطة إبهام يدك حتى تشعر ببطقة. قفل الباب غير مفعلن.




لإعادة تفعيل قفل الباب، افتح باب الفرن واستخدم سبابة يدك اليمني لسحب مقبض الباب المتحرك باتجاهك.




إزالة وإعادة تركيب باب الفرن

افتح باب الفرن أولاً بالكامل.

1




ارفع المشابك قليلاً إلى الأعلى واسحبها نحوك.
2



أغلق باب الفرن ببطء إلى زاوية 45 درجة (نسبة
إلى وضع الباب وهو مغلق) ثم ارفعه واسحبه.
3

أعد الباب بنفس الطريقة ولكن في ترتيب عكسي.
إذا كان الباب لا يفتح أو يغلق بشكل صحيح، تأكد من
صحة تثبيت المشابك في دواعمها.





تأكد دائماً من أن المشابك المرفقة قد ثبّتت تماماً في دواعمها عند تركيب الباب.
إذا لم يتم تركيبها بالشكل الصحيح، فمن الممكن أن يخرج المشبك الرئيسي الذي
يعلم بواسطه نابض رئيسي قوي في أي وقت عند تركيب أو فك الباب. هناك خطر
التعرض للإصابة.




تنظيف سقف الفرن

لتسهيل عملية تنظيف سقف الفرن، يحتوي الجهاز على سخان الأشعة تحت الحمراء القابل للطي في الجهة العلوية.
قبل تنظيف الفرن، قم بإزالة صواني الحُبْز، والشبكة، والمسارات.

1 قم بإزالة السخان كالتالي، بفك البرغي الموجود
على الجزء الأمامي من سطح الفرن.



• لا تستخدم السخان عندما يكون منخفضاً.




افصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي.
يجب أن يكون السخان بارداً، خوفاً من خطر الاحتراق!




إزالة وتنظيف الأدلة السلكية

يجب تنظيف الأدلة فقط بالمنظفات التقليدية.

قم بفك البرغي.
1



قم بفصل الأدلة عن الثقوب الموجودة في الجدار
2 الخلفي.




يجب إعادة شد البراغي جيداً على الأدلة بعد التنظيف بواسطة مفك البراغي.




تنظيف الفرن باستخدام وظيفة التنظيف الذاتي AQUA CLEAN

أدر مقبض اختيار نظام الطهي إلى التنظيف الذاتي AQUA CLEAN **1**. درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً و30 دقيقة من الوقت.


لا يمكنك تغيير مدة العمل.



صب 0.6 لتر من الماء في صينية خبizer زجاجية **2** وضعها في الدليل السفلي.



بعد ثلاثة دقائق، ستلين بقايا الطعام العالقة على **3** طلاء المينا ويمكن إزالتها بقطعة قماش رطبة.



استخدم وظيفة التنظيف الذاتي AQUA CLEAN عندما يبرد الفرن تماماً.



تنظيف الفرن التقليدي

لتنظيف البقع العنيفة داخل الفرن، استخدم منظفات الفرن التقليدية (المنظفات، أو بخاخ الفرن)؛ بعد مثل هذا التنظيف، أشطف بقايا المنظف جيداً.

تنظيف الفرن والملحقات بعد كل استخدام لمنع احتراق بقايا الطعام. أسهل طريقة لإزالة الدهون هي باستخدام رغوة الصابون الدافئة بينما لا يزال الفرن دافئاً.

في حال وجود بقع عنيفة أو متسببة بشكل كبير، استخدم منظفات الفرن التقليدية. ثم، امسح الفرن جيداً بالماء النظيف لإزالة بقايا مواد التنظيف.

لا تستخدم أبداً المنظفات العدوانية، والكافحة للتنظيف، والإسفنج الكاشط، ومزيادات البقع والصدأ، وغيرها.

قم بتنظيف الأكسسوارات (صواني الخبز، والشيكات) بالماء الساخن والمنظفات.

الفرن، وتجويف الفرن وصواني الخبز مطلية بطبقة مينا خاصة وسطح أملس و مقاوم. طبقة الطلاء الخاصة هذه تجعل التنظيف في درجة حرارة الغرفة أسهل.

التنظيف والصيانة

قبل التنظيف، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي وانتظر حتى يبرد.

ينبغي ألا يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز دون إشراف مناسب!



أسطح الجهاز المصنوعة من الألومنيوم

يمكن تنظيف أجزاء أسطح الجهاز المصنوعة من الألومنيوم بالمنظفات السائلة غير الكاشطة المخصصة لهذه السطوح. ضع المنظف على قطعة قماش مبللة ونظف السطح، ثم اشطف السطح بالماء لا تضع المنظف على أسطح الألمنيوم مباشرة.

لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو الاسفنج الخشن.

ملاحظة: لا يجب أن يلامس بخاخ التنظيف أسطح الفرن، لأنه يسبب أضرار مرئية دائمة.

واجهة هيكل الفرن الستainless ستيل

(حسب الموديل)

قم بتنظيف السطح بمنظف معتدل (رغوة الصابون) واسفنج ناعمة غير خادشة. لا تستخدم أبداً المنظفات الكاشطة أو المنظفات التي تحتوي على المذيبات، لأنها قد تضر بالسطح.

الأسطح المطلية والأجزاء البلاستيكية

(حسب الموديل)

لا تزيل الأزرار، ومقبض الباب، والملصقات، واللوحات المكتوبة بمنظفات كاشطة ومساعدات التنظيف الجالحة، المنظفات التي تحتوي على الكحول أو الكحول فقط.

امسح الأوساخ فوراً بقطعة قماش ناعمة غير جالحة وماء لتجنب الأضرار التي قد تلحق بالسطح.


يمكنك أيضاً استخدام مواد التنظيف ومساعدات التنظيف التي صنعت خصيصاً لهذا النوع من السطوح باتباع إرشادات الشركة المصنعة.

● لا يجب أن تلامس مواد التنظيف البخاخة هذه السطوح، حيث تضر هذه المواد بأجزاء الألمنيوم بشكل ملحوظ و دائم.

***إذابة التجميد**


في هذه الوضعية، سوف يتوزّع الهواء بدون عمل السخانات. يمكن إذابة التجميد عن الكعك مع كريمة وكريماً من الزبدة، والكعك والمعجنات الأخرى، واللبنز، والفواكه المجمدة هي الأطعمة المناسبة لإزالة التجميد عنها.

قم بتدوير مقبض اختيار نظام الخبز إلى إذابة التجميد. أدر مقبض اختيار نظام الطهي إلى إذابة التجميد. سيتم عرض الوقت. يمكن تعديل ضبط الوقت هذا. اضغط على مفتاح START.



في معظم الحالات، من المستحسن إزالة الطعام من الأغلفة (لا تنسى إزالة أي مشابك معدنية أو مرابط). عند منتصف مدة التذويب، يجب قلب القطع، وتحريكها وفصلها عن بعضها إذا كانت مجمدة.

يُعمل السخان الدائري والمرودة. إن المرودة الموجودة في الجزء الخلفي للفرن تعمل على توزيع الهواء بشكل متواصل حول المشاوي أو المعجنات.



3

نوع الطعام	المستوى (من الأسفل)	درجة الحرارة (درجة منوية)	زمن الطهي (دقيقة)
اللحوم			
لحم الخنزير المشوي 1 كيلو	3	190	140-160
لحم الخنزير المشوي 2 كيلو	3	190	150-180
لحم العجل المشوي 1 كيلو	3	200	120-140
السمك			
السمكة كاملة 200/غم قطعة	3	190	40-50
سمك فيليه 100/غم قطعة	3	200	25-35
الเคع			
البسكوت المشكل بال قالب	3	170	20-25
الkek الصغير	3	180	25-30
كعكة الرولادة	3	180	15-25
كعكة الفواكه، العجينة الطيرية	3	180	55-65
الخضروات			
كرتن البطاطا	3	180	40-50
اللازانيا	3	190	40-50
الأطعمة المجمدة			
البطاطا المقلية 1 كغ	3	210	25-40
قطع الدجاج (الميداليون) 0.7 كغ	3	210	25-35
أصابع السمك 0.6 كغ	3	210	20-30

لا ينبغي إدراج صينية الخبز العميق عند الخبز في المستوى الأول.




الطعم	الكمية (لتر)	T = 170-180 درجة منوية إلى أن يبدأ السائل بالغليان/ حتى تظهر فقاعات في الأواني	درجة الحرارة في بداية الغليان - عند ظهور الفقاعات	مدة الانتظار في الفرن (بالدقائق)
الفواكه				
25	6 x لتر واحد	40-55	إيقاف تشغيل	الفريز
30	6 x لتر واحد	40-55	إيقاف تشغيل	فواكه بنوتها
35	6 x لتر واحد	40-55	إيقاف تشغيل	هريس (معجون)
الخضروات				
30	6 x لتر واحد	40-55	إيقاف تشغيل	مخلل خيار
30	6 x لتر واحد	40-55	120 درجة منوية، 60 دقيقة	الفاصوليا / الجزر

السخان السفلي والمرروحة

يُستخدم لخز العجين المخمر والقليل الارتفاع وطهي الفواكه والخضروات.

استخدم المستوى الثاني من الأسفل والصواني ذات الجوانب القليلة الارتفاع، وذلك للسماح بتوزيع الهواء الساخن على الجانب العلوي من الطبق أيضاً.



2

نوع الطعام	المستوى (من الأسفل)	درجة الحرارة (درجة مئوية)	زمن الطهي (دقيقة)
الفواكه			
	2	180	20-30
	2	180	25-40
	2	180	25-40
الخضروات			
	2	180	25-40
	2	180	25-40

حفظ الأطعمة

جهز الطعام المراد حفظه إضافة إلى الأووية كالعادة. استخدم الأوعية (المرطبات) مع الختم المطاطي والغطاء الزجاجي. لا تستخدم الأوعية (المرطبات) ذات الأغطية الملوثة أو الأغطية المعدنية أو اللعب. يفضل أن تكون الأووية بنفس الحجم، ومعبة بنفس أصناف الطعام، ومغلقة بإحكام.

صب لتر واحد من الماء الساخن في صينية عميقة (حوالي 70 درجة مئوية) وضع 6 مرطبات ذات اللتر الواحد في الصينية. ضع الصينية في الفرن على المسار (الدليل) الثاني.

قم بمراقبة الطعام خلال عملية الحفظ؛ وقم بطيهها إلى أن تبدأ السوائل في المرطبات بالغليان – حتى ظهور فقاعات في الوعاء (المرطبان) الأول.

خبز المعجنات

ننصح بتسخين الفرن مسبقاً.

يمكن خبز المعجنات الصغيرة الحجم (البسكويت) في الصوانى القليلة العمق. على المستوى الثاني والثالث للفرن. فم بالأخذ بعين الاعتبار أنه قد تختلف مدة الخبز، حتى عند استخدام صوانى الخبز المتماثلة. فقد تحتاج لإزالة الصينية الموجودة في المستوى العلوي قبل الصينية الموجودة في الأسفل.

ضع صوانى (قوالب) الخبز دائمأ على الشبكة، إذا كنت تستخدم الصوانى المرفقة قم بإزالة الشبكة. قم بتحضير المعجنات الصغيرة (البسكوت) بنفس السماكة كي تتحمر بشكل متساوي.


نوع الطعام	المستوى (من الأسفل)	درجة الحرارة (درجة منوية)	زمن الطهي (دقيقة)
المعجنات			
كعكة	2	150-160	45-60
كعكة / عجينة مخلوطة باليد	2	150-160	25-35
كعك مع عجينة مبروش على الوجه	2	160-170	25-35
كعكة الفواكه، عجينة مخلوط باليد	2	150-160	45-65
كعكة البرفرق (الخوخ)	2	150-160	30-40
كعكة ملفوفة (رول) *	2	160-170	15-25
كعكة الفواكه، عجينة طرية متفقنة	2	160-170	50-70
خبز مجدول، عجين مختمر	2	160-170	35-50
قطيرة النفاح	2	170-180	40-60
* بيتزا	2	190-210	25-45
بسكوت، عجين طري متفقنة *	3	150-160	15-25
بسكوت، مصبووب بالقالب *	3	150-160	15-28
المعجنات المتفقنة، متخرم	3	170-180	20-35
معجنات برانق العجين	3	170-180	20-30
معجنات، محشية بالكريما	3	180-190	25-45
المعجنات المجمدة			
قطائر النفاح والجبن القربيش	3	170-180	50-70
كعكة بالجبنة (تشيز كيك)	3	160-170	65-85
البيتزا	3	170-180	20-30
بطاطا مقليه بالفرن *	3	170-180	20-35
كروكيت بالفرن	3	170-180	20-35
لبن	3	40	240

لا ينبغي إدراج صينية الخبز العميقه عند الخبز في المستوى الأول.





يُعمل السخان الدائري والمروحة. إن المروحة الموجودة في الجزء الخلفي للفرن تعمل على توزيع الهواء بشكل متواصل حول المشاوي أو المعجنات.



2

تحمير اللحوم:

يمكن استخدام صواني مطلية بالمينا، وأطباق البيركس الزجاجية المخصصة للخبز، والفاخارية، أو صواني الحديد الصب. صواني الفرلاز المقاوم للصدأ ليست مناسبة لأنها تعكس الحرارة بشكل كبير.

تأكد من وجود ما يكفي من السائل أثناء عملية الخبز لمنع اللحم من الاحتراق؛ اقلب اللحم أثناء الشوي. ستبقى المشاوي غضة إذا قمت بفتحيتها.

نوع الطعام	الوزن (غرام)	المستوى (من الأسفل)	درجة الحرارة (درجة مئوية)	زمن الطهي (دقائق)
اللحوم				
لحم الخنزير المشوي مع الجلد	1500	2	170-180	140-160
لحم الخنزير / البطن	1500	2	170-180	120-150
دجاج، كاملة	1200	2	180-190	60-80
بط	1700	2	160-170	120-150
أوز	4000	2	150-160	180-200
ديك رومي،	5000	2	150-170	180-220
صدر الدجاج	1000	2	180-190	70-85
الدجاج المحسني	1500	2	170-180	100-120

 أثناء الخبز تُعرض درجة الحرارة الحالية ودرجة الحرارة المضبوطة بالتناوب. إذا رغبت يمكنك تغيير درجة الحرارة أثناء العمل.

عندما تصل درجة الحرارة الداخلية إلى الحرارة المضبوطة، يتوقف الفرن عن العمل. تتبع إشارة صوتية، والتي يمكن إيقافها بالضغط على أي مفتاح أو بعد دقيقة واحدة، ستتوقف الإشارة الصوتية أوتوماتيكياً. يُعرض على الشاشة التوقيت الحالي.

بعد الانتهاء من الخبز، أعد الغطاء المعدني على القابس في الفرن.


استخدم الحساس الحراري المخصص لهذا الفرن فقط. تأكد من عدم ملامسة الحساس الحراري للسخان خلال عمل الفرن. بعد الانتهاء من الخبز يكون الحساس الحراري ساخناً جداً، احذر من الاحتراق.






الطهي باستخدام الحساس الحراري لللحم (حسب الموديل)

في هذه الوضعية، اضبط درجة حرارة الطعام الداخلية المرغوبة. سوف يعمل الفرن إلى أن تصل درجة الحرارة داخل الطعام إلى درجة الحرارة المضبوطة. تُقاس درجة الحرارة الداخلية بواسطة الحساس الحراري لللحم .meat probe




1 قم ب拔掉 الغطاء المعدني (يقع مأخذ التوصيل في الزاوية العلوية الأمامية للجدار الأيمن من الفرن).

2 قم بتنويم قابس الحساس الحراري لللحم إلى المقاييس وأدخل القصبيب المعدني في قطعة الطعام. (إذا كانت وظائف التوقيت مضبوطة فإنه يتم حذفها).



3 أدر مقبض اختيار نظام الطهي (الهواء الساخن والسخان السفلي). سيظهر الرمز، ودرجة الحرارة المضبوطة مسبقاً، ودرجة الحرارة الحالية، ودرجة الحرارة المضبوطة على شاشة العرض. إذا كانت درجة حرارة الحساس الحراري أقل من 30 درجة مئوية، سوف يعرض على الشاشة " - : 80 ". اضغط على مفتاح START.




- 1 درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً
- 2 درجة الحرارة الحالية
- 3 درجة الحرارة المضبوطة

الهواء الساخن والساخن السفلي



يُعمل السخان السفلي، السخان الدائري والمروحة.
مناسبة لخبز البيتزا، وفطائر التفاح، وكعكة الفاكهة.

(انظر وصف وتلميحات السخان العلوي والسفلي).




زمن الطهي (دقيقة)	درجة الحرارة (درجة منوية)	المستوى (من الأسفل)	نوع الطعام
65-80	150-160	2	كعكة الجبنة (تشيركك)، عجينة طرية متفتته *
15-20	200-210	2	بيتزا
35-40	180-200	2	فطاز حادة بالبصل، عجينة طرية متفتته
35-40	150-160	2	فطاز التفاح، عجين مختمر
45-65	170-180	2	فطيرة التفاح، عجينة ممدودة رقيقة

الشواية مع مروحة



في هذه الوضعية، يعمل السخان السفلي والمروحة معاً.
وهي مناسبة لشوي اللحوم والأسماك والخضروات.

(انظر وصف وتلميحات الشواية).



نوع الطعام	الوزن (غرام)	المستوى (من الاسفل)	درجة الحرارة (درجة منوية)	زمن الطهي (دقيقة)
اللحوم				
البط *	2000	2	150-170	80-100
لحم خنزير مشوي	1500	2	160-170	60-85
لحمة البقر / الكتف	1500	2	150-160	120-160
لحم الخنزير / الساق	1000	2	150-160	120-140
نصف دجاجة	600	2	180-190	25 (من جهة واحدة) 20 (الجهة الأخرى)
لحم الدجاج	1500	2	210	60-65
الأسماك				
سمك السلمون *	200 غم / القطعة	2	170-180	45-50

جدول الشوي - الشواية ذات النطاق الكبير

نوع الطعام	الوزن (غرام)	المستوى (من الأسفل)	درجة الحرارة (درجة مئوية)	زمن الطهي (دقيقة)
اللحم				
شرائح من لحم البقر، قليلة التحمير (وردية)	180 غم / القطعة	4	240	14-16
شرائح من لحم البقر، مشوية جيداً	180 غم / القطعة	4	240	18-21
شرائح من لحم الخنزير	180 غم / القطعة	4	240	19-23
شرحات لحم مع العظم	180 غم / القطعة	4	240	20-24
شرائح من لحم العجل	180 غم / القطعة	4	240	19-22
نقانق مشوية	100 غم / القطعة	4	240	11-14
جبنه دسمة	200 غم /قطعة	4	240	9-15
الأسماك				
شرائح من سمك السلمون	600	3	240	19-22
خبز محمص				
6 شرائح من الخبز الأبيض	/	4	240	1.5-3
4 شرائح من الخبز من الطحين المتشكل	/	4	240	2-3
الشطائر	/	4	240	3.5-7

عند الشوي في صينية الخبز، تأكد من وجود كمية كافية من السوائل في الصينية لتجنب الاحتراق. قم بتنقلب اللحوم أثناء الشوي.

عندما تريده شوي سمك السلمون، يجب تجفيفها بمنشفة ورقية. ضع توابل في داخلها، ضع زيت على الجزء الخارجي وضعها على الشبكة. لا تقم بتنقلب اللحوم أثناء الشوي تحت الشواية.

عند استخدام الشواية (الأشعة تحت الحمراء)، يدب أن يكون باب الفرن مغلقاً دائماً.

سخان الأشعة تحت الحمراء، وشبكة الشوي وغيرها من ملحقات الفرن أثناء الشوي أو الشوي بسخان الأشعة تحت الحمراء تصبح ساخنة جداً بسبب درجات الحرارة المرتفعة، لذلك قم باستخدام ففازات الفرن أو ملقظ خاص للحوم.






الشواية ذات النطاق الكبير، الشواية

في الشواية ذات النطاق الكبير، يعمل السخان العلوي وسخان الأشعة تحت الحمراء معاً، وهما موجودان على السقف الداخلي للفرن.

في الشواية يعمل سخان الأشعة تحت الحمراء فقط، الذي هو جزء من الشواية ذات النطاق الكبير.

درجة الحرارة القصوى المسموح بها: 240 درجة حرارة الحرارة القصوى المسموح بها: 240 درجة مئوية.



قم بالتسخين المسبق لسخان الأشعة تحت الحمراء (الشواية) لمدة خمس دقائق.

قم بالإشراف على عملية الطهي دائمًا. يمكن أن تحرق اللحوم بسرعة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

الشوي بسخان الأشعة تحت الحمراء مناسب لإعداد نقانق هشة وقليلة الدسم، وشرائح من قطع اللحوم والأسماك (ستيك، شريحة لحم، شرائح سمك السلمون...) أو الخبز المحمر.

عند الشوي مباشرة على الشبكة، ادهنها بالزيت لمنع التصاق اللحم بها وأدخلها في المسار الرابع. أدرج صينية التقليف في المسار الأول أو الثاني لتجميع الدهون والعصائر الناتجة عن الشوي.

عند الشوي في صينية الخبز، تأكد من وجود كمية كافية من السوائل في الصينية لتجنب الاحتراق. قم بتقليل اللحوم أثناء الخبز.

بعد الشوي، قم بتنظيف الفرن، والملحقات (الاكسيسوارات)، والأواني.

جدول الشوي – الشواية الصغيرة

نوع الطعام	الوزن (غرام)	المستوى (من الأسفل)	درجة الحرارة (درجة مئوية)	زمن الطهي (دقيقة)
اللحوم				
شرائح من لحم البقر، قليلة الدهني	180 غم /قطعة	4	240	18-21
شرائح من لحم الخنزير مع الدهن	180 غم /قطعة	4	240	18-22
شرحات لحم مع العظم	180 غم /قطعة	4	240	20-22
نقانق مشوية	100 غم /قطعة	4	240	11-14
خبز محمص				
توست	/	4	240	3-4
الشطائين	/	4	240	5-7

النصيحة	الاستخدام
هل تم خبز الحلويات؟	<ul style="list-style-type: none"> • اتفق أعلى نقطة في المعجنات باستخدام عود خشبي، فإذا لم تظهر آثار من العجين عند إزالة العود، تكون قد تمت عملية الخبز. • أطفي الفرن واستند من الحرارة المتبقية.
المعجنات تهبط؟	<ul style="list-style-type: none"> • تتحقق من الوصفة. • في المرة القادمة، استخدام كميات أقل من السوائل. • عند استخدام الخلاط تقييد بدة الخلط
المعجنات فاتحة اللون من الأسفل؟	<ul style="list-style-type: none"> • استخدم صينية الخبز الداكنة اللون. • ضع صينية الخبز على مستوى واحد أخفض مما كانت عليه قبلاً، وقم بتشغيل السخان السفلي عند الاقتراب من نهاية الخبز.
لم يتم خبز المعجنات مع الحشوة الرطبة بشكل كافٍ؟	<ul style="list-style-type: none"> • قم بزيادة درجة الحرارة وتتمدد وقت الخبز.

لا ينبغي إدراج صينية الخبز العميقية عند الخبز في المستوى الأول.



خبز المعجنات


استخدم مستوى واحد فقط والصواني ذات الألوان الداكنة. خبز المعجنات في الصواني ذات الألوان الفاتحة يكون أسوء (يصبح بنياً) لأن مثل هذه الصواني تعكس الحرارة.

دائماً ضع القوالب على الشبكة، إذا كنت تستخدم الصواني المرفقة قم بإزالة الشبكة. إذا قمت بتسخين الفرن مسبقاً سوف تكون مدة الطهي أقصر.

نوع الطعام	المستوى من الأسفل	درجة الحرارة (درجة مئوية)	זמן الطهي (دقيقة)
المعجنات			
سوفليه الخضار	2	190-200	30-35
سوفليه حلو	2	190-200	30-35
خبز فرنجي صغير *	2	200-220	30-40
الخبز *	2	180-190	50-60
خبز ابيض *	3	180-190	45-55
خبز الحنطة السوداء *	3	180-190	45-55
الخبز الكامل *	3	180-190	45-55
خبز الشعير *	3	180-190	45-55
خبز بيرين * /مع بذور وبدون خميرة	3	180-190	45-55
كعكة الجوز	2	180	55-60
كعكة البسكويت *	3	160-170	25-30
كعكة الجبنة (تشيز كيك)	2	170-180	65-75
كعك صغير	3	170-180	25-30
معجنات من رقائق العجين	3	200-210	25-30
معجنات محسية بالخضار (بيروشك)*	3	185-195	25-40
كعكة الفاكهة	3	160-170	40-50
نسيم الثلوج	3	120	90
كعك مخمر مع المربي	2	170-180	30-35

السخان العلوي والسفلي

السخّانات على جدار العلوي والسفلي للفرن سوف يُشعّن الحرارة بشكل متساوي في الأجزاء الداخلية للفرن.



2

تحمير اللحوم:

يمكّنك استخدام صواني الفرن المطلية بالمينا، وأطباق البيركس الزجاجية، والفخارية، أو صواني الحديد الصلب. صواني الفلاز المقاوم للصدأ ليست مناسبة لأنها تعكس الحرارة بشكل كبير. عند الطهي، تأكّد من وجود كمية كافية من السوائل كي لا تحرق اللحوم. قم بتنقيبه أثناء الخبز. إذا قمت بتعطية المشاوي فإنها ستبقى لينة.


نوع الطعام	الوزن (غرام)	المستوى (من الأسفل)	درجة الحرارة (درجة منوية)	זמן الطهي (دقائق)
اللحوم				
لحم خنزير مشوي	1500	2	190-200	120-130
لحم الخنزير/الكتف	1500	2	190-200	120-140
لحم الخنزير (ملفوف روّاد)	1500	2	190-200	120-140
مشاوي من اللحمة المفرومة	1500	2	200-210	60-70
لحم بقرى مشوي	1500	2	190-210	120-140
لحم بقرى مشوي، مخبوز جيداً	1000	2	200-210	40-60
لحم العجل (ملفوف روّاد)	1500	2	180-200	90-120
لحم خروف/الظهر	1500	2	190-200	100-120
أرنب/ الظهر	1500	2	190-200	100-120
لحم الغزال/الساق	1500	2	190-200	100-120
الأسماك				
السمك المطهو ببطء	1000	2	210	50-60

>>>

التسخين المسبق السريع

استخدم هذا النظام، إذا كنت ترغب بتسخين الفرن بأسرع وقت ممكن إلى درجة الحرارة المرغوبة. ليست مناسبة لطهي الطعام.

قم بتدوير مقبض اختيار نظام الطهي إلى التسخين المسبق السريع.
سوف يتم عرض درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً.
يمكن تعديل إعداد درجة الحرارة.



-
عندما يتم تشغيله، سوف يبدأ تسخين الفرن. سوف يومض الرمز $^{\circ}\text{C}$ على الشاشة. عندما يتم الوصول إلى درجة الحرارة المضبوطة واستكمال عملية التسخين المسبق سُنُّم إشارة صوتية. يمكن إيقاف الإشارة الصوتية بالضغط على أي مفتاح. بعد دقيقة واحدة، ستتوقف الإشارة الصوتية أوتوماتيكياً.

وصف الأنظمة وجداول تحضير الطعام

إذا لم يتم العثور على طعامك المرغوب في جدول الخبز، ابحث عن معلومات لأطعمة مماثلة.

تنطبق المعلومات المعروضة على عملية الخبز على مستوى واحد.

يُشار إلى درجات الحرارة بالقيمة العليا والدنيا. أبدأ بضبط درجة حرارة منخفضة؛ وقم بزيادتها إذا وجدت أنه لم يتم تحمير الطعام بما فيه الكفاية.

أوقات الخبز هي تقديرات تقريرية ويمكن أن تختلف تبعاً لبعض الشروط.

إن التسخين المسبق ل الفرن يكون فقط عند الحاجة ووفقاً للوصفة الواردة في جداول هذه التعليمات. تسخين الفرن وهو فارغ يستهلك الكثير من الطاقة. وبالتالي، فإن خبز أصناف مختلفة من الحلويات أو أصناف مختلفة من البيتزا على التوالي سيوفر الكثير من الطاقة حيث يكون قد تم تسخين الفرن مسبقاً.

استخدم صواني الخبز ذات طبقات السيالikon السوداء اللون أو المطلية بالمينا لأنها ناقل جيد للحرارة.

عند استخدام الورق الخاص بالخبز، تأكّد من أنه مقاوم لدرجات الحرارة العالية.

عند خبز قطعاً كبيراً من اللحوم أو المعجنات، ستتشكل كمية كبيرة من البخار داخل الفرن، والذي بدوره قد ينكّف على باب الفرن. هذه ظاهرة طبيعية لا تؤثر على عمل الجهاز. بعد انتهاء عملية الخبز، امسح الباب وزجاج الباب بقطعة جافة.


يمكن إيقاف عملية تسخين الفرن قبل 10 دقائق تقريرياً من انتهاء عملية الخبز لتوفير الطاقة حيث يمكن الاستفادة من الحرارة الكامنة.

لا تبرد الطعام في فرن مغلق لمنع تشكّل التكافث.

١- الرمز * (نجمة) في الجدول عند الطعام، يعني أنه ينبغي تسخين الفرن مسبقاً باستخدام نظام التشغيل المختار.

الخطوة 5: بدء العمل


ابدا عملية الطهي بالضغط على مفتاح START/STOP لفترة قصيرة.



الخطوة 6: نهاية العمل وإيقاف تشغيل الفرن.

قم بتدوير مقبض ضبط إعدادات الطهي إلى الوضعية "0".

0



بعد انتهاء عملية الطهي وبعد أن تم إيقاف عمل الفرن، يتم عرض انخفاض درجة الحرارة إلى 50 درجة منوية.

تتوقف أيضاً جميع إعدادات المؤقت وتلغى. يتم عرض التوقيت اليومي (الساعة). بعد دقيقة واحدة من التعطيل، فإن الجهاز سينتقل إلى وضعية الاستعداد.

بعد الانتهاء من استخدام الفرن، يمكن أن يبقى بعض الماء في قناة (مسرب) تجميع التكثيف (أسفل الباب). امسح القناة (المسرب) باستخدام اسفنج أو قطعة قماش.

٥ ثواني الإشارة الصوتية

يمكن ضبط حجم الإشارة الصوتية، عند عدم تشغيل أي وظيفة توقيت (يتم عرض التوقيت اليومي فقط).

استمر بالضغط على المفتاح "TEMPERATURA/MOČ" لمدة 5 ثواني. سوف

يظهر خطان على شاشة العرض، اللذان يضيّنان بالكامل. بتدوير المقاييس (-/+)

يمكن ضبط 3 مستويات للصوت (1 أو 2 أو 3 خطوط). بعد ثلث ثوان، سيتم حفظ

الإعداد أوتوماتيكياً ويتم عرض التوقيت اليومي.

٥ ثواني تخفيف تباع الشاشة

يجب أن يكون مقاييس اختيار نظام الطهي على الوضعية "0". استمر بالضغط على

مفتاح > لمدة 5 ثواني. سوف يظهر على الشاشة خطان، اللذان يضيّنان بالكامل.

بتدوير المقاييس (-/+) يمكن تفتيح أو تعطيم شاشة العرض؛ هناك 3 مستويات

للإضاءة (1 أو 2 أو 3 خطوط). بعد ثلث ثوان، سيتم حفظ الإعداد أوتوماتيكياً.

وضعية الاستعداد + -

يمكن أن تتنطّى شاشة عرض الإضاءة أوتوماتيكياً بعد 10 دقائق ما لم يتم استخدامها.

اضغط على مفتاح + مفاتيح TIMER لإطفاء شاشة العرض. إذا تم تفعيل وظيفة

المؤقت، سيظهر "OFF" وأيقونة TIMER على الشاشة للدالة على تفعيل الوظيفة.


بعد انقطاع التيار الكهربائي أو بعد إيقاف تشغيل الجهاز، يتم حفظ إعدادات الوظيفة الإضافية لمدة لا تتجاوز بضع دقائق. بعد ذلك، ستعود جميع الإعدادات، باستثناء الإشارة الصوتية، وتباين الشاشة، وقفل الطفل إلى إعدادات المصنع الافتراضية.



الخطوة 4: اختيار وظائف إضافية

قم بتفعيل / بتعطيل الوظائف بالضغط على المفتاح المرغوب أو مجموعة من المفاتيح.

بعض الوظائف في أنظمة معينة لا يمكن تحديدها، وتتباهك بهذا إشارة صوتية.



قفل الطفل



فعل هذه الوظيفة بالضغط على المفتاح "قفل الطفل". "OTROŠKA ZAŠČITA key". اضغط على المفتاح مرة أخرى لإلغاء تفعيل قفل الطفل. سوف تخفي الأيقونة عن شاشة العرض.

إذا تم تفعيل قفل الطفل دون مشاركة أي وظيفة مؤقت (يتم عرض الساعة فقط)، عندما لن يعمل الفرن.

إذا تم تفعيل قفل الطفل بعد أن تم ضبط وظيفة المؤقت، عندما سيعمل الفرن بشكل طبيعي؛ وليس بالإمكان تغيير الإعدادات.

عند يكون قفل الطفل مفعلاً، لن يكون من الممكن تغيير الأنظمة أو الوظائف الإضافية. يمكن إطفاء الفرن بتدوير مقبض اختيار البرنامج إلى "0". سوف يبقى قفل الطفل فعالاً بعد إيقاف تشغيل الفرن. إذا رغبت بضبط نظام جديد، يجب إلغاء تفعيل قفل الطفل.

إضاءة الفرن



تعمل إضاءة الفرن أوتوماتيكياً عند فتح الباب أو عند تشغيل الفرن. بعد انتهاء عملية الخبر، سوف تبقى اللامبة مضاءة لمدة دقيقة تقريباً. يمكن تشغيل الضوء داخل الفرن أو إيقاف تشغيله بالضغط على المفتاح LIGHT.

ضبط مؤقت الدقائق (L)
يمكن استخدام مؤقت الدقائق بشكل مستقل عن عمل الفرن. أطول مدة ممكنة يمكن ضبطها هي 24 ساعة خلال الدقائق الأخيرة، يتم عرض مؤقت الدقائق بالثواني.

عند انتهاء الوقت المضبوط سيتوقف عمل الفرن أوتوماتيكياً. ستشعر بإشارة صوتية متقطعة والتي يمكن إيقافها بالضغط على أي مفتاح. بعد دقيقة واحدة، ستتوقف الإشارة الصوتية أوتوماتيكياً.
يمكن إلغاء جميع وظائف التوقف بضبط الوقت على "0".
بعد بعض دقائق من التعطيل، فإن الجهاز ينتقل إلى وضعية الاستعداد Standby.

وظائف التوقيت


قم أولاً بتدوير مقبض اختيار نظام الطهي. ثم، اضبط درجة الحرارة.

اضغط على زر الساعة URA ومن ثم بضغطة متكررة قم باختيار الرمز المرغوب.

يُضيء رمز على شاشة العرض لوظيفة التوقيت المختاره ويومض وقت بدء/نهاية الطهي الذي حددته بنفسك.

اضغط على بدء START لبدء الطهي. يظهر على الشاشة طول مدة العمل.

عرض وظائف التوقيت



ضبط طول مدة العمل



في هذه الوضعية، يمكنك تحديد مدة عمل الفرن. اضبط زمن الطهي المرغوب. قم أولاً بضبط الدقيق، ثم الساعة. يتم عرض الأيقونة ومدة العمل على شاشة العرض.

ضبط بدء العمل المؤجل



هذه الوضعية تسمح لك بتحديد طول مدة عمل الفرن (طول العمل) وال ساعة التي ترغب فيها بتوقف العمل (وقت الانتهاء). تأكد من ضبط الساعة بدقة على التوقيت الحالي.

مثل:

الوقت الحالي: 12:00

مدة الطهي: 2 ساعة

انتهاء عملية الطهي: 18:00

قم أولاً بضبط مدة طول العمل (2 ساعة). سيتم عرض مجموع الوقت الحالي مدة طول العمل أوتوماتيكياً (14:00).

اضغط على مفتاح الساعة URA مرة أخرى لاختيار رمز انتهاء العمل وأضبط الوقت (18:00).

اضغط على ابدأ (START) لبدء عملية الطهي. ستنتظر الساعة الوقت المناسب لبدء عملية الطهي وسوف يُضيئ الرمز. سيعمل الفرن أوتوماتيكياً عند (الساعة 16:00) وسيتوقف عن العمل أوتوماتيكياً عند الوقت المحدد (الساعة 18:00).

الخطوة 3: اختيار الإعدادات


يتميز كل نظام طهي بإعدادات أساسية أو افتراضية يمكن تعديلاً لها.

اضبط الإعدادات بالضغط على المفتاح الموافق (قبل الضغط على مفتاح START/STOP).


بعض الإعدادات غير متوفرة مع بعض البرامج؛ سوف تذكر الإشارة الصوتية في مثل هذه الحالات.

تغيير درجة حرارة الطهي

1 قم باختيار نظام الطهي. سوف تظهر الأيقونة المختارة على الشاشة وسوف تومض درجة الحرارة المختارة مسبقاً.



2 اضغط على مفتاح درجة الحرارة. قم بتدوير مقبض الإعدادات (- / +) وقم باختيار درجة الحرارة المرغوبة.



درجة الحرارة القصوى هي محدودة في بعض الأنظمة.

عند تشغيل الجهاز لأول مرة بواسطة مفتاح "START" ، سوف تومض "C°" على شاشة العرض حتى يتم الوصول إلى القيمة المرغوبة.

النظام	الوصف	
درجة الحرارة المقترنة (درجة منوية)	Aqua Clean تنبعث الحرارة فقط عن السخان السفلي. تُستخدم لإزالة البقع وبقايا الطعام في الفرن. يعمل هذا البرنامج لمدة 30 دقيقة.	

يتميز كل نظام طهي بإعدادات أساسية أو افتراضية يمكن تعديلها.

اصبِط الإعدادات بالضغط على المفتاح الموافق (قبل الضغط على مفتاح START/STOP). بعض الإعدادات غير متوفرة مع بعض البرامج؛ سوف تذكرك الإشارة الصوتية في مثل هذه الحالات.

(1) تُستخدم هذه الوظيفة لتحديد فئة كفاءة الطاقة وفقاً لمعايير EN 60350-1.


في هذه الوضعية، بسبب الخوارزمية الخاصة لتشغيل الأجهزة واستغلال الحرارة المتبقية لا يتم عرض درجة الحرارة الفعلية في الفرن.

الخطوة 2: اختيار نظام الطهي

بتدوير المقبض (إلى اليسار واليمين) قم باختيار نظام الخبرير (انظر جدول البرامج).

يتم عرض الأيقونة المختارة على شاشة العرض.

 يمكن تغيير الإعدادات أيضاً أثناء الطهي فقط.



نظام الموقف	الوصف	درجة الحرارة المقترحة (درجة منوية)
أنظمة الموقف		
	التسخين السريع استخدم هذه العملية إذا كنت تو غب بتسخين الفرن في أسرع وقت ممكن إلى الدرجة المطلوبة. هذه العملية ليست مناسبة لطهي الطعام. عندما تصل درجة حرارة الفرن إلى الدرجة المطلوبة، سيتم استكمال عملية التسخين.	160
	السخان العلوي والسفلي السخانات في أسفل وأعلى الفرن سوف شيعان الحرارة بشكل متساوي داخل الفرن. يمكن طهي المعجنات أو اللحوم على مستوى واحد فقط.	200
	ال Shawave يتم تفريغ سخان الأشعة تحت الحمراء فقط، الذي هو جزء من الشاوية ذات النطاق الكبير. يستخدم هذا السخان الطهي تحت الشاوية ولتحميس كمية من السنديونيات أو الفتقان، أو تحميص الخبز.	240
	ال Shawave ذات النطاق الكبير يعلم السخان العلوي وسخان الأشعة تحت الحمراء. تتبع الحرارة عن سخان الأشعة تحت الحمراء الموجود على سقف الفرن، لزيادة فعالية التسخين يمكن تشغيل السخان العلوي. يستخدم للطهي تحت الشاوية ولتحميس كمية من السنديونيات أو الفتقان، أو تحميص الخبز.	240
	ال Shawave مع مرودة يعلم سخان الأشعة تحت الحمراء والمرودة. تُستخدم لشواف اللحوم على الشاوية وشوي قطع أكبر من اللحوم أو الدجاج على مستوى واحد. وهي مناسبة أيضاً للحصول على طبيعة هشة.	170
	الهواء الساخن والساخن المفافي يعلم السخان السفلي، سخان الدائري ومرودة وتوزيع الهواء الساخن. ويستخدم لخبز البيتزا والمعجنات الرطبة، فطائر الفاكهة، والعجبن المخمر والقطير على مستويات متعددة.	200
	الهواء الساخن يعلم السخان الدائري والمرودة. إن المرودة الموجونة في الجزء الخلفي للفرن تعمل على توزيع الهواء بشكل متوازن حول المشاوي أو المعجنات. تُستخدم هذه الوضعية لتحمير اللحوم وخبز المعجنات على مستويات متعددة.	180
	السخان السفلي والمرودة يستخدم لخبز العجين المختار والقليل الارتفاع وطهي الفواكه والخضروات.	180
	 إعادة تسخين أدوات (مستلزمات) المائدة تُستخدم، إذا أردت تسخين أدوات المائدة (الأطباق، والأكواب)، لكي يبقى الطعام دافئاً لمدة أطول.	60
	الخبز الاقتصادي EKO لتحسين استهلاك الطاقة أثناء الخبز. يستخدم لتحمير اللحوم والمعجنات (الحلويات).	180
	إذابة التجميد في هذه الوضعية، سيتربّع الهواء بدون عمل أي من السخانات. تعمل المرودة فقط. يُستخدم لتنقية الطعام المجمد ببطء.	-


خطوات الخبز (1-6)

الخطوة 1: التشغيل والإعدادات


بعد توصيل الجهاز إلى التيار الكهربائي الرئيسي لأول مرة أو بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، يومض على الشاشة عرض الوقت 12:00 ويضيء الرمز .
ضبط الوقت.

ضبط الساعة

- 1** قم بتدوير مقبض الإعدادات (- / +) واضبط الدقائق أولاً، سوف يتحرك المؤشر إلى الساعة.
بعد ثلث ثوان، سوف يتم حفظ الإعدادات
• تدوير المقبض إلى أقصى اليمين أو اليسار سوف يغير الإعدادات بسرعة أكبر.



- 2** قم بالتنبيت بالضغط على START / STOP
إذا لم يتم الضغط على أي شيء خلال الثلاث ثواني التالية، سيتم حفظ الإعدادات أوتوماتيكياً.



سوف يعمل الفرن أيضاً إذا لم يتم ضبط الساعة. ومع ذلك، فإن وظائف المؤقت غير متوفرة في هذه الحالة.
(انظر فصل: ضبط وظائف المؤقت).

بعد بعض دقائق من التعطيل، فإن الجهاز ينتقل إلى وضعية الاستعداد.

تعديل إعداد الساعة
يمكن تعديل إعدادات الساعة عند عدم تشغيل أي وظيفة توقيت.
اضغط على مفتاح (⑦) لضبط الوقت الحالي. قم بالتنبيت بالضغط على START / STOP .


قبل استخدام الجهاز لأول مرة

عند استلام الجهاز، قم بإزالة كافة الأجزاء، بما فيها معدات النقل من الفرن. قم بتنظيف جميع ملحقات وأدوات الفرن بالماء الدافئ والمنظفات العادمة. لا تستخدم أي منظفات كاشطة.

قبل استخدام الجهاز لأول مرة قم بتسخين الفرن المسبق، بدون طعام، على نظام السخان العلوي والسفلي على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة تقريباً. سوف تتبعث رائحة مميزة "تدل على الاستخدام الجديد"، لذلك يجب تهوية الغرفة جيداً.

20:23


٠٦٠٩ °C



ملاحظة:

من أجل استجابة أفضل للمفاتيح، اضغط بلمسة أقوى بمساحة أكبر من إصبعك. يتم سماع إشارة صوتية عند كل ضغطة على الزر.

استخدام الجهاز (حسب الموديل)



5 زر ساعة البرمجة
الإلكترونية

طول مدة العمل

نهاية العمل

المنبه

التوقيت الحالي (الساعة)

6 زر اختبار درجة
الحرارة

7 مقبض تعديل/اختيار
الإعداد (- / +)

8 معلومات الطهي
وعرض الساعة


ضبط الوقت ودرجة
الحرارة

الخصائص التقنية
(حسب الموديل)

XXXXXX	220-240V ~	Pn _{max} : 3.5 kW
TIP: XXXXXX	220V-240V, 50/60Hz	
ART. Nr:		
SER. Nr: XXXXXX		TN XXXXX

توجد لوحة تصنيف المعلومات الأساسية المتعلقة بالجهاز على حافة الفرن، ويمكن مشاهدتها عند فتح باب الفرن.


الصينية العميقه تُستخدم لخز اللحوم والمعجنات
الرطبة.
وُتُستخدم أيضًا كصينية تنفيط لتجمیع الدهون المتاثرة.



● لا يجب إبراج الصينية العميقه أثناء الشوي في المسار الأول، إلا عند الخبز تحت الشواية أو عند استخدام السيخ والصينية العميقه تُستخدم لتجمیع الدهون المتاثرة.


● ملاحظة: يمكن أن يتغير شكل أواني الخبز عند التسخين ، وهذا لا يؤثر على استخدامها. ستعود إلى حالتها الأصلية، بعد التبريد..

في الأدلة السلكية، ضع الشبكة وصواني الخبز دائمًا في المسار الرائد، المخصص للدليل السلكي.



في القضبان التلاسكوبية القابلة للسحب، قم أولاً بسحب أدلة أحد المستويات، ضع عليها الشبكة أو صينية الخبز، وادفعها بىدك إلى النهاية.

● قم بإغلاق باب الفرن بعد أن تم دفع القضبان التلاسكوبية إلى النهاية.



ترتفع درجة حرارة الجهاز وبعض الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء الخبز.
قم باستخدام القفازات الواقية أثناء العمل.



الأدلة السلكية

تسمح الأدلة السلكية بإعداد الطعام على أربع مستويات (خذ بعين الاعتبار أنه يُشار إلى مستويات الرفوف بأرقام متتالية بدءاً من أسفل إلى أعلى).
المستويات 4 و 5 مصممة لخبز تحت الشواية.

الأدلة التلسكوبية

يمكن أن يتم تجهيز المستويات 2 و 3 و 4 بأدلة تلسكوبية قابلة للسحب.
يمكن أن تكون مستويات السحب مصممة بسحب جزئي أو سحب كامل للمسارات.

مفتاح باب الفرن

يقوم المفتاح بإيقاف تشغيل التسخين في الميكروويف، عند فتح باب الفرن أثناء العمل. وعندما يتم إغلاق الباب،
يقوم المفتاح بإعادة تشغيل التسخين.

مروحة التبريد


تم تجهيز الجهاز بمروحة تبريد، التي تُبَرِّد هيكل ولوحة تحكم الجهاز.

زيادة مدة عمل مروحة التبريد

بعد إيقاف تشغيل الفرن تعمل المروحة لفترة قصيرة لتبريد الفرن. (تعتمد طول مدة عمل مروحة التبريد على درجة الحرارة داخل الفرن).

ملحقات الفرن (حسب الموديل)

صينية الخبز الزجاجية تُستخدم لخبز الأطعمة مع جميع أنظمة الفرن. ويمكن أيضاً أن تُستخدم كصينية خدمة.




الشبكة تُستخدم للشوي أو يمكن وضع الأواني أو الصواني التي تحتوي على الطعام عليها.



يوجد على الشبكة مشبك أمان، لذلك عند سحب الشبكة قم برفعها قليلاً من الجهة الأمامية دائمًا.

الصينية القليلة العمق تُستخدم لخبز المعجنات والكعك.



الفرن الكهربائي

(وصف الفرن والتجهيزات - حسب الموديل)


يوضح الشكل موييلات أحد الأجهزة التي تم تركيبها. الأجهزة التي تم إعداد هذا الدليل لها، يمكن أن تكون مجهزة بتجهيزات مختلفة، لذلك يمكن أن تجد وصف لبعض الوظائف والتجهيزات، التي قد لا يمتلكها جهازك.

وحدة التحكم

الدليل
- مستويات الخبز

باب الفرن

مقبض الفرن



خلال فترة الْخَبْزِ، ترتفع درجة حرارة باب الفرن. لذلك تم تثبيت زجاج ثلاثي لحماية إضافية، بحيث يُخْفَض من ارتفاع درجة حرارة السطح الخارجي لباب الفرن (موجود فقط في بعض الموديلات).

قد تتضرر مفاصل الباب بسبب الحمولة الزائدة. لا تقم بوضع أوعية ثقيلة على باب الفرن المفتوح ولا تتكلّم على الباب. لا تقف أبداً على باب الفرن المفتوح ولا تسمح للأطفال بالجلوس عليه.

لا ترفع الجهاز بإمساكه من مقبض الباب.

عمل الجهاز آمن مع وبدون أدلة الصواني.

تأكد من عدم تغطية أو إعاقة فتحات التهوية بأي شكل من الأشكال.

الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي. لا تستخدمه لأغراض أخرى، على سبيل المثال تدفئة الغرفة، وتنشيف الحيوانات، والورق والأقمشة والأعشاب وغيرها لأن هذا قد يؤدي إلى التآذى أو خطر الحرائق.

يجب أن يتم توصيل الجهاز إلى التيار الكهربائي الرئيسي من قبل فني الخدمة المعتمد أو من قبل خبير. يجب أو محاولة إصلاح الجهاز من قبل الغير المختصين يمكن أن يؤدي إلى خطر التعرض لإصابات جسدية جسيمة أو التسبب بتضرر المنتج.

إذا كانت أسلاك التوصيل الكهربائية لأجهزة أخرى مجاورة علقة بباب الفرن، فإن ذلك قد يؤدي إلى تلفها، والذي قد يؤدي بدوره إلى حوث ماس كهربائي. لذلك، احفظ الأسلاك الكهربائية للأجهزة الأخرى على مسافة آمنة.

لا تغطي الجدران الداخلية للفرن برقائق الألومنيوم ولا تضع صواني الْخَبْزِ وغيرها من الملحقات في أسفل الفرن. حيث تمنع رقائق الألومنيوم دوران الهواء داخل الفرن، مما يعيق عملية الطهي، ويُتَّفِّل طبقة طلاء المينا في الفرن.

قبل توصيل الفرن:

يجب قراءة دليل الاستخدام بعناية قبل توصيل الجهاز. لا يعطي الضمان إصلاح أي أعطال ناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للجهاز خلال فترة الكفالة.



تحذيرات هامة للسلامة



يرجى قراءة تعليمات التشغيل بعناية وحفظها للرجوع إليها في المستقبل

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسمية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية، ما لم تتم مراقبتهم أو توجيههم بكيفية استخدام الجهاز بطريقة سلية وفهم الأخطار الناجمة والمرتبطة باستخدام هذا الجهاز. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز. لا يجوز تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال ما لم تتم مراقبتهم.

تحذير: ترتفع درجة حرارة الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام. يجب أخذ الحيوة لتجنب لمس عناصر التسخين. يجب إبقاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات تحت المراقبة.

تحذير: ترتفع درجة حرارة أجزاء الجهاز التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام. لا تسمح للأطفال بالاقتراب من الفرن.

أثناء الاستخدام يصبح الجهاز ساخناً. يجب أخذ الحيوة لتجنب لمس عناصر التسخين داخل الفرن. استخدم فقط الحساس الحراري المخصص لهذا النوع من الأفران.

تحذير: تأكد من أنه قد تم إيقاف تشغيل الجهاز قبل استبدال اللumba لتجنب احتمال حدوث صدمة كهربائية.

لا تستخدم المنظفات الكاشطة القاسية أو الكاشطات المعدنية الحادة لتنظيف الباب الزجاجي للفرن أو زجاج أغطية مفاصل الموقد (عند الضرورة) حيث يمكن أن تخدش السطح، مما قد يؤدي إلى تهشم الزجاج.

لا تستخدم منظفات البخار أو منظفات الضغط العالي لتنظيف لوحة الموقد، لأن هذا قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

يجب تركيب وسائل فصل في الأسلاك الثابتة وفقاً لقواعد التوصيل.

في حال تضرر كابل التوصيل، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو بمركز خدمة العملاء أو من قبل خبير فني وذلك لتفادي الأخطار.

يجب ألا يتم تثبيت الجهاز وراء باب زخرفي من أجل تجنب ارتفاع درجة الحرارة.

الفهرس


مقدمة	تحذيرات هامة للسلامة قبل توصيل الفرن:	4 5
	الفرن الكهربائي الخصائص التقنية استخدام الجهاز (حسب الموديل)	6 9 10
تحضير الجهاز للاستخدام لأول مرة	قبل استخدام الجهاز لأول مرة	12
خطوات الخبز	خطوات الخبز (1-6) الخطوة 1: التشغيل والإعدادات الخطوة 2: اختيار نظام الطهي الخطوة 3: اختيار الإعدادات الخطوة 4: اختيار وظائف إضافية الخطوة 5: بدء العمل الخطوة 6: نهاية العمل وإيقاف تشغيل الفرن.	13 13 14 16 19 21 21
	وصف الأنظمة وجدائل تحضير الطعام	22
التنظيف والصيانة	التنظيف والصيانة تنظيف الفرن التقليدي تنظيف الفرن باستخدام وظيفة التنظيف الذاتي AQUA CLEAN إزالة وتنظيف الأدلة السلكية تنظيف سقف الفرن إزالة وإعادة ترکيب باب الفرن إزالة وإعادة ترکيب زجاج الباب استبدال اللبنة	39 40 41 42 43 44 47 48
حل المشاكل	جدول الأخطاء	49
غيرها	التخلص من الجهاز	50

نشكركم على ثقتكم وشرايكم لجهازنا.
لسهولة استخدام الجهاز قمنا بارفاق تعليمات شاملة. سوف
تساعدك بالتعرف على جهازك الجديد بسرعة.

تأكد من استلامك الجهاز بدون أضرار. في حال وجود
أضرار أثناء النقل، الرجاء الاتصال بالبائع الذي اشتريت
الجهاز منه أو بالمستودع الإقليمي الذي تم استلامك المنتج
من قيته. سوف تجد رقم الهاتف على الفاتورة أو على مذكرة
الاستلام.

ان تعليمات التركيب والتوصيل مرفقة على لائحة منفصلة.

يمكنك الحصول على تعليمات استخدام الجهاز أيضاً على
موقعنا الإلكتروني
<http://www.gorenje.com>



تعليمات مفصلة حول استخدام الأفران الكهربائية

gorenje

