

gorenje



862090-a18

CE

اختبار الطبي

EN60350-1: استخدم المعدات التي توفرها الشركة المصنعة فقط.
احرص دوماً على إدخال صينية الخبز حتى آخر موضع مخصص لها على الموجه السلكي. ضع المعجنات أو الكعك المفتوح في قوالب كما هو موضح في الصورة.

* قم بتسخين الجهاز مسبقاً حتى يصل إلى درجة الحرارة المحددة. لا تستخدم وضع التسخين المسيق السريع.

** قم بتسخين الجهاز مسبقاً لمدة 10 دقائق. لا تستخدم وضع التسخين المسيق السريع.

*** غيره بعد ثلثي وقت الطبي.

الخبز						
	⌚min	°C	ال قالب	الوضع	المعدات	طبق
—	40-30	140	3		الخبز على سطح غير عميق	بسكويت/كوكيز - رف واحد
⟳	40-30	150	3		الخبز على سطح غير عميق	بسكويت/كوكيز - رف واحد
⟳	55-45	140	4 ,2		الخبز على سطح غير عميق	كوكيز - رفان/مستويان
⟳	60-50	135	5 ,4 ,1		الخبز على سطح غير عميق	الكوكيز - ثلاثة أرفف/مستويات
—	30-20	* 160	3		الخبز على سطح غير عميق	كب كيك - رف واحد
⟳	40-30	160	3		الخبز على سطح غير عميق	كب كيك - رف واحد
⟳	50-40	145	4 ,2		الخبز على سطح غير عميق	- رفان/مستويان
⟳	50-30	150-140	5 ,3 ,1		الخبز على سطح غير عميق	كب كيك - ثلاثة أرفف/مستويات
—	55-45	150	1		قالب معدني دائري، قطر 26 سم/رف سلكي	كعكة البسكويت
⟳	55-45	160	3		قالب معدني دائري، قطر 26 سم/رف سلكي	كعكة البسكويت
⟳	55-45	** 160	4 ,2	○○	قالبان معدنيان دائريان، قطر 26 سم/رف سلكي	- كيك إسفنجي - رفان/مستويان
—	120-90	170	1	○○	قالبان معدنيان دائريان، قطر 20 سم/رف سلكي	فطيرة التفاح
⟳	110-80	170	2	○○	قالبان معدنيان دائريان، قطر 20 سم/رف سلكي	فطيرة التفاح
الشواء						
▼▼▼	7-4	230	5		الرف السلكي	خبز محمص
▼▼▼	35-20 ***	230	5		رف سلكي + صينية خبز مسطحة كصينية تنقيط	بلسيكافيتسا (قرص لحم مفروم)

التخلص من الجهاز



مواد التغليف مصنعة من مواد ملائمة بيئياً والتي يمكن إعادة تدويرها أو تجميعها أو التخلص منها دون أي خطر على البيئة. لهذا الغرض، تم تعريف مواد التعبئة والتغليف بشكل مناسب.

يشير الرمز على المنتج، أو على ملصقة التغليف، على أنه لا يجب التعامل مع هذا الجهاز كنفاية منزلية. قم بتسليم المنتج إلى مراكز تجميع النفايات المتخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستهلكة.

من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بطريقة صحيحة، فإنك تساهم في الميلولة دون حدوث عواقب سلبية محتملة ناجمة عن معالجة النفايات بشكل غير ملائم والتي تهدّد البيئة وصحة الإنسان. والتي قد تنتج بسبب التخلص الغير صحيح من المنتج. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، يُرجى الاتصال بمجلس البلدية المحلي أو بخدمة التخلص من النفايات المنزلية أو بالمتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

نحتفظ بالحق لإجراء أي تغييرات وللأخطاء في تعليمات الاستخدام.

جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذيرات خاصة والتبيغ عن الأعطال

خلال فترة الضمان، يقوم بإصلاحات فقط مركز خدمة معتمد من قبل الشركة المصنعة.

قبل القيام بأية إصلاحات يجب التأكد من فصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي إما من خلال فصل القاطع الكهربائي أو سحب الفايبس الكهربائي من المأخذ الجداري.

قد تؤدي أي إصلاحات غير مصرح بها للجهاز إلى حدوث صدمة كهربائية وخطر ماس كهربائي؛ لذلك، لا داعي لفعل ذلك ب بنفسك. وينصح بترك هذا العمل لغير أو فني صيانة.

في حالة وجود مشكلات بسيطة في تشغيل الجهاز، يرجى مراجعة هذا الدليل لمعرفة ما إذا كان بإمكانك إصلاح المشكلة بنفسك.

إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح أو لا يعمل على الإطلاق بسبب التشغيل أو التعامل غير المناسب، فلن تكون زيارة فني الصيانة مجانية، حتى خلال فترة الضمان.

الرجاء حفظ الإرشادات للرجوع إليها في المستقبل ونجري تسلیمها إلى أي مالك أو مستخدم لاحق للجهاز، فيما يلي بعض النصائح حول تصحيح بعض المشاكل الشائعة.

السبب	المشكلة / الخطأ
اتصل بفني الخدمة.	القاطع المنزلي يفصل باستمرار
تم وصف عملية تغيير المصباح الكهربائي في الفرن في فصل استبدال المصباح.	الإضاءة الداخلية للفرن لا تعمل
افصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي لبعض دقائق (انزع الفيوز أو افصل القاطع الرئيسي)، ثم أعد التوصيل مرة أخرى بشبكة التيار الكهربائي وشعل الفرن.	وحدة التحكم لا تستجيب، الشاشة مجمدة.
يوجد خطأ في تشغيل الوحدة الإلكترونية. الرجاء فصل الجهاز عن مصدر الطاقة لبعض دقائق. في حال استمرار الإشارة إلى الخطأ، فيرجى الاتصال بفني الصيانة.	يتم عرض رمز الخطأ ErrX. في حالة وجود رمز خطأ مكون من رقمين، سيتم عرض ErrXX.
نطف المقبس.	وستعرض الشاشة كلمة SEnS عند ما يكون مسبار درجة الحرارة متصلًا.

إذا استمرت المشكلات على الرغم من اتباع النصائح المذكورة أعلاه، فيرجى الاتصال بفني صيانة معتمد. لا يغطي الضمان الإصلاح أو أي مطالبة بالضمان ناتجة عن التوصيل أو الاستخدام غير الصحيح للجهاز. وفي هذه الحالة، سيتكلف المستخدم بمصاريف الإصلاح.

استبدال اللمية

المصباح من الأجزاء المستهلكة وبالتالي لا يشمله الضمان. وقبل استبدال المصباح، يجب إخراج جميع الملحقات من الفرن.


لمبة الالوجين: G9, 230 V, 25 W

1 قم بفك الغطاء وإزالته (في عكس اتجاه عقارب الساعة). ثم قم بإزالة لمبة الالوجين.

2 تُستخدم أداة بلاستيكية مسطحة لإزالة الغطاء. ثم أخلع لمبة الالوجين.

معلومات

امرتع على عدم إتلاف طلاء المينا.
تُستخدم أدوات الحماية لتجنب حرق نفسك.




تحذير!

يُستبدل المصباح الكهربائي فقط عند فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

إزالة باب الفرن والألوان الزجاجية واستبدالها


1 افتح باب الفرن أولاً بالكامل.




2 باب الفرن متصل بالمفصلات بدعامات خاصة

تتضمن أيضاً رافعات أمان. يرجى تدوير أذرع الأمان نحو الباب بمقدار 90 درجة. وإغلاق الباب ببطء بزاوية 45 درجة بالنسبة لموضع الباب المغلق بالكامل؛ ومن ثم يمكن رفع الباب وسحبه للخارج.


يمكن تنظيف لوح زجاج باب الفرن من الداخل، لكن يجب إزالته من باب الجهاز أولاً. في البدء يرجى التأكد مما هو موضح تحت البند 2، لكن لا تقم بإزالته.



3 يرجى إزالة موجه الهواء. يمساكه بيديك على الجانبين الأيسر والأيمن من الباب. ثم إخراجه عن طريق سحبه قليلاً نحوك.



4 يرجى إمساك زجاج الباب عند المafaقة العلوية وقم بإزالته. ونفس الشيء بالنسبة للوح الزجاجي الثاني والثالث (حسب الموديل).



5 لاستبدال الألوان الزجاجية، يجب مراعاة الترتيب العكسي.

معلومات

أعد الباب بنفس الطريقة ولكن في ترتيب عكسي. إذا كان الباب لا يفتح أو يغلق بشكل صحيح، تأكد من صحة ثبيت المشابك في دواعمها.

تحذير!

يمكن أن تغلق مفصلة باب الفرن بقوة كبيرة. لذلك، يجب دائمًا تدوير كل من أذرع الأمان إلى الدعم عند تركيب باب الجهاز أو إزالته.

إغلاق الباب وفتحه برفق

(حسب الموديل)

باب الفرن مزود بنظام لامتصاص صدمات غلق الباب ابتداءً من زاوية 75 درجة. ليس من المسموح بفتح وإغلاق الباب بشكل بسيط وهادئ ولطيف. حيث إن الدفع اللطيف (بزاوية 15 درجة بالنسبة لموضع الباب المغلق) يكفي لإغلاق الباب تلقائياً ونوعمة.

تحذير!

إذا كانت القوة المستخدمة لإغلاق الباب قوية جداً، فسيتم تقليل تأثير النظام أو سيتم تجاوز النظام من أجل السلامة.



إزالة الأسلال وأدلة السحب الثابتة (القابلة للتمديد)

A امسك الدليل من الجوانب السفلية واسحبه ليتحرر داخل الفرن.

B اسحبه من الأعلى من الفتحات.

- معلومات

عند إزالة الأدلة، يرجى التعامل مع المينا بحرص لعدم إتلافها.



استخدام برنامج Aqua Clean لتنظيف الفرن




يسهل هذا البرنامج إزالة أي بقع من داخل الفرن.
الوظيفة هي الأكثر فعالية إذا تم استخدامها بانتظام، وبعد كل استخدام.
قبل تشغيل برنامج التنظيف، يجب إزالة جميع قطع الأوساخ الكبيرة وبقايا الطعام من تجويف الفرن.

1 يُرجى إدخال صينية الخبز المسطحة في مستوى
الدليل الأول وصب 0.4 لتر من الماء الساخن فيها.

2 أدر زر تحديد النظام إلى الوضع "Aqua". اضبط زر درجة الحرارة على 80 درجة
مئوية.

3 دع البرنامج يعمل لمدة نصف ساعة.

4 عند اكتمال البرنامج، فيرجى إزالة سطح الخبز
بعناية باستخدام قفازات الفرن (إزال هناك بعض
الماء على سطح الخبز) ثم مسح البقع بقطعة قماش
مبلاة ورغوة الصابون. يرجى مسح الجهاز جيداً بقطعة
قماش مبللة لإزالة كل بقايا التنظيف.



- معلومات -
إذا لم تنجح عملية التنظيف (في حالة الأوساخ الشديدة بشكل خاص)، فيرجى التكرار.

تحذير!
يُستخدم وظيفة التنظيف الذاتي AQUA CLEAN عندما يبرد الفرن تماماً.

التنظيف والصيانة

تحذير!

قبل التنظيف، ينبغي فصل الجهاز عن مصدر الطاقة والانتظار حتى يبرد.

ينبغي ألا يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز دون إشراف مناسب!

لسهولة التنظيف، تم تغليف الفرن وصينية الخبز بينما خاص لسطح أملس و مقاوم.

يُرجى تنظيف الجهاز بانتظام واستخدام الماء الدافئ وسائل غسل الأطباق لإزالة الشوائب الكبيرة والرواسب الكيميائية باستخدام قطعة قماش ناعمة نظيفة أو قطعة قماش إسفنجية.

السطح الخارجي للجهاز: يُستخدم الصابون الساخن وقطعة قماش ناعمة لإزالة الشوائب، ثم يتم مسح الأسطح لتجفيفها.

الأماكن الداخلية للجهاز: للأوساخ والشوائب الشديدة، يُرجى استخدام منظفات الأفران التقليدية، وعند استخدام هذه المنظفات، يُرجى مسح الجهاز جيداً بقطعة قماش مبللة لإزالة كل بقايا المنظف.

الملحقات والأدلة: يُرجى التنظيف بقطعة قماش مبللة بالصابون الساخن. للأوساخ والشوائب الشديدة، نوصي بالنقل المسبق واستخدام المفرشة.

إذا كانت نتائج التنظيف غير مرضية، فيرجى تكرار عملية التنظيف.

معلومات

لا ينبغي استخدام المنظفات والملحقات القوية أو الكاشطة أبداً (الإسفنج والمنظفات الكاشطة، ومزيلات البقع والصدأ، وكاشطات ألواح السيراميك الزجاجية).

معدات الفرن آمنة للغسل في غسالة الصحون.

يمكن أن تؤدي بقايا الطعام (الدهون والسكر والبروتين) للاشتعال أثناء استخدام الجهاز. لذلك يجب إزالة قطع الأوساخ الكبيرة من داخل الفرن والملحقات قبل كل استخدام.

- اللحوم الحمراء: يوضع المجسّ في جزء سميكة غير مكتظ بالدهون;
- القطط الأصغر بالعظام: يوضع المجسّ في منطقة متخصصة بالعظم؛
- الأسماك: يوضع المجسّ خلف الرأس باتجاه العمود الفقري.

تحذير!

بعد الاستخدام، يُرجى إخراج المجسّ بحرص من الطعام، وفصله من المقبس الموجود في تجويف الفرن، ثم تنظيفه.

معلومات

إذا لم يستخدم المجس، فيرجى إخراجه من الفرن.

مستويات النضح الموصى بها لأنواع اللحوم المختلفة

نوع الطعام	أزرق (بنية)	تسوية متوسطة	متواسطة	متواسطة جيدة	تسوية كاملة
لحم البقر					
لحم بقرى، مشوى	48-46	52-48	58-53	65-59	73-68
لحم بقرى، لحم الخاصرة	48-45	53-49	57-54	62-58	66-63
روست بيف / شريحة لحم الردف	48-45	53-49	57-54	62-58	66-63
البرغر	52-49	57-54	63-60	68-66	74-71
لحوم العجل					
شريحة لحم عجل، لحم الخاصرة	48-45	53-49	57-54	62-58	66-63
شريحة لحم عجل، لحم الردف	48-45	53-49	57-54	62-58	66-63
لحوم الخنزير					
مشوى، رقية	/	/	/	70-65	85-75
لحم خاصرة الخنزير	/	/	/	69-60	/
رغيف اللحم	/	/	/	/	85-80
لحم الخروف					
لحم الخروف	/	65-60	71-66	76-72	80-77
لحوم الضأن					
لحم الضأن	/	65-60	71-66	76-72	80-77
لحوم الماعز الصغير					
لحم الماعز	/	65-60	71-66	76-72	80-77
الدواجن					
دواجن كاملة	/	/	/	/	90-82
دواجن، صدور	/	/	/	/	65-62
السمك و المأكولات بحرية					
السمك المرقط	/	/	/	65-62	/
التونة	/	/	/	60-55	/
السلمون	/	/	/	55-52	/

الطبي باستخدام مجس درجة الحرارة (SENSORBAKE)

(حسب الموديل)

يسمح مجس درجة الحرارة بمراقبة دقة درجة الحرارة الأساسية للطعام أثناء الطهي.

تحذير!
لا ينبغي أن يكون مجس درجة الحرارة بالقرب من عناصر التسخين مباشرة.

1 الصق الطرف المعدني للمجس في أثخن جزء من الطعام.

2 قم بتوصيل قابس المجس بالمقبس الموجود في الزاوية اليمنى العلوية في مقدمة تجويف الفرن (يرجى مراجعة الشكل). سيظهر **SEnS** على وحدة العرض.



ملاحظة: عند إدخال المجس في المقبس، يتم حذف الوظائف المضبوطة مسبقاً في الفرن.

حدد النظام المطلوب ودرجة حرارة الطهي (في نطاق درجة حرارة تصل إلى 210 درجة مئوية). سيظهر رمز تشغيل المجس ودرجة الحرارة المحددة مسبقاً على وحدة العرض، والتي يمكن تغييرها عن طريق لمس المفاتيح < أو >. حدد درجة الحرارة الأساسية النهاية المرغوبة لطعامك (بين 30 و 99 درجة مئوية).

ملاحظة: عند استخدام المجس، لا يمكن ضبط وقت الطهي.

3 الرجاء تأكيد الإعداد بالضغط على مفتاح **start / stop**.

4 عند الوصول إلى درجة الحرارة الأساسية المحددة، سيتوقف الفرن عن العمل. وسيظهر **End** على وحدة العرض. وستصدر إشارة صوتية يمكنك إيقاف تشغيلها عن طريق لمس أي مفتاح. وبعد دقيقة واحدة، سيتم إيقاف تشغيل الإشارة الصوتية تلقائياً.



أثناء عملية الطهي، تتغير درجة حرارة الطعام الأساسية المضبوطة والحالية في وحدة العرض. يمكنك تغيير درجة حرارة الطهي أو درجة حرارة الطعام الأساسية المستهدفة أثناء عملية الطهي. تأكد من ضبطها عن طريق لمس **start / stop** المفتاح.

- معلومات

الاستخدام الصحيح للمجس حسب نوع الطعام:

- الدواجن: يوضع المجس في أثخن جزء من الصدور؛

تابع الجدول من الصفحة الأخيرة

⌚ min	⌚ °C			طبق
40-30	200-190	⊕⊗	+ صينية الخبز مع الماء	خضروات مشكلة، ودجز
40-30	200-190	***		خضروات محسنة
المنتجات التقليدية - مجمرة				
25-20	220-210	⊕⊗		بطاطس مقليّة
40-30	210-190	⊕⊗		بطاطس مقليّة، مستويين
17-12	* 220-210	⊕⊗		قطع الدجاج المستديرة
20-15	220-210	⊕⊗		أصابع السلمك
40-30	210-200	*		لازانيا 400 جم
30-20	200-190	*		خضروات مقطعة مكعبات
23-18	180-170	*		كرافاسون
الفطائر المخبوزة، السوفليه وأطباق غراتان				
45-35	190-180	⊕⊗		مسقعة البطاطس
45-35	190-180	⊕⊗		لازانيا
60-40	180-160	----		بودنخ مخبوز حلو
45-35	* 180-160	----		سوفليه حلو
45-30	190-170	⊕⊗		أطباق غراتان
35-20	200-180	🍕		التورتيا المحسوسة، إنشيلاداس
9-6	** 230	****		شوا الجبن
غير ذلك				
30	180	🍕		حفظ الأطعمة
30	125	⊕⊗		التعقيم
/	* 170-150	🍕		الطهي في حمام ماء دافئ (غلاية مزدوجة)
/	95-60	==		إعادة التسخين
15	75	----		تدفئة اللوحة

تابع الجدول من الصفحة الأخيرة

⌚ min	⌚ °C			طبق
35-25	230-220	****	4	البرغر، بسمك 3 سم
150-120	170-160	----	2	لحم عمل، 1.5 كجم
لحم الخنزير				
110-90	180-170	熥	3	لحم الخنزير المشوي، الردف، كجم 1.5
150-120	190-180	----	3	لحم الخنزير المشوي، الكتف، كجم 1.5
100-80	* 100-80	----	2	خاصرة لحم الخنزير 400 جم
230-200	* 120-100	----	2	لحم الخنزير المشوي، المطبو ببطء
240-210	* 140-120	----	2	صلوة لحم الخنزير المطبو ببطء
25-20	230-220	****	4	شرائح لحم الخنزير، بسمك 3 سم
الدواجن				
80-60	220-200	⚡	2	الدواجن، 1.2 - 2.0 كجم
100-80	180-170	⟳	2	دواجن محشوة 1.5 كجم
60-45	180-170	⟳	2	دواجن، صدور
45-30	220-210	⚡	3	ذفراذ دجاج
45-30	220-210	⊕⊗	4	أجنحة الدجاج
90-60	* 120-100	----	3	دواجن، صدور، مطبو ببطء
أطباق اللحوم				
70-60	180-170	⟳	2	رغيف لحم، 1 كجم
15-8	** 230	****	4	شوا النقاقي، براتورست
السمك والماكولات بحرية				
20-12	240-230	⚡	4	سمكة كاملة، 350 جم
12-8	230-220	****	4	سمك فيليه، بسمك 1 سم
15-10	230-220	****	4	شريمحة لحم السمك، بسمك 2 سم
10-5	* 230	⚡	4	اسكالوب
10-3	* 230	****	4	جمبري
الخضروات				
40-30	* 220-210	⊕⊗	3	بطاطس مخبوزة، ودجز
50-40	* 210-200	⊕⊗ + صينية الفيت مع الماء	3	بطاطس مخبوزة، مقطعة إلى أنصاف
40-30	200-190	≠	3	بطاطس محشوة (البطاطس المشوية بقشرها)
30-20	* 220-210	⊕⊗	4	البطاطس المقلية، محضرة في المنزل

تابع الجدول من الصفحة الأخيرة

⌚ min	⌚ °C			طبق
150-120	* 100-80	◐	4 ,2	ميرينغ، مستويين
20-15	* 140-130	◐	3	حلوى الماكرون
20-15	* 140-130	◐	4 ,2	حلوى الماكرون، مستويين
الخبز				
45-30	45-40		2	الرفع والتدقيق
55-40	200-190	+ صينية الخبز مع الماء	2	الخبز على سطح الخبز
55-40	* 200-190	◐	4 ,2	الخبز على سطح الخبز، مستويين
45-30	200-190		2	خبز في صفيح
45-30	210-200	◐	4 ,2	خبز في صفيح، مستويين
25-15	270		2	خبز مفروود (فوكاتشيا)
15-10	210-200	+ صينية الخبز مع الماء	3	لهاق الخبز الطازج (سيمبل/لهاق الصباح)
20-15	* 210-200	◐	4 ,2	لهاق الخبز الطازج (سيمبل/لهاق الصباح)، مستويين
7-4	230	****	5	خبز محمص
5-3	230	****	5	الشطائر المفتوحة
البيتزا وأطباق أخرى				
7-4	* 300	🍕	1	بيتزا
30-25	* 220-210	◐	4 ,2	بيتزا، مستويين من الرفوف
25-10	* 220-200	*	2	بيتزا مجمرة
25-10	* 220-200	◐	4 ,2	بيتزا مجمرة، مستويين
60-50	200-190	🍕	2	فطيرة سافوري، كيتش
50-40	190-180		2	بورليك
اللحوم				
لحم البقر ولحم العجل				
160-130	170-160		2	لحم بقري مشوي (خاصرة، رداف)، كجم 1.5
120-90	210-200		2	لحم بقري مسلوق، 1.5 كجم
60-40	* 190-170		2	شربة لحم الخاصرة، تسوية متوسطة، 1 كجم
300-250	* 140-120		2	لحم البقر المشوي، المطبو ببطء
30-25	230-220	****	4	شرائح اللحم البقري تسوية جيدة، بسمك 4 سم

طاولة الطبي

ملاحظة: الأطباقي التي تتطلب تسخين الفرن بالكامل مُشار إليها بعلامة النجمة الفردية * في الجدول. بينما الأطباقي التي تكتفي بدوره التسخين المسبق لمدة 5 دقائق موضحة بعلامة نجمتين ** . وفي هذه الحالة، لا ينبغي استخدام وضع التسخين السريع.

الوقت min	°C			طبق
منتجات المعجنات والمخبوزات				
قوابل الكعك/المعجنات				
40-30	150		3	كعكة البسكويت
120-90	170		1	الفطائر المحسوسة
60-50	180-170		2	ماربل كيك
55-45	180-170		2	كعكة بالعجين المفخمر، جوجلوبف (كعكة باندت، كعكة الباوند)
45-35	180-170		3	فطيره مفتوحة، تارت
35-30	180-170		2	كعك البراونيز
المعجنات على صواني وأسطح الخبز				
70-60	190-180		2	سترو ديل
45-34	210-200		2	الفطائر مجدة، سترو ديل
18-13	* 180-170		3	كعكة اسفنجية ملفوفة (سويسرو)
40-30	190-180		2	بوشتلن
بسكويت، كوكيز				
30-20	* 160		3	كب كيك
50-40	145		4 , 2	كب كيك، مستويين
22-17	* 180		2	عجينة صغيرة مخمرة
25-18	* 160		4 , 2	عجينة صغيرة مخمرة، مستويين
40-30	170		3	معجنات منتفخة
30-25	* 170		4 , 2	معجنات منتفخة، مستويين
كوكيز / بسكويت				
40-30	140		3	بسكوت مضغوط بألة صنع البسكوت
55-45	140		4 , 2	بسكوت مضغوط بألة صنع البسكوت، مستويين
60-50	* 145		5 , 4 , 1	بسكوت مضغوط بألة صنع البسكوت، 3 مستويات
30-20	140		3	كوكيز / بسكويت
25-20	* 160-150		4 , 2	بسكويت، مستويين
150-120	* 100-80		3	ميرينغ

نصائح عامة ونصائح للخبز

- الرجال إزالة جميع المعدات غير الضرورية من الفرن أثناء الخبز
- الرجال استخدام معدات مصنوعة من مواد مقاومة للحرارة وغير عاكسة (لأسطحه وصواني وأطباق الخبز الموردة، وأدوات طهي مطلية بالمينا، وأدوات طهي من الزجاج المقسى). حيث إن المواد ذات الألوان الزاهية (الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم) تعكس الحرارة. ونتيجة لذلك، فإن المعالجة الحرارية للأطعمة فيها تكون أقل فعالية.
- الرجال دائمًا إدخال أسطح الخبز والصواني إلى نهاية الأدلة. وعند الخبز على الرف السلكي، توضع الأطباق أو صواني الخبز في منتصف الرف.
- لتحضير الطعام بالشكل الأمثل، نوصي بمراعاة الإرشادات المحددة في جدول الطهي. الرجال اختيار درجة الحرارة المنخفضة المحددة وأقصر وقت طهي محدد. عند انتهاء هذا الوقت، وتحقق من النتائج ثم اضبط الإعدادات حسب الضرورة.
- لا ينبغي فتح باب الفرن أثناء الخبز إلا إذا كان ذلك ضروريًا للغاية.
- لا توضع صواني الخبز العميقة لمجمع الأغراض على مستوى الدليل الأول أثناء تشغيل الجهاز.
- لا يجب تعطيل قاع تجويف الفرن أو الرف السلكي بورق الألمنيوم.
- مع برامج الطهي الأطول، يمكنك إيقاف تشغيل الفرن قبل 10 دقائق تقريبًا من نهاية وقت الطهي للاستفادة من الحرارة المتراكمة.
- دائمًا ينبغي وضع أطباق الخبز على الرف السلكي.
- عند الخبز على عدة مستويات في نفس الوقت، يتم إدخال صينية الخبز العميقة متعددة الأغراض في المستوى السفلي.
- عند الطهي وفقًا لوصفات من كتب الطبخ القديمة، يستخدم نظام التسخين السفلي والعلوي (كما هو الحال في الأفران التقليدية) مع ضبط درجة الحرارة 10 درجات مئوية أقل من المحدد في الوصفة.
- في حال استخدام ورق البرشمان، فيجب التأكد من مقاومته لدرجات الحرارة المرتفعة. مع المرخص دائمًا على قصمه وفقًا لذلك. حيث يمنع ورق البرشمان الطعام من الالتouch بسطح الخبز ويسهل إزالة الطعام من صينية الخبز.
- عند طهي قطع كبيرة من اللحم أو المعبجات ذات المحتوى المائي العالي، سيتولد الكثير من البخار داخل الفرن، والذي بدوره قد يتکثّف على باب الفرن. هذه ظاهرة طبيعية لن تؤثر على عمل الجهاز. وبعد عملية الطهي، ينبغي مسح الباب وتجفيف السطح الزجاجي.
- عند الخبز مباشرة على الرف السلكي، يُرجى إدخال الصينية العميقة متعددة الأغراض بمقدار مستوى واحد لعمل كصينية تنقية.

التسخين المسبق السريع للفرن: يتم تسخين الفرن مسبقًا فقط إذا كانت الوصفة مطلوبة في الجداول الواردة في تعليمات الاستخدام هذه؛ وإذا كنت تستخدم وظيفة التسخين المسبق السريع، فلا يجب إدخال الطعام في الفرن حتى يسخن الفرن تمامًا. درجة الحرارة لها تأثير كبير على النتيجة النهائية. ويوصى بالتسخين المسبق السريع للقطع الرقيقة من اللحم (شربيحة لحم الخاصرة) ولعبين الهمبرغر والعجين الإسفنجي الذي يتطلب وقتًا أقصر للخبز. حيث إن تسخين فرن فارغ يستهلك الكثير من الطاقة. لذلك، إذا أمكن، نوصي بطيء عدة أطباق متماثلة، أو إعداد عدة أطباق في وقت واحد.

الخبز اللطيف "GentleBake": يسمح بالطهي البطيء، والتحكم في درجة حرارة منخفضة. بحيث توزع عصائر اللحوم بالتساوي، ويبيقي اللحم غصًّا وطريًّا. طريقة الطهي البطيء، مناسبة لقطيع اللحم منزوع العظم الرقيق. وقبل الطهي البطيء، ينبغي شوي اللحم جيدًا من جميع الجوانب في مقلة.

FAct

7. إعدادات المصنع
تسمح هذه الوظيفة بإعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع. ستظهر FAct على وحدة العرض. المس مفتاح < أو > لتحديد ES، لاختيار إعدادات المصنع، وقم بالتأكيد بالضغط مطولاً على مفتاح start | stop . استمر في الضغط على المفتاح حتى تختفي جميع الشرطيات المضاءة.

تحذير!

بعد انقطاع التيار الكهربائي أو بعد إيقاف تشغيل الجهاز، ستظل إعدادات الوظائف الإضافية محفوظة لمدة لا تزيد عن بضع دقائق. بعد ذلك، ستتم إعادة تعيين جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية، باستثناء مستوى الإشارة الصوتية ومعتم الشاشة.

اختيار الإعدادات العامة

قم بتدوير مقبض محدد نظام المطبع إلى الموضع "0".

لتنشيط إمدى الوظائف، يرجى الضغط على مفتاح **multi time** مطولاً لمدة 3 ثوان. ستظهر **SEtt** على وحدة العرض لبعض ثوان. وبعد ذلك، ستظهر قائمة الوظائف الإضافية.



معلومات

استخدم المفاتيح < أو > للتنقل في القائمة. ونرجو تأكيد الضبط بالضغط على المفتاح **start | stop** أو **multi time**. للخروج من قائمة الوظائف الإضافية، المس المفتاح **gratin**.

1. عرض الساعة

يُستخدم المفاتيح < و > لضبط الساعة. ستظهر **CLoc** على وحدة العرض. بعد التأكيد، يمكنك التبديل بين عرض 12 ساعة و 24 ساعة. ثم تأكيد ضبط الساعة/الوقت في اليوم. أولاً، يرجى ضبط الدقائق وتأكيدها؛ ثم ضبط الساعات وتأكيدها.



2. مستوى صوت الإشارة الصوتية

اختر من بين ثلاثة مستويات للصوت. اختر الإعداد **Vol**. المس المفتاح < أو > لتحديد المستوى المطلوب وقم بتأكيد المستوى. يمكن أيضاً إيقاف تشغيل الإشارات الصوتية.



3. عرض الإضاءة

يمكنك الاختيار من بين ثلاثة مستويات لشدة ضوء العرض. واختيار الإعداد **.brh**. المس المفتاح < أو > لتحديد المستوى المطلوب، وتتأكد من ذلك. استخدم مفاتيح إعداد القيمة لزيادة شدة الضوء أو تقليلها.



4. وحدة العرض - الوضع الليلي

ستعمل هذه الوظيفة على تعليم الشاشة تلقائياً (التبديل من مستوى إضاءة الشاشة المرتفع إلى المستوى الأكثر انخفاضاً) أثناء الليل (8:00 مساءً إلى 6:00 صباحاً). يرجى اختيار الإعداد **nGht**. المس مفتاح < أو > لتحديد إضاءة شاشة العرض الليلية المطلوبة، ثم التأكيد.



5. الاستعداد

تعمل هذه الوظيفة تلقائياً على تشغيل أو إيقاف تشغيل عرض الساعة. محدد الإعداد **hidE**. المس مفتاح < أو > لافتيار **on** أو **off**، ثم التأكيد.

بدء عملية الخبز

الشرطة فوق المفتاح **start | stop** تومض الآن. ابدأ برنامج SET عن طريق لمس هذا المفتاح.

أثناء تشغيل البرنامج، تكون الشرطة فوق المفتاح مضاءة بالكامل.



حتى يتم الوصول إلى درجة الحرارة المحددة، تتحرك الشرطة المضيئة أسفل الساعة يسازاً ويعيناً.

عند الوصول إلى درجة الحرارة المحددة، تعرض الشاشة **°C** ، تصدر إشارة صوتية وتصبح الشرطة تمت الساعة مضاءة بالكامل.

معلومات

أثناء عملية الطهي، يمكنك تغيير وظائف النظام، ودرجة الحرارة، والمؤقت.

معلومات

في حالة عدم تحديد وظيفة المؤقت، سيظهر وقت الطبخ على وحدة العرض.

زيادة اهمرار وجه المخبوزات
لا يمكن بدء الوظيفة إلا بعد 10 دقائق من تشغيل الفرن (ستضيء الشرطة فوق مفتاح اهمرار وجه المخبوزات إضاءة جزئياً/خافتة). عند تأكيد الوظيفة، ستظهر مدة الطهي 10 دقائق (10:00) على وحدة العرض. المس مفتاح < أو > لضبط مدة اهمرار وجه المخبوزات. يمكن أيضاً إلغاء تشغيل الوظيفة بالضغط على المفتاح **gratin**.




gratin

تُنصح بفتح الباب في أي وقت قبل أو أثناء التشغيل حتى لا يتوقف الفرن.

الخبز مع إضافة البخار

يؤدي حفن حفن البخار إلى الحصول على لون ذهبي أجمل وطبيقة أكثر قرمشة. في الأنظمة مع إضافة البخار أو حفنه، ضع صينية الخبز المسطحة في موجه المستوى الأول عندما يكون الفرن لا يزال بارداً. صب 2 ديسيلتر (كوب واحد) كد أقصى من الماء في صينية الخبز. ضع الطعام المراد طيه في المستوى الثاني وابدأ في تشغيل النظام.



معلومات

في حال استخدام صينية خبز عميقة، فيرجى إدخالها بمستوى أعلى من المحدد في جدول الإعدادات الموصى به. للتشغيل الأمثل للوظيفة، لا ينبغي فتح باب الفرن ولا إضافة الماء أثناء عملية الطهي.

انتهاء الطهي وإغلاق الفرن

اضغط على مفتاح **start | stop** لإيقاف عملية الطهي مؤقتاً. تظہر **End** في وحدة العرض حتى تصدر إشارة صوتية. قم بندوير مقبض محدد نظام الطبخ إلى الموضع "0".

معلومات

بعد استخدام الفرن، قد يترك بعض الماء في قناة التكيف (تحت الباب). يرجى مسح القناة بإسفنج أو قطعة قماش.

تحذير! هذه الوظيفة غير مناسبة للأطعمة التي تتطلب فرئًا مسخنًا مسبقاً.
لا يجب إبقاء الطعام القابل للتلف في الفرن فترة طويلة.
قبل استخدام هذا الوضع، تحقق من ضبط الساعة على الجهاز بدقة.



ضبط مؤقت الدقائق
يمكن استخدام عداد الدقائق بشكل مستقل عن تشغيل الفرن. المد الأقصى للإعداد الممكن هو 24 ساعة. المس المفتاح بشكل متكرر **multi time** حتى تظهر الشاشة . بالضغط على < أو > يمكنك تعين مدة عداد الدقائق. عند انتهاء مدة الطهي المحددة، سنسمع إشارة صوتية يمكنك إيقافها عن طريق لمس أي مفتاح. بعد دقيقة واحدة، سيتم إيقاف الإشارة الصوتية تلقائياً.

معلومات-
عند ضبط وظيفة المؤقت، يمكنك إعادة ضبط القيمة عن طريق لمس المفاتيح < و > في الوقت نفسه.

الوقت \ الوظيفة

أولاً، قم بتدوير المقبض لضبط النظام ودرجة الحرارة.

الطبي الموقوت	⌚	⌚ ١٢:٥٥ ٤٣
ضبط وقت التوقف في وقت لاحق		
ضبط مؤقت الدقائق	⌚	



معلومات -

خلال الدقائق العشر الأخيرة قبل انتهاء الوقت المحدد، يتم عرض الوقت المتبقى في فواصل زمنية مدتها ثانية و

ضبط طول مدة العمل

باستخدام هذا الوضع، يمكنك تجديد مدة تشغيل الفرن (مدة الطبي).
بالضغط على < أو > يمكنك ضبط وقت الطبي المطلوب. لبدء تشغيل الفرن،
.start | stop المس



ضبط وقت التوقف في وقت لاحق

معلومات -

لا يمكن ضبط البداية المتأخرة للشواية والشواء بأنظمة المروحة.



يُستخدم هذه الوظيفة عند الرغبة في بدء طهي الطعام في الفرن بعد فترة زمنية معينة. حيث يوضع الطعام في الفرن، ثم يتم ضبط النظام ودرجة الحرارة. وبعد ذلك، يمكنك تجديد مدة البرنامج والوقت المرغوب فيه لكي ينضج الطعام.

مثال:

الوقت الحالي: الظهيرة
مدة الطبي: ساعتان
نهاية الطبي: 6 مساءً

بالضغط على < أو > يمكنك تعيين مدة البرنامج ⌚ (في حالتنا هذا هو 2:00). من خلال النقر المزدوج على **multi time**، يمكنك تحديد الوقت الذي تريده أن يكون فيه طعامك جاهزاً (في حالتنا هذا في الساعة 18:00). أكمل اختيارك. يظهر وقت الانتهاء المطلوب على الشاشة (18:00).

المس مفتاح start | stop لبدء تشغيل الفرن.

أثناء انتظار بدء التشغيل، يكون الفرن في وضع الاستعداد الجزئي. الشاشة خافتة وسيعمل نظام المروحة وإضاءة الفرن طوال الوقت. حيث سيتم تشغيل الفرن بالإعدادات المحددة تلقائياً (في حالتنا الساعة 16:00 أو 4 مساءً). وسيتم إيقاف تشغيل الفرن في الوقت المحدد (في حالتنا، هذا هو 18:00 أو 6 مساءً).

معلومات -

سيتم تبديل وقت انتهاء الطبي والساعة على وحدة العرض.

بعد انتهاء الوقت المحدد، يتوقف الفرن عن العمل تلقائياً. وستعرض الشاشة كلمة **End**. ستنسمع إشارة صوتية يمكنك إيقاف تشغيلها عن طريق لمس أي مفتاح. بعد دقيقة واحدة، سيتم إيقاف الإشارة الصوتية تلقائياً.

الرمز	الاستخدام
☰	الخبز الطبي⁽³⁾ للطبي اللطيف والبطيء، والمتساوي لللحم والأسماك والمعجنات على رف واحد. ستؤدي طريقة الطبي هذه إلى ترك اللحم يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله أكثر طراوة وعصارة، بينما يتم تحرير/خبز المعجنات بشكل متساوٍ. يستخدم هذا النظام في درجات حرارة تتراوح بين 140 درجة مئوية و 220 درجة مئوية
🥧	نظام البيتزا⁽¹⁾ هذا النظام مثالي لخبز البيتزا والمعجنات ذات المحتوى المائي العالى. ويمكن استخدامه لخبز على رف واحد، عند ما تزيد أن ينضج الطعام بشكل أسرع ويكون مقرمشاً.
*	خبز الأطعمة المجمدة⁽¹⁾ تسمح هذه الطريقة بخبز الأطعمة المجمدة في فترة زمنية أقصر دون التسخين المسبق. وهي مثالية للمنتجات المجمدة الجاهزة (منتجات المخابز، الكرواسون، اللازانيا، البلاطس المقلية، قطع الدجاج)، اللحوم والخضروات.
* DROP	إذابة التجميد يمكن استخدام هذه الوظيفة للتحكم في إذابة الجليد عن الأطعمة المجمدة (الكعك والمعجنات والخبز واللهاون والفاكهة المجمدة). أثناء عملية إذابة التجميد، يُرجى تقليل قطع الطعام، وتترك الطعام، وفصل أي قطع محمدة ملتصقة معًا. من أجل السلامة الميكروبيولوجية، نوصي بإذابة اللحوم والأطعمة المسماة الأخرى بيضاء في الثلاجة.
🖨️	AQUA CLEAN يسهل هذا البرنامج إزالة أي بقع من داخل الفرن.
-☀-	مصابح الفرن يضاء مصابح الفرن عند تحديد أحد الأنظمة أو عند إدارة المقاييس إلى وضع الإضاءة.


(1) في هذه الأنظمة، يمكن استخدام وظيفة "gratin" (يرجى مراجعة فصل بد، عملية الطبي).

(2) يمكن إضافة البخار إلى عملية الخبز مع هذه الأنظمة. ستعمل الوظيفة الأساسية عند تحديد النظام. باستخدام صينية الخبز مع الماء، يتم تغيير الوظيفة إلى إضافة البخار (انظر فصل "بد، التشغيل").

(3) تستخدم هذه الوظيفة لتحديد فئة كفاءة الطاقة وفقاً لمعايير EN 60350-1.

ضبط درجة حرارة الطهي

قم باختيار درجة الحرارة المرغوبة بتدوير المقاييس.




اختيار الإعدادات

اختيار نظام الطهي

بتدوير المقبض (إلى اليسار واليمين) يمكن اختيار نظام الخبز (يرجى مراجعة جدول البرامج، حسب الموديل).

٠



الرمز	الاستخدام
»»»	التسفين السريع للفرن للوصول إلى درجة الحرارة المحددة في أسرع وقت ممكن. عندما يتم تسفين الفرن مسبقاً إلى درجة الحرارة المحددة، سيصدر صوت صفير قصير وستنسى الشرطة أسفل الساعة. ثم يمكنك تحديد إعداد النظام الذي تريد استخدامه لإعداد الطعام. هذه الوظيفة غير مناسبة للخبز.
▬▬▬	سخان علوي وسفلي بمروحة^(١) لخبز الطعام بدرجة متساوية على رف واحد وصنع السوافلية.
◆◆◆	شواية كبيرة بمروحة^(١) لشوي الدواجن وقطع اللحم الكبيرة تحت حرارة الشواء.
⊕⊕⊕	الخبز المكثف (القلي بالبوا)^(٢) ينتج عن طريقة الطهي هذه قشرة مقرمشة بدون دهون مضاقة. وهي نسخة صحية من القلي للوجبات السريعة، وتحتوي على سعرات حرارية أقل في الطعام المطبوخ. مناسبة للقطع الصغيرة من اللحوم والأسماك والخضروات والمنتجات المجمدة الجاهزة للقلي (البطاطس المقلية، قطع الدجاج). يُنصح باستخدام لون بني أفضل وقرمصة أكثر للسطح.
⊖⊖⊖	البوا الساخن^(١) يسمح البوا الساخن بتدفق البوا الساخن بشكل أفضل حول الطعام. وبهذه الطريقة، يجف السطح ويخلق قشرة أكثر سماكة. ويُستخدم هذا النظام لطهي اللحوم والمعجنات والخضروات ولتجفيف الطعام على رف واحد أو عدة أرفف في نفس الوقت. وينتج عن المQN بالبخار تحمير أفضل وقرمصة أكثر للسطح. ويُنصح باستخدام لون بني أحمر أفضل وقرمصة أكثر للسطح.
▬▬▬	سخان علوي وسفلي^(١) يُستخدم هذا النظام لخبز التقليدي على رف واحد، وصنع السوافلية، والخبز في درجات حرارة منخفضة (الطهي البطيء). يُنصح باستخدام لون بني أحمر أفضل وقرمصة أكثر للسطح.
◆◆◆	شواية كبيرة^(١) يُستخدم هذا النظام لشوي كميات كبيرة من الأطعمة ذات الشكل المسطح مثل الخبز المحمص، والساندويتشات المفتوحة، والنفانق المشوية، والأسماك، والأسياد، وما إلى ذلك، وكذلك لطهي الغراتان وتحمير القشرة. حيث إن السخانات المثبتة في الجزء العلوي من تجويف الفرن تسفن السطح بالكامل بالتساوي. درجة الحرارة القصوى المسموح بها هي 240 درجة مئوية.

قبل استخدام الجهاز لأول مرة

- يجب إزالة الملحقات وأي عبوات (الورق المقوى، رغوة البوليسترين) من الفرن.
- ينبعي مسح ملحقات الفرن والجزء الداخلي بقطعة قماش مبللة. لا تُستخدم الأقمصة أو المنظفات الكاشطة أو القاسية.
- الجاء تسخين الفرن وهو فارغ لمدة ساعة تقريرًا باستخدام نظام التسخين العلوي والسفلي عند درجة حرارة 250 درجة مئوية. وسيتم إطلاق خاصية "رائحة الفرن الجديدة" المميزة؛ لذلك، يُرجى تهوية الغرفة جيدًا أثناء هذه العملية.

التشغيل لأول مرة

بعد توصيل جهازك بالمصدر الرئيسي للطاقة أو بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، ستظهر 12:00 على شاشة العرض.

أولاً، يُرجى اختيار الإعدادات الأساسية وتأكيدتها.

معلومات

يمكنك تغييرها عن طريق لمس المفاتيح < أو >. أكد الإعداد المطلوب من خلال الضغط على **start**. يمكنك تعين الإعداد التالي عندما تكون قد قمت بالفعل بتعيين الإعداد السابق وتأكيدته.

12:00

تحديد الوقت

عن طريق لمس المفاتيح < أو > يمكنك ضبط الوقت من اليوم. إذا ضغطت باستمرار على مفتاح إعداد القيمة لفترة أطول، فإن القيم تتغير بشكل أسرع.

معلومات

ضبط الساعة أو تعيينها لاحقًا، يُرجى مراجعة فصل الوظائف الإضافية.

brh

جهاز تعليم الشاشة

كثافة الضوء العالية هي الإعداد الافتراضي. ستظهر العلامة **brh** والقيمة المعينة حالياً لكثافة ضوء العرض على وحدة العرض. المس مفتاح < أو > لتحديد المستوى المطلوب، والتأكد. يستخدم مفاتيح ضبط القيمة لزيادة أو تقليل كثافة الضوء.

am

حجم الإشارة الصوتية

الحجم المتوسط هو الإعداد الافتراضي. ستظهر العلامة **Vol** والقيمة المعينة حالياً لوحدة تخزين الإشارة الصوتية على وحدة العرض. المس مفتاح < أو > لتحديد المستوى المطلوب، والتأكد. كما يمكن إيقاف تشغيل الإشارات الصوتية.


عند تأكيد الإعدادات المحددة، ستظهر الساعة على وحدة العرض (إذا كان مقبض تحديد النظام في الموضع 0).

تحذير!
قد تتشوه صينية الخبز المسطحة عند تسخينها في الفرن. وبمجرد أن تبرد، تعود إلى الشكل الأولي. وهذا التشوه لا يؤثر على وظيفتها.



يتم استخدام ورقة الفيز المسطحة والمثقبة للطهي مع الأنظمة التي تميز بمحقن البار والقلبي بالبواه. يحسن الثقب تدفق الهواء حول الطعام للحصول على قشرة هشة.

عند طهي الطعام مع نسبة عالية من السائل (الماء والدهون)، ضع ورقة الفيز المسطحة أو صينية الخبز العميقة لجميع الأغراض على مستوى رف واحد أقل لتكون بمثابة صينية تنقيط.




تستخدم صينية الخبز العميقة لشوأ الخضار وخبز المعجنات الرطبة. ويمكن استخدامه أيضًا كصينية تنقيط.

• معلومات

لا يجب أبدًا إدخال صينية الخبز العميقة متعددة الأغراض (أو العامة) في الدليل الأول أثناء الخبز.

مجس الحرارة (BAKESENSOR).




تحذير!
ترتفع درجة حرارة الجهاز وبعض الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء الخبز.

أدلة سحب تصدر نقر (حسب الموديل)

يمكن تركيب موجه السحب الذي يصدر صوت الطقطقة عند التثبيت في أي مساحة موجودة بين الموجهين السلكيين.

ضع الموجه بشكل متناظر على الموجهات السلكية في الجانبين الأيسر والأيمن من تجويف الفرن. أولاً، ثبّت المشبك العلوي من الموجه تحت السلك في الموجه السلكي. ثم اضغط على المشبك السفلي لتثبيته في الموضع المناسب حتى تسمع صوت طقطقة.

ملامظة: يمكن تركيب الأدلة بأي ارتفاع بين مستويين من أدلة الأسلامك.



معلومات

لا يمكن تركيب أدلة السحب التي تصدر نقر على أدلة ذات امتداد جزئي ثابت مزدوج المستوى. ومع ذلك، يمكن تركيبها على أدلة ذات مستوى واحد قابلة للتمديد جزئياً، إلى المستويات 4-3 و 5-4.

يرجى التأكد من تدوير موجه السحب للخارج بشكل صحيح وأنه يمتد للخارج، أي خارج الفرن.

مفتاح باب الفرن (حسب الموديل)

إذا تم فتح باب الفرن أثناء تشغيل الفرن، يقوم المفتاح بإيقاف تشغيل السخان والمروحة في تجويف الفرن. عندما يتم إغلاق الباب، يقوم المفتاح بإعادة تشغيل الجهاز.

مروحة التبريد

الجهاز مزود بمروحة تبريد، تعمل على تبريد الهيكل والباب ولوحة تحكم الجهاز. وبعد إيقاف تشغيل الفرن، تعمل مروحة التبريد لفترة قصيرة لتبريد الفرن.

معدات الفرن وملحقاته (حسب الموديل)

يُستخدم الرف السلكي للشوي الشواء أو كدعم لمقلة أو صينية الفيتز أو طبق الفيتز مع الطعام الذي تخزنه.

معلومات

يوجد ملاج أمان على الشبكة. لذلك ينبغي الشبكة قليلاً في الأمام عند سحبها إلى خارج الفرن.



يُستخدم صينية الفيتز المسطحة في صناعة المعجنات الصغيرة والمفرودة. ويمكن استخدامها أيضاً كصينية تنقيط.




معدات الأجهزة

الأدلة

- تسمح الأدلة بالطهي أو الخبز على 5 مستويات من الرفوف.
- يُحسب مستوى ارتفاع الأدلة التي يمكن إدخال الرفوف فيها من الأسفل إلى الأعلى.
- مستوى الأدلة 4 و 5 مخصصة للشوى/الشوا.
- عند إدخال المعدات، يجب تدويرها بشكل صحيح.


الأدلة السلكية

في حالة أدلة الأسلاك، يجب دوّماً إدخال الرف السلكي (الشبكة) وصواني الخبز في الفتحة بين الجزء العلوي والسفلي من كل مستوى دليل.




أدلة سحب ثابتة (حسب الموديل)

يمكن تركيب أدلة السحب للمستويين الثاني والرابع في حالة أدلة السحب الثابتة، يوضع الرف أو صينية الخبز على الدليل. ويمكنك وضع الرف السلكي مباشرة على صينية الخبز (الصينية المسطحة أو العميقه لجميع الأغراض) ووضعهما على نفس الدليل؛ في هذه الحالة، تعمل صينية الخبز كصينية تقطير.



وحدة التحكم

(حسب الموديل)



- .1 زر اختيار النظام
- .2 Gratin أو إلغاء أو مفتاح الرجوع
- .3 مفتاح إنفاص القيمة
- .4 مفتاح الإعدادات ووظيفة المؤقت
- .5 مفتاح زيادة القيمة
- .6 مفتاح التأكيد أو البدء أو الإيقاف/الإيقاف المؤقت
- .7 مقبض إعدادات درجة الحرارة
- .8 الشاشة

معلومات

للحصول على استجابة أفضل للمفاتيح، المس المفاتيح بمساحة أكبر من طرف إصبعك. في كل مرة تضغط فيها على مفتاح، سيتم التعرف على ذلك من خلال إشارة صوتية قصيرة.

مقابض غاطسة

(حسب الموديل)

اضغط على الزر بلطف حتى يخرج من مكانه ومن ثم قم بتدويره.

تحذير!


بعد كل استخدام، قم بتدوير المقابض إلى وضعية عدم العمل وادفعه إلى الداخل. يمكن دفع المقابض الغاطس إلى الداخل فقط في وضعية عدم التشغيل أو وضعية عدم العمل.

وصف الجهاز

- معلومات

وظائف الجهاز والمعدات على حسب نوع الموديل.

تشتمل المعدات الأساسية لجهازك على أدلة للتوصيات السلكية وصينية خبيز مسطحة وشبكة.



5. مستويات الرفوف (5-1)

6. لوحة البيانات

7. باب الفرن

8. مقبض الباب

1. وحدة التحكم


2. مفتاح الباب

3. الإضاءة

4. مقبس محسن درجة الحرارة

لوحة البيانات - معلومات المنتج

يرفق بحافظة الفرن لوحة تصنيف تحتوي على معلومات أساسية حول الجهاز.



5. الكود/المعرف

1. أدلة — مستويات الطهي

6. رمز الاستجابة السريعة (حسب الموديل)

2. الموديل

7. المعلومات الفنية

3. النوع

8. الرموز/مؤشرات التوافق

4. العلامة التجارية

لا يجب تطهين تجويف الفرن بورق الألمنيوم، ولا توضع أي صواني خبيز أو أدوات طهي أخرى في قاع الفرن. فهذا من شأنه أن يعيق ويقلل من دوران الهواء في الفرن، ويبطئ عملية الخبز، ويدمر طلاء المينا.

نوصيك بتجنب فتح باب الفرن أثناء الخبز، لأن هذا يزيد من استهلاك الطاقة ويزيد من تراكم التكتف.

في نهاية عملية الخبز، وأثناء الخبز، تُرجى توخي المذر عند فتح باب الفرن، حيث يوجد خطير حدوث حروق.

لمنع تراكم التربات الكلسية، يمكن ترك باب الفرن مفتوحاً بعد الخبز أو استخدام الفرن، للسماح لتجويف الفرن ليبرد حتى درجة حرارة الغرفة.

الرجاء تنظيف الفرن عندما يبرد تماماً.

قد يحدث عدم تطابق تام في ظلال الألوان بين الأجهزة أو المكونات المختلفة داخل خط تصميم واحد بسبب عوامل مختلفة، مثل الزوايا المختلفة التي يتم من خلالها ملاحظة الأجهزة، والخلفيات الملونة المختلفة والممواد وإضاءة الغرفة.

تجنب استخدام الجهاز إذا كان تالفاً. افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي واتصل بمركز خدمة معتمد.

يمكن استخدام الفرن بأمان في حال توفر أدلة صينية الفب أو بدونها.

تجنب تخزين الأشياء في الفرن، فقد يمثل ذلك خطراً عند تشغيل الفرن.

لا يؤثر تغير عرض الوقت اليومي على الشاشة على وظائف الجهاز وقد يكون سبب التقلبات في تردد الشبكة الكهربائية.

تحذير!

يجب قراءة دليل الاستخدام بعناية قبل توصيل الجهاز. لا يغطي الضمان إصلاح أي أعطال ناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للجهاز خلال فترة الكفالة.

تحذير: ترتفع درجة حرارة الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام. فيجب أخذ الحيوطة لتجنب لمس عناصر التسخين. ويجب إبعاد الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات أو إبقاءهم تحت المراقبة باستمرار.

الجهاز غير معد للتحكم به عن طريق مؤقتات خارجية أو أنظمة تحكم خاصة.

يجب استخدام فقط الحساس الحراري الموصى به لهذا الفرن.

لا ينبغي استخدام المنظفات الكاشطة أو الكاشطات المعدنية الحادة لتنظيف زجاج باب الفرن / زجاج الأغطية المفصلي للموقد (حسب الحاجة)، لأنها يمكن أن تخدش السطح، مما قد يؤدي إلى تبشم الزجاج.

لا ينبغي استخدام المنظفات بالبخار أو المنظفات عالية الضغط لتنظيف الجهاز، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.

تحذير: قبل استبدال اللمة، يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، وذلك لتفادي خطر حدوث صدمة كهربائية.

لا يجب سكب الماء مباشرة على الجزء السفلي من تجويف الفرن. قد تؤدي الاختلافات في درجات الحرارة إلى تلف طبقة المينا.

تحذيرات السلامة الباكرة الأخرى

الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي. لا تستند له لأغراض أخرى، على سبيل المثال تدفئة الغرفة، وتنشيف الميوانات، والورق والأقمشة والأعشاب وغيرها لأن هذا قد يؤدي إلى التآذى أو خطر الحريق.

يجب توصيل الجهاز فقط من قبل خدمة العملاء، أو فني مختص. في حال تم التوصيل والتصلیح من قبل أشخاص غير مؤهلين، هناك مخاطر إصابة بدنية بالغة وإلحاق الأضرار بالجهاز.
يجب توصيل الجهاز بأسلاك ثابتة تتضمن وسائل فصل. يجب أن يتم توصيل الأسلاك الثابتة وفقاً لقواعد الأسلاك نوصي بأن يتولى عمليّي حمل الجهاز وتركيبه شخصان على الأقل (نظراً لوزن الجهاز).

لا يجب الجهاز عن طريق مسكة من مقبض الباب.

قد تتلف موصلات باب الفرن عند التحميل الزائد. لا يجب الوقوف أو الجلوس على باب الفرن المفتوح ولا تتكثّف عليه. وكذلك، لا يجب وضع أي أشياء ثقيلة على باب الفرن.

إذا تشابكت أسلاك الطاقة الخاصة بالأجهزة الأخرى الموضوعة بالقرب من هذا الجهاز مع باب الفرن، فقد تتلف، مما قد يؤدي بدوره إلى حدوث ماس كهربائي. لذلك، يرجى التأكد من أن أسلاك الطاقة للأجهزة الأخرى على مسافة آمنة دائمًا.

تأكد من عدم تعطية أو إعاقة فتحات التهوية بأي شكل من الأشكال.

احتياطات السلامة

احتياطات هامة للسلامة - اقرأ التعليمات بعناية واحفظها للرجوع إليها في المستقبل.

يجب توصيل الجهاز فقط من قبل خدمة العملاء أو فني مختص. في حال تم التوصيل والتصليح من قبل أشخاص غير مؤهلين، هناك مخاطر إصابة بدنية باللغة وإلحاق الأضرار بالجهاز.
يجب توصيل الجهاز بأسلامك ثابتة تتضمن وسائل فصل. يجب أن يتم توصيل الأسلامك الثابتة وفقاً لقواعد الأسلامك.

يجب دمج آلية الفصل في توصيلات الأسلامك الثابتة وفقاً لقواعد توصيلات الأسلامك.

يجب ألا يتم تثبيت الجهاز وراء باب زخرفي من أجل تجنب ارتفاع درجة الحرارة.

إذا تلف كابل إمداد الكهرباء، فيجب أن يتم استبداله بواسطة الشركة المصنعة، أو وكيل الخدمة، أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي مخاطر. (فقط للأجهزة المزودة بسلك التوصيل).

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية، ما لم يتم مراقبتهم أو توجيههم بكيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم الآخطار الناجمة والمرتبطة باستخدامة هذا الجهاز. يجب ألا يُبعث الأطفال بالجهاز. ولا يجوز تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال ما لم يتم مراقبتهم.

تحذير: قد تصبح الأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام. فيجب إبعاد الأطفال الصغار.

المحتويات

4	احتياطات السلامة
5	تحذيرات السلامة الهمة الأخرى
7	وصف الجهاز
7	لوحة البيانات - معلومات المنتج
8	وحدة التحكم
8	مقابض غاطسة
9	معدات الأجهزة
9	الأدلة
10	مفتاح باب الفرن
10	مروحة التبريد
10	معدات الفرن وملحقاته
12	قبل استخدام الجهاز لأول مرة
12	التشغيل لأول مرة
13	اختبار الإعدادات
13	اختبار نظام الطبي
14	ضبط درجة حرارة الطبي
15	الوقت\الوظيفة
17	بدء عملية الخبز
17	انتهاء الطبي وإغلاق الفرن
18	اختبار الإعدادات العامة
20	نصائح عامة ونصائح للخبز
21	طاولة الطبي
25	الطبي باستخدام مجس درجة الحرارة
26	مستويات النضج الموصى بها لأنواع اللحوم المختلفة
27	التنظيف والصيانة
28	استخدام برنامج Aqua Clean لتنظيف الفرن
29	إزالة الأسلاك وأدلة السحب الثابتة (القابلة للتدمير)
30	إزالة باب الفرن والألواح الرجاجية واستبدالها
31	استبدال اللمية
32	جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها
32	تحذيرات خاصة والتبلغ عن الأعطال
33	التخلص من الجهاز
34	اختبار الطبي

نشكركم على ثقتكم وشرايكم لجهازنا.

لسهولة استخدام الجهاز قمنا بإرفاق تعليمات شاملة. سوف تساعدك بالتعرف على جهازك الجديد بسرعة.

تأكد من استلامك الجهاز بدون أضرار. في حال وجود أضرار أثناء النقل، الرجاء الاتصال بالبائع الذي اشتريت الجهاز منه أو بالمستودع الإقليمي الذي تم استلامك المنتج من قبله. سوف تجد رقم الهاتف على الفاتورة أو على مذكرة الاستلام.

يتم توفير تعليمات التثبيت والتوصيل في ورقة منفصلة.

توفر أيضًا تعليمات الاستخدام والثبيت والاتصال على موقعنا على الويب:

<http://www.gorenje.com>

سوف تلاحظ في دليل التعليمات رموز، لها المعاني التالية:

 **معلومات**
معلومات، نصائح، تلميح أو توصيات.

 **تحذير!**
تحذير- خطر عام



من المهم قراءة دليل الاستخدام بعناية.

تعليمات الاستخدام للفرن المدمج

