



873290-a8

CE

الشواه						
	⌚min	🌡°C	🕒	ال قالب الوضع	المعدات	طبق
▼▼▼	7-4	230	5		الرف السلكي	خبز محمص
▼▼▼	35-20 ***	230	5		رف سلكي + صينية خبز مسطحة كصينية تنقيط	بليسكافيتسا (قرص لحم مفروم)

اختبار الطبي

EN60350-1: استخدم المعدات التي توفرها الشركة المصنعة فقط.
احرص دوماً على إدخال صينية الخبز حتى آخر موضع مخصص لها على الموجه السلكي. ضع المعجنات أو الكعك المخبوز في قوالب كما هو موضح في الصورة.

* قم بتسخين الجهاز مسبقاً حتى يصل إلى درجة الحرارة المحددة. لا تستخدم وضع التسخين المسيق السريع.

** قم بتسخين الجهاز مسبقاً لمدة 10 دقائق. لا تستخدم وضع التسخين المسيق السريع.

*** غيره بعد ثلثي وقت الطبي.

						الخبز
	⌚min	🌡°C	🕒	ال قالب الوضع	المعدات	طبق
—	40-30	140	3		الخبز على سطح غير عميق	بسكويت/كوكيز - رف واحد
⟳	40-30	150	3		الخبز على سطح غير عميق	بسكويت/كوكيز - رف واحد
⟳	55-45	140	4 ,2		الخبز على سطح غير عميق	كوكيز - رفان/مستويان
⟳	60-50	135	5 ,4 ,1		الخبز على سطح غير عميق	الكوكيز - ثلاثة أرفف/مستويات
—	30-20	* 160	3		الخبز على سطح غير عميق	كب كيك - رف واحد
⟳	40-30	160	3		الخبز على سطح غير عميق	كب كيك - رف واحد
⟳	50-40	145	4 ,2		الخبز على سطح غير عميق	- رفان/مستويان
⟳	50-30	150-140	5 ,3 ,1		الخبز على سطح غير عميق	كب كيك - ثلاثة أرفف/مستويات
—	55-45	150	1		قالب معدني دائري، قطر 26 سم/رف سلكي	كعكة البسكويت
⟳	55-45	160	3		قالب معدني دائري، قطر 26 سم/رف سلكي	كعكة البسكويت
⟳	55-45	** 160	4 ,2	○○	قالبان معدنيان دائريان، قطر 26 سم/رف سلكي	- كيك إسفنجي - رفان/مستويان
—	120-90	170	1	○○	قالبان معدنيان دائريان، قطر 20 سم/رف سلكي	فطيرة التفاح
⟳	110-80	170	2	○○	قالبان معدنيان دائريان، قطر 20 سم/رف سلكي	فطيرة التفاح

التخلص من الجهاز



مواد التغليف مصنعة من مواد ملائمة بيئياً والتي يمكن إعادة تدويرها أو تجميعها أو التخلص منها دون أي خطر على البيئة. لهذا الغرض، تم تعريف مواد التعبئة والتغليف بشكل مناسب.

يشير الرمز على المنتج، أو على ملصقة التغليف، على أنه لا يجب التعامل مع هذا الجهاز كنفاية منزلية. قم بتسليم المنتج إلى مراكز تجميع النفايات المتخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستهلكة.

من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بطريقة صحيحة، فإنك تساهم في الميولولة دون حدوث عواقب سلبية محتملة ناجمة عن معالجة النفايات بشكل غير ملائم والتي تهدّد البيئة وصحة الإنسان. والتي قد تنتج بسبب التخلص الغير صحيح من المنتج. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، يُرجى الاتصال بمجلس البلدية المحلي أو بخدمة التخلص من النفايات المنزلية أو بالمتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

نحتفظ بالحق لإجراء أي تغييرات وللأخطاء في تعليمات الاستخدام.

جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذيرات خاصة والتبيغ عن الأعطال

خلال فترة الضمان، يقوم بإصلاحات فقط مركز خدمة معتمد من قبل الشركة المصنعة.

قبل القيام بأية إصلاحات يجب التأكد من فصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي إما من خلال فصل القاطع الكهربائي أو سحب الفايبس الكهربائي من المأخذ الجداري.

قد تؤدي أي إصلاحات غير مصرح بها للجهاز إلى حدوث صدمة كهربائية وخطر ماس كهربائي؛ لذلك، لا داعي لفعل ذلك ب بنفسك. وينصح بترك هذا العمل لغير أو فني صيانة.

في حالة وجود مشكلات بسيطة في تشغيل الجهاز، يرجى مراجعة هذا الدليل لمعرفة ما إذا كان بإمكانك إصلاح المشكلة بنفسك.

إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح أو لا يعمل على الإطلاق بسبب التشغيل أو التعامل غير المناسب، فلن تكون زيارة فني الصيانة مجانية، حتى خلال فترة الضمان.

الرجاء حفظ الإرشادات للرجوع إليها في المستقبل ونُرحب بتسليمها إلى أي مالك أو مستخدم لاحق للجهاز، فيما يلي بعض النصائح حول تصحيح بعض المشاكل الشائعة.

المشكلة / الخطأ	السبب
القطاع المنزلي يفصل باستمرار	اتصل ببني الخدمة.
الإضاءة الداخلية للفرن لا تعمل	تم وصف عملية تغيير المصباح الكهربائي في الفرن في فصل استبدال المصباح.
وحدة التحكم لا تستجيب، الشاشة مجمدة.	افصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي لبعض دقائق (انزع الفيوز أو افصل القاطع الرئيسي)؛ ثم أعد التوصيل مرة أخرى بشبكة التيار الكهربائي وشعل الفرن.
يتم عرض رمز الخطأ ErrX.	يوجد خطأ في تشغيل الوحدة الإلكترونية. الرجاء فصل الجهاز عن مصدر الطاقة لبعض دقائق. في حال استمرار الإشارة إلى الخطأ، فيرجى الاتصال ببني الصيانة.

إذا استمرت المشكلات على الرغم من اتباع النصائح المذكورة أعلاه، فيرجى الاتصال ببني صيانة معتمد. لا يغطي الضمان الإصلاح أو أي طالبة بالضمان ناتجة عن التوصيل أو الاستخدام غير الصحيح للجهاز. وفي هذه الحالة، سيتكفل المستخدم بمصاريف الإصلاح.

استبدال اللمية

المصباح من الأجزاء المستهلكة وبالتالي لا يشمله الضمان. وقبل استبدال المصباح، يجب إخراج جميع الملحقات من الفرن.


لمبة الالوجين: G9, 230 V, 25 W

1 قم بفك الغطاء وإزالته (في عكس اتجاه عقارب الساعة). ثم قم بإزالة لمبة الالوجين.

2 تُستخدم أداة بلاستيكية مسطحة لإزالة الغطاء. ثم أخلع لمبة الالوجين.

معلومات

امرتع على عدم إتلاف طلاء المينا.
تُستخدم أدوات الحماية لتجنب حرق نفسك.




تحذير!

يُستبدل المصباح الكهربائي فقط عند فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

إزالة باب الفرن والألوان الزجاجية واستبدالها


1 افتح باب الفرن أولاً بالكامل.




2 باب الفرن متصل بالمفصلات بدعامات خاصة

تتضمن أيضاً رافعات أمان. يرجى تدوير أذرع الأمان نحو الباب بمقدار 90 درجة. وإغلاق الباب ببطء بزاوية 45 درجة بالنسبة لموضع الباب المغلق بالكامل؛ ومن ثم يمكن رفع الباب وسحبه للخارج.


يمكن تنظيف لوح زجاج باب الفرن من الداخل، لكن يجب إزالته من باب الجهاز أولاً. في البدء يرجى التتابعية كما هو موضح تحت البند 2، لكن لا تقم بإزالته.



3 يرجى إزالة موجه الهواء. يمساكه بيديك على الجانبين الأيسر والأيمن من الباب. ثم إخراجه عن طريق سحبه قليلاً نحوك.



4 يرجى إمساك زجاج الباب عند المافة العلوية وقام بإزالته. ونفس الشيء بالنسبة للوح الزجاجي الثاني والثالث (حسب الموديل).



5 لاستبدال الألوان الزجاجية، يجب مراعاة الترتيب العكسي.

معلومات

أعد الباب بنفس الطريقة ولكن في ترتيب عكسي. إذا كان الباب لا يفتح أو يغلق بشكل صحيح، تأكد من صحة ثبيت المشابك في دواعمها.

تحذير!

يمكن أن تغلق مفصلة باب الفرن بقوة كبيرة. لذلك، يجب دائمًا تدوير كل من أذرع الأمان إلى الدعم عند تركيب باب الجهاز أو إزالته.

إغلاق الباب وفتحه برفق

(حسب الموديل)

باب الفرن مزود بنظام لامتصاص صدمات غلق الباب ابتداءً من زاوية 75 درجة. ليس من المسموح بفتح وإغلاق الباب بشكل بسيط وهادئ ولطيف. حيث إن الدفع اللطيف (زاوية 15 درجة بالنسبة لموضع الباب المغلق) يكفي لإغلاق الباب تلقائياً ونوعمة.

تحذير!

إذا كانت القوة المستخدمة لإغلاق الباب قوية جداً، فسيتم تقليل تأثير النظام أو سيتم تجاوز النظام من أجل السلامة.

تنظيف نظام البخار

يعتمد التنظيف على مدى استخدام وظيفة حقن البخار وعلى عسر الماء المستخدم.

- في قائمة الوظائف الإضافية، حدد إزالة التربات (dEcL) . قم بتأكيد الإعداد بالضغط على مفتاح **□|▲**. ستطير كلمة Yes على شاشة العرض.

- قم بتأكيد الإعداد عن طريق الضغط على مفتاح **□|▲** . تبدأ عملية إزالة التربات، ولا يمكن إنهاًها أو إلغاؤها.

- ستطير **Fill** على شاشة العرض. أضف مزيج الرواسب الكلسية في خزان المياه وقم بالتأكد باستخدام مفتاح **□|▲**.

- إزالة التربات قيد التقدم.

- عند اكتمال العملية، ستطير العلامة **Fill** مرة أخرى علىوحدة العرض. صب الماء العذب للشطف في خزان المياه وأكذ ذلك باستخدام مفتاح **□|▲**.

- أدخل صينية الفيز العميقه لجميع الأغراض في المستوى الخامس (العلوي) للسماع للمياه بالتنقيط فيه.

- بعد عملية الشطف، ستطير **End** على وحدة العرض.

- قم بإزالة صينية الفيز بالماء من الفرن وامسح الفرن بمنديل جاف إذا لزم الأمر.

معلومات

إذا كنت لا ترغب في تنظيف نظام البخار لمددة اقتراح الفرن ذلك، يمكنك إنهاء العملية عن طريق تمديد OFF . يمكنك إلغاء برنامج إزالة التربات حتى ثلاث مرات. بعد ذلك، سوف يعمل الفرن على تعطيل وظيفة البخار.


إزالة الأسلاك وأدلة السحب الثابتة (القابلة للتهديد)

A امسك الدليل من الجوانب السفلية واسحبه ليتحرر داخل الفرن.

B اسحبه من الأعلى من الفتحات.

معلومات

عند إزالة الأدلة، يرجى التعامل مع المينا بحرص لعدم إتلافها.




تنظيف صينية التبخر

تحذير!


بعد الاستخدام، قد تكون صينية التبخر ساخنة، ويحتمل تواجد بعض الماء فيها. لتجنب الحروق، انتظر حتى يبرد الفرن تماماً.

قم ب拔掉电源线并清洁它。如果在使用过程中溅到了油脂，可以在油温冷却后用纸巾擦掉。如果油温过高，可能会导致火灾。因此，在烹饪时请勿将油溅到炉具上。

1 يتم إرفاق صينية التبخر على الجانب الأيمن بين السخانات العلوية.



2 ادفع ذراع صينية التبخر قليلاً إلى الخلف (حوالي 2 سم) لفك الصينية.





3 قم بتنظيف صينية التبخر بالماء والمنظفات.

4 قبل استخدام الفرن مرة أخرى، استبدل صينية التبخر. قم بإرفاق الصينية بأجزاء السخان أو أسلاته المثبتة واسحب نحوك حتى تثبت في مكانها (سوف تشعر بمقاومة أقوى إلى حد ما).

ملاحظة: إذا لم يتم استبدال الصينية، فإن الماء سوف تقطر على الطعام عند الخبز مع حقن البخار.

معلومات

يساهم موقعها القريب من السخانات، فمن الممكن أن يتغير لون صينية التبخر. وهذا لا يؤثر على وظيفتها أو قابليتها للاستعمال.



استخدام برنامج Aqua Clean لتنظيف الفرن




يسهل هذا البرنامج إزالة أي بقع من داخل الفرن.
الوظيفة هي الأكثر فعالية إذا تم استخدامها بانتظام، وبعد كل استخدام.
قبل تشغيل برنامج التنظيف، يجب إزالة جميع قطع الأوساخ الكبيرة وبقايا الطعام من تجويف الفرن.

1 يُرجى إدخال صينية الخبز المسطحة في مستوى
الدليل الأول وصب 0.4 لتر من الماء الساخن فيها.

2 أدر زر تحديد النظام إلى الوضع "Aqua". اضبط زر درجة الحرارة على 80 درجة
مئوية.

3 دع البرنامج يعمل لمدة نصف ساعة.

4 عند اكتمال البرنامج، فُيرجى إزالة سطح الخبز
بعناية باستخدام قفازات الفرن (إزال هناك بعض
الماء على سطح الخبز) ثم مسح البقع بقطعة قماش
مبلاة ورغوة الصابون. يُرجى مسح الجهاز جيداً بقطعة
قماش مبللة لإزالة كل بقايا التنظيف.



- معلومات -
إذا لم تنجح عملية التنظيف (في حالة الأوساخ الشديدة بشكل خاص)، فُيرجى التكرار.

تحذير!
يُستخدم وظيفة التنظيف الذاتي AQUA CLEAN عندما يبرد الفرن تماماً.

التنظيف والصيانة

تحذير!

قبل التنظيف، ينبغي فصل الجهاز عن مصدر الطاقة والانتظار حتى يبرد.

ينبغي ألا يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز دون إشراف مناسب!

لسهولة التنظيف، تم تغليف الفرن وصينية الخبز بينما خاص لسطح أملس و مقاوم.

يُرجى تنظيف الجهاز بانتظام واستخدام الماء الدافئ وسائل غسل الأطباق لإزالة الشوائب الكبيرة والرواسب الكيميائية باستخدام قطعة قماش ناعمة نظيفة أو قطعة قماش إسفنجية.

السطح الخارجي للجهاز: يستخدم الصابون الساخن وقطعة قماش ناعمة لإزالة الشوائب، ثم يتم مسح الأسطح لتجفيفها.

الأماكن الداخلية للجهاز: للأوساخ والشوائب الشديدة، يُرجى استخدام منظفات الأفران التقليدية، وعند استخدام هذه المنظفات، يُرجى مسح الجهاز جيداً بقطعة قماش مبللة لإزالة كل بقايا المنظف.

الملحقات والأدلة: يُرجى التنظيف بقطعة قماش مبللة بالصابون الساخن. للأوساخ والشوائب الشديدة، نوصي بالنقل المسبق واستخدام المفرشة.

إذا كانت نتائج التنظيف غير مرضية، فيرجى تكرار عملية التنظيف.

معلومات

لا ينبغي استخدام المنظفات والملحقات القوية أو الكاشطة أبداً (الإسفنج والمنظفات الكاشطة، ومزيلات البقع والصدأ، وكاشطات ألواح السيراميك الزجاجية).

معدات الفرن آمنة للغسل في غسالة الصحون.

يمكن أن تؤدي بقايا الطعام (الدهون والسكر والبروتين) للاشتعال أثناء استخدام الجهاز. لذلك يجب إزالة قطع الأوساخ الكبيرة من داخل الفرن والملحقات قبل كل استخدام.

- اللحوم الحمراء: يوضع المجسّن في جزء سميكة غير مكتظ بالدهون;
- القطط الأصغر بالعظام: يوضع المجسّن في منطقة متخصصة بالعظم؛
- الأسماك: يوضع المجسّن خلف الرأس باتجاه العمود الفقري.

تحذير!

بعد الاستخدام، يُرجى إخراج المجسّن بحرص من الطعام، وفصله من المقبس الموجود في تجويف الفرن، ثم تنظيفه.

معلومات

إذا لم يستخدم المجسّن، فيرجى إخراجه من الفرن.

مستويات النضح الموصى بها لأنواع اللحوم المختلفة

نوع الطعام	أزرق (بنية)	تسوية متوسطة	متواسطة	متواسطة جيدة	تسوية كاملة
لحم البقر					
لحم بقرى، مشوى	48-46	52-48	58-53	65-59	73-68
لحم بقرى، لحم الخاصرة	48-45	53-49	57-54	62-58	66-63
روست بيف / شريحة لحم الردف	48-45	53-49	57-54	62-58	66-63
البرغر	52-49	57-54	63-60	68-66	74-71
لحوم العجل					
شريحة لحم عجل، لحم الخاصرة	48-45	53-49	57-54	62-58	66-63
شريحة لحم عجل، لحم الردف	48-45	53-49	57-54	62-58	66-63
لحوم الخنزير					
مشوى، رقية	/	/	/	70-65	85-75
لحم خاصرة الخنزير	/	/	/	69-60	/
رغييف اللحم	/	/	/	/	85-80
لحم الظروف					
لحم الظروف	/	65-60	71-66	76-72	80-77
لحوم الضأن					
لحم الضأن	/	65-60	71-66	76-72	80-77
لحوم الماعز الصغير					
لحم الماعز	/	65-60	71-66	76-72	80-77
الدواجن					
دواجن كاملة	/	/	/	/	90-82
دواجن، صدور	/	/	/	/	65-62
السمك و المأكولات بحرية					
السمك المرقط	/	/	/	65-62	/
التونة	/	/	/	60-55	/
السلمون	/	/	/	55-52	/


الطبي باستخدام مجس درجة الحرارة (SENSORBAKE[®])

(حسب الموديل)

يسمح مجس درجة الحرارة بمراقبة دقة درجة الحرارة الأساسية للطعام أثناء الطهي.


تحذير!
لا ينبغي أن يكون مجس درجة الحرارة بالقرب من عناصر التسخين مباشرة.

1 الصق الطرف المعدني للمجس في أثخن جزء من الطعام.



2 قم بتوصيل قابس المجس بالمقبس الموجود في الزاوية اليمنى العلوية في مقدمة تجويف الفرن (يرجى مراجعة الشكل). سيظهر SEnS على وحدة العرض.


ملاحظة: عند إدخال المجس في المقبس، يتم حذف الوظائف المضبوطة مسبقاً في الفرن.



3 يرجى اختبار النظام المطلوب ودرجة حرارة الطبي (في نطاق درجة حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية). سيظهر رمز تشغيل المجس ودرجة الحرارة المضبوطة مسبقاً على وحدة العرض. للتغيير درجة الحرارة، وُيستخدم مفتاح < أو >. وحدد درجة الحرارة الأساسية النهاية المطلوبة للطعام (في نطاق درجة الحرارة بين 30 و 99 درجة مئوية).

ملاحظة: عند استخدام المجس، لا يمكن ضبط وقت الطهي.

4 الرجاء تأكيد الإعداد بالضغط على مفتاح □.



5 عند الوصول إلى درجة الحرارة الأساسية المحددة، سيتوقف الفرن عن العمل. وسيظهر End على وحدة العرض. وستصدر إشارة صوتية يمكنك إيقاف تشغيلها عن طريق لمس أي مفتاح. وبعد دقيقة واحدة، سيتم إيقاف تشغيل الإشارة الصوتية تلقائياً.



- معلومات -
أثناء عملية الطبي، تتغير درجة حرارة الطعام الأساسية المضبوطة والمالية في وحدة العرض. يمكنك تغيير درجة حرارة الطبي أو درجة حرارة الطعام الأساسية المستهدفة أثناء عملية الطبي. تأكد من ضبطها عن طريق لمس □ المفتاح.

الاستخدام الصحيح للمجس حسب نوع الطعام:

- الدواجن: يوضع المجس في أثخن جزء من الصدور؛

تابع الجدول من الصفحة الأخيرة

⌚ min	⌚ °C			طبق
17-12	* 220-210	⊕⊗	4	قطع الدجاج المستديرة
20-15	220-210	⊕⊗	2	أصابع السمك
40-30	210-200	*	2	لزاينيا 400 جم
30-20	200-190	*	2	خضروات مقطعة مكعبات
23-18	180-170	*	3	كواوسون
الفطائر المخبوزة، السوفليه وأطباق غراتان				
45-35	190-180	⟳	2	مسقعة البطاطس
45-35	190-180	⟳	2	لزاينيا
60-40	180-160	▬▬	2	بودنخ مخبوز حلو
45-35	* 180-160	▬▬	2	سوفليه حلو
45-30	190-170	⟳	3	أطباق غراتان
35-20	200-180	🍕	2	التورتيا المحشوة، إنشيلاداس
9-6	**230	▼▼▼	4	شوا الجبن
غير ذلك				
30	180	🍕	2	حفظ الأطعمة
30	125	⟳	3	التعقيم
/	* 170-150	🍕	2	الطهي في حمام ماء دافئ (غلاية مزدوجة)
/	95-60	▬▬	3	إعادة التسخين
15	75	▬▬	2	تدفئة اللوحة

تابع الجدول من الصفحة الأخيرة

دقيقة min	°C			طبق
110-90	180-170		3	لحم الخنزير المشوي، الردف، كجم 1.5
150-120	190-180		3	لحم الخنزير المشوي، الكتف، كجم 1.5
100-80	* 100-80		2	خاصرة لحم الخنزير 400 جم
230-200	* 120-100		2	لحم الخنزير المشوي، المطبو ببطء
240-210	* 140-120		2	ضلوع لحم الخنزير المطبو ببطء
25-20	230-220		4	شرائح لحم الخنزير، بسمك 3 سم
الدواجن				
80-60	220-200	+	2	الدواجن، 1.2 - 2.0 كجم
100-80	180-170		2	دواجن محشوة 1.5 كجم
60-45	180-170		2	دواجن، صدور
45-30	220-210	+	3	ذفراذ دجاج
45-30	220-210		4	أجنحة الدجاج
90-60	* 120-100		3	دواجن، صدور، مطبو ببطء
أطباق اللحوم				
70-60	180-170		2	رغيف لحم، 1 كجم
15-8	** 230		4	شوا، النقانق، براتورست
السمك والماكولات بحرية				
20-12	240-230	+	4	سمكة كاملة، 350 جم
12-8	230-220		4	سمك فيليه، بسمك 1 سم
15-10	230-220		4	شريحة لحم السمك، بسمك 2 سم
10-5	* 230		4	اسكالوب
10-3	* 230		4	جمبري
الخضروات				
40-30	* 220-210	+	3	بطاطس مخبوزة، ودجز
50-40	* 210-200	+	3	بطاطس مخبوزة، مقطعة إلى أنصاف
40-30	200-190		3	بطاطس محشوة (البطاطس المشوية بقصتها)
30-20	* 220-210		4	البطاطس المقلية، محضرة في المنزل
40-30	200-190	+	3	خضروات مشكلة، ودجز
40-30	200-190		3	خضروات محشية
المنتجات التقليدية - محمد				
25-20	220-210		3	بطاطس مقلية
40-30	210-190		4 ,2	بطاطس مقلية، مستويين

تابع الجدول من الصفحة الأخيرة

طبق				⌚ min	°C
ميرينغ، مستويين			4 ,2	150-120	* 100-80
حلوى الماكرون			3	20-15	* 140-130
حلوى الماكرون، مستويين			4 ,2	20-15	* 140-130
الخبز					
الرفع والتدقيق			2	45-30	45-40
الخبز على سطح الخبز		+	2	55-40	200-190
الخبز على سطح الخبز، مستويين			4 ,2	55-40	* 200-190
خبز في صفيح			2	45-30	200-190
خبز في صفيح، مستويين			4 ,2	45-30	210-200
خبز مفرود (فوكانشيا)			2	25-15	270
لهاق الخبز الطازج (سيمبل/لهاق الصباح)		+	3	15-10	210-200
لهاق الخبز الطازج (سيمبل/لهاق الصباح)، مستويين			4 ,2	20-15	* 210-200
خبز محمص			5	7-4	230
الشطائر المفتوحة			5	5-3	230
البيتزا وأطباق أخرى					
بيتزا			1	7-4	* 300
بيتزا، مستويين من الرفوف			4 ,2	30-25	* 220-210
بيتزا مجمدة			2	25-10	* 220-200
بيتزا مجمدة، مستويين			4 ,2	25-10	* 220-200
فطيرية سافوري، كيش			2	60-50	200-190
بوريلك			2	50-40	190-180
اللحوم					
لحم البقر ولحم العجل					
لحم بقري مشوي (خاصرة، ردف)، كجم 1.5			2	160-130	170-160
لحم بقري مسلوق، 1.5 كجم			2	120-90	210-200
شريرة لحم الخاصرة، تسوية متوسطة، 1 كجم			2	60-40	* 190-170
لحم البقر المشوي، المطبو ببطء			2	300-250	* 140-120
شرائح اللحم البقري تسوية جديدة، بسمك 4 سم			4	30-25	230-220
البرغر، بسمك 3 سم			4	35-25	230-220
لحم عجل، 1.5 كجم			2	150-120	170-160
لحم الفنر					

طاولة الطبي

ملحوظة: الأطباق التي تتطلب تسخين الفرن بالكامل مُشار إليها بعلامة النجمة الفردية * في الجدول. بينما الأطباق التي تكتفي بدوره التسخين المسبق لمدة 5 دقائق موضحة بعلامة النجمتين ** . وفي هذه الحالة، لا ينبغي استخدام وضع التسخين السريع.

طبق				المنتجات المعجنات والمخبوزات	وقاول الكعك/المعجنات	الوقت
						min
المعجنات على صواني وأسطح الخبز						
كعكة البسكويت		٣		150 °C	40-30	
الفطائر المحسوسة		١		180 °C	120-90	
ماربل كيك		٢		180-170 °C	60-50	
كعكة بالعلجين المخمري، جوجلوبف (كعكة باندت، كعكة الباوند)		٢		180-170 °C	55-45	
قطيرية مفتوحة، تارت		٣		180-170 °C	45-35	
كعك البراؤنيلز		٢		180-170 °C	35-30	
بسكويت، كوكيز						
كب كيك		٣		160 °C	* 30-20	
كب كيك، مستويين		٤,٢		145 °C	50-40	
عجينة صغيرة مخمرة		٢		180 °C	22-17	
عجينة صغيرة مخمرة، مستويين		٤,٢		160 °C	25-18	
معجنات منفخة		٣		170 °C	40-30	
معجنات منفخة، مستويين		٤,٢		170 °C	30-25	
بسكوت / بسكويت						
بسكوت مضغوط بالآلة صنع البسكوت		٣		140 °C	40-30	
بسكوت مضغوط بالآلة صنع البسكوت، مستويين		٤,٢		140 °C	55-45	
بسكوت مضغوط بالآلة صنع البسكوت، ٣ مستويات		٥,٤,١		145 °C	* 60-50	
كوكيز / بسكويت		٣		140 °C	30-20	
بسكويت، مستويين		٤,٢		160-150 °C	25-20	
ميرينغ		٣		100-80 °C	* 150-120	

نصائح عامة ونصائح للخبز

- الرجال إزالة جميع المعدات غير الضرورية من الفرن أثناء الخبز
- الرجال استخدام معدات مصنوعة من مواد مقاومة للحرارة وغير عاكسة (أسطح وصواني وأطباق الخبز الموردة، وأدوات طهي مطلية بالمينا، وأدوات طهي من الزجاج المقسى). حيث إن المواد ذات الألوان الزاهية (الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم) تعكس الحرارة. ونتيجة لذلك، فإن المعالجة الحرارية للأطعمة فيها تكون أقل فعالية.
- الرجال دائمًا إدخال أسطح الخبز والصواني إلى نهاية الأدلة. وعند الخبز على الرف السلكي، توضع الأطباق أو صواني الخبز في منتصف الرف.
- لتحضير الطعام بالشكل الأمثل، نوصي بمراعاة الإرشادات المحددة في جدول الطهي. الرجال اختيار درجة الحرارة المنخفضة المحددة وأقصر وقت طهي محدد. عند انتهاء هذا الوقت، وتحقق من النتائج ثم اضبط الإعدادات حسب الضرورة.
- لا ينبغي فتح باب الفرن أثناء الخبز إلا إذا كان ذلك ضروريًا للغاية.
- لا توضع صواني الخبز العميقه لمجمع الأغراض على مستوى الدليل الأول أثناء تشغيل الجهاز.
- لا يجب تعطيل قاع تجويف الفرن أو الرف السلكي بورق الألمنيوم.
- مع برامج الطهي الأطول، يمكنك إيقاف تشغيل الفرن قبل 10 دقائق تقريبًا من نهاية وقت الطهي للاستفادة من الحرارة المتراكمة.
- دائمًا ينبغي وضع أطباق الخبز على الرف السلكي.
- عند الخبز على عدة مستويات في نفس الوقت، يتم إدخال صينية الخبز العميقه متعددة الأغراض في المستوى السفلي.
- عند الطهي وفقًا لوصفات من كتب الطبخ القديمة، يستخدم نظام التسخين السفلي والعلوي (كما هو الحال في الأفران التقليدية) مع ضبط درجة الحرارة 10 درجات مئوية أقل من المحدد في الوصفة.
- في حال استخدام ورق البرشمان، فيجب التأكد من مقاومته لدرجات الحرارة المرتفعة. مع الحرص دائمًا على قصمه وفقًا لذلك. حيث يمنع ورق البرشمان الطعام من الالتضاق بسطع الخبز ويسهل إزالة الطعام من صينية الخبز.
- عند طهي قطع كبيرة من اللحم أو المعبجات ذات المحتوى المائي العالى، سيتولد الكثير من البخار داخل الفرن، والذي بدوره قد يتکثف على باب الفرن. هذه ظاهرة طبيعية لن تؤثر على عمل الجهاز. وبعد عملية الطهي، ينبغي مسح الباب وتجفيف السطح الزجاجي.
- عند الخبز مباشرة على الرف السلكي، يُرجى إدخال الصينية العميقه متعددة الأغراض بمقدار مستوى واحد لعمل كصينية تنقيط.

التسخين المسبق السريع للفرن: يتم تسخين الفرن مسبقًا فقط إذا كانت الوصفة مطلوبة في الجداول الواردة في تعليمات الاستخدام هذه؛ وإذا كنت تستخدم وظيفة التسخين المسبق السريع، فلا يجب إدخال الطعام في الفرن حتى يسخن الفرن تمامًا. درجة الحرارة لها تأثير كبير على النتيجة النهائية. ويوصى بالتسخين المسبق السريع للقطع الرقيقة من اللحم (شربيحة لحم الخاصرة) ولعبين الهمبرغر والعجين الإسفنجي الذي يتطلب وقتًا أقصر للخبز. حيث إن تسخين فرن فارغ يستهلك الكثير من الطاقة. لذلك، إذا أمكن، نوصي بطيء عدة أطباق ممتالية، أو إعداد عدة أطباق في وقت واحد.

الخبز اللطيف "GentleBake": يسمح بالطهي البطيء، والتحكم في درجة حرارة منخفضة. بحيث توزع عصائر اللحوم بالتساوي، ويبيق اللحم غصًّا وطريًّا. طريقة الطهي البطيء، مناسبة لقطيع اللحم منزوع العظم الرقيق. وقبل الطهي البطيء، ينبغي شوي اللحم جيدًا من جميع الجوانب في مقلة.

AdPt

6. الوظيفة التكيفية
 تسمح هذه الوظيفة بضبط وقت الطبي المحدد. حيث يتم تنشيط الوظيفة بإعداد افتراضي للمصنع، ولكن يمكن أيضًا إلغاء تنشيطها. عند تنشيط الوظيفة، يتم عرض أحد ثإعدادات مدة برنامج الطبي. سيتم استخدام القيم منأحدث جلسة طبي. ستظهر AdPt على وحدة العرض. لإلغاء تنشيط الوظيفة، المس مفتاح < أو > لتحديد ES لختيار إعدادات المس مفتاح < أو > لتحديد off. اتبع نفس الإجراء لإعادة تنشيط الوظيفة. وحدد on على وحدة العرض.

FACT

7. إعدادات المصنع
 تسمح هذه الوظيفة بإعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع. ستظهر FACT على وحدة العرض. المس مفتاح < أو > لتحديد ES لاختيار إعدادات المصنع، وقم بالتأكيد بالضغط مطولاً على مفتاح □. استمر في الضغط على المفتاح حتى تختفي جميع الشرطيات المضاءة.

المياه

8. عسر المياه
 المس مفتاح < أو > لاختيار بين خمسة مستويات عسر للمياه. الإعداد الافتراضي هو المستوى 5.
 Wh 1 يعني أنعم مستوى ماء.
 Wh 5 يعني أصلب مستوى ماء.

ECL

9. إزالة الترسيبات
 يمكنك تنشيط وظيفة إزالة الترسيبات بنفسك، أو يمكن اقتراها من قبل الفرن بعد عدد معين من دورات استخدام وظيفة البخار (سوف تظهر إشارة ECL على وحدة العرض).
 لتنشيط الوظيفة، المس مفتاح < أو > لتحديد YES. حدد no لإلغاء تنشيط الوظيفة.

تحذير!

بعد انقطاع التيار الكهربائي أو بعد إيقاف تشغيل الجهاز، ستظل إعدادات الوظائف الإضافية محفوظة لمدة لا تزيد عن بعض دقائق. بعد ذلك، ستتم إعادة تعيين جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية، باستثناء مستوى الإشارة الصوتية ومعنـم الشاشة.

اختيار الإعدادات العامة

يرجى تدوير مقبض تحديد نظام الطبي إلى الوضع "0".

لتنشيط إمدى الوظائف، يرجى الضغط على مفتاح "SET" مطولاً لمدة 3 ثوان. ستظهر SET على وحدة العرض ليضيع ثوان. وبعد ذلك، ستظهر قائمة الوظائف الإضافية.



معلومات

يُستخدم المفاتيح < و > للتنقل في القائمة. ويرجى تأكيد الإعداد بالضغط على المفتاح □ . للخروج من قائمة الوظائف الإضافية، المس المفتاح [Esc].

1. عرض الساعة

يُستخدم المفاتيح < و > لضبط الساعة. ستظهر CLoc على وحدة العرض. بعد التأكيد، يمكنك التبديل بين عرض 12 ساعة و 24 ساعة. ثم تأكيد ضبط الساعة/الوقت في اليوم. أولاً، يرجى ضبط الدقائق وتأكيدها؛ ثم ضبط الساعات وتأكيدها.

2. مستوى صوت الإشارة الصوتية

اختر من بين ثلاثة مستويات للصوت. اختر الإعداد Vol. المس المفتاح < أو > لتحديد المستوى المطلوب وقم بتأكيد المستوى. يمكن أيضًا إيقاف تشغيل الإشارات الصوتية.

3. عرض الإضاءة

يمكنك الاختيار من بين ثلاثة مستويات لشدة ضوء العرض. واختيار الإعداد brh. المس المفتاح < أو > لتحديد المستوى المطلوب، وتأكيد من ذلك. استخدم مفاتيح إعداد القيمة لزيادة شدة الضوء أو تقليلها.

4. وحدة العرض - الوضع الليلي

ستعمل هذه الوظيفة على تعطيم الشاشة تلقائياً (التبديل من مستوى إضاءة الشاشة المرتفع إلى المستوى الأكثر انخفاضاً) أثناء الليل (00:00 مساءً إلى 6:00 صباحاً). يرجى اختبار الإعداد nGht. المس مفتاح < أو > لتحديد إضاءة شاشة العرض الليلية المطلوبة، ثم التأكيد.

5. الاستعداد

تعمل هذه الوظيفة تلقائياً على تشغيل أو إيقاف تشغيل عرض الساعة. حدد الإعداد hidE. المس مفتاح < أو > لاختيار on أو off، ثم التأكيد.

انتهاء الطهي وإغلاق الفرن

اضغط على مفتاح  لإيقاف عملية الطهي مؤقتاً. تظهر **End** في وحدة العرض حتى تصدر إشارة صوتية.

قم بتدوير مقبض محدد نظام الطبخ إلى الموضع "0".

معلومات -

بعد عملية الطهي، سيتم أيضًا إيقاف جميع إعدادات المؤقت وحذفها، باستثناء جهاز التوقيت بالدقائق. سيتم عرض الوقت في اليوم (الساعة).

بعد استخدام الفرن، قد يترك بعض الماء في قناة التكثيف (تحت الباب). يُرجى مسح القناة بإسفنج أو قطعة قماش.

ملء خزان المياه

يتيح خزان المياه إمدادات مياه مستقلة إلى فرن البخار. تبلغ سعة خزان المياه حوالي 1.3 ديسيلتر.

املاً دائمًا الخزان بمياه صنبور نظيفة أو المياه المعبأة في زجاجات دون إضافات. وينبغي أن تكون المياه التي تصب في خزان المياه على درجة حرارة الغرفة، أي ما يقرب من 20 درجة مئوية (+/- 10 درجات مئوية).

1 قم بإزالة خزان المياه من مكانه عن طريق الضغط على المقبض. عند الضغط على المقبض، يقفز الخزان من مكانه.

2 صب الماء حتى علامة **MAX** على خزان المياه.

3 أضغط على خزان المياه مرة أخرى في مكانه قدر الإمكان (وسوف يثبت في مكانه).

بعد الاستخدام، يتم تصريف المياه المتبقية في صينية التبخر في الفرن، المجهزة تحت سقف تجويف الفرن، والمرفقة بالسخان والشواية (الأشعة تحت الحمراء) سخان / شواية. (للتنظيف، انظر الفصل إزالة وتنظيف صينية التبخر).





معلومات

لا يمكن إزالة خزان المياه من الجهاز.

تحذير!

إذا فشلت في ملاحظة علامة **MAX** الموجودة على خزان المياه وأضفت الكثير من الماء، فقد يتدفق الماء الزائد عبر فتحة بين غطاء خزان المياه وخزان المياه، ويسقط على الأرض.

لا تستخدم الماء المقطر أو مياه الصنبور ذات المحتوى العالي من الكلور أو غيرها من السوائل المماطلة. استخدم مياه الصنبور العذبة فقط، المياه المحفوظة أو المياه المعدنية غير المكربة.



بدء عملية الفيز

القطع الموجود فوق مفتاح جزئياً. اضغط على هذا المفتاح لتشغيل البرنامج المحدد. خلال تشغيل البرنامج سيتم إضافة الآنارة فوق المفتاح بشكل أكثر سطوعاً (سيتم إضافتها بالكامل) عندما يتم الوصول إلى درجة الحرارة المحددة، °C. ستظهر على وحدة العرض لتوان قليلة، وستصدر إشارة صوتية.



- معلومات

أثناء عملية الطهي، يمكنك تغيير وظائف النظام، ودرجة الحرارة، والمؤقت.

- معلومات

إذا لم يتم تحديد إمدادي وظائف المؤقت ، فسيظهر وقت الطهي على وحدة العرض. عندما يصل الفرن إلى درجة الحرارة المحددة ، ستتصدر إشارة صوتية وستظهر °C على وحدة العرض.

حقن البخار



- معلومات

يمكن استخدام هذه الوظيفة إذا قمت بتحديد نظام مع حقن البخار.

لا يمكن بدء الوظيفة إلا بعد 10 دقائق من تشغيل الفرن (ستكون الشرطة فوق المفتاح مضاءة جزئياً/يشكل خافت). عند تأكيد الوظيفة، ستظهر Fill على وحدة العرض.

املاً خزان المياه (انظر الفصل ملء خزان المياه). بعد ذلك، المس المفتاح للتأكد (ستتم إضافة الشرطة فوق المفتاح بالكامل).

يساهم البخار في الحصول على قشرة أفضل ويعسن القرمشة.

سيظهر عند اكتمال عملية الطهي Enn، على شاشة العرض. أخرج الطعام من الفرن وأدخل صينية الفيز العميقه متعددة الأغراض في دليل الرف الخامس. المس مفتاح لبدء عملية تفريغ خزان المياه. عند اكتمال العملية، أخرج صينية الفيز باستخدام الماء من الفرن وامسح الفرن حتى يجف.

- معلومات

أثناء تشغيل هذه الوظيفة، قد تسمع صوت المضخة، وهو جزء من التشغيل العادي للجهاز.

٤- معلومات

سيتم تبديل وقت انتهاء الطهي والساعة على وحدة العرض.

عند انتهاء الوقت المضبوط سيتوقف عمل الفرن أوتوماتيكياً. وسيتاوب ظهور الرموز End و 00:00 على وحدة العرض. وسنسمع إشارة صوتية منقطعة والتي يمكن إيقافها بالضغط على أي مفتاح. بعد دقيقة واحدة، ستتوقف الإشارة الصوتية أوتوماتيكياً.

تحذير!

هذه الوظيفة غير مناسبة للأطعمة التي تتطلب فرماً مسبقاً.

لا يجب إبقاء الطعام القابل للتلف في الفرن فترة طويلة.

قبل استخدام هذا الوضع، تحقق من ضبط الساعة على الجهاز بدقة.

٥-

إعداد عدد الدقائق

يمكن استخدام عداد الدقائق بشكل مستقل عن تشغيل الفرن. أطول إعداد ممكن هو 24 ساعة. المس الزر  مرتين (دق مرتين) حتى يظهر الرمز على وحدة العرض. المس الزر  أو  لضبط عداد الدقائق. أولاً، قم بضبط وتأكيد الدقائق؛ ثم قم بضبط وتأكيد الساعات.

عند انتهاء الوقت المحدد، سيتم إصدار إشارة صوتية، والتي يمكنك إيقاف تشغيلها بالضغط على أي مفتاح. بعد دقيقة واحدة، سيتم إيقاف الإشارة الصوتية تلقائياً.

معلومات

إذا تم ضبط البداية المتأخرة، فيمكنك ضبط جهاز التوقف بالدقائق عن طريق النقر ثلاث مرات على مفتاح .

٦- معلومات


عند تعين إحدى وظائف المؤقت، يمكنك إعادة تعين القيمة عن طريق لمس المفاتيح  و  في نفس الوقت. وقم بتأكيد الضبط عن طريق الضغط على مفتاح .

٧- معلومات

سيتم تخزين قيم وظيفة المؤقت المستخدمة مؤخراً وعرضها كقيم معددة مسبقاً في المرة التالية التي يستخدم فيها المؤقت. وقد يتم أيضاً إلغاء تنشيط هذه الإعدادات (يرجى مراجعة فصل تحديد الوظائف الإضافية، الوظيفة التكيفية).

وظائف المؤقت

قم بتدوير المقبض لضبط النظام ودرجة الحرارة المطلوبين. المس مفتاح ④ لضبط وظائف المؤقت.



معلومات

خلال الدقائق العشر الأخيرة قبل انتهاء الوقت المحدد، يتم عرض الوقت المتبقى في فواصل زمنية مدتها ثانية و

الطبي المؤقت

في هذا الوضع، يمكنك تعيين مدة تشغيل الفرن (وقت الطبي). المس مفتاح ④. سيظهر الرمز EnnP على شاشة العرض. المس مفتاح < أو > لتعيين وقت التشغيل المطلوب. أولاً قم بضبط الدقائق وتأكد منها؛ ثم قم بضبط الساعات وتأكد منها. المس مفتاح □ لتأكيد إعداداتك. لبدء تشغيل الفرن، المس مفتاح □.



ضبط بدء العمل المؤجل



معلومات

لا يمكن ضبط البداية المتأخرة للشواية والشواء لأنظمة المروحة.

يُستخدم هذه الوظيفة عند الرغبة في بدء طهي الطعام في الفرن بعد فترة زمنية معينة. حيث يوضع الطعام في الفرن، ثم يتم ضبط النظام ودرجة الحرارة. وبعد ذلك، يمكن تعيين مدة البرنامج والوقت المرغوب فيه لكي ينضج الطعام.

مثال:

الوقت الحالي: الظهيرة
مدة الطبي: ساعتان
نهاية الطبي: 6 مساءً

المس مفتاح ④. سيظهر رمز مدة الطبي على وحدة العرض. المس مفتاح < أو > لضبط مدة البرنامج (الطبي) ④ (في حالتنا هذه، الساعة 2:00). قم بتأكيد الإعداد باستخدام المفتاح □. انقر نفراً مزدوجاً على ④ المفتاح مرة أخرى لتعيين الوقت الذي ترغب فيه أن ينضج طعامك (في حالتنا هذه، الساعة هي 18:00 أو 6 مساءً). قم بتأكيد اختيار. سيظهر وقت انتهاء الطبخ المرغوب على وحدة العرض (18:00). المس مفتاح □ لتأكيد الإعدادات.

المس المفتاح □ لبدء الخبز.

أثناء انتظار بدء التشغيل، يكون الفرن في وضع الاستعداد الجزئي. الشاشة خافتة وسيعمل نظام المروحة وإضافة الفرن طوال الوقت. حيث سيتم تشغيل الفرن بالإعدادات المحددة تلقائياً (في حالتنا الساعة 16:00 أو 4 مساءً). وسيتم إيقاف تشغيل الفرن في الوقت المحدد (في حالتنا، هذا هو 18:00 أو 6 مساءً).

تابع الجدول من الصفحة الأخيرة


الرمز	الاستخدام
	نظام البيتزا هذا النظام مثالي لخبز البيتزا والمعجنات ذات المحتوى المائي العالٍ. ويمكن استخدامه للخبز على رف واحد، عندما تزيد أن ينضج الطعام بشكل أسرع ويكون مقرمشاً.
	خبز الأطعمة المجمدة تسمح هذه الطريقة بخبز الأطعمة المجمدة في فترة زمنية أقصر دون التسخين المسبق. وهي مثالية للمنتجات المجمدة الجاهزة (منتجات المخابز، الكرواسون، اللازانيا، البطاطس المقلية، قطع الدجاج، اللحوم والخضروات).
	إذابة التجميد يمكن استخدام هذه الوظيفة للتحكم في إذابة الجليد عن الأطعمة المجمدة (الكعك والمعجنات والخبز واللفالف والفاكهه المجمدة). أثناء عملية إذابة التجميد، يُرجى تقليل قطع الطعام، وتحريك الطعام، وفصل أي قطع مجمدة ملتصقة معاً. من أجل السلامة، الميكروبيولوجية، نوصي بإذابة اللحوم والأطعمة الحساسة الأخرى ببطء في الثلاجة.
	AQUA CLEAN يسهل هذا البرنامج إزالة أي بقع من داخل الفرن.
	مصباح الفرن يضاء مصباح الفرن عند تحديد أحد الأنطمة أو عند إدارة المقبض إلى وضع الإضاءة.

(1) تسمح هذه الأنطمة بإضافة البخار أثناء الخبز (انظر فصل بدء عملية الطهي).

(2) تُستخدم هذه الوظيفة لتحديد فئة كفاءة الطاقة وفقاً لمعايير EN 60350-1.

ضبط درجة حرارة الطهي

قم باختيار درجة الحرارة المرغوبة بتدوير المقبض.




اختيار الإعدادات

اختيار نظام الطهي

بتدوير المقبض (إلى اليسار واليمين) يمكن اختيار نظام الخبز (يرجى مراجعة جدول البرامج، حسب الموديل).

0



- معلومات

وظائف الجهاز والمعدات على حسب نوع الموديل.

الرمز	الاستخدام
»»»	التسخين السريع للفرن للوصول إلى درجة الحرارة المحددة في أقصر وقت ممكن. عندما يسخن الفرن إلى درجة الحرارة المطلوبة، تكتمل عملية التسخين، وينبع ذلك إعداد النظام الذي ترغب في استخدامه لطهي طعامك. هذه الوظيفة غير مناسبة لطهي الطعام.
+	سخان علوى وسفلي ببروحة^١ لخبز الطعام بدرجة متساوية على رف واحد ولصنوع السوفليه.
+	شواية كبيرة ببروحة^١ لشوي الدواجن وقطع اللحم الكبيرة تحت حرارة الشواء.
+	الخبز المكثف (القلي بالبوا)^١ يتخرج عن طريقة الطهي هذه قشرة مقرمشة بدون دهون مضافه. وهي نسخة صحية من القلي للوجبات السريعة، وتحتوي على سعرات حرارية أقل في الطعام المطبو. مناسبة للقطيع الصغيرة من اللحوم والأسماك والخضروات والمنتجات المجمدة الجاهزة للقلي (البطاطس المقليه، قطع الدجاج).
	البوا الساخن لتحمير اللحوم والخضروات أو خبز المعجنات.
	سخان علوى وسفلي استخدم هذا النظام لخبز التقليدي على رف واحد، كتحمير السوفليه، والخبز على درجات حرارة منخفضة (الطبخ البطيء).
	شواية كبيرة يستخدم هذا النظام لشوي كميات كبيرة من الأطعمة ذات الشكل المسطح مثل الخبز المحمص، والساندويتشات المفتوحة، ونافاق الشوكي، والأسماك، والأسماك، والأسماك، وما إلى ذلك، وكذلك لطهي الغراتان وتحمير القشرة. فالسخنانات المثبتة في الجزء العلوي من تجويف الفرن تسخن السطح بالكامل بالتساوي.
	الخبز البطيء^٢ للطهي اللطيف والبطيء، والمتساوي لللحوم والأسماك والمعجنات على رف واحد. ستؤدي طريقة الطهي هذه إلى تراث نسبة عالية من الماء في قطعة اللحم، مما يجعله أكثر طراوةً وعصارةً، بينما يتم تحمير/خبز المعجنات بشكل متساوٍ. يستخدم هذا النظام في درجات حرارة تتراوح بين 140 درجة مئوية و 220 درجة مئوية.

اختبار عسر الماء

يعتمد نظام التنظيف بالبخار على كل من تكرار الخبيز بالمقدن بالبخار وعلى عسر الماء المستخدم.
يرجى نقع شريط ورق الاختبار (المزود مع الجهاز) في الماء لمدة ثانية واحدة (1)، والانتظار دقيقة واحدة، ثم
دُون عدد الخطوط على الورقة.

ضبط مستوى العسر - عدد الأشرطة الملونة على الشريط:

- 1 خطوط خضراء عسر
- 2 خط أحمر عسر
- 3 خطان أحمران عسر
- 4 خطوط حمراء عسر
- 5 خطوط حمراء عسر

قبل استخدام الجهاز لأول مرة

- يجب إزالة الملحقات وأي عبوات (الورق المقوى، رغوة البوليسترين) من الفرن.
- ينبعي مسح ملحقات الفرن والجزء الداخلي بقطعة قماش مبللة. لا تُستخدم الأقمصة أو المنظفات الكاشطة أو القاسية.
- الجاء تسخين الفرن وهو فارغ لمدة ساعة تقربياً باستخدام نظام التسخين العلوي والسفلي عند درجة حرارة 250 درجة مئوية. وسيتم إطلاق خاصية "رائحة الفرن الجديدة" المميزة؛ لذلك، يُرجى تهوية الغرفة جيداً أثناء هذه العملية.

التشغيل لأول مرة

بعد توصيل جهازك بالمصدر الرئيسي للطاقة أو بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، ستظهر 12:00 على شاشة العرض.

أولاً، يُرجى اختبار الإعدادات الأساسية وتأكيدها.

٤- معلومات

لتغييرها، المس المفاتيح < أو >. قم بتأكيد الإعداد المطلوب بالضغط على المفتاح أو . يمكن ضبط الإعداد التالي بمجرد تعين الإعداد السابق وتأكيد . المس مفتاح للعودة إلى الإعداد السابق.



١- ضبط الساعة

استخدم مفاتيح < و > لضبط الساعة (الوقت الحالي). أولاً، قم بضبط الدقائق وتأكيد ؛ ثم قم بضبط الساعات وتأكيد إذا قمت بالضغط باستمرار على مفاتيح ضبط القيمة، فسيزداد معدل تغير القيمة المحددة.



٤- معلومات

لضبط الساعة أو تغييرها لاحقاً، يُرجى مراجعة فصل الوظائف الإضافية.



٢- جهاز تعقيم الشاشة

كتافة الضوء العالية هي الإعداد الافتراضي. ستظهر العلامة brh والقيمة المعينة حالياً لكتافة ضوء العرض على وحدة العرض. المس مفتاح < أو > لتحديد المستوى المطلوب، والتأكد. أستخدِم مفاتيح ضبط القيمة لزيادة أو تقليل كثافة الضوء.




٣- حجم الإشارة الصوتية

الحجم المتوسط هو الإعداد الافتراضي. ستظهر العلامة Vol والقيمة المعينة حالياً لوحدة تخزين الإشارة الصوتية على وحدة العرض. المس مفتاح < أو > لتحديد المستوى المطلوب، والتأكد. كما يمكن إيقاف تشغيل الإشارات الصوتية.




عند تأكيد الإعدادات المحددة، ستظهر الساعة في وحدة العرض (إذا كان مقبض تحديد نظام التشغيل في الموضع ٠).

تحذير!
قد تتشوه صينية الخبز المسطحة عند تسخينها في الفرن. وبمجرد أن تبرد، تعود إلى الشكل الأولي. وهذا التشوه لا يؤثر على وظيفتها.



يتم استخدام ورقة الفيز المسطحة والمثقبة للطهي مع الأنظمة التي تميز بمحقن البار والقلبي بالبواه. يحسن الثقب تدفق الهواء حول الطعام للحصول على قشرة هشة.

عند طهي الطعام مع نسبة عالية من السائل (الماء والدهون)، ضع ورقة الفيز المسطحة أو صينية الخبز العميقة لجميع الأغراض على مستوى رف واحد أقل لتكون بمثابة صينية تنقيط.




تستخدم صينية الخبز العميقة لشوأ الخضار وخبز المعجنات الرطبة. ويمكن استخدامه أيضًا كصينية تنقيط.

• معلومات

لا يجب أبدًا إدخال صينية الخبز العميقة متعددة الأغراض (أو العامة) في الدليل الأول أثناء الخبز.

مجس الحرارة (BAKESENSOR).




تحذير!
ترتفع درجة حرارة الجهاز وبعض الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء الخبز.

أدلة سحب تصدر نقر (حسب الموديل)

يمكن تركيب موجه السحب الذي يصدر صوت الطقطقة عند التثبيت في أي مساحة موجودة بين الموجهين السلكيين.

ضع الموجه بشكل متناول على الموجهات السلكية في الجانبين الأيسر والأيمن من تجويف الفرن. أولاً، ثبّت المشبك العلوي من الموجه تحت السلك في الموجه السلكي. ثم اضغط على المشبك السفلي لتثبيته في الموضع المناسب حتى تسمع صوت طقطقة.

ملامظة: يمكن تركيب الأدلة بأي ارتفاع بين مستويين من أدلة الأسلامك.



معلومات

لا يمكن تركيب أدلة السحب التي تصدر نقر على أدلة ذات امتداد جزئي ثابت مزدوج المستوى. ومع ذلك، يمكن تركيبها على أدلة ذات مستوى واحد قابلة للتمديد جزئياً، إلى المستويات 4-3 و 5-4.

يرجى التأكد من تدوير موجه السحب للخارج بشكل صحيح وأنه يمتد للخارج، أي خارج الفرن.

مفتاح باب الفرن (حسب الموديل)

إذا تم فتح باب الفرن أثناء تشغيل الفرن، يقوم المفتاح بإيقاف تشغيل السخان والمروحة في تجويف الفرن. عندما يتم إغلاق الباب، يقوم المفتاح بإعادة تشغيل الجهاز.

مروحة التبريد

الجهاز مزود بمروحة تبريد، تعمل على تبريد الهيكل والباب ولوحة تحكم الجهاز. وبعد إيقاف تشغيل الفرن، تعمل مروحة التبريد لفترة قصيرة لتبريد الفرن.

معدات الفرن وملحقاته (حسب الموديل)


يُستخدم الرف السلكي للشوي الشواء أو كدعم لمقلة أو صينية الفيتز أو طبق الفيتز مع الطعام الذي تخزنه.

معلومات

يوجد ملاج أمان على الشبكة. لذلك ينبغي الشبكة قليلاً في الأمام عند سحبها إلى خارج الفرن.



يُستخدم صينية الفيتز المسطحة في صناعة المعجنات الصغيرة والمفرودة. ويمكن استخدامها أيضاً كصينية تنقيط.




معدات الأجهزة

الأدلة

- تسمح الأدلة بالطهي أو الخبز على 5 مستويات من الرفوف.
- يُحسب مستوى ارتفاع الأدلة التي يمكن إدخال الرفوف فيها من الأسفل إلى الأعلى.
- مستوى الأدلة 4 و 5 مخصصة للشوى/الشوا.
- عند إدخال المعدات، يجب تدويرها بشكل صحيح.


الأدلة السلكية

في حالة أدلة الأسلاك، يجب دوّماً إدخال الرف السلكي (الشبكة) وصواني الخبز في الفتحة بين الجزء العلوي والسفلي من كل مستوى دليل.




أدلة سحب ثابتة (حسب الموديل)

يمكن تركيب أدلة السحب للمستويين الثاني والرابع في حالة أدلة السحب الثابتة، يوضع الرف أو صينية الخبز على الدليل. ويمكنك وضع الرف السلكي مباشرة على صينية الخبز (الصينية المسطحة أو العميقه لجميع الأغراض) ووضعهما على نفس الدليل؛ في هذه الحالة، تعمل صينية الخبز كصينية تقطير.



وحدة التحكم

(حسب الموديل)



- .1 زر اختيار النظام
- .2 مفتاح حقن البخار، مفتاح الإلغاء، أو الرجوع
- .3 مفتاح إنفاس القيمة
- .4 مفتاح الإعدادات ووظيفة المؤقت
- .5 مفتاح زيادة القيمة
- .6 start / stop مفتاح التأكيد أو البدء، أو الإيقاف/الإيقاف المؤقت
- .7 مقبض إعدادات درجة الحرارة
- .8 الشاشة

معلومات

للحصول على استجابة أفضل للمفاتيح، المس المفاتيح بمساحة أكبر من طرف إصبعك. في كل مرة تضغط فيها على مفتاح، س يتم التعرف على ذلك من خلال إشارة صوتية قصيرة.

مقابض غاطسة

(حسب الموديل)

اضغط على الزر بلطف حتى يخرج من مكانه ومن ثم قم بتدويره.


تحذير!

بعد كل استخدام، قم بتدوير المقابض إلى وضعية عدم العمل وادفعه إلى الداخل. يمكن دفع المقابض الغاطس إلى الداخل فقط في وضعية عدم التشغيل أو وضعية عدم العمل.

وصف الجهاز

معلومات
وظائف الجهاز والمعدات على حسب نوع الموديل.

تشتمل المعدات الأساسية لجهازك على أدلة للتوصيات السلكية وصينية خبيز مسطحة وشبكة.




6. مقبس محسّن درجة الحرارة
7. مستويات الرفوف (5-1)
8. لوحة البيانات
9. باب الفرن
10. مقبض الباب

1. وحدة التحكم
2. مقبس خزان المياه
3. مفتاح الباب
4. الإضافة
5. صينية التبخر

لوحة البيانات - معلومات المنتج

يرفق بعافية الفرن لوحة تصنيف تحتوي على معلومات أساسية حول الجهاز.



5. الكود/المعرف
6. رمز الاستجابة السريعة (حسب الموديل)
7. المعلومات الفنية
8. الرموز/مؤشرات التوافق

1. أدلة - مستويات الطهي
2. الموديل
3. النوع
4. العلامة التجارية

الرجاء تنظيف الفرن عندما يبرد تماماً.

قد يحدث عدم تطابق تام في ظلال الألوان بين الأجهزة أو المكونات المختلفة داخل خط تصميم واحد بسبب عوامل مختلفة، مثل الزوايا المختلفة التي يتم من خلالها ملاحظة الأجهزة، والخلفيات الملونة المختلفة والممواد وإضاءة الغرفة.

تجنب استخدام الجهاز إذا كان تالقاً. افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي واتصل بمركز خدمة معتمد.

يمكن استخدام الفرن بأمان في حال توفر أدلة صينية الفب أو بدونها.

تجنب تخزين الأشياء في الفرن، فقد يمثل ذلك خطراً عند تشغيل الفرن.

لا يؤثر تغير عرض الوقت اليومي على الشاشة على وظائف الجهاز وقد يكون بسبب التقلبات في تردد الشبكة الكهربائية.

قبل توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، اتركه في درجة حرارة الغرفة لبعض الوقت للسماح لممبيع المكونات بالتكيف مع درجة حرارة الغرفة. إذا تم تخزين الفرن في درجة حرارة قريبة من نقطة التجمد أو أدنى منها، فقد يكون هذا خطراً على بعض المكونات، وخاصة المضخة.

لا تشغّل الجهاز في بيئة أكثر برودة من 5 درجات مئوية. إذا تم تشغيل الجهاز في مثل هذه الظروف، يمكن أن تتلف المضخة.

لا تستخدّم الماء المقطر أو مياه الصنبور ذات المحتوى العالى من الكلور أو غيرها من السوائل المماثلة.

عند الفرز مع حقن البخار، يجب دائماً فتح باب الفرن بالكامل عند الانتهاء من عملية الفرز. إذا لم تقم بذلك، يمكن أن يؤثر البخار المتتصاعد من تجويف الفرن على تشغيل وحدة التحكم.

قم بإزالة صينية التبخير واستبدالها فقط عندما يبرد الفرن تماماً.

تحذير!

يجب قراءة دليل الاستخدام بعناية قبل توصيل الجهاز. لا يعطي الضمان إصلاح أي أعطال ناجحة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للجهاز خلال فترة الكفالة.

الجهاز غير معد للتحكم به عن طريق مؤقتات خارجية أو أنظمة تحكم خاصة.

يجب استخدام فقط الحساس الحراري الموصى به لهذا الفرن.

لا ينبغي استخدام المنظفات الكاشطة أو الكاشطات المعدنية الحادة لتنظيف زجاج باب الفرن / زجاج الأغطية المفصلية للموقد (حسب الحاجة)، لأنها يمكن أن تخدش السطح، مما قد يؤدي إلى تبشم الزجاج.

لا ينبغي استخدام المنظفات بالبخار أو المنظفات عالية الضغط لتنظيف الجهاز، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.

تحذير: قبل استبدال اللمية، يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، وذلك لتفادي خطر حدوث صدمة كهربائية.

لا يجب سكب الماء مباشرة على الجزء السفلي من تجويف الفرن. قد تؤدي الاختلافات في درجات الحرارة إلى تلف طبقة المينا.

تحذيرات السلامة الهمة الأخرى

الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي. لا يستخدم له لأغراض أخرى، على سبيل المثال تدفئة الغرفة، وتنشيف الحيوانات، والورق والأقمشة والأعشاب وغيرها لأن هذا قد يؤدي إلى التآذى أو خطر الحريق.

يمบ توصيل الجهاز فقط من قبل خدمة العملاء أو فني متخصص. في حال تم التوصيل والتصليب من قبل أشخاص غير مؤهلين، هناك مخاطر إصابة بدنية باللغة وإلحاق الأضرار بالجهاز.

نوصي بأن يتولى عمليّي حمل الجهاز وتركبيه شخصان على الأقل (نظراً لوزن الجهاز).

لا يجب الجهاز عن طريق مسكه من مقبض الباب.

قد تتلف مفصلات باب الفرن عند التحميل الزائد. لا يجب الوقوف أو الجلوس على باب الفرن المفتوح ولا تتكئ عليه. وكذلك، لا يجب وضع أي شيء ثقيل على باب الفرن.

إذا تشبّكت أسلاك الطاقة الخاصة بالأجهزة الأخرى الموضوعة بالقرب من هذا الجهاز مع باب الفرن، فقد تتلف، مما قد يؤدي بدوره إلى حدوث ماس كهربائي. لذلك، يُرجى التأكد من أن أسلاك الطاقة للأجهزة الأخرى على مسافة آمنة دائمًا.

تأكد من عدم تعطية أو إعاقة فتحات التهوية بأي شكل من الأشكال.

لا يجب تطبيق تجويف الفرن بورق الألمنيوم، ولا توضع أي صواني خبيز أو أدوات طهي أخرى في قاع الفرن. فهذا من شأنه أن يعيق ويقلل من دوران الهواء في الفرن، ويبطئ عملية الخبز، ويدمر طلاء المينا.

نوصيك بتجنب فتح باب الفرن أثناء الخبز، لأن هذا يزيد من استهلاك الطاقة ويزيد من تراكم التكتّف.

في نهاية عملية الخبز، وأثناء الخبز، يُرجى توخي المذر عند فتح باب الفرن، حيث يوجد خطر حدوث حروق.

لمنع تراكم الترسيات الكلسية، يمكن ترك باب الفرن مفتوحاً بعد الخبز أو استخدام الفرن، للسماح لتموييف الفرن ليبرد حتى درجة حرارة الغرفة.

احتياطات السلامة

احتياطات هامة للسلامة - اقرأ التعليمات بعناية واحفظها للرجوع إليها في المستقبل.

يجب توصيل الجهاز فقط من قبل خدمة العملاء أو فني مختص. في حال تم التوصيل والتصليح من قبل أشخاص غير مؤهلين، هناك مخاطر إصابة بدنية بالغة وإلحاق الأضرار بالجهاز.

يجب دمج آلية الفصل في توصيلات الأسلال الثابتة وفقاً لقواعد توصيلات الأسلال.

يجب ألا يتم تثبيت الجهاز وراء باب زخرفي من أجل تجنب ارتفاع درجة الحرارة.

إذا تلف كابل إمداد الكهرباء، فيجب أن يتم استبداله بواسطة الشركة المصنعة، أو وكيل الخدمة، أو أشخاص مؤهلين لتجنب أية مخاطر. فقط للأجهزة المزودة بسلوك التوصيل).

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية، ما لم يتم مراقبتهم أو توجيههم بكيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم الأخطار الناجمة والمرتبطة باستخدام هذا الجهاز. يجب ألا يبعث الأطفال بالجهاز. ولا يجوز تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال ما لم يتم مراقبتهم.

تحذير: قد تصبح الأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام. فيجب إبعاد الأطفال الصغار.

تحذير: ترتفع درجة حرارة الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام. فيجب أخذ الحيوطة لتجنب لمس عناصر التسخين. ويجب إبعاد الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات أو إبقاءهم تحت المراقبة باستمرار.

المحتويات

4	احتياطات السلامة
5	تحذيرات السلامة الهمة الأخرى
7	وصف الجهاز
7	لوحة البيانات - معلومات المنتج
8	وحدة التحكم
8	مقاييس غاطسة
9	معدات الأجهزة
9	الأدلة
10	مفتاح باب الفرن
10	مروحة التبريد
10	معدات الفرن وملحقاته
12	قبل استخدام الجهاز لأول مرة
12	التشغيل لأول مرة
13	اختبار عسر الماء
14	اختبار الإعدادات
14	اختبار نظام الطهي
15	ضبط درجة حرارة الطهي
16	وظائف المؤقت
18	بدء عملية الخبز
19	ملء خزان المياه
20	انتهاء الطهي وإغلاق الفرن
21	اختبار الإعدادات العامة
23	نصائح عامة ونصائح لخبز
24	طاولة الطهي
28	الطهي باستخدام مجس درجة الحرارة
29	مستويات النضج الموصى بها لأنواع اللحوم المختلفة
30	التنظيف والصيانة
31	استخدام برنامج Aqua Clean لتنظيف الفرن
32	تنظيف صينية التefن
33	تنظيف نظام البخار
33	إزالة الأسلاك وأدلة السحب الثابتة (القابلة للتمديد)
34	إزالة باب الفرن والألوان الزجاجية واستبدالها
35	استبدال اللمة
36	جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها
36	تحذيرات خاصة والتلبيغ عن الأعطال
37	التخلص من الجهاز
38	اختبار الطهي

نشكركم على ثقتكم وشرايكم لجهازنا.

لسهولة استخدام الجهاز قمنا بإرفاق تعليمات شاملة. سوف تساعدك بالتعرف على جهازك الجديد بسرعة.

تأكد من استلامك الجهاز بدون أضرار. في حال وجود أضرار أثناء النقل، الرجاء الاتصال بالبائع الذي اشتريت الجهاز منه أو بالمستودع الإقليمي الذي تم استلامك المنتج من قبله. سوف تجد رقم الهاتف على الفاتورة أو على مذكرة الاستلام.

يتم توفير تعليمات التثبيت والتوصيل في ورقة منفصلة.

توفر أيضًا تعليمات الاستخدام والثبيت والاتصال على موقعنا على الويب:

<http://www.gorenje.com>

سوف تلاحظ في دليل التعليمات رموز، لها المعاني التالية:

 **معلومات**
معلومات، نصائح، تلميح أو توصيات.

 **تحذير!**
تحذير- خطر عام



من المهم قراءة دليل الاستخدام بعناية.

gorenje
BY
ora'ito

AE SA

AR

تعليمات الاستخدام
للفرن المدمج

