

INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZAFKA CHŁODNICZA NA WINO
PL

WCN25842G

Spis treści

Wprowadzenie	3	Działanie	25
Witamy w naszej rosnącej rodzinie ASKO!	3	Panel sterowania	25
Instrukcje bezpieczeństwa	4	Pierwsze użycie	27
Bezpieczeństwo dzieci i osób narażonych	4	Główne ekrany	28
Ogólne bezpieczeństwo	5	Tryb czuwania wyświetlacza	30
Instalacja	6	Blokada przycisków	31
Podłączenie elektryczne	7	Ustawienia blokady	31
Zastosowanie	8	Alarmy	32
Pielęgnacja i czyszczenie	9	MENU USTAWIEN	33
Utylizacja	9	Aktualizacja oprogramowania	36
Instalacja i podłączenie	10	Funkcja Wi-Fi	37
Wybór miejsca	10	Licznik i przypomnienie o filtrze węglowym ...	38
Instalacja urządzenia	10	Tryb szabatu	39
Podłączanie urządzenia	12	Tryb ECO	39
Przed pierwszym użyciem urządzenia	13	Konserwacja	40
Zanim po raz pierwszy użyjesz urządzenia	13	Rozmrażanie urządzenia	40
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii	13	Czyszczenie urządzenia	40
Przechowywanie wina	14	Odwrócenie kierunku otwierania drzwi	41
Wskazówki dotyczące przechowywania wina	14	Instalacja urządzenia	48
Przechowywanie butelek	15	Rozwiązywanie problemów	57
Opis urządzenia	16	Wskazówki i porady	57
Komora na wilgoć (oddzielne akcesorium, nie wchodzi w skład zestawu)	23	Powiadomienia o błędach	58
		Inne ostrzeżenia dotyczące wyświetlania	60
		Problemy ogólne	62
		Aspekty środowiskowe	63
		Utylizacja opakowań i urządzeń	63

Witamy w naszej rosnącej rodzinie ASKO!

Jesteśmy dumni z naszych sprzętów. Mamy nadzieję, że to urządzenie będzie cenioną i niezawodną pomocą przez długie lata.

Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi. Zawiera ona ogólne wskazówki i informacje dotyczące ustawień i regulacji, których można dokonywać oraz podpowiada, jak najlepiej dbać o urządzenie.

Połączenie z bazą danych EU EPREL

Koda QR, która znajduje się na etykiecie energetycznej dołączonej do urządzenia, zawiera link do strony internetowej, na której można zarejestrować urządzenie w bazie danych EU EPREL. Etykieta energetyczną, instrukcję obsługi oraz inne dokumenty dołączone do urządzenia należy zachować do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Informacje dotyczące działania produktu znajdują się również w bazie danych EU EPREL dostępnej na stronie internetowej <https://eprel.ec.europa.eu>, na której należy podać model oraz numer produktu. Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Dokładniejsze informacje o etykiecie energetycznej znajdują się na stronie internetowej www.theenergylabel.eu.

W treści instrukcji stosowane są przedstawione poniżej symbole, które posiadają podane obok nich znaczenia:

INFORMACJA!

Informacja, porada, wskazówka lub zalecenie

OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie – ogólne niebezpieczeństwo

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo pożaru

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieprawidłowy montaż i użytkowanie spowoduje obrażenia i szkody. Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać razem z urządzeniem w celu późniejszego wykorzystania.

OSTRZEŻENIE!

Jeśli urządzenie jest zainstalowane na wysokości ponad 1000 m n.p.m., istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia szkła na skutek ciśnienia powietrza. W takim przypadku, odłamki szkła mogą spowodować obrażenia.

Bezpieczeństwo dzieci i osób narażonych

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włączając w to dzieci) o zmniejszonych możliwościach fizycznych, ruchowych czy umysłowych lub bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że użytkują one urządzenie, będąc pod odpowiednim nadzorem i zgodnie ze wskazówkami osób, odpowiedzialnych za ich zdrowie.
- Dzieci podczas użytkowania urządzenia powinny znajdować się pod opieką i nie należy im pozwolić, aby się bawiły urządzeniem.
- Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.

Tylko na rynek europejski

- Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą ładować i rozładowywać urządzenia.

Ogólne bezpieczeństwo

- Oświetlenie w urządzeniu nadaje się tylko do oświetlania tego urządzenia, a nie do oświetlania pomieszczeń domowych.
- **OSTRZEŻENIE** – urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w gospodarstwie domowym i podobnym otoczeniu, takim jak:
 - kuchnie dla pracowników sklepów, biur i w innych środowiskach pracy,
 - gospodarstwa agroturystyczne i jednostki noclegowe dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych,
 - firmy cateringowe i inne jednostki tego typu, niebędące jednostkami sprzedaży detalicznej.

OSTRZEŻENIE!

Otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie powinny być zatkane.

Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces odszraniania niż te zalecane przez producenta.

Nie wolno uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać strumienia wody ani pary wodnej.

Urządzenie należy czyścić wilgotną, miękką ściereczką. Używaj tylko neutralnych detergentów. Nie używaj produktów ściernych, podkładek ściernych, rozpuszczalników lub metalowych przedmiotów.

Nie przechowywać w tym urządzeniu substancji wybuchowych takich jak puszki aerozolowe z palnym propelentem.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalifikowane osoby.

Aby uniknąć zagrożenia wynikającego z niestabilności urządzenia, należy je zamocować zgodnie z instrukcją.

Instalacja

- Zdejmij całe opakowanie.
- Nie instaluj ani nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Stosuj się do instrukcji montażu dołączonej do urządzenia.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Zawsze używaj rękawic ochronnych.
- Upewnij się, że powietrze może cyrkulować wokół urządzenia.
- Po umieszczeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4 godziny, zanim zostanie ono podłączone do sieci elektrycznej. Ma to na celu umożliwienie przepływu oleju z powrotem do sprężarki.

- Nie należy instalować urządzenia w pobliżu grzejników lub kuchenek, piekarników lub płyt grzewczych.
- Nie instaluj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie instalować urządzenia w miejscach zbyt wilgotnych lub zbyt zimnych, takich jak aneksy budowlane, garaże lub piwnice.

 RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

OSTRZEŻENIE! Ustawiając urządzenie, należy zadbać, aby przewód przyłączeniowy nie został ściśnięty lub uszkodzony.

Podłączenie elektryczne

 RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym.

- Urządzenie musi być uziemione.
- Wszystkie połączenia elektryczne powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Należy upewnić się, że informacje elektryczne na tabliczce znamionowej zgadzają się z zasilaniem. Jeśli się nie zgadzają, należy skontaktować się z elektrykiem.
- Zawsze należy używać prawidłowo zainstalowanego gniazdka odpornego na wstrząsy.
- Nie należy używać adapterów i przedłużaczy z wieloma gniazdami.
- Należy upewnić się, że nie spowodujesz uszkodzenia elementów elektrycznych (np. wtyczki sieciowej, kabla sieciowego, sprężarki). Skontaktuj się z serwisem lub elektrykiem w celu wymiany elementów elektrycznych.
- Kabel sieciowy musi znajdować się poniżej poziomu wtyczki sieciowej.
- Wtyczkę sieciową należy podłączać do gniazdka sieciowego dopiero na końcu instalacji. Upewnij się, że po zakończeniu instalacji istnieje dostęp do wtyczki sieciowej.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Aby odłączyć urządzenie, nie należy ciągnąć za kabel sieciowy. Zawsze należy ciągnąć za wtyczkę.

OSTRZEŻENIE!

Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.

Zastosowanie

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń, oparzeń, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

- Nie należy zmieniać specyfikacji tego urządzenia.
- Nie wkładać do urządzenia innych urządzeń elektrycznych (np. lodziarni), chyba że producent określił, że mają one zastosowanie.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego. Zawiera on izobuten (R600a), gaz ziemny o wysokim stopniu ekologiczności. Gaz ten jest łatwopalny.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego, należy upewnić się, że w pomieszczeniu nie ma płomieni ani źródeł zapłonu. Przewietrz pomieszczenie.
- Nie dopuść do tego, aby gorące przedmioty dotykały plastikowych części urządzenia.
- W urządzeniu nie wolno przechowywać łatwopalnego gazu i cieczy.
- Nie należy umieszczać w urządzeniu, w jego pobliżu lub na nim łatwopalnych produktów lub przedmiotów, które są nasączone łatwopalnymi produktami.
- Nie wolno dotykać kompresora lub skraplacza. Elementy te one gorące.

Pielęgnacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka sieciowego.
- Urządzenie w urządzeniu chłodniczym zawiera węglowodory. Konserwacją i ładowaniem urządzenia może zajmować się tylko wykwalifikowana osoba.

Utylizacja


OSTRZEŻENIE!

Ryzyko urazu lub uduszenia się.

- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Odetnij kabel sieciowy i zutylizuj go.
- Zdejmij drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie dzieci i zwierząt domowych wewnątrz urządzenia.
- Obieg czynnika chłodniczego i materiały izolacyjne urządzenia są przyjazne dla warstwy ozonowej.
- Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny gaz. W celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z urzędem gminy.
- Nie wolno dopuścić do uszkodzenia tej części urządzenia chłodniczego, która znajduje się w pobliżu wymiennika ciepła.

Instalacja i podłączenie

Wybór miejsca



Umieść urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia dla urządzenia zależy od klasy klimatycznej urządzenia, która jest podana na tabliczce znamionowej.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nie należy umieszczać urządzenia w pomieszczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej 5°C: urządzenie może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu!

Opis	Klasa	Zakres temperatur otoczenia °C	Wilgotność względna
Rozszerzona umiarkowana	SN	+10 do +32	≤75%
Umiarkowana	N	+16 do +32	
Subtropikalna	ST	+16 do +38	
Tropikalna	T	+16 do +43	

- W środowiskach o wysokim poziomie wilgotności, na zewnętrznych powierzchniach urządzenia mogą pojawić się krople kondensatu.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Urządzenie należy zainstalować w pomieszczeniu z odpowiednią ilością powietrza. Na każde 8 gramów czynnika chłodniczego powinno przypadać co najmniej 1 m³ powietrza. Ilość czynnika chłodniczego jest podana na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nie należy umieszczać urządzenia w pomieszczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej 5°C. W takim otoczeniu urządzenie może nie działać prawidłowo lub może ulec uszkodzeniu.


Instalacja urządzenia

W celu bezpiecznego zainstalowania urządzenia i zapewnienia jego prawidłowej pracy, ważne jest, aby umieścić je na powierzchni o odpowiedniej nośności. W razie potrzeby należy skonsultować się z architektem/ inżynierem budowlanym. Powierzchnia powinna być gładka i wypoziomowana względem podłogi w pomieszczeniu.


Po umieszczeniu urządzenia na przeznaczonej do tego powierzchni powinno ono być całkowicie wypoziomowane w celu zmniejszenia wibracji.

Instalacja i podłączenie

- Urządzenie należy umieścić w odległości co najmniej 50 mm od pieca elektrycznego lub gazowego i co najmniej 300 mm od źródła ciepła (np. grzejnika lub ogrzewacza). Jeśli taka odległość nie jest możliwa, należy zamontować panel izolacyjny.
- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, w podstawie elementu zabudowy kuchennej, w której ma się znaleźć urządzenie, należy pozostawić co najmniej 400 cm² wolnej przestrzeni. W żadnym wypadku nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych!



Instalacja i podłączenie



- Po zainstalowaniu urządzenia jego wtyczka powinna być zawsze dostępna!

Podłączenie urządzenia

- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki. Gniazdko musi być uziemione. Napięcie znamionowe i częstotliwość wymagane dla urządzenia są podane na tabliczce znamionowej/etykiecie urządzenia wraz z podstawowymi informacjami.
- Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej i uziemione zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Urządzenie może wytrzymać niewielkie wahania napięcia sieciowego do maksymalnego poziomu plus lub minus 6%.

OSTRZEŻENIE!

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je wyłączyć (funkcją ON/OFF) i odłączyć od sieci elektrycznej. Opróżnij i wyczyść urządzenie, a następnie pozostaw drzwiczki uchylone.

Zanim po raz pierwszy użyjesz urządzenia

Nie podłączaj urządzenia do sieci elektrycznej, dopóki nie przeczytasz uważnie instrukcji prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia. Zalecamy, aby zachować te instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Jeśli sprzedajesz urządzenie, dołącz je do niego.

Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń i/lub nieprawidłowości. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się ze sklepem, który Ci je sprzedał.

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, odczekaj co najmniej 4 godziny, aż odstanie w pozycji pionowej. Zmniejsza to ryzyko nieprawidłowego działania urządzenia w wyniku oddziaływania transportu na urządzenie chłodnicze.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wyczyścić wnętrze i wszystkie wewnętrzne akcesoria letnią wodą i neutralnym środkiem czyszczącym. Wytrzyj czyszczone elementy ściereczką z czystą wodą, a następnie dokładnie je wysusz.

Części drewniane należy czyścić wilgotną szmatką. Upewnij się, że drewno nie jest zbyt mokre i pozostaw części do całkowitego wyschnięcia przed ponownym włożeniem ich do urządzenia.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Zaleca się ciągłe korzystanie z trybu ECO.
- Nie należy otwierać drzwi szerzej niż jest to konieczne.
- Nie zakrywaj ani nie blokuj szczelin wentylacyjnych.
- Uszkodzoną uszczelkę drzwi lub uszczelkę, która nie zapewnia już idealnego uszczelnienia, należy jak najszybciej wymienić.
- Umieszczając butelki na półkach, należy upewnić się, że powietrze może swobodnie krążyć wokół nich (należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi i nie umieszczać na półkach większej ilości butelek niż zalecana lub wskazana).
- W przypadku przerwy w dostawie prądu należy pozostawić drzwi zamknięte tak długo, jak to możliwe, aby utrzymać temperaturę wewnątrz urządzenia.

Przechowywanie wina

Wskazówki dotyczące przechowywania wina

Naturalne piwnice na wino są idealnym miejscem do przechowywania wina, ze względu na małą ilość światła, brak wibracji i szczególny klimat. Temperatura wina determinuje jego smak i wpływa na przyjemność z picia. Starzenie się wina zależy od warunków otoczenia, w którym jest ono przechowywane. Dzięki utrzymywaniu stałej optymalnej temperatury, prawidłowej wilgotności powietrza i atmosfery pozbawionej zapachów, chłodziarka do wina zapewnia doskonałe warunki do przechowywania wina. Zapewnia również środowisko wolne od szkodliwych wibracji, które mogłyby również wpłynąć na proces starzenia. Jako że każdy rodzaj wina ma swój optymalny czas starzenia i klimat, sugerujemy sprawdzenie zalecanego terminu otwarcia butelki zgodnie z zaleceniami producenta wina.

Większość osób pijących wino wie, że białe wino i szampana podaje się schłodzone, a czerwone wino w temperaturze pokojowej. Czego ludzie mogą nie wiedzieć to, że „temperatura pokojowa”, do której profesjonalści od wina się odnoszą, jest temperaturą jaskiń winiarskich w regionie Bordeaux we Francji. W jaskiniach panuje temperatura około 13 °C. Dobra chłodziarka, najlepiej z trzema strefami temperatur, może utrzymać wino w idealnej temperaturze do serwowania, redukując ociężałość, a czasem ból głowy.

Bardzo ważne jest utrzymanie stałej temperatury w chłodziarce do wina. W przypadku przerwy w dostawie prądu należy otwierać drzwi najrzadziej, jak się da, aby utrzymać temperaturę wewnątrz urządzenia. Stopniowy wzrost temperatury nie będzie miał negatywnego wpływu na wino.

Wilgotność powinna wynosić od 50% do 80%. Zbyt niska wilgotność spowoduje wysuszenie korka. Zbyt wysoka wilgotność spowoduje pleśń. Chłodziarka do wina ASKO zapewnia doskonałą wentylację czystym powietrzem, co pomaga zapobiegać uszkodzeniom etykiet i korków podczas przechowywania.

Poziom wilgotności w szafie klimatycznej na wino jest szczególnie ważny dla długotrwałego przechowywania i dojrzewania wina. Zalecana temperatura dla dojrzewania wina wynosi między 11°C a 13°C. Aby osiągnąć ten cel, szafa klimatyczna na wino będzie utrzymywać optymalne warunki dojrzewania i powiadomi użytkownika, jeżeli warunki w szafie będą od nich odbiegać. Ekstremalnie wysokie i niskie ustawienia temperatury są przeznaczone głównie do celów serwowania wina. Wino jest wystawione na działanie tych warunków przez krótszy czas i dlatego wilgotność nie powinna mieć negatywnego wpływu na wino. Jednakże monitorowanie poziomu wilgotności względnej jest możliwe niezależnie od ustawienia temperatury w komorze.

Duże zmiany temperatury mogą spowodować odchylenie poziomu wilgotności od pożądanego i ponowne ustabilizowanie się poziomu może potrwać dłużej, np. około tygodnia. W tym czasie powiadomienia o wilgotności wykraczającej poza strefę nie będą się pojawiać.

Bardzo zróżnicowane ustawienia w sąsiednich strefach, np. A=20°C / B=5°C , A=5°C / B=20°C, mogą spowodować, że w cieplejszych komorach wilgotność nie osiągnie pożądanego poziomu.

Wino powinno być przechowywane w pozycji poziomej, szczególnie wina zakorkowane. Korek pozostanie wilgotny i napęczniały oraz zapobiegnie to niepożądanemu kontaktowi wina z powietrzem. Preferowane jest trzymanie wina w pochylonej pozycji podczas krótkotrwałego, kilkutygodniowego przechowywania, w celu utrzymania wilgotności korka. Jeśli pozycja jest zbyt pionowa, korek wyschnie. Pozycja zakrętek i kapsli jest mniej wymagająca.

Chłodziarka wyposażona jest w filtr z węglem aktywnym, który zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, które mogłyby skazić wino. Filtr z węglem aktywnym jest pierwotnie nazywany filtrem HEGA (absorpcji gazów o wysokiej wydajności – High Efficiency Gas Absorption). Usuwa on cząsteczki gazu poprzez proces adsorpcji (nie absorpcji). Podczas adsorpcji zanieczyszczenia przywierają do zewnętrznej strony filtra z węglem aktywnym.

Posiadanie w domu własnej chłodziarki do wina daje możliwość cieszenia się winem na najwyższym poziomie, tak jakby pochodziło ono prosto z prawdziwej piwnicy winiarskiej.

Przechowywanie butelek

- Przemieszczanie butelek lub nadmierne wibracje mogą mieć negatywny wpływ na proces starzenia, a tym samym na smak wina.
- Butelki przeznaczone do codziennego użytku należy przechowywać w przedniej części półki. Wina, które zamierzasz przechowywać lub chcesz, aby dojrzały, trzymaj w dolnej części szafki.
- Butelki należy przechowywać w pozycji poziomej, tak aby korki również były wilgotne od wewnątrz.

INFORMACJA!


Na etykietach butelek może pojawić się pleśń; zależy to od rodzaju kleju użytego do przyklejenia etykiety. Wyczyść butelki i usuń pozostałości kleju.

INFORMACJA!

Na korkach może tworzyć się biały osad w wyniku utleniania poprzez kontakt z powietrzem. Wytrzyj osad suchą szmatką. Osad nie ma wpływu na jakość wina.

Opis urządzenia

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <G>.



Czujnik drzwi (1)

Kiedy otworzysz lub zamkniesz drzwi urządzenia, oświetlenie będzie się zmieniać zgodnie z Twoimi preferencjami. Można je ustawić w MENU USTAWIEN.

Błąd czujnika drzwi jest wykrywany, gdy drzwi pozostają otwarte przez 10 minut. W takim przypadku światło zostaje wyłączone.


Mechanizm „popchnij, aby otworzyć” (2)

Mechanizm można uruchomić po raz pierwszy, gdy urządzenie jest zainstalowane i podłączone do zasilania.


💡 INFORMACJA!

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów magnetycznych w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika drzwi urządzenia (1), ponieważ może to spowodować niezamierzone otwarcie drzwi. Ponieważ mechanizm znajduje się w środku urządzenia, zmiana kierunku otwierania drzwi nie ma wpływu na jego działanie.

Opis urządzenia




Aby otworzyć drzwi, popchnij je lekko do środka w lewej górnej części, a następnie puść.



Trzpień mechanizmu (a) przesuwają się do przodu, a drzwi otwierają się o około 6 cm. Następnie można całkowicie otworzyć drzwi. Jeśli drzwi nie zostaną szeroko otwarte, zamkną się automatycznie. Mechanizm łagodnego zamykania delikatnie zamyka drzwi.

💡 INFORMACJA!

Jeśli drzwi zostaną zamknięte, muszą upłynąć co najmniej 2 sekundy, zanim będzie można je ponownie otworzyć.




💡 INFORMACJA!

Gdy drzwi się otwierają lub zamykają, nie należy ich blokować ani w żaden sposób dociskać do trzpienia.

Opis urządzenia

Ukryty uchwyt (3)



W przypadku awarii zasilania, gdy nie działa mechanizm pchania i otwierania drzwi, ukryty uchwyt umożliwia otwarcie drzwi.

Oświetlenie LED (4)

Oświetlenie LED zainstalowane jest na górnej części urządzenia. Dzięki zastosowaniu oświetlenia LED wino nie będzie narażone na działanie promieni UV i ciepła. Intensywność, kolor i odstęp czasowy oświetlenia LED można zmienić w MENU USTAWIENÍ.

Można wybrać i zapisać dwa tryby oświetlenia, aby wykorzystać je w różnych sytuacjach: **Tryb ambientowy** i **tryb funkcjonalny**.

Tryb ambientowy: jego zadaniem jest wtopienie się w atmosferę pomieszczenia mieszkalnego. Zostanie on aktywowany po zamknięciu drzwi (ustawienie domyślne).

Tryb funkcjonalny: jego zadaniem jest zapewnienie dobrej widoczności na półki. Zostanie on aktywowany po otwarciu drzwi (domyślne).

Każdy tryb oświetlenia składa się z kombinacji natężenia i ciepła. Ustawienia można zmienić zgodnie z własnymi preferencjami. Kolor światła można zmieniać w zakresie 2700K-5000K, intensywność w zakresie od 0% do 100%.

Aktywacja i dezaktywacja trybów w różnych sytuacjach może być ustawiona w MENU USTAWIENÍ.

Drewniana półka na butelki (5)

Półki są umieszczane na całkowicie wysuwanych szynach teleskopowych. Po zamknięciu półki pozostają na swoim miejscu. Siła przytrzymująca mechanizmu zamykającego półkę zapobiega jej przypadkowemu wysunięciu, a możliwość pełnego wysuwu ułatwia wyjmowanie butelek.




INFORMACJA!


Należy zachować ostrożność podczas wyciągania drewnianych półek. Ostrożnie wyciągnij i odepchnij drewniane półki, aby nie narażać butelek z winem na wibracje.

Przed wyjęciem jakiegokolwiek półki z urządzenia powinna być ona całkowicie pusta.

Przed wyjęciem półek należy upewnić się, że drzwiczki są całkowicie otwarte. Zapobiegnie to uszkodzeniu uszczelki drzwiczek.



Aby wyjąć półkę z urządzenia, należy w pełni wysunąć szyny teleskopowe (1), a następnie podnieść pionowo półkę (2) w celu zdjęcia jej z szyn. Podczas wyjmowania półki można napotkać pewien opór ze względu na mocowanie za pomocą sworznia z przodu. Uważać, aby nie uszkodzić uszczelki drzwi.



Aby ponownie umieścić półkę na szynach, użyj rowków (a, b) i sworznia (c) z tyłu i z przodu półki.

Najpierw należy całkowicie wysunąć szyny teleskopowe. Za pomocą rowków (a) umieścić półkę na hakach (d) z tyłu szyny (1).


Następnie za pomocą rowków (b) umieścić półkę na hakach (e) z przodu szyny (2).

Sworzień (c) umożliwia dodatkowe mocowanie półki.

Ściśnij półkę i szyny tak, aby sworzień całkowicie wszedł w otwór (f).

W ten sposób nie zepchniesz przypadkowo półki.

Opis urządzenia




💡 INFORMACJA!

Przed rozpoczęciem układania butelek na półce, należy się upewnić, że półka jest prawidłowo umieszczona na plastikowych uchwytach. Na każdej standardowej drewnianej półce można umieścić do 8 butelek Bordeaux (0,75 l).


💡 INFORMACJA!

Wyższy poziom wilgotności wewnątrz urządzenia może spowodować lekkie wygięcie drewnianych elementów, co jednak nie będzie miało wpływu na ich funkcjonowanie.

Półka drewniana na bierze izolacyjnej (6)



Półkę można również częściowo wysunąć z urządzenia. Blokady na wspornikach zabezpieczają półkę przed całkowitym wysunięciem i wyciągnięciem, co mogłoby spowodować wypadnięcie półki z urządzenia.



Aby wyjąć półkę z urządzenia, pociągnij ją częściowo do siebie (1), aż dwa rowki na półce i dwa bloczki (lewy, prawy) na wsporniku znajdą się w jednej linii. Następnie podnieś półkę (2) i wyciągnij ją z urządzenia (3). Uwaga, aby nie uszkodzić uszczelki drzwi.

Aby założyć półkę, wykonaj te same czynności w odwrotnym kierunku.

Jednostka sterująca z wyświetlaczem TFT (7)

Za pomocą przycisków na wyświetlaczu można sterować pracą chłodziarki do wina i ustawiać określone funkcje zgodnie z własnymi preferencjami.


Bariera izolacyjna (8)

Bariera izolacyjna dzieli wnętrze chłodziarki do wina na dwie strefy temperaturowe: A i B. Umożliwia to indywidualne ustawienie temperatury w tych dwóch strefach i przechowywanie różnych rodzajów wina.

Filtr z węglem aktywnym (9)

Świeże powietrze jest zasysane do wnętrza urządzenia przez filtr powietrza z węglem aktywnym. Zapewnia to świeżość, brak kurzu i nieprzyjemnych zapachów. Następnie wentylator rozprawdza powietrze równomiernie po całym wnętrzu urządzenia.

Filtr powietrza należy wymieniać mniej więcej co 12 miesięcy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat przypominający o konieczności wymiany filtra.



Aby wymienić filtr powietrza:

1. Obróć filtr w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (1) i wyciągnij go z urządzenia.
2. Włóż nową wkładkę filtrującą do otworu filtra; następnie obróć filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.


💡 INFORMACJA!

Węglowy filtr powietrza można zamówić jako wyposażenie dodatkowe.

Więcej informacji można uzyskać u lokalnego dystrybutora firmy Asko lub na stronie internetowej firmy Asko w danym kraju.


Tablica kredowa z nazwą (10)

Tablice z nazwami są dostarczane wraz z urządzeniem. Można je zamontować na przedniej stronie każdej półki. Za pomocą kredy można oznaczyć wino przechowywane na danej półce. Tablice z nazwami można czyścić wilgotną ściereczką.




Opis urządzenia

Stojak na butelki z drewnianym dnem (11)



Stojak na butelki z drewnianym dnem jest przeznaczony do przechowywania butelek w strefie kompresora. Ta strefa jest odpowiednia do trzymania butelek, które mają być przechowywane przez dłuższy czas, szczególnie do starzenia się bez nadmiernych wibracji i niepotrzebnych przemieszczeń. Aby wyjąć dolną półkę z urządzenia, podnieś ją (1) i wyjmij (2). Uważać, aby nie uszkodzić uszczelki drzwi.




Na stojaku można przechowywać do 6 butelek Bordeaux (0,75 l).

2-warstwowe drzwi szklane z filtrem UV (12)

2-warstwowe drzwi szklane wypełnione są argonem (gazem szlachetnym), dzięki czemu są bardziej energooszczędne. Dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed światłem słonecznym, które może zaszkodzić procesowi starzenia się wina, zastosowano dodatkową powłokę UV, która zatrzymuje 99% promieni słonecznych.

Pojemność urządzenia



Podstawowa konfiguracja urządzenia pozwala na przechowywanie do 38 butelek Bordeaux.

Liczba butelek, które można załadować na każdą półkę jest podana na rysunku.


Komora na wilgoć (oddzielne akcesorium, nie wchodzi w skład zestawu)

Jeżeli urządzenie jest instalowane w suchym środowisku, zalecamy zakup komory nawilżającej.

Zadaniem HumidityBox jest regulacja wilgotności w jednej ze stref szafy klimatycznej na wino, a w szczególności zapobieganie spadkowi wilgotności poniżej 50%, który mógłby wystąpić w określonych warunkach (np. gdy szafa klimatyczna na wino jest umieszczona w otoczeniu o niskiej wilgotności).

Poziom wilgotności w poszczególnych strefach można kontrolować na wyświetlaczu urządzenia. Jeśli wilgotność w jakiegokolwiek strefie spadnie do 40% lub poniżej, zostanie uruchomiony alarm. Można wtedy umieścić w tej strefie pojemnik na wilgoć HumidityBox, wypełniony wodą.

Zalecamy stosowanie HumidityBox w komorach, w których wina są przechowywane przez dłuższy czas, ponieważ niska wilgotność powietrza w tych komorach może mieć poważniejszy wpływ na wino (długotrwałe wysychanie korków). W przypadku krótszego przechowywania butelek lub przygotowywania ich do podania niższa wilgotność nie powinna mieć znaczącego wpływu na jakość wina.



Napełnij pojemnik 0,5 litra wody z kranu i umieść go w odpowiedniej strefie. Pozycja pojemnika jest nieważna, pod warunkiem, że jest umieszczony we właściwej strefie.

Komora na wilgoć wykonana jest z gliny, która jest naturalnym materiałem i ma odpowiednie właściwości, aby najpierw wchłonąć wodę, a następnie odparować ją w celu zwiększenia wilgotności.

Glina jest glazurowana na ściankach i dnie, aby zapobiec wyciekaniu wody. Woda jest wchłaniana przez wszystkie boki, ale odparowuje tylko przez górną powierzchnię, która nie jest glazurowana.

Komora na wilgoć jest produkowana w warsztacie rzemieślniczym z drobiazgową precyzją. W związku z tym również ze względu na sposób produkcji, mogą wystąpić drobne nieregularności w materiale. Nie mają one jednak wpływu na funkcjonalność.

Kolor komory zmienia się po napełnieniu go wodą; w wyniku napełnienia cała komora staje się ciemniejsza. W zależności od twardości wody z kranu na materiale mogą pojawić się białe plamy spowodowane osadzaniem się kamienia. Można tego uniknąć, stosując wodę demineralizowaną lub destylowaną. Białe plamy można zmyć.

Po umieszczeniu komory na wilgoć potrzeba około 9 godzin, aby zwiększyć wilgotność z powrotem z 40% do 50%. Po 9 godzinach wilgotność będzie dalej powoli wzrastać.

W normalnych przypadkach należy uzupełniać komorę na wilgoć co 30 dni. Urządzenie powiadomi Cię, gdy wilgotność osiągnie 50% i włączy alarm, gdy wilgotność będzie zbyt niska (poniżej 40%).

W razie potrzeby można również dokupić dodatkowe komory na wilgoć.

Nie należy wkładać komory do zmywarki, ponieważ ten rodzaj materiału nie nadaje się do mycia w zmywarce. Ze względu na stosunkowo cienkie ścianki, komora jest delikatna i należy się z nią obchodzić ostrożnie. Raz na jakiś czas dobrze jest przemyć komorę i jej wnętrze wodą z kranu.


Jeśli chcesz monitorować powiadomienia o uzupełnianiu komory nawilżającej, musisz zmienić opcję w MENU USTAWIENIA/SYSTEM/Powiadomienia o komorze nawilżającej z "WYŁĄCZ" na "WŁĄCZ".

Opis urządzenia

INFORMACJA!

Więcej informacji można uzyskać u lokalnego dystrybutora firmy Asko lub na stronie internetowej firmy Asko w danym kraju.

Panel sterowania



01	<p>Przycisk włącz/wyłącz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długie naciśnięcie (2 sekundy) włącza lub wyłącza urządzenie • krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie urządzenia do lub z trybu czuwania i trybu Eco • Naciśnięcie przycisku przez 8 sekund - wymuszone wyłączenie urządzenia
02	Przycisk ustawień – aby przejść do MENU USTAWIENÍ
03	<p>Przycisk blokady przycisków:</p> <ul style="list-style-type: none"> • do blokowania lub odblokowywania interfejsu użytkownika (naciśnięcie przez 3 sekundy) • wyłączenie trybu sabatu (wciśnięcie na 3 sekundy)
04	<p>Klawisz menu w lewo/prawo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poruszanie się po menu • (de)aktywacja przełącznika • otworenie/zamknięcie menu informacyjnego
05	<p>Klawisz góra/dół:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę • zwiększenie lub zmniejszenie wartości • poruszanie się po menu pionowo • przewijanie tekstu
06	<p>Przycisk potwierdzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aby potwierdzić wybór w MENU USTAWIENÍ • aby rozpocząć funkcji • aby odpowiedzieć "Tak" na wyskakujące menu.
07	<p>Przycisk X:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aby zamknąć lub anulować menu lub funkcję • aby wrócić do poprzedniego ekranu • aby anulować alarmy • aby usunąć wyskakujące okienko
08	<p>Przycisk Wi-Fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długie naciśnięcie (2 sekundy) - skrót do przejścia do MENU POŁĄCZENIA w MENU USTAWIENÍ

Działanie

09 Wyświetlacz

💡 INFORMACJA!




Aby uzyskać najlepszą reakcję, należy naciskać przyciski główną częścią opuszka palca .

Po każdym naciśnięciu przycisku rozlegnie się krótka dźwięk. Głośność dźwięku przycisków można ustawić w MENU USTAWIENÍ.

Intensywność światła przycisków zależy od dostępności danej funkcji:

	Intensywność światła przycisków przy zamkniętych lub otwartych drzwiach
Funkcja niedostępna	0% - brak ikony
Funkcja dostępna	60% -
Funkcja aktywowana lub do aktywowania	100% -

Przełącz:




Naciskając przycisk "Menu w lewo/w prawo" (01), można (de)aktywować przełącznik (02), aby (de)aktywować ustawienie.

Kolorowe tło oznacza "włączone", szare tło oznacza "wyłączone".

W niektórych przypadkach, gdy (de)aktywowany jest przełącznik, aktywowany jest również klawisz 'Potwierdzenie', który należy nacisnąć, aby (de)aktywować ustawienie.

Karta informacyjna:



Zawiera dodatkowe wyjaśnienia dla użytkownika.

Po naciśnięciu przycisku "Menu w lewo/w prawo" (01) można otworzyć/zamknąć "Menu informacyjne" (02).

Jeśli "Karta informacyjna" ma więcej niż jedną stronę, można się po niej poruszać również za pomocą przycisku "Menu w lewo/w prawo" (01).

Pierwsze użycie

💡 INFORMACJA!

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia lub po dłuższym odłączeniu urządzenia od sieci trzeba koniecznie odczekać cztery godziny, aby urządzenie mogło zostać włączone.

Tryb wyłączony to domyślny stan urządzenia. Po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania pozostaje ono wyłączone. Aby poinformować, że przewód zasilający jest podłączony do sieci elektrycznej,



przycisk włącz/wyłącz miga łagodnie . **Wyświetlacz jest nadal nieaktywny.**

Tryb pracy jest normalnym stanem sterowania.

Urządzenie jest włączane po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania przez 2 sekundy .
Urządzenie rozpocznie chłodzenie z temperaturą zadaną.



💡 INFORMACJA!

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia lub po dłuższym odłączeniu urządzenia od sieci, wyświetlacz najpierw poprowadzi użytkownika przez urządzenie.

Ustawianie języka



Ustaw żądany język, w którym będą wyświetlane teksty na wyświetlaczu urządzenia. Domyślnym ustawieniem jest "Język angielski".

1. Za pomocą przycisków "góra/dół" (01) pionowo przewijaj języki.
2. Wybierz język i naciśnij przycisk "Potwierdzenie", aby go zapisać i przejść do następnego ekranu.

Ustawianie lokalizacji




Ustawianie lokalizacji urządzenia.

1. Za pomocą przycisków "góra/dół" (01) poruszaj się w pionie, aby ustawić lokalizację urządzenia.
2. Wybierz lokalizację i naciśnij przycisk "Potwierdzenie", aby go zapisać i przejść do następnego ekranu.

Działanie

Jednostka temperatury



Naciskając przycisk "Menu w lewo/w prawo" (01), można wybrać jednostki temperatury (C/F), za pomocą których chłodziarka na wino ma być monitorowana i na podstawie których ma być sterowana.

Pobieranie aplikacji



Najpierw należy pobrać aplikację mobilną za pomocą urządzenia inteligentnego i utworzyć konto użytkownika. Jest ona dostępna w Google Play, App Store i AppGallery.


Po pobraniu aplikacji **ConnectLife** i zarejestrowaniu konta zostaniesz poprowadzony za pomocą instrukcji.

Połączenie sieciowe

Podłącz urządzenie do routera domowego, aby móc sparować chłodziarkę na wino ze swoją aplikacją mobilną, aby móc zdalnie sterować urządzeniem i parować kolejne urządzenia w celu ich monitorowania.

Godzina i data


Jeśli połączenie sieciowe nie zostało nawiązane, należy ręcznie ustawić aktualną datę i godzinę.




Po pierwszym użyciu wyświetlacz przechodzi do ekranu stanu.

Główne ekrany

Ekran statusu



Naciśnięcie przycisku "Menu w lewo/w prawo" (01) umożliwia nawigację po ekranie stanu (02).



W zależności od wyboru różne części ekranu są podświetlane kolorami tematycznymi.

01 Wartość temperatury w każdej strefie:

- Górna wartość jest dla STREFY A, dolna dla STREFY B.

02 Bieżąca średnia wilgotność:

- Naciśnij przycisk „Potwierdzenie”, aby wyświetlić procentową wartość wilgotności w każdej ze stref.


03 Przewodnik po temperaturze:

- Naciśnij przycisk "Potwierdzenie", aby otworzyć ekran przewodnika po temperaturze.

Ustawienie temperatury

Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdej z dwóch stref jest 12°C. Temperatura ta może być zmieniana.

Temperaturę w każdej strefie można ustawić w zakresie od: 5°C do 20°C.



Po wybraniu strefy A lub strefy B można zmienić temperaturę zadaną, naciskając przycisk "W górę/w dół" (01).

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę temperatury zadanej o 1°C w górę lub w dół.


Po osiągnięciu najwyższej temperatury zadanej przycisk ze strzałką w górę jest nieaktywny i kolejne naciśnięcie jest ignorowane.

Analogiczna reakcja następuje po osiągnięciu najniższej temperatury zadanej.

Ekran przewodnika po temperaturze

Chłodziarka na wino ułatwia prowadzenie temperatury podczas podawania i konserwacji win. Na każdym ekranie znajduje się krótka informacja.

Działanie




Użytkownik może wybrać opcję **PODAWANIA** lub **KONSERWACJI**, naciskając przycisk "W górę/w dół" (01) i przycisk "Potwierdzenie".

Przewodnik po serwowaniu: można go przeglądać, naciskając przycisk "Menu w lewo/w prawo".

Przewodnik po konserwacji: możesz otworzyć "Menu informacyjne"


Zakładka informacyjna zawiera dodatkowe informacje na temat ustawień konserwacji.

Monitorowanie wilgotności



Wilgotności nie można kontrolować, można ją tylko monitorować. Wartość górna dotyczy **STREFY A**, a wartość dolna - **STREFY B**. Po prawej stronie znajduje się średnia wilgotność. Zakładka informacyjna (01) zawiera dodatkowe informacje na temat związku wilgotności z winem.

Ekran zegara




Aby wyświetlić ekran zegara, należy nacisnąć przycisk "X" na ekranie statusu.

Aby nigdy nie wyświetlać ekranu zegara, przejdź do **MENU USTAWIENIA>Wyświetlacz>Ekran zegara>Nigdy**.

Tryb czuwania wyświetlacza

Czuwanie wyświetlacza to tryb, w którym wyświetlacz przechodzi w stan czuwania w celu optymalnego zużycia energii. System chłodzenia urządzenia pracuje normalnie.

Aktywacja trybu czuwania wyświetlacza:

- po krótkim naciśnięciu przycisku włącz/wyłącz ,
- automatycznie, po pewnym czasie bezczynności (czas czuwania). Można go ustawić w **MENU USTAWIENI**.

Urządzenia nie można aktywować w przypadku wykrycia błędów oraz w przypadku otwartych drzwi.

Jeśli tryb czuwania wyświetlacza jest aktywny, zostanie on przerwany:

- poprzez otwarcie drzwi,
- przez krótkie naciśnięcie dowolnego przycisku,


- gdy na wyświetlaczu pojawi się informacja o błędzie,

Po zakończeniu tego trybu urządzenie powraca do wskazania statusu, urządzenie działa w trybie włączenia.


Blokada przycisków

Gdy tryb blokady przycisków jest aktywny, nie jest możliwe wyłączenie urządzenia ani zmiana żadnych ustawień. System chłodzenia urządzenia pracuje normalnie. Ustawienia można zmienić tylko z poziomu aplikacji mobilnej **ConnectLife**. Twoje preferencje dotyczące czujnika drzwi, oświetlenia i działania wyświetlacza zostaną zrealizowane.

Aktywacja trybu blokady przycisków:

- poprzez 3-sekundowe naciśnięcie przycisku blokady przycisków  ,
- ręcznie z aplikacji mobilnej,
- automatycznie, po pewnym czasie bezczynności. Można go ustawić w MENU USTAWIEŃ.

Dezaktywacja trybu blokady przycisków:

- poprzez 3-sekundowe naciśnięcie przycisku blokady przycisków  ,
- ręcznie z aplikacji mobilnej,

Ustawienia blokady

Jest to funkcja aplikacji ConnectLife, która daje rozszerzone opcje ustawień blokady urządzenia. Domyślny stan w aplikacji ConnectLife to "Nieaktywny". Te ustawienia blokady mogą być używane tylko wtedy, gdy blokada klawiszy urządzenia jest aktywowana ręcznie lub automatycznie (z menu ustawień lub z tej samej aplikacji ConnectLife). Jeśli blokada przycisków urządzenia jest włączona, nie powoduje to włączenia żadnych ustawień blokady. Z drugiej strony, jeśli blokada przycisków jest wyłączona, wszystkie rozszerzone ustawienia blokady będą nieaktywne.

Ustawienia blokady składają się z dwóch funkcji: powiadomienia o drzwiach i alarmu o drzwiach. Można je włączyć osobno, więc jedna może być włączona, a druga wyłączona, lub obie włączone.

Powiadomienie o drzwiach

Powiadomienie o drzwiach to powiadomienie, które otrzymasz w swoim inteligentnym urządzeniu, gdy drzwi będą otwarte.

Alarm drzwi

Alarm drzwiowy to dźwięk alarmowy, który rozlega się po otwarciu drzwi i pozwala usłyszeć, gdy urządzenie jest używane.

Aby zatrzymać ten alarm, zamknij drzwi lub naciśnij przycisk blokady przycisków przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę przycisków. Pamiętaj, że wyłączenie blokady przycisków wyłącza wszystkie ustawienia blokady, więc aby ponownie włączyć alarm drzwi, można to zrobić tylko w aplikacji ConnectLife.

W przypadku awarii zasilania ustawienia blokady pozostają aktywne po powrocie zasilania urządzenia.

Działanie

Alarmy

Należy zapoznać się z rozdziałem „Porady i wskazówki”, aby dowiedzieć się więcej o możliwych przyczynach poszczególnych alarmów.

Wszystkie alarmy będą wyświetlane w oknie **podręcznym alarmów**.

Alarm temperatury

Alarm temperatury wyłączy się, gdy temperatura w komorze urządzenia wykracza poza zakres przez ponad 3 godziny.

Gdy tak się stanie, włączy się alarm, temperatura w komorze będzie migać, a na ekranie pojawi się **wyskakujące okienko**.

INFORMACJA!

Przy każdym ponownym włączeniu urządzenia, osiągnięcie właściwej temperatury musi trochę potrwać. Z tego powodu alarm jest wyłączony przez pierwsze 6 godzin po włączeniu urządzenia, aby zapobiec niepotrzebnemu uruchomieniu alarmu. Przy każdym zamknięciu drzwi, alarm temperatury jest zablokowany na 3 godziny.

Jeśli różnica pomiędzy starą i nową wartością zadaną jest mniejsza niż 5°C:

- mniejsza niż 5°C, nie ma ona wpływu na alarm temperatury,
- pomiędzy 5 a 10°C, alarm temperatury jest zablokowany na 24h,
- powyżej 10°C, alarm temperatury jest zablokowany na 80h.

Wyłączenie alarmu:

Krótkie naciśnięcie przycisku X spowoduje przerwanie alarmu i usuwa wyskakujące okienko.

Wartość temperatury zadanej nadal miga, jeśli temperatura wykracza poza zakres. Jeżeli temperatura mieści się w zakresie, a alarm temperatury jest włączony, **wyskakujące okienko** zostanie automatycznie odrzucone.

Wilgotność

W MENU USTAWIENIA można monitorować wilgotność lub zrezygnować z jej monitorowania. Jeśli jest ona ustawiona na „wyłączona”, wilgotność nie jest już monitorowana (ani w urządzeniu, ani w aplikacji mobilnej). Na wyświetlaczu nie są wyświetlane żadne wartości wilgotności.

Alarm wilgotności włącza się, gdy średnia 7-dniowa wartość wilgotności w chłodziarce spadnie poniżej 40% lub

wzrośnie powyżej 80%, nieprzerwanie przez 7 dni.

Wartość wilgotności komory miga, pojawia się **wyskakujące okienko alarmu**.

INFORMACJA!

Przy każdym włączeniu urządzenia, osiągnięcie właściwego poziomu wilgotności musi trochę potrwać. Z tego powodu alarm jest wyłączony przez pierwsze 24 godzin po włączeniu urządzenia, aby zapobiec niepotrzebnemu uruchomieniu alarmu. Przy każdym zamknięciu drzwi, alarm wilgotności jest zablokowany na 6 godziny.

Jeżeli różnica pomiędzy starą a nową wartością zadaną jest mniejsza niż 5°C, nie ma to wpływu na alarm wilgotności.

Jeżeli temperatura zadana dla dowolnej komory jest ustawiona powyżej lub jest równa 16°C, alarm wilgotności jest pomijany.

Wyłączenie alarmu:

Krótkie naciśnięcie przycisku X spowoduje przerwanie alarmu.

Wartość poziomu wilgotności nadal miga, jeśli temperatura wykracza poza zakres.

Jeśli poziom wilgotności ponownie osiągnie wartość pomiędzy 40% a 80%, a alarm wilgotności jest włączony, zostanie **wyskakujące okienko alarmu** automatycznie anulowane.

Alarm otwartych drzwi

Gdy drzwi są otwarte przez ponad 3 minuty i nie ma interakcji z użytkownikiem, włącza się alarm dźwiękowy i wyskakuje **okienko alarmowe**.

Krótkie naciśnięcie przycisku "X" spowoduje wyłączenie alarmu i anulowanie **wyskakującego okienka alarmowego**. Jeśli drzwi nie zostaną zamknięte, alarm włączy się ponownie po 5 minutach.

Zamknięcie drzwi spowoduje wyłączenie alarmu.

Alarm wysokiej temperatury wskutek zaniku zasilania

W przypadku zaniku lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, którą zasilane jest urządzenie, urządzenie przestaje chłodzić, co może mieć wpływ na temperaturę wewnątrz komory.

Alarm awarii zasilania jest przeznaczony do ostrzegania, po przywróceniu zasilania i włączeniu urządzenia, że temperatura wewnątrz komory jest poza zakresem. Jeśli temperatura nie wykracza poza zakres, alarm awarii zasilania nie zostanie uruchomiony. Jeżeli urządzenie znajduje się w miejscu, które nie jest często odwiedzane lub jeżeli użytkownik wyjeżdża na dłuższy czas, alarm ten pomoże zorientować się po przywróceniu zasilania, że temperatura butelek mogła ulec zmianie.

Rozlega się dźwięk alarmu i **wyświetlany** jest komunikat "Wystąpiła awaria zasilania".

Wyłączenie alarmu:

Krótkie naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje wyłączenie **wyskakującego komunikatu** i anulowanie **alarmu wysokiej temperatury** po zaniku zasilania.

Na wyświetlaczu pojawi się wilgotność i temperatura zadana komory.


INFORMACJA!

Po anulowaniu **alarmu wysokiej temperatury** wskutek zaniku zasilania **alarm temperatury** może być nadal włączony. W takim przypadku alarm działa jak **alarm temperatury**.

MENU USTAWIEŃ

Ze względu na to, że urządzenie posiada wiele opcji ustawień, opracowano system menu, aby zapewnić łatwy dostęp do wszystkich ustawień. Domyślnie wszystkie ustawienia są już skonfigurowane, więc nie ma potrzeby przechodzenia przez MENU USTAWIEŃ. Można to jednak zrobić, aby dostosować je do własnych preferencji.


Wejście do MENU USTAWIEŃ

Do MENU USTAWIEŃ wchodzi się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku ustawień .

W tym menu dostępne są następujące opcje:

Działanie

- USTAWIENIA OGÓLNE
- DŹWIĘKI
- WYŚWIETLACZ
- PODŚWIETLENIE
- CZUJNIK DRZWI
- TRYB NOCNY
- POŁĄCZENIE
- SYSTEM



USTAWIENIA OGÓLNE:

Z tego menu można wybrać następujące ustawienia:

- Język (język ekranu dotykowego)
- Lokalizacja (wybór lokalizacji urządzenia)
- Jednostka temperatury (°C lub °F)
- Godzina i data (wybierz strefę czasową i włącz automatyczną godzinę i datę)
- Godzina (wprowadź ręcznie)
- Format czasu (zegar 12 lub 24-godzinny)
- Data (wprowadź ręcznie)
- Format daty (DD-MM-RRRR, MM-DD-RRRR lub RRRR-MM-DD)

DŹWIĘKI:

Z tego menu można wybrać następujące ustawienia:

- Dźwięki ogólne (głośność sygnałów dźwiękowych i alarmów)
- Dźwięk alarmu (głośność dźwięków alarmu)
- Dźwięk klawiszy (głośność dźwięków klawiszy)

WYŚWIETLACZ:

Z tego menu można wybrać następujące ustawienia:

- Jasność (regulowana 0-100%)
- Motyw kolorystyczny (dwa różne kolory).

- Ekran zegara (jak długo wyświetlacz przechodzi do ekranu zegarowego)
- Czas czuwania (jak długo wyświetlacz przechodzi w tryb czuwania)

Tryby PODŚWIETLENIA:

Z tego menu można wybrać następujące ustawienia:

- **Tryb funkcjonalny:**
 - Oświetlenie półek (temperatura i intensywność przesuwają się w procentach od 0 do 100)
 - Włączone przez (jak długo szafa ma być oświetlona w tym trybie)
- **Tryb ambientowy**
 - Oświetlenie półek (temperatura i intensywność przesuwają się w procentach od 0 do 100)
 - Włączone przez (jak długo szafa ma być oświetlona w tym trybie)

CZUJNIK DRZWI:

Z tego menu można wybrać następujące ustawienia:

- Podczas otwierania drzwi:
 - Zmiana wyświetlacza na ('Off' - wyświetlacz w stanie czuwania, ekran zegara lub ekran stanu)
 - Światło zmienia się na (brak światła, tryb ambientowy lub tryb funkcjonalny)
- Po zamknięciu drzwi:
 - Zmiana wyświetlacza na ('Off' - wyświetlacz w stanie czuwania, ekran zegara lub ekran stanu)
 - Światło zmienia się na (brak światła, tryb ambientowy lub tryb funkcjonalny)

TRYB NOCNY:

Z tego menu można wybrać następujące ustawienia:

- Tryb nocny (przełącznik "Włączony" lub "Wyłączony")
- Czas rozpoczęcia (czas startu dla dolnej jasności ekranu)
- Czas zakończenia (czas zakończenia dla dolnej jasności ekranu)
- Przyciemnianie oświetlenia (natężenie oświetlenia w szafie przesuwają się w procentach od 0 do 100)

POŁĄCZENIE:

Z tego menu można wybrać następujące ustawienia:

- WLAN (przełącznik "Włączony" lub "Wyłączony")
 - Pobieranie aplikacji (kod QR do pobierania aplikacji)
 - Konfiguracja połączenia (po aktywacji modułu Wi-Fi urządzenie jest gotowe do połączenia z aplikacją mobilną. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji mobilnej, dotyczącymi tego, jak się połączyć).
 - Parowanie (w menu parowanie jest włączone, kod QR do parowania)
 - Odłącz wszystkie (aktywować, aby odłączyć wszystkie sparowane profile od usług połączonych z urządzeniem).

Działanie

- Zdalne sterowanie (przełącznik "Włączony" lub "Wyłączony")

Do menu USTAWIENIA - POŁĄCZENIA można również przejść, naciskając przycisk Wi-Fi



SYSTEM:

Z tego menu można wybrać następujące ustawienia:

- Automatyczna blokada klawiszy klucza (jak długo trwa automatyczna aktywacja blokady klucza)
- Wilgotność (możliwe jest wyłączenie monitorowania wilgotności i i włączyć powiadomienia o uzupełnieniu nawilzacza).
- Filtry węglowe
 - Odliczanie (po wymianie filtrów węglowych należy zresetować odliczanie czasu eksploatacji)
 - Powiadomienie (jak długo powiadomienie będzie wyświetlane na wyświetlaczu przed upływem terminu ważności filtrów)
- Informacje o urządzeniu (wersja MB sw, wersja UI sw)
- Aktualizacja oprogramowania (może być uruchamiana tylko z aplikacji mobilnej)
- Tryby
 - Tryb Eco (przełącznik "Włączony" lub "Wyłączony")
 - Tryb szabatu (przełącznik "Włączony" lub "Wyłączony")
 - Tryb demonstracyjny (pierwszy przełącznik "Włączony" lub "Wyłączony" w celu wyłączenia lub umożliwienia działania i wykorzystania urządzenia do celów demonstracyjnych)
- Reset fabryczny (przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych)

Wyjście z MENU USTAWIEŃ

Z MENU USTAWIEŃ wychodzi się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku ustawień



Menu ustawień wyłącza się automatycznie po 5 minutach braku interakcji z użytkownikiem.

INFORMACJA!

Jeżeli MENU USTAWIEŃ jest otwarte, sygnały alarmowe (dźwiękowe i wizualne), powiadomienia o błędach i powiadomienia o filtrze węglowym zostają wyłączone, ale będą one aktywowane po zamknięciu MENU USTAWIEŃ.

MENU USTAWIEŃ nie jest ponownie otwierane, gdy po awarii zostanie przywrócone zasilanie lub gdy urządzenie powróci z trybu wyłączonego do trybu pracy.

W przypadku awarii zasilania, po jego przywróceniu, ustawienia zostaną przywrócone do wartości sprzed odłączenia zasilania.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie urządzenia szafy chłodniczej na wino może zostać zaktualizowane (na przykład aktualizacje ulepszonych funkcji lub aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa). Wymaga to, aby szafa chłodnicza na wina była połączona z chmurą.

Dzięki aplikacji mobilnej **ConnectLife** można również otrzymywać powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania w urządzeniu - ale tylko wtedy, gdy konto użytkownika jest sparowane z urządzeniem. Jeśli nie zostało ono jeszcze utworzone, proszę przejść do rozdziału Obsługa, Pierwsze użycie (można to zrobić w dowolnym momencie poprzez menu USTAWIENIA, nie tylko podczas pierwszego użycia).

Aktualizacja może być uruchamiana tylko z aplikacji mobilnej. Gdy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, aplikacja mobilna wysyła powiadomienie. W aplikacji mobilnej pojawi się ekran z powiadomieniem, że dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania z bezpośrednim dostępem do procesu aktualizacji. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami. Wyświetlacz chłodziarki na wino pokazuje ekran "Aktualizacja oprogramowania" podczas pobierania i instalowania aktualizacji.

Podczas procesu aktualizacji urządzenie nie może być używane. Należy się upewnić, że zasilanie i połączenie Wi-Fi nie zostaną w tym czasie przerwane. Proces aktualizacji może chwilę potrwać. Brak odpowiedzi podczas aktualizacji jest normalnym zjawiskiem. Proces aktualizacji może potrwać do 15 minut. W niektórych przypadkach, jeśli połączenie sieciowe jest słabe, czas ten może się wydłużyć.

📢 INFORMACJA!

Wraz z aktualizacją oprogramowania zmiana może ulec również interfejs użytkownika, dlatego instrukcje obsługi mogą nie odzwierciedlać najnowszych zmian. Aby uzyskać najnowszą wersję instrukcji obsługi, sprawdź swoją aplikację **ConnectLife**.

W przypadku niepowodzenia procesu szafa chłodnicza na wino pozostaje na poprzedniej wersji oprogramowania i powinna działać normalnie. Spróbuj ponownie uruchomić proces aktualizacji oprogramowania. Jeśli proces nadal nie powiedzie się, należy skontaktować się z działem serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.

Jeśli urządzenie nie odpowiada po zakończeniu procesu aktualizacji, należy odczekać pewien czas. Urządzenie może być nadal w trakcie procesu aktualizacji. Jeśli po kilku godzinach nadal nie ma odpowiedzi, skontaktuj się z serwisem w celu uzyskania pomocy.

Funkcja Wi-Fi

Szafa chłodnicza na wino osiąga swój pełny potencjał po podłączeniu do chmury, ponieważ wszystko może być obsługiwane i monitorowane przez mobilną aplikację **ConnectLife** na Twoim inteligentnym urządzeniu. Decydując się na zdalne sterowanie z urządzenia, łatwiej jest poruszać się na przykład po MENU USTAWIEN i być podłączonym do funkcji, które są niedostępne na interfejsie urządzenia, takich jak między innymi sterowanie włącznikiem światła. Wartości temperatury i wilgotności są odzwierciedlane w czasie rzeczywistym. Temperaturę w komorze można zmieniać również w aplikacji, dzięki czemu drzwi mogą pozostać zamknięte.

1. Aplikacja mobilna



Najpierw należy pobrać aplikację mobilną za pomocą urządzenia inteligentnego i utworzyć konto użytkownika. Jest ona dostępna w Google Play, App Store i AppGallery.

Po pobraniu aplikacji **ConnectLife** i zarejestrowaniu konta zostaniesz poprowadzony za pomocą instrukcji.

Działanie


2. Parowanie urządzenia

Można sparować wiele kont użytkowników, dzięki czemu do szafy chłodniczej na wino można podłączyć więcej niż jedno urządzenie inteligentne.


Sprawdzić, czy parowanie się powiodło, możesz jedynie w aplikacji mobilnej

Funkcja parowania kończy się automatycznie, jeśli połączenie parowania w chmurze jest udane lub jeśli po 3 minutach połączenie parowania w chmurze nie zostanie pomyślnie nawiązane.

3. Zdalne sterowanie



Po pomyślnym sparowaniu użytkownika z szafą chłodniczą na wino urządzenie jest gotowe do obsługi z poziomu aplikacji mobilnej.

Ikona Wi-Fi	Moduł Wi-Fi	Usługa w chmurze	Zdalne sterowanie
	Włącz	Połączone	Włączone


4. Anuluj parowanie wszystkich urządzeń

Po uruchomieniu tej opcji urządzenie usuwa wszystkie sparowane konta użytkowników. Dane i zapisane ustawienia pozostają w urządzeniu niezmienione.

Funkcja usuwania parowania kończy się automatycznie, jeżeli proces usuwania parowania w chmurze zakończy się sukcesem lub jeżeli po upływie 1 minuty usuwanie parowania w chmurze nie zakończy się sukcesem.

5. Dezaktywacja modułu Wi-Fi:

Gdy chcesz przestać obsługiwać i monitorować urządzenie zdalnie, możesz wyłączyć moduł Wi-Fi w ten sam sposób, w jaki go aktywowałeś:

- bezpośrednio, naciskając przez 2 sekundy przycisk Wi-Fi .
- lub przechodząc do opcji STATUS WLAN w MENU POŁĄCZENIA w USTAWIENIACH.

Gdy moduł Wi-Fi jest wyłączony, nie będziesz mógł korzystać z aplikacji mobilnej. Nie oznacza to jednak, że przy kolejnym włączeniu modułu Wi-Fi trzeba będzie powtarzać proces parowania. Zamiast tego, cały proces będzie przebiegał automatycznie. Jeśli okaże się, że połączenie pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym nie może zostać nawiązane, poczekaj trochę lub usuń i ponownie sparuj swoje urządzenie. Jeśli problem nadal istnieje, skontaktuj się z obsługą klienta.

W przypadku awarii zasilania stan modułu Wi-Fi jest zachowywany. Po przywróceniu zasilania będzie ona taka sama, jak przed odłączeniem.


Licznik i przypomnienie o filtrze węglowym

Gdy urządzenie jest włączone po raz pierwszy, licznik czasu pracy filtra węglowego jest ustawiony na 365.


Co 24 godziny, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania, odliczany jest 1 dzień.

W przypadku awarii zasilania, wartość licznika jest zapisywana. Po przywróceniu zasilania będzie ona taka sama, jak przed odłączeniem.

Zmiana parametru czasu lub daty nie będzie miała wpływu na odliczanie czasu działania filtra węglowego.



Po osiągnięciu ustawienia powiadomienia o filtrze węglowym na ekranie stanu, w kolorze wybranego motywu pojawi się ikona filtra węglowego (01) oraz liczba dni pozostałych do wygaśnięcia filtra węglowego (02).




Gdy licznik odliczania filtra węglowego wynosi = 0, ikona filtra węglowego (01) na ekranie stanu miga normalnie.

Po wymianie filtra należy zresetować czas działania filtra węglowego, ikona filtra węglowego zostanie usunięta z ekranu stanu.

Tryb szabatu

Tryb szabatu będzie aktywny przez 72 h bezpośrednio po włączeniu. Wszystkie podświetlane elementy i wyświetlacz będą tymczasowo wyłączone. System chłodzenia urządzenia będzie pracował normalnie. Tryb szabatu będzie aktywowany co tydzień ponownie o tej samej porze tego samego dnia.

Faza aktywna trybu szabatu kończy się:


- automatycznie 72 godziny po włączeniu,
- poprzez 3-sekundowe naciśnięcie przycisku blokady przycisków  .

Jeśli podczas trybu szabatu wystąpi jakikolwiek błąd, nie zostanie on wyświetlony do momentu wyłączenia tego trybu.

* Aktywny tryb szabatu jest nadrzędny w stosunku do trybu ECO i trybu nocnego przez maksymalnie 72 godziny.

Tryb ECO

Podczas trybu ECO urządzenie pracuje normalnie, ale wyświetlacz jest wyłączony, aktywny jest

tylko  przycisk Włącz/wyłącz. Aby zatrzymać tryb ECO, naciśnij przycisk On/Off, a po 5 minutach braku interakcji, tryb ECO zostanie automatycznie ponownie aktywowany.

Rozmrażanie urządzenia

- Szafa chłodnicza na wino jest odszraniana automatycznie. Krople wody przepływają przez otwór w tylnej ścianie do tacy umieszczonej nad kompresorem, z której wyparowują.

Czyszczenie urządzenia

OSTRZEŻENIE!

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

OSTRZEŻENIE!

Nie należy używać ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

OSTRZEŻENIE!

Nie usuwać tabliczki znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia. Tabliczka znamionowa zawiera dane, które są potrzebne w przypadku naprawy.

- Przed czyszczeniem należy wyjąć butelki z urządzenia i przechowywać je w chłodnym miejscu.
- Regularnie czyść wnętrze urządzenia letnią wodą. W razie potrzeby dodaj do wody neutralny środek czyszczący lub specjalny detergent do lodówek. Do czyszczenia wszystkich powierzchni należy używać miękkiej szmatki. Wytrzyj czyszczone elementy ściereczką zwilżoną czystą wodą i dokładnie wysusz.
- Nie myć części urządzenia w zmywarce do naczyń, ponieważ mogą one ulec uszkodzeniu.
- Wszelkie plamy z elementów drewnianych należy natychmiast usunąć, aby zapobiec ich wsiąknięciu w drewno. Części drewniane należy czyścić wilgotną szmatką. Upewnij się, że drewno nie jest zbyt mokre i pozostaw części do całkowitego wyschnięcia przed oddaniem ich do szafy na wino.

Zauważ: Drewno jest materiałem naturalnym. Dlatego niektóre plamy (zwłaszcza z czerwonego wina) mogą być trudne do usunięcia.

Plamy takie można usunąć delikatnie pocierając drewno bardzo drobnym papierem ściernym, a następnie malując oszlifowaną część olejem do drewna. Substancja użyta do obróbki drewna powinna być bezpieczna w kontakcie z żywnością.

- Drzwi szklane należy czyścić odpowiednim środkiem do czyszczenia szkła.
- Uszczelkę czyść letnią wodą, a następnie przetrzyj miękką szmatką i dokładnie wysusz.
- Regularnie czyść (za pomocą odkurzacza) szczeliny wentylacyjne po bokach i z tyłu urządzenia. Nagromadzenie się kurzu na szczelinach wentylacyjnych może spowodować zwiększone zużycie energii.

OSTRZEŻENIE!

Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz je i odłącz od sieci elektrycznej. Opróżnij i wyczyść urządzenie, a następnie pozostaw drzwiczki uchylone. Zapobiegnie to pojawianiu się pleśni wewnątrz urządzenia.

Odwrócenie kierunku otwierania drzwi

Kierunek, w którym otwierają się drzwi urządzenia, można odwrócić.

Zmiana kierunku otwierania drzwi powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę.

W celu bezpiecznego odwrócenia kierunku otwierania drzwi, co najmniej dwie osoby powinny przeprowadzić opisaną poniżej procedurę. Drzwi ważą około 9,0 kg.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć uszkodzenia podłogi, należy użyć maty podłogowej lub innego odpowiedniego zabezpieczenia na podłodze. Należy również zaplanować odpowiednie miejsce, w którym będzie można tymczasowo umieścić drzwi podczas całej procedury.

Należy uważać, aby nie uszkodzić uszczelki drzwi. Uszkodzona uszczelka ma negatywny wpływ na pracę urządzenia.


⚠ OSTRZEŻENIE!

Samozamykający się zawias może zamknąć się i uszkodzić palce. Dlatego należy być szczególnie ostrożnym.

⚠ OSTRZEŻENIE!


Przed odwróceniem kierunku otwierania drzwi należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

Wymagane narzędzia:




Odwrocenie kierunku otwierania drzwi


Aby odwrócić kierunek otwierania drzwi, należy postępować w następujący sposób:



1. Otwórz drzwi urządzenia.
 1. Śruby zawiasów
 2. Osłona obudowy zawiasu górnego
 3. Obudowa zawiasu górnego
 4. Osłona obudowy zawiasu dolnego
 5. Obudowa zawiasu dolnego




2. Częściowo (o nie więcej niż 5 mm) odkręć śruby zawiasów (1) na górze i na dole. Nie należy całkowicie odkręcać śrub. W ten sposób drzwi pozostaną w kontakcie z obudową.




3. Zdejmij drzwi, wraz z zawiasami, przesuwając je w kierunku wskazanym przez strzałkę. Ostrożnie umieść drzwi na przygotowanej do tego celu powierzchni.


Odwrócenie kierunku otwierania drzwi



4. Ostrożnie zdejmij osłonę obudowy górnego (2) i dolnego (4) zawiasu za pomocą płaskiego śrubokręta. Odłóż je na bok, ponieważ będą potrzebne później.




5. Zdejmij górną (3) i dolną (5) obudowę zawiasu. Odłóż je na bok, ponieważ będą potrzebne później.



6. Odkręć śruby zawiasów (1) na górze i na dole. Odłóż je na bok, ponieważ będą potrzebne później.

Odwrócenie kierunku otwierania drzwi




7. Z lewej strony od góry i od dołu odkręcić:


- śruby (6a) wraz z zaślepkami i podkładkami,
- śruby (6b) wraz z zaślepkami.

Zamocuj je po przeciwnej stronie obudowy.

Śruby (6a) powinny być zawsze mocowane po przeciwnej stronie, bliżej krawędzi obudowy urządzenia.




8. Częściowo zamocuj śruby (1) w otworach na górze i na dole po lewej stronie obudowy.




9. Weź zdjęte obudowy zawiasów (3, 5) i wsuń je na miejsce w pozycji ukośnej.

Odwrócenie kierunku otwierania drzwi




10. Weź zdjęte osłony obudowy górnego (2) i dolnego (4) zawiasu i umieść je w pozycji ukośnej, w miejsce, w którym były wcześniej.

Najpierw wciśnij w kierunku strzałki "a" następnie strzałki "b".




11. Ostrożnie obróć drzwi o 180 stopni.




12. Zawieś drzwi na śrubach (1) na górze i na dole i przesunij je w kierunku wskazanym przez strzałkę (a).


Odwrócenie kierunku otwierania drzwi




13. Dokręć śruby. Śruby powinny być dokręcone z momentem obrotowym 6,2 Nm.



14. Zamknij drzwi i upewnij się, że są one w jednej linii z obudową. Strona obudowy i krawędź drzwi powinny być równoległe względem siebie.




15. Jeżeli drzwi nie są wyrównane z obudową (kąt α nie jest równy 0°),




postępuj w następujący sposób:

1. Otwórz drzwi i wyjmij uszczelkę ze szczeliny w narożnikach na górze i na dole zawiasu.


Odwrócenie kierunku otwierania drzwi



2. Poluzować śruby (6) na górze i na dole. Nie należy ich całkowicie odkręcać! Wyrównaj drzwiczki z boku i dokręć z powrotem śruby.




3. Ostrożnie wciśnij uszczelkę z powrotem do szczeliny w drzwiach.




4. Bok obudowy i krawędź drzwi powinny być równoległe względem siebie.

Teraz można kontynuować instalację urządzenia.

Instalacja urządzenia





2. Urządzenie musi być ustawione poziomo i pionowo, w przeciwnym razie może się zdeformować i nie będzie można prawidłowo zamknąć drzwiczek.




3. Otwórz drzwi urządzenia. Ostrożnie zdejmij osłonę obudowy górnego zawiasu (1) za pomocą płaskiego śrubokręta. Odlóż ją na bok, ponieważ będzie potrzebna w późniejszym czasie. Jeśli kierunek otwierania drzwi został zmieniony, zacznij od prawego górnego rogu.

Instalacja urządzenia

4. Zainstaluj element mocujący (1 lub 2) zgodnie z kierunkiem otwierania drzwi w urządzeniu.




5. Wsuń urządzenie do wnęki tak, aby przednia powierzchnia drzwi była wyrównana z drzwiczkami szafki kuchennej.




6. Przymocuj urządzenie do sąsiedniego elementu kuchennego - najpierw w lewym górnym rogu.


Instalacja urządzenia



7. Przymocuj urządzenie do sąsiedniego elementu kuchennego po przeciwnej stronie zawiasu.




8. Ponownie załóż osłonę obudowy górnego zawiasu (1). Najpierw wciśnij w kierunku strzałki "a" następnie strzałki "b".




9. Zdejmij dolną osłonę przednią (2).

Instalacja urządzenia




10. Zmierz wymiar "H" na urządzeniu, a następnie przytnij piankowy rozdzielacz przepływu powietrza zgodnie ze szkiecem.




11. Wciśnij piankowy rozdzielacz przepływu powietrza w kierunku strzałek "a" i "b".

Instalacja urządzenia





12. Zatrzaśnij dolną osłonę przednią (2) z powrotem na swoje miejsce.

13. Weź osłony zawiasów (1 i 2) i zamontuj je zgodnie z kierunkiem otwierania drzwi w urządzeniu.




Instalacja urządzenia

14. Jeśli urządzenie jest umieszczone w sposób uniemożliwiający otwarcie drzwi pod kątem 115° , kąt otwarcia może być również ograniczony do 90° . W takim przypadku należy użyć ograniczników drzwiowych (1 i 2) i zainstalować je zgodnie z kierunkiem otwierania drzwi na urządzeniu. Ostrożnie otwórz drzwi pod kątem mniejszym niż 90° i włóż ogranicznik w przygotowany otwór w górnym zawiasie. Powtórz proces dla drugiego zawiasu. Przy wkładaniu ogranicznika do zawiasu można również użyć małego młotka.




15. Przygotuj płytę cokołową. Wycięcie w płycie cokołowej na kratkę wentylacyjną musi być wyśrodkowane z urządzeniem. Tylko w ten sposób można zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.



16. Zamontuj kratkę wentylacyjną w drewnianej płycie cokołowej.

Instalacja urządzenia



17. Zamontuj płytę cokołową z kratką wentylacyjną. Instalacja urządzenia jest zakończona.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje urządzenie działa prawidłowo, zalecamy najpierw przeczytać poniższe sugestie.

Wskazówki i porady

Gdy temperatura lub wilgotność w urządzeniu jest poza ustawioną, zostanie uruchomiony alarm. Jest to dźwiękowy sygnał alarmowy i wyskakujące powiadomienie.

Aby usunąć dźwięk i wyskakujące okienka, należy nacisnąć przycisk X lub przycisk „potwierdź”. Temperatura lub wilgotność w strefie, w której wystąpił problem, będzie migać na wyświetlaczu do czasu jego usunięcia.

Jeśli alarm nie został usunięty, a temperatura lub wilgotność zostały wyrównane, dźwięk alarmu ustanie, ale wyskakujące okienko musi zostać ręcznie wyłączone (należy nacisnąć klawisz X lub klawisz „potwierdź”).

Temperatura poza zakresem

Możliwa przyczyna	Środki zaradcze
Częste i/lub długie otwieranie drzwi.	Postaraj się zminimalizować otwieranie drzwi urządzenia. Przygotuj plan załadunku dużych ilości butelek z wyprzedzeniem, aby zminimalizować czas potrzebny na załadunek. Staraj się jak najczęściej korzystać z aplikacji mobilnej ConnectLife w celu zmiany ustawień urządzenia.
Duże zmiany w ustawieniach temperatury.	Dokonanie większych zmian w ustawieniach temperatury może zająć urządzeniu kilka godzin.
Wprowadzenie nowych butelek.	Szczególnie wprowadzenie większej ilości nowych butelek do urządzenia może zająć więcej czasu, aby urządzenie osiągnęło ustawiony zakres temperatur. Jeżeli jest to możliwe, zaleca się wprowadzenie do urządzenia już schłodzone butelki. Zalecamy, aby przed wprowadzeniem pierwszej partii butelek do wina pozwolić urządzeniu osiągnąć ustawioną temperaturę.
Niedawne uruchomienie urządzenia.	Po włączeniu może minąć kilka godzin, zanim urządzenie osiągnie żądaną temperaturę. Zalecamy, aby przed wprowadzeniem pierwszej partii butelek do wina pozwolić urządzeniu osiągnąć ustawioną temperaturę.
Ekstremalne temperatury otoczenia.	Należy upewnić się, że urządzenie jest zainstalowane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i nie jest narażone na ekstremalnie wysokie lub ekstremalnie niskie temperatury. Szczegółowa instrukcja montażu urządzenia znajduje się w instrukcji obsługi [patrz rozdział "Wybór miejsca"].

Jeżeli żaden z powyższych środków zaradczych nie pomaga, a ostrzeżenie "Temperatura poza zakresem" utrzymuje się, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

Rozwiązywanie problemów

Wilgotność poza zasięgiem

Możliwa przyczyna	Środki zaradcze
Częste i/lub długie otwieranie drzwi.	Postaraj się zminimalizować otwieranie drzwi urządzenia. Przygotuj plan załadunku dużych ilości butelek z wyprzedzeniem, aby zminimalizować czas potrzebny na załadunek. Staraj się jak najczęściej korzystać z aplikacji mobilnej ConnectLife w celu zmiany ustawień urządzenia.
Duże zmiany w ustawieniach temperatury.	Dokonanie większych zmian w ustawieniach temperatury może zająć urządzeniu kilka godzin. Poziom wilgotności w urządzeniu jest silnie zależny od zmian temperatury i stabilizacja trwa dłużej.
Niedawne uruchomienie urządzenia.	Po włączeniu może minąć kilka godzin, zanim urządzenie osiągnie żądaną temperaturę. Poziom wilgotności w urządzeniu jest silnie zależny od zmian temperatury i stabilizacja trwa dłużej.
Ekstremalne temperatury otoczenia i/lub poziomy wilgotności.	Należy upewnić się, że urządzenie jest zainstalowane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i nie jest narażone na ekstremalnie wysokie lub ekstremalnie niskie temperatury. Poziom wilgotności w urządzeniu jest silnie zależny od zmian temperatury i stabilizacja trwa dłużej. Szczegółowa instrukcja montażu urządzenia znajduje się w instrukcji obsługi [patrz rozdział "Wybór miejsca"]. W przypadku stosowania w otoczeniu o bardzo wysokim lub bardzo niskim poziomie wilgotności można zakupić zestaw akcesoriów do stabilizacji wilgotności.

Jeżeli żaden z powyższych środków zaradczych nie pomaga, a ostrzeżenie "Wilgotność poza zakresem" utrzymuje się, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

Awaria zasilania

Możliwa przyczyna	Środki zaradcze
Ostatnie i/lub częste awarie zasilania.	Jeśli te przerwy w zasilaniu wydają się być częste, należy skontaktować się z profesjonalnym elektrykiem, aby sprawdzić bezpieczniki elektryczne, gniazda i przewód zasilający urządzenia.

Reset zasilania

W przypadku awarii zasilania lub odłączenia urządzenia od zasilania w czasie jego pracy (tryb pracy), praca sprężarki zostanie zablokowana na 300 sekund po przywróceniu zasilania.

Po przywróceniu zasilania tryb sterowania urządzeniem będzie taki sam jak ustawiony przed odłączeniem.

Powiadomienia o błędach

Jeśli jakiś element wewnątrz urządzenia ulegnie awarii, pojawi się powiadomienie.

Powiadomienie wyświetli kod. Kody dla tych błędów można znaleźć w poniższej tabeli

Kod błędu	Opis
A1	Błąd czasu automatycznego otwierania drzwi.
A2	Błąd czasu automatycznego otwierania drzwi.
A3	Błąd przeciążenia przy automatycznym otwieraniu drzwi.
E0	Błąd komunikacji między kartą sieciową a elektroniką interfejsu użytkownika.
E1	Moduł Wi-Fi się nie włącza.
E4	Moduł Wi-Fi nie może połączyć się z usługą w chmurze.
E5	Proces 'Hard Pairing' nie powiódł się.
E6	Proces 'Unpair all' nie powiódł się.
E8	Błąd komunikacji pomiędzy elektroniką interfejsu użytkownika a kartą sieciową.
E9	Błąd czujnika drzwi.
F1	Błąd wentylatora strefy A.
F2	Błąd wentylatora kondensatora.
F3	Błąd wentylatora strefy B.
H1	Błąd czujnika wilgotności dla strefy A.
H2	Błąd czujnika wilgotności dla strefy B.
t1	Błąd czujnika temperatury/wilgotności otoczenia.
t2	Błąd czujnika temperatury dla strefy A.
t4	Błąd czujnika temperatury dla strefy B.
81	Błąd modułu Wi-Fi.

Komunikat/kod będzie wyświetlany na ekranie do momentu potwierdzenia go przez użytkownika poprzez naciśnięcie klawisza X lub klawisza „potwierdź”.

Jeśli po 3 godzinach od zamknięcia komunikatu przez użytkownika, błąd nadal nie zostanie rozwiązany, komunikat o błędzie zostanie wyświetlony ponownie.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

Rozwiązywanie problemów

Inne ostrzeżenia dotyczące wyświetlania

Ostrzeżenie	Przyczyna/rozwiązanie
Ikona Wi-Fi jest wyświetlana na ekranie.	Urządzenie jest podłączone do usługi w chmurze.
Ikona Wi-Fi z dodatkowym znacznikiem wyboru jest wyświetlana na ekranie.	Urządzenie jest podłączone do usługi w chmurze i włączone jest zdalne sterowanie. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do lokalnej sieci bezprzewodowej. Upewnij się, że sieć LAN ma dostęp do Internetu.
Na ekranie nie ma widocznej ikony Wi-Fi.	Urządzenie nie jest podłączone do usługi w chmurze. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do lokalnej sieci bezprzewodowej. Upewnij się, że sieć LAN ma dostęp do Internetu.
Drzwi są otwarte.	Drzwi były otwarte zbyt długo: zamknij drzwi. Jeśli ostrzeżenie nadal się wyświetla, należy zadzwonić do centrum serwisowego w celu dokonania naprawy. Urządzenie pracuje w trybie bezpiecznym do czasu usunięcia usterki. Urządzenie automatycznie utrzymuje najodpowiedniejszą temperaturę dla każdej strefy temperaturowej.
Filtr węglowy w każdej strefie ma żywotność 12 miesięcy. Oznacza to, że Twoje filtry wygasają wraz z upływem X dni. Proszę wymienić wszystkie filtry.	Wymienić filtr powietrza.
Temperatura lub wilgotność w danej strefie jest poza zakresem.	Wartość wilgotności w pomieszczeniu znajduje się poza dopuszczalnym zakresem. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i nie jest narażone na działanie ekstremalnie niskich lub ekstremalnie wysokich temperatur.
Temperatura lub wilgotność w danej strefie jest poza zakresem. Zbyt wysoka temperatura komory "X".	Temperatura w poszczególnych pomieszczeniach przekracza dopuszczalne granice. Więcej informacji na temat możliwych przyczyn i potencjalnych rozwiązań dla tego powiadomienia można znaleźć w rozdziale "Wskazówki i porady". W przypadku, gdy powiadomienie widnieje przez dłuższy okres czasu od ostatniej czynności przeprowadzonej na urządzeniu (zmiana ustawienia, załadunek butelek, otwarcie drzwi,...) może to oznaczać, że czujnik temperatury nie działa. Skontaktuj się z centrum serwisowym w celu skorygowania błędu. Urządzenie będzie pracowało w trybie bezpiecznym do czasu naprawy przez technika serwisowego. Urządzenie automatycznie utrzymuje najbardziej odpowiednią temperaturę dla każdej strefy temperaturowej.

Ostrzeżenie	Przyczyna/rozwiązanie
Średnia wartość wilgotności miga, ponieważ wilgotność w jednej lub kilku strefach jest niższa niż 40%.	Pojawi się okienko. Można je usunąć, naciskając przycisk X lub przycisk „potwierdź”. Po naciśnięciu wartości średniej wilgotności na ekranie statusu można zobaczyć, w której strefie miga wartość wilgotności.

Rozwiązywanie problemów

Problemy ogólne

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Urządzenie chłodzi się nieprzerwanie przez długi czas.	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka.• Drzwi były otwierane zbyt długo lub zbyt często.• Drzwi nie zamykają się prawidłowo (uszczelka jest brudna, drzwi są źle ustawione lub uszczelka jest uszkodzona itp.)• Większa ilość butelek została dopiero co wprowadzona.• Niewystarczająca cyrkulacja powietrza wokół sprężarki i skraplacza. Sprawdź, czy wokół urządzenia jest wystarczająca wentylacja.
Urządzenie wydaje dźwięki.	<ul style="list-style-type: none">• Urządzenie jest chłodzone przez układ chłodzenia z kompresorem powodującym hałas. Poziom hałasu zależy od instalacji urządzenia, jego prawidłowego użytkowania i wieku.• Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej hałas powodowany przez kompresor lub płynny czynnik chłodniczy może być nieco głośniejszy. Nie wskazuje to na usterkę i nie ma żadnego wpływu na żywotność urządzenia, a urządzenie przez pewien czas będzie emitowało więcej hałasu.• Urządzenie może przez pewien czas wydawać więcej hałasu po zbyt długim lub zbyt częstym otwieraniu drzwi lub po dużej ilości nowo umieszczonych butelek.• Urządzenie może emitować więcej hałasu podczas pracy w środowisku o wysokiej temperaturze.
Niektóre lub wszystkie lampy LED nie działają.	<p>Sprawdź, czy oświetlenie LED jest włączone. Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale "Ustawienia/Podświetlenie".</p> <p>Nie wolno próbować naprawiać oświetlenia LED samemu. Prosimy o kontakt z centrum serwisowym.</p>

INFORMACJA!

Dzwoniąc do centrum serwisowego, należy podać typ, model i numer seryjny podany na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia [patrz rozdział "Wybór miejsca"].

Podczas oczekiwania na serwis nie należy otwierać drzwi urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego wzrostu temperatury.

Utylizacja opakowań i urządzeń

To urządzenie jest wykonane z materiałów nienaruszających równowagi ekologicznej. Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy zutylizować w odpowiedzialny sposób. W celu uzyskania informacji na temat tej metody należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

INFORMACJA!

Patrz również rozdział "Utylizacja" w instrukcji bezpieczeństwa.

Opakowanie urządzenia może być poddane recyklingowi. Mogły zostać użyte następujące materiały:

- Karton.
- Folia polietylenowa (PE).
- Polistyren wolny od CFC (twarda pianka PS).

Materiały te muszą być utylizowane w sposób odpowiedzialny i zgodnie z przepisami rządowymi.



Urządzenie jest oznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na kółkach, aby zwrócić uwagę na wymóg osobnej utylizacji domowych urządzeń elektrycznych. Oznacza to, że urządzenie nie może być wyrzucane do niesegregowanych odpadów domowych po zakończeniu jego okresu użytkowania. Urządzenie musi zostać przewiezione do specjalnego miejsca przetwarzania odpadów komunalnych w celu ich oddzielenia lub do sprzedawcy, który świadczy tę usługę.

Gromadzenie i utylizacja sprzętu gospodarstwa domowego oddzielnie pozwala uniknąć szkodliwych skutków dla ludzi i środowiska. Zapewnia to możliwość odzysku materiałów użytych do produkcji urządzenia oraz osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu energii i surowców.



Deklaracja zgodności

Niniejszym oświadczamy, że nasze produkty są zgodne z obowiązującymi europejskimi dyrektywami, rozporządzeniami i wymaganiami, jak również ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w normach, do których się odwołujemy.

ASKO

Inspired by Scandinavia

Instrukcję obsługi urządzenia można znaleźć również na naszych stronach internetowych: www.asko.com

