


gorenje

30 لتر فرن ميكروويف
دليل إرشادات المستخدم

BM5350XSA

اقرأ دليل الاستخدام بعناية واحتفظ به كمرجع في المستقبل لاستخدامهما لاحقاً.



CE

كجزء من التزامنا باستمرار تحسين منتجاتنا، نحفظ بالحق لإجراء أية تغييرات وذلك بناءً على تطوّر في الخصائص والتقنية والوظيفية و/أو الجمالية.

إرشادات هامة للسلامة

اقرأ دليل الاستخدام بعناية واحتفظ به كمرجع في المستقبل لاستخدامهما لاحقاً.

- **تحذير:** عندما يتم تشغيل الجهاز في وضع مزدوج (تشغيل الفرن والشواية معاً). يجوز للأطفال استخدام الجهاز تحت إشراف شخص بالغ فقط تحسباً للحرارة العالية المتولدة في الجهاز.
- **تحذير:** في حال تضرر الباب أو المفاصل، لا يجوز تشغيل فرن الميكروويف إلى حين إجراء الإصلاحات من قِبل شخص مختص.
- **تحذير:** إنه لمن الخطر لأحد غير الشخص المختص أن يقوم بالخدمات والإصلاحات التي تنطوي على إزالة أي غطاء يضمن الحماية من التعرض لتسرب طاقة أشعة الميكروويف.
- **تحذير:** قد تنفجر عبوات السوائل أو الأطعمة محكمة الإغلاق في حال تسخينها بالفرن.
- **تحذير:** يسمح فقط للأطفال باستخدام الفرن دون إشراف، في حال تم توجيههم ومنحهم التعليمات الوافية بحيث يكون الطفل قادراً على استخدام الفرن بطريقة سليمة وإدراكه للأخطار الناجمة عن سوء الاستخدام.
- تأكد من تعرض الجهاز إلى تهوية جيدة. اترك مسافة فراغ من الخلف؛ على كلا الجانبين وفوق الفرن. لا تقم بإزالة أرجل الفرن. لا تغطّي أو تحجب فتحات التهوية على الجهاز.
- استخدم فقط الأواني الخاصة بالميكروويف.
- عند تسخين الطعام في أواني بلاستيكية أو محتويات ورقية، احرص على مراقبة الفرن دائماً خوفاً من الاشتعال.
- في حال ملاحظة انبعاث دخان من حيز الطهي، قم بإيقاف تشغيل الفرن وافصله عن الكهرباء واترك باب الجهاز مغلقاً خوفاً من خطر الاختناق.
- تسخين السوائل في الميكروويف يؤدي إلى تأخير الغليان. وبالتالي يجب الحذر عند التعامل مع السوائل.
- يجب أن ترح وتحرك محتويات زجاجات الأطفال الرضع أو عبوات أغذية الأطفال عند تسخينها، وتأكد من درجة حرارة الطعام قبل تقديمه للطفل خوفاً من خطر الإصابة بحروق.
- لا ينبغي سلق البيض بقشرته أو تسخين البيض المسلوق في الميكروويف فمن الممكن أن ينفجر حتى بعد انتهاء عملية التسخين.
- يجب أن يتم تنظيف الفرن بشكل منتظم وإزالة بقايا ورواسب الطعام.
- عدم المحافظة على الفرن في حالة نظيفة يؤدي إلى تدهور حالة السطح وقد تؤثر سلباً على عمر الجهاز وقد تؤدي إلى حدوث الأخطار.
- في حال تضرر كابل التوصيل، يجب استبداله من قِبل الشركة المصنعة أو بمركز خدمة العملاء أو من قِبل خبير فني معتمد وذلك لتفادي الأخطار.
- قد ترتفع درجة حرارة السطوح المستقبلية عندما يعمل الجهاز.

المواصفات التقنية

240 فولت/60هرتز/1450واط (أمواج ميكروويف)	استهلاك الطاقة
900 واط	الطاقة الكهربائية الخارجة للميكروويف
1200 واط	سخان الشوي
2.450 ميغا هيرتز	تردد الموجات
(العرض) 520 ملم × (العمق) 430 ملم × (الارتفاع) 290 ملم	الأبعاد الخارجية للفرن /ملمتر
(العرض) 350 ملم × (العمق) 372 ملم × (الارتفاع) 232 ملم	أبعاد تجويف الفرن (الأبعاد الداخلية للفرن) / ملمتر
30 لتر	سعة الفرن
تقريباً 17.5 كغ	وزن الفرن : الصافي

قبل الاتصال بمركز الصيانة (خدمة العملاء)

1. إذا كان الفرن لا يعمل على الإطلاق، إذا كان لا يظهر شيء على شاشة العرض، أو إذا كانت شاشة العرض لا تعمل:
 - أ. تحقق للتأكد من الوصل الصحيح للجهاز في المقبس بأمان. إذا لم يكن كذلك، قم بإزالة القابس من المقبس، انتظر عشر ثواني، ثم قم بوصله مرة أخرى بشكل آمن.
 - ب. تحقق من الفيوزات (المصهر) أو من القاطع الكهربائي الرئيسي. إذا كانت هذه تعمل بشكل صحيح، افحص المقبس بجهاز كهربائي آخر.
2. إذا كان فرن الميكروويف لا يعمل (لا يُصدر طاقة إشعاع):
 - أ. تحقق لمعرفة ما إذا تم ضبط المؤقت بشكل صحيح.
 - ب. تحقق للتأكد من أنه تم إغلاق الباب بإحكام وأن نظام إحكام الإغلاق الآمن للباب يعمل بشكل صحيح. وإلا فإنه لن تتدفق طاقة أشعة الميكروويف في الفرن.

إذا لم تساعد الحلول المذكورة أعلاه، اتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.

ملاحظة:

الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي لتسخين الطعام والمشروبات ويعمل على الطاقة الكهرومغناطيسية، للاستخدام داخل المنازل فقط.

التشويش على الراديو

- تشغيل فرن الميكروويف يسبب تشويشاً على جهاز الراديو، والتلفزيون وغيرها من الأجهزة المماثلة. في حال حدوث تداخل في الموجات تتم إزالتها باتخاذ التدابير التالية:
- أ. نظف سطح وختم إغلاق باب الفرن.
 - ب. أبعد أجهزة الراديو، التلفاز، وغيرها.. أبعد ما يمكن عن فرن الميكروويف.
 - ج. استخدم هوائي مثبت بشكل صحيح لجهاز الراديو، والتلفزيون، وغيرها... للحصول على إشارة استقبال قوية.

التركيب

1. تأكد من أنه تم إزالة جميع المواد المغلفة من داخل باب فرن الميكروويف.
 2. تحقق من عدم وجود أضرار مرئية في الفرن بعد إزالة التغليف عنه مثل:
 - انحراف الباب.
 - تضرر في الباب.
 - خدوش أو ثقوب على زجاج شبك الباب وعلى شاشة العرض.
 - خدوش داخل الفرن.
 3. يزن فرن الميكروويف هذا 17.5 كغم ويجب أن يوضع على سطح مستوي أفقي وقوي بما يكفي لتحمل هذا الوزن.
 4. يجب أن يوضع الفرن بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة والبخار.
 5. لا تضع أي شيء فوق سطح الميكروويف.
 6. لا تقم بإزالة بكرات تدوير القرص.
 7. كباقي الأجهزة، الإشراف الحريص ضروري عند استخدام الجهاز من قبل الأطفال.
- إذا تم ملاحظة أي من الأضرار، لا تستخدم الفرن.

تحذير: يجب تأريض هذا الجهاز.

1. يجب أن يسهل الوصول إلى مقبس التيار الكهربائي لتتمكن من سحب القابس بسهولة.
 2. هذا الفرن يحتاج إلى طاقة داخلية 1.5 كيلو فولت أمبير (KVA) ننصح التشاور مع مهندس الخدمة عند تثبيت الفرن.
- تحذير: هذا الفرن محمي داخلياً بواسطة فيوز (مصهر) 250 فولت، و 10 أمبير.

هام

ألوان الأسلاك في كابل التغذية الرئيسي تشير إلى التالي:
الأخضر والأصفر: الخط الأرضي
الأزرق: الخط البارد (محايد)
البنّي: الخط الحامي (الموجب)

قد لا تتوافق ألوان الأسلاك في الكابل الرئيسي للجهاز مع علامات الألوان المحددة في أقطاب التوصيل في القابس الخاص بك، عليك اتباع التالي:

يجب توصيل السلك الملون أخضر - و - أصفر مع قطب التوصيل في المقبس المعلم بالحرف E أو معلم برمز التأريض.

يجب توصيل السلك الملون أزرق مع قطب التوصيل في المقبس المعلم بالحرف N أو المعلم باللون الأسود.

يجب توصيل السلك الملون بني مع قطب التوصيل في المقبس المعلم بالحرف L أو المعلم باللون الأحمر.


إرشادات السلامة للاستخدامات العامة

نعد أدناه، بعض القواعد وبعض احتياطات السلامة - كما هو الحال في استخدام الأجهزة الأخرى - الواجب اتباعها لتوفير أعلى مستويات الأداء الآمن لهذا الفرن:


1. لا تشغل الفرن بدون وضع الصحن الزجاجي، الإطار الحامل الدوّار، والبكرات الداعمة الدوّارة في مكانها بالشكل الصحيح.
2. لا تستخدم فرن الميكروويف لأية غايات أخرى إلا لتحضير الطعام، لا تتجفّ الملابس، والورق أو أية أغراض أخرى داخله غير طهي الطعام. ولا تستخدمه لأهداف التعقيم.
3. لا تشغل فرن الميكروويف وهو فارغ. هذا قد يؤدي إلى أضرار بالفرن.
4. لا تستخدم الفرن لأغراض التخزين، مثل المنتجات الورقية أو كتب الطهي وغيرها.
5. لا تطهي أي طعام مغلف بأغشية، مثل صفار البيض، والبطاطا، وكبد الدجاج، وغيرها بدون تنقيتها بالشوكة عدة مرات .
6. لا تقم بإدخال أي شيء في الفتحات الموجودة على السطح الخارجي للفرن.
7. لا تقم في أي وقت من الأوقات بإزالة أجزاء من الفرن مثل أرجل الفرن، توصيلات، براغي وغيرها.
8. لا تطهي الطعام مباشرة على الصحن الزجاجي. ضع الطعام داخل/على الوعاء المناسب قبل وضعه في الفرن.
9. هام: لا تستخدم أواني الطبخ مثل الطناجر والمقالي وغيرها في الميكروويف الخاص بك.
 - لا تستخدم المقالي المعدنية أو أواني بمقابض معدنية .
 - لا تستخدم الأطباق المزخرفة بإطارات معدنية.
 - لا تستخدم أسلاك الربط المعدنية المغلفة بالورق والمستخدم في ربط الأكياس البلاستيكية قبل وضعها في الفرن.
 - لا تستخدم أطباق الميلامين في الميكروويف حيث أنها تحتوي على مواد تمتص طاقة الميكروويف. هذا يمكن أن يؤدي إلى تصدّع وتفتّح الأطباق وسوف تنطئ من سرعة الطهي.
 - لا تستخدم الأوعية الغير مطلية بمادة مناسبة للاستخدام في فرن الميكروويف. وكذلك لا تستخدم الأكواب المغلقة بمقابض

- لا تحضّر الطعام أو الشراب في أوعية ذات فتحات ضيقة على سبيل المثال في الزجاجات لأنه يمكن أن يتصدّع خلال فترة التسخين.
- لا تستخدم الموازين العادية لقياس درجة حرارة اللحم أو الحلويات.
- هناك موازين خاصة متوفرة من أجل الطهي بالميكروويف. يمكن استعمالها.
- 10. يمكن استخدام أدوات المطبخ الخاصة بالميكروويف وفقاً لإرشادات المصنّع.
- 11. لا تحاولقلي الطعام في فرن الميكروويف.
- 12. تذكر أن فرن الميكروويف يسخّن فقط السائل الموجود في الأواني وليس الأواني ذاتها. لذلك، على الرغم من أن غطاء الوعاء ليس ساخناً عند اللمس عند إخراجها من الميكروويف ، نرجو أن تتذكر أن الطعام/السوائل داخل الأوعية ستتخلّص من الأبخرة الزائدة و/أو تتناثر سوائل الطعام عند إزالة الغطاء كما في عملية الطهي التقليدية.
- 13. تحقّق دائماً من درجة حرارة الطعام بنفسك وخاصة عند تسخين زجاجات الأطفال الرضّع أو عبوات أغذية الأطفال. يُصبح بعدم استهلاك الطعام/السوائل مباشرة بعد إخراجهم من الفرن بل انتظر لدقائق قليلة وحرك الطعام/السوائل ليتم توزّع الحرارة بالتساوي.
- 14. الطعام الذي تحتوي على خليط من الدهون والماء، على سبيل المثال مكوّنات الحساء ، يجب أن يبقى داخل الفرن من 30 – 60 ثانية بعد أن يتم إيقاف تشغيله. وبذلك ستسمح بتجانس الخليط ومنع إخراج الفقاعات عند وضع الملعقة في الطعام/السائل أو إضافة بعض مكعبات الحساء.
- 15. عند إعداد/طهي الطعام/السائل تذكر أن هناك بعض أصناف الطعام، مثل حلويات عيد الميلاد، المرببات واللحوم المفرومة، تسخن بسرعة كبيرة. عند تسخين أو طهي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الدهون لا تستخدم أوعية بلاستيكية.
- 16. قد تسخن أواني الطهي بشكل كبير بسبب انتقال الحرارة من الطعام الساخن إليها. وهذا يحدث عندما تكون الأوعية أو مقابضها مغلّفة برفائق من النايلون أو مغطاة بأغطية بلاستيكية. استخدم القوط المطبخية عند التعامل مع الأواني.
- 17. للحد من خطر الحريق في داخل الفرن:
أ. لا تفرط بطهي الطعام. راقب الميكروويف بعناية عند وضع محتويات ورقية، وبلاستيكية، أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال داخل الفرن لتسهيل عملية الطهي.
ب. إزل المرابط المعدنية عن الأكياس قبل وضعها في الفرن.
ت. في حال اشتعلت المواد داخل الفرن، حافظ على باب الفرن مغلقاً، وقم بإيقاف تشغيل الفرن بسحب القابس من المقبس على الحائط، أو افصل القاطع الرئيسي على لوحة الدارة الكهربائية.

مخطط توضيحي



1. نظام قفل الباب الآمن
2. زجاج الباب
3. فتحات تهوية الفرن
4. الحلقة الدوّرة
5. الصحن الزجاجي
6. لوحة التحكم
7. شبكة الشوي



تعليمات التشغيل

1. زر التسخين بكبسة واحدة

- يمكنك بدء الطهي البسيط، بكبسة واحدة على الزر، وهي عملية مريحة جداً وسريعة لتسخين كوب من الماء وغيرها.
مثال: لتسخين كوب من الحليب
أ) ضع كوب الحليب على القرص الدوار الزجاجي وأغلق الباب.
ب) اضغط على زر «ابدأ / إعادة ضبط " Start/Reset "»، فإن فرن الميكروويف سيعمل بمستوى طاقة بنسبة 100٪ لمدة دقيقة واحدة (1 دقيقة).
ج) سوف تسمع صوت خمس (5) إشارات تنبيه عند اكتمال الطهي.

2. عملية التسخين في الميكروويف

هذه الوظيفة لديها خياران.

1. عملية تسخين الميكروويف السريعة (بمستوى طاقة 100٪)
مثال: لتسخين الطعام على مستوى طاقة 100٪ لمدة 5 دقائق
أ. اضبط الوقت على «5:00»
ب. اضغط على زر «ابدأ / إعادة ضبط " Start/Reset "»
2. عملية تسخين الميكروويف اليدوية
مثال: لتسخين الطعام على مستوى طاقة 70٪ لمدة 10 دقائق
أ. اضغط على زر "مايكرو ... القائمة الأوتوماتيكية" "Micro...Auto menu"، حدد مستوى الطاقة على «70٪» ؛
ب. اضبط الوقت على «10:00»
ج. « اضغط على زر «ابدأ / إعادة ضبط " Start/Reset "»

هناك خمس (5) مستويات من الطاقة وأطول فترة عمل للميكروويف هي 60 دقيقة.

عدد مرات اللمس "ميكروويف"	مستوى طاقة الميكروويف	العرض على الشاشة
1	%100	P 100
2	%70	P 70
3	%50	P 50
4	%30	P 30
5	%10	P 10

3. تذييب التجميد الأوتوماتيكي بحسب الوزن

- حدّد وزن الطعام المجمّد، وسوف يساعد أوتوماتيكياً لضبط مستوى الطاقة والوقت.
مثال: تذييب 0.5 كغ من اللحوم المجمدة.
أ. حرّك المقبض إلى اليسار "إذابة التجميد/ إعدادات الوقت" "Defrost/Time Setting"، لضبط الوزن على 0.5 كغ.
ب. « اضغط على زر «ابدأ / إعادة ضبط " Start/Reset "»
يجب أن تكون وزن اللحوم المجمدة أقل من 2 كغ.

4. قائمة العرض الأوتوماتيكية

- أنت بحاجة فقط لتحديد نوع الطعام والوزن، وتساعدك على ضبط مستوى الطاقة والوقت أوتوماتيكياً.
مثال: طهي 0.4 كيلو من السمك أوتوماتيكياً.
أ. اضغط على زر "مايكرو ... القائمة الأوتوماتيكية" إلى أن تعرض الشاشة "A-5".
ب. حرّك المقبض "إذابة التجميد/ إعدادات الوقت" "Defrost/Time Setting"، لضبط الوزن على 0.4 كغ.
ت. اضغط على زر «ابدأ / إعادة ضبط " Start/Reset "»

كغ						الوزن / الوجبة
دجاج A-6	سمك A-5	المعكرونة A-4	لحوم A-3	خضروات A-2	أرز A-1	عدد مرات الضغط
0,2	0,1	1,0	0,2	0,1	0,1	1
0,4	0,2	2,0	0,3	0,2	0,2	2
0,6	0,3		0,4	0,3	0,3	3
0,8	0,4		0,5	0,4	0,4	4
1,0	0,5		0,6	0,5	0,5	5
1,2	0,6		0,8	0,6		6
1,4	0,8		1,0			7
1,6	0,9					8
1,8	1,0					9
2,0						10

5. الشواية

لهذه الوظيفة نموذجين. يمكنك الضغط على " ميكروويف/شواية/ميكروويف + شواية " "Micro/Grill/Combi"، لاختيار إحدى الوظائف، (وأطول مدة طهي هي 60 دقيقة).

الخيار 1: 85٪ من مستوى طاقة الشوي يظهر على شاشة العرض G-1

الخيار 2: 50٪ من مستوى طاقة الشوي ، يظهر على شاشة العرض G-2

مثال: طهي الطعام باستخدام الشواية لمدة 20 دقيقة

أ. اضغط على زر " ميكروويف/شواية/ميكروويف + شواية " "Micro/Grill/Combi"، إلى أن تعرض الشاشة LED "G-1".

ب. اضبط الوقت على "20.00".

ج. « اضغط على زر «ابدأ / إعادة ضبط " Start/Reset »

في عملية الشوي، لا يتم طهي الطعام بواسطة أشعة الميكروويف. تشع الحرارة من الوشعة المعدنية الموجودة في الجزء العلوي من الفرن. عندما تعمل الشواية، تنقسم مدة الطهي إلى (2 مرحلة) مرحلتين . بعد المرحلة الأولى سوف يتوقف البرنامج أوتوماتيكياً وسوف تسمع صوت إشارتي(2) تنبيه. مشيراً لك لتفتح الفرن وتقلب الطعام. أغلق الباب بعد تقليب الطعام، اضغط على زر «ابدأ / إعادة ضبط " Start/Reset » وسوف تستمر عملية المرحلة الثانية للطهي. إذا لم ترغب بتقليب الطعام، يبدأ الميكروويف إعادة التشغيل الذاتي أوتوماتيكياً بعد فترة توقف لدقيقة (1) واحدة.

6. العمل المشترك للميكروويف والشواية

هذا الجهاز يمنحك اختيار بين طريقتين من الطهي المشترك لتحضير الطعام.

الخيار 1: العمل المشترك (+ 55٪ الميكروويف + 45٪ شواية) سوف تعرض الشاشة "C-1".

الخيار 2: العمل المشترك (30٪ الميكروويف + 70٪ شواية) سوف تعرض الشاشة "C-2".

مثال: طهي الطعام باستخدام الخيار 2 لمدة 15 دقيقة.

أ. اضغط على زر " ميكروويف/شواية/ميكروويف + شواية " "Micro/Grill/Combi"، إلى أن تعرض الشاشة LED

"C-2".

ب. اضبط الوقت على "15.00".

ج. « اضغط على زر «ابدأ / إعادة ضبط " Start/Reset »

7. الساعة

لدى الفرن ساعة رقمية بنظام 24-ساعة

لضبط الوقت على سبيل المثال على 16:30 مساءً:

- أ. اضغط على زر "الساعة / الموقت" "Clock/Timer". ستومض شاشة العرض، اضبط الساعة بالضغط على الزر "إذابة التجميد/ إعدادات الوقت" "Defrost/Time Setting"
- ب. اضغط على زر "الساعة / الموقت" "Clock/Timer" مرة أخرى، اضبط الدقائق بالضغط على الزر "إذابة التجميد/ إعدادات الوقت" "Defrost/Time Setting"
- ج. اضغط على زر "الساعة / الموقت" "Clock/Timer" مرة أخرى. ستكون الساعة قد ضبطت.
- د. إذا أردت تغيير الوقت، كرر الإجراءات أعلاه.

8. الموقت

- هذا الموقت يسمح لك بضبط مسبق لزمان بدء وانتهاء إعداد الطعام. يجب أن تضبط الساعة قبل استخدام هذه الميزة.
- مثال: الساعة الحالية هي 16:30 وتريد بدء الطهي عند الساعة 18:15 على مستوى الطاقة 70% لمدة 10 ثواني:
- أ. حرّك المقبض "إذابة التجميد/ إعدادات الوقت" "Defrost/Time Setting"، اضبط الوقت على "18.15" (نفس إجراءات ضبط الساعة)
 - ب. اضغط على "ميكروويف/شواية/ميكروويف + شواية" "Micro/Grill/Combi"، لضبط مستوى الطاقة على 70%.

- ج. اضبط فترة الطهي على "10 دقائق".
 - د. اضغط على زر «ابدأ / إعادة ضبط» "Start/Reset"»
- إذا لم تضبط مستوى الطاقة ووقت الطهي وتضغط مباشرة على زر ابدأ بمجرد الانتهاء من برمجة الوقت، سيعمل الجهاز كعرض للساعة. عند الساعة "18.15" سوف تسمع صوت عشر (10) إشارات تنبيه وسيوقف الجهاز عن العمل.

9. نظام قفل الطفل الآمن

- لتفعيل زر قفل الطفل الآمن، اضغط على زر "القائمة الأوتوماتيكية" "Auto menu" و زر "الساعة / الموقت" "Clock/Timer" بنفس الوقت ولمدة 2 ثانية،
- اضغط على زر "القائمة الأوتوماتيكية" "Auto menu" و زر "الساعة / الموقت" "Clock/Timer" بنفس الوقت ولمدة 2 ثانية مرة أخرى، سوف يتحرر قفل الجهاز.


10. زر ابدأ / إعادة ضبط Start/Reset

- أ. بالضغط على زر ابدأ / إعادة ضبط Start/Reset أثناء عمل الجهاز سيتم إيقاف عمل الفرن.
- ب. إذا تم ضبط أي برنامج قبل الضغط على زر ابدأ، بالضغط على هذا الزر سوف يلغي كافة البرامج المضبوطة مسبقاً.

العناية بفرن المايكرويف صيانته

1. أوقف تشغيل الفرن وأزل القابس من مقبس الحائط قبل التنظيف.
2. حافظ على نظافة الفرن الداخلية، عندما يتناثر الطعام أو تنسكب السوائل على جدران الفرن، امسحها بقطعة قماش مبللة. استخدام المنظفات البخاخة والكاشطة غير مفضل.
3. يجب تنظيف السطوح الخارجية بقطعة قماش مبللة. لمنع أي خلل في آلية عمل الأجزاء الداخلية للفرن، لا يسمح بتسرب الماء داخل فتحات التهوية.
4. لا تسمح بوصول الماء إلى لوحة التحكم. نظفها بقطعة قماش ناعمة رطبة. لتنظيف لوحة التحكم لا تستخدم البخاخات أو أي منظفات كاشطة.
5. إذا تكاثف البخار داخل أو حول باب الفرن، امسحها بقطعة قماش ناعمة. هذا يمكن أن يحدث عندما يعمل الفرن تحت ظروف رطوبة عالية. وهذا لا يعني خلل في عمل الجهاز.
6. من الضروري في بعض الأحيان إزالة الصحن الزجاجي لتنظيفه. اغسله بالماء الدافئ والصابون أو في جلاية الصحن.
7. يجب تنظيف الحلقة الدوّارة والسطح السفلي من الفرن بشكل منتظم لتجنب الضوضاء المفرطة. امسح سطح الفرن السفلي ببساطة بمنظف معتدل، والماء أو بخاخ تنظيف الزجاج. يمكن غسل الحلقة الدوّارة بالماء الدافئ والصابون أو في جلاية الصحن. يتكاثف البخار خلال استخدام الميكروويف بشكل متكرر وهذا لا يؤثر على السطح السفلي الداخلي للميكروويف أو على الحلقة الدوّارة. عند إزالة الحلقة الدوّارة من داخل الفرن للتنظيف، تأكد أنه تم إعادة وضعها بالشكل الصحيح.
8. أزل الروائح من الفرن بوضع كوب من الماء مع عصير وقشرة ليمونة حامضة في وعاء عميق للميكروويف، شغل الميكروويف لخمس دقائق. امسحها بالكامل وجفّفه بقطعة قماش ناعمة.
9. عندما يصبح من الضروري استبدال لمبة الفرن، يرجى استشارة الوكيل لاستبدالها.

الرسم التخطيطي
(الباب مفتوح، شرط انتهاء عملية الطهي)



SWA: مفتاح توصيل الشبكة الابتدائي
SWB: مفتاح توصيل الشبكة الثانوي
SWC: مفتاح توصيل شاشة العرض

L: اللبنة
FM: موتور المروحة
TM: : موتور الدوّار
H: السخّان

* الدارة خاضعة لتغيير دون إشعار