

The image features a dark grey rectangular area on the left side. Inside this area, the Hisense logo is displayed in white, with the tagline "life reimagined" below it. To the right of this dark area, there are three curved, overlapping bands in shades of grey that sweep across the page from the bottom left towards the top right.

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference

English

Contents

Safety and warning information.....	2	Cleaning and care.....	18
Installing your new appliance.....	8	Helpful hints and tips.....	20
Description of the appliance.....	13	Troubleshooting.....	21
Control panel.....	14	Disposal of the appliance.....	23
Using your appliance.....	15		



Safety and warning information

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices.

For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Safety for children and others who are vulnerable people

- According to EN standard


This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- According to IEC standard

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person being responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children as there is a risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.
- If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

-  ● **WARNING** — This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- **WARNING** — Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
 - **WARNING** — If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - **WARNING** — Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
 - **WARNING** — Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
 - **WARNING** — Do not damage the refrigerant circuit.
 - **WARNING** — Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they

are of the type recommended by the manufacturer.

- **WARNING** — The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.
- **WARNING** — When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING** — Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Replacing the illuminating lamps

- **WARNING**—The illuminating lamps must not be replaced by the user! If the illuminating lamp is damaged, contact the customer helpline for assistance. This warning is only for refrigerators that contain illuminating lamps.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.

- **WARNING** — Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

It is hazardous for anyone other than an Authorized Service Person to service this appliance. In Queensland the Authorized Service Person MUST hold a Gas Work Authorization for hydrocarbon refrigerants to carry out servicing or repairs which involve removal of covers.



WARNING : Risk of fire / flammable materials

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

Hisense Refrigerator

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.



Electrical safety

1. The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged.
A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
7. The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Daily use

- Do not store flammable gas or liquids in the appliance, there is a risk of an explosion.
 - Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).
 - When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
 - Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
 - Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
-

-
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
 - The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
 - Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
 - Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
 - Do not place the appliance in direct sunlight.
 - Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
 - The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet. You should take care when move it as the appliance is heavy.
 - Do not remove or touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
 - Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.
 - Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
 - Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
 - To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.
 - This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

caution!

Care and cleaning

Hisense Refrigerator

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use a sharp objects instead of a plastic scraper to remove frost from the appliance.

Installation Important!

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual. Unpack the appliance and check if there are damages on it.
- Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be locate close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.
 - 1) If the appliance is Frost Free.
 - 2) If the appliance contains freezer compartment.

Note: Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances. (This clause applies only to the EU region.)


Installing your new appliance

Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.

Warning!

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.

The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.





Ventilation of appliance



In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

Suggest: It is advisable for there to be 50-70mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top, at

least 100mm from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 135°. As shown in following diagrams.



Note:

● This appliance performs well within the climate class ST showed in the table below. It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.



Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Hisense Refrigerator






- Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Leveling of appliance

- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable spanner.
- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by 10-15mm.



Tools you will need

		
8mm socket wrench	Cross-shaped screwdriver	
		
Thin-blade screwdriver	Monkey wrench	8mm wrench


Note: Before you start lay the refrigerator on its back in order to gain access to the base, you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the refrigerator. To reverse the door, the following steps are generally recommended.

Reversing the door


The side at which the door opens can be changed, from the right side (as supplied) to the left side, if the installation site requires.

Warning! When reversing the door, the appliance must not be connected to the mains. Ensure that the plug is removed from the mains socket.


1. Stand the refrigerator upright. Open the upper door to take out all door racks (to avoid rack damaged) and then close the door.



2. Stand the refrigerator upright, first remove the screw cover ① and loose the screw ② and unscrew the upper hinge cover ③ which is at the top right corner of the refrigerator, and use a putty knife or thin-blade screwdriver to prize the screw hole cover ④ which is at the top left corner of the refrigerator.





3. Unscrew the flange screws ① which are used for fixing the right upper hinge part ②. Lift the upper door and place it on a padded surface to prevent it from scratching.




Note: Please hold the upper door by hand during step 3 to prevent door dropping.



4. Remove the upper door and place it on a smooth surface with its panel upwards. Loose screws ②, detach part ①, then install part ① to the left side with screws ②.




5. Loose screws used to fix the middle hinge and remove middle hinge. Then remove the lower door.




6. Place the lower door on a smooth surface with its panel upwards. Loose screws ②, detach part ①. Then install part ① to corresponding position on left side together with screws ②.



7. Change screw hole covers on middle cover plate from left to right (as shown in figure below).




8. Place refrigerator flatwise, remove part ③ and then loose screws ④. Remove part ② and part ①.




9. Screw out lower hinge, change it to the near hole site, and then screw up and mount washer.


10. Just remount to the step 8, change part①to left and part②to right and then fix them with screws④. Finally install part③.




11. Move the lower door and adjust its position to align lower hole site and upper hinge axis. Turn the middle hinge by 180, change the washer on the axis to the upper side, adjust the middle hinge to the appropriate position and then install it.



12. Screw out The upper hinge axis, turn the upper hinge over and fix axis on it. Then place it at side for use.




13. Just remount to the step 2, change upper hinge cover③to left and fix them with screws② and then install the screw cover①. Finally, change screw hole cover④to right.



14. Open the upper door, mount door racks and then close it.

Description of the appliance

View of the appliance



- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Freezer wind channel | 13. Freezer door gasket |
| 2. Ice box part (optional) | 14. Freezer door |
| 3. Freezer shelf | 15. Freezer door rack |
| 4. Freezer temp. control | 16. Freezer door rack (2-star zone) |
| 5. Chill drawer cover (optional) | 17. Fridge door gasket |
| 6. Chill drawer (optional) | 18. Water storage box part (optional) |
| 7. Fridge wind channel | 19. Door switch |
| 8. Fridge temp. control | 20. Upper door rack |
| 9. Fridge shelf | 21. Lower door rack |
| 10. Crisper cover | 22. Fridge door |
| 11. Crisper | |
| 12. Adjustable bottom feet | |











Note!

- Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and using methods remain the same.
- To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers and baskets on their original position as the illustration above.

Hisense Refrigerator


Control panel

Please read the temperature regulation method carefully before use, and the compartment temperature of the fridge can be adjusted through the control panel. Usually use the fridge, set the regulator to the middle position. If required, see the following method:

Temperature Setting Recommendation		
Condition	Freezer compartment	Refrigeration compartment
Summer (Higher than 32°C)	 <p>Set on around $\frac{1}{4}$ from the left, set on the middle position when you make the ice</p>	 <p>Set on 5~6</p>
Normal	 <p>Set on the middle position</p>	 <p>Set on the middle position</p>
Winter (Under 12°C)	 <p>Set on around $\frac{3}{4}$ from the left</p>	 <p>Set on 6~7</p>
Unrecommended settings		
Compartment	Setting	Effect
Freezer	 <p>Refrigeration Max Cool</p>	It may cause the freezer compartment temperature increases.
Freezer	 <p>Freezer Max Cool</p>	It may cause the refrigeration compartment temperature increases.
Refrigeration	 <p>Set on 1~2</p>	It may cause the freezer compartment temperature increases.
Refrigeration	 <p>Set on 7</p>	It may lead to the more energy consumption.

Important!

Don't place too much food directly against the air outlet of the temperature sensor part in Wind channel cover of the refrigerator compartment, as it affects that the appliance can't operate correctly.



Hisense Refrigerator

Using your appliance


Your appliance has the accessories as the “Description of the appliance” showed in general, with this part instruction you can have the right way to use them. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.

Door rack


- It is suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food, etc. Do not place too many heavy things in the racks.
- Small rack on lower door can be placed at different heights according to your requirements. Please take food out of the shelf before lifting vertically to reposition.

Shelf in Refrigerator chamber

1. There are shelves in refrigerator chamber, and they can be taken out to be cleaned.



2. The crisper is suitable for storage of vegetables and fruit, etc.



Freezer chamber

The freezer chamber is suitable for storage of foods required to be frozen, such as meat, ice.

Caution! Do not close refrigerator door when installing deep bracket, it may damage the unit.


Ensure that drink bottles are not left in the freezer for a longer time than needed as freezing liquid may cause the bottle to break.

Twistable ice tray (optional)


Note: If the ice tray is used for the first time or has not been used for a long time, please clean it before using.

●The twist ice tray is used to make and deposit ice cubes. You should use it as follows.

1. Pull out the twistable ice tray from the installation bracket.
2. Pour water into the ice trays and the water level shall not exceed the maximum line.



3. Place the filled ice tray back to the bracket.
4. When ice cubes form, twist the knobs clockwise and the ice will drop into the ice box below.
5. Ice cubes can be stored in the ice box, if you need them, you can pull out the ice box and take them out.


**Water Dispenser**

The water dispenser, located in the fridge door, is for storing drinking water. With this appliance you can obtain chilled water easily without opening the refrigerator. You should review of following tips.

Before using (optional)


Before using this appliance for the first time, you should use it based on following instructions.

1. Hold the two sides of the water tank tightly, then pull up the water tank by shaking up and down.
2. Unscrew the head, then clean it and the inside of water tank.

**Assembling**


Before assembling, please drain the water inside the tank, and check whether the washer is reversed or not.

1. Insert the head into the hole.
2. Fit the tank along the guides on the door.
3. Press down on the two side of the tank.
4. When you hear a click sound, that



Warning!

1. Be careful not to press on the head;
2. When fitting the water tank, ensure the head is inserted into the hole first;
3. If you found the washer reversed or loosed when removing the tank, you must take off the fixed holder by contrarotating it first, then put the washer to the correct position, and install the fixed holder at last.

**Filling water**


Before you fill the drinking water into the water tank, ensure that the water tank is steady and in a correct position.

Caution!

Fill with water up to 2.2L (which is suggested), and not above the level. Otherwise, it may overflow when the lid is close.

We recommend that you fill the water by the following ways.

1. Remove the small lid and fill water from the inlet of the large lid.
2. Remove the cover of the tank, and then fill water inside directly.

**Warning!**


Don't touch other parts of the appliance when filling water, it may cause the water leakage.

Dispensing water

1. Make sure the cover of the water tank is fitted on.
2. Close the fridge door and check the dispenser.

Receiving Water


You should use the correct cups to receive water underneath the water dispenser.

**Warning!**

Don't push the dispenser lever forward without cup, it may cause the water leak from the dispenser.

● **Cleaning**

1. Put the water tank out of the door carefully, and then wash the tank, lid, and head lightly in water.
2. After you have successfully cleaned the appliance, you should dry it by natural drying or using the dryer.
3. If you have used the water dispenser for many times, the water in the receiving tank may drop on the floor, which may make your floor wet, and you should clean the tank with dry towel regularly before overflow.



Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly (at least every two months).


Warning!

The appliance must not be connected to the mains during cleaning as there is a danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

Wipe the control panel with a clean, soft cloth.

- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.



Caution!


- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as

Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.

Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place.



Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follow:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open.

Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.

2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

Caution!

Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

Caution! Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Replacing the LED light:

Warning:

The LED light should be replaced by a competent person. If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance. To replace the LED light, the below steps can be followed:

1. Unplug your appliance.
2. Remove light cover by pushing up and out.
3. Hold the LED cover with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector latch.
4. Replace LED light and snap it correctly in place.

Helpful hints and tips

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free, room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- The diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigeration

- Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.

- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid partially thawing the frozen food.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken to prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

Warning! Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	It is normal that the freezer is not operating during the defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: <ul style="list-style-type: none"> ● Compressor running noises. ● Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. ● Gurgling sound similar to water boiling. ● Popping noise during automatic defrosting. ● Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: <ul style="list-style-type: none"> ● The cabinet is not level. ● The back of appliance touches the wall. ● Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: <ul style="list-style-type: none"> ● Temperature setting is set colder than necessary ● Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. ● The temperature outside the appliance is too high. ● Doors are kept open too long or too often. ● After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.

Hisense Refrigerator

A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to the "Cleaning and care" chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides.
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the "Control panel" chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout underneath the top of the compressor depot may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout. Check if the refrigerator is power-off for a long time, this may cause the ice in the bucket to melt into water, and flow to the floor.
The light is not working	<ul style="list-style-type: none"> ● The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter. ● The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopens the door to reactivate the lights.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.


Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.

Warning! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

Correct Disposal of this product	
	<p>This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.</p>

To avoid contamination of food, please respect the following instructions

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

Order	Compartments TYPE	Target storage temp.[°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2~+8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, Drinks and other foods which are not suitable for freezing.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 3 months – nutrition values and taste decrease with time), suitable for frozen fresh food.
3	***-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 3 months – nutrition values and taste decrease with time). Not suitable for freezing fresh food.
4	** -Freezer	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 2 months – nutrition values and taste decrease with time). Not suitable for freezing fresh food.
5	*-Freezer	≤-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 1 month – nutrition values and taste decrease with time). Not suitable for freezing fresh food.
6	0-star	-6~0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably not later than 3 days) . Partially packed/wrapped up encapsulated processed foods (non-freezable foods)
7	Chill	-2~+3	Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc.(7 days below 0 °C and above 0 °C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood (less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0 °C)

Hisense Refrigerator

8	Fresh Food	0~+4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	+5~+20	red wine, white wine, sparkling wine etc.

Note: please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Water dispenser cleaning (special for water dispenser products):

- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

WARNING! Food needs to be packed in bags before putting into the refrigerator, and liquids need to be packed in bottles or capped containers to avoid the problem that the product design structure is not easy to clean.



Hisense

life reimagined

MANUAL PUNE PËR PËRDORUESIN

Para se të përdorni këtë pajisje, ju lutemi lexoni plotësisht këtë manual dhe ruajeni për referencë në të ardhmen

Shqip

Përmbajtja

Informacion mbi sigurinë dhe paralajmërues	2	Pastrimi dhe kujdesi	18
Instalimi i pajisjes suaj të re	8	Sugjerime dhe këshilla të dobishme	20
Përshkrimi i pajisjes	13	Zgjidhja e problemeve	21
Paneli i kontrollit	14	Asgjësimi i pajisjes	23
Përdorimi i pajisjes suaj	15		



Informacion mbi sigurinë dhe paralajmërues

Para se të instaloni dhe përdorni fillimisht pajisjen, lexoni me kujdes këtë manual përdorimi duke përfshirë sugjerimet dhe paralajmërimet e tij, për sigurinë tuaj dhe përdorimin e duhur. Për të shmangur gabimet dhe aksidentet e panevojshme, është e rëndësishme të siguroheni që të gjithë njerëzit që përdorin pajisjen të jenë plotësisht të njohur me funksionimin e saj dhe veçoritë e sigurisë. Ruani këto udhëzime dhe sigurohuni që ato të mbeten me pajisjen nëse ajo zhvendoset ose shitet, në mënyrë që kushdo që e përdor atë gjatë gjithë kohëzgjatjes së përdorimit të saj, të informohet siç duhet për përdorimin e saj dhe njoftimet e sigurisë. Për sigurinë e jetës dhe pronës, zbatoni masat paraprake të këtyre udhëzimeve të përdoruesit pasi prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga gabimet tuaja.

Siguria për fëmijët dhe të tjerët që janë njerëz në rrezik

● Sipas standardit EN

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e më lart dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose mungesë përvoje dhe njohurie, nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe ata kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrje.

● Sipas standardit IEC

Kjo pajisje nuk është e destinuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe njohurish, përveç rasteve kur atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

- Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që ata të mos luajnë me pajisjen.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg fëmijëve pasi ekziston rreziku i asfiksimit.
- Nëse doni ta hidhni pajisjen, nxirreni spinën nga priza, prisni kabllon e lidhjes (sa më afër pajisjes që të mundeni) dhe hiqni derën për të parandaluar që fëmijët që luajnë të mos pësojnë goditje elektrike ose të mbyllën brenda saj.
- Nëse kjo pajisje, e pajisur me një mbyllës magnetik të derës, do të zëvendësojë një pajisje të vjetër që ka një bakllama elastike (shul) në derë ose kapak, sigurohuni që ta bëni bakllamanë elastike të papërdorshme përpara se të hidhni pajisjen e vjetër. Kjo do të parandalojë që ajo të kthehet në një kurth vdekjeje për një fëmijë.

Siguria e përgjithshme



- **PARALAJMËRIM** — Kjo pajisje është e destinuar të përdoret në amvisëri dhe në përdorime të ngjashme, si p.sh
 - personeli i kuzhinës në dyqane, zyre dhe ambiente të tjera pune;
 - shtëpi fermash dhe hotele, motele dhe ambiente të tjera të tipit rezidencial;
 - ambiente të tipit fjetje dhe mëngjes;
 - aplikacione hotelierike dhe të ngjashme jo-shitëse.
- **PARALAJMËRIM** — Mos ruani substanca shpërthyese në këtë pajisje si p.sh. kanaçe aerosol me një lëndë shtytëse të ndezshme.
- **PARALAJMËRIM** — Nëse kabllot e furnizimit është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i servisimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.
- **PARALAJMËRIM** — Mbani vrimat e ventilimit, në kabinën e pajisjes ose në strukturën e integruar, pa pengesa.
- **PARALAJMËRIM** — Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e shkrirjes, përveç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
- **PARALAJMËRIM** — Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
- **PARALAJMËRIM** — Mos përdorni pajisje elektrike brenda ndarjeve për ruajtjen e ushqimit në pajisje, përveç rasteve kur ato janë të tipit të rekomanduar nga prodhuesi.

● **PARALAJMËRIM** — Ftohësi dhe gazi izolues që fryn janë të ndezshëm. Kur e hidhni pajisjen, bëjeni këtë vetëm në një qendër të autorizuar për depozitimin të mbeturinave. Mos e ekspozoni në flakë.

● **PARALAJMËRIM** — Kur e poziciononi pajisjen, sigurohuni që kabloja i furnizimit të mos jetë e bllokuar ose e dëmtuar.

● **PARALAJMËRIM** — Mos vendosni priza të shumta lëvizëse ose furnizime të lëvizshme të energjisë elektrike në pjesën e pasme të pajisjes.

Zëvendësimi i llambave ndriçuese

● **PARALAJMËRIM** — Llambat ndriçuese nuk duhet të zëvendësohen nga përdoruesi! Nëse llambat ndriçuese janë dëmtuar, kontaktoni linjën e ndihmës së klientit për asistencë. Ky paralajmërim është vetëm për frigoriferët që përmbajnë llamba ndriçuese.

Ftohësi

Ftohësi izobuten (R600a) gjendet brenda qarkut të ftohësit të pajisjes, një gaz natyror me një nivel të lartë përputhshmërie mjedisore, i cili megjithatë është i ndezshëm. Gjatë transportit dhe instalimit të pajisjes, sigurohuni që asnjë nga komponentët e qarkut të ftohësit të mos dëmtohet.

Ftohësi (R600a) është i ndezshëm.

● **PARALAJMËRIM** — Frigoriferët përmbajnë ftohës dhe gazra në izolim. Ftohësi dhe gazrat duhet të asgjësohen në mënyrë profesionale pasi mund të shkaktojnë lëndime të syrit ose ndezje. Sigurohuni që tubi i qarkut të ftohësit të mos dëmtohet para se të asgjësohet siç duhet.

Është e rrezikshme për këdo tjetër, përveç Personit të Autorizuar të Servisimit, të kryejë servisimin e kësaj pajisjeje. Në Queensland, Personi i Autorizuar i Shërbimit DUHET të mbajë një Autorizim Për Punë Gazi për ftohës hidrokarbure për të kryer servise ose riparime që përfshijnë heqjen e mbulesave.



PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri / materiale të ndezshme

Nëse qarku i ftohësit duhet të dëmtohet:

- Shmangni ndezjen e flakëve dhe burimeve të ndezjes.
- Ajrosni tërësisht dhomën në të cilën ndodhet pajisja.

Është e rrezikshme të ndryshosh specifikimet ose të modifikosh këtë produkt në çfarëdo mënyre.

Çdo dëmtim i kabllës mund të shkaktojë një qark të shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike.



Siguria elektrike

1. Kablloja e rrymës nuk duhet të zgjatet.
2. Sigurohuni që spina elektrike të mos jetë e thyer ose e dëmtuar.
Një spinë e thyer ose e dëmtuar mund të mbinxehet dhe të shkaktojë zjarr.
3. Sigurohuni që mund të përdorni spinën kryesore të pajisjes.
4. Mos e tërhiqni kabllon kryesore.
5. Nëse priza e rrymës është e lirshme, mos e futni spinën e frigoriferit. Ekziston rreziku i goditjes elektrike ose zjarrit.
6. Nuk duhet ta përdorni pajisjen pa kapakun e llambës së ndriçimit të brendshëm.
7. Frigoriferi punon vetëm me furnizim me energji elektrike me rrymë alternative njëfazore prej 220~240V/50Hz. Nëse luhatja e tensionit në zonën e përdoruesit është aq e madhe sa tensioni tejkalon kufirin e mësipërm, për hir të sigurisë, sigurohuni që të aplikoni rregullator automatik të tensionit. Rregullator automatik të tensionit më shumë se 350W në frigorifer. Frigoriferi duhet të përdorë një prizë të posaçme elektrike në vend të një prize të zakonshme me pajisjet e tjera elektrike. Spina e saj duhet të përputhet me prizën me telin e tokëzimit.

Përdorimi i përditshëm

- Mos ruani gaz ose lëngje të ndezshme në pajisje, ekziston rreziku i një shpërthimi.
- Mos përdorni asnjë pajisje elektrike në pajisje (p.sh. akullore bërës, miksera etj.).
- Kur e shkëputni, tërhiqeni gjithmonë spinën nga priza, mos e tërhiqni kabllon.
- Mos vendosni sende të nxehta pranë pjesëve plastike të kësaj pajisjeje.
- Mos vendosni produkte ushqimore drejtpërsëdrejti kundrejt vrimave së ajrit në murin e pasmë.

- Ruani ushqimet paraprakisht të ngrira të paketuara në përputhje me udhëzimet e prodhimit të ushqimit të ngrirë.
- Rekomandimet për ruajtjen e pajisjeve të prodhuara duhet të respektohen rreptësisht. Referojuni udhëzimeve përkatëse për ruajtje.
- Mos vendosni pije të gazuara ose shkumëzuese në ndarjen e ngrirësit pasi krijon presion mbi enë, gjë që mund të shkaktojë shpërthimin e saj, duke rezultuar në dëmtimin e pajisjes.
- Ushqimi i ngrirë mund të shkaktojë djegie nga ngrica nëse konsumohet drejtpërdrejt nga ndarja e ngrirësit.
- Mos e vendosni pajisjen në rrezet e diellit direkte.
- Mbani qirinjtë, llambat dhe sendet e tjera me flakë të ndezur larg pajisjes në mënyrë që të mos i vini zjarrin pajisjes.
- Pajisja është e destinuar për mbajtjen e ushqimeve dhe/ose pijeve në një shtëpi normale siç shpjegohet në këtë broshurë udhëzuese. Duhet të keni kujdes kur e lëvizni pajisjen pasi është e rëndë.
- Mos hiqni ose prekni sendet nga ndarja e ngrirësit nëse duart tuaja janë të njoma/të lagura, pasi kjo mund të shkaktojë gërvishtje të lëkurës ose djegie nga ngrica/ngrirësi.
- Asnjëherë mos përdorni bazën, sirtarët, dyert etj. për të qëndruar mbi to ose si mbështetëse.
- Ushqimi i ngrirë nuk guxon të ngrihet sërish pasi të jetë shkrirë.
- Mos konsumoni kokoshka akulli ose kube akulli direkt nga ngrirja pasi kjo mund të shkaktojë djegie nga ngrirja në gojë dhe buzë.
- Për të shmangur rënien e sendeve dhe shkaktimin e lëndimit ose dëmtimit të pajisjes, mos i mbingarkoni raftet e derës ose mos vendosni shumë ushqime në sirtarët freskues.
- Kjo pajisje ftohëse nuk është menduar për t'u përdorur si një pajisje e integruar.

kujdes!

Kujdesi dhe pastrimi

Hisense Refrigerator

- Para pastrimit, fikni pajisjen dhe shkëputni spinën nga priza.
 - Mos e pastroni pajisjen me objekte metalike, pastrues me avull, vajra eterikë, tretës organikë ose pastrues gërryes.
 - Mos përdorni objekte të mprehta në vend të një kruese plastike për të hequr ngricën nga pajisja.
- Instalimi i Rëndësishëm!
- Për lidhjen elektrike, ndiqni me kujdes udhëzimet e dhëna në këtë manual. Shpaketoni pajisjen dhe kontrolloni nëse ka dëmtime në të.
 - Mos e lidhni pajisjen nëse është e dëmtuar. Raportoni menjëherë dëmet e mundshme në vendin ku e keni blerë. Në këtë rast ruani paketimin.
 - Këshillohet që të prisni të paktën katër orë përpara se të lidhni pajisjen për të lejuar që vaji të rrjedhë përsëri në kompresor.
 - Qarkullimi adekuat i ajrit duhet të jetë rreth pajisjes, mungesa e tij çon në mbinxehje. Për të arritur ajrosje të mjaftueshme, ndiqni udhëzimet në lidhje me instalimin.
 - Kurdo që të jetë e mundur, pjesa e pasme e produktit nuk duhet të jetë shumë afër murit për të shmangur prekjen ose kapjen e pjesëve të ngrohta (kompresorit, kondensatorit) për të parandaluar rrezikun e zjarrit, ndiqni udhëzimet në lidhje me instalimin.
 - Pajisja nuk duhet të jetë afër radiatorëve ose furrave të gatimit.
 - Sigurohuni që spina të jetë e qasshme pas instalimit të pajisjes.

Servisimi

- Çdo punë elektrike që kërkohet për të kryer servisimin e pajisjes, duhet të kryhet nga elektrikisti i kualifikuar ose personi kompetent.
- Ky produkt duhet të servisohet nga një Qendër Servisimi e Autorizuar dhe duhet të përdoren vetëm pjesët origjinale për ndërrim.

1) Nëse pajisja është Pa Ngrica.

2) Nëse pajisja përmban ndarje ngrirëse.


Shënim: Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç lejohen të ngarkojnë dhe shkarkojnë në pajisjet frigoriferike. (Kjo klauzolë vlen vetëm për rajonin e BE-së.)

Instalimi i pajisjes suaj të re

Para se ta përdorni pajisjen për herë të parë, duhet të informoheni për këshillat e mëposhtme.

Paralajmërim!

Për instalimin e duhur, ky frigorifer duhet të vendoset në një sipërfaqe të niveluar prej materiali të fortë që është në të njëjtën lartësi si pjesa tjetër e dyshemesë. Kjo sipërfaqe duhet të jetë mjaftueshëm e fortë për të mbështetur një frigorifer të ngarkuar plotësisht. Rrotat, të cilët nuk janë të tipit kastor, duhet të përdoren vetëm për lëvizje përpara ose prapa. Lëvizja e frigoriferit anash mund të dëmtojë dyshemenë dhe rrotat.





Ventilimi i pajisjes



Për të përmirësuar efikasitetin e sistemit të ftohjes dhe për të kursyer energji, është e nevojshme të ruhet ajrosja e mirë rreth pajisjes për shpërndarjen e nxehtësisë. Për këtë arsye, duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme të pastër rreth frigoriferit.

Sugjerim: Këshillohet që të ketë hapësirë 50-70mm nga pjesa e pasme në mur, të paktën 100mm nga pjesa e

sipërme e tij, të paktën 100mm nga pjesët anësore të tij në mur dhe një hapësirë e pastër përpara për të lejuar hapjen e dyerve 135°. Siç tregohet në diagramet e mëposhtme.



Shënim:

● Kjo pajisje funksionon mirë brenda klasës klimatike ST të treguar në tabelën e mëposhtme. Mund të mos funksionojë siç duhet nëse lihet për një periudhë të gjatë në një temperaturë më të lartë apo më të ultë se kufiri i treguar.



Klasa e klimës	Temperatura e ambientit
SN	+10°C deri +32°C
N	+16°C deri +32°C
ST	+16°C deri +38°C
T	+16°C deri +43°C

Hisense Refrigerator






- Vendoseni pajisjen tuaj në një vend të thatë për të shmangur lagështinë e lartë.
- Mbajeni pajisjen nga rrezet direkte të diellit, shiu ose ngrica. Mbajeni pajisjen larg burimeve të nxehtësisë si furra, zjarre ose ngrohësit.

Nivelimi i pajisjes

- Për nivelizim të mjaftueshëm dhe qarkullim të ajrit në pjesën e poshtme të pasme të pajisjes, këmbët e poshtme mund të kenë nevojë të rregullohen. Mund t'i rregulloni manualisht me dorë ose duke përdorur një çelës të përshtatshëm.
- Për të lejuar që dyert të mbyllen vetë, anoni pjesën e sipërme mbrapa me 10-15mm.



Mjetet që do t'ju nevojiten

		
Çelës kapaku 8mm	Kaçavidë me formë kryqi	
		
Kaçavidë me teh të hollë	Çelës me përshtatje	Çelës 8mm

Shënim: Përpara se të filloni ta shtrini frigoriferin në shpinë në mënyrë që të keni qasje në bazën, duhet ta vendosni në paketim të butë me shumë ose material të ngjashëm për të shmangur dëmtimin e dërrasës së pasme të frigoriferit. Për të kthyer derën nga ana tjetër, rekomandohen në përgjithësi hapat e mëposhtëm.


Kthimi i anës së derës

Mund të ndryshohet ana në të cilën hapet dera, nga ana e djathtë (siç jepet) në anën e majtë, nëse vendi i instalimit e kërkon këtë.


Paralajmërim! Kur ktheni derën nga ana tjetër, pajisja nuk duhet të jetë e lidhur me rrjetin elektrik. Sigurohuni që spina të jetë hequr nga priza.

1. Vendoseni frigoriferin në këmbë.


Hapni derën e sipërme për të nxjerrë të gjitha raftet e derës (për të shmangur dëmtimin e rafteve) dhe më pas mbylleni derën.



2. Vendosni frigoriferin në këmbë, së pari hiqni kapakun e vidës ① dhe lirojeni vidën ② dhe hiqni kapakun e sipërm të menteshës ③ që është në këndin e sipërm djathtas të frigoriferit dhe përdorni një thikë stuko ose kaçavidë me teh të hollë për të larguar kapakun e vrimës së vidës ④ që ndodhet në këndin e sipërm majtas të frigoriferit.





3. Zhvidhosni vidhat e flanaxhave ① të cilat përdoren për fiksimin e menteshës në pjesën e sipërme të djathtë ②. Ngritni derën e sipërme dhe vendoseni në një sipërfaqe të butë për të parandaluar gërvishjetjen.




Shënim: Ju lutemi mbajeni derën e sipërme me dorë gjatë hapit 3 për të parandaluar rënien e derës.



4. Hiqni derën e sipërme dhe vendoseni në një sipërfaqe të butë me panelin e saj të kthyer lart. Lironi vidat ②, shkëputni pjesën ①, më pas instaloni pjesën ① në anën e majtë me vida ②.




5. Vidat e lirshme përdoren për të rregulluar menteshën e mesme dhe për të hequr menteshën e mesme. Pastaj hiqni derën e poshtme.




6. Vendoseni derën e poshtme në një sipërfaqe të lëmuar me panelin e saj lart. Vidhat e lirshme ②, shkëputni pjesën ①. Më pas instaloni pjesën ① në pozicionin përkatës në anën e majtë së bashku me vidhat ②.



7. Ndryshoni kapakët e vrimave të vidave në pllakën e kapakut të mesëm nga e majtë në të djathtë (siç tregohet në figurën më poshtë).



8. Vendoseni frigoriferin në mënyrë të rrafshët, hiqni pjesën ③ dhe më pas lirojini vidat ④. Hiqni pjesën ② dhe pjesën ①.




① Pjesa e poshtme e menteshës (djathtas)
② Dërrasë fiksive e këmbës së përparme
③ Pjesa e rregullueshme e këmbëve të poshtme
④ Vida vetë-mbyllëse


unaza
Shënim: unaza mund të ngjitet në derën e poshtme.

9. Vidhosni menteshën e poshtme, ndryshoni atë në vendin afër vrimës dhe më pas vidhosni dhe montoni unazën.


10. Thjesht rimontoni hapin 8, ndryshoni pjesën ① në të majtë dhe pjesën ② në të djathtë dhe më pas fiksoni ato me vida ④. Në fund instaloni pjesën ③.




11. Lëvizni derën e poshtme dhe rregulloni pozicionin e saj për të drejtuar vendin e vrimës së poshtme dhe boshtin e menteshës së sipërme. Kthejeni menteshën e mesme për 180, ndryshoni unazën në bosht në anën e sipërme, rregulloni menteshën e mesme në pozicionin e duhur dhe më pas instalojeni.



12. Vidhni boshtin e menteshës së sipërme, kthejeni menteshën e sipërme përmbi dhe rregulloni boshtin mbi të. Më pas vendoseni anash për përdorim.




13. Thjesht rimontohuni në hapin 2, ndryshoni kapakun e menteshës së sipërme ③ majtas dhe rregulloni ato me vida ② dhe më pas instaloni kapakun e vidës ①. Në fund ndërroni kapakun e vrimës së vidës ④ djathtas.



14. Hapni derën e sipërme, montoni raftet e derës dhe më pas mbylleni.

Përshkrimi i pajisjes

Pamje e pajisjes



- | | |
|---|--|
| 1. Kanali i erës së ngrirësit | 13. Goma e derës së ngrirësit |
| 2. Pjesa e kutisë së akullit (opsionale) | 14. Dera e ngrirësit |
| 3. Rafti i ngrirësit | 15. Rafti i dyerve të ngrirësit |
| 4. Kontrolli i temperaturës së ngrirjes | 16. Rafti i dyerve të ngrirësit (zona me 2 yje) |
| 5. Mbulesa e sirtarit ftohës (opsionale) | 17. Goma e derës së frigoriferit |
| 6. Sirtar ftohës (opsional) | 18. Pjesa e kutisë së ruajtjes së ujit (opsionale) |
| 7. Kanali i erës së frigoriferit | 19. Ndërprerësi i derës |
| 8. Kontrolli i temperaturës së frigoriferit | 20. Rafti i sipërm i derës |
| 9. Rafti i frigoriferit | 21. Rafti i poshtëm i derës |
| 10. Mbulesa e freskuesit | 22. Dera e frigoriferit |
| 11. Freskuesi | |
| 12. Këmbët e poshtme të rregullueshme | |











Shënim!

- Për shkak të modifikimit të pandërprerë të produkteve tona, frigoriferi juaj mund të jetë paksa i ndryshëm nga ky manual udhëzimi, por funksionet dhe metodat e përdorimit të tij mbeten të njëjta.
- Për të përfutur efikasitetin më të mirë energjetik të këtij produkti, ju lutemi vendosni të gjitha raftet, sirtarët dhe shportat në pozicionin e tyre origjinal si në ilustrimin e mësipërm.

Hisense Refrigerator


Paneli i kontrollit

Ju lutemi lexoni me vëmendje mënyrën e rregullimit të temperaturës para përdorimit dhe temperatura e ndarjeve të frigoriferit mund të rregullohet përmes panelit të kontrollit. Kur përdorni zakonisht frigoriferin, vendoseni rregulatorin në pozicionin e mesëm. Nëse nevojitet, shikoni metodën e mëposhtme:

Rekomandimi për Cilësimin e Temperaturës		
Gjendja	Ndarja e ngrirësit	Ndarja e frigoriferit
Verë (Më shumë se 32°C)	 <p>Vendosur rreth 1/4 nga e majta, vendosur në pozicionin e mesit kur bëni akullin</p>	 <p>Vendosur në 5~6</p>
Normal	 <p>Vendosur në pozicionin e mesit</p>	 <p>Vendosur në pozicionin e mesit</p>
Dimër (Nën 12°C)	 <p>Vendosur rreth 3/4 nga e majta</p>	 <p>Vendosur në 6~7</p>
Cilësimet që Nuk Rekomandohen		
Ndarja	Cilësimi	Efkti
Ngrirësi		Mund të shkaktojë rritje të temperaturës së ndarjes së ngrirësit.
Ngrirësi		Mund të shkaktojë rritje të temperaturës së ndarjes së frigoriferit.
Frigoriferi	 <p>Vendosur në 1~2</p>	Mund të shkaktojë rritje të temperaturës së ndarjes së ngrirësit.
Frigoriferi	 <p>Vendosur në 7</p>	Mund të shkaktojë konsum më të madh të energjisë.

E rëndësishme!

Mos vendosni shumë ushqim drejtpërdrejt kundër daljes së ajrit të pjesës së sensorit të temperaturës në kapakun e kanalit të erës të dhomës së frigoriferit, pasi që kjo ndikon që pajisja të mos funksionojë siç duhet.



Përdorimi i pajisjes suaj

Pajisja juaj ka aksesoret siç tregohet në përgjithësi tek "Përshkrimi i pajisjes", me këtë pjesë të udhëzimit ju mund të keni mënyrën e duhur për t'i përdorur ato. Ne ju rekomandojmë t'i lexoni ato me kujdes para se të përdorni pajisjen.


Rafti i derës

- Është i përshtatshëm për ruajtjen e vezëve, lëngjeve të konservuara, pijeve në shishe dhe ushqimeve të paketuara, etj. Mos vendosni shumë gjëra të rënda në raftet.


- Rafti i vogël në derën e poshtme mund të vendoset në lartësi të ndryshme sipas kërkesave tuaja. Ju lutemi hiqni ushqimin nga rafti përpara se ta ngrini vertikalisht për ta ripozicionuar.

Rafti në dhomën e frigoriferit

1. Ka raftet në dhomën e frigoriferit dhe ato mund të nxirren për t'u pastruar.



2. Rafti freskues është i përshtatshëm për ruajtjen e perimeve dhe frutave, etj.



Dhoma ngrirëse

Dhoma e ngrirësit është e përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve që kërkojnë të jenë të ngrira, si mish, akulli.

Kujdes! Mos e mbyllni derën e frigoriferit kur instaloni mbajtës të thellë. Mund të dëmtojë njësinë.


Sigurohuni që shishet e pijeve të mos lihen në frigorifer për një kohë më të gjatë se sa nevojitet, pasi lëngu ngrirës mund të shkaktojë thyerjen e shisheve.

Kuti akulli e përdredhur (opsionale)

Shënim: Nëse kutia e akullit përdoret për herë të parë ose nuk është përdorur për një kohë të gjatë, ju lutemi pastroni atë përpara përdorimit.

• Kutia e përdredhur e akullit përdoret për të bërë dhe depozituar kuba akulli. Ju duhet ta përdorni atë si më poshtë.


1. Tërhiqeni kutinë e përdredhur të akullit nga mbajtësi i instaluar.
2. Hidhni ujë në kutinë të akullit dhe niveli i ujit nuk duhet të kalojë kufirin maksimal.



3. Vendoseni kutinë e mbushur me akull përsëri në mbajtësin.

4. Kur formohen kube akulli, rrotulloni çelësat në drejtim të akrepave të orës dhe akulli do të bjerë në kutinë e akullit më poshtë.

5. Kubat e akullit mund të ruhen në kutinë e akullit, nëse keni nevojë për to mund ta nxirrni kutinë e akullit dhe t'i nxirrni jashtë.




Dispanseri i Ujit

Dispanseri i ujit, i vendosur në derën e frigoriferit, është për ruajtjen e ujit të pijshëm. Me këtë pajisje mund të merrni me lehtësi ujë të ftohtë pa e hapur frigoriferin. Ju duhet të rishikoni këshillat e mëposhtme.

Para përdorimit (opsionale)

Para se ta përdorni këtë pajisje për herë të parë, duhet ta përdorni bazuar në udhëzimet e mëposhtme.


1. Mbajini fort dy anët e rezervuarit të ujit, më pas tërhiqeni depozitën e ujit duke e tundur lart e poshtë.
2. Zhvidhosni kokën, më pas pastroni atë dhe pjesën e brendshme të rezervuarit të ujit.



Montimi


Përpara montimit, ju lutemi kullojeni ujin brenda rezervuarit dhe kontrolloni nëse unaza është kthyer në anën tjetër apo jo.

1. Fusni kokën në vrimë.
2. Vendoseni rezervuarin sipas udhëzimeve në derë.
3. Shtypni poshtë në të dy anët e rezervuarit.
4. Kur dëgjoni një tingull klikimi, atë



Paralajmërim!

1. Kini kujdes të mos shtypni në kokë;
2. Kur vendosni rezervuarin e ujit, sigurohuni që fillimisht koka të futet në vrimë;
3. Nëse e keni gjetur unazën të kthyer nga ana tjetër ose të liruuar gjatë heqjes së rezervuarit, duhet të hiqni mbajtësin fiks duke e rrotulluar në të kundërt, më pas vendoseni unazën në pozicionin e duhur dhe më në fund instaloni mbajtësin fiks.

**Mbushja e ujit**

Përpara se të mbushni ujin e pijshëm në rezervuarin e ujit, sigurohuni që rezervuari i ujit të jetë në rregull dhe në pozicionin e duhur.


Kujdes!

Mbushni me ujë deri në 2.2L (që sugjerohet), dhe jo mbi nivelin.

Përndryshe, mund të tejmbushet kur kapaku është afër.

Ne ju rekomandojmë të mbushni ujin në mënyrat e mëposhtme.

1. Hiqeni kapakun e vogël dhe mbushni me ujë nga hyrja e kapakut të madh.
2. Hiqeni kapakun e rezervuarit dhe më pas mbushni direkt me ujë brenda.

**Paralajmërim!**


Mos prekni pjesët e tjera të pajisjes kur mbushni ujë, kjo mund të shkaktojë rrjedhje uji.

Dispanseri i ujit

1. Sigurohuni që kapaku i rezervuarit të ujit të jetë montuar.
2. Mbyllni derën e frigoriferit dhe kontrolloni dispanserin.

Marrja e ujit


Ju duhet të përdorni gotat e duhura për të marrë ujë nën dispanserin e ujit.

**Paralajmërim!**

Mos e shtyni levën e shpërndarësit përpara pa e vendosur gotën, mund të shkaktojë rrjedhjen e ujit nga shpërndarësi.

● **Pastrimi**

1. Hiqeni rezervuarin e ujit nga dera me kujdes dhe më pas pastrojeni rezervuarin, kapakun dhe kokën butësisht në ujë.
2. Pasi ta keni pastruar me sukses pajisjen, duhet ta thani me tharje natyrale ose duke përdorur tharësen.
3. Nëse e keni përdorur dispanserin e ujit për shumë herë, uji në rezervuarin pritës mund të bjerë në dysheme, gjë që mund ta lagë dyshemenë tuaj dhe duhet ta pastroni rezervuarin me peshqir të thatë rregullisht përpara se të tejmbushet.



Pastrimi dhe kujdesi

Për arsye higjienike, pajisja (përfshirë aksesoret e jashtëm dhe të brendshëm) duhet të pastrohet rregullisht (të paktën çdo dy muaj).


Paralajmërim!

Pajisja nuk duhet të lidhet me rrjetin elektrik gjatë pastrimit pasi ekziston rreziku i goditjes elektrike! Përpara pastrimit fikeni pajisjen dhe hiqeni spinën nga priza.

Pastrimi i jashtëm

Fshijeni panelin e kontrollit me një leckë të pastër dhe të butë.

- Spërkatni ujë mbi leckën e pastrimit në vend që të spërkatni drejtpërdrejt në sipërfaqen e pajisjes. Kjo ndihmon për të siguruar një shpërndarje të barabartë të lagështisë në sipërfaqe.
- Pastroni dyert, dorezat dhe sipërfaqet e kabinetit me një detergjent të butë dhe më pas fshijini me një leckë të butë.




Kujdes!

- Mos përdorni objekte të mprehta pasi ato mund të gërvishin sipërfaqen.
- Mos përdorni hollues, detergjent makinash, Kloroks, vaj eterik, pastrues gjërryes ose tretës organik si Benzeni për pastrim. Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes dhe mund të shkaktojnë zjarr.

Pastrimi i brendshëm

Ju duhet të pastroni rregullisht pjesën e brendshme të pajisjes. Do të jetë më e lehtë për t'u pastruar kur rezervat e ushqimit janë të pakta. Fshijeni pjesën e brendshme të frigoriferit me një tretësirë të dobët të bikarbonatit të sodës dhe më pas shpëlajeni me ujë të ngrohtë duke përdorur një sfungjer ose leckë të shtrydhur. Fshijeni plotësisht me leckë të thatë përpara se të ndërroni raftet dhe shportat.

Thajini tërësisht të gjitha sipërfaqet dhe pjesët e lëvizshme përpara se t'i vendosni përsëri në vend.



Edhe pse kjo pajisje shkrihet automatikisht, mund të shfaqet një shtresë ngrirjeje në muret e brendshme të dhomës së ngrirës nëse dera e ngrirësit hapet shpesh ose mbahet e hapur shumë gjatë. Nëse ngrica është shumë e trashë, zgjidhni një kohë kur ngrirësi është pothuajse bosh dhe veproni si më poshtë:

1. Hiqni shportat ekzistuese të ushqimeve dhe aksesorëve, shkëputeni pajisjen nga priza elektrike dhe lini dyert hapur.

Ventiloni dhomën tërësisht për të përshpejtuar procesin.

2. Kur të përfundojë shkrirja, pastroni frigoriferin tuaj siç përshkruhet më sipër.

Kujdes!

Mos përdorni objekte të mprehta për të hequr ngricën nga ndarja e ngrirësit. Pajisja duhet të ndizet përsëri vetëm pasi pjesa e brendshme të jetë tharë plotësisht dhe të futet përsëri në prizën e rrjetit.

Pastrimi i gomave mbyllëse të derës

Kujdesuni që t'i mbani të pastra gomat mbyllëse të derës. Ushqimet dhe pijet ngjitëse mund të shkaktojnë ngjitjen e gomave mbyllëse në dollap dhe grisjen e tyre kur hapni derën. Lani gomën mbyllëse me një detergjent të butë dhe ujë të ngrohtë. Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht pas pastrimit.

Kujdes! Pajisja duhet të ndizet vetëm pasi gomat mbyllëse të derës të jenë tharë plotësisht.

Zëvendësimi i dritës LED:

Paralajmërim:

Drita LED duhet të zëvendësohet nga një person kompetent. Nëse drita LED është e dëmtuar, kontaktoni linjën e ndihmës së klientit për ndihmë. Për të zëvendësuar dritën LED, mund të ndiqen hapat e mëposhtëm:

1. Hiqeni pajisjen nga priza.
2. Hiqni kapakun e dritës duke e shtyrë lart dhe jashtë.
3. Mbajeni kapakun LED me njërin dorë dhe tërhiqeni me dorën tjetër përderisa shtypni shulën e kabllosë.
4. Zëvendësoni dritën LED dhe fiksoni siç duhet në vend.

Sugjerime dhe këshilla të dobishme

Këshilla për kursimin e energjisë

Ne ju rekomandojmë të ndiqni këshillat e mëposhtme për të kursyer energji.

- Përpiquni të shmangni mbajtjen e derës hapur për periudha të gjata në mënyrë që të kurseni energji.
- Sigurohuni që pajisja të jetë larg çdo burimi të nxehtësisë (drita e drejtpërdrejtë e diellit, furrë elektrike ose tenxhere etj.)
- Mos e vendosni temperaturën më të ftohtë se sa duhet.
- Mos ruani në pajisje ushqime të ngrohta ose lëngje që avullojnë.
- Vendoseni pajisjen në një dhomë të ajrosur mirë, pa lagështirë. Ju lutemi referojuni kapitullit Instalimi i pajisjes suaj të re.
- Diagrami tregon kombinimin e duhur për sirtarët, freskuesit dhe raftet, mos e ndryshoni kombinimin pasi ky është projektuar për të qenë konfigurimi më efikas energjetik.

Këshilla për ftohjen e ushqimeve të freskëta

- Mos vendosni ushqim të nxehtë direkt në frigorifer, temperatura e brendshme do të rritet duke rezultuar që kompresori të punojë më shumë dhe do të konsumojë më shumë energji.
- Mbulojeni ose mbështillni ushqimin, veçanërisht nëse ka një aromë të fortë.
- Vendoseni ushqimin siç duhet në mënyrë që ajri të qarkullojë lirshëm rreth tij.

Këshilla për ruajtjen në frigorifer

- Mishi (Të gjitha llojet) Mbështilleni me ushqime polietileni: mbështilleni dhe vendoseni në raftin e qelqit mbi sirtarin e perimeve. Ndiqni gjithmonë kohën e ruajtjes së ushqimit dhe përdorimin sipas datave të sugjeruara nga prodhuesit.
- Ushqime të gatuar, pjata të ftohta, etj.: Ato duhet të mbulohen dhe mund të vendosen në çdo raft.
- Frutat dhe perimet: Ato duhet të ruhen në sirtarin e veçantë të parashikuar për to.
- Gjalpi dhe djathi: Duhet të mbështillet me fletë metalike hermetike ose mbështjellës me film plastik.

- Shishet e qumështit:

Duhet të kenë një kapak dhe të ruhen në raftet e derës.

Këshilla për ngrirjen

- Kur e ndizni për herë të parë ose pas një periudhe jashtë përdorimit, lëreni pajisjen të punojë të paktën 2 orë në cilësimet më të larta përpara se të vendosni ushqimin në ndarje.
- Përgatitni ushqimin në pjesë të vogla për të mundësuar ngrirjen e shpejtë dhe të plotë të tij dhe për të bërë të mundur shkrirjen më pas vetëm të sasisë së nevojshme.
- Mbështilleni ushqimin me letër alumini ose mbështjellës ushqimor prej polietileni, të cilat janë hermetike.
- Mos lejoni që ushqimi i freskët dhe i pangrirë të prekë ushqimin tashmë të ngrirë për të shmangur shkrirjen e pjesshme të ushqimit të ngrirë.
- Nëse konsumohen produktet me akull menjëherë pas heqjes nga ndarja e ngrirësit, ka të ngjarë të shkaktojnë djegie nga ngrica në lëkurë.
- Rekomandohet të etiketoni dhe datën çdo paketë të ngrirë në mënyrë që të mbani gjurmët e kohës së ruajtjes.

Këshilla për ruajtjen e ushqimeve të ngrira

- Sigurohuni që ushqimi i ngrirë të jetë ruajtur siç duhet nga shitësi i ushqimit.
- Pasi të shkrihet, ushqimi do të përkeqësohet me shpejtësi dhe nuk duhet të ngrihet sërish. Mos e tejkaloni periudhën e ruajtjes së treguar nga prodhuesi i ushqimit.

Fikja e pajisjes suaj

Nëse pajisja duhet të fiket për një periudhë të gjatë, duhet të ndërmerren hapat e mëposhtëm për të parandaluar mykun në pajisje.

1. Hiqni të gjithë ushqimin.
2. Hiqeni spinën e rrymës nga priza.
3. Pastroni dhe thani mirë pjesën e brendshme.
4. Sigurohuni që të gjitha dyert të jenë të mbyllura mirë

Zgjidhja e Problemeve

Nëse hasni një problem me pajisjen tuaj ose jeni të shqetësuar se pajisja nuk funksionon siç duhet, mund të kryeni disa kontrolle të lehta përpara se të telefononi për servisim, ju lutemi shikoni më poshtë.

Paralajmërim! Mos u përpiqni ta riparoni vetë pajisjen. Nëse problemi vazhdon pasi të keni bërë kontrollet e përmendura më poshtë, kontaktoni një elektrikist të kualifikuar, inxhinier servisimi të autorizuar ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Problemi	Shkaku & Zgjidhja e Mundshme
Pajisja nuk punon si duhet	Kontrolloni nëse kabloja e rrymës është futur në prizë siç duhet.
	Kontrolloni siguresën ose qarkun e furnizimit tuaj me energji elektrike, zëvendësojeni nëse është e nevojshme.
	Është normale që ngrirësi të mos funksionojë gjatë ciklit të shkrirjes ose për një kohë të shkurtër pasi pajisja të jetë ndezur, për të mbrojtur kompresorin.
Aromat nga ndarjet	Brendësia mund të ketë nevojë të pastrohet
	Disa ushqime, kontejnerë ose ambalazhe shkaktojnë erëra të këqija.
Zhurma nga pajisja	Tingujt e mëposhtëm janë mjaft normalë: <ul style="list-style-type: none"> ● Zhurmat e funksionimit të kompresorit. ● Zhurmat e lëvizjes së ajrit nga motori i vogël i ventilatorit në ndarjen e ngrirësit ose në ndarje të tjera. ● Tinguj gurgullime të ngjashme me valën e ujit. ● Zhurma kërcitëse gjatë shkrirjes automatike. ● Zhurma e klikimit para lëshimit të kompresorit.
	Zhurma të tjera të pazakonta janë për shkak të arsyeve të mëposhtme dhe mund t'ju duhet të kontrolloni dhe të merrni masa: <ul style="list-style-type: none"> ● Kabineti nuk është në nivel. ● Pjesa e pasme e pajisjes prek murin. ● Shishe ose kontejnerë duke rënë ose duke u rrotulluar.
Motori punon vazhdimisht	Është normale të dëgjosh shpesh zhurmën e motorit, ai do të duhet të funksionojë më shumë kur në rrethanat e mëposhtme: <ul style="list-style-type: none"> ● Përcaktimi i temperaturës është më i ftohtë se ç'duhet ● Një sasi e madhe ushqimi të ngrohtë është ruajtur kohëve të fundit brenda pajisjes. ● Temperatura jashtë pajisjes është shumë e lartë. ● Dyert mbahen të hapura shumë gjatë ose shumë shpesh. ● Pasi të keni instaluar pajisjen ose është fikur për një kohë të gjatë.

Hisense Refrigerator

Një shtresë e ngricës shfaqet në ndarje	Kontrolloni që daljet e ajrit të mos bllokohen nga ushqimi dhe sigurohuni që ushqimi të jetë vendosur brenda pajisjes për të lejuar ajrim të mjaftueshëm. Sigurohuni që dera të jetë plotësisht e mbyllur. Për të hequr ngricën, ju lutemi referojuni kapitullit "Pastrimi dhe kujdesi".
Temperatura brenda është shumë e ngrohtë	Ju mund t'i keni lënë dyert hapur shumë gjatë ose shumë shpesh; ose dyert mbahen të hapura nga ndonjë pengesë; ose pajisja ndodhet me hapësirë të pamjaftueshme nga pjesët anësore.
Temperatura brenda është shumë e ftohtë	Rriteni temperaturën sipas kapitullit "Paneli i kontrollit".
Dyert nuk mund të mbyllën lehtë	Kontrolloni nëse pjesa e sipërme e frigoriferit është e anuar prapa për 10-15 mm për të lejuar që dyert të mbyllën vetë ose nëse diçka brenda pengon mbylljen e dyerve.
Uji pikon në dysheme	Kontejneri i ujit (i vendosur në pjesën e pasme të poshtme të kabinetit) mund të mos jetë i niveluar siç duhet ose gryka e kullimit poshtë pjesës së sipërme të depos së kompresorit mund të mos jetë e vendosur siç duhet për të drejtuar ujin në këtë kontejner ose gryka e ujit është e bllokuar. Mund t'ju duhet ta tërhiqni frigoriferin nga muri për të kontrolluar tiganin dhe grykën. Kontrolloni nëse frigoriferi është i fikur për një kohë të gjatë, kjo mund të shkaktojë që akulli në kovë të shkrihet në ujë dhe të rrjedhë në dysheme.
Drita nuk funksionon	<ul style="list-style-type: none"> ● Drita LED mund të dëmtohet. Referojuni zëvendësimit të dritave LED në kapitullin e pastrimit dhe kujdesit. ● Sistemi i kontrollit ka çaktivizuar dritat për shkak se dera është mbajtur hapur për një kohë të gjatë, mbylleni dhe rihapni derën për të riaktivizuar dritat.

Asgjësimi i pajisjes

Ndalohet hedhja e kësaj pajisjeje si mbeturina shtëpiake.


Materialet e paketimit

Materialet e paketimit me simbolin e riciklimit janë të riciklueshme. Hidhni paketimin në një kontejner të përshtatshme grumbullimi të mbeturinave për ta ricikluar.

Para asgjësimit të pajisjes

1. Nxirreni spinën nga priza.
2. Prisni kabllon e rrymës dhe hidhni me spinën elektrike.

Paralajmërim! Frigoriferët përmbajnë ftohës dhe gazra në izolim. Ftohësi dhe gazrat duhet të asgjësohen në mënyrë profesionale pasi mund të shkaktojnë lëndime të syrit ose ndezje. Sigurohuni që tubi i qarkut të ftohësit të mos dëmtohet para se të asgjësohet siç duhet.

Asgjësimi i Duhur i këtij produkti	
	<p>Ky simbol në produkt ose në paketimin e tij tregon se ky produkt nuk mund të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Në vend të kësaj, ajo duhet të dërgohet në pikën përkatëse të grumbullimit të mbetjeve për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar që ky produkt hidhet siç duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, të cilat mund të shkaktohen nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të këtij produkti. Për informacion më të detajuar në lidhje me riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni këshillin tuaj lokal, shërbimin e depozitimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.</p>

Për të shmangur ndotjen e ushqimit, ju lutemi respektoni udhëzimet e mëposhtme

- Hapja e derës për periudha të gjata mund të shkaktojë një rritje të ndjeshme të temperaturës në ndarjet e pajisjes.
- Pastroni rregullisht sipërfaqet që mund të jenë në kontakt me ushqimin dhe sistemet e qasshme të kullimit.
- Ruajeni mishin dhe peshkun e papërpunuar në enë të përshtatshme në frigorifer, në mënyrë që të mos jetë në kontakt ose të pikojë mbi ushqime të tjera.
- Ndarjet e ushqimeve të ngrira me dy yje janë të përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve të ngrira paraprakisht, ruajtjen ose përgatitjen e akullores dhe prodhimin e kubeve të akullit.
- Ndarjet me një-, dy- dhe tre- yje nuk janë të përshtatshme për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.

Numri	LLOJET e Ndarjeve	Temperatura e dëshiruar e ruajtjes. [°C]	Ushqimi i duhur
1	Frigoferi	+2 ~ +8	Vezët, ushqimet e gatuar, ushqimet e paketuara, frutat dhe perimet, produktet e qumështit, ëmbëlsirat, pijet dhe ushqimet e tjera që nuk janë të përshtatshme për ngrirje.
2	(***)*-Ngrirësi	≤ -18	Ushqimet e detit (peshku, karkalecat, butaku), produktet e ujërave të ëmbla dhe produktet e mishit (koha e rekomanduar është 3 muaj vlerat ushqyese dhe shija ulen me kalimin e kohës), të përshtatshme për ushqime të freskëta të ngrira.
3	***-Ngrirësi r	≤ -18	Ushqimet e detit (peshku, karkalecat, butaku), produktet e ujërave të ëmbla dhe produktet e mishit (koha e rekomanduar është 3 muaj vlerat ushqyese dhe shija ulen me kalimin e kohës). Jo i përshtatshëm për çlirimin e ushqimeve të freskëta.
4	** -Ngrirësi r	≤ -12	Ushqimet e detit (peshku, karkalecat, butaku), produktet e ujërave të ëmbla dhe produktet e mishit (koha e rekomanduar është 2 muaj vlerat ushqyese dhe shija ulen me kalimin e kohës). Jo i përshtatshëm për çlirimin e ushqimeve të freskëta.
5	*-Ngrirësi	≤ -6	Ushqimet e detit (peshku, karkalecat, butaku), produktet e ujërave të ëmbla dhe produktet e mishit (koha e rekomanduar është 1 muaj vlerat ushqyese dhe shija ulen me kalimin e kohës). Jo i përshtatshëm për çlirimin e ushqimeve të freskëta.
6	0-yll	-6 ~ 0	Mishi i derrit i freskët, viçit, peshkut, pulës, disa ushqime të përpunuara të paketuara etj. (Rekomandohet të halet brenda së njëjtës ditë, mundësisht jo më vonë se 3 ditë). Ushqime të përpunuara të kapsuluara të paketuara/ mbështjella pjesërisht (ushqime që nuk ngrihen)
7	Ftoha	-2 ~ +3	Mishi i derrit i freskët/i ngrirë, viçit, pulës, produktet e ujërave të ëmbla, etj. (7 ditë nën 0 °C dhe mbi 0 °C rekomandohet për konsum brenda asaj dite, mundësisht jo më shumë se 2 ditë). Ushqimi i detit (më pak se 0 për 15 ditë, nuk rekomandohet të ruhet mbi 0 °C.)

Hisense Refrigerator

8	Ushqim i Freskët	0~+4	Mish derri i freskët, viçi, peshk, pulë, ushqim i gatuar, etj. (Rekomandohet të halet brenda së njëjtës ditë, mundësisht jo më shumë se 3 ditë)
9	Verë	+5~+20	verë e kuqe, verë e bardhë, verë e gazuar etj.

Shënim: ju lutemi ruani ushqime të ndryshme sipas ndarjeve ose temperaturës së dëshiruar të ruajtjes së produkteve tuaja të blera.

- Nëse pajisja ftohëse lihet bosh për periudha të gjata, fikeni, shkrijeni, pastrojeni, thajeni dhe lëreni derën hapur për të parandaluar zhvillimin e mykut brenda pajisjes.

Pastrimi i dispanserit të ujit (special për produktet e dispanserit të ujit):

- Pastroni rezervuarët e ujit nëse ata nuk janë përdorur për 48 orë; shpëlajeni sistemin e ujit të lidhur me ujësjellësin nëse uji nuk është nxjerrë për 5 ditë.

PARALAJMËRIM! Ushqimi duhet të paketohet në qese përpara se të futet në frigorifer dhe lëngjet duhet të paketohen në shishe ose kontejnerë për të shmangur problemin që struktura e dizajnit të produktit nuk është e lehtë për t'u pastruar.

Hisense

life reimagined