

# Hisense

life reimagined

## **MANUALE OPERATIVO PER L'UTENTE**

Prima della messa in funzione di questo apparecchio,  
leggere attentamente il presente manuale e  
conservarlo per riferimento futuro

**HRC483TS**

**IT**

**Italiano**

# Contenuti

**Grazie per aver scelto Hisense. Siamo certi che sarà un piacere per te utilizzare il tuo nuovo frigorifero. In ogni caso, prima di usare l'elettrodomestico, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni, che forniscono dettagli sull'installazione e sull'utilizzo del prodotto. Ti preghiamo di conservare il manuale per riferimento in futuro.**

Informazioni di avvertenza e sicurezza.....	01
Installazione del nuovo apparecchio.....	13
Descrizione dell'apparecchio.....	17
Controlli del display.....	18
Collegamento del frigorifero al Wi-Fi.....	23
Utilizzo dell'apparecchio.....	25
Pulizia e manutenzione.....	26
Consigli e suggerimenti utili.....	28
Risoluzione dei problemi.....	30
Smaltimento dell'apparecchio.....	34
Suggerimenti per l'utilizzo dell'apparecchio.....	35

## Informazioni di avvertenza e sicurezza

Per sicurezza e per un uso corretto, prima di installare e usare l'apparecchio per la prima volta, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale, compresi i consigli e le avvertenze. Per evitare errori e incidenti è importante assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio abbiano piena familiarità con il suo funzionamento e funzioni di sicurezza. Salvare queste istruzioni e assicurarsi che accompagnino l'apparecchio se viene trasferito o venduto, in modo che chiunque lo stia utilizzando, durante tutto il ciclo di vita, sia sufficientemente informato sul suo uso e consapevole degli avvisi di sicurezza. Per garantire la propria incolumità e la sicurezza della proprietà, custodire le presenti avvertenze del manuale di istruzioni, dal momento che il produttore non è responsabile di danni causati da negligenza.



### **Sicurezza per i bambini e altri soggetti vulnerabili**

#### **Secondo la norma EN**

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, qualora siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.



### **Sicurezza per i bambini e altri soggetti vulnerabili**

#### **Secondo la norma IEC**

Quest'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Mantenere la confezione lontano dai bambini, dal momento che esiste un rischio di soffocamento.

Se si vuole rottamare l'apparecchio, staccare la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini che giocano subiscano scosse elettriche o vi rimangano chiusi al suo interno. Se questo apparecchio, con una chiusura magnetica, sostituisce un elettrodomestico vecchio con un blocco a molla (fermo) sulla porta o coperchio, assicurarsi di rendere il blocco inservibile, prima di smaltire il vecchio apparecchio. Questo consentirà di evitare che diventi una trappola mortale per un bambino.



## Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**

Questo elettrodomestico deve essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come 1. aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; 2. agriturismi e dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;

**1.** ambienti di tipo bed and breakfast.

**2.** ristoranti e simili attività di vendita non al dettaglio.

- **AVVERTENZA**

Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, in quest'apparecchio.

- **AVVERTENZA**

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.

- **AVVERTENZA**

Mantenere le aperture per la ventilazione libere da ostruzioni, sia dell'intera struttura sia dei componenti integrati.



**Avvertenza: Rischio di incendio/materiali infiammabili**



## Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**

Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli consigliati dal produttore.

- **AVVERTENZA**

Non danneggiare il circuito del refrigerante.

- **AVVERTENZA**

Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.

- **AVVERTENZA**

Il refrigerante e il gas di isolamento esplosivo sono infiammabili. Per lo smaltimento dell'apparecchio, farlo solo in un centro di smaltimento autorizzato. Non esporre a fonti di combustione.

- **AVVERTENZA**

Il refrigerante e il gas di isolamento esplosivo sono infiammabili. Per lo smaltimento dell'apparecchio, farlo solo in un centro di smaltimento autorizzato. Non esporre a fonti di combustione.

- **AVVERTENZA**

Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.

# Informazioni di avvertenza e sicurezza



## Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**

Non individuare più prese portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.



## Sostituzione delle lampade di illuminazione

- **AVVERTENZA**

Le lampade illuminanti non devono essere sostituite dall'utente! Se le lampade illuminanti sono danneggiate, contattare l'assistenza tecnica. Questo avviso è solo per i frigoriferi che contengono lampade illuminanti.



## Refrigerante

Il refrigerante isobutano (R600a) è contenuto all'interno del circuito frigorifero dell'apparecchio, un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, che è tuttavia infiammabile. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito di refrigerazione sia danneggiato. Il refrigerante (R600a) è infiammabile.



## Refrigerante

- **AVVERTENZA**

I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

- **AVVERTENZA**

Rischio di incendio/materiali infiammabili. Qualora il circuito refrigerante risulti danneggiato:

1. Non esporre a fiamme libere o fonti di combustione.
2. Areare abbondantemente il locale in cui si trova l'apparecchio.

È pericoloso alterare le specifiche o modificare il prodotto in alcun modo. Eventuali danni al cavo potrebbero causare un corto circuito, incendio e scosse elettriche.



## Sicurezza elettrica

- 1.** Il cavo di alimentazione non deve essere prolungato.
- 2.** Assicurarsi che la spina non venga schiacciata o danneggiata. Una spina schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e causare un incendio.
- 3.** Assicurarsi che sia possibile accedere alla spina dell'apparecchio.
- 4.** Non tirare il cavo principale.
- 5.** Se la presa di corrente è allentata, non inserire il cavo di alimentazione. Esiste un rischio di scossa elettrica o incendio.
- 6.** Non bisogna utilizzare l'apparecchio senza il coperchio della lampadina interna.
- 7.** Il frigorifero funziona solo con alimentazione monofase di corrente alternata di 220~240V/50Hz. Se la fluttuazione della tensione nel distretto dell'utente è così grande che la tensione supera il valore di cui sopra, per motivi di sicurezza, assicurarsi di applicare un regolatore di tensione automatico a corrente alternata di oltre 350W al frigorifero. Il frigorifero deve utilizzare una presa di corrente specifica, invece di una in comune con altri apparecchi elettrici. La sua spina deve corrispondere alla presa con filo di terra.

# Informazioni di avvertenza e sicurezza

## Uso quotidiano

- Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno dell'apparecchio, esiste il rischio di esplosione.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio (ad es. macchine elettriche per gelati, frullatori, ecc).
- Quando si scollega la spina, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente, non tirare il cavo.
- Non posizionare oggetti caldi in prossimità dei componenti in plastica di questo apparecchio.
- Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato per un utilizzo da incasso.
- Non posizionare prodotti alimentari contro l'uscita dell'aria sulla parete posteriore.
- Conservare alimenti congelati preconfezionati in conformità alle istruzioni del produttore di alimenti surgelati.
- Le raccomandazioni di conservazione del produttore degli apparecchi devono essere rigorosamente rispettate. Fare riferimento alle relative istruzioni per la conservazione.
- Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché creano pressione sul recipiente causandone l'esplosione e conseguenti danni all'apparecchio.
- I surgelati possono causare bruciate da gelo se consumati direttamente dal congelatore.

## Informazioni di avvertenza e sicurezza

- Non posizionare l'apparecchio in contatto con la luce solare diretta.  
Mantenere candele, lampade e altri oggetti con fiamme libere lontani dall'apparecchio in modo che non vi sia rischio di combustione.
- L'apparecchio è destinato solo alla conservazione di alimenti e/o bevande in ambito domestico, come illustrato in questo libretto di istruzioni. L'apparecchio è pesante. Si deve prestare attenzione durante lo spostamento.
- Non rimuovere né toccare oggetti dal congelatore con le mani umide/bagnate, in quanto ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni da gelo/congelatore.
- Non salire mai sulla base, sui cassetti, sulle porte, ecc. né usarli come supporti.
- Gli alimenti surgelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
- Non consumare ghiaccioli o cubetti di ghiaccio direttamente dal congelatore in quanto ciò può causare bruciate alla bocca e alle labbra.
- Per evitare che cadano elementi o provocare lesioni personali o danni all'apparecchio, non sovraccaricare i cestelli della porta o evitare di sovraccaricare i ripiani.
- Il cibo deve essere confezionato in sacchetti prima di essere introdotto nel frigorifero. I liquidi devono essere conservati in bottiglie o contenitori tappati per evitare fuoriuscite, giacché la forma della struttura del prodotto non è facile da pulire.

## Informazioni di avvertenza e sicurezza

- Con il fine di rilevare la temperatura e l'umidità in prossimità dell'apparecchio e migliorarne il funzionamento, aggiungere sensori di temperatura e umidità all'esterno della scatola del dispositivo.

### **Attenzione! Manutenzione e pulizia**

- Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici, pulitori a vapore, oli essenziali, solventi organici o detergenti abrasivi.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per sbrinare l'apparecchio. Utilizzare un raschietto di plastica.

# Informazioni di avvertenza e sicurezza

## Installazione Importante

- Per il collegamento elettrico seguire attentamente le istruzioni riportate in questo manuale. Disimballare l'apparecchio e verificare la presenza di danni.
- Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al proprio rivenditore. In questo caso conservare il materiale di imballaggio.
- Si consiglia di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio affinché il liquido fluisca nuovamente nel compressore.
- È necessaria un'adeguata ventilazione intorno all'apparecchio, senza la quale vi è un rischio di surriscaldamento. Per ottenere una ventilazione sufficiente, seguire le istruzioni di installazione.
- Se possibile il retro del prodotto non dovrebbe essere troppo vicino ad una parete per evitare che le parti calde vi entrino in contatto (compressore, condensatore) e prevenire il rischio di incendio, in conformità alle relative istruzioni per l'installazione.
- L'apparecchio deve essere mantenuto a distanza da termosifoni o fornelli.
- Assicurarsi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.
- Banda(e) di frequenza di trasmissione e potenza di trasmissione massima consentita nella banda(e) di frequenza operativa: 2400-2483,5MHz, inferiore o uguale a 20dbm.
- Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20cm tra il radiatore e il corpo.

# Informazioni di avvertenza e sicurezza

## Manutenzione

- Tutti gli interventi elettrici necessari per la manutenzione devono essere effettuati da un elettricista qualificato o da una persona competente.
- Questo prodotto deve essere riparato da un centro di assistenza autorizzato e bisogna utilizzare solo ricambi originali:
  1. Se l'apparecchio è Frost Free.
  2. Se l'apparecchio contiene uno scomparto congelatore.
- Note di servizio per il Queensland: Nel Queensland il Responsabile dell'Assistenza Autorizzato Deve essere in possesso di un'autorizzazione di lavoro per i gas refrigeranti a base di idrocarburi per effettuare interventi di manutenzione o riparazioni che comportano la rimozione delle coperture.

### Nota

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni sono autorizzati a caricare e scaricare apparecchi di refrigerazione. (Questa clausola si applica solo alla regione UE.)

# Installazione del nuovo apparecchio


Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario tenere presenti i seguenti suggerimenti.

## Ventilazione dell'apparecchio

Per migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento e risparmiare energia, è necessario mantenere una buona ventilazione intorno all'apparecchio per favorire la dispersione del calore. Per questa ragione, è necessario fornire uno spazio libero sufficiente intorno al frigorifero.


### Suggerimento:

È consigliabile che ci sia almeno 50mm di spazio dal retro alla parete, almeno 100mm dalla parte superiore, almeno 50mm dal lato alla parete e uno spazio libero davanti per consentire alla porta di aprirsi a 165°. Vedi schemi seguenti. Fare riferimento agli schemi seguenti.



## Informazioni rilevanti (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
794	698	1785	790	827	1505	610	1043



## Nota

Questo apparecchio funziona bene nella classe climatica da SN a T. Potrebbe non funzionare correttamente se lasciato ad una temperatura superiore o inferiore al range indicato per un lungo periodo di tempo.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Posizionare l'apparecchio in un luogo asciutto per evitare l'alta umidità. Non esporlo direttamente alla luce solare, pioggia o ghiaccio. Tenerlo lontano da fonti di calore quali stufe, fuochi o termosifoni.

# Installazione del nuovo apparecchio


## Livellamento dell'apparecchio (se necessario)

- Per livellare e arrieggiare sufficientemente la parte inferiore posteriore dell'apparecchio, potrebbe essere necessario regolare i piedi in basso. È possibile regolarli manualmente o utilizzando una chiave adatta.
- Per consentire alle porte di chiudersi automaticamente, inclinare la parte superiore all'indietro di circa 15mm ruotando i piedini regolabili.
- Quando si desidera spostare l'apparecchio, ricordarsi di girare i piedini indietro in modo che l'apparecchio possa muoversi liberamente. Reinstallare l'apparecchio in caso di nuovo posizionamento.




## Avvertenza

- Per un'installazione idonea, questo frigorifero deve essere posizionato su un piano rigido che sia alla stessa altezza del resto del pavimento. Questa superficie deve essere abbastanza resistente da sopportare il peso di un frigorifero a pieno carico.
- I rulli, non trattandosi di ruote, devono essere utilizzati solo per il movimento in avanti o indietro. Spostare il frigorifero lungo i lati potrebbe danneggiare il pavimento e i rulli.
- Si consiglia di regolare entrambi i piedini inferiori fino a farli toccare il suolo dopo aver posizionato il frigorifero.



Rotella anteriore Rotella posteriore



# Installazione del nuovo apparecchio

Se la porta di accesso alla casa è troppo stretta per far passare il frigorifero, rimuovere le porte.



## Avvertenza


- Scollegare l'alimentazione prima di rimuovere le porte.
- Ricollegare il cavo di messa a terra prima della messa in funzione.
- In caso contrario, si potrebbe verificare il rischio di morte o di scosse elettriche.

Strumenti necessari (Non forniti):


Chiave a Brugola (5/32", 4mm)	Chiave (5/16", 8mm)
Cacciavite a Croce	

## Rimozione delle porte (se necessario)


1. Con la porta chiusa, rimuovere le 4 viti che tengono i coperchi superiori (1) con un cacciavite a croce (+), quindi rimuovere il coperchio superiore.



2. Rimuovere le viti (2) fissate sulle cerniere superiori con una chiave (5/16", 8mm) e la vite di terra (3) fissata alla cerniera con un cacciavite a croce (+). Rimuovere le cerniere superiori destra e sinistra della porta (4).




3. Usare entrambe le mani per aprire la porta più di 90°. Sollevarla ed estrarla.



# Installazione del nuovo apparecchio

**4.** Rimuovere le viti (5) fissate sulle cerniere centrali con una chiave a brugola (5/32", 4mm). Rimuovere le cerniere centrali destra e sinistra (6).



## Riassemblaggio delle porte

Per rimontare le porte dopo aver spostato l'apparecchio nella sua posizione definitiva, assemblare le parti in ordine inverso.

# Descrizione dell'apparecchio

## Visione dell'apparecchio



- 01. Modulo Wi-Fi
- 02. Luce LED superiore del frigorifero
- 03. Cestelli della porta del frigorifero
- 04. Ripiano in vetro
- 05. Parte del deflettore verticale
- 06. Coperchio dello scomparto per frutta e verdura
- 07. Cassetto frutta e verdura
- 08. Luce LED della parte superiore del congelatore
- 09. Vaschetta del congelatore
- 10. Cassetto centrale del congelatore
- 11. Cassetto del congelatore inferiore
- 12. Pannello di controllo
- 13. Luce LED della parte superiore dello scomparto convertibile
- 14. Vassoio vano trasformabile
- 15. Cassetto centrale a scomparti convertibili
- 16. Cassetto inferiore a scomparti convertibili
- 17. Piedino di livellamento




### Nota

A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, il vostro frigorifero può essere leggermente diverso da questo manuale di istruzioni, ma le sue funzioni e il suo utilizzo rimangono invariati.

Per avere il migliore rendimento energetico da questo prodotto, mettere tutti i ripiani, i cassetti nella posizione originale come illustrato sopra.

# Controlli del display

Utilizzare l'apparecchio in base alle seguenti normative di controllo, l'apparecchio ha le funzioni e le modalità corrispondenti, come mostrato nelle immagini seguenti.



- 01. Icona Wi-Fi
- 02. Indicatore Celsius e Fahrenheit
- 03. Area della temperatura
- 04. Icona del frigorifero
- 05. Icona My Fresh Choice
- 06. Icona del congelatore
- 07. Icona Super Cool

- 08. Icona Super Freeze
- 09. Icona Eco
- 10. Icona Allarme
- 11. Confermare il controllo
- 12. Selettore di funzione controllo: Controllo sinistro
- 13. Selettore di funzione controllo: Controllo destro

# Controlli del display



## Nota

- Una volta che l'apparecchio è acceso, tutte le icone sul pannello del display si accendono per 3 secondi con un suono di cicalino.
- Tutte le icone si spengono a condizione che tutte le chiavi siano intatte e tutte le porte chiuse per un minuto.
- Il pannello di controllo si illumina quando la porta è aperta o si tocca un qualsiasi pulsante.
- L'impostazione del frigorifero ad alta temperatura accelera la decomposizione degli alimenti. Per una conservazione ottimale degli alimenti, si consiglia di impostare, al primo avvio del frigorifero, la temperatura del frigorifero a 4°C (39°F), quella del congelatore a -18°C (0°F) e quella di My Fresh Choice a -7°C (19°F).

## Attenzione!

- La temperatura significa solo la temperatura media dell'intero armadio frigorifero. Le temperature all'interno di ogni compartimento possono variare da quelle visualizzate sul pannello, a seconda della quantità di cibo conservato e di dove il frigorifero è collocato. Inoltre, la temperatura effettiva della stanza superiore e della stanza inferiore sarà diversa.




## “Commutazione di Celsius e Fahrenheit”

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até que o Indicador Celsius/Fahrenheit “°C” ou “°F” pisque.
2. Prima o Controlo Confirmar “□” para a primeira vez e “°C” ou “°F” estará sempre ligado. Após isso, de cada vez que premir o Controlo Confirmar “□”, a temperatura alternará entre °C e °F, e o valor de configuração da temperatura da unidade correspondente será exibido na área da temperatura.



## “Controllo della temperatura del frigorifero”

1. Prima “<” ou “>” repetidamente até o ícone do Frigorífico “” piscar.
2. Prima o Controlo Confirmar “□” pela primeira vez e o ícone Frigorífico “” ficará sempre ligado. Após isso, prima o Controlo Confirmar “□” repetidamente para percorrer as configurações de temperatura disponíveis, de 8°C a 2°C, caso defina a temperatura para Celsius.



# Controlli del display

Se il tipo di temperatura è impostato su Fahrenheit, le impostazioni della temperatura passano da 46°F a 36°F.

↩ 46°F-45°F-44°F-43°F-42°F-41°F  
36°F-37°F-38°F-39°F-40°F ↪

**Nota:** Ad ogni pressione del tasto, la temperatura scende di un grado.

## “Controllo della temperatura del congelatore”

1. Prima “<” o “>” ripetidamente até o ícone do Congelador “” piscar.

2. Prima o Controllo Confermare “” pela primeira vez e o ícone Congelador “” estará sempre ligado. Após isso, prima o Controllo Confermare “” ripetidamente para percorrer as configurações de temperatura disponíveis, entre -14°C e -24°C caso tenha selecionado a temperatura Celsius.

↩ -14°C--15°C--16°C--17°C--18°C--19°C  
-24°C--23°C--22°C--21°C--20°C ↪

Se il tipo di temperatura è impostato su Fahrenheit, le impostazioni della temperatura passano da 7°F a -11°F.

↩ 7°F-6°F-5°F- . . .  
-11°F--10°F--9°F ↪

**Nota:** Ad ogni pressione del tasto, la temperatura scende di un grado.

## “Controllo della temperatura di My Fresh Choice”

1. Prima “<” o “>” ripetidamente até o ícone My Fresh Choice “” piscar.

2. Prima o Controllo Confermare “” pela primeira vez e o ícone My Fresh Choice “” estará sempre ligado. Após isso, prima o Controllo Confermare “” ripetidamente para percorrer as configurações de temperatura disponíveis, entre 5°C e -18°C caso tenha selecionado a temperatura Celsius.

↩ 5°C-4°C-3°C-2°C-1°C- . . .  
-18°C--17°C--16°C--15°C--14°C ↪

Se il tipo di temperatura è impostato su Fahrenheit, le impostazioni della temperatura passano da 41°F a 0°F.

↩ 41°F-40°F-39°F- . . .  
0°F-1°F-2°F-3°F ↪

**Nota:** Ad ogni pressione del tasto, la temperatura scende di un grado.

## “Super Cool”

La funzione Super Cool aiuta a mantenere gli alimenti conservati nel frigorifero alla temperatura impostata durante i periodi di utilizzo elevato, di grandi carichi di spesa o di temperature ambiente temporaneamente calde. La funzione Super Cool abbassa la temperatura nel vano frigo a 2°C (36°F) per raffreddare il cibo più velocemente.

1. Prima “<” o “>” ripetidamente até que o ícone Super Cool “” pisque.  
2. Prima o Controllo Confermare “” para ligar ou desligar a função Super Cool. Quando a função Super Cool está ligada, o ícone “” acende-se.

## Controlli del display

**3.** Quando si imposta la temperatura del frigorifero, la funzione Super Cool si disattiva e l'impostazione della temperatura torna a quella precedente.

**Nota:** La funzione Super Cool si spegne automaticamente dopo 6 ore.



### “Super Freeze”

Questa funzione Super Freeze aiuta a mantenere la temperatura degli alimenti conservati nel congelatore alla temperatura impostata durante i periodi di utilizzo elevato, di grandi carichi di spesa o di temperature ambiente temporaneamente calde. La funzione Super Freeze abbassa la temperatura nel vano freezer a  $-24^{\circ}\text{C}$  ( $-11^{\circ}\text{F}$ ) per congelare il cibo più velocemente.

- 1.** Prima “<” ou “>” repetidamente até o ícone Super Freeze “❄️” piscar.
- 2.** Prima o Controlo Confirmar “□” para ligar ou desligar a função Super Freeze. Quando a função Super Freeze está ligada, o ícone “❄️” acende-se.
- 3.** Quando si imposta la temperatura del congelatore, la funzione Super Freeze si spegne e l'impostazione della temperatura torna a quella precedente.

**Nota:** La funzione Super Freeze si spegne automaticamente dopo 52 ore.



### Attenzione

Quando si seleziona la funzione Super Freeze, garantire che non vi siano bevande in bottiglia e lattine (specialmente bevande gassate) nel congelatore. Le bottiglie e le lattine possono esplodere.



### “Eco”

La funzione Eco fa funzionare il frigorifero in modalità di risparmio energetico, utile per ridurre il consumo di energia quando si è fuori casa.

- 1.** Prima “<” ou “>” repetidamente até o ícone Eco “🌿” piscar.
  - 2.** Prima o Controlo Confirmar “□” para ligar ou desligar a função Eco. Quando a função Eco está ligada, o ícone “🌿” acende-se.
  - 3.** Quando si imposta la temperatura del frigorifero o del congelatore, la funzione Eco si spegne e l'impostazione della temperatura torna a quella precedente.
- Nota:** Quando la funzione Eco è attiva, la temperatura del frigorifero passa automaticamente a  $6^{\circ}\text{C}$  ( $43^{\circ}\text{F}$ ) e quella del congelatore a  $-17^{\circ}\text{C}$  ( $1^{\circ}\text{F}$ ).

# Controlli del display



## “Allarme Porta Aperta”

Se la porta viene aperta per più di 2 minuti, il pannello di controllo visualizza “dr”, l'icona “” lampeggia e il cicalino suona 3 volte al minuto per 8 minuti.

Tenendo premuti contemporaneamente i tasti “” e “>” per tre secondi durante l'allarme della porta, l'icona “” si accenderà e il cicalino cesserà. Chiudendo la porta, l'icona “” si spegnerà e il cicalino si arresterà.

## “Modalità demo”

La modalità demo è per la visualizzazione del display di stoccaggio e impedisce al frigorifero di generare aria fredda. In questa modalità di raffreddamento spento, il frigorifero può sembrare che funzioni, ma non produce aria fredda.

Se si accede alla modalità Demo, l'area della temperatura mostrerà “”. Per disattivare la modalità demo, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti “<” e “>” per 5 secondi e il cicalino emette un suono prolungato.

**Nota:** La Modalità Demo rimane attiva anche se il frigorifero si spegne. Se i consumatori entrano in questa modalità con un'operazione involontaria, è opportuno uscirne il prima possibile, poiché il frigorifero non si raffredda in questa modalità, causando l'avaria del cibo.

# Collegamento del frigorifero al Wi-Fi

## App ConnectLife

ConnectLife è un'applicazione per la casa intelligente che consente di comunicare con gli elettrodomestici intelligenti utilizzando uno smartphone o un tablet.

## Installazione

1. Aprire l'App Store di Apple (iOS) o il Play Store di Google (Android) sul proprio smartphone.

2. Cercare l'app "ConnectLife". Verrà visualizzata un'app con la seguente icona:



3. Scaricare e installare l'app ConnectLife fornita da ConnectLife, LLC.

In alternativa, è possibile scansionare il seguente codice QR con il proprio smartphone o tablet per trovare l'app ConnectLife:



### Nota:


- La distanza tra l'apparecchio e il router Wi-Fi può influire sulle prestazioni. Se sono troppo distanti, l'accoppiamento dell'apparecchio potrebbe fallire o richiedere più tempo.

- L'apparecchio supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz. L'SSID della rete Wi-Fi deve essere visibile.
- L'ambiente wireless circostante (altri dispositivi wireless) può influire sulle prestazioni della rete.
- La connessione Wi-Fi dell'apparecchio può subire interruzioni a causa di fattori esterni, come l'ambiente della rete domestica o il provider di servizi Internet.

## Collegamento del frigorifero


Dopo aver installato l'app ConnectLife, accedere o creare un account e seguire i seguenti passaggi:

1. Premere un pulsante qualsiasi sul pannello di controllo dell'apparecchio per attivarlo. Si saprà che è pronto quando il pannello di controllo si accenderà.



2. Tenere premuto il pulsante "□" per 3 secondi finché non si sente un segnale acustico e non si vede lampeggiare la spia "Wi-Fi".

# Collegamento del frigorifero al Wi-Fi



- Dopo il reset, l'apparecchio passa automaticamente in modalità di accoppiamento.
- La luce fissa del Wi-Fi indica che l'apparecchio è collegato correttamente alla rete domestica.

**3.** Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul telefono e aprire l'applicazione ConnectLife. Cercare il pop-up che indica che è stato trovato un nuovo apparecchio. Toccare il pulsante sul pop-up e seguire le istruzioni per procedere.

**4.** Se il pop-up non appare, toccare il pulsante "Aggiungi apparecchio" o "+" nell'app.

**5.** Individuare "Frigorifero" nell'elenco dei dispositivi e selezionarlo.

**6.** Seguire le istruzioni dell'app per collegare il frigorifero. Una volta completata la configurazione, il frigorifero apparirà sulla schermata iniziale.

## **Nota:**

- L'apparecchio rimarrà in modalità di accoppiamento per un massimo di 5 minuti.
- Per ripristinare le impostazioni di rete, tenere premuto il pulsante "□" per 6 secondi. Una volta resettato l'apparecchio, si sentiranno due bip.

# Utilizzo dell'apparecchio

Questa sezione illustra come utilizzare le funzioni più utili. Si raccomanda di leggerla attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.

## Supporto della porta

- È adatto per conservare liquido in lattine, bevande in bottiglia, cibi confezionati, ecc. Non collocare troppe cose pesanti nei supporti.



## Ripiano nel vano frigorifero

- Nel vano frigorifero sono presenti dei ripiani che possono essere estratti per essere puliti.



## Crisper nel vano frigorifero

- Il vano frutta e ortaggi è adatto per la conservazione di frutta e verdura.
- In primo luogo estrarre il cassetto frutta e verdura in piano, in secondo luogo capovolgerlo, dopodiché lo si potrà estrarre.
- Eseguendo la sequenza opposta è possibile posizionare il cassetto frutta e verdura in modo corretto.



## Cassetto nel vano congelatore/convertibile

- Il vano congelatore è adatto alla conservazione di alimenti che devono essere congelati, come carne e ghiaccio.
- Lo scomparto convertibile può essere impostato su una temperatura positiva o negativa in base alle proprie esigenze per conservare una varietà di alimenti.
- La procedura per rimuovere i cassette è la stessa del crisper.



### Attenzione

Non chiudere mai la porta mentre i cassette e la staffa di montaggio sono estesi. Potrebbe danneggiare l'unità. Assicurarsi che le bottiglie non siano lasciate nel congelatore per più del necessario dato che il congelamento potrebbe causare la rottura della bottiglia.

# Pulizia e manutenzione

- Per motivi igienici l'apparecchio (compresi gli accessori esterni e interni) deve essere pulito regolarmente (almeno ogni due mesi).




## Avvertenza

- L'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica durante la pulizia.
- Pericolo di scossa elettrica! Prima della pulizia spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.

## Pulizia esterna

Per mantenere un buon aspetto del vostro apparecchio, è necessario pulirlo regolarmente.

- Pulire il pannello digitale e il pannello del display con un panno pulito e morbido.
- Spruzzare l'acqua sul panno invece di farlo direttamente sulla superficie dell'apparecchio. Questo aiuta ad assicurare una distribuzione uniforme di umidità sulla superficie.
- Pulire le porte, le maniglie e le superfici degli armadi con un detergente delicato e poi asciugate con un panno morbido.




## Avvertenza

- Non usare oggetti taglienti, che potrebbero graffiare la superficie.
- Non usare diluente, detergente per auto, cloro, olio essenziale, detersivi abrasivi o solventi organici come il benzene per la pulizia. Essi possono danneggiare la superficie dell'apparecchio e possono causare incendi.

## Pulizia interna

- Si consiglia di pulire l'interno dell'apparecchio regolarmente. Sarà più facile da pulire quando le scorte alimentari sono poche. È possibile rimuovere i cassetti e i ripiani per eseguire una pulizia più accurata.
- Pulire l'interno del congelatore con una soluzione delicata di bicarbonato di sodio, quindi risciacquare con acqua calda usando una spugna o un panno strizzato. Asciugare completamente prima di riposizionare i ripiani e i contenitori.
- Asciugare accuratamente tutte le superfici e le parti removibili prima di metterli in posizione.



# Pulizia e manutenzione

- Anche se questo apparecchio ha lo sbrinamento automatico, uno strato di gelo può formarsi sulle pareti interne del vano congelatore se si apre spesso lo sportello o viene lasciato aperto troppo a lungo.
- Se il gelo è troppo spesso, scegliere un momento in cui vi siano poche scorte alimentari e procedere come segue:

- 1.** Rimuovere gli alimenti e i contenitori esistenti, staccare la spina dell'apparecchio dalla rete elettrica e lasciare le porte aperte. Ventilare bene la stanza per accelerare il processo.
- 2.** Quando lo sbrinamento è completato, pulire il congelatore come descritto sopra.



## Avvertenza

- Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dal congelatore.
- Ricollegare l'apparecchio alla presa e accenderlo solo dopo che l'interno è completamente asciutto.

## Pulizia delle guarnizioni della porta

- Fare attenzione a mantenere pulite le guarnizioni delle porte. Cibi o bevande appiccicose possono causare l'aderenza delle guarnizioni alla struttura provocandone il danneggiamento quando si apre la porta. Lavare le guarnizioni con un detergente delicato e acqua calda. Risciacquare e asciugare con cura dopo la pulizia.

## Sostituzione dell'illuminazione LED

- Per sostituire l'illuminazione LED osservare i seguenti passaggi:
  - 1.** Scollegare l'apparecchio.
  - 2.** Impugnare una lama sottile, inserirla nella fessura alle due estremità del paralume e inclinare un'estremità del paralume.
  - 3.** Spostate la posizione di inserimento della lama all'altra estremità e inclinate il paralume sezione per sezione finché non cade.
  - 4.** Prima a mola elástica da caixa da lâmpada com uma chave de fendas e puxe uma das extremidades da mola elástica da luz LED até que a luz LED se desprenda e, de seguida, puxe o terminal de ligação da luz LED.
  - 5.** Sostituire la luce LED, installandola correttamente insieme al paralume.

### Nota:

- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.



## Avvertenza

- La luce LED deve essere sostituita da un professionista. Se l'illuminazione LED è danneggiata, contattare l'assistenza tecnica.

# Consigli e suggerimenti utili

## Consigli sul risparmio di energia

Vi raccomandiamo di seguire i consigli per risparmiare energia.

- Cercate di evitare di tenere la porta aperta per lunghi periodi al fine di risparmiare energia.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano da fonti di calore (luce solare diretta, forno elettrico o fornello, ecc.).
- Non impostare la temperatura più fredda del necessario.
- Non conservare cibi caldi o liquidi in evaporazione nell'apparecchio. Collocare l'apparecchio in un luogo ben ventilato, non umido. Consultare la sezione Installazione del nuovo apparecchio.
- La descrizione dello schema dell'apparecchio mostra la combinazione corretta per i cassetti, il cassetto per frutta e verdura e i ripiani; non modificare la combinazione in quanto questa è stata progettata per essere la configurazione più efficiente dal punto di vista energetico.

## Suggerimenti per la refrigerazione di alimenti freschi

- Non introdurre alimenti caldi nel frigorifero o freezer, la temperatura interna aumenterà e il compressore dovrà lavorare di più e consumerà più energia.
- Coprire o avvolgere il cibo soprattutto se ha un aroma forte.
- Conservare il cibo correttamente in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso.

## Suggerimenti per la refrigerazione dei surgelati

- Assicurarsi che il cibo congelato sia stato conservato correttamente dal rivenditore alimentare.
- Una volta scongelato, il cibo si deteriorerà rapidamente e non deve essere nuovamente congelato.
- Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore di alimenti.

## Consigli per la refrigerazione

- Avvolgere la carne (Tutti i Tipi) in sacchetti per gli alimenti (polietilene): avvolgerla e posizionarla sul ripiano di vetro sopra il cassetto del vano ortaggi. Controllare sempre i tempi di conservazione degli alimenti e rispettare le scadenze suggerite dai produttori.
- Cibo cotto, piatti freddi, ecc.: Devono essere tappati ermeticamente e possono essere posizionati su qualsiasi ripiano.
- Verdura e ortaggi: Essi devono essere conservati nell'apposito cassetto.
- Burro e formaggio: Devono essere avvolti in un involucro ermetico o in una pellicola per alimenti.
- Bottiglie di latte: Devono avere un tappo e devono essere conservate nei ripiani della porta.

## Suggerimenti per il congelamento

- Al primo avviamento o dopo un periodo di inattività, lasciare l'apparecchio in funzione per almeno 2 ore alle impostazioni più alte prima di inserire il cibo nello scomparto.

## Consigli e suggerimenti utili

- Separare il cibo in piccole porzioni per consentire un rapido e completo congelamento e di scongelare successivamente solo la quantità necessaria.
- Avvolgere il cibo in fogli di alluminio o in involucri alimentari in polietilene a tenuta d'aria.
- Non permettere che il cibo fresco e non surgelato tocchi il cibo già surgelato per evitare lo sbrinamento parziale.
- Si raccomanda di etichettare ciascun prodotto congelato con la data per tenere traccia del tempo di conservazione.

### Spegnimento dell'apparecchio

Se l'apparecchio deve essere spento per un periodo prolungato, devono essere adottate le seguenti precauzioni per evitare la formazione di muffa nell'apparecchio.

1. Rimuovere tutti gli alimenti.
2. Togliere la spina dalla presa di corrente.
3. Pulire e asciugare l'interno completamente.
4. Assicurarsi che tutte le porte siano leggermente aperte, per far circolare l'aria.

# Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con l'apparecchio o si presume che quest'ultimo non funzioni correttamente, è possibile effettuare alcuni controlli semplici prima di chiamare l'assistenza, di seguito elencati. È possibile effettuare dei semplici controlli illustrati in questa sezione prima di rivolgersi all'assistenza.



## Avvertenza

1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli indicati di seguito, rivolgersi a un elettricista qualificato, a un tecnico dell'assistenza autorizzato o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
2. Di seguito è riportata un'avvertenza relativa all'intrappolamento di bambini.



## Pericolo

Rischio di intrappolamento del bambino. Prima di gettare via il tuo vecchio frigorifero o freezer:

- Smonta le porte.
- Lascia i ripiani al loro posto così che i bambini non possano facilmente entrare dentro.

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Controllare se il cavo di alimentazione sia inserito nella presa di corrente in modo corretto.
	Controllare il fusibile o il circuito della rete elettrica, se necessario sostituirli.
	È normale che il congelatore non funzioni durante il ciclo di sbrinamento o per un breve periodo dopo che l'apparecchio è acceso per proteggere il compressore.
Odori dagli scomparti	Può essere necessario pulire l'interno.
	Alcuni alimenti, contenitori o confezioni causano odori.

# Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
Rumore dall'apparecchio	<p>I suoni che seguono sono del tutto normali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il compressore emette rumori.</li><li>• Il rumore del movimento dell'aria dal piccolo motore del ventilatore nel vano congelatore o altri compartimenti.</li><li>• Gorgoglio simile all'acqua che bolle. Schiocchi durante lo sbrinamento automatico.</li><li>• Ticchettio prima che il compressore si avvia.</li><li>• Ticchettio quando si ottiene l'acqua.</li><li>• Il motore fa rumore quando prendi il ghiaccio.</li></ul> <p>Altri rumori insoliti sono dovuti alle ragioni sottostanti e possono avere bisogno di una verifica ed eventuali azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La struttura non è livellata.</li><li>• Il retro dell'apparecchio tocca la parete.</li><li>• Le bottiglie o i contenitori sono caduti o stanno rotolando.</li></ul>
Il motore funziona continuamente	<p>È normale sentire spesso il suono del motore, sarà più intenso durante le seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'impostazione della temperatura è più fredda del necessario.</li><li>• Una grande quantità di cibo caldo è stata recentemente conservata all'interno dell'apparecchio.</li><li>• La temperatura esterna dell'apparecchio è troppo elevata.</li><li>• Le porte sono tenute aperte troppo a lungo o troppo spesso.</li><li>• Dopo l'installazione l'apparecchio è stato spento per un lungo periodo di tempo.</li></ul>
Uno strato di brina si è formato nel vano	<p>Verificare che le prese d'aria non siano ostacolate dal cibo e collocare gli alimenti all'interno dell'apparecchio per consentire una ventilazione adeguata. Assicurarsi che la porta possa essere completamente chiusa. Per rimuovere il gelo, fare riferimento alla sezione Pulizia e manutenzione.</p>
La temperatura all'interno è troppo calda	<p>È possibile che le porte siano rimaste aperte troppo a lungo o troppo spesso;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oppure le porte sono tenute aperte da qualche ostacolo;</li><li>• Oppure l'apparecchio è posizionato con uno spazio insufficiente ai lati, sul retro e in alto.</li></ul>

# Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
La temperatura all'interno è troppo fredda	Aumentare la temperatura secondo il capitolo "Controlli del display".
Le porte non possono essere chiuse con facilità	Controllare che la parte superiore del frigorifero sia inclinata all'indietro di 0,1"-0,2" (2,5-5mm) per consentire alle porte di chiudersi da sole o se qualcosa dentro impedisce alle porte di chiudersi.
Gocce d'acqua sul pavimento	<p>La vaschetta dell'acqua (situata nella parte posteriore inferiore del mobile) potrebbe non essere correttamente livellata, oppure il beccuccio di scarico sotto la parte superiore del vano compressore potrebbe non essere posizionato correttamente per convogliare l'acqua in questa vaschetta, oppure il beccuccio dell'acqua è bloccato, oppure l'acqua non è completamente inserita nel connettore.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Potrebbe essere necessario allontanare il frigorifero dalla parete per controllare la vaschetta, il beccuccio e il connettore.</li><li>• Controllare se il frigorifero è spento da lungo tempo, questo può causare lo scioglimento del ghiaccio nel secchio, con l'acqua che conseguentemente defluisce verso il pavimento.</li></ul>
La luce non funziona	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'illuminazione LED potrebbe essere danneggiata. Fare riferimento alla sostituzione delle luci a LED nel capitolo Pulizia e manutenzione.</li><li>• Il sistema di controllo ha disattivato le luci a causa della porta tenuta aperta troppo a lungo, chiudere e riaprire la porta per riattivare le luci.</li></ul>
Si sente l'acqua che gorgoglia nel frigorifero	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ciò è normale. Il gorgoglio proviene dal liquido refrigerante che circola attraverso il frigorifero.</li></ul>

# Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
Impossibile collegare l'apparecchio alla rete Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"><li>• La password della rete Wi-Fi domestica è stata inserita correttamente? Assicurarsi che la password sia corretta e ricollegarsi.</li><li>• La frequenza del router Wi-Fi domestico è di 2,4GHz? L'apparecchio supporta solo la frequenza radio di 2,4GHz. Impostare un SSID Wi-Fi 2,4GHz dedicato e collegarvi l'apparecchio.</li><li>• Il router e l'apparecchio sono distanti tra loro e la causa della rete è scarsa? È possibile che il segnale sia debole e che si verifichino problemi nella configurazione della connessione. Considerate la possibilità di spostare il router più vicino all'apparecchio o di acquistare un estensore di portata Wi-Fi e installarlo.</li></ul>

# Smaltimento dell'apparecchio

È vietato smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico.

## Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio con il simbolo di riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta dei rifiuti idoneo.

## Prima dello smaltimento dell'apparecchio

1. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
2. Staccare il cavo di alimentazione e smaltirlo con la spina.



### Avvertenza

I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

<b>Corretto smaltimento del prodotto</b>	
	<p>Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici nel territorio dell'UE. Per prevenire danni all'ambiente o alla salute umana a causa di uno smaltimento non conforme, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il sostenibile riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio ambientale sicuro.</p>

# Suggerimenti per l'utilizzo dell'apparecchio

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni

- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o vi gocciolino sopra.
- Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle sono adatti per conservare cibi surgelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.

Ordine	Tipo Scomparti	Temperatura di conservazione ideale [°C]	Cibo appropriato
1	Frigorifero	+2~+8	Uova, cibo cotto, cibo confezionato, frutta e verdura, latticini, torte, bevande e altri alimenti non sono adatti al congelamento.
2	(***)*_ Congelatore	≤-18	Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), prodotti ittici e prodotti a base di carne (raccomandati per 3 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è il gusto e la nutrizione), adatti per prodotti freschi surgelati.
3	***_ Congelatore	≤-18	Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), prodotti ittici e prodotti a base di carne (raccomandati per 3 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è il gusto e la nutrizione), non adatti per prodotti freschi surgelati.
4	Vino	+5~+20	Vino rosso, vino bianco, vino spumante, ecc.

# Suggerimenti per l'uso dell'apparecchio

Ordine	Tipo Scomparti	Temperatura di conservazione ideale [°C]	Cibo appropriato
5	**-Congelatore	≤-12	Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), prodotti ittici e prodotti a base di carne (raccomandati per 2 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è il gusto e la nutrizione), non adatti per prodotti freschi surgelati.
6	*-Congelatore	≤-6	Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), prodotti ittici e prodotti a base di carne (raccomandati per 1 mese, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è il gusto e la nutrizione), non adatti per prodotti freschi surgelati.
7	0-stelle	-6~0	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alcuni alimenti confezionati, ecc. (si consiglia consumarli entro lo stesso giorno, preferibilmente non più di 3 giorni). Alimenti trasformati parzialmente confezionati/incapsulati (alimenti non congelabili).
8	Freddo	-2~+3	Si consiglia di consumare carne di maiale fresca/congelata, carne di manzo, pollo, prodotti ittici di acqua dolce, ecc. (7 giorni al di sotto di 0°C e oltre 0°C entro quel giorno, preferibilmente non più di 2 giorni). Frutti di mare (meno di 0°C per 15 giorni, non è consigliabile conservare sopra gli 0°C).
9	Cibo Fresco	0~+4	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alimenti cotti, ecc. (Si consiglia consumarli entro lo stesso giorno, preferibilmente non più di 3 giorni).

# Suggerimenti per l'uso dell'apparecchio

## **Nota**

Conservare i vari alimenti in base agli scomparti o alla temperatura di conservazione ideale dei prodotti acquistati.

- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno dell'apparecchio.

## **Avvertenza**

Il cibo deve essere confezionato in sacchetti prima di essere introdotto nel frigorifero, e i liquidi devono essere confezionati in bottiglie o contenitori con coperchio dato che la struttura del prodotto non è facile da pulire.

**Hisense**

life reimagined