

# **gorenje**

Mikrovalovna pečica  
Mikrovalovna pećnica  
Mikrotalasna rerna  
Микробранова печка  
Microwave oven  
Cuptor cu microunde  
Mikrohullámú sütő  
Mikrovlnná trouba  
Мікрохвильова піч  
Kuchenka mikrofalowa  
Микровълновата фурна  
Микроволновая печь



**MO200MW  
MO200MS**

**Navodila za uporabo SI**

**Upute za uporabu BIH HR**

**Upuststvo za upotrebu BIH SRB MNE**

**Упатства за употреба МК**

**Instruction manual GB**

**Instrucțiuni de utilizare RO**

**Kezelési utasítás HU**

**Návod na použití CZ**

**Інструкція з експлуатації UA**

**Instrukcja obsługi PL**

**Инструкции за употреба BG**

**Руководство по эксплуатации RU**

SI	<b>Navodila za uporabo .....</b>	<b>3</b>
HR BIH	<b>Upute za uporabu .....</b>	<b>15</b>
SRB MNE	<b>Uputstvo za upotrebu .....</b>	<b>28</b>
MK	<b>Упатства за употреба .....</b>	<b>41</b>
EN	<b>Instruction manual .....</b>	<b>54</b>
RO	<b>Instrucțiuni de utilizare .....</b>	<b>66</b>
HU	<b>Használati utasítás .....</b>	<b>79</b>
CZ	<b>Návod na použití.....</b>	<b>92</b>
UK	<b>Інструкція з експлуатації.....</b>	<b>105</b>
PL	<b>Instrukcja obsługi.....</b>	<b>117</b>
BG	<b>Инструкции за употреба .....</b>	<b>131</b>
RU	<b>Руководство по эксплуатации.</b>	<b>145</b>

Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih skrbno shranite!

## Osnovne tehnične lastnosti

Poraba energije:	230 V ~ 50 Hz, 1080 W
Izhodna moč:	700 W
Delovna frekvenca:	2450 MHz
Zunanje dimenzijs:	454 mm (D) x 330 mm (Š) x 262 mm (V)
Dimenzijs notranjosti (komore):	315 mm (D) x 296 mm (Š) x 211 mm (V)
Kapaciteta pečice:	20 litrov
Način kuhanja:	Sistem vrtljivega podstavka (ø245 mm)
Masa prazne pečice:	10,5 kg
Raven hrupa:	Lc < 58 dB (A)

**Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.**

## Nasveti preden pokličete serviserja

1. Če pečica sploh ne deluje, če je ekran prazen oz. napis iz ekrana izgine:
  - a) preverite, če je pečica ustrezno priključena. Če ni, odstranite vtič iz vtičnice, počakajte deset sekund in ga ponovno čvrsto vstavite v vtičnico.
  - b) Preverite, če ni pregorela električna varovalka oz. če ni glavno varnostno stikalo (FIT) prekinilo električni tokokrog. Če to ni vzrok težave, poskusite na isto vtičnico priključiti drug aparat.
2. Če mikrovalovna pečica ne deluje:
  - a) Preverite, če ste nastavili čas delovanja.
  - b) Preverite, če so vrata trdno zaprta, da so varnostna zapirala aktivirana. Če niso, pečica ne bo začela sproščati mikrovalovne energije.


**ČE Z ZGORNJIMI UKREPI NISTE ODPRAVILI NAPAKE, POKLIČITE NAJBLOŽJEGA POOBLAŠČENEGA SERVISERA.**

## Motnje radijskih signalov

Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroča motnje na Vašem radijskem, televizijskem ali drugem podobnem sprejemniku. Če pride do motenj, jih lahko ublažite ali odpravite z naslednjimi ukrepi:

- Očistite površino vrat ter tesnilne površine pečice.
- Postavite radijski oz. televizijski sprejemnik čim dlje od mikrovalovne pečice.
- Za radijski oz. televizijski sprejemnik uporabite ustrezeno nameščeno anteno, ki bo omogočila čim močnejši sprejem signala.

## Namestitev mikrovalovne pečice



Pečico postavite na ravno vodoravno podlago, ki je dovolj trdna, da prenese težo pečice.

- Ob namestitvi pečice poskrbite, da bo okoli nje dovolj prostora za zračenje, tako da pustite vsaj 20cm prostora ob pečici 30 cm nad pečico.
- Odstranite embalažo v notranjosti pečice. Namestite ležajni obroč in vrtljivi podstavek. Preverite, če se vrtljivi podstavek prosto vrti.
- Nikoli ne prekrijte prezračevalnih odprtin, saj se lahko pečica pregreje.
- Če je priključni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser.
- Ne nameščajte mikrovalovne pečice v vročem ali vlažnem okolju, na primer poleg običajne pečice ali radiatorja.
- Pred prvo uporabo pečice obrišite notranjost in tesnila vrat z vlažno krpo.
- Odstranite vso embalažo iz notranjosti pečice oz. vrat.
- Ko odstranite embalažo, preverite, če je na pečici prišlo do vidnih poškodb, predvsem:
  - zamaknjena vrata,
  - poškodovana vrata,
  - udrtine ali luknje na steklenem okencu na vratih ali na zaslonu,
  - udrtine v notranjosti (komori) pečice.

- Če ste opazili kakšno izmed navedenih poškodb, **NE** uporabljajte pečice.
9. Mikrovalovna pečica tehta 10,5 kg; postavite jo na vodoravno podlago, ki je dovolj trdna, da vzdrži njen težo.
  10. Ne odstranjujte pogonske gredi vrtljivega podstavka.
  11. Kot pri vsakem drugem aparatu velja, da ga smejo otroci uporabljate le pod budnim nadzorom.
  12. Električna vtičnica mora biti zlahka dostopna, da lahko aparat v sili hitro in enostavno odklopimo. Lahko pa pečico skladno z navodili za električno napeljavo povežete s stikalom s katerim lahko v trenutku izklopite napajanje. Napravo priključite na pravilno nameščeno ozemljeno enofazno vtičnico z izmeničnim tokom 230V/50Hz. **OPOZORILO! APARAT MORA BITI OZEMLJEN!** Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost, če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa.

**OPOZORILO – Ta aparat je potrebno ozemljiti.**

Vtičnica, na katero je priključena pečica, mora biti lahko dosegljiva. Pečica za delovanje potrebuje vsaj 1,1kVA.

Pri nameščanju pečice priporočamo, da se posvetujete s serviserjem.

**POZOR:** pečica ima notranjo zaščito v obliki varovalke 250V, 10A.

## Pomembna navodila

**OPOZORILO -** Da bi zmanjšali tveganje opeklina, električnega udara, požara, telesnih poškodb ali presežne količine mikrovalovne energije:

Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

1. Pred uporabo mikrovalovne pečice preberite vsa navodila.



Nikoli se ne dotikajte površin grelnih ali kuhalnih aparatov. Ti se pri delovanju segrejejo. Notranje površine aparata in grelni elementi se zelo segrejejo. Nevarnost opeklina! Otrok ne puščajte blizu.



Izvor mikrovalov in visoka napetost! Ne odstranjujte pokrova.

**OPOZORILO!** Med uporabno postane gospodinjski aparat in njegovi deli vroči. Paziti moramo, da se ne dotikamo vročih površin. Otroci

stari manj kot 8 let naj se ne zadržujejo v bližini naprave, razen če jih vseskozi nadzorujete.

Ta gospodinjski aparat lahko uporabljajo otroci stari od 8 let naprej in tudi osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi ali pa tiste osebe s pomanjkljivimi izkušnjami oziroma znanji, če imajo nadzor ali napotila glede uporabe aparata na varen način in se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njo ne bodo igrali. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več, in so nadzorovani.

Poskrbite, da aparati in priključna vrvica ne bosta dosegljiva otrokom mlajšim od 8 let.

- **OPOZORILO:** Ko aparat deluje v kombiniranem načinu, smejo otroci zaradi zelo visokih temperatur, ki nastajajo, uporabljati aparat le pod skrbnim nadzorom odraslih (le za aparate s funkcijo žara).
- **OPOZORILO:** Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, aparata ne smete uporabljati, dokler ga ne popravi za to poklicana oseba.
- **OPOZORILO:** Popravilo aparata sme opravljati le pooblaščen serviser.
- **OPOZORILO:** tekočine in druge hrane ne segrevajte v zaprtih oz. zatesnjenih posodah ali zatesnjeni embalaži, saj lahko ta eksplodira.
- Ne odstranjujte nožic pečice in ne prekrivajte prezračevalnih rez.
- Uporabljajte le pripomočke, ustrezne za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Ko segrevate hrano v plastični ali papirnati embalaži oz. posodi, nadzorujte proces segrevanja zaradi nevarnosti, da se takšna embalaža oz. posoda ne vname.
- Če opazite dim, izklopite aparat ali ga izključite iz električnega omrežja, vrata pa pustite zaprta, da zadušite morebiten ogenj.
- Ko v mikrovalovni pečici segrevate pijačo, lahko čez nekaj časa pijača zavre in prekipi, zato v tem primeru ravnajte posebej previdno.

- Da ne bi prišlo do opeklin, pred uporabo premešajte ali pretresite vsebino stekleničk za dojenčke ali steklenk s hrano za dojenčke ter preverite temperaturo vsebine.
- V mikrovalovni pečici ne segrevajte jajc v lupini ali celih trdo kuhanih jajc, saj lahko eksplodirajo, tudi potem, ko je segrevanje v pečici že končano.
- Ko čistite površino vrat, tesnila, notranjosti pečice, uporabite le blaga in nežna (ne agresivna) čistilna sredstva, nanesite pa jih z gobo ali mehko krpo.
- Redno čistite pečico in odstranjujte morebitne ostanke hrane.
- Če redno ne vzdržujete in čistite pečice, lahko pride do obrabe površin, kar negativno vpliva na življensko dobo aparata in povečuje tveganje nevarnosti pri njegovi uporabi.
- Če je priključni kabel poškodovan, ga sme v izogib nevarnosti zamenjati le proizvajalec, pooblaščen serviser ali drug ustrezno usposobljen strokovnjak.
- Pazite, da kabel ne bo visel preko roba mize ali delovne površine.
- Aparata ne priklapljamte na zunanje časovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne povzročite nevarnosti.
- Žarnice v pečici ne poskušajte zamenjati sami in tega tudi ne dovolite nobeni osebi, ki ni pooblaščena s strani Gorenje servisnega centra. Če žarnica v pečici pregori, se posvetujete s trgovcem ali z najbližnjim Gorenje servisnim centrom.
- **POZOR:** Za čiščenje mikrovalovne pečice ne uporabljamte čistil za pečice, parnih čistilnikov, jednih in grobih čistil, čistil, ki vsebujejo natrijev hidroksid ali žičnatih gobic.

## Varnostna navodila za splošno uporabo

V nadaljevanju navajamo nekaj splošnih pravil, ki jih je, kot pri vseh aparatih, potrebno upoštevati, da bi zagotovili kar najboljše delovanje pečice.

1. Ko uporabljate pečico naj bodo stekleni podstavek, ročica motorja, nastavek (sklopka) ter ležajni obroč vedno nameščeni.
2. Pečico uporabljajte izključno za pripravo hrane in nikoli za, na primer, sušenje obleke, papirja ali drugih ne prehrambenih proizvodov ali za sterilizacijo.
3. Ne aktivirajte pečice, ko je prazna, saj lahko s tem poškodujete pečico.

4. V notranjosti pečice ne shranjujte ničesar, sploh pa ne časopisa, kuharskih knjig ipd.
5. Ne uporabljajte pečice pri vlaganju oz. konzerviranju hrane, saj ga mikrovalovne pečice ne omogočajo. Neustrezeno konzervirana hrana se lahko pokvari, njen uživanje pa je nevarno.
6. Ne kuhanjte jajc v lupini, saj lahko počijo. Lahko se zgodi, da med kuhanjem poči tudi olupljeno jajce. Vedno jih kuhanjte pokrita, po kuhanju pa počakajte minutu, preden odstranite pokrov.
7. Ne kuhanjte hrane, ki je obdana z membrano, kot so rumenjaki, krompir, piščančja jetra ipd., ne da bi pred tem ovojnico na več mestih prebodli z vilicami.
8. Ne vstavljamte ničesar v odprtine v zunanjem ohišju.
9. Nikoli ne odstranjujte posameznih delov pečice, na primer nogic, spojk ipd.
10. Ne kuhanjte hrane neposredno na steklenem podstavku. Hrano postavite v/na ustrezni kos posode.


**POMEMBNO - KUHINJSKI PRIPOMOČKI; KI JIH NE SMETE UPORABLJATI  
V MIKROVALOVNI PEČICI**

- Ne uporabljajte kovinskih posod ali loncev s kovinskimi ročaji.
- Ne uporabljajte ničesar s kovinsko obrobo ali okrasom.
- Ne uporabljajte zapiral za plastične vrečke iz žice, prevlečene s papirjem.
- Ne uporabljajte posod iz melamina, saj vsebujejo material, ki vsrkava mikrovalovno energijo. Zaradi tega lahko hrana poči ali se mestoma osmodi, čas kuhanja pa bo daljši.
- Ne uporabljajte posod ali steklenic z ozkim vratom, saj lahko ob segrevanju v mikrovalovni pečici počijo.
- Ne uporabljajte običajnih termometrov za meso ali sladice. Na voljo so posebni termometri za mikrovalovne pečice, ki jih lahko uporabljate.

11. Pripromočke za mikrovalovno pečico uporabljajte ob upoštevanju navodil njihovih proizvajalcev.
12. Ne poskušajte cvreti hrane v mikrovalovni pečici.
13. Ne pozabite, da mikrovalovna pečica segreje le tekočino v posodi ali skodelici, ne pa tudi skodelice. Zato bo tudi v primeru, da pokrov ali posoda nista vroča na otip, hrana oz. tekočina oddajala paro ali bo iz nje škropilo, ko jo vzamete iz pečice - enako kot pri običajnem kuhanju.
- 10.5. Vedno sami preverite temperaturo skuhane hrane, še posebej, če pogrevate ali kuhatе hrano, pijačo za otroke. Priporočamo, da nikoli ne užijete hrane, tekočine neposredno po tem, ko jo vzamete iz pečice, temveč da počakate nekaj minut in premešate, da se vročina enakomerno porazdeli.
15. Po koncu kuhanja hrane ko je pečica izklopljena, in ta vsebuje mešanico masti in vode, na primer jušne osnove, naj ta stoji v pečici še 30–60 sekund, preden jo vzamete ven. S tem omogočite, da se mešanica ustali, hkrati pa preprečite vretje-tvorbo mehurčkov, ko vanjo postavite žlico ali kocko.

- Ko pripravljate hrano ali pijačo vedno dosledno upoštevajte navodila v kuvarske knjige oz. priročniku in ne pozabite, da se nekatere vrste hrane, na primer božični puding, marmelada in pita z mletim mesom, segrejejo zelo hitro. Hrane z visoko vsebnostjo masti ali sladkorja ne segrevajte ali kuhanje v plastičnih posodah.
- Pripomočki za kuhanje, ki jih uporabljate, se lahko segrejejo zaradi topote, ki jo oddaja hrana v njih. To velja posebej, če ste čez vrh ali čez ročaj položili plastično folijo. Zato boste morda potrebovali kuhinjske rokavice.

## DIAGRAM OSNOVNIH DELOV



- Varnostni sistem za zapiranje vrat
- Okno
- Prezračevalne reže
- Ležajni obroč
- Stekleni podstavek – pladenj
- Nadzorna plošča

## Pripomočki


- Nastavek (sklopka): že nameščena na gred motorja na dnu pečice.  
Namen: poganja oz. vrti vrtljivi podstavek.
- Ležajni obroč: postavite ga na sredino spodnje stranice (dna) pečice.  
Namen: ležajni obroč nosi vrtljivi podstavek.

3. Vrtljivi podstavek: postavite ga na ležajni obroč tako, da se na sredini prilega nastavku (sklopki).

Namen: Vrtljivi podstavek je osnovna površina za kuhanje oz. pripravo hrane. Lahko ga preprosto snamete in umijete.

**POMEMBNO:** Ne uporabljajte pečice, če ležajni obroč in vrtljivi podstavek nista nameščena!

## NADZORNA PLOŠČA



1 Gumb za nastavitev časa (0 - 30 minut)  
2 Gumb za nastavitev stopnji.

## Kako deluje mikrovalovna pečica

Valovi so visokofrekvenčni elektromagnetni valovi; energija, ki jo sproščajo omogoča segrevanje ali kuhanje hrane, ne da bi ta spremeniла obliko ali barvo. Z mikrovalovno pečico lahko odtajate, hitro pogrevate, kuhate.

## PRINCIP DELOVANJA

1. Ko se hrana vrati na vrtljivem podstavku, se žarki, ki jih oddaja elektromagnet (magnetron), enakomerno porazdelijo; tako je hrana skuhana enakomerno.
2. Hrana vsrka žarke do globine približno 2,5cm. Kuhanje se nato nadaljuje tako, da se vročina širi po hrani.
3. Čas kuhanja se razlikuje glede na vrsto hrane in njene lastnosti:
  - količina in gostota,
  - vsebnost vode oz. vlage,

- začetna temperatura (ohlajena hrana).

Ker se hrana v sredici skuha s širjenjem vročine, se kuhanje nadaljuje tudi potem, ko ste hrano že odstranili iz pečice. Zato upoštevajte čas, ko naj hrana po kuhanju stoji, naveden v receptih ter v tej knjižici, saj s tem zagotovite:

- enakomerno kuhanje hrane vse do sredice,
- enako temperaturo po vsem kosu hrane.

## **Preverjanje, če pečica deluje pravilno**

1. Postavite Skledo vode na vrtljivi podstavek.
2. Gumb za nastavitev moči žarkov obrnite na najvišjo nastavitev.
3. Z gumbom za nastavitev časa izberite čas 4 - 5 minut. Pečica mora pri tem biti priključena na ustrezno vtičnico. Vrtljivi podstavek mora biti nameščen. Če ne izberete maksimalne moči žarkov, bo trajalo dlje, da voda zavre.

## **Kaj storiti, če ste v dvomih ali če imate težavo**

Če se pojavi katera izmed spodaj navedenih težav, jo poskušajte odpraviti s predlaganimi ukrepi. Naslednje je običajno:

- kondenzirana vlaga v notranjosti pečice,
- pretok zraka okrog vrat pečice in v okolini ohišja,
- odsev luči v okolini vrat in ohišja,
- para uhaja iz okolice vrat ali skozi prezračevalne odprtine.
- Ko zavrtite gumb za nastavitev časa, se pečica ne vklopi. Ali so vrata zaprta?
- Hrana sploh ni kuhanja. Ali ste pravilno nastavili čas kuhanja? So vratca zaprta? Ali ste preobremenili električno omrežje in je zato pregorela varovalka, ali se je sprožila naprava za prekinitev tokokroga?
- Hrana je prekuhanja ali premalo kuhanja. Ali ste nastavili primeren čas kuhanja? Ali ste izbrali ustrezno raven moči žarkov?
- V notranosti pečice prihaja do iskrenja. Ali uporabljate posodo s kovinskimi okraski ali obrobami? Ste v pečici pustili vilice ali drug kovinski pripomoček? Ali je aluminijasta folija tik ob stenah pečice?

<b>RAVEN MOČI ŽARKOV</b>	
Visoka (High)	700 Watt
Srednje visoka (Medium High)	539 Watt
Srednja (Medium)	385 Watt
Srednje nizka (Medium Low)	252 Watt
Nizka (Low)	119 Watt
Odtajanje (Defrost)	252 Watt

# Hitri vodnik za uporabo

## ODTAJANJE HRANE

Funkcija odtajanja Vam omogoča odtajanje mesa, perutnine in rib. Postavite zamrznjeno hrano na sredino vrtljivega podstavka in zaprite vrata.

1. Gumb za nastavitev moči žarkov obrnite na "DEFROST" (odtajanje) je med srednjo( Medium) in Srednje nizko ( Medium Low) močjo žarkov.
2. Z vrtenjem gumba za nastavitev časa kuhanja izberite želen čas.

## KUHANJE / SEGREVANJE

Naslednji postopek opisuje, kako skuhate ali pogrejete hrano. VEDNO preverite nastavitev kuhanja, preden odidete proč od delajoče pečice. najprej postavite hrano na sredino vrtljivega podstavka. zaprite vratca.

1. Z gumbom za moč žarkov nastavite raven moči na najvišjo (high-maksimalna moč: 700Watt).
2. Z gumbom za nastavitev časa izberite ustrezno trajanje kuhanja. Luč v notranosti pečice zasveti in vrtljivi podstavek se začne vrteti.
3. Med kuhanjem lahko z obračanjem gumba za nastavitev spremenite moč žarkov.

## Zaustavitev kuhanja

1. Za začasno zaustavitev (prekinitve) kuhanja:
  - odprite vrata in kuhanje se zaustavi, za nadaljevanje zaprite vrata.
2. Za popolno zaustavitev (preklic) kuhanja: zavrtite gumb za nastavitev časa na 0.

Kuhalni pripomoček	Primeren za uporabo	Opomba
Aluminijasta folija	Previdno	Lahko uporabite manjše kose, da zaščitite posamezne dele hrane pred pregretjem. Če je folije preveč ali je preblizu stena, lahko pride do isker.
Plošča za zapeko	Da	Ne segrevajte jih več kot 8 minut.
Porcelan in glinene posode	Da	Običajno primerne, če nimajo kovinskih okraskov
Posode iz kartona in poliestra za enkratno uporabo	Da	Nekatere vrste zamrznjene hrane so v takšni embalaži.
Embalaja hitro pripravljene hrane - skodelice iz polistirena	Da	Primerno za pogrevanje, vendar se lahko ob pregretju polistiren stali.
Papirnate vrečke / časopis	Ne	Lahko se vname.
Recikliran papir in	Ne	lahko povzroči iskrenje.

kovinska embalaža		
Steklena embalaža - nepregorne posode	Da	Primerne, če nimajo kovinskih okraskov
Fina steklena posoda in kozarci	Da	Ob hitrem segrevanju lahko občutljivo steklo poči.
Steklenke	Da	Odstranite pokrov, primerno le za pogrevanje
Kovinske posode	Ne	Lahko povzročijo iskrenje ali požar.
Vrečke za zamrzovalnik s kovino	Ne	Lahko povzročijo iskrenje ali požar.
Papirnati krožniki in skodelice, papirnate serviete, papirnate brisače	Previdno	Primerno ob krajšem času kuhanja ali za pogrevanje. Uporabno tudi za vsrkavanje odvečne vlage.
Recikliran papir	Ne	Lahko povzroči iskrenje.
Plastične posodice	Da	Najbolj uporabne so posodice, odporne na vročino. Druga plastika se lahko popači ali razbarva. NE UPORABITE MELAMINA.
PVC folija	Da	Uporabna za zadrževanje vlage. Ne sme se dotikati hrane, odstranite previdno.
Vrečke za zamrzovalnik	Previdno	Le, če so primerne za vretje ali uporabo v pečicah, ne smejo biti zrakotesne, vedno jih prebodite z vilicami.
Povoščen ali pomaščen papir	Da	Uporaben za preprečevanje škropljenja ali za zadrževanje vlage.

## Odtajanje

Mikrovalovna pečica je izvrsten pripomoček za odtajanje zamrznjene hrane. Žarki nežno odtalijo hrano v kratkem času. To je lahko še posebej priročno, ko dobite nepričakovani obisk. Zamrznjeno perutnino je potrebno pred kuhanjem temeljito odtaliti. Odstranite kovinske sponke in vzemite meso iz embalaže, da lahko odtaljena tekočina odteče. Zamrznjeno hrano postavite v posodo brez pokrova. Na polovici odtajanja jo obrnite, odcedite tekočino in odstranite drobovino takoj, ko je to mogoče. Občasno preverite, če ni površina hrane topla. Če se manjši in tanjši deli mesa začnejo segrevati, jih lahko zaščitite z majhnimi trakovi aluminijaste folije, ki jo med odtajanjem ovijete okoli njih. Če se začne zunanja površina perutnine segrevati, prenehajte z odtajanjem in pustite, da pred nadaljevanjem stoji vsaj 20 minut.

NAMIG: Kosi hrane z ravno površino se odtalijo prej kot debeli kosi in za manjše kose je čas potreben čas odtajanja krajiš kot za večje. Upoštevajte to, ko zamrzuje hrano.

## Čiščenje mikrovalovne pečice

Da preprečite nalaganje masti in ostankov hrane, redno očistite naslednje dele svoje mikrovalovne pečice:

- notranjo in zunanjo površino,
- vrata in tesnila vrat,
- vrtljiv podstavek in ležajni obroč.

Vedno se prepričajte, da so tesnila vrat čista ter da se vrata dobro zapirajo.

1. Zunanje površine očistite z mehko krpo in toplo vodo z nekoliko čistilnega sredstva.
2. Odstranite morebitne kapljice masti ali madeže na notranji površini ter na ležajnem obroču s krpo, namočeno v blago raztopino čistilnega sredstva, izperite in osušite.
3. Da bi omehčali strjene ostanke hrane in zatrli neprijeten vonj, postavite skodelico razredčenega limoninega soka na vrtljiv podstavek in ga deset minut segrevajte pri maksimalni moči.
4. Steklen vrtljivi podstavek lahko umivate tudi v pomivalnem stroju; umijte ga, ko je potrebo.

**Ne polivajte vode v prezračevalne odprtine. nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih pripomočkov ali kemičnih razredčil. Posebej bodite pozorni pri čiščenju tesnil na vratih; prepričajte se, da se na njih ne nabere nečistoča, ki bi preprečevala pravilno zapiranje vrat.**

## OKOLJE

Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

## GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

**Samo za osebno uporabo!**

Dodatna priporočila za pečenje z mikrovalovi ter koristne nasvete najdete na spletni strani:

<http://www.gorenje.si>

VELIKO UŽITKA OB UPORABI VAŠE MIKROVALOVNE PEČICE VAM ŽELI

**gorenje**

Pažljivo pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih za kasniju upotrebu.

## **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Potrošnja energije .....	230 V – 50 Hz, 1080 W
Radna snaga.....	700 W
Radna frekvencija .....	2450 Mhz
Vanjske dimenzije .....	454 mm (duž.) x 330 mm (šir.) x 262 mm (vis.)
Dimenzije unutrašnjeg otvora .....	315 mm x 296 mm x 211 mm
Kapacitet .....	20 litara
Kuhanje .....	sistem okretnog pladnja (promjer 245 mm)
Neto težina .....	Približno 10,5 kg

## **PRIJE NO ŠTO POZOVETE SERVIS provjerite:**

1. Ako pećnica ne radi, ako se ekran ne pojavi, ili ako nestane natpis na ekranu:
  - a) dali je pećnica odgovarajuće priključena. Ako pećnica još uvijek ne radi, izvucite utikač iz utičnice i nakon desetak sekundi ponovo ga uklučite;
  - b) dali je pregorio osigurač, odnosno dali je glavni sigurnosni prekidač (FID) prekinuo električnu energiju (u utičnicu priključite drugi električni aparat);
2. Ako mikrovalna energija ne radi:
  - a) provjerite dali je podešeno vrijeme djelovanja;
  - b) provjerite dali su vrata pećnice čvrsto zatvorena (sigurnosna brava je zatvorena); ako vrata nisu pravilno zatvorena, mikrovalna energija neće funkcionirati.


**AKO USTANOVITE DA SE NE RADI NI O JEDNOM, NI O DRUGOM, A  
PEĆNICA JOŠ UVIJEK NE RADI, OBRATITE SE NAJBLIŽEM  
OVLAŠTENOM SERVISU.**

## **SMETNJE RADIO SIGNALA**

Mikrovalna pećnica može uzrokovati smetnje prijama signala na TV i radio aparatima. Ovo možete izbjegići ako:

- a) očistite vrata pećnice i brtvene površine;
- b) postavite radio ili TV-prijamnik što dalje od pećnice;
- c) antenu postavite tako da omogućuje prijam jačeg signala.

# POSTAVLJANJE



1. Provjerite dali je sva ambalaža odstranjena, naročito iz unutrašnjosti pećnice.
2. Provjerite dali nakon uklanjanja ambalaže na pećnici nema vidljivih oštećenja, kao što su:
  - a) zamaknuta vrata;
  - b) oštećena vrata se ne zatvaraju pravilno;
  - c) na ekranu i na pokazivaču ima ogrebotina ili uleknuća;
  - d) ogrebotine u unutrašnjosti pećnice.Ako opazite bilo koje od gore navedenih oštećenja, pećicu NE UPOTREBLJAVAJTE!
3. Vaša mikrovalna pećnica je teška 10,5 kg. Prilikom postavljanja pazite da vodoravna površina, na koju ćete postaviti aparat, može izdržati takvu težinu.
4. Pećnica ne smje stajati u blizini izvora pare ili toplice.
5. Na gornji dio pećnice NE SLAŽITE niakve predmete.
6. Pećnicu postavite tako da je njena stražnja strana barem 30 cm, a bočne strane barem 20 cm udaljene od zidova, ili drugih predmeta. Samo ovako ćete osigurati odgovarajuće zračenje.
7. NE SKIDAJTE vodilice okretnog pladnja.
8. Djeca smiju upotrebljavati pećnicu samo pod strogim nadzorom roditelja.
1. Električna utičnica uvijek mora imati sloboden pristup kako biste u hitnom slučaju mogli jednostavno iskopčati utikač. Trebate biti u mogućnosti odvojiti pećnicu od izvora napajanja ugradnjom sklopke u fiksnom ožičenju u skladu s odgovarajućim pravilima struke. Pećnicu spojite na jednofazni priključak (230 V/50 Hz) izmjenične struje preko pravilno ugrađene utičnice s uzemljenjem. UPOZORENJE! OVAJ UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN! Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nepridržavanja navedenih sigurnosnih mjera.

**UPOZORENJE** - Pećnica mora biti uzemljena.

Pobrinite se da je utičnica za električni kabel pećnice dostupna.

Za djelovanje pećnice potrebna je snaga 1,1 KVA – pred priključenjem na električnu mrežu posavjetujte se s serviserom.

**UPOZORENJE** - Pećnica je zaštićena unutrašnjim osiguračem 250 V, 8 Amp.

## VAŽNA UPOZORENJA

Ako želite smanjiti rizik nastanka ozljeda, električnog kratkog spoja, požara ili prekomjerne mikrovalne energije:

Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

 **Nikada ne dodirujte površine uređaja za grijanje i kuhanje. Za vrijeme rada će postati veoma vruće. Držite djecu na sigurnoj udaljenosti. Postoji opasnost od opeklini.**

 **Opasnost od mikrovalnoga zračenje i visokoga napona. Ne odstranjujte pokrov!**

- **UPOZORENJE!** Tijekom uporabe dolazi do pregrijavanja pećnice i njezinih dostupnih dijelova. Budite oprezni kako ne biste dodirivali vruće elemente. Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje od pećnice, osim kada su pod neprestanim nadzorom.  
Pećnicu smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju s pećnicom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom. Držite aparat i mrežni kabel izvan dohvata djece mlađoj od 8 godina.
- **UPOZORENJE:** Ukoliko uređaj djeluje u kombiniranom načinu, radi veoma visoke temperature, koja se razvija, dijeca smije koristiti uređaj samo pod nadzorom odraslih osoba (i za uređaje s funkcijom žara).
- **UPOZORENJE:** Ukoliko su vrata ili brtva vrata oštećeni, uređaj ne smijete koristiti, sve dok ga ne popravi za to ovlaštena osoba.
- **UPOZORENJE:** Svaki popravak ili servis, koji bi izvršila osoba osim ovaštenog servisera, a pri kojem je potrebno odstraniti

poklopac za zaštitu od mikrovalnog isijavanja, je opasno i nesigurno.

- **UPOZORENJE:** tekućinu i ostalu hranu ne zagrijavajte u zatvorenim odnosno zadihtanim posudama ili ambalaži, jer će lagano eksplodirati.
- Ne odstranjujte nogice pećnice i ne prekrivajte otvor za prozračivanje.
- Koristite pomagala, prikladne za korištenje mikrovalne pećnice.
- Ukoliko zagrijavate hranu u plastičnoj ili papirnatoj ambalaži, odnosno posudi, nadzirite proces zagrijavanja radi sigurnosti, da se takva ambalaža, odnosno posuda ne zapali.
- Ukoliko primjetite dim, isključite uređaj ili ga isključite iz električne mreže, vrata ostavite zatvorenim, kako bi zagušili mogući plamen.
- Ako u mikrovalnoj pećnici zagrijavate piće, u kratkom vremenu piće će provreti i iskipiti, zbog toga u tom slučaju pažljivo rukujte.
- Da bi izbjegli opeklane, prije uporebe protresite staklenku za dojenčad ili staklenku za hranu za dojenčad, provjerite temperaturu sadržaja.
- U mikrovalnoj pećnici ne zagrijavajte jaja u ljusci ili cijela tvrdokuhana jaja, jer će eksplodirati, čak i kada je sagrijavanje u pećnici završeno.
- Kada čistite površinu vrata, brtve, unutrašnjost pećnice, koristite blaga i nježna (ne abrazivna) sredstva za čišćenje, nanesite ih sa spužvom ili mekanom tkaninom.
- Redovito čistite pećnicu i odstranjujte moguće ostatke hrane.
- Ukoliko redovito ne čistite i ne održavate pećnicu površina će se lagano oštetiti, što ima negativan utjecaj na životnu dom uređaja i povećanje nesigurne uporabe samog uređaja.
- Ukoliko je priključni kabel oštećen, u cilju sigurnosti zamijeniti ga treba proizvođač, ovlašteni serviser ili drugi za to prikladno osposobljen stručnjak.
- Ne dopustite da mrežni kabel visi preko ruba stola ili radne površine.
- Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na vanjski prekidač kojim upravlja mjerač vremena ili sustav daljinskog upravljanja.

- Ne pokušavajte sami zamijeniti svjetiljku pećnice bez pomoći ovlaštenog GORENJE servisera.
- U slučaju da svjetiljka pećnice prestane raditi, обратите se distributeru ili nazovite najbliži GORENJE–ov ovlašteni servisni zastupnik.
- OPREZ: Ne upotrebljavajte komercijalna sredstva za čišćenje pećnice, parne čistače, abrazivna ili intenzivna sredstva, sredstva koja sadrže natrij-hidroksid ili spužvice za ribanje za bilo koji dio ove mikrovalne pećnice.

## UPUTSTVA ZA SIGURNU UPOTREBU

Slijedeća uputstva i upozorenja služe Vam da bezbjedno iskoristite sve mogućnosti, koje Vam mikrovalna pećnica nudi.

1. Kad pećnica radi, sastavni djelovi, kao što su okretni pladanj, nosači ležaja, podnožje i obruč, moraju uvijek biti postavljeni na svoje mjesto.
2. Pećnicu koristite samo za pripremu hrane, a nikako za sušenje rublja, papira ili drugih predmeta. Pećnicu ne upotrebljavajte za sterilizaciju hrane.
3. Pećnicu ne uključujte ako je prazna. Upotreba prazne pećnice može je oštetiti.
4. Unutrašnjost pećnice ne upotrebljavajte za držanje kuharica, papira i slično.
5. Pećnicu ne upotrebljavajte za spremanje zimnice. Mikrovalne pećnice nisu programirane za pravilan postupak kiseljenja, a nepravilno ukiseljena hrana može štetiti zdravlju.
6. U pećnici ne kuhatjte cjela jaja, jer se mogu rasprsnuti. Priilikom pripreme umućenih jaja uvijek koristite poklopac. Prije no što uklonite poklopac, neka hrana stoji najmanje jednu minutu.
7. Hranu, kao što je žumanjak od jaja, krompir, pileća jetra i slično, pred kuhanjem uvijek više puta probodite viljuškom.
8. Ne gurajte nikakve predmete u otvore za zračenje na vanjskoj strani pećnice.
9. Iz pećnice ne odstranjujte djelove, kao što su noge, gumene cijevi, i slično.
10. Hranu ne kuhatjte neposredno na staklenom pladnju. Namirnicu uvijek stavite u odgovarajuću posudu za kuhanje.


### U PEĆNICI NE UPOTREBLJAVAJVTE SLIJEDEĆE POSUĐE:

- ne upotrebljavajte metalno posuđe, ili posuđe s metalnim ručkama;
- ne upotrebljavajte posuđe s metalnim mrežicama ili okvirima;
- ne upotrebljavajte papirnate kesice, povezane žičanim vezicama;
- ne upotrebljavajte posuđe iz melamina, jer sadrži tvari, koje upijaju mikrovalnu energiju; posuđe može izgorjeti ili pougljeniti;

- ne upotrebljavajte stolno posuđe tipa *Centura*. površinska obrada ovog posuđa nije prikladna za upotrebu u mikrovalnoj pećnici; isto tako ne upotrebljavajte stolno posuđe tipa *Corelle*;
- u pećnici ne zagrijavajte bočice s nepropusno zatvorenim čepovima (npr. boce s uljem), jer mogu puknuti;
- ne upotrebljavajte standardne termometre za meso ili kolače; na tržištu postoje specijalni termometri za upotrebu u mikrovalnim pećnicama;


11. Pomagala, koja ste dobili s mikrovalnom pećnicom, upotrebljavajte samo sukladno uputstvima.
12. Mikrovalna pećnica nije prikladna za prženje.
13. Vodite računa da mikrovalna pećnica zagrijava tekućinu, a ne posudu, u kojoj se tekućina nalazi. Iako će posuda, kad je izvadite iz pećnice, biti na opip hladna, tekućina ili hrana u njoj bit će upravo toliko vruća kao i kod običnog kuhanja.
- 10.5. Uvijek provjerite temperaturu hrane/tekućine, naročito ako zagrijavate hrani za dojenčad. Preporučljivo je počekati nekoliko minuta, i hrani promiješati prije no što je počnete konzumirati.
15. Namirnice koje sadrže masnoću i vodu uvijek ostavite u pećnici još barem 30-60 sekundi nakon gašenja pećnice. Na ovaj će se način mješavima umiriti i namirnica se neće pjeniti.
16. Slijedite uputstvima iz naše kuharske knjige, i vodite računa da se neke namirnice (pudinzi, mljeveno meso) zagriju vrlo brzo. Za kuhanje namirnica s visokim postotkom masnoće ili šećera ne upotrebljavajte plastično posuđe.
17. Prilikom kuhanja se, zbog zagrijane hrane ili tekućine, zagrijava i posuda, zato za vađenje posude iz pećnice uvijek koristite zaštitne rukavice.

## Opis djelova pećnice



- 1 Sigurnosni sistem za zatvaranje vrata
- 2 Prozor pećnice
- 3 Otvori za zračenje
- 4 Ležajni oboruč
- 5 Stakleni pladanj
- 6 Nadzorna ploča

## Nadzorna ploča



- 1 Gumb za podešavanje vremena (0 - 30 minuta)
- 2 Gumb za podešavanje jačine.

## Kratak pregled djelovanja pećnice

1. Postavite hrani u pećnicu. Okretanjem gumba za podešavanje jačine odaberite željenu jačinu zračenja.
2. Okretanjem gumba za podešavanje vremena odaberite želeno vrijeme.

### Ako želite odmrzavati hrani

1. Gumb za podešavanje jačine zračenja postavite na "DEFROST" (odmrzavanje).
2. Okretanjem gumba za podešavanje vremena kuhanja odaberite traženo vrijeme.

### Kako mikrovalna pećnica djeluje

Mikro valovi su visoko-frekvencijski elektromagnetski valovi; energija koju proizvode omogućuje zagrijavanje odnosno kuhanje hrane, bez mijenjanja njenog oblika ili boje.

U mikrovalnoj pećnici možete:

- odmrzavati;
- brzo podgrijati;
- kuhati hrani.

### Načelo kuhanja

1. Kad se hrana vrti na okretnom pladnju, zrake koje isijava elektromagnet (magnetron) se ravnomjerno razdijele; tako je hrana ravnomjerno skuhana.
2. Hrana prima zrake do dubine približno 1 palca (2,5 cm). Kuhanje se zatim nastavlja tako da se toplota širi po hrani.
3. Vrijeme kuhanja razlikuje se obzirom na vrstu hrane i njene značajke:
  - količina i gustoća,
  - sadržaj vode odnosno vlage,
  - početna temperatura (rashlađena hrana).Obzirom da se hrana u sredini skuha širenjem toplote, kuhanje se nastavlja i nakon što ste hrani već izvadili iz pećnice. Zato ostavite dovoljno vremena, koje je navedeno u receptima u ovoj knjižici, da hrana odstoji nakon kuhanja, jer ćete time osigurati:
  - ravnomjerno kuhanje hrane sve do srži,
  - jednaku temperaturu po čitavom komadu hrane.

### Provjeravanje dali pećnica djeluje pravilno

1. Postavite zdjelu vode na okretni pladanj.
2. Gumb za podešavanje jačine zračenja okrenite na najveći stupanj.
3. Gumbom za podešavanje vremena odaberite vrijeme 4 - 5 minuta. Pećnica mora pritom biti priključena na odgovarajuću utičnicu, a okretni pladanj mora

biti na svom mjestu. Ako ne izaberete maksimalnu jačinu djelovanja, trajati će duže da voda provrije.

## Što učiniti ako niste sigurni ili nađete na problem

Ako se pojavi neki od dolje navedenih kvarova, pokušajte ga ukloniti prelaganim zahvatima.

Slijedeće pojave su uobičajene:

- kondenzirana vlaga u unutrašnjosti pećnice,
- kruženje zraka oko vrata pećnice i u okolini kućišta,
- odsjaj svjetala u okolini vrata i kućišta,
- para izlazi iz okoline vrata ili kroz otvore za zračenje.

- Kad okrenete gumb za podešavanje vremena, pećnica se ne uključi;

Dali su vrata zatvorena?

- Hrana uopće nije skuhana;

Dali ste pravilno podesili vrijeme kuhanja?

Dali su vrata zatvorena?

Dali ste preopteretili električnu mrežu, pa je pregorjeo osigurač, dali se je uključila naprava za prekid strujnog kruga?

- Hrana je prekuhانا, ili premalo kuhanja;

Dali ste podesili pravilno vrijeme kuhanja?

Dali ste izabrali odgovarajuću jačinu zračenja?

- U unutrašnjosti pećnice dolazi do iskrenja;

Dali koristite posuđe s metalnim ukrasima ili rubovima?

Dali ste u pećnici ostavili viljušku ili neki drugi metalni predmet?

Dali je aluminijска folija tik uz stjenku pećnice?

- Pećnica ometa djelovanje radija ili televizijskog prijemnika;

Tijekom rada pećnice mogu se pojaviti manje smetnje (interference) u djelovanju televizijskih i radio prijemnika. Ovo je posve uobičajeno; da bi to izbjegli, umaknite mikrovalnu pećnicu dalje od televizijskih i radio prijemnika ili antena.

**Ako sami ne možete otkloniti kvar, pozovite najbližu trgovinu ASDA, ili pozovite centar za pomoć korisnicima ASDA na broj 0870 7571500.**

### Razina jačine zračenja

Visoka (High)	700Watt
Srednje visoka (Medium High)	539Watt
Srednja (Medium)	385Watt
Srednje niska (Medium Low)	252Watt
Niska (Low)	119Watt
Odmrzavanje (Defrost)	252Watt

## Kuhanje / podgrijavanje

U nastavku je opisan postupak, kako ćete skuhati ili zagrijati hranu. UVJEK provjerite podešenost kuhanja prije no što ste otišli od uključene pećnice.

Najprije smjestite hranu na sredinu okretnog pladnja i zatvorite vrata.

1. Gumbom za jačinu zračenja podesite razinu jačine na najjaču (high, maksimalna jačina 700Watt).
2. Gumbom za podešavanje vremena odaberite odgovarajuće trajanje kuhanja. Svjetlo u unutrašnjosti pećnice zasvijetli i okretni pladanj se počne vrtjeti.

### **Nikad ne palite pećnicu, kad je ova prazna!**

Tijekom kuhanja možete okretanjem gumba za podešavanje mijenjati jačinu zračenja.

## Prekid kuhanja

1. Za prijevremen prekid kuhanja:
  - otvorite vrata.Kuhanje se zaustavi, za nastavak zatvorite vrata.
2. Za potpuno zaustavljanje (opoziv) kuhanja:  
Okrenite gumb za podešavanje vremena na 0.

## Podešavanje vremena kuhanja

Preostalo vrijeme kuhanja podesite okretanjem gumba za podešavanje vremena.

## Ručno odmrzavanje hrane

Funkcija odmrzavanja Vam omogućuje odmrzavanje mesa, peradi i ribe.

Postavite zamrznutu hranu na sredinu okretnog pladnja i zatvorite vrata.

1. Gumb za podešavanje jačine zračenja okrenite na "defrost" (odmrzavanje).
2. Gumbom za podešavanje vremena odaberite odgovarajuće vrijeme odmrzavanja, i postupak započne.

## Vodič za kuharska pomagala

Kuharsko pomagalo	Prikladan za upotrebu	Napomena
Aluminijkska folija	Oprez, vidi napomenu	Možete koristiti manje komade za zaštitu pojedinih djelova hrane pred pregrijavanjem. Ako je folije previše, ili ako je preblizu stjenki, može doći do iskrenja.
Ploča za zapekanje	Da	Ne zagrijavajte ih više od 8 minuta.
Porculan i glineno posuđe	Da	Obično je prikladno, ako nema metalnih ukrasa
Posude iz kartona i poliestera za	Da	Neke vrste smrznute hrane su u

jednokratnu upotrebu		takvoj ambalaži.
Ambalaža brzo pripremljene hrane –šalice iz polistirena  Papirnate vrećice / časopis Recikliran papir i metalna ambalaža	Da  Ne Ne	Prikladno za podgrijavanje, no polistiren se prilikom pretjeranog zagrijavanja rastopi.  Mogu se zapaliti.  Mogu uzrokovati iskrenje.
Staklena ambalaža - negorljivo posuđe  Fino stakleno posuđe i čaše  Boce	Da  Da Da	Prikladno, ako nema metalnih ukrasa.  Kod brzog zagrijavanja, osjetljivo staklo može puknuti.  Odstranite poklopac, prikladno samo za podgrijavanje.
Metalno posuđe  Vrećice za zamrzivač s metalom	Ne Ne	Može uzrokovati iskrenje ili požar.  Može uzrokovati iskrenje ili požar.
Papirnati tanjuri i šalice, papirnate salvete, papirnati ubrusi  Recikliran papir	Oprez, vidi napomenu  Ne	Prikladno za kraće vrijeme kuhanja ili za podgrijavanje.  Upotrebljivo i za upijanje viška vlage.  Može uzrokovati iskrenje.
Plastične posudice  Polivinil folija  Vrećice za zamrzivač	Da  Da Oprez, vidi napomenu	Najupotrebljivije su posudice, otporne na temperaturu. Druga plastika može se deformirati ili izgubiti boju. NE UPOTREBLJAVAJE MELAMIN.  Upotrebljiva za zadržavanje vlage. Ne smije dodirivati hranu, pažljivo odstranite.  Samo ako su prikladne i za vrenje ili za korištenje u pećnicama, ne smiju biti nepropusne, uvijek ih probodite viljuškom.
Voštani ili impregniran papir	Da	Upotrebljiv za sprečavanje špricanja, ili za zadržavanje vlage.

## Odmrzavanje

Mikrovalna pećnica izvrsno je pomagalo za odmrzavanje zamrznute hrane. Mikro zrake nježno odmrznu hranu u rekordno kratkom vremenu. Ovo je posebno dobrodošlo, ako ste dobili neočekivanu posjetu.

Zamrznutu perad prije kuhanja potrebno je temeljito odmrznuti. Odstranite metalne kopče i meso izvadite iz ambalaže da odmrzнута tekućina oteče.

Zamrznutu hranu stavite u posudu bez poklopca. Na polovini odmrzavanja je okrenite, ocijedite tekućinu i odstranite iznutricu čim je to moguće. Povremeno provjerite dali je površina hrane topla.

Ako se manji i tanji djelovi mesa počnu zagrijavati, možete ih zaštititi manjim komadima aluminijске folije, koju tijekom odmrzavanja omotate oko njih.

Ako se vanjska površina peradi počne zagrijavati, prestanite s odmrzavanjem i dozvolite da prije nastavka odmrzavanja stoji barem 20 minuta.

**SAVJET:** Komadi hrane s ravnom površinom odmrznu se brže od debelih komada, i za manje komade je vrijeme, potrebno za odmrzavanje, kraće nego za veće komade. Ovo treba uzeti u obzir prilikom određivanja vremena za odmrzavanje.

## Čišćenje mikrovalne pećnice

Da bi spriječili taloženje masnoće i ostataka hrane, redovito čistite slijedeće djelove svoje mikrovalne pećnice:

- unutrašnju i vanjsku površinu,
- vrata i brtve vrata,
- okretni pladanj i ležajni obruč.

Uvijek provjerite dali su brtve čiste, te dali se vrata dobro zatvaraju.

1. Vanjske površine očistite mekom krpom i toplom vodom, s malo sredstva za čišćenje.
2. Odstranite eventualne kapljice masnoće ili madeže na unutrašnjoj površini, te na ležajnom obruču krpom namočenom u blagu rastopinu deterdženta, isperite i osušite.
3. Da bi omekšali stvrđnute ostatke hrane i odstranili neprijatan vonj, postavite šalicu razrijeđenog limunovog soka na okretni pladanj, i desetak minuta zagrijavajte pećnicu na maksimalnoj jačini.
4. Staklen okretni pladanj možete prati i u stroju za pranje posuđa; operite ga po potrebi.

**Ne prolijavajte vodu u otvore za zračenje, ne upotrebljavajte grube deterdžente ili kemijske razređivače. Naročito budite pažljivi prilikom čišćenja brtvi na vratima; provjerite da na njima ne ostaje nečistoća, koja bi sprečavala pravilno zatvaranje vrata.**

## Čuvanje i popravci mikrovalne pećnice

Kad mikrovalnu pećnicu slažete ili je nosite na popravak, poštujte nekoliko jednostavnih uputstava. Pećnicu ne smijete upotrebljavati, ako:

- su oštećene brtve na vratima,
- su oštećeni stožeri vrata,
- su brtve istrule,
- j- e oštećeno kućište pećnice.

**Pećnicu može popravljati samo odgovarajuće osposobljena ovlaštena stručna osoba.**

Nikada ne odstranjujte vanjsko kućište pećnice.

Ako pećnicu želite privremeno odložiti, obrišite s nje prašinu i izaberite suhu prostoriju, bez prašine jer vlaga i prašina mogu ozbiljno utjecati na djelovanje i na aktivne elemente pećnice. Pećnica nije namijenjena komercijalnoj upotrebi, odnosno korištenju za ugostiteljstvo.

## Okolina



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje električnih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

## Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparate.

***Nije za profesionalnu uporabu!***

Dodatna pojašnjenja za pečenje s mikrovalovima, te korisne savjete, možete pronaći na internet stranici:

<http://www.gorenje.hr>

MNOŠTVO UŽITAKA PRI UPORABI VAŠE MIKROVALNE PEĆNICE VAM ŽELI  
**gorenje**

Pre početka korištenja pažljivo pročitajte ova uputstva i brižljivo ih sačuvajte!

## Osnovne tehničke specifikacije

Potrošnja energije .....	230 V ~ 50 Hz, 1080 W
Radna snaga .....	700 W
Radna frekvencija .....	2450 Mhz
Spoljne dimenzije .....	454 mm (duž.) x 330 mm (šir.) x 262 mm (vis.)
Dimenzije unutrašnjosti (komore) .....	315 mm x 296 mm x 211 mm
Kapacitet .....	20 litara
Kuvanje .....	sistem okretne ploče (prečnik 245 mm)
Masa prazne rerne .....	Približno 10,5 kg
Jačina buke: .....	Lc < 58 dB (A)

## PRE NEGO ŠTO POZOVETE SERVIS proverite:

1. Ako rerna uopšte ne radi, ako se ekran ne pojavi, ili ako nestane natpis na ekrantu:
  - a) dali je rerna pravilno priključena. Ako nije, izvucite utikač iz doze, pričekajte desetak sekundi, i ponovo ga čvrsto gurnite u dozu;
  - b) proverite dali je pregoreo električni osigurač, odnosno dali je glavni bezbednosni prekidač (FID) prekinuo strujni krug. Ako to nije uzrok problema, probajte u istu dozu priključiti drugi električni aparat).
2. Ako mikrovalna rerna ne radi:
  - a) proverite dali ste regulisali vreme delovanja, odnosno dali je tajmer uključen;
  - b) proverite dali su vrata rerne čvrsto zatvorena (bezbednosna brava je zatvorena); ako vrata nisu pravilno zatvorena, mikrovalna energija neće emitovati mikrovalnu energiju.


AKO USTANOVITE DA SE NE RADNI O JEDNOM OD GORNJIH UZROKA,  
A RERNA JOŠ UVEK NE RADNI, OBRATITE SE NAJBLIŽEM  
**OVLAŠTENOM SERVISU.**

## Smetnje radio signala

Delovanje mikrovalne rerne može uzrokovati smetnje primanja signala na TV i drugim sličnim aparatima. Ovo možete ublažiti ili izbeći ako:

- a) očistite vrata rerne i površine zaptivanja;
- b) postavite radio ili TV-prijemnik što dalje od mikrovalne rerne;
- c) za radio ili TV prijemnik antenu postavite tako da omogućuje primanje jačeg signala.

## Postavljanje mikrovalne rerne



Rernu postavite na ravnu horizontalnu podlogu, koja je dovoljno čvrsta da podnese masu rerne.

1. Rernu postavite tako da je oko nje dovoljno prostora za zračenje, tako da pozadi i sa strane ostavite barem 20 cm prostora, i najmanje 30 cm prostora iznad nje.
2. Odstranite svu ambalažu iz unutrašnjosti rerne. Postavite ležajni obruč i okretni pladanj. Proverite da li se okretni pladanj slobodno okreće.
3. Ne pokrivajte otvore za zračenje, jer rerna može da se pregreje.
4. Ako je priključni gajtan oštećen, sme da ga zameni samo ovlašćeni serviser.
5. Mikrovalnu rernu ne postavljajte u vruću i vlažnu okolinu, npr. u blizinu obične rerne ili radijatora.
6. Pre prvog korištenja rerne obrišite unutrašnjost i zaptivače vrata vlažnom krpom.
7. Odstranite svu ambalažu iz unutrašnjosti rerne, odnosno vrata.
8. Proverite da li nakon uklanjanja ambalaže na rerni nema vidljivih oštećenja, kao što su:
  - premeštena vrata;
  - oštećena vrata;
  - ulegnuća ili rupe na staklenom prozorčiću na vratima ili na ekranu;
  - ulegnuća u unutrašnjosti (komori) rerne.Ako opazite bilo koje od gore navedenih oštećenja, peć **NE UPOTREBLJAVAJTE!**

9. Vaša mikrovalna rerna teška je 10,5 kg. Prilikom postavljanja pazite da horizontalna površina, na koju ćete postaviti aparat, može izdržati takvu težinu.
10. Ne skidajte pogonsku osovinu okretnog pladnja.
11. Kao i kod svakog drugog aparata, i ovde važi da deca smeju da ga koriste samo pod strogim nadzorom roditelja.
12. Električna uticnica mora biti lako dostupna, tako da se uređaj može jednostavno iskljuciti u slučaju opasnosti. Ili mora postojati mogućnost da se pecnica izoluje od napajanje ugradnjom prekidaca u fiksne instalacije u skladu sa pravilima mreže. Prikljucite uređaj na monofaznu naizmeničnu struju 230 V/50 Hz preko pravilno instalirane uzemljene uticnice.  
**UPOZORENJE!** OVAJ UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN! Proizvođač porice svaku odgovornost u slučaju da se ova mera predostrožnosti ne poštuje.

**UPOZORENJE-** Ovaj aparat potrebno je uzemljeni.

Doza, na koju je rerna priključena, mora da bude stalno dostupna.

Za delovanje rerne potrebna je snaga 1,1 KVA.

Preporučujemo Vam da se pred postavljanjem rerne posavetujete sa serviserom.

**PAŽNJA!** - Rerna je zaštićena unutrašnjim osiguračem 250 V, 10 A.

## Važna upozorenja

Ako želite da smanjite rizik nastanka opeketina, ozleda, električnog kratkog spoja, požara ili prekomerne mikrovalne energije:

Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

 Nikada ne dodirujte površine uređaja za grijanje i kuhanje. Za vrijeme rada će postati veoma vruće. Držite djecu na sigurnoj udaljenosti. Postoji opasnost od opeklina.

 Mikrotalasna energija & Visoki napon ! Ne skidajte spoljno kućište.

- **UPOZORENJE!** Uređaj i njegovi dostupni delovi postaju vreli tokom upotrebe. Treba voditi racuna da se izbegne dodirivanje grejnih elemenata. Deca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti, osim ako su pod stalnim nadzorom.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila najmanje 8 godina i osobe sa smanjenim fizickim, culnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja na bezbedan nacin i razumeju povezane opasnosti. Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da se ne igraju uređajem. Cišćenje I korisnicko održavanje ne smeju obavljati deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja nisu pod nadzorom.

Držite aparat I njegov kabl van domaćaja dece mlađe od 8 godina.

- **UPOZORENJE:** Kada aparat deluje u kombinovanom modu, zbog veoma visokih temperatura koje nastaju, deca smeju koristiti aparat samo pod brižljivim nadzorom odraslih (samo za aparate sa funkcijom roštilja).
- **UPOZORENJE:** Ako su vrata ili zaptivci na vratima oštećeni, aparat ne smete da koristite dok ga ne popravi ovlašćeno stručno lice.
- **UPOZORENJE:** Svaka popravka ili servis od strane neovlašćenog stručnog lica, kada treba skidati zaštitni poklopac od mikrotalasnih zraka, opasna je i rizična.
- **UPOZORENJE:** Tečnost i druge namirnice nemojte pripremati u zatvorenim odnosno zaptivenim posudama ili zaptivenoj amabalaži jer mogu da eksplodiraju.
- Nemojte skidati nožice pećnice i nemojte pokrivati otvore za ventilaciju.
- Koristite samo pomagala adekvatna za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.
- Kada pripremate hranu u plastičnoj ili papirnatoj ambalaži odnosno posudi, nadgledajte proces pripreme zbog opasnosti da se takva ambalaža odnosno posuda na zapali.
- Ako primetite dim, isključite aparat ili izvadite kabl iz utičnice, a vrata ostavite zatvorena da biste ugušili eventualan plamen.
- Kada u mikrotalasnoj pećnici pripremate tečnost, posle nekog vremena tečnost može provreti i prekipeti, zato u takvim slučajevima postupajte posebno pažljivo.

- Da ne bi došlo do opekotina, pre upotrebe promešajte i protresite sadržaj flašica za bebe ili teglica sa hranom za bebe i proverite temperaturu sadržaja.
- U mikrotalasnoj pećnici nemojte pripremati jaja u ljušci ili cela tvrdo kuvana jaja, jer mogu eksplodirati i pošto se kuvanje u pećnici već završilo.
- Kada čistite površinu vrata, za zaptivke i unutrašnjost pećnice koristite samo blaga i nežna (ne abrazivna) sredstva za čišćenje a nanosite ih sunđerom ili mekom krpom.
- Redovno čistite pećnicu i uklanjajte eventualne ostatke hrane.
- Ako redovno ne održavate i čistite pećnicu, može doći do oštećenja površina, što negativno utiče na vek trajanja aparata i povećava rizik opasnosti prilikom njegove upotrebe.
- Ako je priključni kabl oštećen, da bi se izbegla opasnost, može ga zameniti samo proizvođač, ovlašćeni serviser ili drugo adekvatno osposobljeno stručno lice.
- Nemojte dozvoliti da kabl za napajanje visi preko ivice stola ili radne površine.
- Da se ne biste izlagali opasnosti, aparat nikada ne priključujte na spoljni prekidač kontrolisan tajmerom niti na sistem sa daljinskom kontrolom.
- Nemojte pokušavati da sami zamenite lampicu u pecnici, niti dozvoliti bilo kome ko nije ovlašćeni serviser da to ucini. Ako lampica u pecnici pregori, obratite se svom dobavljacu ili lokalnom GORENJE servisnom agentu.
- OPREZ: Nemojte koristiti komercijalne cistace za pecnice, parocistace, abrazivna, gruba sredstava za čišćenje, ništa što sadrži natrijum hidroksid niti žice za ribanje na bilo kom delu vaše mikrotalasne pecnice.

## Upute za bezbedno korištenje

U nastavku navodimo neka opšta pravila i upozorenja, koja služe da bezbedno iskoristite sve mogućnosti, koje Vam mikrovalna rerna nudi.

1. Kad rerna radi, sastavni delovi, kao što su okretni pladanj, nosači ležaja, podnožje i obruč, moraju uvek biti postavljeni na svoje mesto.

2. Rernu koristite samo za pripremu hrane, a nikako za sušenje rublja, papira ili drugih predmeta. Rernu ne upotrebljavajte za sterilizaciju hrane.
3. Rernu ne palite ako je prazna. Upotreba prazne rerne može je oštetiti.
4. Unutrašnjost rerne ne upotrebljavajte za držanje kuvarica, papira i slično.
5. Rernu ne koristite za spremanje zimnice. Mikrovalne rerne nisu programirane za pravilan postupak kiseljenja, a nepravilno ukiseljena hrana može štetiti zdravlju.
6. U rerni ne kuvajte cela jaja u ljesici, jer se mogu rasprsnuti, a može se desiti i da u toku kuvanja prsne i oljušteno jaje. Prilikom pripreme jaja uvek koristite poklopac. Pre no što uklonite poklopac, neka hrana stoji najmanje jedan minut.
7. Hranu, koja ima membranu, kao što je žumanjak od jaja, krompir, pileća jetra i slično, pred kuvanjem uvek više puta probodite viljuškom.
8. Ne gurajte nikakve predmete u otvore za zračenje na spoljnoj strani rerne.
9. Iz rerne ne odstranjujte delove, kao što su noge, gumene spojke, i slično.
10. Hranu ne kuvajte neposredno na staklenom pladnju. Namirnice uvek stavite u odgovarajuću posudu za kuvanje.


**VAŽNO! KUHINJSKA POMAGALA, KOJA NE SMETE DA UPOTREBLJAVATE U MIKROVALNOJ RERNI:**

- ne upotrebljavajte metalno posuđe, ili posuđe s metalnim ručkama;
- ne upotrebljavajte posuđe s metalnim rubovima ili okvirima;
- ne upotrebljavajte papirnate kesice, povezane žičanim vezicama, prevučene papirom;
- ne upotrebljavajte posuđe iz melamina, jer sadrži tvari, koje upijaju mikrovalnu energiju; zato hrana može da prsne ili da se zagori, a vreme kuvanja se produži;
- ne upotrebljavajte posude ili flaše s uskim vratom, jer mogu zbog zagrevanja u mikrovalnoj rerni da prsnu;
- ne upotrebljavajte obične termometre za meso ili kolače; na tržištu postoje specijalni termometri, posebno namenjeni upotrebni u mikrovalnim rernama;

11. Pomagala, koja ste dobili s mikrovalnom rernom, upotrebljavajte samo u skladu s uputstvima njihovih proizvođača.
12. Mikrovalna rerna nije namenjena prženju hrane.
13. Vodite računa da mikrovalna rerna zagrejava tečnost i ne posudu, u kojoj se tečnost nalazi. Iako će posuda, kad je izvadite iz rerne, biti na opip hladna, tečnost ili hrana u njoj bit će upravo toliko vruća kao i kod običnog kuvanja.
14. Uvek proverite temperaturu hrane/tečnosti, naročito ako zagrejavate hranu za bebe. Preporučljivo je pričekati nekoliko minuta, i hranu promešati pre no što je počnete konzumirati.
15. Namirnice koje sadrže masnoću i vodu uvek ostavite u rerni još barem 30-60 sekundi nakon gašenja rerne. Na ovaj će se način mešavina umiriti i namirnica se neće peniti kad u nju postavite žlicu ili kocku.
16. Prilikom pripreme hrane ili pića sledite uputstvima iz naše kuvarske knjige, i vodite računa da se neke namirnice (pudinzi, marmelada, pita s mlevenim

- mesom) zagreju veoma brzo. Za kuvanje namirnica s visokim procentom masnoće ili šećera ne upotrebljavajte plastično posuđe.
17. Prilikom kuvanja, zbog zagrejane hrane ili tečnosti, ugreju se i pomagala za kuvanje. Ovo naročito važi ako ste vrh ili ručku omotali u plastičnu foliju, stoga za vađenje posude iz rerne uvek koristite zaštitne rukavice.

## Prikaz osnovnih sastavnih delova




- 1 Stakleni okretni pladanj  
2 Prozor rerne  
3 Otvori za zračenje  
4 Ležajni obruč  
5 Staklene podnožje - pladanj  
6 Nadzorna ploča

## Pomagala

1. Nastavak (kvačilo): već postavljeno na osovinu motora na dnu rerne.  
Namena: vrti okretni pladanj.
2. Ležajni obruč: postavite ga na sredinu donje stranice (dna) rerne.  
Namena: ležajni obruč nosi okretni pladanj.
3. Okretni pladanj: postavite ga na ležajni obruč, tako da na sredini nasedne na nastavak (kvačilo).  
Namena: okretni pladanj je osnovna površina za kuvanje, odnosno za pripremu hrane. Možete jednostavno da ga skinete i operete.

**VAŽNO:** Ne koristite rernu ako ležajni obruč i okretni pladanj nisu na svom mestu!

# NADZORNA PLOČA



**1** Dugme za regulisanje vremena (0-30 minuta)

**2** Dugme za regulisanje snage (stepena)

## Kako mikrovalna rerna deluje

Mikro valovi su visoko-frekventni elektromagnetski valovi; energija koju proizvode omogućuje zagrevanje odnosno kuvanje hrane, bez promene njenog oblika ili boje. U mikrovalnoj rerni možete da odmrzavate, brzo podgrejete ili kuvate hranu.

### Princip delovanja

1. Kad se hrana vrti na okretnom pladnju, zrake koje isejava elektromagnet (magnetron) ravnomerno se raspodele; tako je hrana ravnomerno skuvana.
2. Hrana prima zrake do dubine približno 2,5 cm. Kuvanje se zatim nastavlja tako da se toplota širi po hrani.
3. Vreme kuvanja razlikuje se obzirom na vrstu hrane i njene karakteristike:

- količina i gustoća,
- sadržaj vode odnosno vlage,
- početna temperatura (rashlađena hrana).

Obzirom da se hrana u sredini skuva širenjem toplote, kuvanje se nastavlja i nakon što ste hrano već izvadili iz rerne. Zato ostavite dovoljno vremena, koje je navedeno u receptima u ovoj knjižici, da hrana odstoji nakon kuvanja, jer ćete time obezbediti:

- ravnomerno kuvanje hrane sve do srži,
- jednaku temperaturu po celokupnom parčetu kog pripremate.

## **Proveravanje dali rerna deluje pravilno**

1. Postavite šerpu vode na okretni pladanj.
2. Dugme za regulisanje jačine zračenja okrenite na najveći stepen.
3. Dugmetom za regulisanje vremena odaberite vreme 4 - 5 minuta. Rerna mora pritom biti priključena na odgovarajuću dozu, a okretni pladanj mora biti na svom mestu. Ako ne izaberete maksimalnu jačinu delovanja, trajati će duže da voda provri.

## **Što uraditi ako niste sigurni ili nađete na problem**

Ako se pojavi neki od niže navedenih kvarova, pokušajte ga ukloniti predloženim zahvatima.

Sledeće pojave su uobičajene:

- kondenzovana vлага u unutrašnjosti rerne,
  - kruženje vazduha oko vrata rerne i u okolini kućišta,
  - odsjaj svetala u okolini vrata i kućišta,
  - para izlazi iz okoline vrata ili kroz otvore za zračenje.
- Kad okrenete dugme za regulisanje vremena, rerna se ne uključi;

Dali su vrata zatvorena?

- Hrana uopšte nije skuhana;

Dali ste pravilno regulisali vreme kuvanja?

Dali su vrata zatvorena?

Dali ste preopteretili električnu mrežu, pa je pregoreo osigurač, dali se je uključila naprava za prekid strujnog kruga?

- Hrana je prekuvana, ili premalo kuvana;

Dali ste odabrali pravilno vreme kuvanja?

Dali ste izabrali odgovarajuću jačinu zračenja?

- U unutrašnjosti rerne dolazi do iskrenja;

Dali koristite posuđe s metalnim ukrasima ili ivicama?

Dali ste u rerni ostavili viljušku ili neki drugi metalni predmet?

Dali je aluminijska folija tik uz stenu rerne?

## **NIVO JAČINE ZRAČENJA**

Visoka (High)	700Watt
Srednje visoka (Medium High)	539Watt
Srednja (Medium)	385Watt
Srednje niska (Medium Low)	252Watt
Niska (Low)	119Watt
Odmrzavanje (Defrost)	252Watt

# Brzi vodič za rukovanje

## Ručno odmrzavanje hrane

Funkcija odmrzavanja Vam omogućuje odmrzavanje mesa, peradi i ribe.

Postavite smrznutu hranu na sredinu okretnog pladnja i zatvorite vrata.

1. Dugme za regulisanje jačine zračenja okrenite na "DEFROST" (odmrzavanje), između srednje (Medium) i srednje niskom (Medium Low) snagom zraka.
2. Dugmetom za regulisanje vremena odaberite odgovarajuće vreme odmrzavanja.

## Kuvanje / podgrejavanje

U nastavku je opisan postupak, kako ćete skuvati ili zagrejati hranu. UVEK proverite regulaciju kuvanja prije no što ste otisli od upaljene peći.

Najpre smestite hranu na sredinu okretnog pladnja i zatvorite vrata.

1. Dugme za jačinu zračenja postavite na najjači stepen (High - maksimalna jačina 700 Watt).
2. Dugmetom za regulisanje vremena odaberite odgovarajuće trajanje kuvanja. Rasveta u unutrašnjosti peći zasvetli i okretni pladanj se počne vrteti.
3. Okretanjem dugmeta za regulisanje snage možete menjati jačinu zraka u toku kuvanja.

## Prekid kuvanja

1. Za privremen prekid kuvanja:
  - otvorite vrata i kuvanje se zaustavi, za nastavak zatvorite vrata.
2. Za potpuno zaustavljanje (opoziv) kuvanja, okrenite dugme za regulisanje vremena na 0.

Kuvarsko pomagalo	Prikladan za upotrebu	Napomena
Aluminijska folija	Oprez	Možete koristiti manje komade za zaštitu pojedinih delova hrane pred pregrevanjem. Ako je folije previše, ili ako je preblizu stenki, može doći do iskrenja.
Ploča za zapeći hranu	Da	Ne zagrejavajte ih više od 8 minuta.
Porculan i glineno posuđe	Da	Obično je prikladno, ako nema metalnih ukrasa
Posude iz kartona i poliestera za jednokratnu upotrebu	Da	Neke vrste smrznute hrane su u takvoj ambalaži.
Ambalaža brzo pripremljene hrane - šalice iz stiropora.	Da	Prikladno za podgrejavanje, no polistiren se prilikom preteranog zagrevanja rastopi.

Papirnate kesice / časopis. Reciklovan papir i metalna ambalaža	Ne Ne	Može da se upali. Može da uzrokuje iskrenje.
Staklena ambalaža - vatrostalno posuđe. Fino stakleno posuđe i čaše. Staklenke	Da	Prikladno, ako nema metalnih ukrasa.
	Da	Kod brzog zagrejavanja, osetljivo staklo može puknuti.
	Da	Skinite poklopac, prikladno samo za podgrejavanje.
Metalno posuđe. Vrećice za zamrzivač s metalom Papirnati tanjiri i šolje, papirnate salvete, papirnati ubrusi. Reciklovan papir	Ne Ne Oprez Ne	Može uzrokovati iskrenje ili požar. Može uzrokovati iskrenje ili požar. Prikladno za kraće kuvanje, ili za zagrejavanje. Upotrebljivo i za upijanje viška vlage. Može da uzrokuje iskrenje.
	Da	Najprikladnije su posudice, otporne na temperaturu. Druga plastika može da se deformiše ili izgubi boju. NE UPOTREBLJAVAJTE MELAMIN.
	Da	Upotrebljiva za zadržavanje vlage. Ne sme dodirivati hranu, pažljivo odstranite.
	Oprez	Samo ako su prikladne i za vrenje ili za korištenje u rernama, ne smiju biti nepropusne, uvek ih probodite viljuškom.
Voštani ili impregniran papir	Da	Upotrebljiv za sprečavanje špricanja, ili za zadržavanje vlage.

## Odmrzavanje hrane

Mikrovalna rerna izvrsno je pomagalo za odmrzavanje zamrznute hrane. Mikro zrake nežno odmrznu hranu u rekordno kratkom vremenu. Ovo je posebno dobrodošlo, ako ste dobili neočekivanu posetu. Zamrznutu perad pre kuvanja potrebno je temeljito odmrznuti. Odstranite metalne kopče i meso izvadite iz ambalaže da odmrznuta tečnost oteče. Zamrznutu hranu stavite u posudu bez poklopca. Na polovini odmrzavanja je okrenite, iscedite tečnost i odstranite iznutricu čim je to moguće. Povremeno proverite dali je površina hrane topla. Ako se manji i tanji delovi mesa počnu zagrevavati, možete ih zaštititi manjim komadima aluminijске folije, koju u toku odmrzavanja omotate oko njih. Ako se spoljna površina peradi počne zagrevavati, prestanite s odmrzavanjem i dozvolite da pre nastavka odmrzavanja odstoji barem 20 minuta.

**SAVET:** Parčad hrane s ravnom površinom odmrzne se brže od debele parčadi, i za manju parčad je vreme, potrebno za odmrzavanje, kraće nego za veće komade. Ovo treba uzeti u obzir prilikom određivanja vremena za odmrzavanje.

## Čišćenje mikrovalne rerne

Da bi sprečili taloženje masnoće i ostataka hrane, redovito čistite sledeće delove svoje mikrovalne rerne:

- unutrašnju i spoljnju površinu,
- vrata i zaptivače vrata,
- okretni pladanj i ležajni obruč.

Uvek proverite da li su zaptivači čisti, te da li se vrata dobro zatvaraju.

1. Spoljašnje površine očistite mekom krpom i topлом vodom, s malo sredstva za čišćenje.
2. Uklonite eventualne kapljice masnoće ili madeže na unutrašnjoj površini te na ležajnom obruču, krpom namočenom u blagu rastopinu deterdženta, isperite i osušite.
3. Da bi omekšali stvrdnute ostatke hrane i uklonili neprijatan vonj, postavite šolju razređenog limunovog soka na okretni pladanj, i desetak minuta zagrevajte rernu na maksimalnoj jačini.
4. Stakleni okretni pladanj možete da perete i u mašini za pranje sudova; operite ga po potrebi.

### UPOZORENJE!

Ne prolivajte vodu po otvorima za zračenje, nikad ne koristite gruba sredstva i pomagala za čišćenje ili hemijske razređivače. Naročitu pažnju posvetite čišćenju zaptivača na vratima; sprečite da se na njima ne nakupi prljavština, koja bi mogla sprečavati pravilno zatvaranje vrata.

## Zaščita okoline

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.



## **Garancija i servis**

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za komercialnu upotrebu!

Za dodatne preporuke za pečenje sa mikrotalasima naći će te u korisnim savetima na internet strani:

<http://www.gorenje.rs>

MNOGO UŽITAKA U KORIŠĆENJU VAŠE MIKROVALNE RERNE ŽELI VAM

**gorenje**

Пред употреба внимателно прочитајте ги упатствата и грижливо чувајте ги!

## Основни технички карактеристики

Потрошувачка на енергија:	230V ~ 50Hz, 1080W
Излезна моќ:	700W
Работна фреквенција:	2450 MHz
Надворешни димензии:	454mm (Д) x 330mm (Ш) x 262 mm (В)
Внатрешни димензии (комора):	315mm (Д) x 296mm (Ш) x 211 mm (В)
Капацитет на печката:	20 литри
Начин на готвење:	Систем на вртлива подлога (Ø245mm)
Маса на празна печка:	10,5 kg
Ниво на бучава:	Lc<58 dB (A)

Овој апарат е означен според европскиот пропис 2002/96/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

## Совети пред да повикате сервис

1. Ако печката воопшто не работи, ако еcranот е празен, т.е. го снема натписот од еcranот:
  - а) проверете дали печката е соодветно приклучена. Ако не е, извадете го приклучокот од штекерот, почекајте десет секунди и повторно цврсто приклучете го во штекерот.
  - б) Проверете да не прегорел електричниот осигурувач, т.е. главниот безбедносен прекинувач (FIT) да не го прекинал електричниот тек. Ако тоа не е причина за проблемот, пробајте на истиот штекер да приклучите друг апарат.
2. Ако микробрановата печка не работи:
  - а) Проверете да не е програмирано времето на работење.
  - б) Проверете дали е вратата цврсто затворена и дали е активирано безбедносното затворање. Ако не е, печката нема да започне со емитирање на микробранова енергија.


АКО СО ГОРНИТЕ МЕРКИ НЕ Е ОТСТРАНЕТ ПРОБЛЕМОТ, ПОВИКАЈТЕ ГО НАЈБЛИСКИО **ОВЛАСТЕН СЕРВИСЕР**

## Пречки со радиосигнали

Работењето на микробрановата пекка може да предизика пречки на вашиот радио, телевизиски или друг сличен приемник. Ако дојде до пречки, може да ги ублажите или да ги отстраните со следните мерки:

- а) Исчистете ја површината на вратата и површините на печката каде се затвора
- б) Поставете го радио, односно телевизискиот приемник што подалеку од микробрановата пекка.
- ц) За радио, односно телевизискиот приемник употребете соодветно наместена антена, која ќе овозможи што посилен прием на сигналот.

## Поставување



1. Отстранете ја целата амбалажа од внатрешноста на печката и на вратата.
2. Кога ќе ја отстраните амбалажата, проверете да не дошло до видливи оштетувања на печката, пред се:
  - изместена врата,
  - оштетена врата,
  - вдлабнатини или дупки на стакленниот прозорец на вратата или на екранот,
  - вдлабнатини во внатрешноста (комората) на печката.Ако забележите некое од наведените оштетувања, **НЕ** употребувајте ја печката.
3. Микробрановата пекка тежи 10,5 kg; поставете ја на водорамна подлога што е доволно цврста да ја издржи нејзината тежина.
4. Поставете ја пекката подалеку од извори на топлина и на пареа.

5. НЕ ставајте ништо на печката.
6. Поставете ја печката најмалку осум сантиметри подалеку од страните и десет сантиметри од задниот сид, за да обезбедите доволна вентилација.
7. За да обезбедите доволно зрачење, околу страните на печката треба да има барем 7,5 см простор, а над неа 30 см.
8. Не отстранувајте ги погонските оски на ротационото лежиште.
9. Како и кај сите други апарати така и кај овој е потребен грижлив надзор кога го употребуваат децата.
10. Приклучокот за електрично напојување мора да биде лесно достапен, за да може уредот во случај на опасност лесно да се исклучи. Или потребно е печката да се одвои од изворот на електрична енергија преку вградување на прекинувач во фиксното поврзување во согласност со правилата за поврзување на електричните инсталации. Приклучете го уредот на монофазна 230 V/50 Hz наизменична струја преку правилно поставен заземјен приклучок. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ! ОВОЈ АПАРАТ МОРА СЕ ЗАЗЕМЈИ !** Производителот ја отфрла секоја одговорност ако не се почитува оваа безбедносна мерка.
11. На печката и е потребна влезна моќ од 1,1 kVA. Препорачуваме при инсталација на печката да се посоветувате со сервисер, односно со копметентен стручњак.

**ВНИМАНИЕ:** Печката има сопствена заштита и тоа осигурувач 250V, 8A.

## Важни упатства

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ-** За да го намалите ризикот од изгореници, електричен удар, пожар, телесни повреди или големо количество на микробранова енергија:

Този уред не е предназначен за ползване от хора (вклучително деца) с намалени физички усещания или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда. Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

 **Никогаш не допирајте ја површината на уреди за греење и готвење. Таа ќе се вжешти додека работи. Чувајте ги децата на соодветна оддалеченост од уредот. Постои ризик од изгореници.**

 **Извор на микробранова радијација и висок напон! Не вадете го капакот.**

- **ВНИМАНИЕ!** Апаратот и неговите делови што може да се дофатат стануваат врели за време на употребата. Треба да

се внимава односно да не се допираат загреаните елементи. Децата помали од 8 години се препорачува да се држат подалеку од апаратот, освен ако тие не се под постојан надзор.

Овој апарат можат да го користат деца кои веќе наполниле 8 години, лица со намалени физички, сетилни или ментални способности како и лица кои немаат доволно искуство и знаење ако се под надзор или биле обучени како да го користат апаратот на безбеден начин и ги разбрале опасностите кои можат да се појават. Децата мора постојано да се под надзор за да се осигурат дека тие не си играат со апаратот.

Чистењето и корисничкото одржувањето не треба да го изведуваат деца кои не наполниле 8 години и кои не се под надзор.

Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8 години.

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Кога апаратот работи во комбиниран начин, а поради многу високите температури што тогаш настануваат, децата смеат да го употребуваат апаратот само под грижлив надзор на возрасните (само за апарати со функцијата жар)
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ако вратата или дихтувачите за вратата се оштетени, апаратот не смеете да го употребувате, додека не го поправи стручно лице.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Секоја поправка или сервис изведена од кој било друг освен од овластен сервисер и при која е потребно да се отстрани покривот за заштита од микробрановите зраци е опасна и ризична.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Течностите и другата храна не загревајте ги во затворени, односно во покриени садови или, пак, во затворена амбалажа, бидејќи истите може да експлодираат.
- не отстранувајте ги нозете на печката и не покривајте ги отворите за вентилиција.
- Употребувајте ги помагалата (помошните средатва), соодветно за употреба во микробанова пекчка.

- Кога загревате храна во пластична или во хартиена амбалажа, односно чинија, надгледувајте го процесот на загревање поради опасноста таквата амбалажа, т.е. сад, да се запали.
- Ако забележите чад, апаратот исклучете го од електричната мрежа, а вратата оставете ја затворена, за да го изгаснете можниот оган.
- Кога во микробрановата пекка загревате пијалак, по некое време може пијалокот да зоврие и да претече, па затоа во таков случај однесувајте се особено внимателно.
- За да не дојде до изгореници, пред употребата промешајте ја или протресете ја содржината на шишенцето за доенчиња или шишенцата со храна за доенчиња и проверете ја температурата на содржината.
- Во микробрановата пекка не загревајте јајца со лушпа или тврдо варени јајца бидејќи може да експлодираат, дури и откако загревањето во пекката е веќе завршено.
- Кога ја чистите површината на вратата, дихтувачката површина, внатрешноста на пекката, употребувајте само благи и нежни (не абразивни) средства за чистење, нанесете ги со сунѓер или со мека крпа.
- Редовно чистете ја пекката и отстранувајте ги можните остатоци од храна.
- Ако редовно не ја одржувате и чистите пекката, може да дојде до нагризување на површината, што негативно влијае на животниот век на апаратот и го зголемува ризикот од опасност при неговата употреба.
- Ако приклучниот кабел е оштетен, за да се избегне опасност, истиот може да го замени само производителот, овластениот сервисер или друг соодветно оспособен стручњак.
- Не дозволувајте приклучниот кабел да виси преку работ на масата или работната површина или да допира врели површини.
- За да не се изложите на опасност, апаратот никогаш не го приклучувајте на надворешен прекинувач контролиран преку таймер или систем со далечинско управување.

- Не се обидувајте сами да ја замените сијаличката во печката или пак да дозволите некому кој не е овластен од Gorenje сервисот да го стори тоа. Ако сијаличката прегори, консултирајте се со овластениот застапник или контактирајте го овластениот сервис на Gorenje.
- ВНИМАНИЕ : Не користете комерцијални средства за чистење рерни, чистачи на пареа, абразивни и груби средства за чистење, никакви средства што содржат натриум хидроксид или жици за гребење на ниту еден дел на микробрановата пекка.

## Безбедносни упатства за општа употреба


Во продолжение наведуваме неколку општи правила што, како и за сите апарати, треба да се почитуваат за да обезбедат најдобро работење на пекката.

1. Кога ја употребувате пекката, стаклената подлога, ракката на моторот, склопката, како и лежиштето-обрач треба да бидат секогаш наместени.
2. Пекката употребувајте ја само за подготвка на храна, а никогаш за, на пример, сушење облека, хартија или други непрехранбени производи или за стерилизација.
3. Не активирајте ја пекката кога е празна бидејќи со тоа можете да ја оштетите.
4. Во внатрешноста на пекката не чувајте ништо, а особено не списанија, книги за готвење и сл.
5. Не користете ја пекката за зимница, т.е. за конзервирање храна бидејќи микробрановите печки не го овозможуваат тоа. Несоодветно конзервираната храна може да се расипе, а нејзиното консумирање е опасно.
6. Не варете јајца со лушпа бидејќи може да пукнат. Може да се случи при варење да пукне и излупено јајце. Секогаш гответе ги покриени, а по завршувањето почекајте минута пред да го отстраните капакот.
7. Не гответе храна обвиткана со мембрана, како жолчки, компир, пилешки цигер и сл. доколку претходно не ја продупчите обвивката на повеќе места со вилјушка.
8. Не ставајте ништо во отворите на надворешното кукиште.
9. Никогаш не отстранувајте поединечни делови од пекката, н.пр. нозе, спојки и сл.
10. Не гответе храна директно врз стаклената подлога. Храната се става во/на соодветен сад.

<b>ВАЖНО -</b>	КУЈНСКИ ПОМАГАЛА ШТО НЕ СМЕАТ ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА
-	Не употребувајте метални садови или лонци со метални дршки.
-	Не употребувајте ништо со метален раб или украс.
-	Не употребувајте затворачи за пластични ќесиња од жица, прекриени со хартија.
-	Не употребувајте садови од меламин, тој содржи материјал што ја апсорбира микробрановата -енергија. Поради тоа храната може да пукне или да загори, а времето на готвење ќе биде подолго.
-	Не употребувајте садови и шишиња со тенко грло бидејќи при загревањето во микробранова печка може да пукнат.
-	Не употребувајте обични термометри за месо или за слатки, постојат специјални термометри за микробранова печка што може да ги користите.

11. Помагалата за микробранова печка користете ги со почитување на упатствата од нивните производители.
12. Не обидувајте се да пржите храна во микробранова печка.
13. Не заборавете дека микробрановата печка ја загрева само течноста во садот или во чашата, а не и садот. Затоа и во случај кога капакот или садот не се жешки на допир, храната, т.е. течноста ќе ослободува пареа или ќе врие кога ќе ја извадите од печката, исто како и при нормално готвење.
14. Секогаш сами проверете ја температурата на подготвената храна, а особено ако загревате или готвите храна и пијалак за децата.  
Препорачуваме никогаш да не консумирате храна или течност непосредно по нејзиното вадење од печката, туку да почекате неколку минути и да промешате за да се распределат рамномерно топлината.
15. Откако храната е подготвена и печката исклучена и ако содржи мешавина од масти и вода, на пример бујон за супа, нека остане во печката уште 30–60 секунди пред да ја извадите надвор. Со тоа овозможувате мешавината да се сталожи, а истовремено спречувате вриење, создавање меурчиња кога во неа ќе ставите лажица или коцка.
16. Кога подготвувате храна или пијалак, секогаш доследно почитувајте ги упатствата во книгата за готвење, т.е. во прирачникот и не заборавајте дека некои видови храна, на пр. божиќен пудинг, мармелад и пита со мелено месо, се загреваат многу брзо. Храната со висок процент на масти или шеќер не загревајте ја и не гответе ја во пластични садови.
17. Помагалата за готвење што ги употребувате може да се загреат заради топлината што ја испушта храната во нив. Тоа важи особено ако врз садот или ракчата е ставена пластична фолија. Затоа можеби ќе ви требаат кујнски ракавици.

## Приказ на основните составни делови



1 Безбедносен систем за затворање на вратата.

2 Прозорец

3 Отвори за вентилација

4 Лежиште-обрач

5 Стаклена подлога – послужавник


6 Управувачка плоча

### Помагала

1. додаток (квачило): поставено на осовината на моторот на дното на перната.  
Намена: ја врти подвижната плоча.
2. Обрачот за лежиште: поставете го на средина на долната страна (дно) на перната.  
Намена: ја држи подвижната плоча.
3. Подвижна плоча: поставете ја на обрачот за лежиште, така да на средината навлезе на додатокот (квачило).  
Намена: подвижната плоча е основна површина за готвење, односно за приготвување на храна. Можете едноставно да ја извадите и измиете.

**ВАЖНО: Не ја користете перната ако обрачот за лежиште и подвижната плоча не се на своето место!**

## Надзорна плоча



1. Копче за регулирање на време (0-30 минути)
2. Копче за регулирање на јачина (степени)

## Како работи микробрановата пека

Микробрановите се високо-фреквентни електромагнетни бранови; енергијата која ја произведуваат овозможува загревање односно готвење на храната без промена на нејзиниот облик и боја. Во микробрановата рерна можете да одмрзнувате, брзо подгревате или готвите храна.

### Принцип на работење

1. Кога храната се врти на подвижната плоча, зраците кои ги еmitува електромагнетот (магнетрон) рамномерно се распоредуваат; така да храната е рамномерно зготвена.
2. Храната ги прима зраците до длабочина приближно 2,5 см (1 инч). Готвењето понатаму продолжува така што топлината се шире по храната.
3. Времето на готвење се разликува во зависност од типот на храната и нејзините карактеристики:
  - количина и густина
  - содржина на вода односно влага
  - почетна температура (разладена храна).Со оглед на тоа дека храната во средина се готви со ширење на топлина, процесот продолжува и одкако храната е извадена од рерна. Затоа оставете доволно време, кое е наведено во рецептите во оваа книгичка, храната да одстои по готвењето, затоа што така ќе обезбедите:
  - рамномерно готвење на храната се до сржта,
  - еднаква температура низ целото парче кое се подготвува.

## **Проверка дали печката работи правилно**

1. поставете сад со вода на подвижната плоча.
2. копчето за регулирање на јачината на зрачење завртете го на највисокиот степен.
3. со копчето за регулирање на времето одберете време 4-5 минути. Печката мора да биде приклучена во струја, а подвижната плоча да е на место. Ако не ја одберете максималната јачина, ќе биде потребно повеќе време за водата да зоврие.

## **Што да правите ако не сте сигурни или наидете на проблем**

Ако се појави некој од доленаведените проблеми, пробајте да го отстраните на предложените начини.

Следните појави се вообичаени:

- кондензирана влага во внатрешноста на рерната,
  - кружење на воздух околу вратата на рерната и околу кућиштето,
  - одсјај на светлина во околината на вратата и кућиштето.
  - пареа излегува од околината на вратата или од отворите за зрачење.
- Кога ќе го свртите копчето за регулирање на времето, печката не се уклучува; Дали вратата е затворена?
  - Дали правилно го регулиравте времето на готвење?
  - Дали вратата е затворена?
  - Дали не сте ја преоптеретиле електричната мрежа, па прегорел некој осигурувач, дали се вклучила направата за прекин на струјното коло?
- Храната воопшто не е зготвена;
  - Дали сте го одбрале правилно времето на приготвување?
  - Дали сте ја одбрале соодветната јачина на зрачење?
- Во внатрешноста на рерната се појавуваат искри;
  - Дали користите садови со метални украси или ивици?
  - Дали во рерната сте оставиле вилушка или некој друг метален предмет?
  - Дали алюминиумската фолија е прилепена за уидот на рерната?

## **НИВО НА ЈАЧИНАТА НА ЗРАЧЕЊЕ**

Висока (Хигх)	700 Њагт
Средно висока (Медиум Хигх)	539 Њагт
Средна (Медиум)	385 Њагт
Средна ниска (Медиум лоњ)	252 Њагт
Ниска (Лоњ)	119 Њагт
Одмрзнување (Дефрост)	252 Њагт

## **Брз водич за ракување**

### **Рачно одмрзнување на храна**

Функцијата одмрзнување Ви овозможува одмрзнување на месо, пилиња и риба.

Поставете ја срзнатата храна на средината на подвижната плотна и затворете ја вратата.

1. Копчето за регулирање на јачината на зрачење свртете го на дефрост (одмрзување), помеѓу средно (медиум) и средно ниска (медиум лоњ) јачина на зраците.
2. Со копчето за регулирање на време одберете го соодветното време за одмрзување.

## Готовенje/подгревање

Во продолжение е описана постапката, како да згответе или загреете храна. СЕКОГАШ проверете ја регулираната температура пред да се тргнете до запалената пекча. Најпрвин сместете ја храната на средината на подвижната плоча и затворете ја вратата.

1. Копчето за јачината на зрачење поставете го на највисокиот степен (Хигх-максимална јачина 700 Њант.)
2. Со копчето за регулирање на време одберете го саканото време на траење на готвењето. Осветлувањето во внатрешноста на рерната ќе почне да свети и подвижната плоча да се врти.
3. Со вртење на копчето за регулирање на јачината можете да ја менувате јачината на зраците во текот на готвењето.

## Прекинување на готовњето

1. За привремено прекињување со готвењето:
  - отворете ја вратата и готвењето се прекинува, за продолжување, затворете ја вратата.
2. За целосно прекинување на готвењето, свртете го копчето за регулирање на времето на 0.

Помагала за готвење	Соодветно за употреба	Напомена
Алуминиумска фолија	Внимателно	Може да користите помали парчиња за заштита на поединечни делови од храната против прегревање. Доколку фолијата е премногу или ако е преблизку до страните може да дојде до појава на искри.
Плоча за запекување на храната	Да	Не загревајте ги повеќе од 8 минути.
Порцелан и глинени садови	Да	Може да се користи доколку нема метални украси
Садови од картон и полиестер за еднократна употреба	Да	Некои видови на замрзнатата храна се во таква амбалажа.
Амбалажа од брзоприпремената храна-чаша од стиропор, Хартиени кеси,/весници Рециклирана хартија и метална амбалажа	Да Не Не	Соодветно за подгревање, но полистиренот при претерано загревање може да се растопи. Може да се запали. Може да предизвика искри.
Стаклена амбалажа-огноотпорни садови. Фини стаклени садови и чаши Стакленици	Да Да Да	Соодветно, доколку нема метални украси. Кај брзо загревање осетливото стакло може да пукне. Тргнете го капакот, соодветно само за загревање.
Метални садови Кесички за замрзнувач со метал Хартиени садови и чаши,	Не Не	Може да предизвика искри или пожар. Може да предизвика искри или

хартиени салфети, хартиени брисачи. Рециклирана хартија	Внимателно  Не	пожар.  Соодветно за кратко приготвување или за загревање. Употребливо и за вливање на вишокот на влага. Може да предизвика искри
Пластични садови	Да	Најсоодветни се садовите отпорни на температура. Друга пластика може да се деформира или да ја загуби бојата. НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ МЕЛАМИН.
Поливинил фолија	Да	Употреблива или наменета за задржување на влага. Несмее да ја допира храната, внимателно одстранете ја. Само доколку се прикладни и за вриене и користење во перна, не смеат да бидат непропустливи, секогаш прободете ги со вилушка.
Кесички за замрзнувач	Внимателно	
Восочна или импрегнирана хартија	Да	Употреблива за спречување на прскање или задржување на влага.

## Одмрзување на храна

Микробрановата печка е одлично помагало за одмрзување на замрзнатата храна. Микро зраците нежно ја одмрзнуваат храната за рекордно кратако време. Ова е посебно добредојдено доколку имате неочекувате посета. Замрзнатите птици пред гопвењето потребно е темелно да се одмрзнати. Месото извадете го од амбалажата за одмрзнатата течност да истече.

Замрзнатата храна ставете ја во сад без капак. На половина одмрзување завртете ја, изцедете ја течноста и одстранете ги внатрешностите штом е тоа возможно. Повремено проверете дали површината на храната е топла. Доколку помалите и потенки делови на месото почнуваат да се загреваат, можете да ги заштитите со мали парчиња алюминиумска фолија која во текот на одмрзувањето ќе ја замотате околу нив. Ако надворешната површина на птицата почне да се загрева, престанете со одмрзувањето и пред да продолжите со одмрзување, нека одстои барем 20 минути.

**СОВЕТ:** Парчињата на храна со рамна површина се одмрзнуваат побрзо од дебелите парчиња, и за помали парчиња времето потребно за одмрзување е пократко одколку за поголемите. Ова треба да се има во предвид при одредување на времето за одмрзување.

## Чишчење на микробрановата печка

За да го спречите таложењето на маснотите и остатоците од храната, редовно чистете ги следните делови на микробрановата печка:

- внатрешната и надворешната површина,
- вратата и затварачите на вратата,
- подвижната плоча и обратот за лежиште.

Секогаш проверете дали затварачите на вратата се чисти како и дали вратата се затвара добро.

1. Надворешната површина изчистете ја со мека крпа и топла вода, со малку средство за чистење.
2. Одстранете ги евентуалните капки маснотии или флеки на внатрешната површина и на обрачот за лежиште, со крпа натопена во благ раствор на детергент, измијте и исушете.
3. За да ги омекнете втврдените остатоци од храна и го одстраниТЕ непријатниот мирис, поставете чаша со растворен сок од лимон на подвижната плоча и десетина минути загревајте ја рерната на максимална јачина.
4. Стаклената подвижна плоча можете да ја миете и во машина за миење садови; измијте ја по потреба.

### **ВНИМАНИЕ!**

Не истурајте вода на отворите за зрачење, никогаш не користете груби средства и помагала за чистење или хемиски разредувачи. Посебно внимание посветете на чистењето на затварачите на вратата; спречете да се насобере нечистотија на нив која би можела да го спречи нејзиното правилно затварање.

## **ЖИВОТНА СРЕДИНА**

Не го фрлајте на апаратот во нормален домашен отпад, туку во официјална колекција наменета за рециклирање. Со ова, вие помагате да се зачува животната средина.

## **ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС**

Ако ви требаат информации, или ако имате проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje центарот за грижа на корисници во вашата земја (види телефонски број во меѓународната гаранција). Ако вашата земја нема таков центар, контактирајте го вашиот локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за домаќинство.

**Не е за комерцијална употреба!**

Корисни совети како и дополнителни упатства за печење со микробранови можете да најдете на нашата web страна:

<http://www.gorenje.mk>

**ГОЛЕМО УЖИВАЊЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА  
ВИ ПОСАКУВА**

**gorenje**

Before operating this oven, please read these instructions completely.

## SPECIFICATIONS

Power consumption:	.....	230 V ~ 50 Hz, 1080W
Output:	.....	700W
Operating Frequency:	.....	2450 MHz
Outside Dimensions:	.....	454 mm (L) x 330 mm (W) x 262 mm (H)
Oven Cavity Dimensions:	.....	315 mm (L) x 296 mm (W) x 211 mm (H)
Oven Capacity:	.....	20 litres
Cooking Uniformity:	.....	Turntable system (ø245 mm)
Uncrated Weight:	.....	Approx. 10,5 kg
Noise level:	.....	Lc < 58 dB(A)

**This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC  
on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).**

**This guideline is the frame of a European-wide validity of return and  
recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.**

## BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

1. If the oven will not perform at all, the display does not appear or the display disappeared:
  - a) Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
  - b) Check the premises for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
2. If the microwave power will not function:
  - a) Check to see whether the timer is set.
  - b) Check to make sure that the door is securely closed to engage the safety interlocks. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.


**IF NONE OF THE ABOVE RECTIFY THE SITUATION, THEN CONTACT THE  
NEAREST AUTHORIZED SERVICE AGENT.**

## RADIO INTERFERENCE

Microwave oven may cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When interference occurs, it may be eliminated or reduced by the following procedures.

- a) Clean the door and sealing surface of the oven.
- b) Place the radio, TV, etc. as far away from your microwave oven as possible.
- c) Use a properly installed antenna for your radio, TV, etc. to get a strong signal reception.

## INSTALLATION



1. Make sure all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. Inspect the oven after unpacking for any visual damage such as:
  - Misaligned Door
  - Damaged Door
  - Dents or Holes in Door Window and Screen
  - Dents in Cavity
  - If any of the above are visible, DO NOT use the oven.
3. This Microwave Oven weighs 10,5 kg and must be placed on a horizontal surface strong enough to support this weight.
4. The oven must be placed away from high temperature and steam.
5. DO NOT place anything on top of the oven.
6. Keep the oven at least 20 cm away from both sidewalls and 30 cm away from rear wall to ensure the correct ventilation.
7. DO NOT remove the turn -table drive shaft.
8. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
9. Make sure that the AC outlet is easily accessible so that the plug can be removed quickly in an emergency. Otherwise, it should be possible to disconnect the device using a switch from the circuit. In this case, the existing

- provisions of the electrical safety standards are considered.
- The product has to be correctly installed on earthed socket with a single-phase AC (230 V/50 Hz). **WARNING! THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED!**
10. This oven requires 1.1 KVA for its input consultation with service engineer is suggested when installing the oven.

**CAUTION:** This oven is protected internally by a 250V,8 Amp Fuse.

## IMPORTANT INSTRUCTIONS

**WARNING**-To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or excessive microwave energy:

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

-  Never touch the surfaces of heating or cooking appliances.  
They will become hot during operation. Keep children at a safe distance. There is a risk of burning!
-  Microwave energy&High voltage! Do not remove the cover.

- **WARNING!** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.  
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.  
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.  
Children shall not play with the appliance.  
Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

- **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated; (Only for the model with grill function)
- **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person;
- **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy;
- **WARNING:** liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Don't remove oven's feet, do not block air events of the oven.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container;
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended;
- When cleaning surfaces of door, door seal, cavity of the oven, use only mild, nonabrasive soaps, or detergents applied with a sponge or soft cloth.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;

- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation;
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not let the cord hang over the edge of the table or worktop.
- Never connect this appliance to an external timer switch or remote control system in order to avoid a hazardous situation.
- Never **replace the light bulb inside the oven**. It must always be replaced by Gorenje service.
- Do not clean the appliance with steam cleaners, high-pressure cleaners, sharp objects, abrasive cleaning agents, and abrasive sponges and stain removers.

## SAFETY INSTRUCTIONS FOR GENERAL USE

Listed below are, as with all appliances, certain rules to follow and safeguards to assure top performance from this oven:


1. Always have the glass tray, roller arms, coupling and roller track in place when operating the oven.
2. Do not use the oven for any reason other than food preparation, such as for drying clothes, paper, or any other non-food items, or for sterilizing purposes.
3. Do not operate the oven when empty. This could damage the oven.
4. Do not use the oven cavity for any type of storage, such as papers, cookbooks, etc.
5. Do not use the oven for home canning. Microwave ovens are not designed to permit proper canning.  
Improperly canned food may spoil and be dangerous to consume.
6. Do not cook eggs in the shell, as they will burst.  
Occasionally a poached egg may burst during cooking. Be sure to cook covered and let stand one minute after cooking before removing the cover.
7. Do not cook any food surrounded by a membrane, such as egg yolks, potatoes, chicken livers, etc without first being pierced several times with a fork.
8. Do not insert any object into the openings on the outer case.
9. Do not at any time remove parts from the oven such as the feet, coupling, screws, etc.
10. Do not cook food directly on the glass tray. Place food in/on proper cooking utensil before placing in the oven.

**IMPORTANT - COOKWARE NOT TO USE IN YOUR MICROWAVE OVEN**

- Do not use metal pans or dishes with metal handles.
- Do not use anything with metal trim.
- Do not use paper covered wire twist-ties on plastic bags.
- Do not use melamine dishes as they contain a material which will absorb microwave energy. This may cause the dishes to crack or char and will slow down the cooking speed.
- Do not use Centura Tableware. The glaze is not suitable for microwave use. Corelle Living ware closed handle cups should not be used.
- Do not cook in a container with a restricted opening, such as a pop bottle or salad oil bottle, as they may explode if heated in a microwave oven.
- Do not use conventional meat or candy thermometers. There are the thermometers available specifically for microwave cooking. These may be used.

11. Microwave utensils should be used only in accordance with manufacturer's instructions.
12. Do not attempt to deep-fry foods in this oven.
13. Please remember that a microwave oven only heats the liquid in a container rather than the container itself. Therefore, even though the lid of a container is not hot to the touch when removed from the oven, please remember that the food/liquid inside will be releasing the same amount of steam and/or spitting when the lid is removed as in conventional cooking.
14. Always test the temperature of cooked food yourself especially if you are heating or cooking food/liquid for babies. It is advisable never to consume food/liquid straight from the oven but allow it to stand for a few minutes and stir food/liquid to distribute heat evenly.
15. Food containing a mixture of fat and water, e.g. stock, should stand for 30-60 seconds in the oven after it has been turned off. This is to allow the mixture to settle and to prevent bubbling when a spoon is placed in the food/liquid or a stock cube is added.
16. When preparing/cooking food/liquid and remember that there are certain foods, e.g. Christmas puddings, jam and mincemeat, which heat up very quickly.  
When heating or cooking foods with a high fat or sugar content do not use plastic containers.
17. Cooking utensil may become hot because of heat transferred from the heated food. This is especially true if plastic wrap has been covering the top and handles of the utensil. Potholders may be needed to handle the utensil.

## CONTROL PANEL



**1** Door Safety lock system


**2** Oven window

**3** Oven Air Vent

**4** Roller Ring

**5** Glass Tray

**6** Control Panel



**1** Timer 0-30 Minutes

**2** Power Select Control

## QUICK LOOK UP GUIDE

1. Place the food in the oven. Select the power level by rotating the **Cooking Power Control** knob.
2. Select the cooking time by rotating the **Timer** knob.

### If you want to defrost some food

1. Turn the **cooking power control** knob to " \* ".
2. Turn the **timer** knob to select the appropriate time.

## HOW A MICROWAVE OVEN WORKS

Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the color.

You can use your microwave oven to:

- Defrost
- Instant reheat
- Cook

### Cooking Principle

1. The microwaves generated by the magnetron are distributed uniformly as the food rotates on the turntable. The food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then continues as the heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the receptacle used and the properties of the food.
  - Quantity and density.
  - Water Content
  - Initial temperature (refrigerated or not)

As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore be respected to ensure:

- Even cooking of the food right to the centre
- The same temperature throughout the food

## CHECKING THAT YOUR MICROWAVE OVEN IS OPERATING CORRECTLY

1. First place a bowl of water on the turntable.
2. Set the power level to high by turning Cooking Power Control knob.

- Set the time to 4-5 minutes by turning the Timer knob. The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be in position in the oven. If a power level other than the maximum is used, the water takes longer to boil.

## WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR IF YOU HAVE A PROBLEM

If you experience any of the problems listed below, please try the solutions offered.

- This is normal:  
Condensation in the oven Air flow around the door and outer casing Light reflected around the door and outer casing Steam escaping from around the door or vents.
- The oven does not start when you turn the timer knob  
Is the door completely closed? The food is not cooked at all  
Have you set the timer correctly.  
Is the door closed  
Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a circuit breaker to be triggered
- The food is either overcooked or under-cooked Was the appropriate cooking time set for the food Was an appropriate power level chosen
- Sparking and crackling occur inside the oven (arcing) Have you used a dish with metal trimmings Have you left a fork or other metal utensil inside the oven Is aluminium foil too close to the inside walls.
- The oven causes interference with radios or televisions Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven is operating. This is normal, and to solve the problem, install the oven away from televisions, radios and aerials.

POWER LEVELS	
High	700Watt
Medium High	539Watt
Medium	385Watt
Medium Low	252Watt
Low	119Watt
Defrost	252Watt

## **COOKING/REHEATING**

The following procedure explains how to cook or reheat food. ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.

First place the food in the centre of the turntable. Close the door.

1. Set the power level to high by turning Cooking Power Control knob. (Maximum power: 700 Watt)
2. Set the time by turning Timer knob. Result: The oven light comes on and the turntable starts rotating.

### **NEVER SWITCH THE MICROWAVE OVEN ON WHEN IT IS EMPTY.**

You can change the power level during cooking ,by turning the cooking power control knob.

## **STOPPING THE COOKING**

1. To stop temporarily; Open the door. Result:Cooking stops. To resume cooking close the door.
2. To stop completely: turn the Timer knob to "0".

## **ADJUSTING THE COOKING TIME**

1. Adjust the remaining cooking time by rotating the Timer knob.

## **MANUAL DEFROSTING OF FOOD**

The defrost feature enables you to defrost meat, poultry and fish first place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.

1. Turn the Cooking Power Control knob to defrost.
2. Turn the Timer knob to select the appropriate time. Result: Defrosting begins.

## **COOK-WARE GUIDE**

COOK-WARE	MICROWAVE SAFE	COMMENTS
Aluminium Foil	Safe with care, see comments	Can be used in small quantities to protect area's of food against over cooking. Arcing can occur if too much foil is used or if foil is to close to oven walls
Browning Plate	Yes	Do not preheat for more than 8 minutes
China and Earthenware	Yes	Usually suitable unless decorated with a metal trim
Disposable Polyester and	Yes	Some frozen foods are packed in

cardboard dishes		these containers
Fast Food Packaging Polystyrene Cups Paper bags/Newspaper Recycled paper or metal trims	Yes NO NO	Can be used to warm food, but overheating may cause the polystyrene to melt May catch fire May cause arcing
Glassware Oven to table ware Fine Glassware Glass Jars	Yes Yes Yes	Can be used unless decorated with metal trim Delicate glass may crack if heated suddenly Must remove the lid, suitable for warming only
Metal dishes Freezer Bag Ties	NO NO	May cause arcing or fire May cause arcing or fire
Paper Plates, Cups, Napkins, Kitchen paper Recycled paper	Safe with care, see comments NO	For short cooking times and warming. Also to be used to absorb excess moisture May cause arcing
Plastic Containers  Cling Film  Freezer Bags	Yes Yes Safe with care, see comments	Heat resistant plastic the most suitable. Other plastics may warp or discolour. DO NOT USE MELAMINE. Can be used to retain moisture, should not touch the food, and care should be taken when removing. Only if boilable or oven proof, should not be airtight always prick bag with a fork.
Wax or Grease PROOF Paper	Yes	Can be used to prevent spattering and to retain moisture.

## DEFROSTING

Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if unexpected guests suddenly turn up.

Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties and take it out of its wrapping, so thawed liquids can drain away.

Put the frozen food on a dish without a cover. Turn over halfway through defrosting, drain away any liquid, and remove giblets etc as soon as possible. Check the food occasionally to make sure it does not feel warm.

If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shielded using small strips of aluminium foil wrapped around them during defrosting.

Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to stand for at least 20 minutes before continuing.

HINT: Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time than bigger ones. Remember this when home freezing.

## CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN

The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent grease and food particles from building up:

- Inside and outside surfaces
- Door and door seals
- Turntable and roller rings

Always ensure that the door seals are clean and the door closes

1. Clean the outside surfaces with soft cloth and warm soapy water.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces and roller ring with a soapy cloth, rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted lemon juice on the turn table and heat for ten minutes at maximum power.
4. Wash, the dishwasher safe glass turntable, whenever necessary

**DO NOT SPILL WATER IN THE VENTS. NEVER USE ANY ABRASIVE PRODUCTS OR CHEMICAL SOLVENTS. TAKE PARTICULAR CARE WHEN CLEANING, DOOR SEALS TO ENSURE THAT NO PARTICLES ACCUMULATE, PREVENTING THE DOOR FROM CLOSING PROPERLY.**

## Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

## Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances. **For personal use only!**

Additional recommendations for cooking with microwave and useful advices can be found on web side:

<http://www.gorenje.com>

WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHILE USING YOUR APPLIANCE

Înainte de a utiliza cuptorul, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție.

## CARACTERISTICI

Consum.....	230V~50Hz, 1080W
Capacitate .....	700W
Frecvență de operare.....	2450MHz
Dimensiuni exterioare .....	454mm(L) x 330mm(W) x 262mm(H)
Dimensiuni cavitate cuptor.....	315mm(L) x 296mm(W) x 211mm(H)
Capacitate cuptor .....	20 litri
Greutate .....	Approx. 10,5 kg
Nivel de zgomot: .....	Lc < 58 dB (A)

**Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2002/9/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).**

**Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.**

## ÎNAINTE DE A SUNA LA SERVICE

1. Dacă cuptorul nu funcționează, dacă afișajul nu se aprinde sau dacă se stinge:
  - a) Verificați dacă cuptorul este în priză. Dacă ștecherul nu este bine fixat, scoateți-l din priză , așteptați 10 secunde și punetă-l la loc.
  - b) Verificați dacă siguranțele sunt bune sau dacă nu este un scurt circuit. Dacă totul este în regulă, verificați priza cu un alt aparat.
2. Dacă nu pornește:
  - a) Verificați dacă timer-ul este setat.
  - b) Verificați dacă ușa este bine închisă. Dacă aceasta nu este închisă, cuptorul nu va porni.


**DACĂ CUPTORUL TOT NU FUNCȚIONEAZĂ NICI DUPĂ CE AȚI VERIFICAT SITUAȚIILE DE MAI SUS, CHEMAȚI CEA MAI APROPIATĂ UNITATE DE SERVICE.**

## INTERFERENȚE RADIO

Cuptoarele cu microunde pot avea interferențe cu radio-ul, televizorul sau alte echipamente similare. Interferențele pot fi eliminatate sau reduse, dacă urmați următoarele proceduri:

- a) Curătați ușa sau garnitura;
- b) Puneți aparatul de radio sau TV cât mai departe de cuporul cu microunde;
- c) Folosiți o antenă corect instalată pentru radio, televizor etc., pentru a obține un semnal cât mai bun.

## INSTALARE



1. Scoateți toate materialele de ambalare din interiorul aparatului.
2. Verificați cuporul după despachetare, pentru a vedea dacă:
  - ușa este bine aliniată,
  - ușa nu este deteriorată,
  - nu sunt crestături sau găuri pe geamul de la ușă și pe ecran,
  - nu sunt crestături în interiorul aparatului,
  - în cazul unor defectiuni ca cele de mai sus NU folosiți cuporul.
3. Acest cupor are o greutate de 10,5 kg și trebuie plasat pe o suprafață orizontală, suficient de puternică pentru a-i suporta greutatea.
4. Aparatul nu trebuie pus într-un loc unde sunt temperaturi ridicate și aburi.
5. NU PUNEȚI nimic pe cupor.
6. Distanța dintre zidurile laterale și cupor trebuie să fie de cel puțin 20 cm, iar distanța dintre zidul din spate și cupor trebuie să fie de cel puțin 30 cm pentru o ventilare corectă.
7. NU SCOATEȚI axul de rotire al platoului.
8. Priza electrică trebuie să fie într-un loc accesibil, astfel în caz de urgență stecherul aparatului să poată să fie scos ușor. Sau se poate izola cuporul de

la rețeaua electrică prin montarea unui întrerupator în cablul fix, conform normelor de cablare. Raccordați aparatul la un curent alternativ monofazic, 230 V/50 Hz, printr-o priză montată corect și legată la pământ. AVERTIZARE! ACEST APARAT TREBUIE LEGAT LA PAMÂNT! Producătorul nu își asumă responsabilitatea dacă măsurile de siguranță nu sunt respectate.

9. Pentru acest cuptor este nevoie de o putere de alimentare de 1.1 KVA, de aceea este recomandat să consultați un tehnician atunci când instalați aparatul.

**ATENȚIE:** Cuptorul este protejat de o siguranță internă de 250V 8 Amp.

## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE

ATENȚIE – pentru a reduce riscul de arderi, șocuri electrice, incendiu, accidente sau energie excesivă a microundelor:



Nu atingeți niciodată suprafața aparatelor de gătit sau de încălzit. Ele se pot încălzi în timpul funcționării. Nu lăsați copiii să se apropie. Există riscul să vă ardeți!



Sursă de microunde și înaltă tensiune! Nu îndepărtați carcasa.

**AVERTIZARE!** Aparatul și componentele expuse ale acestuia se încalzesc în timpul utilizării. Trebuie acordată atenție pentru a evita contactul cu elementele fierbinți. Copiii cu vîrste sub 8 ani trebuie să fie ținuți la distanță dacă nu sunt supravegheați permanent. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrste de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe numai cu condiția supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și numai dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheați, pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea ce cade în sarcina utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii dacă aceștia nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare al acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

- AVERTISMENT: Când aparatul este operat în modul combinat, copiii trebuie să folosească aparatul doar dacă sunt supravegheatai de un adult, date fiind temperaturile generate; (doar pentru modelul cu funcție grătar)
- AVERTISMENT: Dacă ușa sau sistemele de închidere ale ușii sunt avariate, cuptorul nu trebuie operat înainte de a fi reparat de o persoană autorizată;
- AVERTISMENT: Este riscant ca o persoană neautorizată să efectueze orice lucrări de service sau reparații care implică îndepărtarea unui capac ce oferă protecție împotriva energiei microundelor;
- AVERTISMENT: lichidele sau alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente închise deoarece există riscul ca acestea să explodeze.
- Copiii trebuie supravegheatai pentru a vă asigura că nu se joacă la aparat.
- Nu îndepărtați picioarele cuptorului, nu blocați căile de aerisire ale cuptorului.
- Folosiți doar ustensile potrivite pentru cuptoarele cu microunde.
- Atunci când încălziți alimente în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheatai cuptorul pentru că există riscul de izbucnire a unui incendiu;
- Dacă observați fum, opriți sau scoateți din priză aparatul și țineți ușa închisă pentru a stinge flăcările;
- Încălzirea la microunde a băuturilor poate determina o fierbere eruptivă întârziată, aşadar trebuie să aveți grijă atunci când manipulați recipientul;
- Conținutul biberoanelor sau al borcanelor cu alimente pentru bebeluși trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie verificată înaintea consumului, pentru a se evita eventualele arsuri;
- Ouăle în coajă și ouăle fierte tari nu trebuie încălzite la microunde pentru că pot exploda, chiar și după finalizarea procesului de încălzire la microunde;
- Pentru curățarea ușii, a sistemului de închidere, a cavității cuptorului folosiți doar detergenți blânzi, neabrazivi, aplicați cu un burete sau o cârpă moale.

- Cuptorul trebuie curățat în mod regulat și orice resturi de alimente trebuie îndepărtate;
- Nepăstrarea curățeniei cuptorului poate deteriora suprafața, ceea ce ar putea avea un efect advers asupra duratei de funcționare a aparatului și poate avea drept rezultat o situație riscantă;
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau persoane calificate, pentru a evita orice riscuri.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a suprafeței de lucru.
- Nu conectați acest aparat la un comutator extern sau un sistem de control de la distanță, pentru a evita o situație riscantă.
- Nu înlocuiți becul din interiorul cuptorului. Acesta trebuie înlocuit doar de către echipa de service Gorenje.
- Nu curățați cuptorul cu aparate de curățat cu aburi, de înaltă presiune, cu obiecte ascuțite, agenți de curățare abrazivi, bureți abrazivi și substanțe care îndepărtează petele.

## **INSTRUCȚIUNI GENERALE PENTRU SIGURANȚA DVS.**

Mai jos sunt câteva instrucțiuni și precauții de care trebuie să țineți seama atât pentru siguranța dvs., cât și pentru a asigura o funcționare cât mai bună a aparatului:

Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheatați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheatați pentru a nu se juca cu aparatul.

1. Atunci când folosiți cuptorul, asigurați-vă că tava de sticlă și suportul pe care stă aceasta sunt la locul lor.
2. Cuptorul nu trebuie folosit în alt scop decât acela de a prepara mâncarea. Nu folosiți cuptorul pentru a usca rufe, hârtie sau alte produse care nu sunt alimentare, sau pentru a steriliza anumite lucruri.
3. Cuptorul nu trebuie pornit dacă este gol, deoarece se poate strica.
4. Nu folosiți cavitatea cuptorului ca spațiu de depozitare pentru hârtie, cărți de bucate etc.
5. Nu folosiți cuptorul pentru pregătirea conservelor, deoarece cupoarele cu microunde nu sunt echipate în acest sens, iar alimentele care nu sunt bine conservate pot dăuna sănătății.


- Ouăle cu coajă pot exploda, de aceea nu este bine să le preparați în cuptor. Chiar și ouăle curățate pot exploda uneori în timpul preparării, de aceea este bine să folosiți un capac când gătiți ouă. După ce terminați, mai lăsați capacul pe vas timp de aproximativ un minut.
- Nu gătiți alimente în membrană cum ar fi gălbenușul de la ou, cartofii, ficatul de pui, înainte de a le fi înțepat de câteva ori cu o furculiță.
- Nu puneți nimic în fantele de aerisire de pe corpul aparatului.
- Nu îndepărtați piese din cuptor cum ar fi piciorușele, șuruburile și altele asemănătoare.
- Nu puneți alimentele direct pe farfurie de sticlă. Alimentele trebuie să stea în/pe vase speciale pentru gătit.

**IMPORTANT – CE VASE NU TREBUIE FOLOSITE ÎN CUPTORUL CU MICROUNDE:**


- Nu folosiți tigăi de metal sau vase cu mânere de metal.
- Nu folosiți vase ce au margini de metal.
- Nu folosiți pungi de plastic legate cu sârmă.
- Nu folosiți vase din melamină, deoarece conțin un material care absoarbe energia microundelor. Vasele pot crăpa, iar procesul de preparare va fi încetinit.
- Nu folosiți pentru gătit sticle cu gât îngust, deoarece pot exploda.
- Nu folosiți termometre obișnuite pentru carne sau prăjituri. Pe piață există termometre speciale pentru cuptoarele cu microunde.

- Instrumentele pentru microunde trebuie folosite în concordanță cu instrucțiunile producătorului.
- Cuptorul nu trebuie folosit pentru prăjirea alimentelor.
- Nu uitați că cuptorul cu microunde încălzește numai lichidul dintr-un recipient. De aceea nu uitați că atunci când scoateți vasele din cuptor, chiar dacă nu sunt calde, mâncarea sau lichidele din interior sunt fierbinți și vor emite aburi atunci când luați capacul de pe vas.
- Testați dvs. temperatura alimentelor și a lichidelor, mai ales dacă gătiți pentru bebeluși. Este recomandabil să nu consumați alimentele imediat ce le-ați scos din cuptor, ci să le lăsați câteva minute și să le amestecați pentru a distribui în mod egal temperatura.
- Mâncarea care conține un amestec de apă cu grăsime trebuie să stea cam 30-60 de secunde în cuptor după ce acesta s-a oprit. Astfel, amestecul nu va bolborosi dacă puneți o lingură în el.
- Nu trebuie să uitați că anumite alimente cum ar fi budincile, gemul, carnea tocată etc., se încălzesc foarte repede. Dacă preparați mâncăruri cu conținut mare de grăsime sau zahăr nu folosiți recipiente din plastic.
- Vasele se pot încinge, mai ales dacă au fost acoperite cu o folie din plastic. Nu uitați să folosiți mănușile pentru protecție.


# PANOU DE COMENZI



- 1 Sistem de închidere a ușii
- 2 Geam cuptor
- 3 Fante de ventilare
- 4 Inel rotativ
- 5 Tavă de sticlă
- 6 Panou de comenzi



- 1 Timer 0-30 Minute
- 2 Selector de putere



## GHID RAPID

1. Puneți mâncarea în cuptor. Selectați nivelul de putere, rotind butonul aferent
2. Selectați durata rotind de **Timer**.

### Dacă doriți să decongelați

1. Rotiți selectorul de putere la "  ".
2. Rotiți butonul **timer** pentru a selecta timpul dorit.

## CUM FUNCȚIONEAZĂ CUPTORUL CU MICROUNDE

Microundele sunt unde electromagnetice de frecvență înaltă; energia eliberată prepară mâncarea sau o încălzește, fără a-i schimba forma sau culoarea.

Puteți folosi cuptorul cu microunde pentru:

- Decongelare
- Încălzire
- Gătire

### Principiu de gătire

1. Microundele generate de magnetron sunt distribuite uniform pe măsură ce mâncarea este învărtită pe tavă. În acest fel mâncarea este gătită uniform.
2. Microundele sunt absorbite de mâncare până la o adâncime de 2.5 cm.  
Gătirea se continuă cu răspândirea căldurii în mâncare.
3. Timpul de gătit variază în funcție de tipul de receptor folosit și de proprietățile alimentelor.
  - Cantitate și densitate
  - Conținut de apă
  - Temperatura inițială (refrigerată sau nu)

După ce centrul mâncării este preparat prin disiparea de căldură, gătitul continuă chiar și atunci când veți scoate mâncarea din cuptor. Durata specificată în rețete și în acest manual trebuie respectată pentru a asigura:

- o gătire uniformă a alimentelor
- aceeași temperatură

## CUM VERIFICAȚI DACĂ CUPTORUL DVS. CU MICROUNDE FUNCȚIONEAZĂ CORECT

1. Puneți un vas de apă pe tavă.
2. Setați nivelul de putere la nivelul maxim rotind de butonul selector.

3. Setați timpul la 4-5 minute rotind butonul Timer. Cuptorul trebuie conectat la o priză apropiată. Tava trebuie să stea pe poziție în cuptor. Dacă folosiți alt nivel de putere decât cel maxim, atunci va dura mai mult până când va fierbe apa.

## CE TREBUIE SĂ FACEȚI ATUNCI CÂND AVEȚI O PROBLEMĂ

Dacă vă confruntați cu una din problemele de mai jos, puteți aplica soluțiile oferite.

- Este normal:  
Condens în cuptor; Curent de aer în jurul ușii și a dulapului exterior; Lumina reflectată în jurul ușii și a dulapului exterior; Abur care ieșe din jurul ușii sau prin fantele de ventilarie.
- Cuptorul nu pornește atunci când rotiți timerul.  
Ușa este bine închisă?
- Mâncarea nu este deloc gătită.  
Ați potrivit bine timerul?  
Ușa este închisă?  
Ați produs o supraîncărcare a circuitului electric, a sărit o siguranță?
- Mâncarea nu este bine preparată, sau este arsă.  
Ați ales durata potrivită?  
Ați ales nivelul de putere potrivit?
- Se aud clinchete și se văd scânteie în cuptor.  
Ați pus un vas cu margine de metal?  
Ați uitat o furculiță sau alt instrument metalic în interior?  
Folia de aluminiu e prea aproape de peretei interiori?
  - Aparatele de radio sau TV pot cauza interferențe cu cuptoarele cu microunde. Se pot observa interferențe usoare atunci când cuptorul funcționează. Acest lucru este normal, iar pentru a rezolva problema, instalați cuptorul departe de televizoare, aparate radio sau antene.

NIVELURI DE PUTERE	
Mare	700Watt
Mediu Mare	539Watt
Mediu	385Watt
Mediu Scăzut	252Watt
Scăzut	119Watt
Decongelare	252Watt

## **GĂTIRE/REÎNCĂLZIRE**

Procedura de mai jos vă explică cum să gătiți sau să reîncălziți mâncarea.

Verificați MEREU setările făcute, înainte de a lăsa cuptorul să funcționeze.

Puneți mâncarea în centrul tăvii. Închideți ușa.

1. Setați nivelul de putere la "mare", rotind selectorul de putere. (Putere maximă: 750 Watt)
2. Setați timpul rotind butonul Timer. Rezultat: Lumina cuptorului se aprinde, iar tava începe să se învârtească.

### **NU PORNIȚI CUPTORUL CU MICROUNDE DACĂ ACESTA ESTE GOL.**

Puteți seta nivelul de putere pe toată durata gătitului, rotind selectorul de putere.

## **OPRIREA GĂTIRII**

1. Pentru a opri temporar: deschideți ușa. Rezultat: gătitul se oprește. Pentru a relua, închideți ușa.
2. Pentru a opri de tot: roțiți butonul Timer la "0".

## **REGLAREA TIMPULUI DE GĂTIT**

1. Reglați timpul rămas pentru gătit rotind butonul Timer.

## **DECONGELAREA MANUALĂ A ALIMENTELOR**

Funcția de decongelare vă permite să dezghețați carne, puii, peștele etc. Puneți alimentele congelate pe centrul tăvii și închideți ușa.

1. Rotiți selectorul de putere la nivelul decongelare.
2. Rotiți butonul Timer pentru a alege timpul potrivit. Rezultat: începe decongelarea.

# GHID PENTRU UTILIZAREA VESELEI

VESELĂ	Se poate folosi la microunde	COMENTARII
Folie de aluminiu	Se foloseste cu atentie, vezi comentariile	Poate fi folosită în cantități mici pentru a proteja anumite zone ale alimentelor ce urmează a fi gătite. Pot apărea scânteie dacă se folosește prea multă folie, sau dacă este prea aproape de pereții cuptorului.
Tavă de coacere	Da	Nu trebuie încălzită mai mult de 8 minute
Portelan și lut	Da	Nu se folosește dacă are margine metalică
Poliester și carton de unică folosință	Da	Unele alimente congelate sunt ambalate în astfel de materiale
Pachete pentru Fast Food Căni de polistiren Pungi de hârtie/Ziare Hârtie reciclată sau vase cu margine metalică	Da NU NU	Pot fi folosite pentru a încălzi, dar supraîncălzirea are ca rezultat topirea poliesterului Poate lua foc, poate provoca scânteie
Vase din sticlă termorezistentă Veselă din sticlă fină	Da Da	Se pot folosi dacă nu au margine metalică Sticla delicată poate crăpa, dacă este încălzită brusc
Borcane de sticlă	Da	Trebuie scos capacul, doar la încălzire
Vase metalice, pungi de congelare cu sărmă	NU NU	Poate cauza scânteie sau incendiu
Farfurii de hârtie, căni, șervețele, hârtie de bucătărie, Hârtie reciclată	Cu grijă, vezi comentarii NU	Doar atunci când se încălzește ceva pentru scurt timp. Se pot folosi pentru a absorbi umiditatea în exces Poate cauza scânteie
Recipiente de plastic	Da	Plasticul rezistent la căldură este cel mai potrivit. Alte tipuri se pot decolora sau deforma. NU FOLOȘIȚI MELAMINĂ.
Folie	Da	Se poate folosi pentru a reține umiditatea în exces, dar nu trebuie să atingă mâncarea și trebuie manevrat cu grijă.
Pungi de congelare	Cu grijă, vezi comentarii	Numai dacă se pot folosi la fierbere, sau în cuptor. Nu trebuie să fie etanșe, întepăti-le cu o furculiță.
Hârtie împotriva grăsimilor	Da	Pentru a împiedica împroșcarea și pentru a reține umiditatea.

## **DECONGELAREA**

Microundele reprezintă un mod excelent de a dezgheța alimentele congelate.

Microundele dezgheță alimentele într-un timp scurt. Acesta este un avantaj, mai ales dacă aveți musafiri neașteptați.

Carnea de pui congelată trebuie dezghețată complet dacă dorîți să o preparați.

Scoateți legăturile de metal și scoateți carne din ambalaj pentru ca lichidele dezghețate să se poată scurge.

Carnea congelată trebuie pusă pe o farfurie fără capac. La mijlocul procesului de dezghețare trebuie întoarsă, scursă, iar măruntaiele trebuie scoase cât de repede. Din când în când trebuie să verificați ca alimentele să nu fie calde.

Dacă bucăți mici sau subțiri încep să se încălzească, le puteți proteja cu folie de aluminiu.

În cazul în care carne de pui începe să se încălzească pe suprafața exterioară, opriți procesul de decongelare și lăsați să treacă 20 de minute înainte de a continua.

**SFAT:** Alimentele subțiri și bucățile mai mici se dezgheță mai bine și mai repede decât bucățile mai groase. Țineți cont de acest lucru atunci când dorîți să congelați ceva.

## **CURĂȚAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE**

Următoarele componente ale cuptorului trebuie curățate regulat pentru a împiedica formarea grăsimilor și acumularea resturilor de mâncare:

- Suprafața interioară și exterioară
- Ușa și garnitura de la ușă
- Tava și inelul rotativ

Asigurați-vă că garnitura ușii este curată și că ușa se închide.

1. Curățați suprafața exterioară cu o cârpă moale și cu apă caldă cu puțin săpun/detergent.
2. Scoateți petele și urmele de mâncare din interior și de pe inele cu o cârpă înmuiată în detergent, clătiți și uscați.
3. Pentru a înmuiua petele dificile și pentru a îndepărta mirosurile, puneți o cană cu suc de lămâie pe platoul rotativ și încălziți timp de zece minute la putere maximă.
4. Spălați tava (se poate și în mașina de spălat vasele) ori de câte ori este necesar.

**NU PUNEȚI APĂ ÎN FANTELE DE AERISIRE. NU FOLOȘIȚI PRODUSE ABRAZIVE SAU SOLVENTI CHIMICI. AVETI GRIJĂ ATUNCI CÂND CURĂȚAȚI GARNITURA DE LA UȘĂ, SĂ NU RĂMÂNĂ RESTURI DE MÂNCARE CARE AR PUTEA BLOCA UȘA.**

## **Mediul înconjurător**

Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânați-l la un punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel ajutați la conservarea mediului.

## **Garanție & service**

Dacă aveți nevoie de informații sau aveți o problemă, contactați Centrul Relații Clienti Gorenje din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relații Clienti în țara dumneavoastră, mergeți la dealer-ul local Gorenje sau contactați Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje

Numai pentru uz personal!

The logo consists of the word "gorenje" in a lowercase, bold, sans-serif font. The letters are black and have a slight shadow effect, giving them a three-dimensional appearance.

**VA DORESTE SA FOLOSITI CU PLACERE ACEST APARAT**

Az utasításokat olvassuk át figyelmesen ésőrizzük meg!

## Specifikáció

Energia-felhasználás.....	230V~50Hz, 1080W
Kimeneti teljesítmény.....	700W
Működési frekvencia:.....	2450MHz
Külső méretek:.....	454mm(Sz) X 330mm(M) X 262mm(M)
A sütőtér (belsı) méretei:.....	315mm(Sz) X 296mm(M) X 211mm(M)
Sütő-úrtartalom:.....	20 liter
Tömeg csomagolás nélkül:.....	Kb. 10,5 kg
Zajkibocsátás:.....	Lc < 58 dB(A)

A készülék a hulladék elektromos és elektronikus felszerelésekről szóló 2002/96/EC (WEEE) direktívának megfelelően jelölve van.

A direktíva meghatározza a hulladék elektromos és elektronikus felszerelések gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos, az Európai Unióban érvényes követelményeket.

## Mielőtt szerelőt hívnánk

1. Ha a sütő egyáltalán nem működik, ha a kijelzőn semmi nem jelenik meg, vagy ha a kijelző kikapcsol:
  - a) Ellenőrizzük, hogy a sütő megfelelően csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz. Ha nincs, húzzuk ki a villásdugót a konnektorból, várunk 10 másodpercet és dugjuk be újból.
  - b) Ellenőrizzük, hogy az elektromos hálózatban nem égett-e ki egy biztosíték, illetve hogy a főbiztosítéknál nem szakadt-e meg az áram-ellátás. Ha a biztosítékokon nem látható semmilyen hiba, próbáljuk ki a villásdugót valamelyen más készülékkel.
2. Ha a mikrohullámú sütő nem melegít, azaz nem ad le mikrohullámú energiát:
  - a) Ellenőrizzük, hogy a programozó óra megfelelően van-e beállítva.
  - b) Ellenőrizzük, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva. Ha nincs, nem fog mikrohullámú energia felszabadulni.

**Ha a fenti tanácsok segítségével sem tudtuk elhárítani a hibát, vegyük fel a kapcsolatot a legközelebbi szakszervizzel.**

A készülék kizárolag a háztartásban való használatra készült, ételek és italok elektromágneses energia segítségével történő melegítésére. A készüléket csak zárt térben használjuk.


### Megjegyzés:

#### Rádió-zavarok (interferencia)

A mikrohullámú sütő vételi zavarokat okozhat a rádió- és televízió-készülékeknél, valamint hasonló szerkezeteknél. Amennyiben ilyen jellegű zavar (interferencia) lép fel, azt a következő módokon lehet elhárítani vagy csökkenteni:

- Tisztítsuk meg a sütő ajtaját és tömítéseinek felületét.
- Helyezzük a rádió- vagy televízió-készüléket minél messzebb a sütőtől.
- A rádió- illetve televízió-készülékhez használunk megfelelően elhelyezett antennát, amely a jelek erős vételét teszi lehetővé.

### Elhelyezés



- Ellenőrizzük, hogy az ajtó belső részéről eltávolítottunk-e minden csomagolóanyagot.
- A csomagolás eltávolításakor vizsgáljuk meg a sütőt, nem láthatóak-e rajta sérülések, például:
  - lögő ajtó,
  - sérült ajtó,
  - horpadások vagy lyukak az ajtó üvegében (ablakában), valamint a kijelzőn,
  - horpadások a sütő belsejében.

Ha a fenti sérülések bármelyikét észleljük, ne használjuk a sütőt.

3. A mikrohullámú sütő tömege körülbelül 10,5 kg. Olyan vízszintes felületen helyezzük el, amely elég erős ahhoz, hogy megtartsa a sütöt.
4. A sütöt hő- és pára-forrásoktól távol helyezzük el.
5. Ne tegyünk semmit a sütőre.
6. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a sütő két oldalán legalább 20 cm, fölötte pedig legalább 30 cm rés kell hogy legyen.
7. Ne távolítsuk el a forgó alátét hajtótengelyét.
8. Mint minden más készülék esetében, itt is gondos felügyeletre van szükség, ha a sütőt gyerekek használják.
9. A konnektor mindenkor mindenkor legyen könnyen hozzáférhető azért, hogy a dugó veszély esetén könnyen kihúzható legyen. Másik lehetőséggént az elektromos hálózatba szabályszerűen beépített kapcsolóval lehetővé kell tenni a sütő lekapcsolását a hálózatról. A berendezést egy megfelelően telepített, földelt dugóval csatlakoztassa egyfázisú 230V/50 Hz váltakozó áramra.  
**FIGYELMEZTETÉS! A KÉSZÜLÉKET VÉDŐFÖLDELÉSSEL KELL ELLÁTNI!**  
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, ha ezt a biztonsági előírást nem tartják be.
10. A sütőnek 1,3 kVA bemeneti teljesítményre van szüksége. A sütő elhelyezésekor javasolt szerelővel vagy megfelelő szakemberrel konzultálni.

## Fontos biztonsági utasítások



Soha ne érintse meg főző, sütő vagy melegítésre használt háztartási készülékek felületét, mert azok működés közben felforrósodnak! Gondoskodunk arról, hogy a kisgyerekek megfelelő távolságra legyenek a működő készülékektől.  
Égésveszély!



Mikrohullámok forrása/magasfeszültség! Tilos a készülék fedelének eltávolítása.

- **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék, és annak hozzáférhető részei a használat során felforrósodhatnak.  
Ügyeljen, hogy a készülék fűtőelemeit ne érintse meg.  
A 8 évnél fiatalabb gyermeket tartsa távol a készüléktől, vagy biztosítsa folyamatos felügyeletüket. 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent fizikai-, értelmi-, vagy mentális képességű személyek, illetve megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy akkor használhatják a

készüléket, ha annak biztonságos üzemeltetéséről útmutatást kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat megértették.

Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 évnél idosebb gyerekek végezhetik, de csak felügyelet mellett.

Gondoskodjon arról, hogy 8 évesnél fiatalabb gyermekek ne férjenek hozzá a készülékhez és annak csatlakozókábeléhez.

- **FIGYELEM:** Amikor a készülék kombinált üzemmódban működik, a keletkező igen magas hőmérsékletek miatt a gyerekek csak felnőttek gondos felügyelete mellett használhatják a készüléket (csak a grill funkcióval rendelkező készülékek esetében).
- **FIGYELEM:** Ha az ajtó, vagy annak tömítései megsérültek, a készüléket nem szabad használni mindaddig, amíg a sérüléseket a szerelő ki nem javította.
- **FIGYELEM:** minden olyan javítás vagy szerelés, amelyet nem a szakszerviz végez, és amely során eltávolításra kerül a mikrohullámokkal szembeni védelmet szolgáló fedél, veszélyes és kockázatos.
- **FIGYELEM:** folyadékokat vagy más ételeket ne melegítsünk zárt edényekben vagy lezárt csomagolásban, mert ezek könnyen felrobbanhatnak.
- **FIGYELEM:** Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.  
Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Ne távolítsuk el s sütő lábait és ne fedjük be a szellőző nyílásokat.
- Csak mikrohullámú sütőben való használatra alkalmas eszközöket használunk.
- Ha műanyag, vagy papír edényekben vagy csomagolásban melegítünk ételeket, felügyeljük a folyamatot, mivel az ilyen csomagolás, illetve edény kigyulladhat.
- A füstöt észlelünk, kapcsoljuk ki a készüléket, húzzuk ki a villásdugót a konnektorból, a sütő ajtaját pedig hagyjuk becsukva, hogy elfojtuk az esetleges lángokat.

- A italt melegítünk a mikrohullámú sütőben, bizonyos idő elteltével az felforthat és kifuthat, ezért ilyen esetekben legyünk különösen elővigyázatosak.
- Az égésveszély elkerülése érdekében használat előtt keverjük fel vagy rázzuk össze a bébiételes üvegek tartalmát, valamint ellenőrizzük azok hőfokát.
- A mikrohullámú sütőben ne melegítsünk héjas tojásokat, vagy egész főtt tojásokat, mert azok könnyen felrobbanhatnak, azt követően is, hogy a sütőben való melegítést már befejeztük.
- Az ajtó, a tömítések, illetve sütő belső felületének tisztításához használunk kímélő (nem súroló) tisztítószereket. Ezeket szivaccsal vagy puha ruhával vigyük fel a felületekre.
- A sütőt tisztítsuk rendszeresen és távolítsuk el az esetleges ételmaradékokat.
- A sütőt nem tartjuk karban és nem tisztítjuk rendszeresen, a felületei elhasználódhatnak, ami negatív hatással van a készülék élettartamára és megnöveli a veszélyek kockázatát a sütő használata során.
- Ha a csatlakozó kábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, vagy a szakszerviz, illetve megfelelően képzett szakember cserélheti ki.
- Ne hagyja a hálózati kábelt az asztal vagy a munkalap széle alá lógni.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa külső időzítőkapcsolóra, vagy távvezérlőrendszerre.
- Ne próbálja saját maga kicserélni a sütő lámpáját, és ne engedje meg más a szervizközpont által nem felhatalmazott személynek sem.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon általános forgalomban lévő tisztítószereket, gőztisztító berendezést, éles eszközöket, durva tisztítószereket, semmiféle nátriumhidroxid tartalmú szert vagy súroló eszközt a mikrohullámú sütő egyetlen részének tisztításához sem.

# Az általános használatra vonatkozó biztonsági utasítások

A folytatásban kerülnek felsorolásra azok a szabályok és biztonsági intézkedések, amelyeket – hasonlóan más készülékek használatához – be kell tartani ahhoz, hogy a sütő biztonságosan és hatékonyan működjön:

Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel. Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.


1. A sütő működése közben az üveglap, a henger karjai, az összekötő és a henger tartója mindenlegesen a helyükön.
2. A sütőt ételkészítésen kívül semmilyen más célra ne használjuk: ne szárítsunk benne ruhát, papírt vagy más tárgyat és ne használjuk sterilizálásra.
3. Üres állapotban soha ne kapcsoljuk be a sütőt, mert ezzel kárt okozhatunk benne.
4. Ne tároljunk semmit a sütő belséjében, pl. papírt, szakácskönyveket, stb.
5. Ne készítsünk a sütőben olyan ételt, amely membrán-réteggel van bevonva: pl. tojássárgája, burgonya, csirkemáj, stb., úgy, hogy előzetesen nem szúrjuk át a membránt több helyen villával.
6. Ne tegyünk semmilyen tárgyat a sütő külső részén található nyílásokba.
7. Soha ne távolítsuk el a sütő részeit, pl. a lábakat, a reteszt, a csavarokat, stb.
8. Ne készítsünk ételt közvetlenül az üveglapon. Mielőtt az ételt a sütőbe helyeznénk, tegyük megfelelő edénybe vagy hasonló segédeszközre.

**FONTOS:** A mikrohullámú sütőben nem használhatók a következő konyhai eszközök:


- Ne használunk fém edényeket, vagy fém füllel rendelkező edényeket.
- Ne használunk fém szegéllyel ellátott edényeket.
- Ne használunk papírral bevont fém huzalokat a műanyag zacskók lezáráására.
- Ne használunk melaminból készült edényeket, mivel azok olyan anyagot tartalmaznak, amely magába szívja a mikrohullámú energiát. Ennek következtében az edény szétrepedhet vagy megéghet, emellett pedig a melegítés / főzés lassabb lesz.
- Ne használunk olyan edényeket, amelyek nem rendelkeznek megfelelő bevonattal mikrohullámú sütőben való használatra. Ugyanígy ne használunk lefedett, füles csészéket.
- Ne készítsünk ételt, illetve italt olyan edényben, amely felül összeszűkül (pl. üvegpalack), mert az melegítés közben megrepedhet.

- Ne használunk hagyományos hőmérőket a húsokhoz vagy édességekhez. Csak olyan hőmérőket használunk, amelyek alkalmasak mikrohullámú sütőben való használatra.
9. A mikrohullámú sütőhöz való segédeszközöket csak gyártójuk utasításainak megfelelően használjuk.
10. Ne próbálunk a mikrohullámú sütőben kirántani ételeket.
11. Ügyeljünk arra, hogy a mikrohullámú sütőben csak a folyadék melegedjen fel, és ne az edény is, amelyben van. Lehetséges, hogy azután, hogy eltávolítottuk a fedeleit, az edényben lévő folyadékból pára csapódik ki, vagy cseppek fröccsennek ki belőle akkor is, ha maga a fedél nem forró.
12. Használat előtt minden ellenőrizzük az étel hőmérsékletét, különösen, ha gyerekeknek szeretnénk adni. Javasolt az ételelt/ítalt nem azonnal elfogyasztani a sütőből való kivétel után, hanem néhány percig állni hagyni és lehetőség szerint felkeverni, hogy a hőmérséklet egyenletesen eloszoljon benne.
13. Az olyan étel, ami zsír és víz keverékét tartalmazza, pl. leves-alap, a sütő kikapcsolása után maradjon körülbelül 30-60 másodpercig még a sütőben. Ezáltal lehetővé válik, hogy a keverék leülepedjen és megelőzhetjük azt, hogy buborékok képződjenek, amikor kanállal a folyadékba nyúlnunk, vagy amikor beledobjuk a leveskockát.
- 10.5. Az ételkészítés során ügyeljünk arra, hogy egyes étel-típusok, pl. karácsonyi puding, lekvár vagy darált hús, nagyon gyorsan felmelegszzenek. Amikor nagy zsír- vagy cukortartalmú ételt melegítünk vagy főzünk, ne használunk műanyag edényt.
15. A mikrohullámú sütőben való ételkészítés során használt segédeszközök erősen felmelegedhetnek, mivel az étel hőt ad le. Ez különösen érvényes abban az esetben, ha az edény teteje és fülei műanyag fedővel vannak bevonva, vagy műanyag bevonattal rendelkeznek. Az ilyen edényekhez szükséges lehet konyhai késztyű használata.
16. A sütő belsejében esetlegesen fellépő tűzveszély csökkentése érdekében:
- a) ügyeljünk arra, hogy ne főzzük az ételeket túl hosszú ideig. Felügyeljük a melegítés folyamatát, ha a sütőben papír, műanyag vagy más gyúlékony anyagról készült segédeszközök vannak.
  - b) Mielőtt a zacskót a sütőbe tesszük, távolítsuk el az azt lezáró fémhuzalokat.
  - c) Ha a sütőben lévő tárgy kigyullad, hagyjuk zárva a sütő ajtaját, kapcsoljuk ki a készüléket, húzzuk ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsoljuk ki a biztosíték-tábla fő biztosítékát.


# VEZÉRLŐ PANEL



1. Ajtózár
2. Sütő ablak
3. Szellőzőnyílások vagy szellőző ventilátor
4. Üvegtányér-gyűrű
5. Vezérlő panel



- 1** Idő beállító gomb (0 - 30 perc)  
**2** Fokozat-beállító gomb



## Hogyan működik a mikrohullámú sütő?

A hullámok magas frekvenciájú elektromágneses hullámok; a belőlük felszabaduló energia teszi lehetővé az ételek melegítését vagy főzését úgy, hogy azok formája vagy színe közben nem változik. A mikrohullámú sütő segítségével kiolvashatunk, melegíthetünk, főzhetünk.

## A MŰKÖDÉS ALAPELVE

1. Amikor az étel forog a forgótányékon, az elektromágnes (magnetron) által kibocsátott sugarak egyenletesen oszlanak el; így a hő egyenletesen oszlik el az ételben.

- Az étel körülbelül 2,5 cm mélységgig szívja magába a sugarakat. A főzés ezt követően úgy folytatódik, hogy a hő tovább terjed az étel belsejében.
- A főzési idő az étel típusától és tulajdonságaitól függ:
  - mennyiség és sűrűség,
  - víz- illetve nedvesség-tartalom,
  - kezdeti hőfok (hűtött élelmiszer).

Mivel az étel közepe a hő terjedésével fő, a főzés azt követően is folytatódik, ha az ételt már kivettük a sütőből. Ezért tartsuk be az ételeknek a receptekben és a jelen füzetben feltüntetett pihentetési idejét, mivel így biztosíthatjuk:

- az étel egyenletes főzését, a közepében is,
- az egyenletes hőfokot az étel egészében.

## **Annak ellenőrzése, hogy a sütő megfelelően működik-e**

- Helyezzünk egy edényben vizet a forgótányéra.
- A teljesítmény-fokozat beállító gombot állítsuk a maximális beállításra.
- Az időbeállító gombot állítsuk 4-5 percre. Eközben a sütő csatlakoztatva kell, hogy legyen az elektromos hálózatra. A forgótányérnak a helyén kell lennie. Ha nem maximális teljesítmény-fokozatot választunk ki, tovább fog tartani, amíg a víz felforr.

## **Mit tegyünk, ha kétségeink vagy nehézségeink vannak?**

Ha az alábbi nehézségek bármelyike bekövetkezik, próbáljuk a javasolt módon elhárítani. A következők természetes jelenségek:

- lecsapódott nedvesség a sütő belsejében,
- levegő-áramlás a sütő ajtaja körül és a készülék házának közelében,
- fény-visszaverődés az ajtó és a készülék házának közelében,
- pára áramlik ki az ajtó közeléből vagy a szellőző nyílásban keresztül.
- Ha elforgatjuk az időbeállító gombot, a sütő nem kapcsol be. Be van zárva az ajtó?
- Az étel egyáltalán nem főtt meg. Megfelelő főzési időt állítottunk be? Be van zárva az ajtó? Túlterheltük az elektromos hálózatot és ezért kiégett a biztosíték vagy bekapcsolt az áram-megszakító berendezés.
- Az étel túlfőtt vagy nem főtt meg rendesen. Megfelelő főzési időt állítottunk be? Megfelelő teljesítmény-fokozatot állítottunk be?
- A sütő belsejében szikrák képződnek. Fém díszítésű vagy fém szegélyű edényt használtunk? Villát vagy más fém eszközöt hagyunk a sütőben? Alufólia érintkeik a sütő falaival?

<b>A SUGARAK TELJESÍTMÉNY-FOKOZATA</b>	
Magas (High)	100%
Közepesen magas (Medium High)	85%
Közepes (Medium)	66%
Közepesen alacsony (Medium Low)	48%

Alacsony (Low)	17%
Kiolvasztás (Defrost)	40%

## Gyors használati útmutató

### ÉTELEK KIOLVASZTÁSA

A kiolvasztás funkció lehetővé teszi húsok, szárnyasok, halak kiolvasztását. Helyezzük a fagyaszott élelmiszert a forgótányér közepére és csukjuk be a sütő ajtaját.

1. A teljesítmény-fokozat beállító gombot forgassuk »DEFROST« (kiolvasztás) pozícióba, ami a közepes (Medium) és közepesen alacsony (Medium Low) fokozatok között található.
2. A főzési idő beállítása gomb elforgatásával állítsuk be a kívánt időtartamot.

### FŐZÉS / MELEGÍTÉS

A következő folyamat az ételek főzésének és melegítésének folyamatát mutatja be. MINDIG ellenőrizzük a főzési beállításokat, mielőtt működés közben magára hagynánk a sütőt. Helyezzük az ételt a forgótányér közepére, majd csukjuk be a sütő ajtaját.

1. A teljesítmény-fokozat beállító gombot állítsuk a legmagasabb fokozatra (high-maximális teljesítmény: 700 Watt).
2. Az idő-beállító gomb segítségével állítsuk be a főzés időtartamát. A sütő belső világítása ekkor bekapcsol, a forgótányér pedig forogni kezd.
3. Főzés közben a teljesítmény-beállító gomb elforgatásával megváltoztathatjuk a teljesítmény-fokozatot.

### A főzés leállítása

1. A főzés ideiglenes leállításához (megszakításához):
  - nyissuk ki a sütő ajtaját és a főzés leáll, a főzés folytatásához csukjuk be a sütő ajtaját.
2. A főzés végleges leállítása: forgassuk az idő-beállító gombot a nullára.

Főzési segédeszköz	Használatra alkalmas	Megjegyzés
Alufólia	Óvatosan	Használhatunk kisebb darabokat, az étel egyes részeinek védelmére, hogy ne égjenek meg. Ha túl sok fóliát használunk, vagy ha túl közel kerül a falhoz, szikraképződés jelentkezhet.
Pirítótál	Igen	Ne melegítsük 8 percnél tovább.
Porcelán és agyag edények	Igen	Általában alkalmasak, ha nincs rajtuk fém díszítés.
Egyzer használatos karton és műanyag dobozok	Igen	Egyes fagyaszott élelmiszerek is ilyen csomagolásban vannak.
Félkész ételek csomagolása - polisztién edények	Igen	Melegítésre megfelelő, de túlmelegedés esetén a polisztién megolvadhat.
Papír zacskók / újság	Nem	Megéghet.
Újrafeldolgozott papír és fém csomagolás	Nem	Szikrázást okozhat.
Üveg csomagolás – hőálló edények	Igen	Megfelelők, ha nincs rajtuk fém díszítés.
Vékony üveg edények és poharak	Igen	Gyors melegítés esetén az érzékeny üveg eltörhet.
Befőttes üvegek	Igen	Távolítsuk el a fedelét, csak melegítésre alkalmas.
Fém edények	Nem	Szikrázást és tüzet okozhatnak.
Fagyasztózacskók fém zárral	Nem	Szikrázást és tüzet okozhatnak.
Papír tányérok és poharak, papírszalvéta és törlő	Óvatosan	Rövidebb főzési idő esetén, vagy melegítésre alkalmas. Használható a túlzott nedvesség-tartalom felszívására is.
Újrafeldolgozott papír	Nem	Szikrázást okozhat
Műanyag edények	Igen	A hőálló edények használhatók leginkább. Más műanyagok megrepedhetnek vagy elszíneződhetnek. NE HASZNÁLJUNK MELAMIN EDÉNYEKET.
PVC fólia	Igen	A nedvesség megtartására alkalmas. Nem érhet az ételhez, óvatosan távolítsuk el.
Fagyasztó tasakok	Óvatosan	Csak abban az esetben, ha sütőben használhatók, nem lehetnek légzáróak, minden szurkájuk át villával.
Viaszos vagy zsírpapír	Igen	A spriccelés megelőzésére vagy a nedvesség megtartására.

## Kiolvasztás

A mikrohullámú sütő kitűnő segédeszköz a fagyaszott élelmiszerek kiolvasztására. A sugarak rövid időn belül kímélő módon olvasztják ki az ételt. Ez különösen akkor jöhét jól, ha váratlan látogatónk érkezik. A fagyaszott szárnyasokat főzés előtt alaposan ki kell olvasztani. Távolítsuk el a fém kapcsokat és távolítsuk el a hús csomagolását, hogy a kiolvadt folyadék elfolyhasson. A fagyaszott ételt helyezzük egy fedél nélküli edénybe. A kiolvasztási idő felénél fordítsuk meg, csöpögessük le a folyadékot és távolítsuk el az apróléket és a belsőséget amilyen hamar csak lehet. Időnként ellenőrizzük, hogy az étel felülete nem forró-e. Ha a hús kisebb és vékonyabb részei elkezdenek melegedni, fedjük le őket a kiolvasztás közben köréjük tekert kis alufólia-csíkokkal. Ha a szárnyas külső felülete melegedni kezd, szakítsuk meg a kiolvasztást és mielőtt folytatnánk, hagyjuk a húst legalább 20 percig állni.

**TIPP:** Az étel lapos felületű részei előbb kiolvadnak, mint a vastag darabok, és a kisebbre darabolt ételek kiolvasztásához szükséges idő rövidebb, mint a nagyobbakéhoz szükséges. Vegyük ezt figyelembe az ételek lefagyaszásakor.

## A mikrohullámú sütő tisztítása

A zsír és az ételmaradék lerakódásának megelőzésére rendszeresen tisztítsuk meg a mikrohullámú sütő következő részeit:

- belső és külső felületét,
- az ajtót és az ajtó tömítéseit,
- a forgótányért és a görgős gyűrűt.

Mindig győződjünk meg arról, hogy az ajtó tömítései tiszták és hogy az ajtó jól záródik.

1. A sütő külső felületeit puha rongy és kis tisztítószerrel kevert meleg víz segítségével tisztítsuk.
2. Távolítsuk el az esetleges zsírcseppeket vagy foltokat a sütő belső felületéről és a görgős gyűrűről egy, kímélő tisztítószeres oldatba áztatott ronggyal, mossuk le és száritsuk meg.
3. A megszáradt ételmeradékok felpuhítására és a kellemetlen szagok eltávolítására helyezzünk egy edényben hígított citromlevet a forgótányéra és melegítsük 10 percig maximális fokozaton.
4. Az üveg forgótányért mosogatógépben is tisztíthatjuk; mosogassuk el, amikor szükségesnek lájtuk.

**Ne öntsünk vizet a szellőzőnyílásokba. Soha ne használunk erős tisztítószereket vagy kémiai oldószereket. Különösen ügyeljünk az ajtó tömítéseinek tisztítására; győződjünk meg róla, hogy nem gyűlt fel rajtuk szennyeződés, ami akadályozná az ajtó megfelelő záródását.**

## Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adjon le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

## Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

**Csak személyes használatra!**

A mikrohullámú sütésre vonatkozó további javaslatokat és hasznos tanácsokat olvashatnak a következő honlapon:

<http://www.gorenje.hu>

A  
**gorenje**

SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATA SORÁN

Pečlivě si pročtěte tento návod na použití a uložte ho!

## Specifikace

Spotřeba el. energie:	.....230V~50Hz, 1080W
Výkon:	.....700W
Funkční frekvence:	.....2450MHz
Vnější rozměry:	.....454 mm (Š) x 330 mm (H) x 262 mm (V)
Rozměry komory (vnitřní části) trouby:	....315 mm (Š) x 296 mm (H) x 211 mm (V)
Objem trouby:	.....20 litrů
Hmotnost bez obalu:	.....přibližně 10,5 kg
Hladina akustického výkonu vyzařovaná spotřebičem:	.....58dB (A).

Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o elektrickém a elektronickém odpadu (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice obsahuje nařízení o sběru a nakládání s odpadky elektrického a elektronického charakteru, které platí v EU.

## Než zavoláte opraváře

1. V případě, že mikrovlnná trouba vůbec nefunguje, nebo se nerozsvítí displej, popř. zhasne:
  - a) Zkontrolujte, jestli je trouba správně připojená do elektrické sítě. Pokud není, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte 10 vteřin; poté ji znova zastrčte.
  - b) Zkontrolujte, jestli je pojistka elektrického vedení neporušená, nebo jestli nevypadla pojistka v domě. Pokud jsou všechny pojistky funkční, vyzkoušejte zásuvku zapojením jiného přístroje.
2. V případě, že mikrovlnná trouba nehřeje, tj. nevytváří mikrovlnný paprsek:
  - a) Zkontrolujte, jestli jsou programovací hodiny správně nastavené.
  - b) Zkontrolujte, jestli jsou dvířka správně zavřená a bezpečnostní zámek uzamčen. Pokud tomu tak není, trouba nebude fungovat.

**V případě, že se vám pomocí tohoto návodu nepodařilo odstranit závadu, spojte se s autorizovaným opravářem.**

## Poznámka:


Přístroj je určen pouze k použití v domácnosti, a to na ohřívání pokrmů a nápojů působením elektromagnetické energie. Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách.

## Poruchy funkce přijímačů (interference)

Mikrovlnná trouba může způsobit poruchu funkce vašeho rádiového nebo televizního přijímače, popř. jiných obdobných přístrojů. V případě, že se vyskytne interference, můžete tuto poruchu snížit, případně zcela odstranit, následovně:

- Očistěte dveře a povrch těsnění v troubě.
- Umístěte rušený přijímač co možná nejdále od mikrovlnné trouby.
- Své rádio nebo televizi vybavte vhodnou anténou, kterou umístěte tak, aby zajistila silný příjem signálu.

## Instalace



- Nejdříve zkontrolujte, jestli jste z vnitřku trouby vyndali veškerý obalový materiál.
- Po jeho odstranění zkontrolujte troubu, jestli nedošlo k jejímu poškození, např.:
  - ohnuté dveře,
  - poškozené dveře,
  - poškození nebo nerovnosti ve skle (okénku) na dveřích nebo na displeji,
  - nerovnosti ve vnitřku trouby.

Jakmile zjistíte některé z uvedených poškození, přestaňte troubu používat.

3. Mikrovlnná trouba váží přibližně 10,5 kg; postavte ji na rovnou a dostatečně pevnou plochu, která unese váhu trouby.
4. Troubu položte co nejdále od tepelných zdrojů a páry.
5. Na horní stěnu trouby nic nepokládejte.
6. Pro správnou cirkulaci vzduchu kolem přístroje by mělo být: kolem trouby alespoň 20 cm a nad ní 30 cm volného prostoru.
7. Neodnímejte pohonného hřídel otočného talíře uvnitř trouby.
8. Pokud mikrovlnnou troubu používají děti, musejí být pod pečlivým dohledem dospělých osob.
9. Elektrická zásuvka musí být přístupná tak, aby bylo možné spotrebic v případě nouze snadno odpojit. Nebo by mělo být možné izolovat troubu od napájení zaclenením vypínace odpovídajícího pravidla pro kabeláž. Pripojte spotrebic ke zdroji jednofázového napětí 230 V/50 Hz stridavého proudu prostrednictvím správne nainstalované zásuvky s'uzemnením.  
**UPOZORNENÍ! TOTO ZARIŽENÍ MUSÍ BYT UZEMNENO!** Vyrobce nenese žádnou odpovědnost za případy, kdy nejsou tato bezpečnostní opatření dodržena.
10. Trouba potřebuje 1,1 kVA příkonu. Doporučujeme vám, abyste se při instalaci trouby poradili s opravářem, případně s vhodným odborníkem.

**POZOR:** Trouba je vybavena vlastní pojistkou, a to 250 V, 8 A.

## Důležité bezpečnostní pokyny



Nikdy se nedotýkejte ploch spotřebičů určených k vaření nebo ohřívání. Během provozu se zahřívají. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti. Hrozí nebezpečí popálení!



Zdroj mikrovlnného záření a vysoké napětí. Neodstraňujte kryt.

- **VAROVÁNÍ!** Zařízení a jeho dostupné části se behem používání zahřejí. Je třeba se vyhnout styku s horkymi částmi. Děti ve veku do 8 let je třeba udržovat mimo dosah, nejsou-li pod trvalým dohledem.  
Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou ci mentální schopností ci osoby bez dostatecnych zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny ohledne bezpecného používání zarízení a pokud znají související rizika. Děti by mely byt pod dohledem, aby si nemohly s'tímto spotřebicem hrát.

Cištení a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dozoru.

Nenechávejte spotřebič a jeho přívodní kabel v dosahu dětí mladších 8 let.

- **UPOZORNĚNÍ:** Když přístroj pracuje v kombinovaném režimu, mohou jej děti používat pouze pod přísným dozorem dospělých osob (platí jen pro přístroje s funkcí grilu). Hrozí nebezpečí popálení z důvodu vysokých teplot.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud jsou dveře nebo jejich těsnění poškozené, přístroj nepoužívejte, dokud ho neopraví příslušný odborník.
- **UPOZORNĚNÍ:** Jakékoli opravy, prováděné pod krytem, který chrání uživatele před mikrovlnnými paprsky, jsou nebezpečné. Proto vám radíme, abyste je přenechali odborníkům.
- **UPOZORNĚNÍ:** Tekuté nebo jiné potraviny neohřívejte ve volně nebo těsně uzavřených nádobách, protože může dojít k jejich prasknutí.
- Nedemontujte patky mikrovlnné trouby; proudícímu vzduchu ponechte volný průchod.
- Používejte jen pomůcky, které se do mikrovlnné trouby hodí z hlediska bezpečnosti.
- Při ohřívání potravin v umělohmotných nebo papírových obalech nebo nádobách kontrolujte kvůli vlastní bezpečnosti proces ohřívání: takový materiál se může snadno vznítit.
- Pokud se vyskytne kouř, ihned vypněte přístroj a zástrčku vytáhněte ze zásuvky; dvířka nechte otevřená a případný oheň uhaste.
- Pokud v mikrovlnné troubě ohříváte nápoje, počítejte s tím, že může být nápoj během krátké doby ohřátý na bod varu – proto buďte opatrní.
- Aby nedošlo ke vzniku popálenin, ještě před použitím promíchejte obsah dětských lahví, případně lahví s pokrmem pro děti; před použitím zkонтrolujte teplotu pokrmu.
- V mikrovlnné troubě neohřívejte čerstvá nebo uvařená vejce ve skořápcích, protože mohou prasknout (explodovat!), i když budou z trouby již vytažena.

- Při čištění povrchu dveří, těsnění a vnitřku trouby používejte jen jemné a neagresivní čisticí prostředky, které rozetřete houbičkou nebo měkkým hadříkem.
- Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte případné nánosy jídel.
- Pokud troubu nebudete čistit pravidelně, může se její vnitřní povrch opotřebovat, a zkrátit tak životnost vaší trouby – navíc vzniká zvýšené riziko při použití přístroje.
- Pokud dojde k poškození elektrického kabelu, může poškozený kabel vyměnit pouze výrobce, pracovník autorizovaného servisu nebo jiný vhodný odborník.
- Nenechávejte též viset původní kabel přes hranu stolu či pracovní plochy.
- Nevystavujte se nebezpečným situacím a nikdy nepřipojujte tento přístroj k externímu časovému spínači ani systému dálkového ovládání.
- Nepokoušejte se vymenit osvetlení ohřívacího prostoru, ani to nedovolte nikomu jinému kromě osoby autorizované GORENJE. Pokud přestane osvětlení ohřívacího prostoru fungovat, obrat' te se na svého prodejce GORENJE nebo servisní středisko.
- **UPOZORNENÍ:** Na žádnou z částí mikrovlnné trouby nepoužívejte komerční čisticí prostředky pro trouby, parní cistice, drsné a hrubé cistice, jakékoli čisticí prostředky obsahující hydroxid sodny nebo drátenky. Troubu čistěte v pravidelných intervalech a odstranujte veškeré zbytky jídla.

## **Bezpečnostní návody při každodenním používání přístroje**

V dalším textu jsou uvedena některá pravidla a bezpečnostní opatření, na která stejně jako u jiných přístrojů musí být brán zřetel, aby přístroj fungoval bezvadně, účinně a dlouhodobě bez problémů:

Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.


1. Pokud je mikrovlnná trouba v činnosti, musí být skleněný talíř, držáky válce, spojka a drážky vždy na svém místě.
2. Nepoužívejte troubu pro žádné jiné účely než pro přípravu jídel; v mikrovlnné troubě nesušte oblečení, papír nebo jiné předměty a nepoužívejte ji pro sterilizaci.
3. Nikdy nezapínejte troubu, pokud je prázdná, protože byste ji mohli poškodit.
4. V mikrovlnné troubě neskladujte žádný předmět: např. papír, recepty atd.
5. Nevařte pokrmy s blánou nebo slupkou, např. vaječné žloutky, brambory, kuřecí játra atd., aniž byste předtím blánu nebo slupku na více místech před vařením propichli.
6. Nevkládejte žádné předměty do otvorů na vnější straně trouby.
7. Nikdy nedemontujte části trouby, např. patky, zámek, šroubky atd.
8. Nevařte pokrmy přímo na skleněném talíři v troubě. Než pokrm vložíte do trouby, dejte jej do vhodné nádoby.

**DŮLEŽITÉ:** Kuchyňské nádobí, jehož použití v mikrovlnné troubě je zakázáno:


- Nepoužívejte kovové pánve nebo nádoby s kovovými držadly.
  - Nepoužívejte nádobí s hranami potaženými kovem.
  - Nepoužívejte papírem potažené kovové drátky k zavírání igelitových sáčků.
  - Nepoužívejte nádobí z melaminu, protože obsahuje materiál, který absorbuje mikrovlnné paprsky. To může způsobit, že nádoba praskne nebo se spálí, kromě toho může zpomalit proces ohřívání nebo vaření.
  - Nepoužívejte nádobí bez vhodné ochrany, která je určena k používání v mikrovlnné troubě. Nepoužívejte ani uzavřené nádobí s rukojetí.
  - Nepřipravujte pokrmy nebo nápoje v nádobí se zúženým okrajem, např. láhev, která může při ohřívání prasknout.
  - Nepoužívejte klasické teploměry na maso a cukroví. Používat můžete pouze teploměry, které jsou určeny k použití v mikrovlnných troubách.
9. Pomůcky pro mikrovlnnou troubu používejte pouze v souladu s návody jejich výrobce.
  10. Nepokoušejte se v mikrovlnné troubě smažit potraviny.
  11. Dbejte na to, aby se v troubě ohřál pouze obsah nádoby a ne samotná nádoba, ve které se obsah nachází. Může se totiž stát, že po nadzvednutí pokličky se obsah v nádobě odpařuje nebo z něj stříkají kapky, přestože samotná poklice není horká.
  12. Před použitím vždy zkонтrolujte teplotu pokrmu, obzvlášť pokud je pokrm určen dětem. Doporučujeme vám, abyste nikdy neochutnávali pokrmy přímo z trouby. Nejdříve nádobu vyjměte a obsah promíchejte, aby se teplota rovnoměrně rozdělila.
  13. Pokrmy, které obsahují emulzi omastku a vody, např. polévkový základ, musejí v troubě zůstat ještě 30 až 60 sekund po vypnutí. Vývar přestane vřít a nebude bublat, pokud jej promícháte, nebo do něj vložíte polévkovou kostku (např. masox).
  14. Při přípravě pokrmů dávejte pozor, aby se některé druhy pokrmů, např. vánoční pudink, marmeláda nebo mleté maso, neohřály příliš rychle. K

- ohřívání nebo vaření pokrmů, které obsahují větší množství tuku, nepoužívejte umělohmotné nádobí.
15. Pomůcky, které používáte při přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě, se mohou velmi zahřát, protože pokrmy vylučují teplo. Zejména to platí v případě, kdy je horní část nádoby přikrytá umělohmotnou poklicí nebo krytem. Na přenesení takové nádoby budete potřebovat kuchyňské rukavice.
  16. Abyste snížili riziko požáru v mikrovlnné troubě:
    - a) Dejte pozor, abyste pokrmy nevařili příliš dlouho. Pečlivě kontrolujte průběh ohřívání, pokud se v troubě nacházejí papírové nebo umělohmotné pomůcky, případně nádobí z hořlavého materiálu.
    - b) Než položíte sáček do mikrovlnné trouby, odstraňte drátky, které slouží k jeho uzavírání.
    - c) Pokud předmět v troubě začne hořet, nechte dvířka trouby zavřená, vypněte troubu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte hlavní pojistku na pojistkovém panelu.

## OVLÁDACÍ PANEL



- 1 - Bezpečnostní uzamčení dvířek**  
**2 - Okno trouby**  
**3 - Podložný kruh s válečky**  
**4 - Skleněný otočný talíř**  
**5 - Ovládací panel**



- 1 - Nastavení doby ohřevu**  
           (v rozmezí 0–30 minut)  
**2 - Nastavení výkonu**

# STRUČNÝ NÁVOD

1. Potravinu vložte do trouby a otočením knoflíku **Nastavení výkonu** nastavte výkon.
2. Otočením knoflíku **Nastavení doby ohřevu** nastavte dobu ohřevu.

## Chcete-li potravinu rozmrazit

1. Knoflík **Nastavení výkonu** otočte do polohy „\*“.
2. Knoflík **Nastavení doby ohřevu** otočte na vhodný čas.

## JAK MIKROVLNNÁ TROUBA FUNGUJE

Mikrovlny jsou vysokofrekvenční elektromagnetické vlny, jejichž energii můžeme využívat k tepelné úpravě (vaření) potravin nebo k ohřevu již tepelně upravených potravin, aniž by se tím změnila jejich forma nebo barva.

Mikrovlnnou troubu můžeme používat k:

- rozmrazování
- rychlému ohřevu tepelně upravených jídel
- tepelné úpravě (vaření) potravin (jídel)

## Princip tepelné úpravy (vaření)

1. Díky tomu, že se potravina otáčí na otočném talíři, se v ní mikrovlny vytvořené magnetronem rovnoměrně rozdělují – potravina se rovnoměrně zahřívá.
2. Mikrovlny jsou potravinou pohlcovány do hloubky zhruba 2,5 cm. Tepelná úprava potraviny pokračuje tím, že se teplo rozvádí do vnitřku potraviny.
3. Doba vaření závisí na nastaveném výkonu a na vlastnostech potraviny, mezi které patří
  - množství a hustota,
  - obsah vody,
  - výchozí teplota (z chladničky nebo pokojová).

Jelikož se střed potraviny tepelně upravuje rozptylem tepla, pokračuje tato úprava i potom, co jsme potraviny vyjmuli z trouby. Proto musíme dodržovat dobu stání, jak je uvedena v příslušném receptu a v této brožurce, abychom zajistili:

- rovnoměrnou tepelnou úpravu potraviny až do jejího středu,
- stejnou teplotu v celé potravině.

## JAK ZKONTROLUJETE, ŽE VAŠE MIKROVLNNÁ TROUBA FUNGUJE SPRÁVNĚ

1. Nejprve položte na otočný talíř mísu s vodou.
2. Knoflík **Nastavení výkonu** otočte na vysoký výkon.

3. Knoflík *Nastavení doby ohřevu* nastavte na dobu 4–5 minut. Trouba musí být připojena do sítě s odpovídajícím napětím. V troubě musí být na svém místě otočný talíř. Pokud nastavíte výkon na hodnotu nižší než maximální, bude to trvat déle, než voda začne vřít.

## CO DĚLAT, KDYŽ MÁTE POCHYBNOSTI NEBO KDYŽ NASTANE PROBLÉM

Pokud se projeví některý z problémů uvedených níže, zkuste některé z nabízených řešení.

- Normální je: kondenzace vlhkosti v troubě – proudění vzduchu kolem dvírek a vnějšího krytu – odraz světla kolem dvírek a vnějšího krytu – únik páry kolem dvírek a ventilačními otvory.
- Po otočení knoflíku pro nastavení času ohřevu se trouba neuvede v činnost: Jsou dvírka důkladně zavřená? Potravina se vůbec neuvařila: Nastavili jste knoflík času správně? Jsou dvírka uzavřená? Nepřetížili jste síť tak, že se přepálila pojistka nebo vypadl jistič?
- Potravina je rozvařená nebo naopak nedovařená: Nastavili jste dobu ohřevu správně, jak odpovídá vaší potravině? Nastavili jste vhodný výkon?
- Uvnitř trouby to jiskří a praská: Nepoužili jste talíř nebo mísu s kovovým okrajem? Nenechali jste v troubě vidličku nebo jiný kovový předmět? Není alabal příliš blízko vnitřních stěn trouby?
- Trouba ruší rozhlasový nebo televizní příjem: Během činnosti trouby může být televizní nebo rozhlasový příjem mírně rušen – to je normální jev. Abyste rušení zabránili, instalujte troubu v dostatečné vzdálenosti od přijímačů a antén.

### NASTAVENÍ VÝKONU

Vysoký	100 %
Vyšší	85 %
Střední	66 %
Nižší	48 %
Nízký	17 %
Rozmrazování	40 %

## VAŘENÍ/OHŘEV

Dále je uvedeno, jak tepelně upravit syrovou potravinu nebo ohřát potravinu, která již byla dříve tepelně upravena. Než se od trouby v provozu vzdálíte, VŽDYCKY zkонтrolujte její nastavení.

Nejprve položte potravinu do středu otočného talíře a uzavřete dvírka.

1. Knoflík *Nastavení výkonu* otočte do polohy vysokého výkonu (maximální výkon 700 W).
2. Knoflíkem *Nastavení doby ohřevu* nastavte požadovanou dobu. Tím se zapne osvětlení trouby a talíř se začne otáčet.

MIKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE, POKUD JE PRÁZDNÁ.

Otočením knoflíku *Nastavení výkonu* můžete i za provozu upravit nastavení výkonu.

## ZASTAVENÍ CHODU TROUBY

1. Jestliže chcete chod trouby na chvíli zastavit, otevřete dvířka. Chod trouby se zastaví. Jestliže chcete chod trouby znova spustit, dvířka zase zavřete.
2. Jestliže chcete chod trouby zastavit zcela, přetočte knoflík *Nastavení doby ohřevu* do polohy „0“.

## ÚPRAVA DOBY OHŘEVU

1. Zbývající dobu ohřevu upravte otočením knoflíku *Nastavení doby ohřevu*.

## RUČNÍ ROZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN

Pomocí funkce rozmrazování můžete rozmrazovat maso, drůbež a ryby. Položte zamrazenou potravinu na střed otočného talíře a zavřete dvířka.

1. Knoflík *Nastavení výkonu* otočte do polohy rozmrazování.
2. Knoflík *Nastavení doby ohřevu* nastavte na odpovídající dobu. Tím se zahájí rozmrazování.

# POUŽITÍ VARNÉHO NÁDOBÍ

VARNÉ NÁDOBÍ	BEZPEČNÉ DO MIKROVLNNÉ TROUBY	POZNÁMKY
Hliníková fólie (alobal)	Bezpečné při opatrném používání, viz poznámky	Lze použít v malém množství k ochraně částí potraviny před ohřevem. Pokud se jí použije příliš mnoho nebo když se nachází blízko stěn, může docházet k jiskření.
Zapékací mísa pro mikrovlnné trouby	ano	Nepřehřívat déle než 8 minut.
Porcelán a kamenina	ano	Obvykle vhodné, pokud nemají ozdobný kovový lem.
Polyesterové a kartonové mísy na jedno použití	ano	Jsou v nich baleny některé zmrazené potraviny.
Polystyrenové nádoby pro rychlé občerstvení Papírové sáčky/noviny Recyklovaný papír nebo kovové lemy	ano NE NE	Mohou se použít k ohřevu, při přehřátí se však může polystyren tavit. Mohou se vznítit. Mohou způsobovat jiskření.
Skleněné nádobí do trouby nebo stolní sklo Jemné sklo Zavařovací sklenice	ano ano ano	Může se použít, pokud nemá ozdobný kovový lem. Křehké sklo může při náhlém zahřátí prasknout. Je třeba sundat víko, vhodné pouze pro ohřev.
Kovové nádoby Utahovací pásky do mrazáku	NE NE	Mohou způsobit oheň nebo jiskření. Mohou způsobit oheň nebo jiskření.
Papírové tálky, šálky, ubrousny, kuchyňský papír Recyklovaný papír	Bezpečné při opatrném používání, viz poznámky NE	Pro krátké doby tepelné úpravy a ohřev, používají se také k pohlcení nadmerné vlhkosti. Může způsobovat jiskření.
Plastové nádoby Fólie na potraviny Mrazicí sáčky	ano ano Bezpečné při opatrném používání, viz poznámky	Nejvhodnější jsou tepelně odolné plasty. Jiné plasty se mohou zdeformovat nebo odparvit. NEPOUŽÍVAT MELAMIN. Lze použít k udržení vlhkosti, nemá se dotýkat potraviny, opatrně při snímání. Pouze když se smějí vařit nebo jsou vhodné do trouby. Nesmějí být vzduchotěsné – vždy propíchnout vidličkou.
Papír odolný vůči voskům a mastnotě	ano	Lze použít proti rozstříkům a k udržení vlhkosti.

## **ROZMRAZOVÁNÍ**

Mikrovlny jsou velice vhodné k rozmrazování zmrazených potravin. Rozmrazují je jemně a v krátkém čase. To může být velká výhoda, když vám přijde neočekávaná navštěva.

Zmrazenou drůbež je třeba nechat před tepelnou úpravou dokonale roztát. Sejměte všechny kovové pásky a vyjměte drůbež z obalu, ať může roztátá kapalina odtéct. Zmrazenou potravinu vložte do misy bez víka. V polovině rozmrazování ji otočte, odlijte kapalinu a co nejdříve vyjměte drůbky. Občas potravinu zkонтrolujte a přesvědčte se, že se neohřívá.

Pokud se začínají menší a tenčí kousky zmrazené potraviny zahřívat, je možno je obalit malými proužky allobalu, a tím omezit další rozmrazování.

Pokud se začíná drůbež na povrchu zahřívat, zastavte rozmrazování a nechte ji alespoň 20 minut stát, než budete pokračovat.

TIP: Ploché kusy potravin se rozmrazují lépe než silné a malá množství vyžadují méně času než větší. Při domácím zamražování to mějte na paměti.

## **JAK MIKROVLENNOU TROUBU ČISTIT**

Aby se vám v troubě nehromadila mastnota a částice potravin, pravidelně ji čistěte. Čistí se:

- vnitřní a vnější plochy,
- dvířka a jejich těsnění,
- otočný talíř a kruh s válečky.

Stále dbejte, aby bylo těsnění dvírek čisté a dvířka se zavírala.

1. Vnější plochy čistěte měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou.
2. Z vnitřních ploch a kruhu s válečky odstraňte namydleným hadříkem všechny zbytky potravin a skvrny, opláchněte a osušte.
3. Aby se uvolnily ztvrdlé kusy potravin a odstranil se zápach, položte na otočný talíř hrnek se zředěnou citronovou šťávou a nechte deset minut při maximálním výkonu ohřívat.
4. Podle potřeby myjte otočný skleněný talíř; je možno jej vložit do myčky nádobí.

**DBEJTE, ABY VODA NEVNIKLA DO VĚTRACÍCH OTVORŮ. NIKDY NEPOUŽIVEJTE ŽÁDNÉ BRUSNÉ PROSTŘEDKY ANI CHEMICKÁ ROZPOUŠTĚDLA. ZVLÁŠTNÍ POZORNOST VĚNUJTE ČIŠTĚNÍ TĚSNĚNÍ DVÍREK A DBEJTE, ABY NA NĚM NELPĚLY ŽÁDNÉ ČÁSTICE, KVŮLI KTERÝM BY SE DVÍŘKA DOBŘE NEZAVÍRALA.**

## **Životní prostředí**

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí

## **Záruka a servis**

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Gorenje nebo oddělení Service Department of Gorenje Domestic Appliances.

### **Jen pro osobní užití!**

Další doporučení pro tepelnou úpravu potravin pomocí mikrovln a užitečné rady najdete na internetových stránkách:

<http://www.gorenje.cz>

**gorenje**

**VÁM PŘEJE PŘI POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE  
HODNĚ POTĚŠENÍ**

Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію.

## СПЕЦИФІКАЦІЯ

Споживча потужність:	230 В ~ 50Гц, 1080 Вт
Вихідна потужність:	700 Вт
Частота:	2450 мГц
Розміри приладу зовні:	454 мм(д) Х 330 мм(ш) Х 262 мм(в)
Розміри внутрішнього простору приладу:	315 мм(д) Х 296 мм(ш) Х 211 мм(в)
Об'єм:	20 л
Рівномірність приготування:	система повертання тарілки (ø245 мм)
Вага:	приблизно 10.5 кг
Рівень шуму:	Lc < 58 дБ (A)

## ПЕРЕД ДЗВІНКОМ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

1. Якщо піч не функціонує взагалі, дисплей не висвічується або ж зникає:
  - а) перевірте, чи піч підключена до електромережі належним чином.  
Якщо ні – витягніть вилку з розетки, почекайте 10 секунд і щільно вставте вилку назад.
  - б) перевірте, чи немає замикання в електромережі. Якщо все в нормі, протестуйте розетку за допомогою іншого приладу.
2. Якщо не функціонує мікрохвильовий режим:
  - а) перевірте, чи встановлено таймер.
  - б) впевніться, що дверцята закрито належним чином. Інакше мікрохвильова енергія не поступатиме до печі.

ЯКЩО ВИ НЕ МОЖЕТЕ УСУНИТИ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИ ПОШКОДЖЕННЯ  
САМОСТІЙНО, ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАЙБЛИЖЧИМ АВТОРИЗОВАНИМ  
СЕРВІСНИМ ЦЕНТРОМ.


## РАДІО ПЕРЕШКОДИ

Мікрохвильова піч може спричинити перешкоди вашому радіо, телевізору та подібним приладам. Ці перешкоди можна знешкодити або зменшити таким чином:

- а) почистіть дверцята та ущільнювач печі.
- б) помістіть радіо, телевізор, тощо якнайдалі від мікрохвильової печі.

- в) правильно користуйтесь антоною для радіо, телебачення, тощо, щоб отримати сильний сигнал.

## УСТАНОВКА



1. Впевніться, що весь пакувальний матеріал знято та витягнуто з приладу.
2. Огляніть прилад на наявність видимих пошкоджень, таких як:
  - невідрегульовані дверцята
  - пошкоджені дверцята
  - вм'ятини та отвори на скляній поверхні дверцят
  - вм'ятини в порожнині печі
  - якщо хоч одне з вищезазначених ушкоджень наявне, - не користуйтесь піччю.
3. Вага цієї мікрохвильової печі становить 10.5 кг, тому її слід встановити на поверхню, що здатна витримати цю вагу.
4. Розташуйте піч подалі від високої температури і пари.
5. Не кладіть жодних речей на поверхню печі.
6. Відстань між піччю і боковими стінами має становити 20 см, і 30 см – від задньої стінки, щоб забезпечити належну вентиляцію.
7. Не витягайте штифт двигуна тарілки, що обертається.
8. Пильно слідкуйте за дітьми, коли вони користуються приладом.
9. Упевніться в тому, що ви маєте зручний доступ до розетки, у разі виникнення непередбачених ситуацій вам необхідно буде швидко від'єднати прилад від електропостачання. В іншому випадку, потрібно вимкнути струм у всьому приміщені. Обов'язково притримуйтесь стандартів електробезпеки. Прилад має бути встановлений належним чином і підключений до заземленої однофазної розетки (230 V/50 Hz)  
Увага! Цей прилад має бути заземлений!
10. Даний прилад споживає 1.1 кВт.

Рекомендуємо проконсультуватися із спеціалістом сервісного центру щодо установки приладу.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Прилад захищений внутрішнім захисним запобіжником на 250 В, 8 А.

## ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

**УВАГА!** Щоб знизити ризик виникнення пожежі, електричного шоку, поранення людей та надмірної мікрохвильової потужності, необхідно:

Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя. Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм. Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.



Ніколи не торкайтесь поверхонь приладів та нагрівальних елементів під час їх роботи. Поверхні приладів нагріваються. Тримайте дітей на безпечній відстані. Є ризик отримання опіків.



Не знімайте кришку приладу. Прилад має високою напругу та генератор мікрохвильового випромінювання.

**Увага !** Прилад та всі відкриті для доступа деталі у процесі роботи нагріваються. Будьте обережні, не торкайтесь нагріваючих елементів. Дітей, молодших 8 років, не варто допускати до прибору, лише за умови постійного нагляду дорослого. Стежте, щоб діти не гралися з приладом. За умови чітких інструкцій, роз'яснень з приводу безпечної використання або під наглядом дорослої здорової людини , даним приладом можуть користуватись діти старші за 8 років, люди з послабленими фізичними, чутливими та психічними здібностями, особи без досвіду використання прилада. Дітям забороняється грати з приладом.

Очищення і обслуговування приладу не дозволяється проводити дітям молодшим за вісім років і лише під наглядом дорослих.

- **Застереження:** Коли прилад працює у режимі комбі, дорослі мають пильнувати за дітьми, оскільки всередині мікрохвильової печі надто висока температура (Лише для моделей з функцією гриль)
- **Застереження:** Якщо двері мікрохвильової печі пошкоджено, заборонено користуватися приладом до усунення несправності уповноваженою особою або сервісним центром.
- **Застереження:** Для будь кого іншого, окрім уповноваженої особи, є небезпечним ведення робіт з обслуговування або ремонту техніки, що передбачає знімання кришки з приладу.
- **Застереження:** Продукти харчування заборонено розігрівати у щільно закритих контейнерах, оскільки це може спричинити вибух.
- Стежте, щоб діти не гралися з приладом.
- Не знімайте піддон з мікрохвильової печі, не блокуйте вентиляційні отвори мікрохвильової печі
- Використовуйте лише те кухонне приладдя, яке придатне для використання у мікрохвильовій печі.
- Слідкуйте за роботою приладу, якщо ви розігріваете їжу у пластиковому або паперовому контейнері. Є небезпека загоряння.
- Якщо ви відчули запах диму, одразу вимкніть прилад або вийміть шнур живлення з розетки. Не відкривайте дверцята мікрохвильової печі, дайте вогню щухнути.
- Підігрівання напоїв може мати вибуховий ефект як наслідок процесу кипіння, тому дуже обережно виймайте контейнер.
- Після підігріву вміст пляшечок з дитячим харчуванням потрібно ретельно перемішати та перевірити температуру перед вживанням, щоб запобігти опікам.
- У мікрохвильовій печі заборонено готувати яйця у шкарлупі, оскільки вони можуть вибухнути навіть по закінчення підігріву.
- Для очищення поверхонь мікрохвильової печі використовуйте легкі, не абразивні миючі засоби нанесені на м'який спонж.
- Регулярно очищайте внутрішні поверхні мікрохвильової печі та усувайте будь-які залишки їжі.
- Нехтування затереженнями щодо належного регулярного очищення вашого приладу може привести до корозії

поверхонь і, як наслідок, скоротити термін життя і стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.

- Якщо шнур живлення пошкоджено, він має бути замінений в авторизованому сервісному центрі уповноваженою особою для запобігання небезпеки.

## ВКАЗІВКИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

Цей прилад функціонує відповідно до загально прийнятих правил та вимог по техніці безпеки при експлуатації електричних пристрій.

1. Перед використанням пристрію правильно встановіть все пристрій (опору на роликах, тарілку, що обертається та ін.).
2. Використовуйте піч тільки для приготування їжі. В жодному разі не сушіть одяг, папір та інші неїстільні предмети в печі. Не використовуйте піч для стерилізації.
3. Не включайте піч порожньою. Це може її пошкодити.
4. Не використовуйте піч для зберігання книг, паперу та ін.
5. Не використовуйте піч для консервування продуктів, оскільки вона для цього не призначена. Законсервовані неналежним чином продукти можуть зіпсуватись і становити загрозу для здоров'я людини.
6. Не готуйте яйця в шкаралупі: вони можуть вибухнути. Коли ви готуєте яйця, накрійте їх кришкою і дайте постояти протягом хвилини після приготування.
7. Перед тим, як готувати такі продукти, як сосиски, яєчні жовтки, картоплю, курячу печінку та ін. (тобто ті, які вкриті оболонкою), проколіть їх кілька разів виделкою.
8. Не вставляйте будь-які предмети в отвори між дверцятами та корпусом печі.
9. Ніколи не знімайте деталі печі (ніжки, кріплення, гвинти, тощо).
10. Не готуйте їжу безпосередньо на тарілці, що обертається. Перед готуванням покладіть продукти на відповідний посуд.


### ВАЖЛИВО – ПОСУД, НЕПРИДАТНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

- металеві сковороди чи каструлі або посуд з металевими ручками.
- посуд з металевим оздобленням.
- паперовий посуд з дротяними засувками або ж пластикові пакунки.
- меламіновий посуд, оскільки матеріал, що входить до його складу, поглинає мікрохвильову енергію. Це може привести до псування посуду і зменшення швидкості готування.
- глянцевий посуд.
- посуд з вузьким горлишком.

- звичайні термометри для м'яса та солодощів. Для мікрохильової печі існує спеціально розроблений термометр, яким можна користуватись за необхідності.


11. Посуд для мікрохильової печі використовуйте тільки згідно інструкцій виробника.
12. Не намагайтесь смажити продукти в мікрохильовій печі.
13. У мікрохильовій печі продукти нагріваються швидше за контейнер. Пам'ятайте: навіть якщо кришка не гаряча на дотик, то продукти під нею мають високу температуру і створюватимуть стільки ж пари, скільки і при готуванні на звичайній плиті.
14. Завжди перевіряйте температуру приготованої страви, особливо, якщо ви готуєте для немовлят. Бажано не споживати страву безпосередньо відразу після приготування. Дайте їй постояти протягом кількох хвилин і перемішайте для рівномірного розподілення температури.
15. Продукти з вмістом жиру та води необхідно залишити в печі на 30-60 секунд після приготування. Це дає змогу суміші настоятись і запобігає утворенню бульбашок.
16. Деякі продукти (напр., Різдвяний пудинг, джем, тощо) дуже швидко нагріваються. При готуванні страв, що містять багато жиру або цукру, не можна використовувати пластиковий посуд.
17. Ємність, що в ній знаходиться страва, теж може нагріватись від страви. Це особливо важливо, якщо в посуді присутні елементи пластику. Тут може знадобитись утримувач, щоб дістати посуд з печі.

## ОПИС ПРИЛАДУ



- 1 Дверні замки
- 2 Оглядове вікно
- 3 Вентиляційні отвори
- 4 Опора на роликах
- 5 Скляна тарілка
- 6 Панель управління

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ



1. Помістіть їжі у піч. Оберіть рівень потужності, повертаючи ручку **Cooking Power Control**.
2. Встановіть час готування, повертаючи ручку **Timer**.

## ПОРДНИК З КОРИСТУВАННЯ

1. Помістіть їжі у піч. Оберіть рівень потужності, повертаючи ручку **Cooking Power Control**.
2. Встановіть час готування, повертаючи ручку **Timer**.

### Якщо вам потрібно розморозити продукти

1. Встановіть ручку **cooking power control** у положення "★".
2. Встановіть ручку **timer** на необхідний для цього час.

## ЯК ПРАЦЮЄ МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

Мікрохвилі – це електромагнітні хвилі високої частоти, за допомогою енергії яких їжа готується або нагрівається, не змінюючи форму або колір.

Ви можете користуватися мікрохвильовою піччю для:

- Розморожування
- Рівномірного нагрівання
- Готування

### Основні принципи готування

1. У мікрохвильовій печі розташований потужний генератор електромагнітних хвиль – магнетрон. Ці електромагнітні хвилі спрямовуються у камеру печі, де їжа обергається на тарілці, забезпечуючи її рівномірне готування.
2. Мікрохвилі поглинаються їжею всередину приблизно на 2.5 см. Потім процес готування продовжується через розсіювання тепла всередині їжі.

3. Час готування може змінюватись залежно від кількості та якості їжі
  - Об'єм та щільність
  - Вміст води
  - Початкова температура (охолоджена чи ні)

Оскільки всередині їжі процес готування відбувається через розсіювання тепла, він продовжується навіть тоді, коли ви забрали їжу з печі. Таким чином, час, на який їжа залишається у печі після завершення процесу готування, зазначений у рецепті і у цьому буклеті, гарантує:

- Повністю рівномірне готування їжі
- Повністю рівномірне нагрівання їжі

## **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВАША МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ ПРАЦЮЄ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ**

1. Розмістіть на тарілці, що обертається, посуд з водою.
2. Встановіть найвищій рівень потужності, повернувши ручку Cooking Power Control.
3. Повернувши ручку Timer, встановіть час на 4-5 хвилин. Мікрохвильова піч має бути увімкнена в розетку відповідної напруги. Тарілка, що обертається, має бути правильно встановлена в печі. Якщо рівень потужності не відповідає максимальному, вода буде закипати значно довше.

## **ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛИ СУМНІВИ ЩОДО НАЛЕЖНОЇ РОБОТИ ПЕЧІ АБО ПЕВНІ ПРОБЛЕМИ**

Якщо ви стикнулися з однією з наступних проблем, будь-ласка, для її вирішення скористайтеся нашими порадами.

- Це цілком нормально:  
У печі утворюється конденсат. Навколо дверцят на зовнішньої частині корпусу відчувається потік повітря. Навколо дверцят та зовнішньої частини корпусу відбивається світло. Навколо дверцят та з вентиляційних отворів виходить пара.
- Духовка не починає працювати після повертання ручки таймеру  
Перевірте, чи щільно закриті дверцята? Їжа взагалі не готується. Чи правильно ви встановили таймер?  
Чи закриті дверцята?  
Чи не перевантажили ви електромережу, через що перегорів запобіжник, або переривач вимкнений.
- Їжа або переварена або недоварена. Ви обрали належний час для її готування? Ви обрали правильний рівень потужності?
- Всередині духовки виникають іскри і чутно тріск (явище, яке має називу «електрична дуга»). Чи не скористалися ви посудом з металевим

- оздобленням? Чи не забули ви всередині виделку або інший металевий предмет? Чи не торкається алюмінієва фольга внутрішніх стінок печі?
- Мікрохвильова піч може спричинити перешкоди у роботі радіоприймачів або телевізорів. Незначні перешкоди у роботі телевізора або радіоприймача можуть виникати під час роботи печі. Це цілком нормальню, а щоб позбутися цієї проблеми, треба встановити мікрохвильову піч подалі від телевізора, радіоприймача або антен.

РІВНІ ПОТУЖНОСТІ	
Високий	100%
Помірно високий	85%
Середній	66%
Помірно низький	48%
Низький	17%
Розморожування	40%

## ГOTUVANНЯ/НАГРІВАННЯ

Наступна процедура пояснює, як приготувати або нагріти їжу. ЗАВЖДИ перевіряйте установки для готовування, перше ніж залишити піч без нагляду. Спочатку поставте посуд із їжею в центрі тарілки, що обертається. Закрійте дверцята.

1. Встановіть рівень потужності, повернувши ручку Cooking Power Control. (Максимальна потужність: 700 Ватт)
2. Встановіть час готовування, повернувши ручку Timer. Результат: у печі ввімкнеться світло і тарілка почне обертатися.

## НИКОЛИ НЕ ВМИКАЙТЕ МІКРОХВИЛЬОВУ ПІЧ, ЯКЩО ВОНА ПОРОЖНЯ.

Можна змінити рівень потужності і під час готовування, якщо повернути ручку Cooking Power Control.

## ЗУПИНЕННЯ ПРОЦЕСУ ГОТОВУВАННЯ

1. Щоб зупинити тимчасово: відкрийте дверцята. Результат: Процес готовування зупиняється. Щоб поновити готовування, закрійте дверцята.
2. Щоб зупинити повністю: поверніть ручку таймера у положення "0".

## РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ГОТОВУВАННЯ

1. Щоб відрегулювати час готовування, що залишився, поверніть ручку таймера.

## РОЗМОРОЖУВАННЯ ПРОДУКТІВ

Здатність розморожувати продукти допоможе вам розморозити м'ясо, птицю та рибу. Покладіть заморожений продукт у центр тарілки, що обертається і закрійте дверцята.

1. Встановіть ручку Cooking Power Control на режим розморожування.
2. З допомогою ручки Timer оберіть прийнятний час. Результат: процес розморожування розпочався.

## ЯК ПРАВИЛЬНО ОБРАТИ ПОСУД

ПОСУД	БЕЗПЕЧНО КОРИСТУВАТИСЯ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ	КОМЕНТАРІ
Алюмінієва фольга	Безпечно, якщо користуватися обережно. Дивіться коментарі	Можна користуватися для захисту тонких частин, нариклад, крилець птиці, від висихання. Якщо використовувати дуже багато фольги, або вона торкатиметься стінок печі, це може викликати появу іскор.
Червона глина	Так	Не нагрівати довше, ніж 8 хвилин
Порцелян та глиняний посуд	Так	Зазвичай можна користуватися, якщо немає металевого оздоблення
Посуд з картону та поліестеру	Так	Деякі заморожені продукти упаковані у ці контейнери
Упаковка фаст-фуду Стаканчики з полістирену Пакети з паперу/Пакети з вторинної паперової сировини або металеве оздоблення	Так  HI  HI	Можна використовувати для нагрівання продуктів, але при сильному нагріванні полістірен може розстанути Можуть спричинити іскріння або пожежу
Скляний посуд	Так	Можна користуватися, якщо немає металевого оздоблення
Вишуканий скляний посуд	Так	Тонке скло при швидкому нагріванні може тріснути
Скляні глечики	Так	Треба знімати кришки, використовувати тільки для нагрівання
Металевий посуд, пакети для заморожування Застибки	HI  HI	Можуть спричинити іскріння або пожежу
Паперові тарілки, чашки, серветки, паперові рушники, папір з вторинної сировини	Безпечно, якщо користуватися обережно. Дивіться коментарі HI	Для нетривалого готування та нагрівання. Також можна користуватися для підсушування. Може спричинити іскріння
Пластикові контейнери	Так	Пластик, стійкий до високих температур, найбільш прийнятний. Інші пластикові матеріали можуть деформуватися і втратити колір. НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ МЕЛАМИНОВИМ ПОСУДОМ. Можна використовувати для збереження вологи, не повинна торкатися продуктів,

Плівка для зберігання продуктів	Так	під час знімання треба бути дуже обережними.
Пакети для заморожування	Безпечно, якщо користуватися обережно. Дивіться коментарі	Тільки такі, що можна кип'ятити або стікі до впливу високих температур. Повинні пропускати повітря, проштрикнути виделкою.
Кухарський папір	Так	Можна користуватися, щоб уникнути розбризкування та зберегти вологу.

## РОЗМОРОЖУВАННЯ

Мікрохилі дуже зручні для розморожування продуктів. Мікрохилі обережно розморожують продукти за короткий проміжок часу. Це особливо зручно, коли до Вас завітали несподівані гости.

Птицю треба повністю розморозити перед готовуванням. Зніміть будь-які металеві застібки, дістаньте її з упаковки, так щоб тала води могла стекти. Покладіть заморожений продукт у посуд, не накриваючи його кришкою. Коли птиця буде наполовину розморожена, перегорніть її і вилийте воду, що стекла, видаліть нутрощі як можна скоріше.

Час від часу перевіряйте птицю, щоб вона не нагрілася.

Якщо маленькі або тонші частини замороженої птиці почали нагріватися, до повного завершення розморожування їх можна огорнути невеликими клаптиками алюмінієвої фольги.

Якщо Ви відчули, що тушка стала теплою, зупиніть процес розморожування і залиште її приблизно на 20 хвилин, після чого процес розморожування можна продовжити.

**ПОРАДА:** Більш пласкі продукти розморожуються краще, ніж товсті, а меншій кількості продуктів треба менше часу, ніж великий. Не забувайте про це, коли заморожуєте продукти у морозильнику.

## ЧИЩЕННЯ ВАШОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Треба регулярно чистити наступні частини Вашої мікрохвильової печі, щоб часточки їжі або жир не присохли до її поверхні:

- Внутрішню та зовнішню поверхню
- Дверцята та ущільнювачі дверцят
- Тарілку, що обертається і кільце з коліщатами

Завжди перевіряйте, чи добре закриваються дверцята і чи чисті ущільнювачі дверцят

1. Зовнішні поверхні треба чистити м'якою ганчіркою і теплою мильною водою.

2. Плями або залишки їжі на внутрішніх поверхнях і на кільці з коліщатами треба видалити ганчіркою, змоченою мильним розчином, а потім промити водою і висушити.
3. Щоб позбутися важких забруднень і неприємного запаху, поставте чашку із розбавленим лимонним соком на тарілку і нагрівайте протягом 10 хвилин на максимальному рівні потужності.
4. Якщо це необхідно, помийте тарілку у посудомийній машині.

**СТЕЖТЕ, ЩОБ У ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ НЕ ПОТРАПИЛА ВОДА. НІКОЛИ НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ АБРАЗИВНИМИ ЗАСОБАМИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ АБО ХІМІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ. ПІД ЧАС ЧИЩЕННЯ БУДЬТЕ ОСОБЛИВО ОБЕРЕЖНІ ІЗ УЩІЛЬНЮВАЧАМИ ДВЕРЦЯТ, ЩОБ БУТИ УПЕВНЕНИМИ, ЩО ВОНИ АБСОЛЮТНО ЧИСТИ І НЕ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ДВЕРЦЯТАМ ЩІЛЬНО ЗАКРИВАТИСЯ.**

## **Навколишнє середовище**

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля

## **Гарантія та обслуговування**

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

**Для використання тільки в домашньому господарстві!**

Додаткові рекомендації щодо приготування режимами мікрохвилі, а також корисні поради можна знайти на веб-сайті: <http://www.gorenje.ua>

**gorenje**

**БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ СПРАВЖНЄ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД  
КОРИСТУВАННЯ НАШИМ ПРИЛАДОМ**

**Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać i zachować.**

## Charakterystyki techniczne

Zasilanie elektryczne .....	230V~50Hz,1080W
Moc użyteczna .....	700W
Częstotliwość robocza: .....	2450MHz
Wymiary zewnętrzne:.....	454mm(Šz) X 330mm(G) X 262mm(V)
Wymiary wnętrza (komory): .....	315mm(Sz) X 296mm(G) X 211mm(V)
Pojemność kuchenki: .....	20 litrów
Waga netto:.....	około 10,5 kg
Poziom hałasu: .....	Lc < 58 dB (A)

Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

## Przed wezwaniem serwisu

1. Jeśli kuchenka nie działa, jeśli wyświetlacz wyłączył się lub nie wyświetla komunikatów:
    - a) Należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci zasilania elektrycznego. Jeśli nie, należy wyciągnąć przewód elektryczny kuchenki z gniazdka zasilania elektrycznego i po 10 sekundach powtórnie włączyć urządzenie.
    - b) Należy sprawdzić bezpieczniki i gniazdko przewodu zasilającego. Gniazdko najłatwiej sprawdzić, podłączając do niego inne urządzenie elektryczne.
  2. Jeśli kuchenka nie grzeje tzn. nie dochodzi do emisji energii mikrofalowej, należy:
    - a) Sprawdzić ustawienie timera.
    - b) Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki zostały domknięte a zamki bezpieczeństwa zamknięte. W przeciwnym razie emisja energii mikrofalowej została uniemożliwiona.
- W przypadku nie możliwości rozwiązania problemu, mimo wykonania w/w czynności , należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego.**

## Zakłócenia w odbiorze fal radiowych i elewizyjnych


Kuchenka mikrofalowa może spowodować zakłócenia w działaniu odbiorników telewizyjnych, radiowych itp. By usunąć lub zmniejszyć zakłócenia, należy:

- Oczyścić drzwiczki kuchenki i powierzchnie uszczelek.
- Umieścić odbiorniki telewizyjne lub radiowe jak najdalej od kuchenki mikrofalowej.
- Wyposażenie odbiorników w anteny i umieszczenie ich w sposób, który umożliwi najsilniejszy odbiór sygnału.

Ostrzeżenie:

**Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku w warunkach gospodarstwa domowego. Oddziaływanie energii elektromagnetycznej, służy wyłącznie do podgrzewania żywności oraz napojów. Kuchenki należy używać tylko w zamkniętych pomieszczeniach.**

## Instalacja



- Należy przekonać się, że opakowanie zostało usunięte, przede wszystkim z wnętrza komory i zewnętrznej strony drzwiczek.
- Po rozpakowaniu kuchenki należy upewnić się, że kuchenka nie posiada następujących uszkodzeń:
  - pochyłe drzwiczki,
  - uszkodzone drzwiczki,
  - wgniecenia lub dziury w szkle (oknie) na drzwiczkach lub wyświetlaczu,
  - wgniecenia w komorze kuchenki.

Kuchenki mikrofalowej nie należy używać, jeśli znalezione zostanie któreś z podanych wyżej uszkodzeń.

3. Ciężar kuchenki mikrofalowej wynosi około 10,5 kg; zaleca się, aby kuchenkę mikrofalową umieścić na twardej, stabilnej powierzchni poziomej, która będzie w stanie utrzymać jej ciężar.
4. Kuchenkę należy umieścić zdala od źródeł wysokich temperatur i pary.
5. Na kuchence nie powinno stawiać się niczego.
6. Kuchenka mikrofalowa powinna być ustawiona tak, aby jej tylna część oddalona była od ściany o co najmniej 20 cm, natomiast przedmioty lub ściany po jej bokach winny być w odległości przynajmniej 30 cm. Taki sposób ustawienia kuchenki gwarantuje najlepszą wentylację.
7. **NIE WOLNO USUWAĆ** podstawy obrótkowej talerza.
8. Gniazdko elektryczne powinno być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było szybko odłączyć urządzenie. Ewentualnie należy umożliwić odłączenie kuchenki od źródła zasilania, podłączając wyłącznik do instalacji zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi okablowania. Podłącz urządzenie do jednofazowego źródła zasilania prądem zmiennym o napięciu 230 V/50 hz za pośrednictwem prawidłowo zamontowanego i uziemionego gniazdka. **OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZIEMIĆ!** Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tego zalecenia dotyczącego bezpieczeństwa.

Kuchenka mikrofalowa wymaga mocy 1,1 kVA – przed podłączeniem należy zasięgnąć porady pracownika punktu serwisowego lub wykwalifikowanej osoby.

**UWAGA:** Kuchenka mikrofalowa jest zabezpieczona. Posiada ona wewnętrzny bezpiecznik o właściwościach: 250V, 8A.

## Ważne wskazówki bezpieczeństwa



Nigdy nie dotykaj powierzchni ogrzewania lub urządzenia do gotowania. Staną się nagrzewa podczas pracy. Trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości. Istnieje ryzyko spalania!



Źródło promieniowania mikrofal i wysokiego napięcia. Nie zdejmować obudowy.

- **OSTRZEŻENIE!** Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy użytkować urządzenie ostrożnie, aby ich nie dotykać.

Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia bez ciągłego nadzoru.

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez osoby niedoświadczane lub o niewystarczającej wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają niebezpieczeństwa związane

z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.

Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia oraz przewodu zasilającego.

- **UWAGA:** Podczas korzystania z funkcji mikrofale + grill dochodzi do znacznego wzrostu temperatury. W tym wypadku zaleca się, by dzieciom podczas użytkowania kuchenki towarzyszyła osoba dorosła (tylko dla kuchenek posiadających funkcję grilowania).
- **UWAGA:** Jeśli uszkodzone są drzwiczki lub powierzchnie uszczelniające, kuchenka nie powinna być uruchamiana do czasu jej naprawy przez wykwalifikowaną osobę.
- **UWAGA:** Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych związanych ze zdejmowaniem którejkolwiek z pokryw lub części obudowy, dających osłonę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla każdego i łączy się z ryzykiem. Dlatego tego rodzaju czynności powinna dokonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana.
- **UWAGA:** Cieczy i innych artykułów żywieniowych nie wolno ogrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję.
- Usuwanie nóżek kuchenki oraz pokrywanie odwietrników jest zabronione.
- Do gotowania należy używać wyłącznie naczyń i przyrządów specjalnie przeznaczonych do zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.

- Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, należy często sprawdzać proces gotowania ze względu na możliwość zapłonu pojemników.
- W przypadku pojawięcia się dymu, wyłączyć kuchenkę lub odłączyć ją od sieci zasilania i nie otwierać drzwiczek, by stłumić możliwe płomienie.
- Mikrofalowe podgrzewanie napojów może powodować opóźnione nagłe wykipienie, dlatego też zaleca się uważne manipulowanie naczyniami w których były one podgrzewane.
- Po podgrzaniu pożywienia dla dzieci (niemowląt) w butelkach lub słoikach (bez zakrętki i smoczka), należy zawartość dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. Przed podaniem pożywienia należy sprawdzić jego temperaturę, aby uniknąć możliwości oparzeń.
- Nie należy gotować jajek w skorupie ani podgrzewać ugotowanych jajek na twarde, gdyż mogą pęknąć, nawet po zakończonym już podgrzewaniu.
- Do czyszczenia drzwiczek kuchenki, powierzchni uszczelniających oraz wnętrza, należy używać łagodnych środków czyszczących oraz gąbek lub miękkich szmatek.
- Kuchenkę mikrofalową należy systematycznie i dokładnie czyścić, oraz usunąć z jej wnętrza resztki jedzenia.
- Nieregularna pielęgnacja kuchenki mikrofalowej może spowodować uszkodzenia jej powierzchni, co z kolei może ujemnie wpływać na wiek trwania urządzenia, oraz może wywołać niebezpieczeństwo.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wymiany może dokonać producent, autoryzowany serwis lub odpowiednio do tego celu wykwalifikowana osoba.
- Nie pozostawiaj przewodu sieciowego zwisającego z krawędzi stołu lub blatu kuchennego.
- W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie należy podłączać tego urządzenia do zewnętrznego włącznika czasowego lub układu zdalnego sterowania.  
Nie należy samodzielnie wymieniać lampy kuchenki ani zezwalać na wykonanie tej czynności osobie nieautoryzowanej przez serwis. W przypadku awarii lampy kuchenki należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem GORENJE.

- **OSTRZEŻENIE:** Do czyszczenia kuchenki mikrofalowej nie należy używać dostępnych w sprzedaży środków czyszczących do kuchenek, urządzeń do czyszczenia parowego, środkówściernych, druciaków, agresywnych środków czyszczących, środków zawierających wodorotlenek sodu.

## **Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania kuchenki**

Poniżej podane zostały niektóre zasady i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które (podobnie jak w przypadku użytkowania innych urządzeń elektrycznych) należałoby uwzględnić. Zapewni to bezpieczne i najskuteczniejsze działanie kuchenki.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

1. Podczas działania kuchenki talerz obrotowy, nośniki rolek, podstawkę (sprzęgło) i pierścień zawsze powinny być umieszczone na swoim miejscu.
2. Kuchenki należy używać wyłącznie do przyrządzania potraw. Nie wolno używać jej do suszenia ubrań, papieru lub innych przedmiotów. Nie nadaje się ona również do procesu sterylizacji przedmiotów czy żywności.
3. Nie wolno włączać pustej kuchenki, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.
4. W wnętrzu kuchenki nie należy przechowywać przedmiotów, a w szczególności książek kucharskich, gazet itp.
5. Potrawy, które posiadają błonę, czy otacza ich skórka tj. żółtka, ziemniaki, wątróbki drobiowe i tym podobne, należy przed gotowaniem kilkakrotnie nakłót widelcem.
6. Do otworów znajdujących się po zewnętrznej stronie kuchenki nie wolno wkładać żadnych przedmiotów.
7. Z kuchenki nie wolno usuwać żadnych części, takich jak nóżki, śruby, złącza itp.
8. Potraw nie należy gotować bezpośrednio na szklanym talerzu. Żywność zawsze należy włożyć do odpowiedniego naczynia.

**WAŻNE:** W kuchence mikrofalowej nie należy używać:


- naczyń metalowych lub naczyń z metalowymi uchwytymi.
- naczyń z metalowym wykończeniem lub dekoracją.

- klamer drucianych powlekanych papierem do wiązania worków foliowych.
  - naczyn z melaminu, ponieważ zawierają one substancje wchłaniające energię mikrofalową. Grozi to pęknieniem naczynia lub jego zwęglением. Co więcej, przedłuża to czas przygotowywania żywności.
  - naczyn, których powierzchnia nie jest przystosowana do użycia w kuchence mikrofalowej. Nie należy również używać zamkniętych filiżanek z uchwytami.
  - pojemników o małych otworach lub butelek z wąskimi szyjkami, gdyż mogą one podczas podgrzewania pęknąć.
  - zwykłych termometrów do mięsa lub wypieków. Na rynku dostępne są specjalne termometry, które przystosowane są do zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.
9. Przyrządy przeznaczone do użycia w kuchence mikrofalowej należy używać zgodnie z instrukcją obsługi ich producenta.
10. Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do smażenia potraw.
11. Należy pamiętać, iż energia mikrofalowa nie nagrzewa naczyn w których przygotowywana jest żywność. Mimo iż naczynie, będzie na dotyk chłodne, temperatura artykułu żywieniowego będzie tak samo wysoka jak po zwykłym gotowaniu. Dlatego po odsłonięciu (chłodnej) przykrywki potrawa będzie parować.
12. Przed spożyciem należy sprawdzić temperaturę żywności, szczególnie jeśli chodzi o artykuły żywieniowe dla dzieci i niemowląt. Radzi się, aby po wyłączeniu żywności z kuchenki poczekać kilka minut, potrawę należy przemieszać lub wstrząsnąć aby temperatura pożywienia była równomiernie rozprowadzona.
13. Żywność zawierającą tłuszcze i wodę należy po wyłączeniu się kuchenki przetrzymać w niej przez kolejnych 30 - 60 sekund. Spowoduje to uspokojenie się składników. Potrawa po wstawieniu do niej łyżki lub dodaniu kostki Maggi nie będzie się pienić.
14. Należy pamiętać, że czas przygotowywania niektórych potraw (np. budyniu wigilijnego, marmolady lub mielonego mięsa), jest krótszy w porównaniu z ich tradycyjnym przygotowywaniem. Do podgrzewania potraw zawierających dużą ilość tłuszcza lub cukru nie wolno używać naczyn z tworzyw sztucznych..
15. Mimo, iż energia mikrofalowa nie nagrzewa naczyn, naczynie może absorbować ciepło pochodzące z potrawy. Najczęściej pojawia się to w przypadku pokrycia żywności folią. By zapobiec poparzeniom, zaleca się używanie rękawiczek ochronnych, podczas wyjmowania naczyn z kuchenki.
16. Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia pożaru w komorze kuchenki:
- Należy dokładnie określić czas przygotowywania żywności i uważać by jej nie podgrzewać za długo. Uważnie należy sprawdzać proces podgrzewania żywności jeśli używamy do tego przyrządów papierowych, z tworzyw sztucznych lub innych łatwo palnych materiałów.

- b) Należy usunąć druciane spinki czy sznurki, którymi związana jest pakowana w woreczkach żywność.
- c) Nie wolno otwierać drzwiczek kuchenki w przypadku zapalenia się wsadu. Kuchenkę należy natychmiast odciąć od zasilania prądu przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdku lub przez odkręcenie bezpiecznika z głównej tablicy rozdzielczej.

## Opis kuchenki

### DIAGRAM PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW



## Akcesoria

1. Podstawa (zabierak): jest już umieszczony na trzpienie silnika, na dnie kuchenki.

**Funkcja:** porusza/ obraca talerz obrotowy.

2. Obręcz nośnika: należy ją położyć na środku dolnej części (dnie) kuchenki.


**Funkcja:** na obręczy nośnika wsparty jest talerz obrotowy.

3. Talerz obrotowy: należy go ustawić na obręczy nośnika w taki sposób, żeby na środku opierał się na podstawce (zabieraku).

Funkcja: talerz obrotowy to podstawowa powierzchnia do gotowania bądź przygotowywania jedzenia. Można go łatwo zdjąć i umyć.

**WAŻNE:** Nie należy użytkować kuchenki, jeżeli obręcz nośnika i talerz obrotowy nie znajdują się na swoich miejscach!

# PANEL STERUJĄCY



**1** Pokrętło do nastawiania czasu  
(0 - 30 minut)

**2** Pokrętło do ustawiania mocy mikrofal.

## Jak działa kuchenka mikrofalowa

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej frekwencji; wyzwalana przez nie energia umożliwia ogrzewanie bądź gotowanie potraw, nie zmieniając ich kształtu czy koloru. W kuchence mikrofalowej można rozmażrać, szybko podgrzewać, gotować.

## ZASADA DZIAŁANIA

1. Gdy jedzenie obraca się na talerzu obrotowym, mikrofale, wytwarzane przez elektromagnes (magnetron), rozchodzą się równomiernie, dlatego jedzenie jest równomiernie ugotowane.
2. Jedzenie pochłania mikrofale do głębokości około 2,5 cm. Gotowanie jest kontynuowane w ten sposób, że gorąco rozprzestrzenia się po całej potrawie.
3. Czas gotowania jest różny w zależności od rodzaju jedzenia i jego właściwości:
  - ilości i gęstości,
  - zawartości wody czy też wilgoci,
  - temperatury początkowej (wychłodzone jedzenie).

Ponieważ jedzenie ugotowuje się w środku dzięki rozprzestrzenianiu się gorąca, gotowanie jest kontynuowane również po wyjęciu jedzenia z kuchenki. Dlatego należy przestrzegać podanego w przepisach oraz w niniejszej instrukcji czasu, w którym jedzenie po ugotowaniu powinno stać, ponieważ w ten sposób zagwarantowane jest:

- równomierne ugotowanie jedzenia aż do samego środka,

- jednakowa temperatura w całym kawałku jedzenia.

## Sprawdzanie, czy kuchenka działa prawidłowo

1. Miskę z wodą należy postawić na talerzu obrotowym.
2. Pokrętło do ustawiania mocy mikrofal należy ustawić w pozycji najwyższej mocy.
3. Za pomocą pokrętła do nastawiania czasu należy ustawić czas na 4 - 5 minut. Kuchenka powinna być podłączona do odpowiedniego gniazdku sieciowego. Talerz obrotowy powinien się znajdować na swoim miejscu. Jeżeli nie wybierze się maksymalnej mocy mikrofal, dłużej trzeba będzie czekać, żeby woda się zagotowała.

## Co zrobić, jeżeli nie jest się pewnym lub powstał problem

Jeżeli pojawi się któryś spośród poniżej wymienionych problemów, należy spróbować go usunąć za pomocą zaproponowanych rozwiązań. Następujące zjawiska są normalne:

- krople wilgoci w komorze kuchenki,
- przepływ powietrza koło drzwi kuchenki i w pobliżu jej obudowy,
- odbicie światła w pobliżu drzwi i obudowy,
- para uchodząca w pobliżu drzwi lub przez szczeliny wentylacyjne.
- Po przestawieniu pokrętła do nastawiania czasu, kuchenka się nie włącza. Czy drzwi są zamknięte?
- Jedzenie wcale nie jest ugotowane. Czy prawidłowo wybrany został czas gotowania? Czy drzwi są zamknięte? Czy została przeciążona sieć elektryczna i dlatego przepalił się bezpiecznik, czy wyłącznik różnicowo-prądowy przerwał dopływ prądu?
- Jedzenie jest zbyt mocno ugotowane lub niedogotowane. Czy prawidłowo wybrany został czas gotowania? Czy prawidłowo wybrana została moc mikrofal?
- W komorze kuchenki dochodzi do iskrzenia. Czy używane są naczynia z metalowymi ozdobami lub brzegiem? Czy w kuchence został widelec lub jakiś inny metalowy przedmiot? Czy folia aluminiowa znajduje się tuż przy ściankach kuchenki?

<b>POZIOM MOCY MIKROFAL</b>	
Wysoki (High)	700 Watt
Średnio wysoki (Medium High)	539 Watt
Średni (Medium)	385 Watt
Średnio niski (Medium Low)	252 Watt
Niski (Low)	119 Watt
Rozmrażanie (Defrost)	252 Watt

## Szybki przewodnik użytkowania

### ROZMRAŻANIE JEDZENIA

Funkcja rozmrażania daje możliwość rozmrażania mięsa, drobiu i ryb. Zamrożone jedzenie należy położyć na środku talerza obrotowego i zamknąć drzwi.

1. Pokrętło do ustawiania mocy mikrofal należy przestawić na pozycję »DEFROST« (rozmażanie), znajdującą się pomiędzy średnim (Medium) i średnio niskim (Medium Low) poziomem mocy mikrofal.
2. Obracając pokrętło do nastawiania czasu, należy wybrać żądany czas.

### GOTOWANIE/ PODGRZEWANIE

Następująca procedura opisuje, jak ugotować lub podgrzać jedzenie. ZAWSZE należy sprawdzić ustawienia gotowania, zanim odepchnie się od działającej kuchenki. Jedzenie należy położyć na środku talerza obrotowego. Zamknąć drzwi.

1. Za pomocą pokrętła do ustawiania mocy mikrofal należy ustawić poziom mocy na najwyższy (High – najwyższa moc: 700 Watt).
2. Za pomocą pokrętła do nastawiania czasu należy wybrać odpowiedni czas gotowania. Lampka w komorze kuchenki zacznie świecić i talerz obrotowy zacznie się obracać.
3. W czasie gotowania, obracając pokrętło do ustawiania mocy mikrofal, można zmienić poziom mocy mikrofal.

### Zatrzymanie gotowania

1. W celu chwilowego zatrzymania (przerwania) gotowania, należy:
  - otworzyć drzwi i proces gotowania się zatrzyma, aby kontynuować, należy zamknąć drzwi.
2. W celu całkowitego zatrzymania (odwołania) gotowania, należy:
  - obrócić pokrętło do nastawiania czasu na pozycję 0.

Akcesoria do gotowania	Możliwość zastosowania	Uwagi
Folia aluminiowa	Ostrożnie	Można używać mniejszych kawałków folii, aby zabezpieczyć poszczególne kawałki jedzenia przed przegrzaniem. Jeżeli folii jest za dużo lub znajduje się zbyt blisko ścianek kuchenki, może spowodować iskrzenie.
Płytki do pieczenia	Tak	Nie należy ogrzewać dłużej niż 8 minut.
Porcelana i naczynia gliniane	Tak	Zazwyczaj odpowiednie, o ile nie posiadają metalowych ozdób.
Naczynia do jednorazowego użytku z kartonu i poliestru	Tak	Niektoe rodzaje zamrożonego jedzenia znajdują się w tego typu opakowaniach.
Opakowania tzw. szybkiej żywności – pojemniki z polistyrenu	Tak	Odpowiednie do podgrzewania, ale w razie przegrzania, polistyren się stopi.
Torebki papierowe/ gazety	Nie	Mogą się zapalić.
Papier z recyklingu i opakowania metalowe	Nie	Mogą spowodować iskrzenie.
Opakowania szklane – naczynia żaroodporne	Tak	Odpowiednie, o ile nie posiadają metalowych ozdób.
Delikatne szklane naczynia i kieliszki	Tak	Podczas szybkiego podgrzewania delikatne szkło może pęknąć.
Butelki szklane	Tak	Usunąć kapsel, nadają się tylko do podgrzewania.
Naczynia metalowe	Nie	Mogą spowodować iskrzenie.
Woreczki do zamrażalnika z metalem	Nie	Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
Papierowe talerze i kubeczki, serwetki papierowe, ręczniki papierowe	Ostrożnie	Odpowiednie do gotowania przez krótki czas lub do podgrzewania. Nadają się również do wchłaniania gromadzącej się wilgoci.
Papier z recyklingu	Nie	Może spowodować iskrzenie.
Miseczki plastyczne	Tak	Zalecane są miseczki odporne na wysokie temperatury. Inny plastyk może się powyginać lub zmienić kolor. NIE UŻYWAĆ MELAMINY.
Folia PCV	Tak	Nadaje się do zatrzymywania wilgoci. Nie powinna dotykać się jedzenia, należy ją ostrożnie zdejmować.
Woreczki do zamrażalnika	Ostrożnie	Tylko, jeżeli nadają się do gotowania lub stosowania w piekarniku, nie powinny być szczelne, należy je zawsze nakłuc widelcem.
Papier pergaminowy woskowany lub natłuszczony	Tak	Odpowiedni do zapobiegania pryskania lub do zatrzymywania wilgoci.

## Rozmrażanie

Kuchenka mikrofalowa to wyjątkowo pomocne urządzenie do rozmrażania zamrożonej żywności. Mikrofale delikatnie i w krótkim czasie rozmrażają jedzenie. Okazuje się to szczególnie pomocne, gdy zjawiają się niespodziewani goście. Zamrożony drób należy przed gotowaniem dokładnie rozmrozić. Usunąć należy metalowe klipsy i wyjąć mięso z opakowania, aby płyn z rozmrażania mógł odciekać. Zamrożone jedzenie należy wstawić do naczynia bez pokrywki. W połowie procesu rozmrażania mięso należy odwrócić, odsączając płyn i usuwając wewnętrzności natychmiast, jak tylko będzie to możliwe. Od czasu do czasu należy sprawdzić, czy powierzchnia jedzenia nie zrobiła się ciepła. Jeżeli mniejsze i cieńsze kawałki mięsa zaczną się ogrzewać, należy je zabezpieczyć małymi kawałkami folii aluminiowej, którą należy owinać mięso w czasie rozmrażania. Jeżeli zewnętrzna powierzchnia drobiu zacznie się ogrzewać, należy przerwać rozmrażanie i mięso przed dalszą obróbką pozostawić chociaż na dwadzieścia minut.

**WSKAZÓWKA:** Kawałki jedzenia o równej powierzchni się rozmróżą szybciej niż grube kawałki oraz czas, potrzebny na rozmrażanie mniejszych kawałków, będzie krótszy, niż potrzebny na rozmrażanie większych. Należy się tym kierować, rozmrażając jedzenie.

## Czyszczenie kuchenki mikrofalowej

Aby zapobiec zbieraniu się tłuszczu i resztek jedzenia, regularnie należy czyścić następujące części kuchenki mikrofalowej:

- wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie,
- drzwi i uszczelki na drzwiach,
- talerz obrotowy i obręcz nośnika.

Zawsze należy sprawdzić, czy uszczelki na drzwiach są czyste oraz czy drzwi dobrze się zamykają.

1. Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić miękką ściereczką i ciepłą wodą z niewielką ilością środka czyszczącego.
2. Ewentualne kropelki i plamy tłuszczu z powierzchni w komorze kuchenki oraz z obręczy nośnika należy usunąć za pomocą ściereczki, zwilżonej delikatnym roztworem środka czyszczącego, następnie wyczyścić do czysta i wysuszyć.
3. Chcąc zmniejszyć pozostałości jedzenia i usunąć nieprzyjemny zapach, należy wstawić kubeczek z rozcieńczonym sokiem cytrynowym na talerz obrotowy i go dziesięć minut ogrzewać na najwyższym poziomie mocy.
4. Szklany talerz obrotowy można myć również w zmywarce; należy go myć, gdy zajdzie taka potrzeba.

**Szczelin wentylacyjnych nie należy polewać wodą. Nigdy nie należy stosować drapiących akcesoriów do czyszczenia lub rozpuszczalników chemicznych. Szczególnie należy być uważnym, czyszcząc uszczelki na drzwiach; należy sprawdzić, czy się na nich nie zgromadził brud, przeszkadzający w prawidłowym zamykaniu drzwi.**

## **Środowisko**

Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania czystego środowiska.

## **Gwarancja i serwis naprawczy**

W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń AGD.

### **Zastrzegamy sobie prawo do zmian!**

Dodatkowe zalecenia, dotyczące pieczenia za pomocą mikrofal oraz korzystne wskazówki, można znaleźć na stronie internetowej:

<http://www.gorenje.pl>

WIELE SATYSFAKCJI PRZY UŻYTKOWANIU KUCHENKI MIKROFALOWEJ  
ŻYCZY PAŃSTWU

**gorenje**

Внимателно прочетете инструкциите и запазете за бъдещо позоваване.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване:	230V~50Hz, 1080W
Изходяща мощност на микровълните:	700W
Честота на микровълните:	2450MHz
Външни размери:	454mm(W) X 330mm(D) X 262mm(H)
Вътрешни размери на фурната:	315mm(W) X 296mm(D) X 211mm(H)
Вместимост на фурната:	20 литра
Тегло:	Около 10,5 кг
Ниво на шума:	Lc< 58 dB(A)

Уредът е обозначен съгласно Европейска директива 2002/96/ЕС, касаеща излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).  
Директивата очертава основните принципи, валидни в Европа, за връщане и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

## ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА

1. В случай, че фурната изобщо не функционира, изображенията на дисплея не се появяват или изчезнат:
  - а) Проверете дали фурната е добре включена в електрическата мрежа.  
Ако не е, изключете захранващия кабел от електрическия контакт, изчакайте 10 секунди и отново включете, като се уверите, че е включен правилно.
  - б) Проверете цялото помещение за изгорял електрически предпазител или изключил главен прекъсвач. Ако функционират правилно, проверете с друг уред дали контактът е в изправност.
2. Ако микровълновата фурна не функционира:
  - а) Проверете дали е задействан таймера.
  - б) Проверете дали вратата е плътно затворена, с което се задейства съединяване на електрическата верига. Ако вратата не е добре затворена, захранването е блокирано и не може да задейства фурната.

**Уредът е предназначен за използване в домашни условия за загряване на храна и напитки чрез използване на електромагнитна енергия, да се използва само в помещения.**


**АКО ГОРНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ДОВЕДАТ ДО ВКЛЮЧВАНЕ,  
ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НАЙ-БЛИЗКИЯ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ.**

## **СМУЩЕНИЯ НА РАДИО ВЪЛНИТЕ**

Микровълновата фурна може да предизвика смущения в работата на вашето радио, телевизор или подобни уреди. Възникналото смущение може да бъде отстранено или намалено посредством следните процедури:

- a) Почистете вратата и изолиращата повърхност на фурната.
- b) Поставете радиото, телевизора и т.н. на възможно най-голямо разстояние от микровълновата фурна.
- c) Използвайте правилно монтирана антена за вашите приемници, за да си осигурите добро приемане на сигнала.

## **МОНТАЖ**



1. Уверете се, че всички опаковъчни материали са отстранени от вътрешността на уреда.
2. След като разопаковате фурната, проверете за видими дефекти, напр.:
  - Подвисване на вратата
  - Повредена врата
  - Вдлъбнатини или дупчици върху прозореца на вратата и мрежата.
  - Вдлъбнатини във вътрешността на фурната

- Ако са налице видими повреди, НЕ използвайте фурната.
3. Микровълновата фурна е с тегло 10,5 кг и трябва да бъде поставена на хоризонтална повърхност, способна да издържи тежестта ѝ.
  4. Поставете фурната далеч от източници на висока температура и пара.
  5. **НЕ** поставяйте предмети върху фурната.
  6. За да осигурите добра вентилация на уреда, поставете го така, че страничните стени на корпуса да е на разстояние най-малко 20 см, а задната му част най-малко на 30 см от стена.
  7. **НЕ** водете въртящия водач на стъклена поставка.
  8. Както и при всеки друг уред, използването му от деца трябва да става под родителско наблюдение.
  9. Уверете се, че контакта е лесно достъпен, така че щепсела да може лесно да бъде изтеглен в случай на нужда. В противен случай, трябва да е възможно да прекъснете захранването с ключ. Така са спазени стандартите за безопасност при употреба на електричество. Уредът трябва да бъде инсталиран правилно към заземен контакт с еднофазен ток AC (230 V/50 Hz). **ВНИМАНИЕ!** УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН!
  10. Необходимата входяща мощност за фурната е 1.1 KVA.  
Препоръчваме консултация със сервизен техник при монтажа ѝ.  
**ВНИМАНИЕ:** Фурната е оборудвана с 250V, 8 Amp прекъсвач за вътрешна защита.

## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Никога не докосвайте повърхността на отопителни или готварски уреди. Те се нагорещяват по време на работа. Дръжте децата на безопасно разстояние. Има опасност от изгаряне.



Микро вълни и високо напрежение! Не махайте покритието.

- **ВНИМАНИЕ!** Този уред и неговите аксесоари стават горещи по време на употреба. Необходимо е внимание, избягвайте нагревателните елементи. Деца под 8 годишна възраст не бива да стоят близо до уреда, освен ако не са под надзор. Децата трябва да бъдат под постоянен надзор, за да е сигурно, че няма да си играят с уреда.

Този уред може да се използва от лица над 8 години и хора с намалени физически, психически или сетивни способности, или такива без опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани по повод рисковете, които носи употребата на уреда.

Деца не бива да си играят с уреда.

Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършват от деца под 8 години и не са под надзор.

Съхранявайте уреда и неговия кабел извън досега на деца под 8 годишна възраст.

- **ВНИМАНИЕ:** При използване на уреда в комбинация между грил и микровълни, поради високата температура, която фурната развива, децата да използват уреда под родителски контрол; (само за модели, с грил функция)
- **ВНИМАНИЕ:** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, не използвайте уреда, докато не бъде отремонтиран от компетентно лице;
- **ВНИМАНИЕ:** Извършването на обслужване или отстраняване на повреда, при които се налага премахване на покритие, служещо за предпазване от излагане на микровълни е опасно и следва да се извърши единствено от компетентно лице.
- **ВНИМАНИЕ:** не загрявайте течности или друга храна в запечатани съдове/бутилки поради опасност от експлодиране.
- Не махайте крачетата на фурната, не блокирайте вентилационните изходи на уреда.
- Използвайте единствено съдове и прибори, подходящи за употреба в микровълнови фурни.
- Не оставяйте фурната без надзор когато подгрявате храна в пластмасови или хартиени опаковки поради опасност от запалването им;
- Ако забележите дим, спрете уреда или изключете от електрическата мрежа, като оставите вратата затворена с цел задушаване на пламъците;
- При загряване на напитки чрез микровълни е възможно в последствие напитката да започне да ври;

- Съдържанието на бутилки или бурканчета с бебешка храна да се разбърква или разклаща. Преди хранене проверете температурата на храната, за да предотвратите изгаряния;
- Не загрявайте цели яйца в черупки и цели твърдо сварени яйца поради опасност от експлодирането им дори и след като подгряването е приключило;
- При почистване на повърхностите и уплътненията на вратата, вътрешността на фурната, използвайте само меки, неабразивни сапуни или почистващи препарати с помощта на домакинска гъба или мека кърпа;
- Почиствайте редовно фурната и премахвайте всички остатъци от храна;
- Неподдържането на фурната чиста може да доведе до повреди в повърхностите, което пък да повлияе неблагоприятно на живота на уреда и да ви изложи на опасност при употребата му;
- Ако захранващият кабел е повреден, следва да бъде подменен от производителя, оторизиран от него сервиз или друго квалифицирано лице за да се избегнат опасните последствия.
- Не оставяйте кабела над ръба на маса или плот.
- Никога не свързвайте уреда към ключ с външен таймер или система с дистанционно управление, за да избегнете рискови ситуации.
- Никога не сменяйте крушката вътре в печка. Подмяната трябва да се извърши от сервиз на Gorenje.
- Не почиствайте уреда с парочистачки, остри предмети, абразивни препарати, абразивни гъби или препарати за почистване на петна.

## ОБЩИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Както при всички други уреди, по-долу са изложени определени правила за използване и предпазни мерки, които гарантират отличното функциониране на фурната:

Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недъзи или без опит и

познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда. Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.


1. При използване на фурната се убедете, че стъклена поставка, въртящата основа, куплунга и въртящия водач са на място.
2. Не използвайте фурната за цели, различни от нейното предназначение, например за сушене на дрехи, хартиени продукти или други нехранителни изделия, както и за стерилизиране.
3. Не включвате фурната да работи без наличие на храни/напитки в нея. Това може да доведе до повреда.
4. Не използвайте фурната за съхранение на предмети, например, вестници, готварски книги и др.
5. Не гответе хранителни продукти с ципа, например, жълтъци, картофи, пилешки дробчета и др., без предварително да сте пробили ципата на няколко места с помощта на вилица.
6. Не поставяйте предмети в отворите на външния корпус.
7. По никакъв начин не отстранявайте части от фурната, например, крачета, куплунг, болтчета и др.
8. Не гответе храна като я поставите директно върху стъклена поставка. Поставяйте храната на/в подходящ съд преди да я поставите във фурната.

#### **ВАЖНО- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ И ПРИБОРИ В МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА**

- Не използвайте метални тигани или съдове с метални дръжки.
  - Не използвайте съдове и прибори с метални кантове.
  - Убедете се, че сте махнали металните телчета с хартиено покритие, които се използват за затваряне на пластмасови пликове.
  - Не използвайте меламинови съдове, тъй като съдържат материал, който абсорбира енергията на микровълните. Това може да доведе до напукване или овъгляване на съдовете и ще намали скоростта на готвене.
  - Не използвайте съдове на Centura Tableware. Емайлът им не е подходящ за използване в микровълнова фурна. Не използвайте чаши на Corelle Livingware.
  - Не гответе в съд със запечатани отвори поради опасност от експлодирането им при нагряване във фурната.
  - Не използвайте обикновените термометри за месо или сладкиши, подходящи за конвенционални готварски печки.
  - На пазара се предлагат специални термометри за готвене в микровълнова фурна, които можете да използвате.
9. Използвайте съдовете и приборите, подходящи за употреба в микровълнова фурна, съгласно инструкциите на производителя.
  10. Не правете опити да пържите във фурната.
  11. Моля, не забравяйте, че микровълновата фурна загрява само течността в съда, но не и самия съд. Дори когато капакът на съда не е горещ на


- пипане, при изваждането му от фурната, не забравяйте, че храната/течността в него излъчва пара и/или пръски при махане на капака, както при готовене на обикновена готварска печка.
12. Винаги проверявайте температурата, особено ако подгрявате или готовите храна/течност за малки деца. Препоръчваме приготвената храна/течност да не се консумира веднага след изваждане от фурната. Оставете я да изстине за няколко минути като я разбърквате за равномерно разпределение на топлината.
13. Оставяйте във фурната за около 30-60 секунди храна, съдържаща смес от мазнина и вода, напр. бульон, след като фурната е изключила. Целта е да се успокои вренето на течността и да се предотвратят пръски при поставяне на лъжица в храната/течността или при прибавяне на кубче бульон в нея.
- 10,5. Когато пригответе/гответите храна/течност, не забравяйте, че има някои храни, напр. коледен пудинг, пай с мясо, които се загряват много бързо. При загряване или готовене на храни с високо съдържание на насищени мазнини или захар не използвайте пластмасови съдове.
15. Възможно е нагорещяване на приборите за готовене тъй като топлината преминава от храната върху тях. Това се случва най-вече ако съдовете и дръжките се покрият с пластмасово покритие. В такъв случай използвайте текстилни домакински ръкавици за захващане на дръжките на съдовете.
16. За да намалите риска от пожар във вътрешността на фурната:
- а) Не готовете повече от необходимото време. Внимателно наглеждайте фурната ако сте поставили хартиени, пластмасови или други запалими материали, необходими за готовенето.
  - б) Махнете металните телчета, служещи за затваряне на пликовете на храните преди да ги поставите във фурната.
  - ц) В случай на запалване на поставените във фурната материали, оставете вратата затворена, изключете фурната от контакта или изключете захранващото електричество от бушона или прекъсвача.

## **ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ**




- 1 - Система за безопасно затваряне на вратата
  - 2 - Прозорец
  - 3 - Вентилационни отвори
  - 4 - Въртяща основа
  - 5 - Стъклена тава
  - 6 - Контролен панел
  - 7 - Грип скара

## КОМЮТЪРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



**1 Таймер 0-30 Минуты**  
**2 Копче за избор на мощност**



## Ръководство за бърза употреба

1. Поставете храната в микровълновата . Изберете мощността като въртите копчето за избор на мощност на готвене.

2. Изберете времето като завъртите компчето за избор на време. Select

### Ако искате да размразите храна

1. Завъртете копчето за мощност до позиция "\*".

2. Завъртете копчето за време на подходяща стойност.

## КАК РАБОТИ МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА

Микровълновата печка използва електромагнитни вълни на висока честота ; енергията дава възможност на храната да бъде сготвена или затоплена без да се променя формата или цвета.

Микровълновата печка може да се използва за :

- Замразяване
- Затопляне
- Готвене

## Принципи на готвене

1. Микровълните се генерират от магнетрони и се разпростряват ромерно докато храната се върти в печката. Това спомага за нейното равномерно сготвяне.

2. Микровълните се абсорбират от храната в дълбочина до 2.5 см.  
Готвенето продължава в дълбочина на храната.

3. Времето за готвене зависи от вида на храната.

- Количество и плътност
- Съдържание на вода
- Вътрешна температура (извадено от хладилник или не)

Вътрешността на храната се затопля на принципа на разсейването, което обяснява защо готвенето продължава дори когато храната е извадена от микровълновата печка. Рецептите за времето на готвене затова са ориентировачни . Важно е да бъде осигурено:

- Равномерно приготвена храна
- Еднаква температура в цялата храна

## ПРОВЕРКА ДАЛИ ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА РАБОТИ НОРМАЛНО

1. Поставете купа с вода на въртящия се съд.

2. Поставете копчето за избор на мощност на максимална позиция .

3. Поставете времето за работа на 4-5 минути . Фурната да бъде поставена в контакта. Ако не избрана максимална мощност времето за завиране на водата се удължава.

## КАКВО ДА НАПРАВИМ АКО СЕ СЪМЯВАМЕ ИЛИ ИМАМЕ ПРОБЛЕМ

Ако имате някой от следните проблеми опитайте с нашите препоръки

- Нормално е:  
Конденз по вратата и корпуса на микровълновата печка  
Възможно е да излиза пара от вентилационните отвори .  
Фурната не работи когато сте настроили времето за работа:  
Проверете дали вратата е затворена?  
Храната е останала сурова.!  
Проверете какво време и каква мощност сте избрали ?  
Проверете бушона.  
- Храната е преварена или недоварена – Избрана ли е подходяща мощност и подходящо време ?

Искри и пукане по време на готвенето.

Какъв съд използвате. Не се разрешава използване на съдове с метално покритие. Алуминиевото фолио не трябва да допира стените на микровълновата печка.

Възможно е микровълновата печка да влияе на работата на радиопримниците и телевизорите. Поставете я на подходящо разстояние.

НИВА НА МОЩНОСТ	
Високо	700Watt
Средно високо	539Watt
Средно	385Watt
Средно ниско	252Watt
Ниско	119Watt
Размразяване	252Watt

## ГОТВЕНЕ/ЗАТОПЛЯНЕ

Спазвайте следната процедура за готове и затопляне. Проверявайте настройките ако оставяте микровълновата без наблюдение.

Поставете съда с храната в центъра на въртящия се съд. Затворете вратата.

1. Изберете максимална мощност като използвате копчето за настройка на мощност (Максимална мощност: 700 Watt)
2. Изберете времето като завъртите копчето за избор на време .

Резултат:

Лампата във фурната светва и съдът започва да се върти.

### **НИКОГА НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА ПРАЗНА.**

Може да променяте нивото на мощност по време на готвене.

### **СПИРАНЕ НА ГОТВЕНЕТО**

1. За да спрете временно готвенето; Отворете вратата. Резултат: Готвенето спира. За да възстановите готвенето . Затворете вратата.
2. За да спрете готвенето изцяло: Завъртете копчето за избор на време до позиция "0".

### **ПРЕНАСТРОЙВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ГОТВЕНЕ**

1. Времето се пренстроява като се върти копчето за избор на готвене .

### **РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ХРАНА**

Функцията размразяване дава възможност да размразите месо, птиче месо или риба като поставите храната в центъра на въртящия се съд.

1. Поставете копчето за избор на мощност на режим размразяване.
2. Поставете копчето за избор на време на желаните минути. Резултат: Започва размразяването на храната.

## **ТАБЛИЦА С ВИДОВЕ СЪДОВЕ**

СЪДОВЕ	БЕЗОПАСНО ЗА МИКРОВЪЛНИТЕ	КОМЕНТАР
Алуминиево фолио	Безопасно, но с повишеное внимание, виж коментара	Може да се използва в малки количества за покриване на ястията. Има вероятност да се образуват искри, ако се използва твърде много фолио или фолиото е твърде близо до стените на фурната
Китайски порцелан или керамични съдове	Да	Обикновено са подходящи освен ако не са декорирани с метал
Полиестер за еднократна употреба или картонени съдове	Да	Някои замразени храни са опаковани в подобни опаковки
Опаковки от „Бързо хранене“ Полиестерни чаши	Да	Може да се използват за притопляне на храна, но прегряването може да разтопи полиестера Може да предизвика пожар Може да призоведе искри
Хартиени торбички / вестници Рециклирана хартия или метални опаковки	НЕ НЕ	
Стъклени съдове за готвене	Да	Може да се използва само ако не

или сервирани		е декорирано с метал
Фино стъкло	Да	Финото стъкло може да се спука ако се загреет внезапно
Стъклени бурканни	Да	Да се използва без капак, подходящ само за притопляне
Метални съдове Връзки за торбички	НЕ НЕ	Може да предизвика пожар или искри Може да предизвика пожар или искри
Хартиени чинии, чаши, салфетки, кухненска хартия	Безопасно, но с повишено внимание, виж коментара НЕ	За бързо притопляне, още се използват за абсорбиране на влагата
Рециклирана хартия		Може да произведе искри
Пластмасови кутии	Да	Най-подходящи за използване са устойчивите на загряване пластмаси. Неустойчивите могат да деформират формата си или цвета си. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕЛАМИН.
Кухненско фолио	Да	Може да се използва да задържи влагата, не бива да се допира до храната, да се отстранява с повишено внимание Само ако са усточиви при варене или печене, предварително да се обезвъздушни, винаги пробивайте с вилница
Торбички за съхранение на храна	Безопасно, но с повишено внимание, виж коментара	
Хартия с вакса или мазнина	Да	Може да се използва за да предпазва от пръскане или да задържа влагата.

## РАЗМРАЗЯВАНЕ

Микровълновите печки са много подходящи за размразяване на храна.  
 Микровълните размразяват замразената храна за кратър период. Това може да е много добро предимство, особено при посещение от неочекувани гости. .  
 Замразените птици трябва да бъдат напълно размразени преди готовене.  
 Махнете всички метални връзки на тобичките и свалете опаковките, за да изтече размразената течност.  
 Поставете замразената храна върху чиния без опаковка, изсипете течността и махнете дреболлите ако е възможно.  
 Периодично проверявайте храната, за да се уверите колко се затопля.  
 Ако малките и по-тънки парчета започнат да се затоплят, може да аги покриете с малки парчета алуминиево фолио.  
 Ако птицата започне да се загрява от външна страна, спрете и оставете да престои около 20 минути и след това продължете.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Тънките парчета се размразяват по-добре от по-дебелите, както и малките количества се размразяват по-бързо ОТ големите. Запомнете това, когато приготвяте храна за замразяване.

## ПОЧИСТВАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА

Почиствайте следните части за да предпазите засъхването на мазнина и храна по повърхностите на фурната:

- вътрешни и външни части
- врата и части п онея
- въртящия механизъм и стъклена чиния

Винаги проверявайте дали уплътнението и пантите са чисти и дали вратата се затваря

1. Почиствайте външната повърхност на фурната с влажна кърпа.
2. премахнете петаната от въртещата повърхност на фурната и въртящия механизъм с мека кърпа и лека сапунене разтвор, изплакнете и подсушете.
3. Премахвайте остатъчните миризми от готовене като в чаша вода прибавите сока и кората от един лимон в дълбок съд, подходящ за микровълнова фурна. Поставете във фурната и пуснете в действие в продължение на 5 минути, след това избръшете добре фурната и подсушете със суха кърпа..
4. почиствайте, утойчивата за използване в съдомиална машина чиния, когато е необходимо.

**Не позволявате проникването на вода във вентилационните отвори.**

**Не използвайте абразивни почистващи препарали или химиали..**

**Обръщайте особено внимание, когато почиствате вратата, уверете се пантите и уплътнението действат и вратата се затваря добре.**

## Опазване на околната среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда

## Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна

(телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances].

**Само за лична употреба!**

Допълнителна информация за използване на микровълновата печка може да бъде намерена на адрес:

<http://www.gorenje.bg>

The logo consists of the word "gorenje" in a lowercase, bold, sans-serif font.

ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЕЯТНИ МОМЕНТИ ИЗПОЛВАЙКИ ВАШИЯ НОВ УРЕД

Перед использованием прибора внимательно прочитайте эту инструкцию.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Потребляемая мощность: ..... 230В~50Гц, 1280Вт  
Исходящая мощность: ..... 700Вт  
Частота: ..... 2450мГц  
Внешние размеры прибора: ..... 454мм(д) X 330мм(ш) X 262мм(в)  
Внутренние размеры прибора: ..... 315мм(д) X 296мм(ш) X 211мм(в)  
Объём: ..... 20 л  
Вес: ..... приблизительно 10,5 кг  
Уровень шума: ..... Lc < 58 дБ (A)

Это оборудование маркировано в соответствии с европейской директивой 2002/96/EG об отходах электрического и электронного оборудования (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данная директива определяет действующие во всех странах ЕС требования по сбору и устраниению отходов электрического и электронного оборудования.

## ПЕРЕД ЗВОНКОМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

1. Если печь не функционирует совсем, не светится или пропадает дисплей:
  - а) проверьте, верно ли печь подключена к электросети.  
Если нет – вытащите вилку из розетки, подождите 10 секунд и плотно вставьте вилку назад.
  - б) проверьте, нет ли замыкания в электросети. Если всё в норме, протестируйте розетку с помощью другого прибора.
2. Если не функционирует микроволновый режим:
  - а) проверьте, установлен ли таймер.
  - б) убедитесь, что дверца надёжно закрыта. Иначе микроволновая энергия не будет поступать в печь.


ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УСТРАНИТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
САМОСТОЯТЕЛЬНО, СВЯЖИТЕСЬ С БЛИЖАЙШИМ АВТОРИЗОВАННЫМ  
СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.

## РАДИО ПОМЕХИ

Микроволновая печь может спровоцировать помехи в работе вашего радио, телевизора и др. подобных приборов. Эти помехи можно нейтрализовать таким образом:

- а) почистите дверцу и уплотнитель печи.
- б) переставьте радио, телевизор и др. подальше от печи.
- ц) правильно пользуйтесь антенной для радио, телевидения, чтобы получить сильный сигнал.

## УСТАНОВКА



1. Убедитесь, что весь упаковочный материал снят и вытянут из прибора.
2. Осмотрите прибор на наличие визуальных повреждений, таких как:
  - неотрегулированная дверца
  - повреждённая дверца
  - вмятины и отверстия на стеклянной поверхности дверцы
  - вмятины в полости печи
  - если присутствует хотя бы одно из указанных повреждений – не пользуйтесь печью.
3. Вес этой микроволновой печи составляет 10,5 кг, потому её следует устанавливать на поверхность, способную выдержать этот вес.
4. Поместите печь подальше от источников высокой температуры и пара.
5. Не кладите никакие предметы на печь.
6. Расстояние между печью и боковыми стенами должно быть 20 см, і 30 см – от задней стенки, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию.
7. Не вытягивайте штифт двигателя врачающейся тарелки.
8. Следите за детьми, когда они пользуются печью.

9. Убедитесь, что розетка легкодоступна, чтобы при возникновении чрезвычайных ситуаций вилка могла быть быстро удалена. Либо, чтобы была возможность отключить устройство с помощью выключателя. В таких случаях должны быть соблюдены правила безопасности. Устройство должно быть правильно подключено к однофазному источнику переменного тока 230В/50Гц с помощью правильно установленной заземленной розетки. ВНИМАНИЕ! Данный прибор должен быть заземлен!
10. Данный прибор потребляет 1.1кВт. Рекомендуем оконсульттироваться со специалистом сервисного центра касательно установки прибора. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор защищён внутренним защитным предохранителем на 250 В, 8А.

## ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

**ВНИМАНИЕ!** Чтобы снизить риск возникновения пожара, электрического шока, ранения людей и чрезмерной микроволновой мощности, необходимо:  
Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.



Не прикасайтесь к поверхностям приборов и их нагревательным элементам во время приготовления. При работе поверхности нагреваются. Держите детей на безопасном расстоянии. Есть риск возникновения ожогов.



Источник микроволновой энергии. Высокое напряжение. Не снимать крышку.

Внимание прибор и его детали нагреваются во время использования. Будьте осторожны, не дотрагивайтесь до нагревательных элементов. Детям, младше 8 лет, запрещается пользоваться данным прибором без постоянного контроля взрослых.

Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

Этим прибором могут пользоваться дети, старше 8 лет; лица с ограниченными физическими, чувствительными и умственными способностями; лица, не имеющие опыта

работы с устройством и не знающие как им пользоваться только под контролем и руководством лиц, обеспечивающих безопасное использование и связанных с ним рисков.

Следите, чтобы дети не играли с прибором.

Чистка и обслуживание не должны проводиться детьми младше 8 лет, либо под контролем взрослых.

Храните прибор и его сетевой шнур в недоступном для детей месте.

1. внимательно прочитать инструкцию перед использованием прибора;
2. не разогревать в микроволновой печи такие продукты, как яйца, и плотно закрытую посуду (напр., закрытые стеклянные фляги или детские бутылочки), потому что они могут взорваться. За рекомендациями обратитесь к книге по приготовлению пищи.
3. Используйте прибор только согласно инструкции по эксплуатации.
4. Не позволяйте детям играть с прибором.
5. Не пользуйтесь печью, если она функционирует не полностью, если она повреждена.
6. Чтобы снизить риск возникновения пожара в полости:
  - а) не готовьте дольше указанного времени. Будьте внимательны при использовании бумаги, пластмассы и других воспламеняющихся материалов для приготовления пищи в микроволновой печи.
  - б) снимите проволочные завязки с пакетов перед тем, как положить их в печь.
  - ц) если же материалы внутри печи загорелись, не открывайте дверцу, отключите прибор от электросети или снимите предохранитель.
7. Следите за тем, чтобы сетевой кабель не свисал с края стола или рабочей поверхности, на которой установлен чайник.
8. Для безопасной эксплуатации прибора запрещается подключать прибор к дополнительному реле времени.
9. Не используйте для чистки прибора пароочистители, очистители высокого давления, острые предметы,

абразивные чистящие средства, а также абразивные губки и пятновыводители.

## ВКАЗІВКИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

### ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот прибор функционирует согласно общепринятым правилам и требований по технике безопасности касательно эксплуатации электрических приборов.

1. Перед использованием прибора правильно установите все оборудование (опору на роликах, вращающуюся тарелки др.).
2. Используйте печь только для приготовления пищи. Категорически запрещается сушить одежду, бумагу и другие предметы в печи. Не используйте печь для стерилизации.
3. Не включайте печь пустой. Это может её повредить.
4. Не используйте печь для хранения книг, бумаги и др.
5. Не используйте печь для консервации продуктов, так как она не предназначена для этого. Законсервированные неправильным образом продукты могут испортиться и таким образом являться опасными для здоровья человека.
6. Не готовьте яйца в скорлупе: они могут взорваться. Когда вы готовите яйца, накройте их крышкой и дайте постоять минуту после приготовления.
7. Перед тем, как готовить такие продукты, как сосиски, яичные желтки, картофель, куриная печень и др. (то есть продукты, покрытые оболочкой), проколите их несколько раз вилкой.
8. Не вставляйте предметы в отверстия между дверцей и корпусом печи.
9. Никогда не снимайте детали печи (ножки, крепления, винты и т. д.).
10. Не готовьте пищу непосредственно на вращающейся тарелке. Перед приготовлением положите продукты в соответствующую посуду.


### ВАЖНО – ПОСУДА, НЕПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

- металлические сковороды или кастрюли или посуда с металлическими ручками.
- посуда с металлическими элементами.
- бумажная посуда с проволочными завязками или же пластиковые упаковки.
- меламиновая посуда, так как материал, который входит в его состав, поглощает микроволновую энергию. Это может привести к порче посуды и уменьшению скорости приготовления.

- глянцевая посуда.
- посуда с узким горлышком.
- обычные термометры для мяса и сладостей. Для микроволновой печи существует специально разработанный термометр, которым можно пользоваться при необходимости.


- Посуду для микроволновой печи используйте только согласно инструкциям производителя.
- Не пытайтесь жарить продукты в микроволновой печи.
- В микроволновой печи продукты нагреваются быстрее, чем контейнер. Помните: даже если крышка не горячая на ощупь, то продукты под ней имеют высокую температуру, и будут создавать столько же пара, как и на обычной плите.
- Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи, особенно, если вы готовите её для младенцев. Желательно не употреблять пищу сразу после приготовления. Дайте ей постоять несколько минут и перемешайте для равномерного распределения температуры.
- Продукты с содержанием жира и воды необходимо оставить в печи на 30-60 секунд после приготовления. Это даёт возможность смеси настояться и предотвращает образование пузырей.
- Некоторые продукты (напр., Рождественский пудинг, джем, и др.) очень быстро нагреваются. При приготовлении пищи, которая содержит много жира или сахара, нельзя использовать пластиковую посуду.
- Ёмкость, в которой находится пища, тоже может нагреваться от пищи. Это особенно важно, если в посуде присутствуют элементы пластика. Здесь понадобится держатель, чтобы достать посуду из печи.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



- 1 - Дверные замки
- 2 - Смотровое окошко
- 3 - Вентиляционные отверстия
- 4 - Опора на роликах
- 5 - Стеклянная тарелка
- 6 - Панель управления

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1 - Таймер 0-30 минут

2 - Регулятор мощности

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

- 1) Поместите продукты в микроволновую печь. Установите уровень мощности, поворачивая регулятор мощности.
- 2) Установите время приготовления, поворачивая таймер.

### Если вы хотите разморозить продукты

- 1) Установите регулятор мощности в положение «\*».
- 2) Установите нужное время, поворачивая таймер.

## КАК РАБОТАЕТ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Микроволны — это электромагнитные волны сверхвысокой частоты; проникая в продукты, энергия микроволн обеспечивает их приготовление или разогрев, не влияя на цвет и форму.

Вы можете использовать микроволновую печь для:

- размораживания,
- быстрого разогрева,
- приготовления.

## **Принцип приготовления**

- 1) Микроволны, производимые магнетроном, распределяются по всему объему продуктов, находящихся на поворотном столе, поэтому продукты приготавляются равномерно.
- 2) Глубина проникновения микроволн в продукты достигает 2,5 см. По мере поглощения тепла продуктами процесс приготовления продолжается.
- 3) Время приготовления зависит от используемой емкости и свойств продуктов:
  - количество и плотность,
  - содержание влаги,
  - исходная температура (замороженные или нет).

Нагрев более глубоких слоев происходит за счет теплопередачи в самом продукте, так что процесс приготовления продолжается и после того, как вы вынули продукты из печи. Поэтому необходимо следовать указаниям, приведенным в данной брошюре и в рецептах приготовления блюд, какое время следует подождать после окончания приготовления перед подачей на стол, чтобы обеспечить:

- равномерное приготовление продуктов на всю глубину,
- одинаковую температуру по всему объему.

## **КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ВАША МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ИСПРАВНА**

- 1) Поставьте стакан с водой на поворотный стол.
- 2) Установите максимальный уровень мощности с помощью регулятора мощности
- 3) Установите время 4-5 минут с помощью таймера. Печь должна быть подключена к соответствующей сетевой розетке. Поворотный стол должен находиться в печи. Если установить уровень мощности ниже максимального, то потребуется больше времени для того, чтобы вода закипела.

## **ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ СОМНЕНИЯ ИЛИ ПРОБЛЕМА**

Если вы столкнулись с ситуациями, перечисленными ниже, попробуйте воспользоваться предлагаемыми решениями.

**Все в порядке, если вы заметили, что:**

в печи образовался конденсат; поток воздуха проникает через уплотнитель или пар скапливается вокруг дверцы или вентиляционных отверстий; свет проникает через уплотнитель вокруг дверцы.

**Печь не начинает работать, когда вы поворачиваете таймер.**

Плотно ли закрыта дверца?

**Продукты не приготовлены.**

Правильно ли вы установили таймер?

Закрыта ли дверца?

Возможно, из-за перегрузки электропроводки перегорели предохранители или сработало автоматическое реле?

**Продукты недоварены или переварены.**

Правильно ли вы установили время приготовления?

Правильно ли вы выбрали уровень мощности?

**Внутри печи наблюдается искрение и треск (дуговой разряд).**

Возможно, вы использовали посуду с металлическими деталями?

Возможно, вы оставили вилку или другой металлический предмет в печи?

Возможно, алюминиевая фольга находится слишком близко к внутренним стенкам?

**Микроволновая печь создает помехи в работе радио или телевизора.**

Небольшие помехи могут наблюдаться во время работы печи. Это

нормальное явление. Для решения проблемы установите печь подальше от радио, телевизора и антенн.

<b>УРОВНИ МОЩНОСТИ</b>	
Высокий	700 Вт
Средневысокий	539 Вт
Средний	385 Вт
Средне-низкий	252 Вт
Низкий	119 Вт
Размораживание	252 Вт

## **ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ**

Для приготовления или разогрева продуктов надо действовать следующим образом. НИКОГДА не оставляйте работающую печь без присмотра.

Сначала поместите продукты в печь в центр поворотного стола. Закройте дверцу.

- 1) Установите максимальный уровень мощности с помощью регулятора мощности (максимальная мощность: 700 Вт).
- 2) Установите время с помощью таймера. В печи зажигается свет, и поддон начинает вращаться.

## **НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ ПУСТОЙ.**

Вы можете изменять уровень мощности во время работы печи, поворачивая регулятор мощности.

## **ОСТАНОВКА ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

- 1) Для временной остановки печи откройте дверцу — процесс приготовления приостановится и возобновится, когда Вы закроете дверцу.

2) Для полной остановки установите таймер в положение «0».

## **КОРРЕКТИРОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

1) Оставшееся время приготовления можно регулировать поворотом таймера.

## **РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ**

Функция размораживания позволяет размораживать мясо, птицу и рыбу.

Сначала положите замороженные продукты на центр поворотного стола и закройте дверцу.

1) Установите регулятор мощности в положение «Размораживание».

2) С помощью таймера установите нужное время — размораживание начинается.

# ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ПОСУДА	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МИКРОВОЛНО-ВОЙ ПЕЧИ	КОММЕНТАРИИ
Алюминиевая фольга	С осторожностью, см. комментарии	Можно использовать в небольших количествах для защиты продуктов от переваривания; если фольги слишком много или расстояние между ней и стенками печи небольшое, может возникнуть искрение.
Глиняная посуда	Да	Нагревать не более 8 минут.
Фаянс и керамика	Да	За исключением подобной посуды с металлической отделкой.
Одноразовая пластиковая и картонная посуда	Да	Такую упаковку иногда имеют замороженные продукты.
Упаковка для фастфуда Полистироловые стаканы	Да	Можно использовать для разогрева еды, но от перегрева полистирол может расплавиться.
Бумажные пакеты/газеты	Нет	Может загореться.
Вторичная бумага или металлические детали	Нет	Может вызвать искрение.
Емкости из жаропрочного стекла и стеклянная столовая посуда	Да	За исключением таких изделий с металлической отделкой.
Тонкое стекло	Да	Хрупкое стекло может лопнуть из-за резкого нагрева.
Стеклянные кувшины	Да	Можно использовать только для разогрева со снятой крышкой.
Металлические емкости	Нет	Могут вызвать искрение или пожар.
Пакеты для заморозки с проволочными завязками	Нет	Могут вызвать искрение или пожар.
Бумажные тарелки, чашки, салфетки, полотенца	С осторожностью, см. комментарии	Для непродолжительного приготовления или разогрева или для поглощения излишней влаги.
Вторичная бумага	Нет	Может вызвать искрение.
Пластиковые контейнеры	Да	Лучше всего использовать жаропрочный пластик, так как другие виды могут деформироваться или потерять цвет. Не используйте меламин.
Пищевая пленка	Да	Может использоваться для удержания влаги, не должна соприкасаться с продуктами; вынимать с осторожностью. Только пакеты для приготовления в печи; герметичные пакеты необходимо проткнуть вилкой.
Пакеты для заморозки	С осторожностью, см. комментарии	
Вощеная или жиростойкая бумага	Да	Может использоваться для предотвращения разбрызгивания или для удержания влаги.

## **РАЗМОРАЖИВАНИЕ**

Микроволны — идеальный способ размораживания замороженных продуктов. Они бережно размораживаются за короткое время. Это особенно удобно, если к вам неожиданно пришли гости.

Замороженная птица должна полностью оттаять перед приготовлением.

Удалите все металлические завязки и выньте птицу из упаковки, чтобы оттаявшая жидкость могла испаряться.

Положите замороженный продукт в емкость без крышки. По истечении половины времени размораживания переверните продукт, вытрите растаявшую жидкость и выньте потроха, как только это будет возможно. Время от времени проверяйте, не нагревается ли птица. Если мелкие или тонкие части замороженного продукта начнут нагреваться, их можно обернуть полосками алюминиевой фольги во время дальнейшего размораживания. Если птица начнет снаружи нагреваться, остановите размораживание и подождите не менее 20 минут, прежде чем продолжить.

**СОВЕТ:** плоские продукты размораживаются лучше, чем толстые куски, а для небольшого объема нужно меньше времени, чем для большого.

Помните об этом, размораживая продукты.

## **ОЧИСТКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ**

Следующие части микроволновой печи необходимо очищать регулярно, чтобы не скапливался жир и остатки пищи:

- внутренние и внешние поверхности,
- дверца и ее уплотнитель,
- поворотный стол и роликовое кольцо.

Всегда следите за тем, чтобы уплотнитель дверцы был чистым и дверца хорошо закрывалась.

- 1) Внешние поверхности протирайте мягкой тряпкой, смоченной теплой мыльной водой.
- 2) Удалите все брызги и пятна на внутренних поверхностях и роликовом кольце тряпкой, смоченной мыльной водой, смойте мыло и вытрите насухо.
- 3) Для того чтобы удалить засохшие частицы пищи и устраниТЬ неприятный запах, поставьте на поворотный стол чашку с разбавленным лимонным соком и нагревайте 10 минут при максимальной мощности.
- 4) Регулярно мойте стеклянный поворотный стол с использованием средства для мытья посуды или в посудомоечной машине.

**СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ВОДА НЕ ПОПАДАЛА В ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ И АГРЕССИВНЫЕ ЧИСТИЯЩИЕ СРЕДСТВА. ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ОЧИСТКУ ДВЕРЦЫ И ЕЕ УПЛОТНИТЕЛЯ, СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТО ВОКРУГ НЕЕ НЕ**

**СКАПЛИВАЛИСЬ НИКАКИЕ ЧАСТИЦЫ, МЕШАЮЩИЕ ПЛОТНОМУ ЗАКРЫВАНИЮ.**

## **Защита окружающей среды**

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

## **Гарантия и обслуживание**

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances.

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

Только для домашнего использования!

**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!**

**Дополнительные рекомендации по приготовлению методами микроволн, полезные советы можно найти на веб-сайте:**

<http://www.gorenje.ru>

**gorenje**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ПРИБОРА**

1113001