


HR

BA

# DETALJNE UPUTE ZA UPORABU ELEKTRIČNOG SAMOSTOJEĆEG ŠTEDNJAKA

**gorenje**



**Zahvaljujemo vam** na povjerenju kojeg ste nam iskazali kupnjom našeg uređaja.

Za lakšu uporabu proizvoda priložili smo vam detaljne upute, koje će vam pomoći da se što brže upoznate sa svojim novim uređajem.

Najprije se uvjerite dali ste primili neoštećen uređaj. Ukoliko otkrijete kakvo transportno oštećenje, molimo vas da se obratite vašem prodavaču kod kojeg ste uređaj kupili, ili područnom skladištu odakle je proizvod bio dostavljen. Telefonski broj naći ćete na računu odnosno na otpremnici.

Upute za uporabu uređaja možete naći i na našem internetnom portalu:

<http://www.gorenje.com/>



važne informacije



savjet, napomena

# SADRŽAJ

<b>4 VAŽNE SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI</b> 8 Prije priključenja uređaja	UVOD
<b>9 ELEKTRIČNI SAMOSTOJEĆI ŠTEDNJAK</b> 13 Ploča za upravljanje 14 Tehnički podatci uređaja – tipska pločica (ovisno o modelu)	
<b>15 RUKOVANJE UREĐAJEM</b> 15 Prije prve uporabe 15 Površina za kuhanje (ovisno o modelu) 18 Pećnica 21 Odabir postavki 24 Odabir dodatnih funkcija 26 Početak postupka pripreme jela 26 Isključenje pećnice 27 Opisi sustava i tabele pečenja	UPRAVLJANJE UREĐAJEM
<b>44 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE</b> 45 Klasično čišćenje pećnice 45 Čišćenje staklokeramičke površine 47 Čišćenje pećnice funkcijom aquaclean 48 Vađenje i čišćenje žičanih i teleskopskih vodilica 49 Čišćenje i montaža katalitičkih uložaka 50 Skidanje i namještanje vrata pećnice (ovisno o modelu) 53 Skidanje i namještanje stakla vrata 55 Zamjena žarulje	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
<b>56 TABELA SMETNJI I GREŠAKA</b>	OTKLANJANJE KVAROVA
<b>57 UPUTE ZA POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE</b>	
<b>60 ZBRINJAVANJE DOTRAJALOG UREĐAJA</b>	OSTALO

# VAŽNE SIGURNOSNE PREDOŠTROŽNOSTI

---



**PAŽLJIVO PROČITAJTE I PROUČITE OVE UPUTE, I  
SAČUVAJTE IH AKO IH BUDETE KASNIJE ZATREBALI**

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustava, smiju koristiti uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja, i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja. Djeci ne dozvolite da se igraju uređajem. Također ne dozvolite djeci da sudjeluju u čišćenju uređaja ili obavljanju radova na održavanju uređaja bez odgovarajućeg nadzora odraslih.

**UPOZORENJE:** sam uređaj i njegovi pojedini dijelovi mogu se jače zagrijati tijekom djelovanja, zato ne dodirujte grijave elemente, i pobrinite se da djeca mlađa od osam godina budu pod stalnim nadzorom.

**UPOZORENJE:** tijekom rada dostupni dijelovi uređaja mogu se jače ugrijati, zbog toga nemojte dozvoliti maloj djeci da se zadržavaju u blizini pećnice.

Tijekom djelovanja uređaj se može jače zagrijati, stoga pazite da ne dodirujete grijave elemente pećnice.

**UPOZORENJE:** opasnost požara: na površinu ploče za kuhanje nemojte odlagati nikakve predmete.

**UPOZORENJE:** Priprema jela na masti ili ulju neka bude pod stalnim nadzorom, jer se pregrijana masnoća vrlo brzo upali, stoga može biti opasno i može prouzrokovati požar. Vatru

nemojte NIKAD pokušavati ugasiti vodom. Uređaj smješta isključite i iskopčajte iz električne instalacije, te pokrijte plamen poklopcom ili prikladnom vlažnom krpom.

**UPOZORENJE:** Priprema jela neka bude pod stalnim nadzorom. Kraći proces pripreme hrane morate stalno nadzirati.

**UPOZORENJE:** Prije zamjene žarulje uvjerite se da je uređaj isključen iz električnog napajanja, jer ćete time spriječiti opasnost električnog udara.

**UPOZORENJE:** Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge svrhe, npr. za zagrijavanje prostorija. Na ploču za kuhanje nemojte stavljati praznu posudu.

Uređaj nije namijenjen upravljanju pomoću vanjskih programske satnih mehanizama ili daljinskih upravljačkih sustava.

**UPOZORENJE:** koristite isključivo štitnike ploče za kuhanje koje je oblikovao proizvođač uređaja za kuhanje, ili koje proizvođač u svojim uputama za uporabu preporučuje kao prikladne štitnike za ovaj uređaj. Korištenje neprikladnih štitnika ploče za kuhanje može privesti do nesreće.

**UPOZORENJE:** Ukoliko je površina ploče za kuhanje napukla, isključite uređaj jer ćete time spriječiti opasnost električnog udara. Isključite sve prekidače svih polja za kuhanje i odvijte osigurač, odnosno isključite glavni zaštitni strujni prekidač, tako da je uređaj u potpunosti izoliran iz električne mreže.

Ukoliko je staklo na vratima pećnice puklo, ili je oštećeno, pećnicu nemojte koristiti, nego smjesta pozovite servisera.

Za priključenje naprave koristite kabel  $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$  s oznakom H05VV-F5G1,5 ili bolji. Priključni kabel smije priključiti samo servisna služba ili ovlaštena stručno osposobljena osoba.

Uređaj je napravljen za postavljanje neposredno na tlo, bez bilo kakvih postolja, odnosno podnožja.

Na induksijsko polje nemojte stavljati nikakve metalne predmete, kao što su noževi, viljuške, žlice ili poklopci, jer se uslijed djelovanja indukcije mogu jače zagrijati.

Nakon uporabe isključite polje za kuhanje odgovarajućim elementima za upravljanje; nemojte se pouzdati samo na sustav za prepoznavanje posude.

Za čišćenje vrata odnosno stakla pećnice nemojte koristiti gruba sredstva ili strugalice za čišćenje, jer mogu ogrepsti površinu, što može privesti do razbijanja stakla.

Uređaj ne smije biti postavljen iza dekorativnih vrata, da se spriječi pregrijavanje.

Uređaj nije dozvoljeno čistiti napravama na vruću paru ili visokotlačnim uređajima za čišćenje, jer takve naprave mogu prouzročiti električni udar.

Ukoliko je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, jer ćete jedino time spriječiti možebitne opasnosti odnosno ozljede.



- PAZI: postoji opasnost nagibanja ili prevrtanja!.



- UPOZORENJE: da bi spriječili nagibanje ili prevrtanje uređaja, potrebno je namjestiti stabilizatore. Pridržavajte se uputa za postavljanje.

Koristite isključivo temperaturnu sondu koja je preporučena za korištenje s ovom pećnicom.

Prije no što otvorite poklopac štednjaka, s njega obrišite možebitne ostatke razlivene tekućine. Pokrov može biti lakiran ili staklen, i ne smijete ga zatvoriti prije no što se sva polja za kuhanje potpuno ohlade.

Aparat je potrebno priključiti preko fiksnog priključka u skladu s propisima za takvu vrstu priključka.

Uređaj smije priključiti samo servisna služba ili ovlaštena stručna osoba.

Nestručni zahvati i popravci uređaja mogu dovesti do opasnosti od strujnog udara i ozbiljnih ozljeda, kao i oštećenja na uređaju.

#### **Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu.**

Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge svrhe, npr. za zagrijavanje prostorija, sušenje životinjske, papira, tkanina ili bilja, je u takvim slučajevima postoji opasnost ozljeda ili izbijanja požara.

Uređaj je napravljen za postavljanje neposredno na tlo, bez bilo kakvih postolja, odnosno podnožja.

Nestručni zahvati i popravci uređaja mogu prouzročiti opasnost eksplozije, strujnog udara i kratkog spoja, te posljedično ozbiljnih ozljeda, kao i oštećenja na uređaju. Takve radove smije obaviti isključivo ovlaštena stručno osposobljena osoba.

Postavke i značajke ovog uređaja navedene su na njegovoj tipskoj pločici.

Ovaj uređaj nije prikladan za priključenje na napravu za odvod proizvoda sagorijevanja (dimnjak). Uređaj mora biti postavljen i priključen sukladno važećim propisima o priključenju.

Prirodni otvori za prozračivanje neka budu otvoreni, ili ugradite mehaničku napravu za prozračivanje (kuhinjska napa).

Pazite da priključni kabeli uređaja koji se nalaze u blizini vašeg uređaja ne budu priklješteni vratima pećnice, jer se mogu oštetiti i prouzročiti kratak spoj. Stoga držite električne priključne kablele drugih uređaja na prikladnoj udaljenosti.

Korištenje uređaja sigurno je i sa vodilicama pekača i bez njih.

Uređaj ne smijete postavljati u blizinu jakih izvora topline, kao što su peći na čvrsta goriva, jer bi visoka temperatura u okolini takvih izvora topline mogla oštetiti uređaj.

**Pećnicu nemojte oblagati** aluminijskom folijom i nemojte stavlјati posudu za pečenje na dno pećnice, jer obloga iz folije sprečava kruženje zraka u pećnici, ometa pečenje i uništava emajl.

Vrata pećnice **tijekom djelovanja** jače se zagriju. Zato je kao dodatna zaštita ugrađeno treće staklo, koje tijekom rada pećnice snižava površinsku temperaturu stakla na vratima pećnice (samo određeni modeli).

**Šarke vrata** pećnice mogu se oštetiti ako ih preopteretite, stoga na otvorena vrata pećnice ne slažite teško posude za kuhanje i ne naslanjajte se na otvorena vrata npr. tijekom čišćenja unutrašnjosti pećnice. Nemojte dozvoliti djeci da na njih sjedaju.

Pazite da otvori za provjetravanje nisu pokriveni ili blokirani na neki drugi način.

Aparat je težak, stoga su za rukovanje njime potrebne najmanje dvije osobe.

## PRIJE PRIKLJUČENJA UREĐAJA




Prije priključenja uređaja detaljno proučite upute za uporabu. Otklanjanje kvarova, odnosno reklamacije koja je nastala zbog nepravilnog priključenja ili uporabe uređaja, nije predmet garancije.

# ELEKTRIČNI SAMOSTOJEĆI ŠTEDNJAK

## OPIS UREĐAJA I OPREME (ovisno o modelu)

Uređaji za koje su izrađene ove upute mogu imati različitu opremu, stoga su možda u uputama opisane i određene funkcije i oprema koje vaš uređaj nema.



## POKLOPAC UREĐAJA

Prije nego što otvorite poklopac štednjaka, provjerite je li čist, i sa njega obrišite eventualne ostatke razlivene tekućine. Poklopac smijete zatvoriti tek nakon što se sva polja za kuhanje potpuno ohlade.



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da stakleni poklopac uređaja može puknuti ako se ugrije. Prije nego što zatvorite poklopac, pogasite sve plamenike i pričekajte da se sva polja za kuhanje ohlade.

## PRETINAC UREĐAJA



U pretincu uređaja nemojte držati zapaljive, eksplozivne ili temperaturno neotporne predmete (na primjer papir, krpe za lonce, plastične vrećice, sredstva za čišćenje ili razne raspršivače), jer bi prilikom rada pećnice mogli prouzročiti požar.

## UVUČENI GUMBI ZA UPRAVLJANJE

Gumb lagano pritisnite da iskoči, a zatim ga okrećite.

 Nakon svake uporabe gumb okrenite u isključeni položaj i gurnite ga nazad. Uvučene gume možete gurnuti nazad samo u isključenom, odnosno neutralnom položaju prekidača.

## KONTROLNE LAMPICE

**Žuta lampica** svijetli kad je pećnica uključena.

**Žuta lampica** lampica svijetli kad je uključena bilo koja funkcija aparata (ovisno o modelu).

**Crvena lampica** svijetli kad djeluju grijači pećnice, a ugasi se kad je postignuta izabrana temperatura.

**Osvjetljenje pećnice** uključuje se automatski kada se odabere određeni sustav rada.

## ŽIČANE VODILICE

Žičane vodilice omogućuju pripremu hrane na četiri razine (vodite računa da se razine uvijek broje odozdo prema gore).

Vodilice 3 i 4 namijenjene su pečenju na žaru.

## TELESKOPSKE VODILICE

Teleskopskim vodilicama opremljene su 2., 3. i 4. razina.

Teleskopske vodilice mogu se na određenim razinama djelomično ili u potpunosti izvući.

## UTORI ZA VODILICE

U stranicama pećnice nalaze se tri reljefna utora za umetanje rešetki.


## PREKIDAČ NA VRATIMA PEĆNICE

Prekidači isključe zagrijavanje pećnice i rad ventilatora kada se vrata pećnice otvore tijekom rada. Kad se vrata zatvore, prekidači ponovno uključe zagrijavanje.

## RASHLADNI VENTILATOR

U uređaj je ugrađen rashladni ventilator koji hlađi kućište i ploču za upravljanje uređajem.

## PRIBOR PEĆNICE (ovisno o modelu)




**STAKLENI PEKAČ** koristi se za pečenje jela na svim sustavima pećnice. Možete ga koristiti i kao servirni pladanj.




**REŠETKA** se koristi za pečenje na žaru ili na nju stavite pekač s vašom hranom.

Na rešetki je napravljen sigurnosni graničnik, stoga kod izvlačenja treba rešetku uvijek najprije lagano podići sa prednje strane.




**NIZAK PEKAČ** koristi se za pečenje torti i kolača.




**DUBOKI PEKAČ** koristi se za pečenje mesa i vlažnih kolača. Može se koristiti i kao posuda za sakupljanje kapajuće masnoće.

Duboki pekač neka tijekom pečenja nikad ne bude u prvoj vodilici, osim ukoliko pečete na žaru ili koristite ražanj, pa duboka posuda služi za sakupljanje kapajuće masnoće.

**Tijekom zagrijavanja pribor za pečenje može promijeniti oblik, što ne utječe na njegovu upotrebljivost. Nakon što se pribor ohladi, oblik se vraća u prvobitno stanje.**




Kod žičanih vodilica pazite da rešetku i pekače uvijek umetnete u vodeći utor kojeg ograničavaju žičane vodilice.



Kod teleskopskih žičanih vodilica najprije izvucite vodilice jedne razine, na nju stavite rešetku ili pekače, i zatim ih rukom gurnite do kraja unutra.

Vrata pećnice zatvorite tek kad su teleskopske vodilice ugurane skroz do kraja u unutrašnjost pećnice.




**KATALITIČKI ULOŠCI ZA JEDNOSTAVNO  
ČIŠĆENJE** sprječavaju na stranicama pećnice prskanje masnoće tijekom pečenja.



**RAŽANJ** se koristi za pečenje mesa na ražnju.

Garnituru sačinjavaju stalak za ražanj sa vijcima za pričvršćenje, i odstranjuva drška.




**TEMPERATURNΑ SONDA** za pečenje većih komada mesa.



Tijekom pečenja uređaj i određeni dostupni dijelovi prilično se zagriju, stoga u rukovanju pećnicom uvijek koristite zaštitne rukavice.

# PLOČA ZA UPRAVLJANJE

(ovisno o modelu)




- 1 GUMB POLJA ZA KUHANJE LIJEVO SPRIJEDA
- 2 GUMB POLJA ZA KUHANJE LIJEVO STRAGA
- 3 GUMB ZA ODABIR SUSTAVA PEĆENJA
- 4a TIPKA SIGURNOSNA ZAŠTITA ZA DJECU/ZAKLJUČAVANJE
- 4b TIPKA UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE LAMPICE U PEĆNICI
- 4c TIPKA TEMPERATURA
- 4d TIPKA ELEKTRONSKI PROGRAMSKI SAT
- 4e TIPKA START/STOP za upućivanje i prekid programa
- 5 GUMB ZA PROMJENU/ ODABIR POSTAVKI (-/+)
- 6 GUMB POLJA ZA KUHANJE DESNO STRAGA
- 7 GUMB POLJA ZA KUHANJE DESNO SPRIJEDA

## NAPOMENA:

Simboli sustava pečenja mogu biti označeni na gumbu ili na ploči za upravljanje (ovisno o modelu uređaja).

Tipke za upravljanje bolje će se odazivati ukoliko ih dodirujete što većom površinom jastučića prsta. Svaki uspješan dodir tipke popraćen je zvučnim signalom.

# TEHNIČKI PODATCI UREĐAJA - TIPSKA PLOČICA (ovisno o modelu)



- A** Serijski broj
- B** Model
- C** Tip
- D** Robna marka
- E** Šifra
- F** Tehnički podaci
- G** Znaci sukladnosti
- H** Tvorničke postavke plina

Tipska tablica s osnovnim podacima o uređaju pričvršćena je na rubu pećnice, i vidljiva je kad otvorite vrata pećnice.

# RUKOVANJE UREĐAJEM

## PRIJE PRVE UPORABE


**Nakon isporuke uređaja,** iz pećnice izvadite sve dijelove, uključivši i transportnu opremu. Sve dijelove pribora očistite topлом vodom i uobičajenim deterdžentom za čišćenje. Nemojte koristiti grubu sredstva za čišćenje.

**Tijekom prvog zagrijavanja pećnica** će možda ispuštati karakterističan vonj "po novom", zbog toga tijekom zagrijavanja temeljito provjetrite prostoriju.

**Polja za kuhanje,** bez posuda, uključite na najviši stupanj približno 3-5 minuta da se jače zagriju. Kod prvog zagrijavanja može doći do pojave manjeg dimljenja prevlake na polju za kuhanje. Na taj način prevlaka postigne svoju najveću tvrdoću.

**Staklokeramičku površinu** očistite vlažnom krpom koristeći malo sredstva za ručno pranje posuda. Nemojte koristiti agresivna sredstva, kao što su na primjer gruba sredstva za čišćenje koja ostavljaju ogrebotine, spužve za posuđe, sredstva za uklanjanje hrđe ili mrlja.



## POVRŠINA ZA KUHANJE (ovisno o modelu)





1. Polje za kuhanje straga lijevo
2. Polje za kuhanje straga desno
3. Polje za kuhanje sprijeda lijevo
4. Polje za kuhanje sprijeda desno

## STAKLOKERAMIČKA POVRŠINA

- Polje za grijanje vrlo brzo postigne odabranu snagu, odnosno ugodenu temperaturu zagrijavanja, dok okolina vrućih polja za kuhanje ostaje hladna.
- Ploča za kuhanje je otporna na temperaturne promjene.
- Ako staklokeramičku ploču za kuhanje koristite kao površinu za odlaganje, može doći do oštećenja ili ogrebotina.
- Priprema hrane u aluminijskim ili plastičnim posudama na vrućim poljima za kuhanje nije dozvoljena. Na staklokeramičku ploču nemojte stavljati nikakve plastične predmete ili aluminijske folije.
- Nemojte koristiti puknutu ili slomljenu staklokeramičku ploču. Pad predmeta oštrog ruba može vrlo lako razbiti staklokeramičku površinu. Posljedice mogu biti vidljive tek nakon određenog vremena.
- Ako na površini staklokeramičke ploče opazite vidljive pukotine, smjesta prestanite uporabljati uređaj i isključite ga iz napajanja.





**UPRAVLJANJE JEDNOKRUŽNIM POLJEM ZA KUHANJE**



**UPRAVLJANJE DVOKRUŽNIM POLJEM ZA KUHANJE**

Kod dvokružnog polja za kuhanje grijaća površina može se prilagoditi određenoj veličini i obliku posude.

Veće polje kuhanja uključujete okretanjem pripadajućeg gumba za dvokružni grijać do kraja (začuje se »klik«), a zatim odaberete traženi stupanj snage djelovanja.




**ZASLON PREOSTALE TOPLOTE**

Svako polje za kuhanje ima signalnu lampicu koja svijetli kada je to polje za kuhanje vruće. Kada se polje za kuhanje ohladi, lampica se ugasi.

Zaslон preostale toplice može svijetliti i ako na polje za kuhanje kojeg niste koristili stavite vruću posudu.

## SAVJETI ZA UPORABU POSUĐA



- Koristite kvalitetno posuđe s ravnim i stabilnom dnom.
- Dno posude i polje za kuhanje trebali bi imati isti promjer.
- Posuđe izrađeno od vatrostalnog stakla s posebno brušenim dnom pogodno je za uporabu na poljima za kuhanje ako njihov promjer odgovara promjeru polja. Posude s većim promjerom mogu puknuti zbog termičke napetosti.
- Posuda neka uvijek bude postavljena na sredinu polja za kuhanje.

- Ako koristite lonac pod pritiskom (tzv. »pretis» lonac), imajte ga pod nadzorom dok ne postigne pravilan pritisak. Polje za kuhanje neka najprije radi na najvećem stupnju snage, a zatim prema uputama proizvođača lonca, odgovarajućim senzorom pravovremeno smanjite snagu rada.
- Pazite da u loncu na pritisak uvijek bude dovoljno tekućine, inače ako je na polju za kuhanje prazan lonac, može doći do pregrijavanja i do oštećenja lonca i polja.
- Prilikom uporabe uvijek se pridržavajte uputa proizvođača.

## ŠTEDNJA ENERGIJE


- Promjer posude trebao bi odgovarati promjeru polja za kuhanje. Ako je posuda premalena, dolazi do topotnih gubitaka, a osim toga polje za kuhanje može se oštetiti.
- Ukoliko način, odnosno postupak kuhanja to dozvoljava, uvijek koristite poklopac za posudu.
- Posuda neka bude dovoljno velika obzirom na planiranu količinu hrane koju namjeravate spremati. Ako kuhate malu količinu hrane u prevelikoj posudi, i energetski gubitci biti će veći.
- Ukoliko spravljate jelo za koje je potrebno duže vrijeme kuhanja, nastojte koristiti lonac na pritisak (tzv. ekonom lonac).
- Povrće, krumpir itd. možete kuhati u manjoj količini vode. Hrana će biti skuhana na isti način, još naročito ako je posuda dobro pokrivena pokrovom. Kada voda zavre, smanjite stupanj snage rada polja za kuhanje na razinu koja je dovoljna za održavanje polaganog ključanja.

# PEĆNICA

## UKLJUČENJE I UGAĐANJE POSTAVKI


Nakon prvog uključenja uređaja u električnu instalaciju, ili nakon dužeg razdoblja nestanka napajanja električnom energijom, na pokazivaču bljeska 12:00 i svijetli simbol . Ugodite točno vrijeme na satu.

## UGAĐANJE SATA



**1** Zavrtite GUMB ZA PROMJENU POSTAVKI (-/+) i najprije ugodite minute, a zatim vrijeme preskoči na sate. Nakon 3 sekunde postavka se spremi u memoriju.

 Ako gumb za ugađanje vrijednosti zadržite okrenut u položaju udesno ili ulijevo, promjena podataka se ubrzava.



**2** Odabranu vrijednost potvrdite pritiskom na tipku START/STOP. Ako u roku tri sekunde ne pritisnete ništa, postavka će se automatski spremiti u memoriju.



 Pećnica će raditi i ako niste ugodili točno vrijeme, ali u tom slučaju nećete moći ugađati vremenske funkcije (pogledati poglavlje 4. KORAK: ODABIR I UGAĐANJE VREMENSKIH FUNKCIJA).

Nakon nekoliko minuta neaktivnosti uređaj prelazi u stanje mirovanja – Standby.

## PROMJENA POSTAVKI SATA

Točno vrijeme možete mijenjati i ugađati kada nije aktivna ni jedna vremenska funkcija. Pritiskom na tipku  ugodite točno vrijeme. Odabranu vrijednost potvrdite pritiskom na tipku START.

## ODABIR SUSTAVA PEĆENJA (ovisno o modelu)



Okretanjem gumba (lijevo i desno) odaberite SUSTAV PEĆENJA (pogledati tabelu programa).

Odabranu postavku možete mijenjati i tijekom rada uređaja.

SUSTAV	OPIS	PREDLOŽENA TEMPERATURA (°C)
<b>SUSTAVI PEĆNICE</b>		
	<b>BRZO PRETHODNO ZAGRIJAVANJE</b> Koristi se kad želite pećnicu što brže ugrijati na traženu temperaturu. Ova funkcija nije pogodna za pečenje jela. Kada se pećnica ugrije na odabranu temperaturu, zagrijavanje se završava.	160
	<b>GORNJI I DONJI GRIJAČ</b> Grijaci na gornjoj i donjoj strani pećnice ravnomjerno isijavaju toplotu u unutrašnjost pećnice. Pečenje kolača ili mesa moguće je samo na jednoj razini.	200
	<b>GORNJI GRIJAČ</b> Samo grijaci na stropu pećnice isijava toplotu na hranu. Ovaj način koristite kada želite zapeći gornju površinu jela (za dodatnu hrskavost).	180
	<b>DONJI GRIJAČ</b> Toplotu isijava samo grijaci na dnu pećnice. Ovim načinom rada možete zapeći donji dio jela.	180
	<b>ŽAR</b> Djeluje samo infra grijaci, koji je dio velikog žara. Koristi se za pečenje na žaru za manje količine, npr. sendviča, hrenovki, safalada i drugih kobasicama, te za pečenje tosta. Maksimalna dozvoljena temperatura: 230 °C.	220
	<b>VELIKI ŽAR</b> Djeluju gornji grijaci i infra grijaci. Toplotu neposredno isijava infra grijaci, koji je pričvršćen na stropu pećnice, dok je za povećanje učinka zagrijavanja istovremeno uključen i gornji grijaci. Koristi se za pečenje manjih količina namirnica na žaru, npr. zapečenog kruha, mesa, ili hrenovki i sličnih kobasicama, te za pečenje tosta. Maksimalna dozvoljena temperatura: 230 °C.	220
	<b>ŽAR S VENTILATOROM</b> U tom načinu djelovanja u pogonu su istovremeno infra grijaci i ventilatori. Način je prikladan za pečenje mesa na žaru i za pečenje većih komada mesa i peradi na jednoj razini pećnice, odnosno za gratiniranje i postizanje hrskave kore/kožice.	170
	<b>GORNJI GRIJAČ S VENTILATOROM</b> Aktivni su gornji grijaci i ventilatori. Ovaj sustav koristi se za pečenje većih komada mesa, peradi. Podesan je i za gratiniranje jela.	170

SUSTAV	OPIS	PREDLOŽENA TEMPERATURA (°C)
	<b>VRUĆI ZRAK I DONJI GRIJAČ</b> Djeluju donji i okrugao grijач te ventilator s vrućim zrakom. Koristi se za pečenje pice, vlažnog peciva, voćnih torti, te dizanog i prhkoga tijesta na više razina.	200
	<b>VRUĆI ZRAK</b> Djeluju okrugli grijач i ventilator. Ventilator na stražnjoj stjenici pećnice omogućava stalno kruženje vrućeg zraka oko pečenja ili kolača. Koristi se za pečenje mesa i kolača na više razina.	180
	<b>DONJI GRIJAČ I VENTILATOR</b> Ovakav način grijanja prikladan je za pečenje niskih kolača od dizanog tijesta, i za ukuhavanje voća i povrća.	180
	<b>GORNJI I DONJI GRIJAČ S VENTILATOROM</b> Djeluju gornji i donji grijач te ventilator. Ventilator omogućuje ravnomjerno kruženje vrućeg zraka u pećnici. Način je prikladan za pečenje svih vrsta kolača, za odmrzavanje hrane, za sušenje voća i povrća.	180
	<b>PODGRIJAVANJE SERVISA</b> Koristi se kada želite servis (tanjure, šalice) prethodno zagrijati, da bi hrana ostala duže vrijeme topla.	60
<b>eco</b>	<b>EKO PEĆENJE <sup>1)</sup></b> Optimizira potrošnju energije tijekom pečenja. Koristi se za pečenje mesa i kolača.	160
	<b>ODLEDIVANJE</b> Zrak kruži bez uključenih grijaća. Dјeluje samo ventilator. Koristi se za polagano odleđivanje zamrzнуте hrane.	-
	<b>AQUA CLEAN</b> Toplotu isjava samo donji grijач. Koristi se za čišćenje pećnice, odnosno uklanjanje mrlja. Program se izvede u roku 30 minuta.	70

<sup>1)</sup> Ova se funkcija koristi za određivanje energetsko učinkovite klase u skladu sa standardom EN 60350-1.


Kod ove funkcije nije prikazana stvarna temperatura u pećnici zbog posebnog algoritma djelovanja uređaja i iskorištavanja preostale topote.

# ODABIR POSTAVKI


Svaki sustav pečenja ima osnovne postavke, koje možete mijenjati po vlastitoj želji, čak i kad pećnica radi.

Odabranu postavku mijenjate pritiskom na odgovarajuću tipku (prije pritiska tipke START/STOP). Određene postavke na nekim programima nije moguće birati, na što će vas upozoriti zvučni signal.

## PROMJENA TEMPERATURE PEČENJA



**1** Odaberite SUSTAV PEČENJA. Na zaslonu se prikaže odabrani simbol i pulsira ZADANA TEMPERATURA .



**2** Dodirnite TIPKU ZA TEMPERATURU. Zavrtite GUMB ZA PROMJENU VRIJEDNOSTI (-/+) i odaberite potrebnu temperaturu.

Maksimalna temperatura na nekim je sustavima ograničena.

Nakon upućivanja uređaja u rad pritiskom na tipku START, na zaslonu pulsira simbol °C sve dok nije postignuta prethodno ugođena vrijednost.


## VREMENSKE FUNKCIJE

Najprije okrenite GUMB ZA ODABIR SUSTAVA PEČENJA, a zatim birajte TEMPERATURU.

Dodirnite tipku SAT, te višekratnim uzastopnim dodirovima odaberite simbol.

Za odabranu vremensku funkciju svijetli simbol na zaslonu i bljeska vrijeme početka/završetka pečenja kojeg odredite sami.

Pritisnite tipku START čime započinjete pečenje. Na zaslonu je prikazano VRIJEME TRAJANJA rada pećnice.



### Ugađanje trajanja rada pećnice

U ovom načinu određujete razdoblje u kojem želite da pećnica radi.

Odaberite traženo vrijeme djelovanja. Najprije ugodite minute, a zatim sate. Na zaslonu je prikazana ikona i vrijeme rada.



### Ugađanje odgođenog upućivanja pećnice u rad

U ovom načinu određujete vrijeme koliko dugo će pećnica raditi (trajanje djelovanja) i u koliko će sati prestati s radom (završetak djelovanja). Provjerite je li na satu ugođeno točno vrijeme.

Primjer:

Trenutno vrijeme: 12:00

Vrijeme pečenja: 2 sata

Završetak pečenja: u 18:00 sati

Najprije podesite VRIJEME TRAJANJA RADA (2 sata). Ponovnim dvostrukim dodirovima tipke SAT odaberite KRAJ RADA. Na zaslonu se automatski prikazuje i treperi ukupna vrijednost dnevnoga vremena i trajanja rada pećnice (14:00).

Podesite vrijeme za kraj pečenja (18:00).

Pritisnite tipku START za početak pečenja. Sat čeka na početak pečenja, svijetli simbol. Pećnica automatski započne pravovremeno raditi (u 16:00) i završi s radom u odabrano vrijeme (u 18:00).



## Ugađanje alarma

Alarm možete koristiti samostalno, neovisno od djelovanja pećnice.

Najduže moguće razdoblje ugađanja je 24 sata.

Zadnja minuta odbrojavanja alarma prikazana je u intervalu sa sekundama.




Nakon isteka odabranog vremena pećnica automatski prestaje s radom. Začuje se zvučni signal, kojega možete isključiti pritiskom na bilo koju tipku, a nakon jedne minute isključi se sam.

Sve vremenske funkcije možete isključiti i tako da odabrano vrijeme postavite na "0".

Nakon nekoliko minuta neaktivnosti uređaj se prebacuje u stanje mirovanja – Standby.

# ODABIR DODATNIH FUNKCIJA



Funkcije uključite/isključite pritiskom na odgovarajuću tipku ili kombinaciju tipki.



Određene postavke nisu na raspolaganju na određenim sustavima pečenja. Na takve slučajeve će vas upozoriti zvučni signal.

## SIGURNOSNA BLOKADA (ZAŠTITA ZA DJECU)

Zaštitnu blokadu za djecu aktivirate pritiskom na tipku SIGURNOSNA BLOKADA. Na zaslonu se pojavi ikona ključića. Blokadu za djecu otključavate ponovnim pritiskom istog gumba. Ikona na zaslonu će se ugasiti.

Kada je aktivirana sigurnosna blokada za djecu, i ako nemate podešenu nijednu vremensku funkciju (osim prikaza točnog vremena) pećnica neće raditi. Ako pak sigurnosnu blokadu za djecu aktivirate nakon ugađanja bilo koje vremenske funkcije, pećnica će normalno raditi, ali nećete moći mijenjati postavke. Kada je sigurnosna blokada za djecu aktivirana, nije moguće mijenjati sustave pečenja (način rada pećnice), niti ne možete birati dodatne funkcije. Jedina moguća promjena je isključenje procesa kuhanja koji može biti prekinut samo tako da gumb za odabir načina rada dovedete u položaj "0".

Blokada za djecu ostaje aktivna čak i nakon što ste isključili pećnicu. Da bi ugodili novi sustav odnosno program rada najprije morate isključiti zaštitnu blokadu za djecu.

## OSVJETLJENJE PEĆNICE

Osvjetljenje pećnice pali se automatski kada otvorite vrata pećnice ili kada uputite pećnicu u rad.

Na završetku postupka pripreme jela osvjetljenje ostane uključeno još jednu minutu.

Svetlo u unutrašnjosti pećnice možete upaliti ili isključiti pritiskom na tipku LAMPICA (osvjetljenje).

## **5sek °C ZVUČNI SIGNAL**

Jačinu tona zvučnog signala možete ugađati kada nije aktivna ni jedna vremenska funkcija (pričekano je samo točno vrijeme).

Pet sekundi držite pritisnutu tipku TEMPERATURA. Na zaslonu se prikažu dvije crtice koje su puno osvijetljene. Okretanjem GUMBA (+/-) možete odabrati jednu od tri razine jačine tona (jednu, dvije, ili tri crtice). Nakon tri sekunde postavka se automatski spremi u memoriju i prikaže se točno vrijeme.

## **5sek ☀ ZATAMNJENJE KONTRASTA ZASLONA**

Gumb za odabir sustava pečenja mora biti na poziciji "0".

Pritisnite tipku LAMPICA i držite je pritisnuto 5 sekundi. Na zaslonu se prikažu dvije crtice koje su puno osvijetljene. Okretanjem GUMBA (+/-) možete osvijetliti ili zatamniti zaslon; na raspolaganju su tri stupnja osvijetljenosti (jedna, dvije, ili tri crtice). Nakon tri sekunde postavka se automatski spremi u memoriju.

## **=O + ⓪ STANJE PRIPREMLJENOSTI**

Osvjetljenje zaslona može se isključiti automatski ako ga ne koristite 10 minuta.

Za isključenje zaslona pritisnite tipke KLJUČ + PROGRAMSKI SAT.


Ako je uključena bilo koja od vremenskih funkcija, na zaslonu se ispiše "OFF" (isključenje) i zasvijetli ikona programskog sata, što označava da je funkcija aktivirana.



Nakon nestanka električne energije, ili nakon isključenja uređaja, sve postavke dodatnih funkcija ostaju spremljene još nekoliko minuta, nakon čega se sve postavke, osim jačine tona zvučnog signala i sigurnosne blokade za djecu, vraćaju na tvornički zadane vrijednosti.

# POČETAK POSTUPKA PRIPREME JELA

Pečenje upućujete dugim pritiskom na tipku START/STOP.



## ISKLJUČENJE PEĆNICE

Gumb ZA ODABIR SUSTAVA PEĆENJA zavrtite u položaj "O".

 Nakon završetka pripreme jela kada je pećnica isključena, prikazano je padanje temperature do 50 °C. Također su zaustavljene i poništene sve postavke programskega sata. Na zaslonu se prikaže trenutno točno vrijeme. Nakon jedne minute neaktivnosti uređaj se prebacuje u stanje pripremljenosti - Standby.

 Nakon završetka korištenja pećnice, u letvi za prikupljanje kondenzata (ispod vrata) može se nakupiti voda. Letvu obrišite spužvicom ili krpicom.

# OPISI SUSTAVA I TABELE PEČENJA

Ako u tabeli pečenja ne nađete odabranu hranu, potražite podatke za sličnu hranu. Podaci su prikazani za pečenje hrane u pećnici na jednoj razini.

Temperature su navedene u nižoj i višoj vrijednosti. Najprije odaberite nižu temperaturu; ako se hrana ne zapeče dovoljno, kod slijedećeg pokušaja povećajte temperaturu.

Vrijeme pečenja je okvirno, i može se razlikovati na određenim uslovima.

**Pećnicu prethodno zagrijavajte** samo ukoliko je tako navedeno u receptu ili u tabelama iz ovog priručnika za uporabu. Za zagrijavanje prazne pećnice potroši se mnogo energije, zbog toga se uzastopnim pečenjem više vrsta kolača ili pica uštedi prilična količina energije, obzirom da je pećnica već ugrijana.

Koristite tamne, silikonom prevučene ili emajlirane pekače, obzirom da takvi pekači naročito dobro provode toplotu.


Kada koristite voštani papir za pečenje, provjerite je li postojan na visokim temperaturama. Prilikom pečenja većih komada mesa ili kolača, u pećnici nastaje veća količina pare, koja može na vratima pećnice napraviti kondenzat. To je normalna pojava koja ne utječe na djelovanje uređaja. Nakon završenog pečenja obrišite vrata i staklo vrata da budu suhi.

Pri kraju vremena pečenja pećnicu možete isključiti približno 10 minuta prije završetka pečenja, i iskoristiti akumuliranu toplotu, te tako uštedjeti energiju.

Jela nemojte hladiti u zatvorenoj pećnici, jer nećete moći izbjegći neželjeni kondenzat.

## UBRZANO PRETHODNO ZAGRIJAVANJE PEĆNICE

Ovu funkciju koristite kada želite što brže prethodno zagrijati pećnicu na potrebnu temperaturu. Ova funkcija nije podešna za pripremu hrane.




GUMB ZA ODABIR SUSTAVA (NAČINA) DJELOVANJA okrenite na postavku brzog prethodnog zagrijavanja. Na zaslonu će se ispisati ZADANA TEMPERATURA. Tu temperaturu možete promijeniti.

 Kada pećnicu uključite ona se započne zagrijavati. Na zaslonu pulsira simbol °C. Kada je podešena temperatura postignuta, prethodno zagrijavanje je završeno i pećnica to objavi ispuštanjem zvučnog signala. Zvučni signal možete isključiti pritiskom na bilo koju tipku, ili pričekati da se nakon jedne minute isključi automatski.

## **Uobičajen stupanj pečenosti i preporučljive konačne središnje temperature za različite vrste mesa**

Hrana	Temperatura srži jela (°C)	Boja mesa na prerezu i boja soka
<b>GOVEĐE MESO</b>		
Krvavo pečeno	40-45	mesno crvena, slično kao i prijesno meso, malo soka
Polukrvavo pečeno	55-60	svjetlo crvena, mnogo svjetlocrvenog soka
Srednje pečeno	65-70	ružičasta, malo bijedo ružičastog soka
Dobro pečeno	75-80	ravnomjerno sivosmeđa, malo soka bez boje
<b>TELEĆE MESO</b>		
Dobro pečeno	75-85	crvenkasto smeđa
<b>SVINJEĆE MESO</b>		
Srednje pečeno	65-70	svjetloružičasta
Dobro pečeno	75-85	žutosmeđa
<b>JANJEĆE MESO</b>		
Dobro pečeno	79	siva, sok malo ružičast
<b>OVČETINA</b>		
Krvavo pečeno	45	mesnato crvena
Polukrvavo pečeno	55-60	svjetlocrvena
Srednje pečeno	65-70	ružičasta u sredini
Dobro pečeno	80	siva
<b>KOZLETINA</b>		
Srednje pečeno	70	blijedo ružičasta
Dobro pečeno	82	siva, sok jedva prepoznatljivo ružičast
<b>PERAD</b>		
Dobro pečeno	82	svjetlosiva
<b>RIBE</b>		
Dobro pečeno	65-70	bijela do sivosmeđa

# GORNJI I DONJI GRIJAČ



Grijači na gornjoj i donjoj strani pećnice ravnomjerno isijavaju toplotu u unutrašnjost pećnice.

## Pečenje mesa:

Možete koristiti pekače iz emajla, vatrostalnog stakla, gline ili lijevanog željeza. Pekač iz nehrđajućeg čelika nije prikladan, jer jače odbija toplotu.

Tijekom pečenja uvijek pazite da u pekaču bude dovoljno tekućine, da meso ne zagori. Na polovini vremena, pečenje okrenite. Ako pekač pokrijete, meso će ostati sočnije.

Hrana	Težina (g)	Vodilica (odozdo)	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (min)
<b>MESO</b>				
Svinjeće pečenje	1500	2	180-200	90-110
Svinjeća plećka	1500	2	180-200	100-120
Svinjska rolada	1500	2	180-200	120-140
Mesna štruca od mljevenog mesa	1500	2	200-210	60-70
Goveđe pečenje	1500	2	170-190	120-140
Teleća rolada	1500	2	180-200	90-120
Janjeći hrbat	1500	2	180-200	80-100
Zečji hrbat	1500	2	180-200	50-70
Srneći but	1500	2	180-200	100-120
Pizza *	/	2	200-220	20-30
Pečeno pile	1500	2	190-210	70-90
<b>RIBE</b>				
Pirjana riba	1000g / komad	2	210	50-60

Piletinu pecite na tom sustavu ako vaš uređaj nema sustava

Pizzu pecite na tom sustavu ako vaš uređaj nema sustava

Oznaka zvjezdice (\*) znači da pećnicu morate prethodno zagrijati na odabranom sustavu pečenja.

### **Pečenje kolača:**

Koristite samo jednu razinu i tamne pekače. U svjetlijim posudama za pečenje kolači se lošije peku, jer takvi pekači odbijaju toplotu.

Modele uvek postavite na rešetku; ukoliko koristite priloženi pekač, rešetku izvadite. Ako pećnicu prethodno zagrijete, vrijeme pečenja će biti kraće.


hrana	vodilica (odozdo)	temperatura (°c)	vrijeme pečenja (min)
<b>KOLAČI</b>			
Nabujak od povrća	2	190-200	30-35
Slatki nabujak	2	190-200	30-35
Žemličke *	2	190-210	20-30
Kruh *	2	180-190	50-60
Bijeli kruh *	2	180-190	50-60
Heljdin kruh *	2	180-190	50-60
Integralni kruh *	2	180-190	50-60
Raženi kruh *	2	180-190	50-60
Pirin kruh *	2	170-180	50-60
Orahnjača	2	160-170	25-30
Biskvitna torta *	2	170-180	65-75
Kolač od sira	2	170-180	25-30
Kolačići	2	200-210	20-30
Sitni keksi iz lisnatog tjesteta	2	185-195	25-35
Piroške s kupusom	2	150-160	40-50
Voćni kolač	2	80-90	120-130
Buhtli	2	170-180	30-40

Oznaka zvjezdice (\*) znači da pećnicu morate prethodno zagrijati na odabranom sustavu pečenja.



**Duboki pekač ne smijete tijekom pečenja staviti u 1. vodilicu.**

# VELIKI ŽAR I ŽAR



4  
3

U sustavu velikog žara djeluju gornji grijač i infra grijač, koji su postavljeni na stropu pećnice.

Na sustavu žara djeluje samo infra grijač, koji je dio velikog žara.

Maksimalna dozvoljena temperatura: 230°C.

Infra grijač (žar) prethodno zagrijavajte 5 minuta.

Čitavo vrijeme nadzirite postupak pečenja. Zbog vrlo visoke temperature meso može vrlo brzo zagonjeti.

Pečenje infra grijačem je prikladno za hrskavu i nemasnu pripremu kobasica, rezanih komada mesa te ribe (steak, odrezak, komadi lososa ...) ili zapečenog kruha.

Kad pečete na rešetki, namažite je uljem da se meso ne uhvati na nju, i rešetku stavite u 4. vodilicu. Ispod nje, u 1. ili 2. vodilicu umetnите posudu za pečenje u koju će se sakupljati masnoće i sok koji se cijedi iz mesa.

Kad pečete meso u posudi za pečenje, pazite da u njoj uvijek bude dovoljno tekućine, da meso ne zagori. Tijekom pečenja meso okrenite.

Nakon svakog pečenja na žaru očistite pećnicu i pribor.

**Tabela pečenja na žaru - mali žar**

Hrana	Težina (g)	Vodilica (odozdo)	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (min)
<b>MESO</b>				
Biftek, srednje pečen	180 g/komad	3	230	15-20
Odresci, svinjeća vratina	150 g/komad	3	230	18-22
Kotleti	280 g/komad	3	230	20-25
Žar kobasice	70 g/komad	3	230	10-15
<b>PREPEĆENI KRUH (TOST)</b>				
Tost	/	4	230	3-6
Sendvič	/	4	230	3-6

Tabela pečenja na žaru - veliki žar

Hrana	Težina (g)	Vodilica (odozdo)	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (min)
<b>MESO</b>				
Biftek, srednje pečen	180 g/komad	3	230	15-20
Biftek, dobro pečen	180 g/komad	3	230	18-25
Odresci, svinjeća vratina	150 g/komad	3	230	20-25
Kotleti	280 g/komad	3	230	20-25
Teleći odrezak	140 g/komad	3	230	20-25
Žar kobasice	70 g/komad	3	230	10-15
Mesni sir	150 g/komad	3	230	10-15
<b>RIBE</b>				
Kriške lososa	200 g/komad	3	230	15-25
<b>PREPEČENI KRUH (TOST)</b>				
Tost	/	4	230	1-3
Sendvič	/	4	230	2-5

Kad pečete meso u posudi za pečenje, pazite da u njoj uvijek bude dovoljno tekućine, da meso ne zagori. Tijekom pečenja meso okrenite.

Kad pečete pastrve, obrišite ih papirnatim ubrusom da budu suhe. U unutrašnjost stavite začinsko bilje, a vanjski dio ribe nauljite i stavite je na rešetku. Tijekom pečenja na žaru ribu nemojte okretati.

**Kada koristite žar (infra grijач), neka vrata pećnice uvijek budu zatvorena.**







**Tijekom pečenja na žaru odnosno korištenjem infra grijča, rešetka, grijач infra i ostali pribor u pećnici kako se zagriju, stoga u radu koristite zaštitne rukavice i posebna kliješta za hvatanje mesa.**

## Pečenje na ražnju (ovisno o modelu)



Maksimalna dozvoljena temperatura prilikom uporabe ražnja je 230°C.



- 1** Postolje ražnja stavite u 3 vodilicu odozdo, a u 1. vodilicu duboki pekač za sakupljanje kapajuće masnoće.

- 2** Meso nabodite na viljuške ražnja i pričvrstite ga vijcima.

Drške viljuški namjestite na prednje postolje ražnja, a vrh ugurajte u otvor na desnoj strani stražnje stjenke pećnice (otvor je zaštićen okretnim pokrovom).


- 3** Odvijte drške ražnja i zatvorite vrata.

Pećnicu uključite na sustav VELIKI ŽAR .



**Žar djeluje samo sa zatvorenim vratima pećnice.**

## ŽAR S VENTILATOROM




U ovom načinu djelovanja istovremeno rade infra grijач i ventilator. Koristi se za pečenje mesa, ribe, povrća.

(Pogledati opis i savjete za ŽAR).

Hrana	Težina (g)	Vodilica (odozdo)	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (min)
<b>MESO</b>				
Patka	2000	2	150-170	80-100
Svinjeće pečenje	1500	2	160-170	60-85
Svinjeća plećka	1500	2	150-160	120-160
Svinjeća goljenica	1000	2	150-160	120-140
Polovina piletina	700	2	190-210	50-60
Pile	1500	2	190-210	60-90
<b>RIBE</b>				
Pastrve	200 g/komad	2	170-180	40-50

Oznaka zvjezdice (\*) znači da pećnicu treba prethodno zagrijati na odabranom sustavu pečenja.

# VRUĆI ZRAK I DONJI GRIJAČ



Djeluju donji i okrugao grijач te ventilator s vrućim zrakom. Prikladno za pečenje pica, jabučnih pita, voćnih torti.




(pogledati opis i savjete za GORNJI i DONJI GRIJAČ).

Hrana	Vodilica (odozdo)	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (min)
Kolač od sira, prhko tijesto	2	150-160	65-80
Pizza *	2	200-210	15-20
Quiche Lorraine (lorenska pita), prhko tijesto	2	180-200	35-40
Kolač od jabuka, dizano tijesto	2	150-160	35-40
Savijača od jabuka, vučeno tijesto	2	170-180	45-65

Oznaka zvjezdice (\*) znači da pećnicu treba prethodno zagrijati na odabranom sustavu pečenja.

## Pečenje sondom za meso (ovisno o modelu)

U ovom načinu izaberite željenu temperaturu srži (jezgre) jela. Pećnica djeluje tako dugo dok srž jela ne postigne podešenu temperaturu. Temperaturu srži mjeri temperaturna sonda.



- 1 prethodno podešena temperatura
- 2 trenutna temperatura
- 3 izabrana (podešena) temperatura

**1** Izvadite metalni čep koji pokriva utičnicu, i nalazi se u prednjem gornjem kutu desne stjenke pećnice.

**2** Utikač sonde ukopčajte u utičnicu, a sondu zabodite u jelo (ukoliko ste prethodno imali podešene kakve vremenske funkcije, one se brišu).

**3** Okrenite GUMB ZA IZBOR SUSTAVA PEĆENJA (vrući zrak i donji grijač). Na pokazivaču se prikažu: simbol, prethodno podešena temperatura, trenutna temperatura, i izabrana, odnosno podešena temperatura. Ako je temperatura sonde niža od 30°C, na zaslonu se pojavi natpis -- : 80. Pritisnite tipku START.



Tijekom postupka pečenja prikazuju se trenutna temperatura unutrašnjosti pećnice, trenutna temperatura sonde za meso, i ugodena temperatura sonde za meso. Ako želite, možete temperaturu mijenjati i tijekom rada uređaja.


Kad je podešena temperatura srži jela postignuta, pećnica prestaje s radom. Začuje se zvučni signal, kojeg možete isključiti pritiskom na bilo koju tipku, ili pričekati da se nakon otprilike jedne minute isključi sam. Na pokazivaču (zaslonu) se prikaže točno vrijeme.

Nakon završetka pečenja, stavite zaštitni čep natrag na svoje mjesto u pećnici.



**Dozvoljeno je koristiti isključivo sondu, predviđenu za tu pećnicu.  
Pazite da sonda tijekom pečenja ne dodiruje grijave.  
Nakon završenog pečenja sonda je vrlo vruća, stoga pazite da se ne opečete.**

# VRUĆI ZRAK



Djeluju okrugao grijач i ventilator. Ventilator na stražnjoj stjenki pećnice brine za stalno kruženje vrućega zraka oko pečenja ili kolača.

## Pečenje mesa:

Možete koristiti posudu iz emajla, vatrostalnog stakla, gline ili lijevanog željeza. Posuda za pečenje iz nehrđajućeg čelika nije prikladna, jer izrazito odbija toplotu.

Tijekom pečenja pazite da u posudi uvijek bude dovoljno tekućine, da meso ne zagori. Tijekom pečenja meso okrenite. Ako pečenje pokrijete, meso će se sočnije ispeći.

Hrana	Težina (g)	Vodilica (odozdo)	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (min)
<b>MESO</b>				
Svinjeće pečenje s kožom	1500	2	170-180	140-160
Patka	2000	2	160-170	120-150
Guska	4000	2	150-160	180-200
Purica	5000	2	150-170	180-220
Pileća prsa	1000	3	180-200	60-70
Punjeno pile	1500	2	170-180	90-110

## **Pečenje kolača**

Preporučljivo je prethodno zagrijavanje pećnice.

Sitne kolačice i kekse možete peći u niskoj posudi za pečenje, na više razina (2. i 3.).

Pridržavajte se toga da vrijeme pečenja u jednakim posudama za pečenje može biti različito. Možda ćete morati gornju posudu za pečenje izvući prije nego donju.

Modele uvijek stavite na rešetku; samo ako koristite priloženu posudu za pečenje, rešetku možete izvaditi.

Kekse uvijek napravite jednake veličine (debljine), jer će se tako ravnomjerno zapeći.


hrana	vodilica (odozdo)	temperatura (°c)	vrijeme pečenja (min)
<b>PECIVO</b>			
kolač iz umiješanog tjesteta	2	150-160	25-35
kolač sa posipom	2	160-170	25-35
voćni kolač, umiješano tjesto	2	150-160	45-65
biskvitna rolada *	2	160-170	15-25
voćna torta, prhko tjesto	2	160-170	50-70
savijača od jabuka	2	170-180	40-60
kekci, prhko tjesto *	2	150-160	15-25
kekci, strojno brizgano tjesto *	2	140-150	15-25
sitni kolačići, dizano tjesto	2	170-180	20-35
kolači, lisnato tjesto	2	170-180	20-30
<b>ZAMRZNUTE NAMIRNICE</b>			
savijača od jabuka, sira	2	170-180	50-70
pizza	2	170-180	20-30
prženi krumpirčići za pećnicu	2	170-180	20-35
kroketi za pećnicu	2	170-180	20-35

Oznaka zvjezdice (\*) znači da pećnicu treba prethodno zagrijati na odabranom sustavu pečenja.



**Tijekom pečenja nemojte duboku posudu za pečenje stavljati u 1. vodilicu.**

# DONJI GRIJAČ I VENTILATOR



Koristi se za pečenje nisko dizanih kolača i za ukuhavanje voća i povrća. Koristite 2. vodilicu odozdo, i nemojte koristiti previsoke modele, tako da zagrijani zrak može kružiti i po gornjoj strani jela.

## Konzerviranje (ukuhavanje)

Hranu za konzerviranje i staklenke pripremite kao i obično. Koristite staklenke s gumenim obručem i staklenim pokrovom. Nemojte koristiti staklenke s navojnim ili metalnim pokrovima, niti metalne limenke. Staklenke neka budu jednake veličine, odnosno zapremine, napunjene istim sadržajem, i dobro zatvorene.


U duboku posudu nalijte 1 litru vruće vode (otprilike 70 °C) i zatim u nju poslažite 6 pripremljenih staklenki, te posudu za pečenje stavite u pećnicu u 2. vodilicu

Tijekom ukuhavanja promatrajte namirnice i kuhajte sve dok tekućina u staklenkama ne počne ključati - do pojave mjeđurića u prvoj staklenki.

hrana	vodilica (odozdo)	temperatura (°C)	vrijeme do pojave prvih mjeđurića (min)	temperatura i vrijeme nakon pojave mjeđurića	vrijeme mirovanja u pećnici (min)
<b>VOĆE</b>					
Jagode	2	160-180	30-45	/	20-30
Koštuničavo voće	2	160-180	30-45	/	20-30
Kompot	2	160-180	30-45	/	20-30
<b>POVRĆE</b>					
Kiseli krastavci	2	160-180	30-45	/	20-30
Grah/mrkva	2	160-180	30-45	120°C, 45-60 min	20-30

## EKO PEČENJE

eco



2

Djeluju okrugao grijач i ventilator. Ventilator na stražnjoj stjenki pećnice brine za stalno kruženje vrućega zraka oko pečenja ili kolača.

Hrana	Vodilica (odozdo)	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (min.)
<b>MESO</b>			
Svinjeće pečenje, 1 kg	2	180	140-160
Svinjeće pečenje, 2 kg	2	180	150-180
Goveđe pečenje, 1 kg	2	190	120-140
<b>RIBE</b>			
Čitava riba 200/g kom	2	180	40-50
Riblji file 100/g kom	2	190	25-35
<b>KOLAČI</b>			
Strojni keksi	2	160	20-25
Mali kolačići	2	170	25-35
Biskvitna rolada	2	170	25-30
Voćna torta, prhko testo	2	170	55-65
<b>GRATINIRANA JELA</b>			
Gratinirani krumpir	2	170	40-50
Lazanja	2	180	40-50
<b>ZAMRZNUTE NAMIRNICE</b>			
Prženi krumpirici, 1 kg	2	200	25-40
Pileći medaljonci, 0.7 kg	2	200	25-35
Riblji štapići, 0.6 kg	2	200	20-30



Tijekom pečenja nemojte duboku posudu za pečenje stavljati u 1. vodilicu.




## ODLEĐIVANJE

U ovom režimu rada zrak kruži bez uključenih grijajućih.

Ovom funkcijom polagano odmrzavate zamrznutu hranu (torte, kolači i keksi, kruh i žemičke, duboko zamrznuto voće).

Odabirom odgovarajućeg simbola možete odrediti vrijeme početka i završetka odleđivanja.



GUMB ZA ODABIR SUSTAVA (NAČINA) DJELOVANJA stavite na odleđivanje. Prikazati će se VRIJEME. To vrijeme možete mijenjati. Pritisnite tipku START.

U većini slučajeva preporučljivo je hranu izvaditi iz njene ambalaže (nemojte zaboraviti skinuti mogebitne metalne kopče).

Na polovini vremena odleđivanja okrenite komade hrane, odnosno promiješajte ih, ili ih odvojite ukoliko su bili zamrzavanjem slijepljeni jedan na drugog.

# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Prije čišćenja isključite uređaj iz električne instalacije i pričekajte da se ohladi.

Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora!

## Površine uređaja prevučene aluminijem

Aluminijumske dijelove uređaja čistite neabrazivnim tekućim sredstvima koja su namijenjena tim površinama. Sredstvo za čišćenje nanesite na mokru krpnu i očistite površinu, a zatim površinu isperite vodom. Deterdžent nemojte nanositi neposredno na aluminijem presvučenu površinu.

Nemojte koristiti abrazivne spužvice i sredstva za čišćenje.

Napomena: površina ne smije doći u dodir sa raspršivačima za čišćenje pećnice, jer se može vidljivo i trajno oštetiti.

## Prednja strana kućišta iz nehrđajućeg lima

(ovisno o modelu)

Površinu čistite samo blagim sredstvom (npr. sapunicom) i mekom spužvicom koja ne ostavlja ogrebotine. Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje ili deterdžente koji sadrže topila, jer njima možete oštetiti površinu kućišta.

## Lakirane površine i dijelovi iz umjetnih masa

(ovisno o modelu)

Gumbe, dršku vrata, naljepnice i natpisne tablice nemojte nikad čistiti abrazivnim sredstvima ili abrazivnim pomagalima za čišćenje, sredstvima za čišćenje na osnovi alkohola, ili sa samim alkoholom.

Mrijte odmah odstranite mekom, neabrazivnom krpom i vodom, inače može doći do oštećenja površine.

Možete koristiti sredstva i pomagala za čišćenje koja su namijenjena takvim površinama; pritom se pridržavajte uputa proizvođača sredstva.



Spomenute površine ne smiju doći u dodir s raspršivačima za čišćenje pećnice, jer se aluminijumska površina može vidno i trajno oštetiti.

# KLASIČNO ČIŠĆENJE PEĆNICE

Za čišćenje tvrdokorone prljavštine u pećnici možete koristiti uobičajen postupak čišćenja (sredstvima odnosno raspršivačima za čišćenje pećnice); nakon takvog čišćenja temeljito isperite ostatke upotrijebljenog deterdženta.

Pećnicu i dijelove pribora očistite nakon svake uporabe, da se prljavština ne zapeče. Masnoću ćete najlakše odstraniti toplom sapunicom, kad je pećnica još topla.

U slučaju tvrdokorne ili vrlo jako zapečene prljavštine koristite uobičajena sredstva za čišćenje pećnica. Pećnicu temeljito isperite čistom vodom, da odstranite sve ostatke deterdženta.

Nikad nemojte koristiti agresivna sredstva, grube praške za čišćenje, grube spužvice, sredstva za uklanjanje hrđe i mrlja.

Pribor (posuda za pečenje, rešetke ...) operite vrućom vodom i sredstvima za pranje posuđa.

Pećnica, unutrašnja strana pećnice i posude za pečenje, prevučeni su posebnim emajlom koji ima glatku i otpornu površinu. Taj poseban sloj omogućuje lakše čišćenje na sobnoj temperaturi.

## ČIŠĆENJE STAKLOKERAMIČKE POVRŠINE

Ohlađenu staklokeramičku površinu očistite nakon svake upotrebe, jer će se inače nakon sljedeće upotrebe i najmanja nečistoća zapeći na vrućoj površini.

Za redovno održavanje staklokeramičke površine koristite specijalna sredstva za njegu koja na njoj naprave zaštitni sloj, koji je štiti od dalje prljavštine.



Prije svake uporabe, sa staklokeramičke površine i s dna posude obrišite prašinu i eventualnu drugu prljavštinu, koja bi mogla ogrepsti površinu.

 Pazite! Čeličnom vunom, grubim spužvicama i abrazivnim prašcima možete ogrepsti površinu. Također je možete oštetići upotrebotom agresivnih raspršivača i neprikładnih tekućih sredstava za čišćenje.



Primjena agresivnih sredstava za čišćenje ili grubih, oštećenih donjih dijelova posuđa može uzrokovati habanje tiskanih uzoraka na ploči.

Manju nečistoću čistite vlažnom mekom krpom, a površinu zatim obrišite da bude suha.

Mrlje od vode skinite blagom rastopinom octa, no njome ne smijete brisati okvir (određeni modeli), jer ovaj time gubi sjaj.



Ne koristite agresivne raspršivače niti sredstva za uklanjanje kamenca.


Jaču nečistoću uklonite posebnim sredstvima za čišćenje staklokeramičkih površina, i pritom se pridržavajte uputa proizvođača sredstava za čišćenje. Pazite da sredstvo nakon nanošenja temeljito odstranite, jer će u protivnom ostaci sredstva prilikom zagrijavanja polja oštetiti staklokeramičku površinu.



Tvrdukornu i zapečenu nečistoću skidajte strugalicom. Prilikom rukovanja strugalicom pazite da se ne ozlijedite!

Strugalicu koristite samo u slučajevima kad prljavštinu ne možete odstraniti mokrom krpom ili specijalnim sredstvima za čišćenje staklokeramičke površine.

Strugalicu držite pod pravilnim kutom ( $45^{\circ}$  do  $60^{\circ}$ ). Laganim pritiskom kližite po staklu preko natisnutih oznaka i uklonite prljavštinu. Pazite, da plastična drška strugalice (kod određenih modela) ne dođe u dodir s vrućom površinom za kuhanje.



Strugalicu nemojte naslanjati pravokutno na ploču, i njenim vrškom nemojte strugati po površini stakla.




Šećer i hrana s visokom koncentracijom šećera mogu trajno oštetiti staklokeramičku površinu, stoga je šećer i slatka jela potrebno smjesta sastrugati strugalicom sa staklokeramičke površine, iako je ploča za kuhanje još vruća.



Promjena boje staklokeramičke površine nema učinka na djelovanje i stabilnost površine. Najčešće je to posljedica ostataka hrane, koja se je zapekla, odnosno je uzrokuje dno posude (na primjer aluminijski ili bakreni lonac), što je kasnije vrlo teško potpuno ukloniti.

Upozorenje: sve spomenute oznake prije svega su estetskog značaja, i direktno ne utječu na djelovanje uređaja. Uklanjanje tih grešaka nije predmet garancije.

# ČIŠĆENJE PEĆNICE FUNKCIJOM AQUACLEAN



**1** Okrenite GUMB ZA ODABIR SUSTAVA PEĆENJA na AquaClean. GUMB ZA ODABIR TEMPERATURE postavite na 70°

**2** U staklenu posudu za pečenje ulijte 0,6 litre vode i umetnите je u donju vodilicu.


**3** Nakon 30 minuta ostatci hrane na emajlu pećnice omekšaju do te mjere da ih možete obrisati vlažnom krpom.



Sustav AquaClean koristite samo nakon što se je pećnica u potpunosti ohladila.

# VAĐENJE I ČIŠĆENJE ŽIČANIH I TELESKOPSKIH VODILICA

Vodilice čistite samo uobičajenim sredstvima za čišćenje.



**A** Vodilice uhvatite na donjoj strani i povucite ih prema unutrašnjosti pećnice.

**B** Na gornjoj strani ih izvucite iz otvora.

Montaža se odvija obrnutim postupkom.

## UPOZORENJE:


Nemojte vaditi umetnute zasune iz pećnice.




Teleskopske vodilice ne smijete prati u perilici za posuđe.

# ČIŠĆENJE I MONTAŽA KATALITIČKIH ULOŽAKA


Vodilice čistite samo uobičajenim sredstvima za čišćenje.



Odstranite žičane odnosno teleskopske vodilice.



**1** Vodilice nataknite na katalitički uložak.



**2** Zajedno ih objesite u predviđene otvore i povucite u smjeru prema gore.

**A** Vodilice na gornjoj strani zakvačite u otvor.


**B** Na prednjoj strani ih umetnите u zasun.




Katalitičke uloške ne smijete prati u perilici za posuđe.

# SKIDANJE I NAMJEŠTANJE VRATA PEĆNICE


(ovisno o modelu)




**1** Vrata pećnice najprije potpuno otvorite.




**2 A** Odstranjive zasune zaokrenite do kraja unazad (važi za klasično zatvaranje).



**B** Kod mekog zatvaranja vrata, okrenite odstranjive zasune unazad za 90°.



**C** Podignite i okrenite donje dijelove. Polagano zatvarajte vrata pećnice, lagano ih podignite i skinite sa obje šarke uređaja.




**3** Vrata polagano zatvarajte da zasuni nasjednu u svoja ležišta. Kod kuta otprilike 15°(u odnosu na zatvoren položaj vrata), vrata lagano podignite i izvucite ih iz oba ležišta šarki na uređaju.

 Namještanje vrata odvija se obrnutim redoslijedom. Ukoliko se vrata ne otvaraju ili zatvaraju pravilno, provjerite da li su urezi šarki pravilno namješteni u ležišta šarki.



Uvijek provjerite da li su odstranjivi zasuni prilikom namještanja vrata pravilno nasjeli u ležišta šarki, da ne bi došlo do iznenadnog zatvaranja glavne šarke, koja je napeta vrlo jakom glavnom oprugom, jer se pri tome možete ozbiljno ozlijediti.

## BRAVA NA VRATIMA (ovisno o modelu)




Otvirate je tako da je palcem lagano gurnete udesno, i istovremeno povucete vrata prema vani.


**Kada se vrata pećnice zatvore, brava na vratima automatski se vraća u prvobitni položaj.**

## ISKLJUČENJE I UKLJUČENJE BRAVE NA VRATIMA


**Pećnica mora biti potpuno ohlađena.**



Najprije otvorite vrata pećnice.



Bravu palcem gurnite udesno za  $90^\circ$ , dok ne začujete klik. Brava na vratima je sada isključena, odnosno deaktivirana.



Ako bravu vrata želite ponovo uključiti odnosno aktivirati, otvorite vrata pećnice, i desnim kažiprstom povucite ručicu k sebi.

## **MEKANO ZATVARANJE VRATA** (ovisno o modelu)

Vrata pećnice opremljena su sustavom koji ublažava udarce prilikom zatvaranja vrata. Taj sustav omogućuje jednostavno, tiho i nježno zatvaranje vrata. Lagani pritisak (do kuta 15° obzirom na otvoreni položaj vrata) dovoljan je da se vrata automatski i meko zatvore.




**Ukoliko je sila zatvaranja, odnosno otvaranja prevelika, učinak  
sustava ublažavanja se umanjuje, odnosno sigurnosno popušta.**

# SKIDANJE I NAMJEŠTANJE STAKLA VRATA


Steklo vrat lahko očistite tudi z notranje strani, vendar jih je potrebno odstraniti. Snemite vrata pećice (gl. poglavje Snemanje in vstavljanje vrat pećice).

Ovisno o modelu uređaja, staklo vrata može se skinuti na NAČIN 1 ili na NAČIN 2.


## NAČIN 1 (ovisno o modelu)



**1** Lagano podignite nosače na lijevoj i desnoj strani vrata (oznaka 1 na nosaču), te ih zatim lagano povucite van iz stakla (oznaka 2 na nosaču).




**2** Staklo vrata uhvatite na donjem rubu, lagano ga podignite da se izvadi iz nosača, i skinite.




**3** Unutrašnje treće staklo (imaju samo određeni modeli) izvadite tako da ga podignite i odstranite. Skinite i gumice na staklu.

Staklo montirajte natrag obrnutim redoslijedom. Oznake (polukrugovi) na vratima i na staklu moraju se prekrivati.


## NAČIN 2 (ovisno o modelu)




**1** Odvijte vijke nosača na obje strane vrata.



**2** Odstranite nosač.



**3** Staklo vrata lagano podignite i izvadite iz pričvrstnih spona na donjoj strani vrata.





Montaža stakla vrata odvija se obrnutim redoslijedom.

# ZAMJENA ŽARULJE


Žarulja je potrošni materijal i garancija za nju ne vrijedi. Prije zamjene žarulje izvadite posude za pečenje, rešetku i vodilice.

Ovisno o modelu, u uređaj je ugrađena obična žarulja s oznakom E14 25W 230V, ili halogena žarulja s oznakom G9 25W 230V.



Plosnatim izvijačem oslobođite pokrov žarulje i skinite ga. Izvucite žarulju.

 Pazite da ne oštetite emajl.



Odvijte pokrov žarulje i izvucite žarulju.

 Koristite primjerenu zaštitu da se ne opečete.

# TABELA SMETNJI I GREŠAKA

**Sve popravke u garancijskom roku smije obaviti isključivo ovlaštena servisna služba proizvođača aparata.**

Prije početka bilo kakvih popravaka obavezno iskopčajte uređaj iz električne instalacije, i to tako da izvučete priključni kabel iz utičnice ili izvadite osigurač.

Neovlašteni zahvati i popravci aparata mogu uzrokovati opasnost električnog udara i kratkog spoja, zato ih nikad nemojte izvoditi sami, nego takve zahvate prepustite stručnim osobama ili servisu.

Ipak provjerite možete li možda određene manje smetnje u djelovanju uređaja pokušati otkloniti sami, koristeći se savjetima iz ovih uputa.

## VAŽNO!

Posjet servisera u toku trajanja garancije nije besplatan, ako se kvar na uređaju dogodi zbog nepravilnog rukovanja.

Upute za uporabu čuvajte na nekom priručnom mjestu, da vam budu pri ruci. Ukoliko uređaj predajete drugom korisniku, uručite mu i ove upute za uporabu.

U nastavku ćete naći nekoliko savjeta u vezi otklanjanja smetnji.



Smetnja/kvar	Uzrok
<b>Senzori se ne odazivaju, sadržaj na zaslonu je nepomičan ...</b>	Isključite uređaj iz električne instalacije za nekoliko minuta (odvijte osigurač ili isključite glavni zaštitni prekidač), a zatim ga ponovno priključite na električnu mrežu i uključite pećnicu.
<b>Kućni osigurač češće izbacuje ...</b>	Pozovite servisnu službu.
<b>Osvjetljenje pećnice ne radi ...</b>	Zamjena žarulje u pećnici je opisana u poglavljju "Čišćenje i održavanje".
<b>Kolač je loše pečen ...</b>	Dali ste pravilno podešili temperaturu i izabrali podešan sustav grijanja? Dali su vrata pećnice zatvorena?
<b>Pokazivač prikazuje grešku (E1,E2,E3...)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Došlo je do greške u djelovanju elektronskog modula. Isključite uređaj iz električne instalacije za nekoliko minuta, a zatim ga ponovno priključite na električnu mrežu i podešite točno vrijeme.</li><li>Ukoliko je greška i dalje prikazana, pozovite servisnu službu.</li></ul>

Ukoliko smetnje usprkos gornjim savjetima niste uspjeli otkloniti, pozovite ovlašteni servis. Otklanjanje kvarova odnosno reklamacija koje nastanu kao posljedica nepravilnog priključenja ili uporabe uređaja, nisu predmet garancije. U tom slučaju troškove popravaka snosi korisnik sam.

# UPUTE ZA POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE

## POSTAVLJANJE UREĐAJA (ovisno o modelu)


(mm)




Uređaju najbliži susjedni zidovi, odnosno kuhinjski elementi (podovi, kuhinjski zid iza uređaja, bočni zidovi) moraju biti otporni na temperaturu najmanje 90 °C.

## IZRAVNAVANJE UREĐAJA I DODATNO PODNOŽJE


A)




B)



C)




## ZAŠTITA OD PREVRTANJA UREĐAJA



Dimenziije u zagradama prikazuju ugradbene mjere pričvrsne konzole bez dodatne potpore. Ukoliko pomoću priloženih vijaka i uložaka na vaš zid nije moguće čvrsto pričvrstiti priloženu zaštitu od prevrtanja uređaja, morate se pobrinuti za nabavu odgovarajućih elemenata za pričvršćenje kutne konzole na zid na takav način da se ne može istrgnuti iz zida.

## PRIKLJUČENJE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU



Priloženi pokrov obvezno namjestite preko priključne spojke!

# ZBRINJAVANJE DOTRAJALOG UREĐAJA

---



Ambalaža proizvoda izrađena je iz prijaznih materijala za okolinu, koji se bez opasnosti za životnu sredinu mogu ponovno preraditi (reciklirati), deponirati, ili uništiti. U tu su svrhu svi ambalažni materijali prikladno označeni.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se tim proizvodom ne smije postupati kao s ostalim kućanskim otpadom. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim zbirnim mjestima za recikliranje elektroničkih i električnih aparata.

Ispravnim načinom zbrinjavanja ovog proizvoda sprječavate potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured za zbrinjavanje otpada, komunalnu službu, ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

*Pridržavamo pravo do eventualnih izmjena i grešaka u uputama za uporabu.*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



E\_MULTI\_IL+



A standard linear barcode is positioned above the number 651179. The barcode consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

651179

hr (03-22)