


SI

**PODROBNA NAVODILA  
ZA UPORABO  
ELEKTRIČNEGA  
SAMOSTOJNEGA  
ŠTEDILNIKA**

**körting**



**Zahvaljujemo se vam za zaupanje pri nakupu našega aparata.**

Za lažjo uporabo izdelka smo priložili podrobna navodila. Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili s svojim novim aparatom.

Prepričajte se, da ste prejeli nepoškodovan aparat. Če ugotovite transportno poškodbo, se prosimo povežite s prodajalcem, pri katerem ste kupili aparat ali pa z območnim skladiščem, od koder je bil dobavljen. Telefonsko številko najdete na računu oziroma dobavnici.

Navodila za uporabo aparata lahko najdete tudi na naši spletni strani:

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)



pomembne informacije



nasvet, opomba

# VSEBINA

---

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>4 POMEMBNA VARNOSTNA OPORIZILA</b>             | <b>UVOD</b>                          |
| 8 Pred priključitvijo aparata                     |                                      |
| <hr/>   |                                      |
| <b>9 ELEKTRIČNI SAMOSTOJNI ŠTEDILNIK</b>          |                                      |
| 13 Upravljalna enota                              |                                      |
| 14 Podatki o aparatu — napisna tablica            |                                      |
| <hr/>   |                                      |
| <b>15 UPORABA APARATA</b>                         | <b>PRVA<br/>PRIPRAVA<br/>APARATA</b> |
| 15 Pred prvo uporabo                              |                                      |
| 15 Kuhalna površina (odvisno od modela)           |                                      |
| 18 Pečica   |                                      |
| 21 Izbera nastavitev                              |                                      |
| 23 Izbera dodatnih funkcij                        |                                      |
| 25 Zagon pečenja                                  |                                      |
| 25 Izklop pečice                                  |                                      |
| 26 Opisi sistemov in tabele pečenja               |                                      |
| <hr/>   |                                      |
| <b>44 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE</b>                 | <b>ČIŠČENJE IN<br/>VZDRŽEVANJE</b>   |
| 45 Klasično čiščenje pečice                       |                                      |
| 45 Čiščenje steklokeramične površine              |                                      |
| 47 Čiščenje pečice s funkcijo aqua clean          |                                      |
| 48 Čiščenje žičnih in teleskopsko izvlečnih vodil |                                      |
| 49 Čiščenje in montaža katalitičnih vložkov       |                                      |
| 50 Snemanje in vstavljanje vrat pečice            |                                      |
| 53 Snemanje in vstavljanje stekla vrat            |                                      |
| 55 Menjava žarnice                                |                                      |
| <hr/>   |                                      |
| <b>56 TABELA MOTENJ IN NAPAK</b>                  | <b>REŠEVANJE<br/>TEŽAV</b>           |
| <hr/>   |                                      |
| <b>57 NAVODILA ZA NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV</b>  |                                      |
| <hr/>   |                                      |
| <b>60 ODLAGANJE</b>                               | <b>OSTALO</b>                        |

# **POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA**

---



## **POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA V PRIHODNJE**

Otroci, stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustreznna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.

**OPOZORILO:** Aparat in nekateri dostopni deli aparata se med uporabo močno segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov. Otroci, mlajši od 8 let, naj bodo ves čas pod nadzorom.

**OPOZORILO:** Dostopni deli aparata se lahko med uporabo močno segrejejo. Ne dovolite mlajšim otrokom v bližino pečice.

Aparat se med uporabo močno segreje. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov pečice.

**OPOZORILO:** Nevarnost požara: ne shranujte nobenih predmetov na površini kuhališča.

**OPOZORILO:** Kuhanje z mastjo ali oljem na kuhališču brez nadzora je lahko nevarno in lahko povzroči požar. NIKOLI ne poskusite pogasiti ognja z vodo. Izklopite aparat in prekrijte plamen s pokrovom ali vlažno krpo.

OPOZORILO: Postopek kuhanja je treba nadzorovati. Kratkoročni proces kuhanja je treba nenehno nadzorovati.

OPOZORILO: Pred menjavo žarnice se prepričajte, da je aparat izklopljen iz električnega omrežja, da tako preprečite nevarnost električnega udara.

OPOZORILO: Aparat je namenjen izključno kuhanju. Ne uporabljajte ga v kakršen koli drug namen, npr. za ogrevanje prostora. Na kuhalšča ne postavljajte prazne posode.

Aparat ni namenjen upravljanju z zunanjimi programskimi urami ali posebnim nadzornim sistemom.

OPOZORILO: Uporabite samo varovala za kuhalšče, ki jih je oblikoval proizvajalec kuhalnega aparata ali ki jih proizvajalec v navodilih za uporabo priporoča kot primerna varovala za ta aparat. Uporaba neprimernih varoval lahko povzroči nesrečo.

OPOZORILO: Če je steklena površina kuhalšča razpokana, izklopite aparat, da preprečite nevarnost električnega udara. Izklopite vsa stikala kuhalnih mest in odvijte varovalko oziroma izklopite glavno varovalko, tako da je aparat popolnoma odklopljen z električnega omrežja.

Če je steklo na vratih pečice počeno ali poškodovano, ne uporabljajte pečice in pokličite serviserja.

Za priključitev naprave uporabite 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> kabel z oznako HO5VV-F5G1,5 ali boljši. Priključni kabel sme priključiti le servisna služba ali pooblaščeni strokovnjak.

Aparat je namenjen postavitvi direktno na tla, brez kakršnih koli podstavkov.

Na indukcijsko polje ne polagajte predmetov kot so noži, vilice, žlice ter pokrovi, saj se lahko tam močno segrejejo.

Po uporabi izklopite kuhalno polje z ustreznimi upravljalnimi elementi; ne zanašajte se zgolj na sistem za zaznavanje posode.

Za čiščenje pečice ne uporabljajte grobih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko z njimi poškodujete površino. Zaradi takšnih poškodb lahko steklo poči.

Aparat ne sme biti nameščen za dekorativna vrata, da se prepreči pregrevanje.

Ne čistite aparata s parnimi ali visokotlačnimi čistilci, saj lahko to privede do električnega udara.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov pooblaščeni serviser, da se izognete nevarnosti.



- Pozor: nevarnost nagibanja ali prevračanja



- OPOZORILO: Da bi preprečili nagibanje ali prevračanje aparata, je treba namestiti stabilizatorje. Upoštevajte navodila za namestitev.

Uporabljajte samo toplotno sondo, ki je priporočena za uporabo te pečice.

Preden dvignete pokrov, se prepričajte, če je čist in če po njem ni razlita tekočina. Pokrov je lahko lakiran ali steklen. Zaprete ga lahko šele, ko se kuhalna polja povsem ohladijo.

Aparat je treba priključiti preko fiksnega priključka v skladu s pravili za tovrstne priključke.

Aparat sme priključiti le servisna služba ali pooblaščeni strokovnjak. Pri nestrokovnih posegih in popravilih aparata obstaja nevarnost resnih telesnih poškodb in poškodb aparata.

**Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu.** Ne uporabljajte ga v kakršen koli drug namen, npr. za ogrevanje prostora, sušenje živali, papirja, tkanin ali zelišč, saj v takih primerih obstaja nevarnost poškodbe ali požara.

Nepooblaščeni posegi in popravila lahko povzročijo nevarnost eksplozije, električnega udara in kratkega stika ter posledično telesnih poškodb in poškodb aparata. Takšna dela sme opraviti le pooblaščeni strokovnjak.

Nastavitev tega aparata je navedena na napisni tablici.

Aparata ne smete priključiti na dimnik ozziroma zračnik. Nameščen in priključen mora biti v skladu z veljavnimi predpisi o priključitvi.

Opozorilo:  
Med uporabo kuhalnega aparata v prostoru nastajajo toplota, vlaga in produkti izgorevanja. Poskrbite za zadostno prezračevanje prostora, še posebej med daljšo uporabo aparata.

Odprite naravne prezračevalne odprtine ali namestite mehansko prezračevalno napravo (mehansko kuhinjsko napo).

Aparat se ne sme postaviti v bližino močnih virov toplote, kot so peči na trda goriva, ker lahko visoka temperatura v okolini teh virov poškoduje aparat.

**Priključne vrvice** aparatov, ki so v bližini tega aparata, se lahko, če jih priprete z vrati pečice, poškodujejo in povzročijo kratek stik. Zato naj bodo električne priključne vrvice drugih aparatov primerno oddaljene.

Uporaba aparata je varna tako z vodili pekača kot brez njih.

**Pečice ne oblagajte** z aluminijasto folijo in ne postavljajte pekačev ter druge posode na dno pečice, saj takšne obloge preprečujejo kroženje zraka v pečici, zavirajo peko in uničujejo emajl.

**Med delovanjem** pečice se vrata pečice močno segrejejo. Za dodatno zaščito je vgrajeno tretje steklo, ki znižuje površinsko temperaturo zunanjega stekla vrat pečice (samo pri nekaterih modelih).

**Tečaji vrat pečice** se lahko ob premočni obremenitvi poškodujejo. Na odprta vrata pečice ne postavljajte težkih posod. Nikoli ne stopite na odprta vrata pečice in ne dovolite otrokom, da bi sedeli na njih.

Pazite, da prezračevalne reže niso pokrite ali drugače ovirane.

Aparat je težak, zato sta za rokovanje z njim potrebni najmanj dve osebi.

## PRED PRIKLJUČITVIJO APARATA




Pred priključitvijo aparata natančno preberite navodilo za uporabo. Odprava okvare oziroma reklamacije, ki je nastala zaradi nepravilne priključitve ali uporabe aparata, ni predmet garancije.

# ELEKTRIČNI SAMOSTOJNI ŠTEDILNIK

## OPIS APARATA IN OPREMA

(odvisno od modela)

Aparati, za katere so izdelana ta navodila, lahko imajo različno opremo, zato so morda opisane tudi funkcije in oprema, ki jih vaš aparat nima.



## POKROV APARATA

Pred odprtjem pokrova preverite, če je ta čist in na njem ni ostankov tekočine. Pokrov je lahko lakiran ali steklen in ga smete zapreti, ko so kuhalna polja popolnoma ohlajena.



Simbol na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da lahko steklen pokrov aparata poči, če se segreje. Ugasnite vse gorilnike in počakajte, da se kuhalšča ohladijo, preden zaprete pokrov.

## PPREDAL APARATA



V predalu aparata ne shranjujte gorljivih, eksplozivnih in temperaturno neobstojnih predmetov (na primer papir, kuhinjske krpe, plastične vrečke, sredstva za čiščenje in razna razpršila), saj lahko ob uporabi pečice povzročijo požar.

## POGREZLJIVI GUMB

Gumb rahlo potisnite, da izskoči in ga nato zavrtite.



Po vsaki uporabi zavrtite gumb v neobratovalni položaj in ga potisnite nazaj. Pogrezljiv gumb lahko potisnete nazaj samo v izključenem oz. neobratovanem položaju stikala.

## KONTROLNE LUČKE

Rumena lučka sveti, kadar je vklopljena pečica.

Rumena lučka sveti, kadar je vklopljena katerakoli funkcija aparata.

Številčnica vklopljenega gumba je osvetljena, kadar je izbrana katera funkcija.

Osvetlitev pečice se vključi samodejno ob izbranem sistemu.

## ŽIČNA VODILA

Žična vodila omogočajo pripravo hrane na štirih nivojih.

## TELESKOPSKA VODILA

S teleskopsko izvlečnimi vodili so lahko opremljeni 2., 3. in 4. nivo.

Izvlečni nivoji so lahko izvedeni z delno izvlečnimi ali popolnoma izvlečnimi vodili.

## REŽE ZA VODILA

V straneh pečice so na treh nivojih vtisnjene reže za vstavljanje rešetke.

## STIKALO VRAT PEČICE


Stikalo izklopi ogrevanje pečice in ventilator, kadar se med obratovanjem vrata pečice odprejo. Ko se vrata zaprejo, stikalo ponovno vklopi ogrevanje.

## HLADILNI VENTILATOR

V aparatu je vgrajen hladilni ventilator, ki hlači ohišje, vrata in upravljalno ploščo aparata.

Po izklopu pečice hladilni ventilator krajsi čas še deluje, da hlači pečico.

## PRIBOR PEĆICE (odvisno od modela)




**STEKLENI PEKAČ** se uporablja za peko jedi z vsemi sistemi pećice. Lahko ga uporabljate tudi kot servirni pladenj.




**REŠETKA** se uporablja za peko na žaru ali pa na njo postavite posodo ali pekač živilom.

Na rešetki je narejen varnostni zatik, zato je pri izvleku rešetko vedno treba rahlo privzdigniti s sprednje strani.




**NIZEK PEKAČ** se uporablja za peko peciva in kolačev.




**GLOBOKI PEKAČ** se uporablja za peko mesa in vlažnega peciva. Uporablja se tudi kot posoda za prestrezanje maščobe.

Globoki pekač naj ne bo med peko nikoli v prvem vodilu, razen kadar pečete na žaru ali uporabljate raženj in je globoki pekač namenjen prestrezanju maščobe.

**Pribor za peko lahko pri segrevanju spremeni obliko, kar ne vpliva na njegovo uporabnost. Po ohlajanju se povrne v prvotno stanje.**




Pri žičnih vodilih rešetko in pekače vedno vstavite v vodilno rego, ki jo določata žična profila.



Pri teleskopskih izvlečnih vodilih, najprej izvlecite vodila enega nivoja, nanj postavite rešetko ali pekače in jih z roko potisnite do konca.


Vrata pečice zaprite, ko so teleskopska vodila potisnjena do konca.



**KATALITIČNI VLOŽKI** preprečujejo brizganje maščobe pri pečenju na straneh pečice.



**RAŽENJ** se uporablja za peko mesa. Garnitura je sestavljena iz stojala ražnja, ražnja z vijaki in snemljivega ročaja.




**SONDA** za peko večjih kosov mesa.



Aparat in nekateri dostopni deli se med pečenjem segrejejo. Pri delu uporabljajte zaščitne rokavice.

# UPRAVLJALNA ENOTA

(odvisno od modela)



- 1 GUMB KUHALNEGA POLJA LEVO ZADAJ
- 2 GUMB KUHALNEGA POLJA LEVO SPREDAJ
- 3 GUMB ZA IZBIRO SISTEMA PEČENJA
- 4a TIPKA OTROŠKA ZAŠČITA/ZAKLEPANJE
- 4b TIPKA ELEKTRONSKA PROGRAMSKA URA
- 4c TIPKA START/STOP ZA ZAGON IN PREKINITEV PROGRAMA
- 5 GUMB ZA IZBIRO TEMPERATURE
- 6 GUMB KUHALNEGA POLJA DESNO SPREDAJ
- 7 GUMB KUHALNEGA POLJA DESNO ZADAJ


## OPOMBA:

Simboli sistemov pečenja so lahko na gumbu ali na čelni plošči (odvisno od modela aparata).

Da se bodo tipke bolje odzivale, se jih dotikajte s čim večjo površino blazinice prsta. Pri vsakem dotiku na tipko se oglasi zvočni signal.

# PODATKI O APARATU – NAPISNA TABLICA

(odvisno od modela)



- A Serijska številka
- B Model
- C Tip
- D Blagovna znamka
- E Šifra
- F Tehnični podatki
- G Znaki skladnosti
- H Tovarniška prireditev plina

Napisna tablica z osnovnimi podatki o  
aparatu je nameščena na robu pečice in je  
vidna, ko odprete vrata pečice.

# UPORABA APARATA

## PRED PRVO UPORABO


**Po prejemu aparata** vzemite vse dele, vključno s transportno opremo, iz pečice. Vse dele pribora očistite s toplo vodo in z običajnimi čistilnim sredstvom. Ne uporabljajte grobih čistil.

**Pri prvem segrevanju pečice** se sprošča značilen vonj "po novem", zato med segrevanjem prostor temeljito zračite.

**Kuhalna polja** s klasičnimi kuhalnimi polji brez posode za 3-5 minut vključite na najvišjo stopnjo, da se močneje segrejejo. Pri prvem segrevanju lahko pride do pojava dimljenja prevleke kuhalne plošče. Na ta način prevleka kuhalnih plošč doseže svojo največjo trdnost.

**Steklokeramično površino** očistite z vlažno krpo in nekaj čistila za ročno pomivanje posode. Ne uporabljajte agresivnih čistil, kot so na primer groba čistila, ki povzročajo praske, gobice za posodo, odstranjevalci rje ali madežev.



## KUHALNA POVRŠINA (odvisno od modela)





1. Kuhalno polje zadaj levo
2. Kuhalno polje zadaj desno
3. Kuhalno polje spredaj levo
4. Kuhalno polje spredaj desno

## STEKLOKERAMIČNA POVRŠINA

- Grelno polje hitro doseže moč oziroma temperaturo gretja, vendar okolica vročih grelnih polj ostane hladna.
- Plošča je odporna na temperaturne spremembe.
- Če steklokeramično kuhalno površino uporabljate kot odlagalno površino, lahko pride do poškodb ali odrgnin.
- Priprava hrane v aluminijastih ali plastičnih posodah na vročih kuhalščih ni dovoljena. Na steklokeramično ploščo ne polagajte nobenih plastičnih predmetov ali aluminijaste folije.
- Ne uporabljajte počene ali zlomljene steklokeramične plošče. Padec predmeta na ploščo z ostrim robom, lahko povzroči lom plošče. Posledice so vidne takoj ali šele čez nekaj časa. Če se pojavi kakršnakoli vidna razpoka, takoj prekinite dovod električne energije aparatu.




### UPRAVLJANJE ENOKROŽNEGA KUHALNEGA POLJA



### UPRAVLJANJE DVOKROŽNEGA KUHALNEGA POLJA

Pri dvokrožnem kuhalnem polju se lahko grelna površina prilagaja določeni velikosti in obliki.


Večje grelno polje vključite z vrtenjem pripadajočega gumba za dvokrožno grelo do konca (zasliši se »klik«) in nato nastavite želeno stopnjo moči.



### INDIKATOR PREOSTALE TOPLOTE

Vsako kuhalno mesto ima signalno lučko, ki sveti, ko je kuhalno mesto vroče. Ko se kuhalno mesto ohladi, lučka ugasne. Indikator preostale toplice lahko sveti tudi, če na kuhalno mesto, ki ga niste uporabljali, postavite vročo posodo.

## NASTVETI PRI UPORABI POSODE



- Uporabljajte kakovostno posodo z ravnim in stabilnem dnom.
- Dno posode in kuhalno polje naj bosta enakega premera.
- Posoda iz ognjevarnega stekla s posebej brušenim dnom je primerna za uporabo na kuhalnih ploščah, če ustreza premeru kuhalnega mesta. Posode z večjim premerom lahko počijo zaradi termične napetosti.
- Posoda naj bo postavljena na sredino kuhalnega polja.

- Kadar uporabljate lonec pod pritiskom (ekonom lonec), ga nadzorujte, dokler ni dosežen pravilen pritisk. Kuhalno mesto naj najprej obratuje z največjo močjo, nato pa po navodilih proizvajalca lonca z ustreznim senzorjem pravočasno zmanjšate obratovalno moč.
- Pazite, da bo v loncu na pritisk, oziroma v vseh ostalih loncih in posodah vedno dovolj tekočine, saj uporaba praznega lonca na kuhalni plošči zaradi pregrevanja poškoduje tako lonec kot kuhalno polje.
- Pri uporabi posebne posode morate upoštevati navodila proizvajalca.

## VARČEVANJE Z ENERGIJO

- Premeri dna ponev in lonev se morajo ujemati s premerom kuhalnega mesta. Če je posoda premajhna, pride do izgube toplote, kuhalno mesto pa se lahko poškoduje.
- Uporabite pokrovko, če priprava hrane to omogoča.
- Posoda naj bo primerne velikosti tudi glede na količino jedi. Priprava manjše količine jedi v veliki posodi pomeni izgubo energije.
- Jedi z dolgim časom kuhanja pripravljajte v loncu pod pritiskom (ekonom lonec).
- Razno zelenjavno, krompir ipd. lahko kuhate v manjši količini vode. Tako se jed skuha, vendar je pri tem pomembno, da je pokrovka dobro zaprta. Po zavretju zmanjšajte moč na stopnjo, ki zagotavlja počasno vretje.


# PEČICA

## VKLOP IN NASTAVITEV

Po prvem priklopu aparata na električno omrežje ali po daljšem izpadu napajanja z električno energijo na prikazovalniku utripa 12:00 in sveti simbol ⊕.

Nastavite dnevni čas.

## NASTAVITEV URE




**1** Z dotikanjem tipk < ali > nastavite dnevni čas in ga potrdite z dotikom na tipko ⊕.

Če tipko za nastavitev vrednosti držite dlje časa, se hitrost spremenjanja vrednosti pospeši.

## SPREMENJAVA NASTAVITVE URE

Dnevni čas lahko spremenjate, kadar ni aktivna nobena časovna funkcija. Z večkratnim dotikom na tipko URA izberite simbol ⊕ in nastavite trenutni čas.

## IZBIRA SISTEMA PEČENJA (odvisno od modela)



Z vrtenjem gumba (levo in desno) izberite sistem pečenja (glej tabelo programov, odvisno od modela).



Nastavitev lahko spreminjate tudi med delovanjem.


| SISTEM                 | OPIS  | PREDLAGANA TEMPERATURA (°C) |
|------------------------|---|-----------------------------|
| <b>SISTEMI PEČENJA</b> |   |                             |
| »sss                   | <b>HITRO PREDGRETJE</b><br>se uporablja, če želite pečico čim hitreje ogreti na želeno temperaturo. Ta funkcija ni primerena za pečenje jedi. Ko se pečica ogreje na nastavljeno temperaturo, se ogrevanje zaključi.  | 160                         |
| ==                     | <b>ZGORNJE IN SPODNE GRELO</b><br>Greli na zgornji in spodnji strani pečice enakomerno oddajata toploto v notranjost pečice. Pečenje peciva ali mesa je možna samo na enem nivoju.  | 200                         |
|                        | <b>ZGORNJE GRELO</b><br>Toplotno oddaja na živila samo grelo na zgornji strani pečice. Uporabla se kadar želite zapeči zgornjo stran jedi (za naknadno porjevenje).   | 180                         |
|                        | <b>SPODNE GRELO</b><br>Toplotno oddaja samo grelo na spodnji strani pečice. Uporabla se kadar želite zapeči spodnjo stran jedi.   | 180                         |
| vv                     | <b>ŽAR</b><br>Deluje samo infra grelo, ki je del velikega žara.<br>Uporabla se za peko pod žarom za manjše količine obloženih kruhkov in pivskih klobas ali za opekanje toasta.<br>Maksimalna dovoljena temperatura: 230 °C.  | 220                         |
| vvvv                   | <b>VELIKI ŽAR</b><br>Delujeta zgornje grelo in infra grelo. Toplotno neposredno oddaja infra grelo, ki je nameščeno na stropu pečice, za povečanje učinka segrevanja pa je hkrati vključeno še zgornje grelo.<br>Uporabla se za peko pod žarom za manjše količine obloženih kruhkov, mesa ali pivskih klobas ter za opekanje toasta.<br>Maksimalna dovoljena temperatura: 230 °C. | 220                         |
| vvv                    | <b>ŽAR Z VENTILATORJEM</b><br>Delujeta infra grelo in ventilator. Uporabla se za pečenje mesa na žaru in pečenje večjih kosov mesa in perutnine na enem nivoju pečice. Primeren je tudi za gratiniranje in doseganje hrustljave skorje.   | 170                         |
| v                      | <b>ZGORNJE GRELO IN VENTILATOR</b><br>Delujeta zgornje grelo in ventilator. Ta sistem se uporablja za peko večjih mesa ali perutnine. Primeren je tudi za gratinirane jedi.   | 170                         |

| SISTEM | OPIS  | PREDLAGANA TEMPERATURA (°C) |
|--------|---|-----------------------------|
|        | <b>VROČI ZRAK IN SPODNE GRELO</b><br>Delujejo spodnje in okroglo grelo ter ventilator z vročim zrakom. Uporablja se za peko pice, vlažnega peciva, sadnih tort ter kvašenega in krhkkega testa.   | 200                         |
|        | <b>VROČI ZRAK</b><br>Delujejo okroglo grelo in ventilator. Ventilator na zadnji steni pečice skrbi za stalno kroženje vročega zraka okoli pečenke ali peciva. Uporablja se za pečenje mesa in peciva.                                   | 180                         |
|        | <b>SPODNE GRELO IN VENTILATOR</b><br>Uporablja se za peko nizko vzhajanjega peciva ter vkuhanje sadja in zelenjave.   | 180                         |
|        | <b>ZGORNJE IN SPODNE GRELO Z VENTILATORJEM</b><br>Delujejo obe gredi ter ventilator. Ventilator omogoča enakomerno kroženje vročega zraka v pečici. Uporablja se za peko peciva, odtaljevanje hrane, sušenje sadja in zelenjave.        | 180                         |
|        | <b>POGREVANJE SERVISA</b><br>se uporablja, če želite servis (krožnike, skodelice) predhodno pogreti, da bi hrana ostala topla dlje časa.  | 60                          |
|        | <b>POČASNA PEKA</b> <sup>1)</sup><br>Funkcija omogoča nežno, počasno in enakomerno pečenje, zato hrana ostane mehka in sočna. Primerna je za pečenje mesa, rib in peciva na enem nivoju.<br>Uporabljalje jo v območju od 140 do 220 °C. | 180                         |
|        | <b>ODTALJEVANJE</b><br>Zrak kroži brez vključenih grel. Deluje samo ventilator. Uporablja se za počasno odtajanje zamrznjene hrane.   | -                           |
|        | <b>AQUA CLEAN</b><br>Toplotno oddaja samo spodnje grelo. Uporablja se za odstranjevanje madežev in hrane v pečici. Program se izvede v 30 minutah.  | 70                          |

<sup>1)</sup> Ta funkcija se uporablja za določanje energijsko učinkovitega razreda v skladu s standardom EN 60350-1.

# IZBIRA NASTAVITEV

## NASTAVITEV TEMPERATURE PEČENJA



Temperaturni gumb nastavite na pozicijo , ko uporabljate sistem pečenja velik žar in žar.



Po vklopu aparata z dotikom na tipko START, se na prikazovalniku prikaže ikona za temperaturo.


Za vklop aparata morate tipko START držati pritisnjeno nekoliko dlje časa - okoli 1 sekunde.

## ČASOVNE FUNKCIJE

Najprej obrnите GUMB ZA IZBIRO SISTEMA PEČENJA, nato pa nastavite TEMPERATURO.

Dotaknite se tipke URA ter z večkratnim dotikom izberite željeno časovno funkcijo. Za izbrano časovno funkcijo sveti simbol na prikazovalniku in utripa čas začetka/konca pečenja, ki ga določite sami.

Pritisnite START za začetek pečenja. Na prikazovalniku je prikazan ČAS TRAJANJA delovanja.



prikaz časovnih funkcij



## Nastavitev trajanja delovanja

Pri tem načinu določite čas, kako dolgo naj pečica deluje.

Nastavite želeni čas delovanja. Najprej nastavite minute, nato ure.

Na prikazovalniku je prikazana ikona in čas delovanja.



## Nastavitev zakasnjenega vklopa pečice

Pri tem načinu določite čas, kako dolgo naj pečica deluje (trajanje delovanja) in ob kateri uri naj preneha delovati (konec delovanja). Preverite, če je ura naravnana na točen dnevni čas.

Primer:

Trenutni čas: 12:00

Čas pečenja: 2 uri

Konec pečenja: ob 18:00

Najprej nastavitev ČAS TRAJAJNA DELOVANJA (2uri). S ponovnim dvokranim dotikom tipke URA izberite KONEC DELOVANJA. Na prikazovalniku se avtomatsko izpiše in utripa vsota dnevnega časa in trajanja delovanja pečice (14:00).

Nastavite čas za konec pečenja (18:00).

Pritisnite tipko START za začetek pečenja. Ura čaka na začetek pečenja, sveti simbol. Pečica samodejno začne pravočasno delovati (ob 16:00) in preneha delovati ob izbranem času (ob 18:00).



## Nastavitev opozorilnika

Opozorilnik lahko uporabljate samostojno, neodvisno od delovanja pečice. Najdaljša možna nastavitev je 24 ur.


Zadnja minuta pri iztekanju opozorilnika je prikazana v sekundnem intervalu.



Po poteku nastavljenega časa pečica avtomatsko preneha delovati. Oglasi se zvočni signal, ki ga lahko izklopite s pritiskom na katero koli tipko oz. se po eni minutni izklopi sam.

Časovne funkcije lahko izklopite tako, da izbrani čas nastavite na "0". Vse časovne funkcije lahko hitro izbrišete tudi s sočasnim pritiskom in nekaj sekundnim držanjem tipke > in <.

# IZBIRA DODATNIH FUNKCIJ



Funkcije vklopite/izklopite s pritiskom na želeno tipko ali kombinacijo tipk.

## -○ OTROŠKA ZAŠČITA

Vklopite jo z dotikom na tipko OTROŠKA ZAŠČITA. Na prikazovalniku se izpiše Loc in sveti 5 sekund. S ponovnim dotikom na to tipko se varovalo izključi.

Če nastavite zaklepanje, kadar nimate nastavljene nobene časovne funkcije (samo prikaz dnevnega časa), pečica ne bo delovala. Če nastavite otroško zaščito po nastavitev katerekoli časovne funkcije, bo pečica normalno delovala, ne boste pa mogli spremenjati nastavitev.

Ko je otroška zaščita vklapljena, lahko spremenljate sisteme, ne morete pa izbirati dodatnih funkcij. Pečenje lahko izklopite, če zavrtite gumb za izbiro na "0".

Otroška zaščita ostane aktivna tudi po izklopu pečice. Če želite izbrati nov sistem, morate otroško zaščito izklopiti.



## OSVETLITEV PEČICE

Osvetlitev pečice se vključi samodejno ob vsakem izbranem sistemu.

## 5 sek < ZVOČNI SIGNAL

Glasnost zvočnega signala lahko nastavite, ko ni aktivna nobena časovna funkcija (prikazan je samo dnevni čas). Pet sekund držite tipko <. Na prikazovalniku se najprej prikaže napis **Vol** in nato se prikažeta dve črtici, ki sta polno osvetljeni. Z dotikom na tipki < in > lahko nastavite 3 stopnje glasnosti (eno, dve ali tri črtice). Po 3 sekundah se nastavitev samodejno shrani in prikaže se dnevni čas.

## 5 sek > ZMANJŠANJE KONTRASTA PRIKAZOVALNIKA

Gumb za izbiro sistema pečenja mora biti na poziciji "0". Za 5 sekund držite tipko >. Na prikazovalniku se najprej prikaže napis **bri** in nato se prikažeta dve črtici, ki sta polno osvetljeni. Z dotikom na tipki < in > lahko osvetlite ali potemnите prikazovalnik; na voljo so tri stopnje osvetljenosti (ena, dve oz. tri črtice). Po 3 sekundah se nastavitev samodejno shrani.



## PRIPRAVLJENOST

Če želite izklopiti prikaz dnevnega časa, se hkrati dotaknite tipk "ključ" in "ura" ter ju držite 5 sekund. Za nekaj sekund se izpiše "OFF", nato pa zasveti ikona ⊖.

Prikaz dnevnega časa lahko ponovno vklopite s hkratnim dotikom na tipki "ključ" in "ura", takrat ko ni aktivna nobena časovna funkcija.



Po izpadu električne energije ali izklopu aparata se vse dodatne funkcije ohranijo največ še nekaj minut. Po tem času se vse nastavite, razen zvočnega signala, kontrasta in otroške zaščite, vrnejo na osnovne vrednosti.

# ZAGON PEČENJA

Pečenje zaženite z dolgim pritiskom na tipko START/STOP. Sveti simbol za delovanje in temperaturo.

Če ni nastavljena nobena časovna funkcija se na prikazovalniku prikaže čas trajanja pečenja.



Ko pečica doseže nastavljeno temperaturo, se oglasi kratek zvočni signal, simbol za temperaturo pa po določenem času ugasne.

Simbol za temperaturo se med delovanjem prižiga in ugaša, saj prikazuje delovanje grelcev.

# IZKLOP PEČICE

Pečenje lahko prekinete z dolgim pritiskom tipke START/STOP.

Gumb ZA IZBIRO SISTEMA PEČENJA in TEMPERATURNI GUMB obrnите na položaj "0".

Po končanem pečenju, se prekinejo in izbrišejo tudi vse časovne nastavitev na uri, razen opozorilnika. Ura se nastavi na prikaz dnevnega časa. Hladilni ventilator bo deloval še nekaj časa.

# OPISI SISTEMOV IN TABELE PEČENJA

Če v tabeli pečenja ne najdete izbrane hrane, poiščite podatke za podobno hrano.

Podatki so prikazani za enonivojsko pečenje hrane v pečici.

Temperature so navedene v nižji in višji vrednosti. Najprej nastavite nižjo temperaturo; če hrana ne porjavi dovolj, naslednjič temperaturo zvišajte.

Časi pečenja so okvirni in se lahko razlikujejo pri določenih pogojih.

**Pečico predgrevajte** le, če je tako navedeno v receptu ali v tabelah v tem priročniku za uporabo. Pri segrevanju prazne pečice se porabi veliko energije, zato se z zaporednim pečenjem več vrst peciva ali pizz prihrani veliko energije, saj je pečica že ogreta.

Uporabljajte temne silikonsko oslojene ali emajlirane pekače, saj ti posebej dobro prevajajo toploto.

Kadar uporabljate papir za peko, preverite, če je le-ta obstojen pri visokih temperaturah.

Pri pečenju večjih kosov mesa ali peciva bo v pečici nastala večja količina pare, ki lahko na vratih pečice ustvari kondenz. To je normalen pojav, ki ne vpliva na delovanje aparata. Po končanem pečenju obrišite vrata in steklo vrat do suhega.


Da izkoristite akumulirano toploto in prihranite energijo lahko pečico izključite približno 10 minut pred koncem pečenja.

Jedi ne ohlajajte v zaprti pečici, da se izognete rosenju.

## Običajne stopnje pečenosti in priporočene končne središčne temperature za različne vrste mesa

| hrana                   | Temperatura jedra jedi (°C) | Barva mesa na prerezu in barva soka            |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| <b>GOVEJE MESO</b>      |                             |  |
| Presno pečeno           | 40-45                       | mesno rdeča, kakor presno meso, malo soka      |
| Polpresno pečeno        | 55-60                       | svetlordeča, mnogo svetlordečega soka          |
| Polpečeno               | 65-70                       | rožnata, malo bledo rožnatega soka             |
| Pečeno (popolnoma)      | 75-80                       | enakomerna sivorjawkasta, malo soka brez barve |
| <b>TELEČJE MESO</b>     |                             |  |
| Pečeno (popolnoma)      | 75-85                       | rdečkastorjawkasta                             |
| <b>SVINJSKO MESO</b>    |                             |  |
| Polpečeno               | 65-70                       | svetlorožnata                                  |
| Pečeno (popolnoma)      | 75-85                       | rumenkastorjava                                |
| <b>JAGNJEČJE MESO</b>   |                             |  |
| Pečeno (popolnoma)      | 79                          | siva, sok malce rožnat                         |
| <b>OVČJE MESO</b>       |                             |  |
| Presno pečeno           | 45                          | mesno rdeča                                    |
| Polpresno pečeno        | 55-60                       | svetlordeča                                    |
| Polpečeno               | 65-70                       | rožnata v središču                             |
| Pečeno (popolnoma)      | 80                          | siva   |
| <b>KOZLIČJE MESO</b>    |                             |  |
| Polpečeno               | 70                          | bledorožnata, sok rožnat                       |
| Pečeno (popolnoma)      | 82                          | siva, sok komaj opazno rožnat                  |
| <b>PERUTNINSKO MESO</b> |                             |  |
| Pečeno (popolnoma)      | 82                          | svetlosiva                                     |
| <b>RIBE</b>             |                             |  |
| Pečeno (popolnoma)      | 65-70                       | bela do sivorjava                              |

## ZGORNJE IN SPODNJE GRELO



Greli na zgornji in spodnji strani pečice enakomerno oddajata toploto v notranjost pečice.

### Pečenje mesa:

Uporabljate lahko posodo iz emajla, ognjevarnega stekla, gline ali litega železa. Pekači iz nerjavečega jekla niso primerni, ker močno odbijajo toploto.

Pri pečenju zagotovite dovolj tekočine, da se meso ne prismodi. Med peko ga obrnite. Če pečenko pokrijete, bo ostala bolj sočna.

| hrana                   | teža (g)    | vodilo (od spodaj) | temperatura (°C) | čas pečenja (min.) |
|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>MESO</b>             |             |                    |                  |                    |
| Svinjska pečenka        | 1500        | 2                  | 180-200          | 90-110             |
| Svinjsko pleče          | 1500        | 2                  | 180-200          | 100-120            |
| Svinjska rolada         | 1500        | 2                  | 180-200          | 120-140            |
| Pečenka iz mletega mesa | 1500        | 2                  | 200-210          | 60-70              |
| Goveja pečenka          | 1500        | 2                  | 170-190          | 120-140            |
| Telečja rolada          | 1500        | 2                  | 180-200          | 90-120             |
| Jagnječji hrbet         | 1500        | 2                  | 180-200          | 80-100             |
| Zajčji hrbet            | 1500        | 2                  | 180-200          | 50-70              |
| Srnina krača            | 1500        | 2                  | 180-200          | 100-120            |
| Pica *                  | /           | 2                  | 200-220          | 20-30              |
| Piščanec                | 1500        | 2                  | 190-210          | 70-90              |
| <b>RIBE</b>             |             |                    |                  |                    |
| Dušene ribe             | 1000g / kos | 2                  | 210              | 50-60              |

Piščanca pecite na tem sistemu, če aparat nima sistema

Pizzo pecite na tem sistemu, če aparat nima sistema

Oznaka \* (zvezdica) v tabeli pri hrani pomeni, da morate pečico predgreti na izbranem sistemu.

**Peka peciva:**

Uporabljajte samo en nivo in temne pekače. V svetlih pekačih se pecivo peče (porjavi) slabše, saj takšni pekači odbijajo toploto.

Modele vedno postavite na rešetko; če uporabljate priloženi pekač, rešetko odstranite. Če pečico predhodno segrejete, bo čas peke krajši.

| Hrana                             | Vodilo<br>(od spodaj) | Temperatura<br>(°C) | Čas pečenja<br>(min.) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>PECIVO</b>                     |                       |                     |                       |
| Zelenjavni narastek               | 2                     | 190-200             | 30-35                 |
| Sladki narastek                   | 2                     | 190-200             | 30-35                 |
| Žemljice *                        | 2                     | 190-210             | 20-30                 |
| Beli kruh *                       | 2                     | 180-190             | 50-60                 |
| Ajdov kruh *                      | 2                     | 180-190             | 50-60                 |
| Polnozrnati kruh *                | 2                     | 180-190             | 50-60                 |
| Rženi kruh *                      | 2                     | 180-190             | 50-60                 |
| Pirin kruh *                      | 2                     | 180-190             | 50-60                 |
| Orehova potica                    | 2                     | 170-180             | 50-60                 |
| Biskvitna torta *                 | 2                     | 160-170             | 25-30                 |
| Sirov kolač                       | 2                     | 170-180             | 65-75                 |
| kolački                           | 2                     | 170-180             | 25-30                 |
| Drobno pecivo iz listnatega testa | 2                     | 200-210             | 20-30                 |
| Zeljnatne piroške                 | 2                     | 185-195             | 25-35                 |
| Sadni kolač                       | 2                     | 150-160             | 40-50                 |
| Snežni vetrci                     | 2                     | 80-90               | 120-130               |
| Buhteljni                         | 2                     | 170-180             | 30-40                 |


Oznaka \* (zvezdica) v tabeli pri hrani pomeni, da morate pečico predgreti na izbranem sistemu.



Globokega pekača med pečenjem ne smete vstaviti v 1. vodilo.

# VELIK ŽAR, ŽAR

▼▼▼▼



Pri **velikem žaru** delujeta zgornje grelo in infra grelo, ki sta nameščena na stropu pečice.

Pri **žaru** deluje samo infra grelo, ki je v del velikega žara.

Maksimalno dovoljena temperatura: 230°C.

Infra grelo (žar) predhodno segrevajte 5 minut.

Ves čas nadzorujte potek pečenja. Meso se lahko zaradi visoke temperature zelo hitro zažge!

Pečenje z infra grelom je primerno za hrustljavo in nemastno pripravo pečenic, rezanih kosov mesa ter ribe (steak, zrezek, rezine lososa...) ali opečenega kruha.

Kadar pečete na rešetki, jo namažite z oljem, da se meso ne prime nanjo in jo vstavite v 4. vodilo. V 1. ali 2. vodilo vstavite pekač za prestrezanje maščobe in soka, ki se cedita iz mesa.

Kadar pečete meso v pekaču, zagotovite dovolj tekočine, da se meso ne zažge. Med peko ga obrnite.

Po vsakem pečenju z žarom očistite pečico in pribor.

**Tabela pečenja na žaru - mali žar**

| Hrana                             | Teža (g)  | Vodilo (od spodaj) | Temperatura (°C) | Čas pečenja (min.) |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>MESO</b>                       |           |                    |                  |                    |
| Zrezki iz govejega fileja, krvavi | 180 g/kos | 3                  | 230              | 15-20              |
| Zrezki iz svinjske vratovine      | 150 g/kos | 3                  | 230              | 18-22              |
| Zarebrnice                        | 280 g/kos | 3                  | 230              | 20-25              |
| klobase za žar                    | 70 g/kos  | 3                  | 230              | 10-15              |
| <b>OPEČEN KRUH</b>                |           |                    |                  |                    |
| Toast                             | /         | 4                  | 230              | 3-6                |
| Obloženi kruhki                   | /         | 4                  | 230              | 3-6                |

## Tabela pečenja na žaru - velik žar

| Hrana                                | Teža (g)  | Vodilo (od spodaj) | Temperatura (°C) | Čas pečenja (min.) |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>MESO</b>                          |           |                    |                  |                    |
| Zrezki iz govejega fileja, rožnati   | 180 g/kos | 3                  | 230              | 15-20              |
| Zrezki iz govejega fileja, prepečeni | 180 g/kos | 3                  | 230              | 18-25              |
| Zrezki iz svinjske vratovine         | 150 g/kos | 3                  | 230              | 20-25              |
| Zarebrnice                           | 280 g/kos | 3                  | 230              | 20-25              |
| Telečji zrezek                       | 140 g/kos | 3                  | 230              | 20-25              |
| Klobase za žar                       | 70 g/kos  | 3                  | 230              | 10-15              |
| Mesni sir                            | 150 g/kos | 3                  | 230              | 10-15              |
| <b>RIBE</b>                          |           |                    |                  |                    |
| Rezine lososa                        | 200 g/kos | 3                  | 230              | 15-25              |
| <b>OPEČEN KRUH</b>                   |           |                    |                  |                    |
| Toast                                | /         | 4                  | 230              | 1-3                |
| Obloženi kruhki                      | /         | 4                  | 230              | 2-5                |

Kadar pečete meso v pekaču, zagotovite dovlj tekočine, da se meso ne zažge. Med peko ga obrnite.

Kadar pečete postrvi, jih osušite s papirnato brisačo. V notranjost vstavite začimbe, zunanjost ribe pa naoljite in položite na rešetko. Med peko pod žarom jih ne obračajte.





**Kadar upotabljate žar (infra grelo), naj bodo vrata pečice vedno zaprta.**



**Infra grelo, rešetka ter ostali pripomočki v pečici se med peko z žarom oz. infra grelom močno segrejejo, zato uporabljajte zaščitne rokavice ter posebne klešče za prijemanje mesa.**

## Pečenje z ražnjem (odvisno od modela)

Maksimalna dovoljena temperatura pri uporabi ražnja je 230 °C.



- 1** Stojalo ražnja vstavite v 3. vodilo, v 1. vodilo pa globoki pekač za prestrezanje maščobe.

- 2** Meso nataknite na vilice in privijte vijake.

Ročaj vilic namestite na sprednje stojalo ražnja in konico vtaknite v odprtino na desni strani zadnje stene pečice (odprtina je zaščitena z vrtljivo zaslonko).


- 3** Odvijte ročaj ražnja in zaprite vrata.

Vklopite pečico na sistem veliki žar .



Žar deluje samo pri zaprtih vratih.

## ŽAR Z VENTILATORJEM





Pri tem sistemu istočasno delujeta infra grelo in ventilator. Primeren je za pečenje mesa, rib, zelenjave.

(Glejte opis in nasvete za ŽAR).


| Hrana             | Teža (g)  | Vodilo (od spodaj) | Temperatura (°C) | Čas pečenja (min.) |
|-------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>MESO</b>       |           |                    |                  |                    |
| Raca              | 2000      | 2                  | 150-170          | 80-100             |
| Svinjska pečenka  | 1500      | 2                  | 160-170          | 60-85              |
| Svinjsko pleče    | 1500      | 2                  | 150-160          | 120-160            |
| Svinjska krača    | 1000      | 2                  | 150-160          | 120-140            |
| Polovica piščanca | 700       | 2                  | 190-210          | 50-60              |
| Piščanec          | 1500      | 2                  | 190-210          | 60-90              |
| <b>RIBE</b>       |           |                    |                  |                    |
| Postrvi           | 200 g/kom | 2                  | 200-220          | 20-30              |

## Pečenje s sondou za meso (odvisno od modela)

Pri pečenju s sondou za meso nastavite želeno temperaturo jedra jedi.



- 1 Odvijte kovinski čep iz vtičnice v zgornjem kotu leve stene pečice.




- 2 Vtič sonde vstavite v vtičnico, sonda pa v jed.



Ko je sonda za meso priključena, izberite program pečenja in temperaturo. Na zaslonu se izpiše obvestilo Prob, ki je aktivno 3 sec. Nato se na zaslonu prikaže ikona (sonda za meso), ki je vidna, dokler je sonda priključena.


Vse ostale aktivne funkcije se izbrišejo.



Na zaslonu utripa privzeta temperatura 80°C, ki jo lahko poljubno spreminjate s tipkami < in > v razponu od 30°C do 99°C.



Ko je želena temperatura nastavljena zaženete program z dolgim pritiskom na tipko START/STOP. Med delovanjem programa na zaslonu izmenično utripata nastavljena in trenutna temperatura. Levo je prikazana temperaturna lestvica.



**a** začetek

**b** sredina

**c** konec



Ko je dosežena nastavljena temperatura jedra jedi, pečica preneha delovati. Oglasí se zvočni signal, na zaslonu se izpiše (End). Program pečenja s sondou za meso je končan.

Po končanem pečenju izklopite pečico in ponovno privijte čep. Če želite spremenjati temperaturo mesne sonde med delovanjem, je potrebno izklopiti pečico in ponoviti postopek.


Uporabljajte lahko le za to pečico predvideno sondu.



**Pazite, da se med pečenjem sonda ne bo dotikala grela.  
Po končanem pečenju je sonda zelo vroča, pazite, da se ne opečete.**



## VROČI ZRAK IN SPODNJE GRELO




Deluje spodnje grelo in okroglo grelo z ventilatorjem. Primerno za peko pic, jabolčnih pit, sadnih tort.

(Glejte opis in nasvete za ZGORNJE IN SPODNJE GRELO).

| Hrana  | Vodilo<br>(od spodaj) | Temperatura<br>(°C) | Čas pečenja<br>(min.) |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sirov kolač, krhko testo                     | 2                     | 150-160             | 65-80                 |
| Pica *                                       | 2                     | 200-210             | 15-20                 |
| Quiche Lorraine (lorenska pita), krhko testo | 2                     | 180-200             | 35-40                 |
| Jabolčni kolač, kvašeno testo                | 2                     | 150-160             | 35-40                 |
| Jabolčni zavitek, vlečeno testo              | 2                     | 170-180             | 45-65                 |

Oznaka \* (zvezdica) v tabeli pri hrani pomeni, da morate pečico predgreti na izbranem sistemu.

## VROČI ZRAK



Delujeta okroglo grelo in ventilator.  
Ventilator na zadnji steni pečice skrbi za stalno kroženje vročega zraka okoli mesa ali peciva.

### Pečenje mesa:

Uporabljate lahko posodo iz emajla, ognjevarnega stekla, gline ali litega železa. Pekači iz nerjavečega jekla niso primerni, ker močno odbijajo toploto.

Pri pečenju zagotovite dovolj tekočine, da se meso ne zažge. Meso med peko obrnite. Če pečenko pokrijete, bo ostala bolj sočna.

| Hrana                   | Teža (g) | Vodilo (od spodaj) | Temperatura (°C) | Čas pečenja (min.) |
|-------------------------|----------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>MESO</b>             |          |                    |                  |                    |
| Svinjska pečenka s kožo | 1500     | 2                  | 170-180          | 140-160            |
| Raca                    | 2000     | 2                  | 160-170          | 120-150            |
| Gos                     | 4000     | 2                  | 150-160          | 180-200            |
| Puran                   | 5000     | 2                  | 150-170          | 180-220            |
| Piščanec, prsi          | 1000     | 3                  | 180-200          | 60-70              |
| Piščanec z nadevom      | 1500     | 2                  | 170-180          | 90-110             |

## **Pečenje peciva:**

Priporočeno je predgretje pečice.

Drobno pecivo lahko pečete v nizkih pekačih na več nivojih (2. in 3.).

Upoštevajte, da je lahko čas pečenja pri enakih pekačih različen. Morda boste morali zgornji pekač izvleči prej kot spodnjega.

Modele vedno postavite na rešetko; če uporabljate priloženi pekač, pa rešetko odstranite. Drobno pecivo pripravite v enaki debelini, da bo enakomerno porjavelo.


| hrana                      | vodilo<br>(od spodaj) | temperatura<br>(°C) | čas pečenja<br>(min.) |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>PECIVO</b>              |                       |                     |                       |
| Kolač iz umešanega testa   | 2                     | 150-160             | 25-35                 |
| Kolač s posipancem         | 2                     | 160-170             | 25-35                 |
| Sadni kolač, umešano testo | 2                     | 150-160             | 45-65                 |
| Biskvitna rulada *         | 2                     | 160-170             | 15-25                 |
| Sadna torta, krhko testo   | 2                     | 160-170             | 50-70                 |
| Jabolčni zavitek           | 2                     | 170-180             | 40-60                 |
| Piškoti, krhko testo *     | 2                     | 150-160             | 15-25                 |
| Piškoti, brizgano testo *  | 2                     | 140-150             | 15-25                 |
| Drobno pecivo, kvašeno     | 2                     | 170-180             | 20-35                 |
| Pecivo, listnato testo     | 2                     | 170-180             | 20-30                 |
| <b>PECIVO - ZMRZJENO</b>   |                       |                     |                       |
| Jabolčni, skutin zavitek   | 2                     | 170-180             | 50-70                 |
| Pica                       | 2                     | 170-180             | 20-30                 |
| Ocvrt krompir za pečico    | 2                     | 170-180             | 20-35                 |
| Kroketi za pečico          | 2                     | 170-180             | 20-35                 |

Oznaka \* (zvezdica) v tabeli pri hrani pomeni, da morate pečico predgreti na izbranem sistemu.



**Globokega pekača med pečenjem ne smete vstaviti v 1. vodilo.**

# SPODNJE GRELO IN VENTILATOR



Uporablja se za peko nizko vzhajanjega peciva ter vkuhanje sadja in zelenjave. Uporabljajte 2. vodilo od spodaj in ne preveč visoke modele, da lahko segreti zrak kroži tudi po zgornji strani jedi.

## Vkuhanje:


Hrano za vkuhanje in kozarce pripravite kot običajno. Uporabljajte kozarce z gumijastim obročkom in steklenim pokrovom. Ne uporabljajte kozarcev z navojnimi ali kovinskimi pokrovi ter kovinskih pločevink. Kozarci naj bodo enake velikosti, napolnjeni z enako vsebino in dobro zaprti.

V globok pekač nalihte 1 liter vroče vode (cca. 70 °C) in nato vanj postavite 6 kozarcev. Postavite ga v pečico na 2. vodilo.

Med vkuhanjem opazujte živila in kuhanje, dokler tekočina v kozarcih ne začne vreti – do pojava mehurčkov v prvem kozarcu.

| Hrana            | Vodilo<br>(od spodaj) | Temperatu-<br>ra (°C) | Čas do po-<br>java prvih<br>mehurčkov<br>(min) | Tempera-<br>tura in čas<br>po pojavu<br>mehurčkov | Čas mirova-<br>nja v pečici<br>(min) |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|--------------------------------------|
| <b>SADJE</b>     |                       |                       |  |   |                                      |
| Jagode           | 2                     | 160-180               | 30-45  | /   | 20-30                                |
| Sadje s koščico  | 2                     | 160-180               | 30-45  | /   | 20-30                                |
| Čežana           | 2                     | 160-180               | 30-45  | /   | 20-30                                |
| <b>ZELENJAVA</b> |                       |                       |  |   |                                      |
| Kisle kumare     | 2                     | 160-180               | 30-45  | /   | 20-30                                |
| Fizol/korenje    | 2                     | 160-180               | 30-45  | 120 °C,<br>45-60 min                              | 20-30                                |

# ZGORNJE IN SPODNJE GRELO TER VENTILATOR



④

②

Sistem je primeren za pečenje vseh vrst peciva, za odtajanje hrane, sušenje sadja in zelenjave. Preden postavite živilo v ogreto pečico, počakajte, da lučka prvič ugasne. Najboljši rezultati pečenja so doseženi pri pečenju na enem nivoju.


Pečico je potrebno predgreti. Uporabljajte 2. ali 4. vodilo od spodaj.

**Tabela za pečenje peciva z zgornjim in spodnjim grelom ter ventilator**

| Vrsta peciva               | Vodilo<br>(od spodaj) | Temperatura<br>(v °C) | Čas pečenja<br>(v min.) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>PECIVO</b>              |                       |                       |                         |
| Marmorni kolač             | 2                     | 140-150               | 45-55                   |
| Kolač v štiroglatem pekaču | 2                     | 130-140               | 45-55                   |
| Skutina torta              | 2                     | 130-140               | 55-65                   |
| Sadna torta - krhko pecivo | 2                     | 140-150               | 35-45                   |
| Biskvitna torta            | 2                     | 140-150               | 25-35                   |
| Sadni kolač, umešano testo | 2                     | 130-140               | 35-45                   |
| Biskvitna rolada           | 2                     | 140-150               | 15-25                   |
| Božična štruca             | 2                     | 130-140               | 50-60                   |
| Buhteljni                  | 2                     | 150-160               | 25-35                   |
| Šarkelj                    | 2                     | 130-140               | 40-50                   |
| Piškoti iz krhkega testa   | 2                     | 140-150               | 15-25                   |
| Brizgani piškoti *         | 2                     | 130-140               | 10-15                   |
| Kvašeno drobno pecivo      | 2                     | 140-150               | 15-20                   |
| Kruh *                     | 2                     | 170-180               | 45-55                   |
| Lorenska pita              | 2                     | 150-160               | 35-45                   |
| Jabolčni zavitek           | 2                     | 150-160               | 40-50                   |
| Pizza *                    | 2                     | 180-190               | 10-20                   |
| Pecivo iz listnatega testa | 2                     | 150-160               | 18-25                   |

Oznaka \* pomeni, da morate pečico predgreti na izbranem sistemu pečenja.


## POČASNA PEKA



Funkcija omogoča nežno, počasno in enakomerno pečenje, zato hrana ostane mehka in sočna. Primerna je za pečenje mesa, rib in peciva na enem nivoju.

| Hrana                           | Vodilo<br>(od spodaj) | Temperatura<br>(v °C) | Čas pečenja<br>(v min.) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>MESO</b>                     |                       |                       |                         |
| Svinjska pečenka 1 kg           | 2                     | 190                   | 90 - 120                |
| Goveja pečenka 1 kg             | 2                     | 190                   | 100-130                 |
| Goveji file 200 g/kom.          | 2                     | 180                   | 40-50                   |
| Piščanec 1,5 kg                 | 2                     | 210                   | 100 - 120               |
| Piščančja prsa, file, 200 g/kom | 2                     | 200                   | 45 - 60                 |
| Telečja pečenka 1 kg            | 2                     | 180                   | 95 - 120                |
| <b>RIBE</b>                     |                       |                       |                         |
| Cela riba 200 g/kom             | 2                     | 190                   | 35 - 45                 |
| Ribji file 100 g/kom            | 2                     | 190                   | 25 - 35                 |
| <b>PECIVO</b>                   |                       |                       |                         |
| Krhki piškoti                   | 2                     | 150                   | 25-40                   |
| Brizgani piškoti                | 2                     | 150                   | 35-50                   |
| Mali kolački                    | 2                     | 170                   | 35-50                   |
| Biskvitna rulada                | 2                     | 170                   | 40-55                   |
| Sadna torta, krhko testo        | 2                     | 170                   | 65-85                   |

(Velja za aparate z izvlečnimi ali žičnimi vodili, ki nimajo sistema vroči zrak .)



| Hrana             | Teža (g)  | Vodilo (od spodaj) | Temperatura (°C) | Čas pečenja (min.) |
|-------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>MESO</b>       |           |                    |                  |                    |
| Raca              | 2000      | 2                  | 150              | 90-110             |
| Svinjska pečenka  | 1500      | 2                  | 160              | 80-100             |
| Svinjsko pleče    | 1500      | 2                  | 150              | 130-160            |
| Svinjska krača    | 1000      | 2                  | 150              | 130-150            |
| Polovica piščanca | 700       | 2                  | 190              | 60-70              |
| Piščanec          | 1500      | 2                  | 190              | 80-100             |
| <b>RIBE</b>       |           |                    |                  |                    |
| Postrvi           | 200 g/kos | 2                  | 200              | 20-30              |

## ODTAJANJE



Pri tem načinu zrak kroži brez vključenih grel.

Za odtajanje so primerne torte s smetano in kremo iz masla, kolači in pecivo, kruh in žemljice ter globoko zamrznjeno sadje.

V večini primerov je priporočljivo hrano odstraniti iz embalaže (ne pozabite odstraniti morebitnih kovinskih sponk).

Na polovici časa odtajanja kose hrane obrnite, premešajte in ločite, če so bili primrzjeni eden na drugega.

## POGREVANJE SERVISA



Sistem se uporablja, če želite servis (krožnike, skodelice) predhodno pogreti, da bi hrana ostala topla dlje časa.

## AQUA CLEAN



Toplotno oddaja samo spodnje grelo. Uporablja se za odstranjevanje madežev in hrane v pečici. Program se izvede v 30 minutah.

# **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**



Pred čiščenjem izklopite aparat iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.

**Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo opravljati otroci brez ustreznega nadzora!**

## **Aluminizirane površine aparata**

Aluminizirane dele aparata čistite z neabrazivnimi tekočimi čistili, ki so namenjena tem površinam. Čistilo nanesite na mokro krpo in očistite površino, nato površino sperite z vodo. Čistila ne nanašajte direktno na aluminizirano površino.

Ne uporabljajte abrazivnih čistil in gobic.

Opomba: Površina ne sme priti v stik z razpršili za čiščenje pečice, ker se lahko vidno in trajno poškoduje.

## **Sprednja stran ohišja iz nerjavne pločevine**

(odvisno od modela)

Površino čistite samo z blagim čistilom (milnica) in mehko gobico, ki ne pušča prask. Ne uporabljajte grobih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila, ker lahko z njimi poškodujete površino ohišja.

## **Lakirane površine in deli iz umetnih mas**

(odvisno od modela)

Gumbov, ročaja vrat, nalepke in napisne tablice ne čistite z abrazivnimi čistili in abrazivnimi čistilnimi pripomočki, s čistili na osnovi alkohola ali s samim alkoholom.

Madeže takoj odstranite z mehko neabrazivno krpo in vodo, da ne pride do poškodb na površini.

Uporabite lahko tudi čistila in čistilne pripomočke, ki so namenjena za tovrstne površine; pri tem pa upoštevajte napotke proizvajalca čistila.



Omenjene površine ne smejo priti v stik s spreji za čiščenje pečic, ker aluminizirane površine vidno in trajno poškodujejo.

# KLASIČNO ČIŠČENJE PEĆICE

Za čiščenje trdovratne umazanije v pečici lahko uporabite običajen postopek čiščenja (s čistili oz. razpršilom za pečico); po takšnem čiščenju temeljito izperite ostanke čistil.

Pečico in dele pribora očistite po vsaki uporabi, da se umazanija ne zapeče.  
Maščobo najlaže odstranite s toplo milnico, ko je pečica še topla.

Pri trdovratni ali zelo močni umazaniji uporabite običajna čistila za pečice. Pečico temeljito izperite s čisto vodo, da odstranite vse ostanke čistil.

Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil, grobih sredstev za čiščenje, grobih gobic, odstranjevalcev rje in madežev.


Pribor (pekače, rešetke ...) umivajte z vročo vodo in s pomivalnimi sredstvi.

Pečica, notranja stran pečice in pekači so prevlečeni s posebnim emajlom, ki ima gladko in odporno površino. Ta posebna plast omogoča lažje čiščenje pri sobni temperaturi.

# ČIŠČENJE STEKLOKERAMIČNE POVRŠINE

Ohlajeno steklokeramično površino očistite po vsaki uporabi, saj se sicer pri vsaki naslednji uporabi tudi najmanjša umazanija prižge na vročo površino.

Za redno vzdrževanje steklokeramične površine uporabljajte specialna negovalna sredstva, ki na njej ustvarijo zaščitni film pred umazanjem.



**Pred vsako uporabo** s steklokeramične površine in z dna posode obrišite prah ali morebitne druge tujke, ki bi lahko opraskali površino.

 Z jekleno volno, čistilnimi gobicami in abrazivnimi praški opraskate površino. Prav tako pa jo poškodujete z uporabo agresivnih sprejev in neprimernih tekočih čistil.



Signacija se lahko obrabi zaradi uporabe agresivnih čistil ali grobih oziroma poškodovanih spodnjih delov posode.

**Manjšo umazanijo odstranite** z vlažno mehko krpo, površino pa nato obrišite do suhega.

**Vodne madeže** odstranite z blago raztopino kisa, s katero pa ne smete brisati okvirja (pri nekaterih modelih), ker le-ta izgubi sijaj. Ne smete uporabljati agresivnih sprejev in čistil za odstranjevanje apnenca.




**Močnejšo umazanijo** odstranite s specialnimi sredstvi za čiščenje steklokeramične površine. Pri tem upoštevajte navodila proizvajalca čistila. **Pazite, da po čiščenju temeljito odstranite ostanke čistil, ker lahko pri segrevanju grel poškodujejo steklokeramično površino.**



Trdovratno in zapečeno umazanijo odstranite s strgalom. Pri rokovovanju s strgalom bodite previdni, da se ne poškodujete.

**Strgalo uporabljajte samo v primerih, kadar umazanije ne morate odstraniti z mokro krpo ali specialnimi sredstvi za čiščenje steklokeramične površine.**

Strgalo držite pod **pravilnim kotom** (45° do 60°). **Z nežnim pritiskom** drsrite po steklu preko signacije, da odstranite umazanijo. Pazite, da plastični ročaj strgala (pri nekaterih modelih) ne pride v stik z vročo kuhalno površino.



**Strgala ne postavljajte pravokotno in z njegovo konico ne praskajte po površini stekla.**


**Sladkor in hrana, ki vsebuje sladkor,** lahko trajno poškodujejo steklokeramično površino, zato je potrebno sladkor in sladke jedi s strgalom takoj odstraniti s steklokeramične površine, čeprav je kuhalische še vroče.




**Sprememba barve steklokeramične površine** ne vpliva na delovanje in stabilnost površine. Največkrat je posledica ostankov hrane, ki se je zažgala, oziroma jo povzroči dno posode (na primer aluminijaste ali bakrene), kar pa je zelo težko popolnoma odstraniti.

**Opozorilo:** Vse omenjene napake so predvsem estetskega značaja in neposredno ne vplivajo na delovanje aparata. Odprava teh napak ni predmet garancije.


# ČIŠČENJE PEČICE S FUNKCIJO AQUA CLEAN



**1** Obrnite GUMB ZA IZBIRO SISTEMA PEČENJA na Aqua clean. GUMB za TEMPERATURO nastavite na 70 °C.



**2** V steklen pekač vlijte 0,6 l vode in ga vstavite v spodnje vodilo.




**3** Po 30 minutah se ostanki hrane na emajlu pečice znehčajo in jih lahko obrišete z vlažno krpo.



Sistem Aqua clean uporabljajte, ko je pečica popolnoma ohlajena.

# ČIŠČENJE ŽIČNIH IN TELESKOPSKO IZVLEČNIH VODIL

Vodila čistite samo z običajnimi čistili.



**A** Vodila primite na spodnji strani in jih povlecite proti notranjosti pečice.

**B** Na zgornji strani jih izvlecite iz odprtin.

Ponovna montaža vodil poteka v obratnem vrstnem redu.

## OPOZORILO:


Vstavljenih zaskoč na pečici ne odstranjuje!




Teleskopskih izvlečnih vodil ne smete pomivati v pomivalnem stroju.

# ČIŠČENJE IN MONTAŽA KATALITIČNIH VLOŽKOV


Vodila čistite samo z običajnimi čistili.



Odstranite žična oziroma teleskopska vodila.



**1** Vodila nataknite na katalitični vložek.



**2** Skupaj ju obesite v predvidene odprtine in povlecite navzgor.

**A** Vodila na zgornji strani zataknite v odprtino.


**B** Na sprednji strani jih potisnite v zaskočko.




Katalitičnih vložkov ne smete čistiti v pomivalnem stroju.

# SNEMANJE IN VSTAVLJANJE VRAT PEČICE


(odvisno od modela)




**1** Vrata pečice najprej popolnoma odprite.




**2 A** Snemalni zapori zavrtite do konca nazaj (velja za klasično zapiranje).



**B** Pri mehkem zapiranju vrat snemalni zapori zavrtite nazaj na 90°.



**C** Pri mehkem zapiranju snemalni zapori rahlo privzdignite in povlecite proti sebi.




**3** Vrata počasi zaprite, da zapori nasedeta na sedeža. Narahlo jih privzdignite ter izvlecite iz obeh sedežev tečajev na aparatu.

Vstavljanje vrat poteka v obratnem vrstnem redu. Če se vrata ne odpirajo ali zapirajo pravilno, preverite, ali sta zarezi tečajev pravilno nameščeni v sedežih tečajev.



Vedno se prepričajte, da sta snemalni zapori pri nameščanju vrat pravilno nameščeni v sedež tečajev, da ne pride do nenadnega zapiranja glavnega tečaja, na katerega deluje močna glavna vzmet. Pri tem se lahko poškodujete.

## ZAPORA VRAT (odvisno od modela)





Odprite jo tako, da jo s palcem narahlo potisnete v desno in hkrati povlečete vrata navzven.

**Ko se vrata pečice zaprejo, se zapora vrat avtomatsko povrne v prvotni položaj.**


## IZKLOP IN VKLOP ZAPORE VRAT

**Pečica mora biti popolnoma ohlajena.**

Najprej odprite vrata pečice.



Zaporo s palcem potisnite v desno za  $90^\circ$ , dokler ne začutite klika. Zapora vrat je izklopljena oz. deaktivirana.



Če želite zaporo vrat ponovno vklopiti oz. aktivirati, odprite vrata pečice in z desnim kazalcem ročico povlecite proti sebi.

## **MEHKO ZAPIRANJE VRAT** (odvisno od modela)

Vrata pečice so opremljena s sistemom, ki blaži sunke zapiranja vrat. Omogoča enostavno, tiho in nežno zapiranje vrat. Rahel potisk (do kota 15° glede na odprto lego vrat) je dovolj, da se vrata samodejno in mehko zaprejo.




**Če je sila zapiranja oziraoma odpiranja prevelika, se učinek sistema zmanjša oziraoma varnostno popusti.**

# SNEMANJE IN VSTAVLJANJE STEKLA VRAT


Steklo vrat lahko očistite tudi z notranje strani, vendar jih je potrebno odstraniti. Snemite vrata pečice (gl. poglavje Snemanje in vstavljanje vrat pečice).

Odvisno od modela aparata se steklo vrat lahko sname na NAČIN 1 ali NAČIN 2.


## NAČIN 1 (odvisno od modela)



- 1** Rahlo privzdignite nosilca na levi in desni strani vrat (oznaka 1 na nosilcu) in ju nato rahlo povlecite stran od stekla (oznaka 2 na nosilcu).  
(odvisno od modela)





- 2** Steklo vrat primite na spodnjem robu, ga rahlo privzdignite, da se iztakne iz nosilca in odstranite.




- 3** Notranje tretje steklo (imajo samo nekateri modeli), odstranite tako, da ga privzdignite in odstranite. Odstranite tudi gumici na steklu.

- Steklo namestite v obratnem vrstnem redu. Oznaki (polkroga) na vratih in steklu se morata prekrivti.


## NACIN 2 (odvisno od modela)



**1** Odvijte vijaka nosilca na obeh straneh vrat.



**2** Odstranite nosilec.




**3** Steklo vrat rahlo privzdignite in odstranite iz sponk na spodnji strani vrat.

Montaža stekla vrat poteka v obratnem vrstnem redu.

# MENJAVA ŽARNICE

Žarnica je potrošni material in garancija zanjo ne velja. Pred menjavo žarnice odstranite pekače, rešetko in vodila.

(Halogenska žarnica: G9, 230 V, 25 W, navadna žarnica E14 25W 230V)



S ploščatim izvijačem sprostite pokrov žarnice in ga odstranite. Izvlecite žarnico.

Pazite, da ne poškodujete emajla.

Odvijte pokrov žarnice in izvlecite žarnico.

Uporabljajte zaščito, da se ne opečete.

# TABELA MOTENJ IN NAPAK

---

**V garancijskem roku lahko vsa popravila izvaja le s strani proizvajalca pooblaščeni servis.**

Pred začetkom popravila je potrebno aparat obvezno izključiti z električnega omrežja in sicer z izklopom varovalke ali z odstranitvijo priključnega kabla iz vtičnice.

Nepooblaščeni posegi in popravila štedilnika lahko povzročijo nevarnost električnega udara ter kratkega stika, zato jih ne izvajajte. Prepustite takšna dela strokovnjaku oziroma servisu.

V primeru manjših motenj v delovanju aparata preverite v teh navodilih, če lahko vzroke odpravite sami.

## POMEMBNO

Obisk servisa v času garancije ni brezplačen, če aparat ne deluje zaradi napačnega upravljanja. Navodila za uporabo imejte shranjena tako, da so vedno dosegljiva in če aparat posredujete naprej, izročite z njim tudi navodila.



V nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov v zvezi z odpravljanjem motenj.

| Motenja/napaka  | Vzrok  |
|---|--|
| <b>Senzorji se ne odzivajo, vsebina na zaslonu je zamrznjena.</b> | Izklopite aparat z električnega omrežja za nekaj minut (odvijte varovalko ali izklopite glavno stikalo), nato pa ga ponovno priklopite na omrežje in vključite pečico.   |
| <b>Hišna varovalka se večkrat izklopi.</b>                        | Pokličite servisno službo.   |
| <b>Osvetlitev pečice ne dela.</b>                                 | Zamenjava žarnice v pečici je opisana v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".  |
| <b>Pecivo je slabo pečeno...</b>                                  | Ali ste pravilno nastavili temperaturo in sistem grel? Ali so vrata pečice zaprta?   |
| <b>Prikazovalnik prikazuje napako (E1, E2, E3...).</b>            | Prišlo je do napake delovanja elektronskega modula. Izklopite aparat z električnega omrežja za nekaj minut, nakar ga ponovno priklopite na omrežje in nastavite točen dnevni čas. Če je napaka še vedno prikazana pokličite servisno službo. |

Če motnje kljub upoštevanju zgornjih nasvetov niste uspeli odpraviti, pokličite pooblaščeni servis. Odprava okvar oziroma reklamacije, ki nastanejo zaradi nepravilne priključitve ali uporabe aparata, niso predmet garancije. Stroške popravila v tem primeru krije uporabnik sam.

# NAVODILA ZA NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV


## NAMESTITEV APARATA




Aparatu najbližje sosedne stene oziroma pohištveni elementi (tla, zadnja kuhinjska stena, stranski steni) morajo biti odporne na temperaturo najmanj 90 °C.

## IZRAVNAVA APARATA IN DODATNI PODSTAVEK


A)




B)



C)




## ZAŠČITA PRED PREVRAČANJEM APARATA



Dimenzijs v oklepaju predstavljajo vgradne mere kotnega nosilca brez dodatnega podstavka. Če s priloženimi vijaki in vložki ni mogoče trdno pritrdirti priložene zaščite pred prevračanjem aparata na vašo steno, priskrbite ustrezno okovje ter ostale elemente za pritrdiritev kotnega nosilca na tak način, da ga ni mogoče izpuliti.

## ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV



Priložen pokrovček obvezno namestite na priključno sponko!

# ODLAGANJE

---



Embalaja izdelkov je izdelana iz okolju prijaznih materialov, ki jih je možno brez nevarnosti za okolje ponovno predelati (reciklirati), deponirati ali uničiti. V ta namen so embalažni materiali tudi ustreznno označeni.

**Simbol** na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezeno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.

S pravilnim načinom **odstranjevanja oz. odlaganja izdelka** boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje ter zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavili v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojni mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

*Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak v navodilih za uporabo.*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



E\_IL\_MP



A standard linear barcode is positioned above the number 624325. The barcode consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

624325

sl (03-22)