



MK

ДЕТАЛНИ УПАТСТВА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНАТА РЕРНА

gorenje
BY
ora ïto

**Ви благодариме на Вашата
доверба и купувањето на нашиот апарат.**

Овој прирачник со детални упатства е даден со цел полесно да се користи овој производ. Упатствата би требало да Ви овозможат да дознаете се за вашиот нов апарат што е можно побргу.

Проверете дали сте добиле неоштетен апарат. Ако откриете оштетувања за време на транспортот, Ве молиме обратете се до продавачот од кој сте го купиле апаратот или до регионалниот магацин кој го испорачал. Телефонскиот број може да го најдете на сметката или на испратницата.

Упатството за инсталација и поврзување е дадено на засебна страна.

Упатствата за употреба се ставени на располагање и на нашата веб страна:

[www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />](http://www.gorenje.com)



Важно



Совет, белешка

СОДРЖИНА

4 ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ	Вовед
5 Пред вклучување на апаратот	
6 ЕЛЕКТРИЧНАТА РЕРНА	
10 Контролен панел	
11 Технички спецификации	
12 ПРЕД КОРИСТЕЊЕ НА АПАРАТОТ ЗА ПРВ ПАТ	Подготвување на апаратот за првата употреба
13 ЧЕКОРИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ГОТВЕЊЕ (1-4)	Чекори во процесот на готвењето
13 Чекор 1: ОДБИРАЊЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ГОТВЕЊЕ	
15 Чекор 2: БИРАЊЕ НА ПОДДЕСУВАЊАТА	
16 Чекор 3: ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ГОТВЕЊЕ	
16 Чекор 4: ИСКЛУЧУВАЊЕ НА РЕРНАТА	
17 ОПИС НА СИСТЕМИТЕ (НАЧИНТЕ НА ГОТВЕЊЕ) И ТАБЕЛИ ЗА ГОТВЕЊЕ	
33 ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ	Одржување и чистење
34 Конвенционално чистење	
35 Користење на функцијата аква чистење за чистење на рерната	
36 Отстранување и чистење на металните шини	
37 Инсталирање на катализаторските додатоци	
38 Вадење и ставање на вратата од рерната	
41 Вадење и ставање на стаклото од вратата на рерната	
42 Менување на сијалицата	
43 ТАБЕЛА СО РЕШЕНИЈА НА ПРОБЛЕМИ	Решавање проблеми
44 ИСФРЛАЊЕ	

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ



ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ УПАТСТВАТА И ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО ИДНИНА.

Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, доколку се под надзор или имаат добиено инструкции за употреба на апаратот на безбеден начин и доколку ги разбираат можноите опасности. Деца не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето на корисниците не треба да го вршат деца без надзор.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни делови стануваат жешки за време на употребата. Треба да се внимава да не се допираат грејните елементи. Децата помали од 8 години треба да се чуваат подалеку, освен ако постојано се надгледува.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Достапните делови може да станат жешки за време на употребата. Малите деца треба да се чуваат подалеку.

За време на употребата, апаратот станува жежок. Треба да се внимава да не се допираат грејните елементи внатре во рерната.

Користете ја исклучиво температурна сонда препорачана за употреба во оваа рерна.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уверете се дека апаратот е исклучен пред да ја замените светилката за да избегнете електричен шок.

Не употребувајте груби абразивни средства за чистење или остро метално стругало за чистење на стаклото на рерната / стаклениот капак на плочата за готвење (доколку го има), бидејќи може да ја изгребат површината, што може да резултира со кршење на стаклото.

Не користете средства за чистење со пареа или средства за чистење под висок притисок за чистење на апаратот, бидејќи тоа може да резултира со струен удар.

Средствата за исключување мора да бидат вградени во фиксните жици во согласност со правилата за електрична инсталација.

Ако кабелот за напојување е оштетен, истиот треба да го замени производителот, неговиот застапник за сервисирање или слично квалификувани лица за да се избегне опасност (единствено при уреди със захранващ кабел в окомплектовката).

Апаратот не смее да се инсталира зад декоративна врата, за да се избегне прегревање.

Апаратот е наменет за употреба во домаќинството. Не користете го за друга намена, како што се загревање на просториите, сушење на домашни миленици или други животни, хартија, ткаенини, билки и сл., бидејќи тоа може да доведе до опасност од повреда или пожар.

Апаратот може да го приклучи на струја само овластен сервисен техничар или стручно лице. Чепкање на апаратот или непрофесионална поправка може да резултира со ризик од тешка повреда или оштетување на производот.

Доколку струjnите кабли на други апарати што се наоѓаат во близина на овој апарат се фатени во вратата на перната, може да бидат оштетени, што може да резултира со краток спој. Затоа, држете ги напојните кабли на други апарати на безбедно разстояние.

Не ги обложувајте сидовите на перната со алюминиумска фолија и не поставувајте ги плеховите за печење или други садови на дното на перната. Алюминиумската фолија ќе спречи циркулација на воздухот во перната, го попречува процесот на готвење и ќе ја униши емаилираната обвивка.

Вратата на перната станува многу жешка за време на готвењето. Трето стакло е додадено

за дополнителна заштита, намалувајќи ја температурата на надворешната површина (само кај некои модели).

Шарките на вратата на перната може да се оштетат кога се под прекумерно оптоварување. Не ставајте тешки тави на отворена врата на перната и не се потпирајте на отворената врата на перната кога ја чистите внатрешноста на перната. Никогаш не застанувајте на отворената врата на перната и не дозволувајте деца да седат на неа.

Не кревајте го апаратот држејќи го за раката на вратата.

Работата на апаратот е безбедна со и без водилки за послужавник.

Осигурете се дека отворите никогаш не се покриени или попречени на друг начин.

Може да дојде до евентуални несогласувања во нијансите на боја помеѓу разни апарати или компоненти во еден единствен дизајн поради разни фактори, како што се различните агли под кои се гледа апаратот, различните бои на позадините, материјалите, како и осветлувањето на просторијата.

ПРЕД ВКЛУЧУВАЊЕ НА АПАРАТОТ:




Внимателно прочитајте го упатството за употреба пред да го поврзете апаратот. Поправка или било каква гарантиска поплака која произлегува од неправилно поврзување или користење на апаратот не подежи на гаранција.

ЕЛЕКТРИЧНАТА РЕРНА

(ОПИС НА РЕРНАТА И НА ОПРЕМАТА – ЗАВИСНО ОД МОДЕЛОТ)

На сликата е претставен еден од моделите на вградениот апарат. Со оглед на тоа што апаратите за кои се изготвени овие упатства може да имаат разна опрема, во прирачникот може да бидат описаны одредени функции или опрема кои ги нема на Вашиот апарат.



ТРКАЛЦЕ ШТО СЕ ПРИТИСКА И СЕ ПОВЛЕКУВА

Полека притиснете го тркалцето додека да искокне. Потоа, вртете го.

 По секоја употреба, вратете го тркалцето во позицијата „исклучено“ ("off") и повторно притиснете го наназад. Тркалцето може да се врати наназад само кога копчето за вратата е во позиција „исклучено“ ("off").

КОНТРОЛНИ СИЈАЛИЦИ

Црвената сијаличка свети кога се вклучени грејачите на рерната. Кога ќе се постигне одбраната температура, црвеноот светло се исклучува.

Кога е одбрана одредена функција, одбраниот број на тркалцето свети. Овие апарати немаат жолто светло (тоа го има само кај одредени модели).

Светлото во рерната се пали автоматски при одбирање на системот на готвење.

МЕТАЛНИ ШИНИ

Со шините се овозможува подготвка на храната на четири нивоа (не заборавајте дека нивоата / шините се бројат одоздола нагоре).

Шините 4 и 5 се за јадења на скара.

ТЕЛЕСКОПСКИ ШИНИ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ

Телескопски шини на извлекување може да се наместат на второто, третото и четвртото ниво.

Шините може да бидат такви што се извлекуваат делумно или целосно.

ПРЕКИНУВАЧ НА ВРАТАТА НА РЕРНАТА

Прекинувачите ги исклучуваат загревањето на перната и вентилаторот кога вратата ќе се отвори во текот на процесот на готвење. Кога вратата ќе се затвори, тие повторно ги вклучуваат грејачите.


РАЗЛАДЕН ВЕНТИЛАТОР

Во апаратот е вграден разладен вентилатор, кој ги разладува апаратот и контролниот панел.

ПРОДОЛЖЕНО РАБОТЕЊЕ НА ВЕНТИЛАТОРОТ

Отако перната ќе се исклучи, вентилаторот продолжува да работи кусо време, за да ја олади перната. (Времетраењето на продолженото работење на вентилаторот зависи од температурата во средиштето на перната).

ОПРЕМА И ПОМОШНИ САДОВИ (Зависно од моделот)




СТАКЛЕНИОТ САД ЗА ПЕЧЕЊЕ се користи за готвење кај сите системи на перна. Може да се користи и како сад за послужување.




РЕШЕТКАТА се користи за правење скара или како подлога за тавата или садот за печење во кој се става храната.



На решетката има безбедносен осигурувач. Затоа, поткренете ја решетката од предната страна пред да ја извлечете од перната.




ПЛИТКИОТ САД ЗА ПЕЧЕЊЕ се користи за печење пецива и колачи.




ДЛАБОКОИОТ САД ЗА ПЕЧЕЊЕ се користи за печење место и полнети пецива. Може да се користи и како длабок послужавник.

 Никогаш не ставајте го длабокиот сад за печење на првата шина во текот на готвењето, освен кога правите јадења на скара или кога користите раЖен, а садот го користите само како длабок послужавник.

 Додека се загреваат додатоците за печење, нивната форма може да се промени. Ова не влијае врз нивната функционалност и нивната оригинална форма ќе се врати кога ќе се оладат.




Решетката или плехот треба секогаш да се става во вдлабнатините меѓу двата метални профилы.



Со телескопските шини што се извлекуваат, најпрво извлечете ги шините од едно ниво и ставете ја решетката или плехот за печење на нив. Потоа, турнете ги навнатре со рака додека може.

 Затворете ја вратата на рерната откако телескопските шини ќе бидат целосно влезени во рерната.



ВГРАДЕНите ДЕЛОВИ ЗА ЧИСТЕЊЕ спречуваат маслото да се залепи за страните на перната.




„Ротисерот“ (шрафцигерот за месо) се користи за печење месо. Комплетот се состои од основа за шрафцигерот, шрафцигер со шрафови и ракча што може да се откачи.



Апаратот и некои помошни делови се загреваат во текот на готвењето.
Користете ракавици за печење.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

(ЗАВИСНО ОД МОДЕЛОТ)



1 ТРКАЛЦЕ ЗА
ОДБИРАЊЕ

2 МПОТСЕТНИК НА
ВРЕМЕТО, ТАЈМЕР
ЗА ОДБРОУВАЊЕ
(зависно од моделот)

3 ТЕМПЕРАТУРА

4 КОНТРОЛА НА
РЕРНАТА

ЦРВЕНОТО СВЕТЛО
е вклучено кога се
активирани грејачите
на рерната. Кога ќе
се постигне саканата
температура, црвеното
светло се исклучува.

БЕЛЕШКА:

Симболите на системите за готвење може да бидат локирани на тркалцето или на предниот панел
(зависно од моделот на апаратот).

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

(ВО ЗАВИСНОСТ ОД МОДЕЛОТ)

XXXXXX	220-240V ~	Pn _{max} : 3.5 kW
TIP: XXXXXX	220V-240V, 50/60Hz	
ART. Nr:		
SER. Nr: XXXXXX		TN XXXXXX

Плочата на која се прикажуваат основните информации за апаратот е лоцирана на работ на перната и е видлива кога ќе се отвори вратата.

ПРЕД КОРИСТЕЊЕ НА АПАРАТОТ ЗА ПРВ ПАТ


Кога ќе го добиете апаратот, извадете ги сите делови (вклучително и заштитата при транспорт) од перната.

Исчистете ги помошните делови и садови со топла вода и обичен дeterгент. Не користете абразивни средства за чистење.

Кога перната ќе се загрее прв пат, новиот апарат ќе испушти карактеристичен мирис. Проветрете ја просторијата темелно по првата употреба.

ЧЕКОРИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ГОТВЕЊЕ (1-4)

ЧЕКОР 1: ОДБИРАЊЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ГОТВЕЊЕ



Вртете го тркалцето (налево и надесно) за да го одберете системот на готвење (види табела со програми, во зависност од моделот).


Подесувањата може да се менуваат и во текот на работата на рерната.

СИСТЕМ	ОПИС	ПРЕДЛОЖЕНА ТЕМПЕРАТУРА (°C)
СИСТЕМИ НА ГОТВЕЊЕ		
	БРЗО ЗАГРЕВАЊЕ Користете ја оваа функција кога сакате да ја загреете рерната до саканата температура што е можно побрзо. Оваа функција не е погодна за готвење храна. Кога рерната ќе се загреје до саканата температура, процесот на загревање е завршен.	160
	ГОРЕН И ДОЛЕН ГРЕЈАЧ Грејачите на дното и на горниот дел од рерната ја испуштаат топлината подеднакво во внатрешноста на рерната. Пецивата или месото може да се печат/подготвуваат само на едно ниво на висина.	200
	ГОРЕН ГРЕЈАЧ Топлина врз јадењето испушта само горниот грејач во рерната. Користете го овој грејач за да ја зацрвените горната страна на јадењето (финално зацрвенување).	180
	ДОЛЕН ГРЕЈАЧ Топлина испушта само долниот грејач во рерната. Користете го овој грејач за да ја зацрвените долната страна на јадењето.	180
	СКАРА Работи само грејачот на скарата, кој е дел од поголемиот комплет за скара. Користете го овој грејач за готвење на отворени сендвичи или пивски колбаси на скара, или, пак, за потпекување леб.	230
	ГОЛЕМА СКАРА Работат горниот грејач и грејачот за скара. Грејачот за скара, инсталiran на плафонот на рерната, ја испушта топлината директно. За да се засили топлинскиот ефект, се активира и горниот грејач. Оваа комбинација се користи за подготвување помал број отворени сендвичи или пивски колбаси, како и за потпекување леб.	230


СИСТЕМ	ОПИС	ПРЕДОЖЕНА ТЕМПЕРАТУРА (°C)
	СКАРА СО ВЕНТИЛАТОР Работат грејачот за скара и вентилаторот. Оваа комбинација се користи за да се испече местото на скара и да се испечат поголеми парчиња месо или живина на едно ниво на висина. Погодна е и за „гратинирани“ јадења и за зацрвенување до крцкава кора.	170
	ТОПОЛ ВОЗДУХ И ДОЛЕН ГРЕЈАЧ Работат долниот грејач, тркалезниот грејач и вентилаторот. Ова се користи за печење пица, полнети пецива, овошни колачи, лиснато тесто и јадења со тенка кора на неколку нивоа истовремено.	200
	ТОПОЛ ВОЗДУХ Работат тркалезниот грејач и вентилатор. Вентилаторот, инсталiran на задниот ѕид од внатрешноста на рерната, обезбедува постојана циркулација на топол воздух околу печеното јадење или пецивата. Овој начин на работа се користи за печење месо и пецива на неколку нивоа истовремено.	180
	ДОЛЕН ГРЕЈАЧ И ВЕНТИЛАТОР Ова се користи за печење лиснато тесто, но тесто кое не се надига многу, како и за конзервирање на овошје и зеленчуци.	180
	ЗАГРЕВАЧ НА ПЛОЧАТА Користете ја оваа функција за да ги затоплите садовите (чинии, шолји) пред да ја сервирате храната на нив, за јадењето подолго да остане топло.	60
	GENTLEBAKE ¹⁾ Оваа функција овозможува нежно,бавно печење што ја остава храната мека и сочна. Погодна е за печење месо, риба и печиво на едно ниво. Поставете ја температурата во опсег од 140 до 220 °C.	180
	ОДМРЗНУВАЊЕ Воздухот циркулира без вклучени грејачи. Се активира само вентилаторот. Ова се користи за бавно одмрзнување смрзнатата храна.	-
	АКВА ЧИСТЕЊЕ Топлина испушта само долниот грејач. Користете ја оваа функција за да ги отстраните дамките и остатоците од храна од рерната. Програмата трае 30 минути.	70

¹⁾ Оваа функција се употребува за одредување енергетско ефикасна класа согласно стандардот EN 60350-1.


ЧЕКОР 2: БИРАЊЕ НА ПОДЕСУВАЊАТА ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ГОТВЕЊЕ



💡 Наместете го тркалцето за температура во позицијата „50“ кога го користите системот на рерната со големата и со обичната скара.




МЕСТЕЊЕ НА ЧАСОВНИКОТ



ПОТСЕТНИК НА ВРЕМЕТО

Вртете го тркалцето во насоката на часовникот за да го наместите времето. Потоа, фино подесете ги зададените вредности со вртење на тркалцето во спротивната насока. Најдлгата можна зададена вредност трае 60 минути. Откако даденото време ќе истече, се активира звучен сигнал, кој трае околу пет секунди.



ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ТАЈМЕР (прекинувач на тајмерот)

Најпрво, одберете ги системот на готвење и температурата. Наместете го времето со вртење на тркалцето во насока на часовникот. Откако даденото време ќе истече, одбраниот систем се деактивира.

💡 Доколку не сакате да го користите тајмерот или доколку времето е или пократко од 15 или подолго од 120 минути, се препорачува рачното подесување. Вртете го тркалцето налево за да го одберете симболот (рака). Во позицијата „0“, рерната не работи.


ЧЕКОР 3: ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ГОТВЕЊЕ

Подесете ги системот и температурата и потоа започнете со процесот на готвење.

ЧЕКОР 4: ИСКЛУЧУВАЊЕ НА РЕРНАТА

Завртете го ТРКАЛЦЕТО ЗА БИРАЊЕ СИСТЕМ НА ГОТВЕЊЕ во позиција „0“.

0



 По крајот на процесот на готвење, вентилаторот продолжува да работи уште малку, во зависност од температурата. Ако ја оставите храната во рерната, од неа може да излезе влага и да ги кондензира предниот панел и вратата на рерната.

 По употребата на рерната, во каналот за кондензатот (под вратата) може да се насобере вода. Пребришете го каналот со сунѓер или крпа.

ОПИС НА СИСТЕМИТЕ (НАЧИНите НА ГОТВЕЊЕ) И ТАБЕЛИ ЗА ГОТВЕЊЕ

Доколку не можете да ја најдете храната што ја сакате во табелата за готвење, најдете информации за слична храна. Информациите што се прикажуваат на екранот се однесуваат на готвење на едно ниво.

Се појавува интервал на предложената температура. Понекогаш со пониска температура и покачувајте ја доколку сметате дека јадењето не е доволно зацрвенето.

Времето на готвење е груба претпоставка и може да варира, во зависност од одредени околности.

Загревајте ја перната однапред само доколку тоа се бара со рецептот на табелите во овој прирачник со упатства. Загревањето на празна перна троши многу енергија. Поради тоа, печење неколку вида пецива или неколку пици едно по друго заштедува многу енергија, зашто перната ќе биде веќе загреана.

Употребувајте темни садови, обложени со црн силикон или со емајл, затоа што тие многу добро ја пренесуваат топлината.

Кога употребувате мрсна хартија, проверете дали е отпорна на високи температури.

Кога гответе поголеми парчиња месо или пецива, во перната ќе се создаде многу пареа, која може да предизвика кондензација на вратата на перната. Тоа е нормална појава, која нема да влијае врз работењето на апаратот. По процесот на готвење, пребришете ги вратата и стаклото.

Исклучете ја перната околу 10 минути пред крајот на процесот на готвење, за да заштедите енергија со тоа што ќе ја искористите акумулираната енергија.


Не ладете ја храната во затворена перна, за да спречите кондензација (наросување).

Стандардни нивоа на зготвеност и препорачана конечна основна температура за различни видови месо

Вид храна	Основна температура на храната (°C)	Боја на месото на пресекот и боја на соковите
ГОВЕДСКО		
Недопечено	40-45	месо-црвена боја, како на свежо месо, малку сок
Средно недопечено	55-60	светлоцрвена, многу светлоцрвен сок
Средно печено	65-70	розова, малку бледорозов сок
Добро испечено	75-80	рамномерна сиво-кафена, малку безбоен сок
ТЕЛЕШКО		
Добро испечено	75-85	црвенокафена
СВИНСКО		
Средно печено	65-70	светло розова
Добро испечено	75-85	жолтокфеав
ЈАГНЕШКО		
Добро испечено	79	сива, розиков сок
ОВЧИКО		
Недопечено	45	месо-црвена боја
Средно недопечено	55-60	светлоцрвена
Средно печено	65-70	розова во средината
Добро испечено	80	сива
КОЗЈО МЕСО		
Средно печено	70	бледорозова, розови сокови
Добро испечено	82	сива, соковите многу малку розови
ЖИВИНА		
Добро испечено	82	светлосива
РИБА		
Добро испечено	65-70	бела до сивокафена

СИСТЕМИ НА ГОТВЕЊЕ

ГОРЕН И ДОЛЕН ГРЕЈАЧ



2

Грејачите на дното и на плафонот на перната испуштаат топлина подеднакво во внатрешноста на перната.

Печење месо:

Употребувајте тава или сад од емајл, огноотпорно стакло или лиено железо. Садовите од нерѓосувачки челик не се погодни, затоа што силно ја рефлектираат топлината.

Вид храна	Тежина (g)	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
МЕСО				
Печено свинско	1500	2	180-200	90-110
Свински плешки	1500	2	180-200	100-120
Свински ролат	1500	2	180-200	120-140
Ќофтиња	1500	2	200-210	60-70
Печено говедско	1500	2	170-190	120-140
Телешки ролат	1500	2	180-200	90-120
Јагнешки бут	1500	2	180-200	80-100
Зајачки бут	1500	2	180-200	50-70
Коленица од дивеч	1500	2	180-200	100-120
Пица *	/	2	200-220	20-30
Пиле	1500	2	190-210	70-90
РИБА				
Варена риба	1000 g /парче	2	210	50-60

Користете го овој систем за печење пиле, ако апаратот нема систем

Користете го овој систем за печење пица, ако апаратот нема систем

Свездичката (*) во табелата означува дека перната треба претходно да се загреје со одбраниот систем.

Печење пецива

Користете само темни садови за печење на едно ниво. Ако печете во светли садови, пецивата нема да зацрвенат толку убаво, зашто таквите садови ја оддаваат топлината. Секогаш ставајте го садот за печење на решетката. Ако го употребувате садот за печење што оди со апаратот, тргнете ја решетката. Времето на готвење ќе биде пократко ако перната е претходно загреана.

Вид храна	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
ПЕЦИВА			
Суфле од зеленчук	2	190-200	30-35
Благо суфле	2	190-200	30-35
Земички (пченично брашно)*	2	190-210	20-30
Бел леб *	2	180-190	50-60
Леб од хељда *	2	180-190	50-60
Полнозрнест леб *	2	180-190	50-60
Леб од ориз *	2	180-190	50-60
Леб од спелта *	2	180-190	50-60
Торта со ореви	2	170-180	50-60
Пандишпан торта *	2	160-170	25-30
Колач со сирење	2	170-180	65-75
Мафин	2	170-180	25-30
Мали пецива од тесто со квасец	2	200-210	20-30
Пирошки со зелје	2	185-195	25-35
Овошен колач	2	150-160	40-50
Колачи од белки и шеќер	2	80-90	120-130
Кифлички со желе (бухтли)	2	170-180	30-40


Свездичката (*) во табелата означува дека перната треба претходно да се загреје со одбраниот систем.

Совет	
Готов ли е колачот?	<ul style="list-style-type: none"> Прободете го колачот на врвот со дрвена чепкалка или со стапче. Ако на местото не останат траги откако ќе ја тргнете чепкалката или стапчето, колачот е готов.
Спласна ли тортата?	<ul style="list-style-type: none"> Проверете го рецептот. Следниот пат ставете помалку течност. Белешка: времето на мешање со миксер (кога се меша со мал миксер, блендер, итн.
Тортата е премногу светла на дното?	<ul style="list-style-type: none"> Употребувајте темно обоеан сад за печење. Ставете го садот за печење едно ниво пониско и вклучете го долниот грејач кон крајот на процесот на готвење.
Тортите со влажен фил не се допечени?	<ul style="list-style-type: none"> Зголемете ја температурата и печете подолго.



Не ставајте го длабокиот сад за печење на првото ниво.

ГОЛЕМА И ОБИЧНА СКАРА



Кога приготвувате храна со големата скара, работат горниот грејач и грејачот вграден на плафонот на перната.

Кога приготвувате храна со обичната скара, работат горниот грејач и грејачот вграден на плафонот на перната.

Максимална дозволена температура: 240 ° C

Однапред загревајте го инфрацрвениот грејач (за скара) околу пет минути.

Постојано надзирајте го процесот на готвење. Месото може да изгори брзо поради високата температура.

Печењето со грејачот за скара е погоден за крцаво и нискомасно приготвување „братвурст“, филе од месо и риба (стекови, шници, стек или филе од лосос, итн.) или леб за тост.

Кога печете скара директно на решетката, намачкајте ја со масло, за месото да не се залепи на неа и ставете ја на четвртото ниво. Садот за цедење ставете го на првото или второто ниво. Кога печете скара во сад за печење, проверете дали во садот има доволно течност за да не се запали. За време на готвењето, превртувајте го месото.

По печењето скара, исчистете ја перната, помошните делови и садовите.

Табела за скара – мала скара

Вид храна	Тежина (g)	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
МЕСО				
Средно печен бифтек	180 g / парче	3	230	15-20
Филе од свински врат	150 g / парче	3	230	18-22
Котлети / одрезоци	280 g / парче	3	230	20-25
Колбаси на скара	70 g / парче	3	230	10-15
ЛЕБ ЗА ТОСТ				
Тост	/	4	230	3-6
Отворени сендвичи	/	4	230	3-6

Табела за скара – голема скара

Вид храна	Тежина (g)	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
МЕСО				
Средно печен бифтек	180 g / парче	3	230	15-20
Добро печен бифтек	180 g / парче	3	230	18-25
Филе од свински врат	150 g / парче	3	230	20-25
Котлети/одрезоци	280 g / парче	3	230	20-25
Телешки шницили	140 g / парче	3	230	20-25
Колбаси на скара	70 g / парче	3	230	10-15
Шунка	150 g / парче	3	230	10-15
РИБА				
Стек / филети од лосос	200 g / парче	3	230	15-25
ЛЕБ ЗА ТОСТ				
Тост	/	4	230	1-3
Отворени сендвичи	/	4	230	2-5

При печене во тава за печене внимавајте секогаш да има доволно течност во садот за да спречите прегорување. Свртете го месото за време на готвењето.

При печене на пастрмка, исушете ја рибата со хартиена крпа. Зачинете ја внатре, намачкајте ја со масло од надворешноста и поставете ја на решетката. Не вртете ја рибата за време на печене.





Додека го користите грејачот за скара (инфрацрвениот), вратата од перната треба да биде постојано затворена.


Грејачот за скара, решетката и другите помошни делови во перната многу се вжештуваат во текот на печенето скара. Затоа, користете ракавици и фаќач за месо.

Готвење на раЖен (зависно од моделот)


Максималната температура кога се користи раЖен е 240 °C.




- 1** Ставете ја основата за раЖенот на третото ниво од дното нагоре и ставете го длабокиот сад на долното (првото) ниво, за да служи како плех за цедење.



- 2** Набодете го местото на раЖенот и зацврстете ги шрафовите.



- 3** Ставете ја раката на раЖенот на предната основа за раЖенот и вметнете го врвот во отворот на десната страна од задниот сид на перната (отворот е заштитен со капак кој се навртува).



- 4** Одвртете ја раката на раЖенот и затворете ја вратата на перната.


Вклучете ја перната и одберете го системот ГОЛЕМА СКАРА.



Скарата работи само кога вратата од перната е затворена.



СКАРА СО ВЕНТИЛАТОР




Работат долниот и тркалезниот грејач и вентилаторот за топол воздух. Погоден е за печење пици, пити од јаболка и овошни торти.

2 (Види описи и совети за ГОРЕН и ДОЛЕН ГРЕЈАЧ.)

Вид храна	Тежина (g)	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
МЕСО				
Патка	2000	2	150-170	80-100
Печено свинско	1500	2	160-170	60-85
Свински плашки	1500	2	150-160	120-160
Свински врат	1000	2	150-160	120-140
Половина пиле	700	2	190-210	50-60
Пиле	1500	2	190-210	60-90
РИБА				
Пастришка	200 g / парче	2	200-220	20-30

ТОПОЛ ВОЗДУХ И ДОЛЕН ГРЕЈАЧ



2


Работат долниот грејач, тркалезниот грејач и вентилаторот за топол воздух. Погодно за печење пица, пита од јаболка и овошни торти.

2 (Види опис и совети за ГОРЕН и ДОЛЕН ГРЕЈАЧ.)

Вид храна	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
Солен колач со тенка кора	2	150-160	65-80
Пица *	2	200-210	15-20
„Киш Лорен“ со тенка кора	2	180-200	35-40
Пита со јаболка од лиснато тесто	2	150-160	35-40
Штрудла од јаболка од лиснато тесто	2	170-180	45-65

Свездичката (*) во табелата означува дека перната треба претходно да се загреје со одбраниот систем.

ТОПОЛ ВОЗДУХ



Работат тркалезниот грејач и вентилаторот. Вентилаторот инсталiran на задниот ѕид на рерната обезбедува постојана циркулација на топол воздух околу јадењето што се пеке или пецивата.

Печење месо:

Користете тава или сад од емајл, огноотпорно стакло, глина или лиено железо. Садовите од челик што не рбосува не се погодни, затоа што силен ја отдаваат топлината.

Ставете доволно течност во текот на процесот на готвење, за да не изгори месото. Во текот на печењето, превртувајте го месото. Месото ќе биде посочно ако го покриете.

Вид храна	Тежина (g)	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
МЕСО				
Печено свинско сосе коза	1500	2	170-180	140-160
Патка	2000	2	160-170	120-150
Гуска	4000	2	150-160	180-200
Ќурка	5000	2	150-170	180-220
Пилешки гради	1000	3	180-200	60-70
Полнето пиле	1500	2	170-180	90-110



Не ставајте го длабокиот плех за пекење на првото ниво.

Печење пецива

Се препорачува претходно загревање.

Бисквит-тортите и колачињата може да се печат во плитки садови за печене на неколку ниво истовремено (второ и трето).

Запомнете дека времето на печене може да се разликува дури и доколку се користат истите плехови за печене. Бисквитите во горниот плех за печене може да бидат готови порано од оние во долниот.

Секогаш ставајте ги плеховите за печене на решетката. Ако го користите плехот што сте го добиле со апаратот, отстранете ја решетката.

За еднакво зацрвенување, деловите на бисквит-тортата треба да бидат со еднаква дебелина.


Храна	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење
ПЕЦИВА			
Пандишпан торта	2	150-160	25-35
Колач со рендано тесто	2	160-170	25-35
Овашна торта, пандишпан	2	150-160	45-65
Ролат од пандишпан*	2	160-170	15-25
Овошен колач со тенка кора	2	160-170	50-70
Штрудла со јаболка	2	170-180	40-60
Бисквити, тенка кора*	2	150-160	15-25
Чајни колачиња*	2	140-150	15-25
Колачи со квасец	2	170-180	20-35
Колачи од кори	2	170-180	20-30
ЗАМРЗНАТА ХРАНА			
Штрудла со јаболка и младо сирење	2	170-180	50-70
Пица	2	170-180	20-30
Смрзнат помфрит, спремен за перна	2	170-180	20-35
Крокети, печени во перна	2	170-180	20-35

Свездичката (*) во табелата означува дека перната треба претходно да се загреје со одбраниот систем.



Не ставајте го длабокото тавче за печене во првата шина.

ДОЛЕН ГРЕЈАЧ И ВЕНТИЛАТОР



Ова се користи за печење на лиснато тесто што не се надига многу и за конзервирање овошје и зеленчук. Користете го второто ниво одоздола и многу плиток сад за печење, за да му овозможите на топлиот воздух да циркулира околу горната страна на јадењето.

КОНЗЕРВИРАЊЕ

Подгответе ги плодовите што треба да ги конзервирате и теглите како и вообичаено. Користете тегли со гумен ластик и стаклен капак. Не користете тегли со капаци прицврстени со коноп или со метални или лимени капаци. Теглите треба да бидат со еднаква големина, исполнети со истата содржина и цврсто затворени.


Ставете 1 литар топла вода во длабокиот сад (околу 70 °C) и ставете шест тегли од 1 литар во садот. Садот ставете го перната, на второто ниво.

Во текот на конзервирањето, надзирајте ги производите и гответе се додека течноста во теглите не почне да врие, т.е. кога ќе почнат да се јавуваат меури во првата тегла.

Вид храна	Водилка (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на крчкање (мин)	Температура и време на готвење откако ќе почне да се крчка	Време на отстојување во перната (мин)
ОВОШЈЕ					
Јагоди	2	160-180	30-45	/	20-30
Овощја со семка	2	160-180	30-45	/	20-30
Овошна каша	2	160-180	30-45	/	20-30
ЗЕЛЕНЧУК					
Кисели крастовички	2	160-180	30-45	/	20-30
Грав/моркови	2	160-180	30-45	120 °C, 45-60 мин	20-30



ГОРЕН И ДОЛЕН ГРЕЈАЧ СО ВЕНТИЛАТОР



4

2

Се користи за печене на сите видови пецива, за одмрзнување и за сушење овошје и зеленчук.

Пред да ја ставите храната во однапред загреаната перна, почекајте сијаличката да се изгаси првпат. За најдобри резултати, печете само на едно ниво.

Перната треба да биде однапред загреана.


Користете ги второто или четвртото ниво, бројејќи одоздола нагоре.

Табела за печене пецива со горниот и долниот грејач и со вентилаторот

Вид пециво	Шина (одездола нагоре)	Температура (во °C)	Време на готвење (минути)
ПЕЦИВА			
Мермерна торта	2	140-150	45-55
Торта во правоаголен плех за печене	2	130-140	45-55
Солена торта	2	130-140	55-65
Овошна торта со тенка кора	2	140-150	35-45
Торта од надигнато тесто	2	140-150	25-35
Овошна торта, торта од надигнато тесто	2	130-140	35-45
Дебели кифлички	2	140-150	15-25
Божиќен леб	2	130-140	50-60
Кифлички со мармалад (Buchtel)	2	150-160	25-35
„Куглоф“	2	130-140	40-50
Бисквит-торта со тенка кора	2	140-150	15-25
Тенки колачиња *	2	130-140	10-15
Мали пецива од лиснато тесто	2	140-150	15-20
Леб *	2	170-180	45-55
„Киш Лорен“	2	150-160	35-45
Штрудла од јаболка	2	150-160	40-50
Пица *	2	180-190	10-20
Лиснато тесто	2	150-160	18-25

Свездичката (*) во табелата означува дека перната треба претходно да се загреје со одбранниот систем.

GENTLEBAKE



Оваа функција овозможува нежно, бавно печење што ја остава храната мека и сочна. Погодна е за печење месо, риба и печиво на едно ниво.

Вид храна	Тежина (g)	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
МЕСО				
Патка	2000	2	150	90-110
Печено свинско	1500	2	160	80-100
Свински плашки	1500	2	150	130-160
Свински врат	1000	2	150	130-150
Половина пиле	700	2	190	60-70
Пиле	1500	2	190	80-100
РИБА				
Пастришка	200 g / парче	2	200	20-30

ОДМРЗНУВАЊЕ



Кај овој начин на работа, воздухот циркулира без да работат грејачите.

Храната што е погодна за одмрзнување вклучува торти со обилен крем или крем направен од путер, колачи и пецива, леб и земички, како и замрзнато овошје.

Во најголем број случаи, се препорачува храната да се извади од пакувањето (не заборавајте да ги извадите и сите метални држачи или спајалици).

На половина од времето зададено за одмрзнување, парчињата треба да се превртат, да се промешаат и да се раздвојат едно од друго, доколку се замрзнати заедно.

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ



Исклучете го апаратот од струја и почекајте да се олади.

Деца не треба да го чистат апаратот или да го одржуваат без соодветен надзор.

Алуминиумски површини

Алуминиумските површини чистете ги со неабразивни средства за чистење за такви површини.

Ставете од средството за чистење на мокра крпа и чистете ја површината. Потоа исплакнете ја површината со вода. Не ставајте го средството за чистење директно на алуминиумските површини. Не користење абразивни средства за чистење или сунгери.

Белешка: површината не треба да дојде во контакт со спрејови за чистење рерни, зашто тоа може да доведе до видливи и трајни оштетувања.

Предна страна на рерната од челик што не рѓосува

(во зависност од моделот)

Оваа површина чистете ја исклучиво со мек детергент (сапуница) и со мек сунѓер, кој нема да ја изгребе површината. Не користете абразивни средства за чистење или такви кои содржат раствори, зашто може да се оштети горниот слој на површината.

Лакирани површини и пластични делови

(во зависност од моделот)

Не чистете ги тркалцата и копчињата, дршките на вратата, лепенките и контролните табли со абразивни средства или материјали за чистење, алкохолни средства за чистење или со алкохол. Веднаш отстранете ги сите дамки со мека, неабразивна крпа и малку вода, за да не се оштети површината. Може да користите и средства и материјали за чистење за такви површини, согласно упатствата на односните производители.

Алуминиумските површини не треба да доаѓаат во допир со спрејови за чистење рерна, зашто тоа може да резултира со видливи и трајни оштетувања.

КОНВЕНЦИОНАЛНО ЧИСТЕЊЕ

Може да применувате стандардна процедура за чистење за отстранување на застоени дамки во рерната (со помош на средства за чистење или со спреј за чистење рерна). По таквото чистење, темелно исплакнете ги остатоците од средството.


Исчистете ја рерната и помошните делови по секое користење, за остатоците да не се запалат и да се разгорат кон површината. Најлесниот начин да се отстранит маснотите е да се користи топла сапуница, додека рерната е се уште топла.

За чистење на застоените дамки и валканици, користете конвенционални средства за чистење рерна. Темелно исплакнете ја рерната со чиста вода, за да ги отстраните остатоците од средството за чистење. Никогаш не користете агресивни средства за чистење, абразивни сунгери и средства за чистење, отстранувачи на дамки и рба, итн.


Чистете ги помошните делови (плеховите и садовите за печење, решетките, итн.) со топла вода и прашок.

Рерната, внатрешноста на рерната и садовите за печење се обложени со специјален емајл заради постигнување мазна и отпорна површина. Заради таквите специјални облози, чистењето на собна температура е полесно.


КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА АКВА ЧИСТЕЊЕ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА РЕРНАТА



1 Завртете го ТРКАЛЦЕТО ЗА ОДБИРАЊЕ СИСТЕМ на Аква чистење. Наместете ја ТЕМПЕРАТУРАТА СО ТРКАЛЦЕТО на 70 °C.



2 Истурете 0,6 литри вода во чаша или плиток сад за печење и ставете го на долната водилка.





3 По 30 минути, остатоците од храна на емајлираните сидови на рерната ќе омекнат и лесно ќе може да се отстранат со влажна крпа.




Користете ја функцијата Аква чистење откако рерната целосно ќе се олади.

ОТСТРАНУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА МЕТАЛНИТЕ ШИНИ

За чистење на шините користете само конвенционални средства за чистење.



A Фатете ги шините од долната страна и повлечете ги кон центарот на внатрешноста на перната.




B Извадете ги од отворите на врвот.




Не чистете ги шините што се извлекуваат во машината за садови.

ИНСТАЛИРАЊЕ НА КАТАЛИЗАТОРСКИТЕ ДОДАТОЦИ


За чистење на шините, користете само конвенционални средства.




Извадете ги шините од лежиштата.



1 Монтирајте ги шините на катализаторскиот додаток.



2 Закачете ги додатоците со прикачените шини со помош на дупките и повлечете нагоре.




Кога инсталirate шини што се извлекуваат целосно, ставете го единот крај од штипките што доаѓаат со апаратот во отворите на дното од сидот на внатрешноста на рерната, а другиот крај во штипките на шините.

Целта на штипките е поцврсто да ги држат шините.




Не мијте ги катализаторските додатоци во машината за садови.


ВАДЕЊЕ И СТАВАЊЕ НА ВРАТАТА ОД ПЕРНАТА




1 Прво, отворете ја вратата докрај (се додека може).




2 A Полека кренете ги држачите на шарките и повлечете ја вратата кон себе.



B Ако апаратот е опремен со меко затварање на вратата, завртете ги жабиците од шарката наназад на 90° во однос на вратата.



C Доколку апаратот има меко затварање на вратата, малку подигнете ги жабиците на вратата и повлечете кон себе.




3 Вратата затварајте ја полека, додека жабиците не се вклопат во отворите. Внимателно подигнете ја вратата и извлечете ја од лежиштето за шарки на апаратот.

За да ја вратите вратата на место, одете по обратен редослед. Ако вратата не се отвора или не се затвора како што треба, проверете дали шарките се докрај легнати во лежиштата.



При враќање на вратата, секогаш проверувајте дали држачите на шарките се ставени во лежиштата, за да не дојде до нагло затворање на главната шарка, која е поврзана со силната главна пружина. Ако се активира пружината, може да дојде до повреда.

ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ВРТАТА (зависно од моделот)




За да ја отворите вратата на перната, нежно притиснете надесно со палецот и истовремено повлечете ја вратата нанадвор.


Кога вратата на перната е затворена, бравата на вратата автоматски се враќа во почетната положба.

ДЕАКТИВИРАЊЕ И АКТИВИРАЊЕ НА ЗАКЛУЧУВАЊЕТО НА ВРТАТА


Перната треба целосно да се излади.



Прво, отворете ја вратата од перната.



Со палецот притиснете ја бравата на вратата надесно за 90° додека не почувствуваате клик. Заклучувањето на вратата не е деактивирано.



За повторно активирање на заклучувањето на вратата, отворете ја вратата на перната и користете го показалецот за десна рака за да ја повлечете раката кон вас.

НЕЖНО ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА (зависно од моделот)

Вратата на рерната е вградена со помош на систем кој ја намалува силата на отворање на вратата, почнувајќи од аголот од 75 степени.

НЕЖНО ЗАТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА (зависно од моделот)


Вратата на рерната е вградена со помош на систем кој ја намалува силата на затворање на вратата, почнувајќи од аголот од 75 степени. Со тоа се овозможува једноставно, тикко и глатко затворање на вратата. Мало поттурнување (до агол од 15 степени во однос на позицијата на затворената врата) е доволно за вратата да се затвори автоматски и нежно.



Ако силата која се применува за да се затвори вратата е преголема, ефектот на системот се намалува или системот воопшто не функционира во поглед на безбедноста.

ВАДЕЊЕ И СТАВАЊЕ НА СТАКЛОТО ОД ВРАТАТА НА РЕРНАТА

Стаклото од вратата на перната може да е исчисти и од внатре, но пред тоа треба да се извади. Извадете ја вратата (види поглавје „Вадење и ставање на вратата на перната“).



1 Малку поткренете ги држачите на левата и на десната страна од вратата (ознака 1 на лежиштето) и откачете ги од стаклото (ознака 2 на лежиштето).

2 Држете ја рамката на стаклото на вратата на долниот раб; малку поткренете ја, за да го откачете од лежиштето и извадете го.


3 За да го извадите третото стакло (само кај некои модели), кренете го извадете го. Извадете ги и гумените штитници на стаклото.

За да го вратите стаклото, повторете ја постапката по обратен редослед. Ознаките (полукругови) на вратата и на стаклото треба да се поклопат.

МЕНУВАЊЕ НА СИЈАЛИЦАТА

Сијалицата е потрошени материјал и, поради тоа, не е опфатена со гаранцијата. Пред да ја смените сијалицата, извадете ги плехот, решетката и шините.

Користете („крстач“) шрафцигер Филипс. (Халогена сијалица: G9, 230 V, 25 W)



Користете рамен шрафцигер за да го одвртите капакот на сијалицата и извадете ја.

БЕЛЕШКА: Внимавајте да не го оштетите емајлот

Извадете ја халогената сијалица.

 Носете заштита за да не се изгорите.

ТАБЕЛА СО РЕШЕНИЈА НА ПРОБЛЕМИ

Проблем / грешка	Причина
Сензорите не реагираат; екранот а замрзнат.	Исклучете го апаратот од струја на неколку минути (одвртете го осигурувачот или исклучете го главниот прекинувач); потоа, повторно приклучете го апаратот и вклучете го.
Главниот осигурувач во Вашиот дом често паѓа.	Повикајте електричар.
Не свети сијалицата во рерната. Пецивото не е доволно печено.	Процесот на менување на сијаличката е описан во поглавјето Чистење и одржување.

Ако проблемот и натаму постои и покрај тоа што сте ги направиле горните постапки, повикајте овластен електричар. Поправките или побарувањата врз основа на гаранцијата кои се резултат на неправилно прикучување или користење на апаратот не се покриени со гаранцијата. Во таков случај, корисникот ги покрива трошоците на поправката.



Пред поправката, исклучете го апаратот од струја (со одвртување на осигурувачот или со вадење на кабелот од штекерот во ѕидот)

ИСФРАЊЕ



Пакувањето е направен од еколошки материјали кои може да се рециклираат, да се исфрлат или да се уништат без каква и да е опасност по животната средина. За таа цел, материјалите на пакувањето се означени соодветно.

Симболот на производот или на пакувањето е индикација за тоа дека производот не треба да се третира како нормален отпад од домашинството. Производот треба да се однесе во овластен центар за преработка на отпад од електрична и електронска опрема.

Правилното исфрање на производот помага во спречувањето негативни последици по животната средина и зачувувањето на лукото, до кои може да дојде во случај на неправилно фрање на производот. За детални информации во врска со фрањето и преработката на производот, Ве молиме контактирајте го релевантното општинско тело за управување со отпад, Вашата служба за комунална хигиена или продавницата од која сте го купиле производот.

Го резервираме правото на измени и грешки во упатството за користење.

EVP_MULTI_ORAITO2



A standard 1D barcode representing the number 601751.

601751

mk (02-20)