


Hisense

ET

EE

**ERALDISEISVA PLIIDI
KASUTUSJUHE**



Täname Teid usalduse ja seadme soetamise eest.

See detailne kasutusjuhend on koostatud, et muuta selle seadme kasutamine lihtsamaks. Juhised võimaldavad teil õppida oma seadet kasutama võimalikult kiirelt.

Kontrollige, et olete saanud mittevigastatud seadme. Kui leiate transpordivigastusi, palun võtke koheselt ühendust seadme müüja või piirkondliku laoga, kust seade tarniti.

Need juhised kehtivad ainult seadmele printitud asukoha maal. Kui sellel PUUDUB maa sümbol, siis palun vaadake tehnilistest juhistest, kuidas häälestada seadet vastavalt teie asukoha maale.

Seadet tohib ühendada vaid vastavalt eeskirjadele ja kasutada vaid õhutatavates ruumides. Lugege juhiseid enne seadme ühendamist või kasutamist.

Üksikasjalikumad juhiste ja nõuannete saamiseks skannige nimiplaadil olev QR-kood.



Järgmised sümboleid kasutatakse kogu juhendis ja nendel on järgnev tähendus:



TEAVE!

Informatsioon, soovitus, nipp või nõuanne



HOIATUS!

Hoiatus – üldine oht



On tähtis, et te kasutusjuhendi hoolikalt läbi loeksite.

OLULISED OHUTUSJUHISED



LUGEGE JUHISED TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA SÄILITAGE HILISEMAKS VAATAMISEKS.

Seadet ei tohi kasutada alla 8 aastased lapsed või füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega isikud või isikud, kellel puuduvad vajalikud teadmised või oskused seadme kasutamiseks, välja arvatud juhul kui nad kasutavad seadet nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ilma järelevalveta.

HOIATUS: Seade ja selle mõned osad võivad kasutamisel muutuda väga kuumaks. Olge ettevaatlik, et te ei puutuks vastu ahju kütteelemente. Alla 8 aastaseid lapsi tuleb hoida eemal või pideva järelevalve all.

HOIATUS: Seadme ligipääsetavad osad muutuvad kasutamisel väga tuliseks. Väikesed lapsed tuleb hoida ahjust eemal.

HOIATUS: Tuleoht: ärge hoidke erinevaid esemeid keedualadel.

ETTEVAATUST: Toiduvalmistamise protsessi ja lühiajalise toiduvalmistamise protsessi tuleb pidevalt jälgida.

HOIATUS: Õli või rasvaga järelevalveta praadimine pliidiil on ohtlik ja võib põhjustada tuleohtu. **ÄRGE** kunagi kasutage leegi kustutamiseks vett, vaid lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või tuletøkiga.

HOIATUS: Enne lambi vahetamist kontrollige, et ahi on vooluvõrgust eemaldatud, et hoida ära võimaliku elektrilööki.

Seadet ei tohi paigaldada dekoratiivse ukse taha ülekuumenemise vältimiseks.

HOIATUS: Kui pind on mõranenud, lülitage seade otsekohe välja, et vältida võimaliku elektrilööki.

Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevaid abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada, mis võib põhjustada klaasi purunemist.

Ärge kasutage aurpuhasteid või aerosoole seadme puhastamiseks, kuna need võivad põhjustada elektrilööki.

Seade pole ettenähtud töötama väliste taimerite või eraldi kaugjuhtimissüsteemide järgi.

HOIATUS: Kasutage ainult pliidiplaadi tootja poolt väljatöötatud kaitseid või tootjapoolsetes instruktsioonides osutatud kaitseid, mis sobivad selle seadmega kasutamiseks. Ebasobivate kaitsete kasutamine võib põhjustada õnnetusi.

Seade on ette nähtud paigaldamiseks otse põrandale, ilma lisatugede või soklita.

Kui toitejuhe on vigastatud, tohib seda vahetada vaid tootja või volitatud hooldustehnik, et vältida võimalike õnnetusi.

Hoolitsege, et kaan on puhas ja sellel pole enne ülestõstmist vedelikupritsmeid. Seda tohib sulgeda vaid siis, kui keedualad on täielikult maha jahtunud.

ETTEVAATUST: See seade on ettenähtud ainult toidu valmistamiseks. Seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel, näiteks ruumi kütmiseks.

Roostevabast terasest juhtpaneeliga pliit ja elektriahi on varustatud jahutusventilaatoriga. Kui uks on suletud, voolab ahju töötamise ajal pliidist õhk juhtpaneeli alla. Kui õhuvool puudub, lülitage seade välja ja võtke ühendust teenindusega.

Seadet tohib vooluvõrku ühendada vaid volitatud hooldustehnik või ekspert. Klambriid (ühenduskaabli asemel) peavad olema kaitstud klambrikattega (vt lisatarvikud). Seadme omavoliline või mitteprofessionaalne remont või põhjustada tõsiseid vigastusi ja seadme kahjustumist.

Seadme omavoliline hooldus ja remont võib põhjustada plahvatusohtu, elektrilööki või lühist ja seoses sellega tekitada vigastusi ning seadme kahjustumist. Selliseid töid tohib teostada vaid volitatud hooldustehnik.

Enne seadme paigaldamist veenduge, et kohalik gaasi turustamise tingimused (gaasi tüüp ja rõhk) vastavad seadme seadistustele.

Seadme seadistused on märgitud imiandmeplaadile.

Seda seadet ei tohi ühendada suitsulõõri. See tuleb paigaldada ja ühendada vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ruumi õhutamisele.

ETTEVAATUST: Gaasipliidi kasutamise tulemusena koguneb ruumi, kuhu see on paigaldatud, kuumust, niiskust ja põlemisjääke. Seetõttu on oluline köögi õhutamine, eriti just ajal kui seadet kasutatakse. Hoidke avatuna loomulikud ventilatsioonivad või paigaldage mehaaniline ventileerimiseseade (õhupuhasti).

Seadme pikaajalisel intensiivsel kasutamisel võib olla vajalik täiendav ventilatsioon, nt mehaanilise ventilatsiooni suurendamine, kui see on olemas, täiendav ventilatsioon, et viia põlemisproduktid ohutult välja (välisõhku), tagades samas ruumi õhuvahetust täiendava ventilatsiooni näol. Enne lisaventilatsiooni paigaldamist konsulteerige spetsialistiga.



ETTEVAATUST: kallutamisevõimalus.



HOIATUS: Seadme ümberkukkumise vältimiseks, peavad olema paigaldatud stabilisaatorid. Järgige paigaldusjuhiseid.

See seade kuulub klassi 1 ja 2/1. Seade võib mõlemalt küljelt toetuda vastu külgnevaid kappe, kui need paiknevad ühtlases reas. Kui ühel küljel paikneb seadmest kõrgem köögikapp, peab jääma selle ja seadme vahele vähemalt 10 cm. Teisele poole võib sellisel juhul paigaldada vaid sama kõrgusega kapi.

Pöörake tähelepanu põleti osade õigele paigaldamisele.

Ärge paigutage seadet võimsate soojusallikate lähedale, nagu näiteks tahkeküttehjud, sest kõrge temperatuur nende lähedal võib seadet kahjustada.

Sulgege peasiselaskventiil, kui te ei kavatse põleteid kasutada pikema perioodi vältel (nt enne puhkusele siirdumist).

Kui muude seadmete toitejuhtmed asuvad nii lähedal, et võivad jääda ahjuukse vahele, võivad need kahjustuda ja tekitada lühise. Seetõttu hoidke toitejuhtmed seadmest ohutus kauguses.

Kui te avastate vea gaasiseadmes ja märkate gaasilõhna ruumis:

- otsekohe sulgege gaasiselaskventiil või sulgege gaasiballoonikraan;
- kustutage kõik avatud leegid küttekolletes ja kustutage mistahes tubakatooted;
- ärge lülitage ühtegi elektrilist seadet sisse ega välja (kaasaarvatud lambid);
- õhutage ruum täielikult – avage aknad;
- otsekohe teavitage hooldustöökoda või volitatud maagaasi edasimüüjat.

Ärge katke ahju seinasid alumiiniumpaberiga ja ärge asetage küpsetuspanne ega muid nõusid ahju põhja. Alumiiniumpaber tõkestab õhu liikumist ahjus, takistab toidu küpsemist ning kahjustab emailkatet.

Ahjuuks muutub töötamisel väga tuliseks. Lisakaitseks on paigaldatud kolmas klaas, see vähendab välispinna temperatuuri (ainult osadel mudelitel).

Suure koormuse all võivad ahjuuksehinged saada kahjustada. Ärge asetage raskeid panne/potte ahjuuksele ning ärge toetuga avatud ahjuuksele ahju puhastamise ajal. Ärge kunagi astuge ahjuuksele ja ärge lubage lastel sellele istuda.

Eksisteerib on täiendav kaitsevahend, et vältida kokkupuudet ahjuuksega. See osa tuleb paigaldada siis, kui seal viibivad tõenäoliselt väikesed lapsed.

Kontrollige, et te ei kataks kunagi kinni ventilatsiooniaspeid ega tõkestaks õhu liikumist mingil muul viisil.

Jahutusventilatsiooni rikke puhul palun lõpetage seadme kasutamine, lülitage see välja ja kutsuge hooldustehnik.

PANGE TÄHELE! Juhul kui pliidiplaat mõraneb:

- Otsekohe sulgege gaasi ligipääs põletitesse ja lülitage välja elektrilised kütteelemendid ning eemaldage seade vooluvõrgust.
- Ärge puudutage vastu seadme pinda.
- Ärge kasutage seadet.

Seadme ühendamiseks kasutage 3x1,5 mm² kaablit markeeringuga H05VV-F3G1,5 või paremat. Toitejuhetele on keelatud vahetada hooldustehnik või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.

Seade peab olema ühendatud fikseeritud juhtmestikuga vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Seade peab olema ühendatud fikseeritud juhtmestikuga, millele on lisatud spetsiaalne kaitse. Fikseeritud juhtmestik peab olema teostatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele.



ENNE SEADME ÜHENDAMIST

Enne seadme ühendamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend. Vales ühendamisesest või kasutamisest põhjustatud remont või rikked ei kuulu garantii alla.


KOMBINEERITUD PLIIT

Kodumasina kirjeldus



TEAVE!

Seadme funktsioonid ja varustus sõltuvad mudelist.



- 1 Seadme kaas
- 2 Pliidiplaat
- 3 Juhtseade
- 4 Ukse lüliti
- 5 Valgustus
- 6 Küpsetustasandid
- 7 Andmesilt
- 8 Ahju uks
- 9 Ukse käepide
- 10 Sahtel/keerake alla
- 11 Sokkel
- 12 Regulaariv jalg

Elektrilised parameetrid (olenevalt mudelist, vt seadme andmeplaati)

220-240V 1N~; 50/60 Hz, 1x16A

Kaitseaste: IPX0

Sihtriik	Seadme kategooriad
EE	I2H, I3B/P, I12H3B/P

SOOJUSKOORMUS

Tüübitähistus	Gaasi nominaalne soojusvõimsus (kW) (Ilma grillita ahi)	Gaasi nominaalne soojusvõimsus (kW) (Grilliga ahi)
FM6A1x-xxxxx	2,2	2,8
FM6A3x-xxxxx	3,2	2,8
FM6A4x-xxxxx	-	3,3

Pliidiplaat		
Nominaalne elektrisisend (kW)	7,8	8,4

SEADME KAAS



Hoolitsege, et kaan on puhas ja sellel pole enne ülestõstmist vedelikupritsmeid. Seda tohib sulgeda vaid siis, kui keedualad on täielikult maha jahtunud

Ärge sulgege kaant põleti töötamise ajal!

Sulgege kõik põletid enne kaane sulgemist.

SEADME SAHTEL



Ärge hoidke ahju sahtlis kergestisüttivaid, plahvatusohtlikke, lenduvaid või temperatuuritundlikke esemeid (nagu näiteks paberit, nõudepesulappe, kilekotte, puhastusaineid või lahusteid või aerosoole) Kuna need võivad ahju töötamise ajal süttida ja põhjustada tulekahju.

TRAAJUHIKUD

Traatjuhikud võimaldavad toitu küpsetada neljal tasandil.

Seadme kasutamine on ohutu juhikutega ja ilma.

TELESKOOPILISED VÄLJATÖMMATAVAD JUHIKUD

Teleskoopilised väljatõmmatavad juhikud saab paigaldada teisele, kolmandale ja neljandale tasandile. Teleskoopjuhikud võivad olla osaliselt või täielikult väljatõmmatavad.

RELJEEFSED JUHIKUD

Ahju seintes on stantsitud külgsuoned neljal tasandil, kuhu saate asetada küpsetusresti ja pannid.

AHJU UKSE LÜLITI

Lüliti deaktiveerib ahju kuumutamise ja ventilaatori, kui avate ahjuukse küpsetusprotsessi ajal. Peale ukse sulgemist, lülitab lüliti küttekehad taas tööle.

JAHUTUSVENTILAATOR

Seade on varustatud jahutusventilaatoriga, mis jahutab ahju korpust ja seadme juhtpaneeli. Jahutusventilaator töötab ahju töötamise ajal.




Seade ja mõned ligipääsetavad ahju osad muutuvad toiduvalmistamise käigus tuliseks. Kasutage pajakindaid.

REST



Restile on paigaldatud turvariiv. Seetõttu kui soovite resti ahjust välja tõmmata, tõstke esmalt selle esiotsa veidi üles.

Rest ja küpsetuspann tuleb alati asetada süvendisse kahe traatprofili vahel.



Teleskoopsete väljatõmmatavate juhikute puhul tõmmake esmalt välja juhikud ühel tasandil ja asetage küpsetuspann sellele. Seejärel lükake need käega tagasi nii kaugele, kui need lähevad.



Sulgege ahjuuks alles peale teleskoopsete juhikute lõpuni ahju lükkamist.




Kui küpsetamistarvikud kuumenevad, siis võib nende kuju muutuda. See ei mõjuta nende toimivust ning jahtumisel omandavad nad algse kuju.

ENNE SEADME ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Peale seadme kätte saamist, eemaldage ahjust kõik osad, kaasaarvatud transpordilisid.
- Peske kõik tarvikud sooja vee ja vähese nõudepesuainega. Ärge kasutage abrasiivseid pesuvahendeid.
- Ahju esmakordsel kuumutamisel võib eralduda iseloomulikku lõhna. Õhutage ruum põhjalikult peale ahju esmakordset kasutamist.

PLIIDIPLAAT (sõltuvalt mudelist)




SOOVITUSED ENERGIA SÄÄSTMISEKS


- Poti või panni põhja läbimõõt peavad vastama keeduala läbimõõdule. Kui pott või pann on liiga väikesed, läheb osa soojusest kaotsi ning keeduala võib kahjustuda.
- Kui toiduvalmistamise protsess lubab, kasutage kaant.
- Toidunõu suurus peab vastama valmistatava toidu kogusele. Kui kasutate väikese toidukoguse valmistamiseks suurt potti või panni, läheb osa energiast kaotsi.
- Kui toit vajab pikaaegset valmistamist, kasutage suruõhupotti.
- Juurvilju, kartuleid jms võib hautada vähese veega. Toit valmib suurepäraselt, kui pott on kaanega tihedalt kaetud. Peale vee keema hakkamist vähendage kuumuse taset nii, et sellest piisaks tasaseks keemiseks.

GAASIPÕLETID

- Toidu pruunistamiseks seadke põleti esmalt maksimaalsele võimsusele ja seejärel jätkake toiduvalmistamist minimaalsel võimsusel.
- Osadel mudelitel on põletid varustatud termoelektrilise turvaseadisega. Põleti leegi kustumisel (vee üle keemisel, tuuletõmbus jms), suletakse gaasi juurdevool automaatselt. Mistahes gaasi lekkimine ruumi on tõkestatud.
- Asetage alati gaasipõleti kaas korrektselt gaasikroonile. Hoolditsege, et põletikrooni avad poleks kunagi blokeeritud.




Mitmeringiline põleti (Kolmekordne)



SOOVIKES TOIDUNÕUDE VALIMISEKS


- Toidunõude õige valik võimaldab optimeerida toiduvalmistamise aega ja gaasikulu. Toidunõu põhja läbimõõt on sellest aspektist lähtudes kõige tähtsam.
- Kui pott või pann on liiga väike, ulatuvad leegid üle põhja servade ja võivad toidunõud kahjustada. Lisaks on gaasikulu suurem.
- Gaas vajab põlemiseks õhku. Kui pott või pann on liiga suur, ei piisa selle põhjal õhku ja põlemise efektiivsus väheneb.

Gaasiplaadi reductor (ainult osadel mudelitel). Kasutage gaasiplaadi reductorit, kui kasutate toiduvalmistamiseks põletist väiksema läbimõõduga toidunõud. Asetage see abipõleti restile.



Põleti tüüp	Konteineri läbimõõt
Suur (3,0 kW)	220-260 mm
Tavaline (1,9 kW)	180-220 mm
Lisa (1,0 kW)	120-180 mm
Mitmeringiline põleti (3,6 kW)	220-260 mm

PÕLETITE SÜÜTAMINE JA KASUTAMINE




Alati vajutage nupule, enne selle keeramist.

Toiduvalmistamise võimsused on tähistatud nuppudel suure ja väikese leegi sümbolitega. Keerake nupp üle suure leegi asendi (☹) väikese leegi asendisse (☺) ja tagasi. Töötamise vahemik on kahe leegi sümboli vahel.

Seadistused (☹) ja (●) vahel pole soovitatavad. Nendes asendites pole leek stabiilne ja võib kustuda.



Põleti välja lülitamiseks keerake nuppu paremale, asendisse (●).



Süütamine ühe käega

Gaasipõleti süütamiseks vajutage vastavale nupule ja keerake see maksimaalse võimsuse asendisse. Elektriline süüteküünl tekitab sädeme ja gaas süttib põlema.

Süütamise kahe käega

Gaasipõleti süütamiseks vajutage vastavale nupule ja keerake nupp maksimaalse võimsuse asendisse. Vajutage süüteküünla nuppu. Elektriline süüteküünl tekitab sädeme ja gaas süttib põlema.



Elektriline süüde töötab ainult juhul, kui toitejuhe on ühendatud vooluvõrku. Kui elektriline süüde ei tööta elektrikatkestuse või niiskete süüteküünalde tõttu, saate siiski gaasipõleti süüdata tiku või välgumihkliga.

Peale süütamist hoidke nuppu alla vajutatuna veel umbes 5 sekundit, kuni leek muutub stabiilseks.



Kui gaasipõleti ei sütti 15 sekundi jooksul, sulgege see ja oodake vähemalt 1 minut. Seejärel korraldage süütamisprotsessi. Kui gaasipõleti leek kustus (sõltumata põhjusest), siis sulgege põleti ja oodake 1 minut enne, kui püüate uuesti süüdata.




Süüdatake esmalt gaasipõleti ja seejärel asetage sellele kööginõu. Hoolditsege oma ohutuse eest – ärge kunagi kummarduge põleva põleti kohale süütamise või toiduvalmistamise ajal.

ELEKTROONILINE TAIMER

Kasutajaliides

1. Taimeri funktsiooni näidik
2. Töötamise märgutuli
3. "Vähem" nupp
4. Aja nupp
5. "Rohkem" nupp



Kellaaja seadistamine



Seadme esmakordsel vooluvõrku lülitamisel, ekraan valgustub. Kolme sekundi möödumisel hakkavad kella sümbol ja "12:00" ekraanil vilkkuma.

Kellaaja määramiseks kasutage edasi "∨" ja tagasi "∧" ikoone. 10 sekundi pärast salvestatakse väärtus automaatselt ja seade on nüüd kasutamiseks valmis.

Kellaajaga saab seadistada:

- kui seade ühendatakse esimest korda vooluvõrku.
- ooterežiimis, kui vajutate kella nupule kaks korda.
- peale voolukatkestust.

Ettevalmistusaja seadistamine



Valige küpsetusviis "ahjufunktsiooni nupust" ja määrake temperatuur. Vajutage "taimeri nupule", et valida "ettevalmistusaja" funktsioon ⌚. "Ettevalmistusaja" ikoon süttib ekraanil ⏰. Vajutage ettevalmistusaja määramiseks "vähem ∨" või rohkem "∧" nupule". Seadistused salvestatakse automaatselt 10 sekundi pärast. Seadistused saab kinnitada ka, kui vajutate nupule "programmi seadistamine" ⌚. Näidikule kuvatakse ettevalmistusaeg.



Peale ahju sisse lülitamist nupust "ahjufunktsioonide lüliti", elektrooniline taimer pakub automaatselt (3 sekundi pärast) küpsetamise kestuse valiku seadistusi. Ekraan vilgub ja "küpsetusaja" ⏰ sümbol süttib. Kui kestust ei määrata 5 sekundi jooksul, lülitub taimer ooterežiimi ja küpsetusaega ei kontrollita taimeriga. Ekraanile kuvatakse kellaajaga.

Kui küpsetusaeg on täis, kostub helisignaal ja ahi lülitub välja. Ahju saab välja lülitada ka "ahjufunktsioonide lülitist". Helisignaali lõpetamiseks vajutage mistahes taimeri nupule.



Kui ahju välja ei lülitata ja helisignaal lõpetatakse mistahes nupule vajutamisega, ahi taaskäivitub ja küpsetamine jätkub.

Ettevalmistusaja ja lõpu aja seadistamine



Valige küpsetusviis "ahjufunktsiooni nupust" ja määrake temperatuur. Vajutage "taimeri nupule", et valida "ettevalmistusaja" funktsioon ⌚. "Ettevalmistusaja" ikoon süttib ekraanil ⏰. Vajutage ettevalmistusaja määramiseks "vähem ∨" või rohkem "∧" nupule". Vajutage "taimeri nupule", et salvestada määratud aeg ⌚.

Vajutage nupule "programmi seadistamine" kaks korda ⌚. "Lõppaja" ikoon süttib ekraanil ⏰. Vajutage lõppaja määramiseks "vähem ∨" või rohkem "∧" nupule". Seadistused salvestatakse automaatselt 10 sekundi pärast. Seadistused saab kinnitada ka, kui vajutate nupule "programmi seadistamine" ⌚.

Ahi alustab töötamist enne planeeritud "lõppaega" ⏰ mis sõltub soovitud "küpsetusajast" ⏰. Kui ahi jõuab määratud "lõppajani" ⏰, lülitub ahi välja.

Näiteks: "küpsetusajaks" on määratud 30 minutit. Lõppaeg on 12:00. Ahi alustab töötamist 11:30 ja küpsetamise lõpuni jääv aeg kuvatakse ekraanile. Kell 12:00 lülitub ahi automaatselt välja.

Kui määratud küpsetusaeg on läbi, kostub helisignaal ja ahi lülitub välja. Ahju saab välja lülitada ka "ahjufunktsioonide lülitist". Helisignaali lõpetamiseks vajutage mistahes taimeri nupule.




TEAVE!

Valmistamis- ja lõpuaega ei saa seadistada grillile ja ventilaatorisüsteemidega grillile.



"Taimeri alarmi" funktsioon




"Taimeri alarmi" funktsiooni saate kasutada sõltumatult ahju töötamisest. Maksimalne võimalik seadistus on 23 tundi ja 59 minutit. Viimase minuti ajal kuvatakse aega sekundites. Kui määratud küpsetusaeg on täis, kostub helisignaali. Helisignaali lõpetamiseks vajutage mistahes taimeri nupule. Taimeri kell lülitub ooterežiimi ja ekraanile kuvatakse kellaag. Saate tühistada kõik taimeri funktsioonid, määrates ajaks "0". Kui seade on olnud mõned minutid passiivne, lülitub see ooterežiimi. Ekraanile kuvatakse kellaag ja valitud taimeri funktsioon süttib.

LISAFUNKTSIOONID

Lapselukk








Lapselukuga saate lukustada ahju selle töötamise ajal. Samuti saate lukustada programmkella, kui kasutate küpsetamiseks määratud programmi, et takistada ahju soovimatut kasutamist. Lapseluku aktiveerimiseks vajutage "programmi seadistamise"  nuppu 5 sekundit. 5 sekundi jooksul kuvatakse ekraanile "Loc" (Lukus). See tähendab, et kõik funktsioonid on lukustatud. Lapseluku deaktiveerimiseks vajutage veel kord mõne sekundi jooksul samale nupule.



Kui lapselukk on aktiivne ja ühtegi taimeri funktsiooni pole seadistatud (kuvatud on ainult kell), ahi tööle ei hakka. Kui lapselukk aktiveeritakse peale taimeri funktsiooni seadistamist, siis ahi töötab, kuid seadistusi muuta ei saa. Kui lapselukk on aktiivne, pole võimalik muuta küpsetusviise või lisafunktsioone. Teil on võimalik ainult lõpetada küpsetusprotsess, keerates "Küpsetusviisi nupp" asendisse "0". Lapselukk jääb aktiivseks ka peale ahju välja lülitumist. Lapselukk tuleb välja lülitada enne, kui saate valida uue programmi.





Helisignaali



Helisignaali tugevust saate seadistage, kui ükski taimeri funktsioon pole aktiivne. Seade on ooterežiimis ja kuvatud on ainult kellaag. Vajutage ja hoidke vähem nuppu "" 5 sekundit. Ekraanile kuvatakse "Vol", peale mida mitu valgustatud riba. Vajutage vähem "" või rohkem "" nupule, et valida üks helitugevuse tasemest (üks, kaks või kolm riba) või lülitage heli välja (Väljas OFF"). Seadistused kinnitatakse automaatselt 5 sekundi pärast ja kuvatakse õige kellaag. Seadistused saab kinnitada ka, kui vajutate nupule "programmi seadistamine" .

Displei kontrastsuse vähendamine



Vajutage ja hoidke rohkem nuppu "" 5 sekundit. Ekraanile kuvatakse "Bri", peale mida mitu valgustatud riba. Vajutage vähem "" või rohkem "" nupule, et häälestada heleduse tase (üks, kaks või kolm riba). Seadistused kinnitatakse automaatselt 5 sekundi pärast ja kuvatakse õige kellaag. Seadistused saab kinnitada ka, kui vajutate nupule "programmi seadistamine" .



LED-i heleduse suurendamine võib suurendada energiatarbimist ooterežiimis.

Töötamise märgutuli




Ahju valgustus süttib, kui ahjufunktsioon on valitud "ahjufunktsioonide lülitist".

Veateade



Vea tekkimisel kuvatakse ekraanile tekst "Err" ja veakood. Palun teavitage hoolduskeskust.

JUHTSEADE




1. Keedualanupp ees vasakul
2. Keedualanupp taga vasakul
3. Keedualanupp taga parema
4. Keedualanupp ees paremal
5. K psetusviisi valikunupp
6. Ahju temperatuuri nupp
7. Elektrooniline taimer
8. Ahju m rgutuli. Lamp s ttib ahju kuumenemisel; kui valitud temperatuur on saavutatud, kustub.

AHI (s ltuvalt mudelist)

K PSETUSS STEEMI VALIMINE

Ahju k ivitamiseks tuleb keerata nuppu "ahju k psetusviisi valik", et valida funktsioon ja temperatuuri m aramiseks nuppu "temperatuuri seadistamine".



Keerake nuppu (vasakule ja paremale), et valida k psetusviis.



Samuti saate t otamise ajal seadistusi muuta.

AHJU KASUTAMINE

T otamistemperatuuri saab m arata temperatuurkettaga vahemikus 50 – 275/300 C. Kellaosutisuunas keerates valite k rgema temperatuuri ja vastassuunas keerates madalama temperatuuri.



J uga termostaadi nulli keeramine p hjustab termostaadi kahjustumist!



AHJU V LJA L LITAMINE















Keerake K PSETUSVIISI VALIKU NUPP asendisse "0".

AHJU VALGUSTUS


K ikide t otamisviiside valimisel l litatakse automaatselt sisse ka ahju valgustus.

K PSETUSVIIS (s ltuvalt mudelist)

S�steem	Kirjeldus
	KIIRE EELKUUMUTAMINE Kasutage seda funktsiooni, kui soovite ahju kuumutada soovitud temperatuuri ni v�imalikult kiiresti. See re�iim ei sobi toidu valmistamiseks. Kui ahi on saavutanud soovitud temperatuuri, on kuumutamisprotsess valmis. Eeldatav temperatuur 50�C -max.
	�LEMINE JA ALUMINE K�TTEKEHA * Ahju laes ja p�hjal asuvad k�ttekehad kiirgavad �htlaselt soojust ahju sisemusse. Pagaritooteid ja liha saab k�psetada/praadida ainult �hel tasandil. Eeldatav temperatuur 200�C.

Süsteem	Kirjeldus
	ÜLEMINE KÜTTEKEHA Ahju kuumutatakse ainult laes asuva küttekeha abil. Kasutage seda toidu ülaosa pruunistamiseks (lõpp-pruunistus). Eeldatav temperatuur 180°C.
	ALUMINE KÜTTEKEHA Soojust kiirgab ainult ahju põhjas asub küttekeha. Kasutage seda toidu alumise osa pruunistamiseks. Eeldatav temperatuur 180°C.
	ÜLEMINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA KOOS VENTILAATORIGA * Töötavad ülemine ja alumine küttekeha koos ventilaatoriga. Ventilaator tagab kuumu õhu ühtlase liikumise ahjus. Seda kasutatakse kõikide erinevate küpsetiste küpsetamiseks, sulatamiseks ja puu- ning juurvilja kuivatamiseks. Eeldatav temperatuur 180°C.
	GRILL Töötab ainult grilli küttekeha, mis on osa suurest grillimiskomplektist. Seda kombinatsiooni kasutatakse väiksemate lahtiste võileibade, lihatükkide või õllevorstide grillimiseks ja leiva röstimiseks. Maksimaalne lubatud temperatuur on 230°C.
	SUUR GRILL Töötavad ülemine küttekeha ja grill. Toitu kuumutatakse otse ahju laes oleva grillimise küttekeha abil. Kuumutamise kiirendamiseks on aktiveeritud ka ülemine küttekeha. Seda kombinatsiooni kasutatakse väiksemate lahtiste võileibade, lihatükkide või õllevorstide grillimiseks ja leiva röstimiseks. Maksimaalne lubatud temperatuur on 230°C.
	GRILLIMINE KOOS VENTILAATORIGA Töötavad grillimise küttekeha ja ventilaator. Seda kombinatsiooni kasutatakse liha grillimiseks ja suuremate lihatükkide või linnuliha praadimiseks ühel tasandil. See sobib ka toitude gratineerimiseks ning pruunistamiseks, krõbeda kooriku saamiseks. Eeldatav temperatuur 170°C. Maksimaalne lubatud temperatuur on 230°C.
	ÜLEMINE KÜTTEKEHA JA VENTILAATOR Töötavad ülemine küttekeha ja ventilaator. Kasutage seda viisi suurte praetükkide ja linnuliha valmistamiseks. See sobib samuti toitude gratineerimiseks. Eeldatav temperatuur 170°C.
	INTENSIIVNE KÜPSETAMINE (OHUFRIITIMINE) Selle toiduvalmistamismeetodi tulemusel saadakse krõbe koorik ilma rasva lisamata. See on tervislik kiirtoidu praadimise versioon, mille puhul on küpsetatud toidus vähem kaloreid. Sobib väiksemate lihalõikude, kala, köögiviljade ja külmutatud valmistoodete (friikartulid, kananagtsad) praadimiseks. Eeldatav temperatuur 200-220°C.
	KUUM ÕHK * Töötavad ümar küttekeha ja ventilaator. Ahju tagaseinale paigaldatud ventilaator hoolitseb, et kuum õhk ringleb ühtlaselt ümber prae või küpsetise. Seda režiimi kasutatakse liha praadimiseks ja kondiitritoitude küpsetamiseks. Eeldatav temperatuur 180°C.
	ALUMINE KÜTTEKEHA JA VENTILAATOR Seda sobib kasutada vähekerkiva pärimaaigna küpsetamiseks ning juur- ja puuviljade konserveerimiseks. Eeldatav temperatuur 180°C.
	PITSA KÜPSETAMINE See programm, milles küpsetustemperatuur on vähemalt 275 °C, on spetsiaalselt loodud selleks, et aidata teil küpsetada täiuslikku pitsat, focacciat, lameleiba jms küpsetisi.
	KÜLMUTATUD TOIDU KÜPSETAMINE See meetod võimaldab külmutatud toitu küpsetada lühema aja jooksul ilma eelsoojendamiseta. Optimaalne eelküpsetatud külmutatud toodete (pagaritooded, sarvesaiad, lasanje, friikartulid, kananagtsad), liha ja köögiviljade küpsetamiseks. Eeldatav temperatuur 190-200°C.
	SULATAMINE Õhk ringleb ja ükski küttekeha ei tööta. Ainult ventilaator on aktiivne. Seda funktsiooni saab kasutada toidu aeglaseks sulatamiseks. Eeldatav temperatuur 0°C.
	AQUA CLEAN Kuumust kiirgab ainult alumine küttekeha. Kasutage seda funktsiooni, et eemaldada ahjust plekid ja toidujäägid. Programm kestab 30 minutit. Eeldatav temperatuur 70°C.

* Selle kasutamisel vastab energiatõhususe klass EN 60350-1 standardile.




Airfry võrkalus – (aukudega küpsetusplaat) kasutatakse toiduvalmistamiseks süsteemides, mis hõlmavad auru ja õhkküpsetust. Avad võimaldavad tekitada toidu ümber parema õhuvoolu ja aitavad kaasa parema krõbeduse tekkele. Suurema vedelikusisaldusega (vesi, rasv) toidu valmistamisel asetage madal või sügav universaalne küpsetusplaat ühe resti võrra madalamale.



AURUTAMINE

Nende süsteemide abil saate toiduvalmistamisel lisada auru. Auru tulemuseks on parem pruunistumine ja krõbedam koorik.

Asetage ahjuplaat esimesse juhikusse, kui ahi on veel jahe. Valage ahjuplaadile maksimaalselt 2 dl vett. Asetage küpsetatavat toitu teisele restile ja käivitage süsteem.



Ärge asetage sügavat küpsetusplaati esimesse juhikusse, vaid ühe taseme võrra kõrgemale.




Funktsiooni optimaalseks toimimiseks ärge avage küpsetamise ajal ahju ust ega lisage vett.

KÜPSETUSVIISIDE KIRJELDUS


- Tühja ahju kuumutamine kulutab palju energiat. Seega on kasulik küpsetada järjestiku erinevaid küpsetisi ja pitsasid, sellega säästate palju energiat, kuna ahi on juba kuum.
- Kasutage tumedaid silikoon- või emailkattega küpsetuspanne ja vorme, kuna need juhivad hästi soojust.
- Enne pärgamentpaberi kasutamist veenduge, et see peab vastu kõrgetele temperatuuridele.
- Toidu valmistamisel tekib ahjus palju auru, mis väljub seadmest selle taga oleva korstna kaudu. Aur võib kondenseeruda ahju uksele või kaanel (olenevalt mudelist). Tegemist on tavalise nähtusega, mis ei mõjuta kuidagi seadme toimimist. Kui olete toiduvalmistamise lõpetanud, pühkige üleliigne kondenseerunud vesi lapiga ära.
- Lülitage ahi välja umbes 10 minutit enne küpsetusprotsessi lõppu, et säästa energiat, kasutades ära akumuleerunud soojust.
- Ärge jahutage toitu suletud uksega ahjus, et vältida kondensatsiooni (niiskuse) teket.

Lihavardaga küpsetamine (sõltuvalt mudelist)

Maksimaalne temperatuur lihavardaga küpsetamisel on 230°C.



Pange vardatugi alt kolmandasse vahesse ja tühi küpsetusplaat rasva kogumiseks alumisse vahesse.



Torgake liha vardasse ja pingutage kruvid.

Asetage varda käepide esimesele toele ja lükake varda ots paremal ahju tagaseinas olevasse avasse (ava on kaitstud pööratava kattega).

Eemaldage varda käepide ja sulgege ahju uks.

Lülitage ahi tööle ja valige SUURE GRILLI süsteem.




Grillimine toimub ainult suletud ahju uksega. Ärge kasutage grilli asendis 4.



Ärge asetage sügavat küpsetuspanni esimesele tasandile.

Küpsetamine lihaanduriga (sõltuvalt mudelist)

Kui kasutate küpsetamiseks lihaandurit, määrake oma toidu soovitud sisetemperatuur.





Keerake ära metallkork ahju vaskus ülemises nurgas olevalt pesalt.

Pange lihaanduri pistik pesasse ja lükake andur toidu sisse.




Kui lihaandur on ühendatud, valige soovitud küpsetusprogramm ja temperatuur. "Prob" kuvatakse displeile 3 sekundiks. Seejärel ilmub ekraanile lihaanduri ikoon, mis jääb sinna seni, kuni lihaandur on ühendatud pistikusse. Kõik muud aktiivsed funktsioonid tühistatakse või kustutatakse.




Vaikimisi temperatuur 80°C vilgub ekraanil. Seda saate vajadusel muuta  ja  nuppudega vahemikus 30°C kuni 99°C.



Seadistused salvestatakse automaatselt 10 sekundi pärast. Programmi töötamise ajal vilguvad displeil vaheldumisi seadistatud temperatuur ja tegelik temperatuur. Temperatuuri skaala on kuvatud vasakul pool.



a start
b keskmine
c lõpp



Kui seadistatud sisetemperatuur on saavutatud, lõpetab ahi küpsetamise. Kostub helisignaali ja ekraanile kuvatakse "End". Lihaanduriga küpsetusprogramm on lõppenud.

Kui küpsetusprotsess on valmis, lülitage ahi välja ja taaskinnitage metallkork.

Et reguleerida lihaanduri temperatuuri küpsetamise ajal, lülitage ahi välja ja korrake protsessi.



Kasutage ainult teie ahjule ettenähtud lihaandurit. Hoolitsege, et andur ei puutuks küpsetamise ajal vastu küttekehasid. Peale küpsetusprotsessi on lihaandur väga tuline. Olge ettevaatlik, et te ennast ei põletaks.

HOOLDAMINE & PUHASTAMINE



Enne puhastamist eemaldage seade kindlasti vooluvõrgust ja oodake, kuni see on maha jahtunud. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada.

Alumiiniumviimistlus (gaasi põleti)

Kasutage alumiiniumist pindade puhastamiseks vedelaid mitte-abrasiivseid puhastusaineid, mis on ette nähtud sellise pinna puhastamiseks. Kandke aine niiskele lapile ja puhastage pinnad. Seejärel loputage pinnad puhta veega. Ärge kandke puhastusainet otse alumiiniumviimistlusele. Ärge kasutage abrasiivseid puhasteid või käsnasid.



Alumiiniumkattega pinnale ei tohi kanda ahjupuhastusaineid, kuna nii võite tekitada püsivaid ja nähtavaid kahjustusi.

Roostevaba terasleht korpuse esiküljel (sõltuvalt mudelist)

Puhastage seda panda ainult leebe ainega (seebiveega) ja pehme käsnaga, mis ei kriimusta viimistlust. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid või lahusteid sisaldavaid puhastusaineid, kuna need võivad kahjustada viimistlust.

Lakitud pinnad ja plastikosad (sõltuvalt mudelist)

Ärge puhastage nuppsid, ukse käepidemeid, kleebiseid ja nimiandmeplaati abrasiivsete puhastusainetega või materjalidega, alkoholi sisaldavate ainetega või alkoholiga. Pühkige plekkide tekkimisel need otsekohe ära niiske pehme lapiga, et vältida pinna kahjustamist. Samuti võite kasutada puhastamiseks aineid ja vahendeid, mis on toodetud spetsiaalselt nimetatud pindade puhastamiseks.

Emailpinnad (ahi, pliidiplaat)

Kasutage puhastamiseks niisket käsna koos puhastusainega. Rasvased plekid saate eemaldada sooje vee ja spetsiaalse emailpindade puhastusvahendiga. Ärge kunagi kasutage emailpindade puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, kuna need tekitavad kõrvaldamatuid vigastusi pinnale.

Klaaspinnad


Ärge kasutage tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid või teravaid metallkaabitsaid ahju ukse puhastamiseks, kuna need kriimustavad pinda ja põhjustavad klaasi purunemist. Kasutage klaaspindade puhastamiseks klaasi, peeglite ja akende puhastusaineid.



TEAVE!

Ärge kunagi kasutage tugeva toimega või abrasiivseid puhastusvahendeid.

GAASI PÕLETI



Tugesid, pliidiplaadi pinda ja põleti osasid võib puhastada kuuma veega, lisades sellele veidi pesuvahendit. Ärge peske neid nõudepesumasinas. Termoelemendi ja süüteküünlä puhastamiseks kasutage pehmet harja. Korrektseks toimimiseks peavad need osad olema täiesti puhtad. Puhastage põletikroon ja kate. Kontrollige, et põletiatav põletikroonil poleks ummistunud ega muul viisil blokeeritud. Peale puhastamist, kuivatage hoolikalt kõik osad ja asetage need korrektselt oma kohale tagasi. Iga viltu asetatud osa muudab süütamise keerulisemaks.




Põletikate on kaetud musta emailiga. Kõrgete temperatuuride mõjul võib see muuta värvi. Värvimuutused ei mõjuta siiski põleti toimimist.

AHI

Puhastage ahju seinad niiske käsna ja puhastusainega. Ahju seintele põlenud plekkide eemaldamiseks kasutage spetsiaalset emailpindade puhastusainet. Peale puhastamist pühkige ahi kuivaks. Puhastage ahju ainult siis, kui see on täielikult jahtunud. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid lahusteid, kuna need kriimustavad emailpinda. Puhastage ahju tarvikud niiske käsna ja puhastusainega. Samuti võite kasutada spetsiaalseid lahusteid tugevate plekkide eemaldamiseks.



AQUA CLEAN FUNKTSIOONI KASUTAMINE AHJU PUHASTAMISEKS

Keerake KÜPSETUSVIISI VALIKU NUPP asendisse Aqua Clean . Keerake TEMPERATUURI NUPP asendisse 70°C. Valage 0,6 l vett küpsetusspannile ja asetage see kõige alumisele tasandile. 30 minuti pärast on toidujäägid pehmenenud ahju emailkattega seintel ja neid on lihtne niiske lapiga ära pühkida.



Kasutage Aqua Clean funktsiooni alles peale ahju täielikku jahtumist.

VÄLJATÕMMATAVATE TELESKOOPJUHIKUTE EEMALDAMINE JA PUHASTAMINE

Kasutage juhikute puhastamiseks ainult tavapäraseid puhastusaineid.

Hoidke juhikuid alt poolt ja tõmmake neid ahju keskosa poole. Eemaldage need ülaosas olevatest avadest.




Ärge peske väljatõmmatavaid juhikuid nõudepesumasinas.

KATALÜÜTILISTE LISATÜKKIDE PAIGALDAMINE

Juhikute puhastamiseks kasutage ainult tavapäraseid puhastusaineid.

Eemaldage traatjuhikud või väljatõmmatavad juhikud. (Sõltuvalt mudelist).

Paigaldage katalüütilised lisatükid traatjuhikutele. Traatjuhikute ülemine osa tuleb panna katalüütiliste lisatükkide ülemistesse avadesse "A".



Asetage traatjuhikud koos katalüütiliste lisatükkidega ahju seinas olevatesse ülemistesse avadesse "A". Vajutage nendele, et need lukustuksid alumistesse avadesse "B".




Ärge peske katalüütilisi lisatükke nõudepesumasinas.

LAMBI VAHETAMINE

Lambipirn on kulumaterjal ja seetõttu ei kuulu garantii alla. Enne lambipirni vahetamist võtke ahjust välja pannid, rest ja juhikud.

Eemaldage seade vooluvõrgust!

Halogeenlamp: G9, 230 V, 25 W. (tavaline pirn E14, 230 V, 25 W - sõltuvalt mudelist).



A Eemaldage pirnikate ja tõmmake või keerake pirn välja.



Kasutage kaitset põletuste eest hoidumiseks.

B Sirgeotsalise kruvikeeraja abil vabastage lambipirnikate ja eemaldage see. Eemaldage lambipirn.



Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks emailkatet.

MUGAV UKSE SULGEMINE (sõltuvalt mudelist)

Pliidid on varustatud uute turvaliste uksehingedega MUGAVUS. Need spetsiaalsed hinged garanteerivad väga vaikse ja õrna ukse sulgemise.



Kui ukse sulgemiseks kasutatakse liigselt jõudu, siis süsteemi efektiivsus väheneb või kahjustatakse sellega turvasüsteemi.

UKSE LUKK (sõltuvalt mudelist)


Ukse lukust avamiseks lükake lukustit kergelt paremale ja tõmmake ust enda poole.



Ukse sulgumisel läheb lukusti automaatselt algasendisse.

AHJUUKSE EEMALDAMINE JA TAASPAIGALDAMINE (sõltuvalt mudelist)


- Avage ahjuuks (lõpuni välja).
- Pöörake uksehingede klappe (tavapärasel sulgemisel). MUGAVA pehme sulgumissüsteemiga keerake klappe 90°.
- Sulgege aeglaselt ahjuuks, kuni klapi sobituvad uksele olevate hingede küljetagedega. 15° nurga all (vaadates suletud asendis uksest), sulgege ettevaatlikult uks ja tõmmake see välja seadme mõlemast hingest.



Enne ukse tagasi asetamist, kontrollige alati, et hingede klambrid haakuksid ukse küljetagedega. Ukse järsku sulgemist takistab hingega ühendatud tugav verdu. Klapi vabastamine kahjustab ust ja võib tekitada vigastusi.

AHJUUKSE EEMALDAMINE JA TAASPAIGALDAMINE (sõltuvalt mudelist)


- Avage uks (kuni lõpuni välja).
- Tõstke üles ja keerake klappe.
- Sulgege ettevaatlikult uks, tõstke ust veidi ja tõmmake see seadme mõlemast hingest välja.



Ukse tagasi asetamiseks teostage etapid vastupidises järjekorras. Kui uks ei sulgu korrektselt, siis kontrollige, kas hinged asetsevad korrektselt nende kinnitustel.

AHJU UKSE KLAASPANEELI EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE (sõltuvalt mudelist)

Ahju ukse klaaspaneeli on lihtne seestpoolt puhastada, kuid see tuleb esmalt eemaldada. Eemaldage ahju uks (vt lõiku "AHJUUKSE EEMALDAMINE JA TAASPAIGALDAMINE").




- Tõstke kergelt ukse vasakul ja paremal küljel olevaid tugesid (toel markeering 1) ja lükake neid klaaspaneelist eemale (toel markeering 2).
- Hoidke ukse klaaspaneeli alumisest servast, tõstke seda kergelt nii, et see poleks enam kinni toe küljes ja eemaldage see.
- Kolmanda klaaspaneeli eemaldamiseks (ainult osadel mudelitel), tõstke seda ja eemaldage. Samuti eemaldage klaaspaneeli kummitihend.



Klaaspaneeli tagasi panemiseks toimige vastupidises järjekorras. Märgistused (poolring) uksele ja klaaspaneelil peavad kattuma.

AHJU UKSE KLAASPANEELI EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE (sõltuvalt mudelist)

Keerake välja kruvid ukse paremal ja vasakul küljel ja tõmmake välja ülemine klamber. Nüüd saate välja tõmmata ukse klaaspaneeli.



Klaaspaneeli tagasi panemiseks teostage etapid vastupidises järjekorras.

Mistahes vigastused ja rikked, mis on põhjustatud seadme valest ühendamisest või kasutamisest, ei kuulu garantii alla. Sellistel juhtudel tasub kasutaja remondikulud.

PAIGALDAMISE JA ÜHENDAMISE JUHISED


SEADME PAIGALDAMINE (mm) (sõltuvalt mudelist)




Seinad või seadmega külgnev mööbel (põrand, köögi tagasein, külgliseinad) peavad taluma kuumust vähemalt 90°C.

SEADME TASAKAALUSTAMINE JA TÄIENDAV TOESTUS (sõltuvalt mudelist)

A) Pliidi kõrgus on 850 mm. Seadme kõrgust on võimalik reguleerida vahemikus 850 mm kuni 865 mm.




B) Pliidi kõrgus on 900 mm. Seadme kõrgust on võimalik reguleerida vahemikus 850 mm kuni 920 mm või vahemikus 900 mm kuni 920 mm (sõltuvalt mudelist).




PLIIDI KÕRGUSE REGULEERIMINE (sõltuvalt mudelist)

Pliidi kõrgus on 900 mm. Seadme kõrgust on võimalik reguleerida vahemikus 850 mm kuni 940 mm.




Torx T20

- Pange pliit põrandale tagumisele küljele.
- Keerake kruvid lahti, vaadake nooli.



- Seadke sobiv kõrgus.
- Keerake kruvid kinni.


Pliit tuleb paigaldada horisontaalasendisse!




Järgige järgmisi samme:

1. Keerake kõrguse reguleerimise kruvisid (vt joonis 1), et seada pliidi kõrgus õigesti asendisse.
2. Reguleerige rattaid (vt joonis 2) kinnitades need kahe kruviga äärelüüsi eesmise ossa. Kontrollige pliidi horisontaalasendit vesiloodiga.
3. Pange pimekorgid äärelüüsi ees olevatesse avadesse (vt joonis 3).

ÕHUPUHASTI PAIGALDAMINE (sõltuvalt mudelist)




ÜMBER MINEKU VÄLTIMISEKS (mm) (sõltuvalt mudelist)




Võimalik on kinnitada hoidja seinale, kasutades selleks kaasasolevaid kruvisid ja ankruid. Kui kaasasolevaid kruvisid ja ankruid pole võimalik kasutada, kasutage muid, mis tagab turvalise seinakinnituse.

ÜKSE LUKK (sõltuvalt mudelist)



VOOLUVÕRKU ÜHENDAMINE




Kui muude, selle seadme lähedal asuvate seadmete toitejuhtmed jäävad ahju ukse vahele, võivad need saada vigastada, mis omakorda võib põhjustada lühist. Seetõttu hoidke muude seadmete toitejuhtmed ohutus kauguses.

Kui toitejuhe on vigastatud, tohib seda vahetada vaid tootja või volitatud hooldustehnik, et vältida võimalikke õnnetusi.

KAITSEKLAMBRID

Klambrid peavad olema kaitstud klambrikattega, vt lisatarvikud. Elektrilöögiolt.



GAASIGA ÜHENDAMINE


TEHASE VAIKESEADISTUSED

- Gaasiseadmed on testitud ja varustatud CE märgisega.
- Gaasiseadmed tarnitakse suletud põletitega, mis on häälestatud maagaasile tüüp H või E (20 või 25 mbar), või vedelgaasile (30 või 50 mbar).
- Seadme seadistused on märgitud imiandmeplaadile.
- Enne seadme ühendamist kontrollige, et kohalikud liitumistingimused ning tehnilised andmed (gaasi tüüp ja rõhk) vastaksid seadme seadistustele.
- Kui teie poolt kasutatav gaas ei vasta teie seadme seadistustele, pöörduge hooldustehniku või edasimüüja poole.
- Seadme muutmise, et see töötaks teist tüüpi gaasiga, nõuab kõikide otsikute vahetamist (vt OTSIKUTE TABEL).
- Remondi korral või kui tihendid on vigastatud, peavad funktsionaalsed osad olema uuesti testitud ja suletud vastavalt paigaldusjuhistele. Funktsionaalsed osad hõlmavad järgmist: suure leegi fikseeritud otsik ja häälestatav reguleerimiskruvi väiksele leegile.

GAASIVARUSTUSEGA ÜHENDAMINE

- Seade tuleb ühendada gaasitorustiku või gaasiballooniga vastavalt kohaliku gaasitarija instruksioonidele.
- Seadme paremal küljel paikneb pistik gaasi ühendamiseks, väliskeermega EN ISO 228-1 või EN 10226-1 / -2 (vastavalt asukohariigi ühendamise eeskirjadele).
- Seadmega on kaasas ka vedelgaasi ühendusliides ja mitte-metalltihend. (sõltuvalt seadme mudelist).
- Kui ühendate seadet gaasitoitega, tuleb G 1/2 või R 1/2 osa hoida, et vältida selle pöörlmist. (sõltuvalt seadme mudelist).
- Kasutage tunnustatud mitte-metalltihendeid ja hermeetikuid ühendusliitmike tihendamiseks. Kasutage igat tihendit vaid üks kord. Lamedate mitte-metalltihendite paksus võib väheneda kuni 25%.
- Kasutage seadme gaasivõrku ühendamiseks ainult sertifitseeritud gaasivoolikut. Voolik ei tohi puutuda vastu seadme ülaosa.


Painduva vooliku ühendamine



Kui seadme ühendamiseks kasutatakse painduvat voolikut, siis variant "A" pole lubatud.

Metalltoru kasutamisel, võib ühendamiseks kasutada ka "A" varianti.

Gaasiühenduspistik



A Ühendus EN ISO 228-1

B Mitte-metalltihend, paksusega 2 mm

C Vedelgaasi torupistik (kooskõlas vastava riigi ühendamise eeskirjadega)

D Ühendus EN 10226-1 / -2 (kooskõlas vastava riigi ühendamise eeskirjadega).

Peale ühendamist kontrollige põletite toimimist. Leegid peavad põlema selgelt nähtava sinise ja rohelse südamikuga. Kui leek pole stabiilne, suurendage vajadusel minimaalset võimsust. Selgitage kasutajale, kuidas põleteid kasutada ja vaadake koos läbi kasutusjuhend.



Peale seadme ühendamist, kontrollige üle kõik liitekohad.

PÕLETITE MODIFITSEERIMINE TEIST TÜÜPI GAASI KASUTAMISEKS


- Põletite modifitseerimiseks, et kasutada teist tüüpi gaasi, ei ole vaja pliidiplaati töötasapinnast välja võtta.
- Enne modifitseerimise alustamist, lülitage seade vooluvõrgust välja ja sulgege gaasikraan.
- Vahetage olemasolev otsik nominaalse soojuskoormusega dүүsids uue gaasiga sobivate vastu (vt tabel).
- Kui muudate seadet vedelgaasi kasutamiseks, siis pingutage minimaalse soojuskoormuse reguleerimiskruvi lõpuni, et saavutada madalaim soojuskoormus.
- Kui muudate seadet maagaasi kasutamiseks, siis keerake lahti minimaalse soojuskoormuse reguleerimiskruvi, et saavutada madalaim soojuskoormus, kuid mitte rohkem kui 1,5 pööret.

Peale seadme muutmist teist tüüpi gaasi kasutamiseks, asendage kleebis kasutatava gaasi kohta (nimiandmeplaadil) uuega ning testige seadme funktsionaalsust ja ühenduskohtade tihedust. Kontrollige, et elektrijuhtmed, termostaadi kapillaarid ja termoelemendid ei ulatuks gaasivoolu alasse.

Reguleerimiselemendid

- Põletite minimaalse soojuskoormuse reguleerimiselementidele pääseb ligi läbi juhtpaneeli avade.
- Eemaldage juhtnupud.

Toiduvalmistamise põleti



1 Põletikroonikate


2 Põletikroon koos põletikroonikatte toega

3 Termopaar (või termoelektriline ohutusseadis, ainult osadel mudelitel)

4 Süüteküünel

5 Otsik


Mitmeringiline põleti (Kolmekordne)




A Otsik

Gaasikraan koos ohutus seadisega

B Minimaalse soojuskoormuse reguleerimise kruvi



Copreci



Sabaf

UTILISEERIMINE



Pakendid on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida on võimalik taaskasutada või hävitada keskkonda ohustamata. Pakkematerjalid kannavad vastavat tähistust.



























See sümbol tootel või selle pakendil tähistab, et seda toodet ei tohi käsitleda tavalise olmeprügina. Toode tuleb viia vastavasse volitatud kogumispunkti, selle ümbertöötlemiseks.

Toote õige kasutusest kõrvaldamine aitab vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele, mis võiks tekkida ebaõigel viisil toimimisega. Selle toote kasutusest kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluse ettevõtte poole või poodi, kust te toote ostsite.

KÜPSETUSTEST

Testitud vastavust EN 60350-1 standardile.

KÜPSETAMINE

Toit	Seade	Juhik (põhjust lugedes)	Süsteem	Temperatuur (°C)	Küpsetusaeg (minutites)
Küpsised üks tasand	emaileeritud madal küpsetuspann	3	 	140-150*	20-35
Küpsised üks tasand		3	 	140-150*	20-35
Küpsised kaks tasandit		2, 3	 	140-150*	30-45
Küpsised kolm tasandit		2, 3, 4	 	130-140*	30-45
Tassikoogid üks tasand	emaileeritud madal küpsetuspann	3	 	160-170*	20-35
Tassikoogid üks tasand		3	 	160-170*	20-35
Tassikoogid kaks tasandit		2, 3	 	140-150*	30-45
Tassikoogid kolm tasandit		2, 3, 4	 	140-150*	35-50
Kook	ümar metallvorm ø26 /traatrest (tugirest)	2	 	160-170*	20-35
Kook		2	 	160-170*	20-35
Õunapirukas	2x ümar metallvorm ø20 /traatrest (tugirest)	2	 	170-180	50-70
Õunapirukas		3	 	160-170	50-70
Röst	traatrest	4		230*	0,5-3
Hakklihakotlett	traatrest (tugirest) + madal küpsetuspann vedeliku kogumisalusena	4		230	20-35

* Eelkuumutamine 10 minutit

OTSIKUTE TABEL

Gaasi tüüp, rõhk		Lisapõleti		Tavaline põleti	
Wobbe number		Standardne			
		max	min	max	min
Maagaas H Wo=45,7+54,7 MJ/m ³ Maagaas E, Maagaas E+ Wo=40,9+54,7 MJ/m ³ G20, p=20 mbar	Nominaalne soojuskoormus (kW)	1,0	0,48	1,9	0,48
	Kulu (l/h)	95	46	181	46
	Otsiku tüüp (1/100 mm)	72 X	26 ^{1)/} 35 ²⁾	103 Z	26 ^{1)/} 35 ²⁾
	Otsiku ID	690771		568169	
Vedelgaas 3+, B/P Wo=72,9+87,3 MJ/m ³ G30, p=30 mbar	Nominaalne soojuskoormus (kW)	1,0	0,48	1,9	0,48
	Kulu (g/h)	73	35	138	35
	Otsiku tüüp (1/100 mm)	50	26 ^{1)/} 35 ²⁾	68	26 ^{1)/} 35 ²⁾
	Otsiku ID	690780		568175	

Gaasi tüüp, rõhk		Suur põleti		Mitmeringiline põleti	
Wobbe number		max	min	max	min
Maagaas H Wo=45,7+54,7 MJ/m ³ Maagaas E, Maagaas E+ Wo=40,9+54,7 MJ/m ³ G20, p=20 mbar	Nominaalne soojuskoormus (kW)	3,0	0,76	3,6	1,56
	Kulu (l/h)	286	72	343	149
	Otsiku tüüp (1/100 mm)	130 H3	33 ^{1)/} 46 ²⁾	145 H3	57 ¹⁾
	Otsiku ID	574285		568170	
Vedelgaas 3+, B/P Wo=72,9+87,3 MJ/m ³ G30, p=30 mbar	Nominaalne soojuskoormus (kW)	3,0	0,76	3,5	1,56
	Kulu (g/h)	218	55	255	114
	Otsiku tüüp (1/100 mm)	86	33 ^{1)/} 46 ²⁾	94	57 ¹⁾
	Otsiku ID	574287		568176	

¹⁾ Copreci / ²⁾ Sabaf

- Vedelgaasi reguleerimiskruvid on paigaldatud ja määratud vastavalt gaasi tüübi tehasepoolsele vaikeseadistusele.
- Kui muudate seadet teist tüüpi gaasi kasutamiseks, tuleb reguleerimiskruvisid pingutada või õgvendada vastavalt uuele gaasi tüübile (ärge keerake reguleerimiskruvi tagasi üle 1,5 pöörde).

Põleti võimsus on tähistatud vastavalt ülemise Hs kütteväärtusele.



Ühendamist gaasivarustusega ja ümber ehitamist erinevale gaasitüübile tohib teostada vaid volitatud gaasiettevõtte spetsialist või volitatud hooldustehnik!

Hisense

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o
Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com

